

# Návod k obsluze

## Mikrovlnná trouba



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

# **Obsah**

---

<b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění .....</b>	5
<b>Před prvním použitím .....</b>	14
<b>Instalace .....</b>	15
Rozměry pro vestavbu .....	15
Elektrické připojení .....	20
<b>Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....</b>	21
<b>Popis přístroje.....</b>	22
<b>Dodávané příslušenství.....</b>	23
<b>Ovládací panel .....</b>	24
<b>Ovládací prvky .....</b>	25
Tlačítko zap./vyp.  .....	25
Displej.....	25
Senzorová tlačítka .....	25
Senzorová tlačítka nad displejem.....	25
Senzorová tlačítka pod displejem .....	26
Symboly na displeji .....	27
<b>Princip ovládání .....</b>	28
Volba položky menu a změna hodnoty nebo nastavení .....	28
Volba provozního způsobu nebo funkce .....	28
Stornování přípravy pokrmu .....	28
<b>Popis funkce .....</b>	29
<b>Popis výkonů .....</b>	30
Provozní způsoby .....	30
Samostatný provoz mikrovlny .....	30
Grilování .....	30
Kombinace mikrovlny s grilem .....	30
Automatické programy .....	30
<b>Informace k nádobí pro mikrovlnu.....</b>	31
Materiál a tvar .....	31
Test nádobí .....	33
Poklop .....	34
<b>První uvedení do provozu .....</b>	35
Oprava denního času .....	36

# Obsah

---

<b>Nastavení.....</b>	37
Přehled nastavení .....	37
Změna nastavení .....	38
Jazyk .....	38
Denní čas.....	38
Zobrazení.....	38
Časový formát .....	38
Nastavit .....	38
Hlasitost .....	38
Signální tóny.....	39
Tón tlačítka .....	39
Jas displeje.....	39
Jednotky .....	39
Hmotnost.....	39
Udržování teploty .....	39
Quick-MV .....	39
Popcorn .....	39
Je pokrm vložený? .....	39
Bezpečnost .....	40
Zablok. zprovoznění  .....	40
Zablokování tlačítka .....	40
Verze softwaru.....	40
Prodejce .....	40
Výstavní režim .....	40
Nastavení z výroby .....	40
 <b>Obsluha .....</b>	41
Otevření dvířek .....	41
Umístění nádobí do ohřevného prostoru.....	41
Otočný talíř .....	41
Zavření dvířek .....	41
Spuštění přípravy pokrmu .....	41
Je pokrm vložený? .....	42
Přerušení přípravy / pokračování přípravy .....	42
Změna zadání .....	42
Zrušení přípravy pokrmu .....	42
Po skončení přípravy pokrmu .....	42
Udržování teploty .....	43
Programování dob přípravy .....	43
Volba funkce Quick mikrovlna.....	44
Změna času a výkonu .....	44
Zablokování zprovoznění.....	44

# Obsah

---

Používání kuchyňského budíku .....	46
Změna kuchyňského budíku .....	46
Zrušení kuchyňského budíku .....	46
Použití kuchyňského budíku a příprava pokrmu .....	46
<b>Obsluha – grilování .....</b>	<b>47</b>
Grilování bez mikrovlny .....	47
Změna doby grilování .....	47
Kombinace grilu s mikrovlnou .....	48
Změna času .....	49
<b>Táč na grilování Gourmet .....</b>	<b>50</b>
Pokyny k obsluze .....	50
Restování / opékání .....	50
Příklady použití .....	51
Recepty .....	51
<b>Obsluha – automatické programy .....</b>	<b>54</b>
Použití automatických programů .....	54
Příprava pokrmu  .....	54
Rozmrazování .....	55
Ohřev .....	55
Popcorn  .....	56
<b>Recepty – automatické programy .....</b>	<b>57</b>
Ohřev .....	67
<b>Příprava pokrmu .....</b>	<b>69</b>
<b>Rozmrazování .....</b>	<b>70</b>
<b>Zavařování .....</b>	<b>71</b>
<b>Příklady použití .....</b>	<b>72</b>
<b>Informace pro zkušební ústavy .....</b>	<b>73</b>
<b>Čištění a ošetřování .....</b>	<b>74</b>
Dodávané příslušenství .....	76
<b>Co udělat, když .....</b>	<b>77</b>
<b>Servisní služba .....</b>	<b>79</b>
Kontakt při závadách .....	79
Záruka .....	79

# **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

Tato mikrovlnná trouba odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než uvedete přístroj do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození přístroje.

Podle normy IEC/EN 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci přístroje a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli!

## **Používání ke stanovenému účelu**

- ▶ Mikrovlnná trouba je určena pro použití v soukromé domácnosti. Tento přístroj není určený k používání venku.
- ▶ Mikrovlnná trouba se smí používat jen v nadmořské výšce do 2000 m.
- ▶ Používejte mikrovlnnou troubu výhradně v rámci domácnosti k rozmrazování, ohřevu, vaření, pečení, grilování a zavařování potravin. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.
- ▶ Když sušíte vznětlivé materiály v mikrovlnném provozu, vypařuje se vlhkost, kterou obsahují. Tím se mohou vysušit a samy vznítit. Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte k uchovávání a sušení vznětlivých materiálů.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné mikrovlnnou troubu bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí přístroj obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byl vysvětlen tak, že ho mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápout možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) je ohřevný prostor vybavený speciálním osvětlovacím prostředkem. Tento speciální osvětlovací prostředek se smí používat jen tak, jak je stanoven. Není vhodný pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.
- ▶ V této mikrovlnné troubě je 1 světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

### **Děti v domácnosti**

- ▶ Děti mladší osmi let k mikrovlnné troubě nepouštějte, ledaže by byly pod trvalým dozorem.
- ▶ Děti starší než osm let smí mikrovlnnou troubu obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápout možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí mikrovlnnou troubu bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti mikrovlnné trouby. Nikdy nenechte děti hrát si s přístrojem.
- ▶ Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiélem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nebezpečí popálení! Pokožka dětí reaguje citlivěji na vysoké teploty než pokožka dospělých. Při grilování s mikrovlnou i bez ní se silně zahřeje ohřevný prostor, topné těleso pro grilování a dvířka přístroje! Zabraňte dětem v dotyku mikrovlnné trouby za provozu.
- ▶ Nebezpečí úrazu! Maximální zatížitelnost dvířek je 8 kg. Děti se mohou poranit o otevřená dvířka. Zabraňte dětem, aby si stoupaly, sedaly nebo se zavěšovaly na otevřená dvířka.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Technická bezpečnost

- ▶ Poškozená mikrovlnná trouba může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ji ohledně zjevných poškození. Nikdy neuvádějte do provozu poškozený přístroj.
- ▶ Když je poškozené připojovací vedení, musí je vyměnit pracovník pověřený společností Miele, aby nebyl uživatel vystaven nebezpečím.
- ▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.  
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ U vadné mikrovlnné trouby mohou v zapnutém stavu vystupovat mikrovlny, které představují nebezpečí pro uživatele. Přístroj nepoužívejte, když
  - jsou prohnutá dvířka.
  - jsou uvolněné panty dvířek.
  - jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohrevného prostoru.
- ▶ Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce mikrovlnné trouby. Nikdy neotvírejte plášť přístroje.
- ▶ Připojovací údaje (napětí a frekvence) uvedené na typovém štítku mikrovlnné trouby musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Pomocí nich mikrovlnnou troubu k elektrické sítí nepřipojujte.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Elektrická bezpečnost této mikrovlnné trouby je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby byl splněn tento základní požadavek bezpečnosti, aby byly vyloučeny škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem. V případě pochybností nechte prověřit domovní instalaci kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Používejte mikrovlnnou troubu jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.
- ▶ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím. Opravy smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.
- ▶ Opravy mikrovlnné trouby smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Při opravě nebo při čištění a ošetřování musí být mikrovlnná trouba odpojená od elektrické sítě. Odpojená od elektrické sítě je jen tehdy, když je splněna jedna z následujících podmínek:
  - Je vytažená síťová zástrčka přístroje.
  - Je vypnutý jistič domovní elektrické instalace.
  - Je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele.
- ▶ Mikrovlnné trouby, které jsou vestavěné za dvířky nábytku, provozujte jen při otevřených dvírkách nábytku. Když je přístroj v provozu, dvírka nábytku neotvírejte. Za zavřenými dvířky nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit přístroj a montážní skříň. Dvírka nábytku zavřete až po úplném vychladnutí přístroje.
- ▶ Tato mikrovlnná trouba nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

## Provozní zásady

### Nebezpečí popálení grilem.

Mikrovlnná trouba se zahřeje na vysokou teplotu při grilování s mikrovlnou i bez ní. Můžete se popálit o ohřevný prostor, topné těleso pro grilování, připravovaný pokrm, příslušenství a dvířka přístroje.

Při zasouvání a vyjímání horkého připraveného pokrmu a při práci v horkém ohřevném prostoru používejte chňapky na hrnce.

► Postarejte se o to, aby byla jídla vždy dostatečně ohřátá.

Čas, který je k tomu potřebný, závisí na mnoha faktorech jako např. vý-chozí teplotě, množství, druhu a vlastnostech jídla, na změnách receptu. Zárodky, které případně mohou být v jídlech, budou usmrcenty jen při dostatečně vysoké teplotě ( $> 70^{\circ}\text{C}$ ) a při dostatečně dlouhé době ( $> 10\text{ min}$ ). Pokud máte pochybnosti, zda se jídlo dostatečně zahřeje, zvolte trochu delší čas.

► Je důležité, aby se teplota v jídle rovnoměrně rozdělila a byla také dostatečně vysoká.

Jídla obracejte nebo míchejte, aby se zahřívala rovnoměrně, a při ohřívání, rozmrazování, vaření dbejte uvedených vyrovnávacích dob. Vyrovnávací doby jsou klidové doby, během nichž se rovnoměrně rozdělí teplota v jídle.

► Uvědomte si, že časy při vaření, ohřívání, rozmrazování s mikrovlnou jsou často mnohem kratší než na varné desce nebo v pečicí troubě.

Příliš dlouhé doby zapnutí vedou k vysychání a případně k samovznícení potraviny. Hrozí nebezpečí požáru. Nebezpečí požáru hrozí také při sušení chleba, housek, květin, bylinek. Tyto věci v mikrovlnné troubě nesušte!

► Podušky naplněné zrním, třešňovými peckami nebo gelem a podobnými věcmi se mohou vznítit, i když je po nahřátí vyjmete z mikrovlnné trouby. V přístroji je nenahřívejte. Nebezpečí požáru!

► Mikrovlnná trouba není vhodná pro čištění a dezinfekci předmětů denní potřeby. Navíc vznikají vysoké teploty a hrozí nebezpečí popálení při vyjímání. Nebezpečí požáru!

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Mikrovlnná trouba se může poškodit v důsledku nepřítomnosti pokrmu k přípravě nebo chybnou náplní. Přístroj proto nepoužívejte k předehřívání nádobí nebo k sušení bylinek a podobných věcí.
- ▶ Mikrovlnnou troubu zapněte až poté, co je v ohřevném prostoru pokrm k přípravě nebo nádobí na opékání, a provozujte ji jen s nasazeným otočným talířem.
- ▶ V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu. Nikdy neohřívejte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách nebo lahvích.  
U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr **a** dudlík.
- ▶ Při ohřívání jídel se teplo vytváří přímo v jídle, tím zůstává nádobí studenější. Zahřívá se jen přenosem tepla z jídla. Po vyjmutí jídla zkонтrolujte, zda má požadovanou teplotu. Neříďte se teplotou nádobí! **Zvláště při ohřívání kojenecké výživy dbejte na snesitelnou teplotu!** Kojeneckou výživu po ohřátí dobře promíchejte nebo protřepejte a potom ji zkuste, aby se dítě nespálilo.
- ▶ Při přípravě pokrmů, zvláště při ohřívání tekutin mikrovlnou, se může stát, že je sice dosaženo bodu varu, ale ještě nestoupají typické bubliny páry. Tekutina nevře rovnoměrně. Tento takzvaný zpozděný var může vést při vyjmání nádoby nebo při zatřesení k náhlé prudké tvorbě bublin páry a tím k náhlému expozitivnímu překypění. Nebezpečí popálení!  
Tvorba bublin může být tak silná, že se mohou sama otevřít dvířka. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje! Tekutinu před ohříváním/ vařením zamíchejte. Po ohřátí nejméně 20 sekund počkejte, než nádobu vyjmete z ohřevného prostoru. Navíc můžete do nádoby při ohřívání postavit skleněnou tyčinku nebo podobný předmět, pokud ho máte k dispozici.
- ▶ Když se z potravin v ohřevném prostoru začne kouřit, nechte zavřená dvířka přístroje, abyste zadusili případné plameny. Ukončete přípravu pokrmu vypnutím mikrovlnné trouby tlačítkem zap./vyp. a vytažením síťové zástrčky.  
Dvířka otevřete teprve tehdy, až se vytratí kouř.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte mikrovlnnou troubu nikdy bez dozoru. Nepoužívejte přístroj k fritování. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Vypněte přístroj a zahaste plameny tím, že necháte zavřená dvířka.
- ▶ Vznětlivé předměty v blízkosti zapnuté mikrovlnné trouby mohou začít hořet v důsledku vysokých teplot. Přístroj nikdy nepoužívejte k vytápění místnosti.
- ▶ Pokud k přípravě pokrmů používáte alkoholické nápoje, uvědomte si, že se alkohol při vysokých teplotách odpařuje a může se vznítit na horkých plochách. Nikdy nezahřívejte alkohol v nezředěném stavu. Nebezpečí požáru!
- ▶ Jídla, která udržujete teplá nebo máte uložená v ohřevném prostoru, mohou vysychat a vystupující vlhkost může vést ke korozi v mikrovlnné troubě. Také ovládací panel, pracovní deska nebo montážní skříň se mohou poškodit. Jídla proto nepřikrývejte.
- ▶ Pro zabránění korozi ihned důkladně odstraňte jídla nebo tekutiny obsahující kuchyňskou sůl, když se dostanou na nerezové stěny ohřevného prostoru.
- ▶ Ohřevný prostor je po použití horký. Hrozí nebezpečí popálení! Vyčistěte ohřevný prostor a příslušenství, jakmile vychladnou. Příliš dlouhé čekání zbytečně ztěžuje čištění a v extrémním případě je může znemožnit. Silná znečištění mohou mikrovlnnou troubu poškodit a dokonce vyvolat nebezpečné situace. Nebezpečí požáru!  
V této souvislosti dbejte prosím pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“.
- ▶ Nebezpečí požáru! Plastové nádobí nevhodné pro mikrovlnný provoz se může zničit a poškodit mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte kovové nádoby, allobal, příbory, nádobí s kovovým povlakem, olovnaté křišťálové sklo, misky s rýhovaným okrajem, tepelně citlivé plastové nádobí, dřevěné nádobí, kovové sponky, plastové a papírové sponky s drátem uvnitř, plastové kelímky s neúplně staženým hliníkovým víckem (viz kapitola „Informace k nádobí pro mikrovlnu“). Pokud použijete tyto předměty, může se poškodit nádobí nebo hrozit nebezpečí požáru.

## **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

- ▶ Plastové nádoby na jedno použití musí mít vlastnosti uvedené v odstavci „Informace k nádobí pro mikrovlnu – Umělá hmota“. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, když ohříváte nebo vaříte potraviny v nádobách na jedno použití z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů.
- ▶ Obaly udržující teplotu jsou tvořeny mimo jiné tenkou hliníkovou fólií. Tato fólie odráží mikrovlny. Mikrovlny mohou vrstvu papíru zahrát tak silně, až se vznítí. Neohřívejte v mikrovlnné troubě jídla v obalech udržujících teplotu, jako jsou například sáčky na grilovaná kuřata.
- ▶ Když mikrovlnou zahříváte vejce bez skořápky, může žloutek po vaření vystríknout pod vysokým tlakem. Nejprve několikrát propíchněte blánu žloutku.
- ▶ Když mikrovlnou zahříváte vejce ve skořápce, mohou se roztrhnout i poté, co je vyjmete z ohřevného prostoru. Vejce ve skořápce vařte jen ve speciálním nádobí. V mikrovlnné troubě neohřívejte natvrdo uvařená vejce.
- ▶ Když budete zahřívat potraviny s pevnou slupkou nebo skořapkou, např. rajčata, párky, brambory na loupačku, baklažány, mohou se roztrhnout. Tyto potraviny nejprve několikrát propíchněte nebo je nařízněte, aby mohla unikat vznikající pára.
- ▶ Nádobí s dutými rukojeťmi a uchy a knoflíky poklic není vhodné pro mikrovlnný provoz. Do dutin se může dostat vlhkost, takže se vytvří silný tlak, který dutá tělesa explozivně zničí (výjimka: dutiny jsou dostačně odvzdušněné). Takové nádobí na vaření nepoužívejte.
- ▶ Rtuťové nebo kapalinové teploměry jsou nevhodné pro vysoké teploty a snadno prasknou. Pro kontrolu teploty jídla přerušte provoz. Na měření teploty jídla používejte vhodný speciální teploměr.
- ▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem mikrovlnné trouby pod napětím a vyvolat zkrat. Na čištění přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

# **Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění**

---

## **Pro plochy z nerez oceli platí:**

- Lepidla poškozují povlakování nerezového povrchu a to ztratí ochranný účinek proti znečištění. Na nerezový povrch nelepte papírky s poznámkami, lepicí pásku nebo jiná lepidla.
- Plocha je chouloustivá na poškrábání. Magnety mohou způsobit škrábance.

## **Příslušenství**

- Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.
- Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší mikrovlnné trouby.

- Přiložený rošt a tác na grilování Gourmet jsou speciálně přizpůsobené vlnové délce mikrovln, a mohou se tak používat při grilování s mikrovlnami i bez nich.

Nesmíte je ovšem používat společně, protože tác na grilování Gourmet by se poškodil. Tác na grilování Gourmet položte vždy přímo na otočný talíř.

- Tác na grilování Gourmet se zahřeje na vysokou teplotu. Tác proto chyťte jen s chňapkami na hrnce. Na odstavení použijte tepelně odolnou podložku.

Rošt se při grilování (s mikrovlnou i bez ní) zahřeje na vysokou teplotu. Nebezpečí popálení!

- Tác na grilování Gourmet nepoužívejte spolu s poklopem vhodným pro mikrovlnu, který dostanete v obchodě, protože by se poklop příliš zahřál.

## Před prvním použitím

Než přístroj uvedete do provozu, nechte ho po přepravě asi 2 hodiny stát vybalený při pokojové teplotě.

V této době dojde k vyrovnaní teplot mezi přístrojem a okolím. To je důležité pro další funkci elektroniky přístroje.

**⚠ Nebezpečí** udušení obalovým materiálem.

Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se.

Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

**⚠ Ohrožení zdraví vadným přístrojem.**


V zapnutém stavu by mohly unikat mikrovlny, které by představovaly nebezpečí pro uživatele.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, když

- jsou prohnutá dvířka přístroje.
- jsou uvolněné panty dvířek.
- jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohřevného prostoru.

- Vyčistěte ohřevný prostor a příslušství houbuvou utěrkou a teplou vodou.

- Při vybalování přístroje odstraňte všechny obalové materiály.



Neodstraňujte kryt před výstupním otvorem mikrovln v ohřevném prostoru.

- Zkontrolujte přístroj ohledně poškození.

Při vestavbě mikrovlnné trouby je nutno dbát na nerušené odvádění a přivádění vzduchu na přední straně přístroje.

Proto různými předměty neblokujte větrací štěrbiny.


Když mikrovlnnou troubu ponesete za madlo dvířek, mohou se dvířka poškodit.

Na nošení používejte úchyty na bočích pláště.


## Rozměry pro vestavbu

Rozměry jsou uvedeny v mm.

## Vestavba do vysoké skříně




## Vestavba do spodní skříně



# Instalace


## Boční pohled



\* sklo

\*\* nerez



## Připojení pro vysokou skříň



- ① pohled zepředu
- ② přívodní síťový kabel,  
délka = 1600 mm
- ③ žádná přípojka v této oblasti

# Instalace

## Připojení pro spodní skříň




① pohled zepředu

② přívodní síťový kabel,  
délka = 1600 mm


③ žádná přípojka v této oblasti

## Provedení vestavby

Mikrovlnná trouba se smí provozovat jen vestavěná.



- Zasuňte mikrovlnnou troubu do výklenku. Kabel se zástrčkou přitom vedete skrz skříň pro vestavbu.



- Přístroj vyrovnejte.
- Otevřete dvírka přístroje a přišroubujte přístroj dodanými šrouby k bočním stěnám skříně.

# Instalace

## Elektrické připojení

 Nebezpečí úrazu vadným přístrojem.

Před připojením se přesvědčte, že je přístroj nepoškozený.

Vadný přístroj nikdy neuvádějte do provozu.

Přístroj je vybavený kabelem a zástrčkou a připravený k připojení.

Zajistěte, aby zásuvka s ochranným kontaktem byla stále volně přístupná. Pokud to není možné, zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

 Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz přístroje na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Stejně tak se přístroj nesmí provozovat ve spojení s takzvanými úspornými zástrčkami, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Připojte přístroj originálním kabelem přímo a bez vložených prvků.

Elektrická instalace musí být provedená podle VDE 0100 a splňovat místní předpisy.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku, který je umístěný na vnitřní straně čelní stěny přístroje nebo na zadní straně přístroje.

Srovnejte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě. Musí souhlasit.

V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

## Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.



## Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

## Popis přístroje



- ① ovládací panel
- ② gril
- ③ otočný talíř
- ④ dvířka
- ⑤ grilovací rošt
- ⑥ tác na grilování Gourmet

### Grilovací rošt

Grilovací rošt je vhodný pro všechny provozní způsoby s mikrovlnou i bez ní, ale **ne** pro čistě samostatný provoz mikrovlny.


Aby grilovací rošt nezůstal nedopatřením v přístroji při čistě samostatném provozu mikrovlny, neměli byste ho uchovávat v ohřevném prostoru.

### Tác na grilování Gourmet

Jedná se o kulatý grilovací táček s povrchovou vrstvou zabraňující ulpívání. S tímto tácem na grilování Gourmet můžete připravit v nejkratším čase do kroupava sladká malá občerstvení a menší porce pokrmů.

**Tip:** Toto a další příslušenství si můžete objednat v internetové prodejně Miele. Tyto produkty obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého specializovaného prodejce Miele.

## Ovládací panel



- ① tlačítko zap./vyp. ①
- ② tlačítko Quick mikrovlna ②
- ③ Tlačítko ⌂ pro postupný návrat  
a pro stornování přípravy pokrmu
- ④ navigační oblast s tlačítky ^ a V pro listování  
ve výběrových seznamech a pro změnu hodnot
- ⑤ displej pro zobrazení denního času a informací pro obsluhu
- ⑥ tlačítko OK pro vyvolání funkcí a pro uložení nastavení
- ⑦ tlačítko Ⓛ pro nastavení kuchyňského budíku nebo doby přípravy pokrmu
- ⑧ tlačítko Start pro spuštění přípravy pokrmu
- ⑨ tlačítko ☰ pro další programy a nastavení
- ⑩ tlačítko Auto pro různé automatické programy přípravy pokrmů
- ⑪ tlačítko 🍿 pro popcorn
- ⑫ kombinovaný provoz grilu a mikrovlny
- ⑬ provoz grilu
- ⑭ různé stupně výkonu mikrovlny

## Tlačítko zap./vyp. ⏪

Tlačítko zap./vyp. ⏪ je umístěné v prohlubni a reaguje na dotyk prstu.

Pomocí něho mikrovlnou troubu zapínáte a vypínáte.

## Displej

Na displeji se zobrazuje denní čas nebo různé informace k provozním způsobům, teplotám, dobám přípravy, automatickým programům a nastavením.

Po zapnutí mikrovlnné trouby tlačítkem zap./vyp. ⏪ se objeví hlavní menu s výzvou Zvolte provozní způsob.

## Senzorová tlačítka

Senzorová tlačítka reagují na dotyk prstu. Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítka můžete vypnout tak, že zvolíte nastavení Hlasitost a potom Tón tlačítka a tlačítka se šípkou nastavíte úplně nejnižší hlasitost.

Když je displej tmavý, musíte předtím, než budou reagovat senzorová tlačítka, mikrovlnnou troubu nejprve zapnout.

## Senzorová tlačítka nad displejem

Zde najdete provozní způsoby a další funkce mikrovlnné trouby.

### Provozní způsob/funkce

-  stupeň výkonu 900 W
-  stupeň výkonu 750 W
-  stupeň výkonu 600 W
-  stupeň výkonu 450 W
-  gril
-  kombinovaný provoz  
450 W + gril
-  kombinovaný provoz  
300 W + gril
-  Popcorn
-  automatické programy
-  další  
(programy a Nastavení )
  - 300 W
  - 150 W
  - 80 W
  - Gril + 150 W
  - Rozmrazování
  - Ohřev
  - Nastavení 

# Ovládací prvky

## Senzorová tlačítka pod displejem

senzorové tlačítko	funkce
	Tímto senzorovým tlačítkem spouštěte funkci Quick mikrovlna. Příprava pokrmu probíhá s maximálním mikrovlnným výkonem (900 W) a dobou přípravy 1 minuta (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Quick mikrovlna“). Opakováním tisknutí tohoto senzorového tlačítka můžete dobu přípravy postupně zvyšovat.
	Podle toho, ve kterém menu se nacházíte, se tímto senzorovým tlačítkem vrátíte do nadřazeného menu nebo do hlavního menu. Když probíhá příprava pokrmu, můžete ji tímto senzorovým tlačítkem pozastavit a stornovat, když je stisknete znovu.
	V navigační oblasti listujete tlačítky se šipkou nebo pomocí oblasti mezi nimi ve výběrových seznamech nahoru nebo dolů. Položka menu, kterou chcete vybrat, se objeví na displeji. Hodnoty a nastavení můžete změnit tlačítky se šipkou nebo pomocí oblasti mezi nimi.
OK	Když se na displeji zobrazuje funkce, můžete ji vyvolat pomocí OK. Potom můžete zvolenou funkci změnit. Potvrzením pomocí OK změny uložíte. Když se na displeji objeví informační okno, potvrďte je pomocí OK.
	Tímto senzorovým tlačítkem můžete kdykoli nastavit kuchyňský budík (například pro vaření vajec), i když současně probíhá příprava pokrmu. Kromě toho tímto senzorovým tlačítkem můžete programovat doby přípravy.
Start	Tímto senzorovým tlačítkem spustíte přípravu pokrmu.

## Symboly na displeji

Na displeji se mohou zobrazovat tyto symboly:

symbol	význam
<b>i</b>	Tento symbol označuje doplňující informace a pokyny pro obsluhu. Toto informační okno potvrďte senzorovým tlačítkem <b>OK</b> .
...	Upozornění na nadřazené položky menu, které se již v cestě menu nezobrazují z důvodu úspory místa.
<b>■■■■□□□</b>	Některá nastavení, např. jas displeje nebo hlasitost, se nastavují pruhem tvořeným jednotlivými segmenty.
<b>✓</b>	Zatržítka za nastavením znamená, že tato volba je aktuálně zvolena.
<b>🔒</b>	Je zapnuté zablokování zprovoznění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Bezpečnost“). Je zablokovaná obsluha.
<b>🔔</b>	kuchyňský budík

# Princip ovládání

---

## Volba položky menu a změna hodnoty nebo nastavení

Tlačítka se šipkou  $\wedge$  a  $\vee$  a oblast mezi nimi  mají tyto funkce:

- Volíte položku menu ve výběrovém seznamu.
- Měníte hodnotu (nap. hmotnost) nebo nastavení (např. hlasitost signálního tónu).
- Tiskněte příslušné tlačítko se šipkou nebo táhněte prstem v oblasti mezi tlačítky se šipkou doprava nebo doleva, dokud se neobjeví požadovaná položka menu nebo hodnota.

**Tip:** Když tlačítka se šipkou podržíte stisknutá, výběrový seznam nebo hodnoty se automaticky posouvají dál, dokud tlačítko neuvolníte.

- Potvrďte výběr pomocí **OK**.

Aktuální nastavení je vyznačeno pomocí .

## Volba provozního způsobu nebo funkce

Senzorová tlačítka provozních způsobů a funkcí (např. nastavení) se nachází nad displejem. Provozní způsob nebo funkci volíte příslušným senzorovým tlačítkem na ovládacím panelu (viz kapitoly „Obsluha“ a „Nastavení“).

- Stiskněte senzorové tlačítko požadovaného provozního způsobu nebo funkce.

Senzorové tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

- Nastavte hodnoty nebo listujte ve výběrových seznamech, dokud se neobjeví požadované nastavení.

## Stornování přípravy pokrmu

Přípravu pokrmu stornujete oranžově svítícím senzorovým tlačítkem provozního způsobu nebo senzorovým tlačítkem .

- Stiskněte příslušní senzorové tlačítko provozního způsobu nebo dvakrát senzorové tlačítko , abyste přípravu pokrmu stornovali.

- Když jste nastavili dobu přípravy, zvolte **Přerušit proces** a potvrďte pomocí **OK**.

Objeví se hlavní menu.

V mikrovlnné troubě je umístěný magnetron. Mění elektrický proud na elektromagnetické vlny – na mikrovlny. Tyto vlny se rovnoměrně rozdělují v ohřevném prostoru a navíc se odrážejí od jeho kovových stěn. Tak se mikrovlny dostanou k potravině a do ní ze všech stran. Zapnutým otočným talířem se optimalizuje rozdělování mikrovln.

Aby se mikrovlny mohly dostat k jídlu, musí nádobí mikrovlny propouštět. Mikrovlny pronikají porcelánem, sklem, lepenkou, umělými hmotami, ale nikoli kovem. Nepoužívejte proto nádoby z kovu a nádoby, které jsou tímto materiálem opatřeny, např. ozdobami obsahujícími kov. Kov mikrovlny odráží a může docházet k jiskření. Mikrovlny nemohou být pohlcovány.

Mikrovlny pronikají přímo přes vhodnou nádobu do potraviny. Protože je potravina tvořena mnoha malými molekulami, tak jsou molekuly – především molekuly vody – mikrovlnami silně rozkmitány, a sice provedou asi 2,5 miliardy kmitů za sekundu. Tím vzniká teplo. Vyhví se nejprve v okrajových vrstvách potraviny a pak postupuje do středu. Čím více vody potravina obsahuje, tím rychleji se zahřeje nebo uvaří.

Teplo tedy vzniká přímo v jídle. Z toho plynou tyto výhody:

- Jídla lze mikrovlnou obecně připravovat bez tekutiny nebo přidaného tuku nebo jen s jejich velmi malým množstvím.
- Rozmrzování, ohřívání, příprava pokrmu probíhají rychleji než pomocí běžného sporáku.
- Živiny jako vitaminy a minerální látky zůstanou ve velké míře zachovány.
- Prakticky se nemění přirozená barva a vlastní chuť potraviny.

Jakmile přerušíte proces nebo otevřete dvířka přístroje, přestanou se mikrovlny vytvářet. Během procesu poskytují zavřená, neporušená dvířka dostatečnou ochranu před mikrovlnami.

# Popis výkonů

---

Pomocí mikrovlny se jídla rozmrazí, ohřejí nebo připraví během krátké doby.

Mikrovlnu můžete používat takto:

- Potraviny můžete rozmrazit, ohřát nebo připravit zadáním mikrovlnného výkonu a času.
- Zmrazené hotové pokrmy můžete rozmrazit a následně ohřát nebo připravit.
- Mikrovlnnou troubu lze dále využívat jako „malého kuchyňského pomocníka“ např. pro kynutí těsta, na rozpouštění čokolády a másla, na rozpouštění želatiny pro přípravu dortové polevy a na vařování malého množství ovoce, zeleniny a masa.

## Provozní způsoby

### Samostatný provoz mikrovlny

Tento provozní způsob se hodí na rozmrazování, ohřívání a přípravu pokrmů.

### Grilování

je ideální na grilování nízkých pokrmů, např. steaků nebo párků.

### Kombinace mikrovlny s grilem

je ideální na zapékání a opékání. Mikrovlnna uvaří, gril opeče.

### Automatické programy

K dispozici jsou Vám následující automatické programy:

Můžete zvolit čtyři různé kategorie automatických programů.


- příprava pokrmu  Auto
- rozmrazování
- ohřev
- popcorn

Programy závisí na hmotnosti.


Hmotnost potravin můžete udávat v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz) (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

# Informace k nádobí pro mikrovlnu


## Mikrovlny



- se odrážejí od kovu.



- pronikají sklem, porcelánem, umělou hmotou, lepenkou.



- jsou pohlcovány potravinou.

**⚠ Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného nádobí.**

Nádobí nevhodné pro mikrovlnný provoz se může zničit a poškodit mikrovlnnou troubu.

Respektujte informace k nádobí.

## Materiál a tvar

Materiál a tvar použitého nádobí mají vliv na doby ohřívání a vaření. Dobře se osvědčily kulaté a oválné nízké nádoby. V takových tvarech se jídla zahřívají rovnoměrněji než v hranatých miskách.

**⚠ Nebezpečí úrazu v důsledku dutých rukojetí nebo uch a knoflíků poklic.**

Při používání nádobí s dutými tělesy, do nichž se může dostat vlhkost, hrozí nebezpečí vytvoření tlaku a zničení příslušných dutých těles výbuchem.

Nepoužívejte nádobí s dutými rukojetmi nebo uchy a knoflíky poklic, iedaže by dutiny byly dostatečně odvzdušněny.

## Kov

Kovové nádoby, albal, příbory nepatří do mikrovlnné trouby, nepatří tam ani nádobí s kovovým povlakem (dekorace, např. pozlacený okraj, kobaltová modř). Kov odráží mikrovlny a brání tak vaření.

Nepoužívejte plastové kelímky s neúplně staženým hliníkovým víčkem.

## Výjimky:

- hotové pokrmy v hliníkových miskách můžete v přístroji rozmrzovat a ohřívat. Důležité: Odstraňte víčko misky a miska musí stát ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn ohřevného prostoru. Jídlo se zahřívá jen shora. Když dáte pokrm z hliníkové misky do nádobí vhodného pro mikrovlny, obecně se rovnoměrněji rozloží teplota.

# Informace k nádobí pro mikrovlnu

Při použití hliníkových misek může docházet k praskání a vytváření jisker, proto je nepokládejte na rošt.

- kousek allobalu

Při nerovnoměrných kusech masa, např. drůbeže, dosáhnete rovnoměrného rozmrzavání, ohřívání příp. přípravy, když na poslední minuty přikryjete plošší kusy malými kousky allobalu.

Folie musí být vzdálená nejméně 2 cm od stěn ohřevného prostoru. Nesmí se dotýkat stěn!

- kovové špízy, svorky

Tyto kovové díly můžete používat, pokud je kus masa mnohem větší než kov.

## Glazury nádobí, barvy

Některé glazury nádobí a barvy obsahují kovové látky. Proto je toto nádobí nevhodné pro mikrovlnu.

## Sklo

Žáruvzdorné sklo nebo sklokeramika jsou velmi vhodné.

Křišťálové sklo, které většinou obsahuje olovo, může v mikrovlně prasknout.

Proto je nevhodné.

## Porcelán

Porcelánové nádobí je vhodné.

Ale nesmí mít kovovou dekoraci, např. pozlacený okraj, a duté rukojeti nebo ucha.

## Kamenina

U malované keramiky musí být vzor pod glazurou.

Kamenina se může zahřát na vysokou teplotu.

Používejte chňapky na hrnce.

## Dřevo

Voda v dřevě se během přípravy pokrmu vypařuje. Tím dřevo vysychá a vznikají praskliny.

Dřevěné nádoby jsou proto nevhodné.

## Umělá hmota

⚠ Škody vinou plastu citlivého na teplo.

Plastové nádobí musí být tepelně odolné a snést teploty nejméně 110 °C. Jinak se zdeformuje a umělá hmota se může spojit s jídlem.

Plastové nádobí používejte jen pro procesy s provozním způsobem samostatný provoz mikrovlny.

Ve specializovaných obchodech dostanete také speciální plastové nádoby pro mikrovlny.

Plastové nádobí z melaminu je nevhodné. Pohlcuje energii a tím se zahřívá. Při nákupu se proto informujte, z jakého materiálu je plastové nádobí vyrobeno.

Nádobí z pěněné umělé hmoty, např. styroporu, můžete používat ke krátkodobému ohřívání jídel.

Plastové varné sáčky můžete používat pro ohřívání a vaření jejich obsahu tehdy, když sáček napřed propicháte. Dírami může unikat pára. Tím se zabrání nárůstu tlaku a prasknutí sáčku.

Kromě toho existují speciální sáčky pro vaření v páře, které se nemusí propichovat. Dbejte prosím pokynů na obalu.

 Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného materiálu.

Kovové ani plastové a papírové svorky s drátem uvnitř se mohou vznítit.

Těmto svorkám se vyhýbejte.

## Nádoby na jedno použití

Plastové nádoby na jedno použití musí mít vlastnosti uvedené v odstavci „Umělá hmota“.

 Nebezpečí požáru v důsledku nevhodného nádobí.

Nádoby na jedno použití z umělé hmoty, papíru nebo jiných hořlavých materiálů se mohou vznítit.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když ohříváte nebo vaříte potraviny v nádobách na jedno použití z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů.

Chraňte životní prostředí a nepoužívejte nádoby na jedno použití.

## Test nádobí

Pokud si nejste jistí, zda je skleněné, hliněné nebo porcelánové nádobí vhodné pro mikrovlny, můžete to vyzkoušet takto:

- Postavte prázdné nádobí do středu ohřevného prostoru.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko .
- Zvolte stupeň výkonu 900 W.
- Tlačítka se šípkou  a  zadejte 30 sekund a zadání potvrďte pomocí OK.
- Stiskněte tlačítko Start pro spuštění testu.


Pokud během tohoto testu uslyšíte šustění doprovázené jiskrami, přístroj okamžitě vypněte (stiskněte tlačítko  a potvrďte pomocí OK). Nádobí, které vyvolá takovou reakci, je nevhodné pro mikrovlny. V případě pochybností se zeptejte výrobce nebo dodavatele nádobí, zda je nádobí vhodné pro mikrovlny.

Tímto testem nemůžete zkontovalovat, zda jsou dostatečně odvzdušněné duté prostory v úchytech.

# Informace k nádobí pro mikrovlnu

## Poklop

- brání nadměrnému vystupování vodní páry, zvláště při delším zahřívání.
- urychluje proces ohřívání jídla.
- brání vysychání jídel.
- brání znečištění ohřevného prostoru.



- Proto jídla v samostatném provozu mikrovlny přikrývajte poklopem, který je vhodný pro mikrovlny.

Příslušné poklopy jsou k dostání v obchodech.

Místo poklopou můžete použít také průhlednou fólii vhodnou pro mikrovlny. Běžná průhledná fólie pro domácnost se může zdeformovat teplem a spojit se s jídlem.

**⚠ Škody vinou plastu citlivého na teplo.**

Materiál poklopů zpravidla snese teploty až 110 °C (viz údaje výrobce). Při vyšších teplotách se plast může zdeformovat a spojit s jídlem.

Proto poklop používejte jen v mikrovlnných troubách a tam pouze pro čistě samostatný provoz mikrovlny bez tácu na grilování Gourmet.

**⚠ Škody vinou přikrytých otvorů.**

Při malém průměru nádoby může poklop utěsnit nádobu a vodní pára nemůže unikat bočními otvory poklopů. Poklop se zahřeje na vyšokou teplotu a může se roztavit. Dbejte na to, aby poklop nádobu neutěsnil.

## Poklop nepoužívejte, když

- ohříváte jídla obalovaná v těstíčku.
- mají pokrmy získat křupavou kůrku, např. toasty.
- používáte tací na grilování Gourmet.

**⚠ Nebezpečí výbuchu vytvořením tlaku.**

V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu.

Nikdy neohřívejte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách, jako jsou sklenice s kojeneckou výživou. Nádoby napřed otevřete.

U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr a dudlík.

Mikrovlnnou troubu provozujte jen vestavěnou.

Po připojení k elektrické sítí je mikrovlnná trouba ihned připravená k provozu.

## Uvítací obrazovka

Zobrazuje se logo Miele. Potom se zkontrolují některá nastavení, která potřebujete pro první uvedení mikrovlnné trouby do provozu.

- Říďte se pokyny na displeji.

## Nastavení jazyka

- Tlačítka se šípkou zvolte požadovaný jazyk.
- Potvrďte pomocí OK.

Pokud jste se přehlédli a zvolili jazyk, kterému nerozumíte, říďte se pokyny v kapitole „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

## Nastavení země

- Tlačítka se šípkou zvolte požadovanou zemi.
- Potvrďte pomocí OK.

## Nastavení denního času

- Tlačítka se šípkou nastavte denní čas.
- Potvrďte pomocí OK.

Hlášení na displeji Vyp. zobrazení času je označeno symbolem ✓.

- Potvrďte pomocí OK.

Na displeji se objeví informace Spotřeba energie -, protože při vypnutém zobrazování denního času se šetří elektrická energie.

- Stiskněte OK.

Na displeji se zobrazuje Zprovoznění bylo úspěšně ukončeno.

- Potvrďte pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

Zobrazení denního času je z výroby nastavené tak, že probíhá na pozadí. Displej je pro úsporu energie vypnuty. Pokud chcete denní čas vidět stále, můžete toto nastavení přístroje změnit (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

Když se denní čas zobrazuje, všechna senzorová tlačítka reagují při stisknutí okamžitě.

Když se denní čas nezobrazuje, je přístroj vypnutý. Aby byl opět připravený k provozu, musíte ho zapnout tlačítkem zap./vyp. Ⓜ.

**Tip:** Denní čas můžete nechat zobrazovat také v 12hodinovém formátu (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Denní čas“).

# První uvedení do provozu

---

## Oprava denního času

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Tlačítky se šípkou zvolte podpoložku Nastavení  a potvrďte volbu pomocí OK.
- Tlačítky se šípkou pak zvolte podpoložku Denní čas a potvrďte ji pomocí OK.
- Tlačítky se šípkou zvolte Nastavit a potvrďte pomocí OK.

Na displeji je bíle podsvícený aktuální denní čas.

- Tlačítky se šípkou denní čas změňte a potvrďte pomocí OK.
- Stiskněte několikrát senzorové tlačítko , abyste se opět dostali na první úroveň.

Na displeji se zobrazuje Zvolte provozní způsob.

## Přehled nastavení

položka menu	možná nastavení
Jazyk 	...deutsch*, english... země
Denní čas	Zobrazení (Vyp. zobrazení času*, Zap. zobrazení času, Noční vypnutí) Časový formát (24 h*, 12 h) Nastavit
Hlasitost	Signální tóny  Tón tlačítka 
Jas displeje	
Jednotky	Hmotnost (g*, lb, lb/oz)
Udržování teploty	Zapnout*, Vypnout
Quick-MV	Výkon (...900 W*, 750 W, ...) Doba přípravy (01:00*, lze nastavit)
Popcorn	Doba přípravy 03:20*, lze nastavit mezi 2:30 a 3:50 min
Je pokrm vložený?	Zapnout*, Vypnout
Bezpečnost	Zablokování tlačítka (Vypnout*, Zapnout) Zablok. zprovoznění  (Vypnout*, Zapnout)
Verze softwaru	
Prodejce	Výstavní režim (Vypnout*, Zapnout)
Nastavení z výroby	Neresetovat, Resetovat

\* nastavení z výroby

# Nastavení

## Změna nastavení

Pro některá nastavení svého přístroje můžete zvolit alternativu.

Jednotlivá nastavení přístroje, která můžete změnit, najdete v tabulce. Nastavení z výroby jsou v tabulce vyznačena hvězdičkou \*.

Pro změnu nastavení přístroje postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko
- Tlačítka se šípkou pak zvolte Nastavení
- Potvrďte výběr pomocí OK.
- Tlačítka se šípkou nyní můžete vybírat z voleb uvedených v tabulce. Potvrďte požadovanou položku pomocí OK.
- Podle položky menu nyní můžete zadávat hodnoty nebo tlačítka se šípkou zvolit některou z podpoložek.
- Když některé nastavení nezměníte a chcete přejít k dalšímu nastavení, stiskněte tlačítko
- Když nechcete změnit žádná další nastavení, stiskněte tlačítko

Změněná nastavení zůstanou zachována i po výpadku proudu.

## Jazyk

Můžete nastavit svůj národní jazyk a svoji zemi.

Zemi lze zvolit tehdy, když jsou ke zvolenému jazyku na výběr různé země a tím jazykové verze.

Po výběru a potvrzení se na displeji ihned objeví požadovaný jazyk.

**Tip:** Pokud jste se přehlédli a zvolili jazyk, kterému nerozumíte, zvolte . Orientujte se podle symbolu , abyste se opět dostali do submenu Jazyk .

## Denní čas

### Zobrazení

Zvolte způsob zobrazování denního času pro vypnutou mikrovlnnou troubu:

- Zapnout  
Denní čas se na displeji zobrazuje stále. Všechna senzorová tlačítka reagují při stisknutí okamžitě.
- Vypnout  
Displej je pro úsporu energie vypnutý. Než budete moci mikrovlnnou troubu obsluhovat, musíte ji zapnout.
- Noční vypnutí  
Pro úsporu energie se denní čas na displeji zobrazuje jen od 5 hodin do 23 hodin. Ve zbývající době je displej vypnutý. Než budete moci mikrovlnnou troubu obsluhovat, musíte ji zapnout.

### Časový formát

Denní čas můžete nechat zobrazovat ve 24- nebo 12hodinovém formátu.

## Nastavit

Nastavujete hodiny a minuty.

Po výpadku proudu se znova zobrazuje aktuální denní čas. Denní čas zůstává uložený asi 150 hodin.

## Hlasitost

Hlasitost tónů se znázorňuje pruhem segmentů.

- maximální hlasitost
- Tón je vypnutý.

## Signální tóny

Když jsou zapnuté signální tóny, ozve se signál po uplynutí nastaveného času.

## Tón tlačítka

Když je zapnutý tón tlačítka, zazní signál při zvolení senzorového tlačítka.

## Jas displeje

Jas displeje se znázorňuje pruhem segmentů.

- maximální jas
- minimální jas

## Jednotky

### Hmotnost

Hmotnost potravin můžete v automatických programech nastavit v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz).

## Udržování teploty

Funkce Udržování teploty se automaticky zapne, když po skončení přípravy pokrmu s nejméně 450 wattu zůstanou zavřená dvířka a není stisknuto žádné tlačítko.

Připravený pokrm je pak asi po 2 minutách udržován teplý 80 wattu po dobu maximálně 15 minut.

- Zapnout  
Funkce Udržování teploty je zapnutá.
- Vypnout  
Funkce Udržování teploty je vypnuta.

## Quick-MV

Na uvedení přístroje do provozu na 1 minutu s maximálním výkonem stačí stisknout tlačítko ◇.

Výkon a dobu trvání lze změnit. Tak lze na tomto programovém místě uložit často používanou přípravu pokrmu.

- Výkon  
Lze zvolit všechny existující stupně výkonu.
- Doba přípravy  
U maximálního stupně výkonu lze na programovat dobu přípravy maximálně 5 minut, u ostatních 10 minut.

## Popcorn

Tento program se hodí pro přípravu popcornu pro mikrovlnu.

Nastavení z výroby 3:20 minuty lze změnit.

Lze je nastavit mezi 2:30 a 3:50 minutami.

## Je pokrm vložený?

Dotaz na připravovaný pokrm připomíná, že přístroj nesmíte spustit bez pokrmu k přípravě.

Nepřítomností pokrmu k přípravě se přístroj může poškodit.

Když spustíte přípravu pokrmu, aniž předtím byla otevřena dvířka, objeví se na displeji dotaz Je pokrm vložený?.

V přístroji možná ještě není pokrm k přípravě, protože delší dobu (asi 20 minut) nebyla otevřena dvířka.

Příprava pokrmu se spustí až po potvrzení pomocí OK nebo po otevření dvířek.

# Nastavení

## Bezpečnost

### Zablok. zprovoznění

Zablokování zprovoznění zabrání nežádoucí obsluze přístroje.

Při aktivovaném zablokování zprovoznění můžete nadále ihned nastavit kuchyňský budík.

Zablokování zprovoznění zůstane zachované i po výpadku proudu.

- Zapnout

Zablokování zprovoznění je aktivované. Než mikrovlnnou troubu budete moci používat, zapněte ji a nejméně 6 sekund tiskněte *OK*.

- Vypnout

Zablokování zprovoznění je deaktivované. Mikrovlnnou troubu můžete používat jako obvykle.

### Zablokování tlačítek

Zablokování tlačítek brání neúmyslnému vypnutí nebo změně přípravy pokrmu. Když je aktivované zablokování tlačítek, několik sekund po spuštění přípravy pokrmu se zablokují všechna senzorová tlačítka a pole na displeji.

- Zapnout

Zablokování tlačítek je aktivované. Než budete moci používat některou funkci, nejméně 6 sekund tiskněte *OK*. Zablokování tlačítek se pak na krátkou dobu deaktivuje.

- Vypnout

Zablokování tlačítek je deaktivované. Všechna senzorová tlačítka reagují při zvolení okamžitě.

## Verze softwaru

Verze software je určena pro servisní službu Miele. Pro soukromé používání tyto informace nepotřebujete.

## Prodejce

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat mikrovlnnou troubu bez topení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete.

## Výstavní režim

Když mikrovlnnou troubu zapnete při aktivovaném výstavním provozu, objeví se na displeji upozornění **Výstavní režim**. Přístroj netopí.

- Zapnout

Výstavní provoz se aktivuje, když nejméně 4 sekundy tisknete *OK*.

- Vypnout

Výstavní provoz se deaktivuje, když nejméně 4 sekundy tisknete *OK*.

Mikrovlnná trouba je opět plně funkční.

## Nastavení z výroby

Jedním nastavením můžete všechny provedené změny vynulovat do výchozího stavu mikrovlnné trouby.

- Neresetovat

Všechny provedené změny zůstanou zachovány.

- Resetovat

Všechna nastavení se vrátí na nastavení z výroby.

## Otevření dvířek

Jestliže je mikrovlnná trouba v provozu, při otevření dvířek se provoz přeruší.

 Nebezpečí úrazu v důsledku otevřených dvířek.

Maximální zatížitelnost dvířek je 8 kg.  
Děti se mohou poranit o otevřená dvířka.

Zabraňte dětem, aby si stoupaly, sedaly nebo se zavěšovaly na otevřená dvířka.

## Umístění nádobí do ohřevného prostoru

Nejvhodnější je, když je nádobí umístěno ve středu ohřevného prostoru.

## Otočný talíř

Pomocí otočného talíře se pokrm rozmrzuje, ohřívá nebo připravuje rovnoměrně.

Přístroj provozujte jen s nasazeným otočným talířem.

Funkce otočného talíře se spustí při každém procesu automaticky.

Pokrm nerozmrazujte, neohřívejte ani nepřipravujte přímo na otočném talíři. Dbejte na to, aby nádobí nebylo větší než otočný talíř.

Jídlo pokud možno občas zamíchejte příp. obraťte formu, aby se pokrm zahříval rovnoměrně.

## Zavření dvířek

Pokud byla dvířka otevřena během probíhajícího procesu, pro pokračování procesu stiskněte tlačítko start.

## Spuštění přípravy pokrmu

Volba mikrovlnného výkonu se provádí stisknutím příslušného senzorového tlačítka.

■ Stiskněte senzorové tlačítko pro požadovaný stupeň výkonu.

Senzorové tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

■ Tlačítka se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí OK.

■ Stiskněte tlačítko Start.

Probíhá příprava pokrmu.

Můžete volit ze 7 stupňů výkonu. Čím vyšší je výkon, tím více mikrovln se dostane k potravině.

Jídla, která během ohřívání nebo přípravy nelze míchat nebo obracet nebo která mají velmi různorodé složení, ohřívejte nižším mikrovlnným výkonem.

Jen tak se může všude rovnoměrně rozložit teplo. Odpovídajícím způsobem delší doba trvání pak vede k požadovanému výsledku přípravy.

Potřebný čas závisí na

- výchozí teplotě jídla. Jídla z chladničky potřebují na ohřátí, uvaření atd. delší čas než jídla s pokojovou teplotou.
- druhu a vlastnostech jídla. Čerstvá zelenina obsahuje více vody než skladovaná zelenina, a proto potřebuje kratší dobu přípravy.
- frekvenci míchání nebo obracení jídel. Častým mícháním nebo obracením se rovnoměrněji rozloží teplo, a jídlo proto potřebuje kratší dobu přípravy.

# Obsluha

- množství jídla.

Platí: dvojnásobné množství – téměř dvojnásobná doba

Při menším množství jídla se doba odpovídajícím způsobem zkrátí.

- tvaru a materiálu nádobí.

## Je pokrm vložený?

Upozornění Je pokrm vložený? připomíná, že přístroj nesmíte spustit bez pokrmu k přípravě.

Nepřítomností pokrmu k přípravě se přístroj může poškodit.

Když stisknete tlačítko start, aniž jste předtím otevřeli dvírka, v indikačním poli se zobrazí Je pokrm vložený?. V přístroji možná ještě není pokrm k přípravě, protože delší dobu nebyla otevřena dvírka. Start je zablokován, dokud neotevřete dvírka.

## Přerušení přípravy / pokračování přípravy

Přípravu pokrmu můžete kdykoli . . .

. . . přerušit:

- Otevřete dvírka přístroje.

Čas se pozastaví.

Na displeji se objeví hlášení Zavřete dvírka.

. . . znova spustit:

- Zavřete dvírka a stiskněte tlačítko Start.

Příprava pokrmu pokračuje.

## Změna zadání

Když po spuštění přípravy pokrmu zjistíte, že . . .

. . . je zvolený příliš vysoký nebo příliš nízký **mikrovlnný výkon**:

- Zvolte nový mikrovlnný výkon.

. . . je zadaný **čas** příliš krátký nebo příliš dlouhý:

- Tlačítka se šipkou změňte čas a pokračujte v přípravě pokrmu (stiskněte tlačítko Start).

## Zrušení přípravy pokrmu

- Stiskněte dvakrát tlačítko ↵ nebo alternativně zvolený stupeň výkonu.

Na displeji se objeví Přerušit proces.

- Potvrďte pomocí OK.

## Po skončení přípravy pokrmu

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál. Zhasne osvětlení ohrevného prostoru.

Signál se několikrát opakuje. Na displeji se zobrazuje Hotovo.

- Pro potvrzení stiskněte tlačítko zvoleného stupně výkonu.

## Udržování teploty

Funkce Udržování teploty se automaticky zapne, když po skončení přípravy pokrmu s nejméně 450 wattů zůstanou zavřená dvířka a není stisknuto žádné tlačítka.

Připravený pokrm je pak asi po 2 minutách udržován teplý 80 wattů po dobu maximálně 15 minut.

V indikačním poli se zobrazuje Udržování teploty.

Když otevřete dvířka nebo stisknete některé tlačítka, příprava pokrmu se stornuje.

Funkci Udržování teploty nelze zvolit zvlášť.

Zvolení této funkce můžete zrušit (viz kapitola „Nastavení“).

## Programování dob přípravy

Jestliže je mezi vložením připravovaného pokrmu a okamžikem spuštění delší časový úsek, může to záporně ovlivnit výsledek přípravy. Čerstvé potraviny mohou změnit barvu a dokonce se zkazit.

Volte co nejkratší dobu do spuštění přípravy pokrmu.

Zadáním Hotové v nebo Start v můžete přípravu pokrmu zapnout nebo vypnout automaticky.

- Hotové v

Určujete okamžik, kdy má skončit příprava pokrmu. Mikrovlnná trouba se pak v tomto okamžiku automaticky vypne.

- Start v

Určujete okamžik, kdy má začít příprava pokrmu. Mikrovlnná trouba se pak v tomto okamžiku automaticky zapne.

- Dejte pokrm k přípravě do ohřevného prostoru.
- Zvolte požadovaný provozní způsob.
- Nastavte dobu přípravy pokrmu a potvrďte ji pomocí OK.
- Stiskněte tlačítko ⊕.
- Tlačítka se šípkou zvolte Hotové v nebo Start v a potvrďte pomocí OK.
- Tlačítka se šípkou určete okamžik, kdy má příprava pokrmu skončit nebo začít, a potvrďte ho pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Start v a čas spuštění.

# Obsluha

## Volba funkce Quick mikrovlna

Na uvedení přístroje do provozu na 1 minutu s maximálním výkonem stačí stisknout tlačítko .

- Stiskněte tlačítko .

Bez dalšího stisknutí tlačítka uběhne doba přípravy 1 minuta při maximálním výkonu.

## Změna času a výkonu

Můžete změnit uložený čas a výkon a uložit tak hlavní použití.

- Zvolte .
- Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte položku Quick-MV a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte Výkon.

Na displeji se zobrazuje Výkon a za tím uložený výkon.

- Pokud chcete výkon změnit, potvrďte pomocí OK.

Uložený výkon je označený symbolem .

- Tlačítky se šípkou změňte výkon a volbu potvrďte pomocí OK.
- Tlačítky se šípkou pak zvolte Doba přípravy a potom OK.
- Tlačítky se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte ji pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a za tím zvolený čas.

- Stiskněte několikrát , abyste se opět dostali na hlavní úroveň.

Změněný stupeň výkonu a změněný čas jsou nyní uložené a vyvolají se, když stisknete tlačítko .

Při výpadku proudu zůstanou Vámi na-programované časy uložené a nemusí se zadávat znovu.

## Zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění zabrání nezádoucí obsluze přístroje.

### Zapnutí zablokování zprovoznění

- Zvolte .
- Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte položku Bezpečnost a potvrďte ji pomocí OK.
- Zvolte Zablok. zprovoznění  a potom OK.
- Zvolte Zapnout a potom OK.
- Pro aktivaci zablokování zprovoznění vypněte přístroj.

Funkce přístroje jsou nyní zablokované a lze je používat jen tehdy, když se zablokování zprovoznění zruší.

Jen kuchyňský budík lze používat i při aktivovaném zablokování zprovoznění (viz kapitola „Kuchyňský budík“).

Zablokování zprovoznění zůstane zachované i po výpadku proudu.

## Přerušení zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění můžete dočasně zrušit.

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zablok. zprovoznění .

- Potvrďte pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Stiskněte OK na 6 s.

- Řídte se výzvou na displeji.

Čas se na displeji odpočítává.

Pak je zablokování zprovoznění přerušeno.

- Zadejte požadovanou přípravu pokrmu.

Všechna tlačítka a postupy lze zvolit, dokud přístroj není vypnut.

Zablokování zprovoznění bude opět aktivní až po vypnutí přístroje.

## Zrušení zablokování zprovoznění

- Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. .

Na displeji se zobrazuje Zablok. zprovoznění .

- Potvrďte pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Stiskněte OK na 6 s.

- Řídte se výzvou na displeji.

Čas se na displeji odpočítává.

Pak je zablokování zprovoznění přerušeno.

- Zvolte .

■ Zvolte položku Nastavení  a potvrďte ji pomocí OK.

■ Zvolte položku Bezpečnost a potvrďte ji pomocí OK.

■ Zvolte Zablok. zprovoznění  a potom OK.

■ Zvolte Vypnout a potom OK.

■ Vypněte přístroj.

Zablokování zprovoznění je nyní neaktivované. Funkce přístroje jsou opět k dispozici.

# Obsluha

---

## Používání kuchyňského budíku

Pro kontrolu externích procesů, jako je například vaření vajec, můžete nastavit kuchyňský budík. Nastavený čas se po sekundách odpočítává.

Kuchyňský budík můžete použít také tehdy, když jste současně nastavili čas pro automatické zapnutí nebo vypnutí přípravy pokrmu (např. jako připomenutí, že máte připravovaný pokrm po části doby přípravy okořenit).

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se objeví Kuch. budík.

- Tlačítka se šípkou zadejte požadovaný čas kuchyňského budíku a potvrďte ho pomocí OK.

Na displeji svítí  a odpočítává se čas. Po uplynutí doby zazní signální tón.

Bliká  a čas běží vpřed. Tak lze poznat, jak je to již dlouho, co uplynul čas kuchyňského budíku.

- Stiskněte tlačítko  pro zastavení přípravy pokrmu.

## Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazuje Změnit. Odpočítávání času kuchyňského budíku je zastaveno.

- Potvrďte pomocí OK.

- Tlačítka se šípkou opravte čas a potvrďte ho pomocí OK.

Čas kuchyňského budíku pokračuje.

## Zrušení kuchyňského budíku

- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazuje Změnit. Odpočítávání času kuchyňského budíku je zastaveno.

- Tlačítka se šípkou zvolte Vymazat a potvrďte pomocí OK.

Kuchyňský budík je vymazaný.

## Použití kuchyňského budíku a příprava pokrmu

Kuchyňský budík lze nastavit také navíc k probíhající přípravě pokrmu a běží pak na pozadí.

- Během přípravy pokrmu stiskněte tlačítko .
- Tlačítka se šípkou zvolte Kuch. budík a potvrďte pomocí OK.
- Tlačítka se šípkou zadejte požadovaný čas kuchyňského budíku a potvrďte ho pomocí OK.
- Stiskněte tlačítko .

Na displeji se vedle sebe zobrazuje plynoucí doba přípravy pokrmu a plynoucí čas kuchyňského budíku.

Gril lze používat ve 4 nastaveních, a sice samostatně a ve 3 kombinacích s mikrovlnou, při nichž se gril kombinuje s určitým mikrovlnným výkonem.

Pokud je celková doba grilování < 15 minut, gril asi 5 minut předehřejte.

Aby byly plátky masa nebo ryby rovnoměrně ogrilované po obou stranách, po polovině doby grilování je obraťte. Tenké plátky a kusy se musí obrátit jen jednou, větší, kulaté kusy vícekrát.

Doby grilování mohou být jen orientační hodnoty, protože právě při grilování časy závisí na druhu a tloušťce grilovaného pokrmu a požadovaném stavu.

Pokud grilujete přímo na roštu, je účelné postavit pod rošt tepelně odolnou, pro mikrovlny vhodnou formu na zachycování tuku.

## ⚠ Škody přehřátím.

Přiložený tác na grilování Gourmet není vhodný na zachycování tuku. Prázdný táci by se tím přehřáli. To by poškodilo povrchovou vrstvu. Místo toho použijte tepelně odolnou formu vhodnou pro mikrovlnu.

- Položte pokrm k přípravě do vhodného nádobí.
- Postavte na otočný talíř rošt a tepelně odolnou, pro mikrovlny vhodnou formu nebo nádobí s pokrmem k přípravě.

**⚠ Nebezpečí popálení horkým nádobím.**

Rošt a nádobí se během provozu zahřejí na vysokou teplotu.

Používejte chňapky na hrnce.

Nádobí a rošt se dají snadněji vyčistit, když je ihned po grilování namočíte v mycím roztoku.

V oblasti grilu se strop ohrevného prostoru časem zabarví do modra. Tyto nevyhnutelné stopy používání však nezhoršují funkci přístroje.

## Grilování bez mikrovlny

Tento provozní způsob je ideální na grilování nízkých pokrmů, např. steaků nebo párků.

- Stiskněte tlačítko .

Tlačítko  na ovládacím panelu svítí oranžově.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a 00:00 min.

- Tlačítka se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí OK.
- Stiskněte tlačítko Start.

Probíhá příprava pokrmu.

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál.

## Změna doby grilování

Dobu grilování je možno změnit během provozu.

- Stiskněte některé tlačítko se šípkou. Příprava pokrmu se přeruší.
- Změňte čas tlačítky se šípkou.

# Obsluha – grilování

- Pokračujte v přípravě pokrmu stisknutím tlačítka Start.

## Volba času spuštění nebo času skončení

Doba grilování může začít probíhat v předvoleném okamžiku a skončit po stanovené době.

- Stiskněte tlačítko .

Tlačítko  na ovládacím panelu svítí oranžově.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a 00:00 min.

- Tlačítka se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí OK.
- Stiskněte pak tlačítko .

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a nastavená doba trvání pro grilování.

- Tlačítka se šípkou volte z možností Start v a Hotové v.

Pomocí Start v určujete okamžik, kdy má začít grilování.

Pomocí Hotové v určujete okamžik, kdy má skončit grilování.

Alternativně však na tomto místě můžete také zvolit Kuch. budík, když navíc ke grilování chcete spustit kuchyňský budík pro zvláštní přípravu pokrmu.

- Potvrďte výběr pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Start v nebo Hotové v podle toho, co jste zvolili.

Kromě toho je denní čas světle posvícený.

- Tlačítka se šípkou zvolte požadovaný čas spuštění nebo čas skončení a pro potvrzení pak stiskněte OK.

Na displeji se zobrazuje Start v a tlačítko  svítí.

V předvoleném okamžiku se spustí grilování.

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál.

## Kombinace grilu s mikrovlnou

Tento provozní způsob se dobře hodí k zapékání a opékání. Mikrovlna uvaří, gril opeče.

Gril lze kombinovat se 3 stupni mikrovlnného výkonu, a sice 150, 300 a 450 wattů.

Za provozu není možná změna mezi těmito třemi stupni kombinace bez přerušení přípravy pokrmu.

Kombinace  a  se nachází přímo na ovládacím panelu, kombinace  se nachází pod .

- Požadovanou kombinaci zvolte stisknutím tlačítka ,  nebo , kdybyste chtěli zvolit .

Příslušné tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a 00:00 min.

- Tlačítka se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí OK.

- Stiskněte tlačítko Start.

Probíhá příprava pokrmu.

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál.

## Změna času

Čas je možno změnit během provozu.

- Stiskněte některé tlačítko se šípkou.

Příprava pokrmu se přeruší.

- Změňte čas tlačítka se šípkou.
- Pokračujte v přípravě pokrmu stisknutím tlačítka Start.

## Volba času spuštění nebo času skončení

Doba přípravy může začít probíhat v předvoleném okamžiku a skončit po stanovené době.

- Zvolte požadovaný kombinovaný provozní způsob.

Příslušné tlačítko na ovládacím panelu svítí oranžově.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a 00:00 min.

- Tlačítka se šípkou nastavte požadovanou dobu přípravy a potvrďte volbu pomocí OK.
- Stiskněte pak tlačítko ⊕.

Na displeji se zobrazuje Doba přípravy a nastavená doba trvání pro grilování.

- Tlačítka se šípkou volte z možností Start v a Hotové v.

Pomocí Start v určujete okamžik, kdy má začít příprava pokrmu.

Pomocí Hotové v určujete okamžik, kdy má skončit příprava pokrmu.

Alternativně však na tomto místě můžete také zvolit Kuch. budík, když navíc k přípravě pokrmu chcete spustit kuchyňský budík pro zvláštní přípravu pokrmu.

- Potvrďte výběr pomocí OK.

Na displeji se zobrazuje Start v nebo Hotové v podle toho, co jste zvolili.

Kromě toho je denní čas světle podsvícený.

- Tlačítka se šípkou zvolte požadovaný čas spuštění nebo čas skončení a pro potvrzení pak stiskněte OK.

Na displeji se zobrazuje Start v a tlačítka zvoleného provozního způsobu svítí.

V předvoleném okamžiku se spustí příprava pokrmu.

Po skončení přípravy pokrmu zazní akustický signál.

# Táč na grilování Gourmet

## Pokyny k obsluze

 Nebezpečí popálení horkým nádobím.

Táč na grilování Gourmet se zahřeje na vysokou teplotu.

Horký táč proto chyťte jen s chňapkami na hrnce. Na odstavení použijte tepelně odolnou podložku.

## Před prvním použitím

Před prvním použitím naplňte táč 400 ml vody a 3 až 4 polévkovými lžicemi octa nebo citronové šťávy a zahřívejte 5 minut při 450 wattech + grilu .

Povlakování tácu na grilování Gourmet zajistí, že se jídla dobře uvolňují a že se táč dá snadno vyčistit.

Teflonu podobné povlakování je choulostivé na pořezání a poškrábání.

Kovové nebo špičaté předměty poškodí povlakování.

Jídla proto nekrájejte přímo na tácu. Na míchání a obracení jídel používejte dřevěné nebo plastové náčiní.

## Restování / opékání

 Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit.

Táč na grilování Gourmet nenechte při práci s tuky a oleji bez dozoru.

- Jídla připravte, abyste je bezprostředně po zahřátí mohli dát do horkého tácu.
- Táč na grilování Gourmet položte přímo na otočný talíř.

Jiskry mohou poškodit táč a ohřevný prostor.

Táč nestavte na rošt a dbejte na vzdálenost asi 2 cm od stěny ohřevného prostoru, aby se nevytvářely jiskry.

- Rozehřívejte táč max. 5 minut při 450 wattech + grilu .

 Škody přehřátím.

Prázdný táč nepřehřejte. Jinak se poškodí povlakování.

Proto táč při grilování nedávejte pod rošt, abyste zachycovali tuk.

Jestliže na smažení použijete olej, můžete olej zahřívat buď společně s tácem, nebo ho po zahřátí dát na táč. Máslo přidávejte až po zahřátí, protože je tepelně choulostivější než olej a ztmavlo by.

Maso, drůbež, ryby a zeleninu před položením do tácu na grilování Gourmet vždy dobře osušte.

Vejce mohou prasknout.

Nepoužívejte táč na grilování Gourmet na vaření nebo na ohřívání již uvařených vajec.

- Na smažení používejte jen málo tuku nebo oleje. Díky povlakování nic neulpí a jídla můžete připravovat nízkokaloricky.

## Příklady použití

Táč na grilování Gourmet předehřejte max. 5 minut na otočném talíři při 450 wattech + grilu [450].

- rybí prsty (HZ), 150 g + 2 PL oleje [450], každá strana 3–4 min.
- hamburgery, 2 kusy + 2 PL oleje [450], každá strana 3–4 min.
- krokety (HZ), 10–12 kusů + 2 PL oleje [450], 6–8 min., obrátit
- rybí steak, asi 200 g [150], každá strana asi 5 min. (dle stupně propečení)
- pizza (HZ), 300 g, [450], 7–9 min.
- pizza, čerstvá, bez předehřevu [450], asi 15 min. (dle oblohy)

## Recepty

Uvedené časové náročnosti jsou celkové časy, které jsou potřebné pro připravení a uvaření jídla. Klidové doby nebo časy pro marinování potravin jsou uvedeny zvlášť.

## Croque Monsieur (3 porce)

Časová náročnost: 10–15 minut

### Přísady

6 krajíčků toastovacího chleba  
30 g měkkého másla  
75 g nastrouhaného ementálu  
3 plátky vařené šunky

### Příprava

Krajíčky toastovacího chleba namažeme máslem. Sýr rozložíme na tři krajíčky, na každý položíme plátek šunky. Zbývající tři krajíčky toastovacího chleba položíme na šunku máslem namazanou stranou. Krajíčky toastovacího chleba dáme do tácu na grilování Gourmet, který jsme asi 5 minut zahřívali při výkonu 450 wattů + grilu. Postavíme na otočný talíř, na každé straně opékáme asi 3 minuty výkonem 450 wattů + grilem.

Jiné náplně by mohly být tvořeny okapaným tuňákem a na tenko nakrájenými kroužky cibule nebo kolečky ananasu, sýrem a vařenou šunkou.

# Táč na grilování Gourmet

---

## Zeleninová pánev (3 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

### Přísady

2 cibule  
2 PL oleje  
100 g očištěné hlívy nebo žampionů  
150 g malých mrkví (HZ) nebo koleček mrkve  
100 g růžiček brokolice  
1 červená paprika nebo 100 g proužků papriky (HZ)  
1 rajče  
sůl, pepř  
30 g nastrouhaného parmezánu

### Příprava

Cibuli nakrájíme na tenká kolečka, papriku rozpůlíme, rozčtvrtíme, zbavíme žeber a jader a nakrájíme na proužky. Rajčata nakrájíme na kostky. Táč na grilování Gourmet postavíme na otočný talíř a asi 5 minut zahříváme výkonem 450 wattů + grilem. Přidáme olej a kolečka cibule. Táč opět postavíme na otočný talíř, opékáme asi 2 minuty výkonem 450 wattů + grilem. Přidáme houby, mrkev, brokolici, proužky papriky, kostky rajče a smícháme. Připravujeme asi 6 minut výkonem 450 wattů + grilem. Obrátíme a podáváme posypané parmezánem.

## Vepřové filé „Lukullus“ (2 porce)

Časová náročnost: 15–20 minut

### Přísady

1 vepřové filé (asi 400 g)  
4 proužky prorostlé slaniny  
sůl, pepř  
10 g másla  
200 g plátků žampionů  
200 ml smetany  
2 PL koňaku

### Příprava

Vepřové filé rozkrájíme na čtyři plátky. Každý plátek okořeníme solí a pepřem, pevně ovineme proužkem slaniny, příp. zpevníme špejlemi. Táč na grilování Gourmet postavíme na otočný talíř a asi 5 minut zahříváme výkonem 450 wattů + grilem. Přidáme máslo, přidáme plátky filé. Postavíme na otočný talíř, na každé straně připravujeme asi 3 minuty výkonem 450 wattů + grilem. Maso vyměme, teplé odstavíme s poklicí. Houbu, smetanu a koňak dáme do základu z pečeně, asi 4 minuty dusíme maximálním výkonem. Podáváme k masu.

## Pikantní vepřové filé

Časová náročnost: 10–12 minut

### Příprava

1 vepřové filé rozkrájíme na 4 plátky. V zahřátém tácu na grilování Gourmet připravujeme na každé straně asi 4 minuty výkonem 450 W + grilem. Pak přidáme 50 ml bílého vína, 125 ml smetany, 2 polévkové lžíce klasické jíšky a 150 g rokfóru, zamícháme a připravujeme další 3 minuty.

## Pikantní kuřecí kostky (3 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

### Přísady

600 g kuřecího nebo krůtího prsního filé  
2 PL oleje  
2 PL bílého vína  
2 PL jablečné šťávy  
1 PL citronové šťávy  
sůl, černý pepř  
1 ČL kari v prášku  
1 špička nože mletého rozmarýnu  
1 špička nože mletého zázvoru  
1 špička nože cayennského pepře  
 $\frac{1}{2}$  ČL tabaska  
20 g másla

### Příprava

Filé nakrájíme na kostky velikosti asi 2 x 2 cm. Navzájem smícháme ostatní přísady kromě másla a nalijeme na kostky. Smícháme a necháme asi 30 minut odstát. Táč na grilování Gourmet postavíme na otočný talíř. Zahříváme asi 5 minut výkonem 450 wattů + grilem. Přidáme máslo, potom trochu okapané masové kostky. Táč postavíme na otočný talíř a připravujeme asi 4 minuty výkonem 450 wattů + grilem, obráťíme a s nezměněným nastavením připravujeme další asi 4 minuty. Pokud by se z masa vytvořilo tolik šťávy, že maso jen slabě zhnědne, tak případně trochu šťávy odebereme.

## Přírodní filé z lososa (2 porce)

Časová náročnost: 5–10 minut

### Přísady

2 ks filé z lososa (à 150 g)  
1 PL citronové šťávy  
sůl, bílý pepř

### Příprava

Plátky filé z lososa pokapeme citronovou šťávou, necháme asi 10 minut odpočívat. Táč na grilování Gourmet postavíme na otočný talíř, asi 5 minut zahříváme výkonem 450 wattů + grilem. V kuchyňském papíru osušené, okořeněné filé z lososa položíme na táč na grilování Gourmet, trochu přitlačíme. Postavíme na otočný talíř, na každé straně připravujeme asi  $1\frac{1}{2}$ –3 minuty výkonem 450 wattů + grilem. Lososa podáváme s rýží, omáčkou hollandaise nebo karamelizovaným máslem a čerstvým listovým salátem.

# Obsluha – automatické programy

Všechny automatické programy závisí na hmotnosti.

Hmotnost potravin můžete udávat v gramech (g), librách (lb) nebo librách/uncích (lb/oz) (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Změna nastavení“).

Existují čtyři různé kategorie automatických programů:

- příprava pokrmu 
- rozmrazování
- ohřev
- popcorn 

Programy přípravy pokrmů a program popcorn se vyvolávají senzorovými tlačítky  nebo .

Automatické programy kategorií roz-mrazování a ohřev se vyvolávají senzorovým tlačítkem  a lze je pak volit tlačítky se šípkou.

## Použití automatických programů

- Zvolte požadovaný automatický program a potvrďte ho pomocí OK.
- Zadejte hmotnost potravin a potvrďte ji pomocí OK.
- Tlačítka se šípkou volte z možností Ihned spustit start, Start a Hotové v.
- Řidte se pokyny na displeji jako například Obratne pokrm nebo Zamíchejte pokrm.
- Dbejte uvedeného času při pokojové teplotě (vyrovnávací doba), aby se teplo rovnoměrně rozdělilo v jídle.

## Příprava pokrmu

U některých z následujících programů přípravy pokrmů se občas připíná gril.

 Škody vinou plastu citlivého na teplo.

Materiál poklopů zpravidla snese teploty až 110 °C (viz údaje výrobce). Při vyšších teplotách se plast může zdeformovat a spojit s jídlem.

Používejte poklop jen pro čistě samostatný provoz mikrovlny.

V žádném případě nepoužívejte poklop, když je připnutý gril, tedy u programů označených symbolem \*.

Můžete volit z 23 automatických programů. Vyrovnávací doba je asi 2 minuty.

- Anglická slanina
- Brambory
- Kuřecí kousky \*
- Kuře v omáčce
- Rybí filé
- Rybí filé v omáčce
- Mražené hranolky \*
- Polévka
- Zelenina
- Mražený nákyp \*
- Pizza tenká \*
- Pizza silná \*
- Hotový mražený pokrm
- Mražená zelenina
- Ovocný kompot
- Nákyp \*

# Obsluha – automatické programy

---

- Grilované kuře \*
  - Rybí nákyp \*
  - Grilovaná ryba \*
  - Grilovaný špíz \*
  - Maso v omáčce
  - Rýže
  - Eintopf
- \* občas s připnutím grilu

## Rozmrazování

Pro rozmrazování různých skupin potravin je k dispozici 13 programů. Vyrovnaná doba je vždy asi 10 minut.

- Chléb
- Koláč
- Kuřecí stehna
- Hotové pokrmy
- Rybí filé
- Ovoce
- Maso na kostky
- Sekaná
- Drůbež
- Polévka
- Maso na plátky
- Zelenina
- Ryba

## Ohřev

Pro ohřev různých skupin potravin je k dispozici 8 automatických programů. Vyrovnaná doba je pro tyto programy vždy asi 2 minuty.

- Nákyp
- Kuře v omáčce
- Hotové pokrmy
- Rybí filé v omáčce
- Polévka
- Maso v omáčce
- Eintopf
- Zelenina

# Obsluha – automatické programy

## Popcorn

Tento automatický program se hodí pro přípravu popcornu pro mikrovlnu.

Popcorn pro mikrovlnu se v obchodě nabízí v různých jednotkách balení. Ten- to program je přizpůsobený jednotce balení asi 100 g. Při odlišných jednot- kách balení lze zadání času změnit v určitém intervalu (viz kapitola „Nasta- vení“, odstavec „Změna nastavení“). Zadání času probíhajícího programu ovšem změnit nelze.



Nebezpečí popálení horkým sáč- kem.

Sáček je velmi horký.

Proto ho vyjměte opatrně.

Program se nehodí pro přípravu ku- křice na popcorn nebo kukuřičných zrn.

Tímto automatickým programem připravujte jen popcorn výslově označený jako popcorn pro mik- rovlnu.

- Položte sáček na otočný talíř podle pokynů na obalu.

Pokud se sáček dotkne vnitřní stěny a uvázne, může se nahromadit teplo. Postarejte se o to, aby se sáček mohl nerušeně nafouknout.

- Stiskněte .

Po krátké chvíli se spustí program. Spustí se okamžitě, když stisknete tlačí- tko Start.

Již brzy uslyšíte, jak pukají první ku- křičná zrna.

- Program zastavte před uplynutím, když zvuky pukání začnou být méně početné. Dbejte přitom na údaje na obalu.

# Recepty – automatické programy

Zde je přiloženo několik návrhů receptů pro automatické programy kategorie „příprava pokrmů **Auto**“, které můžete doplnit nebo pozměnit.

Jsou-li pro příslušné programy překročeny zadané hmotnosti, nemůže se jídlo dostatečně připravit.  
Dopržujte zadané hmotnosti.

## Zelenina

### Postup

Očištěnou, připravenou zeleninu dáme do mísy. Podle stupně čerstvosti a obsahu vlhkosti přidáme 3–4 polévkové lžíce vody a trochu soli nebo jiného koření. Zadáme hmotnost včetně vody a připravujeme v míse s poklicí. Asi po polovině doby přípravy zazní signál pro obrácení nebo zamíchání připravovaného pokrmu.

Při přípravě zeleniny v omáčce zadáváme hmotnost včetně přísad na omáčku. Respektujte prosím maximálně možné hmotnosti k zadání.

### Mrkev v kerblíkové smetaně (2 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

#### Přísady

350 g očištěné mrkve  
5 g másla  
50 ml zeleninového vývaru (instantní)  
75 g crème fraîche  
1 PL bílého vína  
sůl, pepř  
1 špetka cukru  
 $\frac{1}{2}$  ČL hořčice  
1–2 PL nasekaného čerstvého kerblíku nebo  
1 PL nadroleného sušeného kerblíku  
asi 1 PL světlého zahušťovače omáček

### Postup

Mrkev nakrájíme na třísky (tloušťka asi 3–4 mm) nebo na kolečka (3–4 mm). Máslo, vývar, crème fraîche a všechny ostatní přísady smícháme a s mrkví dáme do mísy. Připravujeme s poklicí, při signálním tónu přístroje zamícháme.

Nastavení: **Auto** Zelenina

Hmotnost: 525 g

Úroveň: otočný talíř

# Recepty – automatické programy

---

## Brambory

Tímto programem můžete připravovat slané brambory, brambory na loupačku a brambory v masovém vývaru.

### Postup

Zadejte hmotnost brambor a tekutiny.

Silně mokré brambory dáme do mísy, trochu osolíme a připravujeme s poklicí.

U brambor na loupačku přidáme na jeden brambor asi 1 polévkovou lžíci vody. Slupku brambor propíchneme vidličkou nebo dřevěným špízem a připravujeme s poklicí.

## Zlatožluté brambory (3 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

### Přísady

500 g oloupaných brambor

1 cibule nakrájená na jemné kostky

10 g másla

1–2 PL kari v prášku

250 ml zeleninového vývaru (instantní)

50 ml smetany

125 g hrachu (HZ)

sůl, pepř

### Postup

Brambory nakrájíme na velké kostky (asi 3 x 3 cm) nebo použijeme malé brambory. Všechny přísady dáme do dostatečně velké mísy a smícháme. Připravujeme s poklicí, při signálním tónu přístroje všechno dobře zamícháme a připravujeme dále.

Nastavení:  Brambory

Hmotnost: 800 g

Úroveň: otočný talíř

## Rýže

Tímto programem můžete připravovat rýži v mikrovlně.

### Postup

Zadejte hmotnost suché rýže.

Suchou rýži přelijte vařící vodou, a sice v poměru 1 díl rýže na 2 díly vody.

Rýži vařte s poklicí.

# Recepty – automatické programy

## Zapékana zelenina (4 porce)

Časová náročnost: asi 40 minut

### Přísady

400 g květáků nebo brokolice  
400 g mrkve

### Na sýrovou omáčku

20 g margarínu  
20 g mouky  
300 ml zeleninového vývaru (instantní)  
200 ml mléka  
100 g na kostky nakrájeného taveného  
ementálu  
50 g nastrouhané goudy  
pepř, sůl, muškát  
1 PL nasekané petrželky

### Postup

Květák nebo brokolici rozdělíme na malé růžičky, mrkev nakrájíme na tenká kolenčka (3 mm). Obojí dáme do zapékacích form (průměr asi 24 cm) a smícháme. Margarín zahřejeme, přidáme mouku, za dalšího míchání přidáme vývar a mléko. Přidáme ementál a necháme slabě povařit, dokud se sýr nerozplustí. Silně okořeníme solí, pepřem a muškátovým orškem a přidáme petrželku. Omáčku nalijeme na zeleninu, posypeme goudou a připravujeme bez poklice.

Nastavení:  Nákyp  
Hmotnost: 1 500 g  
Úroveň: otočný talíř

## Zapečené brambory se sýrem (4 porce)

Časová náročnost: 45 minut

### Přísady

Na nákyp  
600 g brambor typu C  
75 g nastrouhané goudy

Na polevu  
250 g smetany  
sůl, černý pepř, muškát  
máslo

Na dozdobení  
75 g nastrouhané goudy

Do formy  
1 stroužek česneku

### Příslušenství

zapékací forma, vhodná pro mikrovlnu,  
Ø 26 cm

### Postup

Zapékací formu vytřeme česnekem.

Na polevu smícháme smetanu, sůl, pepř a muškátový oršek.

Brambory oloupeme a nakrájíme na tenké plátky tloušťky 3–4 mm. Brambory smícháme s goudou a polevou a dáme do zapékacích form.

Posypeme goudou a připravujeme bez poklice.

Nastavení:  Nákyp  
Hmotnost: 1000 g  
Úroveň: otočný talíř

# Recepty – automatické programy

---

## Filety na špízu (8 špízů)

Časová náročnost: 25–35 minut +  
1 hodina odpočinku

### Přísady

1 veprového filé, asi 300 g  
1 červený paprikový lusk  
2 cibule

### Na marinování

8 PL stolního oleje  
pepř, sůl, sladká paprika, mleté chilli  
8 dřevěných špízů

### Postup

Vepřové filé rozkrájíme na 16 kousků. Papriku očistíme a nakrájíme na kousky velikosti sousta. Cibule nakrájíme na osminy. Maso, papriku a cibuli střídavě napichujeme na špízy. Na marinádu dobře smícháme přísady a potřeme tím špízy. Necháme asi hodinu odstát. Špízy položíme na grilovací rošt a zasuneme spolu s tepelně odolnou formou vhodnou pro mikrovlny. Asi po polovině doby grilování (signál) obrátíme.

Nastavení:  Grilovaný špíz

Hmotnost: každý špíz asi 100 g

Úroveň: rošt a forma na otočném talíři

## Grilované kuřecí špízy (8 špízů)

Časová náročnost: 25–35 minut +  
1 hodina odpočinku

### Přísady

4 ks kuřecích prsíček à asi 120 g  
4 kolečka ananasu (plechovka)  
16 polovin meruněk (plechovka)

### Na marinování

4 PL stolního oleje  
4 PL sezamového oleje  
pepř, sůl,  
 $\frac{1}{2}$  PL sladké papriky  
 $\frac{1}{2}$  ČL kari v prášku  
trochu mletého chilli  
podle chuti mletý zázvor nebo mletý ko-  
riandr

8 dřevěných špízů

### Postup

Každé kuřecí prsní filé nakrájíme na 4 kusy. Kolečka ananasu rovněž rozčtvrtíme. Poloviny meruněk necháme dobře okapat. Na marinádu navzájem dobře smícháme všechny přísady.

Kusy kuřete, ananas a meruňky střídavě napichujeme na dřevěné špízy, potřeme marinádou a necháme asi 1 hodinu odstát. Špízy položíme na grilovací rošt a zasuneme spolu s tepelně odolnou formou vhodnou pro mikrovlny. Asi po polovině doby přípravy (signál) obrátíme.

Nastavení:  Grilovaný špíz

Hmotnost: každý špíz asi 100 g

Úroveň: rošt a forma na otočném talíři

## Kuřecí stehna

### Postup

Kuřecí stehna jako obvykle potřeme máslem nebo olejem a okořením. Položíme na grilovací rošt a vložíme spolu s tepelně odolnou formou vhodnou pro mikrovlny. Kuřecí stehna asi po polovině doby přípravy (signál) obrátíme a dokončíme přípravu.

Nastavení: Kuřecí kousky

## Grilované kuře

### Postup

Kuře rozpůlíme. Jako obvykle potřeme máslem nebo olejem a okořením. Půlky položíme nejprve stranou řezu nahoru na grilovací rošt a vložíme spolu s tepelně odolnou formou vhodnou pro mikrovlny. Kuřecí půlky asi po polovině doby přípravy (signál) obrátíme a dokončíme přípravu.

Nastavení: Grilované kuře

## Na grilování drůbeže

### Postup

Pro pěknou barvu při grilování drůbeže se doporučuje přidat směs papriky a kari. Vedle chuti získá kůže tímto kořením zvláště vábné, zlatohnědé zbarvení.

## Rybí kari (4 porce)

Časová náročnost: 35–45 minut

### Přísady

300 g kousků ananasu  
1 červený paprikový lusk  
1 malý banán  
500 g filé z mořského okouna  
3 PL citronové šťávy  
30 g másla  
100 ml bílého vína  
100 ml ananasové šťávy  
sůl, cukr, mleté chilli  
2 PL světlého zahušťovače omáček

### Postup

Rybí filé nakrájíme na kostky, dáme do mísy a pokapeme citronovou šťávou. Paprikový lusk rozčtvrtíme, zbavíme žebír a jader a nakrájíme na úzké proužky. Banán oloupeme a nakrájíme na kolečka. S paprikou a kousky ananasu dáme k rybě a smícháme. Přidáme máslo. Víno, šťávu, koření a zahušťovač omáček smícháme a dáme k rybě do mísy. Všechno navzájem dobře promícháme a připravujeme s poklicí.

Nastavení: Rybí filé v omáčce

Hmotnost: asi 1 200 g

Úroveň: otočný talíř

# Recepty – automatické programy

---

## Ryba v kůrce (2 porce)

Časová náročnost: 25–35 minut

### Příslušenství

400 g filé z okouna mořského  
3 PL citronové šťávy  
sůl, bílý pepř  
50 g másla  
2 ČL hořčice  
1 cibule nakrájená na jemné kostky  
40 g nastrouhané goudy  
20 g strouhanky  
2 PL nasekaného kopru

### Postup

Rybí filé pokapeme citronovou šťávou a necháme asi 10 minut odpočinout. Nízkou zapékací formu vytřeme trochu másla. Rybu trochu osušíme, okořeníme solí a pepřem a položíme do formy. Rozpuštěné máslo (450 W, 40–50 sekund) smícháme s hořčicí, cibulí, goudou, strouhankou a koprem a potřeme tím rybu. Připravujeme do zlatohněda.

Nastavení:  Rybí nákyp

Hmotnost: asi 600 g

Úroveň: otočný talíř

## Okoun mořský zapékání s rajčaty (4 porce)

Časová náročnost: 35–45 minut

### Příslušenství

500 g filé z okouna mořského  
2 PL citronové šťávy  
500 g rajčat  
sůl kořeněná bylinkami  
2 ČL nadroleného oregana  
150 g nastrouhané goudy

### Postup

Filety z okouna nakrájíme na kousky, pokapeme citronovou šťávou a necháme asi 10 minut odpočinout. Rajčata nakrájíme na kostky a s rybou a polovinou sýra dáme do zapékací formy. Silně okořeníme solí s kořením a oreganem a smícháme. Posypeme zbytkem sýru a připravujeme bez poklice.

Nastavení:  Rybí nákyp

Hmotnost: asi 1 150 g

Úroveň: otočný talíř

# Recepty – automatické programy

---

## Grilování pstruzí (4 porce)

Časová náročnost: 25–30 minut

### Přísady

4 pstruzí à 250 g  
4–8 PL nasekané petrželky  
sůl, pepř, citronová šťáva  
vločky másla

### Postup

Pstruhy očistíme, zvenku i zevnitř  
okořeníme a naplníme bylinkami.  
Pstruhy položíme na olejem lehce po-  
třený grilovací rošt, potřeme měkkým  
máslem a postavíme do ohřevného  
prostoru spolu s tepelně odolnou for-  
mou vhodnou pro mikrovlny.

Nastavení:  Grilovaná ryba

Hmotnost: asi 1 000 g

Úroveň: rošt a forma na otočném talíři

## Anglická slanina

Tímto programem můžete v mikrovlnné  
troubě připravit křupavou slaninu.

### Postup

Položíme list kuchyňského papíru na  
talíř vhodný pro mikrovlnu.

Slaninu položíme na papír a přikryjeme  
dalším listem kuchyňského papíru.

Vyvoláme program Anglická slanina, uve-  
deme počet plátků a program spustíme.

# Recepty – automatické programy

---

## Kuřecí prsa v hořčici (4 porce)

Časová náročnost: 30 minut

### Přísady

250 g crème fraîche  
1 stroužek česneku, rozdrcený  
4 PL hořčice, sladké  
 $1\frac{1}{2}$  ČL soli  
 $\frac{1}{2}$  PL šalvěje  
4 kuřecí prsní filety (à 200 g), zpracované

### Příslušenství

zapékací forma, vhodná pro mikrovlnu

### Postup

Na omáčku smícháme crème fraîche, česnek, hořčici, sůl a šalvěj.

Kuřecí prsní filety dáme do zapékací formy a rozložíme na nich omáčku. Přikryjeme a spustíme program.

Podle pokynu na displeji obrátit připravovaný pokrm obrátíme kuřecí prsní filety a polijeme omáčkou. Pokračujeme v přípravě s poklicí.

Nastavení:  Auto Kuře v omáčce

Hmotnost: 1100 g

Úroveň: otočný talíř

### Tip

Alternativně se dá použít zrnitá hořčice.

## Minestrone (4 porce)

Časová náročnost: 40 minut

### Přísady

50 g anglické slaniny  
1 cibule  
150 g celeru  
2 rajčata  
150 g mrkve  
100 g fazolek, zelených, mražených  
100 g hrachu, mraženého  
50 g těstovin (mušličky)  
1 PL italské bylinkové směsi, chlazené  
100 ml zeleninového vývaru  
100 g tvrdého sýru (parmazán), vcelku

### Příslušenství

skleněně nádobí s poklicí, vhodné pro mikrovlnu

### Postup

Anglickou slaninu a cibuli nakrájíme na kostky. Celer a rajčata nakrájíme na kostky. Mrkev nakrájíme na kolečka. Všechno dáme do skleněného nádoby.

Přidáme fazolky, hráč, těstoviny a bylinky s vývarem a zamícháme. Přikryjeme a spustíme program.

Polévku občas zamícháme a pokračujeme v přípravě s poklicí.

Nastrouháme parmazán a nasypeme na polévku.

Nastavení:  Polévka

Hmotnost: 1000 g

Úroveň: otočný talíř

### Tip

Místo těstovin se dá použít také 150 g na kostky nakrájených brambor.

# Recepty – automatické programy

## Eintopf z bílého zelí (4 porce)

Časová náročnost: 45 minut

### Přísady

200 g mletého masa, hovězího  
 $\frac{1}{2}$  PL soli  
 $\frac{1}{2}$  ČL sladké mleté papriky  
pepř  
1 cibule  
250 g brambor  
100 g pórků  
250 g bílého zelí  
250 g červené řepy  
250 ml hovězího vývaru  
 $1\frac{1}{2}$  ČL soli  
2 PL octa z červeného vína  
150 g crème fraîche  
1 PL nasekané petrželky

### Příslušenství

mísa, vhodná pro mikrovlnu

### Postup

Prohněteme mleté maso se solí, paprikou a pepřem. Z mletého masa vytvoříme kuličky a dáme do mísy.

Cibuli a brambory nakrájíme na kostky. Pórek nakrájíme na kroužky. Bílé zelí nastrouháme. Červenou řepu nastrouháme najemno.

Zeleninu navrstvíme na masové kuličky. Přidáme hovězí vývar a sůl. S poklicí připravujeme podle programu.

Vmícháme crème fraîche a petrželku. Ochutíme octem z červeného vína.

Nastavení:  Eintopf

Hmotnost: 1600 g

Úroveň: otočný talíř

## Hovězí karbanátky (4 porce)

Časová náročnost: 30 minut

### Na karbanátky

40 g strouhanky  
110 ml vody  
1 cibule nakrájená na jemné kostky  
250 g mletého masa, vepřového  
250 g mletého masa, hovězího  
1 vejce, velikost M  
1 ČL soli  
pepř

### Na omáčku

40 g másla, měkkého  
40 g pšeničné mouky, typ 405  
500 ml masového vývaru, studeného  
2 PL smetany  
1 PL kaparů  
1 ČL citronu

### Příslušenství

zapékací forma, vhodná pro mikrovlnu

### Postup

Strouhanku smícháme s vodou a necháme máčet.

Cibuli a mleté maso dáme ke strouhance. S vejcem, solí a pepřem vytvoříme hnětením masové těsto. Vytvoříme 8 masových kuliček a dáme do zapékací formy. Smícháme máslo a mouku a v malých porcích dáme vedle masových kuliček. Přidáme masový vývar. S poklicí připravujeme podle programu.

Při signálním tónu opatrně vymícháme hladkou omáčku. Ochutíme smetanou, kapary a citronem a pokračujeme v přípravě.

Nastavení:  Maso v omáčce

Hmotnost: 1400 g

Úroveň: otočný talíř

# Recepty – automatické programy

---

## Chlazená pizza

Pomocí programů Pizza tenká a Pizza síná můžete upéci hotovou mrazenou pizzu.

Program Pizza tenká se hodí pro tenké, předpečené pizzy, program Pizza silná pro tlustší pizzy, jejichž těsto má v ohřevném prostoru ještě dále kynout.

Podle pizzy zvolte vhodný program.

## Rybí filé

Zpracované rybí filé okořeníme podle chuti, dáme do zapékací formy vhodné pro mikrovlnu, přikryjeme fólií pro mikrovlny nebo poklopem vhodným pro mikrovlnu, zadáme hmotnost a připravujeme s poklicí.

## Ovocný aspik (4 porce)

Časová náročnost: 15–20 minut

### Přísady

400 g směsi ovoce  
(např. jahody, maliny), čerstvé nebo HZ  
50 ml jahodového sirupu  
1–2 PL potravinářského škrobu  
20 ml rybízového likéru

### Postup

Ovoce se 100 ml vody a jahodovým sirupem dáme do mísy.

Potravinářský škrob se 2 PL vody a likérem smícháme, dáme k ovoci a připravujeme podle programu.

Nastavení:  Ovocný kompot

Hmotnost: 500 g

Úroveň: otočný talíř

### Tip

Hodí se k tomu vanilkový krém nebo vanilková zmrzlina.

Pro ohřívání potravin zvolte následující mikrovlnný výkon:

nápoje	900 watt
jídla	600 watt
kojenecká, dětská výživa	450 watt

 Nebezpečí popálení příliš horkou výživou.

Kojenecká a dětská výživa nesmí být příliš horká.

Proto ji ohřívejte jen po dobu 1/2 až 1 minutu výkonem 450 wattů.

## Tipy pro ohřívání

Jídla ohřívejte s poklicí, pouze jídla usmažená v těstíčku ohřívejte bez poklice.

 Nebezpečí výbuchu vytvořením tlaku.

V uzavřených nádobách nebo lahvích se při zahřívání vytváří tlak, který může vést k výbuchu.

Nikdy neohřívejte jídla nebo tekutiny v uzavřených nádobách, jako jsou sklenice s kojeneckou výživou. Nádoby napřed otevřete.

U kojeneckých lahví nejprve odejměte uzávěr a dudlík.

 Nebezpečí úrazu překypěním.

Při přípravě pokrmů, zvláště při ohřívání tekutin mikrovlnou, se může stát, že je sice dosaženo bodu varu, ale ještě nestoupají typické bubliny páry. Tekutina nevře rovnoměrně. Tento takzvaný zpožděný var může vést při vyjímání nádoby nebo při zatřesení k náhlé prudké tvorbě bublin páry a tím k náhlému explozivnímu překypění. Tvorba bublin může být tak silná, že se mohou sama otevřít dvířka.

Zabraňte zpožděnému varu zamícháním tekutiny před ohříváním. Po ohřátí nejméně 20 sekund počkejte, než nádobu vyjmete z ohřevného prostoru. Navíc můžete do nádoby při ohřívání postavit skleněnou tyčinku nebo podobný předmět, pokud ho máte k dispozici.

Vejce mohou prasknout.

Neohřívejte vejce natvrdo mikrovlnou, a to ani bez skořápky.

# Ohřev

Jídla z chladničky potřebují na ohřátí delší čas než jídla s pokojovou teplotou. Čas potřebný na ohřátí závisí na vlastnostech, množství a výchozí teplotě jídla.

Postarejte se o to, aby byla jídla vždy dostatečně ohřátá.

Pokud máte pochybnosti, zda je jídlo dostatečně ohřáté, ještě trochu prodlužte čas.

Větší množství jídla během ohřívání občas zamíchejte nebo obraťte. Vnější vrstvy míchejte ke středu, protože okraje se zahřívají rychleji.

## Po ohřívání

Pozor při vyjmání nádobí. Může být horké.

Nádobí se nezahřívá mikrovlnami (výjimka: kamenina pro přípravu v peci), nýbrž přenosem tepla z jídla.

Po ohřátí nechte jídlo odstát několik minut při pokojové teplotě, aby se v jidle rovnoměrněji rozdělila teplota. Teploty se vyrovnají.

 Nebezpečí popálení příliš horkými jídly.

Jídla mohou být po ohřátí velmi horká.

Po ohřátí jídlo, zvláště kojeneckou a dětskou výživu, bezpodmínečně zamíchejte nebo protřepejte a zkонтrolujte jeho teplotu, zda je vhodná k jídlu nebo pití.

Dejte pokrm k přípravě do mísy vhodné pro mikrovlny a připravujte ho s poklicí.

Pro přípravu pokrmů je účelné nejprve zvolit výkon 900 wattů pro předvaření a pro další šetrné vaření zvolit 450 wattů.

Pro namáčení jídel, jako je například **mléčná rýže a krupice**, nastavte nejprve 900 wattů a potom 150 wattů.

## Tipy k přípravě pokrmů

Doby přípravy zeleniny závisí na jejích vlastnostech. Čerstvá zelenina obsahuje více vody, a proto je rychleji hotová. Ke skladované zelenině přidejte trochu vody.

Jídla z chladničky potřebují na přípravu delší čas než jídla s pokojovou teplotou.

Jídla během přípravy míchejte nebo obraťte. Tím se rovnoměrně rozloží teplo.

 Ohrožení zdraví příliš krátkou dobou přípravy.

Zvláště potraviny, které se snadno kazí, jako jsou např. ryby, se musí připravovat dostatečně dlouho.

Při přípravě takových jídel bezpodmínečně dbejte uvedených dob přípravy.

**U potravin s pevnou slupkou**, jako jsou rajčata, páry, brambory na lounačku a baklažány, slupku několikrát propíchněte nebo nařízněte, aby mohla unikat vznikající pára a potraviny nepraskly.

 Nebezpečí úrazu vejci se skořápkou.

Když zahříváte vejce se skořápkou, mohou při přípravě prasknout i poté, co je vyjmete z ohřevného prostoru. Vajíčka se skořápkou vařte v mikrovlně jen ve speciálním nádobí.

 Nebezpečí popálení vejci bez skořápky.

U vajíček bez skořápky může žloutek po vaření vystříknout pod vysokým tlakem.

Vejce bez skořápky můžete připravovat, když nejprve několikrát propíchnete blánu žloutku.

## Po přípravě

Pozor při vyjímání pokrmu! Může být horký.

Nádobí se nezahřívá mikrovlnami (výjimka: kamenina pro přípravu v peci), nýbrž přenosem tepla z jídla.

Po přípravě nechte jídlo odstát několik minut při pokojové teplotě (vyrovnávací doba), aby se v jídle rovnoměrněji rozdělila teplota. Teploty se vyrovnají.

# Rozmrazování



⚠️ Ohrožení zdraví opakovaným zmrazením.

Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny ztrácejí opakovaným zmrazením výživovou hodnotu a kazí se.

Nezmrazujte znova částečně nebo úplně rozmrazené potraviny. Spotřebujte je co nejrychleji. Rozmrazené potraviny můžete po uvaření nebo upečení opět zmrazit.

Pro rozmrazování potravin zvolte prosím následující mikrovlnný výkon:

- 80 wattů  
na rozmrazování velmi choulostivých potravin jako smetany, másla, krémových dortů ze šlehačky a másla, sýru.
- 150 wattů  
na rozmrazování ostatních potravin.

Zmrazenou potravinu vyjměte z obalu, dejte do nádobí vhodného pro mikrovlnu a rozmrazujte bez poklice. Po polovině doby rozmrazování potravinu obraťte, rozdělte nebo zamíchejte.

Pro rozmrazování masa položte zmrazené, vybalené maso na obrácený talíř do skleněné nebo porcelánové nádoby, aby mohla odkapávat šťáva. Během doby rozmrazování obracejte.



⚠️ Ohrožení zdraví salmonelou.

Při rozmrazování drůbeže dbejte na zvláštní čistotu.

Tekutinu z rozmrazování nepoužívejte.

Maso, drůbež a ryby nemusí být pro následnou přípravu úplně rozmrazené. Stačí, když jsou potraviny rozmrazené částečně. Povrch je pak dostatečně měkký a přijme koření.

## Rozmrazování a následná příprava

Hluboce zmrazené potraviny můžete rozmrazit a následně ohřát příp. připravit.

Nejprve zvolte 900 wattů a potom 450 wattů.

Vyjměte potravinu z obalu, dejte ji do nádobí vhodného pro mikrovlny a rozmrazujte, ohřívejte příp. vařte s poklicí. Výjimka: steak ze sekané připravujte bez poklice.

Jídla s velkým množstvím tekutiny, jako jsou polévky a zelenina, v průběhu několikrát zamíchejte. Plátky masa po polovině doby opatrně oddělte a obraťte. Také rybu po polovině doby obraťte.


Pokrm po rozmrazení a ohřátí příp. připravě nechte několik minut odstát při pokojové teplotě, aby se v jídle rovnoměrněji rozdělila teplota.

Mikrovlnou můžete ve sklenících vhodných pro mikrovlnu, které dostanete ve specializovaných obchodech, zavařovat menší množství ovoce, zeleniny a masa. Sklenice připravte jako obvykle. Sklenice nesmí být naplněné více než 2 cm pod okraj.

Zavařovací sklenice vhodné pro mikrovlnu uzavírejte jen svorkami vhodnými pro mikrovlnu nebo průhlednou lepicí páskou.

Nepoužívejte kovové svorky nebo sklenice se šroubovacími uzávěry ani plechovky, abyste zabránili jiskření.

Nevhodnější je zavařovat maximálně čtyři  $\frac{1}{2}$ litrové sklenice.



- Sklenice postavte na otočný talíř.
- Uveděte obsah sklenic výkonem 900 wattů so stavu, kdy vznikají bublinky.

Čas pro to potřebný závisí na

- výchozí teplotě obsahu sklenic.
- počtu sklenic.

Doba, než ve všech sklenicích rovnoměrně stoupají v malých odstupech bublinky páry, je u

1 sklenice	asi 3 minuty
2 sklenic	asi 6 minut
3 sklenic	asi 9 minut
4 sklenic	asi 12 minut

U ovoce a okurek tato doba stačí na zařízení.

U zeleniny po začátku stoupání bublinek snižte mikrovlnný výkon na 450 wattů a připravujte

- mrkev asi 15 minut,
  - hráč asi 25 minut
- apod.

## Po zavařování

sklenice vyjměte z ohřevného prostoru a nechte je stát asi 24 hodin příkryté utěrkou na místě bez průvanu.

Odstraňte svorky příp. lepicí pásku a zkонтrolujte, zda jsou všechny sklenice uzavřené.

## Příklady použití

potravina	množství	MV výkon (watt)	čas (min)	upozornění
rozpuštění másla/ margarínu	100 g	450	1:00–1:10	rozpuštět nezakryté
rozpuštění čokolády	100 g	450	3:00–3:30	rozpuštět nezakryté, občas zamíchat
rozpuštění želatiny	1 sáček + 5 PL vody	450	0:10–0:30	rozpuštět nezakryté, občas zamíchat
příprava polevy na dort	1 sáček + 250 ml teplé vody	450	4–5	zahřívat nezakryté, občas zamíchat
kynuté těsto	omládek ze 100 g mouky	80	3–5	nechat nakynout zakryté
zvětšení „Schokokussu“	20 g	600	0:10–0:20	nezakryté na talíři
aromatizování salátových zálivek	125 ml	150	1–2	nezakryté velmi slabě zahřát
temperování citrusů	150 g	150	1–2	položit na talíř a nepřikrývat
příprava ledu na porcování	500 g	150	1–3	dát do přístroje a nepřikrývat
sloupání rajčat	3 kusy	450	6–7	Rajčata u stopky naříznout do kříže, zahřívat zakrytá v troše vody, stáhnout slupku. Rajčata se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu.
příprava jahodové marmelády	300 g jahod, 300 g želírovacího cukru	900	7–9	smíchat ovoce a cukr, připravovat zakryté ve vysoké míse
rozmrazení a rozpečení housek	2 kusy	150+gril gril	1–2 4–6	rozmrazovat nezakryté na roštu, po polovině doby obrátit

Všechny údaje jsou orientační.

## Informace pro zkušební ústavy

<b>zkušební jídla dle EN 60705</b>	<b>MV výkon (watt)+gril/ automat. program</b>	<b>doba (min)/ hmotno st</b>	<b>vy- rovnáv ací do- ba* (min)</b>	<b>poznámka</b>
vaječný krém, 1000 g	300	38–40	120	nádobí viz norma, roz- měry u horního okraje (25 x 25 cm)
linecké pečivo, 475 g	600	7–7:30	5	nádobí viz norma, vnější průměr u horní- ho okraje 220 mm, připravovat nezakryté
sekaná, 900 g	600 450	4 17	5	nádobí viz norma, roz- měry u horního okraje 250 mm x 124 mm, připravovat nezakryté
zapékané brambory, 1 100 g	Nákyp	1 100 g	5	nádobí viz norma, vnější průměr u horní- ho okraje 220 mm, připravovat nezakryté
kuře, 1 200 g HZ hmotnost, roz- mrazené a půlené	Grilované kuře	1 200 g	2	grilovací rošt, pod ním tepelně odolná, pro mikrovlny vhodná for- ma, nejprve položit řezanými stranami na- horu, po polovině doby přípravy obrátit
rozmrazování masa (sekaná), 500 g	300 150	3 6:30	10	nádobí viz norma, připravovat nezakryté, po polovině doby ob- rátit
maliny, 250 g	150	7	3	nádobí viz norma, připravovat nezakryté

\* Během této vyrovnávací doby nechte jídlo odstát při pokojové teplotě, aby se v potravině rovnoměrně rozdělila teplota.

# Čištění a ošetřování

Před čištěním zajistit, aby mikrovlnná trouba nebyla pod napětím (např. vytáhnout sítovou zástrčku).

Na čištění mikrovlnné trouby v žádném případě nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Pára se může dostat k součástem mikrovlnné trouby pod napětím a vyvolat zkrat.

## Ohřevný prostor, vnitřní strana dvírek

 Nebezpečí popálení horkým ohřevným prostorem.

Bezprostředně po použití může být ohřevný prostor ještě příliš horký na čištění.

Ohřevný prostor vyčistěte, jakmile vychladne.

 Nebezpečí požáru v důsledku příliš silného znečištění.


Silná znečištění mohou přístroj za určitých okolností poškodit a v důsledku nebezpečí požáru vyvolat nebezpečné situace.

S čištěním příliš dlouho neotálejte, aby čištění nebylo zbytečně ztížené a v extrémním případě nemožné.

Ohřevný prostor a vnitřní stranu dvírek můžete vyčistit slabým čisticím prostředkem nebo otřít nebo vytřít vodou s trochou mycího prostředku. Potom osušte měkkou utěrkou.

Při znečištění zahřívejte v ohřevném prostoru 2 nebo 3 minuty sklenici vody, dokud voda nezačne vrít. V ohřevném

prostoru se vysráží pára a rozmočí nečistoty. Nyní znečištění můžete vytřít, případně s trochou mycího prostředku.



Neodstraňujte kryt před výstupním otvorem mikrovln v ohřevném prostoru.

Voda ani žádné předměty se nesmí dostat do větracích štěrbin přístroje.

Nevytírejte ohřevný prostor příliš vlhkou utěrkou, jinak pronikne kapalina existujícími otvory.

Nepoužívejte drhnoucí prostředky, protože by se tím poškrábal materiál.

Zápachy v ohřevném prostoru se zneutralizují, když v pečicí troubě několik minut povaříte vodu v šálku s trochu šťávy z citronu.

**⚠️** Ohrožení zdraví vadným přístrojem.


Přístroj s poškozenými dvířky se nesmí používat až do opravy servisním technikem pověřeným společností Miele. V zapnutém stavu by mohly unikat mikrovlny, které by představovaly nebezpečí pro uživatele. Dvířka udržujte trvale v čistotě a stále je kontrolujte ohledně poškození. Mikrovlnou troubu nepoužívejte, když

- jsou prohnutá dvířka přístroje.
- jsou uvolněné panty dvírek.
- jsou vidět díry nebo praskliny v opláštění, dvířkách nebo stěnách ohřevného prostoru.

### Pro čištění ohřevného prostoru můžete:



- Vyjmout otočný talíř a vyčistit ho v myčce nádobí nebo vodou s trochu mycího prostředku.



- Vyčistěte kluzný kroužek umístěný pod otočným talířem a dno ohřevného prostoru pod ním. Jinak se otočný talíř bude otáčet trhavými pohyby.
- Očistěte styčné plochy mezi otočným talířem a kluzným kroužkem.

Otočným křížem neotáčejte rukou, mohli byste tím poškodit pohonného motoru.

# Čištění a ošetřování

## Čelní stěna přístroje

Voda ani žádné předměty se nesmí dostat do větracích štěrbin rámu.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty na čelní stěně přístroje nejlépe ihned.

Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Potom ji osušte měkkou utěrkou.

Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlnáku bez čisticího prostředku.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. U skleněných ploch mohou vést škrábance případně k rozbití.

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Respektujte pokyny pro čištění.

## Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,

- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- spreje na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí, např. houbičky na hrnce,
- odstraňovače nečistot,
- ostrou kovovou škrabku!

## Dodávané příslušenství

### Rošt

Rošt po každém použití umyjte, je vhodný pro mytí v myčce nádobí. Znečištění, která lze omýt, neodstraňujte čisticím prostředkem na nerez.

### Tác na grilování Gourmet

Tác na grilování Gourmet čistěte horkou vodou, měkkou utěrkou a mycím prostředkem rozpouštějícím tuky.

V žádném případě nepoužívejte kovové houby, drhnoucí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky.

Tác nečistěte v myčce nádobí.

Po přípravě silně aromatických jídel můžete tac na grilování Gourmet s vodou a citronovou šťávou zahřívat 2–3 minuty maximálním mikrovlnným výkonem v mikrovlnné troubě a potom opláchnout čerstvou vodou.

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Problém	Příčina a odstranění
<b>Nelze spustit přípravu pokrmu.</b>	Zkontrolujte, <ul style="list-style-type: none"><li>■ zda jsou zavřená dvírka přístroje.</li><li>■ zda je zapnuté zablokování zprovoznění (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Zablokování zprovoznění“).</li><li>■ zda se v indikačním poli zobrazuje Je pokrm vložený?. Dvírka nebyla delší dobu (asi 20 minut) otevřena (viz kapitola „Obsluha“, odstavec „Je pokrm vložený?“).</li><li>■ zda je správně zasunutá síťová zástrčka přístroje.</li><li>■ zda se vypnul jistič domovní instalace, protože je vadný přístroj, domovní napětí nebo jiný přístroj (vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, vyžádejte si kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu, viz kapitola „Servisní služba“).</li></ul>
<b>Po přípravě pokrmu je slyšet provozní hluk.</b>	Není to porucha. Po přípravě pokrmu zůstane ještě chvíli zapnutý ventilátor chlazení, aby se v ohřevném prostoru, na ovládacím panelu nebo na montážní skříni nemohla srážet vzdušná vlhkost. Automaticky se vypne.
<b>... je tmavé indikační pole?</b>	Je vypnutý denní čas. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zapněte přístroj tlačítkem zap./vyp. ①.</li></ul>
<b>... se otočný talíř otáčí zvláště trhavými pohyby?</b>	Otočný talíř může být znečištěný. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolujte, zda jsou nečistoty mezi otočným talířem a dnem ohřevného prostoru.</li><li>■ Zkontrolujte, zda jsou čisté styčné plochy mezi otočným talířem a kluzným kroužkem.</li><li>■ Vyčistěte oblast otočného talíře.</li></ul>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>... po uplynutí nastaveného času není jídlo dostatečně rozmrazené, ohřáté nebo uvařené?</b>	Nebyla vhodně zvolena doba a stupeň výkonu. ■ Zkontrolujte, zda byl pro zadaný čas zvolen také odpovídající stupeň výkonu. Čím nižší je stupeň výkonu, tím delší je čas. ■ Zkontrolujte, zda byl proces přerušen a nebyl znova spuštěn.
<b>... funguje mikrovlnný provozní způsob, ale osvětlení ohřevného prostoru nikoli.</b>	Je vadná žárovka. Přístroj můžete obsluhovat jako obvykle, ale je vadná žárovka. ■ Chcete-li osvětlení vyměnit, informujte servisní službu.
<b>... je slyšet nenormální zvuky během provozu mikrovlny?</b>	Jídlo je přikryto alobalem. ■ Odstraňte alobal.
	Vytvářejí se jiskry vinou použití kovového nádobí. ■ Respektujte informace k nádobí ve stejnojmenné kapitole.
<b>... nesouhlasí denní čas v indikačním polí?</b>	Po výpadku proudu musíte denní čas nastavit znovu. ■ Opravte denní čas.
<b>... jídlo příliš rychle vyhlaďuje?</b>	Na základě vlastností mikrovln vzniká teplo nejprve v okrajových vrstvách potraviny a potom postupuje do středu. Pokud tedy jídlo zahříváte vysokým mikrovlnným výkonem, může být vně již horké, ale uvnitř ještě ne. Při následném vyrovnávání teplot je pak jídlo uvnitř tepější a vně chladnější. ■ Proto zvláště jídla rozdílného složení, jako je tomu například u menu, zahřívejte nižším výkonem a odpovídajícím způsobem delší dobu.
<b>... se mikrovlnná trouba vypne během procesu přípravy, ohřívání nebo rozmrazování?</b>	Může být nedostatečná cirkulace vzduchu. ■ Zkontrolujte, zda je uzavřený vstup nebo výstup vzduchu. Odstraňte předměty.
	Při přehřátí přístroje může z bezpečnostních důvodů dojít k jeho vypnutí. ■ Po fázi ochlazování můžete v přípravě pokrmu pokračovat.
	Přístroj se opakovaně vypne. ■ Informujte servisní službu.

## Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu na příklad Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

## Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmírkám naleznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).







Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 741-5  
E-mail: info@miele.cz  
Internet: www.miele.cz

**Servisní služba Miele**  
**příjem servisních zakázek**  
**800 MIELE1**  
**(800 643531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

**Miele**

M 7244 TC

cs-CZ

M.-Nr. 11 195 180 / 06