Bruks- och monteringsanvisning
Kylskåp



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

sv-SE

M.-Nr. 13 025 540

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar **4**

Hållbarhet och miljöskydd **12**
Så här sparar du energi 13

Produktbeskrivning **14**
Beskrivning av skåpet 14
KU 7015 14
KU 7016 15
Display 16
Använda kylskåpet via displayen 17
Användning 18
Tryck kort på symbolen 18
Tryck på symbolen i 3 sekunder 18
Tryck på symbolen i 7 sekunder 18
Huvudmeny 18
Undermeny 18
Displayens viloläge 18
LED-indikeringar 18
Säkerhet 19
Spärrfunktion 19
Dörrlarm 19
Nätanslutning 19
Produktfunktioner 20
Snabbkylning 20
Sabbatläge 20
Fabriksinställningar 20
Demoläge 20
Ändra inredningen 21
Flytta dörrhyllor och flaskhyllor 21
Flytta hyllplan 21
Extra tillbehör 21

Idrifttagning **22**
Innan den första användningen 22
Ansluta skåpet 22
Koppla in och stänga av skåpet 22
Starta skåpet 22
Stänga av skåpet 22
Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid 22
Förutsättningar för nätverksuppkoppling 22

Användning **24**
Ställa in temperatur 24
Koppla in snabbkylningsfunktionen 24
Stänga av snabbkylningsfunktionen 24
Förvara livsmedel i kyldelen 24
Olika kylzoner 25
Förvara livsmedel rätt 26
Förvara livsmedel i frukt- och grönsakslådorna (VeggieBoxar) 26
Frysa in och förvara färska livsmedel 26
Förvara djupfryst färdigmat 27
Frysa in färska livsmedel själv 27
Snabbkyla dryck 27
Göra isbitar 27

Anpassa inställningar **28**
Aktivera spärrfunktionen 28
Stänga av spärrfunktionen 28
Koppla in sabbatläget 28
Stänga av sabbatläget 28
Återställa leveransinställningar 29
Aktivera wifi-anslutning 29
Avaktivera wifi-anslutning 29
Aktivera demoläget 29
Stänga av demoläget 29
Lämna serviceläget 30

Rengöring och skötsel **31**
Anvisningar för rengöringsmedel 31
Förbereda skåpet för att göra rent det 32
Rengöra insidan 32
Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin 32

Ta ut och ta isär för rengöring 33
Rengöra luckans tätning 33
Rengöra ventilationsöppningarna ... 33
Avfrostning 33

Åtgärda problem **36**
Innerbelysning 38
Orsaker till ljud 39

Miele service **41**
Få hjälp vid eventuella störningar 41
EPREL-databas 41
Garanti 41

Installera **42**
Uppställningsplats 42
Klimatklass 43
Ventilation 43
Placering side-by-side 43
Ändra dörrupphängning 44
Beställa en tryckt monteringsanvisning 44
Frontplatta 44
– Spaltmått 44
Vikt frontplatta 45
Begränsa dörrens öppningsvinkel ... 45
Inbyggnadsmått 46
Nisch för underbyggnad/sidovy . 46
Anslutningar 47
Bygga in skåpet 48
För att bygga in skåpet behöver du följande verktyg: 48
Förbereda skåpet 48
Skjuta in skåpet 49
Rikta skåpet 50
Sätta fast skåpet i nischen 51
Montera frontplatta 52
Elanslutning 56

Information **57**
Konformitetsdeklaration 57
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser 57

Säkerhetsanvisningar och varningar

Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock medföra person- och sakskador.
Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda skåpet. Båda innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. På så vis undviker du personskador samt skador på skåpet.
I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa all tillgänglig information om installation av skåpet samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.
Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.
Förvara bruks- och monteringsanvisningen på en säker plats. Överlämna bruks- och monteringsanvisningen vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

▶ Skåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel
– i affärer, kontor, och liknande arbetsmiljöer
– i jordbruksfastigheter
– av kunder på hotell, motell, bed and breakfasts, och andra typiska hushållsmiljöer.
Det är inte avsedd att användas utomhus.

▶ Skåpet är endast avsett att användas i hushåll för kylning och förvaring av livsmedel samt (beroende på modell) för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel samt beredning av is.
Skåpet utan frysfack är inte lämpligt för infrysning av livsmedel.
Skåpet är lämpligt för integrerad installation under bänk.
All annan användning är otillåten.

▶ Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktdirektivet. En felaktig användning av skåpet kan medföra skador på de livsmedel som förvaras eller att de förstörs helt. Skåpet är inte heller avsett att användas i utrymmen med explosionsrisk.
Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.

▶ Personer (barn inräknade), som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda skåpet på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.
Dessa personer får endast använda skåpet utan uppsikt om de har blivit instruerade i hur det ska användas samt förstått vad som kan gå fel.

Om det finns barn i hemmet

▶ Barn under åtta år bör hållas borta från skåpet. De får endast använda det under uppsikt.

▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda skåpet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

▶ Barn får inte rengöra eller underhålla skåpet utan uppsikt.

▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av skåpet. Låt inga barn leka med det.

▶ Kvävningsrisk. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

Teknisk säkerhet

▶ Tätheten i kretsloppet med köldmedium har kontrollerats. Detta skåp uppfyller gällande säkerhetskrav och EU-riktlinjer.



Om kylkretsen är skadad: Köldmedium och olja kan läcka ut och antändas.

▶ Varning: Brandrisk/brännbara material. Denna symbol finns på kompressorn och informerar om att det finns brännbara material. Ta inte bort detta klistermärke.

Köldmediet i skåpet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Användningen av detta miljövänliga köldmedium innebär delvis en ökning av driftljuden. Förutom kompressorns driftljud kan det höras ljud när köldmediet strömmar genom kylkretsloppet. Dessa effekter går tyvärr inte att undvika, men har ingen påverkan på skåpets effekt. Se till att ingen del av kylkretsloppet skadas vid transport och montering/uppställning av skåpet. Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador och utträdande kylmedel kan antändas. Vid skador på skåpet:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Bryt strömmen till skåpet.
- Ventilera rummet där skåpet står i några minuter.
- Kontakta Miele service.

▶ Ju mer köldmedium som finns i ett skåp desto större måste rummet vara där skåpet ska stå. Om skåpet skulle börja läcka kan det hända att det bildas en lättantändlig blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste rummet vara minst 1 m^3 stort. Mängden köldmedium står på typskylten på insidan av skåpet.

▶ Om ventilationsöppningarna är täckta eller blockerade kan det bildas en brandfarlig blandning av gas och luft om kylkretsen skadas. Tänk på att hålla de angivna måtten för ventilationsöppningarna. Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.

▶ Anslutningsinformationen (säkring, frekvens och spänning) på typskylten måste absolut överensstämma med elnätets för att undvika skador på skåpet. Jämför denna information före anslutning.
Rådfråga en elektriker vid tveksamhet.

▶ Skåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt en elektriker kontrollera installationen vid tveksamhet.

▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

▶ En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas på Mieles hemsida eller hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en behörig fackman eller av Miele service.

▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte skåpet till elnätet med hjälp av sådana.

▶ Om spänningsförande delar eller nätanslutningskabeln kommer i kontakt med fukt kan det orsaka kortslutning. Ta därför inte skåpet i bruk på platser där exempelvis mycket fukt och stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).

▶ Detta skåp får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar).

▶ Ett skadat skåp kan vara en fara för din säkerhet. Kontrollera att det inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat skåp i drift.

▶ Använd endast skåpet när det är inbyggt. På så vis garanteras en säker funktion.

▶ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste skåpet vara spänningsfritt. Det är det endast i något av följande fall:

- När säkringarna är frånslagna.
- När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
- När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.

▶ Ej fackmässigt utförda installations- och underhållsarbeten eller reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar.
Installations- och underhållsarbeten och reparationer får bara utföras av Miele service eller en behörig fackman.

▶ Garantin upphör att gälla ogiltigförklaras om kylprodukten inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.

▶ Vid utbyte av defekta säkerhetsrelevanta komponenter garanterar Miele endast att Mieles originalreservdelar uppfyller säkerhetskraven till fullo.

▶ Detta skåp är på grund av speciella krav (till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustat med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker. Detta skåp har flera ljuskällor med minst energieffektivitetsklass G.

Korrekt installation

▶ Installera skåpet enligt instruktionerna i monteringsanvisningen.

▶ Använd alltid skyddshandskar när skåpet transporteras och byggs in.

▶ Ställ upp skåpet med hjälp av ytterligare en person.

▶ Vid omhängning av dörren (om detta krävs) ska instruktionerna i monteringsanvisningen följas.

Användning

▶ Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida. En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder, vilket gör att skåpet inte kan hålla nödvändig temperatur.

▶ Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras. En god ventilation kan då inte längre garanteras. Energiförbrukningen ökar och skador på komponenter kan inte uteslutas.

▶ Skaderisk på grund av livsmedel som innehåller fett eller olja. Om du förvarar livsmedel som innehåller fett eller olja i kylprodukten eller skåpdörren, se till att fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.

▶ Brand- och explosionsrisk på grund av lättantändliga gasblandningar. Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. På sådana sprayburkar finns en beskrivning av innehållet eller en eldsymbol. Utträdande gaser kan antändas av elektriska komponenter.

▶ Explosionsrisk. Använd inga elektriska maskiner i skåpet (till exempel för att tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor.

▶ Risk för person- och sakskador. Förvara inte burkar och flaskor med kolsyrahaltiga drycker eller vätskor som kan frysa i frysfacket. Burkarna eller flaskorna kan spricka eller explodera.

▶ Risk för person- och sakskador. Flaskor som förvarats i frysfacket för snabbkylning måste tas ut igen senast efter en timme. Flaskorna kan spricka eller explodera.

▶ Skaderisk. Rör inte frysgods och metalldelar med blöta händer. Händerna kan frysa fast.

▶ Skaderisk. Stoppa aldrig isbitar och glass, särskilt isglass, som kommer direkt ur frysdelen i munnen.
Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller tungan fryser fast vid frysgodset.

▶ Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens näringsvärde och de förstörs. Du kan frysa in livsmedlen igen efter det att du har kokat eller stekt dem.

▶ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för matförgiftning. Hållbarheten beror på flera faktorer, exempelvis varans färskhet, dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera hållbarhetsdatum och livsmedelstillverkarens förvaringsanvisningar!

▶ För att livsmedlen ska djupfrysas till kärnan så snabbt som möjligt får den maximala fryskapaciteten inte överskridas. Den maximala fryskapaciteten inom 24 timmar hittar du på typskylten “Fryskapacitet ... kg/24 h”.

Tillbehör och reservdelar

▶ Miele tar inget ansvar för användning av tillbehör som inte är originaltillbehör från Miele. Miele ansvarar inte för anspråk som grundar sig på garanti, kvalitetsgaranti och/eller produktansvar i den mån skador eller brister beror på användning eller installation av tillbehör som inte kommer från Miele eller har godkänts av Miele.

▶ Mieles originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att kylproduktens modellserie har utgått.

Rengöring och skötsel

▶ Behandla aldrig tätningarna med olja eller fett. De blir då porösa med tiden.

▶ Ångan i en ångrengörare kan tränga fram till spänningsledande delar och orsaka kortslutning.
Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet.

▶ Varning. Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

▶ Spetsiga och vassa föremål skadar kylslingorna och skåpet slutar fungera. Använd därför aldrig spetsiga eller vassa föremål för att

- ta bort frost- och isskikt
- lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.

▶ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i skåpet för avfrostning. Plasten skadas.

▶ Använd inga sprayer eller avisningsmedel. Avfrostningssprayer kan bilda explosiva gaser och innehålla lösnings- eller drivmedel som kan skada plasten eller vara hälsovådliga.

Transport

▶ Transportera alltid skåpet upprätt och i transportförpackningen för att förhindra skador.

▶ Risk för person- och sakskador. Var alltid två när ni transporterar och flyttar skåpet eftersom det är mycket tungt.

Hantering av uttjänat skåp

▶ Lekande barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas.

- Demontera dörren/dörrarna.
- Ta ut lådorna.
- Lämna hyllplanen i skåpet så att barn inte kan klättra in i det.
- Se till att göra dörrlåset obrukbart innan skåpet lämnas in för återvinning. Därmed förhindras att barn som leker kan råka låsa in sig och utsättas för livsfara.

▶ Risk för elektriska stötar!

- Skilj stickkontakten från nätkabeln.
- Skilj nätkabeln från den uttjänade produkten.

Avfallshantera stickkontakten och nätkabeln separat från den uttjänade produkten.

▶ Se vid avfallshanteringen till att skåpet inte står i närheten av bensin eller andra brännbara gaser och vätskor.

▶ Brandrisk på grund av olja eller kylmedel som läcker ut.
Köldmediet och oljan som används i detta skåp är brännbart. Köldmedium eller olja som läcker ut kan antändas om koncentration är hög och det kommer i kontakt med en extern värmekälla.
Kontrollera att kylkretsloppet inte skadas under avfallshanteringen.
Detta förhindrar att köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja läcker ut okontrollerat.

▶ Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador. Skada inga delar av skåpets kylsystem genom att exempelvis

- sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
- bryta av rörledningar
- skrapa av ytbeläggningar.

Symbol på kompressorn (beroende på modell)

Denna anvisning har endast betydelse vid återvinning. Vid normal drift är det ingen fara!



▶ Oljan i kompressorn kan vara dödlig om man sväljer den eller om den kommer ner i luftvägarna.

Hållbarhet och miljöskydd

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att skåpet inte skadas innan det lämnas in för miljövänligt omhändertagande.
På detta sätt säkerställs att köldmediet i skåpet och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Så här sparar du energi ...

Uppställnings-plats

Vid högre omgivande temperaturer behöver skåpet kyla oftare och förbrukar därmed mer energi. Tänk därför på följande:

- Ställ skåpet på en plats med god ventilation.
- Ställ inte skåpet bredvid en värmekälla (element och/eller häll).
- Skydda skåpet från direkt solljus.
- Se till att ha en optimal omgivande temperatur på cirka 20 °C.
- Håll ventilationsöppningarna fria och rengör dem regelbundet från damm.

Temperatur-inställning

Ju kallare temperatur, desto högre energiförbrukning! Följande inställningar rekommenderas:

- Kyldel 4 till 5 °C.
- Frysfack -18 °C.

Användning

Den tillförda värmen och en begränsad luftcirkulation gör att energiförbrukningen ökar. Tänk därför på följande:

- Låt aldrig dörren/dörrarna stå öppna längre stunder. Om du har en tydlig struktur på livsmedlen så hittar du dem snabbare.
- Stäng alltid dörren/dörrarna helt när de har varit öppna.
- Låt varm mat och dryck svalna innan de ställs in i skåpet.
- Förpacka livsmedlen väl eller förvara dem väl övertäckta.
- För att luftcirkulationen ska fungera bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda.
- Håll lådorna och hyllplanen placerade som vid leverans.
- Låt frysta livsmedel tina i kyldelen.

Avfrostning


Ett isskikt försämrar överföringen av kyla till livsmedlet. Tänk därför på följande:

- Avfrosta frysfacket när isskicket är maximalt 0,5 cm.

Produktbeskrivning

Beskrivning av skåpet

KU 7015



① Hyllor med ägghållare i skåpdörren

② Display

③ Hyllplan

④ Frukt- och grönsakslåda (VeggieBox)


⑤ Flaskhylla med flaskhållare:
Du kan flytta flaskhållaren åt höger eller vänster och skapa plats för dryckeskartonger.

⑥ Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten:
kondensvatten som bildas rinner av och avdunstar automatiskt.

⑦ Frukt- och grönsakslåda (VeggieBox)

⑧ Ventilationsgaller

KU 7016



① Hyllor med ägghållare i skåpdörren

② Frysfack (4-stjärnigt)

③ Display

④ Hyllplan

⑤ Flaskhylla med flaskhållare:
Du kan flytta flaskhållaren åt höger eller vänster och skapa plats för dryckeskartonger.

⑥ Uppsamlingsränna och avloppsrör för avfrostningsvatten:
kondensvatten som bildas rinner av och avdunstar automatiskt.

⑦ Frukt- och grönsakslåda (VeggieBox)


⑧ Ventilationsgaller

Produktbeskrivning

Display

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.

Rör displayen endast med fingrarna. Om du har kalla fingrar kan det hända att displayen inte reagerar.



① Wifi-LED

② LED 8 °C

③ LED 6 °C

④ Manöversymbol

⑤ LED 4 °C
(Undermeny:
tillbaka till fabriksinställningarna)

⑥ LED 2 °C
(Undermeny: sabbatläge)

⑦ Snabbkylning
(Undermeny: spärr)

Använda kylskåpet via displayen

- Tryck på symbolen i 3 sekunder för att koppla in skåpet.
- Tryck flera gånger kort efter varandra på symbolen för att aktivera lysdioderna i huvudmenyerna och i undermenyn.

Lysdioden för den valda temperaturen eller funktionen lyser.

- Tryck på symbolen i 7 sekunder så går du från huvudmenyn till undermenyn.

Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.
Vid val av en funktion i undermenyn så lyser den tilldelade lysdioden.

- Tryck på symbolen i 3 sekunder för att lämna undermenyn och gå tillbaka till huvudmenyn.

Användning

Användningen av skåpet sker via symbolen på displayen. Med denna symbol kan du byta mellan huvudmenyn och undermenyn och navigera i båda menyerna. Vilket val som görs beror på hur länge du trycker på symbolen .

Tryck kort på symbolen

Genom att trycka kort på symbolen kan du navigera genom huvudmenyn och undermenyn tills önskad temperatur eller funktion har nåtts.

Tryck på symbolen i 3 sekunder

Om du trycker 3 sekunder på symbolen spelar det ingen roll i vilket läge skåpet för närvarande är.
Om skåpet är avstängt så kopplas det in. Om skåpet är i huvudmenyn stängs det av. Om skåpet är i undermenyn så växlar det till huvudmenyn. En aktiv funktion avaktiveras.

Tryck på symbolen i 7 sekunder

Om du trycker i 7 sekunder på symbolen så öppnas undermenyn. Du är i undermenyn när alla fem lysdioder lyser samtidigt. Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.

Huvudmeny

I huvudmenyn kan du välja mellan fem inställningar: temperaturerna 8 °C, 6 °C, 4 °C och 2 °C samt funktionen Snabbkylning ❄.

Undermeny

I undermenyn kan du välja tre funktioner: spärrfunktionen på lysdioden ❄, sabbatläget på lysioden 2 °C och återställning av fabriksinställningarna på lysdioden 4 °C.

Displayens viloläge

Viloläget aktiveras när symbolen i huvudmenyn inte har berörts under 10 sekunder. Detta förhindrar att temperaturen ändras oavsiktligt. Viloläget avaktiveras genom ett kort tryck på symbolen .

LED-indikeringar

Lysdioderna kan lysa eller blinka och visar på detta sätt skåpets olika lägen. När lysdioden lyser är temperaturen vald eller temperaturen aktiv. En blinkande lysdiod indikerar ett strömavbrott eller ett temperaturlarm tills den inställda temperatur är nådd. Om flera lysdioder blinkar samtidigt så har det uppstått ett fel. När symbolen blinkar kan wifi-anslutningen upprättas eller så pågår en anslutning av produkten.

Säkerhet

Spärrfunktion

När spärrfunktionen aktiveras skyddas skåpet mot oavsiktlig inkoppling och mot oönskade ändringar, till exempel av barn.

Spärrfunktionen finns i undermenyn på lysdioden ⚙.

Dörrlarm

Skåpet är utrustat med ett dörrlarm för att undvika energiförlust om skåpdörren skulle stå öppen och för att skydda kylda livsmedel mot värme.

Om skåpdörren står öppen en längre tid, ljuder en varningssignal och innerbelysningen blinkar.

Så fort dörren stängs tystnar varningssignalen.

Stänga av larmet i förtid

■ Tryck kort på 🌡.

Varningssignalen stängs av.

Om inte dörren stängs så hörs varningssignalen igen efter en kort stund.

Nätanslutning

Din kylprodukt är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din kylprodukt har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på kylproduktens uppställningsplats.

När du ansluter kylprodukten till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om kylprodukten är avstängd.

Du kan stänga av anslutningen till ditt wifi-nätverk via inställningarna.

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla kylprodukten uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Mieles hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Mieles digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

Produktfunktioner

Snabbkylning ❄

Med snabbkylningsfunktionen ❄ kyls **kylzonen** och **frysfacket** (beroende på modell) mycket snabbt ner till det kallaste värdet (beroende på rumstemperatur). Temperaturen i skåpet sjunker eftersom det arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Snabbkylning rekommenderas om stora mängder livsmedel eller dryck snabbt ska kylas ner eller innan färska livsmedel ska frysas in. På så vis blir livsmedlen snabbare genomfrysta och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.

När snabbkylningsfunktionen ❄ är aktiverad kan det höras fler ljud från skåpet.

Snabbkylningen ❄ måste kopplas in **3 timmar innan** maten eller drycken läggs in.

Snabbkylningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter maximalt 18°timmar. Skåpet arbetar med normal kyleffekt igen.

Tips! För att spara energi kan du stänga av snabbkylningsfunktionen ❄ själv så snart livsmedel och/eller dryck är tillräckligt kalla.

Sabbatläge

Skåpet har ett sabbatläge som understödjer religiösa seder och bruk.

Vid aktiverat sabbatläge avaktiveras följande funktioner:

- innerbelysningen vid öppen dörr,
- alla akustiska och optiska signaler,
- temperaturdisplayen,
- wifi-anslutningen,
- alla funktioner i displayen förutom funktionen Sabbatläge avaktiveras.

Alla andra funktioner som tidigare har aktiverats fortsätter att vara aktiva.

Funktionen Sabbatläge stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Efter ett strömavbrott går skåpet tillbaka till sabbatläge.

Funktionen Sabbatläge finns i undermenyn på lysdioden 2 °C.

Fabriksinställningar

Här kan du återställa alla skåpets inställningar till fabriksinställning. Även wifi-anslutningen återställs.

Tips! Detta rekommenderas innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift.

Funktionen Fabriksinställningar finns i undermenyn på lysdioden 4 °C.

Demoläge

Demoläget gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Ändra inredningen


Flytta dörrhyllor och flaskhyllor

Flytta bara hyllor när de är tomma.

- Skjut hyllorna/flaskhyllorna uppåt och lyft ut dem rakt utåt.
- Sätt in hyllan/flaskhyllan där du vill ha den.

Flytta hyllplan

Hyllplanen kan flyttas och anpassas till matvarornas höjd.



- Lyft upp hyllplanet framtill och dra det lite framåt.
- Lyft det med utsparningen över hyllhållarna för att flytta hyllplanet uppåt eller neråt.
- Skjut in hyllplanet.

Hyllplanen är säkrade med utdragsspärrar mot att oavsiktligt dras ut .

Kanten längst bak på hyllplanet ska peka uppåt så att livsmedlen inte kommer åt kyldelens bakre vägg och fryser fast.

Extra tillbehör

Passande till skåpet finns tillbehör och rengörings- och skötselmedel att köpa.

På Mieles hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för skåpet, till exempel maskinrengöringsmedel och tillbehör.

Du kan komma till Mieles hemsida via följande QR-kod:

Innan den första användningen

- Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsplast.
- Rengör skåpet invändigt och även alla tillbehör (se avsnittet “Rengöring och skötsel”).

Ansluta skåpet

- Anslut skåpet till elnätet så som beskrivs i avsnittet “Elanslutning”.

Koppla in och stänga av skåpet

Starta skåpet

- Öppna skåpdörren.
- Tryck på symbolen i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs.

Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds när skåpdörren öppnas.

Skåpet ställs in på förinställd temperatur.

Vid den första idrifttagningen och om skåpet inte tidigare har varit anslutet till wifi kan anslutningen ta flera minuter. Om skåpet redan har varit anslutet till wifi så ansluter det sig automatiskt.

Låt skåpet förkylas några timmar så att temperaturen är tillräckligt låg innan du lägger in livsmedel.

Stänga av skåpet

Du är i huvudmenyn.

- Tryck på symbolen i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs.

Lysdioderna lyser inte längre, innerbelysningen är släckt och skåpet kyler inte mer.

Observera: Skåpet är inte skilt från elnätet när det stängs av.

Om skåpet ska stå oanvänt under en längre tid

Om skåpet är avstängt en längre tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om dörren är stängd.
Rengör skåpet.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.
- Avfrosta frysfacket (beroende på modell).
- Rengör skåpet och låt det stå öppet för att det ska luftas tillräckligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
   Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Appen Miele

Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.



Aktivera wifi-anslutning

Anslutningen till wifi är avaktiverad vid leverans. Symbolen är mörk.

- Tryck på symbolen i 3°sekunder för att stänga av skåpet.
- Tryck sedan på symbolen i 3°sekunder för att koppla in skåpet.

I displayen blinkar symbolen i flera minuter. Under denna tid kan du ansluta produkten till wifi. Om tidsfönstret för anslutningen inte räcker ska du stänga av produkten och koppla in den igen.

När anslutningen är upprättad så lyser symbolen .

Utföra Scan & Connect

- Skanna QR-koden.

När du har installerat Miele-appen och har ett användarkonto så leds du direkt till nätanslutningen.

Om du ännu inte har installerat Miele-appen leds du till Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installera Miele-appen och skapa ett användarkonto.
- Skanna QR-koden igen.

Miele-appen guidar dig genom installationen.

(beroende på modell)

Ställa in temperatur

Du är i huvudmenyn.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden har uppnått önskad temperatur.

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.
Med en förinställd temperatur i kyldelen på **4 °C** blir temperaturen i frysfacket **-18 °C**.
Tänk på att temperaturen i frysfacket stiger över -18 °C vid en varmare temperatur i kyldelen.
För infrysning av färska livsmedel i frysfacket behövs en temperatur på **-18 °C**.
Vid en varmare temperatur i frysfacket förkortas även livsmedlens hållbarhet.

Tänk på att temperaturen i frysfacket kan variera om det endast finns en liten mängd livsmedel i det. Under vissa omständigheter kan det uppstå temperaturer som är högre än -18 °C.

Vid en konstant temperatur i frysdelen på -18 °C och med rätt förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

Koppla in snabbkylningsfunktionen ❄

Snabbkylningen ❄ måste kopplas in **3 timmar innan** maten eller drycken läggs in.

När snabbkylningsfunktionen ❄ är aktiverad kan det höras fler ljud från skåpet.

- Tryck på symbolen gånger kort efter varandra tills lysdioden ❄ har uppnått önskad temperatur.

Lysdioden ❄ lyser orange.

Stänga av snabbkylningsfunktionen ❄

Snabbkylningsfunktionen ❄ stängs av automatiskt efter maximalt 18°timmar. Skåpet arbetar med normal kyleffekt igen.

Tips! För att spara energi kan du stänga av snabbkylningsfunktionen ❄ själv så snart livsmedel och/eller dryck är tillräckligt kalla.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden har uppnått önskad temperatur.

Snabbkylningen är avaktiverad och lysdioden ❄ lyser inte längre orange.

Förvara livsmedel i kyldelen

⚠ Explosionsrisk på grund av antändbara gasblandningar.
Antändbara gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter.
Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara drivgaser (till exempel sprayburkar) i skåpet. På sådana sprayburkar finns en beskrivning av innehållet eller en eldsymbol. Eventuellt läckande gaser kan antändas av elektriska komponenter.

⚠ Skaderisk på grund av livsmedel som innehåller fett eller olja.
Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i skåpet eller i skåpdörren, se till att det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med skåpets plastdelar. Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
Se till att eventuellt fett eller olja som rinner ut inte kommer åt skåpets plastdelar.

Om luftcirkulationen inte är tillräcklig så minskar kyleffekten, och energiförbrukningen stiger.
Förvara inte livsmedlen för nära varandra och inte med direkt kontakt med väggen. Luften kan då inte cirkulera som den ska.

Olika kylzoner

På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår det olika temperaturzoner i kyldelen.

Den kalla, tunga luften sjunker. Använd de olika kylzonerna för förvaring av livsmedel.

Den varmaste zonen

Den varmaste zonen i kylen är högst uppe i skåpdörren. Här placerar du med fördel till exempel smör och ost. På så vis blir smöret lätt att bre och osten behåller sin arom.

Den kallaste zonen

Den kallaste zonen är direkt ovanför VeggieBox-facket och mot den bakre väggen.

Med en temperaturinställning på 4 °C och en adekvat hygien tar det längre tid för bakterier som kan medföra svår livsmedelsförgiftning att föröka sig (till exempel salmonella och listeria).

Använd dessa zoner för alla känsliga livsmedel och livsmedel som förstörs fort, exempelvis:

- fisk, kött och fågel,
- korvar och färdiglagad mat,
- ägg- eller gräddrätter/-bakverk,
- färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg,
- färskost och andra liknande produkter,
- Humus, vegetabiliska pålägg, växtbaserad färskost, ersättningsprodukter,
- inplastade grönsaker,
- färska livsmedel med ett hållbarhetsdatum som baseras på förvaring i högst 4 °C.

Tips! Livsmedel får inte komma i kontakt med den bakre väggen i skåpet. De kan frysa fast där.

Förvara livsmedel rätt

Förvara livsmedlen i kyldelen **förpackade eller med lock**. På så vis tar inte livsmedlen upp olika lukter, blir torra eller bildar bakterier. Det är särskilt viktigt att tänka på när du förvarar animaliska livsmedel. Var extra noga med att inte livsmedel som rått kött och fisk kommer i kontakt med andra livsmedel.
Vid rätt temperatur och förpackning kan du förlänga livsmedels hållbarhet betydligt och behöver slänga mindre mat.

Frukt och grönsaker

Förvara frukt och grönsaker förpackade i frukt- och grönsakslådorna (VeggieBoxar). Förvara frukt och grönsaker som är uppskurna i stängda och lufttäta förpackningar.

Livsmedel med hög proteinhalt

Tänk på att livsmedel som innehåller mycket protein förstörs snabbare. Det vill säga skaldjur förstörs snabbare än fisk, och fisk förstörs snabbare än kött.

Förvara livsmedel i frukt- och grönsakslådorna (VeggieBoxar)

VeggieBoxarna är perfekta för att förvara frukt och grönsaker.

En högre luftfuktighet gör så att livsmedlen behåller sin egen fuktighet och inte torkar ut så snabbt. Temperaturen motsvarar ungefär temperaturen i den vanliga kyldelen.

Men kom ihåg att varans beskaffenhet/färskhet från början är avgörande för ett bra förvaringsresultat.

Ändra luftfuktigheten i VeggieBoxarna

Hur hög luftfuktigheten är i VeggieBoxarna beror på vilken mängd och typ av livsmedel som förvaras, när de förvaras oförpackade.
Om facket inte är särskilt fyllt med livsmedel kan luftfuktigheten vara för låg.

- Förpacka livsmedel i lufttäta påsar/förpackningar om endast några få livsmedel ligger i lådan.

Frysa in och förvara färska livsmedel

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Om temperaturen har överstigit -18 °C en längre tid kan de frysta livsmedlen ha tinat delvis eller helt. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Kontrollera om de frysta livsmedlen har tinat delvis eller helt. Förbruka livsmedlen så snabbt som möjligt i sådana fall, eller tillaga livsmedlen (koka eller stek dem), innan du fryser in dem igen.

Färska livsmedel bör frysas in så snabbt som möjligt för att näringsvärde, vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt.

Förvara djupfryst färdigmat

- Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken:
- att förpackningen inte är skadad,
- hållbarhetsdatum,
- temperaturen i butikens frysdisk måste vara -18 °C eller lägre.
- Transportera helst djupfryst mat i en kylväska och lägg snabbt in den i skåpet.

Frysa in färska livsmedel själv

Inte lämpligt för infrysning

Tänk på att vissa livsmedel inte lämpar sig för infrysning. Detta gäller till exempel vissa sorters grönsaker som vanligtvis brukar ätas råa, som bladsallad och rädisor.

Att tänka på innan livsmedlen läggs in i skåpet

- Aktivera snabbkylningen ❄ cirka 3°timmar innan maten eller drycken läggs in.

De livsmedel som redan ligger i fryszonen får på så vis en kylreserv.

- Frys bara in färska och fullgoda livsmedel.

Tips! För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bevaras bör grönsakerna förvällas innan de fryses in. Lägg grönsakerna portionsvis i kokande vatten i 2–3 minuter. Ta sedan upp grönsakerna och kyl av dem snabbt i kallt vatten. Låt sedan grönsakerna droppa av.

Förpacka djupfrysta livsmedel

- Frys in livsmedlen portionsvis.

Tips! För att förhindra frysskador väljer du en lämplig förpackning (till exempel fryslådor).

- Tryck ut luften ur förpackningen och förslut förpackningen tätt.
- Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum.

Frysa in livsmedel

Var noga med att ej frysta livsmedel inte kommer i kontakt med redan frysta livsmedel så att dessa tinar.

- Se till att förpackningarna är torra när de läggs in så att de inte fryser fast eller fryser ihop.
- Placera livsmedlen utspridda på botten av frysfacket och/eller med kontakt till sidoväggarna för att de ska djupfrysas så snabbt som möjligt.

Att tänka på efter infrysningen

- Stäng av snabbkylningsfunktionen ❄ igen.

Snabbkyla dryck

- Flaskor som förvarats i frysfacket för snabbkylning måste tas ut igen **senast efter en timme**. Flaskorna kan spricka eller explodera.

Göra isbitar

- Fyll isbitsbehållaren till 3/4 med vatten och ställ den på botten av frysfacket.
- Använd ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft, för att lossa en isbitsbehållare som har frusit fast.

Tips! Isbitarna går lätt att plocka upp ur behållaren om du håller den under rinnande vatten en kort stund.

Aktivera spärrfunktionen

Skåpet är inkopplat.

- Tryck på symbolen i 7°sekunder tills en dubbel ljudsignal hörs.

Alla fem lysdioder lyser samtidigt. Du befinner dig i undermenyn. Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden är nådd.

Lysdioden lyser och driftspärren är aktiverad.

Stänga av spärrfunktionen

- Tryck på symbolen i 3°sekunder tills en ljudsignal hörs.

Spärrfunktionen är avaktiverad. Du är åter i huvudmenyn.

Koppla in sabbatläget

Skåpet är inkopplat.

När sabbatläget är aktiverat går det inte att göra några inställningar på skåpet.

- Tryck på symbolen i 7°sekunder tills en dubbel ljudsignal hörs.

Alla fem lysdioder lyser samtidigt. Du befinner dig i undermenyn. Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden 2 °C är nådd.

Lysdioden 2 °C lyser och sabbatläge är aktiverat.

Se till att skåpdörren är ordentligt stängd eftersom de optiska och akustiska varningssignalerna är avstängda.

⚠ Att äta dåliga livsmedel innebär en hälsorisk.

Eftersom ett eventuellt strömavbrott inte visas under sabbatläget utsätts de frysta livsmedlen eventuellt för högre temperaturer under en längre tid. Livsmedlens hållbarhet förkortas.

Om ett strömavbrott inträffar under sabbatläget är det viktigt att du kontrollerar maten.

Stänga av sabbatläget

Funktionen sabbatläge stängs av automatiskt efter cirka 80 timmar.

Du kan också stänga av sabbatläget tidigare om du vill.

- Tryck på symbolen i 3°sekunder tills en ljudsignal hörs.

Sabbatläget är avstängt. Du är åter i huvudmenyn.

Innerbelysningen är aktiverad. Lysdioden för den tidigare inställda temperaturen lyser. Produkten ansluts till wifi om den tidigare har varit ansluten till wifi. Om den inte tidigare har varit ansluten till wifi så blinkar symbolen i flera minuter. Under denna tid är ingen anslutning möjlig.

Återställa leveransinställningar

- Tryck på symbolen i 7 sekunder tills en dubbel ljudsignal hörs.

Alla fem lysdioder lyser samtidigt. Du befinner dig i undermenyn. Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden 4 °C är nådd.

Lysdioden 4 °C lyser och alla leveransinställningar är återställda. Produkten stängs av efter en kort stund.

Aktivera wifi-anslutning

Anslutningen till wifi är avaktiverad vid leverans. Symbolen är mörk.

- Tryck på symbolen i 3°sekunder för att stänga av skåpet.
- Tryck sedan på symbolen i 3°sekunder för att koppla in skåpet.

I displayen blinkar symbolen i flera minuter. Under denna tid kan du ansluta produkten till wifi. Om tidsfönstret för anslutningen inte räcker ska du stänga av produkten och koppla in den igen.

När anslutningen är upprättad så lyser symbolen .

Avaktivera wifi-anslutning

För att avaktivera wifi-anslutningen måste du återställa produkten till fabriksinställningar.

- Tryck på symbolen i 7 sekunder tills en dubbel ljudsignal hörs.

Alla fem lysdioder lyser samtidigt. Du befinner dig i undermenyn. Om ingen funktion har valts inom 5 sekunder så går displayen tillbaka till huvudmenyn.

- Tryck på symbolen flera gånger kort efter varandra tills lysdioden 4 °C är nådd.

Lysdioden 4 °C lyser och alla leveransinställningar är återställda. Produkten stängs av efter en kort stund.

Återställ nätverkskonfigurationen innan du lämnar in skåpet för återvinning, säljer det eller tar ett använt skåp i drift. Alla personliga uppgifter tas bort från skåpet. Den tidigare ägaren har då inte längre åtkomst till skåpet.

Aktivera demoläget

- Tryck på symbolen i 3°sekunder för att stänga av skåpet.
- Tryck på symbolen i 10°sekunder tills en ljudsignal hörs.
- Tryck fem gånger kort på symbolen .

Alla lysdioder tänds två gånger kort efter två sekunder. Demoläget är aktiverat.

Stänga av demoläget

- Tryck på symbolen i 3°sekunder för att stänga av skåpet.
- Tryck på symbolen i 10°sekunder tills en ljudsignal hörs.
- Tryck fem gånger kort på symbolen .

Alla LED-lampor tänds kort fyra gånger efter 2 sekunder. Displayen släcks. Demoläget är avaktiverat.

När demoläget har avaktiverats återställs produkten till fabriksinställningarna.

Lämna serviceläget

Om du av misstag har öppnat serviceläget så kan du enkelt stänga det. Lysdioderna för wifi och lysdioden för 8 °C blinkar samtidigt.

- Vänta antingen 5 minuter eller tryck på symbolen i 3 sekunder för att lämna serviceläget.

Typskylten på insidan av skåpet får inte tas bort. Typskylten behövs om det skulle uppstå något fel.

Var noga med att det inte kommer in vatten i elektroniken eller belysningen.

⚠ Skaderisk på grund av inträngande fukt.
Ångan från en ångrengörare kan skada plast och elektriska komponenter.
Använd inte ångrengörare när du ska göra rent skåpet.

Det får inte rinna rengöringsvatten genom avloppsröret.

Anvisningar för rengöringsmedel

Använd endast rengörings- och vårdande medel som inte är skadliga mot livsmedel inuti skåpet.

För att undvika att ytorna skadas ska du **inte** använda följande vid rengöring

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål,
- diskmaskinsrengöringsmedel,
- ugnsspray,
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel,
- hårda disksvampar och borstar som repar,
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor,
- vassa metallskrapor.

Vi rekommenderar en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel för rengöring.

Förbereda skåpet för att göra rent det

- Stäng av skåpet.
- Ta ut livsmedlen ur skåpet och förvara dem på en kall plats.
- Avfrosta frysfacket (beroende på modell) (se “Avfrostning”).
- Ta ut alla andra löstagbara delar och diska dem.

Rengöra insidan

Rengör skåpet regelbundet, minst en gång i månaden och frysfacket efter avfrostning.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort.
Ytorna kan missfärgas eller förändras.
Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

- Rengör **inuti** med en ren disktrasa, ljummet vatten och lite handdiskmedel.
- Torka sedan av allt med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med en trasa.
- Gör rent frysfacket efter varje avfrostning.

Håll uppsamlingsrännan och avloppsröret rena. Avfrostningsvattnet måste alltid kunna rinna ut obehindrat.

- Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret ofta med en liten pinne eller liknande så att vattnet kan rinna ut obehindrat.
- Låt skåpet stå öppet en liten stund för att det ska luftas tillräckligt och för att undvika att det uppstår lukt.

Rengöra tillbehör för hand eller i diskmaskin

Följande delar ska endast rengöras **för hand**:

- dekorlisterna i rostfritt stål
- de bakre skyddslisterna på hyllplanen
- hyllplanet med text
- frukt- och grönsaksbrickorna (VeggieBoxar)
- alla lådor och luckor till facken (beroende på modell)
- den variabla flaskhyllan (finns som extra tillbehör)
- sorteringsboxen (finns som extra tillbehör)

Följande delar **tål maskindisk**:

⚠ Skaderisk vid för höga temperaturer i diskmaskinen.
Delar av skåpet kan bli oanvändbara eller deformeras vid diskning i maskin med en temperatur över 55 °C.
Välj bara diskmaskinsprogram med en maximal temperatur på 55 °C för delar som kan diskas i maskin.

I diskmaskinen kan plastdelar ta färg av naturfärgmedel, till exempel i morötter, tomater och ketchup. Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.

- flaskhållaren, ägghållaren
- hyllorna i skåpdörren (utan dekorlist i rostfritt stål)
- hyllplanen (utan lister, utan text)
- hållare för kolfilter (finns att köpa som extra tillbehör)

Ta ut och ta isär för rengöring

Ta isär dörrhyllor och flaskhyllor

Ta bort de dekorlisterna i rostfritt stål innan du rengör hyllorna i diskmaskinen.


Gör så här för att ta bort dekorlisten:

- Ställ hyllan på arbetsytan.
- Dra av den dekorlisten på den ena sidan.
- Sätt tillbaka dekorlisten på hyllan efter rengöringen.

Ta isär hyllplanet

Ta bort dekorlisten och den bakre skyddslisten innan du rengör hyllplanet. Gör så här:

- Lägg hyllplanet på ett mjukt underlag (till exempel en diskhandduk).



- Dra av dekorlisten på den ena sidan.
- Dra av skyddslisten.
- Sätt tillbaka dekorlisten och skyddslisten på hyllplanet efter rengöringen.

Rengöra luckans tätning

⚠ Skaderisk på grund av felaktig rengöring.
Vid behandling av dörrtätningen med olja eller fett kan den bli porös.
Behandla aldrig tätningen med olja eller fett.

- Rengör regelbundet tätningslisterna med rent vatten och torka torrt med en trasa.

Rengöra ventilationsöppningarna

Dammavlagringar ökar energiförbrukningen.

- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet med pensel eller dammsugare (använd till exempel borstmunstycket som medföljer Mieles dammsugare). Damm gör så att energiförbrukningen ökar.

Efter rengöringen

- Sätt tillbaka alla delar i skåpet.
- Koppla in skåpet igen.
- Koppla in snabbkylningsfunktionen en stund så att kyldelen snabbt blir kall.
- Lägg in livsmedlen i skåpet och stäng dörren.
- Lägg tillbaka frysgodset i frysfacket så snart temperaturen i frysfacket är tillräckligt låg.

Avfrostning

Kyldelen avfrostas automatiskt.

När kompressorn är aktiverad kan det bildas fukt och rimfrost på den bakre väggen i skåpets kyldel. Fukt och rimfrost behöver du inte ta bort.

Avfrostningsvattnet rinner via en uppsamlingsränna genom ett rör och ut i ett avdunstningssystem på skåpets baksida. Vattnet avdunstar automatiskt av värmen från kompressorn.

Håll uppsamlingsrännan och avloppsröret rena. Avfrostningsvattnet måste alltid kunna rinna ut obehindrat.

Avfrosta frysfacket

Frysfacket avfrostas inte automatiskt.

Vid normal drift bildas med tiden frost och is i frysfacket, till exempel på innerväggarna. Hur mycket frost och is som bildas beror på:

- hur ofta luckan till frysfacket har öppnats och/eller stått öppen,
- hur stora mängder färska livsmedel som har frusits in,
- om luftfuktigheten i rummet är förhöjd.

Om det bildas ett tjockt isskikt kan det vara svårt att öppna frysfacket. Ett tjockt isskikt minskar också kyleffekten och energiförbrukningen ökar.

■ Avfrosta frysfacket regelbundet, senast när ett cirka 0,5 cm tjockt isskikt har bildats på vissa ställen.

Tips! Använd tiden när det bara finns få eller inga livsmedel i frysfacket eller när luftfuktigheten i rumsluften och den omgivande temperaturen är låg.

⚠ Skaderisk på grund av felaktig avfrostning.
Se till att kylslingorna, och därmed skåpet, inte skadas vid avfrostning.
Skrapa inte bort frost- och isskikt.
Använd inga spetsiga eller vassa föremål.
Använd inga mekaniska hjälpmedel eller andra medel som inte rekommenderats av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.

■ Aktivera snabbkylningsfunktionen ❄ cirka 1°dag före avfrostningen. På så vis får livsmedlen en kylreserv och kan då förvaras en längre tid i rumstemperatur.

■ Ta ut de frysta livsmedlen och linda in dem i flera lager tidningspapper eller handdukar.

Tips! Du kan också förvara frysgodset i kylväskor.

■ Förvara frysgodset på en kall plats tills frysfacket kan användas igen.

Ju längre tid frysgodset förvaras i rumstemperatur, desto kortare blir hållbarheten.
Avfrosta snabbt.

⚠ Skaderisk på grund av värme och inträngande fukt.
Ångan från en ångrengörare samt elektriska värmare och brinnande ljus kan skada plast och elektriska komponenter.
Ångrengörare, elektriska värmare och brinnande ljus får inte användas för avfrostning.

⚠ Hälso- och skaderisk på grund av avfrostningssprayer eller avisningsmedel.
Avfrostningssprayer kan bilda explosiva gaser och innehålla lösnings- eller drivmedel som kan skada plasten eller vara hälsovådliga.
Använd inga sprayer eller avisningsmedel för avfrostning av skåpet.

Se till att det inte kommer in vatten i möblerna runt omkring.

■ Stäng av skåpet.

■ Dra ut stickproppen eller skruva ur säkringen.

■ Lämna frysfackets lucka och skåpdörren öppna.

Tips! Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa en kastrull med varmt (inte kokande) vatten på ett grytunderlägg i frysfacket. Du kan då låta frysfackets lucka vara stängd under avfrostningen, så att värmen inte försvinner lika lätt.

- Ta ut is som har lossnat.
- Torka upp avfrostningsvattnet med en disksvamp eller en trasa.

Efter avfrostningen

- Rengör frysfacket och torka det.
- Stäng frysfackets lucka och skåpdörren.
- Anslut skåpet igen och koppla in det.
- Koppla in snabbkylningsfunktionen ❄ så att kyldelen snabbt blir kall.
- Lägg tillbaka frysgodset i frysfacket.

Åtgärda problem

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.

Öppna helst inte skåpet förrän felet har åtgärdats. Detta för att inte förlora mer kyla än nödvändigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet kyler inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Sätt på skåpet.
	Kontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget eller så sitter inte stickproppen helt i. ■ Sätt i stickproppen eller kontakten i vägguttaget.
	Säkringen har löst ut. Skåpet, huvudströmmen eller en annan produkt kan vara defekt. ■ Ring en elektriker eller Miele service.
Skåpet kyler inte men innerbelysningen fungerar när dörren är öppen.	Demoläget är aktiverat. Demoläget gör så att skåpet kan presenteras i butik utan aktiverad kylning. För privat bruk behöver du inte denna inställning. ■ Avaktivera demoläget (se avsnittet “Anpassa inställningar – Avaktivera demoläget”).
Kompressorn är igång hela tiden.	Detta är inget fel. För att spara energi kopplas kompressorn om till ett lägre varvtal vid lägre kylbehov. På så vis ökar kompressorns gångtid.
Kompressorn startar allt oftare och under längre tid och temperaturen i skåpet är för låg.	Ventilationsöppningarna är blockerade eller igendammade. ■ Täck inte för ventilationsöppningarna. ■ Rengör ventilationsöppningarna regelbundet från damm.
	Skåpdörren och luckan till frysfacket (beroende på modell) har öppnats ofta eller också har en stor mängd livsmedel nyligen lagts in. ■ Öppna skåpdörrarna bara när det behövs och så kort tid som möjligt.

Problem	Orsak och åtgärd
	Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid.
	Skåpets dörrar är inte riktigt stängda. Eventuellt har det redan bildats ett tjockare isskikt i frysfacket. ■ Stäng dörrarna. Den nödvändiga temperaturen ställs in automatiskt efter en viss tid. Om ett tjockt isskikt redan har bildats, minskar kyleffekten och energiförbrukningen ökar. ■ Frosta av frysfacket och rengör det.
	Rumstemperaturen är för hög. Ju högre rumstemperatur, desto längre tid är kompressorn igång. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Installera – Uppställningsplats”.
	Temperaturen i skåpet är för lågt inställd. ■ Ändra temperaturinställningen.
	En större mängd livsmedel har frysts in på en gång. ■ Följ anvisningarna om infrysning och förvaring i “Användning”.
	Snabbkylningsfunktionen är fortfarande aktiverad. ■ För att spara energi kan du själv stänga av snabbkylningen i förtid.
Kompressorn kopplas in allt mer sällan och under kortare tid, vilket gör att temperaturen i skåpet stiger.	Detta är inget fel. Den inställda temperaturen är för hög. ■ Ändra temperaturinställningen. ■ Kontrollera temperaturen en gång till efter 24 timmar.
	Maten börjar tina upp. Den omgivande temperaturen som skåpet är avsett för, underskreds. Kompressorn startar allt mer sällan när den omgivande temperaturen är för låg. Därför kan det bli för varmt i frysfacket. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Installation – Uppställningsplats”. ■ Höj den omgivande temperaturen.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Skåpet är igensatt eller så har det bildats kondensvatten inuti skåpet. Eventuellt stängs skåpdörren inte ordentligt.	Dörrtätningen har glidit ur spåret. ■ Kontrollera om dörrtätningen sitter ordentligt i spåret.
	Dörrtätningen är skadad. ■ Kontrollera om dörrtätningen är skadad.
Dörrtätningen är skadad eller måste bytas.	Dörrtätningen kan bytas utan verktyg. ■ Byt dörrtätningen. Den kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning.
Livsmedlen har frusit fast.	Förpackningarna var inte torra när de lades in. ■ Lossa dem med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft.
Skåpet känns varmt på utsidan.	Inget fel. Värmen som uppstår vid köldalstringen används för att undvika att kondens bildas.

Meddelanden i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
I displayen blinkar lysdioderna 2 °C, 6 °C och .	Detta meddelande visas när produkten inte kan anslutas till wifi eller om anslutningen avbryts. ■ Tryck kort på symbolen för att stänga av larmet och kontrollera sedan wifi-anslutningen (se avsnittet "Beskrivning av produkten – Anpassa inställningar – Aktivera wifi-anslutning").
I displayen blinkar och lysdioden 8 °C samtidigt.	Detta meddelande visas om du av misstag har öppnat serviceläget. ■ Vänta antingen 5 minuter eller tryck på symbolen i 3 sekunder för att lämna serviceläget.

Innerbelysning

⚠ Risk för elektriska stötar genom exponerade, strömförande delar.
När du tar bort lampskyddet kan du komma i kontakt med strömförande delar.
Ta inte bort lampskyddet. LED-belysningen får endast repareras och bytas av Miele service.

⚠ Skaderisk på grund av LED-belysningen.
Belysningen motsvarar riskgrupp RG 2. Om skyddet är trasigt finns det risk för ögonskador.
Titta inte direkt in i LED-belysningen med optiska instrument (lupp eller liknande) om lampskyddet är trasigt.

Problem	Orsak och åtgärd
Innerbelysningen fungerar inte.	Skåpet är inte inkopplat. ■ Koppla in skåpet.
	Sabbatläget är inkopplat.
	På grund av överhettning stängs innerbelysningen av automatiskt efter cirka 15 minuter när dörren står öppen. Om det inte är orsaken föreligger ett fel. ■ Kontakta kundtjänst.
Innerbelysningen blinkar.	Detta är inget fel. Dörrlarmet aktiverades.

Orsaker till ljud

Det hörs olika driftljud från skåpet under drift.
Vid en låg kyleffekt arbetar skåpet energibesparande, men längre. Ljudstyrkan är lägre.
Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen snabbare.
Ljudstyrkan är högre.

Normala ljud	Vad orsakar ljuden?
Spottande, väsande	Kylmediet sprutar in i kylkretsen.
Bubblande, gurglande, plaskande	Köldmediet rinner genom rören.
Brummande	Skåpet kyler.
Klickande	Termostaten kopplar in eller ur kompressorn.
Surrande, susande	Fläkten går. Den automatiska dörröppnaren (beroende på modell) öppnar eller stänger skåpdörren.
Knackande	Materialet i kylprodukten expanderar.
Slamrande	Ventiler eller luckor är aktiva.

Åtgärda problem

Surrande (skåp med vattenbehållare)	Vattnet leds ur vattenbehållaren.
Slurpande (skåp med dörrdämpare)	Skåpdörren med dörrdämpare öppnas eller stängs.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika kompressor- och strömningsljud i kylsystemet.	

Ljud	Orsak och åtgärd
Vibrerande, klapprande, klirrande	Skåpet står ojämnt. Rikta skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna (beroende på modell) under skåpet för detta. I en inbyggnadsnisch från 140 cm skjuter du in de medföljande stabiliserinsskenorna vid undersidan av skåpets botten.
	Lådor, korgar eller hyllplan skallrar eller kärvar. Kontrollera de uttagbara delarna och sätt tillbaka dem.
	Flaskor eller skålar kommer åt varandra. Flytta dessa en aning från varandra.
	Transportkabelhållaren (beroende på modell) hänger kvar på baksidan av skåpet. Ta bort transportkabelhållaren.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Mieles reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.com/service.


Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Denna information hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i inställningsläget under information i.

EPREL-databas

Sedan den 1 mars 2021 hittar du information om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Du kommer till produktdatabasen via länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Modellbeteckningen hittar du på typskylten på insidan av skåpet eller beroende på modell i inställningsläget under information i.



Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Uppställningsplats

⚠ Risk för skador om skåpet tippar.
Skåpet är mycket tungt och kan tippa framåt när dörren är öppen.
Håll dörren respektive dörrarna stängd/-a tills skåpet är inbyggt.
Skåpet ska säkras i inbyggnadsnischen enligt bruks- och monteringsanvisningen.

⚠ Brand- och skaderisk på grund av värmeavgivande produkter.
Värmeavgivande produkter kan antändas och orsaka brand i skåpet.
Nätanslutningskabeln får inte komma i kontakt med värmekällor.
Skåpet får inte byggas in under en häll.

⚠ Brand- och skaderisk på grund av öppen låga.
Öppna lågor kan orsaka brand i skåpet.
Se till att till exempel inte ställa tända ljus i närheten av skåpet.

⚠ Risk för skador på grund av produkter som leder ut ånga.
Produkter som leder ut ånga bakom skåpet kan skada det.
Ingen produkt som leder ut luft eller ånga får installeras bakom skåpet.
Förse produkterna med en separat luftkanal eller installera en skiljevägg mellan produkterna.

Skåpet bör stå på en torr och välventilerad plats.

⚠ Skaderisk på grund av för hög luftfuktighet.
Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida.
Denna kondens kan leda till korrosion.
Placera skåpet i ett torrt rum med tillräcklig ventilation.
Se till att skåpdörren/-arna stängs ordentligt och att skåpet byggts in enligt beskrivning. De angivna måtten för ventilation måste hållas.

Tänk på att energiförbrukningen ökar om skåpet står bredvid ett element, en spis eller en annan värmekälla. Undvik direkt sol.
Ju högre den omgivande temperaturen är, desto längre tid går kompressorn och desto högre blir energiförbrukningen.

Tänk dessutom på följande när du bygger in ditt skåp:

- Vägguttaget får inte vara bakom skåpet. Det måste vara lätt tillgängligt vid nödfall.
- Stickpropp och anslutningskabel får inte komma åt skåpets baksida eftersom de kan skadas av vibrationer från skåpet.
- Andra produkter får inte heller anslutas till kontakter som finns bakom skåpet.
- Se till att sladden inte kläms fast eller skaver mot vassa kanter när skåpet ställs upp.

- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller andra elektroniska produkter (till exempel halogentransformatorer) i området kring skåpets baksida.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt och ha samma höjd som omgivande golv.

Klimatklass

Beroende på skåpets klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.
En lägre omgivande temperatur medför att kompressorn står stilla längre stunder. Detta kan leda till högre temperaturer i skåpet och orsaka följdskador.

Klimatklassen framgår av typskylten på skåpets insida.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 till 32 °C
N	16 till 32 °C
ST	16 till 38 °C
T	16 till 43 °C
SN-ST	10 till 38 °C
SN-T	10 till 43 °C

Ventilation

Ventilationen sker genom ventilationsgallret i sockeln på skåpet.

⚠ Brand- och skaderisk på grund av otillräcklig ventilation.
Om skåpet inte har en ordentlig ventilation, går kompressorn igång oftare och går under längre tid. Detta leder till ökad energiförbrukning och till ökad drifttemperatur för kompressorn. Detta kan leda till skador på skåpet.
Se till att skåpet är tillräckligt ventilerat:
Följ alltid de angivna måtten för ventilationöppningarna.
Ventilationsöppningarna får inte täckas för eller blockeras.
Rengör ventilationsytorna regelbundet för att avlägsna damm och smuts.

Placering side-by-side

⚠ Skaderisk på grund av kondensat på skåpets utsida.
Vid hög luftfuktighet kan kondens hamna på skåpets utsida, vilket kan leda till korrosion.
Placera aldrig ett skåp vertikalt eller horisontalt mot andra modeller.

Din kylprodukt får inte ställas upp “side-by-side”, eftersom den inte har uppvärmning installerad på sidoväggarna.

Denna kylprodukt kan dock ställas upp “side-by-side” tillsammans med vissa modeller som har integrerad uppvärmning i sidoväggarna.

Rådfråga din återförsäljare om vilka kombinationer som är möjliga för ditt skåp.

Ändra dörrupphängning

⚠ Risk för person- och sakskador på grund av tung dörr.
Om ändringen av dörrupphängningen bara utförs av en person är skaderisken större.
Ändra alltid dörrupphängningen med hjälp av ytterligare en person.

⚠ Risk för klämskada på gångjärnet.
Risk för klämning av fingrar kring gångjärnet.
Rör inte gångjärnet när dörren öppnas och stängs.

Skåpet levereras med en högerhängd dörr. Ska dörren vara vänsterhängd måste dörrupphängningen ändras (se monteringsanvisning) innan skåpet byggs in i nischen.

Tips! För att skydda dörren och golvet medan du hänger om dörren, lägger du ut ett lämpligt underlag på golvet.

Se till att dörrtätningen inte skadas. Om tätningen skulle ta skada kan det hända att dörren inte kan stängas ordentligt vilket leder till sämre kylning!

📖 Byt ut dörrens gångjärn i enlighet med monteringsanvisningarna (se QR-kod).

M-nr 12 849 620

Beställa en tryckt monteringsanvisning

Du kan beställa en tryckt monteringsanvisning kostnadsfritt från Miele.

Alla kontaktuppgifter till Miele finns i slutet av detta dokument. Ange modellbeteckning och serienummer på typskylten.

Frontplatta

– Spaltmått

Beroende på köksdesign är tjocklek och kantradie på frontplattan samt vertikalt spaltmått fastlagt.


Tänk därför alltid på:

Om spaltmåttet mellan frontplattan till skåpet och den bredvidliggande skåpluckan är för litet kan det hända skåpdörren kommer att slå emot skåpluckan bredvid.

Beroende på tjocklek och kantradie på frontplattan kan ett individuellt spaltmått behövas.


Tips! Det här måste du tänka på när du designar ditt kök eller om du ska byta ut skåpet.

Tjocklek på frontplattan **A** [mm]	Spaltmått **X** [mm] för olika kantradier **B**			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	minst 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5



bredvidliggande skåplucka

A = tjocklek frontplatta
B = kantradie
X = spaltmått



bredvidliggande passida

A = tjocklek frontplatta
B = kantradie
X = spaltmått

Tips! Montera en passbit mellan inbyggnadsskåpet och sidoväggarna. På så vis får du ett tillräckligt stort avstånd.

Vikt frontplatta

⚠ Skaderisk på grund av tung frontplatta.
En monterad frontplatta som överskrider den tillåtna vikten kan skada gångjärnen. Dessa skador kan i vissa fall leda till funktionsstörningar.
Se till att den tillåtna vikten på frontplattan som ska monteras inte överskrids.


Frontplattans maximalt tillåtna vikt är 10 kg.

Begränsa dörrens öppningsvinkel

Gångjärnen är fabriksinställda så att dörren kan öppnas mycket.

Vid behov kan öppningsvinkeln begränsas till cirka 90° med hjälp av de medföljande stiften.

Dörrbegränsningsstiften måste monteras innan skåpet byggs in.



■ För in stiftet i dörrgångjärnet uppifrån.


Installera


Inbyggnadsmått

Nisch för underbyggnad/sidovy

Alla mått är angivna i mm.


De angivna måtten för ventilationsöppningarna måste följas för att skåpet ska fungera korrekt.






Anslutningar

Alla mått är angivna i mm.






① Vy framifrån

② Nätanslutningskabel, längd = 2200 mm
Du kan beställa en längre nätanslutningskabel hos Miele service.

③ Ingen anslutning i detta område

Bygga in skåpet

För att bygga in skåpet behöver du följande verktyg:




Tips! Förvara den medföljande metallstången på en säker plats. Den behövs för att justera de bakre skåpfötterna.

Förbereda skåpet

- Ställ skåpet precis framför underbyggnadsnischen.
- Fatta tag i sidorna på sockelpanelen och dra av den framåt.


Du kan välja mellan två möjligheter när du fäster kylprodukten:

1. Övre förankring
   Detta lämpar sig för att fästa skåpet under bänkskivor som till exempel består av plast (laminat, osv.). En förutsättning är en bänkskiva, mot vilken fästvinklarna kan skruvas fast.
   Kylprodukten är vid helt utskruvade skruvfötter något spänd mellan golvet och bänkskivan.
2. Förankring på sidan
   Detta lämpar sig för att fästa skåpet under hårda bänkskivor som till exempel består av granit. En förutsättning är sidoväggar på snickeriskåpen till höger och vänster om kylprodukten, mot vilka fästvinklarna kan skruvas fast.
   Kylprodukten är lägre än bänkskivan vid helt utskruvade skruvfötter.



1. Övre förankring

- Sätt vinkeln i öppningen på skåpets tak.
- Böj vinkeln på det perforerade stället.



2. Förankring på sidan

Vinkeln måste böjas i bägge ändar.

- Sätt vinkeln i öppningen på skåpets tak.
- Böj vinkeln på det perforerade stället.
- Ta ut vinkeln ur öppningen och sätt in vinkelns räta ände.
- Böj nu även denna ände av vinkeln på det perforerade stället.

Skjuta in skåpet

⚠ Risk för skador på grund av nätkabeln.
När du skjuter in skåpet kan nätkabeln klämmas fast och skadas.
Skjut försiktigt in skåpet i nischen.

⚠ Risk för skador på golvet.
Golvet kan skadas när skåpet förflyttas.
Flytta skåpet försiktigt på ömtåliga golv.

⚠ Skaderisk på grund av skruvfötterna.
Skruvfötterna kan brytas av.
Skjut endast in skåpet i underbyggnadsnischen med nästan helt inskruvade skruvfötter.

Tips! Lossa de bägge bakre skruvfötterna med ett halvt varv vardera innan du skjuter in kylen. Efter att den har skjutits in kan skruvfötterna lättare ställas in framifrån (se avsnittet “Rikta skåpet”).

- Dra nätkabeln så att skåpet enkelt kan kopplas in efter inbyggnaden.

Tips! Fäst ett snöre på stickproppen och “förläng” på så sätt nätkabeln, för att underlätta inskjutandet.
Dra sedan nätkabeln i den andra änden av snöret genom möbeln.

Om kåpet skjuts in för långt i underbyggnadsnischen kan skåpets dörrar inte stängas ordentligt efter monteringen. Detta kan leda till att det bildas kondensvatten och isbeläggningar och andra funktionsstörningar, vilka i sin tur kan leda till ökad energiförbrukning.
Skjut in skåpet så långt i inbyggnadsnischen, så att överallt ett avstånd på **42 mm** hålls mellan skåpet och möbelns sidoväggar.

- Skjut in skåpet i underbyggnadsnischen tills framkanten på gångjärnen uppe och nere ligger an mot framkanten på snickeriskåpets vägg.

På så vis hålls ett avstånd på **42 mm** till framkanten på snickeriskåpets sidoväggar.

För **inbyggnadsskåp med delar för dörrupphängning (som fästtappar, tätningsläppar och så vidare)** måste måtten på delarna för dörrupphängningen stämma, så att avståndet på **42 mm** hålls.

- Dra fram skåpet till motsvarande avstånd.
- Kontrollera en gång till att ett avstånd på **42 mm** överallt hålls till dörrupphängningens framkanter.


Tips! Om möjligt, ta bort dörrupphängningen och skjut in skåpet i inbyggnadsnischen tills alla fästvinklar uppe och nere ligger an mot framkanten på köksskåpets vägg.

Rikta skåpet

Vid övre förankring av skåpet i underbyggnadsnischen bör skåpet vara lätt spänt mellan golvet och bänkskivan.

- Skruva, beroende på nischhöjden, ut de främre och bakre skruvfötterna omväxlande och rikta skåpet vågrätt.


Gör så här:



- Ändra de bägge bakre skruvfötterna via de respektive skruvarna till höger och vänster framme i sockeln med den medföljande stången och en spårskruvmejsel.
- Skruva loss de bägge främre skruvfötterna växelvis med de bakre. Det maximala justeringsområdet är 6 cm.

Tips! Så fort skruvfötterna har skruvats ut något, kan dessa också ändras med en skruvmejsel nedan på skruvfoten.


Skumgummit ①, som sitter på ventilationsgallret, åstadkommer en separat luftkanal och på så vis undviks en funktionsstörning.



- Sätt på sockelpanelen med ventilationsgallret ③ igen, men fixera den ännu inte.

Om ingen genomgående möbelsockel monteras:

- Dra sockelpanelen ③ så långt fram, att ventilationsspringorna och de angränsande socklarna bildar en linje.




- Håll fast sockelpanelen och fäst den till höger och vänster med de medföljande reglarna ②.

När sockelpanelen är monterad kan de bakre fötterna endast justeras när sockelpanelen är helt infälld. I annat fall är längden på stången inte tillräcklig.

Om en genomgående möbelsockel monteras:


- Skjut sockelpanelen med ventilationsgallret ③ helt mot skåpet och fäst det till höger och vänster med reglarna ②.

Om en genomgående möbelsockel ska monteras måste den, beroende på sockelhöjd, skäras ut för ventilationen.




- Skär till möbelsockelns höjd (U).
- Anpassa bashöjden (V) längs nischbredden (W) under produktens sockelpanel ②.

Sätta fast skåpet i nischen



1. Övre förankring

- Skruva fast skåpet på undersidan av bänkskivan med två skruvar.



2. Förankring på sidan

- Skruva fast skåpet i nischen till höger och vänster med en skruv vardera.


Montera frontplatta

Frontplattans överkant bör vara i samma höjd som skåpluckorna runt omkring om skåpet ska byggas in mellan köksskåp.


Frontplattan måste monteras plant och spänningsfritt.

I följande kapitel beskrivs monteringen av frontplattan med en frontplatta på minst 16-19 mm tjocklek.


Se till att sockelpanelen har monterats igen.




- Vid leverans är avståndet mellan dörren och fästplåten inställt på 8 mm. Kontrollera avståndet och ställ in det vid behov.
- Skjut monteringsstöden ② till samma höjd som frontplattan: Monteringsstödens underkant X måste vara på samma höjd som överkanten på frontplattan som ska monteras (symbol ▲).




Tips! Skjut monteringsstöden ② med frontplattan till samma höjd som skåpluckorna runt omkring.




- Lossa muttrarna ③ och ta bort fästplåten ④ tillsammans med monteringsstöden ②.




- Rita en tunn mittlinje med blyertspenna på insidan av frontplattan ⑤.
- Häng fästplåten ④ med monteringsstöden på **insidan** av frontplattan. Rikta fästplåten så att den sitter i mitten.
- Skruva fast fästplåten med minst 6 korta spånskiveskruvar ⑥. (Använd endast 4 skruvar vid kanten för kassettdörrar). Förborra eventuellt hålen i inbyggnadsskåpet.
- Dra ut monteringsstöden uppåt ⑦. Vrid monteringsstöden och sätt in dem (för förvaring) i den mellersta springan i fästplåten.




- Skjut täckskyddet på sidan till fästplåten mittemot gångjärnssidan.
- Vänd frontplattan och sätt fast handtaget (om det behövs).
- Öppna kaffemaskinens lucka.



- Häng upp frontplattan på justeringsbultarna ①.
- Skruva på muttrarna ② löst på justeringsbultarna.
- Stäng skåpdörren och kontrollera avståndet till skåpluckorna runtomkring.
- Rikta frontplattan mot skåpluckorna runtomkring:
  Sidoutjämningen X uppnås genom att skjuta på skåpdörren, och höjdutjämningen Y genom att vrida på justeringsbultarna ① med en skruvmejsel.



- Dra åt muttrarna ① på den övre skåpdörren och håll samtidigt mot justeringsbulten ② med en skruvmejsel.




- Skruva fast skåpdörren med frontplattan med fästvinklarna ①:

- Förborra fästhål i frontplattan (eventuellt markera med en pigg).
- Skruva i de korta spånskiveskruvarna ② (4 x 14 mm).

- Rikta frontplattan i djup **Z**: Lossa skruvarna i de ovala hålen ovan på skåpdörren ③ såväl som nedan på skåpdörren ④. Ställ in en luftspalt på 2 mm mellan frontplattan och nisch-

ens framkant genom att skjuta på frontplattan. Rikta dig efter skåpluckorna runt omkring.

- Stäng dörren, kontrollera hur den sitter och rikta den mot skåpluckorna runt omkring.
- Dra åt alla skruvar ordentligt en gång till.



- Sätt på täckskyddet och haka i det.

Gör så här för att säkerställa att skåpet har byggts in ordentligt:

- Dörren stängs ordentligt.
- Dörren får inte ligga mot inbyggnadsskåpet.
- Tätningen i det övre hörnet ovanför handtagssidan måste ligga mot ordentligt.

- För att kontrollera detta lägger du en tänd ficklampa i skåpet och stänger skåpdörren.
  Släck i rummet och kontrollera om ljuset från ficklampan i skåpet syns. Om så är fallet, kontrollera de enskilda monteringsstegen.

Elanslutning

Skåpet får bara anslutas till ett godkänt jordat uttag med hjälp av den medföljande kabeln.

Ställ upp skåpet på så vis att vägguttaget enkelt kan kommas åt. Om det inte är möjligt, se till att det på installationsplatsen finns en avskiljningsanordning för varje pol.

⚠ Brandfara på grund av överhettning.
Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med skåpet.
Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen ⎓ i den tilldelade installationen för skåpets elektriska anslutning på uppställningsplatsen.


En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Ansluta skåpet



- Sätt in kontakten på baksidan av skåpet.

Se till att kontakten sitter i ordentligt.

- Sätt in skåpets kontakt i vägguttaget.

Nu är skåpet elanslutet.

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att detta kylskåp uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på https://miele.se/bruksanvisningar. Ange produktens namn eller serienummer

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i maskinens integrerade kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare (http[s]://<IP-adress>/Licenses). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:
Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000
E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

KU 7015 ..., KU 7016 ...

sv-SE

M.-Nr. 13 025 540 / 03 / 002