

# Naudojimo instrukcija

## Automatinis kavos virimo aparatas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

# Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

## Transportavimo pakuočių utilizavimas

Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos aplinkai nekenkiančios, perdirbtai tinkamos medžiagos, todėl ją galima perdirti.

Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir mažinamas susidarančių atliekų kiekis. Jums prietaisą pardavęs prekybininkas pakuotę priims atgal.

## Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitinės atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiu būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamas elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, išrinkite visus asmeninius duomenis. Istatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumulatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

|  |           |
|--|-----------|
| Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą .....                                    | 2         |
| Saugos nurodymai ir įspėjimai .....                                      | 7         |
| <b>Prietaiso aprašas .....</b>   | <b>18</b> |
| Prietaiso galinė pusė .....  | 19        |
| Pieno indas ir pieno žarnelės antgalis .....                             | 20        |
| <b>Išémimas iš pakuotės ir pastatymas .....</b>                          | <b>21</b> |
| Kavos aparato išémimas iš pakuotės .....                                 | 21        |
| Komplekste esantys priedai .....   | 21        |
| Kavos aparato pastatymas ir prijungimas .....                            | 22        |
| <b>Valdymo principas .....</b>   | <b>23</b> |
| Jutiklinis ekranas .....   | 23        |
| Valdymo veiksmai .....   | 23        |
| Ekrano simboliai .....   | 25        |
| <b>“Miele@home” .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>Pirmasis paleidimas .....</b>   | <b>28</b> |
| Nuovirų šalinimo kasetės įdėjimas .....                                  | 28        |
| Vandens kietumo nustatymas .....   | 29        |
| Pupelių sistemos įrengimas .....   | 30        |
| <b>Kavos pupelių sistema .....</b>                                       | <b>32</b> |
| Pupelių sistemos nustatymų keitimas (“Type of beans”) .....              | 33        |
| Pupelių rūšies pavadinimo keitimas .....                                 | 33        |
| Pupelių rūšies priskyrimo keitimas .....                                 | 33        |
| <b>Vandens bakelio pildymas .....</b>                                    | <b>34</b> |
| <b>Ijungimas ir išjungimas .....</b>                                     | <b>35</b> |
| <b>Išleidimo vamzdelio nustatymas .....</b>                              | <b>36</b> |
| <b>Puodelių pašildymo funkcija .....</b>                                 | <b>37</b> |
| <b>Kavos gérimu ruošimas su arba be pieno .....</b>                      | <b>38</b> |
| Kavos gérimo ruošimas .....  | 38        |
| Ruošimo nutraukimas .....  | 38        |
| “Doubleshot” .....   | 38        |
| “Two portions” ☐ ruošimas .....  | 39        |
| Kavos ąsotėlis: kai norite paruošti kelis kavos puodelius iš eilės ..... | 39        |

# Turinys

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Kavos gérimu ruošimas su pienu .....</b>                                  | 41 |
| Pieno pakelio ir pieno žarnelės antgalio paruošimas .....                    | 42 |
| Gérimu su pienu ruošimas .....   | 43 |
| Ruošimo nutraukimas.....   | 43 |
| <b>Arbata .....</b>  | 44 |
| “TeaTimer” .....   | 44 |
| Arbatos ruošimas .....   | 45 |
| Arbatos ruošimo nutraukimas .....  | 45 |
| Arbatos ąsotėlis: kai norite paruošti kelis arbatos puodelius iš eilės ..... | 45 |
| <b>Karšto vandens ruošimas.....</b>  | 47 |
| <b>Parametrai.....</b>   | 48 |
| Sumalamas kiekis.....  | 48 |
| Užplikymo temperatūra .....  | 48 |
| Maltos kavos pirmnis užplikymas.....   | 48 |
| Pupelių rūsis .....  | 49 |
| Malimo laipsnis.....   | 49 |
| <b>Gérimo kiekis .....</b>   | 50 |
| <b>Gérimu nustatymų atnaujinimas .....</b>                                   | 51 |
| <b>Profiliai.....</b>  | 52 |
| Profilio sukūrimas .....   | 52 |
| Meniu “Profiles” iškvietais ir profilio pasirinkimas .....                   | 52 |
| Profiliių keitimas .....   | 52 |
| <b>Profiliai: sukurti ir keisti gérimus .....</b>                            | 54 |
| <b>Profiliai: gérimu ruošimas .....</b>                                      | 55 |
| <b>Eksperto režimas.....</b>   | 56 |
| <b>Nustatymai .....</b>  | 57 |
| Meniu “Nustatymai” pasirinkimas .....  | 57 |
| Nustatymų keitimas ir išsaugojimas .....                                     | 57 |
| Kalba .....  | 57 |
| Paros laikas .....   | 57 |
| Laikmatis .....  | 58 |
| Ijungimo val. ....   | 58 |
| Išjungimo val. ....  | 58 |
| Išjungimas po .....  | 58 |
| Savaitės dienų pasirinkimas (“Savaitės dienų priskyrimas”) .....             | 58 |
| “Eco mode” .....   | 59 |

|   |           |
|---|-----------|
| Apšvietimas .....   | 59        |
| Vandens kietumas .....  | 59        |
| “Info” .....  | 60        |
| Paleidimo blokatorius  ..... | 60        |
| “Miele@home” .....  | 60        |
| Ryškumas .....  | 60        |
| Garsas .....  | 60        |
| Paslaugos .....   | 60        |
| Išgarinimas .....   | 60        |
| Mugės režimas .....   | 61        |
| Gamykliniai nustatymai .....  | 61        |
| Prietaiso nustatymai .....  | 61        |
| Tinklo konfigūravimas .....   | 61        |
| <b>Sujungimas į tinklą .....</b>  | <b>62</b> |
| Tinklo įrengimas (“Miele@home”) .....   | 62        |
| Papildomas tinklo konfigūravimas .....  | 62        |
| Nuotolinis valdymas .....   | 62        |
| “MobileStart” .....   | 63        |
| “RemoteUpdate” .....  | 64        |
| <b>Valymas ir priežiūra .....</b>   | <b>65</b> |
| Plovimo intervalų apžvalga .....  | 65        |
| Plovimas rankomis arba indaplovėje .....  | 66        |
| Netinkamos valymo priemonės .....   | 67        |
| Lašų surinkimo dubens ir tirščių indo plovimas .....  | 67        |
| Lašų surinkimo padéklo valymas .....  | 68        |
| Vandens bakelio plovimas .....  | 69        |
| Vandens bakelio sietelio išémimas ir plovimas .....   | 69        |
| Pagrindinio išleidimo vamzdelio su integroruoti pieno putokšliu plovimas .....                                | 70        |
| Puodelių skysčio lygio jutiklio išémimas ir išplovimas .....  | 71        |
| Pieno žarnelės antgalio valymas .....   | 72        |
| Pieno indo valymas .....  | 72        |
| Pieno žarnelių valymas rankiniu būdu arba naudojant priežiūros programą .....                                 | 73        |
| Kavos pupelių sistemos plovimas .....   | 74        |
| Maltos kavos stalčius plovimas .....  | 74        |
| Maltos kavos skyrelio siurbimas .....   | 75        |
| Korpuso valymas .....   | 75        |
| Priežiūros programos .....  | 76        |
| Prietaiso plovimas .....  | 76        |
| Pieno žarnelės skalavimas .....   | 77        |
| Pieno žarnelės plovimas .....   | 77        |
| Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies .....  | 78        |

# Turinys

---

|  |            |
|--|------------|
| Nuovirų šalinimas .....  | 80         |
| <b>Automatinis kalkių šalinimas.....</b>   | <b>82</b>  |
| Ką turite žinoti prieš automatinį nuovirų šalinimą ir jo metu? .....                 | 82         |
| “Miele” nuovirų šalinimo kasetė .....  | 83         |
| Nuovirų šalinimo kasetės išémimas .....  | 84         |
| Jeigu nuovirų šalinimo kasetė nenaudojama .....                                      | 86         |
| Automatinio nuovirų šalinimo paleidimo laiko nustatymas (“Descaling timer”)...       | 86         |
| Automatinio nuovirų šalinimo paleidimo laiko nustatymas .....                        | 86         |
| Automatinio nuovirų šalinimo nutraukimas .....                                       | 86         |
| <b>Ką daryti, jeigu .....</b>  | <b>87</b>  |
| Pranešimai ekrane .....  | 87         |
| Neįprastas kavos aparato veikimas.....   | 90         |
| Automatinio kalkių nuosėdų šalinimo trukdžiai .....                                  | 95         |
| Netenkinantis rezultatas .....   | 96         |
| <b>Garantinio aptarnavimo skyrius .....</b>  | <b>98</b>  |
| Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite .....                                       | 98         |
| Garantija .....  | 98         |
| <b>Transportavimas .....</b>   | <b>99</b>  |
| Įšgarinimas .....  | 99         |
| Maltos kavos skyrelio išsiurbimas siurbimo antgaliu ir prietaiso vidaus valymas..... | 100        |
| Pakavimas .....  | 100        |
| <b>Priedai.....</b>  | <b>101</b> |
| <b>Energijos taupymas.....</b>   | <b>102</b> |
| <b>Elektros jungtis.....</b>   | <b>103</b> |
| <b>Prietaiso matmenys.....</b>   | <b>104</b> |
| <b>Techniniai duomenys.....</b>  | <b>105</b> |
| <b>Atitikties deklaracija.....</b>   | <b>106</b> |
| <b>Garantijos sąlygos.....</b>   | <b>107</b> |
| <b>Sutartiniai ženklai .....</b>   | <b>108</b> |

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis automatinis kavos aparatas atitinka nustatytius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, saugą, naujimą ir techninę priežiūrą. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimu.

“Miele” rekomenduoja susipažinti ir vadovautis prietaiso pastatymo ir prijungimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

## **Saugos nurodymai ir įspėjimai**

---

### **Tinkamas naudojimas**

- ▶ Kavos aparatas skirtas naudoti namų ūkyje.
- ▶ Šį kavos aparatą naudokite tik buitinėje aplinkoje espresso, kapuccino, pieno su espresu, arbatai ir kitiems gėrimams ruošti. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Kavos aparatas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Prietaisą leidžiama naudoti daug. 2000 m aukštyje virš jūros lygio.
- ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakančiamos patirties arba nežinojimo negali saugiai naudotis kavos aparatu, juo gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens.  
Šie asmenys kavos aparatą neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

## Vaikai namų ūkyje

 Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros po-veikiui nei vaikų.

Neleiskite vaikams liesti karštų kavos aparato dalių arba kišti kūno dalių po gérimo išleidimo vamzdeliais.

- ▶ Kavos aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Aštuonerių metų neturintiems vaikams draudžiama būti arti automatinio kavos aparato ir jungimo į tinklą laidą.
- ▶ Vyresni negu aštuonerių metų vaikai be priežiūros naudoti kavos aparatą gali tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu.  
Vyresni nei aštuonerių metų vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli kavos aparato. Jiems niekada neleiskite žaisti su prietaisu.
- ▶ Nepriziūrimi vaikai negali valyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei aštuonerių metų ir yra prižiūrimi.
- ▶ Prisiminkite, kad espresso ir kava nėra vaikams skirti gérimai.
- ▶ Pavojas uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžią (pvz., plévelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

# Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

## Techninė sauga

- ▶ Kavos virimo aparato pažeidimai gali pakenkti Jūsų saugumui. Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite apgadinto kavos virimo aparato.
- ▶ Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad kavos aparatas nebūtų sugadintas. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Kavos aparato elektros sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei jis prijungiamas prie pagal taisykles įrengtos sistemos su apsauginiu laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.
- ▶ Galimas epizodinis arba nerpertraukiamas eksplloatavimas su autonomine arba tinklo synchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplloatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panasių standartų nustatytaisias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatyti saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Kavos aparatas prie elektros tinklo negali būti prijungiamas per daugiakištukinį lizdą arba ilginamajį laidą. Jie neužtikrina reikiamas saugos (gaisro pavojas).
- ▶ Kavos aparato negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).
- ▶ Pastebėję pažeidimus arba, pvz., užuodę svilésių kvapą, ištraukite iš lizdo kištuką.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Saugokite, kad neprispaustumėte tinklo jungiamojo laido ir jis nesitrintų į aštrias briaunas.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad įjungimo į tinklą laidas niekur nekabėtų. Užkliuvus galima pažeisti kavos virimo aparatą.
- ▶ Kavos aparatą naudokite tik +16 °C ir +38 °C aplinkos temperatūroje.
- ▶ Nestatykite prietaiso arti lango dėl tiesioginių saulės spinduliu arba šalia šilumos šaltinio. Nebus užtikrinamos leistinos temperatūros normos.
- ▶ Kavos aparatą statykite maždaug 850 mm aukštyje nuo grindų.
- ▶ Perkaitimo pavojus! Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą. Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.
- ▶ Šio kavos aparato negalima montuoti nišoje. Nišoje kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite pažeist prietaisą arba baldus.
- ▶ Saugokite kavos virimo aparatą nuo vandens ir vandens pursly. Nenardinkite kavos virimo aparato į vandenį.
- ▶ Remonto darbus, išskaitant prijungimą į tinklą, gali atlikti tik "Miele" įgaliotieji specialistai. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus naudotojui.
- ▶ Atlikti remonto darbus gali tik "Miele" įgalioti specialistai, antraip, atsiradus pažeidimų, garantinės pretenzijos nebus priimtos.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

► Atliekant remonto darbus kavos aparatą būtina atjungti nuo maitinimo tinklo.

Kavos virimo aparatas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo tik tuomet, kai

- kavos virimo aparato maitinimo jungiklis yra ištrauktas.  
Traukite tik už kištuko, bet ne už laido;
- išjungti namo elektros instalacijos saugikliai;
- įsukamieji namų instalacijos saugikliai yra visiškai išsukti.

► Niekada neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus jungtis, kuriomis teka įtampa, ir pakeitus elektrines arba mechanines dalis, gali kilti pavojus jūsų gyvybei bei dėl to gali sutrikti kavos aparato veikimas.

## Tinkamas naudojimas

⚠️ Prisilietę prie gérimo išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išbégantys skysčiai ir išsiveržiantys garai yra labai karšti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gérimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Purkštukai gali išpurkšti karštus skysčius arba garus. Prižiūrėkite, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis būtų švarus ir tinkamai įdėtas.

Lašų surinkimo dubenyje esantis vanduo gali būti labai karštas. Atsargiai ištuštinkite dubenį.

⚠️ Pavojus susižeisti akis!

Niekada jų apšvietimą nežiūrėkite tiesiogiai arba naudodami optines priemones (didinamajį stiklą ar pan.).

► Atkreipkite dėmesį į naudojamą vandenį:

- Vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.
- Jį vandens bakelių pilkite tik šaltą, šviežią geriamajį vandenį. Karštas arba šiltas vanduo bei kiti skysčiai gali pažeisti kavos aparatą.
- Kad nepradėtų daugintis bakterijos, kasdien keiskite vandenį.
- Nenaudokite gazuoto vandens.

► Jį pupelių indą pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Nepilkite maltos kavos arba kavos pupelių su priedais.

► Jį pupelių indus nepilkite skysčiu.

► Nenaudokite žalios kavos (žalių, neskrudintų kavos pupelių) arba kavos mišinių, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių. Žalios kavos pupelės yra labai kietos, jose yra atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali būti pažeistas jau po pirmojo malimo.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Į kavos aparatą nepilkite cukrumi, karamele ar pan. apdorotų kavos pupelių, skysčių, kurių sudėtyje yra cukraus. Cukrus gadina priešais.
- ▶ Į maltos kavos skyrelį pilkite tik sumaltas kavos pupeles.
- ▶ Nenaudokite karamelizuotų kavos miltelių. Juose esantis cukrus sukimba ir užkemša kavos aparato užplikymo bloką. Valymo tabletės, skirtos šalinti riebalus iš užplikymo bloko, nesuardo sukibimų.
- ▶ Jeigu po įprasto kavos gérimo ketinate ruošti kavos gérimą be kofeino, malūnelyje arba užplikymo bloke gali likti kavos pupelių su kofeinu likučių. Todėl pirmiausia ruoškite kavos gérimą be kofeino.
- ▶ Naudokite tik pieną be priedų. Priedai, kurių sudėtyje būna daugiausia cukraus, užkemša pieno žarneles.
- ▶ Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, naudokite tik pasterizuotą pieną.
- ▶ Ruošiant arbatos gérimus atkreipkite dėmesį į maisto produktų gamintojų nurodymus.
- ▶ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nelaikykite jokių degių alkoholio mišinių. Gali užsidegti ir išsilydyti plastikinės kavos aparato dalys.
- ▶ Prie kavos virimo aparato arba ant jo nedékite atviros ugnies židinių, pvz., žvakiių. Prietaisai gali užsidegti nuo liepsnos, ugnis gali išplisti.
- ▶ Taip pat nevalykite jokių daiktų su kavos aparatu.

### Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Tik originalios "Miele" atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis "Miele" dalimis.
- ▶ Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jeigu naudojamos kitų gamintojų atsarginės dalys, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybę už produktą.
- ▶ "Miele" suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų kavos aparato gamybos seriją.

# **Saugos nurodymai ir įspėjimai**

---

## **Valymas ir priežiūra**

- ▶ Plaukite kavos aparatą ir pieno indą kasdien, ypač kruopščiai prieš pirmajį naudojimą.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad pieno sistemą reikia plauti kruopščiai ir reguliarai. Piene paprastai yra mikrobų, kurie, plaunant nepakankamai gerai, greitai dauginasi.
- ▶ Nenaudokite garinių valymo priemonių. Garai gali patekti į dalis, kuriomis teka įtampa, ir sukelti trumpajį jungimą.
- ▶ Jeigu nenaudosite automatinio nuovirų šalinimo funkcijos, reguliarai šalinkite nuoviras rankiniu būdu. „Miele“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl susikaupusių nuovirų, netinkamo nuovirų šalinimo, netinkamų nuovirų šalinimo priemonių arba netinkamos koncentracijos.
- ▶ Reguliariai šalinkite riebalus iš užplikymo bloko naudodami valymo tabletės. Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamos rūšies kavoje, gali užsikimšti užplikymo blokas.
- ▶ Espresso / kavos rinkinį reikia išmesti į biologinių atliekų arba komposto dėžę, nepilkite į plautuvę. Išleidimas gali būti užkimštas.


## **Saugos nurodymai ir įspėjimai**

---

### **Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:**


- ▶ Ant nerūdijančiojo plieno paviršių neklijuokite lipnių lapelių, skaidrių lipniosios juostelės, izoliacinės juostelės kitų lipnių priemonių.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiai gali susibraižyti. Magnetai gali išbrėžti paviršius.

# Prietaiso aprašas



- ① Ijungimo ir išjungimo mygtukas ①
- ② Jutiklinis mygtukas "Back" ↵
- ③ Jutiklinis ekranas
- ④ Puodelių pašildymas
- ⑤ Vandens bakelis
- ⑥ Pupelių sistema su 3 pupelių indais
- ⑦ Pieno žarnelės laikymo padėtis
- ⑧ Malimo laipsnio nustatymas
- ⑨ Maltos kavos stalčius su integruotu kaušeliu
- ⑩ Užplikymo blokas
- ⑪ Reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- ⑫ Lašų surinkimo indas su dangčiu ir tirščių indu
- ⑬ Apatinis skydelis su lašų surinkimo padėklu


## Prietaiso galinė pusė



- ① Dangtelis
- ② Nuovirų šalinimo kasetės laikiklis
- ③ Adapteris
- ④ "Miele" nuovirų šalinimo kasetė (pristatymo komplekste)


# Prietaiso aprašas

## Pieno indas ir pieno žarnelės antgalis



- ① Pieno indas
- ② Pieno žarnelės antgalis
- ③ Pieno žarnelė

## Pagrindinis išleidimo vamzdelis



- ① Kavos gėrimo ir pieno išleidimo vamzdelis
- ② Skysto lygio jutiklis
- ③ Karšto vandens išleidimo vamzdelis
- ④ Nerūdijančiojo plieno dangtelis

# Išėmimas iš pakuotės ir pastatymas

## Kavos aparato išėmimas iš pakuotės

- Išimkite kavos aparatą iš pakuotės.
- Nuimkite apsaugines plėveles ir lipdūkus (jeigu yra).

**Patarimas:** rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, kad vėliau galėtumėte prietaisą saugiai supakuoti ir pervežti.

Lašų surinkimo padėklas jidėtas į priedų pakuotę.




- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lašų surinkimo padėklo ir įstatykite jį į apatinį skydelį.

## Komplekte esantys priedai

Šie priedai pristatomi kartu:

- Pieno indas MB-CM-G (0,5 l talpos)
- Pieno žarnelės antgalis
- Valymo tabletės, skirtos šalinti riebalus iš užplikymo bloko (pradinis rinkinys)
- "Miele" nuovirų šalinimo tabletės
- "Miele" nuovirų šalinimo kasetė (pristatymo komplekte)
- Valymo šepetėlis
- Antgalis maltos kavos skyrelio išsiurbimui



# Išėmimas iš pakuotės ir pastatymas

## Kavos aparato pastatymas ir prijungimas

**⚠️** Perkaitimo pavojus dėl netinkamo vėdinimo!

Netinkamai vėdinamas kavos aparatas gali perkaisti.

Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą.


Naudojimo metu prietaiso neuždenkite šluostėmis ar pan.

Jeigu prietaisas yra įmontuotas nišoje, kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite sugadinti prietaisą ir (arba) baldus. Nestatykite prietaiso nišoje.

Laikykites šių pastatymo nurodymų:

- Pastatymo vieta turi būti sausa ir gerai vėdinama.
- Temperatūra pastatymo vietoje turėtų būti nuo +16 °C iki +38 °C.
- Nestatykite prietaiso arti lango dėl tiesioginių saulės spindulių arba šalia šilumos šaltinio. Nebus užtikrinamos leistinos temperatūros normos.
- Kavos aparatas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Pastatymo paviršius turi būti atsparus vandeniu.
- Norėdami išimti užplikymo bloką, iki galio atidarykite prietaiso dureles.
- Pastatykite kavos aparatą.
- Prieš pildami kavos pupeles ir vandenį į kavos aparatą, kruopščiai ji išplaukite.
- Kavos aparato kištuką įjunkite į maitinimo lizdą (žr. "Elektros jungtis").

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite šalto vandens. Įpilkite vandens iki žymos ir jidékite atgal bakelį.




**Patarimas:** kol nenaudojate prietaiso, pieno žarnelę galite laikyti už prietaiso durelių.

## Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinį ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiu, pieštukais.

Lieskite jutiklinį ekraną tik pirštais.

Jeigu jūsų pirštai šalti, gali būti, kad jutiklinis ekranas nereaguos.



Ekranas padalintas į tris zonas.

Viršutinėje dalyje, kairėje, rodomas esamas meniu pavadinimas ir paros laikas. Per vidurį, atsižvelgiant į meniu dydi, pasirodo slankuostė.

Per vidurį rodomas aktualus meniu su galimais pasirinkimais. Meniu "Drinks" simboliais pažymėti populiausiai kavos gérimai (žr. skyriaus "Valdymo principas", poskyrį "Ekrane rodomi simboliai").

Ekrano apačioje rasite rodyklių mygtukus < ir >, kuriais galēsite naršyti. Rodyklių mygtukų kairėje ir dešinėje rasite susijusias funkcijas arba meniu.

## Valdymo veiksmai

Galite rinktis tik iš pilkšvos spalvos pirkinių.

Kiekvieną kartą palietus galimą pasirinkimą, atitinkamas laukas visiškai arba iš dalies nusidažys **oranžine spalva**.

### Pasirinkimas arba meniu iškvietimas

■ Pirštu bakstelėkite norimą lauką ekranė.

### Lapų vartymas

Rodyklių mygtukais < ir > galite versti į kairę ar į dešinę.

■ Palieskite norimos krypties rodyklę.

### Išeiti iš meniu (jutiklinis mygtukas "Back" ↺)

■ Norédami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite jutiklinį mygtuką ↺.

Pasirinkti, bet mygtuku *OK* nepatvirtinti užsakymai nebus išsaugoti.

# Valdymo principas

## Skaičių įvedimas

Jveskite skaičius klaviatūra, pvz., jeigu norite nustatyti laikmatį. Atitinkamuose meniu klaviatūra rodoma automatiškai.



- Palieskite norimus skaičius.

Kai įvesite galiojančią vertę, laukelis *OK* nusidažys žaliai.


- Palieskite *OK*.

Rodyklių mygtukais galite palaipsniui ištrinti.

## Raidžių įvedimas

Profiliių pavadinimus arba norimų gérinių pavadinimus įveskite klaviatūra. Pasirinkite trumpus, tikslius pavadinimus (daug. 8 ženklai).

Visos raidės arba ženklai gali būti rodomi rodyklių mygtukais < ir >. Spustelėjus mygtuką "123", pasirodys skaičiai.



- Pasirinkite norimas raides arba skaičius.
- Palieskite "Save".

## Ekrano simboliai

Papildomai prie teksto gali būti rodomi šie simboliai:

| Simbolis | Paaškinimas   |
|----------|---|
| FLAG     | Simbolis žymi menui "Settings" ir meniu punktą "Language".  |
| —■—■—■   | Nustatymai, tokie kaip ekrano ryškumas arba garsumas, gali būti nustatomi stulpeline diagrama.  |
| i        | Simbolis žymi valdymo informaciją ir nuorodas. Jeigu reikia, patvirtinkite pranešimus mygtuku OK.   |
| ⌚        | Laikmatis "Switch on at" aktyvintas (žr. skyrių "Nustatymai. Laikmatis"). Simbolis ekrane pasirodo prieš 23.59 val. ir norimas ijjungimo laikas, jeigu paros laiko rodymui buvo pasirinkta "On" arba "Night dimming". |
| 🕒        | Laikmatis "TeaTimer" ijjungtas (žr. skyriaus "Arbata" poskyri "TeaTimer"). Prie simbolio rodomas likęs užplikymo laikas.  |
| 🔒        | Simbolis rodomas, jeigu ijjungtas paleidimo blokatorius. Valdymas užblokuotas.  |
| ⚡        | Simbolis rodomas nuovirų šalinimo metu.<br>(Simbolis taip pat yra ant vandens bakelio: pilti vandenį iki žymos.)  |
| 👤        | Simbolis bus rodomas, jeigu iškviesite meniu "Profiles".  |

## Valdymo principas

---

| Simbolis | Paaškinimas   |
|----------|---|
|          | Sutrikus prietaiso veikimui, bus rodomas simbolis ir klaidos kodas.   |
|          | WLAN ryšio stiprumas rodomas "Settings"   "Miele@home"   "Connection status".<br>Simboliai parodo ryšio stiprumą pakopomis: nuo stipraus iki neprisijungta. |
|          | .   |
|          | .   |
|          | Simbolis rodomas, jeigu įjungtas "MobileStart".   |
|          | Gérimu meniu simboliai:   |
|          | Espresas  |
|          | Kavos gérimas   |
|          | Kapučinas   |
|          | "Latte macchiato"   |
|          | "Two portions"  |

Jūsų kavos aparate yra integruotas WLAN modulis.

Naudojimui jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

Su “Miele@mobile” programėle galésite prijungti kavos aparatą prie namų interneto tinklo.

Prijungę kavos aparatą prie savo namų WLAN tinklo, programėlėje galésite:

- atsisiųsti informaciją apie prietaiso veikimą,
- keisti kavos aparato nustatymus,
- valdyti savo kavos aparatą nuotoliniu būdu.

Prijungus kavos aparatą prie WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Užtikrinkite, kad kavos aparato pa-

statymo vietoje būtų pakankamai sti-

prus WLAN ryšio signalas.

# Pirmasis paleidimas

Kai tik kavos aparatą prijungsite prie maitinimo tinklo, ekrane trumpai pasirodys "Miele".

Jei kavos aparatą įjungėte pirmą kartą, ekrane vėl trumpam pasirodys "Miele".

Atveriamos šių nustatymų užklausos:

- Kalba ir šalis
- Data
- Paros laikas
- Paros laiko rodymo indikatorius
- Automatinis kalklių šalinimas
- Vandens kietumas
- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①.

## Kalbos nustatymas

- Pasirinkite kalbą ir palieskite OK.

Gali būti, kad būsite paprašytas nurodyti savo buvimo vietą.

## Datos nustatymas

- Įveskite esamą datą ir palieskite OK.

Nustatymas išsaugomas.

## Paros laiko nustatymas

- Įveskite esamą paros laiką ir palieskite OK.

Nustatymas išsaugomas.

## Paros laiko rodmens nustatymas

Galite pasirinkti iš šių galimybių:


- "On": išjungus prietaisą, data ir laikas bus ir toliau rodomi.
- "Off": išjungus prietaisą, ekranas užtemtas.
- "Night dimming": data ir paros laikas rodomi nuo 5.00 iki 23.00.

- Pasirinkite paros laiko rodmenį ir patvirtinkite su OK.


Pagal tai, kokį variantą pasirinksite, priklausys ir suvartojamasis energijos kiekis. Ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

## Nuovirų šalinimo kasetės įdėjimas

Ekrane rodoma trumpa informacija apie automatinį nuovirų šalinimą. Išsamesnė informacija ir nuorodos pateiktos skyriuje "Automatinis nuovirų šalinimas".



- Nuimkite dangtelį prietaiso galinėje pusėje.



Galite pasirinkti vėlesnį automatinio nuovirų šalinimo laiką.

## Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga videntiekio tarnyba Jums gali suteikti informacijos apie vietinio vandens kietumą.

Prietaise galima nustatyti keturis vandens kietumo lygius:

| <b>°dH</b> | <b>mmol/l</b> | <b>ppm<br/>(mg/l CaCO<sub>3</sub>)</b> | <b>Nus-tatymas*</b> |
|------------|---------------|--|---------------------|
| 0–8,4      | 0–1,5         | 0–150                                  | minkštas            |
| 8,4–14     | 1,5–2,5       | 150–250                                | vidutinio kietumo   |
| 14–21      | 2,5–3,7       | 250–375                                | kietas              |
| > 21       | > 3,7         | > 375                                  | labai kie-tas       |

\* Gali būti, kad ekrane rodomi vandens kietumo lygiai nesutaps su Jūsų šalies vandens kietumo apibūdinimu. Norėdami nustatyti savo prietaiso vandens kietumo lygi, **būtinai** vadovaukitės lentelėje pateiktomis vertėmis.

- Pasirinkite kietumo lygį ir palieskite OK.

Nustatymas išsaugomas.

Ekrane rodoma "Miele@home communication enabled household appliance". Savo kavos aparatą galite įjungti į WLAN tinklą (žr. skyrių "Jungimas į tinklą").

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Pirmasis paleidimas sėkmingai baigtas. Dabar galite pripildyti pupelių sistemą.

- Patieskite OK.
- Tada atgal įdékite laikiklį ir uždarykite dangtelį.

Kai kitą kartą išjungsite kavos aparatą, kasetė prisipildys vandens. Girdėsite, kaip trumpais intervalais į kasetę leidžiamas vanduo.

Jeigu kasetė jau yra įdėta, ekrane pasirodys pranešimas apie nustatyta automatinio nuovirų šalinimo pradžią.

- Palieskite OK.
- Jeigu norite pakeisti laiką, palieskite "Start time" ir pasirinkite norimą.

# Pirmasis paleidimas

## Pupelių sistemos įrengimas

Pirmojo paleidimo pabaigoje prietaisas pasiteiraus, ar norite įrengti pupelių sistemą. Kavos aparatas pateiks atitinkamas nuorodas, kaip pirmą kartą pripildyti ir pavadinti pupelių indus.

- Palieskite "Yes".

Jeigu pasirinkote "No", pupelių sistemos įrengimo pagalba nebus rodoma.

## Pupelių indų pripildymas

**Patarimas:** norėdami įpilti vienos rūšies pupelių, visada atidarykite tik vieno pupelių indo dangtelį.


- Nuimkite dangtelį.
- Supilkite į indą tos pačios rūšies pupelių.
- Vėl uždėkite dangtelį.
- Įpilkite pupelių ir į kitus du pupelių indus.

**Patarimas:** galite pasižymeti atskiras pupelių rūsis.

Pripildę pupelių indus, pasižymėkite pupelių rūsis.

## Pupelių rūsių pažymėjimas

Ekrane rodomi trys iš anksto pavadinti pupelių indai.



Jeigu norite pervaadinti pupelių indus:

- Pasirinkite trumpus, tikslius pavadinimus (daug. 8 simb.).
- Jeigu tuo pačiu pavadinimu pavadinate du ar visus pupelių indus (nes naudojate tik vieną kavos pupelių rūšį), būtinai naudokite tą pačią rašybą.
- Įveskite norimą pupelių indo pavadinimą "Type A" ir palieskite "Save".
- Pavadinkite kitus du pupelių indus.

Ekrane rodoma "Continue". Dabar galite kavos gérimams priskirti pupelių rūsis.

## Pupelių rūsių priskyrimas

Pasirinkti kavos gérimai pažymimi .

- Pasirinkite pupelių rūšį.
- Pasirinkite kavos gérimus, kuriuos ketiname ruošti iš šios rūšies pupelių.
- Pasirinkite kitą pupelių rūšį ir priskirkite jai kitus kavos gérimus.

Visi likę, nepasirinkti kavos gérimai, priskiriami trečiajai kavos pupelių rūšiai.

Įrengę pupelių sistemą, galite ruošti gėrimus.

Naudodami prietaisą pirmą kartą, išpilkite 2 pirmuosius kavos gėrimus, kad iš užplikymo sistemos išsiplautų gamyklinės patikros metu susikaupę kavos likučiai.

# Kavos pupelių sistema

Kavos gérīmā arba espresā galite ruošti iš skrudintų pupelių, kurias kavos aparatas šviežiai sumals kiekvienai porcijai atskirai.

Jūsų kavos aparate yra trys kavos pupelių indai, į kuriuos galite pilti skirtingų rūsių arba tos pačios rūšies kavos pupeles. Atskirų kavos gérīmų ruošimui galite naudoti vis kitą kavos pupelių rūšį. Arba susikurkite savo asmeninius kavos gérīmų profilius ir priskirkite jiems kitą kavos pupelių rūšį, negu nurodyta "Miele" standartiniame profilyje.

Kavos gérīmus taip pat galite ruošti ir iš jau sumaltos kavos (žr. skyriaus "Kavos gérīmų ruošimas" poskyrį "Kavos gérīmų ruošimas iš maltos kavos").

 Netinkamai naudodami, galite sugadinti kavos malūnėlį.

Jeigu į kavos pupelių indus pilsite skysčius, maltą kavą arba su cukrumi, karamele ar pan. sumaišytas kavos pupeles, sugadinsite kavos aparatą.

Net žalios (neskrudintos) kavos pupelės arba kavos mišiniai, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių, gali pažeisti malūnėlį. Žalios kavos pupelės yra itin kietos, jose yra likęs atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali sugesti jau po pirmojo malimo.

Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles.

**Patarimas:** neskrudintas pupeles galite malkti riešutų ar sėklų malimui skirtu malūnėliu. Šie malūnėliai turi besisukantį nerūdijančiojo plieno peilį. Sumaltas neskrudintas pupeles **porcijomis** supilkite į maltos kavos skyrelį ir ruoškite norimą kavos gérīmą (žr. skyriaus "Kavos gérīmų ruošimas", poskyrį "Kavos gérīmai iš maltos kavos").

Jeigu norite paruošti kavos gérīmą be kofeino, bet prieš tai buvo ruoštas kavos gérīmas su kofeinu, malūnėlyje arba užplikymo bloke gali būti kavos pupelių likučių, kurių sudėtyje yra kofeino.

Turėkite omenyje, kad pirmajame kavos gérime gali būti minimalus kofeino kiekis.

## Pupelių sistemos nustatymų keitimas (“Type of beans”)

Rodomas meniu “Drinks”.


- Palieskite ↺.
- Palieskite “Settings” 📞, tada “Type of beans”.
- Pasirinkite pupelių rūšį.

Dabar galite pakeisti pavadinimus arba iš naujo priskirti pupeles.

**Patarimas:** jeigu vienam kavos gėrimui norite priskirti kitą pupelių rūšį, galite tai padaryti “Change parameters” (žr. skyriaus “Parametrai”, poskyrį “Pupelių rūšis”).

## Pupelių rūšies pavadinimo keitimas

Ekrane rodomi 3 iš anksto pavadinti pupelių indai.



Jeigu norite pervadinti pupelių indus:

- Pasirinkite trumpus, tikslius pavadinimus (daug. 8 simb.).
- Jeigu tuo pačiu pavadinimu pavadinate du ar visus pupelių indus (nes naudojate tik vieną kavos pupelių rūšį), būtinai naudokite tą pačią rašybą.
- Palieskite “Change name”.

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

- Įveskite norimą pavadinimą ir palieskite “Save”.

Jeigu pervadinsite tuo pačiu pavadinimu išsaugotas pupelių rūšis, turėsite iš naujo priskirti kavos gėrimus.

## Pupelių rūšies priskyrimo keitimas

Jeigu prie “Miele” profilio (standartinio) papildomai sukūrėte daugiau profilių su kavos gėrimais, profiliuose atskiroms kavos gėrimams galite priskirti norimą pupelių rūšį.

- Palieskite “Change allocation”.
- Jeigu sukūrėte vieną ar kelis profilius ir išsaugojote bent 1 kavos gėrimą, pirmiausia pasirinkite profilį.
- Pasirinkite profilį, kuriamę norite priskirti pupelių rūšis.
- Rodomi visi kavos gėrimai. Jau priskirti gėrimai pažymėti ✓.
- Atlikite keitimus ir patvirtinkite mygtuku OK.

**Patarimas:** palietę “All”, pažymėsite visus kavos gėrimus ir daugiau negalėsite atsisakyti nenorimų.

Jeigu gėrimui nepriskirsite pupelių rūšies, gėrimo ruošimo metu pasirodys užklausa, kurios rūšies pupeles norite naudoti.

## Vandens bakelio pildymas

**⚠** Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Jeigu ilgiau paliksite bakelyje vandenį, gali pradėti daugintis bakterijos, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.

**Kasdien** keiskite bakelyje vandenį.

**⚠** Dėl netinkamo naudojimo atsira-dė pažeidimai.


Karšto ar šilto vandens arba kitų skysčių naudojimas gali pažeisti ka-vos aparata.

Angliarūgštė prisotintas vanduo ska-tina nuovirų susidarymą.

I vandens bakelį pilkite tik šaltą ir šviežią geriamajį vandenį.

Jeigu bakelis neteisingai įdėtas (pvz., per aukštai arba kreivai), iš išleidimo vožtuvu gali veržtis vanduo.

Patirkrinkite, ar švarus bakelio pasta-tymo paviršius. Jei reikia, nuvalykite paviršių.



- Atidarykite dangtelį kairėje kavos aparato pusėje.
- Išimkite vandens bakelį.
- I vandens bakelį iki žymos "max." įpil-kite šalto, šviežio geriamojo vandens.
- Iđekite atgal vandens bakelį ir uždéki-te dangtelį.

## Kavos aparato ijungimas

- Palieskite Ijungimo / išjungimo mygtuką ①.

Ekrane trumpai rodoma "Miele".

Prietaisas pradeda kaisti ir plauna žarnėles. Iš pagrindinio išleidimo vamzdio teka karštas vanduo.

Dabar galite ruošti gérimus.

Jeigu kavos aparatas jau įkaitės iki reikiamas temperatūros, ijungus, jis nebus plaunamas.

Ruošiant gérimus arba vykdant priežiūros programą, kavos aparate kaupiasi drėgmė. Baigus ruošti gérimą arba išjungus prietaisą, ventilatorius veiks, kol bus tinkamai išdžiovintas prietaiso vidus. Girdėsite atitinkamą garsą.

## Kavos aparato išjungimas

- Palieskite Ijungimo / išjungimo mygtuką ①.

Jeigu buvo ruoštas kavos gérimas, kavos aparatas prieš išsijungdamas skalaus sistemas.

## Jeigu ketinate išvykti ilgesniams laikui

Jeigu neketinate naudoti kavos aparato ilgesnį laiką, pvz., atostogų metu:


- ištuštinkite lašų surinkimo indą, tirščių indą, išpilkite vandens bakelį;
- kruopščiai išplaukite visas prietaiso dalis, taip pat užplikymo bloką.
- Jei reikia, ištraukite iš lizdo kištuką ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Nustatyta paros laikas bus saugomas daug. dešimt dienų, tada turėtų būti nustatyta iš naujo. Laikmačio, profilio nustatymai išlieka.

## Išleidimo vamzdelio nustatymas

Pagrindinio išleidimo vamzdelio **nega-lima** nustatyti rankiniu būdu.

Gérimo ruošimo pradžioje jis leidžiasi žemyn ir, veikiant skysčio lygio jutikliui, sustoja optimaliaame naudojamų puode-lių arba stiklinių aukštyste.



Galite iš jungti išleidimo vamzdelio nu-statymo funkciją. Tada, ruošiant gérimą, pagrindinis išleidimo vamzdelis lieka vir-štinėje padėtyje. Vykdomas priežiūros programos metu pagrindinis išleidimo vamzdelis pasislenka iki priežiūros indo aukščio arba į priežiūros padėtį.

**Patarimas:** norédami perstatyti pagrin-dinio išleidimo vamzdelį į priežiūros pa-dėtį, apie tris sekundes lieskite ↲.

Kol kavos aparatas yra iš jungtas, galite iš imti ir išplauti pagrindinio išleidimo vamzdelio dalis. Pagrindinis išleidimo vamzdelis yra vidurinėje padėtyje.

## Išleidimo vamzdelio nustatymo įjungimas ir išjungimas

Rodomas meniu “Drinks”.

- Palieskite ↲.
- Palieskite “Settings” ¶.
- Pasirinkite “Spout adjustment”.
- Pasirinkite norimą parinktį, norēdami įjungti arba išjungti išleidimo nustaty-mą.
- Palieskite OK.

Nustatymas išsaugomas.

 Perkaitimo pavoju dėl netinkamo vėdinimo.

Netinkamai vėdinamas kavos aparatas gali perkaisti.


Užtikrinkite tinkamą kavos aparato vėdinimą ir ventiliavimą (pvz., šildomus puodelius neuždenkite šluoste).

Tik iš anksto pašildytuose puodeliuose geriau atsiskleidžia ir ilgiau išlieka espresso ir kitų kavos gėrimų skonis, gėrimas ilgiau išlieka šiltas.

Puodelių arba stiklinių pašildymui naujokite puodelių šildymo funkciją.

Jei įjungta puodelių pašildymo funkcija, nuolat šildomas puodelių pastatymo paviršius, kol kavos aparatas yra įjungtas.

## Puodelių pašildymas



- Puodelius arba stiklines pastatykite ant automatinio kavos aparato puodelių šildytuvo.

## Puodelių šildymo įjungimas arba išjungimas

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite "Settings", tada "Cup heating".
- Pasirinkite puodelių pašildymo funkcijos įjungimo arba išjungimo nustatymą.
- Palieskite OK.

Nustatymas išsaugomas.

Pristatymo metu ši funkcija yra išjungta.

# Kavos gėrimų ruošimas su arba be pieno

Galite ruošti šias kavos gėrimo be pieno rūšis:

- **“Ristretto”** yra koncentruotas stiprus espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, kaip ir espresui, tik užpilamas labai mažu vandens kiekiu.
- **“Espresso”** – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kremine puta.  
Espresso ruošimui rekomenduojame naudoti espresso skrudinimo kavos pupeles.
- **“Kaffee”** skiriasi nuo espresso gėrimo specialiai paskrudintomis pupelėmis ir didesniu vandens kiekiu.  
Kavos ruošimui rekomenduojame naudoti atitinkamo skrudinimo pupeles.
- **“Coffee long”** yra kava su didesniu vandens kiekiu.
- **“Long black”** ruošiamas iš karšto vandens ir dvigubo espresso.
- **“Caffè Americano”** ruošiamas lygiomis dalimis iš espresso ir karšto vandens. Pirmiausia paruošiamas espresas, tada į puodelį pilamas karštasis vanduo.



Prisilietę prie išleidimo vamzdelių galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

## Kavos gėrimo ruošimas

Rodyklų mygtukais > galite nurodyti ir pasirinkti kitus gėrimus.

Rodomas meniu “Drinks”.



- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Palieskite norimo gėrimo simbolį arba pavadinimą.

Gėrimas ruošiamas.

## Ruošimo nutraukimas

- Palieskite “Stop” arba “Cancel”.

## “Doubleshot”

Norėdami paruošti ypač stiprū, aromatingą kavos gėrimą, pasirinkite funkciją “DoubleShot”. Ipusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą už-

# Kavos gérimu ruošimas su arba be pieno

plikomos. Dėl sutrumpinto ekstrakcijos laiko išsiskiria mažiau nepageidaujamų aromatų ir karčiujujų medžiagų.

Gérimu ruošimo metu rodoma "DoubleShot". "DoubleShot" funkciją galima naudoti ruošiant bet kurį kavos gérimą, išskyrus "Stiprujj espresą" ir "Long black" gérimus.

## Kavos gérimo ruošimas su "DoubleShot"

Rodomas meniu "Drinks".

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite kavos gérimą.

Ruošimas pradedamas, o ekrano apšioje rodoma:



- Palieskite "DoubleShot".

Malamos ir plikomos dvi kavos pupelių porcijos.

## "Two portions" ☕ ruošimas

Su "Two portions" ☕ vienu metu galėsite paruošti dvi gérimo porcijas.



- Po pagrindinio išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.

- Palieskite ☕.

- Pasirinkite gérimą.

Paruošiamos dvi gérimo porcijos.

## Kavos ąsotėlis: kai norite paruošti kelis kavos puodelius iš eilės

Pasirinkę funkciją "Coffee pot", galésite automatiškai vieną po kito paruošti kelis puodelius kavos gérimo (daug. 1 l) ir pripildyti ąsotėlj. Taip galima paruošti iki aštuonių puodelių.

Rodomas meniu "Drinks".

Funkciją "Coffee pot" galite naudoti du kartus iš eilės. Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimo, leiskite kavos aparatu atvėsti (valandą laiko).

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamą indą.
- Pasirinkite "Coffee pot".
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).
- Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

Kiekviena kavos porcija yra atskirai sumalama, užplikoma ir išpilstoma. Ekrane rodoma eiga.

## "Coffee pot" ruošimo nutraukimas

Ruošimą bet kuriuo metu galite nutraukti:

- Palieskite "Cancel".

# Kavos gėrimų ruošimas su arba be pieno


## Kavos gėrimai iš maltos kavos

Kavos gėrimus galite ruošti ir iš jau sumaltų kavos pupelių. Galite paruošti kavos gėrimą be kofeino, nors pupelių inde subertos kavos pupelės yra su kofeiniu.

Supilkite kavą į maltos kavos stalčių. Kavos aparatas panaudos maltą kavą kitam gėrimo ruošimui.


Galite paruošti tik **vieną** porciją kavos gėrimo arba espresso.

## Maltos kavos pildymas



Maltos kavos stalčiuje integruotas ir kaušelis kavai.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Norédami išimti maltos kavos stalčių, pasukite rankenélę (rodyklę) į kairę.



- Pasemkite kaušelį maltos kavos. Stalčių horizontaliai įstatykite į maltos kavos skyrelį.

Į skyrelį jdékite maks. **2** nubrauktus kaušelius maltos kavos, kad neperpildytumėte užplikymo bloko.

- Rankenélę pasukite į kairę, kad kava patektų į užplikymo bloką, ir uždarykite skyrelį.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Ekrane rodoma "Use ground coffee?".

## Kavos gėrimų ruošimas iš maltos kavos

- Palieskite "Yes".

Galite pasirinkti, kokį kavos gėrimą norite ruošti iš maltos kavos.

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite gėrimą.

Gérimas ruošiamas.

Jeigu pasirinkote "No", neužplikyta malta kava bus pašalinta į tirščių surinkimo indą. Prietaisas pradės automatinį plovimą.

# Kavos gėrimų ruošimas su pienu

Gali būti šie kavos gėrimai su pienu:

- “**Cappuccino**” ruošiama iš 2 trečdaļių pieno ir 1 trečdalio espresso.
- “**Latte macchiato**” ruošiama iš 1 trečdalio karšto pieno, pieno putos ir espresso.
- “**Caffè latte**” ruošiama iš kavos ir karšto pieno.
- “**Cappuccino italiano**” ruošiama iš lygių dalių pieno putos ir espresso, kaip kapučino kava. Pirmiausia paruošiamas espresas, o tada pieno puta.
- “**Espresso macchiato**” – espresso kava su nedidele pieno putos kepure. Šiam gėrimui ruošti naudokite puodelį, kurio talpa bent 100 ml.
- “**Flat white**” – tai didelis kapučinas: didelis kiekis espresso su tiršta pieno puta.
- “**Café au lait**” yra espresso kava su šiek tiek pakaitintu pienu.

Be to, galite ruošti **karštą pieną** ir **pieno putas**.

**Patarimas:** kad pieno puta būtų kreminės konsistencijos, naudokite atšaldytą karvės pieną (< 10 °C), kurio baltymų kiekis būtų ne mažesnis negu 3 %.

Galite rinktis bet kokio riebumo pieną – kaip labiausiai mēgstate. Naudojant ne nugriebtą pieną (maž. 3,5 % riebumo), pieno puta bus tirštesnė, negu ruošiant iš nugriebto.

 Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir nusiplikyti. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite nusiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Priedai, kurių sudėtyje yra cukraus arba pieno pakaitalai, pvz., sojos gėrimai, gali užkimšti pieno sistemą ir žarneles. Tokių skysčių likučiai gali apsunkinti gėrimo ruošimą.

Naudokite tik pieną, kuriamo nėra jokių priedų.

Labiausiai tinkta pasterizuotas karvės pienas.


Pasibaigus įkaitinimo fazei, pagrindinio išleidimo vamzdelyje garais pašildomas pienas ir suplakama pieno puta.

Jei ilgesnį laiką neruošete pieno, prieš pirmajį gėrimo ruošimą išskalaukite pieno žarneles.

**Patarimas:** kad pieno žarnele lengviau įstatytumėte į laikiklį prie pagrindinio išleidimo vamzdelio, pagrindinį išleidimo vamzdelį nustatykite į priežiūros padėtį. 3 sekundes lieskite ↵.

# Kavos gėrimų ruošimas su pienu

Pieną galite paruošti naudodami pieno žarnelę arba pieno indą.




Pristatymo komplekste yra viena jungtis, kuri yra įstatyta arba į pieno žarnelę, arba į pieno indo dangtelį.

Pristatant jungiamoji detalė yra pieno indo dangtelyje. Jungiamają detalę galite paprastai nuimti nuo vidinės pieno dangtelio pusės paspausdami.


## Pieno pakelio ir pieno žarnelės antgalio paruošimas

Naudodami pieno žarnelės antgalį pieną galite ruošti tiesiai iš pieno pakelių arba kitokių pakuočių.



- Atidarykite pieno pakuočę ir į pieną panardinkite pieno žarnelės antgalį. Pieno pakuočę pastatykite šalia kavos aparato.
- Įstatykite pieno žarnelę į laikiklį prie pagrindinio išleidimo vamzdelio.

**Patarimas:** pieno žarnelės antgalį po naudojimo išplaukite po tekančiu vandeniu.




- Pirmiausia įstatykite jungiamają detalę į ilgą nerūdijančiojo plieno vamzdelį ir tuomet pieno žarnelę prijunkite prie jungiamosios detalės.

# Kavos gėrimų ruošimas su pienu

## Pieno indas


Pieno inde pienas **neatvēsinamas**. Norēdami paruošti kokybišką pieno putā, naudokite tik šaltą pieną (< 10 °C).



- ① Jungiamoji detalė
- ② Dangtelis
- ③ Sandarinimo žiedas
- ④ Nerūdijančiojo plieno vamzdis
- ⑤ Stiklinė

## Pieno indo paruošimas

- I dangtelį iš viršaus įstatykite jungiamą detalę, kol ji priglus.
- Įstatykite nerūdijančiojo plieno vamzdį į dangtelį iš vidaus. Prižiūrėkite, kad įstrižas galas būtų nukreiptas žemyn.
- Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm iki viršaus. Uždarykite indą dangteliu.



- Pieno indą laikykite šalia kavos aparato.
- Pieno žarnelę įstatykite į pieno indo dangtelį ir pieno indą prijunkite prie kavos aparato, įstatydami pieno žarnelę į pagrindinio išleidimo vamzdelio angą.

## Gėrimų su pienu ruošimas

Pieno žarnelė susijusi su pagrindiniu išleidimo vamzdeliu ir turėtų būti panardinta į pakankamai šaltą pieną. Žiūrėkite meniu "Drinks".

- Pastatykite tinkamą indą po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite gėrimą.

Ruošimas pradedamas.

## Ruošimo nutraukimas

Galite anksčiau laiko sustabdyti atskirų gėrimo sudedamuju dalių išleidimą (pvz., jeigu puodelis nepakankamai didelis).

### Atskiros gėrimo dalies sustabdymas

- Palieskite "Stop".

### Viso gėrimo ruošimo sustabdymas

- Palieskite "Cancel".

# Arbata

 Galite nusideginti ir apsiplikyti prisilietę prie kašto išleidimo vamzdelio.

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol veržiasi karšti skysčiai arba garai, po pagrindiniu karšto vandens išleidimo vamzdeliu nekiškite kūno dalių. Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Prietaisas neskirtas naudoti komerciniams arba moksliniams tikslams. Temperatūrų nuorodos yra tik apytikslės. Jos gali kisti, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.

Ruošdami arbataj, pagal arbato rūšį galite pasirinkti karšto vandens nustatus:

- “**Green tea**” apie 80 °C
- “**Herbal tea**” apie 90 °C
- “**Fruit tea**” apie 90 °C
- “**Black tea**” apie 90 °C

Pagal arbato rūšį pasirinkite karšto vandens temperatūrą.

Atitinkamos karšto vandens išleidimo temperatūros nustatytos pagal “Miele” rekomenduotas juodosios, žaliosios, žolelių ar vaisinės arbataj ruošimo temperatūras.

Atkreipkite dėmesį į gamintojų patektus ruošimo nurodymus.

Tik nuo naudojamo vandens priklausys arbato skonis. Naudojant kuo minkštessni vandenį, atskleidžia tikrasis arbato aromatas.

Arbatai ruošti galite naudoti arbatos lapelius, arbato mišinius ar arbato pakelius.

Nuo arbato rūšies priklauso arbato kiekis ir užplikymo trukmė. Vadovaukitės ant pakuočės pateiktomis arba pirkimo metu gautomis gérimo ruošimo rekomendacijomis. Prie arbato rūšies ir puodelio dydžio galite pritaikyti karšto vandens kiekį (žr. skyrių “Gérimo kiekis”).

**Patarimas:** geriausia arbata laikyti tamsoje, sausoje vietoje, sandariai uždarytame inde. Kad arbata neprarastų aromato, rekomenduojama pirkti mažesniais kiekiais.

## “TeaTimer”

Jeigu ruošiate vandenį arbatai, su “TeaTimer” galite įjungti laikmatį. Iš anksto nustatytas 2 minucių užplikymo laikas. Iš anksto nustatyta užplikymo laiką galite pakeisti pagal savo poreikius (nuo 1.00 iki 23.59 min.).

“Teatimer” funkciją galima paleisti du kartus iš eilės.

Įjungus “Teatimer” funkciją, kol pasibaigs užplikymo laikas, galite toliau naudoti kavos aparatą. Užplikymo laiko pabaigoje nuskambės garsinis signalas.

Jeigu išjungėte garsinį signalą, pasibaigus užplikymo laikui, negausite jokios nuorodos.

## “TeaTimer” įjungimas ir išjungimas

Rodomas meniu “Settings” .

■ Pasirinkite “Timer”, tada “TeaTimer”.

- “On”: kol ruošiamas vanduo arbatai, rodomas “TeaTimer”. “TeaTimer” galiama paleisti ir baigus ruoštį gerimą.
  - “Off”: “TeaTimer” nerodomas.
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

## Arbatos ruošimas

Karšto vandens išleidimo vamzdelis yra pagrindinio išleidimo vamzdelio kairėje.

Rodyklės mygtuku > galite nurodyti ir pasirinkti arbato rūšį. Nurodė “Milk froth”, gerimų menui galésite pasirinkti iš įvairių arbato rūšių.

Rodomas menui “Drinks”.

- I arbato filtrą įberkite arbato lapelių arba išimkite iš pakuotės arbato pakelį.
- Paruoštą arbato filtrą arba arbato pakelį įdékite į puodelį.



- Pastatykite puodelį po karšto vandens išleidimo vamzdeliu.
- Ekrane pasirinkite norimą arbato rūšį.

Karštas vanduo teka į arbato puodelį.

Jeigu įjungta “TeaTimer” funkcija, galite įjungti laikmatį.

### “TeaTimer” įjungimas

Ekrano kairėje pusėje, apačioje rodoma “TeaTimer”.



- Palieskite “TeaTimer”.

Pažymimas “TeaTimer”. Jieidus karšto vandens, atveriama redagavimo programa, rodomas rekomenduojamas laikas.

- Galite pakeisti užplikymo laiką ir patvirtinti mygtuku **OK**.

Užplikymo laiko pabaigoje nuskambės garsinis signalas.

- Išimkite arbato lapelius arba arbato pakelį.

## Arbatos ruošimo nutraukimas

- Palieskite “Stop” arba “Cancel”.

## Arbatos ąsotėlis: kai norite paruošti kelis arbato puodelius iš eilės

Pasirinkę funkciją “Teapot”, galésite automatiškai vieną po kito paruošti kelis puodelius arbato (daug. 1 l) ir pripildyti ąsotėlį. Taip galima paruošti iki aštuonių puodelių.

Rodomas menui “Drinks”.

- Įdékite į ąsotėlį paruoštų arbato lapelių arba arbato pakelį.
- Po karšto vandens išleidimo vamzdeiliu pastatykite tinkamo aukščio arbato ąsotėlį.
- Pasirinkite “Teapot”.

## **Arbata**

---

- Pasirinkite norimą arbatos rūšį.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).
- Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

Arbatos ąsotėlis pildomas. Ekrane rodoma eiga.

**Ruošimą bet kuriuo metu galite nutraukti:**

- Palieskite “Cancel”.

**⚠️** Galite nusideginti ir apsiplikyti prisilietę prie kašto išleidimo vamzdelio.

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieksite prie įkaitusių dalių.

Karšto vandens temperatūra siekia iki 90 °C.

Karšto vandens kiekj galite pritaikyti prie arbato rūšies ir puodelio dydžio (žr. skyrių "Gėrimo kiekis").

Rodomas meniu "Drinks".



- Po karšto vandens išleidimo vamzdeiliu pastatykite tinkamą indą.
- Pasirinkite "Hot water".

Gėrimas ruošiamas.

## Ruošimo nutraukimas

- Palieskite "Stop" arba "Cancel".

# Parametrai

---

Kiekvienam kavos gérimu galite individualiai nustatyti šiuos ruošimo parametrus:

- Sumalamas kiekis
- Užplikymo temperatūra
- Pirminis užplikymas
- Pupelių rūšis

## Keisti gérimo ruošimo parametrus

Rodomas meniu “Drinks”.

- Pasirinkite “Process”.
  - Palieskite “Change drink”.
  - Pasirinkite gérimą.
- Dabar galite pritaikyti gérimo kiekj (žr. skyrių “Gérimo kiekis”).
- Palieskite “Drink parameters”.
  - Pasirinkite “Amount of coffee”, “Brew temperature”, “Pre-brewing” arba “Type of beans”.
  - Pasirinkite norimą nustatymą ir palieskite *OK*.

Ekrane pasirodys gérimu ruošimo parametru apžvalga.

- Palieskite *OK* ir išsaugokite pakeistą nustatymą.

## Sumalamas kiekis

Kavos aparatas gali vienam kavos puodeliui sumalti ir užplikyti 7,5–12,5 g pupelių. Kuo daugiau malto kavos užplikoma, tuo stipresnis bus gérimas.

Sumalamas kiekis **per mažas**, jeigu jaučiamas silpnas espresso arba kavos gérimo skonis.

Padidinkite pupelių kiekj, kad būtų užplikoma daugiau malto kavos.

Sumalamas kiekis **per didelis**, jeigu jaučiamas kartus espresso arba kavos gérimo skonis.

Sumažinkite pupelių kiekj, kad būtų užplikomas mažesnis kiekis.

## Užplikymo temperatūra

Užplikymo temperatūrą reikia rinktis atsižvelgiant į kavos pupelių rūšį ir skrudinimą. Taip pat svarbu, ar ruošiate kavos gérimą, ar espresą.

Naudojant tam tikros rūšies kavos pupeles, aukšta užplikymo temperatūra gali turėti įtakos putos susidarymui. Jeigu kava yra karti, tai gali nutikti dėl pasirinktos per aukštos užplikymo temperatūros.

Espresas paprastai ruošiamas aukštėje temperatūroje.

## Malto kavos pirminis užplikymas

Pirminio užplikymo metu malto kavos pupelės šiek tiek sudrékinamos karštu vandeniu. Kavos milteliai šiek tiek išbrinksta. Po trumpos pertraukos likęs vanduo perspaudžiamas per sudrékintą maltą kavą. Jeigu kavos gérimas jums atrodo, pvz., beskonis, ir norėtumėte, kad jis būtų labiau “aromatinges” ir “sodresnis” skonio, išbandykite funkciją “Pirminis užplikymas”. Atsižvelgiant į naudojamą kavos rūšį, naudojant pirmyn užplikymą, kavos skonis tampa sodresnis.

Galima nustatyti trumpą arba ilgą užplikymo laiką ir visiškai išjungti “Užplikymo” funkciją.

**Patarimas:** pirminio užplikymo funkciją ypač rekomenduojama naudoti ruošiant kavos gėrimus.

## Pupelių rūšis

Galite peržiūrėti, kuri pupelių rūšis išsaugota kavos gėrimo ruošimui arba pakeisti pupelių rūšį.

## Malimo laipsnis

Kai kava yra tinkamai sumalta, jį puodelį tolygiai teka kavos gėrimas arba espresas, susiformuoja sodri kreminė puta. Ideali kreminė puta yra lazdynų riešutų spalvos.

Nustatytas sumalimo laipsnis galioja ruošiant bet kurį kavos gėrimą.

Ilgesnį laiką naudojamas malimo mechanizmas natūraliai susidėvi. Prieikus nustatykite smulkesnį malimo laipsnį.

Toliau išvardinti požymiai padės nustatyti, ar reikia keisti malimo laipsnį.

**Sumalta per stambiai,** jei:

- espresas arba kavos gėrimas labai greitai teka į puodelį,
- puta yra labai šviesi ir greitai subliukšta.

Sumažinkite malimo laipsnį, kad kavos pupelės būtų sumaltos smulkiau.

**Sumalta per smulkiai,** jei:

- espresas arba kavos gėrimas tik laša į puodelį,
- kreminė puta yra tamsiai rudos spalvos.


Padidinkite malimo laipsnį, kad kavos pupelės būtų sumaltos stambiau.

Sumalimo laipsnį visada pakeiskite tik per vieną pakopą.

Ijunkite gėrimo ruošimą, kad malūnėlis dar kartą sumaltų pupeles. Tada vėl galésite pakeisti malimo laipsnį.

Visoms pupelių rūšims nustatomas vienodas malimo laipsnis.

■ Atidarykite prietaiso dureles.



■ Malimo laipsnio svirtelę pastumkite viena pakopa į kairę (smulkus malimas) arba į dešinę (stambus malimas).

■ Uždarykite prietaiso dureles.

■ Paruoškite kavos gėrimą.

Tada vėl galésite pakeisti malimo laipsnį.

# Gérimo kiekis

Kavos gérimo skonis priklauso ne tik nuo kavos rūšies, bet ir nuo vandens kiekio.

Ruošdami bet kurį kavos gérimą, arbatą ar karštą vandenį, galite priderinti vandens kiekį prie savo puodelių dydžio ir vartojamos kavos rūšies. Maltos kavos kiekis išliks nepakitęs.

Ruošdami kavos gérimus su pienu, galite pakeisti pieno ir pieno putos dalis. Taip pat galite pakeisti karšto pieno ir pieno putos kiekius.

Pakeistas gérimo kiekis visada išsaugomas sukurtame profilyje. Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Jeigu ruošiant gérimą ištuštėja vandens bakelis, prietaisai negali nustatyti didžiausio gérimo kiekio. Gérimo kiekis **neišsaugomas**.

Rodomas meniu “Drinks”.

- Po pagrindiniu arba po karšto vandens išleidimo vamzdeliu pastatykite norimą puodelį.
- Pasirinkite “Process”.
- Palieskite “Change drink”.
- Pasirinkite gérimą ir palieskite “Portion size”.

Pasirinkus pieno arba arbato ruošimą, iš karto įsijungia kiekio nustatymo parametrai. “Portion size” nebūtina nurodyti atskirai.

Gérimas ruošiamas, vos tik pasiekus minimalų kiekį, ekrane pasirodo “Save”.

- Puodeliui prisipildžius iki pageidaujančios normos, palieskite “Save”.

Pasiekus maksimalų gérimo kiekį, ruošimas sustabdomas, išsaugomas maksimalus galimas kiekis.

Jeigu norite pakeisti su pienu ar karštu vandeniu ruošiamų gérimų kiekį, ruošimo metu viena po kitos išsaugomos gérimo sudedamosios dalys.

Nuo šiol ruošiant šį gérimą bus naudoma nustatyta sudėtis ir kiekis.

# Gérimu nustatymų atnaujinimas

---

Galite grąžinti gamyklinius atskirų gérimų arba visų gérimų ruošiamo kieko parametrus.

Rodomas meniu “Drinks”.

■ Pasirinkite “Process”.

## Atnaujinti gérimo nustatymus

■ Palieskite “Reset drink”.

■ Pasirinkite gérimą.

Ekrane rodoma “Reset drink to default settings?”.

■ Paspauskite “Yes” ir patvirtinkite.

## Atnaujinti visų gérimu nustatymus

■ Palieskite “Reset all drinks”.

Ekrane rodoma “Reset all drinks to default settings?”.

■ Paspauskite “Yes” ir patvirtinkite.

# Profiliai

Papildomai prie "Miele" gérimu meniu ("Miele" profilis) galite susikurti iki 10 asmeninių profilių, kad skirtini kavos gérimo mègėjai galėtų susikurti savo mègstamą kavos skonį.

Kiekvienam profiliui galésite individualiai nustatyti gérimu kiekius bei kavos ir pieno gérimu, karšto vandens ir arbatos ruošimo parametrus.

Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

## Profilio sukūrimas

- Palieskite "Profiles".
- Palieskite "Create profile".

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

- Įveskite norimą pavadinimą (daug. 8 ženklai) ir palieskite "Save".

Profilis sukurtas. Dabar galite kurti gérimus (žr. skyrių "Profiliai: sukurti ir keisti gérima").

## Meniu "Profiles" iškvietimas ir profilio pasirinkimas

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite "Profiles".
- Pasirinkite profilių.

Galite ruošti gérimus iš profilio, keisti atskirų gérimu ruošimo parametrus arba keisti profilius.

## Profiliu keitimas

Jei jau sukûrête bent vieną profilių, "Process" galite pasirinkti iš šių galimybių:

- "**Change name**" – jeigu ketinate pakeisti profilio pavadinimą.
- "**Delete profile**" – jeigu norite ištrinti profilių.
- "**Change profile**" – jeigu norite nustatyti, kad prietaisas po kiekvieno gérimo ruošimo automatiškai persi Jungtų į "Miele" gérimu meniu arba liktų paskutiniame nustatytae profiliye.

- Pasirinkite "Process".

## Pavadinimo keitimas

- Palieskite "Change name".
- Pasirinkite profilių.

- Pakeiskite pavadinimą ir palieskite "Save".

Išsaugomas pakeistas profilio pavadinimas.

## Profilio ištrynimas

- Palieskite "Delete profile".
- Palieskite norimą profilių ir patvirtinkite mygtuku OK.

Profilis ištrinamas.

## Profilio keitimasis

Galite nustatyti kavos aparatą, kad šis po kiekvieno gérimo ruošimo visada automatiškai persijungtų į įprastą “Miele” profili arba išsaugotų paskutinį kartą naudotą profili.

- Palieskite “Change profile”.

Galite rinktis iš šių galimybių:

- **“Manually”**: pasirinktas profilis išliks aktyvus, kol pasirinksite naują.
  - **“After each use”**: po kiekvieno gérimo paruošimo prietaisas vėl automatiškai persijungs į “Miele” profili.
  - **“When switched on”**: kiekvieną kartą įjungus, prietaisas automatiškai parenka “Miele” gérimų meniu, nesvarbu, koks profilis buvo nustatytas prieš išjungiant.
- Pasirinkite norimą parinktį ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

# Profiliai: sukurti ir keisti gérimus

Profilyje kartu su savo individualiais nustatymais galite išsaugoti dažnai ruošiamus gérimus (žr. skyrių "Profiliai").

Be to, galite pakeisti gérimu pavadinimus, ištinti iš profilio nepageidaujamus gérimus. Viename profilyje galima išsaugoti daugiausia dešimt gérimų.

Rodomas meniu "Drinks". Pirmiausia iškvieskite norimą profili:

- Palieskite "Profiles".
- Pasirinkite profili.

Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

## Sukurti gérimą

Pagal jau esamus galite kurti naujus gérimus.

- Palieskite "Create drink".
- Pasirinkite gérimą.
- Pakeiskite šio gérimo parametrus ir ruošiamą kiekį.

Pradedamas ruošimas, o Jūs galite išsaugoti atskirų sudedamujų dalinių kiekius.

- Įveskite naujai sukurto gérimo pavadinimą (daug. 8 ženkli) ir palieskite "Save".

Profilyje pirmuoju numeriu rodomas naujai sukurtas gérimas.

Paskutinis sukurtas gérimas profilyje visada rodomas pirmuoju numeriu.  
Gérimu eilės tvarkos profilyje keisti negalima.

## Gérimo keitimas: gérimo kieko, ruošimo parametru ir pavadinimo keitimas

Rodomas pageidaujamas profilis su sukurtais gérimais.

- Pasirinkite "Process drink".
- Palieskite "Change drink".
- Pasirinkite gérimą.

Dabar galite, kaip aprašyta, keisti gérimo kiekį, ruošimo parametrus arba pavadinimą.

## Gérimo ištrynimas

Rodomas norimas profilis su gérimais.

- Pasirinkite "Delete drink".
- Pasirinkite gérimą ir palieskite OK.

Irašas ištrinamas.

Rodomas “Drinks” meniu.

- Palieskite “Profiles”.
- Pasirinkite profilį.

Pasirinkto profilio pavadinimas rodomas ekrano viršutiniame kairiajame kampe. Dabar galite ruošti norimą gérimą.

- Pastatykite tinkamą indą po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite gérimą.

Ruošimas pradedamas.

# Eksperto režimas

Ruošiant kavos gérimą eksperto režime, galima keisti jo kiekį. Nustatymas **neišsaugomas** ir galioja tik ruošiamam gérimu.

Jeigu pasirinkote "DoubleShot" arba "Two portions" ☐, eksperto režimas negalimas.

## Eksperto režimo įjungimas ir išjungimas

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite "Settings" ▶, tada "Expert mode".
- Kad galėtumėte įjungti arba išjungti eksperto režimą, pasirinkite norimą nustatymą.
- Palieskite OK.

Jeigu eksperto režimas yra įjungtas, galėsite keisti ruošiamų gérimų kiekius.

## Eksperto režimas: gérimo kiekiu priderinimas


Rodomas meniu "Drinks".

Gérimo kiekį galima keisti tik tam tikru ruošimo etapo metu.

### Gérimo kiekio keitimas

- Pasirinkite gérimą.

Gérimas ruošiamas. Kol gérimas teka į puodelį, galite pasirinkti gérimo kiekį, pvz., ruošdami pieną su espresu, galite atskirai pasirinkti karšto pieno, pieno putos ir espresso kiekius.



- Palieskite stulpelį ir pagal pageidavimą stumtelėkite reguliatorių (mažas trikampis).

Meniu “Settings” galite asmeniškai kavos aparatą pritaikyti pagal savo poreikius.

Kai kurie “Settings” meniu pateikti nustatymai papildomai aprašyti atskirose naudojimo instrukcijos dalyse.

## Meniu “Nustatymai” pasirinkimas

Rodomos “Drinks” meniu.

- Palieskite ↵.
- Pasirinkite “Settings”旗帜.

Galite peržiūrėti arba keisti nuostatas. Spalvotame rėmelyje atpažinsite pasirinktus nustatymus.

Palielius ↵ pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

## Nustatymų keitimas ir išsaugojimas

Rodomos meniu “Settings”旗帜.

- Pasirinkite meniu punktą, kurį norite pakeisti.
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku OK.

Nustatymas išsaugomas.

## Kalba

Visiems ekrano tekstams galite pasirinkti norimą kalbą ir prireikus savo buvimo šalij.

**Patarimas:** jeigu netycia pasirinkote ne tą kalbą, palieskite simbolį 旗帜 ir būsite nukreipti į meniu punktą “Language”.

## Paros laikas

Jūs galite nustatyti paros laiką, laiko formatą ir paros laiko rodmenį.

### Rodmuo (paros laiko rodmuo)

Galite pasirinkti iš šių galimybių:

- “On”: išjungus prietaisą, data ir laikas bus ir toliau rodomi.
- “Off”: išjungus prietaisą, data ir laikas nebus rodomi.
- “Night dimming”: data ir paros laikas rodomi nuo 5.00 iki 23.00 val.

Pagal tai, kokį variantą pasirinksite, priklausys ir suvartojamas energijos kiekis. Ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

### Laiko formatas

Galima parinkti:

- 24 val. rodmenį (“24 h”)
- 12 val. rodmenį (“12 h (am/pm)”)

## Nustatymas

Nustatykite valandas ir minutes.

Jeigu kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo ir užsiregistruotas “Miele@mobile” programėlėje, “Miele@mobile” programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

# Nustatymai

## Laikmatis

Galite naudotis dviem laikmačiais ir jų funkcijomis:

### Kavos aparatas

- įsijungia tam tikru laiku, pavyzdžiui, rytais, pusryčių metu ("Switch on at"),
- išsijungia tam tikru laiku ("Switch off at"),
- išsijungia po tam tikro laiko, jeigu nepaspaudžiamas nė vienas mygtukas arba neruošiamas gérimas ("Switch off after"; funkcija veikia tik su 1 laikmačiu).

Laikmačio funkcijas galite priskirti atskiroms savaitės dienoms.

Funkcijoms "Switch on at" ir "Switch off at" būtina aktyvinti laikmatį ir priskirti bent vieną savaitės dieną.

## Laikmačio pasirinkimas

Galima parinkti:

- 1 laikmatis: "Switch on at", "Switch off at", "Switch off after"
- 2 laikmatis: "Switch on at", "Switch off at"

## Išjungimo val.

Jeigu aktyvintas paleidimo blokatorius, nurodytu laiku prietaisas **neijsijungs**. Išjungiamas laikmačio nustatymas.

Jeigu kavos aparatas įsijungė **trys kartus**, kol buvo aktyvinta laikmačio funkcija "Switch on at" ir nebuvvo ruošiami gérimai, prietaisas daugiau neijsijungs. Jeigu jūs ilgesnį laiką nebūsite namuose (pvz., atostogausite), prietaisas kasdien neijsijungs.

Išsaugotas nustatytais laikais bus vėl aktyvintas kitą kartą rankiniu būdu įjungus prietaisą.

## Išjungimo val.

Išvykus ilgesniams laikui, išsaugotas nustatytais laikais bus vėl suaktyvintas kitą kartą rankiniu būdu įjungus prietaisą (žr. skyrių "Išjungimo val.").

## Išjungimas po

Laikmačio funkcija "Switch off after" galima tik 1 laikmatyje.

Jeigu nepaliesite nei vieno mygtuko arba neruošite gérimo, taupydamas energiją, maždaug po 20 minučių prietaisas išsijungs automatiškai.

Šį išankstinių nustatymą galite keisti ir pasirinkti laiką nuo 15 minučių 9 iki valandų.

## Savaitės dienų pasirinkimas ("Savaitės dienų priskyrimas")

Pasirinkta savaitės diena pažymima

■ Pasirinkite norimą savaitės dieną.

■ Jei pažymėtos visos norimos savaitės dienos, palieskite OK.

## Laikmačio įjungimas ir išjungimas

Paros laiko rodymui pasirinkote "On" arba "Night dimming":

jeigu aktyvinta laikmačio funkcija "Switch on at", prieš 23.59 val. ekrane pasirodo simbolis  ir norimas įjungimo laikas.

Aktyvinus paleidimo blokatorių, laikmatis "Switch on at" neijsijungs.

Parinkite norimą laikmačio funkciją. Pasirinkta laikmačio funkcija pažymima

## “Eco mode”

“Eco” režimas – energijos taupymui. Naudojant šį režimą, sistema pradeda kaisti tik įjungus gérimo ruošimą.

Gamykliniuose nustatymuose “Eco mode” funkcija yra įjungta.

## Apšvietimas

Galite rinktis iš šių galimybių:

- Prietaisas yra įjungtas: nustatyti apšvietimo ryškumą.
- Prietaisas yra išjungtas: nustatyti prietaiso apšvietimo ryškumą ir apšvietimo išsijungimo laiką.

Kai prietaisas yra įjungtas, po paskutinio gérimo ruošimo jis dar kurį laiką bus apšviestas. Šio laiko tarpo pakeisti negalite.

## Vandens kietumas

Jeigu **nejdėta** nuovirų šalinimo kasetė, o jūs nuovirų šalinimui naudojate tabletės, nustatykite prietaise naudojamo vandens kietumą. Tokiu atveju ekrane tam tikru momentu pasirodys raginimas pašalinti iš prietaiso nuoviras.

Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai ir ilgai, nustatykite prietaise naudojamo vandens kietumą.

Vietinė videntiekio tarnyba gali suteikti informacijos apie vietas geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamajį vandenį (pvz., mineralinį vandenį), rinkitės prietaiso nustatymus, atsižvelgdami į kalcio kiekį vandenye. Kal-

cio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca<sup>2+</sup> arba ppm (mg Ca<sup>2+</sup>/l).

Nenaudokite gazuoto vandens.

**Patarimas:** jeigu vandens kietumas >21 °dH (3,8 mmol/l), rekomenduojama naudoti į butelius išpilstytą geriamajį vandenį (< 150 mg/l Ca<sup>2+</sup>). Nereikės taip dažnai iš prietaiso šalinti nuovirų, su-naudosite mažiau nuovirų šalinimo prie-monės.

Gamykloje nustatyta 3 vandens kietumo lygis.

Prietaise galima nustatyti keturis vandens kietumo lygius:

| °dH    | mmol/l  | ppm<br>(mg/l CaCO <sub>3</sub> ) | Nus-tatymas *       |
|--------|---------|----------------------------------|---------------------|
| 0–8,4  | 0–1,5   | 0–150                            | minkštasis 1        |
| 8,4–14 | 1,5–2,5 | 150–250                          | vidutinio kietumo 2 |
| 14–21  | 2,5–3,8 | 250–375                          | kietasis 3          |
| > 21   | > 3,8   | > 375                            | labai kietasis 4    |

\* Gali būti, kad ekrane rodomi vandens kietumo lygiai nesutaps su Jūsų šalies vandens kietumo apibūdinimu. Norédami nustatyti savo prietaiso vandens kietumo lygi, **būtinai** vadovaukitės lentelėje pateiktomis vertėmis.

# Nustatymai

## “Info”

Meniu “Info” galite peržiūrėti kiekvieno gérimo paruoštų porcijų skaičių.

Be to, galite matyti, kiek puodelių gali ma paruošti iki kito nuovirų šalinimo (“No. of drinks until”).

Norèdami sugržti į ankstesnį ekrano rodmenį, palieskite ↲.

## Paleidimo blokatorius 🔒

Galite užrakinti kavos aparataj, kad kiti asmenys (pvz., vaikai) negalėtų juo p sinaudoti.

### Paleidimo blokatoriaus ⌂ ijjungimas ir išjungimas

Jei ijjungtas paleidimo blokatorius, laikmačio nustatymas yra išjungtas “Switch on at”. Kavos aparatas **neijsungs** nustatytu laiku.

### Prietaiso ijjungimo užrakto 🔒 laikinas išjungimas

Palietus Jjungimo / išjungimo mygtuką, palieskite ①, atsiranda 🔒.

■ Palieskite 🔒, kol ekrane pasirodys atitinkamas perspējimas.

Kai tik išjungsite kavos virimo aparataj, prietaisas vèl bus užrakintas.

## “Miele@home”

“Miele@home” gali bùti rodomi šie punktai:

- “Set up”: ši parinktis rodoma tik jeigu prietaisas nejjungtas į WLAN tinklą arba buvo atkurtas “Network configuration”.
- “Deactivate”\* / “Activate”\*: išlieka WLAN tinklo nustatymai, ijjungiamas arba išjungiamas jungimo į tinklą funk cija.
- “Connection status”\*: rodoma informacija apie WLAN ryšį. Simboliai parodo ryšio stiprumą.
- “Set up again”\*: atkuriami esamo WLAN tinklo nustatymai. WLAN ryšys užmezgamas iš naujo.

\* Šis meniu punktas bus rodomas, tik jeigu jdiegtą “Miele@home” programélę, o kavos aparatas sèkmingai prijungtas prie WLAN tinklo.

## Ryškumas

Segmentinèse kolonose galite nustatyti ekrano ryškumą.

## Garsas

Signalų ir mygtukų garsumą galite nu statyti segmentinèse kolonose.

## Paslaugos

### Išgarinimas

Jei neplanuojate ilgesnį laiką naudoti prietaiso arba ketinate jį pervežti, pašalinkite iš sistemos vandenj – išgarinkite prietaisą (žr. skyrių “Transportavimas”).

## Mugės režimas

Naudojant namuose šios funkcijos neprireiks.

Prekybos vietoje arba demonstravimo patalpose visiškai automatinj kavos aparata galima pristatyti įjungus funkciją "Demo mode". Tada įjungiamas prietaiso apšvietimas, tačiau negalima paruošti gérimu arba prietaisais neatlieka funkcijų.

## Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti gamyklinius kavos aparato nustatymus.

Gamykliniai nustatymai yra nurodyti skyriuje "Galimų nustatymų apžvalga".

## Prietaiso nustatymai

Šie nustatymai **neatkuriama**:

- Gérimu ruošimo kiekis ir prietaiso būsena (gérimu ruošimas iki kito nuovirų šalinimo, ... Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko)
- Kalba
- Data ir paros laikas
- Profiliai ir priskirti gérimai (atkuriamas pupelių rūšies priskyrimas gérimui).

"Descaling timer" atkuriamas iki 04.00 val.

## Tinklo konfigūravimas

Atkuriami WLAN tinklo nustatymai.

Jeigu ketinate kavos aparatą utilizuoti, parduoti arba eksplloatuoti naudotą kavos aparatą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę kavos aparato savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų kavos aparato.

# Sujungimas į tinklą

Jūsų kavos aparatas palaiko WLAN funkciją, todėl jį galima valdyti mobiliajame galiniame įrenginyje, pvz., išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, jdiegus "Miele" programėlę.

Susipažinkite ir vadovaukités šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais saugos nurodymais ir įspėjimais, net jeigu prietaisą naudojate "Miele" programėlę.

Prietaisa įjungus į WLAN tinklą, padidės jo energijos sąnaudos. Tai galioja net kai prietaisas yra išjungtas.

## Tinklo įrengimas ("Miele@home")

Pristatant jungimo į tinklą funkcija yra išjungta.

■ Patikrinkite, ar WLAN tinklo signalas kavos aparato pastatymo vietoje pakankamai stiprus.

Rodomas meniu "Settings" .

- Pasirinkite "Miele@home", tada "Set up".
- Pasirinkite norimą prisijungimo būdą:
  - naudojant "Miele" programėlę,
  - naudojant WPS.
- Vadovaukités kavos aparato ekrane ir "Miele" programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Ekrane rodoma "Connection successfully established".

## Papildomas tinklo konfigūravimas

Jeigu pasikeitė Jūsų WLAN tinklas, savo prietaise galite iš naujo įdiegti "Miele@home" funkciją.

Rodomas meniu "Settings" .

- Pasirinkite "Miele@home", tada "Set up again".
- Vadovaukités poskyryje "Tinklo konfigūravimas ("Miele@home)" pateiktomis nuorodomis.

## Nuotolinis valdymas

"Remote control" matomas, tik jeigu kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo.

Jeigu įjungtas nuotolinis valdymas, "Miele" programėlėje galite pakeisti kavos aparato nustatymus. Norėdami programėlėje įjungti gérimo ruošimą, papildomai turite aktyvinti "MobileStart" funkciją.

Pristatymo metu nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta.

## Nuotolinio valdymo įjungimas arba išjungimas

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite "Settings" , tada "Remote control".
- Pasirinkite norimą parinktį, kad galėtumėte įjungti arba išjungti nuotolinį valdymą.

## "MobileStart"

Spustelėję "MobileStart" galite, pvz., i Jungti gérimo ruošimą "Miele" programélėje.

 Pavojus nusideginti ir nusiplikyti prisilietus prie gérimo išleidimo vamzdelių.

Ruošiant gérimą nuotoliniu būdu, išsiveržę karštai skysčiai arba garai gali nusiplikyti pašalinius asmenis šiemis prisilietus prie pagrindinio išleidimo vamzdėlio arba prie karštų prietaiso dalių.

Prieš i Jungdami prietaisą nuotoliniu būdu jsitikinkite, kad šalia néra asmenų, o ypač vaikų, kuriems grëstų pavojus.

Automatinis nuovirų šalinimas ir skalavimas i Jungus nevykdomas, jeigu aktyvinta "MobileStart".

Jeigu kavos aparatą naudojate tiesiogiai, negalima jo valdyti programélėje. Rekomenduojama tiesiogiai naudoti prietaisą.

Norédami pradéti ruošti gérimus nuotoliniu būdu, turi būti i Jungta "MobileStart". Atkreipkite dëmesį, kad kavos aparatas būtų paruoštas naudoti, pavyzdžiui, kad bakelyje būtų užtektinai vandens. Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite pakankamai didelį, tuščią indą.

Po 24 valandų "MobileStart" išjungiamas.

Ekrane tol rodomas simbolis , kol i Jungtas "MobileStart", net kai kavos aparatas yra i ūjungtas.

Jeigu ruošiate gérimą su "MobileStart", apie paruoštą gérimą informuos akustiniai ir optiniai signalai. Šių i spéjamujų signalų negalima pakeisti arba i ūjungti.

## "MobileStart" i Jungimas ir i ūjungimas

Jeigu norite pasinaudoti "MobileStart" funkcija, turi būti i Jungta parinktis "Remote control".

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite .
- Pasirinkite "MobileStart".
- Pasirinkite norimą parinktį, kad galètuméte i Jungti arba i ūjungti nuotolinį valdymą.

Savo taikomojoje programoje galite i Jungti gérimo ruošimą. Vadovaukités ekrane pateiktais nurodymais.

# Sujungimas į tinklą

## “RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas rodomas ir jį galima naudoti tik jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos.

“RemoteUpdate” funkcija leis nuotoliniu būdu atnaujinti jūsų prietaiso programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, kavos aparatas juos atsiisiųs automatiškai. Naujinys nebus diegiamas automatiškai, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Net jeigu ir nejdiesite programinės įrangos atnaujinimo funkcijos, savo prietaisą galésite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja įdiegti paruoštus naujinius.

## Ijungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose “RemoteUpdate” funkcija yra ijungta. Paruoštus programos naujinys bus atsiystas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

## Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu prietaisui yra paruoštas naujiny, kavos aparato ekranelyje bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidéti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus kavos aparatą, šis primins apie paruoštą programinės įrangos naujinimą.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite išjungti “RemoteUpdate” funkciją.

Programinės įrangos įdiegimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turékite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinas, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinį negalima atšaukti.
- Kol vyksta naujinimas, neišjunkite kavos aparato. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.



Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prietaiso viduje supeliję kavos arba surūgę pieno likučiai gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai.

Todėl savo kavos aparatą plaukite kruopščiai ir reguliariai.

## Plovimo intervalų apžvalga

| Rekomenduojami plovimo intervalai                          | Ką turėčiau plauti / prižiūrėti?   |
|--|--|
| <b>Kasdien</b><br>(dienos pabaigoje)                       | Vandens bakeli<br>Tirščių indą<br>Lašų surinkimo padėklą ir lašų surinkimo indą<br>Pieno indą<br>Pieno žarnelės antgalis<br>Skysčio lygio jutiklį  |
| <b>1 kartą per savaitę</b><br>(dažniau, jei labai užteršt) | Pagrindinj išleidimo vamzdelį<br>Užplikymo bloką<br>Ertmę po užplikymo bloku ir lašų surinkimo indą<br>Korpusą                                     |
| <b>1 kartą per mėnesį</b>                                  | Pupelių indą<br>Maltos kavos skyrelį ir maltos kavos stalčių<br>Vandens bakelio sietelį (arba pagal poreikį)                                       |
| <b>Pasirodžius raginimui</b>                               | Pieno žarnelė<br>Šalinti riebalus iš užplikymo bloko (su plovimo tabletėmis)<br>Jeigu reikia, jei ekrane rodoma, pašalinkite iš prietaiso nuoviras |

# Valymas ir priežiūra

## Plovimas rankomis arba indaplovėje

Užplikymo bloko **negalima** plauti indaplovėje.

Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenye, **nenaudokite ploviklio.**

Šias dalis galima plauti tik **rankomis:**

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį
- Skysčio lygio matuoklis
- Užplikymo bloką
- Pupelių indo dangtelį
- Apatinį skydelį

 Per aukšta indaplovės plovimo temperatūra gali pažeisti prietaiso komponentus!

Plaunant aukštėsnėje negu 55 °C temperatūroje, kai kurios kavos aparato dalys gali tapti nenaudojamos, pvz., deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Prisilietusios prie natūralių dažiklių (pvz., morkų, pomidorų ir pomidorų padažo), gali nusidažyti plastikinės dalys. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

Šios dalys **tinkamos plauti indaplovėje:**

- Lašų surinkimo dubenėlis ir dangtelis
- Lašų surinkimo padėklas

- Tirščių indas
- Vandens bakelis
- Pagrindinis išleidimo vamzdelis (be nerūdijančiojo plieno dangtelio)
- Maltos kavos stalčius
- Pieno indas su dangteliu
- Pieno žarnelės antgalis

 Pavojujus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiai!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikytų.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po gérimo išleidimo vamzdeliais.

Leiskite kavos aparatui atvėsti, tada galite prietaisą išplauti.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo dubenyje gali būti karštas.

 Drègmės sukelti veikimo sutrikimai.

Garinio valytuvo garai gali patekti ant įtampingujų dalių ir sukelti trumpajį jungimą.

Nevalykite prietaiso gariniu valytuvu.

Labai svarbu reguliarai valyti prietaisą, nes kavos tirščiai greitai pradeda pelyti. Pieno likučiai gali surūgti ir užkimšti pieno žarneles.

## Netinkamos valymo priemonės

Visi paviršiai gali nusidažyti, jeigu juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis. Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėms subražyti stikliniai paviršiai gali suskilti.

Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius. Šalinant nuoviras užtiškusių lašus iš karto nuvalykite!

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chlорidų,
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- kalkių tirpinimo priemonių (netinka korpusui valyti),
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių (netinka korpusui valyti),
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- orkaičių valiklių,
- šveitimo priemonių (pvz., šveitimo miltelių, pienelio, šveitimo akmenų),
- kietų šveitimo kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, šveistukų, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninių šveitiklių arba nerūdijančiojo plieno spiralių.

## Lašų surinkimo dubens ir tirščių indo plovimas

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiais!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietę prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karštūs, galite apsiplikyti.

Jei kavos aparatas ką tik baigė skalauti, šiek tiek palaukite, tada išimkite lašų surinkimo dubenį.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo dubenyje gali būti karštas. Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Lašų surinkimo padéklą ir tirščių indą plaukite **kasdien**, taip išvengsite perlėsio ir blogo kvapo atsiradimo.


Tirščių indas yra lašų surinkimo padékle. Tirščių inde dažniausiai būna ir šiek tiek nuo skalavimo likusio vandens.

Prisipildžius lašų surinkimo ir (arba) tirščių indui, kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas. Ištuštinkite lašų surinkimo dubenį **ir** tirščių indą.

Kai kavos aparatas įjungtas, išimkite lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą. Antraip ekrane pasirodys pranešimas "Empty the drip tray and the waste container", nors lašų surinkimo dubuo ir tirščių indas dar nepilni.

- Atsargiai išimkite iš kavos aparato lašų surinkimo dubenį.
- Ištuštinkite lašų surinkimo dubenį **ir** tirščių indą.

## Valymas ir priežiūra




- Nuimkite dangtelį ①, lašų surinkimo padėklą ② ir apatinį skydelį ③.

Plaukite apatinį skydelį rankomis, šiltame vandenye, naudokite šiek tiek indų ploviklio.

Visas kitas dalis galima plauti indaplovėje.

- Išplaukite visas dalis.



- Taip pat nuvalykite metalines plokštėles (kontaktus) ir griovelius. Visas dalis išdžiovinkite.

Jeigu kontaktai švarūs ir sausi, galima tiksliai nustatyti, ar lašų surinkimo duobuo yra pilnas.

Kartą per savaitę patikrinkite kontaktus.

- Išplaukite prietaiso vidų ir lašų surinkimo padėklą.
- Įdékite tirščių indą, uždékite dangtelį, apatinį skydelį ir **tik tada** į prietaisą įdékite lašų surinkimo dubenį. Lašų surinkimo indą įstatykite iki pat atraimos.

### Lašų surinkimo padėklo valymas

- Išimkite lašų surinkimo padėklą.
- Vandens bakelį galite plauti indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenye, naudodami šiek tiek indų ploviklio.
- Nusausinkite lašų surinkimo padėklą.



- Vėl įstatykite lašų surinkimo padėklą. Įsitikinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas (žr. pav.).

## Vandens bakelio plovimas

Kasdien išplaukite vandens bakelį.

- Išimkite vandens bakelį.
- Vandens bakelį plaukite rankomis šiltame vandenye, naudokite šiek tiek ploviklio. Bakelį išdžiovinkite.

**Patarimas:** kad vandens bakelis būtų išplautas itin kruopščiai, reguliarai plaukite jį indaplovėje.


- Kruopščiai nuvalykite kavos aparato statymo paviršių, ypač įdubimus.
- Vandens bakelį įdékite atgal.

Atkreipkite dėmesį, kad vožtuvas, vandens bakelio apačia ir prietaiso pastatymo vieta būtų švarūs. Tik taip galésite teisingai įdėti vandens bakelį.

Turėkite omenyje, kad automatinio nuovirų šalinimo funkcija veikia tik tinkamai pripildžius ir įdėjus vandens bakelį (maž. 500 ml vandens).


## Vandens bakelio sietelio išėmimas ir plovimas

Kartą per mėnesį išplaukite vandens bakelio sietelį.



Sietelis yra po vandens talpa.

- Atidarykite dangtelį kairėje ir išimkite vandens bakelį.



- Išsukite movą. Išimkite sandarinimo žiedą ir sietelį.
- Išplaukite dalis. Viską kruopščiai išskalaukite po tekančiu vandeniu.
- Pirmiausia įdékite sietelį (kryželiu į viršų), tada sandarinimo žiedą. Sandarinimo žiedo anga turi būti nukreipta žemyn. Priveržkite movą.
- Įdékite vandens bakelį.

## Valymas ir priežiūra

### Pagrindinio išleidimo vamzdelio su integruotu pieno putokšliu plovimas

Visas pagrindinio išleidimo vamzdelio dalis, išskyrus nerūdijančiojo plieno dangtelį, bent **kartą per savaitę** išplaukite indaploveje. Taip efektyviai bus pašalinti kavos tirščiai ir pieno likučiai.


Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį plaukite tik **rankomis**, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek indų ploviklio.

Rodomas menui “Drinks”.


Jei pagrindinis išleidimo vamzdelis nustytas aukščiausioje padėtyje, negalėsite jo išardyti. Pagrindinį išleidimo vamzdelį nustatykite priežiūros padėtyje.

■ 3 sekundes lieskite ↪.


Pagrindinis išleidimo vamzdelis grjžta į priežiūros padėtį.



■ Nuimkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.




■ Patraukite į save ir išimkite išleidimo bloką.



■ Viršutinę dalį ① su pieno žarnelės laikikliu pasukite ir taip pat nuimkite. Ištraukite dalį. Ištraukite ir Y dalį ②. Atlaivinkite išleidimo purkštukus ③.

■ Visas dalis kruopščiai išplaukite.



- Drėgna kempine nuvalykite pagrindinį išleidimo vamzdelį.

Užsikimšusius pieno žarnelės prijungimo elementus plaukite po tekanciu vandeniu, naudokite pridėtą valymo šepetėlį:

- Ikiškite šepetėlį į prijungimo elementą. Plaukite šepeteliu, kol bus pašalininti visi pieno likučiai.

## Pagrindinio išleidimo vamzdelio surinkimas

Pagrindinį išleidimo vamzdelį bus lengviau surinkti, jeigu prieš tai visas jo dalis sudrékinsite.

- Vėl sustatykite gérimo išleidimo bloką. Stipriai prispauskite, kad išleidimo purkštukus ③ tvirtai uždėtumėte ant išleidimo bloko.

Patikrinkite, ar visos dalys tvirtai su jungtos tarpusavyje.


- Išleidimo bloką vėl įstatykite į pagrindinį išleidimo vamzdelį ir uždékite nerūdijančiojo plieno dangtelį.
- Palieskite OK.

**Patarimas:** kol kavos aparatas yra iš-jungtas, galite išimti ir išplauti pagrindinio išleidimo vamzdelio dalis.

## Puodelių skysčio lygio jutiklio išémimas ir išplovimas

Skysčio lygio jutiklis yra po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.

Kasdien rankomis šiltame vandenye išplaukite skysčio lygio jutiklį, naudokite šiek tiek ploviklio.



- Suspauskite abu fiksatorius (rodyklės).

Skysčio lygio jutiklis atsilaisvina.

- Išplaukite jį.

Norėdami įdėti atgal:

- Skysčio lygio jutiklį iš apačios įspauskite į centrinio išleidimo vamzdelio laikiklį.

# Valymas ir priežiūra

## Pieno žarnelės antgalio valymas

Pieno žarnelės antgalį valykite kasdien.


- Pieno žarnelės antgalį išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio ištraukite jungiamąjį detalę.
- Atskiras dalis plaukite indaplovėje.

**Patarimas:** pasirinktinai kai kurias dalis galite palikti per naktį suminkšteti vandenye su šiek tiek indų ploviklio. Paskui dalis nuplaukite po tekančiu vandeniu.

## Pieno indo valymas

Plaukite pieno indą indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenye, naudokite šiek tiek ploviklio.

- Atsukite dangtelį nuo pieno indo stiklinės ir nuimkite nerūdijančiojo plieno vamzdelį.
- Visas pieno indo dalis sudékite į indaplovę.



Jei reikia, iš pieno indo dangtelio galite išimti jungiamąjį detalę ir sandarinimo žiedą. Kai išsimate nerūdijančiojo pieno antgalį, galite paprastai iš dangtelio vi dinės pusės išspausti jungiamąjį detalę. Atskiras dalis plaukite indaplovėje.

## Pieno žarnelių valymas rankiniu būdu arba naudojant priežiūros programą

 Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Piene yra bakterijų, kurios, netinkamai plaunant, gali pradėti daugintis. Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prieštaiso viduje gali pradėti daugintis bakterijos, o, pvz., surūgę pieno likučiai gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Reguliariai ir kruopščiai plaukite pieno žarneles.

Pieno sistemą būtina plauti bent kartą per savaitę. Apie tai nuolat primins ekrane rodomas pranešimas.

### ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Pranešimą "Clean the milk pipework" patvirtinus OK, bus perstatytas vidinis plovimo intervalų skaitiklis. Daugiau priminimas **nebus** rodomas.

Galite tai padaryti dviem būdais:

- Išimti pagrindinį išleidimo vamzdelį su integruotu pieno putokšliu, išardyti ir išplauti indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenye su šlakeliu indų ploviklio (žr. skyrių "Pagrindinis išleidimo vamzdelis su integruotu pieno putokšliu").
- Arba įjungti pieno žarnelių priežiūros programą "Clean the milk pipework" ir naudoti pieno žarnelėms skirtą plovimo priemonę (žr. skyrių "Pieno žarnelės plovimas").

Jeigu nuėmėte pieno žarnelės jungiamą dalį: sustatydami atkreipkite dėmesį, kad į žarnelę būtų statoma mažesnioji, siauresnė jungiamosios dalies pusė.



**Patarimas:** rekomenduojame prie jau įprasto valymo būdo kartą per mėnesį išbandyti ir papildomą. Jeigu savo prieštaisą kartą per savaitę plaunate rankomis, rekomenduojame kartą per mėnesį paleisti priežiūros programą. Ši kombinacija padės optimaliai išvalyti pieno sistemą.

# Valymas ir priežiūra

## Kavos pupelių sistemos plovimas

**⚠️** Stenkiteis nesusižeisti malūnėliu!

Jeigu j malūnėlijkišote pirštus arba daiką (pvz., šaukštą), galite ji netyciai jungti ir susižeisti.

Prieš plaudamis pupelių sistemą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Kavos pupelėse yra riebalų, kurie prilimpa prie indo sienelių ir apsunkina pupelių patekimą į malūnėlij. Todėl pupelių indą reguliariai valykite minkšta šluoste.

Pupelių indų dangtelius galite plauti **rankomis**, šiltame vandenyje, naudodami šiek tiek indų ploviklio. Nusausinkite dangtelius ir uždékite ant kavos pupelių indų.

- Nuimkite dangtelius nuo atskirų pupelių indų.
- Išpilkite ten esančias kavos pupeles.

**Patarimas:** pupelių indus išsiurbkite dulkų siurbliu – taip pašalinsite kavos likučius.

- Tada išvalykite indus sausa minkšta šluoste.

Negalima nuimti pirštų apsauginių grotelių.

- Vėl uždékite dangtelį.


Supilkite atgal į indus kavos pupeles.

**Patarimas:** visada atidarykite tik vieno pupelių indo dangtelį, kad supiltumėtis pačios rūšies pupeles.

## Maltos kavos stalčius plovimas

Reguliariai išplaukite maltos kavos stalčių ir maltos kavos skyrelį (pvz., kai valote užplikymo bloką).


- Atidarykite prietaiso dureles.




- Norėdami išimti maltos kavos stalčių, pasukite rankenélę (rodyklę) į kairę.
- Maltos kavos stalčių plaukite indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenyje, naudodami šiek tiek indų ploviklio. Išsausinkite stalčių.
- Sausa minkšta šluoste iš maltos kavos skyriaus išvalykite kavos likučius.
- Vėl uždékite maltos kavos stalčių. Pasukite rankenélę į kairę ir uždarykite maltos kavos skyrelį.
- Uždarykite prietaiso dureles.

## Maltos kavos skyrelio siurbimas

Kad iš malūnėlio pasišalintų visi maltos kavos likučiai, kartą per metus maltos kavos skyrelį išsiurbkite (siurbimo antgalis pristatomas kartu).



- Atidarykite prietaiso dureles ir išimkite maltos kavos stalčių.



- Uždékite siurbimo antgalį ir išsiurbkite skyrelį dulkių siurbliu.
- Nuimkite siurbimo antgalį ir vėl įdékite maltos kavos skyrelį.
- Uždarykite prietaiso dureles.

## Korpuso valymas

Visi paviršiai gali nusidažti arba pasikeisti, jeigu juos ilgiau veiks nešvarumai arba plausite netinkamomis plovimo priemonėmis.

Iš karto nuo korpuso pašalinkite nešvarumus.

Stenkiteis iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus!

- Išjunkite kavos aparatą.
- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada nusausinkite minkšta šluoste.

**Patarimas:** korpusą galite valyti daugiafunkcine "Miele" mikropluošto šluoste.

# Valymas ir priežiūra

## Priežiūros programos

Galimos šios priežiūros programos:

- Prietaiso plovimas
- Pieno žarnelės skalavimas
- Pieno žarnelės plovimas
- Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko
- Nuovirų šalinimas

Ekrane pasirodžius raginimui, paleiskite atitinkamą priežiūros programą. Priežiūros programą galite paleisti bet kuriuo metu, kad kavos aparato nereikėtų skubiai plauti netinkamu laiku.

Nenutraukite priežiūros programos.  
Procesas turi būti atliktas iki galo.

## Prietaiso plovimas

Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, kavos virimo aparatas skalauja sistemą ir išjungiant. Taip pašalinami galimi maltos kavos likučiai.

Pieno sistemą galite išplauti ir rankiniu būdu.

Rodomas “Drinks” meniu.

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite “Maintenance”, tada “Rinse the machine”.

Jeigu būtina, jūsų prašoma pieno žarnele įkišti į lašų surinkimo padéklą.

## Meniu “Maintenance” iškvietimas

Rodomas meniu “Drinks”.

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite “Maintenance”.

Galite pasirinkti priežiūros programą.

## Pieno žarnelės skalavimas


Pieno likučiai gali užkimšti pieno žarnelę. Todėl būtina ją reguliarai išplauti. Jeigu ruošėte gėrimą su pienu, ne vėliau negu prieš išjungiant prietaisą, būsite paraginti jdėti pieno žarnelę į lašų surinkimo padékla.

Pieno žarnelę galite išplauti ir rankomis.

Rodomas meniu “Drinks”.

**Patarimas:** po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.

- Palieskite ↪.
- Pasirinkite “Maintenance”, tada “Rinse the milk pipework”.



- Pieno žarnelę įstatykite į lašų surinkimo padéklo angą.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pieno žarnelė plaunama.

## Pieno žarnelės plovimas

Rekomenduojame naudoti “Miele” plovimo priemones, taip užtikrinsite optimálų valymą. “Miele” taip pat rekomenduoja naudoti specialius, saugius kavos aparatu pieno žarnelių plovimo milteliaus.

Jū galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose “Miele” pardavimo vietose.

Priežiūros programos “Clean the milk pipework” trukmė apie 10 min.

Pieno žarnelių 1 adapterio valymui naujokite pieno žarnelių valiklį.

Rodomas meniu “Drinks”.

- Palieskite ↪.

Negalima nutraukti plovimo proceso. Jি būtina atlikti iki galo.

- Pasirinkite “Maintenance”, tada “Clean the milk pipework”.

Procesas pradedamas.

- Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

Ekrane rodoma “Insert milk pipe in cleaning agent”.

### Plovimo tirpalo ruošimas:

- Inde su 200 ml šilto vandens išstirpinkite plovimo milteliaus. Tirpalą maišykite šaukštu, kol milteliai visiškai išstirps.

# Valymas ir priežiūra

## Plovimas:



- Pastatykite indą šalia kavos aparato, o pieno žarnelę įstatykite į valymo tirpalą. Pieno žarnelė turi būti pakankamai giliai panardinta į plovimo tirpalą.
- Palieskite OK.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasibaigus skalavimui, plovimo proceso yra baigtas.

## Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies

Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamoje kavos rūsyje, užplikymo blokas gali užsikimšti greičiau. Kad kavos gérimalai būtų aromatingi ir kavos aparatas veiktu nepriekaištingai, reikia reguliarai šalinti riebalus užplikymo bloke.

Rekomenduojame naudoti "Miele" tabletės, taip užtikrinsite optimalius plovimo rezultatus. Šios tabletės šalina riebalus iš užplikymo bloko. Jos buvo sukurtos specialiai "Miele" kavos aparatomis ir neleidžia atsirasti pažeidimams. Nuovirų šalinimo tablečių galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba iš jgačio "Miele" pardavėjo.

Priežiūros programa "Riebalų pašalinimas iš užplikymo bloko" trunka maždaug 10 minučių.

Priežiūros programai Jums reikės 1 kalkių šalinimo tabletės.

Po 200 ruošimų ekrane pasirodys "Degrease the brew unit".

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Pranešimas rodomas reguliariais intervalais. Pasiekus didžiausią leistiną gérimalų ruošimo skaičių, kavos aparatas užblokuojamas.

Jeigu tuo metu nenorite paleisti priežiūros programos, kavos aparatą galite išjungti. Tik pašalinę riebalus iš užplikymo bloko, galésite toliau ruošti gérimus.

## Norédami iš užplikymo bloko pašalinti riebalus, sekite nurodymus ekrane

Negalima ruošti gérimalų, o ekrane rodomas pranešimas "Degrease the brew unit".

Nenutraukite priežiūros programos. Ją būtina atlikti iki galio.


- Palieskite OK.
- Paleidžiama priežiūros programa.
- Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

## Užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas


Užplikymo bloką kartą per savaitę išplaukite po tekančiu vandeniu, taip išvengsite bakterijų dauginimosi ir galėsite nuolat mėgautis aromatinga kava.

Judančios užplikymo bloko dalys yra su riebalų plėvele. Plovikliai gali pažeisti užplikymo bloką.

Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenye, **nenaudokite plovimo priemonių**.



### ■ Atidarykite prietaiso dureles.



- Paspauskite užplikymo bloko rankenos ① apačioje esantį mygtuką ir pasukite rankeną į kairę ②.
- Iš kavos aparato atsargiai išimkite užplikymo bloką.

**Išémę užplikymo bloką, nekeiskite užplikymo bloko rankenėlės padėties. Užplikymo bloko gali nepavykti jėdėti.**

- Plaukite užplikymo bloką **rankomis, po tekančiu šiltu vandeniu**, nenaudokite plovimo priemonių.


■ Išvalykite iš sietelių kavos tirščius (žr. rodykles).

■ Nusausinkite piltuvą, kad kito kavos ruošimo metu neliktų prilipusios malto kavos.

**⚠ Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.**

Drėgnai kavos tirščiai prietaiso viduje gali pradėti pelyti ir sukelti sveikatos sutrikimus.

Reguliarai išvalykite kavos likučius ir išplaukite prietaiso vidų.




- Išplaukite kavos aparato vidų. Pavyzdyje šviesia spalva pažymėtas sritis būtina išvalyti ypač kruopščiai.


**Patarimas:** sausus malto kavos likučius išsiurbkite dulkių siurbliu.

# Valymas ir priežiūra

Ekrane rodoma "Fit the brew unit with a tablet in it.".



- Į užplikymo bloką (viršuje) įdėkite plovimo tabletę (žr. rodyklę).
- Užplikymo bloką su įdėta tablete įstykite į kavos aparątą.



- Paspauskite mygtuką apačioje, ant užplikymo bloko rankenos ① ir pasukite rankeną į dešinę ②.

- Uždarykite prietaiso dureles.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasibaigus skalavimui, plovimo procesas yra baigtas.

## Nuovirų šalinimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalui.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Stenkiteis iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus!

Prietaiso naudojimo metu kaupiasi nuoviros. Kaip greitai prietaise kaupsis nuoviros, priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Nuoviras būtina reguliairai pašalinti.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo intensyvumą ir vandens kietumą, gali būti, kad po automatinio nuovirų šalinimo papildomai turėsite pašalinti kalkes rankiniu būdu.

Jeigu kasetė **neįdetė**, įdėta **tuščia** arba **pasibaigęs kasetės galiojimo laikas**, norėdami iš aparato pašalinti nuoviras, turėsite reguliarai paleisti priežiūros programą "Descale the machine".

Prietaiso ekrane bus rodomas nuovirų šalinimo procesas. Ekrane rodomi jvariūs pranešimai, pavyzdžiui, būsite paražinti ištūštinti lašų surinkimo dubenį arba pripildyti vandens bakelį.

Jums reikės 1 kalkijų šalinimo tabletės. Procesas užtrunka apie 12 minučių.

Kavos aparato ekrane pasirodo raginimas iš prietaiso laiku pašalinti nuoviras. Ekrane rodoma "Number of drinks until the machine must be descaled: 50". Kiekvieno kavos gérimo ruošimo metu kavos aparato ekrane rodomas iki kito nuovirų šalinimo likusių gérimo ruošimų skaičius.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Kai likusių ruošimų skaičius bus lygus "0", kavos aparatas bus užblokuotas. Ekrane rodoma "Descaling the machine".

Jei tuo metu neketinate pašalinti nuovirų, galite išjungti kavos aparatą. Gérimus galésite ruošti tik pašalinę nuoviras.

## Nuovirų šalinimas ekrane pasirodžius paraginimui

Ekrane pasirodo pranešimas "Descaling the machine".

Nuovirų šalinimo proceso negalima nutraukti. Jį būtina atlikti iki galo.

■ Palieskite OK.

Procesas paleidžiamas.

■ Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

Jei ekrane pasirodo "Fill the water container to the  symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine.", atlikite šiuos veiksmus.


## Nuovirų šalinimo tirpalo ruošimas

Optimaliam nuovirų šalinimui rekomenduojame naudoti "Miele" nuovirų šalinimo tabletės.

Šios nuovirų šalinimo tabletės buvo sukurtos specialiai "Miele" kavos aparatams.

Kitos nuovirų šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamujų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, jeigu neatitinka nuovirų šalinimo tirpalo koncentracija, nebus užtikrintas norimas poveikis.

Nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba speciālizuotoje "Miele" parduotuvėje.



- Ištirpinkite vandens bakelyje 1 nuovirų šalinimo tabletę.
- Į vandens bakelį iki žymos  įpilkite drungno vandens.

Laikykite nuovirų šalinimo priemonės maišymo santykio. Svarbu, kad į vandens bakelį nejpiltumėte per mažai vandens. Antraip nuovirų šalinimo procesas bus nutrauktas anksčiau laiko.

## Nuovirų šalinimo eiga

- Vandens bakelį įdėkite atgal.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Kai ekrane rodoma "Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water":

- švariu vandeniu kruopščiai išskalaukite bakelį. Patirkinkite, ar vandens bakelyje neliko nuovirų šalinimo tabletės likučių. Įpilkite iki žymos  švaraus geriamojo vandens.

Pasibaigus skalavimui, nuovirų šalinimas yra baigtas. Galite vėl ruošti gérimus.

# Automatinis kalkiu šalinimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalui.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Iš karto nuvalykite užtiškus nuovirų šalinimo tirpalą.

Naudodami kasetę, į kurią jau įpilta vandens, prižiūrėkite, kad ant jautrių paviršių nepatektų nuovirų šalinimo tirpalas.

Kad būtų užtikrinta ilga prietaiso dalių naudojimo trukmė, o kavos gérimų ruošimui naudojamas tik minkštasis vanduo, būtina reguliarai rankiniu būdu iš prietaiso sistemų pašalinti nuoviras. Intervalai priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo ir naudojamo vandens kietumo. Jeigu ruošiate daug kavos gérimų su pienu, iš kavos aparato būtina dažniau šalinti nuoviras, naudojant nuovirų šalinimo tabletes.

Prietaise yra automatinė priežiūros programa, skirta nuovirų pašalinimui iš prietaiso. Tam į kavos aparatą reikia įdėti "Miele" nuovirų šalinimo kasetę. Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo intensyvumą, kavos aparatas nustato, ar laikas šalinti nuoviras. Automatinis nuovirų šalinimas, įskaitant poveikio trukmę, užtrunka apie 30 minutes.

"Descale timer" galite nustatyti kasdienio nuovirų šalinimo laiką.

Automatinio nuovirų šalinimo metu vanduo sumaišomas su kalkiu šalinimo priemone ir šiuo tirpalu šalinamos nuoviros. Šiuo tirpalu skalaujamas kavos aparato žarnelės. Pasibaigus veikimo laikui, tirpalas išskalaujamas iš žarnelių, o Jūs galite ruošti gérimus.

Automatinio nuovirų šalinimo metu trumpais intervalais girdisi siurbimo ir skalavimo garsai, nors prietaisas yra išjungtas, o ekranas užtamsintas.

Jeigu neruošite gérimų, automatinis nuovirų šalinimas neįsijungs.

## Ką turite žinoti prieš automatinį nuovirų šalinimą ir jo metu?

Kavos aparatas turi būti įjungtas ir būtinai įvykdysti šias sąlygas:

- įdėti nuovirų šalinimo kasetę;
- prijungti prietaisą prie elektros tinklo. Kol vykdomas automatinis nuovirų šalinimas, **negalima** išjungti prietaiso iš elektros tinklo.
- Įdėtas lašų surinkimo indas, užplikymo blokas ir pagrindinis išleidimo vamzdelis.
- Vandens bakelis maž. iki nuovirų šalinimo žymos pripildytas vandens ir įdėtas į prietaisą (maž. 500 ml vandens).
- Stebékite pranešimus, kurie gali pasirodyti prieš išsijungiant prietaisui, pvz., "Empty the drip tray".
- Pieno žarnelė įstatyta į lašų surinkimo padėklą.
- Kavos aparatas išjungtas.

## “Miele” nuovirų šalinimo kasetė

Automatiniam nuovirų šalinimui nau-  
dokite tik “Miele” nuovirų šalinimo  
kasetę.

I prietaisą pirmą kartą įdėjus “Miele”  
nuovirų šalinimo kasetę ir ją pripil-  
džius vandens ji galioja maž-  
daug 1 metus (galiojimas nuo atida-  
rymo). Svarbu pasižymėti datą, kada  
nuovirų šalinimo kasetė buvo įdėta į  
prietaisą ir pripildyta vandens.

Nenaudokite nuovirų šalinimo kase-  
tės, kuri buvo naudojama nuovirų ša-  
linimui kitame kavos aparate. Jūsų  
kavos aparatas negaliės pripildyti ka-  
setės. Todėl nuovirų šalinimo povei-  
kis gali būti nepakankamas ir pa-  
kenkti jūsų kavos aparatui.

I nuovirų šalinimo kasetę nepilkite jo-  
kių skysčių ar kitų nuovirų šalinimo  
priemonių.

Nuovirų šalinimo priemonės kasetėje  
yra tablečių formos. Įdėjus kasetę į ka-  
vos aparatą, ši prisipildo vandens. Ta-  
bletės palaipsniui ištirpsta.

Atsižvelgiant į kavos aparato naudojimo  
intensyvumą, nuovirų šalinimo kasetės  
paprastai pakanka 7–12 mén.

Jeigu kasetė beveik išnaudota, ekrane  
pasirodys kasetės keitimo pranešimas.  
Patvirtinkite pranešimą mygtuku **OK**.  
Pasirodžius šiam pranešimui, dar galimi  
6 nuovirų šalinimo ciklai.

“Miele” nuovirų šalinimo kasetę galima  
įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje,  
garantinio aptarnavimo skyriuje arba  
specializuotoje “Miele” pardavimo vie-  
toje.

Jeigu kasetė **nejdėta**, įdėta **tuščia** ar-  
ba **pasibaigęs kasetės galiojimo lai-  
kas**, norėdami iš aparato pašalinti  
nuoviras, naudokite priežiūros progra-  
mą “Descale the machine”. Turėsite įsi-  
gyti tinkamų nuovirų šalinimo priemo-  
nių (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra”,  
poskyry “Nuovirų šalinimas iš prietai-  
so”).

Jeigu ilgesnį laiką nenaudosite prietai-  
so, nebūtina išimti kasetės. Norėdami  
pervežti prietaisą, išimkite kasetę. Svar-  
bu:

- Išimta iš kavos aparato nuovirų šalinimo kasetė tinkama naudoti maks.  
3 savaites.
- Transportuodami pripildytą nuovirų šalinimo kasetę, laikykite ją vertikalioje padėtyje. Nepratykite kasetės. Nepratykite ir nelaikykite apverstos kasetės, galite ją pažeisti arba gali su-  
trumpėti kasetės naudojimo laikas.
- Laikykite kasetę vertikalioje padėtyje,  
tamsioje vietoje, kambario tempera-  
tūroje (16–38 °C).


## Nuovirų šalinimo kasetės įdėjimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalui.


Tirpalas gali apgadinti jautrius pavir-  
šius ir natūralaus medžio grindis.

Naudodami kasetę, į kurią jau įpilta  
vandens, prižiūrėkite, kad ant jautrių  
paviršių nepatektų nuovirų šalinimo  
tirpalui.

# Automatinis kalkiu šalinimas



- Paslinkite žemyn dangtelį kavos virimo aparato galinėje pusėje.



- Nuovirų šalinimo kasetės laikiklį truktelėkite į priekį ①.
- Išdėkite kasetę ② ir stumkite į viršų, kol užsifiksuos.

■ Pastumkite kasetės laikiklį atgal ir uždėkite dangtelį.

■ Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.

Kai kitą kartą išjungsite kavos aparatą, skalavimo metu nauja nuovirų šalinimo kasetė prisipildys vandens. Girdėsite, kaip trumpais intervalais į kasetę leidžiamas vanduo.


## Nuovirų šalinimo kasetės išėmimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalui.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.



Naudodam kasetę, į kurią jau įpilta vandens, prižiūrėkite, kad ant jautrių paviršių nepatektų nuovirų šalinimo tirpalas.

Kavos aparatas įjungtas. Tiki tada priešais atpažista nuovirų šalinimo kasetę.



- Paslinkite žemyn dangtelį, kavos virimo aparato galinėje pusėje.

## Automatinis kalkiu šalinimas



- Uždékite dangtelį.  
Dangtelį rasite ant kasetės cilindro.  
Nuimkite atskiriamojo įtaiso dangtelį.
- Panaudotą kasetę išmeskite su šiukšlėmis.


- Nuovirų šalinimo kasetės laikiklį truktelékite į priekį ①.  
Įdėta nuovirų šalinimo kasetė.
- Išimkite kasetę ②.

# Automatinis kalkių šalinimas

## Jeigu nuovirų šalinimo kasetė nenaudojama

Jeigu neketinate naudoti nuovirų šalinimo kasetės, rekomenduojama uždaryti sistemą adapteriu. Pranešimas "Fit a new descaling cartridge" nebus rodomas.

- Nuovirų šalinimo kasetę išimkite.



- Vietoj kasetės įstatykite adapterį.

Išémę kasetę, išjungsite automatinį nuovirų šalinimą. Tada naudokite priežiūros programą "Descaling the machine". Turėsite išsigyti tinkamų nuovirų šalinimo priemonių (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra", poskyrių "Nuovirų šalinimas iš prietaiso").

## Automatinio nuovirų šalinimo paleidimo laiko nustatymas ("Descale timer")

Kasdienį automatinio nuovirų šalinimo laiką galite pasirinkti savo nuožiūra. Kol nuovirų šalinimo tirpalas veikia, kavos aparatas turi būti išjungtas (apie 30 minutes).

Gamykloje nustatytais automatinio nuovirų šalinimo paleidimo laikas yra 04.00 val.

## Automatinio nuovirų šalinimo paleidimo laiko nustatymas

Rodomas meniu "Drinks".

- Palieskite ↲.
- Pasirinkite "Settings ⚙", tada "Timer".
- Pasirinkite "Descaling timer".
- Pasirinkite norimą išjungimo laiką ir palieskite OK.

Išjungimo laikas išsaugomas. Automatinis kalkių nuosėdų šalinimas išjungs kiekvieną dieną nustatytu laiku.

## Automatinio nuovirų šalinimo nutraukimas

Kol veikia nuovirų šalinimo tirpalas, galite nutraukti automatinį nuovirų šalinimo procesą.

Automatinį nuovirų šalinimo procesą galite sustabdyti kada tik norite. Tokiu atveju turėsite naudoti nuovirų šalinimo tabletes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrių "Nuovirų šalinimas iš prietaiso").

- Palieskite Ijungimo / išjungimo mygtuką ①.

Ekrane rodomas likęs laikas.

- Palieskite "Cancel".

Iš sistemos išskalaujamas nuovirų šalinimo tirpalas. Skalavimas gali užtrukti iki 5 minučių. Tada galėsite ruoštį gérimus.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės suaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

### Pranešimai ekrane


Klaidos pranešimus būtina patvirtinti mygtuku OK. Net jei sutrikimas yra pašalinamas, ekrane gali pakartotinai pasirodyti klaidos pranešimas.

Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir pašalinkite triktis.

Jei ekrane ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

| Problema  | Priežastis ir šalinimas  |
|---|--|
| <b>F1, F2,<br/>F80, F82</b>                           | Yra vidinis gedimas.<br>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ①. Palaukite apie 1 valandą, tada vėl įjunkite prietaisą. |
| <b>F41, F42, F74, F77, F225,<br/>F226, F235, F236</b> | Yra vidinis gedimas.<br>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ①. Palaukite apie 2 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą. |

## Ką daryti, jeigu ...


| Problema                                 | Priežastis ir šalinimas  |
|--|--|
| <b>F73 arba</b><br>“Check the brew unit” | <p>Užplikymo blokas negali sugržti į pradinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ①.</li><li>■ Išimkite ir išplaukite užplikymo bloką.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>■ Užplikymo bloko kavos gérimo išleidimo antgalį nustatykite į pagrindinę padėtį.</li><li>■ Nedékite užplikymo bloko. Uždarykite prietaiso dureles ir įjungimo / išjungimo mygtuku ① įjunkite kavos aparatą.</li></ul> <p>Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pasirodžius pranešimui “Insert the brew unit”, įdékite užplikymo bloką. Uždarykite prietaiso dureles.</li></ul> <p>Jeigu pranešimas ir toliau rodomas, sumažinkite sumalamą kiekį ir (arba) pasirinkite smulkesnį malimą. Sumalus tam tikros rūšies kavos pupeles, jų kiekis padidėja.</p> |

| Problema            | Priežastis ir šalinimas   |
|---------------------|---|
| F233                | <p>Nėra skysčio lygio jutiklio arba jis neteisingai įstatytas.</p> <p>Neteisingai uždėtas pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelis (pvz., lengvai pasviręs į priekį).</p> <p>Kol pagrindinis išleidimo vamzdelis kyla į viršų, o skysčių lygio jutiklis suaktyvinamas (pvz., puodeliu), skysčio lygio jutiklis praranda savo referencinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.</li> <li>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku ①. Palaukite apie 30 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą. Arba galite nutraukti elektros tiekimą, iš maitinimo lizdo ištraukę kavos aparato kištuką arba išjungę namų elektros instalacijos saugiklius.</li> <li>■ Dar kartą įdékite skysčio lygio jutiklį.</li> <li>■ Uždékite nerūdijančiojo plieno dangtelį. Patikrinkite, ar dangtelis teisingai uždarytas.</li> </ul> |
| F 355, F 357– F 362 | <p>Būtina iš naujo įrengti pupelių sistemą (pvz., gali būti, kad yra užstrigusių kavos pupelių).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo ir išjungimo mygtuku ①. Palaukite apie 30 minučių, tada vėl įjunkite prietaisą.</li> </ul>   |

# Ką daryti, jeigu ...

## Neįprastas kavos aparato veikimas

| Problema   | Priežastis ir šalinimas  |
|--|--|
| <b>Ijungus kavos aparatą, neįsijungia apšvietimas.</b>                                     | <p>Apšvietimas buvo išjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ijunkite apšvietimą (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Apšvietimas").</li></ul>  |
| <b>Kavos aparatą įjungėte įjungimo ir išjungimo mygtuku ①, tačiau ekranas liko tamsus.</b> | <p>Sugedo apšvietimo sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.</li></ul>   |
| <b>Kavos aparatas netikėtai išsijungė.</b>   | <p>Per trumpai lietėte įjungimo ir išjungimo mygtuką ①.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ① ir laikykite mažiausiai 3 sekundes.</li></ul> <p>Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Įstatykite į lizdą kištuką.</li></ul> <p>Suveikė elektros instalacijos saugiklis, nes sugedo kavos aparatas, sutriko elektros energijos tiekimas arba sugedo kitas prietaisas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką.</li><li>■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.</li></ul> |
| <b>Kavos aparatas įjungtas. Staiga išsijungia prietaiso apšvietimas.</b>                   | <p>Pasibaigė gamykloje nustatytais išjungimo laikais (20 minučių) arba Jūsų nustatytais išjungimo laikais.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Jeigu reikia, iš naujo nustatykite prietaiso išjungimo laiką (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Laimkritis").</li></ul>  |
| <b>Nereaguojant jutikliniai mygtukai. Nepavyksta pasirinkti kavos aparato funkcijų.</b>    | <p>Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Įstatykite į lizdą kištuką.</li></ul> <p>Jeigu kavos aparatas tam tikrą laiką yra nenaudojamas, apšvietimas išsijungia automatiškai. Negalite keisti automatinio išjungimo funkcijos.</p>   |

| Problema   | Priežastis ir šalinimas  |
|--|--|
| <b>Kavos aparatas neįjungia, nors aktyvintas laikmačio nustatymas “Switch on at”.</b>                      | <p>Paleidimo blokatorius yra ijjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite paleidimo blokatorių.</li> </ul> <p>Nebuvo pasirinktos savaitės dienos ir (arba) nebuvo aktyvintas laikmatis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite laikmačio nustatymus.</li> </ul> <p>Automatiškai įsijungęs, kavos aparatas nebuvo naujojamas tris kartus iš eilės (atostogų režimas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ijunkite prietaisą ir paruoškite gėrimą.</li> </ul> <p>Kol vykdomas automatinis nuovirų šalinimas, negalėsite įjungti prietaiso laikmačiu “Switch on at”. Tai ne gedimas. Pasirinkite kitą laikmačio nustatymą.</p> |
| <b>Ekrane rodoma “Fill and refit the water container”, nors vandens bakelis yra įdėtas ir pripildytas.</b> | <p>Neteisingai įdėtas vandens bakelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išimkite bakelį ir bandykite įdėti dar kartą.</li> <li>■ Jeigu reikia, nuvalykite vandens bakelio statymo paviršių.</li> </ul> <p>Naudojant priežiūros programą “Descale the machine”, vandens bakelis buvo neteisingai pripildytas ir įstytas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Įpilkite į bakelį iki žymos vandens  ir iš naujo paleiskite nuovirų šalinimo programą.</li> </ul> <p>Užsikimšo vandens bakelio sietelis.</p>           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išvalykite vandens bakelio sietelių (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrių “Vandens bakelio sietelio išémimas ir valymas”).</li> </ul>   |

## Ką daryti, jeigu ...

| Problema   | Priežastis ir šalinimas  |
|--|--|
| <b>Jjungus, pasirodo "Fill and refit the water container", nors indas yra įdėtas ir pripildytas. Priešaisas nevykdo skalavimo.</b> | <p>Nejdėta nuovirų šalinimo kasetė. Prietaise susikaupė per daug nuovirų.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite kavos aparatą Jjungimo ir išjungimo mygtuku ①. Palaukite maždaug vieną val.</li> <li>■ Vėl išjunkite prietaisą. Kai tik ekrane pasirodys "Heating-up phase", palieskite "Mainten." ir pasirinkite "Descale the machine".</li> <li>■ Iš kavos aparato pašalinkite nuoviras.</li> </ul> |
| <b>Pupelių indai tušti, ekrane nerodomos pranešimas "Fill the bean container".</b>   | <p>Nešvarus pupelių indų pripildymo lygio jutiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ištuštinkite pupelių indus (pvz., dulkių siurbliu).</li> </ul>  |
|  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sausa minkšta šluoste nuvalykite pripildymo lygio jutiklį (žr. pav.).</li> </ul>  |
| <b>Ekrane pasirodo "Insert the drip tray and the waste container", nors abu yra naudojami.</b>                                     | <p>Lašų surinkimo dubenėlis įstatytas neteisingai, todėl jutikliai jo neaptinka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ištuštinkite tirščių indą ir lašų surinkimo dubenį.</li> <li>■ Surinkite visas dalis ir įstumkite lašų surinkimo dubenį į kavos virimo aparatą.</li> </ul>   |
| <b>Nors lašų surinkimo du-buo buvo ištuštintas, ekrane pasirodo "Empty the drip tray and the waste container".</b>                 |  |

| Problema  | Priežastis ir šalinimas  |
|---|--|
| <b>Tirščių indas perpildytas, nors lašų surinkimo padėklas ir tirščių indas po raginimo ekrane buvo ištuštintas.</b>          | <p>Greičiausiai buvo ištrauktas lašų surinkimo padėklas, neištuštinus tirščių indo.</p> <p>Ištraukus lašų surinkimo padėklą atstatomas vidinis tirščių indo ištuštinimo skaitiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kai ištraukiate lašų surinkimo padėklą, visuomet ištuštinkite tirščių indą.</li> </ul> <p>Tam tikros pupelių rūšys malant išskiria labai daug kavos miltelių ir supresuoja atitinkamai didesnius tirščių blokus (kavos skritulį).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu reikia, pritaikykite malamą kiekj ir sumalimo laipsnį.</li> <li>■ Tirščių indą tuštinkite dažniau, nei rodoma ekrane.</li> </ul>   |
| <b>Iš kavos aparato nepavyksta išimti užplikymo bloko.</b>  | <p>Užplikymo blokas ne pagrindinėje padėtyje, nes, pvz., pupelių malimo ar užplikymo metu buvo atidarytos prietaiso durelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu reikia, užplikymo bloko rankeną pasukite atgal į pradinę padėtį. Uždarykite prietaiso dureles.</li> <li>■ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ①.</li> <li>■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką arba išjunkite elektros instalacijos saugiklius ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.</li> <li>■ Palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl įstatykite į lizdą kavos aparato kištuką ir įjunkite prietaisą.</li> </ul> <p>Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu reikia, pakartokite veiksmus.</li> </ul> |
| <b>Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio neteka kavos gėrimas.<br/>Arba kavos gėrimas teka tik iš vieno išleidimo vamzdelio.</b> | <p>Užsikimšo pagrindinis išleidimo vamzdelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išskalaukite kavos žarneles (žr. skyriaus "Plovimas ir priežiūra" poskyri "Prietaiso skalavimas").</li> </ul> <p>Jeigu ir paskui kavos gėrimas neteka arba teka tik iš vienos pusės,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išardykite pagrindinio išleidimo vamzdelį ir kruopščiai nuplaukite visas dalis.</li> <li>■ Stenkiteis teisingai sumontuoti visas išleidimo vamzdelio dalis.</li> </ul>  |

## Ką daryti, jeigu ...

| Problema   | Priežastis ir šalinimas   |
|--|---|
| <b>Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio nebėga nei pienas, nei pieno puta.</b>   | Užsikimšo pieno sistema.<br>■ Šepeteliu kruopščiai išplaukite pagrindinj išleidimo vamzdelj ir pieno sistemą.                       |
| <b>Veikia ventiliatorius, nors neruošiami gérimai arba kavos aparatas yra išjungtas.</b>   | Tai ne triktis.<br>Baigus ruošti gérimą arba išjungus prietaisą, ventiliatorius veiks, kol bus tinkamai išdžiovintas vidus.         |
| <b>Ekranas apšviestas, tačiau prietaisais nekaista ir neruošia gérimų. Nepavyksta išjungti kavos aparato Jjungimo / išjungimo mygtuku.</b> | Ijungtas parodomasis režimas, skirtas prietaiso pristatymui pardavimo vietose arba parodų salėse.<br>■ Išjunkite parodomajį režimą. |

## Automatinio kalkių nuosėdų šalinimo trukdžiai

| Problema   | Priežastis ir šalinimas   |
|--|---|
| <b>Ijungus, pasirodo pranešimas, kad nepavyko įvykdyti automatinio nuovirų šalinimo.</b>   | <p>Jeigu buvo ruošiamas pienas, pieno žarnelę būtina įstatyti į lašų surinkimo dubenį ir, prieš išjungiant prietaisą, mygtuku OK patvirtinti ekrane rodomą pranešimą.</p> <p>Visos išimamos dalys – vandens bakelis, lašų surinkimo indas, užplikymo blokas ar pagrindinio išleidimo vamzdelis – turi būti sudėti atgal.</p> <p>I bakelį maž. iki nuovirų šalinimo žymos ⇨ reikia įpilti vandens (maž. 500 ml).</p> <p>Prietaiso durelės buvo neuždarytos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.</li> <li>■ Atkreipkite dėmesį, kad kavos aparatu galima ruošti gérimus iki kito kalkių nuovirų šalinimo.</li> </ul> |
|  | <p>Ijungiant kavos aparatas nebuvo išjungtas ijungimo / išjungimo ① mygtuku.</p> <p>Kai aparatas yra išjungtas, žarnelės prisipildo nuovirų šalinimo tirpalu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.</li> <li>■ Jeigu reikia, pakeiskite ijungimo laiką.</li> </ul>   |
| <b>Ekrane rodoma "Descaling appliance manually", nors į prietaisą įdėta automatinio nuovirų šalinimo kasetė. Negalima ruošti gérimų.</b> | <p>Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo intensyvumą ir vandens kietumą, gali būti, kad po automatinio nuovirų šalinimo papildomai turėsite pašalinti kalkes rankiniu būdu.</p> <p>Jums reikės tinkamos nuovirų šalinimo priemonės, pvz., "Miele" nuovirų šalinimo tablečių.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nuovirų šalinimui naudokite priežiūros programą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Nuovirų šalinimas iš prietaiso").</li> </ul>  |

# Ką daryti, jeigu ...

## Netenkinantis rezultatas

| Problema  | Priežastis ir šalinimas   |
|---|---|
| <b>Kavos gėrimas yra ne-pakankamai karštas.</b>   | Nepašildytas puodelis.<br>Kuo mažesnis puodelis ir kuo storesnės jo sienelės, tuo svarbiau jį pašildyti.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Pašildykite puodelį, pvz., puodelių pašildymo funkcija (jeigu yra).</li></ul>   |
|   | Nustatyta per žema užplikymo temperatūra.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Nustatykite aukštesnę užplikymo temperatūrą.</li></ul>   |
|   | Užsikimšo užplikymo bloko sieteliai.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Išsimkite užplikymo bloką ir išplaukite rankomis.</li><li>■ Išplaukite iš užplikymo bloko riebalus.</li></ul>   |
| <b>Gėrimas iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka gerokai lėčiau. Iškaitimo laikas pailgėja ir susilpnėja prietaiso galia.</b> | Prietaise susikaupė per daug nuovirų.<br>Jeigu naudojate kietą vandenį ( $> 20\text{ dH}$ ) arba intensyviai naudojate automatinį kavos aparatą, po automatinio nuovirų šalinimo būtina papildomai pašalinti nuoviras ir rankiniu būdu.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Paleiskite priežiūros programą "Descaling the machine". Jums reikia vienos kalkių šalinimo tabletės.</li></ul> |
| <b>Netenkina pieno putos konsistencija.</b>   | Per aukšta pieno temperatūra. Tirštą pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Pieno inde patirkinkite pieno temperatūrą.</li></ul>  |
|   | Užsikimšo pieno sistema.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Šepeteliu išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir pieno sistemą.</li></ul>  |
| <b>Malant kavos pupeles, girdimas didesnis triukšmas nei įprastai.</b>  | Malimo metu inde baigėsi pupelės.<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Į pupelių indą įberkite šviežių pupelių.</li></ul>   |
|   | Tarp pupelių gali būti svetimkūnių (pvz., plastiko dalelių arba akmenukų).<br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Iš karto išjunkite kavos aparatą. Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.</li></ul>  |
| <b>Ruošiant kavos gėrimą arba espresso, nesusiformuoja puta.</b>  | Nešviežios kavos pupelės. Jeigu skrudintų pupelių indas per ilgai laikomas atidarytas, iš kavos pupelių ilgainiui pasišalina anglies dioksidas. Todėl, ruošiant kavos gėrimą, nesusiformuoja puta.<br>Žinoma, kavos pupeles galima ir toliau naudoti.   |

| Problema   | Priežastis ir šalinimas   |
|--|---|
| <b>Kava nestipri. Kavos tirščiai (vienos porcijos tirščiai) tirščių inde yra skysti ir trapūs.</b> | <p>I kavos malūnėlį patenka per mažai kavos pupelių, todėl užplikoma mažiau kavos. Ar naudojate tamsaus skrudinimo pupeles?</p> <p>Ypač tamsaus skrudinimo kavos pupelės dažnai yra aliejingos. Šie riebalai gali nusėsti ant indo sienelių ir apsunkina pupelių patekimą į malūnėlį.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ruoškite kavos gérinį ir stebékite, ar kavos pupeles patenka į malūnėlį.</li> <li>■ Jei naudojate aliejingas tamsaus skrudinimo pupeles, dažniau valykite pupelių indus.</li> </ul> <p>Galite išbandyti kitą kavos pupelių rūšį, kuri nebūtų tokia aliejinga.</p>  |
|  | <p>I kavos malūnėlį patenka per mažai kavos pupelių, todėl užplikoma mažiau kavos. Ar naudojate mišinį iš labai stambių kavos pupelių ar mišinyje yra jvairaus dydžio pupelių? Gali būti, kad pupelės neslysta arba užstringa, sudarydamos taip vadinamus "Pupelių til-tus".</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Stenkiteis nesusižeisti malūnėliu!</p> <p>Jeigu, veikiant malūnėliui, bandysite šaukštū arba pirštu pamaišyti pupelių indus, galite susižaloti. Kol veikia malūnėlis, nekiškite pirštų į pupelių sistemą. Malimo metu taip pat nekiškite į sistemą jokių daiktų.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kavos pupeles induose pajudinkite ilgu siauru šaukštū arba panašiu daiktu.</li> </ul> |
|  | <p>Užsikimšo maltos kavos skyrelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maltos kavos skyrelį išsiurbkite pridėtu siurbimo antgaliu.</li> </ul>   |

## Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėjė į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

### Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.


### Sutrikus prietaiso veikimui, susiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susiekti adresu [www.miele.lt/service](http://www.miele.lt/service).

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.



Jei kavos virimo aparato kurį laiką neketinate naudoti ir ketinate jį pervežti, priešaisą reikia tam saugiai paruošti, kaip nurodyta:

- ištuštinkite ir išplaukite pupelių indą,
- ištuštinkite ir išplaukite vandens talpyklą,
- išgarinkite,
- išimkite kalkių nuosėdų šalinimo kasetes ir įdėkite adapterį,
- maltos kavos skyrelis siurbimas siurbimo antgaliu,
- išvalykite prietaiso vidų,
- saugiai supakuokite.

## Išgarinimas

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti kavos aparato arba norite jį pervežti, ypač kai vidutinė paros temperatūra yra žemiau nulio, būtina išgarinti žarneles.

Išgarinimo metu iš sistemos bus pašalintas vanduo, o jūs apsaugosite prietaisą nuo vandens ir šalčio daromos žalos.

Rodomas meniu “Drinks”.

**⚠ Prisilietę prie išleidimo vamzdelių galite nusideginti ir apsiplikyti!**


Vandens garai gali nuplikinti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, nekiškite kūno dalių po išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.


- Palieskite ↪.
- Pasirinkite “Settings” 📃, tada “Service”.
- Pasirinkite “Evaporate”, tada “Yes”.

- Stebékite ekrane rodomas instrukcijas.



- Išimkite nuovirų šalinimo kasetę ir uždėkite dangtelį.

Išimtą iš kavos aparato nuovirų šalinimo kasetę galima laikyti ne ilgiau negu tris savaites. Laikykite kasetę vertikaliajje padėtyje, tamsioje vietoje, kambario temperatūroje (16–38 °C).



- Vietoj kasetės įstatykite adapterį.


Kai ekranas užgėsta, išgarinimas baigtas.

- Išplaukite lašų surinkimo ir tirščių indus.

## Transportavimas

### Maltos kavos skyrelio išsiurbimas siurbimo antgaliu ir prie- taiso vidaus valymas

Kad būtų pašalinti visi maltos kavos likučiai, prieš perveždami prietaisą, kruopščiai išsiurbkite maltos kavos skyrelį ir išvalykite prietaiso vidų.



- Uždékite kartu pristatomą siurbimo antgalį ir dulkių siurbliu išsiurbkite maltos kavos skyrelį.
- Išimkite užplikymo bloką ir išvalykite prietaiso vidų.

**Patarimas:** sausus maltos kavos likučius taip pat galite išsiurbti dulkių siurbliu.

- Prieš dėdami, išplaukite užplikymo bloką.

### Pakavimas

Pakuokite tik sausą ir švarų prietaisą. Maltos kavos likučiai gali subražyti paviršius. Be to, kavos, pieno ir vandens likučiai skatina bakterijų dauginimąsi.

Norėdami supakuoti kavos aparatą, naudokite originalią pakuotę.

I pakuotę įdékite ir naudojimo instrukciją. Taip ji visada bus po ranka, jeigu ir vėl norėtumėte naudoti prietaisą.

Šiuos produktus ir papildomus priedus galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" parduotuvėje.

- **Daugiafunkcė mikropluošto šluostė**  
valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus
- **Pieno žarnelių valiklis**  
skirtas plovimo sistemos valymui
- **Valymo tabletės**  
skirtos pašalinti riebalus iš užplikymo bloko
- **Nuovirų šalinimo kasetė**  
automatiniam nuovirų pašalinimui
- **Nuovirų šalinimo tabletės**  
skirtos nuovioms šalinti rankiniu būdu
- **"CJ Jug" 1,0 l**  
termosas kavai arba arbatai (kavos ąsotėlio funkcija)
- **"Miele" "Black Edition" ONE FOR ALL**  
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinkamai espresui, "Café Crema" ir kavos gériramams su pienu ruošti
- **"Miele Black Edition" espresso**  
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinkamai espresui ruošti
- **"Miele" "Black Edition" CAFÉ CREMA**  
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinkamai kavos gériramams ruošti

## Energijos taupymas

---

**Pasinaudojė mūsų patarimais, galėsite taupoti energiją, sumažinti išlaidas bei prisidėti prie aplinkos tausojimo:**

- Naudokite kavos aparato "Eco mode" režimą (iš anksto nustatytas).
- Pasirinkite nedidelį apšvietimo ryškumą arba, ijjungę prietaisą, atsisakykite apšvietimo.
- Kol prietaisas yra išjungtas, nustatykite apšvietimo išjungimo laiką.
- Išunkite paros laiko rodymo indikatorių.
- Jeigu pakeisite gamyklinius laikmačio nustatymus, gali padidėti energijos sąnaudos.

Ekrane bus rodomas pranešimas: "This setting uses more energy"

- Jeigu neketinate naudoti kavos aparato, išunkite jį išjungimo ir išjungimo mygtuku ①.
- Laikmačio nustatymą "Switch off after" pakeiskite į 20 minučių. Tada kavos aparatas išsijungs praėjus 20 minučių nuo paskutinio kavos gérimo ruošimo arba jutiklinio mygtuko palietimo.
- Jei puodelius šildote tik kartais, išunkite puodelių pašildymo funkciją. Puodelių pašildymui galite naudoti karštą vandenį.

Prieš prijungdami kavos aparatą, palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklių, įtampa ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis.

Kad kavos aparatas nesugestų, šie duomenys būtinai turi sutapti. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

Jungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje. Išėmę lašų surinkimo duomenį, kairėje pusėje pamatysite priklijuotą specifikacijų lentelę.

Prietaisas paruoštas jungimui prie 50 Hz, 220–240 V srovės šaltino.

Junkite prietaisą tik prie tvarkingai įrengto maitinimo lizdo su įžeminimu. Jungti galima tik prie pagal VDE 0100 įrengtos elektros sistemos.

Naudokite bent 10 A saugiklį.

Maitinimo lizdas turi būti kuo arčiau prietaiso ir lengvai prieinamas.


Prietaiso jungimui nenaudokite sudėtinį lizdų arba ilgintuvų. Jie neužtikrina reikiamaus saugos (gaisro pavojuς).

Nejunkite kavos aparato prie **autonominių inverterių**. Autonominiai inverteriai naudojami esant autonominiam energijos tiekimui (pvz., saulės energijos). Įtampos šuoliai gali sukelti apsauginį išsijungimą. Gali būti pažeista prietaiso elektronika.

Nenaudokite kavos aparato su taip vadinamais **energijos taupymo kištukais**. Jie sumažina energijos tiekimą į prietaisą, prietaisas gali per stipriai įkaisti.

Netvarkingą maitinimo laidą gali pakeisti tik kvalifikuotas elektrikas.

## Prietaiso matmenys



**a** = 311 mm

**b** = 420 mm

**c** = 445 mm

## Techniniai duomenys

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Elektros sąnaudos budėjimo režime:                          | < 0,4 vatų                           |
| Energijos sąnaudos prijungus prie tinklo parengties režime: | < 0,9 vatų                           |
| Siurblio slėgis:  | maks. 15 barų                        |
| Vandens šildytuvas:   | 1 nerūdijančiojo plieno termoblokas  |
| Prietaiso matmenys (P x A x I):                             | 311 x 420 x 445 mm                   |
| Grynasis svoris:  | 14,2 kg                              |
| Jungimo į tinklą linijos ilgis:                             | 120 cm                               |
| Vandens bakelio talpa:                                      | 2,2 l                                |
| Bendra pupelių indų talpa:                                  |                                      |
| Pupelių indas A:  | apie 540 g                           |
| Pupelių indas B:  | apie 150 g                           |
| Pupelių indas C:  | apie 210 g                           |
|   | apie 180 g                           |
| Pieno indo talpa:   | 0,7 l                                |
| Lašų surinkimo dubens talpa:                                | 0,8 l                                |
| Tirščių indo talpa:   | maks. 16 puodelių kavos tirščių      |
| Pagrindinis išleidimo vamzdelis:                            | reguliuojamo aukščio, nuo 80–160 mm  |
| Malūnėlis:  | plieninis kūginis malimo mechanizmas |
| Sumalimo laipsnis:  | reguliuojamas 5 lygiais              |
| Maltos kavos norma:   | maks. 12 g                           |
| Dažnio juosta:  | 2,400–2,4835 GHz                     |
| Maks. perdavimo galia                                       | < 100 mW                             |

## **Atitikties deklaracija**

---

Šiuo dokumentu „Miele“ patvirtina, kad įmontuojamas kavos aparatas atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekštą galima rasti interneto svetainėse:

- [www.miele.lt](http://www.miele.lt) – produktai atsisiųsti.
- [www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm](http://www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm) – paslaugos, rodyti dangu informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

„Miele“ Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamas garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

## I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
  - a) 24 mėnesių būtiniamis prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
  - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytių atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiama.

## II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš „Miele“ ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

## III Garantijos turinys ir suteikiamas paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą iki pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Su-  
sijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimasi keliais, darbą iratsargines dalis, pa-  
dengia „Miele“ Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa „Miele“ Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei „Miele“ Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,  
nebent „Miele“ Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė  
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksplloatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

## IV Garantijos suteikimo aprubojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,  
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų  
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus aprubojimus.
4. Išoriniai veiksnių, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala  
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko „Miele“ nemokyt ir neigalioti klientų aptarnavimo tarny-  
bos darbuotojai.
6. Ne „Miele“ originalių atsarginių dalių ir ne „Miele“ patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos pa-  
klaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

## V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prieiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

## Sutartiniai ženklai

| EN                  | LT                                 |
|---------------------|------------------------------------|
| Coffee long         | Kava su didesniu vandens kiekiu    |
| deutsch             | vokiečių kalba                     |
| manually            | rankiniu būdu                      |
| Miele - Welcome     | Pasveikinimas "Miele - Willkommen" |
| When switched on    | Ijungti su                         |
| After each use      | baigus ruošti                      |
| 12 h (am/pm)        | 12 val. (am/pm)                    |
| 24 h                | 24 val.                            |
| Activate            | aktyvinti                          |
| All                 | visi                               |
| Amount of coffee    | Sumalimo kiekis                    |
| App Store           | "App Store" parduotuvė             |
| Appliance settings  | Prietaiso nustatymai               |
| Audible tone        | Garsinis signalas                  |
| Back                | Atgal                              |
| Brew temperature    | Užplikymo temperatūra              |
| Brightness          | Ryškumas                           |
| Café au lait        | Prancūziška balinta kava           |
| Café Crema          | Espresas su šviesia kavos puta     |
| Caffè Americano     | Amerikietiška kava                 |
| Caffè latte         | "Caffè latte"                      |
| Cancel              | nutraukti                          |
| Cappuccino          | Kapučinas                          |
| Cappuccino italiano | Itališkas kapučinas                |
| Change allocation   | Keisti priskyrimą                  |
| Change drink        | Keisti gėrimą                      |
| Change name         | Keisti pavadinimą                  |

## Sutartiniai ženklai

| EN                                  | LT                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Change parameters                   | Keisti gérimu ruošimo parametrus      |
| Change profile                      | Keisti profilj                        |
| Check the brew unit                 | Patikrinti užplikymo blokā            |
| Clean the milk pipework             | Pieno žarnelių plovimas               |
| Clock format                        | Laiko rodymo formatas                 |
| Coffee long                         | "Coffee long"                         |
| Coffee pot                          | Kavos ąsotėlis                        |
| Connection status                   | Prisijungimo būsena                   |
| Connection successfully established | Ryšys sėkmingai užmegztas             |
| Continue                            | kita                                  |
| Country                             | Šalis                                 |
| Create drink                        | Sukurti gérimą                        |
| Create profile                      | Sukurti profilj                       |
| Cup heating                         | Puodelių pašildymas                   |
| Date                                | Data                                  |
| Days of the week                    | Savaitės dienų priskyrimas            |
| Deactivate                          | išjungti                              |
| Degrease the brew unit              | Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko |
| Delete drink                        | Ištrinti gérimą                       |
| Delete profile                      | Ištrinti profilj                      |
| Demo mode                           | Parodomasis režimas                   |
| Descale the machine                 | Nuovirų šalinimas iš prietaiso        |
| Descaling                           | Nuovirų pašalinimas                   |
| Descaling timer                     | Nuovirų pašalinimo laikmatis          |
| Dispensing                          | Gérimo išleidimas                     |
| Do not reset                        | neatkurti                             |
| DoubleShot                          | "DoubleShot"                          |

## Sutartiniai ženklai

| EN  | LT   |
|---|--|
| Drink parameters  | Gėrimų ruošimo parametrai  |
| Drinks  | Gėrimai  |
| Eco mode  | Ekonomiškas režimas  |
| Empty the drip tray   | Ištuštinti lašų surinkimo padéklą  |
| Empty the drip tray and the waste container   | Ištuštinti lašų surinkimo padéklą ir tirščių indą  |
| Espresso  | Espresso kava  |
| Espresso macchiato  | Espresas su (pieno) puta   |
| Evaporate   | Išgarinimas  |
| Expert mode   | Eksperto režimas   |
| Factory default   | Gamykliniai nustatymai   |
| Fill and refit the water container  | Pripildyti ir įdėti vandens bakelį   |
| Fill the bean container   | Pripildyti pupelių indą  |
| Fill the water container to the  symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine. | Į vandens bakelį iki nuovirų šalinimo žymos  įpilti drungno vandens bei nuovirų šalinimo priemonės ir įdėti į prietaisą |
| Fit a new descaling cartridge   | Įdėkite naują nuovirų šalinimo kasetę  |
| Fit the brew unit with a cleaning tablet in it  | Įdėti užplikymo bloką su nuovirų šalinimo tablete  |
| Flat white  | Kava su pienu  |
| Friday  | Penktadienis   |
| Google Play   | “Google Play” parduotuvė   |
| Gütersloh   | Gütersloh  |
| Hard  | kietas   |
| Heating-up phase  | Įkaitinimo fazė  |
| Hot water   | Karštas vanduo   |
| Info  | Informacija  |
| Insert milk pipe in cleaning agent  | Įstatyti pieno žarnelę į plovimo tirpalą   |

| EN  | LT   |
|---|--|
| Insert the brew unit                                    | Įdėti užplikymo bloką                        |
| Insert the drip tray and the waste container            | Įdėti lašų surinkimo padėklą ir tirščių indą |
| Keypad tone   | Mygtukų garsinis signalas                    |
| Language  | Kalba  |
| Latte macchiato   | "Latte macchiato"                            |
| Lighting  | Apšvietimas                                  |
| Long black  | "Long black"                                 |
| Machine switched off                                    | Prietaisas išjungtas                         |
| Machine switched on                                     | Prietaisas įjungtas                          |
| Mainten. (Maintenance)                                  | Priežiūra                                    |
| max.  | didž.  |
| Medium  | vidutinė                                     |
| Miele   | "Miele"                                      |
| Miele@home  | "Miele@home"                                 |
| Miele@mobile  | "Miele@mobile"                               |
| Milk froth  | Pieno puta                                   |
| MobileStart   | "MobileStart" funkcija                       |
| Monday  | Pirmadienis                                  |
| Network configuration                                   | Tinklo konfigūravimas                        |
| Night dimming   | Išjungimo naktį funkcija                     |
| No  | ne   |
| No. of drinks until                                     | Gérimo ruošimai iki                          |
| Number of drinks  | Gérimų ruošimai                              |
| Number of drinks until the machine must be descaled: 50 | Gérimo ruošimai iki nuovirų pašalinimo: 50   |
| Off   | išj.   |
| OK  | OK   |

## Sutartiniai ženklai

| EN   | LT   |
|--|--|
| On   | jj.  |
| Portion size   | Gérimu kiekis  |
| Pre-brewing  | Pirminis užplikymas  |
| Process  | keisti   |
| Process drink  | Apdoroti gérimą  |
| Profiles   | Profiliai  |
| Remote control   | Nuotolinis valdymas  |
| RemoteUpdate   | “RemoteUpdate” funkcija  |
| Reset  | atkurti  |
| Reset all drinks   | Atnaujinti visų gérimų nustatymus  |
| Reset all drinks to default settings?                                      | Atkurti visų gérimų ruošimo gamyklinius parametrus?                            |
| Reset drink  | Atkurti gérimo ruošimo nustatymus  |
| Reset drink to default settings?   | Atkurti gérimo ruošimo gamyklinius parametrus?                                 |
| Rinse the machine  | Skalauti prietaisą   |
| Rinse the milk pipework  | Pieno žarnelių skalavimas  |
| Rinse the water container and fill it to the ☕ symbol with fresh tap water | Išskalauti vandens bakelį ir iki nuovirų šalinimo žymos ☕ įpilti gėlo vandens. |
| Ristretto  | Ristretto  |
| Saturday   | Šeštadienis  |
| Save   | išsaugoti  |
| Service  | Priežiūra  |
| Set  | nustatyti  |
| Set the brightness   | Nustatyti ryškumą  |
| Set up   | Įdiegti / įrengti  |
| Set up again   | Įdiegti / įrengti iš naujo   |
| Settings   | Nustatymai   |

| EN                            | LT                                     |
|-------------------------------|--|
| Show                          | Rodmuo                                 |
| Soft                          | minkštas                               |
| Space                         | Tarpas                                 |
| Spout adjustment              | Išleidimo vamzdelio nustatymas         |
| Start time                    | Paleidimo laikas                       |
| Stop                          | Sustabdyti / išjungti                  |
| Sunday                        | Sekmadienis                            |
| Switch off after              | Išjungimas po                          |
| Switch off at                 | Išjungimo val.                         |
| Switch on at                  | Ijungimo val.                          |
| System lock                   | Paleidimo blokavimas                   |
| Tea pot                       | Arbatos ąsotėlis                       |
| TeaTimer                      | Arbatos ruošimo laikmatis              |
| This setting uses more energy | Nustatymas padidins energijos sąnaudas |
| Thursday                      | Ketvirtadienis                         |
| Time                          | Paros laikas                           |
| Timer                         | Laikmatis                              |
| Timer 1                       | Laikmatis 1                            |
| Timer 2                       | Laikmatis 2                            |
| Total no. of coffee drinks    | Bendras kavos gėrimų skaičius          |
| Total no. of drinks           | Iš viso gėrimo ruošimų                 |
| Total no. of tea drinks       | Bendras arbato gėrimų skaičius         |
| Tuesday                       | Antradienis                            |
| Type A                        | A rūšis                                |
| Type B                        | B rūšis                                |
| Type C                        | C rūšis                                |

## Sutartiniai ženklai

| EN                 | LT                                   |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type of beans      | Pupelių rūšis                        |
| Use ground coffee? | Ruošti kavos gėrimą iš maltos kavos? |
| Very hard          | labai kietas                         |
| Via App            | programėlėje                         |
| Via WPS            | per WPS                              |
| Volume             | Garsumo stiprumas                    |
| Water hardness     | Vandens kietumas                     |
| Wednesday          | Trečiadienis                         |
| WPS                | WPS (Wi-Fi Protected Setup)          |
| Yes                | taip                                 |



**www.miele.lt**

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

**Miele**

CM 7750 CoffeeSelect

It-LT

M.-Nr. 12 344 760 / 00