

Kasutus- ja paigaldusjuhend Integreeritav kohviautomaat



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Energia säästmine

Järgmiste nõuannete abil saate hoida kokku energiat ja raha ning säästa keskkonda:

- Kasutage kohviautomaati režiimis ECO režiim (eelseadistatud).
- Lülitage kellaaja kuva välja.
- Valige väiksema heledusega valgustus või loobuge sisselülitatud seadme valgustusest täielikult.
- Lülitage valgustus väljalülitatud seadme korral välja.
- Valige ekraanile tume värviskeem.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui muudate taimeri tehaseseadistusi, võib kohviautomaadi energiatarve suureneda.
- Pöörake tähelepanu eelkõige järgmisele teatele ekraanil: This setting uses more energy.
- Kui te kohviautomaati ei kasuta, lülitage seade sisse- / väljalülitusnupust ① välja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmevastutuse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Teie panus keskkonna heaks	2
Energia säästmine	2
Ohutusjuhised ja hoiatused	7
Seadme kirjeldus	15
Piimanõu	17
Tassiservaanduriga peadüüs	17
Juht- ja kuvaelemendid	18
Sümbolid ekraanil	19
Jooginuppude sümbolid	20
Kasutamise põhimõte	21
Menüü avamine ja menüüs liikumine	21
Esmakordne kasutuselevõtt	23
Enne esimest kasutamist	23
Võrku ühendamine	23
Võrku ühendamise eeltingimused	23
Esimest korda sisselülitamine	24
Kohviubade lahtri täitmine	26
Veepaagi täitmine	27
Sisse- ja väljalülitamine	28
Kohviautomaadi sisselülitamine	28
Kohviautomaadi väljalülitamine	28
Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks	28
Jookide valmistamine	29
Kohv	29
Kohvijookide üksikasjad	29
Piim ja alternatiivsed piimatooted	29
Piimanõu täitmine ja paigaldamine	30
Kohvijoogi valmistamine	31
Joogi valmistamise katkestamine	31
Kohvijoogi valmistamine funktsiooniga DoubleShot 	31
Kahe portsjoni  valmistamine	31
Kannutäie kohvi valmistamine	32
Tee	32
Tee valmistamine	33
TeaTimeri käivitamine käsitsi	33
Kannutäie tee valmistamine	33
Sooja ja kuuma vee valmistamine	34
Expert mode	35
Ekspertdirežiimi sisse- ja väljalülitamine	35

Sisukord

Eksperdirežiim: joogikoguse kohandamine	35
Jahvatusaste	36
Õige jahvatusastme tuvastamine.....	36
Jahvatusastme reguleerimine	36
Parameetrid	37
Jahvatuskogus	37
Kohvipulbri eelniisutus.....	37
Kohvijookide valmistustemperatuur	37
Teejookide väljastustemperatuur, soe ja kuum vesi	37
Joogi kogus	37
Parameetrite kuvamine ja muutmine.....	38
Joogikoguse muutmine	38
Profiilid	39
Profiilid	39
Profiili loomine	39
Jookide muutmine profiilis.....	39
Jookide valmistamine profiili alt.....	39
Profiili muutmine	39
Profiili vahetamise seadistamine.....	39
Profiili nime muutmine	40
Profiili kustutamine.....	40
MobileStart	41
Funktsiooni MobileStart ettevalmistamine	41
Funktsiooni MobileStart sisse- ja väljalülitamine	41
Seadistused	42
Valiku Settings kuvamine ja muutmine	42
Keel.....	42
Kellaaeg.....	42
Kuupäev	42
Taimer.....	42
Sisselülitamise kellaaeg	42
Väljalülitamise kellaaeg	43
Väljalülitumine pärast.....	43
TeaTimer	43
Helitugevus	43
Ekraani heledus.....	43
Valgustus	43
Info (teabe kuvamine)	43
Kõrgus	43

Performance mode.....	44
Eco mode	44
Barista mode	44
Latte mode.....	44
Party mode	44
Vee karedus	44
Kasutuslukk 	46
Miele@home	46
Scan & Connecti kasutamine	46
Kaugjuhtimine	47
RemoteUpdate	47
Tarkvaraversioon	47
Edasimüüjatele (messirežiim)	48
Tehaseseadistused.....	48
Puhastamine ja hooldus	49
Ülevaade puhastusintervallidest	49
Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	50
Sobimatud puhastusvahendid	50
Seadme ukse avamine	51
Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine.....	51
Tilgaresti puhastamine.....	53
Veepaagi puhastamine	54
Peadüüsi puhastamine	54
Tassiservaanduri puhastamine	56
Kaanega piimanõu puhastamine	56
Piimaventili puhastamine (iga päev)	57
Piimaventili eemaldamine ja puhastamine (iga kuu)	57
Kohviubade lahtri puhastamine	60
Kohvipressi ja sisemuse käsitsi puhastamine	60
Seadme sisemuse, seadme ukse sisekülje ja kogumisvanni puhastamine	62
Seadme esikülje puhastamine.....	63
Hooldusprogrammid	63
Menüü Maintenance avamine	63
Rinse the appliance.....	63
Rinse the milk pipework	63
Piimasüsteemi puhastamine	63
Kohvipressi puhastamine rasvast.....	64
Katlakivi eemaldamine seadmest	66
Kohvipressi määrimine.....	68
Mida teha, kui	69
Teated ekraanil	69
Kohviautomaadi ettearvamatu käitumine	71

Sisukord

Ebarahuldav tulemus	73
Klienditeenindus ja garantii.....	75
Garantii	75
Tarvikud	76
Paigaldus.....	77
Elektriühendus	77
Paigaldusmöödud.....	78
Paigaldamine kõrgesse kappi	78
Paigaldus ja ühendused	79
Kohviautomaadi paigaldamine.....	80
Ukse avamise piiraja	81
Tehnilised andmed	83
Vastavusdeklaratsioon.....	84
Autoriõigused ja litsentsid	85
Garantii.....	86
Legend	87

See kohviautomaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kohviautomaadi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Nii kaitsete ennast ja vältite kohviautomaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kohviautomaadi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See kohviautomaat on ette nähtud koduseks kasutuseks.
- ▶ Kohviautomaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kohviautomaati tohib kasutada eranditult kõrgusel alla 2000 m.
- ▶ Kasutage kohviautomaati üksnes kodumajapidamises tavapärastes kogustes jookide, nagu Espresso, *Cappuccino*, *Latte macchiato*, tee jne valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kohviautomaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.
Sellised isikud tohivad kohviautomaati kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

 Põletusohu düüside juures.

Lapse nahk on õrnem ja kõrgete temperatuuride suhtes tundlikum kui täiskasvanul.

Ärge lubage lastel kohviautomaadi kuumi osi puudutada ega kehosi düüside all hoida.

- ▶ Paigaldage kohviautomaat lastele kättesaamatusse kohta.
- ▶ Nooremad kui 8-aastased lapsed tohivad kohviautomaati kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada kohviautomaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama.
Lapsed alates 8. eluaastast peavad aru saama vale kasutamise võimalikest ohtudest.
- ▶ Ärge jätke kohviautomaadi läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ▶ Lapsed ei tohi kohviautomaati puhastada, v.a kui nad on 8-aastased või vanemad ning neid jälgitakse.
- ▶ Arvestage, et Espresso ja kohv ei ole lastejoogid.
- ▶ Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- ▶ Paigaldus- või remonttöid tohivad teha vaid Miele volitatud spetsialistid. Asjatundmatu paigalduse ja remondi tagajärjel võib seade kasutajale ohtlikuks muutuda.
- ▶ Kohviautomaadi kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige seadmel enne paigaldamist nähtavate kahjustuste puudumist. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustatud seadet.
- ▶ Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad tingimata kokku langema, et seade kahjustada ei saaks. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.
- ▶ Kohviautomaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Ärge ühendage kohviautomaati elektrivõrku harupesade või pikendusjuhtmete abil. Need ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).
- ▶ Kohviautomaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage kohviautomaati vaid paigaldatuna.
- ▶ Kombinatsiooni paigaldamisel on väga oluline, et kohviautomaat oleks altpoolt piiratud suletud vahepõhjaga (v.a gurmeesoojendus-sahtli või integreeritava vaakumsahtliga kombinatsiooni korral).
- ▶ Kasutage kohviautomaati eranditult vaid keskkonnatemperatuuridel +16 °C kuni +38 °C.
- ▶ Järgige väikseimat paigalduskõrgust 850 mm.

► Seda kohviautomaati ei tohi paigaldada kinnise mööblipaneeli taha. Kinnise paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada seadet ja / või ümbritsevat mööblit.

► Remondi ajaks tuleb kohviautomaat elektrivõrgust lahutada.

Kohviautomaat on elektrivõrgust lahutatud vaid juhul, kui

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud,
- toitejuhe on elektrivõrgust eemaldatud.

Tõmmake üksnes pistikust, mitte toitejuhtmest.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui kohviautomaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Ärge mitte mingil juhul avage korpust. Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid kohviautomaadi töös.

Otstarbekohane kasutamine

 Põletusoht düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Düüsidest võib kuuma vedelikku või auru pritsida. Seetõttu jälgige, et peadüüs oleks puhas ja õigesti monteeritud.

Enne seadme ukse avamist eemaldage seadme ukse ees tilgarestil olevad nõud.

Ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla. Tühjendage tilgavann ettevaatlikult.

 Silmade vigastamise oht!

Ärge vaadake valgustitesse kunagi palja silmaga ega optiliste instrumentidega (luup vms).

► Arvestage kasutatava vee puhul järgmist:

- Veekvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus kohvi- automaati kasutatakse.
- Valage veepaaki eranditult vaid külma ja värsket joogivett. Soe või kuum vesi või muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada.
- Vahetage vett iga päev, et vältida mikroobide teket.
- Ärge kasutage süsihappegaasiga vett.

► Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube. Ärge valage kohviubade lahtrisse maitseainetega töödeldud kohviube ega jahvatatud kohvi.

► Ärge valage kohviubade lahtrisse vedelikke.

► Ärge kasutage toorkohvi (rohelist, röstimata kohvioad) ega kohvi-segusid, mis sisaldavad toorkohvi. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääniiskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

► Ärge valage kohviautomaati suhkrut, karamelli vms ainega töödeldud kohviube ega suhkrut sisaldavaid vedelikke. Suhkur lõhub seadet.

► Kasutage vaid ilma lisanditeta piima. Enamasti suhkrut sisaldavad lisandid ummistavad piimatorustiku.

- ▶ Loomse piima kasutamisel tohib kasutada üksnes pastöriseeritud piima.
- ▶ Järgige toiduaine tootja juhiseid, kui valmistate teejooke.
- ▶ Ärge hoidke peadüüsi juures süttivaid alkoholisegusid. Kohvi- automaadi plastosad võivad seetõttu tuld võtta ja sulada.
- ▶ Ärge toetuge kohviautomaadi avatud uksele ega koormake seda esemetega, et kohviautomaadi uksehinged ei saaks kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage kohviautomaati muude esemete puhastamiseks.
- ▶ Tagage, et kohviautomaat ei puutuks kokku käte desinfitseerimis- geeli ja päikesekaitsevahendite / päikesekreemidega, sest need vahendid kahjustavad pindu.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Miele tagab ainult oma originaalvaruosade vastavuse ohutusnõuetele. Asendage defektsed komponendid üksnes Miele originaalvaruosadega.
- ▶ Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Muude osade kasutamisel kaotate õiguse garantiile, pretensiooni esitamisele ja / või tootevastutusele.
- ▶ Pärast kohviautomaadi seeriatootmise lõppu annab Miele selle talitlust säilitavatele varuosadele kuni 15-aastase, kuid vähemalt 10-aastase tarnegarantii.


Puhastamine ja hooldus

- ▶ Puhastage kohviautomaati ja piimanõud iga päev, eriti aga enne esimest kasutamist.
- ▶ Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt. Piim sisaldab baktereid, mis hakkavad ebapiisava puhastuse korral tugevalt paljunema.
- ▶ Puhastage kohviautomaati katlakivist regulaarselt vastavalt vee karedusele. Eemaldage katlakivi seadmest sagedamini, kui kasutate väga lubjarikast vett. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puudulikust katlakivieemaldusest, valest katlakivieemaldist või vahendi valest kontsentratsioonist.
- ▶ Puhastage kohvipressi regulaarselt rasvast, kasutades Miele puhastustablette. Sõltuvalt kasutatava kohvisordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks aurupesurit. Aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.
- ▶ Kohvipaks on biojääde ja kuulub komposti hulka. Ärge valage seda kraanikaussi, torud võivad ummistuda.

Roostevabast terasest pindadega seadmete puhul kehtib alljärgnev.


- ▶ Ärge kleepige roostevabast terasest pindadele märkmesilte, kleeplinte ega muud kleepuvat materjali. Kleepuvad materjalid kahjustavad roostevaba pinna katet ning see kaotab oma määrdumisvastase toime.
- ▶ Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad põhjustada kriimustusi.
- ▶ Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad kriimustusi põhjustada.

Välisvaade




- ① Sisse- / väljalülitusupp ①
- ② Juhtpaneel
- ③ Ukse käepide
- ④ Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- ⑤ Tilgarest
- ⑥ Piimanõu

Sisevaade



- ① Kohviubade lahter
- ② Piimaventil
- ③ Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- ④ Jahvatusastme seadistus
- ⑤ Kohviubade lahter
- ⑥ Ventilaatori väljapuue
- ⑦ Veepaak
- ⑧ Kaanega tilgavann
- ⑨ Kohvipress
- ⑩ Kohvipaksunõu
- ⑪ Hooldusanum
- ⑫ Kogumisvann

Piimanõu



- ① Kaas
- ② Piimatoru
- ③ Andurvarras
- ④ Klaasanum

Tassiservaanduriga peadüüs

Tassiservaanduriga peadüüsil on automaatne väljavoolu reguleerimine. Tänu väljavoolu reguleerimisele liigub peadüüs joogi valmistamise alguses automaatselt alla ja peatub tänu tassiser-vaandurile kasutatavate tasside või klaa-side jaoks optimaalsel kõrgusel.


Tassiservaanduriga peadüüsi kõrgust **ei saa** käsitsi reguleerida.

Kui kohviautomaat on välja lülitatud, asub peadüüs keskmises asendis.

Kui kasutatakse hooldusprogramme, liigub peadüüs hooldusanumate kõrgusele või madalamasse hooldusasendisse.

Enne ukse avamist jälgige, et peadüüs oleks ülemises või keskmises asendis.

Juht- ja kuvaelemendid



- ① Nupp Sisse- / väljalülitusupp ①**
Kohviautomaadi sisse- ja väljalülitamine
- ② Jooginupud**
Jookide valmistamine
- ③ Ekraan**
Siin kuvatakse teave praeguse toimingu või oleku kohta
- ④ Andurnupp ④**
 - Muude jookide valmistamine, nt *ristretto*, *cappuccino italiano*
 - Kannutäie tee või kohvi valmistamine
 - Menüü Settings ④
- ⑤ Andurnupp Profiles ⑤**
Saate profiile luua ja hallata
- ⑥ Andurnupp Maintenance ⑥**
Hooldusprogrammid, nt Descale
- ⑦ Andurnupp Parameters ⑦**
Joogi valmistamise seadistuste kuvamine ja muutmine
- ⑧ Andurnupp OK**
Ekraaniteadete kinnitamine ja seadistuste salvestamine
- ⑨ Navigeerimisala noolenuppudega ^ v**
Valikuloendite lehitsemine, valiku märkimine või väärtuste muutmine
- ⑩ Andurnupp Back ⑩**
Kõrgema taseme menüüsse minimine ja soovimatute toimingute katkestamine
- ⑪ Andurnupp Two portions ⑪**
Korraga 2 joogiportsjoni valmistamine
- ⑫ Andurnupp DoubleShot ⑫**
Eriti kange aromaatses kohvijoogi valmistamine topeltkoguse kohvipulbri ja sama koguse veega
- ⑬ Optiline liides**
(ainult Miele klienditeenindusele)

Sümbolid ekraanil

Lisaks tekstile võidakse kuvada järgmisi sümboleid:

Sümbol	Seletused
	Sümbol märgistab menüüd Settings ja menüüpunkti Language.
	Sümbol tähistab teavet ja juhiseid kasutamise kohta. Kinnitage teated nupuga OK.
	Sümbolit kuvatakse, kui kasutuslukk on sisse lülitatud. Kasutamine on blokeeritud.
	Kui taimer Switch on at ja kellaajanäit on aktiveeritud, kuvatakse sümbol ja soovitud sisselülitusaeg ekraanil 23 h ja 59 minutit varem.
	Taimer TeaTimer käivitati (vt peatükki “TeaTimer”). Järelejäänud tömbamisaega kuvatakse sümboli kõrval.
	Sümbolit kuvatakse katlakivi eemaldamise ajal. Peale selle on sümbol veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.
	Sümbolit kuvatakse hooldusprogrammi Clean the milk pipework ajal. (Sümbol on ka veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.)
	Kui kohviautomaadi puhul on aktiveeritud Miele@home, tähistavad need sümbolid WiFi-ühendust. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust astmetel tugevast kuni ühenduse puudumiseni.
	Funktsiooni “MobileStart” kuvatakse, kui kohviautomaadi jaoks on seadistatud Miele@home ja MobileStart on sisse lülitatud.

Juht- ja kuvaelemendid

Jooginuppude sümbolid

	espresso
	kohv
	pikk kohv
	<i>cappuccino</i>
	<i>latte macchiato</i>
	<i>café latte</i>
	kuum piim
	piimavaht
	teevesi


Andurnupud

Kohviautomaadi juhtimiseks tuleb andurnuppe sõrmega puudutada.

Igal nupupuudutusel kõlab helisignaal. Nuputooni helitugevust saab kohandada või nuputoonid välja lülitada (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Helitugevus”).

Joogimenüü


Joogimenüüsse olete jõudnud siis, kui ekraanil kuvatakse **Select drink**.



Muud joogid leiате menüüst Further (andurnupp .

Navigeerimisala

Kui soovite valida mõnda menüüpunkti, puudutage noolenuppe  ja , kuni soovitud menüüpunkt on heledal taustal.



Kiiremaks lehitsemiseks libistage nooltevahelisel alal paremale või vasakule.

Niipea kui kuvatakse väärtus, juhis või seadistus, mida saab kinnitada, süttib andurnupus **OK** oranž tuli.

Valiku kinnitamiseks puudutage andurnuppu **OK**.

Menüü avamine ja menüüs liikumine

Menüü avamiseks puudutage vastavat andurnuppu, nt andurnuppu .



Vastavas menüüs saate käivitada tegevusi või muuta seadistusi. Ekraani paremal küljel olev riba näitab, et valikud või tekst jätkuvad.

Valikuloendis tähistab märkesümbol  seadistust, mis on praegu valitud.

Menüüst lahkumine või toimingu katkestamine

Praegusest menüüst lahkumiseks puudutage andurnuppu .

Joogimenüüsse naasmiseks puudutage oranži tulega andurnuppu uuesti.

Kasutamise põhimõte

Nime sisestamine

Sisestage tähed ja numbrid navigeerimisala kaudu. Valida saab suur- ja väike- tähti.

Nõuanne: Valige lühikesed, meelde jäävad nimed.

- Sümboli sisestamiseks märgistage see ja kinnitage valik nupuga *OK*.
- Sümboli kustutamiseks puudutage andurnuppu ↵.
- Nime salvestamiseks valige see märkesümboliga ✓ ning kinnitage nupuga *OK*.

Enne esimest kasutamist

- Ühendage kohviautomaat elektrivõrku.
- Paigaldage kohviautomaat.
- Eemaldage võimalikud teabesildid.
- Eemaldage tilgavanni kaitsekile.
- Puhastage veepaak, kohviubade lahter ja peadüüs.
- Eemaldage veepaak ja lisage värsket külma vett. Jälgige märgistust "max." ja asetage veepaak sisse tagasi (vt peatükki "Veepaagi täitmine").
- Eemaldage kohviubade lahter ja täitke see röstitud kohviubadega.

Võrku ühendamine

Teie kohviautomaat on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmehel.

Kui kohviautomaat on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et kohviautomaadi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kohviautomaadi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;

- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida kohviautomaati tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoode ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Esmakordne kasutuselevõtt

Esimest korda sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu ①.

Ekraanikeele valimine

- Valige soovitud ekraanikeel.

Vajaduse korral küsitakse ka teie asukohta.

Asukoha valik määrab kellaajanäidu viisi, nt 12 või 24 tunni vorming, või ühikute vms kuvamise.

Võrguühenduse häälestamine (Miele@home)

Tarkvaravärskenduste saamiseks ja kohviautomaadi juhtimiseks oma mobiilseadme rakenduse kaudu võite kohviautomaadi ühendada oma kodu WiFi-võrguga.

Kasutuselevõtu ajal kuvatakse ekraanil Set up "Miele@home".

Nõuanne: Saate Miele@home'i häälestada ka hiljem, nt seadme ukse siseküljel asuva QR-koodi abil (vt peatükki "Scan & Connecti häälestamine"). Valige sellisel juhul Skip.

- Kontrollige, kas kohviautomaadi paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.
- Puudutage Continue.
- Valige soovitud ühendusmeetod.
- Järgige kohviautomaadi ekraanil ja Miele rakenduses olevaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Connection successfully established.

Uus tarkvara teie kohviautomaadi jaoks laaditakse järgmisel sisselülitamisel RemoteUpdate'i abil alla, kui see on saadaval. Sellisel juhul saate teate, et saate uue tarkvara installida (vt peatükki "RemoteUpdate").

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu.

- Kasutuselevõtuga jätkamiseks puudub teatavate nuppudega OK.

Kuupäeva seadistamine

- Seadistage praegune kuupäev.
- Kinnitage nupuga OK.

Kellaaja seadistamine

- Sisestage praegune kellaaeg.
- Kinnitage nupuga OK.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga ja registreeritud Miele rakenduses, sünkroniseeritakse kellaaeg Miele rakenduses vastavalt asukoha seadistusele.

Vee kareduse seadistamine

Teavet vee kareduse kohta saate ka kohalikust veevarustustevõttest.

Lisateabe saamiseks vee kareduse kohta vaadake peatüki "Seadistused" jaotist "Vee karedus".

- Sisestage kohaliku vee karedus (dH) ja kinnitage andurnupuga OK.

Režiimi Performance mode valimine

Saate valida oma kohvieelistustele vastava Performance'i režiimi (vt peatüki "Seadistused" jaotist "Võimsusrežiim").

- **Eco mode:** see režiim tarbib kõige vähem energiat (eelseadistatud).
- **Barista mode:** see režiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks.
- **Latte mode:** selles režiimis saate piimajooke märksa kiiremini valmistada.

- Valige soovitud võimsusrežiim.
- Kinnitage nupuga OK.

Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui Eco mode, suureneb kohvi-automaadi energiakulu.

Sellega on kasutuselevõtt lõpetatud.

Esmakordsel kasutamisel valage kaks esimest jooki ära, et eemaldada süsteemist kontrollkäivituse kohvijäägid.

Kohviubade lahtri täitmine

Saate kohvi või espressot valmistada tervetest röstitud kohviubadest, mida kohviautomaat jahvatab iga portsjoni jaoks vahetult enne joogi valmistamist. Selleks valage kohvioad kohviubade lahtrisse.

 Veski võib asjatundmatu kasutamise tõttu kahjustuda.

Kui kohvilahter täidetakse ebasobivate ainete, nagu vedelike, jahvatatud kohvi või eeltöödeldud kohviubadega, milles on suhkrut, karamelli või muud sarnast, kahjustab see kohvi-automaati.


Ka toorkohv (rohelised, röstimata kohvioad) või kohvisegud, mis sisaldavad toorkohvi, võivad veskit kahjustada. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääniiskust. Kohvi-automaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube.

- Võtke kaas ära ja valage kohvioad kohviubade lahtrisse.
- Sulgege kohviubade lahter kaanega.
- Lükake kohviubade lahtri sahtlid täielikult kohviautomaati.
- Sulgege seadme uks.

Kohviautomaadil on kaks kohviubade lahtri sahtlit üleval vasakul ja paremal. Kõigi kolme kohviubade lahtri kohviube jahvatatakse seguna.

- Avage seadme uks.



- Tõmmake kohviubade lahter välja.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab kauem veepaagis, võib saastuda ja teie tervist ohustada.


Vahetage veepaagis vett **iga päev**.

⚠ Asjatundmatust kasutamisest põhjustatud kahjustusoht.

Sobimatud vedelikud, nagu soe või kuum vesi, samuti muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada. Süsihappegaasiga vesi tekitab kohviautomaadis liigselt katlakivi.

Valage veepaaki eranditult vaid külma värsket joogivett.

- Avage seadme uks.



- Tõmmake veepaak ettepoole välja.
- Valage veepaaki kuni märgistuseni *max.* külma värsket joogivett.
- Lükake veepaak seadmesse.
- Sulgege seadme uks.

Sisse- ja väljalülitamine

Kohviautomaadi sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Kohviautomaat kuumeneb ja loputab torustiku läbi. Peadüüsisist jookseb kuum vesi.

Nüüd saate jooke valmistada.

Kui kohviautomaat on juba töötemperatuuril, ei loputata sisselülitamise järel torusid.

Kohviautomaadi väljalülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Kui on valmistatud jook, teeb kohvi-automaat väljalülitamise eel torude loputuse.

Joogi valmistamise või hooldusprotsesside ajal tekib kohviautomaati niiskus. Seadme ventilaator töötab joogi valmistamise järel või ka pärast väljalülitamist edasi, kuni sisemusest on niiskus piisavalt eemaldatud. Kostab vastav heli.

Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks

Kui te ei kasuta kohviautomaati kauem kui kolm päeva, nt puhkuse ajal, toimige järgmiselt:

- Tühjendage tilgavann, kohvipaksunõu ja veepaak.
- Puhastage põhjalikult kõik osad, ka kohvipress ja seadme sisemus.
- Lülitage kohviautomaat välja.



Põletusoht düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Kohv

Kohvijookide üksikasjad

Saate kohviautomaadiga valmistada järgmiseid kohvijooke:

- **Ristretto** on kontsentreeritud, kange espresso. Joogiks valmistatakse väga väheste veega sama kogus kohvipulbrit nagu espresso puhul.
- **Espresso** on kange aromaadne kohv, millel on tihe pähkelpruun vahukiht – crema. Espresso valmistamiseks soovitame kasutada espressoröstiga kohviube.
- **Kohv** erineb espressost suurema vee- koguse ja kohviubade teistsuguse röstimise poolest. Kohvi valmistamiseks soovitame kasutada vastava röstiga kohviube.
- **Pikk kohv** on tunduvalt suurema vee- kogusega kohv.
- **Long black** valmistatakse kuumast veest ja kahest portsjonist espressost.
- **Caffè Americano** koosneb espressost ja kuumast veest. Esmalt valmistatakse espresso, seejärel täidetakse tass kuuma veega.
- **Cappuccino** koosneb umbes kahest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.

- **Latte macchiato** koosneb ühest kolmandikust kuumast piimast, ühest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Caffè latte** valmistatakse kuumast piimast ja espressost.
- **Cappuccino Italiano** on sama kogus piimavahtu ja espressot nagu *Cappuccino*. Ent esmalt valmistatakse Espresso ja seejärel piimavaht.
- **Espresso macchiato** on väikese piimavahumütsiga espresso.
- **Flat white** on *cappuccino* erivariant: piimavahukogusest märksa suurem espressokogus annab intensiivse kohviaroomi.
- **Café au lait** on Prantsuse kohvijook kohvist ja piimavahust. *Café au lait*'d serveeritakse tavaliselt kausikesest.

Lisaks saate valmistada ka **kuuma piima** ja **piimavahtu**.

Piim ja alternatiivsed piimatooted

Suhkrut sisaldavad lisandid lehmapiimas või alternatiivsetes, taimepõhistes piimatootetes, nt sojajookides, võivad piimavooliku ja piima juhtivad osad ära ummistada. Sobimatute vedelike jäägid võivad korrektset valmistamist takistada. Kasutage vaid ilma lisanditeta piima.

Loomne piim sisaldab looduslikke baktereid.

Kui kasutate loomset piima, kasutage üksnes pastöriseeritud piima, nt pastöriseeritud lehmapiima.

Kuuma piima ja piimavahtu saab valmistada lehmapiima või alternatiivsete, taimepõhiste piimatootetega. Sõltuvalt kasutatavast piimast erineb piimavahu

Jookide valmistamine

konsistents siiski olulisel määral. Iga piimasort ei sobi piimavahu valmistamiseks.

Pärast kuumutusfaasi kuumutatakse piimavahustis sisseimetud piima auruga ja vahustatakse koos õhuga piimavahuks.

Nõuanne: Täiusliku konsistentsiga piimavahu saamiseks kasutage lehmapiima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), mille valgusisaldus on vähemalt 3%.

Piima rasvasisalduse võite valida vastavalt oma isiklikele eelistustele. Täispiimaga (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) on piimavaht mõnevõrra kreemjam kui väherasvase piimaga.

Alternatiivsed, taimedepõhised piimatooted – järgnevalt lühidalt “alternatiivsed piimatooted” – sisaldavad muid koostisaineid kui nt lehmapiim. Loomuliku seadmise tõttu tekib alternatiivsetes piimatoodetes paksenemine. Kuuma piima või piimavahu valmistamisel võib paksenemine takistada alternatiivsete piimatoodete sisseimeist.

Segage alternatiivsed piimatooted vahetult enne valmistamist hästi läbi.

Ärge raputage alternatiivseid piimatooteid. Raputamine põhjustab pakendis soovimatut vahu teket ja mõjutab valmistamist.

Nõuanne: Loputage piimasüsteemi pärast valmistamist kohe käsitsi.

Piimanõu täitmine ja paigaldamine

Piimanõus **ei** jahutata piima.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.


Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.

Järgige tootja juhiseid seoses kasutatava piima säilivusega.

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.

Nõuanne: Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

- Kui kasutate alternatiivset piimatootet, segage seda hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peavad alternatiivsed piimatooted olema segatud, mitte raputatud.
- Täitke piimanõu piimaga, nii et nõu servast jääks vähemalt 2 cm vabaks.
- Sulgege piimanõu kaanega.




- Lükake piimanõu eestpoolt kohvi-automaati, kuni see lukustub.



Nõuanne: Piimanõud on kergem ära võtta kahe käega.

Kohvijoogi valmistamine



- Asetage peadüüsi alla tass.
- Kui soovite valmistada kuuma piima või piimavahuga kohvijooki, täitke piimanõu ja pange see seadmesse.
- Puudutage soovitava joogi andurnuppu.

Kohvijook jookseb peadüüsi tassi.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage paneelil oranži tulega sümbolit uuesti.

Kui valmistate mitme koostisosaga jooki, nt latte macchiato, saate koostisosa de valmistamise enneaegselt katkesta da.

- Kui ekraanil kuvatakse Stop, kinnitage nupuga OK.

Kohvijoogi valmistamine funktsiooniga DoubleShot

Eriti kange, aromaatses kohvijoogi jaoks võite valida DoubleShoti funktsiooni. Sellisel juhul jahvatatakse pärast poole valmistusprotsessi möödumist kohviube veel kord ja kasutatakse neid samuti joogi valmistamiseks. Tänu lühendatud ekstraktsiooniajale tekib vähem soovi matuid aroome ja mõruaineid.

Kohvijookide valmistamise ajal kuvatakse andurnuppu.


- Puudutage andurnuppu vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.

Valmistamist alustatakse ja andurnupp süttib. Joogiks jahvatatakse ja valmistatakse üksteise järel kaks portsjonit kohviube.

Funktsiooni DoubleShot saate aktiveerida kõigi kohvijookide puhul, välja arvatud Ristretto ja Long black.

Kahe portsjoni valmistamine

Korraga saab tellida ka kaks portsjonit ja lasta need ühte suurde või korraga kahte tassi.



- Asetage nõu peadüüsi väljavooludüüsi alla.

Jookide valmistamine

- Puudutage andurnuppu ☐ vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.

Andurnupp ☐ põleb.

Valmistamine käivitub ja valmistatakse kaks portsjonit soovitud jooki.

Kannutäie kohvi valmistamine

Funktsiooniga Coffee pot saate automaatselt valmistada mitu tassi kohvi järjest (kuni 1 liiter).

Kuvatakse joogimenüü.

Nõuanne: Jälgige, et kohviubade lahter ja veepaak oleksid enne funktsiooni Coffee pot käivitamist piisavalt täidetud.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Puudutage andurnuppu ☐.
- Valige Coffee pot.
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige soovitud tasside arv (3 kuni 8).

Iga portsjon kohvi jahvatatakse, valmistatakse ja väljastatakse ükshaaval. Samal ajal kuvatakse ekraanil toimingute kulgu.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage andurnuppu ☐.

Tee

Liiga kõrge või liiga madal väljavoolutemperatuur ja liiga lühike või pikk tõmbamisaeg võivad tee maitset mõjutada.

Järgige teetootja valmistusjuhiseid.

Kohviautomaat ei sobi tööstuslikuks või teaduslikuks otstarbeks. Väljavoolutemperatuuride puhul on tegu ligikaudsete andmetega, mis võivad sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist erineda. Üks temperatuuriaste tähendab u 2 °C muutust.

Tee valmistamisel saate kuuma vee valikutest valida veetemperatuuri järgmiste teejookide jaoks.

- **Japanese tea** on väärtuslik roheline tee ning seda iseloomustab peen värske "roheline" maitse. Väljavoolutemperatuur: u 65 °C, tõmbamisaeg: u 1,5 minutit
- **White tea** on roheline tee, milles kasutatakse üksnes noori, veel avanemata teepõõsa lehepungi, ning neid töödeldakse eriti säästvalt. Valgel teel on eriti mahe maitse. Väljavoolutemperatuur: u 70 °C, tõmbamisaeg: u 2 minutit
- **Green tea** saab oma rohelise värvi teepõõsa lehtedelt. Olenevalt piirkonnast teelehti kas röstitakse või aurutatakse. Rohelise tee puru saab mitu korda kasutada. Väljavoolutemperatuur: u 80 °C, tõmbamisaeg: u 2,5 minutit
- **Black tea** saab oma tumeda värvi ja iseloomuliku maitse teelehtede fermenteerimisel. Musta teed on väga hea juua veidikese sidruni või piimaga. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 3 minutit

- **Chai latte** pärineb ajurveeda õpetusest; iseloomulike India vürtsidega ja piimaga must tee. Piim mahendab vürtside teravust ning muudab maitseelamuse pehmemaks. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 3 minutit

- **Herbal tea** on aromaadne taimetee kuivatatud lehtedest või värsketest taimeosadest. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 8 minutit

- **Fruit tea** koosneb kuivatatud puuviljätükkidest ja / või taimeosadest, nt kibuvitsamarjadest. Maitse oleneb kasutatud taimedest ja nende segust. Paljudele puuviljateedele lisatakse lõhna- ja maitseaineid. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 8 minutit

Eelseadistatud väljastustemperatuur erineb sõltuvalt teesordist. Vastavate väljavoolutemperatuuride puhul on tegu Miele soovituslike temperatuuridega nende teede valmistamiseks.

Kas kasutate lahtisi teelehti, teesegusid või teekotte, sõltub teie isiklikest eelistustest.

Teekogus oleneb teesordist. Järgige soovitusi, mis on pakendil või mille saite müüjalt. Teevee kogust saab kohandada teesordile ja tassi suurusele (vt peatükki "Joogikoguse muutmine").

Tee valmistamine

Kui puudutate andurnuppu , kuvatakse eri teesortidega menüü.

Kuvatakse joogimenüü.

- Pange lahtised teeled teefiltrisse vms või võtke teekott pakendist välja.

- Asetage ettevalmistatud teefilter või teekott teetassi.

- Asetage teetass peadüüsi alla.

- Puudutage .

- Valige soovitud teesort.

- Kinnitage nupuga OK.

Kuum vesi jookseb teetassi.

Kui valitud on seadistus TeaTimer | Automatic, käivitub tõmbamisaja taimer automaatselt.

Alternatiivselt saate funktsiooni TeaTimer käivitada nüüd ka käsitsi.

Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab helisignaal ja sümbolit  enam ei kuvata. TeaTimer on lõpetatud.

- Eemaldage teeled või teekott.

TeaTimeri käivitamine käsitsi

- Valmistage tee.

Kui teevee väljastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil TeaTimer.

- Puudutage nuppu OK.

Redaktor avaneb soovitusliku tõmbamisajaga.

- Soovi korral muutke tõmbamisaega.

- Kinnitage nupuga OK.

Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab helisignaal ja sümbolit  enam ei kuvata. TeaTimer on lõpetatud.

- Eemaldage teeled või teekott.

Kannutäie tee valmistamine

Saate funktsiooniga Teapot valmistada suurema koguse teeveett (kuni 1 liiter). Valitud teesort määrab eelseadistatud väljavoolutemperatuuri.

Kuvatakse joogimenüü.

Jookide valmistamine

Nõuanne: Jälgige, et veepaak oleks enne funktsiooni Teapot käivitamist piisavalt täidetud.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Puudutage jooginuppu .
- Valige Teapot.
- Valige soovitud teesort ja soovitud tasside arv (3 kuni 8).

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage andurnuppu .

Sooja ja kuuma vee valmistamine

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- kuum vesi, u 90 °C
- soe vesi, u 65 °C

Kuvatakse joogimenüü.

- Asetage sobiv nõu peadüüsi alla.
- Puudutage andurnuppu .
- Valige soe või kuum vesi.
- Kinnitage nupuga OK.

Valmistamine käivitub.

Funktsiooniga Expert mode saate joogi valmistamise ajal muuta joogikogust. Seadistust ei salvestata ja see kehtib vaid praeguse valmistamise kohta.

Eksperdirežiimi sisse- ja väljalülitamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Settings  | Expert mode.
- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Seadistus salvestatakse.

Eksperdirežiim: joogikoguse kohandamine

Kuvatakse joogimenüü.

Joogikogust saab muuta vaid konkreetse valmistusfaasi ajal.

Kui valite funktsiooni DoubleShot  või Two portions , ei saa joogikogust eksperdirežiimis muuta.

- Valige jook.

Valmistamine käivitub. Nüüd saate väljastuse ajal kohandada joogikogust, nt latte macchiato puhul muuta kuuma piima, piimavahu ja espresso kogust.



- Nihutage regulaatorit (väikest kolmnurka) navigeerimisalal vastavalt soovile.

Jahvatusaste

Jahvatusaste määrab kohvipulbri kokku-puuteaja veega ehk ekstraheerimise aja. Ainult siis, kui jahvatusaste on seadis-tatud optimaalseks, saab valmistada peene, pähklipruuni vahuga täiusliku kohvijoogi.

Õige jahvatusastme tuvastami-ne

Järgmised tundemärgid annavad märku, et jahvatusastet on vaja muuta.

Jahvatusaste on **liiga jäme**, kui kohv või espresso tundub juues vesine ja mait-selt hapu. Vaht on kahvatu ja väga hele.

Jahvatusaste on **liiga peen**, kui kohv või espresso tundub juues mõru ja vaht on tumepruun.

Jahvatusastme reguleerimine


Kui jahvatusastet reguleeritakse enam kui ühe astme võrra, võib veski kahjustada saada.

Reguleerige jahvatusastet alati vaid ühe astme võrra.

Selleks et kohviube jahvatataks, käivi-tage pärast iga reguleerimist joogi valmistamine. Seejärel saate jahvatu-sastet sammhaaval veel reguleerida.

Jahvatusastme hoob asub veepaagi taga vasakul üleval.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.



- Nihutage jahvatusastme hooba **täp-selt ühe astme võrra** ette (peenem jahvatus) või taha (jämedam jahva-tus).

Seadistatud jahvatusaste kehtib kõigile kohviubade sortidele ja kõigile kohvijoo-kidele.

- Asetage veepaak sisse.
- Sulgege seadme uks.
- Valmistage üks kohvijook.

Seejärel saate jahvatusastet uuesti re-guleerida.

Veski kulub loomulikult aja jooksul mõnevõrra. Valige vajaduse korral pee-nem jahvatusaste.

Jahvatuskogus

Kohviautomaat saab tassi kohta jahvata-da ja valmistada 7,5–12,5 g kohviube.

Mida rohkem kohvipulbrit kasutatakse, seda kangem ja tummisem on kohvijook.

Jahvatuskogus on **liiga väike**, kui Espresso või kohv tundub juues lahja.

Suurendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks rohkem kohvipulbrit.

Jahvatuskogus on **liiga suur**, kui Espresso või kohv tundub juues mõru.

Vähendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks vähem kohvipulbrit.

Kohvipulbri eelniisutus

Eelniisutuse ajal niisutatakse kohvipulbrit esmalt väheste kuuma veega. Kohvipulber paisub mõnevõrra. Ülejäänud veekogus pressitakse lühikese aja möödumisel läbi niisutatud kohvipulbri. Kui teie jaoks on kohv nt liiga maitsetu ja soovite rohkem “värtsikust” ja “täidlust”, proovige eelniisutuse funktsiooni. Sõltuvalt kasutatavast kohvisordist võib eelniisutus maitset intensiivistada.

Seadistada saab lühikese või pika eelniisutuse või eelniisutuse funktsiooni välja lülitada.

Nõuanne: Eelniisutus on iseäranis soovitatav kohvijookide jaoks.

Kohvijookide valmistus-temperatuur

Valmistustemperatuur peab olema kohandatud kasutatavatele kohviubadele ja nende röstile. Seejuures on oluline ka see, kas valmistate espressot või kohvi.

Mõned kohvisordid on kõrge valmistustemperatuuri suhtes väga tundlikud, nii et see mõjutab maitset. Kui kohv maitseb mõrult, võib selle põhjuseks olla liiga kõrge valmistustemperatuur.

Espressot valmistatakse reeglina kõrge-ma temperatuuriga.

Teejookide väljastustempera-tuur, soe ja kuum vesi

Saate väljavoolutemperatuuri iga teejoo-gi, samuti sooja ja kuuma vee puhul muuta, kohandades iga joogi valmistus-temperatuuri.

Sellega muudetakse temperatuuriastet u 2 °C.

Joogi kogus

Kohvi maitse sõltub lisaks kohvisordile olulisel määral ka veekogusest. Kõikide jookide (v.a Coffee pot) valmista-misel saate veekogust oma tassisuuruse ja / või nt kasutatava kohvisordi järgi ko-handada.

Piimaga kohvijookide jaoks saate lisaks espresso- ja kohvikogusele kohandada vastavalt oma soovile ka piima- ja piima-vahuosa.

Iga joogi jaoks saab programmeerida maksimaalse võimaliku koguse. Kui see on saavutatud, siis valmistamine lõpeb. Seejärel salvestatakse selle joogi jaoks maksimaalne võimalik joogikogus.

Parameetrid

Parameetrite kuvamine ja muutmine

Saate joogi kogust kõigi jookide puhul muuta.

Lisaks saate kohvijookide puhul seadistada igale kohvijookile eraldi jahvatuskoguse, kohvi valmistustemperatuuri ja eelniisutuse.

■ Puudutage andurnuppu .

■ Valige jook.

■ Kinnitage nupuga **OK**.

Kuvatakse parameetrid, mida saate selle joogi puhul muuta.

Kui olete kohvijooi välja valinud, kuvatakse parameetrite Amount of coffee, Brew temperature ja Pre-brewing tegelikud seadistused.

Esimesel real kuvatakse menüüpunkt Portion size. Kui valite parameetri Portion size ja kinnitate nupuga **OK**, alustatakse kohe joogi valmistamist.

■ Valige soovitud parameeter.

■ Muutke seadistust vastavalt soovile.

■ Kinnitage nupuga **OK**.

Seadistus salvestatakse.

Joogikoguse muutmine

Eksperdirežiimis saab joogi kogust muuta hetkel valmistatava joogi jaoks või püsivalt. Kui soovite joogi kogust püsivalt muuta, muutke selleks parameetrit Portion size.

■ Asetage peadüüsi alla tass.

■ Puudutage .

■ Valige Parameters.

■ Valige jook.

■ Kinnitage nupuga **OK**.

Kuvatakse parameetrid, mida saate selle joogi puhul muuta.

■ Valige Portion size.

■ Kinnitage nupuga **OK**.

Valmistatakse soovitud jook. Kohe kui minimaalne kogus on valmis, kuvatakse ekraanil **Save**.

■ Kui nõu on vastavalt teie soovile täidetud, puudutage nuppu **OK**.

Kui soovite piimaga kohvijookide joogikogust muuta, salvestatakse valmistamise ajal üksteise järel joogi koostisosad.

■ Kui iga koostisosa kogus vastab teie soovile, puudutage nuppu **OK**.

Nüüdsest valmistatakse seda jooki vastavalt programmeeritud joogikogusele.

Nõuanne: Saate juhtpaneelil kujutatavate jookide kogust ühe pika nupuvajutusega muuta. Selleks vajutage soovitud joogi nuppu nii kaua, kuni algab valmistamine. Kohe kui minimaalne kogus on valmis, kuvatakse ekraanil **Save**.

Kui veepaak saab joogi valmistamise ajal tühjaks, katkestatakse koguste programmeerimine. Uut joogikogust ei salvestata.

Profiilid

Iga kasutaja maitse ja kohvieelistustega arvestamiseks saate lisaks Miele joogi-menüüle (Miele profiil) luua individuaalseid profile.

Saate kõigi jookide koguseid ja parameetreid igas profiilis individuaalselt kohandada.

Profiili loomine

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Create profile.
- Kinnitage nupuga OK.

Ekraanil avaneb redaktor.

- Sisestage profiili nimi.

- Sümboli sisestamiseks märgistage see ja kinnitage valik nupuga OK.
- Sümboli kustutamiseks puudutage andurnuppu .
- Nime salvestamiseks valige see märkesümboliga  ning kinnitage nupuga OK.

Profiil on loodud.

Jookide muutmise profiilis

Kui muudate profiilis joogi parameetreid, kehtivad need seadistused üksnes aktiivse profiili kohta. Teiste profiilide joo-giseadistusi see ei puuduta.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige soovitud profiil.

Valitud profiili nimi kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Nüüd saab jookke eraldi muuta.

Jookide valmistamine profiili alt

- Puudutage andurnuppu .

- Valige soovitud profiil.

- Valige soovitud jook.

Alustatakse joogi valmistamist.

Profiili muutmine

Kui olete seadistanud oma profiile, saate neid profiile menüüs Profiles muuta.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.
- Kinnitage nupuga OK.

Nüüd saate valitud profiilil muuta järgmiseid seadistusi:

- profiili vahetamise seadistamine
- profiili nime muutmine
- profiili kustutamine

Profiili vahetamise seadistamine

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.
- Kinnitage nupuga OK.
- Valige Change profile.
- Kinnitage nupuga OK.

Teil on järgmised võimalused:

- **Manual:** valitud profiil püsib nii kaua, kuni valite muu profiili.
- **After each use:** pärast igakordset joo-givalmistamist kuvatakse uuesti Miele profiil.
- **When switched on:** kohviautomaadi igal sisselülitamisel kuvatakse Miele profiil, olenemata sellest, milline profiil oli enne viimast väljalülitamist valitud.

- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Profiilid

Profiili nime muutmine

See valik on võimalik ainult siis, kui lisaks Miele profiilile on juba loodud lisaprofiil.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.

- Kinnitage nupuga OK.

- Valige Change name.

- Kinnitage nupuga OK.

- Muutke nime enda soovi järgi:

- Sümboli kustutamiseks puudutage andurnuppu .
- Uue sümboli sisestamiseks märgistage see ja kinnitage valik nupuga OK.
- Muudetud nime salvestamiseks tähistage see märkesümboliga .

- Kinnitage nupuga OK.

Profiili kustutamine

See valik on võimalik ainult siis, kui lisaks Miele standardprofiilile on juba loodud lisaprofiil.

- Puudutage andurnuppu .

Avaneb menüü Profiles.

- Valige Edit.

- Kinnitage nupuga OK.

- Valige Delete profile.

- Kinnitage nupuga OK.

- Valige kustutatav profiil.

- Valige Yes.

- Kinnitage nupuga OK.

Profiil kustutatakse.

Funktsiooni MobileStart ettevalmistamine



Põletusohu düüside juures.

Kui järelevalveta kasutamise ajal väljuvad vedelikud või aur, võivad kolmandad isikud põletusi saada, kui nad hoiavad kehaosi peadüüsi all või puudutavad kuumi detaile.

Veenduge, et mitte keegi, eelkõige lapsed ja koduloomad, ei satuks järelevalveta kasutamisel ohtu.

Piima ei jahutata piimanõus ega piimapakis.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse või piimapakki seisma.

Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse või piimapakki seisma. Järgige tootja teavet kasutatava piima säilivuse kohta.

Mobile Start võimaldab rakenduse kaudu käivitada nt joogi valmistamise.

- Veenduge, et kohviautomaat oleks kasutamiseks valmis, näiteks et vee- ja kohviubade mahuti oleksid piisavalt täidetud.
- Asetage peadüüsi alla piisavalt suur tühi nõu.
Funktsiooni Mobile Start saate kasutada üksnes siis, kui
 - kohviautomaadis on seadistatud Miele@home ning
 - funktsioonid Remote control ja Mobile Start on sisse lülitatud.

Seejärel saate jooke valmistada rakenduse abil.

Funktsiooni MobileStart sisse- ja väljalülitamine

Funktsiooni Mobile Start kasutamiseks peab funktsioon Remote control olema sisse lülitatud.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Mobile Start.
- Tehke soovitud valik.
- Kinnitage nupuga OK.

Kohe kui olete funktsiooni Mobile Start sisse lülitanud, saate rakenduse abil käivitada joogi valmistamise.

Kui valmistate joogi rakenduse kaudu, antakse teile joogi väljastamisest märku akustiliste ja visuaalsete signaalidega. Neid hoiatussignaale ei saa muuta ega välja lülitada.

Kui Mobile Start on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil sümbolit  ja välja- lülitatud kohviautomaadi ekraanil kella- aega. Sisselülitamisel ei loputata, et peadüüsi all olevasse ettevalmistatud tassi ei satuks loputusvett.

Kui kohviautomaati juhitakse vahetult, ei ole rakenduse teel juhtimine võimalik. Seadmelt juhtimine on ülimuslik. 24 tunni möödumisel joogi valmistamisest või seadme ukse avamisest lülitatakse Mobile Start automaatselt välja.

Seadistused

Menüüs **Settings** saate kohviautomaati oma vajadustele kohandada.

Valiku **Settings** kuvamine ja muutmine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu .
- Valige **Settings** .
- Kinnitage nupuga **OK**.
- Valige menüüpunkt, mida soovite kuvada või muuta.
- Kinnitage nupuga **OK**.
- Muutke seadistust vastavalt soovile.
- Kinnitage nupuga **OK**.

Mõnda seadistust, mille leiate menüüst **Settings**, on kirjeldatud kasutusjuhendi eraldi jaotistes.

Keel

Keelt ja vajaduse korral asukohta saab valida kõigi ekraanitektide puhul.

Nõuanne: Kui seadistasite kogemata vale keele, leiate menüüpunkti **Language** sümboli  järgi jälle üles.

Kellaaeg

Kuva (kellaajakuva)

Valige kellaaja kuvamise viis välja-lülitatud kohviautomaadil:

- **On:** kellaaega kuvatakse pidevalt.
- **Off:** kellaaega ei kuvata.
- **Night dimming:** kellaaega kuvatakse energia säästmiseks vahemikus kell 5 kuni kell 23.

Sisselülitatud kellaaajanäidu korral suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Kellaaja vorming

- 24 tunni kuva (24 h)
- 12 tunni kuva (12 h)

Seadistamine

Seadistada saab tunde ja minuteid.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga ja registreeritud Miele rakenduses, sünkroniseeritakse kellaaeg Miele rakenduses vastavalt asukoha seadistusele.

Kuupäev

Seadistage kuupäev.

Taimer

Kohviautomaadil on kolm taimerit.

- Switch on at
- Switch off at
- Switch off after

Saate eri nädalapäevadele määrata eraldi taimerifunktsioone.

Sisselülitamise kellaaeg

Kohviautomaat lülitub sisse teatud kellaaajal, näiteks hommikuti hommikusöögi ajaks.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, siis kohviautomaat **ei** lülitu määratud ajal sisse.
Taimeriseadistused inaktiveeritakse.

Kui kohviautomaat lülitub määratud ajal **kolm korda** sisse ja jooke ei valmistata, ei lülitu seade enam automaatselt sisse. Nii ei lülitu kohviautomaat pikema eemalviibimise, näiteks puhkuse ajal igapäevaselt sisse. Sisestatud kellaajad jäävad aga mällu ja need aktiveeruvad pärast järgmist käitsi sisselülitamist.

Kui olete aktiveerinud kellaaja kuvamise väljalülitatud seadmel (Show | On või Night dimming), kuvatakse 23 h ja 59 minutit varem ekraanil sümbol ☞ ja soovitud sisselülitusaeg.

Väljalülitamise kellaage

Kohviautomaat lülitub teatud kellaajal sisse.

Ka pärast pikemat eemalolekut jäävad sisestatud kellaajad mällu ja need aktiveeruvad pärast järgmist sisselülitamist.

Väljalülitumine pärast

Kui ühtegi nuppu ei puudutata, lülitub kohviautomaat teatud aja möödumisel välja.

Seda eelseadistust saab muuta ning valida aja vahemikus 20 minutit kuni 9 tundi.

Tehaseseadistusena lülitub kohviautomaat 20 minuti järel välja. Kui pikendate seda aega, suureneb kohviautomaadi energiakulu.

TeaTimer

Kui valmistate teeveet, saate funktsiooniga TeaTimer käivitada taimeri. Valitud teesortide puhul on vastavalt eelseadistatud sobiv tõmbamisaeg. Saate eelseadistatud tõmbamisaega muuta (kuni 14:59 minutit).

Funktsiooni TeaTimer saate seadistada järgmiselt.

- **Automatic:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, käivitub TeaTimer automaatselt.
- **Manual:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, saate soovi korral käivitada funktsiooni TeaTimer.

Saate tõmbamisaja kestel kohviautomaati tavapäraselt edasi kasutada. Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol ☞ vilgub.

Helitugevus

Helisignaali ja nupuhelide tugevust saate muuta (segmendiribal).

Saate sisse- ja väljalülitusnupu ① puudutamisel kõlava tervitusviisi sisse ja välja lülitada.

Ekraani heledus

Saate ekraani heledust muuta (segmendiribal).

Valgustus

Saate valgustuse heledust nii sisse- kui ka väljalülitatud kohviautomaadi puhul muuta.

Lisaks saate väljalülitatud seadme puhul määrata, millise aja möödumisel peab valgustus välja lülituma (seadistatav vahemikus 15 minutit ja 9 tundi).

Mida heledamaks on seadistatud valgustus ja mida kauem on see sisse lülitatud, seda rohkem suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Info (teabe kuvamine)

Saate kuvada valmistatud jookide arvu ja enne hooldusprogrammi veel võimalike valmistatavate jookide arvu.

Kõrgus

Kui kohviautomaat asub kõrgemas kohas, läheb vesi madalama õhurõhu tõttu keema juba suhteliselt madalamal temperatuuril. Valmistustemperatuuride optimaalseks kohandamiseks saate seadistada koha kõrguse.

Seadistused

Performance mode

Saate valida enda kasutusharjumustele sobiva võimsusrežiimi:

- ECO-režiim
- Barista-režiim
- Latte-režiim

Lisaks on kohviautomaadi harvaks intensiivseks kasutuseks olemas režiim Party mode.

Eco mode

Eco-režiimis tarbib kohviautomaat kõige vähem energiat. Süsteemi kuumutatakse alles siis, kui alustatakse joogi valmistamist.

Tehaseses on seadistatud ECO-režiim. Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui ECO-režiim, suureneb kohvi- automaadi energiakulu.

Barista mode

See võimsusrežiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks. Kohvijooke saab valmistada ilma ooteajata, sest kohviautomaat püsib valmistustemperatuurini kuumutatuna.

Energiakulu on režiimis Barista mode suurem kui ECO-režiimis.

Latte mode

See võimsusrežiim on optimeeritud piima valmistamiseks. Režiimis Latte mode saate piimajooke valmistada märksa kiiremini.

Energiakulu on režiimis Latte mode suurem kui ECO- ja Barista-režiimis.

Party mode

See intensiivrežiim on mõeldud kohvi- automaadi **harvaks** intensiivseks kasutusteks, nt perepidudel.

Puhastage kohviautomaati pärast intensiivset kasutamist põhjalikult, eriti piimavoolikut.

Aeg-ajalt tuleb kohviautomaadist eemaldada katlakivi ja kohvipressist rasv.

Pidage peorežiimi puhul silmas järgmisi juhiseid:

- Süsteeme loputatakse märksa harvem või üldse mitte. Piimavoolikut loputatakse esimest korda u 1 tund pärast viimast piima valmistamist.
- Teated hooldusoleku või nõutavate hooldustoimingute kohta inaktiveeritakse ning lükatakse järgmise sisselülitamiseni edasi.
- Kuni kohvimasin on sisse lülitatud, on tassivalgustus maksimaalse heledusega pidevalt sisse lülitatud.
- Taimer Switch off at ja Switch off after inaktiveeritakse.
- Kohviautomaat lülitub välja 6 tundi pärast viimast nupupuudutust. Järgmisel uuesti sisselülitamisel on peorežiim välja ja viimati seadistatud võimsusrežiim jälle sisse lülitatud.

Energiakulu on peorežiimis kõrgem kui muudes võimsusrežiimides.

Vee karedus

Seadistage kohviautomaat kasutatava vee karedusele, et seade töötaks tõrgeteta ega saaks kahjustada.

Teavet kohaliku joogivee kareduse kohta saate kohalikust veevarustusestevõttest.

Kui kasutate pudelivett, näiteks mine-
raalvett, tehke seadme seadistus vasta-
valt kaltsiumisisaldusele. See on märgi-
tud pudeli etiketile kujul mg / l Ca²⁺ või
ppm (mg Ca²⁺ / l).

Kasutage ilma süsihappegaasita joo-
givett.

Tehases on eelseadistatud karedus-
aste 21 °dH.

Vee karedus		Kaltsiumisisal- dus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadis- tus
°dH	mmol / l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22

Vee karedus		Kaltsiumisisal- dus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadis- tus
°dH	mmol / l		
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9– 12,5	430–500	61–70

Nõuanne: Kui vee karedus on > 21 °dH
(3,8 mmol / l), soovitame selle asemel
kasutada pudelitesse villitud joogivett
(< 150 mg / l Ca²⁺). Nii peate kohvi-
automaati harvemini katlakivist puhasta-
ma ja säästate keskkonda, sest kasutate
vähem katlakivieemaldit.

Seadistused

Kasutuslukk

Kohviautomaadi saab lukustada, et kõrvalised isikud, näiteks lapsed, seadet kasutada ei saaks.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, on tai-meri Switch on at seadistused inakti-veeritud. Kohviautomaat **ei** lülitu mää-ratud ajal sisse.

Kasutusluku ajutine inaktiveerimine

■ Puudutage 6 sekundit nuppu OK.

Järgmise väljalülitusega lukustub kohvi-
automaat uuesti.

Miele@home

Kohviautomaadil on sisseehitatud WiFi-
moodul ja masin ühildub Miele@ho-
me'iga.

Sõltuvalt sellest, kas olete kohvi-
automaadi ühendanud oma võrguga või
mitte, kuvatakse Miele@home'i all järg-
miseid punkte:

- **Set up**: see valik kuvatakse ainult siis, kui kohviautomaat ei olnud seni WiFi-võrguga ühendatud või kui võrgu konfi-guratsioon lähtestati.
- **Deactivate*** / **Activate***: WiFi-võrgu seadistused jäävad alles, ent võrk lülitatakse sisse või välja.
- **Connection status***: kuvatakse infot WiFi-ühenduse kohta. Sümbolid näita-vad ühenduse tugevust.
- **Set up again***: praeguse WiFi-ühen-duse seadistused lähtestatakse. WiFi-ühendus seadistatakse uuesti.
- **Reset***: võrguühendus lülitatakse välja ja praegused WiFi seadistused lähtes-tatakse.

* See menüüpunkt kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võr-guga.

Nõuanne: Võrku ühendamise saab töö-valmis kohviautomaadil igal ajal käivi-tada andurnupu OK pika puudutuse või käesolevas kasutusjuhendis oleva QR-koodi skannimisega (vt peatükki “Scan & Connecti tegemine”).

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu, ka sis-selülitatud olekus.

Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui kõrvaldate või müüte kohvi-automaadi või võtate kasutusele kasu-tatud kohviautomaadi. Vaid nii on taga-tud, et kõik isikuandmed eemaldatakse ja eelmisel omanikul ei ole kohviauto-maadile enam juurdepääsu.

Scan & Connecti kasutamine

Esmakordne kasutuselevõtt tehti ilma Miele@home'i häälestamiseta.

■ Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust instal-linud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

■ Installige Miele rakendus ja looge ka-sutajakonto.

■ Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



Kaugjuhtimine

See menüüpunkt Remote control kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Miele rakenduses saab muuta näiteks kohviautomaadi seadistusi, kui kaugjuhtimine on sisse lülitatud. Joogi valmistamise käivitamiseks rakenduse kaudu peab olema lisaks aktiveeritud Mobile-Start.

Tehaseseadistusena on kaugjuhtimine sisse lülitatud.

RemoteUpdate

RemoteUpdate'i abil saab uuendada kohviautomaadi tarkvara. Kui kohviautomaadile on olemas uuendus, laaditakse see kohviautomaadi kaudu automaatselt alla. Uuendust ei installita automaatselt, vaid peate selle käsitsi käivitama.

Kui te uuendust ei installi, saate oma kohviautomaati harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib siiski uuendused installida.

Kuvatakse menüüpunkti "RemoteUpdate" ja seda saab valida vaid siis, kui Miele@home'i kasutamise eeldused on täidetud.

Tehaseseadistusena on RemoteUpdate sisse lülitatud. Saadaolev uuendus laaditakse automaatselt alla ja see tuleb käsitsi käivitada.

Kui soovite, et uuendusi ei laaditaks automaatselt alla, lülitage RemoteUpdate välja.

RemoteUpdate'i kulgemine

Teavet uuenduste sisu ja mahu kohta esitatakse Miele rakenduses.

Kui uuendus on installimiseks saadaval, kuvatakse kohviautomaadi ekraanil teade.

Uuenduse saate installida kohe või lükata installimise hilisemaks. Küsimus esitatakse kohviautomaadi järgmisel siselülitamisel uuesti.

Kui te ei soovi uuendust installida, lülitage RemoteUpdate välja.

Uuendamine võib kesta mõne minuti.

RemoteUpdate'ide puhul pidage silmas järgmist:

- Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi RemoteUpdate'i saadaval.
- Installitud RemoteUpdate'i ei saa tühistada.
- Ärge lülitage kohviautomaati uuenduste ajal välja. Muidu katkestatakse uuendamine ja uuendust ei installita.
- Mõnda tarkvarauuendust saab teha vaid Miele klienditeenindus.

Tarkvaraversioon

Menüüpunkt Softwareversion on mõeldud Miele klienditeenindusele. Kodukasutuse jaoks pole seda teavet vaja.

Seadistused

Edasimüüjatele (messirežiim)

Kodukasutuse jaoks pole seda funktsiooni vaja.

Kohviautomaati saab funktsiooni Showroom programme | Demo mode abil edasimüüja juures või väljapanekuruumides tutvustada. Sellisel juhul on seade valgustatud, aga sellega ei saa teha ei jookke ega hooldusprogrammi.

Demorežiimi saab aktiveerida ilma esmakordset kasutuselevõttu läbi viimata. Lülitage kohviautomaat sisse ja jälle välja. Puudutage vahetult pärast seda 5 sekundit nuppu ↶. Demorežiim on aktiveeritud.

Tehaseseadistused

Kohviautomaadi seadistusi saate tarneolekusse (tehaseseadistustele) lähtestada.

Järgmisi andmeid **ei** lähtestata:

- valmistatud jookide arv ja seadme olek (jookide arv kuni katlakivi eemaldamiseni, ... kohvipressi puhastamiseni rasvast)
- keel
- kellaaeg ja kuupäev
- profiil ja selle juurde kuuluvad joogid
- Miele@home



⚠ Ebapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele.

Soojuse ja niiskuse tõttu kohviautomaadi sisemuses võivad kohvijäägid hallitama ja / või piimajäägid hapuks minna ja tervist ohustada.

Puhastage kohviautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Ülevaade puhastusintervallidest

Soovitav puhastusintervall	Mida tuleb puhastada / hooldada?
Iga päev (päeva lõpus)	piimanõu ja kaas
	piimaventiil
	veepaak
	tilgarest
	tilgaalus ja kohvipaksunõu
1 kord nädalas (tugeva mustuse korral tihedamini)	peadüüs
	tassiservaandur
	siseruum
	kohvipress
	kogumisvann
	Seadme esikül
1 kord kuus	piimaventiil
	kohviubade lahter
1 kord aastas (vajaduse korral sage-damini)	kohvipressi rasvast puhastamine (silikoonmäärdega)
Vajaduse / ekraanile ilmuva korralduse korral	piimavooliku puhastamine (2 puhastuspulgaga)
	kohvipress rasvast puhastamine (1 puhastustabletiga)
	seadmest katlakivi eemaldamine (2 katlakivieemaldustabletiga)

Puhastamine ja hooldus

Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Kohvipressi **ei** tohi nõudepesumasinas pesta.

Puhastage kohvipressi vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- peadüüsi roostevabast terasest kate
- kohvipress
- kohviubade lahter ja selle kaas

⚠ Kahjustusohu liiga kõrge temperatuuri tõttu nõudepesumasinas. Masina osad võivad nõudepesumasinas enam kui 55 °C juures kasutuskõlbmatuks muutuda, nt deformeeruda.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C pesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

Järgmisi osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

- tilgavann, selle kaas ja kohvipaksunõu
- tilgarest
- peadüüs (ilma roostevabast terasest katteta)
- kaanega piimanõu
- tassiservaandur

- hooldusanum

- veepaak

⚠ Põletusohu kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuuma detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Laske kohviautomaadil enne puhastamist jahtuda.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

⚠ Sissetungivast niiskusest põhjustatud kahjustuste oht.

Aurupuhasti aur võib sattuda pingele all olevatele osadele ja põhjustada lühise.

Ärge kasutage kohviautomaadi puhastamiseks aurupuhastit.

Seadme regulaarne puhastamine on väga oluline, sest kohvijäägid lähevad kiiresti hallitama. Piim võib minna hapuks ja piimasüsteemi ummistada.

Sobimatud puhastusvahendid

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega. Kõik pealispinnad on kriimustustundlikud. Klaasesipaneelidel olevad kriimustused võivad põhjustada purunemist.


Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe. Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed eemaldataks kohe.

Pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamisel:

- soodat, ammoniaaki, happeid või kloori sisaldavaid puhastusvahendeid,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- desinfitseerivaid puhastusvahendeid ja käte desinfitseerimisgeele,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid (ei sobi seadme esikülje puhastamiseks),
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid (ei sobi seadme esikülje puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendeid,
- keraamilisest klaasist pliidiplaatide puhastusvahendeid,
- ahjupuhastusvahendeid,
- auruahju puhastusvahendeid (DG-Clean),
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu küürimispulber, puhastuspasta ja puhastuskivi,
- karedaid küürimisvammes, näiteks keedupottide küürimisvammes, harju või kasutatud vammes, millesse on jäänud küürimisvahendite jääke,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid,
- terasvilla või roostevabast terasest küürimisnuustikuid,
- päikesekaitsevahendeid / päikesekreeme.

Seadme ukse avamine

Kahjustusohk ukse avamisel, kui peadüüs asub liiga üleval või all. Kui peadüüs asub liiga üleval või all, ei saa ust avada. Kui proovite ust avada, võib peadüüs kahjustada saada. Enne ukse avamist jälgige, et peadüüs oleks ülemises või keskmises asendis.



■ Avage seadme uks.

Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine

⚠ Põletusohk kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Kui torusid on just loputatud, siis oodake veidi, enne kui tilgavanni kohviautomaadist välja võtate.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.


Ärge puudutage kuumi detaile.

Puhastamine ja hooldus

Ebameeldiva lõhna ja hallituse tekke vältimiseks puhastage tilgavanni ja kohvipaksunõud **iga päev**.

Kohviautomaat annab ekraanil märku, kui tilgavann ja / või kohvipaksunõu on täis ning vajavad tühjendamist. Tühjendage seejärel tilgavann **ja** kohvipaksunõu. Tilgavanni kaant ei pea väljavalamiseks eemaldama.


- Avage seadme uks.



- Võtke tilgavann koos kohvipaksunõuga seadmest välja.
- Võtke kohvipaksunõu tilgavanni küljest ära ja tühjendage kohvipaksunõu.

Kohvipaksunõus võib lisaks kohvijääkidele olla ka loputusvett.


Tilgavanni lahtivõtmine



Oranže klamberkinnitusi ei saa eemaldada.

- Võtke tilgavanni kaas ära: vajutage mõlemal küljel oranže klamberkinnitust väljapoole ja vabastage kaas.
 - Võtke kaas ära.
 - Puhastage tilgavann, selle kaas ja kohvipaksunõu käsitsi sooja, õrna pesuvahendilahusega.
 - Kuivatage kõik osad.
- Nõuanne:** Tilgavanni, selle kaane ja kohvipaksunõu eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. Tugeva määrdumise korral puhastage tilgavanni esmalt harjaga, enne kui panete selle nõudepesumasinasse.
- Puhastage tilgavanni all olev kohviautomaadi sisemus.


Tilgavanni kontaktide puhastamine




- Puhastage kontaktid (metallplaadid) ja vaheruum hoolikalt, nt harjaga.
- Kuivatage kõik osad korralikult.

Tilgavanni täitumist saab korrektselt tuvastada vaid puhaste ja kuivade kontaktidega. Kontrollige kord nädalas kontaktide piirkonda.

Tilgavanni kokkupanemine




- Pange tilgavanni kaas peale: pange kaas kontaktide kõrval oleva saki alla ja vajutage kaant, kuni küljel asuvad kinnitused lukustuvad kuuldavalt.



- Pange kohvipaksunõu kaane peale.
- Lükake tilgavann koos kohvipaksunõuga kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.

Tilgaresti puhastamine

Puhastage tilgaresti iga päev.



- Eemaldage tilgarest: selleks vajutage tagumisele äärelle, nii et rest kaldub eest üles ja selle saab kergesti ära võtta.
- Puhastage tilgaresti käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage tilgarest.
- Asetage tilgarest oma kohale.

Nõuanne: Tilgaresti eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.


Puhastamine ja hooldus

Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki iga päev.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.
- Puhastage veepaaki käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pesuvahendijääkide eemaldamiseks loputage veepaaki puhta veega.
- Kuivatage veepaak väljastpoolt.

Nõuanne: Veepaagi eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.



- Puhastage ja kuivatage veepaagi pesa.
- Valage veepaaki värsket külma joogivett.
- Lükake veepaak kuni piirajani kohvi-automaati.
- Sulgege seadme uks.


Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet ainult käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.


Puhastage peadüüsi kõiki osi vähemalt kord nädalas nõudepesumasinas.

Peadüüsi eemaldamine

- Avage seadme uks.
- Tõmmake peadüüsi roostevabast terasest kate ettepoole ära.
- Puhastage peadüüsi roostevabast terasest kate.




- Vabastage piimavoolik väljastusploki küljest: selleks tõmmake keelt ① vasakule.




Ärge eemaldage piimavooliku ühendusdetaili.

Puhastage ühendusdetaili vajaduse korral puhastusharjaga.



- Võtke väljastusploki külgedest ja tõmmake see allapoole ära.




- Võtke väljastusplokk kolmeks osaks: eraldage üksteisest Y-detail, väljavoolutilad ja kandur.

Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet ainult käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

- Puhastage kõik osad põhjalikult käsitsi.

Nõuanne: Peadüüsi kõigi osade, v.a roostevabast terasest kate, eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. See eemaldab põhjalikult kohvi- ja piimajäägid.




- Puhastage peadüüsi ümbritsev ala niiske lapiga.

Peadüüsi paigaldamine

Väljastusploki saab lihtsamalt kokku panna, kui niisutate üksikuid detaile eelnevalt vees.

Jälgige, et kõik osad oleksid tihedalt koos.

- Pange väljastusplokk uuesti kokku.
- Väljavoolutilade püsivalt kanduriga ühendamiseks vajutage tugevalt.



- Pange väljastusplokk kohviautomaati.
- Ühendage piimavoolik.
- Asetage roostevabast terasest kate jälle kohale.

Puhastamine ja hooldus

- Sulgege seadme uks.


Ekraanil kuvatakse Fit cover to central spout.

- Kinnitage nupuga OK.

Tassiservaanduri puhastamine

Puhastage tassiservaandurit vähemalt kord nädalas, tugeva mustuse korral tihemini.

Peadüüsi all asub tassiservaandur.



- Vajutage mõlemad fiksaatorid kokku (nooded).

Tassiservaandur vabastatakse.

- Puhastage tassiservaandurit käsitsi sooja vee ja vähesse nõudepesuvahendiga.

Nõuanne: Tassiservaanduri eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.


- Tassiservaanduri tagasi paigaldamiseks vajutage tassiservaandur alt peadüüsis asuvasse hoidikusse.

Kaanega piimanõu puhastamine

Piimanõu tuleks iga päev pärast kasutamist koost lahti võtta ja puhastada.

Puhastage nii kaant kui ka klaasnõu nõudepesumasinas või käsitsi sooja vee ja vähesse nõudepesuvahendiga.

- Eemaldage ja tühjendage piimanõu.




- Loputage kaanes olevat piimavoolikut voolava vee all, enne kui panete piimanõu nõudepesumasinasse.

- Kui ühendusdetailist ① enam vett ei voola, puhastage ühendusdetail puhastusharjaga.

- Puhastage klaasnõu.

- Kuivatage kõik osad ning hõõruge eelkõige kaane ja klaasnõu keere puhta lapiga üle.

- Pange piimanõu kokku tagasi.




- Puhastage kohviautomaadi piimanõu pesa niiske lapiga.

Piimaventiili puhastamine (iga päev)

Terava servaga või muud sarnased esemed võivad piimaventiili tihendit kahjustada.

Piimaventiili puhastamiseks ärge kasutage terava servaga esemeid, nt nuga.

Puhastage piimaventiili iga päev. Roostevabast terasest poltidel võib olla nendele sattunud ja kuivanud piimajääke. Neid koorikuid on raske eemaldada. Seetõttu on oluline seadet pärast piima valmistamist korrapäraselt puhastada.



Piimaventiil asub vasakpoolse kohviuba-de lahtri all.

- Avage seadme uks.
- Puhastage piimaventiili niiske svamm- või mikrokiudlapiga.
- Sulgege seadme uks.

Piimaventiili eemaldamine ja puhastamine (iga kuu)

Eemaldage piimaventiil üksnes siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud. **Ärge** lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.

Eemaldage ja puhastage piimaventiil vähemalt kord kuus. Kui piima valmistamisel tuleb piimavahu asemel üksnes kuum piima või kui piim paiskub väljastamisel välja hooga või pritsib, võib piimaventiil olla ummistunud. Vajaduse korral puhastage piimaventiili sagedamini.

Piimaventiili eemaldamine


Eemaldage piimaventiil üksnes siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud. **Ärge** lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.

- Lülitage kohviautomaat välja.
- Avage seadme uks.
- Võtke vasakpoolne kohviubade lahter ja hooldusnõu välja.
- Eemaldage peadüüsi roostevabast terasest kate.




- Eemaldage piimaventiili kate: katte lukustuse avamiseks vajutage käepidemesoonele. Üleval paremal katte peal on sakk, millega saate katte ära tõmmata.

Puhastamine ja hooldus




- Võtke piimavoolikud peadüüsi ① juurest väljastusploki küljest ning piimaventiili ② ja ③ silikoontihendi küljest lahti.
- Eemaldage piimavoolik ①, mis ühendab piimaventiili peadüüsiga.
- Eraldage kandiline ja ümmargune voolik teineteisest.
- Puhastage voolikuid voolava vee all.


Ärge tõmmake ühendusdetaili voolikult ära.



- Vajutage piimaventiili hoidikul vasakul ja paremal lukustussakke ja tõmmake hoidik ettepoole ära.



- Võtke hoidik ja silikoontihend lahti.



- Eemaldage roostevabast terasest poltid ülevvalt.

Piimaventiili puhastamine

Piimaventiili katet ei tohi pesta nõudepesumasinas. Nõudepesumasinas pesemine võib piimaventiili katet kahjustada. Puhastage piimaventiili katet ainult käsitsi.

Ärge lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.

- Puhastage piimaventiili kõik osad käsitsi.


Nõuanne: Piimaventiili kõigi osade, v.a katte, eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Kui esiküljel on piimajääke, leotage roostevabast terasest polte veidikesse pesuvahendiga soojas vees.


Piimaventiili paigaldamine

Ärge lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.


- Pange roostevabast terasest poldid ülevalt sisse.
- Pange silikoontihend piimaventiili hoidikusse.




- Pange silikoontihendiga hoidik seadmesse, kuni see kuuldavalt klõpsatab.



- Ühendage kandiline voolik ja pikem piimavoolik. Nüüd paigutage kõigepealt kandiline voolik ülevalt peadüüsi külge. Must ühendusdetail peab olema suunatud tahapoole.
- Kinnitage kandilise vooliku alumine ots väljastusploki külge.
- Ühendage piimavoolikud vasakult ja paremalt piimaventiili. Lükake ühendusdetailid piirajani silikoontihendisse.
- Kontrollige, kas piimavoolik istub korpusesse hästi ja kas katte saab kergesti peale panna.



Nõuanne: Vajaduse korral keerake piimavoolikut parema ühendusdetaili küljes tahapoole.



Puhastamine ja hooldus

- Pange piimaventiili kate peale: selleks pange sakk paremasse ülemisse nurka ja lükake katet tahapoole, kuni see korralikult kinnitub.
- Pange vasakpoolne kohviubade lahter ja hooldusnõu uuesti kohviautomaati.
- Pange peadüüsi roostevabast terasest kate peale.
- Sulgege seadme uks.

Nüüd saate kohviautomaadi taas sisse lülitada.

Kohviubade lahtri puhastamine

⚠ Asjatundmatu kasutamine ja puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Kui kohviubade lahter vedelikesse kasta, võib see põhjustada toimimistõrkeid. Lahtivõtmisel võivad osad murduda või ei toimi mehaanika pärast kokkupanekut enam korralikult.

Ärge võtke kohviubade lahtrit lahti.

Ärge kastke kohviubade lahtrit vedelikesse, nt pesuvahendilahustesse.


Kohvioad sisaldavad rasvu, mis ladestuvad kohviubade lahtrite seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Seepärast puhastage kohviubade lahtreid vähemalt kord kuus pehme lapiga.

Vajaduse korral saate kohviubade lahtrite kaasi pesta **käsitsi** sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Kuivatage kaaned korralikult, enne kui nendega kohviubade lahtrid sulgete.

- Avage seadme uks.
- Tõmmake kohviubade lahtrid kohviautomaadist vasakult ja paremalt välja.
- Puhastage seadmes olevad kohviubade lahtrite pesad.

Nõuanne: Kohvijääkide eemaldamiseks puhastage sisemust tolmuimejaga.

- Võtke kaas ära ja tühjendage kohviubade lahtrid.



Ärge eemaldage osi, mis parandavad ubade voolamist (vt noolt).

- Puhastage kohviubade lahtreid ja kaasi **käsitsi** veidi niiske lapiga.
- Kuivatage kõik osad hoolikalt, enne kui täidate lahtrid taas kohviubadega.
- Pange kaaned peale tagasi.
- Lükake kohviubade lahtrid tagasi kohviautomaati.
- Sulgege seadme uks.

Kohvipressi ja sisemuse käsitsi puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.


Võtke kohvipress välja ja peske seda **kord nädalas**. Puhastage ka kohvipressialust pinda kord nädalas.

Kohvipressi eemaldamine


Võimalik, et kohvipressi ei saa enam tagasi sisse panna, kui olete kohvipressi välja võtnud ja muudate käepideme asendit.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke käepideme asendit.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.



- Vajutage kohvipressi käepideme all olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet ette ②.



- Tõmmake kohvipressi kõigepealt küljele ① ning siis ette välja ③. Selleks kallutage kohvipressi ette ②.


Kui kohvipress ei tule üldse või tuleb väga raskelt välja, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.

Kohvipressi puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

- Puhastage kohvipressi **käsitsi, voolava sooja vee all**, ilma puhastusvahendit lisamata.




- Eemaldage sõeltelt kohvijäägid. Üks sõel asub lehttris. Teine sõel asub lehtrist vasakul.
- Kuivatage lehter, et kohvipulber järgmise kohvivalmistamise ajal lehtrisse ei kleepuks.

Puhastamine ja hooldus

Sisemuse puhastamine

- Eemaldage kohvipulbri jäägid nt tolmuimejaga.




- Puhastage kohvipressi nišš niiske, puhta puhastuslapiga. Puhastage piirkondi, mis on joonisel kujutatud valgega, nt ajamivõlli, eriti põhjalikult.

Kohvipressi paigaldamine

- Toimige paigaldamisel eemaldamisele vastupidises järjekorras: lükake kohvipress kohviautomaati. Selleks kallutage kohvipressi kergelt ette.

Kui kohvipressi ei saa tagasi panna, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet taha ②.

Nõuanne: Kui kohvipressi käepidet ei saa keerata, vajutage tugevalt kohvipressi külgedele.


- Lükake veepaak kohviautomaati.

Kohvipressi eemaldamisel ja paigaldamisel kukub kohvipulber tilgavanni.

- Eemaldage tilgavann ja puhastage kaas.
- Lükake tilgavann kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.

Seadme sisemuse, seadme ukse sisekülje ja kogumisvanni puhastamine

Puhastage seadme sisemus ja esikülj tavapärase puhastamise ajal. Nt kui olete veepaagi välja võtnud, puhastage ka veepaagialust ala.



Seadme ukse sisekülje all asub kogumisvann. Puhastage tilgaalust regulaarselt.

- Avage seadme uks.
- Puhastage tilgaalus.
- Võtke järgmised osad sisemusest välja:
 - veepaak
 - tilgaalus

- hooldusnõu
- kohvipress
- kohviubade lahter

Nõuanne: Eemaldage kuivad kohvipulbrijäägid tolmuimejaga.

- Puhastage sisemust ja seadme ukse sisekülge käsitsi veidi niiske puhta svamm- või mikrokiudlapiga.
- Seejärel kuivatage sisemus ja seadme uks pehme lapiga.
- Pange kõik osad tagasi sisse.
- Sulgege seadme uks.

Seadme esikülje puhastamine

Pealispinnad võivad värvi muuta, kui mustus neile pikemaks ajaks jääb.

Soovitame mustuse seadme esiküljelt kohe eemaldada.

Jälgige, et vett ei satuks ekraani vahele.

Puhastage seadme esikülge pärast katlakivieemaldust. Eemaldage katlakivieemaldi lahuse pritsmed võimalikult kohe.

Nõuanne: Avage enne juhtpaneeli puhastamist seadme uks. Nii vältite valekasutusi.

- Puhastage seadme esikülge käsitsi veidi niiske puhta svamm- või mikrokiudlapiga.
- Kuivatage pinnad pehme lapiga.

Nõuanne: Saate seadme esikülge puhastada ka Miele mikrokiudlapiga.

Hooldusprogrammid

Olemas on järgmised hooldusprogrammid:

- seadme loputamine
- piimasüsteemi loputamine

- piimasüsteemi puhastamine
- kohvipressi puhastamine rasvast
- katlakivi eemaldamine seadmest

Kui ekraanile ilmub vastavasisuline teade, aktiveerige vastav hooldusprogramm. Hooldusprogramme saab igal ajal lisaks käivitada, et kohviautomaati ei peaks ebasobival ajal sundpuhastama.

Nõuanne: Selleks et kogumisvanni harvemini puhastada, võite peadüüsi alla panna hooldusnõu.

Menüü Maintenance avamine

- Puudutage andurnuppu Ⓢ.

Nüüd saab valida hooldusprogrammi.

Rinse the appliance

Kui olete valmistanud kohvijoogi, teeb kohviautomaat väljalülitamisel loputuse. Saate funktsiooni Rinse the appliance ka käsitsi käivitada.

Rinse the milk pipework

Kui olete valmistanud piimaga joogi, teeb kohviautomaat automaatselt mõne minuti pärast piimasüsteemi loputuse. Saate funktsiooni Rinse the milk pipework ka käsitsi käivitada.

Piimasüsteemi puhastamine

Piimasüsteemi tuleb puhastada umbes üks kord nädalas.

Hooldusprogramm Clean the milk pipework kestab u 15 minutit.

- Puudutage andurnuppu Ⓢ.
- Valige Clean the milk pipework.
- Kinnitage nupuga OK.

Protsess käivitub ning ekraanil kuvatakse mitmesugused teated.

- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Puhastamine ja hooldus


Kui ekraanil kuvatakse Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the cleaning mark  and replace it. Close the door, toimige järgmiselt.

Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele piimasüsteemi puhastusvahendit.

Piimasüsteemi puhastuspulber on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja ennetab seeläbi kahjusid.

Piimasüsteemi puhastusvahendit saab osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindusest.

- Lisage veepaaki **kaks** portsjonpakki piimasüsteemi puhastusvahendit.



- Täitke veepaak kuni tähiseni  leige veega ja segage.

Järgige puhastusvahendi segu vahetamist. Pange veepaaki ettenähtud kogus vett. Muidu jääb puhastamine poolikuks.

- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.
- Kui teil palutakse seda ekraanil teha, loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki ei jääks puhastusvahendit jääke.

- Täitke veepaak joogiveega.

Puhastamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Kohvipressi puhastamine rasvast

Sõltuvalt kasutatava kohviubade sordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda. Aromaatsete kohvijookide ja kohviautomaadi laitmatu töö heaks tuleb kohvipressist regulaarselt rasv eemaldada.

Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele puhastustablette. Need puhastustabletid kohvipressist rasva eemaldamiseks on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja ennetavad seeläbi kahjusid. Puhastustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Pärast 200 portsjonit kuvatakse ekraanil teade, et kohvipressist tuleb eemaldada rasv.

- Kinnitage teade nupuga OK.

Teadet kuvatakse nii kaua, kuni kohvipressist rasv eemaldatakse.

Funktsiooni Kohvipressi puhastamine rasvast käivitamine

- Puudutage andurnuppu .
- Valige Degrease the brew unit ning puudutage nuppu OK.

Hooldusprogramm käivitatakse.

- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.


Ekraanil kuvatakse Remove the water container and the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it.

Kohvipressi eemaldamine


Võimalik, et kohvipressi ei saa enam tagasi sisse panna, kui olete kohvipressi välja võtnud ja muudate käepideme asendit.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke käepideme asendit.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet ette ②.



- Tõmmake kohvipressi kõigepealt küljele ① ning siis ette välja ②. Selleks kallutage kohvipressi ette ③.

Kui kohvipress ei tule üldse või tuleb väga raskelt välja, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.


Kohvipressi ja sisemuse puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Hea kohvimaitse tagamiseks ja mikroobide tekke ennetamiseks eemaldage kohvipress kord nädalas ja puhastage seda voolava vee all.

- Puhastage kohvipressi **käsitsi, voolava sooja vee all**, ilma puhastusvahendit lisamata.




- Eemaldage sõeltelt kohvijäägid. Üks sõel asub lehtris, teine vasakul lehtri kõrval.

Kohvipressi eemaldamisel kukub kohvipulber tilgavanni.

- Eemaldage tilgavann ja puhastage kaas.
- Puhastage kohviautomaadi sisemust (vt ka peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi väljavõtmine ja käsitsi puhastamine”). Eemaldage kohvipulbri jäägid tolmuimejaga.


Puhastamine ja hooldus

Puhastustableti panemine kohvipressi



- Pange puhastustablett ülevalt kohvipressi (nool).
- Lükake kohvipress koos puhastustabletiga kohviautomaati.

Kui kohvipressi ei saa tagasi panna, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet taha ②.
- Lükake veepaak ja tilgavann koos kohvipaksunõuga kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Puhastamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Katlakivi eemaldamine seadmest

Katlakivieemaldi lahuse pritsmetest põhjustatud kahjustuste oht.

Õrnad pinnad ja / või looduslikust materjalist põrandad võivad kahjustada saada.

Eemaldage võimalikud katlakivi eemaldamise pritsmed kohe.

Kohviautomaati tekib kasutamisel katlakivi. Kasutatava vee karedusest sõltub, kui kiiresti seadmesse katlakivi tekib. Lubajäägid tuleb regulaarselt eemaldada.

Seade juhib teid läbi katlakivieemaldusprotsessi. Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid, näiteks palutakse teil tilgavanni tühjendada või veepaaki täita.

Katlakivi eemaldamine on **hädavajalik** ja kestab u 35 minutit.

Kui katlakivi on vaja eemaldada, ilmub kohviautomaadi ekraanile teade. Kohviautomaat kuvab joogivalmistamise ajal katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arvu.

- Kinnitage teade nupuga OK.

Kui katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv on 0, siis kohviautomaat lukustub.

Kohviautomaadi võib välja lülitada, kui te ei soovi hetkel katlakivi eemaldada. Jooke saab jälle valmistada alles pärast katlakivi eemaldamist.

Katlakivi eemaldamine pärast teate kuvamist ekraanil

Ekraanil kuvatakse teadet Descale the appliance.

■ Kinnitage teade nupuga OK.

Protsess käivitatakse.

■ Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Kui ekraanil kuvatakse Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol  and insert it. Close the door., toimige järgmiselt.


Soovitame katlakivi optimaalseks eemaldamiseks kasutada Miele katlakivieemaldustablette.

Katlakivieemaldustabletid on spetsiaalselt välja töötatud Miele kohviautomaatide jaoks.

Teised katlakivieemaldid, mis sisaldavad lisaks sidrunhappele ka teisi happeid ja / või muid soovimatuid koostisosi, nt kloriide, võivad toodet kahjustada. Peale selle võib katlakivi eemaldamise lahuse kontsentratsiooni nõuete eiramise korral vajalik toime tagamata jääda.

Katlakivieemaldustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Katlakivieemalduseks on vaja **kahte** katlakivieemaldustabletti.



■ Täitke veepaak kuni märgistuseni  leige veega.

■ Pange veepaaki **2** katlakivieemaldustabletti.

Järgige katlakivieemaldi segu vahetamist. Pange veepaaki ettenähtud kogus vett. Muidu jääb katlakivi eemaldamine poolikuks.

Katlakivi eemaldamine

■ Asetage veepaak sisse tagasi.

■ Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanile ilmub Rinse out and insert the water container. Close the door:

■ Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki **ei** jääks katlakivieemaldi jääke. Täitke veepaak joogiveega.


Katlakivi eemaldamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Kohvipressi määrimine

Määrige kohvipressi kord aastas ja vajaduse korral, kui kohvipressi on raske eemaldada ja uuesti paigaldada.

Kasutage toiduga kokkupuuteks sobivat silikoonmääret.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage kohvipress.



- Kandke kohvipressi ajamivõllile hermetasuurune kogus silikoonmääret.
- Paigaldage kohvipress uuesti.
- Sulgege seadme uks.

Enamiku igapäevase töö käigus esineda võivatest tõrgetest ja vigadest saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea kutsuma klienditeenindust.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise kohta.

Allolevad tabelid on teile abiks tõrke või vea põhjuste väljaselgitamisel ja kõrvaldamisel.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Teated ekraanil


Veateated peate nupuga *OK* kinnitama. See tähendab, et isegi kui tõrge on kõrvaldatud, võib teade uuesti ekraanile ilmuda.

Tõrke kõrvaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui veateade ilmub seejärel uuesti ekraanile, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 1 tund.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 2 minutit.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F73 või Check the brew unit	Kohvipressi ei saa viia õigesse algasendisse või kohvipress on määrdunud. Kohvipulbrit ei saa pressida. ■ Kontrollige, kas saate kohvipressi ära võtta: ■ Kui saate kohvipressi välja võtta, puhastage seda voolava vee all.  ■ Lükake kohvipressi kohvipaksu väljaviskemehhanism põhiasendisse (vt joonist). ■ Pange veepaak tagasi ja sulgege seadme uks. Ärge pange kohvipressi tagasi. Lülitage kohviautomaat sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhi-asendisse. ■ Kui ekraanil kuvatakse teade Insert the brew unit, pange kohvipress kohviautomaati tagasi. Sulgege seadme uks. ■ Kui kohvipressi ei saa eemaldada, lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisse-lülitamist u 2 minutit.
Hooldusprogramm katkestatakse enneaegselt ja ekraanil kuvatakse Push the water container in until it engages.	Veepaak pole korralikult täidetud ega paigaldatud. ■ Kontrollige, kas olete valinud õige märgistuse. Veepaagil olevad sümbolid märgivad nõutavat veekogust: hooldusprogrammi Descal the appliance puhul: ☞ ja hooldusprogrammi Clean the milk pipework puhul: ☞. ■ Täitke veepaak kuni märgistuseni ja käivitage programm uuesti.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F233	Tassiservaandurit ei ole paigaldatud või see on paigaldatud valesti. Kui tassiservaandur puutub peadüüsi ülespoole liikumise ajal näiteks vastu tassi, kaotab tassiservaandur oma referentsasendi. ■ Kinnitage teade nupuga OK. ■ Paigaldage tassiservaandur uuesti. Tassiservatuvastus on kohviautomaadi järgmise sisselülitamiseni inaktiivne ning peadüüs püsib kõige ülemises asendis. Järgmisel sisselülitamisel lähtestatakse tassiservatuvastus uuesti.
F 307 või Remove the milk valve and clean it	Tekkinud on piimaventili tõrge. ■ Eemaldage ja puhastage piimaventil (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Piimaventili eemaldamine ja puhastamine").

Kohviautomaadi ettearvamatute käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kui kohviautomaat lülitatakse sisse- / väljalülitusnupust ① sisse, jääb ekraan tumedaks.	Sisse- / väljalülitusnuppu ① ei puudutatud piisavalt. ■ Vajutage sisse- / väljalülitusnupu ① süvendit vähemalt 3 sekundit.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
	Hoone kaitse rakendus, sest kohviautomaat, hoone pinge või muu seade on rikkis. ■ Tõmmake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Valgustus ei sütti pärast kohviautomaadi sisselülitamist.	Valgustus on välja lülitatud. ■ Lülitage valgustus sisse (vt peatüki "Seadistamine" jaotist "Valgustus").
	Valgustus on rikkis. ■ Pöörduge klienditeenindusse.
Kohviautomaat ei reageeri ekraanilt juhtimisele.	Tekkinud on tõrge. ■ Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu ①, kuni ekraan lülitub välja ja seade taaskäivitub.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohviautomaat lülitub järsku välja.	Tehases eelseadistatud väljalülitusaeg (20 minutit) või teie programmeeritud väljalülitusaeg on möödunud. ■ Vajaduse korral seadistage uus väljalülitusaeg (vt peatüki "Seadistused" jaotist "Taimer"). Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
Andurnupud ei reageeri. Kohviautomaati ei saa kasutada.	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Katkestage vooluühendus, lahutades kohvi-automaadi toitepistiku võrgust või lülitades hoone kaitsmed välja.
Kuigi jooke ei valmistata või kohviautomaat on välja lülitatud, on kuulda ventilaatorit.	See ei ole tõrge. Seadme ventilaator töötab joogi valmistamise järel või ka pärast väljalülitamist edasi, kuni sisemusest on niiskust piisavalt eemaldatud.
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa eemaldada.	Kohvipressi ajam pole põhiasendis. ■ Vajaduse korral keerake kohvipressi käepide tagasi algasendisse. ■ Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat välja. ■ Oodake u 1 minut enne kohviautomaadi uuesti sisselülitamist. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhiasendisse. ■ Vajaduse korral korrake samme uuesti.
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa sisestada.	Kohvipressi ajam pole põhiasendis. ■ Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhiasendisse. ■ Vajaduse korral korrake sammu uuesti.
Joogi valmistamine katkestatakse enneaegselt, ehkki nõu on peadüüsi all.	See pole rike. Kui nõul on väga lai suu, näiteks väga suurel tassil, nii et tassiservaandur ei puutu vastu tassi serva, katkestatakse joogi valmistamine. Kasutage teist nõud või asetage nõu nii, et nõu serva saab tuvastada.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohviautomaat ei lülitu sisse, kuigi taimerifunktsioon Switch on at on aktiveeritud.	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk.
	Valitud pole praegune nädalapäev. ■ Kontrollige taimeri seadistusi ja muutke neid vajaduse korral.
	Kohviautomaati pole pärast automaatset sisselülitumist kolm korda järjest kasutatud (puhkuserežiim). ■ Lülitage kohviautomaat sisse ja valmistage üks jook.
Te teete kuuma vett või teed ja vee asemel tuleb auru.	Tõenäoliselt on kõrgus valesti seadistatud. ■ Muutke kõrguseseadistusi (Settings Altitude). ■ Vajaduse korral saab muuta ka joogi temperatuuri-seadistusi (Parameters).
Ekraan on halvasti loetav või üldse loetamatu.	Ekraani heledus on liiga madal. ■ Muutke seadistust (vt "Seadistused").
Ekraan on valgustatud, aga kohviautomaat ei kuumuta ega valmista jooke.	Aktiveeritud on messirežiim kohviautomaadi esitluseks müügiesinduses või messiruumides. ■ Lülitage messirežiim välja (vt peatükki "Seadistused").

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook ei ole piisavalt kuum.	Tass ei ole eelsoojendatud. Mida väiksem ja paksema seinaga on tass, seda olulisem on eelsoojendamine. ■ Eelsoojendage tasse, nt kuuma veega.
	Valmistustemperatuur on seadistatud liiga madalaks. ■ Seadistage kõrgem valmistustemperatuur.
	Kohvipressi sõelad on ummistunud. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda käsitsi. ■ Puhastage kohvipress rasvast.
Jahvatamisel kostub talvisest valjemat müra.	Kohviubade lahter sai jahvatamise ajal tühjaks. ■ Täitke kohviubade lahter värskete kohviubadega.
	Kohviubade hulgas võib olla võõrkehi, näiteks plasti või kive. ■ Lülitage kohviautomaat kohe välja. Pöörduge kliendi-teenindusse.

Mida teha, kui ...

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook voolab tassi liiga kiiresti.	Jahvatusaste on liiga jäme. Valige peenem jahvatusaste (vt “Kohvinauding teie soovide järgi – jahvatusaste”).
Kohvijook voolab tassi liiga aeglaselt.	Kohvipress on ummistunud. Puhastage kohvipressi rasvast (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).
Kohvile või espressole ei moodustu vahtu.	Kohvioad pole enam värsked. Kui röstitud kohviube hoiustatakse liiga kaua avatult, eraldub järk-järgult kohviubades sisalduv süsinikdioksiid. Seepärast ei moodustu valmistamisel enam vahtu. Loomulikult võite kohviube endiselt kasutada.
Kohv tundub juues lahja. Kohvikoogid (portsjoni kohvipaks) on koh-vipak-sunõus pehmed ja teralised.	Joogiks valmistatakse liiga vähe kohvipulbrit, sest kohviveskisse ei libise piisavalt kohviube. Kas kasutate tumedat rösti? Väga tumeda röstiga kohvioad on sagedasti õlised. Need rasvad võivad ladestuda kohviubade lahtrite seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Kas kasutate väga suurte kohviubadega kohvisorti või väga erineva oasuurusega kohvisegu? Võimalik, et kohvioad jäävad servadele või kiiluvad kinni ja moodustavad nn oasillad. - Puhastage kohviubade lahtreid sagedamini, kui kasutate väga tumedaid õliseid kohvi röste. - Kui kasutate väga suurte kohviubadega või väga erineva oasuurusega kohvisegu, tõmmake kohviubade lahtrit veidi välja ja raputage kohviubade lahtrit. - Vajaduse korral proovige teisi kohvisorte.
Kohv ei voola mõlemast väljavoolutilast ühtlaselt. Piima valmistamisel pritsib seda aeg-ajalt.	Peadüüsis olevad kohvijäägid takistavad joogi väljastamist. Võtke peadüüs lahti ja puhastage selle osi nõudepesumasinas, v.a roostevabast terasest katet. Sellist puhastamist tuleks teha kord nädalas.
Piimavahu konsistents pole rahuldav.	Piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast (< 10 °C). Kontrollige piimanõus oleva piima temperatuuri.
	Piimavoolik on ummistunud ja / või piimaventiil on määrdunud. Eemaldage ja puhastage piimaventiil.

Aadressilt www.miele.com/service leiате teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Klienditeenindus


Tõrgetest, mida te ise kõrvaldada ei oska, teavitage

- Miele müügiesindust
või
- Miele klienditeenindust.

Tehase klienditeeninduse telefoninumbri leiате firma veebiaadressilt selle kasutusjuhendi tagaküljel.

Klienditeenindusel on vaja teada teie kohviautomaadi **modelit** ja **seerianumbrit**.

Mõlemad andmed on toodud tüübisildil:



Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiате kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Tarvikud

Neid tooteid ja muid täiendavaid tarvikuid saate Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindajalt.

- **Universaalne mikrobiudlapp**
sõrmejälgede ja kerge mustuse eemaldamiseks
- **Piimavoolikute puhastusvahend**
piimasüsteemi puhastamiseks
- **Puhastustabletid**
kohvipressi rasvast puhastamiseks
- **Katlakivieemaldustabletid**
veetorude puhastamiseks katlakivist
- **CJ Jug, 1,0 l**
termoskann kohvi või tee jaoks (kan-nufunktsioon)
- **Miele kohv Black Edition One for all**
terved kohvioad – sobib täiuslikult Espresso, *Café crema* ja piimaga kohvijookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Espresso`**
terved kohvioad – sobib täiuslikult espressojookide valmistamiseks
- **Miele kohv Black Edition Café Crema**
terved kohvioad – sobib täiuslikult kohvijookide jaoks

Elektriühendus

Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega.

Need andmed peavad kindlasti kokku langema, et kohviautomaat kahjustada ei saaks. Kahtluste korral küsige nõu elektrikult.

Vajalikud ühendusandmed leiate tüübisildilt, mis asub seadme sisemuses.

Kaitse peab olema vähemalt 10 A.

Pistikupesa peaks võimalusel olema hõlpsalt juurdepääsetav. Kui pärast seadme paigaldamist on elektriühenduse koht juurdepääsmatu, peab paigalduspoolel olema iga pooluse jaoks lahklüliti. Lahklülititeks peetakse lüliteid, mille kontaktiava on vähemalt 3 mm. Siia hulka kuuluvad LS-tüüpi lülitid, kaitsmed, kaitsereleed (EN 60335).

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ärge kasutage kohviautomaati niinimetatud **säästupistikutega**. See vähendab energiavoolu seadmesse ja seade läheb liiga soojaks.



Paigaldus

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi

Järgige vähemalt paigalduskõrgust 850 mm.


Kõik mõõdud on millimeetrites.



Võimalik on kombineerida teiste Miele integreeritavate seadmetega. Selleks peab kohvautomaat olema altpoolt piiratud suletud vahepõhjaga. Kombinatsioonis gurmeesoojendussahkli / integreeritava vaakumsahliga ei ole vahepõhi vajalik.

Paigaldus ja ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.



- ① Toitejuhe
- ② Ärge looge siin piirkonnas elektriühendust

Paigaldus

Kohviautomaadi paigaldamine

⚠ Asjatundmatu kasutuse tõttu võivad tekkida kahjustused.

Kui seade pole paigaldatud ja seega kinnitatud, võivad inimesed vigastada saada.


Kasutage kohviautomaati üksnes paigaldatult.

⚠ Asjatundmatu kasutuse tõttu võib tekkida kahjustuste oht.

Kui ei järgita ümbritseva temperatuuri vahemikku, ei pruugi kohviautomaat laitmatult toimida.

Kasutage kohviautomaati üksnes ümbritseva temperatuuri vahemikus +16 °C kuni +38 °C.

Järgige väikseimat paigalduskõrgust 850 mm.



Nõuanne: Kui seina ja kohviautomaadi vahel on kaugus vähemalt 299 mm, saab seadme ust laiemalt avada ja käsitsemine on hõlpsam. Näiteks saab vaskpoolse kohviubade lahtri kergemini välja võtta.

Paigaldamiseks vajate kruvikeerajat suurusega TX 20.


Nõuanne: Paigaldusniši kõrgusel on praktiline hoiuvõimalus kohviautomaadi jaoks. Nii on kergem seadet elektrivarus-tusega ühendada.

Elektrivõrku ühendamine

Selleks järgige peatüki “Elektriühendus” juhiseid.

- Ühendage kohviautomaat elektrivõrku.

Transpordikaitsme eemaldamine



Kruviavas on punane silikoonnupp, mis hoiab transpordi ajal seadme ust kinni ja ennetab nii transpordikahjustusi seadmel.

Eemaldage silikoonnupp **enne**, kui kruvite kohviautomaadi ümbritseva kapi külge.

- Eemaldage punane silikoonnupp kruviavast, tõmmates silikoonnuppu tugevalt.

Silikoonnuppu ei ole enam vaja. Visake silikoonnupp olmeprügisse.

Kohviautomaadi sisselükkamine ja joondamine

Kui lükkate seadet nišši, jälgige, et elektriühendus ei kiiluks kinni ega saaks kahjustada.

- Lükake kohviautomaat kuni piirajani nišši.


Kohviautomaadi joondamiseks ärge mitte mingil juhul paigutage uksešarniire ümber. Vastasel juhul ei lähe piimanõu enam õigesti paika ja piima valmistamine ei pruugi sujuvalt toimida.

- Kontrollige, kas kohviautomaat asub paigaldusnišis kõrguse suhtes keskel ja sirgelt. Vajaduse korral paigutage seade otse.

Nüüd saate kohviautomaadi kruvida ümbritseva kapi külge.

Kohviautomaadi ümbritseva kapiga kokku kruvimine

- Avage seadme uks.



Tarnemahus sisaldub 2 kruvi TX20 (25 mm).

- Kinnitage kohviautomaat kaasasolevate kruvidega ümbritseva kapi külge seinte külge.

- Keerake mõlemad kruvid käsitsi kinni.


Nõuanne: Ukse avanemisnurka piiraja saab eemaldada ja ukse avanemisnurka u 170°-ni suurendada, et vasakut kruvi hõlpsamini sisse keerata (vt jaotist “Ukse avanemisnurka piiramine”). Kontrollige, et oleks piisavalt ruumi ja et seadme uks ei käiks vastu piirnevat seina.

- Kontrollige kohviautomaadi toimimist.

Ukse avamise piiraja

Kohviautomaadi ukse šarniirid on varustatud ukse avamise piirajatega, mis piiravad seadme ukse avanemisnurka u 120°-ni. Seega vältitakse olukorda, kus uks lööb avamisel vastu piiravat seina ja võib saada kahjustada.


Saate ukse avamise piirajad eemaldada, et laiendada avanemisnurka kuni u 170°-ni. Nii saab nt kohviubade lahtri kerge mini välja võtta.



Paigaldus

Ukse avamise piiraja eemaldamine

Kontrollige, et laiendatud ukse avamise nurga puhul oleks piisavalt ruumi ja et seadme uks ei käiks vastu piiravat seina.



- Eemaldage šarniiridelt ukse avamise piiraja, selleks võtke ukse avamise piiraja nt kruvikeerajaga välja.

Seadme ukse avanemisenurk on nüüd laiendatud u 170°-ni.

Voolutarbimine ooterežiimis:	$\leq 0,3$ vatti
Voolutarbimine võrku ühendatud valmidusrežiimil:	$\leq 2,0$ vatti
Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	≤ 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Miele kinnitab, et see kohviautomaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.

Legend

EN	ET
Activate	Aktiveerimine
After each use	Pärast iga kasutuskorda
Altitude	Kõrgus
Amount of coffee	Kohvi kogus
Automatic	Automaatne
Barista mode	Barista-režiim
Black tea	Must tee
Brew temperature	Valmistustemperatuur
Café au lait	Café au lait
Caffè Americano	Caffè Americano
Caffè latte	Caffè latte
Cappuccino	Cappuccino
Cappuccino Italiano	Cappuccino Italiano
Chai latte	Chai latte
Change name	Nime muutmine
Change profile	Profili muutmine
Check the brew unit	Kontrollige valmistusseadet
Clean the milk pipework	Puhastage piimasüsteemi
Coffee long	Pikk kohv / Coffee long
Coffee pot	Kohvikann
Connection status	Ühenduse olek
Connection successfully established.	Ühendus loodud
Continue	Edasi
Create profile	Profili loomine
Deactivate	Desaktiveerimine
Degrease the brew unit	Puhastage kohvipress rasvast
Delete profile	Profili kustutamine
Demo mode	Demorežiim

Legend

EN	ET
Descale	Eemaldage katlakivi
Descale the appliance	Eemaldage seadmest katlakivi
Dispensing	Väljastamine
DoubleShot	DoubleShot
Eco mode	Eco-režiim
Edit	Redigeeri
Espresso	Espresso
Espresso macchiato	Espresso macchiato
Expert mode	Expert-režiim
Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it. Close the door.	Täitke veemahuti leige vee ja katlakivi-eemaldajaga kuni sümbolini  ning vahetage see välja. Sulgege uks.
Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the cleaning mark  and replace it. Close the door.	Täitke veemahuti leige vee ja puhastusaineiga kuni puhastusmärgini  ning vahetage see välja. Sulgege uks.
Fit cover to central spout	Asetage kaas peadüüsile
Flat white	Flat white
Fruit tea	Puuviljatee
Further	Veel
Green tea	Roheline tee
Herbal tea	Ürditee
Info	Teave
Insert the brew unit	Sisestage kohvipress
Japanese tea	Jaapani tee
Kohv	Kohv
Language	Keel
Latte macchiato	Latte macchiato
Latte mode	Latte-režiim
Legal information	Juriidiline teave

Legend

EN	ET
Long black	Long black / Pikk must kohv
Maintenance	Hooldus
Manual	Käsitsi
Name	Nimi
Night dimming	Öine hämardamine
Off	Väljas
OK	OK
On	Sees
One for All	Üks kõige jaoks
Open source licenses	Avatud lähtekoodiga litsentsid
Parameters	Parameetrid
Party mode	Party-režiim
Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol  and insert it. Close the door.	Pange kaks katlakivieemaldustabletti veepaaki, täitke see leige veega kuni katlakivieemaldussümbolini  ja asetage kohale. Sulgege uks.
Performance mode	Performance-režiim
Portion size	Portsjoni suurus
Pre-brewing	Eelvalmistamine
Profiles	Profiilid
Push the water container in until it engages	Lükake veemahutit, kuni see kinnitub
Remote control	Kaugjuhtimine
RemoteUpdate	Kaugvärskendus
Remove the milk valve and clean it.	Eemaldage piimaventil ja puhastage see.
Remove the water container and the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit in the machine with a tablet in it.	Eemaldage veemahuti ja kohvipress Puhastage masina sisemus. Loputage kohvipressi käsitsi ja pange see tagasi masinasse, tablett sees.

Legend

EN	ET
Rinse and insert water the container. Close the door	Loputage ja paigaldage veemahuti. Sul- gege uks
Rinse the appliance	Loputage seadet
Rinse the milk pipework	Loputage piimasüsteemi
Ristretto	Ristretto
Save	Salvesta
Select drink	Valige jook
Set up	Seadista
Set up again	Seadista uuesti
Set up Miele@home	Seadista Miele@home
Settings	Seadistused
Show	Kuva
Showroom programme	Showroom-programm
Skip	Jäta vahele
Software version	Tarkvara versioon
Stop	Peata
Switch off after	Väljalülitumine pärast
Switch off at	Lülita välja, kui
Switch on at	Lülita sisse, kui
Tea pot	Teekann
TeaTimer	Teetaimer
When switched on	Sisselülitatuna
White tea	Valge tee
Yes	Jah



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CVA 7440

et-EE

M.-Nr. 12 859 890 / 01