

Bruksanvisning

Värmepumpstumlare



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Bidra till att skona miljön	5
Avfallshantering av ludd eller tillbehör.....	5
Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Använda torktumlaren.....	14
Manöverpanel	14
Touchknapparnas funktioner.....	15
Första gången torktumlaren används	16
Installation.....	16
Uppehållstid efter uppställningen	16
Spara energi	17
1. Tvätta rätt.....	18
Tänk på detta när du tvättar	18
Förbereda tvätten för torktumlaren.....	18
Torkning.....	19
Skötselsymboler	19
Välja rätt torrhetsgrad	19
2. Lägga i tvätt i torktumlaren.....	20
Lägga i tvätt	20
Kontrollera FragranceDos.....	20
3. Välja program och starta.....	21
Koppla in torktumlaren och välja program	21
Välja programinställning	21
Välja torrhetsgrad.....	21
Välja programtid <i>Varmluft/DryFresh</i>	21
Välja Skongång plus.....	21
Aktivera Senare start.....	22
4. Ta ut tvätten efter programslut.....	23
Programslut/skrynkelskydd.....	23
Ta ur tvätten.....	23
◇ Senare start	24
Programöversikt	25
Ändra programförlopp.....	29
Ändra pågående program	29
Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand	29
Indikering drifttimmar	29
Kondensvattenbehållare.....	30
Tömma kondensvattenbehållaren	30

Doftpatron	31
FragranceDos.....	31
Ta bort förseglingen från doftpatronen.....	31
Sätta in doftpatron	32
Öppna doftinsatsen	33
Försluta doftpatronen	33
Ta ut/byta doftpatronen.....	33
Rengöring och skötsel.....	35
Rengöra torktumlaren	35
Luddfilter.....	35
Ta ut doftpatronen	35
Avlägsna synligt ludd.....	35
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt.....	36
Blöt rengöring av luddfilter	37
Rengöra restfuktighetssensorn	37
Rengöra filtret i sockeln	37
Ta loss filtret i sockeln	38
Rengöra filtret i sockeln	38
Rengöra luckan till filtret i sockeln.....	40
Åtgärda problem.....	41
Kontrollampor eller anvisningar i tidsdisplayen efter programavbrott.....	41
Kontrollampor eller anvisningar i tidsvisningen.....	42
Otillfredsställande torkresultat.....	43
Torkningen tar väldigt lång tid.....	44
Andra problem	45
Byta filter i sockeln	46
Regenerera sockelfiltret.....	47
Kontrollera värmeväxlaren	47
Miele service.....	48
Få hjälp vid eventuella störningar.....	48
EPREL-databas.....	48
Garanti	48
Extra tillbehör.....	48
Installation	49
Översiktsbild framsida.....	49
Översiktsbild baksida.....	50
Transportera torktumlaren	50
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen	50

Innehåll

Uppställning	51
Rikta torktummlaren	51
Uppehållstid efter uppställningen	51
Ventilation	52
Innan maskinen transporteras	52
Ytterligare uppställningsförutsättningar	52
Avleda kondensvatten externt	52
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil	53
Dra avloppsslangen	53
Exempel	54
Ändra luckupphängning	57
Förberedelse	57
Elanslutning	65
Tekniska data	66
Förbrukningsdata	67
Programmeringsfunktioner	68
Programmering	68
<i>P00</i> fabriksinställning	69
<i>P01</i> Torrhetsgrad	69
<i>P05</i> Summer	70
<i>P06</i> Knappljud	70
<i>P07</i> Pinkod	70
<i>P11</i> Standbystatus manöverpanel	71
<i>P13</i> Memory	71
<i>P14</i> Skrynkelskydd	71
<i>P90</i> Drifttimmar	71

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänat maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktumlaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktumlaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se


till att den uttjänade produkten förvaras bärnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Avfallshantering av ludd eller tillbehör

Nötning gör att miljöskadliga mikroplastpartiklar frigörs från plagg som innehåller syntetfibrer och som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna. För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Tillbehör som inte går att använda, till exempel en tom doftpatron eller ett defekt sockelfilter, kan också slängas i hushållssoporna.

Säkerhetsanvisningar och varningar



Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötsetiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.

► Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.
- Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

- Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker.
- Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
- ▶ Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktummlaren vid senare tillfälle.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
- ▶ Vid eventuellt fel på torktummlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen.
 - När huvudströmmen är avstängd.
 - När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Torktummlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktummlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Denna torktummlare är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Denna lampa får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Bytet av lampan får bara göras av Miele service.
- ▶ Denna torktummlare arbetar med ett köldmedium, som komprimeras av en kompressor. Detta köldmedium som komprimeras till en högre temperaturnivå går igenom ett slutet kretslopp. Värmen som då bildas överförs i värmeväxlaren till den förbiströmmande torkluften.
 - Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlarens funktion är inte påverkad.
 - Köldmediet är miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

⚠ Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du startar ett torkprogram.



► Köldmediet R290 som används i denna torktumlare är brännbart och explosivt. Gör följande om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet är brännbart och explosivt om det läcker ut.

Se till att inte torktumlaren skadas. Gör inga ändringar på torktumlaren.

► Se avsnitten "Installation" och "Tekniska data".

► Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren.

► Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.

► I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

► Den maximala tvättmängden är 8,0 kg (torr tvätt).

Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandfara!

Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.

Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

► **Varning:** Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

► Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).

► Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång.

► Filtren måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta ludd-/sockelfilter används.

► På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte är tillräckligt rena eller som har kvar synliga smutsrester. Detta gäller särskilt för textilier som

- inte har tvättats
- inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer) Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren.
- innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor)
- innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande

Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant.

Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

► På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka följande textilier eller produkter:

- textilier som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
- textilier som till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschröskor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- textilier som har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som kommer ut kan orsaka brand.

► Denna torktumlare bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt. Annars kan torktiden förlängas och det finns med tiden även risk för skador på torktummlaren.

Följande måste garanteras:

- en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen
- en luftspalt mellan golvet och torktummlarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Spola inte av torktummlaren med vatten.

► Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktummlaren kan välta.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att

- barn försöker klättra in i torktummlaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktummlaren.

► Torktummlaren får inte användas utan eller

- med skadade luddfilter
- med skadat filter i sockeln.

Torktummlaren sätts då igen av ludd vilket kan förorsaka fel.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.

► Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho.

Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

► Kondensvatten är inget dricksvatten.

Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur.

► Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugas in kan med tiden blockera värmeväxlaren.

Använda doftpatroner (extra tillbehör)

► Använd bara Miele's doftpatroner

► När doftpatronen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.

► Obs! Doftämne kan läcka ut! Håll doftpatronen eller luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den.

► Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa.

► Om doftämnet kommer i kontakt med **huden**: skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. **Ögon**: skölj i minst 15 minuter med vatten. Om du skulle råka svälja det sköljer du **munnen** ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen!

► Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.

► Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktumlaren:

- Fyll aldrig på doftämne i doftpatronen.
- Använd aldrig en defekt doftpatron.

- ▶ Släng tom doftpatron i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftpatronen.


Tillbehör

- ▶ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
- ▶ Miele's torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din torktumlare i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel



- ① **Touchknapp** (torrhetsgrad)
För inställning av önskad torrhetsgrad.
- ② **Indikeringen** **PerfectDry**
 blinkar efter programstart och slocknar när programlängden visas. *PerfectDry* mäter tvättens restfuktighet. I torrhetsgradsprogrammen säkerställer *PerfectDry* ett exakt torkresultat, varvid även andelen kalk i vattnet påverkar resultatet.
 lyser vid programslut när torrhetsgraden är nådd, men inte i programmen *Finish ylle*, *Varmluft/DryFresh*.
- ③ **Touchknapp** (Sköngång+)
För skötsel av temperaturskänsliga textilier.
- ④ **Touchknapp** (Senare start eller tid)
 - Ⓐ För aktivering av Senare start. Med Senare start kan du välja en senare tidpunkt för programstarten: Då lyser . Programstarten kan flyttas fram från 30 minuter upp till 24 timmar. På så vis kan till exempel en billigare nattaxa för elen utnyttjas.
 - Ⓑ Vid val av programmet *Varmluft/DryFresh* kan du välja programtiden (tid). Kombinationen med Senare start är inte möjlig i detta program.
- ⑤ **Kontrolllampor** vid behov.
 - Töm kondensvattenbehållaren
 - rengör luddfiltren och filtret i sockeln

⑥ Touchknapp ►II (Start/Lägga i tvätt i efterhand)

- Ⓐ Texten *Start/Lägg i tvätt efterhand* blinkar så snart ett program kan startas. När du trycker på touchknappen ►II startas det valda programmet. Texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser konstant.
- Ⓑ Om programmet har startats kan du fortfarande lägga i tvätt med touchknappen ►II.

⑦ Tidsdisplay

Efter programstarten visas den beräknade programtiden i timmar och minuter i displayen.

- När ett program startas med Senare start visas programtiden först när programmet har startat.
- Längden på de flesta program kan variera, vilket kan leda till hopp i tid. Bland annat beror det på mängd, typ av tvätt eller restfukt. Elektroniken anpassar sig efter egenskaperna och blir med tiden mer och mer exakt.

⑧ Optiskt gränssnitt

Används av Miele service som kontroll- och överföringspunkt.

⑨ Programväljare

För val av program och avstängning av torktumlaren. Torktumlaren startas vid val av program och stängs av när programväljaren ställs i läget .

Touchknapparnas funktioner

Med touchknapparna styrs de inställningar som ligger ovanför.

Touchknapparna ①, ③, ④ och ⑥ reagerar på beröring av fingrarna.

Trumbelysning

När du öppnar torktumlarens lucka så tänds en belysning i och omkring trumman. På detta sätt missar du inga kläder i trumman eller i tvättkorgen.

Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara energi).

Första gången torktumlaren används

Installation

Kontrollera att du har följt alla anvisningar i avsnittet "Installation" innan du tar torktumlaren i drift för första gången.

Läs denna bruksanvisning och särskilt avsnittet "Installation".

Ta bort skyddsfilm och etiketter

■ Ta bort:

- skyddsfilmen från luckan (om sådan finns),
- alla etiketter (om sådana finns) från framsidan och topplocket.

Etiketter som du ser när luckan är öppen (t.ex. typskylten) får du inte ta bort.

Uppehållstid efter uppställningen

 Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning. Värmepumpen kan skadas. Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen.

- Läs kapitlen "1. Tvätta rätt" och "2. Lägga i tvätt i torktumlaren".
- Efter det kan du lägga in tvätt i torktumlaren och välja ett program såsom beskrivs i kapitel "3. Välja program och starta".

Denna torktumlare med värmepumpsteknik är designad för en energisparande torkning. Du kan spara något mer energi med följande åtgärder, eftersom torktiden på så vis inte förlängs i onödan.

- Låt tvätten centrifugeras med maximalt varvtal i tvättmaskinen.
Om du till exempel centrifugerar med 1600 v/min istället för med 1000 v/min, kan du spara ca 20 % energi vid torkningen, såväl som tid.
- Torka om möjligt alltid den maximalt möjliga tvättmängd som anges för respektive program. En full trumma bidrar till energibesparing eftersom du inte behöver starta ett ytterligare torkprogram. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.
- Se till att rumstemperaturen inte är för hög. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande maskiner i samma rum eller stäng av sådana maskiner.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.

Anvisningar om rengöring av luddfilter och filtret i sockeln hittar du i avsnittet "Rengöring och skötsel".

- Använd om möjligt tidsvariabla, kostnadseffektiva eltariffer. Prata med din elleverantör. Funktionen Senare start hjälper dig med detta. Du kan med den välja när torkningen inom de kommande 24 timmarna ska starta automatiskt.

1. Tvätta rätt

Tänk på detta när du tvättar

- Starkt nedsmutsade textilier måste tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.
- Torktumla inte textilier som droppar vatten. Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju högre varvtal du centrifugerar tvätten med, desto mer energi och tid kan du spara på torktumlingen.
- Nya kulörta textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilierna.
- Du kan torka starkt tvätt. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.
- Sortera tvätt efter textilsort, storlek, skötselsymboler och efter samma torrhetsgrad.
- Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textiltfyllningar läcker ut. Brandrisk.
- Luckra upp textilierna.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Knäpp knappar i stora textilier som exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blyxtlås, hakar och hyskor.
- Öppna jackor och långa blyxtlås så att textilierna torkar jämnt.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.
- Reducera tvättmängden i extrema fall. Ju mer tvätt som läggs i torktumlaren desto mer skrynklor bildas. Det gäller särskilt för väldigt känsliga textilier (t.ex. skjortor, blusar).

Förbereda tvätten för torktumla- ren

 Skador på grund av att föremål inte tagits ur tvätten.

Främja föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan brinna och förstöra torktumlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i kapitlet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

Torkning

Tips! Läs kapitlet “Programöversikt”. Där finns alla program och mängdangivelser.

- Följ den maximala tvättmängden för varje program. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.
- Beroende på kvalitet tenderar innermaterialet i dunfyllda textilier att krympa. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Skrynkelförminskning*.
- Rena linnetextilier bör endast torkas i torktumlare om detta anges på tvättrådet. Detta eftersom rent linne tenderar att ruggas upp. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Skrynkelförminskning*.
- Ylle och ylleblandningar kan filta sig och krympa. Torka därför sådana plagg endast i programmet *Finish Ylle*.
- Triksåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper, beroende på kvalitet, ofta i första tvätten. Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare. Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder.
- Vid särskilt känsliga textilier så kan du minska tvättmängden och välja tillvalet *Skongång +*.

Skötselsymboler

Torkning	
	normal/högre temperatur
	reducerad temperatur*
	* välj <i>Skongång +</i>
	inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

	väldigt hett		hett
	varmt		ej strykning/ mangling

Välja rätt torrhetsgrad

- *Extra torrt* för tjocka textilier eller textilier med flera lager.
- *Skåptorrt* för textilier som kan krympa. Eller för textilier av lättare bomull eller jersey.
- *Stryktorrt +* eller *Stryktorrt* om tvätten ska bearbetas efter torkning.

Tips! Du kan anpassa torrhetsgraderna individuellt i programmen *Bomull*, och *Strykfri tvätt* (fuktigare eller torrare). Se avsnittet “Programmeringsfunktioner”.

2. Lägga i tvätt i torktumlaren

Lägga i tvätt

Textilier kan skadas.
Läs först avsnitt "1. Tvätta rätt".



- Öppna luckan.
- Ta ut kvarvarande textilier eller delar ur trumman.
- Lagg plaggen löst i trumman.


Överbelasta inte trumman. Det kan slita på tvätten och försämrat torkresultat. Dessutom uppstår fler skrynklor.

Tvätten kan skadas om den fastnar mellan lucköppningen och luckan.

Kontrollera FragranceDos


Om du torkar utan doftpatron: Kontrollera så att anslutningen för FragranceDos är stängd.

Användningen av doftpatronen beskrivs i avsnittet "Doftpatron".



- Skjut fliken på reglaget hela vägen ner (pil), så att anslutningen är stängd. Annars samlas ludd där.

Stäng luckan




- Stäng luckan med lätt svängrörelse.

3. Välja program och starta

Koppla in torktumlaren och välja program


Torktumlaren startas vid val av program och stängs av när programväljaren ställs i läget .



- Vrid programväljaren till ett program.

Välja programinställning

Välja torrhetsgrad



- Tryck på touchknappen .

För varje gång du trycker på touchknappen kan du välja en annan torrhetsgrad som då lyser ljust.

Välja programtid Varmluft/DryFresh

Du kan välja tid i steg om 10 minuter. Programtiden kan vara från 0:20 minuter till 2:00 timmar.




- Tryck på touchknappen  tills önskad programtid visas i tidsdisplayen.

Tips! Om du håller kvar fingret på touchknappen  så räknas tiden automatiskt upp till 2 timmar.

Välja Skongång plus

Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen , exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur och under längre tid.



- Tryck på touchknappen  till Skongång + lyser.
- Skongång + går att välja på dessa program:
 - Bomull
 - Strykfri tvätt
 - Skjorter
 - Jeans
 - Varmluft/DryFresh

3. Välja program och starta

- Vid *Fintvätt* och *Skrynkelreducering* är *Skongång* + alltid aktiverat och går inte att välja bort.

Aktivera Senare start

Programstarten kan flyttas fram från 30 minuter upp till 24 timmar. På så vis kan till exempel en billigare nattaxa för elen utnyttjas.

Starta program

Texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser blinkande.

- Tryck på touchknappen ►II.

Texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser.

Efter start står programtiden i tidsdisplayen.

- Indikeringen *PerfectDry* blinkar/lyser endast på torrhetsgradsprogrammen (se också avsnittet “Använda torktum-laren”).

- Denna torktumlare mäter restfukten i tvätten och beräknar programtiden utifrån denna.

Om torktumlaren endast fylls med lite tvätt eller med torr tvätt, så registrerar trumsensorn denna förändring. Kort efter programstart ändrar den automatiska mängdautomatiken det valda programmet till en begränsad programtid. Textilierna torkas vidare eller luftas på ett skonsamt sätt. I detta fyll lyser inte *PerfectDry* vid programslut.

Tvätt och textilier kan slitas i onödan.
Undvik att torka textilier för länge.

- Tvätten kyls innan avslutat program.

Energibesparing

Efter 10 minuter blir displayenheterna mörka. Touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser med blinkande ljus.

- Tryck på touchknappen *Start/Lägg i tvätt i efterhand* för att åter koppla in displayenheterna (detta påverkar inte ett pågående program).

Lägga i tvätt i efterhand

Efter programstart kan du fortfarande lägga i eller plocka ur tvätt.

- Följ anvisningarna i avsnittet “Ändra programförlopp – Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand”.

4. Ta ut tvätten efter programslut

Programslut/skrynkelskydd

Programslut:

- 0:00 lyser i tidsdisplayen
- Start/Lägg i tvätt i efterhand lyser inte längre
- och i vissa fall blinkar staplarna (L J ... L J ... L J ...) i tidsdisplayen


Efter programslut aktiveras skrynkelskyddet i upp till två timmar. Programmet *Finish ylle* har inget skrynkelskydd. Se avsnittet "Programmeringsfunktion", under P14 "Skrynkelskydd".

Denna torktumlare stänger av sig automatiskt.

Ta ur tvätten

Öppna luckan först när torkningen har avslutats. Annars torkas och kyla tvätten inte ordentligt.

- Dra upp luckan på sidan där den orange färgade markeringen är.



- Ta ut tvätten.

Textilier som lämnas kvar i torktumla-
ren kan skadas på grund av övertork-
ning.

Ta alltid ut alla textilier ur trumman.

- Vrid programväljaren till positionen .
- Ta bort allt ludd från luddfiltren. Se avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Stäng luckan med en lätt svängrörelse.
- Töm kondensvattenbehållaren.


Senare start

Aktivera funktionen Senare Start

Du kan välja en senare tidpunkt från 0:30 minuter till 24h (timmar).

Men: Senare start i kombination med Varmluft/DryFresh är inte möjligt.

- Välj först ett program med programinställningar.



- Tryck på touchknappen .

Symbolen  lyser ljust och i tidsdisplayen visas de 30 första minutrarna av tiden för Senare start.

- Tryck på touchknappen  tills önskad tid för senare start visas i tidsdisplayen.

- Vid inställning av under 10 timmar ändras tiden för Senare start i steg om 30 minuter.
- Vid inställning av över 10 timmar ändras tiden för Senare start i steg om 1 timme.

Tips! Om du håller kvar fingret på touchknappen  så räknas tiden automatiskt upp till 24 timmar.

Starta Senare start

- Tryck på touchknappen .

Tiden för Senare start börjar räknas ner i tidsdisplayen.

Efter varje timme kommer trumman rotera kort fram till programstart (skrynkeldreducering).

Ändra eller avbryt den startade tiden för Senare start

- Vrid programväljaren till .

Torktummlaren är avstängd och tiden för Senare start är avbruten.

Du kan fortfarande öppna luckan för att lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand.

- Välj ett program.
- Välj en tid för senare start.

Programöversikt

Alla vikter betecknade med * grundas på den torra tvättens vikt.

ECO		maximalt 8 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull skåptorrt</i> .	
Observera	- I programmet <i>ECO</i> uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>. - Programmet <i>ECO</i> är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt.	
Anvisning för testinstitut	Programmet <i>ECO</i> är testprogrammet enligt förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 energimärkning mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs.	
Bomull		maximalt 8 kg*
Extra torrt, Skåptorrt		
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel t-shirts, underkläder, babykläder, arbetskläder, jackor, täcken, förkläden, blusar, frottéhanddukar, -badlakan, -morgonrockar och -sängkläder.	
Tips	- Välj <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extra torrt</i> eftersom de kan krympa.	
Stryktorrt +, Stryktorrt		
Textilier	Alla textilier av bomull eller linne. Till exempel bordsdukar, sängkläder eller stärkt tvätt.	
Tips	Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.	
Strykfri tvätt		maximalt 4 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt +		
Textilier	Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. Till exempel yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor.	

Programöversikt

Fintvätt		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt +		
Textilier	Ömtåliga textilier med märkningen  av syntetiska material, blandmaterial, konstsidan eller strykfri bomull. Till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer.	
Tips	För att få en så skrynkelfri torkning som möjligt bör tvättmängden minskas ytterligare.	
Finish ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, kofter och sockor	
OBS	- Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	
Skjortor		maximalt 2 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt +		
Textilier	Skjortor och skjortblusar	
Express		maximalt 4 kg*
Extra torrt, Skåptorrt, Stryktorrt +, Stryktorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier med symbolen  för programmet <i>Bomull</i> .	
Observera	Programtiden förkortas.	
Jeans		maximalt 3 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt +		
Textilier	Alla textilier av jeansmaterial, som till exempel jackor, byxor, skjortor och kjolar.	
Sängkläder		maximalt 4 kg*
Extra torrt, Skåptorrt, Stryktorrt +, Stryktorrt		
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott	

Programöversikt

Impregnering		maximalt 2,5 kg*
Textilier	Textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar.	
Observera	- I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>. - Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "avsedd för textilier med membranskikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin. Brandrisk.	
Skrynkelducering		maximalt 1 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt +		
Textilier	- Textilier av bomull eller linne. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. Till exempel byxor av bomull, anoraks och skjortor.	
Tips	- Detta program reducerar skrynklor i textilier efter att först ha centrifugerats i tvättmaskinen. - Detta program är även avsett för torra textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	

Programöversikt

Varmluft/DryFresh		maximalt 8 kg*
Observera	- Torkning av textilier (<i>Varmluft</i>) - För uppfräschning av textilier (<i>DryFresh</i>)¹ - Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Textilier	- Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar och sovsäckar. - Torkning av exempelvis enstaka badlakan, badkläder och kökshanddukar. - För uppfräschning av textilier ¹	
¹ Tips	Du kan minska eller ta bort oönskad lukt i rena, torra textilier. För detta använder du <i>Varmluft/DryFresh</i> tillsammans med DryFresh-patronen (extra tillbehör ²). Välj en tid på minst 60 minuter och minska tvättmängden, så att tvätten hinner fräschas upp. ² Sätt in doftpatronen och ställ in doftintensiteten: Se avsnittet "Doftpatron"	

Ändra pågående program

Det är inte längre möjligt att ändra programmet. På så sätt förhindras en oavsiktlig manövrering.

Om du ändrar programväljarens position så tänds symbolen **-D-** i tidsvisningen. Symbolen **-D-** släcks när du ställer in det ursprungliga programmet.

Avbryta pågående program

- Vrid programväljaren till positionen .

Programmet avbryts.

Nu kan du välja ett nytt program.

Lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand

Du har glömt något men redan startat programmet.

- Tryck på touchknappen **▶II**.

I tidsvisningen visas ordet *Add*. Texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser blinkande.

- Öppna luckan.

- Lägg i eller plocka ur tvätt.

Du kan fortfarande ändra program.

- Stäng luckan.

- Tryck på touchknappen **▶II**.

Programmet fortsätter.

Undantag för tvätt som läggs i i efterhand

I vissa fall, till exempel under avkylningsfasen eller i programmet *Impregnering*, går det inte att lägga i tvätt i efterhand.

I dessa fall visas inte ordet *Add*.

Luckan kan endast öppnas i undantagsfall när ett program pågår.

Indikering drifttimmar

Du kan visa hur många timmar torktum-laren har varit i drift.

- Vrid programväljaren åt vänster till ett program.

- Tryck på touchknappen **▶II** och håll den intryckt minst fyra sekunder tills *P9D* lyser i tidsdisplayen och en ljudsignal hörs.

- Släpp sedan touchknappen **▶II**.

Texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser.

- Tryck kort på touchknappen **▶II** och släpp den sedan.

Blinkandet på tidsdisplayen visar drift-timmarna efter *H*.

- Vrid programväljaren till positionen .

Kondensvattenbehållare

Tömma kondensvattenbehållaren

Kondensvattenbehållare


Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.

Intervall för tömning: töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning. När maximal fyllnadsmängd i kondensvattenbehållaren är uppnådd lyser kontrollampen ☹.


Avaktivera kontrollampen ☹: medan torktummlaren är inkopplad öppnar och stänger du luckan.

⚠ Skador på lucka och handtag när kondensvattenbehållaren tas ut.*
Luckan och handtaget kan skadas.
Stäng alltid luckan ordentligt.

*Vid luckupphängning till höger kan du ignorera denna varning.



- Dra ut kondensvattenbehållaren.
- Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll i behållarens handtag och baksida.



- Töm behållaren.
- Skjut in behållaren i torktummlaren.

Drick inte vattnet i kondensvattenbehållaren.

Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.

Kondensvatten kan återanvändas till strykningen. För detta ska kondensvattnet hällas genom en finsil eller ett kaffefilter. Om du vill återanvända kondensvatten i ett ångstrykjärn eller en luftfuktare ska du följa instruktionerna från respektive tillverkare.

FragranceDos

Med doftpatronen (extra tillbehör) kan du ge din tvätt en särskild doft vid torkningen.


Tips! Du kan enkelt stänga doftpatronen om du vill torka utan doft en gång.

⚠ Hälsofara och brandrisk vid felaktig användning av doftpatronen. Vid hudkontakt kan doftämnen som läcker ut skada din hälsa. Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder. Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar – Använda doftpatronen (extra tillbehör)".

Ta bort förseglingen från doftpatronen

Håll doftpatronen endast som på bilden. Undvik att luta den eller vända på den, då rinner doftämnet ut.

- Ta ut doftpatronen ur förpackningen.
- Försök inte att skruva upp doftpatronen.




- Håll doftpatronen stabilt med handen, så att den inte råkar öppnas av misstag.
- Dra av förseglingen.

Doftpatron


Sätta in doftpatron

- Öppna luckan till torktumlaren.


Doftpatronen sätts in i det övre luddfiltret bredvid handtaget.




- Öppna reglaget med fliken tills fliken befinner sig längst upp.



- Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen.



Markeringarna ① och ② ska sitta mitt för varandra.




- Vrid den yttre ringen en aning åt höger (R).

Doftpatronen kan glida ut.
Vrid ytterringen tills markeringarna ② och ① sitter mitt för varandra.

Öppna doftinsatsen

Före torkning kan doftintensiteten ställas in.




- Vrid den yttre ringen åt höger: Ju mer du öppnar doftinsatsen desto starkare doftintensitet kan väljas.

En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. Doften påverkas också i rummet där torktummlaren står.

Försluta doftpatronen

Doftpatronen bör förslutas efter torkningen, så att inte doftämnet läcker ut i onödan.




- Vrid den yttre ringen åt vänster tills markeringen ② befinner sig i positionen ①.

Om du ska torka utan doft: Ta ut doftpatronen och lägg den i förpackningen.


Byt ut doftpatronen mot en ny när doftpatronen inte längre är tillräckligt stark.

Ta ut/byta doftpatronen



Doftpatron

- Vrid ytterringen åt vänster tills markeringarna ① och ② sitter mitt för varandra.




- Byt ut doftpatronen.


Du kan förvara doftpatronen i förpackningen enligt bilden.

Bytesintervall: byt doftpatronen när den är tom eller doften inte längre är tillräcklig.

En ny doftpatron kan beställas hos Miele's återförsäljare, Miele Service eller online.



Doftämnen kan läcka ut.
Lägg inte ner doftpatronen.



- Lagra inte förpackningen med doftpatronen på hökant eller upp och ner. Då läcker doftämnet ut.
- Lagra alltid svalt och torrt och utsatt inte för solljus.
- Vänta med att bryta skyddsfilmens tills precis innan doftpatronen tas i bruk.

Rengöra torktumlaren


Skilj torktumlaren från elnätet.

⚠ Skador på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada plastytorna och övriga delar.

Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Rengöringsrekommendation: rengör en till två gånger per år och vid behov.



- Rengör endast torktumlaren och tätningen på luckans insida med en lätt fuktad mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel eller tvål och vatten.
- Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa.

Luddfilter

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna.

Denna torktumlare har 2 luddfilter i luckans påfyllningsöppning. Båda luddfiltren fångar upp ludd under torkningen.

Rengöringsintervall: rengör luddfiltren efter varje torkomgång.

Rengör även luddfiltren då kontrollampan  lyser.

Programtiden förlängs om du inte rengör luddfiltren.

Programmet avbryts och ett fel uppstår.

- För att släcka kontrollamporna öppnar och stänger du luckan medan torktumlaren är påslagen.

Ta ut doftpatronen


Om inte filtren rengörs kommer doftintensiteten att reduceras.

- Ta ut doftpatronen. Se kapitel "Doftpatron", avsnitt "Ta ut/byta doftpatronen".

Avlägsna synligt ludd


Tips! Du kan dammsuga upp ludd.

- Öppna luckan.




- Dra ut det övre luddfiltret framåt.

Rengöring och skötsel



- Ta bort luddet (se pilarna).




- Ta bort luddet (se pilarna) från filtren och från den hålade tvättavvisaren.
- Skjut in det övre luddfiltret tills du hör att det snäpper fast.
- Stäng luckan.


Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt

Om torkningstiden har blivit längre eller om du ser att luddfiltren är ordentligt smutsiga måste du göra rent dem ordentligt.


- Ta ut doftpatronen. Se avsnittet "Doftpatron".
- Dra ut det övre luddfiltret framåt.



- På det nedre luddfiltret vrider du det i pilens riktning med det gula vredet (tills du hör att det lossnar).



- Dra ut luddfiltret framåt (fatta tag i vredet).



- Ta bort synligt ludd med dammsugaren och ett längre dammsugarmunstycke från det övre ventilationsområdet (öppningar).

Rengör alla luddfilter med vatten.

Blöt rengöring av luddfilter

- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa.
- Spola igenom filtren under rinnande varmt vatten.
- Skaka av dem och torka dem försiktigt.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används.

- Skjut in det undre luddfiltret helt bakåt och spärra det gula vredet.
- Skjut in det övre luddfiltret helt.
- Stäng luckan.


Rengöra restfuktighetssensorn

Det finns en restfuktighetssensor i trumman. Restfuktighetssensorn mäter tvättens restfukt kontinuerligt, vilket säkerställer ett optimalt torkresultat. Tvättmedelsrester kan med tiden bilda

en beläggning på restfuktighetssensorn, vilket kan innebära att torkresultatet inte blir optimalt.

Rengöringsintervall: rengör restfuktighetssensorn en till två gånger per år. Rengöringen säkerställer att torkresultatet blir optimalt.

- Öppna luckan till torktumlaren.



- För handen bakom den hålade tvättavvisaren i torktumlarens trumma. På vänster sida kan du känna den långa, metalliska restfuktighetssensorn.
- Rengör restfuktighetssensorn med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Torka därefter restfuktighetssensorn med en mjuk trasa.
- Stäng torktumlarens lucka.

Rengöra filtret i sockeln

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

För att samla upp tvättvattnet, rengör sockelfiltret i en skål eller hink.

Rengöring och skötsel


Rengöringsintervall: rengör alltid sockelfiltret när kontrollampen  lyser eller när programtiden har förlängts.

Programtiden förlängs om du inte rengör luddfiltren.

Programmet avbryts och ett fel uppstår.


- För att släcka kontrollamporna öppnar och stänger du luckan medan torktumblaren är påslagen.

Ta loss filtret i sockeln



- Tryck på den runda fördjupade ytan på luckan för värmeväxlaren.


Luckan öppnas.



- Dra ut filtret med handtaget.


När du drar ut sockelfiltret så åker det högra styrstiftet ut. Styrestiftet förhindrar att luckan kan stängas utan isatt sockelfilter.

Rengöra filtret i sockeln



- Dra ut handtaget ur filtret.
- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.


 För att samla upp tvättvattnet, placera en skål eller hink under vattenkranen.



Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.

Tips! Placera sockelfiltret plant i skålen eller hinken.



- För att effektivt lossa djupt sittande rester, tryck försiktigt flera gånger på sockelfiltret med handflatan.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.
- Krama ur filtret försiktigt med handflatan tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt filtret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Filtret får inte vara blött när du sätter tillbaka det.

Annars uppstår ett fel.

Krama ur filtret försiktigt.

Om ett torkprogram avbryts med ett felmeddelande när det rengjorda filtret har satts tillbaka: Filtret var för blött vid insättningen. Krama ur filtret försiktigt en gång till. Låt filtret lufttorka.


Om felet återkommer kan detta bero på rester av tvättmedel som är svåra att få bort. Regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet “Regenerera sockelfiltret” under “Hur du klarar av mindre fel själv”.

⚠ Risk för blockeringar om luddfiltret är skadat eller utslitet.


Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet “Byta sockelfiltret” under “Hur du klarar av mindre fel själv”. Byt sockelfilter när det behövs.

Rengöring och skötsel



- Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.
- Sätt tillbaka filtret korrekt på handtaget.




- Skjut in filtret helt. Samtidigt skjuts det högra styrestiftet in.

Häll ut tvättvattnet

- Häll innehållet i skålen eller hinken genom ett filter (till exempel ett kaffefilter) för att fånga upp eventuella partiklar eller ludd.
- Släng filtret i soptunnan för hushållssopor.

Rengöra luckan till filtret i sockeln



- Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att inte gummitätningen tar skada.
- Stäng luckan till värmeväxlaren.

⚠ Skador eller ineffektiv torkning om du torkar utan sockelfilter eller om luckan till värmeväxlaren är öppen.

För mycket ludd kan orsaka fel hos torktumlaren. Ett otätt system leder till en ineffektiv torkning.

Använd endast torktumlaren när sockelfiltret sitter i och luckan till värmeväxlaren är stängd.

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Kontrolllampor eller anvisningar i tidsdisplayen efter programavbrott

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser efter ett programavbrott, en ljudsignal hörs.	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd. ■ För att släcka kontrolllampan  öppnar och stänger du luckan (medan torktummlaren är inkopplad). ■ Töm kondensvattenbehållaren. ■ Kontrollera avloppsslangen.
F och en annan sifferkombination blinkar efter ett programavbrott, en signal hörs	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta då Miele service.
 lyser och programmet avbröts, en signal hörs	Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman eller rullat ihop sig. ■ Skaka ur tvätten och lägga in den löst. Ta eventuellt ut en del av tvätten. ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Starta ett program.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Foch 066 blinkar, en ljudsignal hörs. Kontrolllampan  lyser.	Blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester. ■ För att stänga av meddelandet väljer du programväljarläge  . ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Om luddfiltren och filtret i sockeln är skadade, har ändrat form eller inte längre kan rengöras, så måste de bytas ut. – Om felmeddelandet kvarstår efter rengöringen, så kan det bero på följande orsaker.
	Filtret i sockeln har satts in när det var för blött. ■ Krama ur filtret försiktigt. ■ Låt filtret lufttorka.
	Det finns troligen smutsrester i filtret i sockeln som sitter längre in och inte har kunnat tas bort. ■ Kontrollera sockelfiltret. ■ Om inte sockelfiltret är skadat eller har ändrat form kan du regenerera det i tvättmaskinen.
	Värmeväxlaren är igensatt. ■ Kontrollera värmeväxlaren.

Kontrollampor eller anvisningar i tidsvisningen

Problem	Orsak och åtgärd
Kontrolllampan  lyser vid programslut.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester. ■ För att släcka kontrolllampan  öppnar och stänger du luckan (medan torktummlaren är inkopplad). ■ Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel". ■ Rengör luddfiltren. ■ Kontrollera även sockelfiltret och rengör det när det behövs.
-0- lyser.	Programväljaren har vridits efter programstart. ■ Vrid programväljaren till det ursprungliga programmet, så visas resttiden igen.

Problem	Orsak och åtgärd
Vid programslut blinkar en liggande stapel: L-J...L-J...L-J...	Programmet är avslutat men tvätten kyls fortfarande ner. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta att kylas av.
Efter start blinkar och lyser streck: _ _ _ . Det går inte att välja ett program.	Pinkoden är aktiverad. ■ Se avsnittet "Programmeringsfunktion".

Otillfredsställande torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft/DryFresh</i> . ■ Välj ett lämpligt program vid nästa torkning. Tips: Du kan anpassa torrhetsgraderna för en del program. Se avsnittet "Programmeringsfunktioner", avsnittet " <i>PDI</i> Torrhetsgrader".
Tvätt eller fjäderfyllda huvudkuddar kan börja lukta oangenämt av torkningen.	För lite tvättmedel användes. Fjädrar kan börja utveckla lukt när de värms upp. ■ Använd tillräckligt med tvättmedel. ■ Låt huvudkuddar torka utanför torktummlaren. ■ Använd doftpatron vid torktumling (extra tillbehör) om du föredrar en särskild doft.
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att bli statiskt uppladdade. ■ Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen.
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller genom tvättning. Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och filtret i sockeln och kan lätt avlägsnas. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".

Åtgärda problem

Torkningen tar väldigt lång tid.

Problem	Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång tid eller avbryts.*	Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen torktummlaren. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. ■ Avlägsna synligt ludd från värmeväxlaren.
	Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman eller rullat ihop sig. Det är för mycket tvätt i trumman. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten. ■ Starta ett program.
	Gallret nere till höger är igensatt. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Textilierna är för blöta. ■ Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blixtlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet <i>Varmluft/DryFresh</i> .

* Starta om torktummlaren innan du startar ett nytt program.

Andra problem


Problem	Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/eller brummande) hörs.	Detta är inget fel! Kompressorn är i drift. Det är normala ljud som uppstår när kompressorn är igång.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Anslut nätkontakten. ■ Koppla in torktummlaren. ■ Stäng luckan. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Strömavbrott? När strömmen kommer tillbaka startar det program som hade valts före strömavbrottet automatiskt.
Endast texten <i>Start/Lägg i tvätt i efterhand</i> lyser med blinkande ljus under det pågående programmet.	Efter att programmet har gått 10 minuter släcks displayenheterna. Texten <i>Start/Lägg i tvätt i efterhand</i> lyser blinkande. Detta är inget fel utan en funktion som sparar energi. ■ Tryck på en touchknapp för att koppla in kontrollamporna. Se avsnittet “Programmeringsfunktioner – // Standby-status display”.
Torktummlaren är avstängd.	Om du inte använder torktummlaren inom 15 minuter så stängs den av automatiskt. Detta är inget fel utan en funktion. ■ Välj ett program.
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktummlarens lucka. Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service.

Åtgärda problem

Byta filter i sockeln


Värmeväxlaren kan sättas igen. Byt genast ut filtret i sockeln om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Passform




Kanterna på sockelfiltret ligger inte an och filtret har ändrat form. Mellan de inte riktigt anliggande kanterna blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.

Formändring




Formändringarna tyder på att sockelfiltret har slitits ut.

Sprickor, hål, märken



Genom hål och sprickor blåses ludd in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.

Vita eller olikfärgade rester



Resterna beror på fiberrester från textilier och kvarblivande tvättmedelspartiklar som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret i sockeln. I extremfall bildar rester hårt fastsittande avlagringar.

Resterna är ett tecken på att sockelfiltret inte längre passar ihop i kanterna, även om det ser oskadat ut: Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat. Regenerera filtret i sockeln. Om dessa rester åter syns på sockelfiltret efter en kortare tid så måste det bytas ut.

Regenerera sockelfiltret

Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen. Då kan du återanvända sockelfiltret igen.

Kontrollera att sockelfiltret är i gott skick innan det regenereras. Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Byta sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv". Byt sockelfilter när det är utslitet.

- Tvätta ett eller flera sockelfilter separat, utan andra textilier. Använd inget tvättmedel.
- Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

När sockelfiltret har tvättats och centrifugrats kan du sätta in det igen.

Kontrollera värmeväxlaren

⚠ Risk för skador på grund av vassa kylelement.

Du kan skära dig på dem.

Rör inte kylelementen med fingrarna.


- Se efter om det finns ludd på elementet.

Om det finns ludd så måste det tas bort.

⚠ Skador på grund av felaktig rengöring av värmeväxlaren.

Om kylelementen skadas eller böjs torkar inte torktumslaren som den ska.

Använd ett borstmunstycke på dammsugaren för att göra rent. Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsugar.



- Dammsug bort luddet och resterna.

Miele service

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten.



EPREL-databas

Du hittar informationen om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken

<https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Denna hittar du på typskylten.



Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.


Extra tillbehör

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för torktumlaren, till exempel doftpatroner, torkningskorgar och tillbehör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:




Översiktsbild framsida



- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Nätanslutningskabel | ⑤ Luckan till filtret i sockeln |
| ② Manöverpanel | ⑥ 4 justerbara fötter |
| ③ Kondensvattenbehållare | ⑦ Kallluftsgallret |
| ④ Lucka | ⑧ Avloppsslang för kondensvatten |

Installation

Översiktsbild baksida




- ① Utskjutande topplock med grepp-möjlighet vid transport
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabel vid transport
- ④ Nätanslutningskabel

Transportera torktumlaren

⚠ Person- och sakskador på grund av fel transportering.

Om torktumlaren välter kan du skada dig.

Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.



- Vid liggande transport: Lägg torktumlaren endast på den vänstra eller högra sidoväggen.
- Vid stående transport: Om du använder en säckkärra, transportera torktumlaren endast över den vänstra eller högra sidoväggen.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen


⚠ Den bakre fästeanordningen på locket kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när du bär det. Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du vara säker på att det sitter fast ordentligt.

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.


Uppställning

Rikta torktumlaren

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.



För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt. Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av torktumlarens skruvfötter.



- Vrid skruvföterna med en platt fast nyckel eller med din hand.



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare. Kylmediet är brännbart och explosivt. Gör inga ändringar på torktumlaren. Se till att inte torktumlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.

Uppehållstid efter uppställningen

⚠ Skador på torktumlaren på grund av för tidig idrifttagning. Värmepumpen kan skadas. Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Installation

Ventilation

Täck inte för ventilationsöppningen på framsidan. En tillräckling luftkylning av värmeväxlaren kan inte garanteras annars.

Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

Den varma luften som blåses ut för att kyla värmeväxlaren värmer upp rumsluften. Se därför till att det är tillräckligt ventilerat: t.ex. öppna ett fönster. Annars förlängs torktiden (mer energi krävs).

Denna torktumlare bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt. Annars kan torktiden förlängas och det finns med tiden även risk för skador på torktumlaren. Det är viktigt att rummet konstant ventileras under torkningen och att luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet alltid är öppen.

Innan maskinen transporteras

En liten mängd kondensvatten som blir kvar efter torkning i området kring pumpen kan rinna ut om torktumlaren tippas. Vi rekommenderar att du startar ett program under cirka en minut innan du transporterar maskinen. På detta sätt leds kvarvarande kondensvatten till kondensvattenbehållaren (som du då måste tömma en gång) eller via avloppsslangen.

Ytterligare uppställningsföresättningar

Kan skjutas in under bänkskiva

Denna torktumlare får skjutas in under en bänkskiva.

Maskinfel på grund av värme.

Se till att den varma luftströmmen som träder ur torktumlaren kan ledas bort.

- Det är inte möjligt att demontera torktumlarens topplock.
- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.
- Torkningstiden kan ändra sig.

Extra tillbehör

- Byggsats för tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan monteras som en tvätt-torkpelare med en Miele tvättmaskin. För detta krävs en Miele monteringsats.

— Sockel

Till denna torktumlare finns en sockel med låda.

Avleda kondensvatten externt


OBS!

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren.

Du kan låta avleda kondensvattnet med avloppsslangen på baksidan av torktumlaren. Då behöver du inte tömma kondensvattenbehållaren.

Slanglängd: 1,49 meter
Maximal pumphöjd: 1,00 meter
Maximal pumpplängd: 4,00 meter

Tillbehör



- bifogade: adapter (b), slangklämma (c), slanghållare (e);
- finns att köpa hos Miele: byggsats "Backventil" för extern vattenanslutning. Backventil (d), slangförlängning (a) och slangklämmor (c) följer med.

Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil

⚠ Sakskador på grund av tillbakaströmmande kondensvatten. Vatten kan rinna tillbaka i torktumlaren eller sugas upp. Vattnet kan orsaka skador både på torktumlaren och i rummet där torktumlaren står. Använd backventilen när du doppar slangändan i vatten eller installerar den på diverse vattenledande anslutningar.

Max pumphöjd med backventil: 1,00 m

Speciella anslutningsförutsättningar där en backventil krävs är:

- Avlopp i ett handfat eller golvbrunn om slangändan hänger ner i vatten.
- Anslutning till handfatets vattenlås
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.

Vid felmontering av backventilen är tömning inte möjlig.

Backventilen ska monteras med pilen i flödesriktningen.


Dra avloppsslangen

⚠ Skador på avloppsslangen på grund av felaktig användning. Avloppsslangen kan skadas och vatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Det kan finnas lite restvatten kvar i slangen. Ha därför ett uppsamlingskär redo.

Installation




- Dra av avloppsslangen från anslutningen (ljus pil).
- Dra ut slangen ur slangklämmorna (mörk pil) och veckla ihop den.
- Låt eventuellt restvatten rinna ner i en behållare.

Exempel

Avlopp i ett handfat eller golvbrunn

Använd slanghållaren för att kunna hänga in avloppsslangen.




⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på slangen kan vatten som rinner ut orsaka skador. Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).

Sätt slangänden på backventilen.

Direktanslutning till ett vattenlås

Använd slanghållaren, adaptern, slangklämmorna och backventilen (extra tillbehör).



1. Adapter
2. Handfat-överfallsmutter
3. Slangklämma
4. Slangände (fäst på slanghållaren)
5. Backventil
6. Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med **överfallsmuttern** **2** på handfatets vattenlås. I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste tas bort.
- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Använd slanghållaren.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).

Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).

- Fäst backventilen med slangklämmorna.


Installation

Adapter för avlopp


Miele erbjuder en adapter för tvättmaskiner och torktumlare som extra tillbehör. En backventil är integrerad för torktumlaren.

Adaptorn kan användas:

- för handfatets vattenlås



- för plaströr DN 40/DN 50



Ändra luckupphängning

Förberedelse

Denna torktumlare har vid leverans luckupphängningen på vänster sida. Du kan ändra luckupphängningen till höger sida.

För detta behöver du följande:

- en torxnyckel T20
- en torxnyckel T30
- ett mjukt underlag (filt)


 Du måste av säkerhetsskäl bryta strömmen till torktumlaren (dra ut kontakten).

Tips! Förbered dig för arbetet genom att först läsa följande text och titta på bilderna. Utför sedan arbetsstegen i rätt ordningsföljd.

Ta loss luckan

Du behöver en torxnyckel T30.


- Öppna torktumlarens lucka helt.




- Skruva ut båda skruvarna **A** längst ner på luckans gångjärn med torxnyckeln. Luckan kan inte ramla ner.
- Lägg de två skruvarna uppe på torktumlaren.
- Håll i luckan.
- Dra luckan framåt så att de två tapparna nere på gångjärnet kan dras ut från torktumlaren.
- Lägg luckan med den yttre sidan på filten för att undvika repor.

Installation

Byta lucklås




- Skruva ut båda skruvarna ② på lucklåset längst ner på luckans gångjärn med torxnyckeln.



- Tryck lucklåset uppåt med en skruvmejsel.

Lucklåset hoppar ur sin position och kan tas loss.

- Vrid lucklåset 180°.




- Sätt in lucklåset på motsatt sida i öppningen ③.
- Flytta lucklåset så att de två skruvhålen täcker de två hålen i frontväggen (pilar).
- Skruva fast lucklåset med de två skruvarna ②.
- Lägg torxnyckeln åt sidan.

Torxnyckel T30 behöver du igen först i slutet av monteringen av luckan på torktumlaren.

Ta loss lucktätningen och skruva ut skruvarna


Ta loss lucktätningen



- Dra ut lucktätningen uppåt hela vägen runt, med början från en sida.
- Lägg lucktätningen uppe på torktumslaren.

Skruva ut skruvarna


Du behöver en torxnyckel T20.



- Skruva ut de åtta skruvarna med torxnyckeln.
- Lägg de åtta skruvarna uppe på torktumslaren.

Ta loss luckans yttre panel

- Håll fast luckan och ställ den på högkant på filten.



- Håll fast luckan uppe vid spärren.
- Lägg den andra handen platt på ytterpanelens övre område och tummen på ytterkanten.
- Vrid ytterpanelen från dig med den hand som ligger platt och med lite kraft.


Efter en lätt vridning släpper ytterpanelen från luckan.

- Lägg ytterpanelen åt sidan.

Installation

Byta luckans gångjärn och kåpor


Först ska luckans gångjärn ① tas loss. Sedan måste kåpor för låskolvarna, som är markerade med R och L bytas. Vid leverans sitter den kåpa som är markerad med L på ovansidan.



Placering av luckans gångjärn och kåpor vid höger luckupphängning (leveransutförande).


- Lägg luckan på filten.

Ta loss luckans gångjärn




- Skruva ut de fyra skruvarna på luckans gångjärn med torxnyckeln.
- Ta av gångjärnet uppåt.
- Lägg gångjärnet på luckans högra sida.
- Låt gångjärnets två skruvar ligga kvar på luckans vänstra sida.
- Låt gångjärnets resterande två skruvar ligga kvar på luckans högra sida.

Ta loss kåporna



- Vrid ut skruven på kåpan som är markerad med L och ta loss kåpan.
- Lägg ifrån dig den borttagna skruven ovanför luckan.
- Lägg kåpan markerad med L på luckans vänstra sida.
- Vrid ut de två skruvarna på kåpan som är markerad med R.
- Dra loss kåpan R uppåt och lägg kåpan ovanför luckan.
- Låt kåpan R:s två skruvar ligga kvar på luckans högra sida.



Bygga om låskolven



- Tryck låskolven uppåt från baksidan.
- Ta loss låskolven.
- Vrid låskolven 180° som visas i mitten på bilden.
- Sätt låskolven på motsatt sida av luckan.


Installation

Montera kåpor och luckans gångjärn




- Skruva fast kåpan markerad med R uppe med hjälp av en skruv.
- Sätt in kåpan markerad med L och skruva fast kåpan med två skruvar.
- Sätt in luckans gångjärn och skruva fast gångjärnet med fyra skruvar.

Montera luckans yttre panel



- Lägg ytterpanelen med den yttre sidan på filtern.

Den gula markeringen är uppe till höger.




- Sätt luckan snett på ytterpanelen så att du tittar in i öppningen.

Luckans gångjärn sitter på vänster sida.

Se till att:

- de två spärrhakarna ① sitter på vänster sida framför de två spärrhakarna ②.
- staget ④ är till höger om skruvkupolen ③.
- Sätt ner luckan jämnt utan vridning. Luckan och ytterpanelen måste passa ihop som "kastrull och lock".


- Lägg en hand platt under luckans ytterpanel.
- Håll fast luckan vid spärren med den andra handen.



- Vrid luckan i pilens riktning medan du trycker lätt mot ytterpanelen med den hand som hålls platt.

Efter en lätt vridning fäster ytterpanelen i luckan.

Skruva in skruvarna och lucktätningen




- Skruva in de åtta skruvarna med torx-nyckeln.

Ytterpanelen måste fästa ordentligt i luckan.

Annars kan ytterpanelen och luckan inte skruvas ihop eftersom skruvhålen inte täcks med skruvkupolerna.


Om det inte passar ska du åter kontrollera processen "Montera luckans ytterpanel".



- Tryck in dörrtätningen runtom i tätningsspåret.

Installation


Montera luckan



- Håll luckan framför torktummlaren.
- Sätt den nedre delen av luckans gångjärn med sina två tappar i öppningarna på torktummlaren.

Tips! Den nedre delen av luckans gångjärn måste ligga mot torktummlarens frontvägg. Då kan luckan inte ramla ner.

- Skruva fast luckan på den nedre delen av luckans gångjärn **A** med de två skruvarna T30.



Den gula markeringen på vänster sida visar torktummlarens användare på vilken sida luckan öppnas.

Elanslutning

Torktummlaren är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp torktummlaren så att vägguttaget är lätt att komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det finns en brytare för varje pol på uppställningsplatsen.

 Brandfara på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med torktummlaren.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  för torktummlarens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kablarna bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt beskrivning i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	596 mm
Djup	655 mm
Djup med öppen lucka	1 077 mm
Kan skjutas in under bänkskiva	Ja
Kan placeras i en tvätt-torkpelare	Ja
Vikt	52 kg
Trumvolym	120 liter
Kapacitet	1,0 kg–8 kg (vikt torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym	4,8 liter
Slanglängd	1,49 meter
Maximal pumphöjd	1,00 meter
Maximal pumplängd	4,00 meter
Längd anslutningskabel	2,00 meter
Anslutningsspänning	Se typskylt
Anslutningseffekt	Se typskylt
Säkring	Se typskylt
Godkännandemärken	Se typskylt
Energiförbrukning	Se avsnittet "Förbrukningsdata"
LED-belysning	Klass 1

Förbrukningsdata

Program	Kapacitet ² kg	Drifttid tim/min	Energi kWh	Slutlig fukthalt efter torkning %
ECO¹	8,0	2:50	1,40	0
	4,0	1:51	0,81	0
Bomull	8,0	3:18	1,60	- 4
Extra torrt	4,0	2:10	0,97	- 4
Bomull	8,0	2:18	1,04	12
Stryktorrt	4,0	1:10	0,55	12
Strykfri tvätt	4,0	1:12	0,46	2
Skåptorrt				
Strykfri tvätt	4,0	1:00	0,40	8
Stryktorrt				
Fintvätt	2,5	1:15	0,45	0
Skåptorrt				

¹ ECO är testprogrammet i enlighet med förordningarna (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 för energimärkningen mätt enligt EN 61121. Ljudeffektnivån när den är helt fylld för ECO-testprogrammet är 64 dB(A) re 1 pW.

² Med tvättmängd avses vikten på den torra tvätten.

För de övriga programmen, med undantag för ECO-programmet, anges riktvärden som fastställts enligt standarden EN 61121.

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering, extra valda programparametrar och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Programmeringsfunktioner

Programmering

Med programmeringsfunktionerna kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav.

Programmeringen sker i dessa steg (1, 2, 3 ... 9) med hjälp av touchknapparna.

Gå till programmeringsnivån

Förutsättning

- Programväljaren har vridits till en programinställning.
- Torktumlarens lucka är öppen.

- 1 Tryck på touchknappen ►► och håll den intryckt under stegen 2-3.
- 2 Stäng torktumlarens lucka.
- 3 Vänta tills den nu snabbt blinkande texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* lyser permanent.
- 4 Släpp sedan touchknappen ►►.

I tidsvisningen lyser *P01*.

Välja programmeringsfunktion

Numret på programmeringsfunktionen visas i tidsangivelsen med *P* i kombination med en siffra:
Till exempel *P01*.

- 5 Genom att trycka på touchknappen ▲ väljer du stegvis nästa programmeringsfunktion:

Programmeringsfunktion	
<i>P00</i>	fabriksinställning
<i>P01</i>	Torrhetsgrad
<i>P05</i>	Summerns ljudstyrka
<i>P06</i>	Knappljud
<i>P07</i>	Pinkod
<i>P11</i>	Standbystatus display
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Skrynkeltskydd
<i>P90</i>	<i>P90</i>

- 6 Tryck på touchknappen ►► för att bekräfta den valda programmeringsfunktionen.

Bearbeta och spara programmeringsfunktion

Du kan antingen aktivera eller avaktivera en programmeringsfunktion eller välja olika alternativ.

Valet av programmeringsfunktionen visas i tidsdisplayen med - i kombination med en siffra:
till exempel -00.

- 7 Genom att trycka på touchknappen  aktiverar/avaktiverar du programmeringsfunktionen eller väljer ett alternativ:

Programmeringsfunktion	Möjligt alternativ				
	-00	-01	-02	-03	-04
P00	●	●			
P01		●	●	●	●
P05	●	●			
P06	●	●			
P07	●	●			
P11	●	●			
P13	●	●			
P14	●	●	●		

● = kan väljas

- 8 Bekräfta valet med touchknappen .

Nu lyser åter programmeringsfunktionens nummer: till exempel P01.

Lämna programmeringsnivå

- 9 Vrid programväljaren till positionen .

Programmeringen är sparad. Nu kan när som helst ändra den igen.

P00 fabriksinställning

Programmeringsfunktionerna återställs till fabriksinställningar.

- 00 = Fabriksinställningen är inställd
-01 = Återställa programmeringsfunktionerna till fabriksinställningar

P01 Torrhetsgrad

Du kan anpassa torrhetsgraderna stegvis i programmen *Bomull* och *Strykfri tvätt*.

Alternativ

- 01 = fuktigare
-02 = normal
-03 = torrare
-04 = ännu torrare

Programmeringsfunktioner

P05 Summer

Summern ger ifrån sig en ljudsignal när programmet är slut. Den kan stängas av eller slås på.

Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna.

När summer är avstängd är även knappljudet avaktiverat.

Alternativ

-00 = Av

-01 = På

P06 Knappljud

Ljudsignalen som hörs när du trycker på touchknapparna kan stängas av.

Alternativ

-00 = Av

-01 = På

P07 Pinkod

Pinkoden förhindrar oönskad användning av torktummlaren.

Om pinkoden är aktiverad måste den matas in när torktummlaren startas för att den ska kunna användas.

-00 = Av

-01 = På

Om du har valt -01 måste du först ange pinkoden för att kunna använda torktummlaren.

Använda torktummlare med pinkod

Efter att ha startat torktummlaren blinkar och lyser tidsangivelsen ----.

Pinkoden är 250 och kan inte ändras.

■ Tryck på touchknappen ▲ tills en 2.. blinkar.

■ Bekräfta med touchknappen ►II.

■ Gör likadant för de andra siffrorna.

Efter att ha valt och bekräftat 250 kan torktummlaren användas.

P11 Standbystatus manöverpanel

För att spara energi under ett pågående program släcks tidsdisplayen och touchknapparna efter 10 minuter. I detta fall lyser texten *Start/Lägg i tvätt i efterhand* blinkande.

Observera: Om ett fel uppstått släcks inte displayen.

Alternativ

-00 = Av

Tidsangivelsen och touchknapparna släcks inte.

-01 = På

Tidsdisplayen och touchknapparna släcks efter att programmet har pågått i 10 minuter.

“Aktivera” meddelanden igen

- Tryck på touchknappen ►II. Det pågående torkprogrammet påverkas inte av detta.

P13 Memory

Det kan du ställa in: Elektroniken sparar ett valt program med torrhetsgrad eller andra val. Dessutom sparas längden på programmet *Varmluft/Dry-Fresh*. Dessa inställningar visas vid nästa programval.

Alternativ

-00 = Av

-01 = På

P14 Skrynkelskydd

Trumman roterar i en speciell skrynkelskyddsrytm upp till två timmar efter avslutad torkning. Det hjälper att minska skrynklor om tvätten inte tas ut direkt efter programslut. Du kan förkorta tiden.

-00 = inget skrynkelskydd

-01 = 1 timme

-02 = 2 timmar

P90 Drifttimmar

Du kan avläsa hur många timmar torktummlaren har torkat.

Hela programtiden visas med enskilda siffror efter varandra i tidsdisplayen. Torktummlaren har till exempel torkat 1234 timmar. I tidsdisplayen visas först en *H* sedan en *1*, sedan en *2*, sedan en *3* och därefter en *4*. Sedan visas åter *H*.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TSA 523 WP

sv-SE

M.-Nr. 12 942 710 / 00 / 002