

Használati utasítás Mosógép



Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvjja magát és elkerüli készüléke károsodását.

Tartalom

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések	5
A mosógép kezelése	10
Kezelőpanel	10
A kezelőfelület működése	11
A vezérlőpanel áttekintése	12
Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	13
Első üzembe helyezés	14
A villáskulcs kivétele.....	14
Miele@home	15
1. A szállítási biztosíték eltávolítása	16
2. Miele@home beállítása	16
3. A TwinDos rendszer üzembe helyezése	17
4. A kalibrálási program elindítása	18
Környezetkímélő mosás	19
1. Ruhák előkészítése	20
2. Program kiválasztása	21
3. A mosógép betöltése	22
4. Programbeállítások kiválasztása	23
5. Mosószer hozzáadása	24
A ruhák szennyezettségi foka	25
Mosószeradagoló-fiókok	25
Kapszula-adagolás.....	27
6. A program indítása	29
Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)	29
7. A program vége	30
Centrifugálás	31
◊ Késleltetett indítás/SmartStart	32
Programáttekintés	34
Kezelési piktogramok	36
Extrák	37
Rövid.....	37
Elővasalás	37
A következő Extra funkciók választhatók a programokhoz	37
Programlefutás	38
A program lefutásának megváltoztatása	40
Program módosítása (gyerekzár)	40
A program megszakítása	40
Mosószer	41
A helyes mosószer	41
Vízlágyító	41
Adagolási segítségek.....	41
Ruhák utókezelésének anyagai	41
Mosószerajánlások (2019/2023. számú ökodeSIGN irányelv szerint)	42

A TwinDos-flakon cseréje	43
Tisztítás és ápolás	45
Burkolat és kezelőpanel tisztítása	45
A mosószer adagoló fiókok tisztítása	45
Higiéniiai információ(dobtisztítás)	47
A bemeneti vízszűrő tisztítása	47
A TwinDos rendszer ápolása.....	48
Mi a teendő, ha	49
Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem.....	49
A program megszakítása és egy hiba ellenőrző lámpa világít a kijelzőn	49
Szimbólum a programlefutás alatt az időkijelzőn	50
A program végén a kezelőfelületen világít egy ellenőrzőlámpa.....	51
Üzenetek vagy zavarok a TwinDos rendszer használatakor.....	52
Általános problémák a mosógéppel	52
Nem kielégítő mosási eredmény.....	54
Az ajtót nem lehet kinyitni.....	55
Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál	56
Ügyfélszolgálat	58
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	58
Vásárolható tartozékok	58
EPREL-adatbázis	58
Garancia.....	58
Telepítés	59
Előlnézet	59
Hátulnézet	60
Elhelyezési felület	61
A mosógép mozgatása a felállítási helyére	61
Szállítási biztosítás kiszerelese.....	62
Szállítási biztosíték beszerelése	63
Beigazítás	64
Láb kicsavarása és biztosítása	64
Munkalap alá történő beszerelés	65
Mosó-szárító torony	65
A Miele vízvédelmi rendszere	66
Vízbevezetés	66
Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt.....	66
Vízvezetés.....	67
Könyökidom behelyezése	68
Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószfionhoz	68
Elektromos csatlakozás	69
Fogyasztási adatok	70
Műszaki adatok	71
Megfelelőségi nyilatkozat.....	71

Tartalom

Programozási funkciók	72
A programozási szint megnyitása	72
Programozási funkció kijelölése és kiválasztása	72
A programozási funkciók szerkesztése és mentése	73
A programozási szint elhagyása	73
<i>P11</i> Hangjelzés időtartama.....	73
<i>P12</i> Hangjelzés.....	73
<i>P13</i> Gombhang.....	73
<i>P14</i> Pin-kód	74
<i>P22</i> Kezelőfelület kikapcsolási jellemzői	74
<i>P24</i> Memória.....	74
<i>P26</i> Pamut kiegészítő előmosási ideje	75
<i>P28</i> Kímélő művelet	75
<i>P29</i> Hőmérséklet-csökkentés.....	75
<i>P32</i> Maximális öblítési vízszint	75
<i>P33</i> A mosóvíz hűtése	76
<i>P49</i> Alacsony víznyomás	76
<i>P34</i> Gyűrődésvédelem.....	76
<i>P62</i> Világító mező fényereje.....	76
<i>P65</i> TwinDos	76
<i>P66</i> Az UltraPhase 1 adagolási mennyisége	77
<i>P67</i> Az UltraPhase 2 adagolási mennyisége.....	77
<i>P68</i> A TwinDos rendszer ápolása.....	77
<i>P69</i> Szennyezettségi fok	77
<i>P90</i> Üzemórák.....	78
<i>P00</i> Gyári beállítás.....	78
Csatlakoztatás a hálózathoz.....	78
<i>P97</i> Távvezérlés.....	78
<i>P98</i> SmartGrid.....	78
<i>P99</i> RemoteUpdate.....	79
A Wi-Fi kikapcsolása.....	80
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek	80
Mosó- és ápolószerek	81
Mosószer	81
Speciális mosószer 	81
Textilápolószer 	82
Adalék 	82
Készülékápolás	82

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a mosógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát, és elkerüli a mosógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a mosógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetészerű használat

- ▶ Ezt a mosógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.
- ▶ Ez a mosógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.
- ▶ A mosógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak olyan textíliák mosására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében mosásra alkalmasnak jelölt. Az összes többi felhasználási mód tilos. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetészerű használat vagy hibás működtetés okoz.
- ▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a mosógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet felügyelet nélkül használniuk, ha a mosógépet úgy elmagyarázták nekik, hogy a mosógépet biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosógéppel játszani.

Műszaki biztonság

- ▶ Vegye figyelembe a „Telepítés“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait is.
- ▶ Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a mosógépen külső látható sérülések. Ne állítson fel és ne helyezzen üzembe sérült mosógépet.
- ▶ A mosógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.
- ▶ A mosógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírászerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.
- ▶ Biztonsági okokból ne használjon hosszabbító kábelt, asztali elosztót vagy hasonlót (túlmelegedésből eredő tűzveszély).
- ▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.
- ▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a mosógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 - ▶ A garanciaigény elvész, ha a mosógép javítását nem a Miele által felhatalmazott ügyfélszolgálat végzi el.
 - ▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.
 - ▶ Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.
 - ▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket Miele nem kimondottan engedélyezett.
 - ▶ Hiba esetén vagy tisztítás és ápolás közben a mosógép csak akkor van elektromosan leválasztva a hálózatról, ha:
 - a mosógép hálózati csatlakozója kihúzva vagy
 - a háztartás biztosítóka kikapcsolva vagy
 - a háztartás becsavarható biztosítóka teljesen kicsavarva.
 - ▶ A mosógépet csak újszerű tömlőkészlettel csatlakoztassa a vízvezeték-hálózatra. Régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőkészleteket. Így azután időben kicserélheti azokat és megakadályozhatja a vízkárokat.
 - ▶ Az áramlási nyomásnak legalább 100 kPa-nak kell lenni és az 1.000 kPa-t nem szabad túllépni.
 - ▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például sziget hálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
- A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzemen is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Szakszerű használat

- ▶ Ne helyezze el a mosógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti hőmérsékleteken csökkenhet az elektronika megbízhatósága.
- ▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép hátoldalán lévő szállítási biztosítékot (lásd az „Telepítés“ fejezet „Szállítási biztosíték eltávolítása“ szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítási biztosíték megsértheti a mosógépet vagy a mellette álló bútorokat/készülékeket.
- ▶ Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, mindenekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó.
- ▶ Elöntés veszélye!
A lefolyótömlőnek a fürdőkádba történő beakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a víz elég gyorsan lefolyik-e. Biztosítsa a lefolyótömlőt lecsúszás ellen. A kifolyó víz ellenereje a nem biztosított tömlőt kinyomhatja a kádból.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a mosandó ruhákban ne legyenek idegen tárgyak (pl. szögek, tűk, érmék, gémkapcsok). Az idegen tárgyak károsíthatják a készülék részegységeit (pl. mosóvíztartály, mosódob). A sérült alkatrészek pedig károsíthatják a mosott anyagokat.
- ▶ Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőz funkció alkalmazása után. Égési sérülés veszélye áll fenn a kilépő gőz és a dob felülete, valamint az ajtó üvegének magas hőmérséklete által. Lépjen egy lépéssel hátrébb és várjon, ameddig a gőz elszáll.
- ▶ A maximális töltet mennyiség 9,0 kg (száraz ruhák). A részlegesen alacsonyabb töltet mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.
- ▶ Soha ne használjon a mosógépben oldószertartalmú tisztítószeret (pl. mosóbenzint). Azok károsíthatják a készülék alkatrészeit, és mérgező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- ▶ Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel kezeltek, mosás előtt tiszta vízben jól ki kell öblíteni.
- ▶ Soha ne használjon a mosógépben vagy azon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzin). A benedvesített műanyag felületek megsérülhetnek.
- ▶ A színezőszernek alkalmasnak kell lenniük mosógépi alkalmazásra és azokat csak a háztartásban szokásos mértékben szabad alkalmazni. Szigorúan tartsa be a gépjármű használati utasításait.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ A színeltavolító szerek a kéntartalmú vegyületeik miatt korrózióhoz vezethetnek. Színeltavolító szereket a mosógépben nem szabad alkalmazni.
- ▶ Ha a mosószer a szembe kerül, azonnal öblítse ki bő langyos vízzel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. Sérült vagy érzékeny bőrű személyek kerüljék a mosószerrel történő érintkezést.
- ▶ Helyes mosószer-adagolás mellett nincs szükség a mosógép vízkömentesítésére. Ha az ön mosógépe ennek ellenére is elvízkövesedett volna, használjon természetes citromsav alapú vízkőoldót. Miele a Miele vízkőoldót ajánlja, ezeket online a shop.miele.hu honlapon, az ön Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhatja meg. Szigorúan tartsa be a vízkőoldószer használati utasítását.


Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Más alkatrészek fel- vagy beszerelése esetén érvényüket veszítik a garanciális, jótállási és adott esetben a termékfelelősségre vonatkozó igények.
- ▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a mosógéphez.
- ▶ A Miele a mosógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezését.

A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

A mosógép kezelése

Kezelőpanel



① Kezelőfelület

A kezelőfelület az idő kijelzőből és a különböző érintőgombokból áll. Az egyes érintőgombokhoz a magyarázatot az alábbiakban találja.

② Hőmérséklet érintőgombok

a kívánt mosási hőmérséklet beállításához.

③ Fordulatszámok érintőgombjai


a kívánt végcentrifugálási fordulatszám beállításához.


④ Érintőgombok a TwinDos rendszerhez és az Extrákhoz


A mosóprogramokhoz aktiválhatja a TwinDos-adagolást, valamint extrákkal egészítheti ki a mosóprogramokat.

Mosóprogram kiválasztásakor halványan világítanak az alkalmazható TwinDos-adagolás és Extrák érintőgombjai.

⑤ Ellenőrző lámpák

 a vízbevezetés és a vízkivezetés hibája esetén világít.


 a mosószer túladagolása esetén világít.


 amikor egyszerre világít ez az ellenőrző lámpa és az időkijelző 1 kijelzése, akkor az a higiéniai információkra emlékeztet.


amikor egyszerre világít ez az ellenőrző lámpa és az időkijelző 2 kijelzése, akkor az a TwinDos-tisztításra emlékeztet.

 a(z) *Textíliák utántöltése* funkció nem választható.

⑥ CapDosing érintőgombok

 CapDosing - textil ápolószerek (pl. öblítő, impregnálószer)

 CapDosing - adalék (pl. mosószerhatás-javító)

 CapDosing - mosószer (csak a főmosáshoz)

⑦ Időkijelző

A program elindítása után megjelenik a programidő órákban és percekben. A késleltetett indítással végzett programindítás esetén a program időtartamát csak az indításkésleltetési idő eltelte után fogja kijelezni.

⑧ Érintőgombok < ⬅ >

A kiválasztott indításkésleltetési idő megjelenik az időkijelzőn.

A program elindítása után a készülék az indításkésleltetési időt visszafelé számolja.

Az indításkésleltetési idő letelte után a program elindul, és az időkijelzőn megjelenik a program valószínű időtartama.

⬅ Az ⬅ érintőgomb megnyomása után egy későbbi programstart választható ki (késleltetett indítás). A kiválasztásnál a ⬅ fényesen világít.

> Az > érintőgomb megérintésével a késleltetett indítás időtartama növelhető.

< Az < érintőgomb megérintésével a késleltetett indítás időtartama csökkenthető.

⑨ Érintőgomb Start/Textíliák utántöltése

Ⓐ Az érintőgomb villog, ha el lehet indítani egy programot. A *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb megérintésével a kiválasztott program elindul. Az érintőgomb folyamatosan világít.

Ⓑ Ha a program elindult, a *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb lehetővé teszi a ruhák utántöltését.

⑩ Optikai interfész

Adatátviteli pont a Miele Ügyfélszolgálatára számára.

⑪ Programválasztó

A program kiválasztásához és a kapcsoláshoz. A programválasztással a mosógép bekapcsol, a programválasztó ⏻ állásba kapcsolásával pedig kikapcsol.

A kezelőfelület működése









Az ②, ③, ④, ⑥, ⑧ és ⑨ érintőgombok az ujjheggyel történő érintésre reagálnak. A kiválasztás addig lehetséges, amíg az adott érintőgomb világít.

Egy fényesen világító érintőgomb jelentése: aktuálisan kiválasztva

Egy tompán világító érintőgomb jelentése: választás lehetséges

A mosógép kezelése

A vezérlőpanel áttekintése

	EN	HU
②	90 - 20 (temperature specification in °C)	90 - 20
②	cold (temperature specification)	Hideg
③	1400 - 600 (Speed indication in rpm)	1400 - 600 (centrifugálási sebesség ford./perc)
③	 (Rinse hold)	 (öblítés állj)
③	 (without a spin)	 (nincs centrifugálás)
④	TwinDos Whites	TwinDos Fehér
④	TwinDos Colours	TwinDos Színes
④	Short	Rövid
④	Pre-ironing	Elővasalás
⑨	Start/Add laundry	Start/Stop/Textíliák utántöltése
⑪	ECO 40–60	ECO 40-60
⑪	Cottons	Pamut
⑪	Pre-wash	Előmosás
⑪	Minimum iron	Könnyen kezelhető
⑪	Delicates	Kímélő
⑪	Woollens 	Gyapjú 
⑪	MobileStart 	MobileStart 
⑪	QuickPowerWash	QuickPowerWash
⑪	Express 20	Sötét ruha/Farmer
⑪	Shirts	Ingek/Blúzok
⑪	Freshen up	Felfrissítés
⑪	Drain/Spin	Szivattyúzás / Centrifugálás

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosán körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.


Első üzembe helyezés

⚠ A helytelen felállítás és csatlakoztatás károkat okozhat.

A mosógép helytelen felállítása és csatlakoztatása súlyos anyagi károkat okoz.

Vegye figyelembe a „Telepítés“ fejezetet.

A villáskulcs kivétele



- A szállítási biztosíték eltávolításához vegye ki a villáskulcsot, amelyet a szállítási csomagolás bal alsó részén talál meg.

A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása


- Távolítsa el:
 - a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
 - az összes gyári címkét (amennyiben van) az előlő oldalról és a tetőről

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típus tábla), kérjük ne távolítsa el!


Ennél a mosógépnél egy teljes működéspróbát hajtottak végre, ezért található a dobban vízmaradvány.

Vegye ki a mosószeres patronákat és a könyökidomot a doból.

A dobban található két mosószeres flakon az automatikus mosószer-adagoláshoz és egy könyökidom a leeresztő tömlőhöz.



- Húzza fel az ajtót.
- Vegye ki mindkét flakont és a könyökidomot.



- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

Miele@home

Mosógépe beépített Wi-Fi modullal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi hálózat
- Miele@mobile alkalmazás
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítségével tudja létrehozni.

A Miele@mobile App végigvezeti önt a mosógép és az otthoni Wi-Fi hálózat közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a mosógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-pal pl. a következőket tudja elvégezni:

- Mosógépe távoli vezérlése
- Információkat kérhet le háztartási készüléke üzemi állapotáról
- Útmutatások lehívása mosógépe programlefutásához

A mosógépe Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a mosógép ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a mosógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jeléréssége megfelelő legyen.

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a www.miele.com weboldalon talál.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Első üzembe helyezés

1. A szállítási biztosíték eltávolítása

⚠ Az el nem távolított szállítási biztosíték károkat okozhat.

Az el nem távolított szállítási biztosíték károkat okozhat a mosógépben és a mosógép mellett álló bútorokban/készülékekben.


Távolítsa a szállítási biztosítékot az „Elhelyezés és csatlakoztatás” fejezetben leírtak szerint.

2. Miele@home beállítása

Két csatlakoztatási mód lehetséges:

1. Miele App segítségével (normál beállítás)
2. WPS segítségével
Ehhez WPS-re alkalmas routerre lesz szüksége.

Bejelentkezés a Miele Appon keresztül



- Forgassa a programválasztót a(z) *MobileStart* programra.

Az időkijelzőn a(z) *APP* kijelzés jelenik meg, majd megkezdődik a 10 perces hátralévő időtartam visszaszámlálása. A Miele App végigvezeti önt a további lépéseken.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.

Bejelentkezés a WPS-en keresztül

- Forgassa a programválasztót a(z) *MobileStart* programra.
- Addig tartsa megérintve a(z) érintőgombot, amíg meg nem jelenik az időkijelzőn a(z) *WPS* kijelzés, és meg nem szólal egy rövid nyugtázó hang.

Ezután megkezdődik az időkijelzőn a két perces hátralévő idő visszaszámlálása.

- Aktiválja két percen belül a routeren a „WPS” funkciót.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.


Tanács: Ha a rendelkezésre álló idő letelte után még nem jött létre a kapcsolat, meg kell ismételni a műveletet.

3. A TwinDos rendszer üzembe helyezése


A TwinDos rendszer kizárólag Miele UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószeres flakonokkal üzemeltethető. A TwinDos rendszerben nem használható másfajta mosószer.

Gyári állapotban az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 flakonok adagolási információi a II-es vízkeménységi tartományra vannak beállítva.


Módosíthatja az adagolási mennyiségeket, lásd „Programozási funkciók“ című fejezet, „TwinDos“ című bekezdését.



- Nyissa fel a TwinDos fedelét.



- Távolítsa el a kupakokat a mellékelt mosószeres flakonokról.



- Tolja az UltraPhase 1 mosószeres flakonját az 1-es fiókba, az UltraPhase 2 mosószeres flakonját pedig a 2-es fiókba.
- Csukja be a TwinDos fedelét.


Első üzembe helyezés

4. A kalibrálási program elindítása

Az optimális víz- és áramfelhasználáshoz, valamint az optimális mosási eredményhez fontos, hogy a mosógépet beállítsa.

Ehhez el **kell** indítani a *Pamut* programot textília nélkül és mosószer nélkül.

- Nyissa meg a vízcsapot.



- Forgassa a programválasztót a(z) *Pamut* állásra.

A mosógép bekapcsol, és a 60 fokok hőmérséklet és az 1400-as fordulatszám világít.


- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.


A mosóprogram elindul.

10 perc elteltével a kijelzőelemek első-tűlnek.

Ajtó kinyitása a program végeztével


A gyűrdésvédelem alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. A kezelőfelület az első tíz percben világít. Ezt követően kialszik a kezelőfelület és a *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb pulzálva világít.

- Forgassa a programválasztót az  állásra.

Az időkijelzőn megjelenik: -0- és a  ellenőrzőlámpa kialszik.

Az ajtó reteszelése kiold.

Tanács: A gyűrdésvédelem végét követően a mosógép kikapcsol, és az ajtó reteszelése automatikusan kiold. A kezelőfelület teljesen sötét.



- Fogja meg az ajtót és nyissa ki.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson.

Ezzel az első üzembe helyezés lezárult.

Energia- és vízfogyasztás

- Használja ki a mindenkori mosóprogram maximális töltetmennyiségét. Az energia- és vízfogyasztás az össz-mennyiségre vonatkozóan így a legalacsonyabb.
- Az energia- és vízigény szempontjából hatékony programoknak általában hosszabb a lefutási idejük. A program lefutási idejének meghosszabbítása révén ugyanolyan mosási eredmény érhető el, miközben csökkenthető a ténylegesen elért víz hőmérséklet.

Például a(z) *ECO 40-60* programnak hosszabb a lefutási ideje, mint a 40 °C-os, ill. 60 °C-os *Pamut* programé. A(z) *ECO 40-60* program energia- és vízfogyasztása hatékonyabb, azonban hosszabb a lefutási ideje.

- A kisebb, enyhén szennyezett ruhamennyiségek mosásához használja a(z) *Expressz 20* programot.
- A modern mosószeres lehetőségek lehetővé teszik az alacsony mosási hőmérsékleten (pl. 20 °C) való mosást. Energiatakarékos-céljából használjon megfelelő hőmérséklet-beállításokat.

Tudnivalók a mosást követő gépi szárítással kapcsolatban

A centrifugálás kiválasztott fordulatszáma kihatással van a ruhában lévő maradéknedvességre és a mosógép zajkibocsátására.

Minél magasabb centrifugálási fordulatszámot választ, annál kevesebb a ruhában lévő maradéknedvesség. A mosógép zajkibocsátása viszont nő.

Azért, hogy energiát takaríthasson meg a szárítás során, válassza a mindenkori mosóprogram legmagasabb centrifugálási fordulatszámát.

Higiénia a mosógépben


Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerrel való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. Ezért a Miele a mosógép havonta egyszeri tisztítását javasolja.

Amikor egyszerre világít a kezelőpanel **i** ellenőrző lámpája és az időkijelző **!** kijelzése, el kell végezni a mosógép tisztítását.

Mosószerfogyasztás

- Pontos adagoláshoz használja az automatikus mosószer-adagolást.
- Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát.
- Legfeljebb annyi mosószeret használjon, amennyi a mosószer csomagolásán fel van tüntetve.

1. Ruhák előkészítése



- Ürítse ki a zsebeket.

⚠ Az idegen tárgyak károkat okozhatnak.

Szőgek, érmék, gémkapcsok stb. károsíthatják a textíliát és az alkatrészeket.

Mosás előtt ellenőrizze a ruhadarabokat és távolítsa el az idegen tárgyakat.

A szennyes szétválogatása

- Válogassa szét a textíliákat szín szerint és az ápolási címkén található piktogramok szerint (a gallérnál vagy az oldalsó varrásnál).

Tanács: A sötét textíliák gyakran „engedik a színüket” az első mosásoknál. Hogy semmi se színeződjön el, mossa külön a világos és sötét textíliákat.

Foltok előkezelése

- Mosás előtt távolítsa el a foltokat a textíliákról, lehetőleg addig, amíg frisek a foltok. Egy nem színeződő kendővel törölje le a foltot. Ne dörzsölje!

Tanács: A foltok (vér, tojás, kávé, tea stb.) gyakran kis trükkökkel eltávolíthatók. Ezeket a tippeket egy „Mosási kislexikonban” gyűjtötte össze a Miele. Ezt közvetlenül a Mielétől vagy a Miele weboldalán szerezheti be, illetve bele is lapozhat.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Tisztítóbenzin, folttisztító szer stb. károsíthatják a műanyag részeket.

A textíliák kezelésekor ügyeljen arra, hogy semmilyen műanyag alkatrészhez ne érjen a tisztítószer.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer robbanást okozhatnak.

Oldószer tartalmú tisztítószer használatakor robbanékony egyveleg keletkezhet.

Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket a mosógépben.

Általános tanácsok

- Fügönyöknél: a görgőket és az ólomzsinórt távolítsa el vagy kösse be egy zacskóba.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- A cipzárakat, tépőzárakat, bújtatókat és patentokat mosás előtt zárja össze.
- Zárja össze az ágynemű- és a párnahuzatokat is, hogy ne kerülhessenek beléjük kis tárgyak.


Ne mosson olyan textíliákat, amelyek **nem mosható** jelöléssel vannak ellátva (☑ ápolási piktogram).

2. Program kiválasztása

A mosógép bekapcsolása

- Forgassa a programválasztót valamelyik programra.

1. Mosóprogram választása a programválasztóval




- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

Az időkijelzőn megjelenik a programlefutási idő.

2. Programok választása a(z) MobileStart (☺) programválasztó állás és a Miele App segítségével

Tanács: A(z) *MobileStart* (☺) használatához a mosógépnek bejelentkezve kell lennie a Wi-Fi-hálózatban, és a *Távvezérlés* funkciónak bekapcsolva kell lennie.



- Forgassa a programválasztót a(z) *MobileStart* (☺) programválasztó állásra.


Az időkijelzőn a(z) *En* kijelzés látható.

A program indítását követően ilyenkor a mosógép a Miele App-pal vezérelhető.

A kezelés a Miele App-pal csak a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb megérintését követően válik lehetségessé. Az érintéssel azonban a mosógép ajtaja is reteszlődik.

3. A mosógép betöltése

Az ajtó nyitása



- Fogja meg az ajtót és húzza fel azt.

Ellenőrizze, hogy a dobban nincsenek-e állatok vagy idegen tárgyak, mielőtt a textíliát bepakolja.


Az energia- és vízfogyasztás – a teljes töltetmennyiségre vonatkoztatva – maximális töltetmennyiségnél a legalacsonyabb. A túltöltés rontja a mosási eredményt, és elősegíti a gyűrődések képződését.

- Helyezze a ruhákat széthajtogatva és lazán a dobba.


A különböző méretű ruhadarabok javítják a mosóhatást, és a centrifugálás során jobban eloszlanak.

Tanács: Vegye figyelembe a különböző mosóprogramok maximális töltetmennyiségeit.

Az ajtó zárása



- Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be textília az ajtó és a tömítőgyűrű közé.



- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

4. Programbeállítások kiválasztása

Hőmérséklet és fordulatszám kiválasztása

A mosóprogram előre beállított hőmérséklete és fordulatszáma fényesen világít. A mosóprogramhoz választható hőmérsékletek és fordulatszámok tompán világítanak.

A mosógépben elért hőmérsékletek a kiválasztott hőmérsékletektől eltérhetnek. Az energiabefektetés és a mosási idő kombinációjával optimális mosási eredményt ér el.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
Cold	

- Érintse meg a kívánt hőmérséklet érintőgombját, amely ezután fényesen világít.
- Érintse meg a kívánt fordulatszám érintőgombját, amely ezután fényesen világít.

Extrák kiválasztása

A mosási programhoz kiválasztható extrák tompán világítanak.

Short

Pre-ironing

- Érintse meg a kívánt Extra érintőgombját, amely ezután fényesen világít.

Tanács: Egy mosási programhoz több extrát kiválaszthat.

További információkat az extrákról az „Extrák“ fejezet alatt talál.

Késleltetett indítás/SmartStart bekapcsolása

A programindítás 30 perc és 24 óra közötti időtartammal késleltethető. Ily módon ön pl. kedvező éjszakai áramtarifákat használhat (lásd „Késleltetett indítás/SmartStart“ című fejezet).

5. Mosószer hozzáadása

A mosógép több különböző lehetőséget kínál önnek a mosószer hozzáadásához.

Ez a mosógép TwinDos rendszerrel van ellátva.

A TwinDos rendszert aktiválni kell az „Első üzembe helyezés” című fejezetben leírtak szerint.

A TwinDos rendszer kizárólag a Miele UltraPhase 1 és UltraPhase 2 mosószerével üzemeltethető.

Az UltraPhase 1 és UltraPhase 2 működési módja

Az UltraPhase 1 egy folyékony mosószer, amely a szennyeződést oldja és a leggyakoribb foltokat eltávolítja. Az UltraPhase 2 egy fehérítőszer, amely eltávolítja a makacs foltokat. Mindkét szer a mosási folyamat különböző időpontjaiban kerül adagolásra az optimális mosási eredmény elérése érdekében. Az UltraPhase 1 és az UltraPhase 2 a fehér és színes textíliákat alaposan megtisztítják. Az UltraPhase 1 és az UltraPhase 2 eldobható flakonokban kapható a Miele webshopban (shop.miele.hu) vagy a Miele szakkereskedőjénél.

A TwinDos-adagolás aktiválása

A TwinDos-adagolás minden olyan programnál automatikusan aktiválva van, amelynél lehetséges az adagolás.

A(z) *TwinDos színes* érintőgomb fényesen világít. A mosóprogramtól függően a(z) *TwinDos fehér* érintőgomb tompán látható.

Tanács: a mosószerek adagolási mennyiségeit előre be vannak állítva. Túl erős habképződés esetén a(z) *P55* és a(z) *P57* programfunkcióval csökkentheti az adagolási mennyiségeket.

A TwinDos-adagolás módosítása

Módosíthatja a szennyes javasolt színösszetételét.

- *TwinDos fehér* érintőgomb a fehér vagy világos textíliákhoz
- *TwinDos színes* érintőgomb a színes textíliákhoz

TwinDos
Whites

TwinDos
Colours

A fényesen világító érintőgomb aktív.

- Tetszés szerint érintse meg a(z) *TwinDos fehér* érintőgombot.

A TwinDos-adagolás kikapcsolása

- Érintse meg a fényesen világító *TwinDos fehér* vagy *TwinDos színes* érintőgombot.

Mindkét érintőgomb tompán világít, és az adagolás kikapcsol.

A ruhák szennyezettségi foka

Három szennyezettségi fokot különböztetünk meg.


A TwinDos rendszeren keresztüli mosószert adagolási mennyiség, és az öblítéskori vízmennyiség **normál** szennyezettségi fokra van beállítva.

- **Enyhe**
Nem láthatók szennyeződések vagy foltok.
- **Normál**
Látható szennyeződések és/vagy kisebb foltok.
- **Erős**
Jól látható szennyeződések és/vagy foltok.

Tanács: A(z) *P59* programozási funkcióval másik szennyezettségi fokot állíthat be.

További szerek alkalmazása a folteltávolításhoz

Ha még további szereket használ a folteltávolításhoz, a következő lehetőségei vannak:


- Booster kapszula használata és a kapszula adagolás aktiválása.
- Töltse a folteltávolító sót a mosószeres fiók  rekeszébe.

Mosószert adagoló-fiókok

Bármilyen mosószert használhat, amely a háztartási gépekhez alkalmas. Vegye figyelembe a csomagoláson lévő használati és adagolási útmutatót.


Ügyeljen arra, hogy a TwinDos adagolás ki legyen kapcsolva.


Mosószert betöltése



- Húzza ki a mosószeres fiókot és töltsse be a mosószert a kamrákba.


 Mosószert az előmosáshoz


 Mosószert a főmosáshoz


 Öblítőszer, vasaláskönnyítő, folyékony keményítő vagy kapszula

5. Mosószer hozzáadása

Öblítőszer betöltése



- Töltse az öblítőszeret, a vasalást segítő, vagy a folyékony keményítőt a  kamrába. **Ügyeljen a maximális betöltési magasságra.**

A legutolsó öblítéssel kerül a szer a ruhákhoz. A mosóprogram végén egy kis maradék víz marad a kamrában .

Többszöri automatikus keményítés után tisztítsa ki az öblítőszer rekeszt és különösképpen a beszívócsövet.

Folyékony mosószerek használata az előmosásnál

Folyékony mosószerek használata a főmosásban aktivált előmosás esetén nem lehetséges.

Használja a TwinDos adagolást az aktivált előmosással való mosáshoz.

Tabletták vagy patronok behelyezése

A tablettákat vagy patronokat **mindig** közvetlenül a ruhához adja a dobba. A mosószer rekeszen keresztül nem lehet beadagolni.

Tippek az adagoláshoz

Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát és a töltet mennyiségét. Kisebb töltetmennyiség esetén csökkentse a mosószer mennyiségét (pl. fél töltetnél a mosószert $\frac{1}{3}$ -dal csökkentse).

Túl kevés mosószer következtében:

- a ruha nem lesz tiszta és idővel elszürkül és megkeményedik.
- penész képződhet a mosógépben.
- a zsírt nem távolítja el teljesen a ruhából.
- vízkő rakódhat le a fűtőtesteken.




Túl sok mosószer következtében:

- rossz lehet a mosási, öblítési és centrifugálási eredmény.
- nagyobb a vízfelhasználás az automatikusan elvégzett kiegészítő öblítés miatt.
- nagyobb a környezeti terhelés.

5. Mosószer hozzáadása


Kapszula-adagolás

A kapszulák három különböző tartalommal állnak rendelkezésre:

-  = Textil ápolószerek (pl. öblítő, impregnálószer)
-  = Adalék (pl. mosószerhatás-javító)
-  = Mosószer (csak a főmosáshoz)

Egy kapszula mindig a megfelelő mennyiségű szert tartalmazza egy mosási művelethez.

A kapszulákat beszerezheti a Miele webáruházban (www.shop.miele.hu), a Miele gyári Ügyfélszolgálatán, vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül.

 A kapszulák veszélyeztethetik az egészségét.

A kapszulában található anyagok lenyelés vagy bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Tartsa a kapszulákat gyermekektől távol.

A kapszula-adagolás bekapcsolása

- Érintse meg a használni kívánt kapszula érintőgombját.

Érintőgomb



ehhez



ehhez




ehhez

Kapszula




Kapszula behelyezése

- Nyissa ki a mosószeres fiókot.




- Nyissa fel a rekesz fedelét /.




- Nyomja be erősen a kapszulát.

5. Mosószer hozzáadása





- Csukja le a fedelet és nyomja rá erősen.
- Csukja be a mosószeres fiókot.

Tanács: A főmosáshoz kapszula  kiválasztása esetén a TwinDos adagolás automatikusan kikapcsol. A kezelőpanelen aktív marad a TwinDos adagolás kijelzés.

A kapszula mosószeres fiókba való behelyezésével az kinyílik. Ha a kapszulát használat nélkül ismét eltávolítják a mosószeres fiókból, a kapszula kifolyhat.
A nyitott kapszulát dobja el.

A mindenkori kapszula-fajta tartalma a megfelelő időpontban kerül hozzáadásra a mosóprogramhoz.

A vízbefolyás a  kamrában a kapszula-adagolás esetén kizárólag a kapszulán keresztül történik.
Ne töltsön be további öblítőszeret a  kamrába.

- A mosóprogram befejezése után távolítsa el az üres kapszulát.

Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában.

Kapszulás-adagolás kikapcsolása/módosítása

- A kapszulás-adagolás kikapcsolásához érintse meg a fényesen világító érintőgombot.
- A kapszulás-adagolás módosításához érintsen meg egy másik érintőgombot.

Program indítása

- Érintse meg a pulzálóan világító *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az ajtó reteszelt és a mosóprogram elindul.

Ha késleltetett indítást választott ki, akkor ez lefut az időkijelzőn. A késleltetett indítás lejártá után vagy azonnal az indítás után az időkijelzőn látható a program időtartama.


Energiatakarékosság

Tíz perc után a kijelző elemek elsötétülnek. A *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb pulzálva világít.

A kijelző elemeit újra bekapcsolhatja:

- Érintse meg a *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombokat (nincs hatással a futó programra).

Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)

Ruhák utántöltése vagy kivétele bármikor lehetséges, ameddig a kezelőfelületen nem a(z)  piktogram világít.

- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn körbe-körbe forgó vonalak jelennek meg: *L _] ... [_] ... [_]*

Ha az időkijelzőn a(z) *Add* szó jelenik meg, akkor az ajtót ki lehet nyitni.

- Nyissa ki az ajtót, és helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműket.
- Zárja be az ajtót.
- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A mosóprogram folytatódik.


Ruhák utántöltése vagy kivétele általában akkor nem lehetséges, ha:


- a mosóvíz hőmérséklete 55 °C felett van.
- a vízszint a dobban meghalad egy meghatározott értéket.

7. A program vége

Ajtó kinyitása és ruhák kivétele


A gyűrődésvédelem alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. A kezelőfelület az első tíz percben világít. Ezt követően kialszik a kezelőfelület és a *Start/Textíliák utántöltése* érintógomb pulzálva világít.

- Forgassa a programválasztót az  állásra.

Az időkijelzőn megjelenik: -0- és a  ellenőrzőlámpa kialszik.


Az ajtó reteszelése kiold.

Tanács: A gyűrődésvédelem végét követően az ajtó reteszelése automatikusan kiold.



- Fogja meg az ajtót és nyissa ki.
- Vegye ki a ruhákat.

A dobban felejtett ruhadarabok a következő mosásnál összemehetnek vagy elszínezhetnek más ruhákat. Vegyen ki minden ruhadarabot a doból.



- Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy az ajtón lévő tömítőgyűrűben.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson.

- Ha kapszulát használ, távolítsa el a használt kapszulát a mosószer-adagoló fiókból.


Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosószer-adagoló fiókot, hogy megszáradhasson.

Végcentrifugálási fordulatszám a mosóprogramban

A program kiválasztásakor a kezelőpane- len a mosóprogramhoz optimális centri- fugálási sebesség érintőgombja fénye- sen világít.

Néhány mosási programnál magasabb fordulatszám választható.


A táblázatban a legmagasabb választha- tó fordulatszám van megadva.

Program	ford./perc
ECO 40-60	1400
Pamut	1400
Könnyen kezelhető	1200
Kímélő	900
Gyapjú 	1200
QuickPowerWash	1400
Expressz 20	1200
Ingek/Blúzok	900
Felfrissítés	–
Szivattyúzás / Centrifugálás	1400

Öblítő centrifugálás

A mosott ruhát a főmosás után és az öblítési műveletek között a gép kicentri- fugázza. A végcentrifugálási fordulats- szám csökkentésénél adott esetben az öblítő centrifugálások fordulatszáma is csökken. A *Pamut* programban 700 ford./perc alatti fordulatszámnál a ké- szülék egy kiegészítő öblítési műveletet iktat be.

Öblítés állj (végcentrifugálás) ki- hagyása

■ Érintse meg az  érintőgombot (öb- lítés állj).

A ruhaneműk az utolsó öblítés után a vízben maradnak. Elkerülheti a gyűrő- désképződést, ha a ruhákat a program vége után nem veszi ki rögtön a mosó- gépből.

Centrifugálás a program végén

A kezelőfelületen az optimális fordulats- szám érintőgombja világít. A fordulat- számot módosíthatja.

■ Érintse meg a *Start/Textíliák utántöl- tése* érintőgombot.

Nincs centrifugálás a program végén

■ Csökkentse a centrifugálási fordulat- számot 0 értékre.

■ Érintse meg a *Start/Textíliák utántöl- tése* érintőgombot.

Öblítő centrifugálás és végcentri- fugálás kihagyása

■ Nyomja meg az  OK érintőgombot.

Az utolsó öblítési művelet után a vizet a gép kiszivattyúzza és a gyűrődésvéde- lem bekapcsolódik.

Ennél a beállításnál néhány programban egy kiegészítő öblítési művelet kerül el- végzésre.


Késleltetett indítás


A Késleltetett indítás funkcióval későbbi programindítást tud kiválasztani.

Ez a funkció akkor aktív, amikor a(z) *P98* SmartGrid programozási funkció ki van kapcsolva.

30 perc és legfeljebb 24 óra közötti időtartammal késleltetett programindítás választható. Ily módon pl. kedvező éjszakai áramtarifákat használhat.

Késleltetett indítás kiválasztása

- Válassza ki a kívánt mosóprogramot.
- Érintse meg az  érintőgombot.



Az  érintőgomb világít.

- Érintse meg a < vagy > érintőgombot annyiszor, amíg a kívánt késleltetett indítás időpontja világít az idő kijelzőn.
- kevesebb, mint 10 óra esetén, a késleltetett indítási idő 30 perces lépésekben változik
- több, mint 10 óra esetén, a késleltetett indítási idő 1 órás lépésekben változik


Késleltetett indítás elindítása

- Érintse meg a villogó *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A késleltetett indítás elindult, és lefut az idő kijelzőn.

Az elindított késleltetett indítás módosítása vagy megszakítása

A kiválasztott késleltetett indítás elindítása után módosításra már nincs lehetőség.

- Forgassa a programválasztót a(z)  állásra.
- Forgassa a programválasztót egy tetszőleges programra.

Az idő kijelzőn forgó sávok *L* *J* ... *L* *J* ... *L* *J* vagy *-0-* jelennek meg.

Az ajtóreteszelés kiold.

- Válasszon ki egy programot és tetszés szerint egy új késleltetett indítási időt.

SmartStart

A SmartStart funkcióval meghatároz egy időtartamot, amely során mosógépe automatikusan elindítható kívülről. Az indítás pl. az energiaszolgáltatójától érkező jel hatására történik, amikor az áramtarifa különösen kedvezőre vált.

Ez a funkció akkor aktív, amikor a(z) *P98* SmartGrid programozási funkció be van kapcsolva.

Az időtartamot 30 perc és 24 óra közötti értéken határozhatja meg. Ebben az időtartamban a mosógép a kívülről érkező jelre vár. Ha a meghatározott időtartamon belül nem érkezik jel, a mosógép elindítja a mosóprogramot.

Az időtartam beállítása


Ha aktiválva van a(z) *P98* SmartGrid programozási funkció, akkor megváltozik a(z) ◆ érintőgomb funkciója. Az időkijelzőn nem a késleltetett indítási idő jelenik meg, hanem az az időtartam, amelyen belül automatikusan elindítható a mosógép (lásd „Programozási funkciók” című fejezet, „*P98* SmartGrid” című bekezdés).

Az eljárási mód megegyezik a késleltetett indítás idejének beállításával.







- Érintse meg a(z) ◆ érintőgombot.
- A(z) < vagy > érintőgombbal állítsa be a kívánt időtartamot.
- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn a(z) *Err* kijelzés jelenik meg.

Programáttekintés

ECO 40-60		maximum 9,0 kg	
Termék	Átlagosan szennyezett pamuttextíliákhoz		
Tipp	Egy mosási ciklusban egy adag vegyes, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamuttextíliákból álló mosás mosható ki. Pamuttextíliák mosásánál energia- és vízfelhasználás szempontjából ez a leghatékonyabb program.		
<p>Útmutató a vizsgálóintézetek számára: Tesztprogram a Bizottság (EU) környezettudatos tervezési követelményekről szóló 2019/2023 rendelete és az energiacímkézésről szóló 2019/2014 rendelete betartásának igazolására. Az összehasonlító vizsgálatoknál a TwinDos adagolást ki kell kapcsolni.</p>			
Pamut		90 °C-tól hideg vízig	legfeljebb 9,0 kg
Textília	Pólók, alsóneműk, asztali textíliák stb., pamut, vászon vagy kevert szálás textíliák		
Tipp	Rendkívüli higiénés követelmények esetén válasszon 60 °C-os vagy magasabb hőmérséklet-beállítást. Ha előmosást kell végezni, akkor forgassa a programválasztót a(z) <i>Előmosással</i> állásra.		
<p>Megjegyzés a vizsgálóintézetek számára: Pamut 20 °C: program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz Tesztprogram az EU 2019/2023 sz. környezetbarát tervezésre vonatkozó rendelkezések.</p>			
Könnyen kezelhető		60 °C-ostól hideg vízig	maximum 4,0 kg
Termék	Műszálás anyagok, kevertszálás szövetek vagy könnyen kezelhető pamut textíliák		
Tipp	Könnyen gyűrődő textíliáknál csökkentse a végcentrifugálási fordulatszámot.		
Kímélő		40 °C fokostól hideg vízig	maximum 3,0 kg
Termék	Műszálás anyagból, kevertszálás anyagból, viszkózból készült érzékeny textíliák Függönyökhöz, amelyet a gyártó gépi mosásra alkalmasnak jelölt.		
Tipp	- Gyűrődésérzékeny textíliáknál hagyja el a centrifugálási fordulatszámot.		
Gyapjú 		40 °C-ostól hideg vízig	maximum 2,0 kg
Termék	Gyapjú vagy gyapjúval kevert textíliák		
Tipp	Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási fordulatszámot.		

Programáttekintés

MobileStart 		
A program választás és kezelés a Miele App-on keresztül történik.		
QuickPowerWash		60 °C – 40 °C maximum 4,0 kg
Termék	Enyehe vagy normál szennyezettségű textíliákhoz, amelyek a <i>Pamut</i> programban is moshatók	
Tipp	A ruhákat egy speciális átnedvesítés és egy speciális mosási ritmus által különösen gyorsan és alaposan megtisztítja.	
Expressz 20		40 °C-tól hideg vízig maximum 3,5 kg
Termék	Pamut textíliák, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcsekélyebb mértékben szennyezettek	
Tipp	A <i>Rövid</i> extra automatikusan bekapcsol.	
Ingek/Blúzok		60 °C-tól hideg vízig maximum 1,0 kg/2,0 kg
Termék	Pamut és kevertszálás ingek és blúzok	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - A gallért és mandzsettákat a szennyeződéstől függően előzetesen kezelje. - A selyemből készült ingekhez és blúzokhoz a <i>Kímélő</i> programot használja. - Ha az előre beállított <i>Elővasalás</i> extra funkció ki van kapcsolva, a maximális töltetmennyiség 2,0 kg-ra nő. 	
Felfrissítés		maximum 1,0 kg
Termék	<p>Száraz, nem szennyezett felsőruházat pamutból, vászonból vagy kevert szálból, amely kissé gyűrött.</p> <p>A felsőruházatnak gépben száríthatónak   és vasalhatónak   kell lennie.</p>	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - A kisebb töltetmennyiségek javítják a végeredményt. - A textíliákat a program vége után rögtön ki kell venni, majd azután a simító programon a szárítógépben meg kell szárítani vagy fel kell akasztani vállfára. - nem alkalmas gyapjúhoz vagy gyapjútartalmú textíliákhoz 	
Szivattyúzás / Centrifugálás		–
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Csak szivattyúzás: a fordulatszámot állítsa az  állásra - Ügyeljen a beállított fordulatszámra 	

Kezelési piktogramok

Mosás	
A kádban lévő fokszám azt a maximális hőmérsékletet adja meg, amellyel a terméket moshatja.	
	normál mechanikus igénybevételel
	kímélő mechanikus igénybevételel
	rendkívül kímélő mechanikus igénybevételel
	kézi mosás
	nem mosható

Példa a programválasztásra

Program	Ápolási piktogramok
Pamut	
Könnyen kezelhető	
Kímélő	
Gyapjú	
Expressz 20	

Szárítás	
	normál hőmérséklet
	csökkentett hőmérséklet
	gépben nem szárítható

Vasalás és mángorlás	
	kb. 200 °C
	kb. 150 °C
	kb. 110 °C
A gőzös vasalás helyrehozhatatlan károkat okozhat.	
	A vasalás/mángorlás tilos

Professzionális tisztítás	
	Tisztítás vegyi oldószerekkel. A betűk a tisztítószereket jelölik.
	Nedves tisztítás
	A vegyszeres tisztítás tilos

Fehérités	
	minden oxidációs fehéritőszer engedélyezett
	csak oxigéntartalmú fehéritőszer engedélyezett
	A fehérités tilos

A mosóprogramokat az Extrák segítségével ki tudja egészíteni.

Extrák kiválasztása

Az Extrákat a kezelőpanel megfelelő érintőgombjával választhatja ki vagy veheti el.

Short

Pre-ironing

- Érintse meg a kívánt Extra érintőgombját.

A megfelelő gomb fényesen világít.

Nem mindegyik Extra választható ki az összes mosóprogram esetében.

Ha az érintőgomb nem világít, nem választható ki az Extra. Az Extra nem aktívvalható érintéssel.

Rövid

Enyhén szennyezett textíliákhoz felismerhető folt nélkül.

A mosási idő lerövidül.

Elővasalás

A gyűrődés csökkentéséhez a ruhát a program végén a készülék kisimítja. Az optimális eredmény elérése érdekében csökkentse 50 %-kal a töltet mennyiségét. A kisebb töltetmennyiségek javítják a végeredményt.


















A ruházatnak gépben száríthatónak ☺ ☺ és vasalhatónak ☹ ☹ kell lennie.

A következő Extra funkciók választhatók a programokhoz

	Rövid	Elővasalás	Előmosás
ECO 40-60	–	–	–
Pamut	●	●	●
Könnyen kezelhető	●	●	–
Kímélő	●	●	–
Gyapjú 🧶	–	–	–
QuickPowerWash	✓	●	–
Expressz 20	✓	●	–
Ingek/Blúzok	●	✓	–
Felfrissítés	–	–	–
Szivattyúzás / Centrifugálás	–	–	–

- = választható
- ✓ = automatikusan bekapcsolva
- = nem választható

Programlefutás

	Főmosás		Öblítés		Centrifugálás
	Vízszint	Mosási ritmus	Vízszint	Öblítési műveletek	
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Pamut		(A)		2-4 ^{1,2}	✓
Könnyen kezelhető		(B)		2-3 ²	✓
Kímélő		(C)		2-3 ²	✓
Gyapjú 		(E)		2	✓
Expressz 20		(A)		1	✓
Sötét ruha/Farmer		(B)		3-4 ²	✓
Ingek/Blúzok		(C)		3	✓
Szivattyúzás / Centrifugálás	—	—	—	—	✓

A jelmagyarázat a következő oldalon található.

 = alacsony vízszint

 = közepes vízszint

 = magas vízszint

Ⓐ = intenzív ritmus

Ⓑ = normál ritmus

Ⓒ = érzékeny ritmus

Ⓔ = kézi mosás ritmus

✓ = elvégzésre kerül

– = nem kerül elvégzésre

A mosógép teljesen elektronikus vezérléssel felszerelt mennyiségi automatikával rendelkezik. A mosógép a szükséges vízmennyiséget a betöltött mennyiségtől és a betöltött szennyes ruha vízfel szívó-képességétől függően önállóan határozza meg.

Az itt felsorolt programlefutások mindig az alapprogramra vonatkoznak, maximális töltet mennyiségnél.

A programlefutás különlegességei

Gyűrődésvédelem:

A dob a program vége után még akár 30 percig mozog a ruhák gyűrődésének elkerülése érdekében.

Kivétel: A *Gyapjú* programban nincs gyűrődésvédelem.

A mosógépet bármikor kinyithatja.

¹ 60 °C és magasabb választott hőmérsékleteknél két öblítés fut le. 60 °C alatti választott hőmérsékleteknél három öblítés fut le.

² Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:

- túl sok hab a dobban
- a végcentrifugálás fordulatszáma kisebb, mint 700 ford./perc

A program lefutásának megváltoztatása


Program módosítása (gyerekzár)





A program, a hőmérséklet, a centrifugálási fordulatszám vagy a választott Extrák módosítása az elindítást követően nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható, hogy pl. gyerekek véletlenül módosítsák a beállításokat.

Ha a mosógépet a program futása közben leállítják, a készenléti funkció 15 perc után nem teljesen kapcsolja ki a mosógépet. A dob még tartalmazhat vizet, ezért a biztonsági funkciók továbbra is aktívak maradnak.

A program megszakítása

A mosóprogramot bármikor megszakíthatja a programindítás után.

- Forgassa a programválasztót az  állásra.
- Forgassa a programválasztót bármely állásra.

Az időkijelzőn forgó sávok  ...  ...  vagy  jelennek meg.

A készülék kiszivattyúzza a vizet, majd az ajtó retesz felold.

Új program kiválasztása

- Forgassa a programválasztót a kívánt mosóprogramra.
- Ellenőrizze, hogy van-e még mosószer a mosószeradagoló-fiókban. Ha már nincs több mosószer, töltsse meg újra mosószerrel.
- Érintse meg a *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A helyes mosószer

Minden olyan mosószert használhat, amely alkalmas háztartási mosógéphez. Alkalmazási és adagolási útmutatások a mosószer csomagolásán találhatóak.

Az adagolás a következőktől függ:

- a ruhák szennyezettségi fokától
 - a ruhák mennyiségétől
 - a víz keménységétől
- Amennyiben nem ismeri a keménységi tartományt, tájékozódjon a vízműveknél.

Vízlágyító

A II. és III. keménységi tartományban a mosószer megtakarítása érdekében vízlágyítót adagolhat a mosáshoz. A helyes adagolás a csomagoláson található. Először a mosószert, majd azután a vízlágyítót töltsé be.

A mosószert ekkor az I. keménységi tartomány szerint adagolhatja.

Vízkeménységek

Keménységi tartomány	Összkeménység mmol-ban	Német keménységi fok ^o _d
Lágy (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Közepes (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Kemény (III)	2,5 felett	14 felett


Adagolási segítség

A mosószer adagolásához használja a mosószer gyártója által mellékelt adagolási segítségkeket (Adagológolyó), különösen a folyékony mosószereknél.

Utántöltő csomagolások

Mosószerek vásárlásánál ha lehetséges, használja az utántöltő csomagolásokat a hulladék mennyiségének csökkentése céljából.

Színeltávolítás/festés

 A színeltávolító szerek károkat okozhatnak.

A színeltávolító szerek a mosógép korrodálásához vezetnek.

Ne használjon színeltávolító szereket a mosógépben!

A mosógépben való festés csak háztartási méretekben megengedett. A festéskor használt só tartós használat esetén megtámadja a nemesacélt. Szigorúan tartsa be a festékgyártó előírásait.

Ruhák utókezelésének anyagai

Az Öblítőszerek

lány tapintást adnak a textíliáknak és megelőzik a gépi szárítás okozta statikus feltöltődést.

A Vasalást segítő

szintetikus keményítőszerek és a textíliáknak keményebb fogást adnak.





A Keményítő

a textíliáknak merevséget és teltséget kölcsönöz.

Mosószer

Mosószerajánlások (2019/2023. számú ökodeSIGN irányelv szerint)

Az ajánlások a mosóprogram teljes hőmérséklettartományára érvényesek.


	Miele UltraPhase 1 és 2	Miele kapszulák 	Miele kapszulák 	Miele kapszulák 	Univerzális mosószer	Mosószer színes ruhákhoz	Finom- és gyapjúmosószer	Speciális mosószer
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Pamut	✓		✓	✓	✓	✓		
Könnyen kezelhető	✓		✓	✓		✓		
Kímélő	✓	✓	✓				✓	
Gyapjú 		✓					✓	✓
QuickPowerWash	✓				✓	✓		
Expressz 20	✓		✓			✓ ¹		
Ingek/Blúzok	✓		✓	✓	✓	✓		
Szivattyúzás / Centrifugálás								


✓ javaslat

¹ Folyékony mosószer

² Mosópor

 speciális mosószer (pl. WoolCare)


 textílapolószer (pl. öblítőszer)

 adalék (pl. booster)

A TwinDos-flakon cseréje


1. Az 1-es fiókban lévő flakon kiürülését a program kezdetén a(z) *TwinDos fehér* érintőgomb villogása jelzi.
2. Az 2-es fiókban lévő flakon kiürülését a program kezdetén a(z) *TwinDos színes* érintőgomb villogása jelzi.

A flakon előkészítése



- Távolítsa el a kupakot a flakonról.

vagy




- Távolítsa el a teljes zárófóliát a flakonról.

⚠ Károsodás veszélye a zárófólia miatt

A visszamaradó fóliadarabok tömítetlenségi problémát okozhatnak a TwinDos rendszerben.


Az új flakon behelyezése előtt távolítsa el a teljes zárófóliát a flakonról.

A flakon előkészítése




- Távolítsa el a kupakot a flakonról.

vagy



- Távolítsa el a teljes zárófóliát a flakonról.

A TwinDos-flakon cseréje


 Károsodás veszélye a zárófólia miatt

A visszamaradó fóliadarabok tömítetlenségi problémát okozhatnak a TwinDos rendszerben.

Az új flakon behelyezése előtt távolítsa el a teljes zárófóliát a flakonról.

A flakon cseréje

- Kapcsolja be a mosógépet.



① A reteszelés feloldásához nyomja meg a flakon felett lévő sárga gombot.

② Húzza ki a flakont.

- Helyezzen be egy új flakont.

- Érintse meg a villogó érintőgombot.

A számláló 0-ra vált.

Burkolat és kezelőpanel tisztítása

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.

Kikapcsolt mosógépnél hálózati feszültség van jelen.

A tisztítás és ápolás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

⚠ A behatoló víz károkat okoz.

A vízszugár nyomásával víz kerülhet a mosógépbe és károsíthatja az alkatrészeket.

Ne spriccelje le a mosógépet vízszugárral.

- Tisztítsa le a burkolatot és a kezelőpanelt egy enyhe tisztítószerrel vagy szappanoldattal és szárítsa meg mindkettőt egy puha ronggyal.
- A dobot egy erre alkalmas nemesacél-tisztítószerrel tisztítsa meg.

⚠ A tisztítószerek károkat okozhatnak.

Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket, súrolószereket, üveg- vagy általános célú tisztítószert! Ezek megsérthetik a műanyag felületeket és egyéb alkatrészeket.


Ne használjon ilyen tisztítószereket.

A mosószer adagoló fiókok tisztítása

Az alacsony mosási hőmérsékletek és a folyékony mosószerek használata kedvez a kórokozók megtelepedésének a mosószer-adagoló fiókban.

- Higiéniai okokból rendszeresen tisztítsa a teljes mosószer-adagoló fiókot, akkor is, ha kizárólag a TwinDost használja.



A mosószer adagoló fiók kivétele




- Húzza ki ütközésig a mosószeres fiókot, majd nyomja meg a kireteszelő gombot és vegye ki a mosószeres fiókot.
- Meleg vízzel tisztítsa meg a mosószeres fiókot.


Tisztítás és ápolás

A / fiók szívócsövének és csatornájának tisztítása

A folyékony keményítő ragacssá teszi a fiókot. A /  kamrában lévő beszívócső nem működik tovább és a kamra túlfolyhat.

Különös gondossággal tisztítsa meg a beszívócsövet a folyékony keményítő többszöri használata után.




1. Húzza ki a szívócsövet a  kamrából és meleg folyóvíz alatt tisztítsa meg. Tisztítsa meg azt a csövet is, amely fölé a szívócső be van dugva.
2. Helyezze vissza a beszívócsövet.



- Az öblítőszer helyét meleg vízzel és egy kefével tisztítsa meg.

Mosószeres fiók helyének tisztítása



- Egy üvegmosó kefével távolítsa el a mosószeres fiókba befecskendező szelepekről a mosószer-maradványokat és a vízkőlerakódásokat.
- Helyezze vissza a mosószer-adagoló fiókot.

Tanács: A gyorsabb száradás érdekében résnyire hagyja nyitva a mosószer-adagoló fiókot.

Higiéniai információ (dobtisztítás)


Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerrel való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. A(z) *Pamut 90 °C* program segítségével végezze el a mosógép tisztítását. Legkésőbb akkor tisztítsa meg a dobot, amikor egyszerre világít a(z) **i** ellenőrző lámpa és az időkijelző **7** kijelzése.

A bemeneti vízszűrő tisztítása

A mosógépnek a vízbevezető szelep védelmére van két szűrője. Ezeket a szűrőket kb. hat havonta ellenőrizni kell. A vízellátás gyakori megszakadása esetén ez az időszak rövidebb lehet.

A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása

- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarozza le a befolyótömlőt a vízcsapról.




- Húzza ki az **1** gumitömítést a megvezetéséből.
- Fogja meg a műanyag szűrő **2** kiemelkedését egy hegyes fogóval és húzza ki a műanyag szűrőt.

- Tisztítsa meg a szűrőt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

A vízbefolyó-szelep csatlakozócsonkjában elhelyezett szűrő tisztítása

- Egy fogóval óvatosan csavarja le a bordázott műanyag anyát a befolyócsonkról.



- Húzza ki a szűrőt a kiemelkedésénél egy hegyes fogóval.
- Tisztítsa meg a szűrőt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.


A szűrőket a tisztítás után ismét be kell helyezni.

- Csavarozza rá szorosan a tömlőt a vízcsapra.
- Nyissa meg a vízcsapot.

Ügyeljen arra, hogy a tömlőből ne lépjen ki víz.
Húzza meg a tömlőt.

Tisztítás és ápolás

A TwinDos rendszer ápolása

 A beszáradt mosószer károkat okozhat.

A használat hosszabb szünetelése esetén (több, mint két hónap) a mosószer nyúlóssá válhat vagy beszáradhat a tömlőkbe. A tömlők eltömődhetnek és utána a szerviznek kell azokat kitisztítani.

Tisztítsa meg a TwinDos rendszert.

A tisztításhoz szüksége lesz a www.shop.miele.hu webhelyen elérhető „TwinDosCare“ tisztítóflakonra.

A mosógépnek van tisztítóprogramja a TwinDos rendszer tisztításához. A tisztítóprogram kitisztítja a mosógép belsejében elhelyezett tömlőket.

Az ápolóprogram indítása

A(z) ① jelű fiók és a(z) ② jelű fiók ápolóprogramja a(z) *P58* programozási funkcióval indítható el.

Belépés a programozási szintre

Előfeltétel:

- A mosógép be van kapcsolva (a programválasztó valamelyik mosóprogramra van állítva).

- A mosógép ajtaja nyitva van.

① Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot, és tartsa megérintve a(z) ②–③ lépés alatt.

② Csupja be a mosógép ajtaját.

Várjon, amíg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb folyamatosan nem kezd világítani ...

③ ... majd engedje el a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn kb. 4 másodperc elteltével világítani kezd a(z) *P13* kijelzés.

④ Érintse meg a(z) > vagy a(z) < érintőgombot annyiszor, amíg a(z) *P58* kijelzés nem lesz látható az időkijelzőn.

⑤ Hagyja jóvá a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal.

Az időkijelzőn a(z) *-00* kijelzés világít.

⑥ Érintse meg a(z) > érintőgombot.

Az időkijelzőn a(z) *-01* kijelzés világít.

⑦ Hagyja jóvá a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal.

Az időkijelzőn a(z) *UPI* kijelzés villog.

■ Helyezze a tisztítóflakont a(z) ① jelű fiókba.

⑧ Hagyja jóvá a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal.

Megtörténik a(z) ① jelű fiók tisztítása.

Tanács: A(z) ② jelű fiók tisztításához úgy kell eljárni, mint a(z) ① jelű fióknál, azonban a(z) ⑥ lépésnél a(z) > érintőgombot kétszer kell megérinteni. Az időkijelzőn a(z) *-02* kijelzés világít.

A fiók tisztítása

A visszamaradó mosószermaradványok beragadáshoz vezethetnek.

■ A flakonok cseréjekor nedves kendővel tisztítsa meg a fiók belsejét.

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.


A www.miele.hu/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.



Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem

Probléma	Ok és elhárítás
A kezelőfelület sötét marad.	A mosógép nem kap áramot. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz csatlakoztatva van-e. ■ Ellenőrizze, hogy a biztosító rendben van-e.
	A mosógép energiatakarékosági okokból automatikusan kikapcsolt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja be a mosógépet a programválasztó gombbal.
Az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 34 szimbólum.	Az ajtó nincs rendesen bezárva. Az ajtó reteszelése nem tudott bepattanni. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zárja be újra az ajtót. ■ Indítsa újra a programot. Ha ismételten megjelenik a hibajelzés, akkor hívja az Ügyfélszolgálatot.
Bekapcsolás után a(z) ^{UP} jelzés látható az időkijelzőn.	A mosógéphez rendelkezésre áll egy frissítés. További információkat a „Programozási funkciók“ fejezet „ ^{PP} RemoteUpdate“ szakaszában talál.







A program megszakítása és egy hiba ellenőrző lámpa világít a kijelzőn



Probléma	Ok és elhárítás
A hibajelző ellenőrző-lámpa  világít, az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a H és hangjelzés szólal meg.	A vízelvezetés akadályozott vagy korlátozott. A kifolyótömlő túl magasan van. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a lúgszűrőt és a lúgszivattyút. ■ A maximális szivattyúzási magasság 1 méter.

Mi a teendő, ha ...


Probléma	Ok és elhárítás
A hibajelző ellenőrző-lámpa  világít, az idő-kijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 10 és hangjelzés szólal meg.	<p>A vízbevezetés el van zárva vagy korlátozott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a vízcsap eléggé nyitva van-e. ■ Ellenőrizze, hogy a befolyó tömlő meg van-e törve. ■ Ellenőrizze, hogy a víznyomás túl alacsony-e. <p>A vízbevezetés szűrője eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a szűrőt.
A hibajelző ellenőrző-lámpa  világít, az idő-kijelzőn váltakozva jelenik meg a F és a 138 és hangjelzés szólal meg.	<p>Bekapcsolt a vízvédelmi rendszer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zárja el a vízcsapot. ■ Hívja az Ügyfélszolgálatot.
A időkijelzőn F és XXX váltakozva jelenik meg, és hangjelzés hallható.	<p>Meghibásodás áll fenn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja le a mosógépet az áramról. Húzza ki a csatlakozó dugót a hálózati csatlakozóból, vagy kapcsolja ki a ház biztosítóját. ■ Várjon legalább két percet mielőtt a mosógépet ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz. ■ Kapcsolja be újra a mosógépet. ■ Indítsa el újra a programot. Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot.

Szimbólum a programlefutás alatt az időkijelzőn

	Ok és elhárítás
A  világít	<p>A programválasztó a programstart után egy másik pozícióra lett elforgatva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Forgassa a programválasztót az eredeti állására.
Az időkijelzőn rövid ideig világít a(z)  a programválasztásnál.	<p>A mosógép kijelzi, hogy csatlakoztatva van a hálózatra.</p>
Az időkijelzőn világít a(z)  a(z) MobileStart  program kiválasztásnál.	<p>A távvezérlés ki van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A mosógép Appon keresztül kezeléséhez aktiválja a távvezérlés P97 programozó funkcióját.
Az időkijelzőn világít a(z)  a(z) MobileStart  program kiválasztásnál.	<p>A mosógép csatlakozik a hálózatra és az Appon keresztül kezelhető.</p>

	Ok és elhárítás
Az időkijelzőn világít a(z) no a(z) <i>MobileStart</i>  program kiválasztásánál.	Nincs beállítva a Miele@home. <ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa a hálózatra a mosógépet, lásd az „Első üzembe helyezés” fejezetet a „2. Miele@home beállítása” szakaszban.
Az időkijelzőn a mosógép bekapcsolásakor világítani kezd a(z) no.	A Miele@home nem elérhető. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki a mosógépet. ■ Kapcsolja be újra a mosógépet. ■ Hívja az ügyfélszolgálatot, ha a(z) no újból megjelenik. <p>A mosógépet tovább használhatja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Érintse meg a világító  érintőgombot.

A program végén a kezelőfelületen világít egy ellenőrzőlámpa

Probléma	Ok és elhárítás
Világít a(z)  ellenőrzőlámpa.	Túl sok hab képződött mosás közben. <ul style="list-style-type: none"> ■ A következő mosásnál kevesebb mosószert adagoljon, és vegye figyelembe a mosószer csomagolásán látható adagolási útmutatót.
Egyszerre világít a(z) i ellenőrzőlámpa és a(z) 7 kijelzés az időkijelzőn.	Mosásnál hosszabb ideje nem indítottak 60 °C-osnál magasabb hőmérsékletű mosóprogramot. <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a(z) <i>Pamut</i> 90 °C programot a Miele géptisztítószerrel vagy valamilyen, por alakú univerzális mosószerral. <p>Megtörténik a mosógép tisztítása, ami meggátolja a csíra- és szagképződést.</p>
Az időkijelzőn F és 37 váltakozva jelenik meg.	A program végén az <i>Elővasalás</i> Extrát nem lehetett rendesen végrehajtani. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a mosógép függőlegesen áll-e (lásd „Telepítés” fejezet „Beigazítás” rész). ■ Ellenőrizze, hogy az 1 méteres maximális szivattyúzási magasságot nem lépte-e túl. <p>Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot. A mosógépet a továbbiakban az <i>Elővasalás</i> Extra nélkül lehet használni.</p>




Mi a teendő, ha ...

Üzenetek vagy zavarok a TwinDos rendszer használatakor

Probléma	Ok és elhárítás
Villog a(z) <i>TwinDos</i> fehér érintőgomb.	Kiürült az UltraPhase 1 flakon. ■ Bekapcsolt mosógép mellett cserélje ki az UltraPhase 1 flakont.
Villog a(z) <i>TwinDos</i> színes érintőgomb.	Kiürült az UltraPhase 2 flakon. ■ Bekapcsolt mosógép mellett cserélje ki az UltraPhase 2 flakont.
Világít a(z) i ellenőrző lámpa, és az időkijelzőn a(z) 2 kijelzés látható.	Túl hosszú ideje nem használták a <i>TwinDos</i> rendszert. Fennáll annak a veszélye, hogy a mosószer beszárad a tömlőkbe. ■ Végezze el azonnal a <i>TwinDos</i> rendszer ápolását (lásd „Tisztítás és ápolás” című fejezet, „A <i>TwinDos</i> rendszer ápolása” című szakasz).
A gép nem adagolt mosószert mosáskor.	Nem aktiválták a <i>TwinDos</i> rendszert. ■ A következő mosási művelet előtt érintse meg a(z) <i>TwinDos</i> fehér vagy a(z) <i>TwinDos</i> színes érintőgombot. Ezzel aktiválja a <i>TwinDos</i> rendszert. Annak ellenére nem adagolt a gép mosószert, hogy aktiválva volt a(z) <i>TwinDos</i> fehér vagy a(z) <i>TwinDos</i> színes érintőgomb. ■ Indítson új mosási műveletet <i>TwinDos</i> -adagolással. ■ Ha a gép most sem adagol mosószert, hívja fel az ügyfélszolgálatot.
Az új mosószer flakon behelyezése után, a mosógép bekapcsolásakor a készülék üresnek jelzi a mosószer flakont.	A mosógép ki volt kapcsolva a mosószer flakon cseréje során. ■ Kapcsolja be a mosógépet. ■ Vegye ki a mosószer flakont, majd tolja be ismét a mosószer flakont a rekeszbe. A számláló visszaáll a 0 értékre.

Általános problémák a mosógéppel

Probléma	Ok és elhárítás
A mosógép a centrifugálás során nem áll nyugodtan.	A készüléklábak nincsenek egyenlően beállítva és nincsenek lekonztra. ■ Igazítsa be a mosógépet úgy, hogy biztosan megálljon és konztra le a készüléklábakat.

Probléma	Ok és elhárítás
A mosógép a ruhákat nem a szokásos módon centrifugázta ki és azok még nedvesek.	<p>A végcentrifugálásnál a készülék nagy kiegyensúlyozatlanságot mért és automatikusan csökkentette a fordulatszámot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mindig együtt tegye a nagy és kis ruhadarabokat a dobba a jobb eloszlás elérése érdekében.
Szokatlan szivattyúzajok lépnek fel.	<p>Ez nem hiba! A szivattyúzási folyamat kezdetén és végén hallható szűrőcső zaj normális.</p>
A mosószeres fiókban nagyobb mosószer maradvékok vannak.	<p>A hálózati víznyomás nem elegendő.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét. ■ Ügyeljen arra, hogy a víznyomásnak legalább 100 kPa (1 bar)-nak kell lennie. <p>A mosópor a vízlágyító szerekkel keverve összetapadhat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a mosószeres fiókot és a jövőben először a mosószert és azután a vízlágyító szert öntse a rekeszbe.
A textilöblítőt a gép nem öblíti be teljesen vagy túl sok víz marad a  kamrában.	<p>A szívócső nincs rendesen a helyén vagy eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a beszívócsövet, lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Mosószeres fiók tisztítása” bekezdés.
A program végén még víz található a kapszulában.	<p>A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki a csövecskét. <p>Ez nem hiba! Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában.</p>
A kapszula melletti öblítőszere fiókban víz található.	<p>Az  érintógomb nem lett aktiválva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A kapszula következő behelyezésénél ügyeljen arra, hogy az  érintógomb aktiválva legyen. <p>Az utolsó mosási művelet után az üres kapszula nem lett kivéve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki és dobja ki a kapszulát minden mosás után. <p>A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa ki a csövecskét.




Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
A mosógép kellemetlen szagot áraszt.	<p>Nem vették figyelembe, hogy egyszerre világított a(z) i ellenőrző lámpa és az időkijelzőn a(z) 7 kijelzés. Mo- sásnál hosszabb ideje nem indítottak 60 °C-osnál ma- gasabb hőmérsékletű mosóprogramot.</p> <ul style="list-style-type: none">■ A mosógépben a csíra- és szagképződés megakadá- lyozása érdekében indítsa el a(z) <i>Pamut</i> 90 °C prog- ramot a Miele géptisztítószerrel vagy valamilyen, por alakú univerzális mosószerrel. <p>A mosás után becsukták a gép ajtaját és a mosószer- adagoló fiókot.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Résznyire hagyja nyitva a gép ajtaját és a mosószer- adagoló fiókot, hogy kiszáradhasson a belsejük.

Nem kielégítő mosási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A szennyes folyékony mosószerrel nem lesz tiszta.	<p>A folyékony mosószer nem tartalmaz fehéritőszert. A gyümölcs, kávé vagy teafoltok nem mindig távolíthatók el.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Használja a Miele 2 fázisú rendszerét. Az UltraPhase 2 célzott hozzáadásával a mosási művelet alatt a fol- tok hatékonyan eltávolíthatók.■ Használjon fehéritőszer tartalmú mosóport.
A mosott textíliákon szürke elasztikus marad- ványok vannak.	<p>Az adagolt mosószer túl kevés volt. A ruhák zsírral erő- sen szennyezettek voltak (olajok, kenőcsök).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ilyen jellegű szennyeshez vagy adjon több mosó- szert, vagy használjon folyékony mosószert.■ A következő mosás előtt futtasson le egy 60°C fo- kos mosóprogramot folyékony mosószerrel szen- nyes nélkül.
A mosott sötét textíliá- kon fehér, mosóporszerű maradványok vannak.	<p>A mosószer a vízlágyításhoz vízben nem oldódó adalé- kot tartalmaz (zeolit). Ezek rakódtak le a textílián.</p> <ul style="list-style-type: none">■ A száradás után próbálja meg egy kefével a maradé- kokat eltávolítani.■ A jövőben a sötét textíliákat zeolit nélküli mosósz- errel mossa. A folyékony mosószerek legtöbbször nem tartalmaznak zeolitot.■ A textíliákat a <i>Sötét ruha/Farmer</i> programmal mos- sa.


Az ajtót nem lehet kinyitni

Probléma	Ok és elhárítás
Az ajtót a mosási művelet közben nem lehet felhúzni.	A mosási művelet közben a dob reteszelve van. ■ Kövesse a „5. Program indítása“ fejezet „Ruhák utántöltése/kivétele“ részben leírt utasításokat.
A <i>Felfrissítés</i> program lefutása után az ajtó nem nyitható.	A <i>Felfrissítés</i> programot többször elindították közvetlenül egymás után. Gőz alkalmazása esetén a dobban 55 °C-ra emelkedik a hőmérséklet. Az ajtó az égési sérülések elkerülése érdekében zárt be. ■ Várjon pár percet, amíg a dobban a hőmérséklet lecsökken.
Program megszakítása után az időkijelzőn villogó ...... jelennek meg.	A leforrázás megelőzése érdekében az ajtó 55°C feletti mosóvíznél nem nyitható ki. ■ Várja meg, amíg a hőmérséklet a dobban lecsökken, és a villogó sávok az időkijelzőn elalszanak.
Az időkijelzőn váltakozva jelenik meg a <i>F</i> és a <i>35</i> szimbólum.	Az ajtózár megszorult. ■ Hívja az Ügyfélszolgálatot.

Mi a teendő, ha ...

Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál

- Kapcsolja ki a mosógépet.



- Nyissa fel a leeresztőszivattyú fedelét.

Eldugult lefolyó

Ha a lefolyó eldugult, akkor nagyobb mennyiségű víz lehet a mosógépben.


⚠ A forró mosóvízzel leforrázhatja magát.

Ha röviddel előtte magas hőmérsékleten mostak, a kifolyó mosóvíz forró. A mosóvizet óvatosan engedje le.

Ürítési művelet


Ne csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.

- Helyezzen egy tartályt a fedél alá, pl. egy univerzális sütőtepsit.




- Csavarja ki lassan a mosóvízsűrőt, amíg a víz kifolyik.
- Csavarja be ismét a mosóvízsűrőt a vízvezetés megszakításához.


Ha nem folyik ki több víz:



- Csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.



- Alaposan tisztítsa ki a lúgszűrőt.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátjai könnyen forgathatók-e, távolítsa el minden idegen tárgyat (gombok, érmék stb.), és tisztítsa meg a belsejét.




- Helyesen tegye vissza a lúgszűrőket (jobb és bal oldalon) és szorosan csavarja be.
- Zárja le a leeresztőszivattyú fedelét.

⚠ A kiszivárgó víz károkat okoz. Ha a lúgszűrőket nem helyezi vissza és nem húzza meg, a víz kifolyik a mosógépből. Tegye vissza és szorosan húzza meg a lúgszűrőket. Zárja le a leeresztőszivattyú fedelét.

Az ajtó nyitása

⚠ A forgó dob sérülést okozhat. Jelentős sérülésveszély áll fenn, ha benyúl a még forgó dobba. A textíliák kivétele előtt mindig győződjön meg róla, hogy a dob nem fog.



- Reteszelve ki az ajtót egy csavarhúzó segítségével.
- Nyissa ki az ajtót.

Ügyfélszolgálat

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhető ségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustábla nyitott ajtónál a betekintő ablak felett található.



Vásárolható tartozékok

Jelen mosógéphez tartozékokat a Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhat.

EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkezés és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) található meg. A termékadatbázist az alábbi linken érheti el:

<https://eprel.ec.europa.eu/>. A felületen a rendszer arra kéri majd, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót az adattáblán találhatja meg.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X


Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.


Előnézet



- ① Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomásálló)
- ② Villamos csatlakozás
- ③ Lefolyótömlő könyökkel (tartozék) a vízvezetés lehetőségével.
- ④ Kezelőpanel
- ⑤ Mosószeradagoló-fiókok
- ⑥ Ajtó
- ⑦ A lúgszűrő, lúgszivattyú és a vészkioldó fedele
- ⑧ A TwinDos flakonok fedele
- ⑨ Négy darab magasságban állítható láb

Telepítés

Hátulnézet



- ① Lefolyó tömlő
- ② Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők és elektromos kábel számára
- ③ Villamos csatlakozás
- ④ A fedél túlnyúló része megfogási lehetőségekkel a szállításhoz
- ⑤ Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomásálló)
- ⑥ Elfordulás elleni biztosítás a szállítási rudakkal
- ⑦ Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők számára és tartó az eltávolított szállítási rudak számára

Elhelyezési felület

Felállítási helyként a leginkább egy beton födém alkalmas. Ez ugyanis centrifugálás közben a fagerenda-padlózattal vagy más „puha” padlózattal ellentétben csak ritkán jön rezgésbe.

Ügyeljen a következőkre:

- A mosógépet függőlegesen és stabilan állítsa fel.
- Ne állítsa a mosógépet puha padlóburkolatra, mert különben a mosógép centrifugálás alatt vibrál.

A fapadlóra történő elhelyezésnél:

- A mosógépet állítsa fel egy rétegelt a falemezre (legalább 59 x 52 x 3 cm). A lapot a lehető legtöbb padlógerendával, és nem csak a padlódeszkákkal kell összezsavarozni.

Tanács: Lehetőleg a helyiség sarkában állítsa fel. Ott a legnagyobb a födém stabilitása.


A mosógép mozgatása a felállítási helyére

 A nem rögzített tető sérülést okozhat.

A készüléketető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet. A tető a hordozáskor megrepedhet.

Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.

- A mosógépet a készülék elülső lábainál és a készüléketető hátulsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

 A nem biztosított mosógép sérülést okozhat.


A mosógépet felállításkor egy már meglévő lábazon (beton vagy falazott lábazon) történő elhelyezésnél kell biztosítani leesés vagy lecsúszás ellen.

A mosógépet rögzítő lemezekkel (MTS padlórögzítés) rögzítse (kapható a Miele szakkereskedésben vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál).


Telepítés

Szállítási biztosítás kiserelése

A bal oldali szállítás rúd kivétele




- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.




- Húzza ki a szállítási rudat.

A jobb oldali szállítás rúd kivétele



- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.




- Húzza ki a szállítási rudat.

Lyukak lezárása

⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.


Le nem zárt lyukakba való belenyúlás esetén sérülésveszély áll fenn.

Zárja le a levett szállítási rögzítő lyukait.



- Nyomja be erősen a fedeleket, amíg azok be nem kattannak.

Szállítási rudak rögzítése



- A mosógép hátfalán rögzítse a szállítási rudakat. Ügyeljen arra, hogy a fenti rögzítőfül a tartó felett legyen.


⚠ A helytelen szállítás károkat okozhat.

Szállítási rögzítő nélküli szállítás károsíthatja a mosógépet.

Őrizze meg a szállítási rögzítőt. A mosógép szállítása előtt (pl. költözéskor) szerelje fel ismét a szállítási biztosítékot.

Szállítási biztosíték beszerelése

Fedelek kinyitása



- Nyomja meg egy hegyes tárgyval, pl. egy vékony csavarhúzóval a rögzítőfület.

A fedél kinyílik.

Szállítórudak beszerelése

- A beszerelést a kisereléshez képest fordított sorrendben végezze el.

Tanács: Emelje meg kissé a dobot, a szállítórudak így könnyebben tolhatók be.

Telepítés


Beigazítás

A mosógépnek függőleges helyzetben és mind a négy lábán egyenletesen kell állnia ahhoz, hogy a kifogástalan működés biztosított legyen.


A szakszerűtlen elhelyezés növeli a víz- és energiafogyasztást, és a mosógép elmozdulhat a helyéről.

Láb kicsavarása és biztosítása

A mosógép a négy csavarosan állítható lábbal egyenlíthető ki. Kiszállítási állapotban mind a négy láb be van csavarva.



- A mellékelt kulccsal lazítsa meg az **2** ellenanyákat az óramutató járásával megegyező irányban. A **1** lábbal együtt csavarja ki az **2** ellenanyákat.




- Ellenőrizze egy vízmértékkel, hogy a mosógép függőlegesen áll-e.
- Egy vízszivattyú fogóval tartsa meg szilárdan a **1** lábat. A csavarkulccsal húzza meg az **2** ellenanyát a készülék háza felé.

⚠ A helytelenül kiegyenlített mosógép károkat okozhat.

A le nem kontrázott lábak esetén fennáll a veszély, hogy a mosógép elmozog.

A készülék háza felé húzza meg mind a négy ellenanyát. Ellenőrizze azokat a lábakat is, amelyek a beállításkor nem lettek kicsavarva.

Munkalap alá történő beszerelés

 A szabadon lévő kábel áramütést okozhat.

Leszerelt tető esetén hozzáérhet az áramvezető részekhez.

Ne szerelje le a mosógép tetejét.


Ezt a mosógépet teljesen (fedéllel együtt) lehet egy munkalap alá betolni, ha az elegendő munkalap-magasság rendelkezésre áll.

Mosó-szárító torony

A mosógép egy Miele szárítógéppel mosó-szárító toronyként is felállítható. Ehhez egy illesztő készlet* (WTV) szükséges.

A *-gal jelölt alkatrészek a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál kaphatók.

Vegye figyelembe a következőt:



a = legalább 2 cm

b = WTV egyszerű: 172 cm
WTV fiókkal: 181 cm

c = 65 cm

Telepítés

A Miele vízvédelmi rendszere

A Miele vízvédelmi rendszere átfogó védelmet biztosít a mosógép által okozott vízkárok ellen.

A rendszer főleg alapvetően a következő részegységekből áll:

- befolyótömlő
- elektronika és a ki-, és túlfolyás-védelem
- kifolyótömlő

A befolyótömlő

- Védelem a tömlők eldurranása ellen.

A befolyótömlő több, mint 7.000 kPa nyomásig nyomásálló.


Az elektronika és a ház

- Fenéklemez: a mosógép egyenetlensége miatt kifolyó vizet a fenéklemez fogja fel. A vízbevezető szelepet egy úszókapcsoló zárja el. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Szivárgásvédelem: érzékeli a kifolyó vizet, amely nem a fenéklemezbe kerül. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Túlfolyásvédelem: megakadályozza a mosógép ellenőrizetlen vízbevezetés miatti túlfolyását. Ha a vízszint egy bizonyos szint fölé emelkedik, a leeresztőszivattyú bekapcsol, és a vizet kontrolláltan leszivattyúzza.

A kifolyótömlő

A kifolyótömlőt egy szellőzőrendszer biztosítja. Ezáltal megakadályozható a mosógép üresre szívása.

Vízbevezetés

 A szennyezett befolyó víz veszélyeztetheti az egészségét, és károkat okozhat.

A befolyó víz minőségének meg kell felelnie az adott ország ivóvíz követelményeinek, ahol a mosógépet üzemeltetik.

A mosógépet mindig ivóvízhez csatlakoztassa.

A vízcsatlakozási nyomásnak 100 kPa és 1 000 kPa között kell lennie. Ha a vízcsatlakozási nyomás meghaladja az 1 000 kPa túlnyomást, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.

A csatlakoztatáshoz $\frac{3}{4}$ " menetes elzárószelep szükséges. Ha hiányzik egy elzárószelep, akkor a mosógépet csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízvezetékhez.

A mosógép nem alkalmas melegvíz-vezetékre történő csatlakoztatásra.


A mosógépet ne csatlakoztassa a melegvíz csatlakozásra.

Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt

- Csavarozza a vízbevezető tömlőt a csatlakozóanyával a vízbevezetés menetére.
- Lassan nyissa meg a vízcsapot, közben ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét.
- Szükség esetén korrigálja a tömítés és a csavarkötés helyzetét.

Karbantartás

Csere esetén kizárólag az eredeti Miele 7.000 kPa nyomásig nyomásálló víztömlőjét használja.

 A vízben található szennyeződés károkat okozhat.

A vízbefolyó szelep védelmére a beeresztő tömlő szabad végén és a befolyó csoncban egy szűrő található.

Ezt a két szennyfogó szűrőt ne távolítsa el.

Tartozék - Tömlőhosszabbítás

Tartozékként 2,5 vagy 4,0 méter hosszúságú tömlők kaphatók a Miele szakkereskedőknél, vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál.

Vízelvezetés

A mosóvizet egy 1 m-es szivattyúzási magassággal rendelkező leeresztőszivattyú szivattyúzza le. Az akadálymentes vízleeresztéshez a tömlőt megtörés nélkül kell elhelyezni.

Ha szükséges, a tömlő max. 5 m-ig meghosszabbítható. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

Az egy métert meghaladó lefolyómagasság (max. 1,8 m szivattyúzási magasságig) esetében a csere-mosóvízszivattyú a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kapható.

1,8 méteres lefolyómagasság esetén a tömlőt 2,5 méterig lehet meghosszabbítani. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

A vízelvezetés lehetőségei:

1. Mosdó-, vagy lefolyókagylóba történő beakasztás

Ügyeljen a következőkre:

- Biztosítsa a tömlőt lecsúszás ellen!
- Ha a víz leszivattyúzása egy mosdókagylóba történik, elég gyorsan le kell folynia. Különben fennáll a veszélye annak, hogy túlfolyik a víz vagy a kiszivattyúzott víz egy része visszaszivásra kerül a mosógépbe.

2. Gumikarmantyúval ellátott műanyag lefolyócsőhöz való csatlakoztatás (szifon nem feltétlenül szükséges).


3. Elvezetés egy összefolyóba (gully).

4. Műanyag karmantyúval felszerelt mosdókagylóba való levezetés.


Telepítés

Könyökidom behelyezése

A lefolyócső lecsúszásának megakadályozása érdekében használja a mellékelt könyökidomot.




- Rögzítse a könyökidomot ② a lefolyócsőnél ①.



- Akassza a lefolyócsövet a mosdókagylóba.
- Biztosítsa a könyökidomot lecsúszás ellen szalag vagy gyűrű ① segítségével.

Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylósifonhoz



- ① Adapter
- ② Mosdókagyló hollandi anyája
- ③ Tömlőbilinc
- ④ Tömlővég

- Szerelje az ① adaptert a ② mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylósifonra.
- Dugja a ④ tömlővéget az ① adapterre.
- Húzza meg a ③ tömlőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anyája mögött.

Elektromos csatlakozás

A mosógépet alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a mosógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.




A túlmelegedés tűzveszélyes lehet.

A készülék elosztókon vagy hosszabító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a mosógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasoljuk.

Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.


A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert (villanyszerelőt).

Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például sziget hálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Fogyasztási adatok

Programok	Ruhatöltet kg	Energia kWh	Víz liter	Programidő óra:perc	Hőmérséklet ¹ °C	Maradék- nedvesség %	Fordulat- szám ford./perc
ECO 40-60*	9,0	0,673	70,30	3:49	33	53,90	1400
	4,5	0,393	57,40	2:54	32	53,90	1400
	2,5	0,163	28,00	2:26	25	53,90	1400
Pamut	9,0	1,850	69,00	2:59	60	53,00	1400
	20 ³	0,450	70,00	3:09	20	53,00	1400
Könnnyen kezelhető	4,0	0,380	60,00	2:29	30	30,00	1200
Expressz 20 ²	3,5	0,230	30,00	0:20	30	60,00	1200
Gyapjú 	2,0	0,230	35,00	0:39	30	30,00	1200
QuickPowerWash	4,0	0,580	40,00	0:49	40	60,00	1400

* Tesztprogram a Bizottság (EU) környezettudatos tervezési követelményekről szóló 2019/2023 rendelete és az energiacímikézésről szóló 2019/2014 rendelete betartásának igazolására

¹ A főmosás során elért maximális mosási hőmérséklet.

² A *Rövid Extra* aktíválva

³ 20 °C-os program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz

Az összehasonlító vizsgálatoknál a TwinDos adagolást ki kell kapcsolni.

Útmutató ügyfelek számára

A fogyasztási adatok a víznyomás, a vízkeménység, a befolyó víz hőmérséklete, a helyiség hőmérséklete, a szennyes összetétele és mennyisége, a hálózati feszültség ingadozása és a választott extra funkciók függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

Magasság	850 mm
Szélesség	596 mm
Mélység	643 mm
Mélység nyitott ajtónál	1.077 mm
Aláépítési magasság	850 mm
Aláépítési szélesség	600 mm
Súly	kb. 85 kg
Befogadóképesség	9,0 kg száraz ruha
Csatlakozási feszültség	lásd a típustáblán
Csatlakozási érték	lásd a típustáblán
Biztosíték	lásd a típustáblán
Fogyasztási adatok	lásd a „Fogyasztási adatok“ c. fejezetet
Minimális víznyomás	100 kPa (1 bar)
Maximális víznyomás	1 000 kPa (10 bar)
Vízbevezető tömlő hossza	1,60 m
Lefolyócső hossza	1,50 m
A hálózati csatlakozókábel hossza	2,00 m
Maximális szivattyúzási magasság	1,00 m
Maximális szivattyúzási hossz	5,00 m
Fénykibocsátó LED diódák	1. osztály
Kiadott vizsgálati jelek	lásd a típustáblán
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban	0,30 W
Hálózatvezérelt készenléti állapot	0,60 W
Frekvenciasáv	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximális adóteljesítmény	< 100 mW

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

Programozási funkciók

A programozási funkciókkal a mosógép elektronikájának működését a váltakozó igényekhez igazíthatja. A programozási funkciókat bármikor módosíthatja.

A programozási szint megnyitása

A programozás 8 lépésben (1, 2, 3 ... 8) történik az érintőgombok segítségével.

Előfeltétel:

- A mosógép be van kapcsolva (a programválasztó valamelyik mosóprogramra van állítva).
- A mosógép ajtaja nyitva van.

1 Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot, és tartsa megérintve a(z) 2–3 lépések közben.

2 Csukja be a mosógép ajtaját.

Várjon, amíg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb folyamatosan nem kezd világítani ...

3 ... majd engedje el a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn kb. négy másodperc elteltével világítani kezd a(z) *P11* kijelzés.

Programozási funkció kijelölése és kiválasztása

A programozási funkció száma az időkijelzőn a *P*-vel jelenik meg egy számmal kombinálva: pl. *P13*.

4 A(z) > vagy < érintőgomb megérintésével lépésenként választhatja ki a mindenkori következő vagy előző programozási funkció:

Programozási funkciók	
<i>P11</i>	Hangjelzés időtartama
<i>P12</i>	Hangjelzés
<i>P13</i>	Gombhang
<i>P14</i>	PIN-kód
<i>P22</i>	Kezelőpanel kikapcsolási jellemzői
<i>P24</i>	Memória
<i>P26</i>	Pamut kiegészítő előmosási ideje
<i>P28</i>	Kímélő művelet
<i>P29</i>	Hőmérséklet-csökkentés
<i>P32</i>	Max. öblítési vízszint
<i>P33</i>	A kifolyóvíz hűtése
<i>P34</i>	Gyűrődésvédelem
<i>P49</i>	Alacsony víznyomás
<i>P62</i>	Tompán világító mező fényereje
<i>P65</i>	TwinDos
<i>P66</i>	UltraPhase 1 adagolási mennyisége
<i>P67</i>	UltraPhase 2 adagolási mennyisége
<i>P68</i>	TwinDos ápolás
<i>P69</i>	Szennyezettségi fok
<i>P90</i>	Üzemórák
<i>P00</i>	Gyári beállítás
<i>P97</i>	Távvezérlés
<i>P98</i>	SmartGrid
<i>P99</i>	RemoteUpdate

5 Hagyja jóvá a kiválasztott programozási funkció a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb megnyomásával.

A programozási funkciók szerkesztése és mentése

Az egyes programozási funkciókat ki-, ill. bekapcsolhatja, vagy különböző opciókat választhat.

- 6 A(z) > vagy < érintőgombok megérintésével be-/kikapcsolja a program-funkciót vagy választhat egy opciót:

Programozási funkció	Választható lehetőségek						
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-99
P11		•	•				
P12	•	•	✓				
P13	•	✓	•				
P14	✓	•					
P22	•	✓					
P24	✓	•					
P26	✓	•	•	•			
P28	✓	•					
P29	✓	•					
P32	✓	•					
P33	✓	•					
P34	•	✓					
P49	✓	•					
P62		•	✓	•	•	•	
P65	•	✓					
P66	•	•	•	•	•	✓	
P67	•	•	•	•	•	✓	
P68	✓	•	•				
P69		•	✓	•			
P00	•	•					
P97	•	✓					
P98	✓	•					
P99	•	✓					

- 7 Nyugtázza a kiválasztást a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal.

Most újból világít a programozási funkció száma: pl. P13.

A programozási szint elhagyása

- 8 Forgassa el a programválasztót az ☹ állásra.

A programozás tartósan elmentésre kerül. Ezt bármikor újra módosíthatja.

P11 Hangjelzés időtartama

A program végén hangjelzés hallható. Beállíthatja, hogy a hangjelzés milyen hosszan legyen hallható.

Választható lehetőségek

- 01 = A hangjelzés a program végén szólal meg 3-szor.
- 02 = A hangjelzés a mosógép automatikus kikapcsolásáig szól (legfeljebb 1 óra).

P12 Hangjelzés

A program végén hangjelzés hallható.

Kiválasztás

- 00 = A hangjelzés ki van kapcsolva
- 01 = normál jelzeshangerő
- 02 = hangos jelzeshangerő

P13 Gombhang

Az érintőgombok érintését akusztikus jelzés erősíti meg.

Kiválasztás

- 00 = A gombhang ki van kapcsolva.
- 01 = A hangjelzés a normál hang-erősségre van beállítva
- 02 = A hangjelzés a hangos hang-erősségre van állítva

Programozási funkciók

P14 Pin-kód

A Pin-kóddal védi mosógépét az idegen használattól.

Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás után a Pin-kódot meg kell adni azért, hogy ezen szárítógép működtetése lehetővé váljon.

Kiválasztás

-00 = A PIN-kód ki van kapcsolva.

-01 = PIN-kód bekapcsolva

A mosógépet PIN-kóddal használja

A Pin-kód **125** és nem módosítható.

■ Kapcsolja be a mosógépet.

Az időkijelzőn __ _ látható és az > és < érintőgombok világítanak.

■ Érintse meg a(z) > érintőgombot.

Az időkijelzőn megjelenik a I és a __ _ szimbólum.

■ Hagyja jóvá a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal.

Az első számjegyet elmenti és most az > és < érintőgombok segítségével a második számjegyet megadhatja.

■ Adja meg a második és harmadik számjegyet és hagyja jóvá a *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb segítségével.

A reteszelés feloldott és most kiválaszthat és elindíthat egy mosóprogramot.

P22 Kezelőfelület kikapcsolási jellemzői

Energiatakarékossági okokból az időkijelző és az érintőgombok megvilágítása 10 perc után sötétre kapcsol és egyedül a *Start/Textíliák utántöltése* gomb villog.

Kiválasztás

-00 = ki időkijelző és az érintőgombok nem váltanak sötétre

-01 = be 10 perc után az időkijelző és az érintőgombok sötétre váltanak, ha programindítás történt.

De: lejárt indítás-késleltetési idő után vagy a gyűrődésvédelem fázisának végén az időkijelző és az érintőgombok mindig 10 percre kikapcsolnak.

P24 Memória

A mosógép a program elindítása után elmenti egy mosóprogram utoljára kiválasztott beállításait (hőmérséklet, fordulatszám és néhány opció).

A mosóprogram legközelebbi kiválasztásakor a mosógép az elmentett beállításokat jelzi ki.

Kiválasztás

-00 = A Memória funkció ki van kapcsolva

-01 = A Memória funkció be van kapcsolva

P26 Pamut kiegészítő előmosási ideje

Különleges előmosási igény esetén az előmosási idő meghosszabbítható.

Kiválasztás

- 00 = nincs időhosszabbítás előmosáskor
- 01 = + 6 perc időhosszabbítás előmosáskor
- 02 = + 9 perc időhosszabbítás előmosáskor
- 03 = + 12 perc időhosszabbítás előmosáskor

P28 Kímélő művelet

Aktivált kímélő műveletnél csökken a dob mozgása. Így az enyhén szennyezett textíliákat kímélően tudja kimosni.

A kímélő műveletet a *Pamut* és *Könnyen kezelhető* programokhoz lehet aktiválni.

Kiválasztás

- 00 = A kímélő művelet ki van kapcsolva
- 01 = A kímélő művelet be van kapcsolva

P29 Hőmérséklet-csökkentés

Magasan fekvő területeken a víznek alacsonyabb a forráspontja. A Miele 2000 m-es magasság felett javasolja a hőmérséklet csökkentésének bekapcsolását a „víz forrásának“ elkerülése érdekében. A maximális hőmérséklet 80°C-ra csökken, magasabb hőmérséklet kiválasztása esetén is.

Kiválasztás

- 00 = A hőmérséklet-csökkentés ki van kapcsolva
- 01 = A hőmérséklet-csökkentés be van kapcsolva.

P32 Maximális öblítési vízszint

Öblítéskor a vízszint mindig a maximális értékre állítható be.

Ez a funkció allergiás betegek számára fontos, a nagyon jó öblítési eredmény elérése végett. A vízszint megemelkedik.

Kiválasztás

- 00 = A maximális öblítési vízszint ki van kapcsolva
- 01 = A maximális öblítési vízszint be van kapcsolva.

Programozási funkciók

P33 A mosóvíz hűtése

A fő mosási művelet végén kiegészítő víz folyik a dobba, hogy a mosóvizet lehűtse.

A mosóvíz hűtése a Pamut program kiválasztásakor 70°C és annál magasabb hőmérséklet-választásnál következik be.


A mosóvízhűtést ajánlott aktiválni:

- a kifolyótömlőnek a mosdőba vagy lefolyókagylóba történő beakasztásakor, hogy megelőzze a leferrázás veszélyét.
- azoknál az épületeknél, amelyeknek a lefolyócsöve nem felel meg a DIN 1986 szabványnak.

Kiválasztás

- 00 = A mosóvíz hűtése kikapcsolt.
- 01 = A mosóvíz hűtése bekapcsolt.

P49 Alacsony víznyomás

100 kPa (1 bar) alatti víznyomás esetén a mosógép a(z)  hibäuzenettel megszakítja a programot.

Ha a víznyomás nem emelhető meg, akkor az aktivált funkció megakadályozza a program megszakítását.

Kiválasztás

- 00 = Az alacsony víznyomás ki van kapcsolva
- 01 = Az alacsony víznyomás be van kapcsolva

P34 Gyűrődésvédelem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyűrődésképződést a program befejezése után.

A dob a program befejezése után még legfeljebb 30 percig mozog. A mosógép ajtaja bármikor kinyitható.

Kiválasztás

- 00 = A gyűrődésvédelem kikapcsolt.
- 01 = A gyűrődésvédelem bekapcsolt.

P52 Világító mező fényereje

A megvilágított érintógombok fényerejét a kezelőfelületen hét különböző fokozatban választhatja meg.

A fényerő a különböző fokozatok kiválasztásakor azonnal beáll.

Kiválasztás

- 01 = a legsötétebb fokozat
- ↓
- 07 = a legvilágosabb fokozat

P55 TwinDos

Lehetőség van a TwinDos rendszer be- és kikapcsolására. Mosóprogram kiválasztásakor tompán világít a(z) *TwinDos fehér* vagy a(z) *TwinDos színes* érintógomb, vagy ki vannak kapcsolva az érintógombok.

Választási lehetőségek

- 00 = TwinDos rendszer kikapcsolva
- 01 = TwinDos rendszer bekapcsolva

P55 Az UltraPhase 1 adagolási mennyisége

A gyárilag előre beállított adagolási mennyiség 58 ml (II-es vízkeménységi tartomány).

Ezzel a programozási funkcióval testre szabhatja az adagolási mennyiséget.

Az időkijelzőn megjelennek a beállított értékek milliliterben. A(z) > érintógomb segítségével növelhető, a(z) < érintógombbal pedig csökkenthető az adagolási mennyiség.

P57 Az UltraPhase 2 adagolási mennyisége

A gyárilag előre beállított adagolási mennyiség 45 ml (II-es vízkeménységi tartomány).

Ezzel a programozási funkcióval testre szabhatja az adagolási mennyiséget.

Az időkijelzőn megjelennek a beállított értékek milliliterben. A(z) > érintógomb segítségével növelhető, a(z) < érintógombbal pedig csökkenthető az adagolási mennyiség.

P58 A TwinDos rendszer ápolása

A mosógépnek van tisztítóprogramja a TwinDos rendszer tisztításához. A tisztítóprogram kitesztítja a mosógép belsőjében elhelyezett tömlőket. Amikor világít a(z) **i** ellenőrző lámpa, és az időkijelzőn a(z) **2** kijelzés látható, tisztítást kell végezni.

A tisztítás menetéről a „Tisztítás és ápolás” című fejezet „A TwinDos rendszer ápolása” című szakaszából tájékozódhat.

Választási lehetőségek

- 00 = nem történik tisztítás
- 01 = a(z) ① jelű fiók tisztítása
- 02 = a(z) ② jelű fiók tisztítása

P59 Szennyezettségi fok

A TwinDos rendszeren keresztüli mosószeraadagolási mennyiség és az öblítéskori vízmennyiség – többek között – a szennyezettségi foktól függ.

Választási lehetőségek

- 01 = enyhe
- 02 = normál
- 03 = erős

Programozási funkciók

P90 Üzemórák

Leolvashatja, hogy a mosógép eddig hány órán át üzemelt.

Az összesített mosási idő egymás melletti számjegyek formájában jelenik meg az időkijelzőn. Például a mosógép 1234 órán át üzemelt. Az időkijelzőn először egy *H*, majd egy *1*, ezután egy *2*, majd egy *3* és végül egy *4* jelenik meg. Ezután a kijelzőn ismét a(z) *H* jelenik meg.

P00 Gyári beállítás

Az összes programozási funkció – a P90 Üzemórák kivételével – visszaáll a gyári beállításra.

Választható lehetőségek

- 00 = visszalépés (visszaállítás nélkül)
- 01 = Programozási funkciók visszaállítása gyári beállításra.

Csatlakoztatás a hálózathoz


A(z) P97, P98 és P99 programozási funkció csak akkor jelenik meg, ha teljesülnek a Miele@home használatának előfeltételei (lásd „Első üzembe helyezés” című fejezet, „Miele@home” című szakasz).

P97 Távvezérlés

A Miele alkalmazáson keresztül bárholnan lekérdezheti mosógépe állapotát, távolról elindíthatja és a MobileStart programmal távolról vezérelheti a mosógépet.

Kikapcsolhatja a(z) P97 programozási funkciókat, ha a mosógépet nem a mobil készülékével akarja vezérelni.

Akkor is megszakíthatja a programot az alkalmazáson keresztül, amikor nincs bekapcsolva a(z) P97 programozási funkció.


A(z)  érintőgombbal állítson be egy időtartamot, ameddig el akarja indítani a mosógépet, és indítsa el a Késleltetett indítást (lásd „Késleltetett indítás/SmartStart” című fejezet). A megadott időtartamon belül egy ön által küldött jellel elindítható a mosógép. Ha a legkésőbbi lehetséges indítási időpontig nem küld indítási jelet, a mosógép automatikusan elindul.


Választási lehetőségek

- 00 = távvezérlés kikapcsolva
- 01 = távvezérlés bekapcsolva

P98 SmartGrid

Adott időtartamon belül külső jel hatására automatikusan elindítható a mosógép.

Ha aktiválta a SmartGrid funkciót, akkor a(z)  érintőgombhoz már nem a „Késleltetett indítás” funkció tartozik, hanem az új „SmartStart” funkció.

A(z)  érintőgombbal állíthatja be az időközt a SmartStart funkcióhoz. Ekkor az ön által megadott időtartamon belül küldött külső jel hatására elindítható a mosógép. Ha a legkésőbbi lehetséges indítási időpontig nem érkezik külső jel, akkor a mosógép automatikusan elindul (lásd „Késleltetett indítás” című fejezet).

Választási lehetőségek

- 00 = SmartGrid kikapcsolva
- 01 = SmartGrid bekapcsolva

PPP RemoteUpdate

A RemoteUpdate segítségével a mosógép szoftverét lehet frissíteni. Ha van elérhető frissítés a mosógépéhez, akkor ezt a mosógép automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem történik meg automatikusan, hanem önnek kell manuálisan elindítania.

Ha nem telepíti a frissítést, a megszozott módon használhatja a mosógépét. A Miele mindazonáltal javasolja a frissítések telepítését.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A RemoteUpdate funkció gyárilag be van kapcsolva. Az elérhető frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania a telepítését. Kapcsolja ki a RemoteUpdate funkciót, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

Választási lehetőségek

-00 = RemoteUpdate kikapcsolva

-0I = RemoteUpdate bekapcsolva

A RemoteUpdate folyamata

Adott frissítés tartalmáról és terjedelméről a Miele alkalmazásban talál információkat.

Ha van elérhető frissítés, az időkijelzőn a(z) UP üzenet jelenik meg.

Azonnal telepítheti a frissítést, vagy későbbre is halaszthatja a telepítést. A kérdés ekkor a mosógép újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretne frissítést telepíteni, kapcsolja ki a RemoteUpdate funkciót.

A frissítés néhány percig is eltarthat.

A következőkre figyeljen a RemoteUpdate használatakor:

- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre frissítés.
- A telepített frissítések nem vonhatók vissza.
- A frissítés ideje alatt ne kapcsolja ki a mosógépet. Ellenkező esetben megszakad a frissítés, és nem történik meg a telepítés.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele ügyfélszolgálat végezhet el.

A frissítés elindítása

A mosógép bekapcsolása után a(z) UP kijelzés látható az időkijelzőn.

■ Érintse meg a(z) *Start/Textiliák után-töltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn villogni kezd a(z) UP kijelzés. Elindul a frissítés.


A frissítés előrehaladását vonalak jelzik az időkijelzőn:

I = 0%

IIIIII = 100%

A frissítés elhalasztása

A mosógép bekapcsolása után a(z) UP kijelzés látható az időkijelzőn.

■ Érintse meg a(z)  érintőgombot.

Az időkijelzőn a kiválasztott program programlefutási ideje jelenik meg.



A következő bekapcsoláskor a rendszer ismét kérni fogja a frissítés indítását.

Programozási funkciók

A Wi-Fi kikapcsolása

- Forgassa a programválasztót a(z) *MobileStart* programra.

Az időkijelzőn a(z) *On* kijelzés látható.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot, és addig tartsa megérintve a(z)  érintőgombot, amíg az időkijelzőn be nem fejeződik a visszaszámlálás.

Az időkijelzőn a(z) --- kijelzés látható.

- A Wi-Fi kikapcsol.
- A Wi-Fi-kapcsolat visszaáll a gyári beállításokra.

Állítsa alaphelyzetbe a hálózati konfigurációt, amikor a mosógépet ártalmatlanítja, eladja, vagy használt mosógépet helyez üzembe. Csak így biztosítható minden személyes adat eltávolítása, illetve hogy az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a mosógéphez.

A Miele@home újbóli használatához új kapcsolatot kell létrehozni.

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licenccfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licenccfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licenccfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (<http://<IP-cím>/Licenses>). A nyílt forráskódú licenccfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

A mosógéphez mosószer, textilápoló szer, adalékok és készülékápoló szer áll rendelkezésére. Mindegyik termék a Miele mosógépekre van optimalizálva. Ezeket és még sok egyéb érdekes terméket szerezhet be a www.shop.miele.hu oldalon, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél.

Mosószer

Miele UltraPhase 1 és 2

- kétkomponensű mosószer színes és fehér ruhákhoz
- a ragyogó színekért és a ragyogóan fehér ruhákért
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

UltraWhite (mosópor)

- tökéletes eredmények 20/30/40/60/95 °C-on
- ragyogó fehérség az aktív oxigénes formulának köszönhetően
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

UltraColor (folyékony mosószer)

- tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on
- színvédő formulával a ragyogó színekért
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

Speciális mosószer

Ezt a speciális mosószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Sport kapszulák

- szintetikus textíliákhoz
- a szagelnyelőnek köszönhetően semlegesíti a szagokat
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését
- megőrzi a szintetikus textíliák alakját és szellőzőképességét

DownCare kapszulák

- pehelytollat tartalmazó textíliákhoz
- megtartja a pehelytoll rugalmasságát és szellőzőképességét
- hatékony tisztítás és kímélő ápolás lanolinnal
- a pehely nem csomósodik össze és könnyű, laza szerkezetű marad

WoolCare kapszulák

- finommosószer gyapjúhoz és finom textíliákhoz
- speciális ápoló összetétel búzaproteinek-ből
- szálvédő technológia a filcesedés ellen
- színvédő formula a kímélő tisztításhoz

Mosó- és ápolószerek

Textilápolószer

Ezt a textilápolószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Öblítőszer-kapszula

- öblítőszer a friss ruhanemű illatáért
- frissesség és pórusokig hatoló tisztaság
- a kellemesen puha ruhákért
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését

Adalék

Ezt az adalékot kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Booster kapszula

- folteltávolító rendkívüli foltoldó képességgel
- enzimes technológia a makacs foltok eltávolításához
- fehér és színes textíliákhoz is használható
- alacsony hőmérsékleten is kiváló mosási eredmények

Készülékápolás

TwinDosCare

- tisztítószer a TwinDos adagolórendszerhez
- hosszabb használati szünetek (min. 2 hónap) előtt használandó
- termékcsere előtti használathoz

Vízköoldó

- eltávolítja az erős vízkőlerakódásokat
- lágy és kímélő a természetes citromsav által
- óvja a fűtőszálat, a dobot és más alkatrészeket

IntenseClean

- a mosógépek higiénikus tisztaságáért
- eltávolítja a zsírt, a baktériumokat és az ezek által keletkező szagokat
- hatékony alaptisztítás

Vízlágyító tabletták

- csökkentett mosószer-adagolás kemény víz esetén
- kevesebb mosószermaradék a textíliákban
- kevesebb vegyszer a szennyvízben a kevesebb mosószer-adagolás által

Miele Kft.

H – 1027 Budapest

Bem József u. 1/B.

Tel: (06-1) 880-6400

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

WSG 883

hu-HU



M.-Nr. 12 792 610 / 00