

Lietošanas instrukcija Mikroviļņu krāsns



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus ierīces bojājumus.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4
Pirms pirmās lietošanas reizes	14
Uzstādīšana un pievienošana	15
Elektrotīkla pieslēgums.....	15
Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	17
Ierīces apraksts	18
Komplektā iekļautie piederumi	19
Vadības bloks	20
Darbības apraksts	21
Veiktspējas apraksts	22
Darbības režīmi.....	22
Atsevišķs mikroviļņu režīms.....	22
Grilēšana	22
Mikroviļņu un grila kombinācija	22
Automātiskās programmas	22
Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki	23
Materiāls un forma.....	23
Trauku pārbaudīšana	25
Pārsegs.....	26
Palaide	27
Diennakts laika iestatīšana	27
Diennakts laika korekcija	27
Diennakts laika indikācijas izslēgšana.....	27
Nakts izslēgšanās izmantošana	27
Lietošana	28
Durvju atvēršana	28
Trauku ievietošana krāsns kamerā	28
Rotējošais šķīvis	28
Durvju aizvēršana	28
Procesa uzsākšana	28
Norādījums “Door”	29
Procesa pārtraukšana/turpināšana	29
Iestatījumu maiņa	30
Procesa anulēšana	30
Procesa beigas	30
Automātiska siltuma saglabāšana.....	30
Paātrinātā starta funkcija (ieprogrammējama).....	30
Ieslēgšanas bloķēšana	31

Atgādinājuma taimera izmantošana	32
Atgādinājuma laika korekcija	32
Atgādinājuma laiks vienlaikus ar gatavošanas procesu	32
Lietošana – grilēšana	33
Gourmet plāts	35
Lietošanas norādījumi	35
Apcepšana/apbrūnināšana	35
Izmantošanas piemēri	36
Receptes	36
Lietošana – automātiskās programmas	39
Automātiskā atkausēšana	39
Automātiskā pagatavošana	39
Receptes – automātiskās programmas	41
Individuālās programmas saglabāšana (atmiņa)	47
Iekārtas iestatījumu maiņa	48
Karsēšana	50
Gatavošana	52
Atkausēšana	53
Konservēšana	54
Izmantošanas piemēri	55
Informācija pārbaudes institūcijām	56
Tīrīšana un kopšana	57
Komplektā iekļautie piederumi	59
Problēmu novēršana	60
Klientu apkalpošanas dienests	62
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	62
Garantija	62
Garantijas noteikumi	63

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī mikroviļņu krāsns atbilst obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iekārtas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC/EN 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par iekārtas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks!

Paredzētā izmantošana

▶ Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai lietošanai personīgā mājsaimniecībā.

Šī iekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.

▶ Mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai vietās, kas atrodas zemāk nekā 2000 m virs jūras līmeņa.

▶ Izmantojiet mikroviļņu krāsni tikai mājsaimniecības vajadzībām — pārtikas produktu atkausēšanai, uzkarsēšanai, sautēšanai, grilēšanai un konservēšanai. Lietošana jebkādām citām vajadzībām ir aizliegta.

▶ Žāvējot mikroviļņu režīmā uzliesmojošus materiālus, tajos esošais mitrums iztvaiko. Šie materiāli var izžūt un pašaizdegties. Nekādā gadījumā nelietojiet mikroviļņu krāsni uzliesmojošu materiālu uzglabāšanai un žāvēšanai.

▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot mikroviļņu krāsni, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot iekārtu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

▶ Īpašu prasību dēļ (piemēram, attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) krāsns kamera ir aprīkota ar īpašu apgaismojumu. Šo īpašo apgaismojumu drīkst lietot tikai paredzētajam nolūkam. Tas nav piemērots telpu apgaismošanai. Nomainītu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

▶ Šajā mikroviļņu iekārtā ir 1 gaismas avots ar energoefektivitātes klasi E.

Bērni un sadzīves tehnika

▶ Bērnus līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst atstāt mikroviļņu krāsns tuvumā bez pieaugušo uzraudzības.

▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot mikroviļņu krāsni bez pieaugušo uzraudzības, ja viņiem ir izskaidrota iekārtas darbība tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.

▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt mikroviļņu krāsni vai veikt tās apkopi.

▶ Pieskatiet bērnus, ja tie uzturas mikroviļņu krāsns tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.

▶ Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

▶ Apdedzināšanās risks! Bērnu āda pret augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda. Grilēšanas režīmā ar un bez mikroviļņiem krāsns kamera, grila sildelements un iekārtas durvis stipri sakarst. Neļaujiet bērniem pieskarties mikroviļņu krāsni, kad tā darbojas.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

- ▶ Mikroviļņu krāsns bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai tai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
- ▶ Ja ir bojāts barošanas kabelis, tā nomainīta ir jāveic Miele pilnvarotam speciālistam, lai nepakļautu riskam iekārtas lietotāju.
- ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- ▶ Ja mikroviļņu krāsns ir bojāts, to ieslēdzot, no tās var izplūst mikroviļņi, kas apdraud iekārtas lietotāju. Nelietojiet iekārtu, ja
 - ir saliektas tās durvis,
 - ir vaļīgas durvju eņģes,
 - korpusā, durvīs, durvju blīvējumā vai krāsns kameras sienās ir redzami caurumi vai plaisas.
- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves pārveidošanas mēģinājumi apdraud jūs un var izraisīt mikroviļņu krāsns darbības traucējumus. Nekad neatveriet iekārtas korpusu.
- ▶ Lai pasargātu iekārtu no bojājumiem, uz mikroviļņu krāsns identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem pieslēguma parametriem (frekvencei un spriegumam) obligāti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet datus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektrotehnikas speciālistu.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Neizmantojiet tos mikroviļņu krāsns pieslēgšanai elektrotīklam.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

▶ Mikroviļņu krāsns elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā tiek pievienota atbilstīgi spēkā esošajiem normatīviem instalētai zemējuma sistēmai. Ir ļoti svarīgi ievērot šos pamatdrošības nosacījumus, lai nepieļautu kaitējumu (piem., strāvas triecienu), kas rodas neesoša vai pārtraukta zemējuma savienojuma dēļ. Šaubu gadījumā uzdodiet elektrotehnikas speciālistam pārbaudīt mājas elektroinstalāciju.

▶ Nenovietojiet iekārtu pārāk tuvu mēbelēm. Lai netraucētu gaisa pievadīšanu iekārtai un gaisa novadīšanu, ap iekārtu nepieciešams 5 cm brīvas telpas, bet iekārtas augšpusē brīvajai telpai jābūt 19,5 cm.

▶ Nepareizi veikti remontdarbi var radīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Remontdarbus drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

▶ Ja mikroviļņu krāsns netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.

▶ Veicot mikroviļņu krāsns remontu vai tīrīšanu un kopšanu, tai jābūt atvienotai no elektrotīkla. Iekārta ir atvienota no elektrotīkla tikai tad, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

– iekārtas kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas;

Lai iekārtu atvienotu no elektrotīkla, kabelis ir jāizvelk, satverot kontaktdakšas korpusu, nevis barošanas kabeli.

– ir izslēgts dzīvokļa vai mājas elektroinstalācijas drošinātājs;

– ir pilnībā izskrūvēts skrūvējamais drošinātājs ēkas elektroinstalācijā.

▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām Miele rezerves daļām.

▶ Aiz mēbeļu durvīm iebūvētu mikroviļņu krāsni izmantojiet tikai tad, ja mēbeles durvis ir atvērtas. Neaizveriet mēbeles durvis, kamēr iekārta darbojas. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta iekārta un skapis, kurā tā ir iebūvēta. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad iekārta ir pilnībā atdzisusi.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

▶ Mikroviļņu krāsnīm, kas ir iebūvētas aiz vertikāli slīdošām durvīm: nenolaidiet vertikāli slīdošās durvis, kamēr mikroviļņu krāsns darbojas.

▶ Mikroviļņu krāsni nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piem., uz kuģiem).

Pareiza izmantošana

 Grils rada apdedzināšanās risku.

Grilēšanas laikā gan ar, gan bez mikroviļņiem mikroviļņu krāsns sakarst. Apdegumus var gūt no krāsns kameras, grila sildelementa, ēdieniem, piederumiem un iekārtas durvīm.

Lai ievietotu un izņemtu karstos produktus, kā arī lai veiktu citas darbības krāsns kamerā, vienmēr lietojiet virtuves cimds.

▶ Pievērsiet uzmanību tam, lai ēdieni vienmēr tiktu pietiekami sakarsēti. Sakarsēšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, produkta sākotnējās temperatūras, daudzuma, veida un īpašībām, kā arī recepšu izmaiņām.

Ja pārtikas produktos atrodas baktērijas, tās iet bojā tikai pietiekami augstā temperatūrā (> 70°C) un pēc pietiekami ilgas karsēšanas (> 10 min.). Ja ir aizdomas, ka ēdiens netiek pietiekami sakarsēts, izvēlieties nedaudz ilgāku laiku.

▶ Ir svarīgi, lai temperatūra ēdienā sadalītos vienmērīgi un būtu pietiekami augsta.

Lai ēdiens vienmērīgi sakarstu, apgroziet vai apmaisiet to un karsēšanas, atkausēšanas un tvaicēšanas laikā ievērojiet norādītos temperatūras izlīdzināšanās laikus. Izlīdzināšanās laiki ir darbības pārtraukuma laiki, kad temperatūra izlīdzinās vienmērīgi visā ēdienā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

▶ Ņemiet vērā, ka mikroviļņu krāsnī produkti bieži vien tiek pagatavoti, uzkaršēti vai atkausēti ievērojami īsākā laikā nekā lietojot parastu plīti vai cepeškrāsni.

Pārāk ilga karsēšana var izraisīt pārtikas produkta izžūšanu un pat pašaiždegšanos. Pastāv ugunsgrēka risks. Ugunsgrēka risks pastāv, arī kaltējot maizi, smalkmaizītes, ziedus vai zāļu tējas. Nekaltējiet minētos produktus mikroviļņu krāsnī!

▶ Ar graudiem, ķiršu kauliņiem vai želejveidīgu materiālu pildīti spilveni un līdzīgi priekšmeti var aizdegties arī tad, ja tie pēc sildīšanas ir izņemti no mikroviļņu krāsns. Nesildiet iekārtā šādus priekšmetus. Ugunsgrēka risks!

▶ Mikroviļņu krāsns nav piemērota patēriņa priekšmetu tīrīšanai un dezinficēšanai. Turklāt iekārtā rodas augsta temperatūra un priekšmetu izņemšanas laikā pastāv apdedzināšanās risks. Ugunsgrēka risks!

▶ Ja mikroviļņu krāsnī nav ievietoti produkti vai tie ir ievietoti nepareizi, var rasties iekārtas bojājumi. Tāpēc neizmantojiet iekārtu trauku sildīšanai vai garšaugu un tml. kaltēšanai.

▶ Ieslēdziet mikroviļņu krāsni tikai tad, ja tajā jau ir ievietots pārtikas produkts vai cepšanas trauks, un darbiniet krāsni tikai ar ievietotu rotējošo šķīvi.

▶ Karsēšanas laikā noslēgtos traukos un pudelēs rodas spiediens, kas var izraisīt sprādzienu. Nekad nesildiet ēdienus vai šķidrumus noslēgtos traukos vai pudelēs.

Zīdaiņu pudelītēm iepriekš noņemiet vāciņu **un** knupi.

▶ Ēdienu sildīšanas laikā siltums rodas ēdienā, tāpēc trauks ir vēsāks. Trauki sasilst, tikai uzņemot siltumu no ēdiena. Pēc ēdiena izņemšanas pārliedzieties, ka tas ir vēlamajā temperatūrā. Neizdariet secinājumus, ņemot vērā trauka temperatūru! **Īpaši svarīgi ir pārbaudīt ēdiena temperatūru, sildot mazuļu pārtiku.** Lai mazulis neapdedzinātos, pēc uzsildīšanas mazuļa pārtiku rūpīgi samaisiet vai sakratiet un pēc tam pagaršojiet.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

▶ Gatavošanas laikā, it īpaši šķidrumu karsēšanas laikā ar mikroviļņiem, iespējams, vārīšanās temperatūra ir sasniegta, bet raksturīgie tvaika burbulīši vēl nav redzami. Šķidrums neuzvārās vienmērīgi. Šī tā dēvētā uzvārīšanās aizkave var izraisīt pēkšņu tvaika burbulīšu veidošanos trauka izņemšanas laikā un līdz ar to pēkšņu sprādzienveida pārvārīšanos pāri trauka malām. Apdedzināšanās risks!

Tvaika burbuļu veidošanās var būt tik spēcīga, ka tās iedarbībā var atvērties iekārtas durvis. Savainojumu un bojājumu risks! Pirms karsēšanas/vārīšanas samaisiet šķidrumu. Pēc karsēšanas uzgaidiet vismaz 20 sekundes un tikai tad izņemiet trauku no krāsns kameras. Karsēšanas laikā traukā var ielikt stikla stienīti vai citu līdzīgu priekšmetu, ja tāds ir pieejams.

▶ Ja pārtikas produkti krāsns kamerā sāk dūmot, atstājiet iekārtas durvis aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Pārtrauciet gatavošanas procesu, izslēdzot mikroviļņu krāsni un atvienojot kontaktdakšu.

Iekārtas durvis atveriet tikai tad, kad dūmi ir izklīduši.

▶ Pārkarusī eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, nekad neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Neizmantojiet iekārtu fritēšanai. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet iekārtu un noslāpējiet liesmas, atstājot iekārtas durvis aizvērtas.

▶ Viegli uzliesmojoši priekšmeti, kas atrodas ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā, augstas temperatūras iedarbībā var aizdegties. Nekad neizmantojiet iekārtu telpu apsildīšanai.

▶ Ja ēdiena gatavošanā tiek izmantoti alkoholiskie dzērieni, ņemiet vērā, ka spirts augstā temperatūrā iztvaiko un saskarē ar karstām virsmām var uzliesmot. Nekad nekarsējiet neatšķaidītu spirtu. Ugunsgrēka risks!

▶ Ēdieni, kas ir atstāti krāsns kamerā, lai saglabātu tos siltus vai uzglabātu, var izžūt un no tiem izplūstošais mitrums var izraisīt mikroviļņu krāsns koroziju. Var tikt sabojāts arī vadības panelis, darba virsma vai iebūvēšanas niša. Tāpēc vienmēr nosedziet ēdienus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Lai nepieļautu koroziju, nekavējoties rūpīgi notīriet uz krāsns kameras nerūsējošā tērauda sienām sāļu ēdienu vai šķidrumu paliekas.

► Pēc lietošanas krāsns kamera ir karsta. Pastāv apdedzināšanās risks! Krāsns kameru un piederumus tīriet uzreiz pēc atdzišanas. Pārāk ilga nogaidīšana apgrūtina tīrīšanu un īpašos gadījumos netīrumus var nebūt iespējams notīrīt. Lielu netīrumu uzkrāšanās noteiktos apstākļos var sabojāt mikroviļņu krāsni un pat izraisīt bīstamas situācijas. Ugunsgrēka risks!

Lūdzu, ievērojiet norādījumus, kas ir iekļauti nodaļā “Tīrīšana un apkope”.

► Ugunsgrēka risks! Mikroviļņu režīmam nepiemēroti plastmasas trauki var tikt sabojāti un sabojāt mikroviļņu krāsni. Nelietojiet metāla traukus, alumīnija foliju, galda piederumus, traukus ar metāla dekoriem, svinu saturošu kristālu, bļodiņas ar uzvalcētu metāla apmali, karstumneizturīgus plastmasas traukus, koka traukus, metāla skavas, plastmasas un papīra skavas ar iestrādātu stiepli, kā arī plastmasas trauciņus ar pilnībā nenoņemtu alumīnija vāku (skatīt nodaļu “Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki”).

Izmantojot minētos priekšmetus, var sabojāt traukus vai rasties ugunsgrēka risks.

► Vienreizējās lietošanas traukiem no plastmasas jāatbilst nosacījumiem, kas ir minēti nodaļā “Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki/plastmasa”.

Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības, karsējot vai gatavojot pārtikas produktus vienreizējās lietošanas traukos no plastmasas, papīra vai citiem degošiem materiāliem.

► Iepakojuma materiāli siltuma saglabāšanai satur plānu alumīnija foliju. Šī folija atstaro mikroviļņus. Mikroviļņi var sakarsēt iepakojuma papīra slāni tik spēcīgi, ka tas aizdegies.

Nesildiet mikroviļņu krāsnī ēdienus, kas ir ievietoti termoiepakojumā, piemēram, grilētas vistas īpašajās turzās.

► Karsējot mikroviļņos olas bez čaumalām, dzeltenums gatavošanas beigās augstā spiediena dēļ var izšļākties. Pirms gatavošanas vairākās vietās pārduriet olas dzeltenumu.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Karsējot mikroviļņos olas ar čaumalu, tās var pārsprāgt pat pēc izņemšanas no krāsns kameras. Olas ar čaumalām vāriet tikai īpašos traukos.

Nesildiet mikroviļņu krāsnī cieti vārītas olas.

► Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu, piemēram, tomāti, dešņas, nemizoti kartupeļi, baklažāni, karsējot var pārsprāgt. Šie produkti vairākās vietās jāsadursta vai jāiegriež, lai tvaiks, kas rodas karsēšanas laikā, varētu izplūst.

► Trauki, kuriem rokturi vai vāka rokturi ir ar tukšu vidu, nav piemēroti izmantošanai mikroviļņu režīmā. Rokturu tukšajā telpā var iekļūt mitrums un veidoties augsts spiediens, kas var izraisīt rokturu saspīlēšanu (izņēmums: tukšā telpa rokturī tiek ventilēta). Neizmantojiet šādus traukus ēdiena gatavošanai.

► Dzīvsudraba termometri vai ar šķidrumu pildīti termometri nav piemēroti izmantošanai augstā temperatūrā un viegli plīst.

Lai pārbaudītu ēdiena temperatūru, pārtrauciet iekārtas darbību. Lietojiet ēdiena temperatūras mērīšanai tikai piemērotu īpašo termometru.

► Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt mikroviļņu krāsns elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Iekārtas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Uz nerūsējošā tērauda virsmām attiecas šādi norādījumi:

► Virsma ir jutīga pret skrāpējumiem. Pat magnētu izmantošana var radīt skrāpējumus.

Piederumi

▶ Izmantojiet tikai Miele oriģinālos piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu mikroviļņu iekārtas sērijuveida ražošanas pārtraukšanas.

▶ Iekārtas komplektā iekļautais režģis un Gourmet plāts ir īpaši pielāgota mikroviļņu viļņu garumam, tāpēc tos var izmantot grilēšanai gan ar, gan bez mikroviļņu funkcijas.

Tomēr šos piederumus nedrīkst izmantot vienlaikus, jo citādi tiks sabojāta Gourmet plāts. Vienmēr novietojiet Gourmet plāti tieši uz rotējošā šķīvja.

▶ Gourmet plāts stipri sakarst. Tāpēc plātes satveršanai vienmēr lietojiet virtuves cimds. Novietojiet plāti uz karstumizturīga paliktņa. Grilēšanas laikā (gan ar, gan bez mikroviļņiem) režģis stipri sakarst. Apdedzināšanās risks!

▶ Nelietojiet Gourmet plāti kopā ar tirdzniecībā iegādājamo mikroviļņu krāsnīm piemērotu pārsegu, jo pārsegs varētu kļūt pārāk karsts.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas tai pēc transportēšanas izsaiņotā veidā apmēram 2 stundas ir jāatrodas istabas temperatūrā.


Šajā laikā notiek iekārtas temperatūras izlīdzināšanās ar apkārtējās vides temperatūru. Tas ir svarīgi iekārtas elektronikas turpmākai darbībai.

⚠ Iesaiņojamais materiāls var izraisīt nosmakšanu.

Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkēt to sev pār galvu un nosmakt.

Glabājiet iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

- Izsaīņojot iekārtu, noņemiet visus iesaiņojuma materiālus, arī aizsargplēvi, kas atrodas ap korpusu.



Nenoņemiet pārsegu no mikroviļņu izplūdes atverēm krāsns kamerā, kā arī plēvi no durvju iekšpuses.

- Pārbaudiet, vai iekārtai nav bojājumu.


⚠ Bojāta iekārta var apdraudēt veselību.

No ieslēgtas iekārtas var izplūst mikroviļņi, kas var apdraudēt iekārtas lietotāju.

Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, ja

- ir saliekta iekārtas durvis;
- ir vaļīgās durvju eņģes;
- korpusā, durvīs vai krāsns kameras sienās ir redzami caurumi vai plaisas.

- Izslaukiet krāsns kameru un noslaukiet visus piederumus ar sūkli un siltu ūdeni.



- Pielīmējiet komplektā iekļauto īsās instrukcijas uzlīmi tā, lai tā nenosēgtu iekārtas ventilācijas atveres.

Uzstādot mikroviļņu krāsni, ir jānodrošina netraucēta gaisa padeve un novadīšana iekārtas aizmugurē un apakšā.

Tāpēc uz ventilācijas atverēm nedrīkst likt nekādus priekšmetus, kā arī aizsegt ar priekšmetiem zonu starp iekārtas apakšu un uzstādīšanas virsmu.

Jāievēro minimālais uzstādīšanas augstums 85 cm.

Mikroviļņu krāsni var uzstādīt uz virtuves darba virsmas.

Lai netraucētu gaisa pievadīšanu un novadīšanu, ap iekārtu ir nepieciešami 5 cm brīvas telpas, bet iekārtas augšpusē brīvajai telpai ir jābūt pat 19,5 cm.

Nenovietojiet iekārtu pārāk tuvu blakus esošajām mēbelēm.

Ja mikroviļņu krāsni ir iebūvēta aiz aizvērtām mēbeles durvīm, var uzkrāties siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta iekārta un skapis, kurā tā ir iebūvēta.


Mikroviļņu krāsni izmantojiet tikai tad, ja mēbeles durvis ir atvērtas.

Neaizveriet mēbeles durvis, kamēr iekārta darbojas.

Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad iekārta ir pilnībā atdzisusi.

Mikroviļņu krāsni, kas ir iebūvētas aiz vertikāli bīdāmām durvīm: nenoļaidiet vertikāli bīdāmās durvis, kamēr mikroviļņu krāsni darbojas.

Elektrotīkla pieslēgums


 Bojāta iekārta var radīt savainojumus.

Pirms iekārtas pievienošanas pārliedzinieties, ka tā nav bojāta.

Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.

Iekārtai ir pieslēgšanai gatavs vads un kontaktdakša.

Nodrošiniet, lai trieciendroša kontaktligzda vienmēr būtu brīvi pieejama. Ja tas nav iespējams, nodrošiniet, lai instalācijā būtu paredzēta ierīce, ar kuru ir iespējams atvienot visus polus no strāvas padeves.

 Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Iekārtas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Turklāt iekārtas pievienošanai nedrīkst lietot tā saucamo energoekonomisko kontaktdakšu, jo tā mazina elektroenerģijas pievadi iekārtai un iekārta pārmērīgi sasilst.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēdziet iekārtu elektrībai tieši ar oriģinālo vadu un bez starpelementiem.

Elektriskajai instalācijai ir jābūt veiktai saskaņā ar VDE 0100 un jāatbilst vietējiem noteikumiem.

Ja ir bojāts iekārtas barošanas kabelis, to drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomainītu drīkst veikt

Uzstādīšana un pievienošana

tikai uzņēmuma Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Nepieciešamie pieslēguma parametri ir norādīti uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes, kas ir piestiprināta iekārtas priekšējā paneļa iekšpusē vai iekārtas aizmugurē.

Salīdziniet identifikācijas datu plāksnītē norādītos parametrus ar elektrotīkla parametriem. Tiem ir jāsakrīt.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.


Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apraksts



- ① Durvis
- ② Durvju aizslēgs
- ③ Grils
- ④ Vadības bloks
- ⑤ Rotējošais šķīvis
- ⑥ Grila režģis
- ⑦ Gourmet plāts

Grila režģis

Grila režģis ir piemērots visiem režīmiem, kas darbojas ar vai bez mikroviļņiem, taču tas **nav** piemērots atsevišķam mikroviļņu režīmam.


Lai nejauši neatstātu grila režģi iekārtā, kad tā darbojas atsevišķā mikroviļņu režīmā, ieteicams režģi uzglabāt ārpus krāsns kameras.

Gourmet plāts

Tā ir apaļa grila plāts ar īpašu piedegumdrošu pārklājumu. Šo Gourmet plāti var izmantot gan saldumu, gan pikantu un kraukšķīgu uz kodu un citu ēdienu pagatavošanai ļoti īsā laikā.

Norāde: Šo un citus piederumus var pasūtīt Miele interneta veikalā. Šos izstrādājumus var iegādāties arī Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs instrukcijas beigās) un pie Miele pilnvarotā izplatītāja.

Vadības bloks



- ① Displejs ar diennakts laika un vadības informācijas rādījumiem
- ② Mikroviļņu jaudas, grila un kombinēto programmu regulators
- ③ Grozāms regulators laika un svara iestatīšanai
- ④ Automātiskās programmas
- ⑤ Diennakts laiks
- ⑥ Atgādinājuma taimers
- ⑦ Atmiņas vieta programmu saglabāšanai ar 1 līdz 3 posmiem
- ⑧ Apturēšanas/dzēšanas taustiņš
- ⑨ Starta taustiņš/papildu minūte/ātrais starts (programmējams)
- ⑩ Durvju atvērējs

Mikroviļņu krāsnī atrodas magnetrons. Tas pārvērš elektrisko strāvu elektromagnētiskajos viļņos – mikroviļņos. Šie viļņi tiek vienmērīgi izkliedēti krāsns kamerā un vienlaikus atstarojas no krāsns kameras sienām, kas ir izgatavotas no metāla. Tādā veidā mikroviļņi no visām pusēm apņem produktus un iekļūst produktu iekšienē. Papildus ieslēgtā šķīvja rotācija uzlabo vienmērīgu mikroviļņu sadalīšanos.

Lai mikroviļņi sasniegtu ēdienu, gatavošanas traukiem ir jābūt mikroviļņu caurlaidīgiem. Mikroviļņi izspiežas cauri porcelānam, stiklam, kartonam, plastmasai, taču nespēj izkļūt cauri metālam. Tāpēc gatavošanai mikroviļņu režīmā neizmantojiet metāla traukus vai traukus ar metāla elementiem, piemēram, metāla rotājumiem. Metāls atstaro mikroviļņus, tāpēc var sākties dzirksteļošana. Mikroviļņi netiek absorbēti.

Ja izmanto piemērotu trauku, mikroviļņi cauri traukam iespiežas tieši pārtikas produktos. Pārtikas produktus veido daudzas sīkas molekulas, tāpēc tās, it īpaši ūdens molekulas, mikroviļņu ietekmē sāk spēcīgi svārstīties, proti, aptuveni 2,5 miljardus reižu sekundē. Šī procesa rezultātā rodas siltums. Siltums vispirms rodas produktu ārējos slāņos, pēc tam izplatās uz produktu vidusdaļu. Jo lielāks ir ūdens saturs produktā, jo ātrāk produkts tiek sasildīts vai pagatavots.

Siltums rodas tieši ēdiena iekšienē. Siltuma rašanās ēdiena iekšienē rada šādas priekšrocības:

- mikroviļņu krāsnī ēdienus var gatavot bez šķidruma un taukvielu pievienošanas vai ar nelielu šķidruma un taukvielu daudzumu;
- atkausēšana, uzkarsēšana un pagatavošana notiek ātrāk nekā izmantojot tradicionālo plīti;
- produkti lielākā mērā saglabā uzturvielas, vitamīnus un minerālvielas;
- gandrīz nemainās pārtikas produkta dabīgā krāsa un garša;
- mikroviļņu ģenerēšana tiek pārtraukta, tiklīdz tiek pārtraukts gatavošanas process vai atvērtas iekārtas durvis. Aizvērtas un nebojātas iekārtas durvis gatavošanas laikā nodrošina pietiekamu aizsardzību pret mikroviļņiem.

Veiktspējas apraksts

Mikroviļņu krāsnī produkti tiek atkausēti, uzkarasēti vai pagatavoti īsā laikā.

Mikroviļņu krāsni var izmantot šādos veidos:

- var atkausēt, uzkarasēt vai pagatavot pārtikas produktus, iestatot mikroviļņu jaudu un ilgumu;
- var atkausēt un uzreiz pēc tam arī uz-sildīt vai pagatavot saldētus gatavos ēdienus;
- turklāt mikroviļņu krāsni var izmantot kā “virtuves palīgu”, piemēram, lai uz-raudzētu rauga mīklu, izkausētu šokolā-di un sviestu, izšķīdinātu želatīnu, paga-tavotu tortes glazūru vai iekonservētu nelielu daudzumu augļu, dārzeņu un ga-ļas.

Darbības režīmi

Atsevišķs mikroviļņu režīms

Šis režīms ir piemērots atkausēšanai, uzkarasēšanai un pagatavošanai.

Grilēšana

ir lieliski piemērots režīms plānu pro-dukta, piemēram, steiku vai desiņu, gri-lēšanai.

Mikroviļņu un grila kombinācija

ir lieliski piemērota ēdienu virspuses ap-cepšanai un apbrūnināšanai. Mikroviļņi nodrošina ēdiena gatavošanu, bet grils – apbrūnināšanu.

Automātiskās programmas

Jūsu rīcībā ir šādas automātiskās pro-grammas:


- piecas atkausēšanas programmas (☼: no Ad 1 līdz Ad 5);
- četras saldētu produktu pagatavoša-nas programmas (☼ ☰: no AC 1 līdz AC 4);
- un astoņas programmas svaigu pro-dukta pagatavošanai (☰: no AC 1 līdz AC 8).

Programmas darbojas atkarībā no pro-dukta svara, proti, ir jāievada pārtikas produktu svars.


Pārtikas produktu svaru var norādīt gra-mos (g) vai mārciņās (lb) (skatīt sadaļu “Iekārtas iestatījumu maiņa”).

Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki


Mikroviļņi



- atstarojas no metāla,



- izspiežas cauri stiklam, porcelānam, plastmasai, kartonam,



- iekļūst pārtikas produktos.

⚠ Nepiemēroti trauki var izraisīt ugunsgrēku.

Mikroviļņu režīmam nepiemēroti trauki var tikt sabojāti un sabojāt mikroviļņu krāsnī.

Ievērojiet norādījumus par traukiem.

Materiāls un forma

Izmantoto trauku materiāls un forma ietekmē ēdiena uzkaršēšanas un pagatavošanas ilgumu. Praksē ir attaisnojusies apaļu un ovālu lēzenu trauku izmantošana. Šādas formas traukos ēdieni saskarst vienmērīgāk nekā stūrainos traukos.

⚠ Trauku un vāku dobie rokturi var izraisīt savainojumus.

Lietojot traukus ar dobiem elementiem, kuros var iekļūt mitrums, pastāv risks pieaugt spiedienam, kas var izraisīt attiecīgo dobo elementu sprādzienveidīgu iznīcināšanu.

Nelietojiet traukus ar dobiem rokturu vai vāku elementiem, ja vien dobjajiem elementiem nav pietiekama gaisa izvade.

Metāls

Mikroviļņu krāsnī nedrīkst izmantot metāla traukus, alumīnija foliju, galda piederumus un traukus ar metāla elementiem (rotājumiem, piemēram, apzeltītu vai kobaltzilu apmali). Metāls atstaro mikroviļņus un tādējādi kavē gatavošanas procesu.

Neizmantojiet plastmasas traukus ar pilnībā nenoņemtiem alumīnija vāciņiem.

Izņēmumi:

- gatavos ēdienus alumīnija kārbās var atkausēt un uzkaršēt mikroviļņu krāsnī. Svarīgi: kārbai iepriekš ir jānoņem vāks un tā ir jānovieto vismaz 2 cm atstatumā no krāsnis kameras sienām. Ēdiens tiek karšēts tikai no augšpusēs.

Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki

Siltuma sadalīšanās būs vienmērīgāka, ja ēdienu no alumīnija kārbas pārliksiet mikroviļņu krāsnīm piemērotā traukā.

Alumīnija kārbu izmantošana var radīt sprakšķēšanu un dzirksteļošanu, tādēļ tās nedrīkst novietot tieši uz režģa.

- Alumīnija folijas sloksnes

Gaļas gabali ar atšķirīgu biezumu, piemēram, putna gaļa, tiks atkausēti, uzkaršēti vai pagatavoti vienmērīgāk, ja pēdējās minūtēs to plānākās daļas pārklāsiet ar nelielām alumīnija folijas sloksnēm.

Folijai jābūt novietotai vismaz 2 cm atstatumā no krāsns kameras sienām. Tā nedrīkst saskarties ar sienām!

- Metāla iesmi, skavas

Šīs metāla daļas var izmantot, ja gaļas gabals ir daudz lielāks par attiecīgajiem metāla elementiem.

Trauku glazūra, krāsas

Dažas trauku glazūras un krāsas satur metāliskas vielas. Tādēļ šādi trauki nav piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Stikls

Ļoti piemērots ir karstumizturīgs stikls vai stikla keramika.

Kristāla stikls, kas parasti satur svīnu, mikroviļņu krāsnī var sasprāgt. Tādēļ tas nav piemērots.

Porcelāns

Porcelāna trauki ir labi piemēroti.

Taču tiem nedrīkst būt metāla dekorī, piemēram, zeltītas apmales, un rokturu detaļas ar tukšu vidu.

Keramika

Ja keramika ir apgleznota, zīmējumam ir jāatrodas zem glazūras.

Keramikas trauki var sakarst. Lietojiet virtuves cimdus.

Koks

Gatavošanas procesa laikā kokā esošais ūdens iztvaiko. Rezultātā koks izžūst un saplaisā. Tādēļ koka trauki nav piemēroti.

Plastmasa

⚠ Karstumneizturīgas plastmasas radīti bojājumi.

Plastmasas traukiem jābūt karstumizturīgiem un jāiztur vismaz 110 °C temperatūra. Pretējā gadījumā plastmasas trauki deformējas un var tikt sakausēti kopā ar ēdienu.

Izmantojiet plastmasas traukus tikai darbības režīmā Atsevišķs mikroviļņu režīms.

Specializētajos veikalos ir iespējams iegādāties arī īpašus mikroviļņu krāsnīm paredzētus plastmasas traukus.

Plastmasas trauki no melamīna nav piemēroti. Tie uzsūc enerģiju un sakarst.

Tādēļ, iegādājoties plastmasas traukus, noskaidrojiet, no kāda materiāla tie ir izgatavoti.


Traukus, kas ir izgatavoti no putotas

Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki

plastmasas, piemēram, stiropora, var izmantot tikai īslaicīgai ēdienu uzsildīšanai.

Produktu gatavošanai paredzētos plastmasas plēves maisiņus var izmantot to satura uzkaršēšanai vai pagatavošanai tikai tad, ja tajos iepriekš izdur caurumiņus. Cauri šiem caurumiņiem var izplūst tvaiks. Tādējādi netiek pieļauta spiediena paaugstināšanās un maisiņa pārplīšana.


Pie tam ir pieejami arī īpaši tvaicēšanas maisiņi, kas nav jācaurdur. Lūdzu, ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.

 Nepiemērots materiāls var izraisīt ugunsgrēku.

Metāla skavas vai plastmasas un papīra skavas ar tajās iestrādātu stiepli var aizdegties.
Nelietojiet šādas skavas.

Vienreizējās lietošanas trauki

Plastmasas vienreizējās lietošanas traukiem ir jāatbilst nosacījumiem, kas ir minēti sadaļā "Plastmasa".

 Nepiemēroti trauki var izraisīt ugunsgrēku.

Vienreizējās lietošanas trauki no plastmasas, papīra vai citiem degošiem materiāliem var aizdegties.
Neatstājiet iekārtu bez uzraudzības, karsējot vai gatavojot pārtikas produktus vienreizējās lietošanas traukos no plastmasas, papīra vai citiem degošiem materiāliem.

Lai sargātu apkārtējo vidi, nelietojiet vienreizējās lietošanas traukus.

Trauku pārbaudīšana

Ja nav drošas pārliecības par to, vai konkrēto stikla, māla vai porcelāna trauku var lietot mikroviļņu krāsnī, varat to pārbaudīt šādi:

- novietojiet tukšu trauku krāsns kameras centrā;
- aizveriet iekārtas durvis;
- pagrieziet jaudas regulatoru uz 900 vatiem;
- ar laika regulatoru izvēlieties 30 sekundes;
- nospiediet starta taustiņu.


Ja šīs pārbaudes laikā dzirdat sprakšķēšanu, ko papildina dzirksteļošana, nekavējoties izslēdziet iekārtu (divas reizes nospiediet taustiņu Stop/C)! Trauki, kas izraisa šādu reakciju, mikroviļņu krāsnij nav piemēroti. Ja rodas šaubas, vaicājiet trauku ražotājam vai piegādātājam, vai attiecīgos traukus var lietot mikroviļņu krāsnī.

Ar šo pārbaudi nav iespējams noskaidrot, vai dobajiem rokturu elementiem ir pietiekama gaisa novade.

Mikroviļņu krāsnīs izmantojamie trauki

Pārsegs

- nepieļauj pārmērīgu ūdens tvaika izplūdi, jo īpaši ilgas karsēšanas gadījumā,
- paātrina ēdiena uzkarsēšanas procesu,
- nepieļauj ēdienu izžūšanu,
- nepieļauj netīrumu uzkrāšanos krāsns kamerā.



■ Tādēļ atsevišķajā mikroviļņu režīmā vienmēr nosedziet ēdienus ar mikroviļņu krāsnīm paredzēto pārsegu.

Atbilstīgi pārsegi ir pieejami tirdzniecībā.

Šī pārsega vietā var lietot arī mikroviļņu krāsnīm piemērotu caurspīdīgo plēvi. Parastā saimniecības plēve var deformēties un karstuma iedarbībā nokļūt ēdienā.

⚠ Karstumneizturīgas plastmasas radīti bojājumi.

Pārsega materiāls parasti iztur līdz 110 °C temperatūru (skatīt izgatavotāja sniegto informāciju). Augstākā temperatūrā plastmasa var deformēties un iekļūt ēdienā.

Tādēļ izmantojiet pārsegu tikai mikroviļņu krāsnīs un tikai tad, ja iekārta darbojas atsevišķā mikroviļņu režīmā bez Gourmet plātes.

⚠ Aizsegta atveru radīti bojājumi.

Ja traukam ir neliels diametrs, pārsegs var hermētiski noslēgt trauku un ūdens tvaiks nevar izplūst caur atverēm pārsega sānos. Pārsegs pārāk spēcīgi sakarst un var izkust.

Uzmanieties, lai pārsegs hermētiski nenoslēgtu trauku.

Neizmantojiet pārsegu, ja

- karsējat ēdienus panējumā,
- ēdienam, piemēram, grauzdētām maizītēm, ir nepieciešama kraukšķīga garoziņa,
- lietojat Gourmet plāti.

⚠ Spiediena palielināšanās var izraisīt sprādzienu.


Karsēšanas laikā noslēgtos traukos vai pudelēs rodas spiediens, kas var izraisīt sprādzienu.

Nekad nesildiet ēdienus vai šķidrumus noslēgtos traukos, piemēram, zīdaiņu pārtiku burciņās. Traukus iepriekš atveriet. Zīdaiņu pudelītēm iepriekš noņemiet vāciņu un knupi.

Diennakts laika iestatīšana

- Pievienojiet iekārtu elektrotīklam.

Kamēr nav iestatīts faktiskais diennakts laiks, displejā mirgo rādījums 12:00 un simbols ⌚. Vienlaikus sākas laika skaitīšana no 12:00, jo pulkstenis ieslēdzas līdz ar iekārtas pievienošanu elektrotīklam.



- Pagrieziet laika regulatoru, lai iestatītu stundas.
- Nospiediet taustiņu ⌚.
- Pēc tam pagrieziet laika regulatoru, lai iestatītu minūtes.
- Lai apstiprinātu ievadītos datus, nospiediet taustiņu ⌚ vai dažas sekundes uzgaidiet.

Iestatītais laiks tiek saglabāts. Mirgo kols starp stundām un minūtēm.

Diennakts laika korekcija

- Nospiediet taustiņu ⌚.

Displejā mirgo simbols ⌚ un uz dažām sekundēm iedegas pašreizējais stundu rādījums.

- Šajā laikā koriģējiet stundu iestatījumu, izmantojot laika regulatoru.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu ⌚ vai dažas sekundes uzgaidiet.

Mirgo simbols ⌚ un uz dažām sekundēm iedegas pašreizējais minūšu rādījums.

- Šajā laikā koriģējiet minūšu iestatījumu, izmantojot laika regulatoru.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu ⌚ vai dažas sekundes uzgaidiet.

Diennakts laika indikācijas izslēgšana

- Turiet nospiestu taustiņu ⌚, līdz displejs aptumšojas.

Turiet nospiestu taustiņu ⌚, lai displejā atkal tiktu parādīts diennakts laiks.

Nakts izslēgšanās izmantošana

Varat iestatīt iekārtu tā, lai diennakts laika indikācija katru nakti no pulksten 23 līdz pulksten 4 izslēgtos automātiski.

Lai **ieslēgtu** nakts izslēgšanos:

- turiet nospiestu taustiņu Stop/C un papildus nospiediet taustiņu ⌚.

Displejā tiek parādīts rādījums *OFF*. Iekārta joprojām ir gatava ekspluatācijai.


Lai **izslēgtu** nakts izslēgšanos:

- turiet nospiestu taustiņu Stop/C un papildus nospiediet taustiņu ⌚.

Displejā tiek parādīts rādījums *OFF*.

Lietošana

Durvju atvēršana

- Lai atvērtu iekārtas durvis, nospiediet taustiņu .

Ja mikroviļņu krāsns darbojas, durvis atverot, darbība tiek pārtraukta.

Trauku ievietošana krāsns kamerā

Visoptimālākais trauka novietojums ir krāsns kameras vidū.

Rotējošais šķīvis

Ar rotējošā šķīvja palīdzību produkti tiek atkausēti, uzkaršēti vai pagatavoti vienmērīgi.

Darbiniet iekārtu tikai ar ievietotu rotējošo šķīvi.

Šķīvja rotācijas funkcija katrā iekārtas ieslēgšanas reizē iedarbojas automātiski.

Neatkausējiet, nekarsējiet un negatavojiet produktus tieši uz rotējošā šķīvja. Gatavošanas trauks nedrīkst būt lielāks par rotējošo šķīvi.

Ja iespējams, laiku pa laikam apmaisiet vai apgroziet ēdienu vai apgrieziet veidni, lai ēdiens sasiltu vienmērīgi.

Durvju aizvēršana


- Aizveriet durvis piespiežot.

Ja durvis ir atvērtas procesa laikā, pēc to aizvēršanas nospiediet starta taustiņu, lai procesu turpinātu.


Ja durvis nav pareizi aizvērtas, iekārtu nav iespējams iedarbināt.

Procesa uzsākšana

Mikroviļņu jaudu un laiku izvēlas, pagriežot attiecīgo regulatoru.



- Pagrieziet jaudas regulatoru uz nepieciešamo mikroviļņu jaudas iestatījumu.


Displejā deg rādījums  un mikroviļņu jauda. Mirgo indikācija 0:00.

Var izvēlēties vienu no 7 jaudas pakāpēm.

Jo lielāka būs jauda, jo vairāk mikroviļņu iekļūs pārtikas produktā.

Ēdieni, ko karsēšanas vai gatavošanas laikā nav iespējams apmaisīt vai apgrozīt, kā arī ēdieni ar izteikti atšķirīgām sastāvdaļām jākarsē ar mazāku mikroviļņu jaudu.

Tikai tad siltums var sadalīties vienmērīgi. Vēlamo gatavošanas rezultātu var iegūt, atbilstoši paildzinot gatavošanas laiku.



- Ar laika regulatoru iestatiet nepieciešamo laiku.

Iestatītais laiks ir redzams displejā.

Laiku var iestatīt no 10 sekundēm līdz 90 minūtēm. Izņēmums: ja ir iestatīta maksimālā mikroviļņu jauda, maksimāli iestatāmais laiks ir 15 minūtes. Ja maksimālo jaudu izmanto ilgstoši, iespējams, jauda tiks automātiski samazināta līdz 600 vatiem un šis jaudas rādījums būs redzams displejā (aizsardzība pret pārkaršanu).

Nepieciešamo laiku nosaka:

- ēdiena sākotnējā temperatūra;
Tikko no ledusskapja izņemta ēdiena uzkarsēšanai, pagatavošanai utt. nepieciešams ilgāks laiks nekā ēdienam istabas temperatūrā.
- ēdiena veids un īpašības;
Svaigi dārzeņi satur vairāk ūdens nekā kādu laiku uzglabāti, tādēļ to pagatavošanas laiks ir īsāks.
- ēdiena apmaišības vai apgrozīšanas biežums;
Bieža apmaišība vai apgrozīšana veicina vienmērīgāku siltuma sadalīšanos un tādējādi saīsina ēdiena pagatavošanas laiku.
- ēdiena daudzums;

Pamatprincips ir šāds: divreiz lielāks daudzums – gandrīz divas reizes ilgāks laiks.

Gatavojot mazāku ēdiena daudzumu, attiecīgi saīsina gatavošanas laiku.

- trauka forma un materiāls.
- Lai sāktu procesu, nospiediet starta taustiņu.

Iedegas krāsns kameras apgaismojums.

Procesu iespējams uzsākt tikai tad, kad ir aizvērtas iekārtas durvis.

Norādījums “Door”

Norādījums Door displejā atgādina, ka iekārtu nedrīkst iedarbināt, kamēr nav ievietots gatavojamais produkts.

Mēģinājums darbināt tukšu iekārtu var izraisīt tās bojājumus.

Ja tiek nospiests starta taustiņš, taču pirms tam nav bijušas atvērtas iekārtas durvis, displejā tiek parādīts paziņojums **Door**. Tas norāda, ka iekārtā, iespējams, nav ievietots produkts, jo ilgāku laiku (apmēram 20 minūtes) nav tikušas atvērtas iekārtas durvis. Starta funkcija ir bloķēta, līdz iekārtas durvis tiek atvērtas.

Procesa pārtraukšana/turpināšana

Jebkurā laikā varat **procesu . . .**

. . . pārtraukt:

- nospiediet taustiņu Stop/C vai atveriet iekārtas durvis.

Laika skaitīšana tiek apturēta.

Lietošana

. . . turpināt:

- aizveriet iekārtas durvis un nospiediet starta taustiņu.

Process tiek turpināts.

Iestatījumu maiņa

Ja pēc procesa uzsākšanas konstatējat, ka . . .

. . . ir iestatīta pārāk liela vai pārāk maza **mikroviļņu jauda:**

- izvēlieties citu mikroviļņu jaudas iestatījumu;

. . . ir iestatīts pārāk īss vai pārāk ilgs **laiks:**

- pārtrauciet procesu (vienu reizi nospiediet taustiņu Stop/C), ar laika regulatoru iestatiet citu laiku un turpiniet procesu (nospiediet starta taustiņu)

vai arī:

- iekārtas darbības laikā nospiediet starta taustiņu un gatavošanas laiks ar katru starta taustiņa nospiešanas reizi paildzinās par vienu minūti (izņēmums: ja ir iestatīta maksimālā mikroviļņu jauda, gatavošanas laiks ar katru taustiņa nospiešanas reizi paildzinās par 30 sekundēm).

Procesa anulēšana

- Divas reizes nospiediet taustiņu Stop/C.

Procesa beigas

Procesa beigās atskan skaņas signāls. Krāsns kameras apgaismojums nozdiest.


Pirmo 20 minūšu laikā pēc programmas beigām īss atgādinājuma signāls atskan ik pēc 5 minūtēm.

- Lai priekšlaicīgi izslēgtu skaņas signālu, nospiediet taustiņu Stop/C.

Automātiska siltuma saglabāšana

Automātiska siltuma saglabāšana automātiski ieslēdzas, ja pēc gatavošanas ar mikroviļņu jaudu vismaz 450 W iekārtas durvis paliek aizvērtas un netiek nospiežts neviens taustiņš.

Tādā gadījumā pēc apmēram 2 minūtēm ar 80 vatu jaudu ne ilgāk kā uz 15 minūtēm ieslēdzas automātiskā siltuma saglabāšana.


Displejā deg rādījumi , 80 W un **H:H**.

Ja automātiskās siltuma saglabāšanas laikā atver iekārtas durvis, nospiež kādu taustiņu vai pagriež regulatoru, process tiek pārtraukts.



Siltuma saglabāšanas funkciju atsevišķi nav iespējams iestatīt.


Šo funkciju var atslēgt (skatīt sadaļu “Iekārtas iestatījumu maiņa”).


Paātrinātā starta funkcija (ieprogrammējama)

Lai iedarbinātu iekārtu ar maksimālo jaudu, pietiek nospiež taustiņu Start / .

Var izvēlēties vienu no trim saglabātajiem laika iestatījumiem:

- 30 s: nospiediet taustiņu Start /  1 reizi;
- 1 min: nospiediet taustiņu Start /  2 reizes;



- 2 min.: nospiediet taustiņu Start /  3 reizes.


Ja taustiņu Start /  nospiež četras reizes, atkal tiek aktivēts pirmais laika iestatījums utt.

Ja iekārtas darbības laikā nospiež starta taustiņu, gatavošanas laiks ar katru taustiņa nospiešanas reizi paildzinās vēl par 30 sekundēm.

Laika ieprogrammēšana

Varat mainīt saglabātos laika iestatījumus.

- Ar taustiņu Start / , atlasiet nepieciešamo atmiņas pozīciju (nospiediet 1, 2 vai 3 reizes) un turiet taustiņu Start /  nospiešanu.
- Vienlaikus ar laika regulatoru mainiet laika iestatījumu (maks. 15 minūtes).

Atlaižot taustiņu Start /  tiek sākota mainītās programmas izpilde.

Lietotāja ieprogrammētie laiki strāvas padeves pārtraukuma gadījumā nesaglabājas un ir jāievada atkārtoti.

Ieslēgšanas bloķēšana

Ieslēgšanas bloķēšana pasargā no iekārtas nevēlamas lietošanas.

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana

- Turiet nospiešanu taustiņu Stop/C, līdz atskan skaņas signāls un displejā tiek parādīts atslēgas simbols:



Pēc neilga laika atslēgas simbols nodzīst.

Ja nospiež kādu no taustiņiem vai pagroza kādu no regulatoriem vai slēdzīmiem, atkal ir redzams atslēgas simbols.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma ieslēgšanas bloķēšana ir jāaktivē no jauna.

Ieslēgšanas bloķēšanas atcelšana

- Lai atceltu ieslēgšanas bloķēšanu, atkal turiet nospiešanu taustiņu Stop/C, līdz atskan skaņas signāls.

Lietošana

Atgādinājuma taimera izmantošana



Atgādinājuma taimeru var izmantot, lai kontrolētu no krāsns darbības neatkarīgus procesus, piemēram, vārītu olas. Iestatītais laiks tiek skaitīts atpakaļ ar sekundes soli.

- Nospiediet taustiņu .

Displejā mirgo indikācija 0:00 un deg simbols .

- Ar laika regulatoru iestatiet vajadzīgo atgādinājuma laiku.
- Lai sāktu procesu, nospiediet starta taustiņu.

Pēc dažām sekundēm iekārta automātiski sāks iestatītā laika atskaiti, arī ja starta taustiņš netiks nospiests.

- Kad atgādinājuma laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls, tiek parādīta diennakts laika indikācija un displejā mirgo simbols .
- Vienu reizi nospiežot taustiņu Stop/C, simbols  displejā nodzīsīs.

Atgādinājuma laika korekcija


- Nospiediet taustiņu Stop/C.


Pašreizējais atgādinājuma laiks tiek dzēsts.

- Iestatiet citu atgādinājuma laiku, kā aprakstīts iepriekš.


Atgādinājuma laiks vienlaikus ar gatavošanas procesu

Atgādinājuma laiku var iestatīt arī papildus aktīvam gatavošanas procesam un laika atskaite notiek fonā.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet taustiņu .

Displejā mirgo indikācija 0:00 un deg simbols .

- Ar laika regulatoru iestatiet vajadzīgo atgādinājuma laiku.
- Uzgaidiet dažas sekundes, un sāksies iestatītā atgādinājuma laika atskaite.

Pēc dažām sekundēm indikācija pārslēdzas atpakaļ uz aktuālo gatavošanas procesu. Fonā notiekošo atgādinājuma laika atskaiti attēlo simbols .

Šajā gadījumā atgādinājuma laika atskaites uzsākšanai starta taustiņu neizmanto, jo tā nospiešana par vienu minūti paildzinātu arī pašreizējo gatavošanas procesu.

Atgādinājuma laika nolasīšana

- Nospiediet taustiņu .

Tiek parādīta pašreizējā atgādinājuma laika vērtība.

Grilu var izmantot kādā no 4 iestatījumiem, proti, atsevišķi vai 3 dažādās kombinācijās ar mikroviļņiem, kurās grila darbība tiek kombinēta ar noteiktu mikroviļņu jaudu.

Ja kopējais grilēšanas laiks ir < 15 min., grilu iepriekš uzkaršējiet aptuveni 5 minūtes.

Lai gaļas/zivs šķēles no abām pusēm apceptos vienmērīgi, apgrieziet šķēles otrādi, kad ir pagājusi puse grilēšanas laika. Plakanas šķēles un plāni gabaliņi jāapgroza tikai vienreiz, bet biežāki, apaļi gabali – vairākas reizes.

Norādītie grilēšanas laiki ir tikai informācijai, jo tieši grilēšana ir process, kura ilgums vislielākajā mērā ir atkarīgs no grilējamā produkta veida un biezuma, kā arī vēlamā rezultāta.

Ja grilējamais produkts atrodas tieši uz režģa, ir ieteicams zem režģa novietot karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni nopilējušu tauku savākšanai.

⚠ Pārkaršana var izraisīt bojājumus.

Komplektācijā iekļautā Gourmet plāts nav piemērots tauku savākšanai. Tukša plāts tādā veidā pārkarst. Tas bojā pārklājumu.

Tās vietā izmantojiet karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni.

- Ievietojiet gatavojamo produktu piemērotā traukā.
- Uzlieciet uz rotējošā šķīvja režģi un karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni vai trauku ar gatavojamo produktu.

⚠ Karstu trauku izraisīts apdedzināšanās risks.

Režģis un trauks grilēšanas laikā sakarst.


Lietojiet virtuves cimdus.


Trauku un režģi var vieglāk nomazgāt, ja tos uzreiz pēc grilēšanas iemērc trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.


Grila tuvumā krāsns kameras griestu krāsa ar laiku kļūst zilgana. Tas ir nenovēršams grila izmantošanas rezultāts, kas neietekmē iekārtas funkcijas.

Grilēšana bez mikroviļņiem

Šis režīms ir lieliski piemērots plānu produktu, piemēram, steiku vai desiņu, grilēšanai.



- Pagrieziet jaudas regulatoru pret simbolu .

Displejā deg grila simbols  un mirgo 0:00.

- Ar laika regulatoru iestatiet laiku.
- Nospiediet starta taustiņu.

Procesa beigās atskan skaņas signāls.

Lietošana – grilēšana


Laika korekcija

Procesa laikā var mainīt iestatīto laiku: šim nolūkam process ir jāpārtrauc (jānospiež taustiņš Stop/C), jāmaina laika iestatījums un jāturpina process (jānospiež starta taustiņš). Turklāt iekārtas darbības laikā katra starta taustiņa nospiešanas reize papildzina laiku par vienu minūti.

Mikroviļņu un grila kombinācija

Šis režīms ir piemērots ēdienu virspuses apcepšanai un apbrūnināšanai. Mikroviļņi nodrošina ēdiena gatavošanu, bet grils – apbrūnināšanu.

Grilu var kombinēt ar trim dažādām mikroviļņu jaudas pakāpēm, proti: 150, 300 un 450 W. Iekārtas darbības laikā šīs kombinācijas var mainīt jebkurā brīdī, nepārtraucot procesu.



- Pagrieziet jaudas regulatoru uz nepieciešamo kombināciju [150] [300] vai [450].

Displejā deg rādītājs (☹), mikroviļņu jaudas rādītājs un grila simbols (☹☹).
Mirgo indikācija 0:00.


- Ar laika regulatoru iestatiet laiku.
- Nospiediet starta taustiņu.

Procesa beigās atskan skaņas signāls.

Laika korekcija

Procesa laikā var mainīt iestatīto laiku: šim nolūkam process ir jāpārtrauc (jānospiež taustiņš Stop/C), jāmaina laika iestatījums un jāturpina process (jānospiež starta taustiņš). Turklāt iekārtas darbības laikā katra starta taustiņa nospiešanas reize papildzina laiku par vienu minūti.


Lietošanas norādījumi

 Karstu trauku izraisīts apdedzināšanās risks.

Gourmet plāts stipri sakarst.

Tādēļ, lai satvertu karsto plāti, vienmēr lietojiet virtuves cimdsus. Plāts novietošanai izmantojiet karstumizturīgu paliktni.

Pirms pirmās izmantošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes iepildiet plātī 400 ml ūdens un 3 līdz 4 ēdamkarotes etiķa vai citronu sulas un 5 minūtes karsējiet ar jaudu 450 W + grils .

Gourmet plātij ir īpašs pārklājums, tāpēc ēdienus ir viegli atdalīt un plāti var viegli nomazgāt.


Teflona veida pārklājumi ir jutīgi pret griezumiem un skrāpējumiem.

Metāla piederumi un asi priekšmeti bojā pārklājumu.

Tādēļ ēdienus nedrīkst griezt tieši uz plāts.

Ēdienu apmaisīšanai un apgrozīšanai lietojiet tikai koka vai plastmasas lāpstīņas.

Apcepšana/apbrūnināšana

 Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Pārkaršusi eļļa vai tauki var uzliesmot.

Gatavojot ēdienus taukos vai eļļā, Gourmet plāti nedrīkst atstāt bez uzraudzības.


■ Cepšanai lietojiet tikai nedaudz tauku vai eļļas. Ēdiens pie pārklājuma nepielīp un nepiedeg, tāpēc ir iespējams pagatavot ēdienus ar mazāku kaloriju saturu.


■ Pagatavojiet ēdienus tā, lai tos uzreiz pēc uzkaršēšanas varētu ievietot karstajā plātī.

■ Novietojiet Gourmet plāti tieši uz rotējošā šķīvja.

Dzirksteles var sabojāt plāti un krāsns kameru.

Lai nepieļautu dzirksteļošānu, nelieciet plāti uz režģa un nodrošiniet apmēram 2 cm atstatumu līdz krāsns kameras sienām.

■ Uzkaršējiet plāti ar 450 vatu jaudu + grils  ne ilgāk kā 5 minūtes.

 Pārkaršana var izraisīt bojājumus.

Nepārkaršējiet tukšu plāti. Pretējā gadījumā tiks sabojāts tās pārklājums.

Tāpēc grilēšanas laikā plāti nedrīkst likt zem režģa, lai savāktu taukus.

Ja cepšanai izmantojat eļļu, to var uzkaršēt kopā ar plāti vai uzliet uz plāts pēc uzkaršēšanas.

Sviests vienmēr ir jāpievieno tikai pēc plāts uzkaršēšanas, jo tas ir neizturīgāks pret augstu temperatūru nekā eļļa un var kļūt pārāk tumšs.


Gaļa, putni, zivis un dārzeņi pirms ievietošanas Gourmet plātī vienmēr ir rūpīgi jānosusina.







Olas var pārsprāgt.

Nelietojiet Gourmet plāti iepriekš vārītu olu gatavošanai vai sildīšanai.

Gourmet plāts

Izmantošanas piemēri

Uzkarsējiet Gourmet plāti uz rotējošā šķīvja ar jaudu 450 vati + grils  ne ilgāk kā 5 minūtes.

- Zivju pirkstiņi (saldēti), 150 g + 2 ēd. karotes eļļas , katra puse 3–4 min.
- Hamburgeri, 2 gab. + 2 ēd. karotes eļļas , katra puse 3–4 min.
- Kroketes (saldētas), 10–12 gab. + 2 ēd. karotes eļļas , 6–8 min., apgrozīt
- Filejas steiks, apm. 200 g , katra puse apm. 5 min. (atkarībā no vēlamās gatavības pakāpes)
- Pica (saldēta), 300 g, , 7–9 min.
- Pica, svaiga, bez iepriekšējas uzkaršanas , apm. 15 min. (atkarībā no pārklājuma)

Receptes

Norādītais pagatavošanas laiks ir kopējais laiks, kas ir nepieciešams sagatavošanas un pagatavošanas procesam.

Nostādināšanas laiki un pārtikas produktu marinēšanas laiki ir norādīti atsevišķi.

Croque Monsieur (3 porcijas)

Gatavošanas laiks: 10–15 minūtes

Sastāvdaļas

6 šķēles tostermaizes
30 g mīksta sviesta
75 g rīvēta Emmentāles siera
3 šķēles vārīta šķiņķa

Gatavošana

Tostermaizes apziež ar sviestu. Sieru sadala uz trim tostermaizes šķēlēm, uz katras uzliek vienu šķēli šķiņķa. Pārējās trīs maizes šķēles ar apziesto pusi uz leju uzliek uz šķiņķa. Tostermaizes šķēles liek uz Gourmet plāts, kas iepriekš apmēram 5 minūtes ir uzkarseta ar jaudu 450 vati + grils. Plāti uzliek uz rotējošā šķīvja un apbrūnina katru pusi apmēram 3 minūtes ar jaudu 450 vati + grils. Iespējami arī citi pildījuma varianti, piemēram, nosusināts tuncis savā sulā un plānas sīpola rīpiņas vai ananasu šķēlītes, siers un vārīts šķiņķis.

Dārzeņu sacepums (3 porcijas)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes

Sastāvdaļas

2 sīpoli
2 ēd. karotes eļļas
100 g austersēņu vai šampinjonu, notīrīti
150 g mazu burkānu (saldēti) vai burkānu rīpiņas
100 g brokoļu rozetes
1 sarkanā paprika vai 100 g paprikas sloksnītes (saldētas)
1 tomāts
Sāls, pipari
30 g rīvēta Parmas siera

Gatavošana

Sīpolus sagriež plānos gredzenos, papriku sadala uz pusēm vai ceturtdaļās, iztīra un sagriež sloksnītēs. Tomātus sagriež kubiņos. Gourmet plāti novieto uz rotējošā šķīvja un apmēram 5 minūtes karsē ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils. Pievieno eļļu un sīpolu gredzenus. Plāti vēlreiz novieto uz rotējošā šķīvja un ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils apbrūnina apmēram 2 minūtes. Pievieno sēnes, burkānus, brokoļus, paprikas sloksnītes, tomātu kubiņus un garšvielas un samaisa. Turpina cept vēl apmēram 6 minūtes ar jaudu 450 W + grils. Apgriež uz otru pusi un pirms pasniegšanas apkaisa ar Parmas sieru.

Cūkgaļas fileja “Gardēdis” (2 porcijas)

Gatavošanas laiks: 15–20 minūtes

Sastāvdaļas

1 cūkgaļas fileja (apm. 400 g)
4 sloksnes caurauguša speķa
Sāls, pipari
10 g sviesta
200 g sagrieztu šampinjonu
200 ml saldā krējuma
2 ēd. karotes konjaka

Gatavošana

Cūkgaļas fileju sagriež četrās šķēlēs. Katru šķēli ierīvē ar sāli un pipariem, apkārt cieši aptin speķa sloksni un, ja nepieciešams, sasprauž ar irbulīti. Gourmet plāti novieto uz rotējošā šķīvja un apmēram 5 minūtes karsē ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils. Plātī ieliek sviestu un ievieto filejas šķēles. Plāti novieto uz rotējošā šķīvja un ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils cep katru pusi apmēram 3 minūtes. Gaļu izņem un nosegtu novieto siltumā. Sēnes, krējumu un konjaku pievieno no gaļas iztecējušajai sulai un sautē apmēram 4 minūtes ar maksimālo jaudas iestatījumu. Pasniedz kopā ar gaļu.

Cūkgaļas fileja “Pikantā”

Gatavošanas laiks: 10–12 minūtes

Gatavošana

1 cūkgaļas fileju sagriež 4 šķēlēs. Iepriekš sakarsētā Gourmet plātī apcep katru pusi apmēram 4 minūtes ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils. Pēc tam pievieno 50 ml baltvīna, 125 ml saldā krējuma, 2 ēdamkarotes klasiskās miltu mērces un 150 g Rokforas siera, samaisa un turpina sautēt 3 minūtes.

Gourmet plāts

Pikantie vistas gabaliņi (3 porcijas)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes

Sastāvdaļas

600 g vistas vai tītara krūtiņas filejas
2 ēd. karotes eļļas
2 ēd. karotes baltvīna
2 ēd. karotes ābolu sulas
1 ēd. karote citrona sulas
Sāls, melnie pipari
1 tējkarote karija pulvera
1 naža gals malta rozmarīna
1 naža gals malta ingvera
1 naža gals Kajennas piparu
 $\frac{1}{2}$ tējkarotes tabasko
20 g sviesta

Gatavošana

Fileju sagriež aptuveni 2 x 2 cm gabaliņos. Pārējās piedevas, izņemot sviestu, sajauc kopā un pārlej ar šo maisījumu gaļas gabaliņus. Samaisa un apmēram 30 minūtes ļauj ievilkties. Gourmet plāti novieto uz rotējošā šķīvja. Plāti karsē apmēram 5 minūtes ar jaudu 450 W + grils. Ieliek plātī sviestu un pēc tam – nedaudz notecinātus gaļas gabaliņus. Plāti novieto uz rotējošā šķīvja un ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils cep apmēram 4 minūtes, pēc tam ēdienu apgriež otrādi un tādā pašā režīmā cep vēl 4 minūtes. Ja veidojas tik daudz gaļas sulas, ka gaļu neizdodas pietiekami apbrūnināt, nedaudz šķidruma nolej.

Laša fileja “Dabīgā” (2 porcijas)

Gatavošanas laiks: 5–10 minūtes

Sastāvdaļas

2 gabali laša filejas (katrs 150 g)
1 ēd. karote citrona sulas
Sāls, baltie pipari

Gatavošana

Laša filejas gabalus apslaka ar citronu sulu un ļauj apmēram 10 minūtes ievilkties. Gourmet plāti novieto uz rotējošā šķīvja un apmēram 5 minūtes karsē ar mikroviļņu jaudu 450 W + grils. Ar papīra dvieli nosusināto un ar garšvielām ierīvēto laša fileju ievieto Gourmet plātī un nedaudz piespiež. Plāti novieto uz rotējošā šķīvja un ar jaudu 450 W + grils cep katru pusi $1\frac{1}{2}$ –2 minūtes. Lasi pasniedz ar rīsiem, Holandes mērci vai apbrūninātu sviestu un svaigiem lapu salātiem.

Lietošana – automātiskās programmas


Visu automātisko programmu darbība ir atkarīga no produktu svara.


Pārtikas produktu svaru var norādīt gramos (g) vai mārciņās (lb) (skatīt sadaļu “Iekārtas iestatījumu maiņa”).

Pēc programmas izvēlēšanās jāievada pārtikas produkta svars. Iekārta automātiski aprēķina ievadītajam svaram atbilstīgo laiku.


Ievērojiet norādītās minūtes, ko ēdienam jāļauj pastāvēt istabas temperatūrā (izlīdzināšanās laiku), lai temperatūra vienmērīgi sadalītos ēdienā.

Automātiskā atkausēšana

Ir pieejamas piecas programmas dažādu produktu grupu atkausēšanai (taustiņš ). Temperatūras izlīdzināšanās laiks programmai A 3 atkarībā no produkta svara ir līdz 30 minūtēm, bet pārējām programmām – apmēram 10 minūtes.

Ad 1  steiks, karbonāde
200–1.000 g

Ad 2  maltā gaļa
200–1.000 g

Ad 3  cālis
900–1.800 g

Ad 4  kūkas
100–1.400 g


Ad 5  maize
100–1.000 g

Šī programma ir īpaši piemērota sagrieztas maizes atkausēšanai. Ja iespējams, maizes šķēles ievieto iekārtā atdalītā veidā vai atdala citu no citas, kad signāls informē par to, ka ir pagājusi puse atkausēšanas laika.

Automātiskā pagatavošana

Ir pieejamas četras programmas saldētu produktu un astoņas programmas svaigu produktu pagatavošanai.

Temperatūras izlīdzināšanās laiks šīm programmām ir apmēram 2 minūtes.


 Karstumneizturīgas plastmasas radīti bojājumi.


Pārsega materiāls parasti iztur līdz 110 °C temperatūru (skatīt ražotāja sniegto informāciju). Augstākā temperatūrā plastmasa var deformēties un sajaukties ar ēdienu.

Izmantojiet pārsegu tikai atsevišķam mikroviļņu režīmam. Nekādā gadījumā neizmantojiet pārsegu, ja ir ieslēgts grils, kā arī programmās no AC 4 līdz AC 8.

Saldētu produktu pagatavošana *

AC 1  dārzeni
100–600 g

AC 2  gatavie ēdieni, maisāmi
300–1.000 g


AC 3  pudiņš/sacepums
200–600 g


AC 4  frī kartupeļi
200–400 g


Lietošana – automātiskās programmas


Svaigu produktu pagatavošana


AC 1  dārzeņi
100–600 g


AC 2  kartupeļi
100–800 g


AC 3  zivis
500–1.500 g


AC 4  grilēta gaļa uz iesma
200–800 g



AC 5  grilēts cālis
900–1.800 g



AC 6  cāļa šķiņķīši
250–1.000 g

AC 7  zivju sacepums
500–1.500 g

AC 8  sacepumi, pudiņi,
piem., kartupeļu sacepums
500–1.500 g





- Nospiediet attiecīgo taustiņu tik reizes, līdz displejā tiek parādīta nepieciešamā automātiskā programma: piem., programmai AC 5  (grilēts cālis) taustiņš  jānospiež piecas reizes.

Displejā mirgo g vai lb, norādot, ka jāievada produktu svars, un deg programmas rādījums (piem., AC 5) un darbības režīmu simboli ( mikroviļņiem un  grilam).

- Ar grozāmo regulatoru ievadiet produkta svaru.

- Nospiediet starta taustiņu.

Sākas ievadītajam svaram atbilstošā laika atskaite, un deg aktuālo darbības režīmu simboli ( un/vai ).

Kad ir pagājuši puse laika, atskan skaņas signāls.

- Ja nepieciešams, pārtrauciet programmu, lai apgrozītu vai apmaisītu produktu, un pēc tam turpiniet programmas izpildi.

Ja nepieciešams, ieprogrammēto ilgumu iekārtas darbības laikā iespējams par dažām minūtēm pagarināt (starta taustiņš jāspiež tik reizi, līdz displejā tiek parādīts vajadzīgais laiks). Visām programmām ilgumu var palielināt tikai par dažām minūtēm.

Procesa beigās atskan skaņas signāls. Krāsns kameras apgaismojums nodziest.

Šeit ir sniegti daži recepšu piemēri automātiskajām programmām “Svaigu produktu pagatavošana ° 333”, ko pēc saviem ieskatiem varat papildināt vai izmainīt.

Ja attiecīgajai programmai norādīto svaru pārsniedz, iespējams, ēdiens nebūs pietiekami pagatavots. Ievērojiet norādīto informāciju par svaru.

AC 1 🍷 dārzeņi

Gatavošana

Nomazgātas, notīrītus dārzeņus ievieto bļodā. Atkarībā no svaiguma pakāpes un mitruma satura pievieno 3–4 ēdamkarotes ūdens un nedaudz sāls vai citu garšvielu. Ievada produkta svaru kopā ar ūdeni un gatavo ar vāku nosegtā bļodā. Kad ir pagājusi aptuveni puse gatavošanas laika, atskan signāls, kas atgādina, ka produkts ir jāapmaisa vai jāapgroza.

Ja tiek gatavoti dārzeņi ar mērci, ievada svaru kopā ar visām mērces sastāvdaļām. Lūdzu, ievērojiet norādes par maksimālo svaru.

Burkāni ar kārvelēm krējumā (2 porcijas)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes

Sastāvdaļas

350 g notīrītu burkānu
5 g sviesta
50 ml šķīstošā dārzeņu buljona
75 g skābā krējuma
1 ēd. karote baltvīna
Sāls, pipari
1 šķipsniņa cukura
 $\frac{1}{2}$ tējkarotes sinepju
1–2 ēd. karotes svaigu, sasmalcinātu kārveļu
1 ēd. karote žāvētu, sarīvētu kārveļu apm. 1 ēd. karote gaišā mērces iebiezinātāja

Gatavošana

Burkānus sagriež stienīšos (biezums apm. 3–4 mm) vai ripiņās (3–4 mm). Sviestu, buljonu, skābo krējumu un pārējās piedevas samaisa un kopā ar burkāniem iepilda bļodā. Gatavo, nosedzot ar vāku; kad atskan skaņas signāls, apmaisa.

Iestatījums: svaigi produkti AC 1 🍷

Svars: 525 g

Līmenis: rotējošais šķīvis

Receptes – automātiskās programmas

AC 2 kartupeļi

Šajā programmā var pagatavot vārītus kartupeļus, kartupeļus mundierī un buljona kartupeļus.

Gatavošana

Lūdzu, ievadiet kartupeļu un šķidruma kopējo svaru.

Lai pagatavotu vārītus kartupeļus, tos slapjus ievieto bļodā, pievieno sāli un gatavo nosegtus.

Kartupeļiem mundierī pievieno apmēram 1 ēdamkaroti ūdens uz katru kartupeļu. Kartupeļu miziņu pārdur ar dakšiņu vai koka irbulīti un gatavo nosegtus.

Zeltainie kartupeļi (3 porcijas)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes

Sastāvdaļas

500 g mizotu kartupeļu
1 sīpols, sīkos kubiņos
10 g sviesta
1–2 ēd. karotes karija pulvera
250 ml šķīstošā dārzeņu buljona
50 ml saldā krējuma
125 g zirnīšu (saldēti)
Sāls, pipari

Gatavošana

Kartupeļus sagriež palielos kubiņos (apm. 3 x 3 cm) vai izmanto mazus kartupeļus. Visas sastāvdaļas ievieto pietiekami lielā bļodā un samaisa. Gatavo, nosedzot ar vāku; kad atskan skaņas signāls, rūpīgi apmaisa un turpina gatavošanu.

Iestatījums: svaigi produkti AC 2 

Svars: 800 g

Līmenis: rotējošais šķīvis

AC 8 Sacepumi/pudiņi: dārzeņu sacepums (4 porcijas)

Gatavošanas laiks: apm. 40 minūtes

Sastāvdaļas

400 g ziedkāpostu vai brokoļu

400 g burkānu

Siera mērcei

20 g margarīna

20 g miltu

300 ml šķīstošā dārzeņu buljona

200 ml piena

100 g kausētā Emmentāles siera, kubiņos

50 g rīvēta Gaudas siera

Pipari, sāls, malts muskatrieksts

1 ēd. karote sasmalcinātu pētersīļu

Gatavošana

Ziedkāpostus vai brokoļus sadala nelielos čemuros, burkānus sagriež plānās ripiņās (3 mm). Abas sastāvdaļas iepilda sacepuma formā (diametrs apm. 24 cm) un samaisa. Uzkarstē margarīnu, pievieno miltus, nepārtraukti maisot, pievieno buljonu un pienu. Pievieno Emmentāles sieru un ļauj lēni vārīties, līdz siers izšķīst. Bagātīgi pievieno sāli, piparus un muskatriekstus, un pētersīļus. Dārzeņus pārlej ar pagatavoto mērci, pārkaisa ar Gaudas sieru un cep nenosegtus.

Iestatījums: svaigi produkti AC 8 

Svars: 1500 g

Līmenis: rotējošais šķīvīš

Kartupeļu sacepums ar sieru (4 porcijas)

Gatavošanas laiks: 45 minūtes

Sastāvdaļas

Sacepumam

600 g miltainu kartupeļu

75 g Gaudas siera, rīvēta

Maisījumam

250 g saldā krējuma

1 tējķ. sāls

Pipari

Muskatrieksts

Pārkaisīšanai

75 g Gaudas siera, rīvēta

Veidnei

1 ķiploka daiviņa

Piederumi

Sacepumu veidne, piemērota izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izturīga pret temperatūras iedarbību, Ø 26 cm

Gatavošana

Ierīvē sacepumu veidni ar ķiploku.

Sagatavo saldā krējuma, sāls, piparu un muskatrieksta maisījumu.

Nomizo kartupeļus un sagriež 3–4 mm plānās šķēlītēs. Kartupeļus sajauc ar Gaudas sieru un maisījumu un ievieto sacepumu veidnē.

Pārkaisa ar Gaudas sieru un nenosegtu cep.

Iestatījums: svaigi produkti AC 8 

Svars: 1000 g

Līmenis: rotējošais šķīvīš

Receptes – automātiskās programmas

AC 4 Grila iesmi: filejas iesmiņi (8 iesmi)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes +
1 stunda nostāvināšanas laiks

Sastāvdaļas


1 cūkgaļas fileja, apm. 300 g
1 sarkanās paprikas pāksts
2 sīpoli

Marinēšanai

8 ēd. karotes cepamās eļļas
Pipari, sāls, saldā paprika, čili pulveris
8 koka iesmiņi

Gatavošana

Cūkgaļas fileju sagriež 16 gabaliņos. Papriku iztīra un sagriež kumosa lieluma gabaliņos. Katru sīpolu sagriež astoņās daļās. Uz iesmiņa pamīšus sprauž gaļu, papriku un sīpolu. Rūpīgi samaisa marinādes sastāvdaļas un ar to apziež uz iesmiņiem uzspraustos produktus. Ļauj ievilkties apmēram stundu. Iesmiņus uzliek uz grila režģa un iebīda krāsns kamērā kopā ar karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni. Kad ir pagājusi apmēram puse grilēšanas laika (pēc signāla), apgriež uz otru pusi.

Iestatījums: svaigi produkti AC 4 
Svars: katram iesmam apm. 100 g
Līmenis: režģis un veidne uz rotējošā šķīvja

Grilēts cālis uz iesma (8 iesmi)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes +
1 stunda nostāvināšanas laiks

Sastāvdaļas

4 gabali cāļa krūtiņas, katrs apm. 120 g
4 šķēles ananasu (kārbā)
16 aprikožu pusītes (kārbā)

Marinēšanai


4 ēd. karotes cepamās eļļas
4 ēd. karotes sezama eļļas
Pipari, sāls
 $\frac{1}{2}$ tējkarotes asās paprikas
 $\frac{1}{2}$ tējkarotes karija pulvera
Nedaudz čili pulvera
Pēc vēlēšanās malts ingvers vai malts koriandrs

8 koka iesmiņi

Gatavošana

Katru cāļa krūtiņas fileju sagriež 4 gabaliņos. Arī ananasu šķēlītes sadala ceturtdaļās. Aprikožu pusītes rūpīgi notecina. Rūpīgi samaisa visas marinādei paredzētās sastāvdaļas.

Uz koka iesmiņiem pamīšus uzsprauž vistas, ananasu un aprikožu gabaliņus, ieziež ar marinādi un apmēram 1 stundu ļauj ievilkties. Iesmus novieto uz grila režģa un iebīda krāsni kopā ar karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni. Kad ir pagājusi apmēram puse gatavošanas laika (pēc signāla), apgriež uz otru pusi.

Iestatījums: svaigi produkti AC 4 
Svars: katram iesmam apm. 100 g
Līmenis: režģis un veidne uz rotējošā šķīvja

AC 6 Cāļa šķiņķīši

Gatavošana

Cāļa šķiņķīšus ieziež ar sviestu vai eļļu un garšvielām tāpat kā parastas gatavošanas gadījumā. Uzliek uz grila režģa un iebīda krāsns kamerā kopā ar karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni. Kad ir pagājusi aptuveni puse gatavošanas laika (pēc signāla), cāļa šķiņķīšus apgriez otrādi un cep līdz gatavošanas laika beigām.

AC 5 Grilēts cālis

Gatavošana

Cāli sadala uz pusēm. Ieziež ar sviestu vai eļļu un garšvielām tāpat kā parastas gatavošanas gadījumā. Cāļa puses uzliek uz grila režģa vispirms ar griezumu uz augšu un iebīda krāsns kamerā kopā ar karstumizturīgu, mikroviļņiem piemērotu veidni. Kad ir pagājusi aptuveni puse gatavošanas laika (pēc signāla), cāļa puses apgriez otrādi un cep līdz gatavošanas laika beigām.

AC 6 un AC 5

Gatavošana

Grilētas putnu gaļas krāsas uzlabošanai garšvielu maisījumam pievieno papriku un kariju. Šāds garšvielu maisījums padara ēdienu garšīgāku, turklāt putna ādiņa iegūst īpaši apetīti rosinošu, zeltaini brūnu krāsu.

AC 3 Zivis: zivs ar kariju (4 porcijas)

Gatavošanas laiks: 35–45 minūtes

Sastāvdaļas

300 g ananasu gabaliņos
1 sarkanās paprikas pāksts
1 neliels banāns
500 g jūras asara vai sarkanā asara filejas
3 ēd. karotes citrona sulas
30 g sviesta
100 ml baltvīna
100 ml ananasu sulas
Sāls, cukurs, čili pipari
2 ēd. karotes gaišā mērces iebiezinātāja

Gatavošana

Zivs fileju sagriež gabaliņos, ievieto bļodā un aplaka ar citronu sulu. Paprikas pāksti sadala četrās daļās, iztīra un sagriež šaurās sloksnītēs. Banānu nomizo un sagriež ripiņās. Tad kopā ar papriku un ananasu gabaliņiem pievieno zivij un samaisa. Pievieno sviestu. Vīnu, sulu, garšvielas un mērces iebiezinātāju samaisa un pievieno bļodā ievietotajam zivs maisījumam. Visu rūpīgi samaisa un gatavo nosegtu.

Iestatījums: svaigi produkti AC 3 

Svars: apm. 1200 g

Līmenis: rotējošais šķīvis

Receptes – automātiskās programmas

AC 7 Zivs sacepums: zivs kraukšķīgā apvalkā (2 porcijas)

Gatavošanas laiks: 25–35 minūtes

Sastāvdaļas

400 g sarkanā asara filejas
3 ēd. karotes citrona sulas
Sāls, baltie pipari
50 g sviesta
2 tējkarotes sinepju
1 sīki sagriezts sīpols
40 g rīvēta Gaudas siera
20 g rīvmaizes
2 ēd. karotes kapātu dilļu

Gatavošana

Zivs fileju aplaka ar citronu sulu un ļauj apmēram 10 minūtes ievilkties. Seklu sacepuma veidni ieziež ar nelielu daudzumu sviesta. Zivi nedaudz nosusina, apkaisa ar sāli un pipariem un ieliek veidnē. Izkausētu sviestu (450 W, 40–50 s) rūpīgi samaisa ar sinepēm, sīpoliem, Gaudas sieru, rīvmaizi un dillēm un ar šo maisījumu apziež zivi. Cep zeltaini brūnu.

Iestatījums: svaigi produkti AC 7 

Svars: apm. 600 g

Līmenis: rotējošais šķīvis

Sarkanā asara un tomātu sacepums (4 porcijas)

Gatavošanas laiks: 35–45 minūtes

Sastāvdaļas

500 g sarkanā asara filejas
2 ēd. karotes citrona sulas
500 g tomātu
Garšaugu un garšvielu maisījums ar sāli
2 tējkarotes sasmalcināta oregano
150 g rīvēta Gaudas siera

Gatavošana

Asara fileju sagriež gabalos, aplaka ar citrona sulu un ļauj apmēram 10 minūtes ievilkties. Tomātus sagriež gabaliņos un kopā ar zivi un pusi siera iepilda sacepuma veidnē. Bagātīgi pievieno garšvielu maisījumu ar sāli un oregano un samaisa. Pārkausa ar atlikušo sieru un cep nenosegtu.

Iestatījums: svaigi produkti AC 7 

Svars: apm. 1150 g

Līmenis: rotējošais šķīvis


Individuālās programmas saglabāšana (atmiņa)

Varat saglabāt individuālu programmu. Šo atmiņas vietu var izmantot, lai saglabātu bieži gatavota ēdiena iestatījumus. Programmas norisei var būt no 1 līdz 3 daļām (piem., viena minūte ar 600 vatiem, tad 2 minūtes grila režīms un beigās 3 minūtes ar 150 vatiem un grilu).

Programmēšana


(piem., trīsdaļīga programma)

- Vispirms izvēlieties pirmās daļas darbības režīmu.
- Pēc tam izvēlieties šīs daļas ilgumu.



- Nospiediet taustiņu M. Displejā deg rādījums 1, mirgo 2.
- Pēc tam izvēlieties otrās daļas darbības režīmu un ilgumu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu M. Tagad deg rādījums 2 un mirgo 3.
- Izvēlieties trešās daļas darbības režīmu un ilgumu. Nospiediet taustiņu M.

Pēc šīs trešās darbības, izmantojot taustiņu M, var ritināt un pārbaudīt veiktos iestatījumus.



- Lai pabeigtu programmēšanu, pagrieziet jaudas regulatoru pozīcijā, kas atbilst plkst. 12.
- Pēc tam sāciet programmu, lai saglabātu iestatījumus, taču programma pilnībā izpildīsies tikai tad, ja iekārtā būs ievietots gatavojamais ēdiens.

⚠ Gatavojamā ēdiena trūkums var radīt bojājumus.

Ja mikroviļņu krāsnī nav ievietots gatavojamais ēdiens, var rasties bojājumi.

Ja gatavojamais ēdiens iekārtā nav ievietots, programma uzreiz pēc uzsākšanas ir jābeidz (divas reizes nospiežot taustiņu Stop/C).

Programmas, kurām ir viena vai divas daļas, saglabā, kā aprakstīts iepriekš: jaudas regulatora pagriešana uz plkst. 12 un programmas uzsākšana pabeidz programmēšanu, bet taustiņa M nospiešana parāda nākamo darbību.

Iestatījumu korekcija

- Pārrakstiet saglabāto programmu, veicot jaunu programmēšanas procesu.

Individuālās programmas aktīvāšana

- Pagrieziet jaudas regulatoru uz plkst. 12.
- Nospiediet taustiņu M.
- Nospiediet starta taustiņu.

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā programma atmiņā nesaglabājas un ir jāizveido no jauna.


Iekārtas iestatījumu maiņa


Dažiem iekārtas iestatījumiem var izvēlēties alternatīvus variantus.

Atsevišķie iestatījumi, kurus var mainīt, ir parādīti tabulā.

Rūpnīcas iestatījumi tabulā ir apzīmēti ar zvaigznīti*.

Lai mainītu rūpnīcas iestatījumu, rīkojieties, kā aprakstīts turpmāk.



- Vienlaikus nospiediet taustiņus  un M un turiet tos nospiešus, līdz displejā iedegas rādījums P I un *≡. Pēc tam atlaidiet taustiņus, jo, nogaidot pārāk ilgi, displejā atkal tiks parādīta diennakts laika indikācija.
- Ar laika regulatoru izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt (P I līdz P 5 un P 0). Grieziet regulatoru tik ilgi, līdz displejā tiek parādīts nepieciešamais iestatījums.
- Pēc tam nospiediet taustiņu M, lai aktivētu iestatījumu.

Displejā tiek parādīts 5, norādot, ka iestatījumu var mainīt.

- Ja vēlaties iestatījumu mainīt (skat. tabulu), pagrieziet laika regulatoru un pēc tam apstipriniet ievadi ar taustiņu M (pie pozīcijām P 5 un P 0 taustiņu M turiet nospiešus apmēram 4 sekundes).

Iekārtas iestatījuma izmaiņas tiek saglabātas. Displejā atkal tiek parādīts P un iekārtas iestatījumam atbilstošais cipars.

Tagad tādā pašā veidā var mainīt arī citus iestatījumus.

- Iestatījumu izmaiņu veikšanu pabeidz, nospiežot taustiņu Stop/C.

Pēc sprieguma padeves pārtraukuma mainītie iekārtas iestatījumi saglabājas.


Iekārtas iestatījumu maiņa

Iekārtas iestatījums		Iestatīšanas iespējas (* rūpnīcas iestatījums)	
P 1	Nakts izslēgšanās	5 0*	Nakts izslēgšanās ir izslēgta.
		5 1	Nakts izslēgšanās ir ieslēgta. No plkst. 23 līdz 4 diennakts laika indikācija ir izslēgta.
P 2	Automātiska siltuma saglabāšana	5 1*	Automātiskā siltuma saglabāšana ir ieslēgta.
		5 0	Automātiskā siltuma saglabāšana ir izslēgta.
P 3	Norādījums "Door"	5 1*	Norādījums "Door" tiek parādīts, ja iekārtas durvis nav atvērtas apmēram 20 minūtes. Starta funkcija ir bloķēta.
		5 0	Norādījums "Door" netiek parādīts.
P 4	Atgādinājuma signāls	5 1*	Pirmo 20 minūšu laikā pēc programmas beigām atgādinājuma signāls atskan ik pēc 5 minūtēm.
		5 0	Atgādinājuma signāls ir izslēgts.
P 5	Demonstrācijas režīms (iekārtas prezentēšanai veikalos un izstādēs)	5 0*	Demonstrācijas režīms nav aktivēts. Kad iepriekš aktivētu demonstrācijas režīmu izslēdz, displejā uz īsu brīdi tiek parādīts _ _ _ _.
		5 1	Demonstrācijas režīms ir aktivēts. Ja tiek nospiests kāds taustiņš vai pagriezts kāds regulators, displejā uz īsu brīdi tiek parādīta indikācija <i>NE5_</i> . Iekārta nav darba gatavībā.
P 6	Svara mērvienība	5 0*	Pārtikas produktu svars tiek parādīts gramos (g).
		5 1	Pārtikas produktu svars tiek parādīts mārciņās (lb).
P 0	Rūpnīcas iestatījumi	5 1*	Rūpnīcas iestatījumi tiek atjaunoti vai nav mainīti.
		5 0	Rūpnīcas iestatījumi ir mainīti.

Karsēšana

Pārtikas produktu uzkaršēšanai ir jāizvēlas šāda mikroviļņu jauda:

Dzērieni	900 vati
Ēdieni	600 vati
Zīdaiņu un bērnu pārtika	450 vati


 Karstas pārtikas izraisīts apdezināšanās risks.

Zīdaiņu un bērnu pārtika nedrīkst būt pārāk karsta.

Tādēļ šādus produktus sildiet tikai no 1/2 līdz 1 minūtei ar jaudu 450 W.


Ieteikumi uzkaršēšanai

Ēdienus vienmēr nosedziet; valējā veidā var karsēt tikai ceptus produktus panējumā.

 Spiediena palielināšanās var izraisīt sprādzienu.

Karsēšanas laikā noslēgtos traukos vai pudelēs rodas spiediens, kas var izraisīt sprādzienu.

Nekad nesildiet ēdienus vai šķidrumus noslēgtos traukos, piemēram, zīdaiņu pārtiku burciņās. Traukus iepriekš atveriet. Zīdaiņu pudelītēm iepriekš noņemiet vāciņu un knupi.

 Pārmērīga vārīšana var radīt savainojumus.

Gatavošanas laikā, it īpaši šķidrumu karsēšanas laikā ar mikroviļņiem, iespējams, vārīšanās temperatūra ir sasniegta, bet raksturīgie tvaika burbulīši vēl nav redzami. Šķidrums neuzvārās vienmērīgi. Šī tā dēvētā uzvārīšanās aizkave var izraisīt pēkšņu tvaika burbulīšu veidošanos trauka izņemšanas laikā un līdz ar to pēkšņu sprādzienvēda pārvārīšanos pāri trauka malām. Tvaika burbuļu veidošanās var būt tik spēcīga, ka tās iedarbībā var atvērties iekārtas durvis. Nepieļaujiet uzvārīšanās aizkavi, pirms karsēšanas samaisiet šķidrumus. Pēc karsēšanas uzgaidiet vismaz 20 sekundes un tikai tad izņemiet trauku no krāsns kameras. Karšēšanas laikā traukā var ielikt stikla stienīti vai citu līdzīgu priekšmetu, ja tāds ir pieejams.

Olas var pārsprāgt.

Nekarsējiet mikroviļņu krāsnī cieti vārītas olas – arī tad, ja tās ir nolobītas.

Tikko no ledusskapja izņemtu ēdienu uzkarsēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā ēdienam istabas temperatūrā. Uzkarsēšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no ēdienu īpašībām, daudzuma un sākotnējās temperatūras.

Pievērsiet uzmanību, lai ēdieni vienmēr tiktu pietiekami sakarsēti.

Ja ir aizdomas, ka ēdiens netiek pietiekami sakarsēts, iestatiet nedaudz ilgāku laiku.


Lielāku ēdiena daudzumu karsēšanas laikā reizēm apmaisiet vai apgroziet. Daļas, kas atrodas tuvāk ārmalām, pārvietojiet uz vidu, jo malas sakarst ātrāk.

Pēc uzkarsēšanas

Izņemiet traukus ļoti uzmanīgi. Tie var būt karsti.

Traukus nesakarsē mikroviļņi (izņemot krāsni lietojamus keramikas traukus), bet tie uzņem siltumu no ēdiena.

Pēc izņemšanas no krāsns atstājiet ēdienu dažas minūtes istabas temperatūrā, lai siltums vienmērīgi sadalītos ēdienā. Temperatūras izlīdzinās.

 Karstu ēdienu izraisīts apdedzināšanās risks.

Ēdieni pēc uzkarsēšanas var būt ļoti karsti.

Pēc karsēšanas ēdieni, jo īpaši zīdaiņu un bērnu pārtika, noteikti ir jāapmaisa vai jāsakrata un jāpārbauda, vai tie atbilst ēšanas/dzeršanas temperatūrai.

Gatavošana

Ievietojiet gatavojamo produktu mikroviļņu krāsnīm paredzētā bļodā un gatavojiet nosegtā veidā.

Ieteicams vispirms izmantot jaudu 900 W ēdiena uzvārīšanai un pēc tam turpināt saudzīgu gatavošanu ar jaudu 450 W.


Lai beigās uzbriedinātu ēdienu, piemēram, **rīsus** un **mannu**, vispirms iestatiet 900 vatus un pēc tam 150 vatus.

Ieteikumi gatavošanai

Dārzeņu gatavošanas laiks ir atkarīgs no to struktūras. Svaigos dārzeņos ir vairāk ūdens un tāpēc tos var pagatavot ātrāk. Ilgāk uzglabātiem dārzeņiem pievienojiet nedaudz ūdens.

Tikko no ledusskapja izņemtu ēdienu pagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laiks nekā ēdienam istabas temperatūrā.


Gatavošanas laikā apmaisiet vai apgroziet ēdienus. Tas veicinās vienmērīgu siltuma sadalīšanos.

 Pārāk īss gatavošanas laiks var apdraudēt veselību.

It īpaši produktus, kas ātri bojājas, piemēram, zivis, ir jāgatavo sevišķi rūpīgi.


Gatavojot šādus ēdienus, noteikti ievērojiet norādīto gatavošanas laiku.

Pārtikas produkti ar cietu ādiņu vai miziņu, piemēram, tomāti, desiņas, nemizoti kartupeļi un baklažāni, vairākās vietās ir jāsadur vai jāiegiež, lai no tiem varētu izklūt karsēšanas radītais tvaiks un produkti nepārsprāgtu.

 Olas ar čaumalu var radīt savainojumus.

Gatavojot olas ar čaumalu, tās var pārsprāgt pat pēc izņemšanas no krāsns kameras.

Olas ar čaumalu mikroviļņu krāsnī drīkst vārīt tikai īpašos traukos.

 Olas bez čaumalas rada apdedzināšanās risku.

Olām bez čaumalas dzeltenums gatavošanas beigās augstā spiediena dēļ var izšļākties.


Olas bez čaumalām drīkst gatavot tikai tad, ja iepriekš vairākās vietās ir pārduirts olas dzeltenums.

Pēc pagatavošanas

Izņemiet traukus ļoti uzmanīgi. Tie var būt karsti.

Traukus nesakarsē mikroviļņi (izņemot krāsnī lietojamus keramikas traukus), bet tie uzņem siltumu no ēdiena.

Pēc izņemšanas no krāsns atstājiet ēdienu dažas minūtes (temperatūras izlīdzināšanās laiku) istabas temperatūrā, lai karstums vienmērīgi sadalītos ēdienā. Temperatūras izlīdzinās.

 Atkārtota sasaldēšana var apdraudēt veselību.

Atkusuši vai atkausēti pārtikas produkti pēc atkārtotas sasaldēšanas zaudē uzturvērtību un bojājas.


Atkārtoti nesasaldējiet atkusušus vai atkausētus pārtikas produktus. Izlievojiet tos pēc iespējas ātrāk. Pēc vārīšanas vai cepšanas atkausētos produktus var atkal sasaldēt.

Pārtikas produktu atkausēšanai izvēlieties šādu mikroviļņu jaudu:

- 80 W,
lai atkausētu jutīgus pārtikas produktus, piemēram, krējumu, sviestu, kūkas ar krējuma un sviesta krēmu, sieru;
- 150 W,
lai atkausētu citus produktus.

Saldētos produktus izņemiet no iepakojuma, ievietojiet mikroviļņu krāsnīm piemērotā traukā un atkausējiet vaļējā veidā. Kad ir pagājusi puse atkausēšanas laika, apgroziet, sadaliet vai apmaisiet produktu.

Lai atkausētu saldētu gaļu, uzlieciet to uz otrādi apgriezta šķīvja, kas ir ievietots stikla vai porcelāna traukā, lai savāktu no gaļas izplūstošo šķidrumu. Atkausēšanas laikā apgroziet.

 Salmonellu baktērijas var apdraudēt veselību.

Atkausējot putnu gaļu, jāievēro īpaša tīrība.

Nelietojiet atkausēšanas rezultātā radušos šķidrumu.

Gaļai, putniem un zivīm pirms turpmākās gatavošanas nav jābūt pilnībā atkausētiem.

Pietiek, ja šie produkti ir daļēji atkausēti. Produktu virskārta ir pietiekami mīksta, lai tajā iesūktos garšvielas.

Atkausēšana un tūlītēja gatavošana

Saldētus produktus krāsnī var atkausēt un tūlīt pēc tam arī uzsildīt vai pagatavot.

Vispirms izvēlieties jaudu 900 W un pēc tam – 450 W.

Izņemiet pārtikas produktu no iepakojuma, ievietojiet mikroviļņu krāsnīm piemērotā traukā un atkausējiet, pēc tam uzsildiet vai pagatavojiet nosegtā veidā. Izņēmums: maltās gaļas cepetis jāgatavo vaļējā veidā.

Ēdienus, kas satur daudz šķidruma, piemēram, zupas un dārzeņus, laiku pa laikam vairākas reizes apmaisiet. Kad ir pagājusi puse paredzētā laika, gaļas šķēles uzmanīgi atdaliet un apgrieziet otrādi. Arī zivis apgroziet, kad ir pagājusi puse laika.

Ēdienu pēc atkausēšanas un uzkarsēšanas vai gatavošanas dažas minūtes atstājiet istabas temperatūrā, lai temperatūra ēdienā izlīdzinātos vienmērīgi.

Konservēšana


Mikroviļņu krāsni varat izmantot arī nelielu augļu, dārzeņu un gaļas daudzumu konservēšanai specializētos veikalos nopērkamās, mikroviļņiem piemērotās stikla burkās. Sagatavojiet burkas parastajā veidā.

Burkas nedrīkst būt piepildītas vairāk nekā 2 cm augstumā no malas.

Lietojiet mikroviļņiem piemēroto konservēšanas burku aizvēršanai tikai ar mikroviļņiem saderīgas skavas vai caurspīdīgas līmlentes.

Nelietojiet metāla skavas vai burkas ar skrūvējamiem vākiem, kā arī kārbas, lai nepieļautu dzirksteļu veidošanos.

Visizdevīgāk ir izmantot četras $\frac{1}{2}$ litra stikla burkas.



- Novietojiet burkas uz rotējošā šķīvja.
- Burku saturu ar jaudu 900 W uzkarsējiet, līdz veidojas burbulīši.

Nepieciešamo laiku nosaka šādi faktori:

- burkas satura sākotnējā temperatūra;
- burku skaits.

Laiks, kas ir nepieciešams, lai notiktu vienmērīga burbuļu veidošanās, proti, lai visās burkās regulāri paceltos sīki burbulīši, ir šāds:

1 burka	apm. 3 minūtes
2 burkas	apm. 6 minūtes
3 burkas	apm. 9 minūtes
4 burkas	apm. 12 minūtes

Augļu un gurķu konservēšanai šāds laiks ir pietiekams.

Dārzeņiem pēc burbulīšu veidošanās sākšanās samaziniet mikroviļņu jaudu līdz 450 W un

- burkānus karsējiet apm. 15 minūtes,
- zirņus apm. 25 minūtes.

Pēc konservēšanas

izņemiet burkas no krāsns kameras, nosedziet ar dvieli un nosegtā veidā aptuveni 24 stundas novietojiet vietā, kur nav caurvēja.

Noņemiet skavas vai līmlenti un pārbaudiet, vai visas burkas ir noslēgtas.

Izmantošanas piemēri

Pārtikas produkts	Daudzums	Mikroviļņu jauda (W)	Laiks (min.)	Norādījumi
Sviesta/margarīna kausēšana	100 g	450	1:00–1:10	kausēt vaļējā veidā
Šokolādes kausēšana	100 g	450	3:00 – 3:30	kausēt vaļējā veidā, laiku pa laikam apmaisīt
Želatīna izšķīdināšana	1 paciņa + 5 ēd. karotes ūdens	450	0:10–0:30	šķīdināt vaļējā veidā, laiku pa laikam apmaisīt
Tortes glazūras gatavošana	1 paciņa + 250 ml šķidrums	450	4–5	karsēt vaļējā veidā, laiku pa laikam apmaisīt
Rauga mīkla	leraugs no 100 g miltu	80	3–5	ļauj uzrūgt nosegtā veidā
Popkorna pagatavošana	1 ēd. karote (20 g) popkorna kukurūzas	900	3–4	Kukurūzu iebērt 1 l stikla burkā, gatavot nosegtā veidā, pēc tam apkaisīt ar pūdercukuru
Šokolādes glazūras uzbriedināšana	20 g	600	0:10–0:20	vaļējā veidā uz šķīvja
Salātu mērču aromatizēšana	125 ml	150	1–2	vaļējā veidā nedaudz uzkarsēt
Citrusaugļu mīkstināšana	150 g	150	1–2	uzlikt vaļējā veidā uz šķīvja
Brokastu speķa cepšana	100 g	900	2–3	uzlikt vaļējā veidā uz cepampapīra
Saldējuma mīkstināšana daļiņai porcijās	500 g	150	2	ievietot iekārtā vaļējā veidā
Tomātu miziņas noņemšana	3 gab.	450	6–7	Tomātus pie kātiņa krusteniski iegriez, nosegtā veidā uzkarsē nelielā ūdens daudzumā, novēl miziņu. Tomāti var kļūt ļoti karsti!
Zemeņu ievārījuma pagatavošana	300 g zemeņu, 300 g želejas cukura	900	7–9	Ogas sajauc ar cukuru, nosegtā veidā gatavo dziļā bļodā.
Maiziņu atkausēšana un apcepšana	2 gab.	150+grils grīls	1–2 4–6	Atkausē vaļējā veidā uz režģa, kad ir pagājusi puse laika, apgriez otrādi

Visas norādītās vērtības ir aptuvenas.

Informācija pārbaudes institūcijām

Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60705	Mikroviļņu jauda (W) + grils/automātiskā programma	Ilgums (min.) / svars	Izlīdzināšanas laiks* (min.)	Piezīme
Olu krēms, 1000 g	300	38–40	120	Traukus skatīt standartā, izmēri pie augšējās malas (25 x 25 cm)
Smilšu kūka, 475 g	600	8	5	Traukus skatīt standartā, ārējais diametrs pie augšējās malas 220 mm, gatavot vaļējā veidā
Maltās gaļas masa, 900 g	600 450	7 12	5	Traukus skatīt standartā, izmēri pie augšējās malas 250 x 124 mm, gatavot vaļējā veidā
Kartupeļu sacepums, 1100 g	AC 8	1100 g	5	Traukus skatīt standartā, ārējais diametrs pie augšējās malas 220 mm, gatavot vaļējā veidā
Cālis, 1200 g svars sasaldētā veidā, atkausēts un sadalīts uz pusēm	AC 5	1200 g	2	Grila režģis, zem tā karstumizturīga un mikroviļņiem piemērota veidne, vispirms novieto ar griezto daļu uz augšu, kad ir pagājusi puse laika, apgriez
Gaļas atkausēšana (maltā gaļa), 500 g	150	11	5–10	Traukus skatīt standartā, atkausēt vaļējā veidā, kad ir pagājusi puse laika, apgriez
Avenes, 250 g	150	7	3	Traukus skatīt standartā, atkausēt vaļējā veidā

* Izlīdzināšanas laikā atstājiet ēdienu istabas temperatūrā, lai temperatūra produktā sadalītos vienmērīgi.

Drīzu jaunu netīrumu pielipšanu nepieļauj nerūsējošā tērauda kopšanas līdzeklis, ko var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā. Līdzekli nelielā daudzumā vienmērīgi uzklājiet ar mīkstu drānu.

Pirms tīrīšanas atvienojiet mikroviļņu krāsni no elektrotīkla (piemēram, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas).

Mikroviļņu krāsns tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst lietot tvaika tīrīšanas iekārtas.

Tvaiks var iekļūt mikroviļņu krāsns elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Korpuss, krāsns kamera, durvju iekšpuse

⚠ Karstas krāsns kameras izraisīts apdedzināšanās risks.

Tūlīt pēc lietošanas krāsns kamera vēl var būt pārāk karsta, lai to tīrītu. Krāsns kameru tīriet uzreiz pēc atdzišanas.

⚠ Liela netīrumu uzkrāšanās var izraisīt aizdegšanos.


Lielu netīrumu uzkrāšanās noteiktos apstākļos var sabojāt iekārtu un pat izraisīt bīstamas situācijas saistībā ar aizdegšanās risku.

Nekavējieties ar tīrīšanu pārāk ilgi, lai tā nekļūtu nevajadzīgi apgrūtināta vai ekstremālā gadījumā pat neiespējama.

Krāsns kameras un durvju iekšpuses tīrīšanai vai slaucīšanai var izmantot saudzīgu tīrīšanas līdzekli vai ūdeni, kam ir pievienots nedarz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam virsmas nosusiniet ar mīkstu drānu.

Ja krāsns kamera ir ļoti netīra, 2 vai 3 minūtes karsējiet tajā glāzi ūdens, līdz ūdens uzvārās. Tvaiki nogulsnējas uz krāsns kameras sienām un atmieksķē netīrumus. Pēc tam netīrumus var notīrīt, piemēram, ar trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

Nerūsējošā tērauda virsmas var apstrādāt ar nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā).



Nenoņemiet mikroviļņu izplūdes atveru pārsegu, kas atrodas krāsns kamērā, kā arī plēvi no durvju iekšpuses.

Tīršana un kopšana

Iekārtas ventilācijas atverēs nedrīkst iekļūt ūdens vai svešķermeņi.

Neslaukiet krāsns kameru ar pārāk slapju drānu, lai pasargātu iekārtas iekšējās daļas no mitruma iekļūšanas caur atverēm.

Nelietojiet abrazīvus līdzekļus, jo tie var saskrāpēt materiālu.

Aromātu krāsns kamerā var neitralizēt, dažas minūtes pavārot iekārtā krūzīti ūdens, kam ir pievienota citronu sula.


⚠ Bojāta iekārta var apdraudēt veselību.

Iekārtu ar bojātām durvīm nedrīkst izmantot, kamēr bojājumus nav novērsis Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta tehniķis. Pēc iekārtas ieslēgšanas no tās var izplūst mikroviļņi, kas var apdraudēt iekārtas lietotāju.


Vienmēr turiet iekārtas durvis tīras un regulāri pārbaudiet, vai tās nav bojātas. Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, ja

- ir saliekta iekārtas durvis,
- ir vaļīgās durvju eņģes,
- korpusā, durvīs, durvju blīvējumā vai krāsns kameras sienās ir redzami caurumi vai plaisas.

Lai veiktu krāsns kameras tīršanu:



- izņemiet rotējošo šķīvi un nomazgājiet to trauku mašīnā vai ūdenī, kam pievienots nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa;



- notīriet kustības gredzenu, kas atrodas zem rotējošā šķīvja, kā arī krāsns pamatni zem tā. Pretējā gadījumā rotējošais šķīvis griezīsies nevienmērīgi;
- notīriet kontaktvirsmas starp rotējošo šķīvi un kustības gredzenu.

Negrieziet rotācijas pievada krustu ar roku – tā var sabojāt piedziņas motoru.

Iekārtas priekšpuse

Ja netīrumi ilgāku laiku iedarbosies uz virsmu, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus no iekārtas priekšpuses ieteicams notīrīt nekavējoties.

Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet ar mīkstu drānu. Tīrīšanai var izmantot arī tīru, mitru mikrošķiedras drānu bez mazgāšanas līdzekļa.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Ja stikla virsmas tiek sa-skrāpētas, noteiktos apstākļos tās var saplīst.

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Ievērojiet tīrīšanas norādījumus.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet ierīces tīrīšanai:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piem., beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;

- abrazīvus, cietus sūkļus un birstes, piem., katlu beržamos;
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpju.

Komplektā iekļautie piederumi

Režģis

Režģi pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet, to var mazgāt trauku mašīnā. Lai notīrītu netīrumus, ko nav iespējams nomazgāt, lietojiet nerūsošajā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Gourmet plāts

Mazgājiet Gourmet plāti ar karstu ūdeni, mazgāšanas drānu un taukus šķīdinošu trauku mazgāšanas līdzekli.

Nekādā gadījumā nelietojiet metāiskus sūkļus, kā arī abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus.


Nemazgājiet plāti trauku mašīnā.

Pēc īpaši aromātisku ēdienu pagatavošanas Gourmet plāti var ieliet ūdeni, kam pievienota citronu sula, un karsēt mikroviļņu krāsnī ar maksimālo mikroviļņu jaudu 2–3 minūtes, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Nav iespējams ieslēgt gatavošanas procesu.	<p>Pārbaudiet, vai</p> <ul style="list-style-type: none">■ ir aizvērtas iekārtas durvis,■ nav ieslēgta ieslēgšanas bloķēšana (skatīt nodaļas “Apkalpošana” sadaļu “Ieslēgšanas bloķēšana”),■ displejā nav redzams ziņojums “Door”. Durvis ilgāku laiku (apmēram 20 minūtes) nav tikušas atvērtas (skatīt nodaļas “Apkalpošana” sadaļu “Norādījums “Door””),■ ir atbilstoši iesprausta iekārtas kontaktdakša,■ nav izslēgušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāta iekārta, mājas elektroinstalācija vai cita iekārta (izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā; skatīt nodaļu “Klientu apkalpošanas dienests”).
Pēc gatavošanas procesa beigām ir dzirdams iekārtas darbības trokšnis.	<p>Tas nav traucējums. Pēc gatavošanas procesa beigām dzesēšanas ventilators vēl kādu laiku paliek ieslēgts, lai krāsns kamerā, uz vadības paneļa vai montāžas skapītī neuzkrātos mitrums. Tas izslēdzas automātiski.</p>
Displejs ir tumšs.	<p>Diennakts laika rādījums ir izslēgts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nospiediet taustiņu  un dažas sekundes turiet to nospiestu. <p>Nakts izslēgšanās ir aktivēta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet to.
Rotējošais šķīvis griežas ļoti nevienmērīgi.	<p>Rotējošā šķīvja zona, iespējams, ir netīra.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai starp rotējošo šķīvi un krāsns kameras pamatni nav iekļuvuši netīrumi.■ Pārbaudiet, vai kontaktvirsmas starp rotējošo šķīvi un kustības gredzenu ir tīras.■ Notīriet rotējošā šķīvja zonu.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kad pagājis iestatītais laiks, ēdiens nav pietiekami atkausēts, uzkarsēts vai pagatavots.	Nav iestatīts atbilstošs ilgums vai atbilstoša jaudas pakāpe. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pārbaudiet, vai ir izvēlēta iestatītajam laikam atbilstoša jaudas pakāpe. Jo zemāka jaudas pakāpe, jo ilgāks laiks. ■ Pārbaudiet, vai process nav pārtraukts un pēc tam atsākts no jauna.
Mikroviļņu funkcija darbojas, taču krāsns kameras apgaismojums nedeg.	Bojāta spuldze. Iekārtu var lietot kā parasti, taču ir bojāta apgaismojuma spuldze. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ja vēlaties nomainīt apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Mikroviļņu krāsns darbības laikā ir dzirdams neparasts trokšnis.	Ēdiens ir pārsegts ar alumīnija foliju. <ul style="list-style-type: none"> ■ Noņemiet alumīnija foliju. Metāla trauku lietošana izraisa dzirksteļošanu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ievērojiet norādījumus par izmantojamiem traukiem, kas sniegti nodaļā ar atbilstošo nosaukumu.
Displejā ir redzams neparēis diennakts laiks.	Pēc strāvas padeves pārtraukuma tāpat kā pirmajā ieslēgšanas reizē laika skaitīšana sākas no 12:00. Diennakts laiks jāiestata no jauna. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iestatiet pareizu diennakts laiku.
Ēdiens pārāk ātri atdziest.	Mikroviļņu iedarbībā siltums vispirms rodas pārtikas produkta malās, bet pēc tam pārvietojas uz produkta vidusdaļu. Tāpēc, karsējot ar lielu mikroviļņu jaudu, ēdiens ārējās malās var kļūt karsts, taču iekšpusē vēl nebūt uzsilis. Temperatūras izlīdzināšanās laikā ēdiena vidusdaļa kļūst siltāka, bet ārpusē – vēsāka. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tādēļ karsējiet ēdienus ar zemāku jaudas iestatījumu un atbilstoši ilgāku laiku, it īpaši, ja karsējat ēdienus ar dažādas konsistences sastāvdaļām, piemēram, vairākus ēdienus.
Pagatavošanas, uzkarsēšanas vai atkausēšanas procesa laikā mikroviļņu krāsns izslēdzas.	Iespējams, netiek nodrošināta pietiekama gaisa cirkulācija. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pārbaudiet, vai nav aizsegta gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Noņemiet traucējošos priekšmetus. Iekārtas pārkaršanas gadījumā tā drošības nolūkā var automātiski izslēgties. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kad iekārta ir atdzisusi, gatavošanas procesu var turpināt. Iekārta izslēdzas atkārtoti. <ul style="list-style-type: none"> ■ Saņemties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Klientu apkalpošanas dienests

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precīzi pagružot vai tai nokrītot, laikpistākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

M 6012 SC

Iv-LV

M.-Nr. 11 356 940 / 04