

Upute za uporabu Aparat za kavu



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Preporučujemo da sačuvate ambalažu za slučaj transporta.

Štednja energije

Sljedećim savjetima uštedjet ćete energiju i novac te sačuvati okoliš:

- Aparat za kavu upotrebljavajte u „Eco načinu rada“ (tvornički podešen).
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Tvorničku postavku tajmera „Isključenje nakon“ promijenite na 15 minuta. Aparat za kavu tako se isključuje 15 minuta nakon zadnje pripreme napitka ili dodira na senzorsku tipku. Ako povećate tvorničku postavku tajmera „Isključivanje nakon“, povećava se potrošnja energije aparata za kavu.
- Promjenama tvorničkih postavki može se povećati potrošnja energije aparata za kavu. Posebno obratite pažnju na sljedeću poruku na zaslonu: Ova postavka dovodi do povećane potrošnje energije..
- Ako ne koristite aparat za kavu, uređaj isključite pomoću tipke za uključivanje/isključivanje .

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlazu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohвата djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Sadržaj

Vaš doprinos zaštiti okoliša	2	Količina mljevene kave, tempera- tura oparivanja ili oparivanje	30
Štednja energije	2	Količina napitka	31
Sigurnosne napomene i upozo- renja	6	Profili	33
Opis uređaja	13	Profili	33
Upravljački elementi i indikatori ...	14	Izrada profila	33
Pribor	15	Promjena napitaka u profilu	33
Priloženi pribor	15	Priprema napitka iz profila	33
Princip rukovanja	16	Promjena naziva	33
Električni priključak	17	Brisanje profila	33
Dimenzije uređaja	18	Postavke promjene profila (Promje- na profila)	34
Upute za postavljanje	19	Dobro je znati	35
Prva uporaba	20	Napitci od kave detaljno	35
Zaključivanje puštanja u pogon	20	Mlijeko i alternativni mliječni proiz- vodi	35
Punjenje spremnika za vodu	21	Parametar	36
Punjenje spremnika kave u zrnju ...	22	Količina mljevene kave	36
Uključivanje i isključivanje	23	Temperatura oparivanja napita- ka od kave	36
Priprema za dužu odsutnost	23	Oparivanje mljevene kave	36
Isključivanje aparata za kavu	23	Prilagodba postavki	37
Podešavanje visine središnjeg iz- laza	24	Prikaz i promjena Postavke	37
Priprema napitaka	25	Jezik	37
Korištenje mlijeka iz tetrapaka ili ostalih prodajnih ambalaža	25	Tajmer: isključenje nakon	37
Kava	26	Eco način rada	37
Priprema napitka od kave	26	Info (prikaz informacija)	37
Prekid pripreme	26	Blokada uključivanja 	37
2 porcije (senzorska tipka )	26	Tvrdoća vode	37
Posuda za kavu	26	Svjetlina zaslona	38
Priprema napitaka od mljevene kave	27	Glasnoća	38
Priprema vruće vode (CM 5410, CM 5510, CM 5710)	27	Tvorničke postavke	38
Stupanj finoće mljevenja kave	29	Prezentacija (prodajno mjesto)	38
Prepoznavanje odgovarajućeg stupnja mljevenja	29	Čišćenje i održavanje	39
Namještanje stupnja mljevenja	29	Pregled intervala čišćenja	39
		Ručno pranje ili pranje u perilici po- suda	40
		Neprikladna sredstva za čišćenje	41
		Čišćenje podloška za sakupljanje tekućine, posude za talog i lima za sakupljanje tekućine	41

Čišćenje spremnika za vodu	43
Čišćenje središnjeg izlaza.....	43
Čišćenje sita spremnika za vodu	44
Čišćenje mliječnih vodova.....	44
Čišćenje spremnika kave u zrnju i otvora za mljevenu kavu	45
Čišćenje komore i unutrašnjosti uređaja	45
Vađenje komore za oparivanje ...	46
Ručno čišćenje komore za oparivanje.....	46
Čišćenje unutrašnjosti uređaja ..	46
Umetanje komore za oparivanje	47
Čišćenje kućišta.....	47
Pozivanje izbornika Održavanje	47
Ispiranje uređaja	47
Ispiranje mliječnih vodova	47
Čišćenje komore	49
Uklanjanje kamenca	51
Podmazivanje komore.....	52
Rješavanje problema	53
Poruke na zaslonu.....	53
Neočekivano ponašanje aparata za kavu	55
Nezadovoljavajući rezultat	62
Servis i jamstvo	64
Kontakt u slučaju smetnji	64
Jamstvo	64
Transportiranje	64
Sušenje aparata za kavu.....	64
Sigurno pakiranje aparata za kavu.....	65
Tehnički podaci	66

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ovaj aparat za kavu odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon aparata za kavu. U njima se nalaze važne napomene za postavljanje, o sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i sprečavate mogućnost oštećenja aparata za kavu.

U skladu s Normom IEC 60335-1 tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje za postavljanje i priključivanje aparata za kavu kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ovaj aparat za kavu predviđen je za uporabu u privatnim kućanstvima.
- ▶ Aparat za kavu nije namijenjen uporabi na otvorenom.
- ▶ Aparat za kavu se smije koristiti na nadmorskim visinama ispod 2.000 m.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovim aparatom za kavu, moraju biti pod nadzorom dok njome rukuju. Takve osobe aparat za kavu mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

 Opasnost od opekline na izlazima.

Dječja koža je osjetljivija na visoke temperature nego koža odraslih. Stoga spriječite da djeca dodiruju vruće dijelove aparata za kavu ili da pod otvore stavljaju dijelove tijela.

- ▶ Aparat za kavu postavite van dječjeg dohvata.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini aparata za kavu i priključnog kabela.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti aparat za kavu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Djeca starija od 8 godina moraju biti u mogućnosti prepoznati opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini aparata za kavu. Nemojte djeci dopustiti da se igraju uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti aparat za kavu, osim ukoliko su starija od 8 godina i nadzire ih odrasla odgovorna osoba.
- ▶ Pazite, espresso i kava nisu napitci za djecu.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili mogu ambalažu navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

► Oštećen aparat za kavu može ugroziti Vašu sigurnost. Prije postavljanja provjerite ima li aparat za kavu vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

► Prije priključivanja aparata za kavu obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže.

Ovi podaci moraju se obavezno podudarati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja. U slučaju dvojbe konzultirajte električara.

► Električna sigurnost aparata za kavu može se zajamčiti samo ako je priključen na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Aparat za kavu nemojte priključivati na električnu mrežu pomoću višestrukih utičnica ili produžnog kabela. Takav način priključivanja ne jamči potrebnu sigurnost (opasnost od požara).

► Aparat za kavu se ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

► Mrežni utikač isključite odmah kad primijetite oštećenja ili npr. miris paljenja.

► Pazite da strujni kabel nije pritisnut ili da nije položen preko oštih rubova.

► Pazite da strujni kabel ne visi. Postoji opasnost od spoticanja, te se i aparat za kavu može oštetiti.

► Aparat za kavu koristite isključivo kad je temperatura okoline između +10°C i +38°C.

► Aparat za kavu postavite na visinu od minimalno 850 mm od poda.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opasnost od pregrijavanja. Pazite na dovoljno prozračivanje aparata za kavu. Aparat za kavu tijekom uporabe nemojte prekrivati krpama i sličnim stvarima.

► Ako ste aparat za kavu postavili iza zatvorenih vrata namještaja, koristite ga isključivo s otvorenim vratima namještaja (pogledajte poglavlje „Napomene za postavljanje“ za najmanju visinu niše). Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti uređaj i/ili ormarić. Ne zatvarajte vrata dok aparat za kavu radi. Vrata ormarića zatvorite tek kad se aparat za kavu potpuno ohladi.

► Aparat za kavu zaštitite od vode i prskanja vode. Aparat za kavu nemojte namakati u vodi.

► Pravo na jamstvo gubite kada aparat za kavu popravljaju osobe koje nisu kvalificirane ili koje nije ovlastila tvrtka Miele.

► Nepravilno održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne preuzima odgovornost. Radove održavanja i popravke na aparatu za kavu vrše isključivo kvalificirane stručne osobe ili Miele servis.

► Kod popravaka se aparat za kavu mora isključiti iz električne mreže. Aparat za kavu je isključen iz električne mreže samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- mrežni utikač aparata za kavu je izvučen.
Povlačite isključivo za utikač, a ne za strujni kabel.
- isključeni su automatski osigurači u kućnoj električnoj instalaciji,
- potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u kućnoj električnoj instalaciji.

► Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan primjerice u Miele internet trgovini ili u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

► Nikada ne otvarajte kućište aparata za kavu. Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu uređaja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

 **Opasnost od opekline na izlazima.**
Tekućina i para koje izlaze vrlo su vruće.

Kad izlazi vruća tekućina ili para ispod izlaza nemojte stavljati dijelove tijela.

Ne dirajte vruće dijelove.

Sapnice mogu prskati vruću tekućinu ili paru. Vodite računa o tome da je središnji izlaz čist i pravilno montiran.

Voda koja se nalazi u posudi za sakupljanje tekućine također može biti jako vruća. Pažljivo ispraznite posudu za sakupljanje tekućine.

► Kod vode koju koristite pazite na sljedeće:

- Kvaliteta vode mora odgovarati propisima za pitku vodu države u kojoj se aparat za kavu koristi.
- Spremnik za vodu napunite isključivo hladnom i svježom vodom. Topla ili vruća voda ili druge tekućine mogu oštetiti aparat za kavu.
- Vodu mijenjajte svaki dan kako biste spriječili stvaranje klica.
- Ne upotrebljavajte gaziranu vodu.

► Spremnik kave u zrnju punite isključivo prženom kavom u zrnju. U spremnik kave u zrnju ne stavljajte zrna kave obrađivana dodatnim tvarima ili mljevenu kavu.

► Spremnik kave u zrnju ne punite tekućinama.

► Ne koristite sirovu kavu (zelena, ne pržena zrna kave) ili mješavine kave koje sadrže sirovu kavu. Sirova zrna kave su jako tvrda i sadržavaju još određenu količinu vlažnosti. Mlinac aparata za kavu može se oštetiti već pri prvom mljevenju.

► Aparat za kavu ne punite zrnima kave koja su obrađivana sa šećerom, karamelom ili drugim, kao ni tekućinama koje sadržavaju šećer. Šećer uništava uređaj.

► Otvor za mljevenu kavu napunite isključivo mljevenom kavom.

► Ne koristite karameliziranu mljevenu kavu. U njoj sadržan šećer se lijepi te će začepiti komoru aparata za kavu. Tableta za čišćenje komore neće ukloniti takvo začepljenje.

► Koristite isključivo mlijeko bez dodataka. Dodaci sa šećerom slijepe cjevčice za mlijeko.

- ▶ Ako upotrebljavate mlijeko životinjskog porijekla, koristite isključivo pasteurizirano mlijeko.
- ▶ Ispod središnjeg izlaza ne stavljajte zapaljive mješavine alkohola. Plastični dijelovi aparata za kavu tako se mogu zapaliti i otopiti.
- ▶ U blizini aparata za kavu ne smije se paliti vatra i imati otvoreni plamen, poput primjerice upaljene svijeće. Otvoreni plamen može zahvatiti aparat za kavu i prouzrokovati požar.
- ▶ Pomoću aparata za kavu nemojte čistiti predmete.
- ▶ Uvjerite se da aparat nije došao u dodir s gelom za dezinfekciju ruku i sredstvima za zaštitu od sunca/kremama za sunčanje, jer takva sredstva mogu oštetiti površinu.

Pribor i rezervni dijelovi


- ▶ Preporučujemo zamjenu neispravnih dijelova originalnim rezervnim dijelovima. Prilikom pravilne ugradnje originalnih rezervnih dijelova Miele jamči potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva te garancija ostaje važeća.
- ▶ Preporučujemo uporabu Miele originalnog pribora. Nadograde li se ili ugrade drugi dijelovi, mogu se izgubiti prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vašeg aparata za kavu.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Prije čišćenja aparat za kavu isključite iz struje.
- ▶ Aparat za kavu i bocu za mlijeko očistite nakon uporabe, posebice prije prve uporabe (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- ▶ Pazite da pažljivo i redovito čistite dijelove koji provode mlijeko. Mlijeko sadrži klice, koje se umnožavaju uslijed neadekvatnog čišćenja.
- ▶ Za čišćenje ne koristite parni čistač. Para može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.
- ▶ Aparat za kavu redovito čistite od kamenca ovisno o tvrdoći vode. Ako koristite vodu koja sadrži više kamenca s aparata češće uklanjajte kamenac. Miele ne jamči za štetu prouzrokovanu nedovoljnim uklanjanjem kamenca, za pogrešno sredstvo za uklanjanje kamenca ili neprikladnu koncentraciju.
- ▶ S tabletama za čišćenje redovito uklanjajte masnoću iz komore. Komora se može začepiti ovisno o udjelu masnoća u korištenoj vrsti kave.
- ▶ Talog espressa/kave zbrinjava se u biološkom otpadu ili kompostu, a ne u odvodu sudopera. Odvod se može začepiti.


Za uređaje s površinom od plemenitog čelika vrijedi sljedeće:

- ▶ Na površine od plemenitog čelika ne lijepite poruke, ljepljivu traku ili bilo kakva druga ljepljiva sredstva.
- ▶ Površine od plemenitog čelika osjetljive su na ogrebotine. Čak i magneti mogu ostaviti tragove.



- ① Donja maska i lim za sakupljanje tekućine
- ② Središnji izlaz s cappuccinatorom i izlazom vruće vode
- ③ Tipka za uključivanje/isključivanje 
- ④ Upravljačka ploča
- ⑤ Spremnik za vodu
- ⑥ Spremnik kave u zrnju i otvor za mljevenu kavu
- ⑦ Podešavanje stupnja mljevenja (iza vrata uređaja)
- ⑧ Komora (iza vrata uređaja)
- ⑨ Mjesto postavljanja cjevčice za mljevenje
- ⑩ Podložak za sakupljanje tekućine s poklopcem i posudom za talog

Upravljački elementi i indikatori



- ① **Tipka Uključivanje/Isključivanje**

Uključivanje i isključivanje aparata za kavu
- ② **Tipke za napitke**

Priprema napitaka

 - Espresso
 - Kava
 - Cappuccino
 - Latte macchiato
- ③ **Zaslon**

Prikaz informacija o trenutnim akcijama ili statusu
- ④ **Optičko sučelje**

(samo za Miele servis)
- ⑤ **Tipke sa strelicama**

listanje kroz popise za odabir, označavanje izbora ili promjena vrijednosti
- ⑥ **Senzorska tipka OK**

Potvrda poruke na zaslonu i pohrana postavki
- ⑦ **Senzorska tipka „Natrag“**

vraćanje u prvi najviši izbornik i prekid neželjenih funkcija
- ⑧ **LED**

Svijetli lagano pulsirajući, kada je uređaj uključen, ali se zaslon nalazi u načinu rada štednje energije
- ⑨ **Senzorska tipka**

Drugi napitci
Profil (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
Održavanje
Parametri
Postavke
- ⑩ **Senzorska tipka „2 porcije“**

Istovremena priprema dvije porcije napitka

Ove proizvode i drugi pribor možete naručiti putem Miele internet trgovine, Miele servisu ili u Miele specijaliziranim prodavaonicama.

Priloženi pribor

- **Početni set „Održavanje Miele uređaja“**
Ovisno o modelu isporučuju se različita sredstva za čišćenje.
- **Četkica**
za čišćenje cjevčice za mlijeko

Dodatni pribor

Prilagođeno aparatu za kavu u Miele asortimanu dostupan je niz korisnog pribora te sredstava za čišćenje i održavanje.

- **Višenamjenska krpa od mikrovlakana**
za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja
- **Sredstvo za čišćenje mliječnih vodova**
za čišćenje sustava za mlijeko
- **Tablete za čišćenje**
za uklanjanje masnoće s komore
- **Tablete za uklanjanje kamenca**
za uklanjanje kamenca s cjevčica za vodu
- **CJ Jug 1,0 l**
Izolacijska posuda za kavu ili čaj (funkcija vrča)
- **Boca za mlijeko s poklopcem**
za čuvanje i pripremu mlijeka

Princip rukovanja


Senzorske tipke

Aparatom za kavu upravlja se preko senzorskih tipki koje dodirujete prstom.

Pri svakom dodiru senzorske tipke oglašava se zvučni signal. Jačinu zvuka tipki možete prilagoditi ili ton tipki možete isključiti (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Glasnoća zvuka“).

Izbornik napitaka

Kad se na zaslonu pojavi Izbor napitka nalazite se u glavnom izborniku napitaka.



Ostale napitke pronaći ćete u izborniku Drugi napitci (senzorska tipka $\equiv$).

Pozivanje izbornika i navigacija kroz isti

Pritisnite odgovarajuću senzorsku tipku $\equiv$ kako biste pozvali izbornik.



U pojedinom izborniku možete započeti radnju ili promijeniti postavku. Klizač desno na zaslonu pokazuje da slijede daljnje opcije ili tekst.

Kada želite odabrati neku opciju, dodirnite tipke sa strelicama $\wedge$ i $\vee$, dok se na svijetloj podlozi ne pojavi željena točka izbornika.

Dodirnite senzorsku tipku *OK* kako biste potvrdili izbor.

Po kvačici $\checkmark$ na popisu za odabir možete vidjeti koja je postavka trenutno odabrana.

Napuštanje izbornika ili prekid radnje

Kako biste napustili aktualni izbornik dodirnite senzorsku tipku $\hookleftarrow$.

Aparat za kavu je serijski „spreman za priključak“ na utičnicu sa zaštitnim kon-taktom.

Aparat za kavu postavite tako da je utič-nica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 **Opasnost od požara zbog pre-grijavanja.**

Uporaba aparata za kavu koji je prikl-jučen na višestruke utičnice i produž-ni kabel može uzrokovati preopte-rećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upot-rebljavati višestruke utičnice, produž-ne kablove, adaptere i/ili takozvane utikače za uštedu energije.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električ-ni priključak aparata za kavu.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostu-pan primjerice u Miele servisu). Iz sigur-nosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele ser-vis.

Nazivna snaga navedena je na tipskoj naljepnici.

Osigurač mora imati minimalno 10 A.

Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradn-je.


U slučaju sumnje obratite se stručno os-posobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkro-niziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u poje-dinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zami-jeniti istovjetnim mjerama u ugradnji.

Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

Dimenzije uređaja



a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm

 **Opasnost od pregrijavanja zbog nedovoljnog prozračivanja.**

Ako se aparat za kavu ne prozračuje dovoljno, uređaj se može pregrijati.

Pazite na dovoljno prozračivanje aparata za kavu.

Aparat za kavu tijekom uporabe nemojte prekrivati krpama i sličnim stvarima.

Ako ste aparat za kavu postavili iza zatvorenih vrata namještaja, iza zatvorenih vrata namještaja se sakuplja toplina i vlaga. Time se može oštetiti aparat za kavu i/ili ormarić.

Ne zatvarajte vrata dok aparat za kavu radi.

Pridržavajte se slijedećih naputaka za postavljanje:

- Mjesto postavljanja je suho i prozračno.
- Temperatura prostorije na mjestu postavljanja iznosi između +10°C i +38°C.
- Aparat za kavu stoji na vodoravnoj površini. Površina na koju je uređaj postavljen mora biti vodootporna.

Ako aparat za kavu postavljate u nišu, ista mora imati slijedeće minimalne dimenzije:

Visina	510 mm
Širina	450 mm
Dubina	575 mm


Obratite pažnju na to da prilikom postavljanja: da bi izvadili komoru morate do kraja otvoriti vrata uređaja.

- Aparat za kavu postavite uz prednji rub niše.

Prva uporaba

Prije prve uporabe

- Uklonite eventualni papir s napomenama.



- Uklonite zaštitnu foliju s lima za sakupljanje tekućine te lim postavite u donju masku.
- Aparat za kavu stavite na ravnu površinu koja nije osjetljiva na vodu (pogledajte poglavlje „Upute za postavljanje“).

Prije no što aparat za kavu napunite vodom i zrnima kave temeljito ga operite (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

- Utikač aparata za kavu utaknite u utičnicu.
- Izvadite spremnik za vodu te ga napunite svježom, hladnom vodom. Pazite na oznaku „max.“ i ponovno umetnite spremnik.
- Skinite poklopac spremnika kave u zrnju, napunite ga prženim zrnima kave te vratite poklopac.

Savjet: Cjevčicu za mlijeko, ukoliko se ne upotrebljava, možete pohraniti iza vrata uređaja.

Prvo uključivanje

- Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Na zaslonu se na kratko pojavljuje poruka Miele - Willkommen.

- Dodirujte tipke sa strelicama $\wedge \vee$ sve dok se na svijetloj podlozi ne pojavi željeni jezik.
- Potvrdite s **OK**.

Eventualno će Vas se upitati i o lokaciji.

Zaključivanje puštanja u pogon

Time je pokretanje uspješno završeno.

- Potvrdite s **OK**.

Aparat za kavu se zagrijava i ispire cjevčice. Iz središnjeg izlaza izlazi voda za ispiranje.

- Ispirite cijevčice za mlijeko prije no što po prvi puta pripremate mlijeko (pogledajte poglavlje „Ispiranje mliječnih vodova“).

Vodite računa o tome da se potpuna aroma kave i tipična krema razvijaju tek nakon nekoliko pripremanja kave.

Kod prvog korištenja prva 2 napitka od kave bacite, kako bi se iz sustava za oparivanje uklonili svi ostaci kave korišteni za provjeru rada.

Kod prvih napitaka od kave melju se veće količine kave u zrnju. Stoga se na poklopcu podloška za sakupljanje tekućine može naći višak mljevene kave.

Punjenje spremnika za vodu


⚠ Voda s klicama ugrožava zdravlje. U vodi koja duže stoji u spremniku mogu nastati klice i time ugroziti Vaše zdravlje.

Vodu u spremniku mijenjajte **svakodnevno**.

⚠ Opasnost od štete uzrokovane nestručnim rukovanjem. Neprikladne tekućine poput vruće ili tople vode kao i druge tekućine mogu oštetiti aparat za kavu. Gazirana voda uzrokuje jako stvaranje kamenca u aparatu za kavu. Spremnik za vodu puniti isključivo svježom, hladnom vodom.

Vodite računa o tome da položaj ručice spremnika za vodu mora biti s desne strane kako bi se poklopac mogao dobro zatvoriti.

Ukoliko spremnik za vodu stoji povišen ili ukošen, provjerite položaj spremnika za vodu ili čistoću površine odlaganja. Voda može istjecati. Očistite površinu za odlaganje spremnika za vodu.



- Otvorite poklopac na lijevoj strani aparata za kavu.
- Izvadite spremnik za vodu tako da ga podignete prema gore.
- Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom vodom do oznake *max*.
- Ponovno umetnite spremnik za vodu i zatvorite poklopac.

Punjenje spremnika kave u zrnju

⚠ Mlinac za kavu može se oštetiti nestručnim rukovanjem.

Aparat za kavu će se oštetiti ako spremnik kave u zrnju punite neprikladnom tekućinom, mljevenom kavom ili zrnima kave koja su prethodno tretirana šećerom, karamelom ili sličnim.


Mlinac može oštetiti i sirova kava (zelena, ne pržena zrna kave) ili mješavina kave koja sadrži sirovu kavu. Sirova zrna kave su jako tvrda i sadržavaju još određenu količinu vlažnosti. Mlinac aparata za kavu može se oštetiti već pri prvom mljevenju.

Spremnik kave u zrnju punite isključivo prženom kavom u zrnju.

Kavu ili espresso možete pripremiti od prženih zrna kave, koja aparat za kavu svježe melje za svaki napitak. U tu svrhu spremnik kave u zrnju napunite kavom.

Kavu alternativno možete pripremiti od već mljevene kave.

Savjet: Sirovu kavu možete samljati u mlincu za orahe ili sjemenke. Takvi uređaji za mljevenje obično imaju rotirajući nož od nehrđajućeg čelika. Mljevenu sirovu kavu potom u **porcijama** stavite u posudu za mljevenu kavu te pripremite željeni napitak od kave.



- Skinite poklopac spremnika kave u zrnju.
- Spremnik kave u zrnju napunite kavom.
- Ponovno postavite poklopac.

Uključivanje aparata za kavu

- Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Uređaj se zagrijava i ispire vodove. Iz središnjeg izlaza izlazi vruća voda.

Kada se na zaslonu pojavi Izbor napitka, možete pripremati napitke.

Ako je aparat za kavu već postigao radnu temperaturu, cjevčice se nakon uključivanja ne ispiru.

Ako niste pritisnuli niti jednu tipku ili se ne provodi program održavanja, zaslon će se isključiti nakon oko 7 minuta, kako bi se uštedjela energija.

LED indikator s desne strane pulsirajući svijetli dokle god je aparat za kavu uključen.

- Kako biste aktivirali aparat za kavu i ponovno pripremali napitke dodirnite neku od senzorskih tipki.

Priprema za dužu odsutnost

Ako duže od tri dana ne koristite aparat za kavu, primjerice tijekom godišnjeg odmora, uređaj pripremite za navedeno.

- Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine, posudu za talog i spremnik za vodu.
- Temeljito očistite sve dijelove, komoru i unutrašnjost.
- Izvucite utikač kako biste aparat za kavu isključili iz električne mreže.

Isključivanje aparata za kavu

- Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje .


Ako ste pripremali napitak s mlijekom na zaslonu se prikazuje Utaknite cjevčicu za mlijeko u lim za sakupljanje tekućine.

- Cjevčicu za mlijeko utaknite u lim za sakupljanje tekućine.
- Potvrdite s OK.

Nakon pripreme napitka se vodovi ispiru. Potom se aparat za kavu isključuje.

Podešavanje visine središnjeg izlaza

Središnji izlaz možete podesiti na visinu korištene šalice ili čaše. Tako se kava ili espresso sporije hlade, a pjena ostaje duže sačuvana.



- Središnji izlaz povucite prema dolje do ruba posude.
Ili središnji izlaz gurnite prema gore, dok željena šalina ne stane ispod.

 **Opasnost od opeklin na izlazi-
ma.**

Tekućina i para koje izlaze jako su vruće te mogu uzrokovati opekline.


Kad izlazi vruća tekućina ili para ispod izlaza nemojte stavljati dijelove tijela.

Ne dirajte vruće dijelove.

Korištenje mlijeka iz tetrapaka ili ostalih prodajnih ambalaža

Ako duže vrijeme niste pripremali mlijeko, prije pripreme prvog napitka isperite mliječne vodove.

Uz pomoć cjevčice mlijeko možete pripremati izravno iz tetrapaka za mlijeko ili neke druge ambalaže.



Cjevčicu za mlijeko možete pohraniti iza vrata aparata.

Savjet: Za pripremanje kvalitativno dobre mliječne pjene koristite hladno mlijeko ($< 10^{\circ}\text{C}$).



- Postavite cjevčicu za mlijeko u prihvat središnjeg izlaza.
- Ako koristite alternativni mliječni proizvod, dobro ga promiješajte. Za optimalnu pripremu potrebni su Vam alternativni mliječni proizvodi koji su promiješani, a ne promućkani.
- Posudu s dovoljno mlijeka postavite pokraj aparata za kavu.
- Cjevčicu za mlijeko stavite u posudu. Pazite da je cjevčica za mlijeko potopljena dovoljno duboko u mlijeko.

Savjet: Miele boca za mlijeko savršena je nadopuna Miele aparatu za kavu, ako rado pripremate specijalitete od kave s mlijekom. Boca za mlijeko može se prati u perilici posuđa, a nakon pripreme napitka se bez ikakvih problema može pohraniti u hladnjaku. Jer samo se hladno mlijeko ($< 10^{\circ}\text{C}$) može dobro zapjeniti. Miele bocu za mlijeko možete kupiti u Miele internet trgovini, u Miele servisu ili u Miele specijaliziranoj trgovini.

Priprema napitaka

Kava

Priprema napitka od kave



- Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.
- Ako napitak od kave želite pripremati s vrućim mlijekom ili mliječnom pjenom pripremite tetrapak za mlijeko s cjevčicom za mlijeko ili bocu za mlijeko.
- Odaberite napitak: dodirnite senzorsku tipku za željeni napitak. Ili u izborniku **Drugi napitci** (senzorska tipka ***≡**) odaberite napitak.

Priprema počinje.

Prekid pripreme

- Kako bi prekinuli pripremu, ponovno dodirnite tipku za pripremu napitaka ili senzorsku tipku ***≡** za napitke od **Drugi napitci**.

Aparat za kavu prekida pripremu.

Savjet: Čim se na zaslonu prikaže **Stop**, pripremu napitka možete prekinuti i sa senzorskom tipkom **OK**.

Kod pripreme **specijaliteta od kave s mlijekom** ili **2 porcije istog napitka** možete prekinuti pripremu pojedinih sastojaka, ako pritisnete senzorsku tipku **OK**.

2 porcije (senzorska tipka ***≡**)

Istovremeno možete pripremiti 2 porcije u jednoj šalici ili u 2 šalice.



- Postavite po jednu posudu ispod svake cjevčice za izlaz napitaka središnjeg izlaza.
- Dodirnite senzorsku tipku ***≡** neposredno prije ili nakon što ste započeli s pripremom napitka.

Započinje priprema te se pripremaju 2 porcije željenog napitka.

Ako neko vrijeme ne dodirnete tipku za pripremu napitka poništava se mogućnost izbora „2 porcije“ ***≡**.

Posuda za kavu

Funkcijom **Posuda za kavu** možete automatski pripremiti više šalica kave jednu za drugom (maks. 0,75 l), kako biste primjerice napunili posudu za kavu. Možete pripremiti do 6 šalica.

Funkciju **Posuda za kavu** možete koristiti dva puta uzastopce. Poslije toga aparat za kavu treba ostaviti da se ohladi oko jedan sat, kako se uređaj ne bi oštetio.

Prije no što pokrenete funkciju Posuda za kavu, pazite da su spremnik za kavu u zrnu i spremnik za vodu dovoljno puni.

- Stavite posudu odgovarajuće veličine ispod središnjeg izlaza.
- Dodirnite senzorsku tipku **☰**.
- Odaberite Drugi napitci | Posuda za kavu i potvrdite s **OK**.
- Odaberite željeni broj šalica (3 do 6) i potvrdite s **OK**.
- Slijedite upute prikazane na zaslonu.

Svaka porcija kave se pojedinačno usitnjava, kuha i ulijeva. Na zaslonu se prikazuje tijek.

Prekid funkcije Posuda za kavu

- Dodirnite senzorsku tipku **☰**.

Prekinuta je priprema Posuda za kavu.

Savjet: Za funkciju „Posuda za kavu“ u Miele trgovinama možete, u asortimanu dodatnog pribora, kupiti posudu od nehrđajućeg čelika koja čuva toplinu.

Miele posudu za kavu od nehrđajućeg čelika možete kupiti u Miele internet trgovini, u Miele servisu ili u Miele specijaliziranoj trgovini.

Priprema napitaka od mljevene kave

Za napitke od kave od već mljevenih zrna kave, mljevenu kavu stavite u otvor za mljevenu kavu.

Tako primjerice možete pripremiti kavu bez kofeina, iako se u spremniku kave u zrnu nalazi kava u zrnu s kofeinom.

S mljevenom kavom možete uvijek pripremiti samo **1** porciju kave ili espressa.


U otvor za mljevenu kavu stavite **maksimalno 12 g** kave.

Ako otvor za mljevenu kavu napunite s previše kave, komora za pripremu ne može prešati mljevenu kavu.

Punjenje mljevene kave

Aparat za kavu koristi svu mljevenu kavu kojom ste napunili otvor, za sljedeću pripremu kave.

- Dodirnite senzorsku tipku **☰**.
- Odaberite Drugi napitci | Priprema mljevene kave? i potvrdite s **OK**.



- Prvo skinite poklopac spremnika za kavu i zatim zatvarač otvora za mljevenu kavu.

U otvor za mljevenu kavu stavite **maks. 12 g** kave.


- Napunite otvor za mljevenu kavu mljevenom kavom i zatvorite ga.
- Ponovno postavite poklopac spremnika za kavu.
- Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.
- Odaberite napitak.

Priprema se napitak od kave.

Priprema vruće vode (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Vodite računa o tome da vruća voda koja se priprema nije prikladna za pripremu crnog čaja.

Priprema napitaka



- Stavite odgovarajuću šalicu na sredinu ispod središnjeg izlaza.
- Dodirnite senzorsku tipku .
- Odaberite Drugi napitci | Vruća voda i potvrdite s *OK*.

Vruća voda izlazi u šalicu ispod središnjeg izlaza vruće vode.

Stupanj finoće mljevenja određuje vrijeme kontakta mljevene kave s vodom, takozvano vrijeme ekstrakcije. Savršeni napitak od kave, s finom kremom boje lješnjaka, se može pripremiti samo ako je stupanj finoće mljevenja optimalno podešen.

Prepoznavanje odgovarajućeg stupnja mljevenja

Sljedeće karakteristike uputiti će Vas da se stupanj finoće mljevenja mora promijeniti.

Stupanj finoće mljevenja postavljen je **pregrubo** kad

- espresso ili kava jako brzo teče u šalicu,
- espresso ili kava imaju kiselkast okus,
- krema je jako svijetla i rijetka.

Stupanj finoće mljevenja postavljen je na **previše fino** kad

- espresso ili kava teče samo u kapljicama u šalicu,
- espresso ili kava imaju gorak okus,
- krema je tamno smeđa.

Namještanje stupnja mljevenja


Ako se stupanj finoće mljevenja podešava za više od jedan stupanj, možete oštetiti mlinac.

Stupanj finoće mljevenja podešavajte uvijek samo za jedan stupanj.

Nakon svakog podešavanja pokrenite pripremu napitka kako bi se zrna kave samljela. Nakon toga možete postepeno dalje podešavati stupanj finoće mljevenja.

Ručica za podešavanje finoće mljevenja nalazi se gore desno iza vrata uređaja.

- Otvorite vrata uređaja.



- Ručicu za podešavanje finoće mljevenja pomaknite najviše za jedan stupanj ulijevo (sitnije mljevenje) ili udesno (krupnije mljevenje).

Podešeni stupanj mljevenja vrijedi za sve napitke od kave.

- Zatvorite vrata uređaja.

- Pripremite napitak.

Sada možete ponovo podesiti stupanj mljevenja.

Promijenjeni stupanj finoće mljevenja kave djelotvoran je tek nakon druge pripreme kave.

Mlinac se s vremenom malo istroši. Po potrebi podesite stupanj mljevenja na finije mljevenje.

Količina mljevene kave, temperatura oparivanja ili oparivanje

Individualno možete odrediti količinu mljevene kave, temperaturu oparivanja i oparivanje za svaki napitak od kave. Za to prvo odaberite napitak u izborniku Parametri te potom možete prilagoditi parametre napitaka.

- Dodirnite senzorsku tipku $\equiv$ i odaberite Parametri.
- Odaberite napitak i potvrdite s *OK*.

Za ovaj se napitak prikazuju aktualne postavke vezane za količinu mljevene kave, temperaturu oparivanja i „oparivanje“.

- Odaberite Količina za mljevenje, Temperatura oparivanja ili Oparivanje.
- Odaberite željenu postavku i potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Izmijenjeni parametar se uvijek pohranjuje u aktualnom profilu. Naziv aktualnog izbornika prikazan je gore lijevo na zaslonu.

Okus napitka od kave osim o sorti kave bitno ovisi i o količini vode.

Količinu vode možete prilagoditi veličini Vaše šalice za napitke od kave ili vruću vodu te istu uskladiti s korištenom vrstom kave. Pritom se ne mijenja količina mljevene kave.

I za specijalitete od kave s mlijekom, uz količine espressa i kave možete prilagoditi i udio mlijeka i mliječne pjene. Ujedno možete odrediti veličine porcija za vruće mlijeko i mliječnu pjenu.

Za svaki napitak možete programirati maksimalnu moguću količinu. Kad je postignuta maksimalna moguća količina, priprema se prekida. Potom se pohranjuje maksimalna moguća količina za taj napitak.

Ako se tokom pripreme isprazni spremnik za vodu, aparat za kavu prekida programiranje količine. Količina napitka se **ne** pohranjuje.

Postoje dvije mogućnosti za pokretanje programiranja količine:

- tipkom za napitak, kada pripremate napitak od kave, ili
- kada pozovete Količina napitka u izborniku Parametri.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Izmijenjena količina napitka uvijek se pohranjuje u aktualnom profilu. Naziv aktualnog izbornika prikazan je gore lijevo na zaslonu.

Prekid programiranja količine

- Ponovno dodirnite tipku za pripremu napitka ili senzorsku tipku '≡ za napitke od Drugi napitci.

Promjena količine napitka kod pripreme napitaka

Količinu napitka espresso ☐, kava ☐, cappuccino ☐ i latte macchiato ☐ možete prilagoditi i pohraniti izravno tijekom pripreme.

- Stavite šalicu ispod središnjeg izlaza.
- Dodirnite senzorsku tipku za željeni napitak dok se na zaslonu ne prikaže Izmjena.

Kada je pokrenuto programiranje izbornika, oglašava se zvučni signal. (Kako bi to bilo moguće, potrebno je uključiti zvučne signale, pogledajte „Glasnoća“.)

Željeni se napitak priprema i na zaslonu se prikazuje **Pohrana**.

- Kada je šalina puna onoliko koliko želite, potvrdite s **OK**.

Ako želite promijeniti količinu napitka za specijalitet od kave s mlijekom, tijekom pripreme se jedan za drugim pohranjuju sastojci napitka.

- Ako količina pojedinog sastojka odgovara Vašem ukusu, potvrdite s **OK**.

Od sada će se za ovaj napitak pripremati programirani sastav i količina napitka.

Izmjena količine napitka u izborniku Parametri.

Samo kroz izbornik Parametri možete promijeniti količinu napitka za **dugu kavu, caffè latte, vruće mlijeko i mliječnu pjenu**.

- Stavite odgovarajuću šalicu ispod središnjeg izlaza.
- Dodirnite senzorsku tipku '≡.
- Odaberite Parametri.

Količina napitka

- Odaberite željeni napitak.
- Odaberite Količina napitka.
- Potvrdite s *OK*.

Od sada je postupak isti kao i kod programiranja količine kod pripreme napitka.

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Profili

Uz Miele glavni izbornik napitaka (Miele Profil) možete podesiti individualne profile, kako biste uzeli u obzir ukus i ljubav prema kavi različitih korisnika.

U svakom profilu možete individualno prilagoditi količine napitka i parametre za sve napitke.

Izrada profila

■ Dodirnite senzorsku tipku .

■ Odaberite Profil.

■ Potvrdite s *OK*.

Otvara se izbornik Profil.

■ Odaberite Izrada profila.

Otvara se uređivač teksta.

■ Unesite ime profila:

- Kako biste unijeli neki znak, označite znak i odabir potvrdite s *OK*.
- Za brisanje znaka dodirnite senzorsku tipku .
- Naziv ćete pohraniti tako da odaberete kvačicu  i potvrdite s *OK*.

Profil je izrađen.

Promjena napitaka u profilu

Kada u profilu mijenjate parametar nekog napitaka, takve postavke vrijede samo za aktivan profil. Postavke za napitke u drugim profilima ostaju netaknute.

■ Dodirnite senzorsku tipku .

■ Odaberite Profil.

■ Potvrdite s *OK*.

Otvara se izbornik Profil.

■ Odaberite željeni profil.

■ Potvrdite s *OK*.

Naziv odabranog izbornika prikazuje se gore lijevo na zaslonu.

Sada možete individualno mijenjati napitke.

Priprema napitka iz profila

■ Stavite odgovarajuću šalicu ispod središnjeg izlaza.

■ Dodirnite senzorsku tipku .

■ Odaberite Profil.

■ Potvrdite s *OK*.

Otvara se izbornik Profil.

■ Odaberite željeni profil.

■ Potvrdite s *OK*.

■ Odaberite željeni napitak.

Započinje priprema napitka.

Promjena naziva

Ovaj je odabir moguć samo ako je već uz Miele standardni profil izrađen još neki profil.

■ Pomoću strelica   odaberite Izmjena naziva i potvrdite s *OK*.

■ Postupite kako pri izradi profila:

- Za brisanje znaka odaberite .
- za unos novog znaka dotični znak označite te potvrdite s *OK*,
- promijenjeno ime spremite odabirom tipke  i *OK*.

Brisanje profila

Ovaj je odabir moguć samo ako je već uz Miele standardni profil izrađen još neki profil.

Profili

- Odaberite **Brisanje profila** i potvrdite s **OK**.
- Odaberite profil koji želite obrisati.
- Odaberite **Da** i potvrdite s **OK**.

Profil je obrisano.

Postavke promjene profila (Promjena profila)

- Odaberite **Promjena profila**.
- Potvrdite s **OK**.

Možete odabrati među između sljedećih opcija:

- **Ručno:** Odabran profil ostaje aktivan sve dok ne odaberete neki drugi profil.
 - **Nakon pripreme:** Miele profil se prikazuje nakon svake pripreme napitka.
 - **Prilikom uključivanja:** Pri svakom se uključivanju aparata za kavu prikazuje Miele profil, bez obzira koji je profil bio odabran prije zadnjeg isključivanja.
- Odaberite željenu opciju.
 - Potvrdite s **OK**.

Napitci od kave detaljno

S aparatom za kavu možete pripremiti sljedeće specijalitete od kave:

- **Ristretto** je koncentrirani, jaki espresso. Jednaka količina mljevene kave kao i za espresso priprema se s jako malo vode.
- **Espresso** je jaka, aromatična kava s gustom, smeđom pjenom – kremom. Za pripremu espressa preporučujemo primjenu za espresso prženu sortu kave u zrnju.
- **Kava** se od espressa razlikuje većom količinom vode i drugačijim prženjem zrna kave. Za pripremu kave preporučujemo odgovarajuće pržena zrna kave.
- **Duga kava** je kava sa znatno više vode.
- **Cappuccino** se sastoji od oko 2 trećine mlječne pjene i 1 trećine espressa.
- **Latte macchiato** se sastoji od po 1 trećine vrućeg mlijeka, mlječne pjene i espressa.
- **Caffè Latte** sastoji se od espressa i vrućeg mlijeka.

Osim toga možete pripremati **vruće mlijeko** i **mliječnu pjenu**.

Mlijeko i alternativni mlječni proizvodi

Šećer u kravljem mlijeku ili alternativnim mlječnim proizvodima na biljnoj bazi kao primjerice napitka od soje, mogu zalijepiti mlječne vodove i dijelove kroz koje mlijeko prolazi. Ostaci neprikladnih tekućina mogu utjecati na besprijekornu pripremu napitaka. Koristite isključivo mlijeko bez dodataka.

Životinjsko mlijeko prirodno sadrži klice.

Kada koristite životinjsko mlijeko, koristite isključivo pasterizirano mlijeko kao primjerice pasterizirano kravlje mlijeko.

Vruće mlijeko i mlječnu pjenu možete pripremiti s kravljim mlijekom ili s alternativnim mlječnim proizvodima na biljnoj bazi.

Nakon faze zagrijavanja, u središnjem se izlazu usisano mlijeko zagrijava parom, a za mlječnu pjenu se dodatno pjeni zrakom. Konzistencija mlječne pjene bitno ovisi o mlijeku koje ste koristili. Nije svaka vrsta mlijeka prikladna za mlječnu pjenu.

Savjet: Za savršenu konzistenciju mlječne pjene upotrebljavajte hladno kravlje mlijeko ($< 10^{\circ}\text{C}$) s udjelom bjelancevina od minimalno 3 %.

Udio masnoće u mlijeku možete odabrati sukladno svojim željama. Mlječna će pjena od punomasnog mlijeka (min. 3,5 % mlječne masti) biti nešto kremastija.

Alternativni mliječni proizvodi na biljnoj bazi – u daljnjem tekstu skraćeno „alternativni mliječni proizvodi“ – imaju drugačije sastojke od primjerice kravljeg mlijeka. U alternativnim mliječnim proizvodima dolazi do zgušnjavanja zbog prirodnog slijeganja. Kod pripreme vrućeg mlijeka ili mliječne pjene takvo zgušnjavanje može spriječiti usisavanje alternativnog mliječnog proizvoda.

Alternativne mliječne proizvode neposredno prije pripreme dobro promiješajte.

Ne tresite alternativne mliječne proizvode. Mućkanjem dolazi do neželjenog stvaranja pjene u pakiranju i otežava pripremu.

Savjet: Odmah nakon pripreme ručno isperite cjevčicu za mlijeko.

Parametar

Količina mljevene kave

Aparat za kavu može samljeti i opariti 6–14 g kave u zrnju po šalici. Što se više mljevene kave opari to je napitak od kave jači.

Količina mljevene kave je **premala**, ako espresso ili kava imaju slab okus.

Kako biste oparili veću količinu mljevene kave povećajte količinu kave za mljevenje.

Količina mljevene kave je **prevelika**, ako espresso ili kava imaju gorak okus.

Kako biste oparili manju količinu mljevene kave smanjite količinu kave za mljevenje.

Savjet: Ako Vam je napitak od kave prejak ili gorak, probajte neku drugu sortu kave.

Temperatura oparivanja napitaka od kave

Temperatura oparivanja mora se uskladiti s korištenim zrnima kave i prženjem. Pritom je ujedno odlučujuće priprema li se espresso ili kava.

Neke sorte kave reagiraju osjetljivije na visoke temperature oparivanja, tako da to utječe na okus. Ukoliko Vaša kava ima gorak okus, uzrok može biti previsoka temperatura oparivanja.

Espresso se načelno priprema s višim temperaturama.

Oparivanje mljevene kave

Mljevena kava se prilikom oparivanja prvo navlaži s malo vruće vode. Mljevena kava malo nabubri. Nakon kratkog vremena ostala količina vode se propušta kroz mljevenu kavu. Ako Vam kava primjerice ima previše blag okus a želite više „okusa“ i „punoće“, isprobajte funkciju „Oparivanje“. Ovisno o korištenoj sorti kave prethodno oparivanje može intenzivirati okus.

Možete podesiti kraće ili duže prethodno oparivanje ili isključiti funkciju „Prethodno oparivanje“.

Savjet: Prethodno oparivanje posebno se preporučuje za pripremu kave.

Prikaz i promjena Postavke

Prikazuje se izbornik napitaka.

- Dodirnite senzorsku tipku .
- Odaberite Postavke.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite točku izbornika koju želite prikazati ili promijeniti.
- Potvrdite s OK.
- Promijenite postavku prema svojim željama.
- Potvrdite s OK.

Jezik

Možete odabrati svoj jezik i eventualno svoju lokaciju za sve tekstove koji se prikazuju na zaslonu.

Savjet: Ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik, postavke jezika pronaći ćete putem simbola .

Tajmer: isključenje nakon

Ako niste pritisnuli niti jednu tipku ili niste pripremili napitak, aparat će se isključiti nakon 30 minuta, kako bi se uštedjela energija.

Prethodnu postavku možete promijeniti sa strelicama $\nabla/\wedge$ te odabrati vrijeme između 15 minuta i 9 sati.

Ako produžite vrijeme isključivanja nakon time će se povećati potrošnja energije aparata za kavu.

Eco način rada

U Eco načinu rada sustav se zagrijava tek kada započne priprema napitaka.

Tvornički je Eco način rada uključen.

Kad isključite Eco način rada povećava se potrošnja energije aparata za kavu.

Info (prikaz informacija)

Možete prikazati broj napitaka i broj još mogućih napitaka do programa održavanja.

Blokada uključivanja

Aparat za kavu možete blokirati kako se neovlaštene osobe, npr. djeca, ne bi služile uređajem.

Privremena deaktivacija blokade uključivanja

- Na 6 sekundi dodirnite OK.

Sa sljedećim isključivanjem je aparat za kavu zaključan.

Tvrdoća vode

Tvrdoća vode navodi koliko se kamenca oslobađa u vodi. Što se više kamenca oslobađa u vodi to je voda tvrđa. A što je voda tvrđa, to je češće potrebno uklanjati kamenac iz aparata za kavu.

Aparat za kavu mjeri potrošene količine vode i pare. Ovisno o tome koja je tvrdoća vode podešena, možete pripremiti više ili manje napitaka, prije no što se uređaj mora očistiti od kamenca.

Aparat za kavu podesite na tvrdoću lokalne vode, kako bi uređaj besprijekorno funkcionirao i kako se ne bi oštetio. Tada se u odgovarajućem trenutku na zaslonu pojavljuje obavijest za pokretanjem postupka uklanjanja kamenca.

Podatak o lokalnoj tvrdoći vode može Vam dati nadležna tvrtka za vodoopskrbu.

Tvornički je aparat podešen na stupanj tvrdoće vode 3.

Mogu se podesiti 4 stupnja tvrdoće vode:

Prilagodba postavki

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Po- stavka*
0–8,4	0–1,5	0–150	meka 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	srednja 2
14–21	2,5–3,8	250–375	tvrd 3
> 21	> 3,8	> 375	vrlo tvr- da 4

* Stupnjevi tvrdoće vode prikazani na zaslonu možda odstupaju od lokalnih oznaka za tvrdoću vode. Kako biste aparat za kavu podesili na Vašu postojeću tvrdoću vode **obavezno** se orijentirajte prema vrijednostima navedenim u tablici.

Podešavanje tvrdoće vode

- Dodirnite senzorsku tipku .
- Odaberite Postavke  | Tvrdoća vode.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite stupanj tvrdoće.
- Potvrdite s OK.

Postavka je pohranjena.

Svjetlina zaslona

Tipkama sa strelicama   mijenjate svjetlinu ekrana.

Glasnoća

Glasnoću zvučnih signala i ton tipki možete podesiti pomoću tipki sa strelicama  .

Savjet: Kako biste isključili tonove dodirnite tipku sa strelicom  sve dok niti jedan segment više nije ispunjen i pojavi se poruka .

Tvorničke postavke

Postavke aparata za kavu možete vratiti u početno stanje (Tvorničke postavke).

Sljedeći podaci se **ne** poništavaju:

- Broj napitaka ni status uređaja (broj napitaka do uklanjanja kamenca, ... odmašćivanje komore)
- Jezik
- Profili i pripadajući napitci (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Prezentacija (prodajno mjesto)

Za uporabu u kućanstvu ta funkcija Vam nije potrebna.

Aparat za kavu možete prezentirati na prodajnom mjestu ili izložbenom prostoru s funkcijom Prodajno mjesto. Iako tipke i zaslon očito funkcioniraju, termo-blok se ne zagrijava. Ne izvodi se priprema napitaka niti programi za održavanje, a postavke se ne pohranjuju.

Možete aktivirati prezentacijski način rada bez puštanja u pogon. Spremnik za vodu je prazan ili nije umetnut. Uključite aparat za kavu. Čim se pojavi poruka Napunite i umetnite spremnik za vodu, dodirnite tipku  na 5 sekundi. Aktiviran je prezentacijski način rada.



Neadekvatnim čišćenjem možete ugroziti zdravlje.

Toplina i vlaga u unutrašnjosti aparata za kavu mogu uzrokovati nastanak plijesni na ostacima kave i/ili se ostaci mlijeka mogu ukiseliti i ugroziti zdravlje.

Aparat za kavu čistite pažljivo i redovito.

Pregled intervala čišćenja

Preporučeni interval čišćenja	Što moram čistiti/održavati?
Svakodnevno (na kraju dana)	Spremnik za vodu
	Posuda za talog kave
	Podložak za sakupljanje tekućine i lim za sakupljanje tekućine
1 x tjedno (češće kod jačih zaprljanja)	Središnji izlaz za istjecanje s integriranim nastavkom cappuccinatore
	Komora
	Unutrašnjost ispod komore i posudu za sakupljanje tekućine
	Kućište (osobito važno odmah nakon uklanjanja kamenca)
	Mliječni vod
1 x mjesečno	Spremnik kave u zrnju i otvor za mljevenu kavu
	Sito spremnika za vodu
1 x godišnje (po potrebi češće)	Podmazivanje komore za oparivanje (s silikonskom masti)
Nakon upozorenja	Odmašćivanje komore (s 1 tabletom za čišćenje)
	Uklanjanje kamenca (s 1 tabletom za uklanjanje kamenca)

Čišćenje i održavanje

Ručno pranje ili pranje u perilici posuđa

Komora **nije** namijenjena za pranje u perilici posuđa.

Komoru očistite isključivo ručno toplom vodom **bez sredstva za pranje**.

Dijelovi u nastavku čiste se **isključivo** ručno:

- Pokrov od plemenitog čelika središnjeg izlaza
- Komora
- Poklopac spremnika za kavu
- Donja maska

 Opasnost od štete uzrokovane visokim temperaturama u perilici posuđa.

Dijelovi uređaja mogu nakon pranja u perilici posuđa, pri temperaturi većoj od 55°C, postati neupotrebljivi jer se npr. mogu deformirati.

Odaberite dijelove koji se smiju prati u perilici posuđa pri maksimalnoj temperaturi pranja 55°C.

U kontaktu s prirodnim proizvodima u boji, npr. mrkva, rajčica i kečap, dijelovi od plastike mogu se u perilici obojati. Ova promjena boje ne utječe na stabilnost dijelova.

Sljedeći dijelovi **mogu se prati u perilici posuđa**:

- Podložak za sakupljanje tekućine i poklopac
- Lim za sakupljanje tekućine
- Spremnik za talog kave
- Spremnik za vodu

- Središnji izlaz (bez poklopca od plemenitog čelika)
- Zatvarač otvora za mljevenu kavu

 Opasnost od opekline i vruće pare na vrućim dijelovima ili vrućim tekućinama.

Dijelovi aparata se tijekom rada mogu jako zagrijati. Ako dodirnete vruće dijelove može doći do opekline. Tekućina i para koje izlaze jako su vruće te mogu uzrokovati opekline.

Kad izlazi vruća tekućina ili para ispod izlaza nemojte stavljati dijelove tijela. Pustite da se aparat za kavu ohladi prije no što ga čistite.

Pazite jer i voda koja se nalazi u posudi za sakupljanje tekućine također može biti jako vruća.

 Šteta uzrokovana prodiranjem vlage u uređaj.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje aparata za kavu ne koristite parni čistač.

Redovito čišćenje aparata je iznimno bitno jer se na ostacima kave brzo stvara plijesan. Ostaci mlijeka se mogu ukiseliti i začepiti mliječne vodove.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Sve površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti ako dođu dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje. Sve su površine osjetljive na ogrebotine.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje. Površine koje su eventualno poprskane tijekom uklanjanja kamenca odmah obrišite.

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- dezinfekcijska sredstva za čišćenje i gel za dezinfekciju ruku
- sredstva za uklanjanje kamenca (neprikladna za čišćenje u kućanstvu)
- sredstva za čišćenje plemenitog čelika
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe (neprikladna za čišćenje u kućanstvu)
- sredstva za čišćenje stakla
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- sredstvo za čišćenje pećnice
- sredstva za čišćenje parne pećnice (DG-Clean)
- abrazivna sredstva za čišćenje, npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- grube spužvice za ribanje kao što su primjerice spužvice za čišćenje lonaca, četke ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje

- gumice za uklanjanje prljavštine
- oštre metalne strugalice
- čeličnu vunu ili spirale od plemenitog čelika
- sredstva za zaštitu od sunca/kreme za sunčanje

Čišćenje podloška za sakupljanje tekućine, posude za talog i lima za sakupljanje tekućine

Podložak za sakupljanje tekućine i posudu za talog kave čistite **svaki dan**, kako biste izbjegli stvaranje mirisa i plijesni.

Posuda za talog kave nalazi se u podlošku za skupljanje tekućine. U posudi za talog kave često ostaje mala količina vode od ispiranja.


Aparat za kavu putem zaslona javlja kad su podložak za sakupljanje tekućine i/ili posuda za talog kave pune i kada se moraju isprazniti. Najkasnije tada ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i posudu za talog kave.



Opasnost od opekline!

Ako ste upravo isprali aparat za kavu, pričekajte neko vrijeme prije no što iz uređaja uzmete podložak za sakupljanje tekućine. Voda za ispiranje će iscuriti.

Čišćenje i održavanje



- Podložak za skupljanje tekućine pažljivo povucite iz aparata za kavu. Skinite poklopac ①.
- Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i posudu za talog.
- Uklonite lim za sakupljanje tekućine ② i donju masku ③.


Donju masku očistite isključivo ručno toplom vodom i s malo sredstva za pranje. Svi ostali dijelovi mogu se prati u perilici.

- Očistite sve dijelove.

Savjet: Kako biste podložak za sakupljanje tekućine, lim za sakupljanje tekućine i spremnik za talog posebno temeljito očistili, ove dijelove povremeno operite u perilici posuđa.

- Očistite prostor uređaja ispod podloška za sakupljanje tekućine.
- Ponovno sastavite sve dijelove i gurnite podložak za sakupljanje tekućine u aparat za kavu.

Pazite na to da podložak za sakupljanje tekućine gurnete do ruba u uređaj.



- Pripazite da je lim za sakupljanje tekućine pravilno umetnut (vidi sliku).
- Očistite područje ispod automata za kavu. Prilikom izvlačenja posude za sakupljanje tekućine može doći do razlijevanja vode pod aparat za kavu.

Čišćenje spremnika za vodu

Svakodnevno čistite spremnik za vodu.

Ventil, dno spremnika za vodu i površinu za odlaganje na aparatu za kavu održavajte čistim. Samo ćete tako moći ispravno umetnuti spremnik za vodu.

- Izvadite spremnik za vodu.
- Očistite spremnik za vodu koristeći toplu vodu uz malo sredstva za pranje posuđa.
- Osušite spremnik za vodu.


Savjet: Kako biste spremnik za vodu temeljito očistili, povremeno ga operite u perilici posuđa.

- Temeljito očistite i osušite površinu za odlaganje na aparatu za kavu, prije svega udubine.
- Ponovo umetnite spremnik za vodu.


Čišćenje središnjeg izlaza

Središnji izlaz za istjecanje s integriranim nastavkom cappuccinatore čistite barem jednom tjedno.


Vađenje središnjeg izlaza



- Poklopac od plemenitog čelika skinite prema naprijed.



- Povucite nastavak središnjeg izlaza prema dolje.



- Otpustite gornji dio s prihvatom za mliječne vodove od odvodnih cijevi.


Čišćenje središnjeg izlaza

Poklopac središnjeg izlaza od nehrđajućeg čelika čistite **isključivo** ručno toplom vodom i sa malo sredstva za pranje. Svi ostali dijelovi mogu se prati u perilici posuđa.

- Temeljito očistite sve dijelove.

Savjet: Kako biste pojedine dijelove nastavka za istjecanje posebno temeljito očistili, povremeno ih operite u perilici.

Čišćenje i održavanje



- Površinu središnjeg izlaza i izlazne otvore za kavu očistite vlažnom spužvastom krpom.
- Začepljene priključne dijelove mliječnih vodova možete očistiti pod mlazom vode pomoću priložene četkice za čišćenje: u tu svrhu utaknite četkicu za čišćenje u priključni dio. Pomičite četkicu unaprijed i unazad, sve dok ne uklonite sve ostatke mlijeka.

Sastavljanje središnjeg izlaza

Jedinica središnjeg izlaza se lakše može sastaviti ako ste pojedine dijelove navlažili vodom.


- Dio za istjecanje ponovno sastavite.
- Gurnite dio za istjecanje u središnji izlaz. Čvrsto pritisnite kako bi se dio za istjecanje dobro pozicionirao bez mogućnosti pomicanja.
- Ponovo postavite pokrov od plemenitog čelika.
- Po potrebi priključite cjevčicu za mlijeko.

Čišćenje sita spremnika za vodu

Sito spremnika za vodu čistite barem jednom mjesečno.

Sito spremnika za vodu nalazi se ispod spremnika za vodu.

- Izvadite spremnik za vodu.



- Okrenite preklopni poklopac. Uklonite brtveni prsten i sito.
- Pojedinačne dijelove pažljivo očistite pod mlazom vode.
- Prvo postavite sito spremnika za vodu (s križićem prema gore) i zatim postavite prstenastu brtvu. Okrenite preklopni poklopac i čvrsto zatvorite.
- Umetnite spremnik za vodu.

Čišćenje mliječnih vodova

⚠ Neadekvatnim čišćenjem možete ugroziti zdravlje.

Mlijeko sadrži prirodne klice. Toplina i vlaga u unutrašnjosti aparata za kavu mogu uzrokovati širenje klica, pa se tako primjerice ostaci mlijeka mogu ukiseliti i ugroziti zdravlje.

Pažljivo i redovito čistite dijelove koji provode mlijeko.


Mliječni vod aparata za kavu čistite otprilike svakih 5 dana ili po potrebi češće.

Postoje dvije mogućnosti čišćenja mliječnih vodova:

- Središnji izlaz s integriranim cappuccinatoreom možete skinuti, rastaviti i oprati u perilici posuđa ili ručno s toplom vodom i malo sredstva za pranje posuđa (pogledajte „Središnji izlaz s integriranim nastavkom cappuccinato-re“).
- Ili sustav za mlijeko možete očistiti pomoću programa za održavanje Čišćenje mliječnih vodova i sredstvom za čišćenje mliječnih vodova (pogledajte „Programi za održavanje“ – „Čišćenje mliječnih vodova“).

Savjet: Mi Vam preporučujemo uz uobičajenu tjednu rutinu čišćenja, mliječni vod jednom mjesečno očistiti na drugi način. Ukoliko primjerice jednom tjedno provodite ručno čišćenje, u tom slučaju je preporučeno jednom mjesečno provesti program njege Čišćenje mliječnih vodova. Uz ovu kombinaciju mliječni vodovi se optimalno čiste.

Ukoliko ste priključni dio mliječnog voda izvadili: prilikom sastavljanja pazite na to da je manja, tanja strana priključnog dijela umetnuta u crijevo.



Čišćenje spremnika kave u zrnju i otvora za mljevenu kavu

 **Opasnost od ozljeda na mlincu za kavu!**

Prije čišćenja spremnika kave u zrnju izvucite utikač kako biste aparat za kavu odvojili od električne mreže.

Zrna kave sadrže masnoće, koje se talože na stjenkama spremnika za kavu te na taj način mogu utjecati na protok zrna kave. U redovitim intervalima očistite spremnik kave u zrnju sa suhom, mekom krpom.

- Otvorite spremnik kave u zrnju.
- Ispraznite preostala zrna kave.
- Spremnik kave u zrnju očistite suhim, mekim ručnikom.

Spremnik kave u zrnju možete ponovno napuniti kavom.

Po potrebi očistite otvor za mljevenu kavu:

- Otvorite poklopac za mljevenu kavu i uklonite preostalu mljevenu kavu.

Savjet: Spremnik kave u zrnju i otvor mljevene kave usisajte usisavačem, kako biste uklonili suhe ostatke kave.

Čišćenje komore i unutrašnjosti uređaja

Mljevena kava može se nakupiti u unutrašnjosti ispod komore.


Za dobar okus kave i kako biste izbjegli stvaranje klica, barem jednom tjedno očistite komoru za oparivanje kao i unutrašnjost.

Čišćenje i održavanje

Vađenje komore za oparivanje

Kada ste komoru za oparivanje izvadili **ne** mijenjajte položaj drške na komori.

- Otvorite vrata uređaja.




- Pritisnite i držite tipku dolje na dršci komore za oparivanje ①, te pritom okrenite dršku ulijevo ②.
- Komoru za pripremu pažljivo izvucite iz aparata za kavu.

Ručno čišćenje komore za oparivanje

Komoru za oparivanje očistite isključivo **ručno** toplom vodom **bez sredstva za pranje**. Pomični dijelovi komore za pripremu su zamašćeni. Sredstva za čišćenje mogu oštetiti komoru za pripremu.

Komoru za oparivanje jednom tjedno izvadite i očistite pod tekućom vodom, za dobar okus kave i kako biste izbjegli stvaranje klica.

- Komoru za pripremu očistite **ručno pod tekućom toplom vodom** bez sredstva za pranje.




- Ostatke kave oribajte sa sita (pogledajte strelice).
- Osušite lijevak kako mljevena kava pri likom sljedeće pripreme napitka ne bi ostala slijepljena u lijevku.

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

⚠ Neadekvatnim čišćenjem možete ugroziti zdravlje.

Vlažni ostaci mljevene kave u unutrašnjosti mogu na sebe nakupiti plijesan i time ugroziti zdravlje.

Redovito uklanjajte ostatke mljevene kave, a unutrašnjost čistite barem jednom tjedno.




- Očistite unutrašnjost aparata za kavu. Pazite da pažljivo očistite dijelove koji su na slici prikazani svijetlo.

Savjet: Suhe ostatke mljevene kave uklonite pomoću usisavača.

Umetanje komore za oparivanje

- Komoru gurnite u aparat za kavu.



- Pritisnite tipku dolje na ručki komore za oparivanje ① te pritom okrenite ručku udesno ②.
- Zatvorite vrata uređaja.

Čišćenje kućišta

Površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti kad zaprljanja djeluju duže vrijeme ili ako dođu u dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Nečistoće na kućištu je najbolje odmah ukloniti.

Površine koje su eventualno poprskane tijekom uklanjanja kamenca odmah obrišite.

- Isključite aparat za kavu.
- Očistite prednju stranu uređaja čistom spužvicom, sredstvom za pranje posuđa i toplom vodom.
- Sve površine osušite mekom krpom.

Savjet: Za čišćenje kućišta uređaja možete upotrijebiti i Miele krpu od mikrovlakana.

Pozivanje izbornika Održavanje

Programe za održavanje naći ćete u izborniku Održavanje. Provedite dotični program održavanja, kada se za to prikaže poruka na zaslonu.

- Dodirnite senzorsku tipku .
 - Odaberite Održavanje i potvrdite s **OK**.
- Sada možete odabrati program za njegu.

Ispiranje uređaja

Kada se pripremi napitak od kave, aparat za kavu prije isključivanja ispiri vodove. I ručno možete pokrenuti ispiranje uređaja.


Ispiranje mliječnih vodova

Mliječni vodovi se mogu začepiti ostacima mlijeka. Stoga se mliječni vodovi moraju redovito ispirati. Nakon pripreme napitka s mlijekom, najkasnije prilikom isključivanja, pojavit će se poruka da se cjevčica za mlijeko umetne u lim za skupljanje tekućine.

Mliječne vodove možete isprati i ručno.

- Dodirnite senzorsku tipku .
- Odaberite Održavanje | Ispiranje mliječnih vodova i potvrdite s **OK**.

Čišćenje i održavanje



- Cjevčicu za mlijeko umetnite u desni otvor lima za skupljanje tekućine, kada se tako od Vas traži.
- Potvrdite s **OK**.

Mliječni vodovi se ispiru.

Čišćenje mliječnih vodova programom za održavanje mliječnih vodova

Za optimalne rezultate čišćenja preporučujemo Miele sredstvo za čišćenje mliječnih vodova. Prašak za čišćenje mliječnih vodova posebno je razvijen za primjenu na aparatima za kavu i sprječava nastanak posljedične štete.

Sredstvo za čišćenje mliječnih vodova možete kupiti u Miele internet trgovini, u Miele servisu ili u Miele specijaliziranoj trgovini.

Program za održavanje Čišćenje mliječnih vodova traje oko 10 minuta.

Za čišćenje cjevčica za mlijeko trebate 1 stik sredstva za čišćenje za cjevčicu.

- Dodirnite senzorsku tipku **≡**.
- Odaberite Održavanje | Čišćenje mliječnih vodova.


Postupak čišćenja ne može se prekinuti. Postupak se mora u cijelosti provesti.

- Potvrdite s **OK**.
- Postupak započinje.
- Slijedite upute na zaslonu.

Priprema otopine za čišćenje:

- Otopite prašak za čišćenje u posudi s 200 ml mlake vode.
- Promiješajte otopinu sa žlicom do trenutka dok se prašak u potpunosti ne otopi.

Čišćenje:



- Postavite posudu pokraj aparata za kavu i uronite cjevčicu u otopinu za čišćenje. Pazite da je cjevčica za mlijeko potopljena dovoljno duboko u otopinu za čišćenje.
- Potvrdite s **OK**.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Nakon ispiranja, postupak čišćenja je završen.

Savjet: Isperite moguće ostatke tekućine za čišćenje na mlječnim vodovima pod mlazom vode.

Čišćenje komore

Komora se može brže začepiti ovisno o udjelu masnoća u korištenoj vrsti kave. Za aromatične napitke od kave i besprijeckornu funkciju aparata za kavu, komora za pripremu se mora redovito odmastiti.

Za optimalno čišćenje preporučujemo Miele tablete za čišćenje. Ove tablete za odmašćivanje komore za oparivanje posebno su razvijene za primjenu na aparatima za kavu i sprječavaju nastanak posljedične štete.

Tablete za čišćenje možete kupiti u Miele internet trgovini, u Miele servisu ili u Vašoj Miele specijaliziranoj trgovini.

Nakon pripreme 200 napitaka na zaslonu se javlja poruka za čišćenje komore.

■ Poruku potvrdite s **OK**.

Poruka se prikazuje u pravilnim razmacima. Kad se pripremi maksimalni mogući broj napitaka, aparat za kavu se blokira.

Čišćenje komore

Nije moguća priprema napitaka i na zaslonu se prikazuje poruka Očistite komoru i unutrašnjost uređaja.

Postupak čišćenja ne može se prekinuti. Postupak se mora u cijelosti provesti.

■ Potvrdite s **OK**.

Pokreće se program za održavanje.

■ Slijedite upute na zaslonu.


Čišćenje komore i unutrašnjosti uređaja

Komoru za oparivanje očistite isključivo **ručno** toplom vodom **bez sredstva za pranje**. Pomični dijelovi komore za pripremu su zamašćeni. Sredstva za čišćenje mogu oštetiti komoru za pripremu.

Komoru za oparivanje jednom tjedno izvadite i očistite pod tekućom vodom, za dobar okus kave i kako biste izbjegli stvaranje klica.

Na zaslonu se prikazuje Uklonite komoru za pripremu. Očistite unutrašnjost uređaja. Komoru za pripremu ručno isperite te ju s umetnutom tabletom umetnite u uređaj.

■ Otvorite vrata uređaja.




■ Pritisnite i držite tipku dolje na dršci komore za oparivanje ①, te pritom okrenite dršku ulijevo ②.

■ Komoru za pripremu pažljivo izvucite iz aparata za kavu.

Kada ste komoru za oparivanje izvadili **ne** mijenjajte položaj drške na komori.

■ Komoru za pripremu očistite **ručno pod tekućom toplom vodom bez sredstva za pranje**.


Čišćenje i održavanje



- Ostatke kave oribajte sa sita (pogledajte strelice).
- Osušite lijevak kako mljevena kava pri likom sljedeće pripreme napitka ne bi ostala slijepljena u lijevku.

! Neadekvatnim čišćenjem možete ugroziti zdravlje.

Vlažni ostaci mljevene kave u unutrašnjosti mogu na sebe nakupiti plijesan i time ugroziti zdravlje. Redovito uklanjajte ostatke mljevene kave i čistite unutrašnjost.




- Očistite unutrašnjost aparata za kavu. Pazite da pažljivo očistite dijelove koji su na slici prikazani svijetlo.


Savjet: Suhe ostatke mljevene kave uklonite pomoću usisavača.

Stavljanje tablete za čišćenje u komoru

Na zaslonu se prikazuje: Komoru za pripremu s umetnutom tabletom umetnite u uređaj.



- Tablet za čišćenje ubacite u komoru za oparivanje (strelica).
- Komoru za oparivanje s tabletom za čišćenje umetnite u aparat za kavu.



- Pritisnite tipku dolje na ručki komore za oparivanje ① te pritom okrenite ručku udesno ②.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Postupak čišćenja je završen kada se pojavi izbornik s napitcima.

Uklanjanje kamenca

Šteta uzrokovana prskanjem otopine za uklanjanje kamenca.

Osjetljive se površine i/ili pod od prirodnog materijala mogu oštetiti. Eventualne tragove prskanja od uklanjanja kamenca odmah obrišite.

Na aparatu za kavu se tokom korištenja stvara kamenac. Koliko se brzo kamenac stvara ovisi o tvrdoći korištene vode. Ostaci kamenca moraju se redovito uklanjati.

Uređaj Vas vodi kroz postupak uklanjanja kamenca. Na zaslonu se prikazuju različite poruke, primjerice tražiti će se da ispraznite podložak za sakupljanje tekućine ili napunite spremnik za vodu.

Uklanjanje kamenca je **obavezno** i traje oko 15 minuta.

Aparat za kavu Vas pravovremeno na zaslonu upućuje na potrebu za provođenjem postupka uklanjanja kamenca. Na zaslonu se prikazuje Broj priprema do uklanjanja kamenca: 50. Prilikom svake pripreme napitka aparat za kavu prikazuje preostali broj priprema do uklanjanja kamenca.

- Poruku potvrdite dodiranjem na tipku OK.

Kad je broj preostalih priprema napitaka 0 aparat za kavu se blokira.

Aparat za kavu možete isključiti ako ga tada ne želite očistiti od kamenca. Napitke možete pripremati tek nakon uklanjanja kamenca.

Uklanjanje kamenca nakon upozorenja na zaslonu

Na zaslonu se prikazuje poruka Uklanjanje kamenca.

Postupak uklanjanja kamenca ne može se prekinuti. Postupak se mora u cijelosti provesti.

- Potvrdite s OK.
- Postupak započinite.
- Slijedite upute na zaslonu.

Kad se na zaslonu prikaže Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake  i dodajte sredstvo za uklanjanje kamenca te umetnite u uređaj, postupite kako je opisano u nastavku.

Za optimalno čišćenje kamenca preporučujemo korištenje Miele tableta za uklanjanje kamenca.


Tablete za uklanjanje kamenca izrađene su posebno za Miele aparate za kavu.

Ostala sredstva za uklanjanje kamenca, koja osim limunske kiseline sadrže i ostale kiseline i/ili sadrže ostale neželjene tvari poput klorida, mogu oštetiti proizvod. Osim toga, njihovo djelovanje ne mora biti učinkovito ako nema dovoljne koncentracije otopine za uklanjanje kamenca.

Tablete za uklanjanje kamenca možete kupiti u Miele internet trgovini, u Miele servisu ili u Vašoj Miele specijaliziranoj trgovini.

Za postupak uklanjanja kamenca potrebna Vam je **1** tableta za uklanjanje kamenca.

Čišćenje i održavanje



- Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake $\mathcal{S}$.
- U spremnik za vodu stavite **1** tabletu za uklanjanje kamenca.

Pazite na odnos mješavine sredstva za uklanjanje kamenca. Spremnik za vodu napunite potrebnom količinom vode. Čišćenje kamenca u suprotnom neće biti potpuno.

Uklanjanje kamenca

- Ponovo umetnite spremnik za vodu.
- Slijedite daljnje upute na zaslonu.

Kad se na zaslonu prikaže Spremnik za vodu isperite, napunite te umetnite. Zatvorite vrata:

- Temeljito isperite spremnik za vodu čistom vodom. Pazite da u spremniku za vodu **nema** ostataka sredstva za uklanjanje kamenca. Čistu, pitku vodu napunite do oznake $\mathcal{S}$.


Postupak uklanjanja kamenca je završen kad se prikaže izbornik napitaka.

Podmazivanje komore

Komoru podmazujte jednom godišnje i po potrebi, kad se komora teško vadi i ponovo umeće.

Koristite silikonsku mast koja ne šteti namirnicama.

- Otvorite vrata uređaja.
- Izvadite komoru za oparivanje.



- Nanesite količinu silikonske masti veličine graška na pogonsku osovinu komore za oparivanje.
- Ponovo umetnite komoru.
- Zatvorite vrata uređaja.

Većinu smetnji možete sami ukloniti. U mnogim slučajevima možete uštedjeti vrijeme i novac jer ne morate kontaktirati servis.

Postoje dvije mogućnosti kako do informacija za uklanjanje smetnji:

1. Informacije za uklanjanje smetnji na Vašem aparatu za kavu dobit ćete preko **QR kôda na naslovnici**.
2. Na www.miele.hr/support/customer-assistance ćete pronaći dodatne informacije za samostalno uklanjanje smetnji.



Poruke na zaslonu


Poruke o grešci moraju se potvrditi OK. To se isto odnosi i kada je kvar uklonjen, budući da se poruka može pojaviti na zaslonu.

Slijedite upute na zaslonu kako biste uklonili „smetnju“.

Ako se dojava greške ponovi, obratite se servisu.

Problem	Uzrok i rješenje
F1, F2, F80, F82	U pitanju je interni kvar. ■ Isključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje  . Pričekajte oko jedan sat prije nego što uređaj ponovno uključite.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	U pitanju je interni kvar. ■ Isključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje  . Pričekajte oko 2 minute prije nego što uređaj ponovno uključite.
F10, F17	Ne uzima se voda ili se ne uzima dovoljno vode. ■ Izvadite spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite svježom vodom i postavite ga. ■ Izvadite i očistite sito spremnika za vodu (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Uklanjanje i čišćenje sita spremnika za vodu“).


Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
F73 ili Provjerite komoru za pripremu	Komora se ne može staviti u osnovni položaj. ■ Isključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje . ■ Izvucite utikač aparata za kavu iz utičnice. Pričekajte dvije minute prije nego što mrežni utikač ponovno uključite. ■ Izvadite komoru i očistite je pod mlazom vode.  ■ Dio na komori koji služi za izlazak kave gurnite u osnovni položaj. ■ Nemojte umetati komoru. Zatvorite vrata uređaja i uključite aparat za kavu tipkom uključivanja/isključivanja . Pogon komore za pripremu se pokreće te dovodi komoru u osnovni položaj. ■ Kada se pojavi poruka Umetnite komoru za pripremu, komoru vratite u uređaj. Zatvorite vrata uređaja.
Prevelika količina mljevene kave	U otvoru za mljevenu kavu ima previše mljevene kave. Ako je u otvor za mljevenu kavu stavljeno više od dvije ravne žlice mljevene kave, komora ne može prešati mljevenu kavu. Mljevena kava se prazni u posudu za talog te se na zaslonu prikazuje poruka o grešci. ■ Isključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje . ■ Izvadite komoru i očistite ju (pogledajte poglavlje „Čišćenje komore i unutrašnjosti uređaja“). ■ Uklonite mljevenu kavu iz unutrašnjosti aparata za kavu, primjerice pomoću usisavača. ■ U otvor za mljevenu kavu stavite maksimalno 12 g mljevene kave.

Neočekivano ponašanje aparata za kavu

Problem	Uzrok i rješenje
Zaslon ostaje taman kada se aparat uključuje pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ☹.	Dodir na tipku za uključivanje/isključivanje ☹ nije dovoljan. ■ Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje ☹ barem tri sekunde.
	Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu. ■ Utaknite utikač u utičnicu.
	Isključen je osigurač električne instalacije jer je u kvaru aparat za kavu, glavni napon ili neki drugi uređaj. ■ Izvucite utikač aparata za kavu iz utičnice. ■ Pozovite električara ili servis.
Aparat za kavu se iznenada isključio.	Isteklo je tvornički prethodno podešeno vrijeme isključivanja (20 minuta) ili vrijeme isključivanja koje ste Vi programirali. ■ Po potrebi ponovno podesite vrijeme za isključivanje (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Tajmer“).
	Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu. ■ Utaknite utikač u utičnicu.
Senzorske tipke ne reagiraju. Više ne možete upravljati aparatom za kavu.	U pitanju je interni kvar. ■ Prekinite dovod električnog napajanja tako da izvučete utikač aparata za kavu iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije.
Prikaz na zaslonu je loš ili se ne može čitati.	Svjetlina zaslona je prenisko podešena. ■ Promijenite postavku (pogledajte poglavlje „Postavke“).

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Spremnik za vodu je prazan. Ne prikazuje se poruka Napunite i umetnite spremnik za vodu.	Između spremnika za vodu i kućišta dolazi do kondenzacije vode i to je područje vlažno (vidi sliku).  ■ Osušite to područje. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga.
	Na unutrašnjim stjenkama spremnika za vodu nalazi se dosta vlage, npr. stvorio se biološki film. Ili se na spremniku za vodu nataložio kamenac, npr. rubovi naslađu kamenca. ■ Svakodnevno čistite spremnik za vodu.
Pojavljuje se Napunite i umetnite spremnik za vodu iako je spremnik pun i umetnut.	Spremnik za vodu nije pravilno postavljen u uređaj. ■ Izvadite spremnik za vodu i ponovno ga umetnite.
	Kod uklanjanja kamenca spremnik na vodu nije ispravno napunjen i umetnut. ■ Spremnik za vodu napunite do oznake  i ponovno započnite postupak uklanjanja kamenca.
Nakon uključivanja se pojavljuje poruka Napunite i umetnite spremnik za vodu iako je spremnik pun i umetnut. Aparat se ne ispire.	Aparat za kavu je pun kamenca. ■ Isključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje . Pričekajte oko jedan sat. ■ Ponovo uključite uređaj. Čim se pojavi Zagrijavanje, dodirnite senzorsku tipku  i odaberite Uklanjanje kamenca. ■ Aparat za kavu očistiti od kamenca.


Problem	Uzrok i rješenje
Nakon uključivanja pojavljuje se poruka Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i za talog kave, iako je oboje ispražnjeno.	Ne radi se o smetnji. Kad se podložak za sakupljanje tekućine i posuda za talog kave isprazne, nakon što ste isključili aparat za kavu, interni se brojač ne poništava. Poruka Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i za talog kave se pojavljuje na zaslonu iako podložak za sakupljanje tekućine i/ili posuda za talog još nisu maksimalno puni.
Iz središnjeg izlaza ne izlazi mlijeko niti mliječna pjena.	Mliječni vod je začepljen. ■ Središnji izlaz temeljito očistite temeljito četkom, posebno cappuccinatore i priključne dijelove mliječnog voda.
Iako je podložak za sakupljanje tekućine ispražnjen na zaslonu se pojavljuje Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i za talog kave.	To nije greška. Podložak za sakupljanje tekućine nije zaista izvađen i/ili je prebrzo natrag gurnut.
Pojavljuje se Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i za talog kave, iako je oboje postavljeno.	Podložak za sakupljanje tekućine nije pravilno umetnut i stoga nije prepoznat. ■ Ispraznite podložak za sakupljanje tekućine i posudu za talog. Ponovno sastavite sve dijelove i gurnite podložak za sakupljanje tekućine do ruba u aparat za kavu.
Podložak za sakupljanje tekućine i posuda za kavu su pune ili se prelijevaju iako su podložak za sakupljanje tekućine i posuda za talog ispražnjeni nakon svakog uporenja na zaslonu.	To nije smetnja. Vjerojatno je podložak za sakupljanje tekućine i posuda za talog kave izvučena ili su otvorena vrata uređaja, bez da su podložak za sakupljanje tekućine i posuda za talog kave ispražnjeni. Kad se izvuče podložak za sakupljanje tekućine ili se otvore vrata resetira se interni brojač za pražnjenje podloška za sakupljanje tekućine i posude za sakupljanje taloga. ■ Izvucite podložak za sakupljanje tekućine zajedno s posudom za talog kave i ispraznite ih.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Iako je spremnik kave u zrnju upravo napunjen, javlja se poruka Napunite spremnik kave u zrnju.	Navedeno nije kvar. ■ Poruku potvrdite s <i>OK</i>. U mlinac za mljevenje kave ne dolazi dovoljno zrna kave. Koristite li tamnu mješavinu kave? Vrlo tamna zrna kave često sadrže veći udio masnoće. Te masnoće se mogu taložiti na stjenkama spremnika za kavu te na taj način utjecati na protok kave. ■ Pripremite napitak od kave i pažljivo promatrajte, da li dolazi do pomicanja zrna kave u spremniku za kavu. ■ Češće čistite spremnik kave u zrnju, ukoliko koristite jače prženu kavu s većim udjelom masnoće. Eventualno možete isprobati drugu, manje masnu, sortu kave.
Aparat za kavu se prilikom uključivanja ne ispire.	Ne radi se o smetnji. Ako je aparat za kavu već postigao radnu temperaturu, cjevčice se nakon uključivanja ne ispiru.

Problem	Uzrok i rješenje
Priprema napitaka od kave opetovano se prekida i prikazuje se poruka Napunite spremnik kave u zrnju.	Navedeno nije kvar. Komora za oparivanje ne signalizira prisutnost mljevene kave. Određene sorte kave kod mljevenja daju mali volumen mljevene kave. Tada je potrebno podesiti stupanj mljevenja – na fino i količinu kave – na najmanju količinu. ■ Poruku potvrdite s <i>OK</i>. Ako Vam je kava prejaka ili ima gorak okus, probajte neku drugu sortu kave. Ako Vam se prilikom pripreme svih specijaliteta od kave prikazuje poruka: ■ Namjestite stupanj mljevenja na grublje mljevenje (pogledajte „Stupanj finoće mljevenja kave“). ■ Odaberite veće količine mljevenja kave. Uzmite u obzir i eventualno izmijenjene napitke u „Profilima“. Ako se poruka prikazuje smo kod pripreme odabranih specijaliteta od kave: ■ Provjerite postavke količine kaza količinu mljevene kave takve vrste(pogledajte „Količina mljevene kave“). Odaberite veće količine mljevenja kave. ■ Po potrebi podesite i stupanj mljevenja na malo grublje.
Postupak uklanjanja kamenca slučajno je pokrenut.	Postupak uklanjanja kamenca ne može se prekinuti, ako ste dodirnuli <i>OK</i>. Postupak se sada mora u cijelosti provesti. Ovo je sigurnosna postavka, kako bi se aparat za kavu u potpunosti očistio od kamenca. To je od velike važnosti za dugi radni vijek i dobru funkcionalnost Vašeg aparata za kavu. ■ Aparat za kavu očistite od kamenca (pogledajte „Uklanjanje kamenca“).

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Mlijeko prska prilikom istjecanja. Za vrijeme pripreme napitaka čuje se piskajući zvuk. Iako je podešeno na pripravu mliječne pjene, iz središnjeg izlaza izlazi vruće mlijeko.	Temperatura mlijeka je previsoka. Dobra se mliječna pjena može pripremiti samo s hladnim mlijekom ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$). ■ Provjerite temperaturu mlijeka.
	Središnji izlaz s integriranim nastavkom cappuccinato- re nije pravilno postavljen i povlači zrak. Ili su sapnice začepljene. ■ Provjerite je li središnji izlaz korektno sastavljen. Pobrinite se da su dijelovi čvrsto i nepropusno spo-jeni. ■ Po potrebi očistite središnji izlaz.
	Začepljena je cjevčica za mlijeko, priključci ili usisno crijevo boce za mlijeko. ■ Temeljito očistite dijelove.
	Začepljena je sapnica za paru na središnjem izlazu.  Gurnite četkicu za čišćenje maksimalno 1 cm u sapnicu za paru. ■ Četkom očistite sapnicu za paru.
Na poklopcu podloška za sakupljanje tekućine i u unutrašnjosti komore ima mljevene kave.	Ne radi se o smetnji. Pomicanjem komore prilikom oparivanja može ispasti malo mljevene kave. Na količinu utječe i vrsta kave, stupanj mljevenja i količina kave koja se melje. Važno! Očistite unutrašnjost aparata za kavu u redovitim in-tervalima, kako bi spriječili stvaranje plijesni. Provjerite da li je količina mljevene kave eventualno preveliko podešena.

Problem	Uzrok i rješenje
Unutarnja strana poklopca spremnika kave u zrnu je vrlo vlažna. Vide se kapljice vode.	Pripremili ste veće količine napitaka i otvor za mljevenu kavu nije zatvoren ili nije pravilno zatvoren. Vodena para izlazi iz komore preko otvora za mljevenu kavu i kondenzira se na poklopcu. ■ Postavite poklopac otvora za mljevenu kavu tako da dobro naliježe na otvor.
Na površini ispod aparata za kavu sakuplja se voda od kave.	To nije greška! Prilikom izvlačenja posude za sakupljanje tekućine može doći do razlijevanja vode pod aparat za kavu. Redovito očistite površinu ispod aparata za kavu.
Zaslon je osvijetljen ali aparat za kavu se ne zagrijava i ne priprema napitke. Aparat za kavu se ne može isključiti.	Aktiviran je prezentacijski način rada za prezentaciju aparata za kavu na prodajnom mjestu ili u izložbenom prostoru. ■ Isključite prezentacijski način rada.

Rješavanje problema

Nezadovoljavajući rezultat

Problem	Uzrok i rješenje
Napitak od kave nije dovoljno vruć.	Šalica nije prethodno zagrijana. Što je šalica manja i deblja to je važnije prethodno je zagrijati. ■ Šalicu prethodno zagrijte, primjerice s toplom vodom.
	Temperatura oparivanja je prenisko podešena. ■ Povećajte temperaturu oparivanja.
	Sita komore su začepljene. ■ Izvadite komoru i ručno je očistite. ■ Odmastite komoru.
Vrijeme zagrijavanja je duže. Količina vode više nije odgovarajuća i aparat za kavu slabije radi. Napitci od kave vrlo sporo teku iz središnjeg izlaza.	Aparat za kavu je pun kamenca. ■ Aparat za kavu očistite od kamenca.
Iz središnjeg izlaza ne izlazi napitak od kave. Ili napitak od kave izlazi samo kroz izlaznu sapnicu.	Središnji izlaz je začepljen. ■ Isperite vodove za kavu (vidi „Čišćenje i održavanje - ispiranje uređaja“). ■ Ukoliko nakon toga još uvijek ne izlazi napitak od kave, očistite izlazne sapnice s četkom za čišćenje.
Konzistencija mliječne pjene nije zadovoljavajuća.	Temperatura mlijeka je previsoka. Dobra se mliječna pjena može pripremiti samo s hladnim mlijekom (< 10°C). ■ Provjerite temperaturu mlijeka u boci za mlijeko.
	Mliječni vodovi su začepljeni. ■ Očistite središnji izlaz i cjevčice za mlijeko četkom za čišćenje.
Kod mljevenja zrna kave čuju se glasniji šumovi nego što je uobičajeno.	Spremnik kave u zrnju se tijekom mljevenja ispraznio. ■ Spremnik kave u zrnju napunite svježim zrnima kave.
	Među zrnima kave mogu se nalaziti strana tijela, primjerice plastika ili kamenčići. ■ Odmah isključite aparat za kavu. Nazovite servis.

Problem	Uzrok i rješenje
Napitak od kave prebrzo teče u šalicu.	Stupanj finoće mljevenja postavljen je na pregrubo mljevenje. ■ Namjestite stupanj mljevenja na finije mljevenje (pogledajte poglavlje „Stupanj finoće mljevenja kave“).
Napitak od kave presporo istječe u šalicu.	Komora za oparivanje je začepljena. ■ Očistite komoru za oparivanje (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje komore i unutrašnjosti uređaja“).
Na kavi ili espressu se ne stvara krema.	Zrna kave više nisu svježja. Ako se pržena zrna kave duže vrijeme pohranjuju otvorena, ugljični dioksid postupno izlazi iz zrna kave. Stoga prilikom pripreme više ne nastaje krema. Kavu u zrnu možete naravno nastaviti koristiti.


Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/servis.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis. Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.



Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Transportiranje

Ako aparat za kavu ne koristite duže vrijeme i želite ga transportirati na veće udaljenosti, uređaj za to vrijeme trebate pripremiti na sljedeći način:

- Pražnjenje i čišćenje spremnika za kavu
- Pražnjenje i čišćenje spremnika za vodu
- Ispuštanje vode
- Čišćenje unutrašnjosti aparata
- Pakiranje

Sušenje aparata za kavu

Ako ćete aparat za kavu na duže vrijeme pohraniti ili transportirati, posebno pri temperaturama ispod nule, prije toga iz ispuštite vodu.

Tijekom isparavanja se postojeća voda uklanja iz sustava kako bi se spriječila šteta na uređaju uzrokovana vodom ili mrazom.

- Uključite aparat za kavu tipkom za uključivanje/isključivanje .
- Dodirnite senzorsku tipku .
- Dva puta dodirnite senzorsku tipku .

Na zaslonu se prikazuje isparavanje.

- Odaberite **Da** i potvrdite s **OK**.
- Slijedite upute na zaslonu.



Opasnost od opekline na izlazi-
ma.

Vruća vodena para može uzrokovati
opekline.

Kad izlazi para ili vruća tekućina ispod
izlaza nemojte stavljati dijelove tijela.

Ne dirajte vruće dijelove.

Isparavanje je završeno kad se na zaslonu prikaže Postupak završen i zaslon se ugasi.

- Povucite utikač kako biste aparat za kavu isključili iz električne mreže.
- Očistite podložak za sakupljanje tekućine i posudu za talog.

Sigurno pakiranje aparata za kavu

Pakirajte isključivo čist i suh uređaj. Ostaci mljevene kave mogu oštetiti površinu. Osim navedenog ostaci kave, mlijeka i vode pogoduju stvaranju klica.

Za pakiranje aparata za kavu koristite originalno pakiranje.

Upute za uporabu priložite u kartonsko pakiranje. Tako ih imate pri ruci kada ponovo želite koristiti aparat za kavu.

Tehnički podaci

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti (tvornička postavka): $\leq 0,3$ Watt

Tlak pumpe: maks. 15 bar

Protočni grijač vode: 1 Termo-blok od plemenitog čelika

Dimenzije uređaja (Š x V x D): 241 x 360 x 460 mm

Neto masa: 9,48 kg

Duljina priključnog kabela: 98 cm

Zapremnina spremnika za vodu: 1,3 l

Zapremnina spremnika kave u zrnu: 200 g

Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine: 0,8 l

Zapremnina posude za talog kave: maks. 7 porcije taloga kave

Središnji izlaz: Podesiv po visini između 80–135 mm

Mlinac: Stožasti mlinac od čelika

Stupanj finoće mljevenja kave: Podesiv na 5 razina

Porcija mljevene kave: maks. 12 g

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

CM 5310, CM 5410, CM 5510, CM 5710

HR-hr

M.-Nr. 12 920 421 / 00 / 002