




Használati utasítás Mosógép




Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás - beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.




Tartalom

| | |
|---|----|
| Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez | 6 |
| Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések | 7 |
| A mosógép kezelése | 14 |
| Kezelőpanel | 14 |
| A kezelőpanel jelmagyarázatának áttekintése..... | 16 |
| Kijelző | 18 |
| Példák a kezelésre..... | 18 |
| Első üzembe helyezés | 19 |
| Miele@home | 20 |
| 1. A kijelző nyelvének beállítása | 21 |
| 2. Miele@home beállítása..... | 21 |
| 3. Szállítási biztosíték eltávolítása | 22 |
| 4. A kalibrálási program elindítása..... | 22 |
| Környezetkímélő mosás | 23 |
| Higiénia a mosógépben | 23 |
| 1. Ruhák előkészítése | 24 |
| 2. Program kiválasztása | 25 |
| 3. A mosógép betöltése | 27 |
| 4. Programbeállítások kiválasztása | 28 |
| Kijelző PowerWash a(z)  és  érintőgombokkal | 28 |
| Hőmérséklet/fordulatszám kiválasztása..... | 29 |
| Extra választása | 29 |
|  Késleltetett indítás/SmartStart | 30 |
| 5. Mosószer hozzáadása | 32 |
| Mosószeradagoló-fiókok..... | 32 |
| Kapszula-adagolás..... | 34 |
| 6. A program indítása | 36 |
| Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)..... | 36 |
| 7. A program vége | 37 |
| Centrifugálás | 38 |
| Programáttekintés | 40 |
| Kezelési piktogramok | 46 |

| | |
|--|----|
| Extrák | 47 |
| SingleWash..... | 47 |
| Pótvíz..... | 47 |
| Az Extrákat a(z) Extrák érintőgombbal választhatja ki..... | 48 |
| Előmosás..... | 48 |
| Áztatás | 48 |
| Intenzív | 48 |
| Extra halk..... | 48 |
| Extra kímélő..... | 48 |
| AllergoWash | 48 |
| A következő Extrák választhatók a programokhoz..... | 49 |
| Programlefutás | 50 |
| A program lefutásának megváltoztatása | 53 |
| Program módosítása (gyerekzár)..... | 53 |
| A program megszakítása..... | 53 |
| A program megszakítása..... | 53 |
| Mosószer | 54 |
| A helyes mosószer | 54 |
| Vízlágyító | 54 |
| Adagolási segítségék | 54 |
| Ruhák utókezelésének anyagai | 54 |
| Miele mosószer-javaslat..... | 56 |
| Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint | 57 |
| Tisztítás és ápolás | 58 |
| Burkolat és kezelőpanel tisztítása | 58 |
| A mosószer adagoló fiókok tisztítása..... | 58 |
| Higiéniiai infó (Dobtisztítás)..... | 60 |
| A bemeneti vízszűrő tisztítása | 60 |
| Mi a teendő, ha | 61 |
| Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem..... | 61 |
| Hibaüzenet a program megszakítása után | 62 |
| Hibaüzenet a program vége után | 63 |
| Általános problémák a mosógéppel..... | 65 |
| Nem kielégítő mosási eredmény | 67 |
| Az ajtót nem lehet kinyitni | 68 |
| Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál | 69 |

Tartalom

| | |
|---|----|
| Ügyfélszolgálat | 71 |
| Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén | 71 |
| Vásárolható tartozékok | 71 |
| EPREL-adatbázis..... | 71 |
| Garancia | 71 |
| Telepítés | 72 |
| Előnézet | 72 |
| Hátnézet | 73 |
| Elhelyezési felület | 74 |
| A mosógép mozgatása a felállítási helyére | 74 |
| Szállítási biztosítás kiszérése..... | 75 |
| Szállítási biztosíték beszerelése | 77 |
| Beigazítás | 78 |
| Láb kicsavarása és biztosítása..... | 78 |
| Munkalap alá történő beszerelés | 79 |
| Mosó-szárító torony | 79 |
| A Miele vízvédelmi rendszere | 80 |
| Vízbevezetés..... | 81 |
| Vízbevezetés csatlakoztatása..... | 81 |
| Vízvezetés | 82 |
| Könyökidom behelyezése | 82 |
| Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószfífonhoz | 83 |
| Elektromos csatlakozás | 84 |
| Fogyasztási adatok | 85 |
| Műszaki adatok | 86 |
| Megfelelőségi nyilatkozat | 87 |
| Beállítások | 88 |
| Beállítások előhívása | 88 |
| Beállítások kiválasztása..... | 88 |
| Beállítás módosítása | 88 |
| A Beállítások menü befejezése..... | 88 |
| Nyelv  | 89 |
| Hangjelzés hangereje | 89 |
| Gombhang..... | 89 |
| Üdvözlő hangjelzés | 89 |
| Fogyasztás | 89 |
| PIN-kód | 90 |
| Egységek..... | 90 |
| Fényerő..... | 90 |

| | |
|--|-----------|
| Kijelző lekapcs.késlel | 91 |
| Programinfo | 91 |
| Memória | 91 |
| Plusz előm. id. pamut..... | 91 |
| Áztatási idő..... | 92 |
| Kímélő | 92 |
| Hőmérs.-csökkentés | 92 |
| Pótvíz..... | 92 |
| Pótvíz szintje..... | 92 |
| Max. öblítési vízszint | 93 |
| Kifolyó víz hűtése | 93 |
| Alacsony víznyomás..... | 93 |
| Gyűrődésvédelem | 93 |
| Miele@home | 94 |
| Távirányítás..... | 95 |
| SmartGrid | 95 |
| RemoteUpdate | 96 |
| A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek | 97 |
| Mosó- és ápolószerek..... | 98 |
| Mosószer..... | 98 |
| Speciális mosószer  | 99 |
| Textilápolószer  | 100 |
| Adalék  | 100 |
| Készülékápolás | 100 |

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétként kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétként.



Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivethető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a mosógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát, és elkerüli a mosógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a mosógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetészerű használat

- ▶ Ezt a mosógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.
- ▶ Ez a mosógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.
- ▶ A mosógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak olyan textíliák mosására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében mosásra alkalmasnak jelölt. Az összes többi felhasználási mód tilos. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetészerű használat vagy hibás működtetés okoz.
- ▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a mosógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Gyermekek a háztartásban

- ▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- ▶ Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet felügyelet nélkül használniuk, ha a mosógépet úgy elmagyarázták nekik, hogy a mosógépet biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.
- ▶ Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.
- ▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a mosógéppel játszani.

Műszaki biztonság

- ▶ Vegye figyelembe a „Telepítés“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait is.
- ▶ Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a mosógépen külső látható sérülések. Ne állítson fel és ne helyezzen üzembe sérült mosógépet.
- ▶ A mosógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A mosógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírászerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizték és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja.

Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.

▶ Biztonsági okokból ne használjon hosszabbító kábelt, asztali elosztót vagy hasonlókat (túlmelegedésből eredő tűzveszély).

▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.

▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a mosógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.
- ▶ A garanciaigény elvész, ha a mosógép javítását nem a Miele által felhatalmazott ügyfélszolgálat végzi el.
- ▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
- ▶ Hiba esetén vagy tisztítás és ápolás közben a mosógép csak akkor van elektromosan leválasztva a hálózatról, ha:
 - a mosógép hálózati csatlakozója kihúzva vagy
 - a háztartás biztosítóka kikapcsolva vagy
 - a háztartás becsavarható biztosítóka teljesen kicsavarva.
- ▶ A mosógépet csak újszerű tömlőkészlettel csatlakoztassa a vízvezeték-hálózatra. Régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőkészleteket. Így azután időben kicserélheti azokat és megakadályozhatja a vízkárokat.
- ▶ Az áramlási nyomásnak legalább 100 kPa-nak kell lenni és az 1.000 kPa-t nem szabad túllépni.
- ▶ Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.
- ▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket Miele nem kimondottan engedélyezett.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

▶ A mosógép sajátos követelményei miatt (pl. hőmérséklet, nedveség, kémiai ellenálló képesség, kopásállóság és rezgés) speciális világító eszközzel van felszerelve. Ezt a világítóeszközt csak rendeltetésszerűen szabad használni. A világítóeszköz nem alkalmas helyiségek megvilágítására. A cserét csak felhatalmazott szakember vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti el.

Ez a mosógép 1 db G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Szakszerű használat

▶ Ne helyezze el a mosógépet fagyveszélyes helyiségben. A befagyott tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak és fagypont alatti hőmérsékleteken csökkenhet az elektronika megbízhatósága.

▶ Üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép hátoldalán lévő szállítási biztosítékot (lásd az „Telepítés“ fejezet „Szállítási biztosíték eltávolítása“ szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítási biztosíték megsértheti a mosógépet vagy a mellette álló bútorokat/készülékeket.

▶ Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, mindenekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó.

▶ Elöntés veszélye!

A lefolyótömlőnek a fürdőkádba történő beakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a víz elég gyorsan lefolyik-e. Biztosítsa a lefolyótömlőt lecsúszás ellen. A kifolyó víz ellenereje a nem biztosított tömlőt ki nyomhatja a kádból.

▶ Ügyeljen arra, hogy a mosandó ruhákban ne legyenek idegen tárgyak (pl. szögek, tűk, érmék, gémkapcsok). Az idegen tárgyak károsíthatják a készülék részegységeit (pl. mosóvíztartály, mosódob). A sérült alkatrészek pedig károsíthatják a mosott anyagokat.

▶ Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőz funkció alkalmazása után. Égési sérülés veszélye áll fenn a kilépő gőz és a dob felülete, valamint az ajtó üvegének magas hőmérséklete által. Lépjen egy lépéssel hátrébb és várjon, ameddig a gőz elszáll.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- ▶ A maximális töltet mennyiség 9,0 kg (szárak ruhák). A részlegesen alacsonyabb töltet mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.
- ▶ Helyes mosószer-adagolás mellett nincs szükség a mosógép vízkömentesítésére. Ha az ön mosógépe ennek ellenére is elvízkövesedett volna, használjon természetes citromsav alapú vízkőoldót. Miele a Miele vízkőoldót ajánlja, ezeket online a shop.miele.hu honlapon, az ön Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhatja meg. Szigorúan tartsa be a vízkőoldószer használati utasítását.
- ▶ Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel kezelték, mosás előtt tiszta vízben jól ki kell öblíteni.
- ▶ Soha ne használjon a mosógépben oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzint). Azok károsíthatják a készülék alkatrészeit, és mérgező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- ▶ Soha ne használjon a mosógépben vagy azon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóbenzin). A benedvesített műanyag felületek megsérülhetnek.
- ▶ A színezőszereknek alkalmasnak kell lenniük mosógépi alkalmazásra és azokat csak a háztartásban szokásos mértékben szabad alkalmazni. Szigorúan tartsa be a gyártó használati utasításait.
- ▶ A színeltavolító szerek a kéntartalmú vegyületeik miatt korrózióhoz vezethetnek. Színeltavolító szereket a mosógépben nem szabad alkalmazni.
- ▶ Ha a mosószer a szembe kerül, azonnal öblítse ki bő langyos vízzel. Véletlen lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. Sérült vagy érzékeny bőrű személyek kerüljék a mosószerrel történő érintkezést.


Tartozékok és pótalkatrészek

- ▶ Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Más alkatrészek fel- vagy beszerelése esetén érvényüket veszítik a garanciális, jótállási és adott esetben a termékfelelősségre vonatkozó igények.
- ▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a mosógéphez.
- ▶ A Miele a mosógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garatálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezését.

A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

A mosógép kezelése

Kezelőpanel



① Kezelőfelület

A kezelőfelület a kijelzőből és a különböző érintőgombokból áll. Az egyes érintőgombokhoz a magyarázatot az alábbiakban találja.

② Érintőgombok $\wedge \vee$

Az $\wedge \vee$ érintőgombokkal az értékek módosíthatók a kijelzőn. Az \wedge érintőgomb növeli az értéket vagy a választási listát felfelé csúsztatja, az \vee érintőgomb csökkenti az értéket vagy a választási listát lefelé csúsztatja.

③ Érintőgombok az Extrákhoz

A mosóprogramokat az extrák segítségével ki tudja egészíteni. Ha a mosóprogram ki van választva, a lehetséges extrák érintőgombjai tömpán világítanak.

④ Kijelző

A kijelzőn a különböző értékeket lehet megjeleníteni és/vagy kiválasztani:

1. A hőmérséklet, a fordulatszám és a maradék idő a választott mosóprogramhoz.
2. A választási listák egyes értékei az extrákhoz és beállításokhoz.

⑤ OK érintőgomb

A(z) OK érintőgombbal hagyhatók jóvá a kiválasztott értékek.

⑥ Érintőgomb \diamond

Az \diamond érintőgomb elindítja a késleltetett indítást. A késleltetett indítással egy későbbi programindítást tud kiválasztani. A programindítást 15 perc és maximum 24 óra között lehet elhalasztani. Ilyen módon pl. kedvező éjszakai áram tarifákat használhat. További információkat a „Késleltetett indítás” fejezetben talál.



7 Érintógomb



Érintógombokkal tudja a kapszula mosószer adagolását aktiválni.

8 Érintógomb Start/Textíliák utántöltése

- A Az érintógomb villog, ha el lehet indítani egy programot. A *Start/Textíliák utántöltése* érintógomb megérintésével a kiválasztott program elindul. Az érintógomb folyamatosan világít.
- B Ha a program elindult, a *Start/Textíliák utántöltése* érintógomb lehetővé teszi a ruhák utántöltését.

9 Kijelző PowerWash a(z) és érintógombokkal


Ha a(z) *PowerWash* kijelző világít egy mosóprogram kiválasztásakor, három programlefutás közül választhat. További információkat a „4. fejezet, Programbeállítások“, a „PowerWash kijelző  és  érintógombokkal“ szakaszban talál.

- Kijelző PowerWash: Normál program lefutás
- Kijelző PowerWash a(z)  érintógombbal (gyors): Rövid programlefutás
- Kijelző PowerWash a(z)  érintógombbal (energiatakarékos): Energiatakarékos programlefutás

10 Optikai interfész









Adatátviteli pont a Miele Ügyfélszolgálatára számára.

11 Programválasztó

A program kiválasztásához és a ki-kapcsoláshoz. A programválasztással a mosógép bekapcsol, a programválasztó  állásba kapcsolásával pedig kikapcsol.

A mosógép kezelése

A kezelőpanel jelmagyarázatának áttekintése

| en | hu |
|---|--|
| Programme selector | Programválasztó |
| Cottons | Pamut |
| Minimum iron | Könnyen kezelhető |
| Delicates | Kímélő |
| Woolens  | Gyapjú  |
| Silks  | Selyem  |
| Shirts | Ingek/blúzok |
| MobileStart  | MobileStart  |
| QuickPowerWash | QuickPowerWash |
| Dark garments/Denim | Sötét ruha/farmer |
| Eco 40–60 | Eco 40–60 |
| Proofing | Impregnálás |
| Further programmes/  | További programok/  |
| Outerwear | Outdoor |
| Express 20 | Expressz 20 |
| Sportswear | Sportruházat |
| Automatic plus | Automatikus plusz |
| Separate rinse/Starch | Csak öblítés/keményítés |
| Drain/Spin | Szivattyúzás/centrifugálás |

A mosógép kezelése

| en | hu |
|------------------------|-----------------------|
| sensor controls | Érintőgombok |
| SingleWash | SingleWash |
| Pre-ironing | Elővasalás |
| Water + | Víz + |
| Extras | Extrák |
| Pre-wash | Előmosás |
| Soak | Áztatás |
| Intensiv | Intenzív |
| Extra quiet | Extra halk |
| Extra gentle | Extra kímélő |
| AllergoWash | AllergoWash |
| PowerWash | PowerWash |
| Start/Add laundry | Start/ruha hozzáadása |

A mosógép kezelése

Kijelző


Az alapkijelző balról jobbra a következő értékeket mutatja:





- a kiválasztott mosási hőmérsékletet
- a kiválasztott centrifugálási fordulatszámot
- a program időtartamát

Példák a kezelésre

Mozgás egy kiválasztási listában

A  görgetősávról ismeri fel a kijelzőn, hogy egy kiválasztási lista áll a rendelkezésére.



Az  érintőgomb megérintésével a kiválasztási listát lefelé mozgatja. Az  érintőgomb megérintésével a kiválasztási listát felfelé mozgatja. Az **OK** érintőgombbal a kijelzőn lévő pont aktiválódik.



A kiválasztott pont megjelölése




Az aktivált pontot a kiválasztási listában egy  pipa jelöli.


Számértékek beállítása



A számérték fehér háttérű. Az  érintőgomb megérintésével a számérték csökken. Az  érintőgomb megérintésével a számérték nő. Az **OK** érintőgombbal a kijelzőn lévő számérték aktiválódik.

Kilépés egy almenüből

A vissza  kiválasztásával léphet ki az almenüből.

 A helytelen felállítás és csatlakoztatás károkat okozhat.
A mosógép helytelen felállítása és csatlakoztatása súlyos anyagi károkat okoz.
Vegye figyelembe a „Telepítés“ fejezetet.

A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása


- Távolítsa el:
 - a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
 - az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típustábla), kérjük ne távolítsa el!


Ennél a mosógépnél egy teljes működéspróbát hajtottak végre, ezért található a dobban vízmaradvány.

A könyök kivétele a doból

A dobban található egy könyök a leeresztő tömlőhöz.



- Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a könyököt.



- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

Első üzembe helyezés

Miele@home

Mosógépe beépített Wi-Fi modulal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi hálózat
- Miele@mobile alkalmazás
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítségével tudja létrehozni.

A Miele@mobile App végigvezeti önt a mosógép és az otthoni Wi-Fi hálózat közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a mosógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-pal pl. a következőket tudja elvégezni:

- Mosógépe távoli vezérése
- Információkat kérhet le háztartási készüléke üzemi állapotáról
- Útmutatások lehívása mosógépe programfuttatásához

A mosógépe Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a mosógép ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a mosógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.


Információkat az elérhetőségről a www.miele.com weboldalon talál.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



A mosógép bekapcsolása



- Forgassa a programválasztót (a) *Pa-mut* programra.

Az üdvözlő dallam megszólal és az üdvözlő képernyő világít.

A kijelző végigvezeti az első üzembe helyezés **4 lépésén**.

1. A kijelző nyelvének beállítása

Felszólítást kap a kijelző kívánt nyelvnek megadására. A nyelv átállítása bármikor lehetséges a(z) *További programok* programválasztóval a(z) *Beállítások* almenüben.



- Érintse meg az érintógombot ∇/\wedge , amíg a kívánt nyelv megjelenik a kijelzőn.
- A(z) *OK* érintógomb megérintésével hagyja jóvá a nyelvet.

2. Miele@home beállítása

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

i Miele@home

- Az *OK* gombbal hagyja jóvá.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

Beállítás most

- Ha a Miele@home-ot közvetlenül szeretné beállítani: érintse meg az *OK* érintógombot.
- Ha későbbre szeretné halasztani a beállítást: érintse meg a(z) ∇ érintógombot, és a kijelzőn megjelenik: *Beállítás később* és hagyja jóvá az *OK* gombbal.

A kijelzőn a következő választási lehetőség jelenik meg:

1. Csatlak. WPS-sel
2. Csatlakozás App-pal

- Válassza ki a kívánt csatlakozási módot.

Csatlakozás WPS-en keresztül

- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.


Csatlakozás Miele Appon keresztül

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: *Várad. az App-ra*

- Váltson most a Miele Appra.
- A Miele Appban végezze el a bejelentkezés további lépéseit.

Első üzembe helyezés


3. Szállítási biztosíték eltávolítása

 Az el nem távolított szállítási biztosíték károkat okozhat.

Az el nem távolított szállítási biztosíték károkat okozhat a mosógépben és a mosógép mellett álló bútorokban/készülékekben.

Távolítsa a szállítási biztosítékot az „Elhelyezés és csatlakoztatás” fejezetben leírtak szerint.


A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

 Szállítási biztosíték eltávolítása

■ Hagyja jóvá a(z) OK érintőgombbal.

4. A kalibrálási program elindítása

A mosógépet úgy kell kalibrálni, hogy optimális víz- és áramfogyasztást és optimális mosási eredményt érjen el.




Ehhez el **kell** indítani a(z) *Pamut* programot ruha nélkül és mosószer nélkül.

Egy másik program elindítása csak a kalibrálás után lehetséges.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

Nyissa ki a -t és indítsa el a Pamut 90°C pr.-ot üres dobbal.

■ Érintse meg a(z)  érintőgombot, amíg a(z) OK érintőgomb világít, és hagyja jóvá a(z) OK lehetőséggel.




■ Nyissa ki a vízcsapot.

■ Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A mosógépet kalibráló program elindult. Időtartama kb. 2 óra.


A végét egy üzenet jelzi a kijelzőn:

 Üzembe helyezés befejeződött



■ Nyúljon be a mélyedésbe, és nyissa ki az ajtót.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob meg tudjon száradni.

■ Forgassa a programválasztót a(z)  állásba.

Energia- és vízfogyasztás

- Használja ki a mindenkori mosóprogram maximális töltetmennyiségét. Az energia- és vízfogyasztás az összmenyiségre vonatkozóan így a legalacsonyabb.
- Az energia- és vízigény szempontjából hatékony programoknak általában hosszabb a lefutási idejük. A program lefutási idejének meghosszabbítása révén ugyanolyan mosási eredmény érhető el, miközben csökkenthető a ténylegesen elért víz hőmérséklet.
Például a(z) ECO 40-60 programnak hosszabb a lefutási ideje, mint a 40 °C-os, ill. 60 °C-os Pamut programé. A(z) ECO 40-60 program energia- és vízfogyasztása hatékonyabb, azonban hosszabb a lefutási ideje.
- A kisebb, enyhén szennyezett ruhamennyiségek mosásához használja a(z) Expressz 20 programot.
- A modern mosószeres lehetővé teszi az alacsony mosási hőmérsékleten (pl. 20 °C) való mosást. Energia-takarékosság céljából használjon megfelelő hőmérséklet-beállításokat.

Higiénia a mosógépben

Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerrel való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. Ezért a Miele javasolja, hogy a mosógépet havonta egyszer tisztítsa.

Amikor a kijelzőn megjelenik a(z) Higiéniai info: használjon min. 75°C-os pr.-ot v. a „Gép tisztítása“ programot üzenet, el kell végezni a mosógép tisztítását.

Tudnivalók a mosást követő gépi szárítással kapcsolatban

A centrifugálás kiválasztott fordulatszáma kihatással van a ruhában lévő maradéknedvességre és a mosógép zajkibocsátására.


Minél magasabb centrifugálási fordulatszámot választ, annál kevesebb a ruhában lévő maradéknedvesség. A mosógép zajkibocsátása viszont nő.

Azért, hogy energiát takaríthasson meg a szárítás során, válassza a mindenkori mosóprogram legmagasabb centrifugálási fordulatszámát.

Mosószerfogyasztás

- Legfeljebb annyi mosószeret használjon, amennyi a mosószer csomagolásán fel van tüntetve.
- Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát.
- A kisebb töltetmennyiségeknél csökkentse a mosószer mennyiségét (kb. 1/3 -dal kevesebb mosószer fél töltetnél)

1. Ruhák előkészítése



- Ürítse ki a zsebeket.

⚠ Az idegen tárgyak károkat okozhatnak.

Szögek, érmék, gémkapcsok stb. károsíthatják a textíliát és az alkatrészeket.

Mosás előtt ellenőrizze a ruhadarabokat és távolítsa el az idegen tárgyakat.

A szennyes szétválogatása

- Válogassa szét a textíliákat szín szerint és az ápolási címkén található piktogramok szerint (a gallérnál vagy az oldalsó varrásnál).

Tanács: A sötét textíliák gyakran „engedik a színüket” az első mosásoknál.

Hogy semmi se színeződjön el, mossa külön a világos és sötét textíliákat.

Foltok előkezelése

- Mosás előtt távolítsa el a foltokat a textíliákról, lehetőleg addig, amíg frissek a foltok. Egy nem színeződő kendővel törölje le a foltot. Ne dörzsölje!

Tanács: A foltok (vér, tojás, kávé, tea stb.) gyakran kis trükkökkel eltávolíthatók. Ezeket a tippeket egy „Mosási kislexikonban” gyűjtötte össze a Miele. Ezt közvetlenül a Mielétől vagy a Miele weboldalán szerezheti be, illetve bele is lapozhat.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Tisztítóbenzin, folttisztító szer stb. károsíthatják a műanyag részeket.

A textíliák kezelésekor ügyeljen arra, hogy semmilyen műanyag alkatrészhez ne érjen a tisztítószer.

⚠ Oldószer tartalmú tisztítószer károkat okozhatnak.

Oldószer tartalmú tisztítószer használatakor robbanékony egyveleg keletkezhet.

Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket a mosógépben.

Általános tanácsok

- Függyönyöknél: a görgőket és az ólomzsinórt távolítsa el vagy kösse be egy zacskóba.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- A cipzárakat, tépőzárakat, bújtatókat és patentokat mosás előtt zárja össze.
- Zárja össze az ágynemű- és a párnahuzatokat is, hogy ne kerülhessenek beléjük kis tárgyak.

Ne mosson olyan textíliákat, amelyek **nem mosható** jelöléssel vannak ellátva (☒ ápolási piktogram).

2. Program kiválasztása

A mosógép bekapcsolása

- Forgassa a programválasztót egy programra.

A dobmegvilágítás bekapcsol.

A dobmegvilágítás öt perc után automatikusan kialszik.


A dobmegvilágítés ismételt bekapcsolása

- Csukja be és nyissa ki az ajtót.

Programválasztás

A programválasztáshoz 3 lehetőség van:


1. A Standard programok kiválasztása a programválasztóval



- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program. Ezután a kijelző alapkijelzésre vált.

2. További programok választása a programválasztó „További programok/” állása és a kijelző segítségével:



- Forgassa a programválasztót a(z) *További programok/* állásra.

A kijelzőn megjelenik:





- Érintse meg a(z) ∇/\wedge érintőgombokat addig, amíg a kívánt program meg nem jelenik a kijelzőn.
- Hagyja jóvá a programot a(z) *OK* érintőgombbal.


A választott programtól függően az előre beállított program paraméterei jelennek meg.

2. Program kiválasztása


3. Programok választása a MobileStart programválasztó és a Miele App segítségével

Tanács: A *MobileStart*  használatához a mosógépnek bejelentkezve kell lennie a Wi-Fi hálózatban és a Távírányítás funkciónak bekapcsolva kell lennie.



- Forgassa a programválasztót a(z) *MobileStart*  állásra.

A kijelzőn megjelenik:

 Töltse be a ruhát, csukja be az ajtót és nyomja meg a „Start” gombot. A készülék távirányítható

- Kövesse a kijelző utasításait és indítsa el a programot.

A kijelzőn megjelenik:

 MobileStart 

A mosógépet most a Miele App-al lehet kezelni.

3. A mosógép betöltése

Az ajtó nyitása



- Tegye az ujjait a bemélyedésbe és húzza fel az ajtót.

Ellenőrizze, hogy a dobben nincsenek-e állatok vagy idegen tárgyak, mielőtt a textíliát bepakolja.


Az energia- és vízfogyasztás – a teljes töltetmennyiségre vonatkoztatva – a maximális töltetmennyiségnél a legalacsonyabb. A túltöltés rontja a mosás eredményét, és elősegíti a gyűrődések képződését.

- Széthajtogatva és lazán helyezze a ruhákat a dobba.


A különböző nagyságú ruhadarabok javítják a mosóhatást, és a centrifugálás során jobban eloszlanak.

Tanács: Vegye figyelembe a különböző mosóprogramok maximális töltetmennyiségeit. A program kiválasztásakor a megfelelő töltetmennyiség mindig megjelenik a kijelzőn.

Az ajtó zárása



- Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be textília az ajtó és a tömítőgyűrű közé.



- Kis lendülettel csukja be az ajtót.



4. Programbeállítások kiválasztása

Kijelző PowerWash a(z) és érintőgombokkal

Ha a(z) PowerWash kijelző világít egy mosóprogram kiválasztásakor, három programlefutás közül választhat. A mosás eredménye mindig azonos.


Kijelzés PowerWash

Normál programlefutást szeretne.

- Ne aktiválja a(z)  és  érintőgombokat.


érintőgomb (gyors)

Rövid programlefutást szeretne. A mosómechanika és az energiafelhasználás nő.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.

érintőgomb (energiatakarékos)

Energiatakarékos programlefutást szeretne. A mosás hőmérséklete lecsökken a mosás idejének egyidejű meghosszabbításával.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot

Tanács: Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a(z) PowerWash kijelző mely mosóprogramokban aktív.

| |  gyors |  energiatakarékos |
|--|--|--|
| Pamut | ● | ● |
| Pamut <60°C | ● | – |
| Pamut <40°C | ● | – |
| Könnyen kezelhető | ● | ● |
| Kímélő | ● | ● |
| Gyapjú  | – | – |
| Selyem  | – | – |
| Ingek/Blúzok | ● | ● |
| QuickPowerWash | ✓ | – |
| Sötét ruha/Farmer | ● | ● |
| ECO 40-60 | – | – |
| Impregnálás | – | – |
| Outdoor | ● | ● |
| Expressz 20 | ✓ | – |
| Sportruházat | ● | ● |
| Automatikus plusz | ● | ● |
| Gép tisztítása | ✓ | – |

4. Programbeállítások kiválasztása

Hőmérséklet/fordulatszám kiválasztása


Módosíthatja egy mosóprogram előre beállított hőmérsékletét/fordulatszámát, ha ezt a program engedélyezi.

A mosógépben elért hőmérsékletek a kiválasztott hőmérsékletektől eltérhetnek. Az energiabefektetés és a mosási idő kombinációjával optimális mosási eredményt ér el.



- Érintse meg a(z) ∇/\wedge érintőgombokat a hőmérséklet vagy fordulatszám felett vagy alatt a kijelzőn, amíg a kívánt hőmérséklet/fordulatszám a kijelzőn meg nem jelenik.

Extra választása



- Érintse meg a kívánt Extra érintőgombját, amely ezután fényesen világít.

Tanács: Egy mosási programhoz több extrát kiválaszthat.

Nem mindegyik extra választható az összes mosóprogramban. Ha egy extra nem halványan világít, az extra nem megengedett a mosóprogramhoz (Lásd az „Extrák“ fejezetet).

Extrák érintőgomb

A(z) *Extrák* érintőgombbal további extrákat választhat ki.

- Érintse meg a(z) *Extrák* érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik:



- Érintse meg a(z) ∇/\wedge érintőgombokat addig, amíg a kívánt Extra meg nem jelenik a kijelzőn.
- Hagyja jóvá a(z) *OK* érintőgombbal.

4. Programbeállítások kiválasztása

◆ Késleltetett indítás/Smart-Start

Késleltetett indítás

A késleltetett indítással egy későbbi programindítást tud kiválasztani.

Ez a funkció akkor aktív, ha a SmartGrid beállítás ki van kapcsolva.

Az órák beállítása 00 és 24 között történhet. A percek beállítása 15 perces szakaszokban 00 és 45 között történhet.

Késleltetett indítási idő beállítása

- Érintse meg a(z) ◆ érintőgombot.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:



- A(z) ∨∧ érintőgombokkal állítsa be az órákat. Hagyja jóvá a(z) OK érintőgombbal.

A kijelző átvált a következőre:



- A(z) ∨∧ érintőgombokkal állítsa be a perceket. Hagyja jóvá a(z) OK érintőgombbal.

Tanács: A(z) ∨∧ érintőgombok folyamatos érintésével az értékek automatikusan előre- vagy visszafelé számolódnak.

A késleltetett indítás törlése

A program indítás előtt a választott késleltetett indítási időt törölni lehet.

- Érintse meg a(z) ◆ érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a választott késleltetett indítási idő.

- Állítson be a(z) ∨∧ érintőgombokkal egy 00:00 óra időértéket. Hagyja jóvá a(z) OK érintőgombbal.

A választott késleltetett indítási idő törölvé lett.

A program elindulása után a választott késleltetett indítási időt már csak a program megszakításával lehet módosítani vagy törölni.

A késleltetett indítás megváltoztatása

A programindítás előtt a kiválasztott késleltetett indítási időt módosítani lehet.

- Érintse meg a(z) ◆ érintőgombot.
- Ha szeretné, módosítsa a megadott időt, és hagyja jóvá azt a(z) OK érintőgombbal.

4. Programbeállítások kiválasztása


SmartStart

A SmartStart funkcióval egy időtartamot határoz meg, amikor a mosógépe elindul. Az indítás egy jelzés alapján történik, pl. az energiaszolgáltatójától, amikor az áramtarifa nagyon alacsony.

Ez a funkció akkor aktív, ha a SmartGrid beállítás be van kapcsolva.

Az időtartamot 15 perc és 24 óra között határozhatja meg. Ebben az időtartamban a mosógép az energiaszolgáltató jelzésére vár. Ha a meghatározott időtartamon belül nem kap jelzést, a mosógép elindítja a mosóprogramot.

Időtartam beállítása

Ha a beállításokban a SmartGrid funkciót aktiválta, az  érintőgomb megérintése után a kijelzőn már nem az Indítási idő: jelenik meg, hanem a SmartSt időp. (lásd „Beállítások“ fejezet „SmartGrid“ rész).

Az eljárási mód megegyezik a késleltetett indítás idejének beállításával.

- Állítsa be a(z) \vee/\wedge érintőgombokkal az órát és nyugtázza a(z) OK érintőgombbal.

Az óra elmentésre kerül, és a percek számjegyblokkja lesz kijelölve.

- Állítsa be a(z) \vee/\wedge érintőgombokkal a percet és nyugtázza a(z) OK érintőgombbal.

- Nyomja meg a(z) *Start/Textiliák után-töltése* érintőgombot, hogy elindítsa a mosóprogramot a SmartStart funkcióval.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:




5. Mosószer hozzáadása

A mosógép több különböző lehetőséget kínál önnek a mosószer hozzáadásához.

Mosószeradagoló-fiókok

Bármilyen mosószert használhat, amely a háztartási gépekhez alkalmas. Vegye figyelembe a csomagoláson lévő használati és adagolási útmutatót.

Mosószer betöltése




- Húzza ki a mosószeres fiókot és töltse be a mosószert a kamrába.

A mosószeradagoló fiók felosztása

- U Mosószer az előmosáshoz
- U Mosószer a főmosáshoz és az áztatáshoz
- ☼ Öblítőszer, vasaláskönnyítő, folyékony keményítő vagy kapszula

Öblítőszer betöltése



- Töltse az öblítőszert, a vasalást segítő, vagy a folyékony keményítőt a ☼ kamrába. **Ügyeljen a maximális betöltési magasságra.**

A legutolsó öblítéssel kerül a szer a ruhákhoz. A mosóprogram végén egy kis maradék víz marad a kamrában ☼.

Többszöri automatikus keményítés után tisztítsa ki az öblítőszer rekeszt és különösképpen a beszívócsövet.

Tippek az adagoláshoz

Az adagolásnál vegye figyelembe a ruhák szennyezettségi fokát és a töltet mennyiségét. Kisebb töltetmennyiség esetén csökkentse a mosószer mennyiségét (pl. fél töltetnél a mosószert $\frac{1}{3}$ -dal csökkentse).

Túl kevés mosószer következtében:

- a ruha nem lesz tiszta és idővel elszürkül és megkeményedik.
- penész képződhet a mosógépben.
- a zsírt nem távolítja el teljesen a ruhából.
- vízkő rakódhat le a fűtőtesteken.

Túl sok mosószer következtében:

- rossz lehet a mosási, öblítési és centrifugálási eredmény.
- nagyobb a vízfelhasználás az automatikusan elvégzett kiegészítő öblítés miatt.
- nagyobb a környezeti terhelés.

Folyékony mosószerek használata az előmosásnál

Folyékony mosószerek használata a főmosásban aktivált előmosás esetén nem lehetséges.

A főmosáshoz használjon por alakú mosószert.

Tabletták vagy patronok behelyezése




A tablettákat vagy patronokat **mindig** közvetlenül a ruhához adja a dobba. A mosószer rekeszen keresztül nem lehet beadagolni.

A mosószerekhez és azok adagolásához további információkat a „Mosószerek“ fejezetben talál.

5. Mosószer hozzáadása


Kapszula-adagolás

A kapszulák három különböző tartalommal állnak rendelkezésre:

-  = Textil ápolószerek (pl. öblítő, impregnálószer)
-  = Adalék (pl. mosószerhatás-javító)
-  = Mosószer (csak a főmosáshoz)

Egy kapszula mindig a megfelelő mennyiségű szert tartalmazza egy mosási művelethez.


A kapszulákat beszerezheti a Miele webáruházban (www.shop.miele.hu), a Miele gyári Ügyfélszolgálatán, vagy a Miele szakkereskedőjén keresztül.

 A kapszulák veszélyeztethetik az egészségét.

A kapszulában található anyagok lenyelés vagy bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító hatásúak lehetnek.




Tartsa a kapszulákat gyermekektől távol.

A kapszulás adagolás bekapcsolása

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.


A kijelzőn megjelenik:




- Érintse meg a(z) / érintőgombokat addig, amíg a kívánt kapszula meg nem jelenik a kijelzőn.
- Hagyja jóvá a kapszulát a(z)  érintőgombbal.

Kapszula behelyezése

- Nyissa ki a mosószeres fiókot.




- Nyissa fel a rekesz fedelét /.



- Nyomja be erősen a kapszulát.



5. Mosószer hozzáadása



- Csukja le a fedelet és nyomja rá erősen.
- Csukja be a mosószeres fiókot.

A kapszula mosószeres fiókba való behelyezésével az kinyílik. Ha a kapszulát használat nélkül ismét eltávolítják a mosószeres fiókból, a kapszula kifolyhat.
A nyitott kapszulát dobja el.

A mindenkori kapszula-fajta tartalma a megfelelő időpontban kerül hozzáadásra a mosóprogramhoz.


A vízbefolyás a  kamrában a kapszula-adagolás esetén kizárólag a kapszulán keresztül történik. Ne töltsön be további öblítőszer a  kamrába.

- A mosóprogram befejezése után távolítsa el az üres kapszulát.

Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában.

A kapszulás adagolás kikapcsolása vagy módosítása

Kikapcsolás vagy módosítás csak a program indítása előtt lehetséges.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.
- Válassza ki a nincs Cap lehetőséget (kikapcsolás) vagy egy másik kapszula típust (módosítás).

6. A program indítása



- Érintse meg a villogó *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Az ajtó reteszelt, és a mosóprogram elindul.

A kijelzőn megjelenik a program állapot.

A mosógép tájékoztatja önt a mindenkor elért programszakaszról és a program hátralévő időtartamáról.

Ha késleltetett indítási időt választott ki, az a kijelzőn is látható.

Energiatakarékosság


10 perc után a kijelzőelemek elsötétülnek. A(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb pulzálna világít.

A kijelzőelemeket újra be tudja kapcsolni:

- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombokat (nincs hatással a futó programra).


A dobmegvilágítás a program elindulása után kikapcsol.

Ruhanemű behelyezése a program működése közben (AddLoad)

Ruhák behelyezése vagy kivétele bármikor lehetséges, ameddig a kijelzőn nem a(z)  piktogram világít.

- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik:

 Kérem, várjon

- Várja meg amíg a kijelzőn a következő világít:

 Ajtónyit. lehetséges

- Nyissa ki az ajtót és helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműket.

- Csukja be az ajtót.

- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

A mosóprogram folytatódik.

Ruhák utántöltése vagy kivétele általában akkor nem lehetséges, ha:

- a mosóvíz hőmérséklete 55 °C felett van.
- a vízszint a dobban meghalad egy meghatározott értéket.


7. A program vége

Ajtó kinyitása és ruhák kivétele

A gyűrdésvédelem alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. A kijelzőn váltakozva két felirat jelenik meg:

Vége/Gyűrdésvéd.


i Nyomja m. a Startot

- Nyissa ki az ajtót a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb megérintésével vagy fordítsa el a programválasztót a(z)  állásba.

A dobmegvilágítás bekapcsolásához az ajtó reteszelését az *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal kell kioldani.


Az ajtó reteszelése kiold.

Tanács: A gyűrdésvédelem végét követően az ajtó reteszelése automatikusan kiold.



- Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a ruhákat.

A dobban felejtett ruhadarabok a következő mosásnál összemehetnek vagy elszínezhetnek más ruhákat. Vegyen ki minden ruhadarabot a dobból.



- Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy az ajtón lévő tömítőgyűrűben.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhasson.

- Ha kapszulát használ, távolítsa el a használt kapszulát a mosószer-adagoló fiókból.

Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosószer-adagoló fiókot, hogy megszáradhasson.

Centrifugálás

Végcentrifugálási fordulatszám a mosóprogramban


A program választásakor mindig a mosóprogramhoz optimális fordulatszám jelenik meg a kijelzőn.

Néhány mosási programnál magasabb fordulatszám választható.

A táblázatban a legmagasabb választható fordulatszám van megadva.


| Program | ford./perc |
|--|------------|
| Pamut | 1400 |
| Könnyen kezelhető | 1200 |
| Kímélő | 900 |
| Gyapjú  | 1200 |
| Selyem  | 600 |
| Ingek/Blúzok | 900 |
| QuickPowerWash | 1400 |
| Sötét ruha/Farmer | 1200 |
| ECO 40-60 | 1400 |
| Impregnálás | 1000 |
| Outdoor | 800 |
| Expressz 20 | 1200 |
| Sportruházat | 1200 |
| Automatikus plusz | 1400 |
| Csak öblítés/keményítés | 1400 |
| Szivattyúzás / Centrifugálás | 1400 |
| Gép tisztítása | 600 |

Végcentrifugálás kihagyása (Öblítés állj)

- A centrifugálási fordulatszámot állítsa a(z)  állásra (öblítés állj).

A ruhaneműk az utolsó öblítés után a vízben maradnak. Elkerülheti a gyűrődésképződést, ha a ruhákat a program vége után nem veszi ki rögtön a mosógépből.

Centrifugálás a program végén

A kijelzőn váltakozva jelenik meg a(z)  Öblítés állj az optimális centrifugálási fordulatszámmal.

- A(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombbal indítsa el a végső centrifugálást.

Nincs centrifugálás a program végén

- Csökkentse a centrifugálási fordulatszámot 0 értékre.
- Érintse meg a villogó *Start/Textíliák utántöltése* érintőgombot.

Öblítő centrifugálás

A ruhát a készülék a főmosás után és az öblítések között centrifugálja. A végcentrifugálási fordulatszám csökkentésekor az öblítési fordulatszám adott esetben csökken.

Az öblítő centrifugálás és a végcentrifugálás kihagyása



- A mosóprogram elindítása előtt csökkentse le a centrifugálási fordulatszámot 0 értékre.

Az utolsó öblítési művelet után a vizet a gép kiszivattyúzza és a gyűrődésvédelem bekapcsol.


Ennél a beállításnál néhány programban egy kiegészítő öblítési művelet kerül elvégzésre.

Programáttekintés

Programok a programválasztón

| Pamut | | 90 °C-tól hideg víz | maximum 9,0 kg |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| Textília | Pólók, alsóneműk, asztali textíliák stb., pamut, lenvászón vagy kevert szálas textíliák | | |
| Tipp | Rendkívüli higiénés követelmények esetén válasszon 60 °C-os vagy magasabb hőmérséklet-beállítást. | | |
| Megjegyzés a vizsgálóintézetek számára: | | | |
| Pamut 20 °C: program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz | | | |
| Tesztprogram az EU 2019/2023 sz. környezetbarát tervezésre vonatkozó rendelkezésnek. | | | |
| Könnyen kezelhető | | 60 °C-ostól hideg víz | maximum 4,0 kg |
| Termék | Műszálas anyagok, kevertszálas szövetek vagy könnyen kezelhető pamut textíliák | | |
| Tipp | Könnyen gyűrődő textíliáknál csökkentse a végcentrifugálási fordulatszámot. | | |
| Kímélő | | 60 °C fokostól hideg víz | maximum 3,0 kg |
| Termék | Műszálas anyagból, kevertszálas anyagból, viszkózból készült érzékeny textíliák Függönyökhöz, amelyet a gyártó gépi mosásra alkalmasnak jelölt. | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none">- A függönyökön lévő finom por gyakran előmosással ellátott programot igényel.- Gyűrődésérzékeny textíliáknál hagyja el a centrifugálási fordulatszámot. | | |
| Gyapjú  | | 40 °C-ostól hideg víz | maximum 2,0 kg |
| Termék | Gyapjú vagy gyapjúval kevert textíliák | | |
| Tipp | Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási fordulatszámot. | | |
| Selyem  | | 30 °C-ostól hideg víz | maximum 1,0 kg |
| Termék | Selyem és minden, kézzel mosható textília, amely nem tartalmaz gyapjút | | |
| Tipp | A finom harisnyákat és melltartókat mosózsákban mossa. | | |

Programáttekintés

| Ingek/Blúzok | | 60 °C-ostól hideg vízig | maximum 1,0 kg/2,0 kg |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| Termék | Pamut és kevertszálás ingek és blúzok | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none"> - A gallért és mandzsettákat a szennyeződéstől függően előzetesen kezelje. - A selyemből készült ingekhez és blúzokhoz a <i>Selyem</i> programot használja. - Ha az előre beállított <i>Elővasalás</i> extra funkció ki van kapcsolva, a maximális töltetmennyiség 2,0 kg-ra nő. | | |
| MobileStart  | | | |
| A program választás és kezelés a Miele App-on keresztül történik. | | | |
| QuickPowerWash | | 60 °C – 40 °C | maximum 4,0 kg |
| Termék | Enyhe vagy normál szennyezettségű textíliákhoz, amelyek a <i>Pamut</i> programban is moshatók | | |
| Tipp | A ruhákat egy speciális átnedvesítés és egy speciális mosási ritmus által különösen gyorsan és alaposan megtisztítja. | | |
| Sötét ruha/Farmer | | 60 °C-tól hideg vízig | maximum 3,0 kg |
| Termék | Fekete és sötét, pamutból, kevert szövetből és farmeranyagból készült ruhadarabok | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none"> - Kifordítva mossa. - A farmeranyagból készült ruhák az első mosásoknál gyakran „eresztik“ a színüket. Ezért a világos és sötét holmikát külön mossa. | | |

Programáttekintés

| ECO 40-60 | | maximum 9,0 kg | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Termék | Átlagosan szennyezett pamuttextíliákhoz | | |
| Tipp | Egy mosási ciklusban egy adag vegyes, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamuttextíliákból álló mosás mosható ki. Pamuttextíliák mosásánál energia- és vízfelhasználás szempontjából ez a leghatékonyabb program. | | |
| Útmutató a vizsgálóintézetek számára: Tesztprogram a Bizottság (EU) környezettudatos tervezési követelményekről szóló 2019/2023 rendelete és az energiacímkézésről szóló 2019/2014 rendelete betartásának igazolására. | | | |
| Impregnálás | | 40 °C | maximum 2,5 kg |
| Termék | Mikroszálás anyagok, túlnyomórészt szintetikus szálból álló sűrűhák vagy asztalterítők utókezeléséhez, víz- és szennyasztító hatás elérésére | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none">- A termékeket frissen kell kimosni, és centrifugálni vagy szárítani kell.- Az optimális hatás elérésére javasolt az utólagos hőkezelés. Az utólagos hőkezelés történhet egy szárítóban való szárítással vagy vasalással. | | |

A programválasztó További programok/ beállításának programjai

| Outdoor | | 40 °C-ostól hideg vízig | maximum 2,5 kg |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| Termék | Funkciós textíliák, mint a membránokkal ellátott kültéri dzsekik és nadrágok, mint pl. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® stb. | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none"> - Zárja össze a tépőzárakat és a cipzárakat - Ne használjon öblítőszer - Szükség esetén a kültéri textíliák a(z) <i>Impregnálás</i> programmal utókezelhetők. Nem ajánlott minden mosás után elvégezni az impregnálást. | | |
| Expressz 20 | | 40 °C-ostól hideg vízig | maximum 3,5 kg |
| Termék | Pamut textíliák, amelyeket alig hordtak vagy csak a legcsekélyebb mértékben szennyezettek | | |
| Tipp | A <i>Quick</i> extra automatikusan bekapcsol. | | |
| Sportruházat | | 60 °C-ostól hideg vízig | maximum 3,0 kg |
| Termék | Sport- és fitnessruhák, például trikók és nadrágok, mikroszálás anyagú sportruhák és polár ruhák | | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none"> - Ne használjon öblítőt - Vegye figyelembe a gyártó kezelési útmutatóját | | |
| Automatikus plusz | | 40 °C-ostól hideg vízig | maximum 6,0 kg |
| Termék | Színek szerint szétválogatott textil ruhaneműk <i>Pamut</i> és <i>Könnyen kezelhető</i> programhoz | | |
| Tipp | Minden ruhaneműfajtaéhoz a lehető legnagyobb kíméletesség és tisztítási hatás kerül alkalmazásra az automatikusan beállított mosási paraméterek (pl. vízszint, mosási ritmus és centrifugálási profil) által. | | |

Programáttekintés

| Csak öblítés/keményítés | | maximum 8,0 kg |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Termék | <ul style="list-style-type: none">- A kézzel mosott textíliák öblítésére- Asztalterítők, szalvéták, munkaruházat, amelyeket keményíteni kell | |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none">- Könnyen gyűrődő textíliáknál vegye figyelembe a végcentrifugálási fordulatszámot.- A keményítendő textíliáknak frissen mosottaknak kell lenniük, de nem szabad kiöblíteni azokat.- Különösen jó öblítési eredményt érhet el két öblítési művelettel a <i>Pótvíz</i> extra aktiválásával. | |
| Szivattyúzás / Centrifugálás | | - |
| Tipp | <ul style="list-style-type: none">- Szivattyúzás: a fordulatszámot állítsa a 0 ford./perc állásba- Ügyeljen a beállított fordulatszámra | |

/Ápolás beállítások

Beállítások

A beállításokkal tudja a mosógép elektronikáját a változó követelményekhez igazítani. További információkat a „Beállítások“ fejezetben talál.

Ápolás

A mosógéphez tartozik ápoló program.

| Gép tisztítása | 85 °C | töltet nélkül |
|--|---|----------------------|
| <p>A gyakori alacsony hőmérsékleten történő mosás miatt fennáll a mosógépben a csírásodás veszélye.</p> <p>A mosógép tisztításával jelentősen csökken a csírák, gombák és mikroorganizmusok száma és megakadályozza a szagképződést.</p> | | |
| Tippek | <ul style="list-style-type: none">- Optimális eredményt a Miele IntenseClean géptisztítójával ér el. Alternatívaként por állagú univerzális mosószert használhat.- Adagolja a géptisztítót vagy az univerzális mosószert közvetlenül a dobba.- Ne töltsön be ruhát. A tisztítás üres dobbal történik. | |

Kezelési piktogramok

| Mosás | |
|---|--|
| A kádban lévő fokszám azt a maximális hőmérsékletet adja meg, amellyel a terméket moshatja. | |
| | normál mechanikus igénybevéttel |
| | kímélő mechanikus igénybevétel |
| | rendkívül kímélő mechanikus igénybevétel |
| | kézi mosás |
| | nem mosható |

Példa a programválasztásra

| Program | Ápolási piktogramok |
|-------------------|---------------------|
| Pamut | |
| Könnyen kezelhető | |
| Kímélő | |
| Gyapjú | |
| Selyem | |
| Expressz 20 | |
| Automatikus plusz | |

| Szárítás | |
|----------|-------------------------|
| | normál hőmérséklet |
| | csökkentett hőmérséklet |
| | gépben nem szárítható |

| Vasalás és mángorlás | |
|----------------------|--|
| | kb. 200 °C |
| | kb. 150 °C |
| | kb. 110 °C |
| | A gőzös vasalás helyrehozhatatlan károkat okozhat. |
| | A vasalás/mángorlás tilos |

| Professzionális tisztítás | |
|---------------------------|---|
| | Tisztítás vegyi oldószerekkel. A betűk a tisztítószerket jelölik. |
| | |
| | Nedves tisztítás |
| | A vegyszeres tisztítás tilos |

| Fehérités | |
|-----------|--|
| | minden oxidációs fehéritőszer engedélyezett |
| | csak oxigéntartalmú fehéritőszer engedélyezett |
| | A fehérités tilos |

A mosóprogramokat az Extrák segítségével ki tudja egészíteni.

Extrák kiválasztása

Az Extrákat a kezelőpanel érintőgombjaival lehet kiválasztani vagy törölni. Az *Extrák* érintőgombbal tud a kijelzőn 1 további Extrát kiválasztani.

| | |
|------------|-------------|
| SingleWash | Pre-ironing |
| Water + | Extras |

■ Érintse meg a kívánt Extra érintőgombját.

Az adott gomb fényesen világít.

Nem mindegyik Extra választható ki az összes mosóprogramhoz.

A mosóprogramban nem engedélyezett Extra nem világít tompán és érintéssel nem lehet aktiválni.

SingleWash

Hatékony mosást tesz lehetővé nagyon kis töltetmennyiségnél (< 1 kg) normál mosóprogramban. A mosási idő lerövidül.

A következő javaslatokat vegye figyelembe:

- Használjon folyékony mosószert.
- Csökkentse a mosószer mennyiségét a megadott érték maximum 50%-ára a 1/2 töltethez.

Elővasalás

A gyűrődés csökkentéséhez a ruhát a program végén a készülék kisimítja. Az optimális eredmény elérése érdekében csökkentse 50%-kal a töltet mennyiségét. Vegye figyelembe az útmutatásokat a kijelzőn. A kisebb töltetmennyiségek javítják a végeredményt.

A ruházatnak gépben száríthatónak ☺
☑ és vasalhatónak ☞ ☞ kell lennie.

Pótvíz

Mosásnál és öblítésnél megnövekedik a vízszint. A „Csak öblítés/keményítés“ programban a készülék két öblítési műveletet hajt végre.

Más funkciókat is kiválaszthat a *Pótvíz* Extrához a „Beállítások“ fejezetben leírtak szerint.

Extrák

Az Extrákat a(z) Extrák érintőgombbal választhatja ki

A(z) *Extrák* érintőgombbal 1 további Extrát tud kiválasztani.

Extra kiválasztása a kijelzőn

- Érintse meg a(z) Extrák érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik: nincs Extra

- Érintse meg a(z) \vee/\wedge érintőgombokat addig, amíg a kívánt Extra meg nem jelenik a kijelzőn.

- Hagyja jóvá a(z) *OK* érintőgombbal.

Az Extrát a \checkmark jelöli.

Kiválasztott Extra törlése

- Érintse meg a(z) *Extrák* érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik az első választható Extra.

- Érintse meg a(z) \vee/\wedge érintőgombokat addig, amíg a(z) *nincs Extra* meg nem jelenik a kijelzőn.

- Hagyja jóvá a(z) *nincs Extra* funkciót a(z) *OK* érintőgombbal.

Az előzőleg kiválasztott Extra törlésre került.

Előmosás

Nagyobb szennyeződések, pl. por, homok eltávolítására.

Áztatás

Különösen fehérjetartalmú foltokkal erősen szennyezett textíliákhoz.

Az áztatási időt 30 perc és 6 óra között, 30 perces lépésekben választhatja ki, a „Beállítások” fejezetben leírtak szerint.

A gyári beállítás 30 perc.

Intenzív

Különösen erősen szennyezett és strapabíró ruhákhoz. A mosási mechanika megerősítésével és több fűtőenergia alkalmazásával növekszik a tisztítóhatás.




Extra halk

A mosóprogram alatt a zajkibocsátás csökken. Használja ezt a funkciót, ha pihenőidő alatt szeretne mosni. A végcentrifugálási fordulatszám automatikusan az \cup (Öblítés állj)-ra áll. A program ideje meghosszabbodik.

Extra kímélő

A dob mozgása és a mosási idő csökken. Az enyhén szennyezett textíliákat a készülék kíméletesebben mossa.

AllergoWash

A mosási töltet megnövekedett higiéniai követelményei esetén. A megnövekedett energiafogyasztás által növekednek a hőtartási idők és a nagyobb vízfelhasználás által növekszik az öblítő hatás. A ruhának gépben száríthatónak  és vasalhatónak   kell lennie.

A következő Extrák választhatók a programokhoz

| | SingleWash | Elővasalás | Pótvíz | Előmosás | Áztatás | Intenzív | Extra halk | Extra kímélő | AllergoWash |
|-------------------------|------------|------------|--------|----------|---------|----------|------------|--------------|-------------|
| Pamut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Könnyen kezelhető | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kímélő | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Gyapjú 🧶 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| Selyem 🧶 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| Ingek/Blúzok | ● | ✓ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| QuickPowerWash | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Sötét ruha/Farmer | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ECO 40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impregnálás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outdoor | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Expressz 20 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Sportruházat | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Automatikus plusz | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Csak öblítés/keményítés | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |

● = választható




✓ = automatikusan bekapcsolva

- = nem választható

Programlefutás

| | Főmosás | | Öblítés | | Centrifugálás |
|------------------------------|----------|---------------|----------|----------------------|---------------|
| | Vízszint | Mosási ritmus | Vízszint | Öblítési műveletek | |
| Pamut | | (A) | | 2-5 ^{1,2,3} | ✓ |
| Könnyen kezelhető | | (B) | | 2-4 ^{2,3} | ✓ |
| Kímélő | | (C) | | 2-4 ^{2,3} | ✓ |
| Gyapjú | | (E) | | 2 | ✓ |
| Selyem | | (E) | | 2 | ✓ |
| Inge/Blúzok | | (C) | | 3-4 ³ | ✓ |
| QuickPowerWash | | (A) | | 2 | ✓ |
| Sötét ruha/Farmer | | (B) | | 3-5 ^{2,3} | ✓ |
| ECO 40-60 | | (A) | | 2-3 ² | ✓ |
| Impregnálás | - | (B) | | 1 | ✓ |
| Outdoor | | (C) | | 3-4 ³ | ✓ |
| Expressz 20 | | (A) | | 1 | ✓ |
| Sportruházat | | (C) | | 2-3 ³ | ✓ |
| Automatikus plusz | | (A)(B) | | 2-4 ^{2,3} | ✓ |
| Csak öblítés/keményítés | | (B) | | 0-1 ⁵ | ✓ |
| Szivattyúzás / Centrifugálás | - | - | - | - | ✓ |
| Gép tisztítása | | (A) | | 3 | ✓ |

A jelmagyarázat a következő oldalon található.

-  = alacsony vízszint
 = közepes vízszint
 = magas vízszint
Ⓐ = intenzív ritmus
Ⓑ = normál ritmus
Ⓒ = érzékeny ritmus
Ⓔ = kézi mosás ritmus
✓ = elvégzésre kerül
- = nem kerül elvégzésre

A mosógép teljesen elektronikus vezérléssel felszerelt mennyiségi automatikával rendelkezik. A mosógép a szükséges vízmennyiséget a betöltött mennyiségtől és a betöltött szennyes ruha víz-felszívó-képességétől függően önállóan határozza meg.



Az itt felsorolt programlefutások mindig az alapprogramra vonatkoznak, maximális töltet mennyiségénél.

Mosógépének folyamatjelzője a mosóprogram alatt mindig tájékoztatja önt az éppen elért programszakaszról.

A programlefutás különlegeségei

Gyűrődésvédelem:

A dob a program vége után még akár 30 percig mozog a ruhák gyűrődésének elkerülése érdekében.

Kivétel: A *Gyapjú*  és *Selyem*  program nem rendelkezik gyűrődésvédelemmel.

A mosógépet bármikor kinyithatja.

- 1) 60 °C és magasabb választott hőmérsékleteknél két öblítés fut le. 60 °C alatti választott hőmérsékleteknél három öblítés fut le.
- 2) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:
 - túl sok hab a dobban
 - a végcentrifugálás fordulatszáma kisebb, mint 700 ford./perc
- 3) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:
 - A(z) *Pótvíz Extra* választása, ha a *Beállítások* alatt a Kiegészítő víz vagy a Kieg.víz+kieg. öblít. került aktiválásra.
- 5) Az alábbiaknál egy kiegészítő öblítési művelet következik:
Pótvíz extra kiválasztása.

Programlefutás

PowerWash

A Miele által fejlesztett PowerWash mosási folyamatot kis és közepes töltetmennyiségeknél a következő mosóprogramokban lehet használni:

- Pamut (kis és közepes töltetmennyiség)
- Könnyen kezelhető
- Ingek/Blúzok
- Automatikus plusz
- Kímélő
- ECO 40-60 (kis és közepes töltetmennyiség)

Működési mód

A szokásos mosási eljárásoknál több vízzel mosnak, mint amennyit a mosnivaló ruha fel tud szívni. Ezt az egész vízmennyiséget fel kell melegíteni.

A PowerWash szokásos mosási eljárásnál egy kicsivel több vízzel mosnak, mint amennyit a mosnivaló ruha fel tud szívni. A ruhába fel nem szívott víz felfűti a dobot és a ruhát, és mindig újra a ruhába permetezi. Ezáltal csökken az energiafogyasztás.

Aktiválás

A PowerWash mosási eljárás **automatikusan** bekapcsol a fenti programoknál.

A következő körülmények között nem működik a PowerWash mosási eljárás:

- a kiválasztott befejező centrifuga-fordulatszám alacsonyabb mint 600 ford./perc
- a kapszula adagolás a főmosáshoz (☺, ☹) ki van választva
- a mosási hőmérséklet magasabb mint 60 °C
- olyan Extrák vannak kiválasztva, mint pl. *Előmosás* vagy *Pótvíz*
- a *Pamut* programban nagyobb betöltési mennyiség van jelen

Különlegességek

- Az átnedvesítő fázis

A mosóprogram elején a mosógép néhányszor centrifugázik. A centrifugálás során a kicentrifugázott víz újra a ruhába permeteződik a ruha optimális átnedvesedésének elérésére.

Az átnedvesítő fázis végén az optimális vízszint beállításra kerül. A mosógép adott esetben vizet szivattyúz le és némi friss vizet tölt be.

- Zajok a fűtési fázisban

A mosnivaló ruha és a dob felmelegedése során szokatlan zajok keletkezhetnek (bugyogás).


A program lefutásának megváltoztatása

Program módosítása (gyerekzár)

A program, a hőmérséklet, a centrifugálási fordulatszám vagy a választott Extrák módosítása az elindítást követően nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható, hogy pl. gyerekek véletlenül módosítsák a beállításokat.

Ha a mosógépet a program futása közben leállítják, a készenléti funkció 15 perc után nem teljesen kapcsolja ki a mosógépet. A dob még tartalmazhat vizet, ezért a biztonsági funkciók továbbra is aktívak maradnak.


A program megszakítása

- Forgassa a programválasztót a(z)  állásra.

A mosógép kikapcsol.

- Folytatáshoz: a programválasztóval válassza ki az elindított mosóprogramot.



- Érintse meg a(z)  érintőgombot.

A kijelzőn a következő jelenik meg:




- Hagyja jóvá a(z) **OK** érintőgombbal.

Tanács: Ha a kijelzőn a **i** nem újraprogramozható, jelenik meg, a programválasztó rossz pozícióban áll.

A program megszakítása

A mosóprogramot bármikor megszakíthatja a programindítás után.

- Forgassa a programválasztót a(z)  állásra.
- Forgassa a programválasztót a) *Pa-mut* programra.

A kijelzőn a következő jelenik meg:




- Érintse meg a(z) **OK** érintőgombot.

A mosógép leszivattyúzza a mosóvizet.

A kijelzőn a következő jelenik meg:



- Várja meg amíg a  piktogram kialszik a kijelzőn és az ajtó reteszelése kiold.
- Nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a ruhákat.

Mosószer

A helyes mosószer

Minden olyan mosószert használhat, amely alkalmas háztartási mosógéphez. Alkalmazási és adagolási útmutatások a mosószer csomagolásán találhatók.

Az adagolás a következőktől függ:

- a ruhák szennyezettségi fokától
 - a ruhák mennyiségétől
 - a víz keménységétől
- Amennyiben nem ismeri a keménységi tartományt, tájékozódjon a vízműveknél.

Vízlágyító

A II. és III. keménységi tartományban a mosószer megtakarítása érdekében vízlágyítót adagolhat a mosáshoz. A helyes adagolás a csomagoláson található. Először a mosószert, majd azután a vízlágyítót töltsé be.

A mosószert ekkor az I. keménységi tartomány szerint adagolhatja.

Vízkeménységek

| Keménységi tartomány | Összkeménység mmol-ban | Német keménységi fok °d |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Lágy (I) | 0 – 1,5 | 0 – 8,4 |
| Közepes (II) | 1,5 – 2,5 | 8,4 – 14 |
| Kemény (III) | 2,5 felett | 14 felett |

Adagolási segítségek

A mosószer adagolásához használja a mosószer gyártója által mellékelt adagolási segítségeket (Adagológolyó), különösen a folyékony mosószereknél.

Utántöltő csomagolások

Mosószerek vásárlásánál ha lehetséges, használja az utántöltő csomagolásokat a hulladék mennyiségének csökkentése céljából.

Ruhák utókezelésének anyagai

Az Öblítőszerek lágy tapintást adnak a textíliáknak és megelőzik a gépi szárítás okozta statikus feltöltődést.





A Vasalást segítő szintetikus keményítőszer és a textíliáknak keményebb fogást adnak.

A Keményítő a textíliáknak merevséget és teltséget kölcsönöz.

Öblítő, vasaláskönnyítő vagy keményítő külön használata

A keményítőt a csomagoláson leírtak szerint készítse elő.

Tanács: Öblítéshez aktiválja a(z) *Pót-víz Extrát*.

- Töltsön öblítőszeret a(z)  kamrába, vagy helyezze fel a kapszulát.
- Töltsön folyékony keményítőt/vasaláskönnyítőt a(z)  kamrába és por alakú, vagy sűrű, folyékony keményítőt/vasaláskönnyítőt a(z)  kamrába.
- Válassza a(z) *Csak öblítés/keményítés* programot.
- Ha szükséges, korrigálja a centrifugálás fordulatszámát.
- Kapszula használatakor aktiválja a(z)  érintógombot.
- Érintse meg a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintógombot.

Színeltávolítás/festés



A színeltávolító szerek károkat okozhatnak.

A színeltávolító szerek a mosógép korrodálásához vezetnek.

Ne használjon színeltávolító szereket a mosógépben!






A mosógépben való festés csak háztartási méretekből megengedett. A festéskor használt só tartós használat esetén megtámadja a nemesacélt. Szigorúan tartsa be a festékgyártó előírásait.

Festéskor feltétlenül válassza a *Pót-víz Extrát*.




Mosószer

Miele mosószer-javaslat

A Miele mosószeret speciálisan a Miele mosógépekkel való napi használatra fejlesztettük ki. A mosószerrel további információkat a „Mosó- és ápolószerek“ című fejezetben talál.

| | Miele mosószer | | Miele Caps | | |
|--|----------------|------------|---|---|--|
| | UltraWhite | UltraColor |  |  |  |
| Pamut | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Könnyen kezelhető | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Kímélő | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Gyapjú  | - | - | ✓ | - | - |
| Selyem  | - | - | ✓ | - | - |
| Ingek/Blúzok | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| QuickPowerWash | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Sötét ruha/Farmer | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| ECO 40-60 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Outdoor | - | - | ✓ | - | - |
| Expressz 20 | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Sportruházat | - | - | ✓ | - | - |
| Automatikus plusz | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Csak öblítés/keményítés | -/- | -/- | -/- | ✓/- | -/- |

- ✓ javaslat
- nincs javaslat

-  speciális mosószer (pl. WoolCare)
 textilápolószerek (pl. öblítőszer)
 adalék (pl. booster)

Mosószerajánlások az (EU) 1015/2010 számú rendelete szerint

Az ajánlások a „Programáttekintés“ fejezetben megadott hőmérséklet-tartományokra érvényesek.

| | Univerzális- | Színes- | Finom és gyapjú- mosószer | Speciális- |
|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------|
| Pamut | ✓ | ✓ | - | - |
| Könnyen kezelhető | - | ✓ | - | - |
| Kímélő | - | - | ✓ | - |
| Gyapjú 🧶 | - | - | ✓ | ✓ |
| Selyem 🧶 | - | - | ✓ | ✓ |
| Ingek/Blúzok | ✓ | ✓ | - | - |
| QuickPowerWash | ✓ | ✓ | - | - |
| Sötét ruha/Farmer | - | ✓ ¹ | - | ✓ |
| ECO 40-60 | ✓ | ✓ | - | - |
| Outdoor | - | - | ✓ | ✓ |
| Expressz 20 | - | ✓ ¹ | - | - |
| Sportruházat | - | - | ✓ | ✓ |
| Automatikus plusz | - | ✓ | - | - |
| Gép tisztítása | ✓ ² | - | - | ✓ |

- ✓ Javaslattal
 - nincs javaslat
- 1 Folyékony mosószer
 2 Mosópor

Tisztítás és ápolás

Burkolat és kezelőpanel tisztítása

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.

Kikapcsolt mosógépnél hálózati feszültség van jelen.

A tisztítás és ápolás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

⚠ A behatoló víz károkat okoz.

A vízszugár nyomásával víz kerülhet a mosógépbe és károsíthatja az alkatrészeket.

Ne spriccelje le a mosógépet vízszugárral.

- Tisztítsa le a burkolatot és a kezelőpanelt egy enyhe tisztítószerrel vagy szappanoldattal és szárítsa meg mindkettőt egy puha ronggyal.
- A dobot egy erre alkalmas nemesacél-tisztítószerrel tisztítsa meg.

⚠ A tisztítószerek károkat okozhatnak.

Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket, súrolószereket, üveg- vagy általános célú tisztítószert! Ezek megsérthetik a műanyag felületeket és egyéb alkatrészeket.


Ne használjon ilyen tisztítószereket.

A mosószer adagoló fiókok tisztítása

Az alacsony mosási hőmérsékletek és a folyékony mosószerek használata kedvez a kórokozók megtelepedésének a mosószer-adagoló fiókban.



- Higiéniai okokból rendszeresen tisztítsa ki a teljes mosószer-adagoló fiókot.

A mosószer adagoló fiók kivétele





- Húzza ki ütközésig a mosószeres fiókot, majd nyomja meg a kireteszelő gombot és vegye ki a mosószeres fiókot.
- Meleg vízzel tisztítsa meg a mosószeres fiókot.


A / fiók szívócsövének és csatornájának tisztítása

A folyékony keményítő ragacsossá teszi a fiókot. A szívócső a /  fiókban nem működik és a fiók túlfolyhat.

Különös gondossággal tisztítsa meg a beszívócsövet a folyékony keményítő többszöri használata után.




1. Húzza ki a szívócsövet a  kamrából és meleg folyóvíz alatt tisztítsa meg. Tisztítsa meg azt a csövet is, amely fölé a szívócső be van dugva.
2. Helyezze vissza a beszívócsövet.



- Az öblítőszer helyét meleg vízzel és egy kefével tisztítsa meg.

Mosószeres fiók helyének tisztítása



- Egy üvegmosó kefével távolítsa el a mosószeres fiókba befecskendező szelepekről a mosószer-maradványokat és a vízkőlerakódásokat.
- Helyezze vissza a mosószer-adagoló fiókot.

Tanács: A gyorsabb száradás érdekében résnyire hagyja nyitva a mosószer-adagoló fiókot.

Tisztítás és ápolás

Higiéniai infó (Dobtisztítás)


Alacsony hőmérsékleten és/vagy folyékony mosószerral való mosáskor fennáll a csíra- és szagképződés veszélye a mosógépben. Tisztítsa a mosógépet a *Gép tisztítása* program segítségével. Vegye figyelembe az üzenetet a kijelzőn: Higiéniai info: használjon min. 75°C-os pr.-ot v. a „Gép tisztítása” programot

A bemeneti vízszűrő tisztítása

A mosógépnek a vízbevezető szelep védelmére van két szűrője. Ezeket a szűrőket kb. hat havonta ellenőrizni kell. A vízellátás gyakori megszakadása esetén ez az időszak rövidebb lehet.

A vízbefolyó tömlőben lévő szűrő tisztítása

- Zárja el a vízcsapot.
- Csavarozza le a befolyótömlőt a vízcsapról.




- Húzza ki az **1** gumitömítést a megvezetésből.
- Fogja meg a műanyag szűrő **2** kiemelkedését egy hegyes fogóval és húzza ki a műanyag szűrőt.

- Tisztítsa meg a szűrőt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

A vízbefolyó-szelep csatlakozó-csonkjában elhelyezett szűrő tisztítása

- Egy fogóval óvatosan csavarja le a bordázott műanyag anyát a befolyó-csonkról.



- Húzza ki a szűrőt a kiemelkedésénél egy hegyes fogóval.
- Tisztítsa meg a szűrőt.
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik.

A szűrőket a tisztítás után ismét be kell helyezni.

- Csavarozza rá szorosán a tömlőt a vízcsapra.
- Nyissa meg a vízcsapot.

Ügyeljen arra, hogy a tömlőből ne lépjen ki víz.
Húzza meg a tömlőt.



A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.com/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.










Néhány útmutatás a kijelzőn több soros és a ∨ vagy ∧ érintőgombok megérintésével teljesen elolvasható.


Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem

| Probléma | Ok és elhárítás |
|---|---|
| A kezelőfelület sötét marad. | A mosógép nem kap áramot. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz csatlakoztatva van-e. ■ Ellenőrizze, hogy a biztosító rendben van-e. |
| | A mosógép energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsolt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja be a mosógépet a programválasztó gombbal. |
| A készülék a kijelzőn felszólítja önt egy Pin-kód megadására. | A Pin-kód aktív. <ul style="list-style-type: none"> ■ Adja meg a kódot és nyugtázza azt. Kapcsolja ki a Pin-kódot, ha a lekérdezésnek a következő bekapcsolásnál nem kell megjelenie. |
| A kijelző a következőt jelzi ki:  Ügyfélszolg.  Ajtórekeszelés F34 hiba | Az ajtó nincs rendesen bezárva. Az ajtó nem tudott bereteszelni. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zárja be újra az ajtót. ■ Indítsa el újra a programot. Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot. |

Mi a teendő, ha ...

Hibaüzenet a program megszakítása után

| Probléma | Ok és elhárítás |
|---|---|
|  Vízvezetés Lásd  | A vízvezetés el van dugulva vagy nem megfelelő. A lefolyócső túl magasan van. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a szűrőt és a lúgszivattyút.■ A legmagasabb kiszivattyúzás magassága 1 méter. |
|  Vízbevezetés Lásd  | A vízbevezetés el van zárva vagy korlátozott. <ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy a vízcsap eléggé nyitva van-e.■ Ellenőrizze, hogy a befolyó tömlő meg van-e törve.■ Ellenőrizze, hogy a víznyomás túl alacsony-e. <p>A vízbevezetés szűrője eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a szűrőt. <p>A lúgszivattyú két percre bekapcsol. Ezután a mosógép ajtaja kiold. Várja meg a szivattyúzási folyamatot, mielőtt a mosógépet kikapcsolja.</p> |
|  Waterproof. Zárja el:  Ügyfélszolg.  | Bekapcsolt a vízvédelmi rendszer. <ul style="list-style-type: none">■ Zárja el a vízcsapot.■ Hívja az Ügyfélszolgálatot. |
|  Ügyfélszolg.  F hiba | Meghibásodás áll fenn. <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja le a mosógépet az áramról. Húzza ki a csatlakozó dugót a hálózati csatlakozóból, vagy kapcsolja ki a ház biztosítóját.■ Várjon legalább két percet mielőtt a mosógépet ismét csatlakoztatja az áramhálózathoz.■ Kapcsolja be újra a mosógépet.■ Indítsa el újra a programot. Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot. |

A hibaüzenet kikapcsolásához: forgassa a programválasztó gombot a  állásra és kapcsolja ki a mosógépet.

Hibaüzenet a program vége után

| Probléma | Ok és elhárítás |
|---|--|
| i Adagolás ellenőrz. | <p>Mosás közben túl sok hab képződött.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Használjon kevesebb mosószert a következő mosáshoz. Vegye figyelembe a mosószert csomagolásán az adagolási utasításokat. |
| i Higiéniai info: használjon min. 75°C-os pr.-ot v. a „Gép tisztítása“ programot | <p>Mosásnál hosszabb ideje nem indított el 60 °C hőmérséklet feletti mosóprogramot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Forgassa el a programválasztót a(z) <i>További programok</i>/☞ állásra. ■ Érintse meg a kijelzőn a(z) $\wedge \vee$ érintógombokat addig, amíg a <i>Ápolás</i> meg nem jelenik a kijelzőn. ■ Érintse meg a(z) <i>OK</i> érintógombot. <p>A kijelzőn megjelenik: <i>Gép tisztítása</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Érintse meg a(z) <i>OK</i> érintógombot. ■ Indítsa el a(z) <i>Gép tisztítása</i> programot a Miele géptisztítóval vagy a por alakú univerzális mosószerezrel. <p>A mosógép megtisztul és meggátolja a csíra- és szagképződést.</p> |
| i Egyenlítse ki a mosógépet | <p>A program végén a(z) <i>Elővasalás</i> Extrát nem lehetett rendesen végrehajtani.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a mosógép függőlegesen áll-e (lásd „Telepítés“ fejezet „Beigazítás“ rész). ■ Ellenőrizze, hogy az 1 méteres maximális szivattyúzási magasságot nem lépte-e túl. <p>Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot. A mosógépet a továbbiakban a(z) <i>Elővasalás</i> Extra nélkül lehet használni.</p> |

Az utasítások a program végén és a mosógép bekapcsolásakor megjelennek a kijelzőn, és azokat a(z) *OK* érintógombbal jóvá kell hagyni.


Mi a teendő, ha ...

Hibaüzenet a program vége után

| Probléma | Ok és elhárítás |
|------------------------------|--|
| i Szűrő + fűvóka ell. | A szivattyúk elszennyeződtek. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa ki a szivattyút a „Mit tegyek, ha ...“ fejezet „Az ajtó nyitása eldugult vízvezetés és/vagy áramkimaradás esetén“ részben leírtak szerint.■ A tisztítás után indítson el újból egy mosóprogramot. |
| | Felül az ajtó betöltő gyűrűjében található fűvóka eltömődött a szöszöktől. <ul style="list-style-type: none">■ Távolítsa el kézzel a szöszöket. Ne használjon éles segédeszközt.■ A tisztítás után indítson el újból egy mosóprogramot. |
| | Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet, hívja az Ügyfélszolgálatot. A mosógépet a továbbiakban korlátozott funkciókkal lehet használni. |




Az utasítások a program végén és a mosógép bekapcsolásakor megjelennek a kijelzőn, és azokat a(z) OK érintőgombbal jóvá kell hagyni.

Általános problémák a mosógéppel

| Probléma | Ok és elhárítás |
|--|--|
| A mosógép kellemetlen szagot áraszt. | <p>A higiénia infót nem vették figyelembe. Mosásnál hosszabb ideje nem indított el 60 °C hőmérséklet feletti mosóprogramot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a(z) <i>Gép tisztítása</i> programot a Miele géptisztítóval vagy a por alakú univerzális mosószerrel. <p>A mosógép megtisztul és megátolja a csíra- és szagképződést.</p> |
| | <p>Az ajtót és a mosószeradagoló fiókot a mosás után becsukták.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hagyja nyitva résnyire az ajtót és a mosószeradagoló fiókot, hogy megszáradhasson. |
| A mosógép a centrifugálás során nem áll nyugodtan. | <p>A készüléklábak nincsenek egyenlően beállítva és nincsenek lekonztra. </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Igazítsa be a mosógépet úgy, hogy biztosan megálljon és konztra le a készüléklábakat. |
| A mosógép a ruhákat nem a szokásos módon centrifugázta ki és azok még nedvesek. | <p>A végcentrifugálásnál a készülék nagy kiegyensúlyozatlanságot mért és automatikusan csökkentette a fordulatszámot.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mindig együtt tegye a nagy és kis ruhadarabokat a dobba a jobb eloszlás elérése érdekében. |
| Szokatlan szivattyúzások lépnek fel. | <p>Ez nem hiba! A szivattyúzási folyamat kezdetén és végén hallható szürcsölő zaj normális.</p> |
| A kijelzőn idegen nyelvű szöveg van. | <p>A „Beállítások, Nyelvek ” alatt egy másik nyelv került kiválasztásra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Állítsa be a megszokott nyelvet. A zászló piktogram vezérfonalként segíti ebben. |
| A dobmegvilágítás nem világít. | <p>A dobmegvilágítás öt perc után automatikusan kialszik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Csupkja be és nyissa ki az ajtót. |
| | <p>A dobmegvilágítás meghibásodott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hívja a Miele vevőszolgálatot. |

Mi a teendő, ha ...

Általános problémák a mosógéppel



| Probléma | Ok és elhárítás |
|--|--|
| A mosószeres fiókban nagyobb mosószer maradékok vannak. | A hálózati víznyomás nem elegendő. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a vízbevezetés szűrőjét.■ Válassza ki esetleg a <i>Pótvíz</i> extrát. |
| | A mosópor a vízlágyító szerekkel keverve összetapadhat. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a mosószeres fiókot és a jövőben először a mosószert és azután a vízlágyítószert öntse a rekeszbe. |
| A textilöblítőt a gép nem öblíti be teljesen vagy túl sok víz marad a  kamrában. | A szívócső nincs rendesen a helyén vagy eltömődött. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa meg a beszívócsövet, lásd „Tisztítás és ápolás” fejezet, „Mosószeres fiók tisztítása” bekezdés. |
| A program végén még víz található a kapszulában. | A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa ki a csövecskét. |
| | Ez nem hiba! Műszaki okokból kis mennyiségű víz marad a kapszulában. |
| A kapszula melletti öblítőszere fiókban víz található. | A(z)  érintógomb nem lett aktiválva. <ul style="list-style-type: none">■ Aktiválja a(z)  érintógombot a következő kapszula behelyezésekor. |
| | Az utolsó mosási művelet után az üres kapszula nem lett kivéve. <ul style="list-style-type: none">■ Vegye ki és dobja ki a kapszulát minden mosás után. |
| | A mosószeres fiókban található lefolyó csövecske, amelyre a kapszulát kell helyezni, eltömődött. <ul style="list-style-type: none">■ Tisztítsa ki a csövecskét. |

Nem kielégítő mosási eredmény

| Probléma | Ok és elhárítás |
|--|---|
| <p>A szennyes folyékony mosószerrel nem lesz tiszta.</p> | <p>A folyékony mosószer nem tartalmaz fehérítőszert. A gyümölcs, kávé vagy teafoltok nem mindig távolíthatók el.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Használjon fehérítőszer-tartalmú mosóport. ■ Használjon megfelelő kapszulát vagy töltsön felteltávolító sót a (U) kamrába. ■ Soha ne tegyen folyékony mosószert és felteltávolító sót együtt a mosószeres fiókba. |
| <p>A mosott textíliákon szürke elasztikus maradványok vannak.</p> | <p>Az adagolt mosószer túl kevés volt. A ruhák zsírral erősen szennyezettek voltak (olajok, kenőcsök).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilyen jellegű szennyeshöz vagy adjon több mosószert, vagy használjon folyékony mosószert. ■ A következő mosás előtt indítsa el a <i>Gép tisztítása</i> mosóprogramot a Miele géptisztítóval vagy egy por alakú univerzális mosószerrel. |
| <p>A mosott sötét textíliákon fehér, mosóporszerű maradványok vannak.</p> | <p>A mosószer a vízlágyításhoz vízben nem oldódó adalékot tartalmaz (zeolit). Ezek rakódtak le a textílián.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A száradás után próbálja meg egy kefével a maradványokat eltávolítani. ■ A jövőben a sötét textíliákat zeolit nélküli mosószerekkel mossa. A folyékony mosószerek legtöbbször nem tartalmaznak zeolitot. ■ A textíliákat a <i>Sötét ruha/Farmer</i> programmal mossa. |


Mi a teendő, ha ...

Az ajtót nem lehet kinyitni

| Probléma | Ok és elhárítás |
|---|--|
| Az ajtót a mosási művelet közben nem lehet felhúzni. | A mosási művelet közben a dob reteszelve van. ■ Kövesse a „6. Program indítása“ fejezet „Ruhák utántöltése/kivétele“ részben leírt utasításokat. |
| A program megszakítása után a kijelzőn látható: Komforthűtés | A leforrázás megelőzése érdekében az ajtó 55 °C feletti mosóvíznél nem nyitható ki. ■ Várjon, míg a hőmérséklet a dobban lecsökken és a kijelzés a kijelzőn kialszik. |
| A kijelző a következőt jelzi ki:  Ügyfélszolg.  Ajtó kioldás F35 hiba | Az ajtózárra blokkolva van. ■ Hívja az Ügyfélszolgálatot. |

Az ajtó nyitása eldugult lefolyónál és/vagy áramkimaradásnál


- Kapcsolja ki a mosógépet.



- Nyissa fel a leeresztőszivattyú fedelét.

Eldugult lefolyó

Ha a lefolyó eldugult, akkor nagyobb mennyiségű víz lehet a mosógépben.


 A forró mosóvízzel leforrázhatja magát.

Ha röviddel előtte magas hőmérsékleten mostak, a kifolyó mosóvíz forró. A mosóvizet óvatosan engedje le.

Ürítési művelet


Ne csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.

- Helyezzen egy tartályt a fedél alá, pl. egy univerzális sütőtepsit.




- Csavarja ki lassan a mosóvízsűrőt, amíg a víz kifolyik.
- Csavarja be ismét a mosóvízsűrőt a vízelvezetés megszakításához.

Ha nem folyik ki több víz:




- Csavarja ki teljesen a mosóvízsűrőt.

Mi a teendő, ha ...



- Alaposan tisztítsa ki a lúgszűrőt.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátjai könnyen forgathatók-e, távolítsa el minden idegen tárgyat (gombok, érmék stb.), és tisztítsa meg a belsejét.




- Helyesen tegye vissza a lúgszűrőket (jobb és bal oldalon) és szorosan csavarja be.
- Zárja le a leeresztőszivattyú fedelét.

⚠ A kiszivárgó víz károkat okoz
Ha a lúgszűrőket nem helyezi vissza és nem húzza meg, a víz kifolyik a mosógépből.
Tegye vissza és szorosan húzza meg a lúgszűrőket.
Zárja le a leeresztőszivattyú fedelét.

Az ajtó nyitása

⚠ A forgó dob sérülést okozhat.
Jelentős sérülésveszély áll fenn, ha benyúl a még forgó dobba.
A textíliák kivétele előtt mindig győződjön meg róla, hogy a dob nem forog.



- Reteszelve ki az ajtót egy csavarhúzó segítségével.
- Nyissa ki az ajtót.

A www.miele.com/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőseégeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustábla nyitott ajtónál a betekintő ablak felett található.



Vásárolható tartozékok

Jelen mosógéphez tartozékokat a Miele márkakereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatán vásárolhat.

EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkézésrel és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) találhatóak meg. A termékadatbázist az alábbi linken érheti el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. A felületen a rendszer arra kéri majd, hogy adja meg a modellazonosítót.

A modellazonosítót az adattáblán találhatja meg.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service


Garancia

A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Telepítés

Előnézet



① Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomásálló)

② Villamos csatlakozás

③ Lefolyótömlő könyökkel (tartozék) a vízvezetés lehetőségével.

④ Kezelőpanel


⑤ Mosószeradagoló-fiókok

⑥ Ajtó

⑦ A lúgszűrő, lúgszivattyú és a vészkioldó fedele

⑧ Négy darab magasságban állítható láb

Hátulnézet



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Lefolyó tömlő ② Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők és elektromos kábel számára ③ Villamos csatlakozás ④ A fedél túlnyúló része megfogási lehetőségekkel a szállításhoz | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Befolyó tömlő (7.000 kPa-ig nyomással) ⑥ Elfordulás elleni biztosítás a szállítási rudakkal ⑦ Szállítási tartók a be- és kifolyótömlők számára és tartó az eltávolított szállítási rudak számára |
|---|--|

Telepítés

Elhelyezési felület

Felállítási helyként a leginkább egy beton födém alkalmas. Ez ugyanis centrifugálás közben a fagerenda-padlózattal vagy más „puha” padlózattal ellentétben csak ritkán jön rezgésbe.


Ügyeljen a következőkre:

- A mosógépet függőlegesen és stabilan állítsa fel.
- Ne állítsa a mosógépet puha padlóburkolatra, mert különben a mosógép centrifugálás alatt vibrál.

A fapadlóra történő elhelyezésnél:

- A mosógépet állítsa fel egy rétegelt a falemezre (legalább 59 x 52 x 3 cm). A lapot a lehető legtöbb padlógerendával, és nem csak a padlódeszkákkal kell összezsavarozni.

Tanács: Lehetőleg a helyiség sarkában állítsa fel. Ott a legnagyobb a födém stabilitása.

 A nem biztosított mosógép sérülést okozhat.

A mosógépet felállításkor egy már meglévő lábazon (beton vagy falazott lábazon) történő elhelyezésnél kell biztosítani leesés vagy lecsúszás ellen.

A mosógépet rögzítő lemezekkel (MTS padlórögzítés) rögzítse (kapható a Miele szakkereskedésben vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál).

A mosógép mozgatása a felállítási helyére

 A nem rögzített tető sérülést okozhat.


A készüléketető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet. A tető a hordozáskor megrepedhet.

Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.


- A mosógépet a készülék elülső lábainál és a készüléketető hátulsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

Szállítási biztosítás kiszerelése

A bal oldali szállítás rúd kivétele




- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.




- Húzza ki a szállítási rudat.

A jobb oldali szállítás rúd kivétele



- Nyomja kifelé a fedelet, és a mellékelt kulccsal fordítsa el 90°-kal a szállítási rudat.



- Húzza ki a szállítási rudat.


Telepítés

Lyukak lezárása

⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.


Le nem zárt lyukakba való belenyúlás esetén sérülésveszély áll fenn.

Zárja le a levett szállítási rögzítő lyukait.



- Nyomja be erősen a fedelet, amíg azok be nem kattannak.

Szállítási rudak rögzítése



- A mosógép hátfalán rögzítse a szállítási rudakat. Ügyeljen arra, hogy a fenti rögzítőfűl a tartó felett legyen.


⚠ A helytelen szállítás károkat okozhat.

Szállítási rögzítő nélküli szállítás károsíthatja a mosógépet.

Őrizze meg a szállítási rögzítőt. A mosógép szállítása előtt (pl. költözéskor) szerelje fel ismét a szállítási biztosítékot.

Szállítási biztosíték beszerelése

Fedelek kinyitása



- Nyomja meg egy hegyes tárggyal, pl. egy vékony csavarhúzóval a rögzítőfület.

A fedél kinyílik.

Szállítórudak beszerelése

- A beszerelést a kisereléshez képest fordított sorrendben végezze el.

Tanács: Emelje meg kissé a dobot, a szállítórudak így könnyebben tolhatók be.

Telepítés


Beigazítás

A mosógépnek függőleges helyzetben és mind a négy lábán egyenletesen kell állnia ahhoz, hogy a kifogástalan működés biztosított legyen.


A szakszerűtlen elhelyezés növeli a víz- és energiafogyasztást, és a mosógép elmozdulhat a helyéről.

Láb kicsavarása és biztosítása

A mosógép a négy csavarosan állítható lábbal egyenlíthető ki. Kiszállítási állapotban mind a négy láb be van csavarva.



- A mellékelt kulccsal lazítsa meg az **2** ellenanyákat az óramutató járásával megegyező irányban. A **1** lábbal együtt csavarja ki az **2** ellenanyákat.



- Ellenőrizze egy vízmértékkel, hogy a mosógép függőlegesen áll-e.
- Egy vízszivattyú fogóval tartsa meg szilárdan a **1** lábat. A csavarkulccsal húzza meg az **2** ellenanyát a készülék háza felé.

⚠ A helytelenül kiegyenlített mosógép károkat okozhat.

A le nem kontrázott lábak esetén fennáll a veszély, hogy a mosógép elmozog.

A készülék háza felé húzza meg mind a négy ellenanyát. Ellenőrizze azokat a lábakat is, amelyek a beállításnál nem lettek kicsavarva.

Munkalap alá történő beszerelés

 A szabadon lévő kábel áramütést okozhat.

Leszerelt tető esetén hozzáérhet az áramvezető részekhez.

Az aláépítő készlet* összeszerelését / szétszerelését szakembernek kell elvégezni.

- Egy **aláépítő készlet*** szükséges. A készlethez mellékelt fedőlemez helyettesíti a mosógépfedelet. A fedőlemez felszerelése villamos biztonsági feltétlenül okokból szükséges!
- A hálózati vízcsatlakozásnak, a lefolyónak, valamint a villamos csatlakozásnak a mosógép közelében telepítve és elérhetőnek kell lenni.


Az aláépítő készlethez egy szerelési útmutatót mellékelünk.

Mosó-szárító torony

A mosógép egy Miele szárítógéppel mosó-szárító toronyként is felállítható. Ehhez egy illesztő készlet* (WTV) szükséges.

A *-gal jelölt alkatrészek a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál kaphatók.

Ügyeljen a következőkre:



a = min. 2 cm

b = WTV egyszerű: 172 cm
WTV fiók: 181 cm

c = 64 cm

Telepítés

A Miele vízvédelmi rendszere

A Miele vízvédelmi rendszere átfogó védelmet biztosít a mosógép által okozott vízkárok ellen.

A rendszer főleg alapvetően a következő részekeségekből áll:

- befolyótömlő
- elektronika és a ki-, és túlfolyás-védelem
- kifolyótömlő

A befolyótömlő

- Védelem a tömlők eldurranása ellen.

A befolyótömlő több, mint 7.000 kPa nyomásig nyomásálló.

Az elektronika és a ház


- Fenéklemez: a mosógép egyenetlensége miatt kifolyó vizet a fenéklemez fogja fel. A vízbevezető szelepet egy úszókapcsoló zárja el. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Szivárgásvédelem: érzékeli a kifolyó vizet, amely nem a fenéklemezbe kerül. A vízbevezetés leáll, és megtörténik a mosóvíztartályban lévő víz leszivattyúzása.
- Túlfolyásvédelem: megakadályozza a mosógép ellenőrizetlen vízbevezetés miatti túlfolyását. Ha a vízszint egy bizonyos szint fölé emelkedik, a leeresztőszivattyú bekapcsol, és a vizet kontrolláltan leszivattyúzza.

A kifolyótömlő

A kifolyótömlőt egy szellőzőrendszer biztosítja. Ezáltal megakadályozható a mosógép üresre szívása.

Vízbevezetés

Vízbevezetés csatlakoztatása

 A szennyezett befolyó víz veszélyeztetheti az egészségét, és károkat okozhat.

A befolyó víz minőségének meg kell felelnie az adott ország ivóvíz követelményeinek, ahol a mosógépet üzemeltetik.

A mosógépet mindig ivóvízhez csatlakoztassa.

A vízcsatlakozási nyomásnak 100 kPa és 1 000 kPa között kell lennie. Ha a vízcsatlakozási nyomás meghaladja az 1 000 kPa túlnyomást, nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.

A csatlakoztatáshoz $\frac{3}{4}$ " menetes elzárószelep szükséges. Ha hiányzik egy elzárószelep, akkor a mosógépet csak engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő csatlakoztathatja az ivóvízvezetékhez.

A csavarkötés vízcsatlakozási nyomás alatt áll.


Ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét. Nyissa meg lassan az elzárócsapot. Szükség esetén korrigálja a tömítés és a csavarkötés helyzetét.

A mosógép nem alkalmas melegvízvezetékre történő csatlakoztatásra.

A mosógépet ne csatlakoztassa a melegvíz csatlakozásra.

Karbantartás

Csere esetén kizárólag az eredeti Miele 7.000 kPa nyomásig nyomásálló víztömlőjét használja.

 A vízben található szennyeződés károkat okozhat.

A vízbefolyó szelep védelmére a beeresztő tömlő szabad végén és a befolyó csoncban egy szűrő található.

Ezt a két szennyfogó szűrőt ne távolítsa el.

Tartozék - Tömlőhosszabbítás

Tartozékként 2,5 vagy 4,0 méter hosszúságú tömlők kaphatók a Miele szakkereskedőknél, vagy a Miele Ügyfélszolgálatnál.

Telepítés

Vízvezetés

A mosóvizet egy 1 m-es szivattyúzási magassággal rendelkező leeresztőszivattyú szivattyúzza le. Az akadálymentes vízleeresztéshez a tömlőt megtörés nélkül kell elhelyezni.

Ha szükséges, a tömlő max. 5 m-ig meghosszabbítható. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

Az egy métert meghaladó lefolyómagasság (max. 1,8 m szivattyúzási magasságig) esetében a csere-mosóvízszivattyú a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kapható.

1,8 méteres lefolyómagasság esetén a tömlőt 2,5 méterig lehet meghosszabbítani. A tartozékok a Miele szakkereskedőknél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

A vízvezetés lehetőségei:

1. Mosdó-, vagy lefolyókagylóba történő beakasztás

Ügyeljen a következőkre:

- Biztosítsa a tömlőt lecsúszás ellen!
- Ha a víz leszivattyúzása egy mosdókagylóba történik, elég gyorsan le kell folynia. Különben fennáll a veszélye annak, hogy túlfolyik a víz vagy a kiszivattyúzott víz egy része visszaszívásra kerül a mosógépbe.


2. Gumikarmantyúval ellátott műanyag lefolyócsőhöz való csatlakoztatás (szifon nem feltétlenül szükséges).

3. Elvezetés egy összefolyóba (gully).


4. Műanyag karmantyúval felszerelt mosdókagylóba való levezetés.

Könyökidom behelyezése

A lefolyócső lecsúszásának megakadályozása érdekében használja a mellékelt könyökidomot.




- Rögzítse a könyökidomot (2) a lefolyócsőnél (1).



- Akassza a lefolyócsövet a mosdókagylóba.
- Biztosítsa a könyökidomot lecsúszás ellen szalag vagy gyűrű (1) segítségével.

Közvetlen csatlakozás egy mosdó- kagylószifonhoz



- ① Adapter
 - ② Mosdókagyló hollandi anya
 - ③ Tömlőbilincs
 - ④ Tömlővég
- Szerelje az ① adaptert a ② mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylószifonra.
 - Dugja a ④ tömlővéget az ① adapterre.
 - Húzza meg a ③ tömlőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anya mögött.

Elektromos csatlakozás

A mosógépet alap kivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.


Úgy állítsa fel a mosógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a dugaszolóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.

 A túlmelegedés tűzveszélyes lehet.

A készülék elosztókon vagy hosszabbító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a mosógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasoljuk.


Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (kapható a Miele Ügyfélszolgálatánál). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.


Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert (villanyszerelőt).

Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

| Programok | Ruhátöltet kg | Energia kWh | Víz liter | Programidő óra:perc | Hőmérséklet ¹ °C | Maradék- nedvesség % | Fordulat- szám ford./perc |
|--|------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ECO 40-60* | 9,0 | 0,90 | 65 | 3:19 | 42 | 51 | 1400 |
| | 4,5 | 0,41 | 56 | 2:39 | 31 | 51 | 1400 |
| | 2,5 | 0,20 | 28 | 2:29 | 24 | 54 | 1400 |
| Pamut | 9,0 | 1,45 | 65 | 2:29 | 55 | 53 | 1400 |
| | 20 ³ | 0,45 | 75 | 2:39 | 20 | 53 | 1400 |
| Könnyen kezelhető | 4,0 | 0,60 | 57 | 1:59 | 30 | 30 | 1200 |
| Expressz 20 ² | 4,0 | 0,33 | 30 | 0:20 | 26 | 60 | 1200 |
| Gyapjú  | 2,0 | 0,23 | 35 | 0:39 | - | - | 1200 |
| QuickPowerWash | 4,0 | 0,58 | 40 | 0:49 | - | - | 1400 |

* Tesztprogram a Bizottság (EU) környezettudatos tervezési követelményekről szóló 2019/2023 rendelete és az energiainformációs irányelv 2019/2014 rendelete betartásának igazolására

- 1 A főmosás során elért maximális mosási hőmérséklet.
- 2 A(z)  érintőgomb aktiválva
- 3 20 °C-os program enyhén szennyezett pamut ruhaneműhöz

Útmutató ügyfelek számára

A fogyasztási adatok a víznyomás, a vízkeménység, a befolyó víz hőmérséklete, a helyiség hőmérséklete, a szennyes összetétele és mennyisége, a hálózati feszültség ingadozása és a választott extra funkciók függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Magasság | 850 mm |
| Szélesség | 596 mm |
| Mélység | 636 mm |
| Mélység nyitott ajtónál | 1.054 mm |
| Aláépítési magasság | 820 (+8/-2) mm |
| Aláépítési szélesség | 600 mm |
| Aláépítési mélység | 600 mm |
| Súly | kb. 90 kg |
| Befogadóképesség | 9,0 kg száraz ruha |
| Hálózati feszültség | lásd az adattáblán |
| Csatlakozási érték | lásd az adattáblán |
| Biztosíték | lásd az adattáblán |
| Fogyasztási adatok | lásd a „Fogyasztási adatok“ c. fejezetet |
| Minimális víznyomás | 100 kPa (1 bar) |
| Maximális víznyomás | 1 000 kPa (10 bar) |
| A vízbevezető tömlő hossza | 1,60 m |
| A lefolyócső hossza | 1,50 m |
| Csatlakozókábel hossza | 2,00 m |
| Maximális szivattyúzási magasság | 1,00 m |
| Maximális szivattyúzási távolság | 5,00 m |
| Világító LED diódák | 1. osztály |
| Elért vizsgálati jelzések | lásd az adattáblán |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemi-módban | 0,40 W |
| Hálózatvezérelt készenléti állapot | 0,80 W |
| Frekvenciasáv | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maximális adóteljesítmény | < 100 mW |

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:


- Termékek, letöltések: a www.miele.hu oldalon
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
<https://miele.hu/manual>

Beállítások

A beállításokkal tudja a mosógép elektronikáját a változó követelményekhez igazítani.

A beállításokat bármikor módosíthatja.

Beállítások előhívása



- Forgassa a programválasztót a(z) *További programok* állásra.



- Érintse meg a(z) ∇/\wedge érintőgombokat annyiszor, amíg meg nem jelenik a kijelzőn:



- Hagyja jóvá a(z) OK érintőgombbal.



Most a *Beállítások* almenüben van.

Beállítások kiválasztása

- Érintse meg a(z) ∇/\wedge érintőgombokat addig, amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.
- A(z) ∇ érintőgomb a kiválasztási listát lefelé mozgatja.
- A(z) \wedge érintőgomb a kiválasztási listát felfelé mozgatja.
- Érintse meg a(z) OK érintőgombot a megjelent beállítás módosításához.

Beállítás módosítása

- A(z) ∇/\wedge érintőgombok megérintésével megjelennek a beállítás különböző kiválasztási lehetőségei.

A beállított kiválasztást egy \checkmark pipa jelöli.


- Aktiválja a kívánt kiválasztást a kijelzőn a(z) OK érintőgomb megérintésével.

A Beállítások menü befejezése

- Forgassa el a programválasztót.

Nyelv

A kijelző különböző nyelveket tud megjeleníteni.

A  zászló a Nyelv szó mögött segítségül szolgál, ha egy olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért.

A kiválasztott nyelv elmentésre kerül.

Hangjelzés hangereje

A program végén hangjelzés hallható. A hangjelzést hangosabbra vagy halkabbra lehet beállítani.

Kiválasztás

- ki
- ■■■■■■■■ (halk)
- ■■■■■■■■ (hangos) (Gyári beállítás)

Gombhang

Az érintőgombok érintését akusztikus jelzés erősíti meg.

Kiválasztás

- ki
- ■■■■■■■■ (halk)
- ■■■■■■■■ (gyári beállítás)
- ■■■■■■■■ (hangos)

Üdvözlő hangjelzés

Az üdvözlő dallam hangerejét hét különböző fokozatban állíthatja be.

Kiválasztás

- ki
- ■■■■■■■■ (halk)
- ■■■■■■■■ (gyári beállítás)
- ■■■■■■■■ (hangos)

Fogyasztás

Itt láthatja az energia- és vízfogyasztásra vonatkozó elmentett adatokat.

Kiválasztás

- Utolsó program
A legutóbb lefutott mosóprogram fogyasztásának kijelzése.
- Összfogyasztás
Az utolsó programok hozzáadott energia- és vízfogyasztási adatai.
- Visszaállítás funkció
Az összesített energia- és vízfogyasztási adatokat nullára állítja.


Beállítások

PIN-kód

A PIN-kóddal védi mosógépét az idegen használattól.

Kiválasztás

- Aktiválás
Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás után a Pin-kódot meg kell adni azért, hogy ezen mosógép működtetése lehetővé váljon.
A gyárilag megadott PIN-kód: 125.
- Változtatás
Megadhat saját három számjegyű PIN-kódot.

 Ne felejtse el az új Pin-kódot. Pin-kód nélkül csak a Miele Ügyfélszolgálat tudja a mosógépet újra aktiválni.
Jegyezze fel az új Pin kódot.

- Deaktiválás
A mosógépet újra a PIN-kód megadása nélkül kell használni. Csak akkor jelenik meg, ha a PIN-kódot előzőleg aktiválta.

Egységek







A hőmérsékleti adatok °C/Celsius fokban vagy °F/Fahrenheit fokban kerülhetnek kijelzésre.

Gyárilag a °C/Celsius van beállítva.

Fényerő

Meghatározhatja a kijelző, az érintőgombok és a tompán világító érintőgombok fényerejét.

Kiválasztás

- Kijelző
A kijelző fényerejét vezérli.
 -  (sötét)
 -  (világos) (Gyári beállítás)
- Gombok aktívak
Vezérli az aktivált érintőgombok fényerejét.
 -  (sötét)
 -  (gyári beállítás)
 -  (világos)
- Gombok inaktívak
Vezérli az érintőgombok fényerejét, amelyeket aktiválni lehet.
 -  (sötét)
 -  (gyári beállítás)
 -  (világos)

Tanács: Ügyeljen az aktivált és a tompán világító érintőgombok közötti nagy fényerő különbségre. A nagy fényerő különbség megkönnyíti a kezelést.

Kijelző lekapcs.késlel

Energiatakarékossági okokból a kijelző és az érintőgombok világítása kikapcsol. A(z) Start/Textiliák utántöltése érintőgomb lassan villog.

Kiválasztás

- be(Gyári beállítás)
A világítás tíz perc múlva kikapcsol.
- be(n. a futó pr-ban)
A világítás a programfolyamat alatt bekapcsolva marad. A világítás a program vége után tíz perccel kikapcsol.
- ki
A világítás bekapcsolva marad.

Programinfo

Kiválaszthatja, hogy a program kiválasztása után milyen információ jelenjen meg rövid időre a kijelzőn.

Kiválasztás

- Programnév
A kijelzőn néhány mp-ig a program neve jelenik meg.
- Prnév és max. tölt. (Gyári beállítás)
A kijelzőn néhány mp-ig a program neve jelenik meg és a maximális töltet mennyiség.
- ki
A kijelzőn közvetlenül a program választása után látható az alapkijelző a hőmérséklettel, a fordulatszámmal és a program időtartamával.

Memória

A mosógép a program elindítása után elmenti egy mosóprogram utoljára kiválasztott beállításait (hőmérséklet, fordulatszám és néhány opció).

A mosóprogram legközelebbi kiválasztásakor a mosógép az elmentett beállításokat jelzi ki.

Gyárilag a memória ki van kapcsolva.

Plusz előm. id. pamut

Különleges előmosási igény esetén, ez a 25 perces alapidő meghosszabbítható.

Kiválasztás

- normál (Gyári beállítás)
Az előmosási idő 25 perc.
- + 6 perc
Az előmosási idő 31 perc.
- + 9 perc
Az előmosási idő 34 perc.
- + 12 perc
Az előmosási idő 37 perc.

Beállítások

Áztatási idő

Az áztatás időtartamát 30 perc és 6 óra között állíthatja be.

Az időtartamot 30 perces lépésekben választhatja ki. A(z) *Áztatás Extra* választásakor a választott idő kerül beállításra.

Gyárilag 0: 30 óra időtartam van beállítva.

Kímélő

Aktivált kímélő folyamat esetén a dob mozgása csökken. Így az enyhén szennyezett textíliákat kímélőbben lehet mosni.

A kímélő műveletet a *Pamut* és a *Könnyen kezelhető* programokhoz lehet aktiválni.

Gyárilag a kímélő művelet ki van kapcsolva.

Hőmérs.-csökkentés

Magasan fekvő területeken a víznek alacsonyabb a forráspontja. A Miele 2.000 m-es tengerszint feletti magasságtól javasolja a hőmérséklet csökkentésének bekapcsolását a „víz forrásának” elkerülése érdekében. A maximális hőmérséklet 80 °C-ra csökken, akkor is, ha magasabb hőmérsékletet választ ki.

Gyárilag a hőmérséklet csökkentés ki van kapcsolva.

Pótvíz

Kiválogathatja, hogy melyik funkciókat tartalmazza a(z) *Pótvíz Extra*.

Kiválasztás

- Kiegészítő víz (Gyári beállítás)
A mosásnál és az öblítésnél a vízszint (több víz) megnő
- Kiegészítő öblítés
Kiegészítő öblítési műveletet hajt végre
- Kieg.víz+kieg. öblít.
Mosásnál és öblítésnél vízszintnövelés és egy kiegészítő öblítési művelet kerül elvégzésre

Pótvíz szintje

Az *Pótvíz Extra* vízszintjét négy fokozatban növelheti meg.

Fokozatok

- normál (Gyári beállítás)
- plusz 0
- plusz 00
- plusz 000

Max. öblítési vízszint

Allergiásoknak fontos
Különösen jó öblítési eredménnyel
működik a készülék.

Öblítési folyamatok során a vízszint mindig a maximális értékre áll be. A víz-fogyasztás megnő.

Gyárilag a maximális öblítési vízszint ki van kapcsolva.

Kifolyó víz hűtése

A fő mosási művelet végén kiegészítő víz folyik a dobba, hogy a kifolyó vizet lehűtse.


A kifolyó víz hűtése a *Pamut* program kiválasztásakor 70 °C és annál magasabb hőmérséklet-választásnál következik be.

A kifolyó víz hűtését aktiválni kell:

- a kifolyótömlőnek a mosdőba vagy lefolyókagylóba történő beakasztásakor, hogy megelőzze a leforrázás veszélyét
- azoknál az épületeknél, amelyeknek a lefolyócsöve nem felel meg a DIN 1986 szabványnak

Gyárilag a kifolyó víz hűtése ki van kapcsolva.

Alacsony víznyomás

100 kPa (1 bar) alatti víznyomás esetén a mosógép a *Vízbevezetés* Lásd  hibaüzenettel megszakítja a programot.

Ha az építésoldali víznyomás nem emelhető meg, az aktivált funkció megakadályozza a program megszakítását.

Gyárilag az alacsony víznyomás ki van kapcsolva.

Gyűrődésvédelem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyűrődésképződést a program befejezése után.

A dob még 30 percig mozog a program vége után. A mosógép ajtaját a(z) *Start/Textíliák utántöltése* érintőgomb megérintésével bármikor kireteszelheti majd kinyithatja.

Gyárilag a gyűrődésvédelem be van kapcsolva.

Beállítások

Miele@home

Mosógépe hálózatra kötését az otthoni Wi-Fi hálózattal vezérelje.

A következő pontok jelenhetnek meg az almenüben:

Beállítás

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a mosógép még nem volt csatlakoztatva a WLAN-hálózatra.

A beállítás folyamatáról az „Első üzembehelyezés“ fejezetben olvashat.

Deaktiválás (látható, ha a Miele@home aktiválva van)

A Miele@home beállítva marad, a Wi-Fi funkció kikapcsol.

Aktiválás (látható, ha a Miele@home ki van kapcsolva)

A Wi-Fi funkció újra bekapcsol.

Kapcsolat státusza (látható, ha a Miele@home aktiválva van)

A következő értékek jelennek meg:

- a Wi-Fi vételi minőség
- a hálózat neve
- az IP-cím

Új beállítás (látható, ha be van kapcsolva)

A Wi-Fi bejelentkezés (hálózat) visszaáll, hogy azonnal egy új beállítást lehessen végrehajtani.

Visszaállítás (látható, ha be van kapcsolva)

- A Wi-Fi kikapcsol.
- A Wi-Fi kapcsolat visszaáll a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a mosógépet ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt mosógépet helyez üzembe. Csak így biztosítható, hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a mosógéphez.

A Miele@home újbóli használatához új csatlakozási folyamatot kell végrehajtani.

Távirányítás

A(z) Távirányítás beállítás csak akkor látható, ha a(z) Miele@home be van állítva és aktiválva van.

Ha a Miele App-ot telepítette a mobil végesszközére, mosógépe állapotát bárholnan lehívhatja és távolról elindíthatja mosógépét és a(z) *MobileStart* programmal távolról irányíthatja.

Kikapcsolhatja a(z) Távirányítás beállítást, ha a mosógépét nem akarja mobil végesszközével vezérelni.

A programmegszakítást az App-pal akkor is el lehet végezni, ha a(z) Távirányítás nincs bekapcsolva.

A „Késleltetett indítás” gombbal állítson be egy időtartamot, ameddig szeretné elindítani a mosógépet és indítsa el a késleltetett indítást (Lásd a „Késleltetett indítás/SmartStart” fejezetet).

A mosógépet a megadott időtartamon belül egy ön által küldött jellel lehet elindítani.

Ha a legkésőbbi lehetséges indítási időpontig nem küld indítási jelet, a mosógép automatikusan elindul.

A távvezérlés gyárilag be van kapcsolva.

SmartGrid

A(z) SmartGrid beállítás csak akkor látható, ha a(z) Miele@home be van állítva és aktiválva van.

Adott időtartamon belül külső jel hatására automatikusan elindítható a mosógép.

Ha aktiválta a(z) SmartGrid funkciót, a(z) *Késleltetett indítás* érintőgombnak új funkciója van. A „Késleltetett indítás” gombbal állítsa be a(z) SmartStart funkciót. Ekkor az ön által megadott időtartamon belül küldött külső jel hatására elindítható a mosógép. Ha a legkésőbbi lehetséges indítási időpontig nem érkezik külső jel, akkor a mosógép automatikusan elindul (lásd „Késleltetett indítás” című fejezet).

Gyárilag a SmartGrid ki van kapcsolva.

Beállítások

RemoteUpdate

A(z) RemoteUpdate menüpont csak akkor jelenik meg és választható, ha a Miele@home használatához a feltételek megfelelnek (lásd „Első üzembe helyezés“ fejezet, „Miele@home“ rész).

A RemoteUpdate segítségével mosógépe szoftverét lehet frissíteni. Ha frissítés áll rendelkezésre mosógépéhez, akkor ezt a mosógép automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem automatikusan történik, hanem önnek kell manuálisan elindítania.

Ha nem telepít egy frissítést, a megszokott módon használhatja a mosógépét. A Miele mindazonáltal javasolja a frissítések telepítését.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Gyárilag be van kapcsolva a RemoteUpdate. Egy rendelkezésre álló frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell manuálisan elindítania.

Kapcsolja ki a RemoteUpdate-et, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissítés tartalmáról és terjedelméről információkat a Miele App alkalmazásban talál.

Ha frissítés áll rendelkezésre, a mosógép kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Azonnal telepítheti a frissítést, vagy későbbre is elhalaszthatja a telepítést. A kérdés majd a mosógép újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a RemoteUpdate-et.

A frissítés néhány percig eltarthat.

A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate használata során:

- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre frissítés.
- Egy frissítés telepítését nem lehet visszavonni.
- A frissítés ideje alatt ne kapcsolja ki a mosógépet. Egyébként a frissítés megszakad és nem lesz telepítve.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele Ügyfélszolgálat végezhet el.

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licenck

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le (*http://<IP-cím>/Licenses*). A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

Mosó- és ápolószerek

A mosógéphez mosószer, textilápoló szer, adalékok és készülékápoló szer áll rendelkezésre. Mindegyik termék a Miele mosógépekre van optimalizálva.

Ezeket és még sok egyéb érdekes terméket szerezhet be a www.shop.miele.hu oldalon, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél.

Mosószer

UltraWhite (mosópor)

- tökéletes eredmények 20/30/40/60/95 °C-on
- ragyogó fehérség az aktív oxigénes formulának köszönhetően
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

UltraColor (folyékony mosószer)

- tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on
- színvédő formulával a ragyogó színekért
- kiváló folteltávolítás alacsony hőmérsékleten is

WoolCare finom mosószer (folyékony mosószer)

- gyapjúhoz, selyemhez és minden finom anyaghoz
- speciális ápolóvegyület búzafehérből, színvédő formulával
- tökéletes mosási eredmények 20/30/40/60 °C-on

Speciális mosószer

Ezt a speciális mosószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Sport kapszulák

- szintetikus textíliákhoz
- a szagelnyelőnek köszönhetően semlegesíti a szagokat
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését
- megőrzi a szintetikus textíliák alakját és szellőzőképességét

DownCare kapszulák

- pehelytollat tartalmazó textíliákhoz
- megtartja a pehelytoll rugalmasságát és szellőzőképességét
- hatékony tisztítás és kímélő ápolás lanolinnal
- a pehely nem csomósodik össze és könnyű, laza szerkezetű marad

WoolCare kapszulák

- finommosószer gyapjúhoz és finom textíliákhoz
- speciális ápoló összetétel búzaproteinekkel
- szálvédő technológia a filcesedés ellen
- színvédő formula a kímélő tisztításhoz

CottonRepair kapszulák

- speciális mosószer pamut textíliákhoz
- már egyetlen mosással láthatóan megújítja a textíliákat
- speciális Miele receptúra Novozy-mes-technológiával
- eltávolítja a bolyhokat, megújítja a színek intenzitását, fényét
- egy-egy textilhez évente maximum egyszer-kétszer használja

Mosó- és ápolószerek

Textilápolószer

Ezt a textilápolószert kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Öblítőszer-kapszula

- öblítőszer a friss ruhanemű illatáért
- frissesség és pórusokig hatoló tisztaság
- a kellemesen puha ruhákért
- megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését

Adalék

Ezt az adalékot kapszula formájában vásárolhatja meg a kényelmes egyenkénti adagoláshoz.

Booster kapszula

- folteltávolító rendkívüli foltoldó képességgel
- enzimes technológia a makacs foltok eltávolításához
- fehér és színes textíliákhoz is használható
- alacsony hőmérsékleten is kiváló mosási eredmények

Készülékápolás

Vízköoldó

- eltávolítja az erős vízkőlerakódásokat
- lágy és kímélő a természetes citromsav által
- óvja a fűtőszálat, a dobot és más alkatrészeket

IntenseClean

- a mosógépek higiénikus tisztaságáért
- eltávolítja a zsírt, a baktériumokat és az ezek által keletkező szagokat
- hatékony alaptisztítás

Vízlágyító tabletták

- csökkentett mosószer-adagolás kemény víz esetén
- kevesebb mosószermaradék a textíliákban
- kevesebb vegyszer a szennyvízben a kevesebb mosószer-adagolás által

Miele Kft.

H – 1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Tel: (06-1) 880-6400

Fax: (06-1) 880-6402

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

WEG 365 Excellence

hu-HU

M.-Nr. 12 402 270 / 01