

# Instrucțiuni de utilizare

## Mașina de spălat vase



Este **obligatoriu** să citiți instrucțiunile de utilizare și planul de montare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

# Cuprins

|                                                                      |           |                                                                                             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Indicații de siguranță și avertizări.</b>                         | <b>4</b>  | Exemple de aranjare (în funcție de model).....                                              | 32        |
| <b>Indicații privind Instrucțiunile de utilizare</b> .....           | <b>12</b> | Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri .....                                         | 32        |
| Indicații privind layout-ul.....                                     | 12        | Mașină de spălat vase cu coș pentru tacâmuri .....                                          | 34        |
| Conținutul ambalajului.....                                          | 12        | <b>Detergent</b> .....                                                                      | <b>36</b> |
| Accesorii opționale.....                                             | 12        | Tipuri de detergent .....                                                                   | 36        |
| <b>Descrierea aparatului</b> .....                                   | <b>13</b> | Dozarea agentului de curățare .....                                                         | 37        |
| Prezentarea generală a aparatului ...                                | 13        | Adăugarea detergentului .....                                                               | 38        |
| Panou de comandă .....                                               | 14        | <b>Mod de utilizare</b> .....                                                               | <b>39</b> |
| <b>Contribuția dvs. la protecția mediului înconjurător</b> .....     | <b>15</b> | Pornirea mașinii de spălat vase.....                                                        | 39        |
| <b>Prima punere în funcțiune</b> .....                               | <b>16</b> | Selectarea programului .....                                                                | 39        |
| Deschiderea ușii .....                                               | 16        | Afișarea duratei programului.....                                                           | 39        |
| Închiderea ușii.....                                                 | 16        | Pornirea programului .....                                                                  | 40        |
| Activarea blocajului de siguranță pentru copii .....                 | 17        | Finalizarea programului .....                                                               | 40        |
| Unitate de dedurizare a apei.....                                    | 17        | Economia de energie .....                                                                   | 40        |
| Afișarea și reglarea durității apei                                  | 18        | Oprirea mașinii de spălat vase .....                                                        | 40        |
| Sare de regenerare .....                                             | 18        | Descărcare veselă din mașina de spălat vase .....                                           | 41        |
| Umplerea rezervorului de sare ...                                    | 19        | Întreruperea unui program .....                                                             | 41        |
| Adăugare sare.....                                                   | 20        | Anularea sau schimbarea unui program .....                                                  | 41        |
| Soluție de clătire.....                                              | 21        | <b>Opțiuni</b> .....                                                                        | <b>42</b> |
| Adăugarea soluției de clătire.....                                   | 21        | Timer .....                                                                                 | 42        |
| Completerea cu soluție de clătire .....                              | 22        | <b>Indicații pentru selectarea programului</b> .....                                        | <b>44</b> |
| <b>Spălare ecologică</b> .....                                       | <b>23</b> | <b>Privire de ansamblu asupra programelor</b> .....                                         | <b>46</b> |
| Spălare economică.....                                               | 23        | <b>Funcții suplimentare</b> .....                                                           | <b>48</b> |
| <b>Încărcarea mașinii de spălat vase</b> .....                       | <b>24</b> | ☾ Quick.....                                                                                | 48        |
| Indicații generale .....                                             | 24        | AutoOpen .....                                                                              | 48        |
| Coș superior (în funcție de model) .                                 | 26        | Dezactivarea mesajelor de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire ..... | 49        |
| Reglarea coșului superior .....                                      | 28        | Extra curat .....                                                                           | 49        |
| Coș inferior (în funcție de model) ...                               | 29        | Extra uscat .....                                                                           | 50        |
| Tavă pentru tacâmuri/coș pentru tacâmuri (în funcție de model) ..... | 30        | 2. Clătire intermediară.....                                                                | 50        |
| Aranjarea tacâmurilor în tavă pentru tacâmuri.....                   | 30        | Afișarea orelor de funcționare .....                                                        | 51        |
| Încărcarea coșului pentru tacâmuri (dacă este disponibil) .....      | 31        | Setări din fabrică .....                                                                    | 51        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Curățare și întreținere .....</b>                 | <b>52</b> |
| Curățarea cuvei de spălare.....                      | 52        |
| Curățarea ușii și a garniturii aceste-<br>ia.....    | 52        |
| Curățarea panoului de comandă .....                  | 52        |
| Curățarea părții frontale a aparatu-<br>lui .....    | 52        |
| Curățarea brațelor de stropire .....                 | 53        |
| Verificarea filtrelor din cuva de spă-<br>lare ..... | 56        |
| Curățarea filtrelor.....                             | 56        |
| Curățarea filtrului alimentării cu apă               | 57        |
| Curățarea pompei de evacuare .....                   | 59        |
| <b>Ghid de rezolvare a problemelor...</b>            | <b>60</b> |
| Probleme tehnice .....                               | 60        |
| Mesaje de eroare.....                                | 61        |
| Eroare legată de alimentarea cu<br>apă .....         | 61        |
| Eroare legată de evacuarea apei.....                 | 62        |
| Probleme generale .....                              | 63        |
| Zgomote.....                                         | 64        |
| Rezultate de spălare nesatisfăcă-<br>toare .....     | 65        |
| <b>Serviciu Clienți.....</b>                         | <b>68</b> |
| Contact în caz de defecțiuni .....                   | 68        |
| Baza de date EPREL .....                             | 68        |
| Garanție .....                                       | 68        |
| Pentru institutele de testare .....                  | 68        |
| <b>Instalare .....</b>                               | <b>69</b> |
| Sistemul de etanșeizare Miele .....                  | 69        |
| Alimentarea cu apă.....                              | 69        |
| Racordarea la sistemul de scurgere                   | 71        |
| Conectare la rețeaua electrică .....                 | 72        |
| <b>Date tehnice .....</b>                            | <b>73</b> |

## Indicații de siguranță și avertizări

Această mașină de spălat vase corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție planul de montare și instrucțiunile de utilizare înainte de a instala și a pune în funcțiune mașina de spălat vase. Ambele conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea mașinii. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea mașinii de spălat vase, precum și indicațiile de siguranță și avertizările. Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați planul de montare și instrucțiunile de utilizare și transmiteți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

### Întrebuințare adecvată

- ▶ Această mașină de spălat vase este destinată utilizării în medii casnice sau în medii similare celui casnic, de exemplu
  - în magazine, birouri și medii de lucru similare
  - în unități agricole
  - de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte spații tipice de locuit.
- ▶ Această mașină de spălat vase nu este proiectată pentru utilizare în exterior.
- ▶ Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de până la 4000 m deasupra nivelului mării.
- ▶ Utilizați această mașină de spălat vase exclusiv în spațiul casnic, pentru spălarea vaselor casnice. Orice altă întrebuințare este contraindicată.
- ▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze mașina de spălat vase, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aceste persoane pot folosi mașina fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

### Siguranța copiilor

- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de mașina de spălat, decât dacă îi supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi mașina de spălat vase fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească mașina.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea mașinii de spălat vase. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu mașina de spălat vase. Există pericolul ca aceștia să rămână blocați în mașină.
- ▶ Dacă funcția de deschidere automată a ușii este activată (în funcție de model), copiii mici nu au voie să stea în zona de deschidere a ușii mașinii. În cazul improbabil al defectării, există pericol de accidentare.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. Detergenții provoacă iritații grave ale pielii și leziuni oculare grave. Detergenții pot provoca iritație în gură și gât sau pot duce la sufocare. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. În cuva de spălare pot rămâne resturi de detergent. Consultați imediat medicul în cazul în care copilul dumneavoastră a introdus detergent în gură.

### Aspecte tehnice

- ▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști calificați.
- ▶ Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica defecțiunile vizibile, în special după transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

► Siguranța electrică a mașinii de spălat vase poate fi garantată doar dacă aceasta este legată la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele lipsei sau întreruperii conductorului de protecție (de ex. în caz de scurtcircuit).

► Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unui comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.

► Mașina de spălat vase trebuie conectată la rețea prin intermediul unui ștecăr cu 3 poli cu împământare (fără conexiune fixă). După amplasarea mașinii, priza trebuie să fie accesibilă pentru ca mașina de spălat vase să poată fi deconectată oricând de la rețeaua electrică.

► Nu trebuie să existe ștecăre în spatele mașinii. Există pericolul de supraîncălzire și incendiu dacă mașina este proptită de un ștecăr introdus în priza respectivă (pericol de incendiu).

► Mașina de spălat vase nu trebuie instalată sub o plită. Temperatura ridicată emisă de aceasta poate avaria mașina de spălat vase. Din același motiv, mașina nu trebuie instalată nici lângă surse deschise de foc ori alte aparate care emit căldură (de ex. radiatoare etc.).

► Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a mașinii de spălat vase (putere, frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avariarea mașinii. Comparați aceste date înainte de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

► Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică înainte ca aceasta să fie complet instalată și înainte ca arcurile ușii să fie reglate corespunzător.

► Utilizarea mașinii de spălat vase este permisă numai dacă mecanismul de deschidere a ușii funcționează ireproșabil, deoarece, în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii este activat (în funcție de model), pot apărea pericole.

Mecanismul de deschidere a ușii funcționează ireproșabil atunci când:

- arcurile ușii sunt reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.
- După etapa de uscare, mecanismul de închidere a ușii se cuplează automat.

► Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică prin prize multiple sau prelungitoare.

► Nu este permisă utilizarea acestei mașini de spălat vase în locații mobile (de ex. pe ambarcațiuni).

► Nu amplasați mașina de spălat vase în încăperi unde temperatura poate să scadă sub limita de îngheț. Furtunurile înghețate pot crăpa sau plesni. Buna funcționare a unității electronice poate fi afectată la temperaturi sub limita de îngheț.

► Pentru a evita avarierea mașinii de spălat vase, aceasta trebuie racordată la un sistem de conducte bine ventilat.

► Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică. Carcasa nu trebuie scufundată în apă.

► În furtunul de alimentare cu apă se găsesc fire alimentate. Nu tăiați niciodată acest furtun.

► Sistemul de etanșeizare integrat Miele (sistem Waterproof) previne pagubele provocate de apă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- mașina de spălat vase este instalată corect,
- mașina de spălat vase este întreținută corect și piesele îi sunt schimbate ori de câte ori este nevoie,
- robinetul este închis când mașina nu este folosită timp îndelungat (de ex. pe perioada concediilor).

## Indicații de siguranță și avertizări

---

Sistemul de etanșeizare va funcționa și dacă mașina este oprită. Mașina de spălat vase trebuie însă lăsată în priză.

► Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa.

► O mașină avariata poate fi periculoasă. Dacă mașina este avariata, scoateți-o imediat din funcțiune și contactați furnizorul sau Serviciul Clienți în vederea reparării.

► Garanția se anulează dacă mașina de spălat vase nu este reparată de către un Serviciu Clienți autorizat de Miele.

► Recomandăm înlocuirea componentelor defecte cu piese de schimb originale. Dacă piesele de schimb originale sunt montate corespunzător, Miele garantează îndeplinirea completă a cerințelor de siguranță, iar drepturile la garanție rămân valabile.

► Deconectați întotdeauna mașina de spălat vase de la rețeaua electrică atunci când efectuați lucrări de instalare, întreținere și reparații (opriți mașina, apoi scoateți ștecărul din priză).

► Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, acest lucru trebuie efectuat de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.

### Instalare corectă

► Mașina de spălat vase trebuie instalată și racordată conform planului de montare furnizat.



► Procedați cu precauție la instalarea mașinii de spălat vase. Unele componente metalice prezintă risc de rănire/tăiere. Purtați mănuși de protecție.

► Poziția de instalare a mașinii de spălat vase este permisă în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii (funcția de AutoOpen) nu blochează ușile atunci când este activat.

► Când folosiți mașina de spălat vase în spatele unor fronturi de mobilier închise (de exemplu, uși), asigurați-vă că deschiderea automată a ușii nu este blocată.

Mobilierul de bucătărie utilizat trebuie să aibă rezistență crescută la umiditate.

Spațiul de încastrare trebuie ventilat suficient.

► Mașina de spălat vase trebuie amplasată orizontal și stabil, pentru a putea funcționa corespunzător.

► Pentru a asigura stabilitate, mașinile de spălat vase încastrabile și integrate trebuie instalate sub un blat continuu, care să fie fixat în șuruburi de corpurile de mobilier adiacente.

Mașina de spălat vase trebuie, de asemenea, să fie înșurubată pe dulapurile învecinate (a se vedea planul de montaj).

► O chiuvetă din dulapul de lângă mașina de spălat vase trebuie sigilată cu grijă. Etanșeitarea trebuie verificată în mod regulat pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat vase.

► Instalarea mașinii de spălat vase într-un corp de bucătărie înalt este permisă doar dacă se iau măsuri de siguranță suplimentare. Pentru instalarea sigură într-un corp înalt de bucătărie, utilizați un „set de montare în corp înalt de bucătărie” și respectați planul de montare anexat. Altfel există riscul răsturnării corpului de bucătărie.

► Arcurile ușii trebuie reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.

Aparatul poate fi utilizat numai cu amortizoarele pentru ușă instalate. Dacă ușa nu poate fi reglată corect, apălați la Serviciul Clienți Miele.

Greutatea maximă a panoului frontal, care se echilibrează cu arcurile ușii montate din fabrică, este de 10–12 kg (în funcție de model).

### Utilizare corectă

► Nu folosiți solvenți în mașina de spălat vase. Pericol de explozie.

► Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului. Evitați contactul cu detergentul. Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.

► Nu lăsați deschisă ușa mașinii de spălat vase dacă nu este necesar. Vă puteți răni sau împiedica de ușa deschisă.

► Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă. Mașina de spălat vase se poate răsturna. Astfel v-ați putea răni sau mașina de spălat vase s-ar putea deteriora.

Atunci când coșurile pentru vase sunt complet încărcate și scoase, chiar și sarcinile suplimentare de mici dimensiuni aplicate pe ușa deschisă pot provoca răsturnarea mașinii de spălat vase.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ La finalul programului, vasele pot fi foarte fierbinți. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașină.
- ▶ Utilizați doar detergenți și soluții de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic. Nu folosiți detergent lichid de vase pentru spălare manuală.
- ▶ Nu folosiți detergenți comerciali sau industriali. Aceștia pot ataca suprafețele și există pericolul producerii unor grave reacții chimice (de ex. reacție hidrogen-oxigen).
- ▶ Nu umpleți rezervorul pentru soluție de clătire cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distruge rezervorul pentru soluție de clătire.
- ▶ Nu umpleți rezervorul AutoDos (în funcție de model) cu detergent pudră sau lichid. Detergentul vrac distruge sistemul AutoDos.
- ▶ Nu umpleți rezervorul de sare cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distruge unitatea de dedurizare.
- ▶ Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare. Alte săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.
- ▶ În cazul mașinilor de spălat vase cu coș pentru tacâmuri (în funcție de model), din motive de siguranță, aranjați tacâmurile în coș cu lamele și vârfurile furculițelor în jos. Lamele cuțitelor și vârfurile furculițelor orientate în sus reprezintă un pericol de rănire.
- ▶ Articolele din plastic care nu rezistă la spălare cu apă fierbinte, de ex. recipiente și tacâmuri din plastic de unică folosință, nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.
- ▶ Dacă utilizați opțiunea „Timer”, compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți compartimentul pentru detergent pentru a-l usca. Dacă acesta este umed, detergentul formează cocoloașe și este posibil să nu fie îndepărtat din compartiment.
- ▶ Pentru a afla capacitatea mașinii de spălat vase, consultați capitolul "Date tehnice".

### Accesorii și piese de schimb

- Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția și eventual răspunderea pentru produs.
- Miele va garanta furnizarea de piese de schimb funcționale pentru un minimum de 10 ani și până la 15 ani, după încetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de spălat vase.

### Transport

- Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica daunele vizibile provocate de transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.
- Transportați mașina de spălat vase doar în poziție verticală, pentru ca apa reziduală să nu intre în contact cu sistemul electric de comandă și să cauzeze defecțiuni.
- În vederea transportului, scoateți vesela din mașina de spălat vase și fixați toate piesele libere, de ex. coșuri, furtunuri și cabluri de alimentare.

# Indicații privind Instrucțiunile de utilizare

Acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele de mașini de spălat vase, având înălțimi diferite. La aceste modele se face referire astfel: normal = mașini de spălat vase de 80,5 cm înălțime (încastabile) sau 84,5 cm înălțime (de sine stătătoare) XXL = mașini de spălat vase de 84,5 cm înălțime (încastabile).

## Indicații privind layout-ul

### Atenționări

⚠ Indicațiile marcate în acest mod conțin informații relevante privind siguranța. Acestea avertizează asupra posibilelor vătămări personale sau daune materiale.

Citiți cu atenție toate avertizările și respectați acțiunile și regulile de comportament recomandate.

### Indicații

Indicațiile conțin informații care trebuie respectate în mod deosebit. Sunt marcate printr-un chenar lat.

### Informații suplimentare și note

Informațiile suplimentare și notele sunt marcate printr-un chenar îngust.

### Mesaje de operare

Operarea mașinii de spălat vase este indicată prin diverse mesaje marcate. Acestea explică pașii de operare. Fiecare mesaj de operare are în față un pătrat negru.

Exemplu:

■ Selectați setarea dorită și confirmați-o cu tasta OK.

## Conținutul ambalajului

Ambalajul de livrare conține:

- Mașina de spălat vase
- Instrucțiunile de utilizare pentru operarea mașinii de spălat vase
- Planul de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase
- Diverse accesorii de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase (a se vedea planul de montaj)
- Pâlnie pentru umplere cu sare de regenerare
- Eventual diverse materiale tipărite și accesorii


## Accesorii opționale

În magazinul online Miele Webshop, de la Serviciul Clienți Miele sau de la distribuitorul Miele, puteți obține produse special concepute pentru mașina de spălat vase, ca de ex. detergent pentru mașina de spălat vase, agenți de curățare, produse pentru îngrijire și accesorii.

Puteți accesa magazinul online Miele Webshop prin intermediul următorului cod QR:



## Prezentarea generală a aparatului




- ① Braț superior de stropire
- ② Tavă pentru tacâmuri (în funcție de model)
- ③ Coș superior (în funcție de model)
- ④ Braț central de stropire
- ⑤ Supapă de ventilare
- ⑥ Braț inferior de stropire

- ⑦ Ansamblu de filtre
- ⑧ Recipient de sare
- ⑨ Etichetă cu date tehnice
- ⑩ Rezervor pentru soluție de clătire
- ⑪ Compartiment pentru detergent

# Descrierea aparatului

## Panou de comandă



- ① Selectare program
  - ECO = ECO
  - Auto = Auto 45–60 °C
  - 45 °C = Delicat 45 °C
  - 65 °C = PowerWash 65 °C
  - 75 °C = Intensiv 75 °C
- ② Afișajul timpului
- ③ Mesaje de control și atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire
  - 🚰/🚰 = alimentare/scurgere
  - ☼ = soluție de clătire
  - 🧂 = sare
- ④ Buton *Start* cu indicator luminos  
Pentru pornirea programului selectat.
- ⑤ Butonul *Quick*  
Pentru scurtarea duratei de derulare a programului
- ⑥ Buton *Timer*  
Pentru selectarea pornirii programului la un moment ulterior.
- ⑦ Buton de selectare a programelor >  
Pentru selectarea programelor.
- ⑧ Buton *Pornire/Opre*  
Pentru a porni sau opri mașina de spălat vase.

## Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

## Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

# Prima punere în funcțiune

Fiecare mașină de spălat vase este testată în fabrică. În mașină pot exista resturi de apă, rămase în urma acestui test. Prezența apei nu este un semn că mașina a mai fost folosită anterior.

## Deschiderea ușii

În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea. Această funcție poate fi dezactivată (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „AutoOpen”).



- Pentru a deschide ușa, introduceți degetele în mânerul îngropat și trageți de mâner.
- Trageți ușa complet din mecanismul de închidere.

La sfârșitul programului la care funcția „AutoOpen” este activată, mecanismul de închidere a ușii se cuplează automat. Șina de închidere a ușii trebuie să intre complet înăuntru, înainte de a închide din nou ușa.

La cuplare, nu imobilizați mecanismul de închidere a ușii, pentru a nu provoca defecțiuni tehnice.

Dacă deschideți ușa în timpul funcționării mașinii, toate funcțiile sunt întrerupte automat.

⚠ Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a ușii deschise automat.

La finalul unui program, ușa se poate deschide automat.

Mențineți zona din vecinătatea ușii liberă de obstacole.

⚠ Atenție la blocarea ușilor.

Deschiderea automată a ușilor poate bloca ușile.

Instalați mașina de spălat vase astfel încât nicio ușă sau fațadă de mobilier să nu fie blocată de ușa mașinii de spălat vase care se deschide automat.

## Închiderea ușii

- Împingeți coșurile înăuntru.
- Apăsați ușa până când se cuplează clapeta.

După finalizarea unui program la care funcția „AutoOpen” este activată, mecanismul de închidere a ușii trebuie să fie complet retras înainte de închiderea ușii. În caz contrar, mecanismul de închidere a ușii cuplează din nou.




Pericol de strivire ca urmare a uşii care se închide.

La închiderea uşii există riscul de a vă prinde degetele.

Nu introduceţi mâna în întredeschidere în timp ce uşa se închide.

### Activarea blocajului de siguranţă pentru copii

Dacă nu doriţi ca uşa maşinii de spălat vase să fie deschisă de copii, protejaţi-u cu blocajul de siguranţă pentru copii. Este nevoie de o forţă puternică pentru a deschide uşa.



- Pentru a bloca uşa, glisaţi spre dreapta dispozitivul de sub mânerul uşii.
- Pentru a debloca uşa, glisaţi spre stânga dispozitivul de sub mânerul uşii.

### Unitate de dedurizare a apei

Pentru a se obţine rezultate de spălare satisfăcătoare, maşina de spălat vase trebuie să funcţioneze cu apă dedurizată (săracă în calcar). Dacă apa este dură, pe veselă şi pe pereţii cuvei se formează depuneri albe.

De aceea, apa alimentată cu o duritate

mai ridicată de 5 °dH trebuie dedurizată. Acest lucru are loc automat în unitatea de dedurizare încorporată. Unitatea de dedurizare poate procesa apă cu o duritate de până la 70 °dH.

Pentru regenerare, unitatea de dedurizare are nevoie de sare de regenerare.

Dacă folosiţi tablete combinate, în funcţie de duritatea apei (< 21 °dH) puteţi renunţa la utilizarea sării de dedurizare (consultaţi capitolul „Detergent”, secţiunea „Tipuri de detergent”).

- Programaţi maşina de spălat vase cu exactitate, în funcţie de duritatea apei din zonă.
- Solicitaţi societăţii de furnizare a apei date exacte asupra durităţii acesteia în zona dumneavoastră.
- Dacă duritatea apei fluctuează (de exemplu, 10–15 °dH), programaţi întotdeauna valoarea mai ridicată (în acest exemplu 15 °dH).

Dacă gradul durităţii apei în locuinţa dumneavoastră se calculează în alte unităţi decât °dH, puteţi converti valorile după cum urmează:

1 °dH = 0,18 mmol/l = 1,78 °fH

Maşina de spălat vase este programată din fabricaţie pentru o duritate a apei de 14 °dH.

Dacă această setare corespunde valorii durităţii apei din gospodăria dumneavoastră, vă puteţi opri din citit acum.

Dacă însă duritatea apei din gospodăria dumneavoastră este diferită, trebuie să programaţi unitatea de dedurizare pentru a corespunde acesteia.

# Prima punere în funcțiune

## Afișarea și reglarea durității apei

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.
- Țineți apăsat butonul **Start** și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .
- Țineți apăsat butonul **Start** timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos **Start** se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

- Apăsați de 2 ori butonul de selectare a programelor **>**.

Afișajul programelor din partea stângă clipește scurt și rapid de 2 ori.

Valoarea setată este indicată pe afișaj în succesiunea cifrelor, după **P**.

Pe afișaj se aprinde intermitent **P14**. Este setată o duritate a apei de 14 °dH.

- Selectați cu butonul **Start** valoarea durității apei din locuința dumneavoastră.
- La fiecare apăsare a butonului, se trece la treapta următoare. După ce s-a ajuns la valoarea maximă, setarea repornește de la început.

Setarea este salvată imediat.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

## Sare de regenerare

Pentru a menține funcția unității de dedurizare, aceasta trebuie regenerată regulat. Această regenerare are loc din nouă în nouă rulări de program. La începutul programului care urmează, pentru această procedură este necesară o cantitate suplimentară de 4,4 l apă, consumul de energie crește cu 0,015 kWh, iar programul se prelungește cu cca. 3 minute.

Aceste date sunt valabile doar pentru programul ECO, la o duritate a apei de 14 °dH. La alte programe și alte durități ale apei, doar frecvența regenerării diferă.

Pentru regenerare, unitatea de dedurizare are nevoie de sare de regenerare.

Dacă folosiți tablete combinate, în funcție de duritatea apei (< 21 °dH) puteți renunța la utilizarea sării de dedurizare (consultați capitolul „Agent de curățare”, secțiunea „Tipuri de agenți de curățare”).

Dacă apa furnizată se menține constant la un nivel al durității **mai mic de 5 °dH**, nu este nevoie să adăugați **sare**. Mesajul de atenționare pentru sare se dezactivează automat după setarea corespunzătoare a durității apei (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Afișarea și reglarea durității apei”).

 Daune provocate de agentul de curățare în unitatea de dedurizare. Agentul de curățare distruge unitatea de dedurizare.

Nu umpleți rezervorul de sare cu agent de curățare (pudră sau lichid).

 Daune provocate de tipuri inadecvate de sare.

Unele săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.

Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „Dezactivarea mesajelor de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire”).

Dacă nu mai utilizați agenți de curățare combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

### Umplerea rezervorului de sare

Înainte de prima umplere cu sare, trebuie să umpleți rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă, pentru ca sarea să se poată dizolva.

După punerea în funcțiune, în rezervorul de sare va exista întotdeauna suficientă apă.

- Scoateți coșul inferior din cuva de spălare și deșurubați clapeta rezervorului de sare.

 Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

La fiecare deschidere a clapetei rezervorului de sare, din rezervor se va scurge apă sau apă sărată. Resturile de soluție salină pot cauza corodarea cuvei și a vaselor spălate.

De aceea, deschideți rezervorul de sare doar pentru a adăuga sare.

- Umpleți mai întâi rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă.

## Prima punere în funcțiune



- Așezați pâlnia furnizată și adăugați sare până când se umple rezervorul. În funcție de tipul de sare, capacitatea rezervorului este de până la 2 kg.
- Curățați pâlnia de resturile de sare. Apoi înfiletați bine capacul rezervorului.
- După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul **Delicat 45 °C** cu opțiunea de program **Quick** fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.

### Adăugare sare

- Completați cu sare la sfârșitul programului, de îndată ce afișajul de atenționare pentru **Sare** se aprinde.

⚠ Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

Resturile de soluție salină pot cauza corodarea cuvei și a vaselor spălate.

După fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul **Delicat 45 °C** cu opțiunea **Quick** fără a pune vase în mașină. Astfel eventualele urme de sare din cuvă vor fi înlăturate.

În cazul în care concentrația de sare încă nu a atins nivelul corespunzător, este posibil ca mesajul de atenționare pentru sare să reapară pe afișaj pentru scurt timp și după umplerea rezervorului de sare. Mesajul dispare după formarea unei concentrații de sare suficient de puternice.

Mesajul de atenționare pentru sare nu se va afișa dacă mașina de spălat vase este programată pentru o duritate a apei mai scăzută de 5 °dH.

### Soluție de clătire

Soluția de clătire este necesară pentru ca apa să se scurgă ușor de pe vase și să nu lase urme pe ele în timpul etapei de uscare, precum și pentru uscarea mai rapidă a vaselor după spălare. Soluția de clătire se toarnă în rezervorul corespunzător, iar cantitatea programată este administrată automat.

⚠ Pagube ca urmare a detergentului sau lichidului pentru spălat manual.

Detergentul sau lichidul pentru spălat manual distrug rezervorul de soluție de clătire.

Turnați doar agent de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Ca alternativă, puteți utiliza acid citric lichid cu o concentrație de 10%. Calitatea clătirii și a uscării nu va fi, însă, la fel de bună precum în cazul folosirii soluției de clătire.

⚠ Pagube ca urmare a acizilor.

Mașina de spălat vase se poate deteriora de la acizi cu concentrație ridicată.


Nu utilizați sub nicio formă acid citric cu concentrație ridicată.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți doar produse combinate care conțin înlocuitori pentru soluție de clătire, nu este nevoie să adăugați soluție de clătire.

Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.


Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

### Adăugarea soluției de clătire



- Ridicați butonul galben de pe capacul rezervorului de soluție de clătire ✱.

Capacul va sări în sus.



- Cu ușa deschisă în poziție orizontală, adăugați agent de clătire doar până când marcajul nivelului de umplere (săgeată) capătă o culoare închisă.

# Prima punere în funcțiune

Rezervorul pentru soluție de clătire are o capacitate de aprox. 110 ml.

- Închideți capacul, până când se cuplează cu un clic. Altfel, în timpul programelor poate intra apă în rezervor.
- Ștergeți în jur resturile scurse de soluție de clătire. Acest lucru va preveni formarea spumei excesive în timpul următorului program.

## Completarea cu soluție de clătire

Când se aprinde indicatorul luminos

☼Soluție de clătire , rezervorul mai conține suficientă soluție de clătire pentru 2 - 3 programe.

- Adăugați din timp soluție de clătire.

Mesajul de atenționare „Adăugați soluție de clătire” se va stinge.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „Dezactivarea mesajelor de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire”).

## Dozajul soluției de clătire

Puteți regla dozajul soluției de clătire pentru a obține rezultate optime la spălare.

Cantitatea care trebuie distribuită poate fi setată în trepte de la 0 la 6 ml.

Din fabrică este setată o cantitate de 3 ml.

Cantitatea soluției de clătire administrate efectiv în timpul programului poate fi mai mare decât cea programată.

Dacă vasele și sticlăria rămân pătate:

- Măriți dozajul soluției de clătire.

Dacă vasele și sticlăria sunt tulburi sau mânjite:

- Reduceți dozajul soluției de clătire.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

- Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .

Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

- Apăsăți de 3 ori butonul de selectare a programelor .

Afișajul programelor din partea superioară stângă clipește scurt și rapid de 3 ori.

Valoarea setată este indicată pe afișaj, după *P*.

Pe afișaj se aprinde intermitent *P 3*.

Este setată treapta 3.

- Cu butonul *Start* selectați treapta dorită.

La fiecare apăsare a butonului, se trece la treapta următoare. După ce s-a ajuns la valoarea maximă, setarea repornește de la început.

Setarea este salvată imediat.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

### Spălare economică

Mașina de spălat vase este deosebit de economică în privința consumului de apă și energie electrică.

Puteți obține economii maxime la spălare dacă urmați aceste recomandări:

- De regulă, prin spălarea la mașină economisiți apă și energie electrică, comparativ cu spălarea manuală.
- Clătirea vaselor în prealabil sub jet de apă nu este necesară, ea sporind inutil consumul de apă și energie.
- Folosiți la maximum capacitatea coșurilor din mașină, fără însă a le supraîncărca. Atunci are loc spălarea cea mai economică și economisiți energie electrică și apă.
- Alegeți programul cel mai potrivit tipului de vase care urmează a fi spălate și gradului de murdărire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”).
- Selectați programul *ECO* pentru o spălare economică din punct de vedere energetic. Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea vaselor cu un grad normal de murdărire.
- Respectați recomandările de dozare ale producătorului detergentului.
- Când folosiți detergent pudră sau lichid, puteți folosi cu  $\frac{1}{3}$  mai puțin detergent dacă încărcați coșurile doar pe jumătate.
- Puteți racorda mașina de spălat vase la apă caldă. Vă recomandăm racordarea la o sursă de apă caldă dacă acest lucru este economic din punct de vedere energetic, de exemplu dacă se folosește energie solară. În cazul sistemelor electrice de preparare a apei calde recomandăm racordarea mașinii la conducta de apă rece.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Indicații generale

Înlăturați resturile consistente de mâncare de pe vase.

Nu este nevoie să clătiți în prealabil vasele sub jet de apă.



Pagube ca urmare a cenușii, nisipului, cerii, unsoirii sau vopselei.

Aceste substanțe murdăresc mașina de spălat vase și nu mai pot fi înlăturate.

Nu spălați în mașina de spălat vase articole care conțin astfel de urme de murdărie.

Vesela poate fi încărcată oriunde în coșuri. Este însă indicat să respectați următoarele recomandări:

- Nu puneți vase și tacâmuri în interiorul altor vase, unde nu pot fi accesate de jeturile de apă.
- Puneți vasele astfel încât apa să ajungă pe toate suprafețele. Doar așa pot fi curățate corect.
- Asigurați-vă că toate articolele sunt așezate stabil.
- Articolele cavitare, precum ceștile, paharele, tigăile, etc. trebuie așezate în coș cu deschiderea în jos.
- Articolele înalte, înguste și adânci, precum paharele de șampanie, nu trebuie așezate în colțurile coșurilor, ci în centrul lor. În acest fel sunt acoperite cel mai bine de jeturile de apă.
- Articolele cu fund adânc trebuie așezate oblic pentru ca apa să se poată scurge liber de pe ele.

- Brațele de stropire nu trebuie să fie blocate de articole prea înalte ori care pătrund prin grilajul coșurilor. Verificați libera mișcare a brațelor rotindu-le manual.

- Asigurați-vă că articolele mici nu riscă să cadă prin grilajul coșurilor. De aceea, puneți articolele mici, precum capacele, în tava pentru tacâmuri sau în coșul pentru tacâmuri (în funcție de model).

Unele alimente precum morcovii, roșiile, ketchup-ul, conțin coloranți naturali. Vesela din plastic și componentele din plastic din interiorul mașinii de spălat vase își pot schimba culoarea dacă în mașină ajung mari cantități de astfel de alimente, lăsate pe vase. Stabilitatea componentelor din plastic nu va fi afectată de această decolorare. Componentele din plastic își pot schimba culoarea și la spălarea tacâmurilor din argint.

## Articole neadecvate pentru mașina de spălat vase:

- Tacâmurile și vasele din lemn sau articolele cu piese din lemn se pot decolora sau își pot pierde din intensitatea culorii. În plus, adezivul folosit la aceste articole nu este adecvat pentru mașina de spălat vase. Rezultatul: Mânerele din lemn se pot desprinde.
- De asemenea, articolele de artizanat, anticurile, vasele de valoare și sticlăria decorativă nu sunt lavabile în mașina de spălat vase.
- Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură: Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.

- Articolele din cupru, alamă, cositor sau aluminiu își pot schimba culoarea sau își pot pierde luciul.
- Vopselele aplicate peste o glazură își pot pierde din intensitate după mai multe spălări.
- Pe sticlăria fragilă și pe vesela din cristal pot apărea pete mate după spălări frecvente.

## Argintărie

 Daune provocate de tipuri inadecvate de agenți de curățare. Argintul poate fi deteriorat iremediabil dacă se folosesc agenți de curățare neadecvați.

Argintăria care a ajuns în contact cu alimentele ce conțin sulf își poate schimba culoarea. Dintre aceste alimente menționăm gălbenușul de ou, ceapa, maioneza, muștarul, leguminoasele, peștele, saramura și marinada de pește.

**Argintăria** curățată anterior cu **soluție de lustruire** poate rămâne umedă sau pătată la finalul programului, deoarece apa nu se scurge ca o peliculă.

**Sfat:** Uscați manual argintăria cu o lavetă.

 Daune ca urmare a agenților de curățare caustici alcalini.

Componentele din aluminiu (de ex. filtrele de grăsime ale hotelor) se pot deteriora. În cazuri extreme, pot provoca reacții chimice severe (de ex. reacție hidrogen-oxigen).

Componentele din aluminiu nu trebuie curățate cu agenți de curățare caustici alcalini comerciali sau industriali în mașina de spălat vase.

**Sfat:** Introduceți în mașina de spălat vase doar veselă și tacâmuri adecvate cu inscripția „lavabil în mașina de spălat vase”.

## Protejarea sticlei

- Paharele pot căpăta pete după multe spălări. Dacă spălați sticlărie fragilă cu mașina, asigurați-vă că folosiți doar temperaturi foarte scăzute (consultați Tabelul programelor). Acest lucru va reduce riscul apariției petelor tulburi.
- Utilizați sticlărie „adecvată pentru spălarea cu mașina” sau „rezistentă la spălarea cu mașina” (de ex. Riedel).
- Folosiți detergenți cu substanțe speciale de protecție a sticlei.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Coș superior (în funcție de model)

Pentru aranjarea veselei și tacâmurilor, consultați și capitolul „Încărcarea cu veselă și tacâmuri a mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

## Încărcarea coșului superior

⚠ Pagube din cauza scurgerii de apă.


În cazul spălării fără coșul superior, este posibil ca din mașina de spălat vase să se scurgă apă.

Spălați vasele doar cu coșul superior montat (cu excepția programului Fără coș superior, dacă este disponibil).

- Folosiți coșul superior pentru articole mici, ușoare și fragile, precum cești, farfurioare, pahare, boluri pentru desert etc.  
Și tigăile puțin adânci sau tăvile pot fi așezate în coșul superior.
- Articolele lungi, precum polonicele și lingurile pentru amestecat trebuie culcate de-a curmezișul părții frontale a coșului superior.

## Aranjarea articolelor pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare


Pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare puteți așeza cești, boluri mici și alte vase plate. Pentru mai multă stabilitate în timpul spălării, paharele pot fi aranjate de-a lungul acestui grilaj.



- Pliați grilajul în jos
- Pentru a face loc articolelor înalte, pliați grilajul în sus.

## Reglarea grilajului rabatabil pentru cești FlexCare

Puteți regla înălțimea și adâncimea grilajului rabatabil pentru cești în 2 trepte. Astfel puteți pune vase mai înalte sub grilaj și vase de dimensiuni mai mari pe grilaj.



- Trageți grilajul pentru cești în sus, apoi repuneți-l în poziția dorită, până când se fixează cu un clic (vezi săgețile).

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Reglarea coșului superior

Pentru a câștiga mai mult spațiu pentru vasele mai înalte din coșul superior sau cel inferior, coșul superior poate fi reglat pe 3 niveluri, la câte aprox. 2 cm distanță unul de altul.


Coșul superior poate fi, de asemenea, înclinat, pentru ca apa să se scurgă mai bine din adâncituri. Asigurați-vă, însă, mai întâi, că acesta intră și iese ușor din cuvă.

- Trageți afară coșul superior.

## Reglarea coșului superior mai sus:

- Trageți coșul în sus până când se fixează în poziție cu un clic.

## Reglați coșul superior mai jos:



- Trageți în sus manetele aflate de o parte și de alta a coșului superior.
- Reglați coșul la înălțimea dorită și apăsați manetele ferm înapoi în poziție.

Reglați coșul superior în așa fel încât să nu blocați brațul central de stropire din cauza vaselor înalte din coșul inferior.

## Coș inferior (în funcție de model)


Pentru aranjarea veselei și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea cu veselă și tacâmuri a mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

### Încărcarea coșului inferior

- Încărcați în coșul inferior articole mai mari și mai grele, de ex. farfurii, platouri, oale, castroane. Paharele, ceștile și articolele mici precum farfuriile pot fi de asemenea așezate în coșul inferior.

### Încărcarea suportului detașabil Multi-Confort

Partea din spate a coșului inferior se folosește la spălarea ceștilor, a paharelor, a farfuriilor, a cratițelor și a tigăilor.




- Așezați platourile și vasele mari în centrul coșului inferior.

**Sfat:** Chiar și farfuriile mari cu diametrul de până la 35 cm încap în mașină, dacă sunt înclinate.

### Rabatarea țeștilor

Șirul frontal de țești se folosește la spălarea farfuriilor, a bolurilor de supă, a platourilor, a bolurilor de desert și a farfuriilor.

Ambele șiruri de țești din partea dreaptă pot fi coborâte, pentru a crea mai mult spațiu vaselor mai mari, precum oale, cratițe și tigăi.



- Apăsați în jos maneta galbenă ① apoi rabatați șirurile de țești ②.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Tavă pentru tacâmuri/coș pentru tacâmuri (în funcție de model)


Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

- Aranjați tacâmurile în tava pentru tacâmuri sau în coșul pentru tacâmuri (în funcție de model).

## Aranjarea tacâmurilor în tava pentru tacâmuri

Pentru o descărcare cât mai ușoară, este indicat să grupați tacâmurile pe zone, alocând câte o zonă cuțitelor, furculițelor, lingurilor etc.

Capetele concave ale lingurilor trebuie sprijinite de cel puțin unul dintre separatorii de sprijin zimțați de la baza tăvii, pentru a se asigura liberă scurgere a apei de pe ele.




- În cazul în care cozile lingurilor nu încapează între separatorii de sprijin, așezați lingurile invers.

Aranjați articolele înalte (de ex. paletele de tort) în așa fel încât să nu blocheze brațul superior de stropire.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Încărcarea coșului pentru tacâmuri (dacă este disponibil)




Coșul pentru tacâmuri poate fi așezat în stânga sau în dreapta, în colțurile coșului inferior, pe șirurile frontale de țepi.


- Din motive de siguranță, încărcați tacâmurile cu lamele și vârfurile furculițelor în jos, nesortate, în compartimentele coșului pentru tacâmuri.
- Așezați tacâmurile mici în separațiile aflate pe 3 laturi ale coșului pentru tacâmuri.

## Încărcarea suportului inserabil al coșului pentru tacâmuri

Suportul inserabil se folosește la spălarea tacâmurilor foarte murdare. Acest suport separă tacâmurile, astfel încât apa să le poată accesa mai bine.



- Dacă este nevoie, potriviți suportul inserabil pe coșul pentru tacâmuri.





- Așezați tacâmurile cu mânerul în jos în suportul inserabil.
- Așezați tacâmurile la distanțe egale.

# Încărcarea mașinii de spălat vase



## Exemple de aranjare (în funcție de model)

### Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri

#### Coș superior





#### Coș inferior




# Încărcarea mașinii de spălat vase

Tava pentru tacâmuri





Vase foarte murdare





# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Mașină de spălat vase cu coș pentru tacâmuri

### Coș superior





### Coș inferior




# Încărcarea mașinii de spălat vase

Coș pentru tacâmuri



Vase foarte murdare



# Detergent

## Tipuri de detergent



Daune provocate de tipuri inadecvate de detergent.

Detergenții care nu sunt adecvați pentru mașinile de spălat vase de uz casnic pot provoca pagube mașinii sau articolelor spălate.

Folosiți doar detergenți fabricați pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Detergenții moderni conțin diverse ingrediente active. Cele mai importante sunt:

- Fosfații, pentru prevenirea calcifierii.
- Bazele, pentru o înlăturare mai eficientă a murdăriei uscate pe vase.
- Enzimele, pentru descompunerea amidonului și a proteinelor.
- Agenții de înălbire pe bază de oxigen, pentru înlăturarea murdăriei în culori persistente (de exemplu ceai, cafea, sos de tomate).

Majoritatea detergenților pentru mașini de spălat vase conțin fosfați și sunt ușor alcalini, cu enzime și agenți de înălbire pe bază de oxigen.

Există diferite tipuri de curățare:

- Detergenții de tip pudră și gel lichid permit ajustarea dozei administrate, în funcție de cantitatea de vase încărcate și gradul de murdărire.
- Detergenți de tip tablete sunt potriviți pentru majoritatea gradelor de murdărire.

Pe lângă detergenții normali există și produse combinate.

Aceste produse conțin, pe lângă detergent, și înlocuitori pentru soluție de de-durizare a apei (înlocuitor de sare).

Consultați ambalajul detergentului pentru a afla dacă produsele combinate sunt potrivite pentru duritatea apei din zonă.

Rețineți că rezultatele de spălare și uscare la folosirea tabletelor combinate pot diferi foarte mult de la un produs la altul.

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire.

Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.

 Pericol de iritații ca urmare a detergentului.

Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului.

Evitați contactul cu detergentul.

Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.

Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. În cuva de spălare pot rămâne resturi de detergent. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. Alimentați cu detergent imediat înainte de pornirea programului și cuplați mecanismul pentru siguranța copiilor (în funcție de model).

## Dozarea agentului de curățare

În compartimentul pentru agentul de curățare încap maximum 50 ml de agent de curățare.

Compartimentul dozator este prevăzut cu marcaje care vă ajută să estimați cantitatea de agent de curățare administrat: 20, 30, max. Marcajele indică nivelul aproximativ de umplere când ușa este deschisă în poziție orizontală.


- Respectați dozajul recomandat de producător pe ambalajul agentului de curățare.
- Dacă nu există alte specificații în acest sens, dozați o tabletă de agent de curățare sau, în funcție de gradul de murdărire al veselei, 20 până la 30 ml de agent de curățare în compartimentul pentru agentul de curățare.

Dacă nu se administrează cantitatea de agent de curățare recomandată, rezultatele spălării veselei pot fi mai slabe.

Este posibil ca unele tablete de agent de curățare să nu se dizolve complet într-un program scurt.

# Detergent


## Adăugarea detergentului



- Ridicați butonul galben de pe capacul compartimentului pentru detergent .

Capacul va sări în sus.

După derularea unui program, capacul va fi deschis.




- Adăugați detergent în compartimentul pentru detergent.
- Împingeți în jos capacul compartimentului pentru detergent până când se fixează cu un clic.

Capacul compartimentului pentru detergent nu trebuie să rămână lipit din cauza detergentului. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca acesta să nu se deschidă în timpul derulării programului.

Nu turnați prea mult detergent.

- Închideți și ambalajul detergentului. Altfel detergentul se poate umezi și se pot forma cocoloșe.



- La programele cu pre-clătire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”), puteți administra o cantitate mică de detergent și pe partea interioară a ușii.

### Pornirea mașinii de spălat vase

- Deschideți robinetul de apă, dacă este închis.
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.
- Închideți ușa.
- Apăsăți butonul .

Indicatorul luminos *Start* clipește, iar indicatorul luminos al programului selectat se aprinde.

### Selectarea programului

Alegeți programul în funcție de tipul vasei și gradul de murdărire.

Diferitele programe și funcțiile lor sunt descrise la secțiunea **„Privire de ansamblu asupra programelor”** din acest manual.

- Selectați programul dorit cu ajutorul butonului de selectare a programelor .

Indicatorul luminos al programului selectat se va aprinde.

Pe afișajul timpului apare durata programului selectat în ore și minute.

Acum puteți selecta opțiunile dorite (consultați capitolul „Funcții suplimentare”).

Dacă ați selectat și opțiuni, se vor aprinde și indicatorii luminoși aferenți acestora.

### Afișarea duratei programului

Înainte de pornirea unui program, pe afișajul timpului apare durata programului selectat în ore și minute. În timpul desfășurării programului apare durata rămasă până la finalul acestuia.

Timpul afișat poate varia la același program. Acest fapt se datorează, de ex., temperaturii apei admise la fiecare alimentare, procesului de regenerare a unității de dedurizare a apei, tipului de detergent folosit, cantității și gradului de murdărire a vasei.

Când selectați un program pentru prima dată, afișajul indică o durată medie pentru alimentare cu apă rece.

Timpii indicați în capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor” se referă la cantități și temperaturi normale.

Ori de câte ori rulați un program, unitatea de comandă a mașinii corectează durata programului luând în calcul temperatura de alimentare a apei și cantitatea de vase.

# Mod de utilizare

## Pornirea programului

- Apăsăți butonul *Start*.

Programul va porni.

Indicatorul luminos *Start* se va aprinde.



Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

## Finalizarea programului

Programul este încheiat atunci când pe afișaj apare 0:00

Dacă funcția „AutoOpen” este activată, la unele programe ușa se va întredeschide automat (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „AutoOpen”). Astfel uscarea se îmbunătățește.



Pagube ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate deteriora canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți ușa.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „AutoOpen”) dar doriți totuși să deschideți ușa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

## Economia de energie

Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat la 10 minute după ultima apăsare a unui buton sau după încheierea programului.

Puteți reporni mașina apăsând butonul

În timpul derulării unui program sau dacă apare o eroare, mașina de spălat vase nu se oprește automat.

## Oprirea mașinii de spălat vase

- Puteți opri oricând mașina de spălat vase de la butonul .

Dacă opriți mașina de spălat vase în timpul unui program, programul respectiv va fi întrerupt.

În acest mod puteți întrerupe și un timer aflat în derulare.



Daune provocate de apa care se scurge.

Apa care se scurge poate provoca daune.

Dacă urmează să nu folosiți mașina de spălat vase mult timp, cum ar fi pe perioada concediilor, robinetul de apă trebuie închis.

### Descărcare veselă din mașina de spălat vase

Vesela are tendința să se spargă ori să se ciobească mai ușor atunci când este fierbinte. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașina de spălat vase.

Dacă deschideți complet ușa după ce ați oprit mașina, vesela se va răci mult mai repede.

- Descărcați mai întâi coșul inferior, apoi coșul superior, iar la final tava pentru tacâmuri (în funcție de model). Astfel, stropii de apă de pe coșul superior și tava pentru tacâmuri nu vor picura pe vesela din coșul inferior.

### Întreruperea unui program

Programul se întrerupe de îndată ce deschideți ușa.

Când închideți ușa la loc, programul se reia după câteva secunde din punctul în care a fost când ați deschis ușa.



Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

### Anularea sau schimbarea unui program

În cazul anulării unui program pot fi omise etape importante.

Anulați un program doar în primele minute de derulare.

Dacă programul a început deja și doriți să îl anulați, procedați astfel:

- Opriti mașina de spălat vase de la butonul

Dacă doriți să selectați un alt program:

- Reporniți mașina de la butonul .
- În cazul dozării manuale a detergentului, verificați dacă compartimentul pentru detergent este încă închis. În cazul în care capacul compartimentului pentru detergent s-a deschis deja, adăugați din nou detergent și închideți capacul.
- Selectați programul dorit și porniți-l.

# Opțiuni

## Timer

Puteți să setați ora de începere a unui program. Pentru aceasta puteți întârzia pornirea programului cu o durată cuprinsă între 30 de minute și 24 de ore.

În cazul unui start întârziat între 30 de minute și 3 ore, timpul se setează în pași de câte 30 de minute, iar peste această durată, timpul se setează în pași de câte o oră.

În cazul dozării manuale a agentului de curățare, agentul de curățare aflat într-un compartiment umed poate forma cocloașe, nefiind astfel evacuat complet.

La utilizarea funcției Timer aveți grijă ca, la adăugarea agentului de curățare, compartimentul pentru agent de curățare să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți în prealabil compartimentul pentru agentul de curățare pentru a-l usca.

Nu utilizați agenți de curățare lichizi. Agentul de curățare se poate scurge.



Pericol pentru sănătate cauzat de agenții de curățare.

Pentru a preveni contactul copiilor cu agenții de curățare pentru mașini de spălat vase:

Adăugați agent de curățare **imediat înainte de** pornirea programului, înainte de a activa funcția Timer. Protejați ușa cu blocajul de siguranță pentru copii (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Activarea blocajului de siguranță pentru copii”).

## Activarea funcției Timer

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul

Indicatorul luminos *Start* clipește.

- Selectați programul dorit.

- Apăsați butonul *Timer*.

Indicatorul luminos *Timer* se aprinde.

- Cu ajutorul butonului selectați intervalul de timp după care doriți ca programul să pornească automat.

Dacă țineți apăsat butonul se numără automat în ordine crescătoare până la **24** ore. Pentru a începe din nou de la **0:30** ore, apăsați apoi de 2 ori butonul .

- Apăsați butonul *Start*.

Indicatorul luminos *Start* se va aprinde.

După activarea funcției Timer, toate afișajele se sting după câteva minute, pentru a economisi energie.

Pentru a reporni afișajul timpului pentru câteva minute, apăsați butonul .

Are loc numărătoarea descrescătoare a timpului rămas până la pornirea programului: peste 10 ore în trepte de câte o oră, sub 10 ore în trepte de câte un minut.

După expirarea timpului setat, programul selectat pornește automat. Pe afișajul timpului apare restul de timp și indicatorul luminos  *Timer* se stinge.


### **Pornirea unui program înainte de expirarea duratei de timp a timer-ului:**

Un program poate fi pornit înainte de expirarea duratei de timp a timer-ului. Procedați după cum urmează:

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul .
- Reporniți mașina de spălat vase de la butonul .
- Dacă este necesar selectați programul dorit.
- Apăsați butonul *Start*.

Programul va porni. Indicatorul luminos *Start* se va aprinde.

# Indicații pentru selectarea programului



<sup>1</sup> Depunerile alimentare cu conținut de amidon pot proveni de ex. de la cartofi, paste sau orez. Depunerile alimentare cu conținut proteic pot proveni de la carne sau pește prăjit.

# Indicații pentru selectarea programului

## Program<sup>2</sup>

## Proгноza de consum<sup>3</sup>

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➔ <b>Delicat 45°C</b> 🍷              | <div>Consum energetic </div> <div>Consum de apă </div> <div>Durata programului </div>              |
| ➔ <b>Auto</b> ↻                      | <div>Consum energetic </div> <div>Consum de apă </div> <div>Durata programului </div>              |
| ➔ <b>PowerWash 65°C</b> ⌚            | <div>Consum energetic </div> <div>Consum de apă </div> <div>Durata programului </div>              |
| ➔ <b>ECO</b>                         | <div>Consum energetic </div> <div>Consum de apă </div> <div>Durata programului </div>              |
| ➔ <b>Intensiv 75°C</b> 🍲             | <div>Consum energetic </div> <div>Consum de apă </div> <div>Durata programului </div>              |
| ➔ <b>Delicat 45°C</b> 🍷<br>+ Quick ⌚ | <div>Durata programului 13 minute,<br/>fără încălzire,<br/>exclusiv pentru clătirea cu sare.</div> |

<sup>2</sup> Programele pot fi combinate cu funcțiile suplimentare „Program Quick“, „Extra curat“, „Extra uscat“ sau „2. Clătire intermediară“ (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Funcții suplimentare“).

<sup>3</sup> Valorile prognozate se pot modifica datorită setărilor și opțiunilor de program selectate sau condițiilor de utilizare.

## Privire de ansamblu asupra programelor

| Program          | Derularea programului                                                                                                        |          |                      |                |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|
|                  | Prespălare                                                                                                                   | Curățare | Clătire intermediară | Clătire finală | Uscare/<br>AutoOpen |
|                  |                                                                                                                              | °C       |                      | °C             |                     |
| ECO <sup>1</sup> | -                                                                                                                            | 45       | ✓                    | 40             | ✓ / ✓               |
| Auto 45–60 °C    | etape de program variabile,<br>reglare pe bază de senzor în funcție de cantitatea de vase și gradul de murdărire al acestora |          |                      |                |                     |
|                  | după<br>caz                                                                                                                  | 45–60    | după<br>caz          | 55             | ✓ / ✓               |
| Delicat 45 °C    | ✓                                                                                                                            | 45       | ✓                    | 55             | ✓ / ✓               |
| PowerWash 65 °C  | -                                                                                                                            | 65       | ✓                    | 55             | ✓ / ✓               |
| Intensiv 75 °C   | ✓                                                                                                                            | 75       | ✓                    | 55             | ✓ / ✓               |

<sup>1</sup> Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea veselei cu un grad normal de murdărire.

## Privire de ansamblu asupra programelor

| Consum <sup>2</sup>      |                           |                         |                            |                             |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| energie electrică        |                           | Apă                     | Timp                       |                             |
| Apă rece<br>15 °C<br>kWh | Apă caldă<br>60 °C<br>kWh | Litri                   | Apă rece<br>15 °C<br>h:min | Apă caldă<br>60 °C<br>h:min |
| 0,54/0,54 <sup>3</sup>   | 0,30/0,30 <sup>3</sup>    | 8,2                     | 4:18/4:18 <sup>3</sup>     | 4:11                        |
| 0,60–1,00 <sup>4,5</sup> | 0,40–0,50 <sup>4,5</sup>  | 6,0–15,0 <sup>4,5</sup> | 2:32–3:49                  | 2:26–3:35                   |
| 0,75                     | 0,35                      | 12,5                    | 2:57                       | 2:43                        |
| 0,85                     | 0,50                      | 9,5                     | 1:23                       | 1:16                        |
| 1,15                     | 0,80                      | 13,0                    | 3:27                       | 3:20                        |

<sup>2</sup> Valorile menționate pentru programul *ECO* au fost determinate în condiții de testare standardizate. Valorile menționate pentru celelalte programe au fost determinate în condiții de testare similare.

În practică, date fiind setările selectate, funcțiile suplimentare sau condițiile de utilizare, pot apărea valori de consum diferite.

<sup>3</sup> Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri/coș pentru tacâmuri

<sup>4</sup> Valoare minimă: încărcare parțială cu murdărire ușoară

<sup>5</sup> Valoare maximă: încărcare completă cu murdărire puternică

## Funcții suplimentare

### Quick

Opțiunea  *Quick* are ca efect o scurtare a duratei de derulare a programului.

Pentru a obține un rezultat de spălare optim, temperatura este mărită și astfel crește și consumul de energie.

Scurtarea duratei de derulare a programului diferă în funcție de programul selectat.

Selectarea opțiunii  *Quick* poate avea prioritate în fața altor extraopțiuni selectate.

În combinație cu programul  *Delicat 45 °C* funcția  *Quick* realizează un ciclu de spălare pentru îndepărtarea sării care s-a scurs la umplerea rezervorului de sare.

În combinație cu programul *PowerWash* extraopțiunea *Quick* activează programul *QuickPowerWash*, un program scurt sub o oră (fără *AutoDos*) pentru veselă cu depuneri uscate de alimente.

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul .

Indicatorul luminos *Start* clipește.

- Dacă doriți, selectați un alt program.
- Apăsați butonul  *Quick*.

Indicatorul luminos  *Quick* se aprinde dacă opțiunea respectivă este disponibilă pentru programul selectat.

- Porniți programul cu butonul *Start*.

Funcția suplimentară selectată rămâne activă pentru programul respectiv până când modificați din nou setarea (cu excepția programului *ECO*).

### AutoOpen

În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea.

Dacă doriți, puteți dezactiva această funcție.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.
- Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .
- Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

- Apăsați de 7 ori butonul de selectare a programelor .

Afișajul programelor din partea superioară stângă clipește scurt și rapid de 7 ori.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă opțiunea „AutoOpen” este activată:

- *P 1*: „AutoOpen” este activată
- *P 0*: „AutoOpen” este dezactivată

- Dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul *Start*.

Setarea este salvată imediat.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul .



Pagube ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate deteriora canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți ușa.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii dar doriți totuși să deschideți ușa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

### Dezactivarea mesajelor de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire

Dacă în mașina de spălat vase folosiți constant produse combinate care conțin înlocuitori pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje de atenționare dacă acestea vă deranjează.

■ Oprii mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

■ Țineți apăsat butonul **Start** și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .

Țineți apăsat butonul **Start** timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos **Start** se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

■ Apăsați de 9 ori butonul de selectare a programelor **>**.

Afișajul programelor din partea superioară stângă clipește scurt și rapid de 9 ori.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă mesajele de atenționare pentru adăugarea sării și soluției de clătire sunt activate sau dezactivate:

- **P 1**: Mesajele de atenționare sunt activate

- **P 0**: Mesajele de atenționare sunt dezactivate

■ Dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul **Start**.

Setarea este salvată imediat.

■ Oprii mașina de spălat vase de la butonul .

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Activați din nou mesajele de atenționare.

### Extra curat

Puteți selecta această opțiune pentru a spori puterea de curățare a programelor.

La activarea acestei opțiuni se prelungește duratele de derulare a programelor și cresc temperaturile de curățare. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

■ Oprii mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

■ Țineți apăsat butonul **Start** și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .

Țineți apăsat butonul **Start** timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos **Start** se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

■ Apăsați de 10 ori butonul de selectare a programelor **>**.

Afișajul programelor din partea stângă clipește 1 dată lung.

## Funcții suplimentare

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă opțiunea „Extra curat” este activată:

- **P 1:** „Extra curat” este activată
- **P 0:** „Extra curat” este dezactivată

■ Dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul *Start*.

Setarea este salvată imediat.

Odată activată opțiunea, aceasta rămâne activată pentru toate programele, până când o dezactivați din nou (cu excepția programului ECO).

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

### Extra uscat

Puteți selecta această opțiune pentru a spori puterea de uscare a programelor.

La activarea acestei opțiuni se prelungește duratele de derulare a programelor și cresc temperaturile de clătire. Consumul de energie electrică poate crește.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

■ Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .

Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

■ Apăsați de 11 ori butonul de selectare a programelor **>**.

Afișajul programelor din partea stângă clipește 1 dată lung și 1 dată scurt.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă opțiunea „Extra uscat” este activată:

- **P 1:** „Extra uscat” este activată
- **P 0:** „Extra uscat” este dezactivată

■ Dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul *Start*.

Setarea este salvată imediat.

Odată activată opțiunea, aceasta rămâne activată pentru toate programele, până când o dezactivați din nou (cu excepția programului ECO).

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

### 2. Clătire intermediară

Puteți selecta această opțiune pentru a spori puterea de curățare a programelor printr-o a doua clătire intermediară.

Dacă această opțiune este activată, durata programului va fi mai lungă, iar consumul de apă va crește.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

■ Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat de la butonul .

Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

■ Apăsați de 12 ori butonul de selectare a programelor **>**.

Afișajul programelor din partea stângă clipește 1 dată lung și de 2 ori scurt.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă opțiunea „2. Clătire intermediară” este activată:

- *P 1*: „2. Clătire intermediară” este activată
- *P 0*: „2. Clătire intermediară” este dezactivată

■ Dacă doriți să modificați setarea, apăsați butonul *Start*.

Setarea este salvată imediat.

Odată activată opțiunea, aceasta rămâne activată pentru toate programele, până când o dezactivați din nou (cu excepția programului ECO).

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

### Afișarea orelor de funcționare

Puteți vedea câte ore a funcționat mașina de spălat vase până acum.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

■ Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat vase de la butonul .

Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului se afișează după ce indică orele de funcționare *H*.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

### Setări din fabrică

Puteți readuce toate setările la valorile implicite din fabricație.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul  dacă este pornită.

■ Țineți apăsat butonul *Start* și **simultan** porniți mașina de spălat vase de la butonul .

Țineți apăsat butonul *Start* timp de minimum 4 secunde, până când indicatorul luminos *Start* se aprinde.

Dacă nu se aprinde, repetați operațiunea de la început.

■ Apăsați de 19 ori butonul de selectare a programelor *>*.

Afișajul programelor din partea stângă clipește 1 dată lung și de 9 ori scurt.

Aprinderea intermitentă de pe afișajul timpului indică dacă o setare a fost reglată la o valoare care diferă de setările din fabrică:

- *P 1*: Toate valorile au setările din fabrică.
- *P 0*: Cel puțin o setare a fost modificată.

■ Dacă doriți să readuceți mașina de spălat vase la setările din fabrică, apăsați tasta *Start*.

Setarea este salvată imediat.

■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .

# Curățare și întreținere

Verificați mașina de spălat vase în mod regulat (la aprox. 4-6 luni). Astfel puteți evita defecțiunile și problemele.

 Pagube ca urmare a agenților de curățare.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. Contactul cu agenți de curățare neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea acestora.

Utilizați doar agenți de curățare adecvați pentru fiecare suprafață.

## Curățarea cuvei de spălare

Cuva de spălare are în mare parte capacitatea de a se auto-curăța, cu condiția să folosiți întotdeauna cantitatea corectă de detergent.

Dacă se formează totuși depuneri de calcar sau de grăsime în cuvă, acestea pot fi înlăturate cu un produs de curățare special (disponibil de la Serviciul Clienți Miele sau pe site-ul Miele). Respectați și indicațiile de pe ambalajul produsului.

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare. Pentru a curăța cuva și pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute, lăsați programul *Intensiv 75 °C* să se deruleze o dată pe lună.

- Curățați regulat filtrele din cuva de spălare.

## Curățarea ușii și a garniturii acesteia

Garniturile ușii și părțile laterale nu sunt curățate de jeturile de stropire. De aceea acolo se poate forma mușgai.

- Ștergeți garniturile ușii în mod regulat cu o lavetă umedă, pentru a înlătura resturile alimentare.
- Ștergeți resturile de mâncare și băutură căzute pe canturile ușii.

## Curățarea panoului de comandă

- Curățați panoul de comandă **doar** cu o lavetă curată, umedă.

## Curățarea părții frontale a aparatului

 Pagube provocate de murdărie. Murdăria fixată devine imposibil de înlăturat, ducând la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor exterioare. Ștergeți imediat orice murdărie.

- Curățați partea frontală a aparatului cu un burete curat, cu detergent de vase și cu puțină apă. Apoi ștergeți frontul cu o lavetă moale. Pentru curățare puteți utiliza și o lavetă din microfibre curată și umedă, fără agent de curățare.

### Pentru a evita deteriorarea suprafețelor, nu utilizați la curățare:

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri,
- agenți de curățare cu compuși anti-calcar,
- agenți de curățare abrazivi, de exemplu de tip pudră sau cremă,
- agenți de curățare pe bază de solvenți,
- agenți de curățare pentru inox,
- detergenți pentru mașini de spălat vase,
- detergenți de curățat cuptoare,
- detergenți pentru curățat sticla,
- bureți abrazivi, lavete și perii dure (de ex. bureți metalici de frecat cratițe, bureți uzați care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive),
- radiere speciale de îndepărtat murdăria,
- răzuitoare metalice cu muchii sau vârfuluri ascuțite,
- lână de oțel,
- aparate de curățat cu aburi.

### Curățarea brațelor de stropire

În duzele de stropire și articulațiile brațelor de stropire se pot bloca particule de mâncare. De aceea trebuie să verificați în mod regulat brațele de stropire (aproximativ la fiecare 2–4 luni).

Nu spălați fără brațele de stropire.

 Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.


Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.

- Opriti mașina de spălat vase.

### Scoaterea tăvii pentru tacâmuri (dacă există)


Scoateți mai întâi tava pentru tacâmuri (dacă există) pentru a putea scoate brațul de stropire superior.

- Scoateți tava pentru tacâmuri.




- Apăsați pe clemele de siguranță ale șinelor de pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri ① și scoateți simultan clemele de siguranță ②.
- Scoateți tava pentru tacâmuri complet în afară.

## Scoaterea brațului de stropire superior



- Apăsați în sus ① brațul superior de stropire, pentru a acționa roata dințată interioară și deșurubați brațul rotindu-l în sens antiorar ② (Vedere de jos).


## Scoaterea brațului de stropire central



- Rotiți îmbinarea filetată a brațului central de stropire în sens orar ① și scoateți brațul de stropire ② (Vedere de sus).


## Scoaterea brațului inferior de stropire

- Scoateți coșul inferior.



- Rotiți îmbinarea filetată a brațului de stropire inferior în sens antiorar ① (Vedere de sus) și trageți brațul de stropire în sus ②.

### Curățarea brațelor de stropire




- Folosiți un obiect ascuțit pentru a împinge bucățile mari de mâncare prin duzele de stropire ale brațelor.
- Clătiți bine brațul de stropire sub jet de apă.

### Introducerea brațului de stropire superior

- Montați la loc brațul de stropire superior și strângeți-l cu mâna.


### Introducerea brațului de stropire din mijloc



- Reintroduceți brațul de stropire din mijloc și rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic (direcția de privire dinspre partea superioară) până se blochează în poziție. Asigurați-vă că creștăturile sunt una deasupra celei alte.

### Introducerea brațului de stropire inferior

- Repuneți brațul inferior de stropire și aveți grijă ca ansamblul de filtre să stea drept la baza cuvei de spălare.



- Rotiți îmbinarea filetată a brațului inferior de stropire în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului (Vedere de sus).
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.

⚠ Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

### Punerea la loc a tăvii pentru tacâmuri (dacă există)

- Împingeți tava pentru tacâmuri, din față, înapoi pe șine.
- Montați la loc clemele de siguranță pe șine, pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri.

## Verificarea filtrelor din cuva de spălare

Ansamblul de filtre de la baza cuvei reține murdăria din apa de spălare. Aceasta este împiedicată să ajungă în sistemul de recirculare și să reentre în cuvă prin brațele de stropire.

⚠ Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.


Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.

În timp, filtrele se pot înfunda cu particulele de mizerie. Gradul de murdărire și frecvența cu care trebuie să curățați filtrele variază în funcție de modul de utilizare.


- Controlați regulat starea ansamblului de filtre și curățați-l, dacă este necesar.

## Curățarea filtrelor

- Opriți mașina de spălat vase.
- Scoateți brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire”).
- Înainte de a scoate ansamblul de filtre, înlăturați particulele mari de mizerie, pentru ca acestea să nu ajungă în sistemul de recirculare.




- Scoateți ansamblul de filtre.



- Pentru a curăța interiorul ansamblului de filtre, trageți în jos micro-filtrul ținând de inelul de plastic și înlăturați-l.
- Clătiți toate elementele sub jet de apă. Folosiți o perie de plastic dacă este cazul.
- Repuneți micro-filtrul în ansamblul de filtre.
- Repuneți ansamblul de filtre, astfel încât să stea drept la baza cuvei de spălare.

- Așezați din nou brațul inferior de stropire cu îmbinarea filetată pe ansamblul de filtre.



- Rotiți îmbinarea filetată în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului.

⚠ Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

### Curățarea filtrului alimentării cu apă

Pentru a proteja supapa furtunului de alimentare, în îmbinarea filetată este montat un filtru. Când acesta este murdar, în cuvă ajunge prea puțină apă.

## Curățare și întreținere

 Pericol de electrocutare de la tensiunea de rețea.


Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică.

Carcasa nu trebuie scufundată în apă.

Înșurubați bine racordul filetat pe robinet. Deschideți încet robinetul. Dacă iese apă, strângeți mai bine racordul filetat.

Filtrul **trebuie** pus la loc după curățare.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.  
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecărul din priză.
- Închideți robinetul de apă.
- Deșurubați supapa furtunului de alimentare.




- Scoateți cu grijă garnitura din îmbinarea filetată.
- Prindeți filtrul de plastic cu un patent sau cu un clește ascuțit și scoateți-l.
- Curățați filtrul sub jet de apă.
- Reasamblarea se face în ordine inversă.


### Curățarea pompei de evacuare

Dacă există apă în cuvă după terminarea unui program, înseamnă că aceasta nu a fost evacuată. Pompa de evacuare poate fi blocată cu corpuri străine. Puteți înlătura cu ușurință corpurile străine.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.  
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecărul din priză.
- Scoateți ansamblul de filtre din cuva de spălare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).
- Scoateți apa din cuvă cu ajutorul unui mic recipient.



- Apăsați spre interior dispozitivul de blocare al capacului pompei de evacuare ①.
- Înclinați capacul spre interior, până când acesta poate fi înlăturat ②.
- Clătiți capacul sub jet de apă și îndepărtați toate corpurile străine.



Sub capac se află pompa de evacuare (săgeată).

⚠ Pericol de rănire ca urmare a cioburilor de sticlă.  
Cioburile de sticlă din pompa de evacuare sunt greu de observat.  
Curățați cu atenție pompa de evacuare.

- Înlăturați cu grijă toate corpurile străine din pompa de evacuare. Rotiți cu mâna rotorul pompei pentru a verifica dacă există și alte obstacole. Veți simți că rotorul opune o ușoară rezistență la rotirea manuală.
- Puneți la loc capacul, vertical, de sus în jos.

Cuplați neapărat dispozitivul de blocare.

⚠ Pagube ca urmare a curățării necorespunzătoare.  
Componentele sunt sensibile și se pot deteriora în timpul curățării.  
Curățați cu atenție pompa de evacuare.

# Ghid de rezolvare a problemelor

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați service-ul.

La [www.miele.ro/support/customer-assistance](http://www.miele.ro/support/customer-assistance) veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



Sunt enumerate doar erorile pe care le puteți remedia în regie proprie, dacă este cazul. Toate celelalte erori sunt cuprinse în categoria ⚠ Eroare FXX.

## Probleme tehnice

| Problemă                                                                                                                                                                               | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panoul de comandă rămâne întunecat după ce mașina de spălat vase a fost pornită de la butonul .</b> | <p>Ștecărul mașinii nu este introdus în priză.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Introduceți ștecărul în priză.</li></ul> <p>Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Recuplați siguranța (amperaj minim - consultați eticheta cu date tehnice).</li><li>■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Butonul  nu răspunde sau răspunde doar după ce a fost apăsat de mai multe ori.</b>                 | <p>Managementul energiei: Ușa a fost deschisă sau închisă cu puțin timp înainte de apăsarea butonului .</p> <p>Aceasta înseamnă că mașina de spălat vase a fost deja pornită. Componentele electronice au nevoie de câteva secunde pentru a fi operaționale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Așteptați câteva secunde după deschiderea sau închiderea ușii.</li><li>■ Apoi apăsați butonul .</li></ul> |
| <b>Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.</b>                                                                                                                        | <p>Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat. Afișajul este întunecat iar mașina de spălat vase nu pornește.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Recuplați siguranța (amperaj minim, consultați eticheta cu date tehnice).</li><li>■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Mesaje de eroare

| Problemă                                                                                                                      | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pe afișajul timpului este afișat un număr de eroare care nu apare în cele ce urmează.                                         | <p>Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .</li> <li>■ Porniți din nou mașina după câteva secunde.</li> <li>■ Reporniți programul dorit.</li> </ul> <p>Dacă indicatoarele luminoase se aprind din nou intermitent, este vorba de o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Închideți robinetul de apă.</li> <li>■ Contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul> |
| Eroare F70:<br>Pompa de evacuare funcționează și cu ușa deschisă.                                                             | <p>Sistemul de etanșeizare (Sistemul Waterproof) s-a activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Închideți robinetul de apă.</li> <li>■ Contactați serviciile pentru clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toate indicatoarele luminoase pentru selectarea unui program luminează intermitent.<br>Pe afișaj apare numărul de eroare F78. | <p>Eroare la pompa de recirculare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Porniți din nou mașina.</li> <li>■ Reporniți programul dorit.</li> </ul> <p>Dacă eroarea reappare, este vorba de o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Închideți robinetul de apă.</li> <li>■ Contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

## Eroare legată de alimentarea cu apă

| Problemă                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cauză posibilă și remediere                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatorul luminos  /  se aprinde intermitent și luminează alternant.<br>Pe afișajul timpului apar alternativ F și 173. | <p>Robinetul este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți complet robinetul.</li> </ul> |

## Ghid de rezolvare a problemelor

| Problemă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.</b><br><b>Indicatorul luminos /  luminează intermitent.</b><br><b>Pe afișaj apare numărul de eroare F12 sau F13.</b> | <p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase de la butonul .</li> </ul> <p>Alimentarea cu apă este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți complet robinetul și reporniți programul.</li> <li>■ Curățați filtrul de la alimentarea cu apă (consultați capitolul „Curățare și îngrijire”, secțiunea „Curățarea filtrului alimentării cu apă”).</li> <li>■ Presiunea apei de alimentare este mai mică de 50 kPa.<br/>Solicitați asistență de specialitate.</li> <li>■ Este posibil ca racordul scurgerii din locația de instalare să se situeze prea jos și să fie nevoie să aerisiți evacuarea apei (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Racordarea la sistemul de scurgere”).</li> </ul> <p>Dacă mesajul de eroare este afișat din nou, este posibil să existe o defecțiune tehnică la contorul rotorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contactați serviciile pentru clienți Miele.</li> </ul> |
| <b>Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.</b><br><b>Pe afișaj apare numărul de eroare F18.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>A apărut o eroare tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Închideți robinetul de apă.</li> <li>■ Contactați Serviciul Clienți Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Eroare legată de evacuarea apei

| Problemă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.</b><br><b>Indicatorul luminos /  luminează intermitent.</b><br><b>Pe afișaj apare numărul de eroare F11.</b> | <p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li> </ul> <p>Probleme legate de evacuarea apei.<br/>În cuva de spălare rămâne apă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).</li> <li>■ Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).</li> <li>■ Îndepărtați orice răsucire sau buclă a furtunului de evacuare.</li> </ul> |

## Probleme generale

| Problemă                                                                                            | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatoarele luminoase și afișajul timpului sunt stinse.</b>                                    | Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat.<br>■ Reporniți mașina de la butonul  .                                                                                                                              |
| <b>După spălare, în compartimentul pentru detergent rămân lipite resturi de detergent.</b>          | Atunci când a fost umplut, compartimentul pentru detergent era încă umed.<br>■ Adăugați detergent doar în compartimentul uscat.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capacul compartimentului pentru detergent nu se închide.</b>                                     | Resturi întărite de detergent blochează clipsul de închidere.<br>■ Înlăturați resturile de detergent.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>La finalul programului rămâne o peliculă de umezeală pe interiorul ușii și pe pereții cuvei.</b> | Funcționarea normală a sistemului de uscare. Umiditatea se evaporă după un anumit timp.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>În cuva de spălare rămân resturi de apă la finalul programului.</b>                              | Înainte de a remedia problema:<br>■ Opriți mașina de spălat vase.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | Ansamblul de filtre din cuva de spălare este înfundat.<br>■ Curățați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Pompa de evacuare este blocată.<br>■ Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Furtunul de evacuare este răsucit.<br>■ Îndreptați furtunul de evacuare.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Miros neplăcut în cuva de spălare</b>                                                            | În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare.<br>■ Lăsați să se deruleze în mod regulat un program cu o temperatură mai ridicată. Astfel se evită formarea depunerilor și mirosului neplăcut. |

## Ghid de rezolvare a problemelor

### Zgomote

| Problemă                             | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pocnituri în cuva de spălare</b>  | Unul dintre brațele de stropire se lovește de un articol.<br>■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele care blochează brațele de stropire.                                                                                                                                     |
| <b>Zdrăngănit în cuva de spălare</b> | În cuva de spălare sunt vase așezate instabil.<br>■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele astfel încât să nu se miște.                                                                                                                                                       |
|                                      | Un corp străin (de ex. un ciob) s-a blocat în pompa de evacuare.<br>■ Înlăturați corpul străin din pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).                                                                        |
| <b>Pocnituri în țevile de apă</b>    | Acestea pot proveni din conductele principale de apă ale clădirii, respectiv de la secțiunea transversală prea mică a conductei de apă.<br>■ Acest lucru nu are nici o influență asupra funcționării mașinii de spălat vase. Dacă aveți nedumeriri, contactați un instalator calificat. |

## Rezultate de spălare nesatisfăcătoare

| Problemă                                                                                                   | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vesela nu este curată.</b>                                                                              | Vesela nu a fost încărcată corect.<br>■ Respectați indicațiile din capitolul „Încărcarea cu veselă și tacâmuri a mașinii de spălat vase”.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | Programul nu a fost suficient de intens.<br>■ Selectați un program mai intens (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”).<br>■ Activați funcția „Extra curat” (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „Extra curat”).<br>■ Activați funcția „a 2-a. Clătire intermediară” (dacă este disponibilă, consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „2. Clătire intermediară”). |
|                                                                                                            | La dozarea manuală a agentului de curățare a fost dozat prea puțin agent de curățare.<br>■ Folosiți mai mult agent de curățare sau schimbați agentul de curățare.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                            | Traectoria brațelor de stropire este blocată de articole din cuvă.<br>■ Rearanjați articolele din cuvă astfel încât brațele de stropire să se poată roti liber.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | Ansamblul de filtre din cuvă nu este curat sau nu este poziționat corect.<br>Acest lucru poate duce la înfundarea duzelor de stropire ale brațelor.<br>■ Curățați sau potriviți corect ansamblul de filtre.<br>■ Curățați duzele de stropire ale brațelor (consultați capitolul „Curățare și îngrijire”, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire”).                                                                     |
| <b>Sticlăria și tacâmurile sunt mânjite. Sticlăria capătă un luciu albastru. Pelicula poate fi ștersă.</b> | Dozajul programat pentru soluția de clătire este prea mare.<br>■ Reduceți dozajul (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ghid de rezolvare a problemelor

| Problemă                                                                          | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vesela, tacâmurile și paharele nu sunt uscate sau sunt pătate.</b>             | Este posibil să nu fie suficientă soluție de clătire, ori ca rezervorul pentru soluție de clătire să fie gol.<br>■ Reumpleți rezervorul, măriți dozajul sau schimbați marca soluției de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”). |
|                                                                                   | Vasele au fost scoase prea devreme din mașină.<br>■ Lăsați-le mai mult timp în mașină (consultați capitolul „Mod de utilizare”, secțiunea „Descărcarea mașinii de spălat vase”).                                                                                                    |
|                                                                                   | Durata etapei de uscare a programului de uscare selectat nu este suficientă pentru vesela din mașină (în special vesela din plastic).<br>■ Selectați opțiunea „Extra uscat” (consultați capitolul „Funcții suplimentare”, secțiunea „Extra uscat”).                                 |
|                                                                                   | Utilizați produse de curățare combinate, a căror putere de uscare este prea slabă.<br>■ Schimbați detergentul sau reumpleți rezervorul pentru soluție de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).                                |
| <b>Sticlăria capătă o culoare maroniu-albăstrui. Pelicula nu poate fi ștersă.</b> | S-au depus ingrediente ale detergentului.<br>■ Schimbați imediat detergentul.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sticlăria devine mată și se decolorează. Pelicula nu poate fi ștersă.</b>      | Sticlăria nu este potrivită pentru spălarea cu mașina de spălat vase. Suprafața s-a modificat.<br>■ Nu există remediu.<br>Achiziționați sticlărie rezistentă la spălarea cu mașina de spălat vase.                                                                                  |
| <b>Urmele de ceai sau ruj nu au fost îndepărtate complet.</b>                     | Temperatura de spălare a programului selectat a fost prea joasă.<br>■ Selectați un program cu temperatură de spălare mai ridicată.                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Capacitatea de curățare a detergentului folosit este prea slabă.<br>■ Schimbați detergentul.                                                                                                                                                                                        |

# Ghid de rezolvare a problemelor

| Problemă                                                                                                        | Cauză posibilă și remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolele din plastic s-au decolorat.                                                                          | <p>Cauza ar putea fi coloranții naturali, precum cei din morcovi, roșii sau ketchup. Cantitatea ori capacitatea de curățare a detergentului folosit nu sunt eficiente în fața coloranților naturali.</p> <p>■ Folosiți mai mult detergent (consultați capitolul „Detergent”).</p> <p>Articolele deja decolorate nu își mai recapătă culoarea inițială.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pe veselă și tacâmuri rămân urme albe vizibile. Pe pahare și tacâmuri apar pete mate. Pelicula poate fi ștersă. | <p>Nu s-a folosit suficientă soluție de clătire.</p> <p>■ Măriți dozajul (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).</p> <p>Nu este sare în rezervorul de sare.</p> <p>■ Umpleți rezervorul de sare (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Sare de regenerare”).</p> <p>Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.</p> <p>■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.</p> <p>Au fost folosite produse de curățare combinate, neadecvate.</p> <p>■ Schimbați detergentul. Utilizați eventual tablete sau detergent pulbere normal și completați și cu sare de regenerare și soluție de clătire.</p> <p>Unitatea de dedurizare a apei este programată la o duritate prea scăzută a apei.</p> <p>■ Programați unitatea de dedurizare la un nivel mai ridicat de duritate a apei (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Unitatea de dedurizare a apei”).</p> |
| Tacâmurile prezintă urme de rugină.                                                                             | <p>Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.</p> <p>■ Nu există remediu.</p> <p>Achiziționați tacâmuri lavabile în mașina de spălat vase.</p> <p>După adăugarea sării nu s-a rulat niciun program. Resturile de sare ajung în circuitul de spălare.</p> <p>■ După adăugarea sării de dedurizare, porniți întotdeauna programul  Delicat 45 °C cu opțiunea  Quick fără vase.</p> <p>Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.</p> <p>■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Serviciu Clienți

La [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service) veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

### Contact în caz de defecțiuni


În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienți Miele online, la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Eticheta cu date tehnice poate fi găsită pe partea dreaptă a ușii.




### Baza de date EPREL

De la 1 martie 2021, informațiile privind etichetarea consumului de energie și cerințele de proiectare ecologică pot fi găsite în baza de date a produselor euro-

pene (EPREL). Prin următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> puteți accesa baza de date a produselor. Aici vi se solicită să introduceți indicatorul modelului.

Indicatorul modelului poate fi găsit pe eticheta cu date tehnice.



### Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații sunt disponibile în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

### Pentru institutele de testare

Documentul „**Teste de comparație**” vă oferă toate informațiile referitoare la efectuarea testelor de comparație.

Puteți descărca documentul de pe pagina de internet Miele. Broșura o găsiți pe pagina modelului respectiv de mașină de spălat vase la „Downloads”.

## Sistemul de etanșeizare Miele

Pentru sistemul de etanșeizare Miele (sistemul Waterproof) garantează protecție împotriva daunelor provocate de apă pe întreaga durată de viață a mașinii de spălat vase.

## Alimentarea cu apă

 Pericol pentru sănătate cauzat de apa rezultată la clătire.

Apa din mașina de spălat vase nu este potabilă.

Nu beți apă din mașina de spălat vase.

 Pericol pentru sănătate și pagube provocate de apa de alimentare contaminată.

Calitatea apei de alimentare trebuie să corespundă cu specificațiile privind apa potabilă din țara respectivă în care este utilizată mașina de spălat vase.

Conectați mașina de spălat vase la o sursă de apă potabilă.

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă cu temperatura maximă de 60 °C.

Vă recomandăm racordarea la o sursă de apă caldă doar dacă acest lucru este economic din punct de vedere al costului energiei electrice și al duratei programelor, de ex. dacă se folosește energie solară. Astfel se economisesc costuri cu energia electrică și timp. Astfel, la toate programele, spălarea se va realiza cu apă caldă.

Furtunul de alimentare cu apă are o lungime de aprox. 1,5 m. Dacă este nevoie, puteți achiziționa un furtun de prelungire metalic, flexibil, de 1,5 m lungime (presiune de testare de 14.000 kPa/140 bar), disponibil la distribuitorul Miele sau la serviciile pentru clienți Miele.

În locația de instalare a mașinii de spălat vase trebuie să existe un robinet de 3/4". Dacă acesta nu există, racordarea mașinii de spălat vase la rețeaua de apă trebuie realizată de către un instalator calificat.

Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa. Dacă presiunea apei de alimentare este prea ridicată, trebuie să instalați un regulator de presiune.

# Instalare

 Daune provocate de apa care se scurge.

Punctul de racordare este supus presiunii rețelei de apă, iar apa se poate vărsa, provocând pagube.

Deschideți încet robinetul și verificați să nu existe scurgeri. Ajustați poziția garniturii și a racordului, dacă este cazul. Verificați în mod regulat dacă conexiunile cu șurub sunt încă strânse.

## Numai pentru Germania

Pentru a proteja apa potabilă, între robinet și furtunul de alimentare cu apă al mașinii de spălat vase trebuie să fie instalat un dispozitiv de prevenire a refluxului. În cazul în care instalația casnică este realizată profesional, racordurile prevăzute în acest scop (de ex. supapă unghiulară) sunt deja echipate cu acest dispozitiv de siguranță.

Asigurați-vă că există un dispozitiv de prevenire a refluxului în instalația dvs. menajeră.

 Pagube ca urmare a suprapresiunii.

O creștere a presiunii apei pentru scurt timp poate deteriora componentele mașinii de spălat vase.

Folosiți mașina de spălat vase numai dacă este conectată la un sistem de conducte bine ventilat.



 Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea.

În furtunul de admisie a apei există piese sub tensiune.

Nu scurtați sau avariați furtunul de alimentare cu apă (vezi imaginea).

## Racordarea la sistemul de scurgere

Sistemul de evacuare al mașinii este dotat cu o supapă de reținere, care împiedică apa murdară să revină în mașină prin furtunul de evacuare.

Mașina de spălat vase este prevăzută cu un furtun de evacuare flexibil de aprox. 1,5 m (diametru interior: 22 mm).

Furtunul de evacuare poate fi prelungit printr-un element de îmbinare și încă un furtun. Distanța de evacuare prin pompare nu trebuie să depășească 4 m, iar înălțimea de evacuare prin pompare nu trebuie să depășească 1 m.

Dacă furtunul de evacuare urmează a fi racordat direct la scurgerea din locația de instalare, folosiți colierul furnizat (consultați schema de instalare).

Furtunul poate fi orientat la stânga sau la dreapta mașinii.

Racordul pentru furtunul de evacuare din locația de instalare poate fi adaptat diferitelor diametre ale furtunului. În cazul în care racordul intră prea adânc în furtunul de evacuare, racordul va trebui scurtat. În caz contrar, furtunul de evacuare se poate bloca.

Nu scurtați furtunul de evacuare.

Nu îndoiți furtunul de evacuare, nu trageți de el și nu exercitați presiune asupra sa.

**⚠** Daune provocate de apa care se scurge.


Apa se poate vărsa, provocând pagube.

După racordarea mașinii la alimentarea cu apă, verificați ca toate racordurile să fie etanșe.

## Aerisirea sistemului de scurgere

În cazul în care racordul scurgerii din locația de instalare este situat sub nivelul ghidajului roților coșului inferior din ușa deschisă, sistemul de scurgere trebuie aerisit. În caz contrar, în timpul programelor poate apărea efectul de sifonare, cauzând golirea mașinii de apă.

- Deschideți complet ușa mașinii de spălat vase.



- Scoateți coșul inferior.
- Introduceți o șurubelniță în orificiul central al supapei de aerisire, pe perețele din stânga al cuvei ①.
- Continuați să apăsați șurubelnița în orificiu și perforați membrana aflată acolo ②.

Acum orificiul de aerisire a sistemului de evacuare a apei este deschis.

## Conectare la rețeaua electrică

La livrare, mașina este prevăzută cu ștecă, pentru conectare la rețeaua electrică prin intermediul unei prize.

Amplasați mașina de spălat vase în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.



**Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.**

Funcționarea mașinii de spălat vase conectată la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) a tipului  în instalația electrică a locuței dumneavoastră alocată conexiunii electrice a mașinii de spălat vase.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

## Date tehnice

| Model mașină de spălat vase      | normal                              | XXL                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Înălțime aparat de sine stătător | 84,5 cm<br>(reglabil +3,5 cm)       | -                             |
| Înălțime aparat încastrat        | 80,5 cm<br>(reglabil +6,5 cm)       | 84,5 cm<br>(reglabil +6,5 cm) |
| Înălțime nișă de încastrare      | min. 80,5 cm<br>(+6,5 cm)           | min. 84,5 cm<br>(+6,5 cm)     |
| Lățime                           | 59,8 cm                             | 59,8 cm                       |
| Lățime nișă de încastrare        | 60 cm                               | 60 cm                         |
| Adâncime aparat de sine stătător | 60 cm                               | -                             |
| Adâncime aparat încastrat        | 57 cm                               | 57 cm                         |
| Greutate                         | max. 58 kg                          | max. 49 kg                    |
| Tensiune                         | consultați eticheta cu date tehnice |                               |
| Putere instalată                 | consultați eticheta cu date tehnice |                               |
| Amperaj                          | consultați eticheta cu date tehnice |                               |
| Certificate de testare acordate  | consultați eticheta cu date tehnice |                               |
| Presiunea apei (debit)           | 50–1.000 kPa<br>(0,5–10 bar)        | 50–1.000 kPa<br>(0,5–10 bar)  |
| Racord de apă caldă              | până la max. 60 °C                  | până la max. 60 °C            |
| Înălțime pompă de evacuare       | max. 1 m                            | max. 1 m                      |
| Lungime pompă de evacuare        | max. 4 m                            | max. 4 m                      |
| Cablu de alimentare              | aprox. 1,7 m                        | aprox. 1,7 m                  |
| Capacitate                       | 13/14 seturi de vase*               | 13/14 seturi de vase*         |

\* în funcție de model



România  
Miele Appliances S.R.L.  
Piața Presei Libere, nr. 3-5,  
sector 1, București  
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5  
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79  
Fax 021 352 07 76  
E-mail [info@miele.ro](mailto:info@miele.ro)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germania

G 5611, G 5612, G 5632

ro-RO

M.-Nr. 12 905 560 / 01 / 002