

# Instrucțiuni de utilizare Mașina de spălat vase



Este **obligatoriu** să citiți instrucțiunile de utilizare și planul de montare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcție. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

# Cuprins

---

<b>Indicații de siguranță și avertizări .....</b>	<b>6</b>
<b>Indicații privind Instrucțiunile de utilizare .....</b>	<b>16</b>
Indicații privind layout-ul .....	16
<b>Conținutul ambalajului .....</b>	<b>17</b>
<b>Descrierea aparatului .....</b>	<b>18</b>
Prezentarea generală a aparatului .....	18
Coș inferior .....	19
Panou de comandă .....	20
Mod de funcționare a afișajului .....	21
<b>Contribuția dvs. la protecția mediului înconjurător .....</b>	<b>22</b>
<b>Prima punere în funcțiune .....</b>	<b>23</b>
Deschiderea ușii .....	23
Închiderea ușii .....	24
Miele@home .....	25
Setări de bază .....	26
Setarea limbii .....	26
Configurarea Miele@home .....	26
Setarea orei exacte .....	27
Setarea nivelului de duritate a apei .....	27
Activare AutoDos .....	28
Sare de regenerare .....	29
Umplerea rezervorului de sare .....	30
Adăugare sare .....	31
Soluție de clătire .....	32
Adăugarea soluției de clătire .....	33
Completarea cu soluție de clătire .....	33
<b>Setări .....</b>	<b>34</b>
Accesarea meniului Setări .....	34
Modificarea setărilor .....	34
Terminarea setărilor .....	34
Limba  .....	35
Oră curentă .....	35
Duritate apă .....	36
AutoDos (Dozarea automată a detergentului) .....	36
Agent clătire .....	37
Salvare extraopțiuni .....	37
Miele@home .....	38
Comandă la distanță .....	41
RemoteUpdate .....	41

SmartStart .....	42
EcoStart .....	43
Afișare consum (EcoFeedback) .....	45
Luminozitate afișaj .....	45
Volum .....	45
Mesaje de reumplere .....	46
AutoOpen .....	46
a 2-a clătire intermediară .....	47
Ciclu de igienizare .....	47
Acumulator căldură .....	47
Racord apă .....	47
Informații .....	48
Showroom .....	48
Setări implicate .....	48
Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare .....	48
<b>Spălare ecologică .....</b>	<b>49</b>
Spălare economică .....	49
Afișarea consumului EcoFeedback .....	50
Acumulatorul de căldură .....	51
<b>Încărcarea mașinii de spălat vase .....</b>	<b>52</b>
Indicații generale .....	52
Coș superior .....	54
Reglarea coșului superior .....	57
Coș inferior .....	58
Tavă pentru tacâmuri/coș pentru tacâmuri (în funcție de model) .....	62
Încărcarea sertarului 3D-MultiFlex .....	62
Încărcarea coșului pentru tacâmuri (dacă este disponibil) .....	63
Exemple de aranjare .....	64
Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri .....	64
Mașină de spălat vase cu coș pentru tacâmuri .....	66
<b>Detergent .....</b>	<b>68</b>
Tipuri de detergent .....	68
Dozarea detergentului .....	69
Dozarea automată a detergentului/AutoDos .....	70
Activare AutoDos .....	70
Introducerea unui cartuș PowerDisk .....	71
Dozarea manuală a detergentului .....	73
Dozarea detergentului .....	73
Adăugarea detergentului .....	73

# Cuprins

---

<b>Mod de utilizare.....</b>	<b>75</b>
Pornirea mașinii de spălat vase .....	75
Selectarea programului.....	75
Afișarea duratei programului.....	76
Pornirea programului.....	76
Sfârșitul programului.....	77
Economia de energie .....	77
Oprirea mașinii de spălat vase .....	78
Descărcarea mașinii de spălat vase.....	78
Întreruperea unui program .....	79
Anularea sau schimbarea unui program .....	79
<b>Opțiuni.....</b>	<b>80</b>
⌚ Timer .....	80
📱 Activarea MobileStart .....	84
Afișare ore de funcționare .....	85
<b>Indicații pentru selectarea programului .....</b>	<b>86</b>
<b>Privire de ansamblu asupra programelor .....</b>	<b>88</b>
💻 alte programe .....	90
<b>Extraopțiuni .....</b>	<b>92</b>
Selectare extraopțiuni.....	92
⌚ Selectare Quick .....	93
<b>Curățare și întreținere .....</b>	<b>94</b>
Curățarea cuvei de spălare .....	94
Curățarea ușii și a garniturii acesteia.....	95
Curățarea panoului de comandă .....	95
Curățarea cablurilor de fibră optică .....	95
Curățarea părții frontale a aparatului .....	96
Curățarea AutoDos.....	97
Curățarea brațelor de stropire .....	99
Verificarea filtrelor din cuva de spălare .....	103
Curățarea filtrelor.....	103
Curățarea filtrului alimentării cu apă .....	105
Curățarea pompei de evacuare .....	106
<b>Ghid de rezolvare a problemelor .....</b>	<b>108</b>
Probleme tehnice .....	108
Mesaje de eroare .....	110
Deschizător ușă .....	111
Eroare legată de alimentarea cu apă.....	112
Eroare legată de evacuarea apei.....	113

# Cuprins

---

Erori în sistemul AutoDos (dozarea automată a detergentului).....	114
Erori brațe de stropire .....	116
Probleme generale .....	117
Zgomote.....	118
Rezultate de spălare nesatisfăcătoare .....	119
<b>Serviciu Clienți.....</b>	<b>123</b>
Contact în caz de defecțiuni .....	123
Baza de date EPREL .....	123
Garanție .....	123
Pentru institutele de testare .....	123
<b>Accesorii optionale .....</b>	<b>124</b>
<b>Instalare .....</b>	<b>126</b>
Sistemul de etanșezizare Miele .....	126
Racordarea la alimentarea cu apă .....	126
Racordarea la sistemul de scurgere.....	128
Conecțare la rețeaua electrică .....	130
<b>Date tehnice .....</b>	<b>131</b>
Declarație de conformitate .....	132

## Indicații de siguranță și avertizări

Această mașină de spălat vase corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție planul de montare și instrucțiunile de utilizare înainte de a instala și a pune în funcțiune mașina de spălat vase. Ambele conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea mașinii. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea mașinii de spălat vase, precum și indicațiile de siguranță și avertizările. Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați planul de montare și instrucțiunile de utilizare și transmiteți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

### Întrebuițare adecvată

- Această mașină de spălat vase este concepută pentru utilizare casnică sau în medii similare celui casnic, de exemplu
  - în magazine, birouri și medii de lucru similare
  - în unități agricole
  - de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte spații tipice de locuit.
- Această mașină de spălat vase nu este proiectată pentru utilizare în exterior.
- Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de până la 4000 m deasupra nivelului mării.
- Utilizați această mașină de spălat vase exclusiv în spațiul casnic, pentru spălarea vaselor casnice. Orice altă întrebuițare este contraindicată.
- Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze mașina de spălat vase, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aceste persoane pot folosi mașina fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

## **Indicații de siguranță și avertizări**

---

### **Siguranța copiilor**

- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de mașina de spălat, decât dacă îi supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi mașina de spălat vase fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească mașina.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea mașinii de spălat vase. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu mașina de spălat vase. Există pericolul ca aceștia să rămână blocați în mașină.
- ▶ Dacă funcția de deschidere automată a ușii este activată, copiii mici nu au voie să stea în zona de deschidere a ușii mașinii. În cazul improbabil al defectării, există pericol de accidentare. În cazul improbabil al defectării, există pericol de accidentare.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. Detergenții provoacă iritații grave ale pielii și leziuni oculare grave. Detergenții pot provoca iritație în gură și gât sau pot duce la sufocare. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. În cuva de spălare pot rămâne resturi de detergent. Consultați imediat medicul în cazul în care copilul dumneavoastră a introdus detergent în gură.

### Aspecte tehnice

- ▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști calificați.
- ▶ Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica defecțiunile vizibile, în special după transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.
- ▶ Siguranța electrică a mașinii de spălat vase poate fi garantată doar dacă aceasta este legată la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.  
Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele lipsei sau întreruperii conductorului de protecție (de ex. în caz de scurtcircuit).
- ▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.  
Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Mașina de spălat vase trebuie conectată la rețea prin intermediul unui ștecăruș cu 3 poli cu împământare (fără conexiune fixă). După amplasarea mașinii, priza trebuie să fie accesibilă pentru ca mașina de spălat vase să poată fi deconectată oricând de la rețeaua electrică.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Nu trebuie să existe ștecăre în spatele mașinii. Există pericolul de supraîncălzire și incendiu dacă mașina este proptă de un ștecări introdus în priza respectivă (pericol de incendiu).
  - ▶ Mașina de spălat vase nu trebuie instalată sub o plită. Temperatura ridicată emisă de aceasta poate provoca mașina de spălat vase. Din același motiv, mașina nu trebuie instalată nici lângă surse deschise de foc ori alte apariții care emit căldură (de ex. radiatoare etc.).
  - ▶ Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a mașinii de spălat vase (putere, frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avarierea mașinii. Comparați aceste date înainte de conectare. În cazul în care aveți neîmormântări, întrebați un electrician.
  - ▶ Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică înainte ca aceasta să fie complet instalată și înainte ca arcurile ușii să fie reglate corespunzător.
  - ▶ Utilizarea mașinii de spălat vase este permisă numai dacă instalația mecanică a ușii funcționează ireproșabil, deoarece, în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii este activat, pot apărea pericole.
- Instalația mecanică a ușii funcționează ireproșabil atunci când:
- Arcurile ușii sunt reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.
  - După etapa de uscare, mecanismul de închidere a ușii se cuplează automat.
- ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică prin prize multiple sau prelungitoare.
  - ▶ Nu este permisă utilizarea acestei mașini de spălat vase în locații mobile (de ex. pe ambarcațiuni).

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Nu amplasați mașina de spălat vase în încăperi unde temperatura poate să scadă sub limita de îngheț. Furtunurile înghețate pot crăpa sau plesni. Buna funcționare a unității electronice poate fi afectată la temperaturi sub limita de îngheț.
- ▶ Pentru a evita avarierea mașinii de spălat vase, aceasta trebuie racordată la un sistem de conducte bine ventilat.
- ▶ Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică. Carcasa nu trebuie scufundată în apă.
- ▶ În furtunul de alimentare cu apă se găsesc fire alimentate. Nu tăiați niciodată acest furtun.
- ▶ Sistemul de etanșeizare integrat Miele (sistem Waterproof) previne pagubele provocate de apă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  - mașina de spălat vase este instalată corect,
  - mașina de spălat vase este întreținută corect și piesele îi sunt schimbate ori de câte ori este nevoie,
  - robinetul este închis când mașina nu este folosită timp îndelungat (de ex. pe perioada concediilor).

Sistemul de etanșeizare va funcționa și dacă mașina este oprită. Mașina de spălat vase trebuie însă lăsată în priză.

- ▶ Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa.
- ▶ O mașină avariată poate fi periculoasă. Dacă mașina este avariată, scoateți-o imediat din funcțiune și contactați furnizorul sau Serviciul Clienti în vederea reparării.
- ▶ Garanția se anulează dacă mașina de spălat vase nu este reparată de către un Serviciu Clienti autorizat de Miele.
- ▶ Recomandăm înlocuirea componentelor defecte cu piese de schimb originale. Dacă piesele de schimb originale sunt montate corespunzător, Miele garantează îndeplinirea completă a cerințelor de siguranță, iar drepturile la garanție rămân valabile.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ Deconectați întotdeauna mașina de spălat vase de la rețeaua electrică atunci când efectuați lucrări de instalare, întreținere și reparații (opriți mașina, apoi scoateți ștecărul din priză).
- ▶ Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienti Miele). Din motive de siguranță, acest lucru trebuie efectuat de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienti Miele.
- ▶ Datorită cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), această mașină de spălat vase este dotată cu o lampa specială (în funcție de model). Această lampa trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Lampa nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată numai de către un tehnician autorizat sau de către Serviciul Clienti Miele.

### Instalare corectă

- ▶ Mașina de spălat vase trebuie instalată și racordată conform planului de montare furnizat.
-  ▶ Procedați cu precauție la instalarea mașinii de spălat vase. Unele componente metalice prezintă risc de rănire/tăiere. Purtați mănuși de protecție.
- ▶ Poziția de instalare a mașinii de spălat vase este permisă în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii (funcția de AutoOpen) nu blochează ușile atunci când este activat.
- ▶ Când folosiți mașina de spălat vase în spatele unor fronturi de mobilier închise (de exemplu, uși), asigurați-vă că deschiderea automată a ușii nu este blocată. Mobilierul de bucătărie utilizat trebuie să aibă rezistență crescută la umiditate. Spațiul de încastrare trebuie ventilat suficient.
- ▶ Mașina de spălat vase trebuie amplasată orizontal și stabil, pentru a putea funcționa corespunzător.

- ▶ Pentru a asigura stabilitate, mașinile de spălat vase încastrabile și integrate trebuie instalate sub un blat continuu, care să fie fixat în suruburi de corpurile de mobilier adiacente.
- ▶ O chiuvetă din dulapul de lângă mașina de spălat vase trebuie sigilată cu grijă. Etanșeitatea trebuie verificată în mod regulat pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat vase.
- ▶ Instalarea mașinii de spălat vase într-un corp de bucătărie înalt este permisă doar dacă se iau măsuri de siguranță suplimentare. Pentru instalarea sigură într-un corp înalt de bucătărie, utilizați un „set de montare în corp înalt de bucătărie“ și respectați planul de montare anexat. Altfel există riscul răsturnării corpului de bucătărie.
- ▶ Arcurile ușii trebuie reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.

Aparatul poate fi utilizat numai cu arcurile ușii instalate.

Dacă ușa nu poate fi reglată corect, apelați la Serviciul Clienti Miele.

Greutatea minimă/maximă a panoului frontal poate fi găsită în datele tehnice ale mașinii dvs. de spălat vase de pe site-ul web Miele.

### Utilizare corectă

- ▶ Nu folosiți solvenți în mașina de spălat vase. Pericol de explozie.
- ▶ Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului. Evitați contactul cu detergentul. Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.
- ▶ Nu lăsați deschisă ușa mașinii de spălat vase dacă nu este necesar. Vă puteți răni sau împiedica de ușa deschisă.
- ▶ Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă. Mașina de spălat vase se poate răsturna. Astfel v-ați putea răni sau mașina s-ar putea deteriora.

## Indicații de siguranță și avertizări

---

- ▶ La finalul programului, vasele pot fi foarte fierbinți. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașină.
- ▶ Utilizați doar detergenți și soluții de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic. Nu folosiți detergent lichid de vase pentru spălare manuală.
- ▶ Nu folosiți detergenți comerciali sau industriali. Aceștia pot ataca suprafețele și există pericolul producerii unor grave reacții chimice (de ex. reacție hidrogen-oxygen).
- ▶ Nu umpleți rezervorul pentru soluție de clătire cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distrugе rezervorul pentru soluție de clătire.
- ▶ Nu umpleți rezervorul AutoDos (în funcție de model) cu detergent pudră sau lichid. Detergentul vrac distrugе sistemul AutoDos.
- ▶ Nu umpleți rezervorul de sare cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distrugе unitatea de dedurizare.
- ▶ Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare. Alte săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.
- ▶ În cazul mașinilor de spălat vase cu coș pentru tacâmuri (în funcție de model), din motive de siguranță, aranjați tacâmurile în coș cu lamele și vârfurile furculițelor în jos. Lamele cuțitelor și vârfurile furculițelor orientate în sus reprezintă un pericol de rănire.
- ▶ Articolele din plastic care nu rezistă la spălare cu apă fierbinte, de ex. recipiente și tacâmuri din plastic de unică folosință, nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.
- ▶ Dacă utilizați opțiunea „Timer“, compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți compartimentul pentru detergent pentru a-l usca. Dacă acesta este umed, detergentul formează cocoloașe și este posibil să nu fie îndepărtat din compartiment.

- ▶ Pentru a afla capacitatea mașinii de spălat vase, consultați capitolul "Date tehnice".

### Accesorii și piese de schimb

- ▶ Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția și eventual răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de spălat vase pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acesteia.

### Transport

- ▶ Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica daunele vizibile provocate de transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.
- ▶ Transportați mașina de spălat vase doar în poziție verticală, pentru ca apă reziduală să nu intre în contact cu sistemul electric de comandă și să cauzeze defecțiuni.
- ▶ În vederea transportului, scoateți vesela din mașina de spălat vase și fixați toate piesele libere, de ex. coșuri, furtunuri și cabluri de alimentare.

# Indicații privind Instrucțiunile de utilizare

Acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele de mașini de spălat vase, având înălțimi diferite. La aceste modele se face referire astfel: normal = mașini de spălat vase de 80,5 cm înălțime (încastrabile) sau 84,5 cm înălțime (de sine stătătoare) XXL = mașini de spălat vase de 84,5 cm înălțime (încastrabile).

## Indicații privind layout-ul

### Avertismente

 Indicațiile marcate în acest mod conțin informații relevante privind siguranța. Acestea avertizează asupra posibilelor vătămări personale sau daune materiale.

Citiți cu atenție toate avertizările și respectați acțiunile și regulile de comportament recomandate.

### Indicații

Indicațiile conțin informații care trebuie respectate în mod deosebit. Sunt marcate printr-un chenar lat.

### Informații suplimentare și note

Informațiile suplimentare și notele sunt marcate printr-un chenar îngust.

### Mesaje de operare

Operarea mașinii de spălat vase este indicată prin diverse mesaje marcate. Acestea explică pașii de operare. Fiecare mesaj de operare are în față un pătrat negru.

Exemplu:

- Selectați setarea dorită și confirmați-o cu tasta **OK**.

### Afișaj

Informațiile prezentate pe afișajul mașinii de spălat vase sunt marcate printr-un scris special, specific afișajului.

Exemplu:

Când pe afișaj apare mesajul Închideți ușa ....

## **Conținutul ambalajului**


---

Ambalajul de livrare conține:

- Mașina de spălat vase
- Instrucțiunile de utilizare pentru operarea mașinii de spălat vase
- Planul de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase
- Diverse accesorii de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase (a se vedea planul de montaj)
- Pâlnie pentru umplere cu sare de regenerare
- Eventual diverse materiale tipărite și accesorii


# Descrierea aparatului

## Prezentarea generală a aparatului



- ① Mecanism de închidere a ușii
  - ② Braț superior de stropire
  - ③ Tavă pentru tacâmuri 3D MultiFlex
  - ④ Coș superior (în funcție de model)
  - ⑤ Braț central de stropire
  - ⑥ Supapă de ventilare
  - ⑦ Braț inferior de stropire
  - ⑧ Ansamblu de filtre
  - ⑨ Recipient de sare
  - ⑩ Etichetă cu date tehnice
  - ⑪ Rezervor pentru soluție de clătire
  - ⑫ Compartiment pentru detergent
  - ⑬ Ieșire pentru detergent a sistemului AutoDos
  - ⑭ AutoDos (Dozarea automată a detergentului)
- Coș inferior (a se vedea pagina următoare)

### Coș inferior



- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Țepi rabatabili
- ⑤ Coș pentru tacâmuri (în funcție de model)

# Descrierea aparatului

## Panou de comandă



- ① Buton cu senzor *Pornire/Opreire*  
Pentru a porni sau opri mașina de spălat vase.
- ② Control optic al funcționării  
Pentru afișarea unui program de spălare în derulare, atunci când ușa este închisă.
- ③ Buton cu senzor *MobileStart*  
pentru activarea/dezactivarea opțiunii „MobileStart”
- ④ Selectare program
- |     |                        |
|-----|------------------------|
| ECO | = ECO                  |
|     | = Auto 45–60 °C        |
|     | = ComfortWash 45 °C    |
|     | = PowerWash 60 °C      |
|     | = Intensiv 75 °C       |
|     | = alte programe/setări |
- ⑤ Buton cu senzor *Extraopțiuni*  
Pentru selectarea extraopțiunilor
- ⑥ Buton cu senzor *Quick*  
Pentru scurtarea duratei de derulare a programului
- ⑦ Buton cu senzor *AutoDos*  
Pentru activarea/dezactivarea dozării automate a detergentului.
- ⑧ Buton cu senzor *Timer*  
Pentru selectarea pornirii programului la un moment ulterior.
- ⑨ Afișaj  
Pentru mai multe informații consultați capitolul „Descrierea aparatului”, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului“.
- ⑩ Buton cu senzor *înapoi*  
Pentru întoarcere la meniul anterior sau anulare a valorilor setate anterior.
- ⑪ Butoane cu senzori   
Pentru selectarea programului.  
Pentru modificarea valorilor afișate.  
Pentru răsfoire către alte pagini de meniu.
- ⑫ Buton cu senzor *OK*  
Pentru selectarea punctelor de meniu și valorilor afișate.  
Pentru confirmarea mesajelor.

### Mod de funcționare a afișajului

Afișajul se folosește la selectarea sau setarea următoarelor:

- programul
- funcția Timer
- Setări 

Pe afișaj pot fi indicate următoarele:

- etapa la care se află programul
- timpul rămas estimat până la încheierea programului
- consumul de energie și apă (EcoFeedback)
- instrucțiuni și posibile mesaje de eroare

Pentru a economisi energie, mașina se oprește automat la câteva minute după ultima apăsare a unui buton cu senzor. Pentru a reporni mașina de spălat, apăsați butonul cu senzor .

Cu butonul cu senzor *OK* confirmați mesajele sau setările și treceți în meniul următor sau în nivelul de meniu următor.

La  *alte programe/setări* pe afișaj în partea dreaptă apare o bară de derulare . Aici vă sunt oferite mai multe posibilități de selecție. Aceste posibilități de selecție pot fi afișate cu butoanele cu senzori .

Meniul „Setări“ se folosește la modificarea setărilor electronice ale mașinii de spălat vase (consultați capitolul „Setări“).

Opțiunea setată este bifată .

Dacă doriți să ieșiți dintr-un submeniu, atingeți butonul cu senzor  *înapoi*.

Dacă nu apăsați niciun buton cu senzor timp de câteva secunde, afișajul revine la nivelul de meniu anterior. În acest caz este posibil să fie nevoie să repetați setările.

# Contribuția dvs. la protecția mediului înconjurător

## Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

## Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apelați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceti la casă. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrăți în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Fiecare mașină de spălat vase este testată în fabrică. În mașină pot exista resturi de apă, rămase în urma acestui test. Prezența apei nu este un semn că mașina a mai fost folosită anterior.

## Deschiderea ușii

În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea. Această funcție poate fi dezactivată (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoOpen“).



- Trageți de mâner cu putere pentru a deschide ușa.
- Trageți ușa complet din mecanismul de închidere.

La finalul unui program la care funcția „AutoOpen“ este dezactivată, mecanismul de închidere a ușii se cuplează automat.

Șina de închidere a ușii trebuie să intre complet înăuntru, înainte de a închide din nou ușa.

La cuplare, nu imobilizați mecanismul de închidere a ușii, pentru a nu survejni defecțiuni tehnice.

Dacă deschideți ușa în timpul funcționării mașinii, toate funcțiile sunt întrerupte automat.

Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbință.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

Pericol de rănire ca urmare a ușii care se deschide automat.

La finalul unui program, ușa se poate deschide automat.

Mențineți zona din vecinătatea ușii liberă de obstacole.

Atenție la blocarea ușilor.

Deschiderea automată a ușilor poate bloca ușile.

Instalați mașina de spălat vase astfel încât nici o ușă sau fațadă de mobilier să nu fie blocată de ușa mașinii de spălat vase care se deschide automat.

## Prima punere în funcțiune

---

### Închiderea ușii

- Împingeți coșurile înăuntru.
- Apăsați ușa până când se cuplează clapeta.

După finalizarea unui program la care funcția „AutoOpen“ este dezactivată, mecanismul de închidere a ușii trebuie să fie complet retras înainte de închiderea ușii. În caz contrar, mecanismul de închidere a ușii cuplează din nou.

 Pericol de strivire ca urmare a ușii care se închide.  
La închiderea ușii există riscul de a vă prinde degetele.  
Nu introduceți mâna în întredeschidere în timp ce ușa se închide.

### Miele@home

Mașina dumneavoastră de spălat vase este dotată cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Putem crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a realiza conexiunea între mașina de spălat vase și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ați integrat mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni, de exemplu:

- puteți comanda de la distanță mașina de spălat vase
- puteți accesa informații despre starea de funcționare a mașinii de spălat vase
- puteți accesa indicații privind derularea programului mașinii dumneavoastră de spălat vase

Prin integrarea mașinii în rețeaua dvs. WiFi crește consumul energetic, chiar și atunci când mașina este oprită.

Asigurați-vă că în locul de instalare al mașinii de spălat vase există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

### Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de frecvență cu alte aparate (de ex. microonde, jucării cu telecomandă). Astfel pot apărea intreruperi temporare sau permanente ale conexiunii. De aceea nu poate fi garantată o disponibilitate permanentă a funcțiilor oferite.

### Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web [www.miele.ro](http://www.miele.ro).

### Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



# Prima punere în funcțiune

## Setări de bază

### Pornirea mașinii de spălat vase

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor Ⓞ.

La pornirea mașinii, se va afișa ecranul de întâmpinare și se va auzi melodia de întâmpinare.

Pentru informații despre modul de funcționare a afișajului consultați capitolul „Descrierea aparatului“, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului“.

### Setarea limbii

Afișajul va trece automat la programarea limbii.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori V/A selectați limba dorită și eventual țara și confirmați cu OK.

Pentru mai multe informații despre setarea limbii, consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Limba“.

Limba selectată va apărea bifată ✓.

### Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare mesajul Config. Miele@home .

- Dacă doriți să configurați direct Miele@home, confirmați cu OK.

**Sfat:** Dacă doriți să amânați configurația pe mai târziu, selectați opțiunea omiteme și confirmați cu OK.

Aveți 2 posibilități pentru a conecta mașina de spălat vase la rețea WiFi:

- Selectați metoda de conectare dorită și confirmați cu OK.

1. Conectare via App
2. Conectare via WPS

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

Pentru mai multe informații despre Miele@home consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Miele@home“.

## Prima punere în funcțiune

### Setarea orei exacte

În momentul conectării la rețeaua WiFi, ora exactă se actualizează automat.

Afișajul va trece la programarea orei.

Ora curentă este necesară pentru folosirea funcției suplimentare „Timer”.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee \wedge$  setați orele și confirmați cu *OK*.
- Apoi reglați minutele și confirmați cu *OK*.

Dacă țineți apăsatate butoanele cu senzori  $\vee$  sau  $\wedge$ , cifrele se derulează automat înainte sau înapoi.

### Setarea nivelului de duritate a apei

Afișajul va trece la setarea durității apei.

- Programați mașina de spălat vase cu exactitate, în funcție de duritatea apei din zonă.
- Solicitați societății de furnizare a apei date exacte asupra durității acesteia în zona dumneavoastră.
- Dacă duritatea apei fluctuează (de exemplu 10 - 15 °dH), programați întotdeauna valoarea mai ridicată (în acest exemplu 15 °dH).

În cazul unei defecțiuni, va fi foarte util să îi puteți comunica tehnicianului duritatea apei.

Completați aici duritatea apei:

\_\_\_\_\_ °dH

Mașina de spălat vase este programată din fabricație pentru o duritate a apei de 14 °dH.

- Setați duritatea apei din locuința dumneavoastră și confirmați cu *OK*.

Pentru setarea durității apei, consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Duritatea apei”.

# Prima punere în funcțiune

## Activare AutoDos

Sistemul trece la setarea dozării automate a detergentului (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).

Chiar dacă nu dorîți să utilizați dozarea automată, înainte de prima derulare a unui program trebuie să înlăturați cârligul de pe capacul AutoDos (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Activarea AutoDos”).

Puteți activa dozarea automată a detergentului.

Dacă nu dorîți să utilizați dozarea automată a detergentului, puteți doza detergentul manual prin compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului”).

■ Selectați setarea dorită și confirmați cu *OK*.

Această setare este valabilă pentru toate programele și poate fi modificată ori când cu butonul cu senzor  *AutoDos*.

La final se vor afișa informații.

După confirmarea acestor informații cu *OK* vor fi afișate ambele mesaje  Adăugați sare și  Adăugați soluție clătire.

■ Dacă este necesar, adăugați sare și soluție de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Sare de regenerare” și secțiunea „Soluție de clătire”).

■ Confirmați mesajele cu *OK*.

Pe afișaj apare scurt programul selectat și butonul cu senzor corespunzător se aprinde.

Apoi este afișată timp de câteva secunde prognoza de consum pentru consumul de energie și apă al programului selectat.

În final pe afișaj apare durata preconizată a programului selectat.

### Sare de regenerare

Pentru a se obține rezultate de spălare satisfăcătoare, mașina de spălat vase trebuie să funcționeze cu apă dedurizată (săracă în calcar). Dacă apa este dură, pe veselă și pe pereții cuvei se formează depuneri albe.

De aceea, apa alimentată cu o duritate mai ridicată de 5 °dH trebuie dedurizată. Acest lucru are loc automat în unitatea de dedurizare încorporată. Unitatea de dedurizare poate procesa apă cu o duritate de până la 70 °dH.

Pentru a menține funcția unității de dedurizare, aceasta trebuie regenerată regulat. Această regenerare are loc din nouă în nouă rulări de program. La începutul programului care urmează, pentru această procedură este necesară o cantitate suplimentară de 4,4 l apă, consumul energetic crește cu 0,015 kWh, iar programul se prelungeste cu cca. 3 minute.

Aceste date sunt valabile doar pentru programul ECO, la o duritate a apei de 14 °dH. La alte programe și alte durități ale apei, doar frecvența regenerării diferă.

Pentru regenerare, unitatea de dedurizare are nevoie de sare de regenerare. Dacă folosiți tablete combinate, în funcție de duritatea apei (< 21 °dH) puteți renunța la utilizarea sării de dedurizare (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Tipuri de detergent“).

Dacă apa furnizată se menține constant la un nivel al durității **mai mic de 5 °dH**, nu este nevoie să adăugați **sare**. Mesajul de atenționare pentru sare se dezactivează automat după setarea corespunzătoare a durității apei (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Duritatea apei“).

 Daune provocate de detergent în unitatea de dedurizare.

Detergentul distrugе unitatea de dedurizare.

Nu umpleți rezervorul de sare cu detergent (pudră sau lichid).

 Daune provocate de tipuri inadecvate de sare.

Unele săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.

Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Mesaje de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire“).

Dacă nu mai utilizați detergenti combinați, adăugați sare și agent de clărire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

# Prima punere în funcțiune

## Umplerea rezervorului de sare

Înainte de prima umplere cu sare, trebuie să umpleți rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă, pentru ca sarea să se poată dizolva.

După punerea în funcțiune, în rezervorul de sare va exista întotdeauna suficientă apă.


- Scoateți coșul inferior din cuva de spălare și deșurubați clapeta rezervorului de sare.

 Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

La fiecare deschidere a clapetei rezervorului de sare, din rezervor se va scurge apă sau apă sărată. Resturile de soluție salină pot cauza coroziune în cuvă și asupra vaselor spălate.

De aceea, deschideți rezervorul de sare doar pentru a adăuga sare.

- Umpleți mai întâi rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă.



- Așezați pâlnia furnizată și adăugați sare până când se umple rezervorul. În funcție de tipul de sare, capacitatea rezervorului este de până la 2 kg.
- Curătați pâlnia de resturile de sare. Apoi îfiletați bine capacul rezervorului.
- După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul Golire apă fără a pune vase în mașină, pentru a înălțura orice urme de sare din cuvă.

### Adăugare sare

■ La finalul programului umpleți rezervorul de sare atunci când se afișează mesajul de atenționare  Adăugați sare.

■ Confirmați cu *OK*.

Mesajul de atenționare „Adăugați sare“ se va stinge.

 Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

Resturile de soluție salină pot cauza coroziune în cuvă și asupra vaselor spălate.

După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul Golire apă fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.

În cazul în care concentrația de sare încă nu a atins nivelul corespunzător, este posibil ca mesajul de atenționare pentru sare să reapară pe afișaj și după umplerea rezervorului de sare. În acest caz, confirmați din nou cu *OK*.

Mesajul de atenționare pentru sare nu se va afișa dacă mașina de spălat vase este programată pentru o duritate a apei mai scăzută de 5 °dH.

# Prima punere în funcțiune

## Soluție de clătire

Soluția de clătire este necesară pentru ca apa să se scurgă ușor de pe vase și să nu lase urme pe ele în timpul etapei de uscare, precum și pentru uscarea mai rapidă a vaselor după spălare.

Soluția de clătire se toarnă în rezervorul corespunzător, iar cantitatea programată este administrată automat.

 Pagube ca urmare a detergentului sau lichidului pentru spălat manual.

Detergentul sau lichidul pentru spălat manual distrug rezervorul de soluție de clătire.

Turnați doar agent de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Ca alternativă, puteți utiliza acid citric lichid cu o concentrație de 10%. Calitatea clătirii și a uscării nu va fi, însă, la fel de bună precum în cazul folosirii soluției de clătire.

 Pagube ca urmare a acizilor.

Mașina de spălat vase se poate deteriora de la acizi cu concentrație ridicată.

Nu utilizați sub nicio formă acid citric cu concentrație ridicată.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți doar produse combinate care conțin înlocuitori pentru soluție de clătire, nu este nevoie să adăugați soluție de clătire.


Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Mesaje de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire”).

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.


## Prima punere în funcțiune

### Adăugarea soluției de clătire



- Ridicați butonul galben de pe capacul rezervorului de soluție de clătire .

Capacul va sări în sus.



- Cu ușa deschisă în poziție orizontală, adăugați agent de clătire doar până când marcajul nivelului de umplere (săgeată) capătă o culoare închisă.

Rezervorul pentru soluție de clătire are o capacitate de aprox. 110 ml.

- Închideți capacul, până când se cupleză cu un clic. Altfel, în timpul programelor poate intra apă în rezervor.

- Ștergeți în jur resturile scurse de soluție de clătire. Acest lucru va preveni formarea spumei excesive în timpul următorului program.

Puteți regla dozajul soluției de clătire pentru a obține rezultate optime la spălare (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Soluție de clătire”).

### Completarea cu soluție de clătire

Atunci când se afișează mesajul de atenționare „Adăugați soluție clătire, rezervorul mai conține suficientă soluție de clătire pentru 2-3 programe.”

- Adăugați din timp soluție de clătire.
- Confirmați cu *OK*.

Mesajul de atenționare „Adăugați soluție de clătire” se va stinge.

# Setări

Cu ajutorul setărilor puteți adapta unitatea de comandă a mașinii de spălat vase la diferite cerințe.

Puteți modifica oricând setările.

## Accesarea meniului Setări

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor , dacă în continuare este oprită.
- Atingeți butonul cu senzor  „Alte programe/setări“.

Pe afișaj apare primul dintre programele suplimentare.

- Cu butoanele cu senzori  și  selectați punctul de meniu Setări  și confirmați cu *OK*.

Pe afișaj va apărea prima opțiune a meniului Setări.

Pentru informații despre modul de funcționare a afișajului consultați capitolul „Descrierea aparatului“, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului“.

## Modificarea setărilor

- Cu butoanele cu senzori  și  selectați punctul de meniu pe care dorîți să îl modificați și confirmați cu *OK*.

Opțiunile de submeniu care sunt deja selectate vor apărea bifate .

- Cu butoanele cu senzori  și  selectați setarea dorită și confirmați cu *OK*.
- Dacă dorîți să ieșiți dintr-un submeniu, atingeți butonul cu senzor  „înapoi“.

Afișajul trece la nivelul de meniu superior.

## Terminarea setărilor

- Atingeți butonul cu senzor .

Afișajul trece înapoi în meniul .

## Limba

Afișajul poate fi setat într-una dintre mai multe limbi.

Prin intermediul submeniului Limbă  puteți selecta una dintre limbile afișate și modifica țara, dacă este cazul.

Stegulețul din dreptul cuvântului Limbă  vă ajută să vă orientați dacă s-a setat o limbă pe care nu o cunoașteți.  
În acest caz, selectați în mod repetat opțiunea de meniu cu steguleț, până când ajungeți la submeniul Limbă .

## Oră curentă

Ora curentă este necesară pentru folosirea funcției suplimentare „Timer”.

### Setarea formatului orei

Puteți să alegeti dacă ora va fi afișată în format 24 h sau 12 h.

- Selectați punctul de meniu Format ceas.
- Selectați setarea dorită.

### Setarea orei exacte

Puteți să setați ora exactă.

- Selectați punctul de meniu setare.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzori   setați ora și confirmați cu *OK*.  
Apoi setați minutele și confirmați cu *OK*.

Ora este memorată.

# Setări

## Duritate apă

Mașina de spălat vase este dotată cu o unitate de dedurizare a apei.

- Programați mașina de spălat vase cu exactitate, în funcție de duritatea apei din zonă.
- Solicitați societății de furnizare a apei date exacte asupra durătății acesteia în zona dumneavoastră.
- Dacă duritatea apei fluctuează (de exemplu 10 - 15 °dH), programați întotdeauna valoarea mai ridicată (în acest exemplu 15 °dH).

Dacă gradul durătății apei în locuința dumneavoastră se calculează în alte unități decât °dH, puteți converti valourile după cum urmează:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

## Setarea nivelului de duritate a apei

- Selectați duritatea apei din locuința dumneavoastră și confirmați cu *OK*.

## AutoDos (Dozarea automată a detergentului)

Dozarea automată a detergentului ajustează automată cantitatea de detergent la programul selectat. Pentru programul *Auto* acest lucru se întâmplă în funcție de gradul de murdărie a vaselor.

Dacă doriți să prelungiți durata de viață a PowerDisk, puteți reduce cantitatea dozată. Acest lucru poate reduce puterea de curățare a programului.

Dacă doriți să augmentați puterea de curățare, puteți crește cantitatea dozată. Astfel se micșorează durata de viață a PowerDisk.

## Dozare setare

Puteți regla dozajul PowerDisk pentru a obține rezultate optime la spălare.

- Selectați punctul de meniu Dozare.
- Selectați setarea dorită.

## Agent clătire

Puteți regla dozajul soluției de clătire pentru a obține rezultate optime la spălare.

Cantitatea care trebuie distribuită poate fi setată în trepte de la 0 la 6 ml.

Din fabrică este setată la 3°ml.

Cantitatea soluției de clătire administrată efectiv în timpul programului poate fi mai mare decât cea programată.

Dacă vasele și sticlăria rămân săptate:

- Majorați dozajul soluției de clătire.

Dacă vasele și sticlăria sunt tulburi sau mânjite:

- Reduceți dozajul soluției de clătire.

## Salvare extraopțiuni

Puteți seta dacă extraopțiunile selectate ar trebui să rămână activate permanent pentru programul respectiv.

Pentru programul *ECO* o extraopțiune poate fi activată doar pentru o secvență de program.

# Setări

## Miele@home

Mașina dumneavoastră de spălat vase este dotată cu un modul WiFi integrat.

Puteți integra mașina dumneavoastră de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi.

Astfel crește consumul energetic, chiar dacă mașina de spălat vase este oprită.

La meniurile „Setări“ și „Setări, Miele@home“ se adaugă și alte puncte de meniu.

Asigurați-vă că în locul de instalare al mașinii de spălat vase există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Aveți mai multe posibilități pentru a conecta mașina de spălat vase la rețeaua WiFi:

## Conecțare via App

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



■ Selectați opțiunea Conecțare via App și confirmați cu *OK*.

■ Urmați instrucțiunile aplicației.

După ce ați integrat mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni:

- puteți comanda de la distanță mașina de spălat vase
- puteți accesa informații despre starea de funcționare a mașinii de spălat vase
- puteți accesa indicații privind derularea programului mașinii dumneavoastră de spălat vase
- puteți crea o rețea Miele@home cu alte aparate electrocasnice Miele cu funcție WiFi

## Conectare via WPS

Ca alternativă la înregistrarea în rețea cu ajutorul aplicației Miele, puteți integra mașina de spălat vase și prin WPS (Wi-Fi Protected Setup) în rețeaua dumneavoastră WiFi.

Router-ul WiFi trebuie să fie compatibil WPS.

- Selectați punctul de meniu Conectare via WPS și confirmați cu *OK*.
- Confirmăți mesajul Atingeți butonul WPS cu *OK*.
- În interval de 2 minute activați funcția „WPS“ la router.
- Dacă s-a realizat conexiunea, confirmați mesajul cu *OK*.

Dacă nu s-a realizat conexiunea, este posibil să nu fi activat WPS la router suficient de repede. Repetați pașii de mai sus.

## Dezactivare

Dacă nu doriți să utilizați modulul WiFi al mașinii dumneavoastră de spălat vase, puteți dezactiva modulul.

- Selectați punctul de meniu Dezactivare.

În acest caz, în meniul Miele@home în loc de Dezactivare va fi afișat punctul de meniu Activare.

## Activare

Dacă doriți să conectați mașina de spălat vase cu rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți activa modulul WiFi.

- Selectați punctul de meniu Activare.

În acest caz, în meniul Miele@home în loc de Activare va fi afișat punctul de meniu Dezactivare.

# Setări

---

## Status conexiune afişare

Puteți afișa starea actuală a conexiunii mașinii dumneavoastră de spălat vase.

- Selectați opțiunea Status conexiune și confirmați cu *OK*.
- Cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  puteți afișa succesiv intensitatea semnalului WiFi, numele routerului dumneavoastră și adresa IP corespunzătoare.
- Confirmăti mesajele cu *OK*.

## Reconfigurare

Acest punct de meniu apare doar atunci când ați conectat deja o dată mașina dumneavoastră cu rețeaua dumneavastră WiFi.

## Conecțare via App

- Selectați punctul de meniu Conecțare via App.
- Urmați instrucțiunile aplicației.

## Conecțare via WPS

- Selectați punctul de meniu Conecțare via WPS.
- Urmați indicațiile de pe afișaj.

## resetare

Acest punct de meniu apare doar atunci când ați conectat deja o dată mașina dumneavoastră cu rețeaua dumneavastră WiFi.

La acest punct de meniu puteți readuce la valorile implicate din fabricație toate setările modulului WiFi.

Resetați configurația rețelei atunci când eliminați sau vindeți mașina de spălat vase sau când puneti în funcționare o mașină de spălat vase folosită. Doar aşa vă asigurați să ați șters toate datele personale și posesorul anterior nu mai poate avea acces la mașina de spălat vase.

- Selectați punctul de meniu resetare și confirmați cu *OK*.

## Comandă la distanță

Acest punct de meniu este afișat doar dacă ați integrat mașina dumneavoastră în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Miele@home“)

Dacă dorîți să dezactivați permanent opțiunea Comandă la distanță, puteți face acest lucru la acest punct de meniu. Astfel butonul cu senzor  *Mobile Start* nu mai este selectabil până când nu modificați din nou setarea.

Chiar dacă opțiunea Comandă la distanță este dezactivată, puteți accesa informațiile despre aparat prin aplicația Miele@mobile. Însă nu puteți porni niciun program și nu puteți modifica nicio setare.

## RemoteUpdate

Punctul de meniu „RemoteUpdate“ este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Miele@home“).

Prin RemoteUpdate, software-ul mașinii poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru mașina dumneavastră de spălat vase, aceasta este descărcată automat de către mașină. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare mașina în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

## Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu dorîți ca actualizările să fie descărcate automat.

# Setări

## Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unui RemoteUpdate sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul mașinii dumneavoastră de spălat vase va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea mașinii.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

**Instalarea actualizării poate dura câteva minute.**

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi re-setată.
- Nu opriți mașina în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienti Miele.

## SmartStart

Acest punct de meniu este afișat doar dacă ati integrat mașina dumneavoastră în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”)

Cu funcția SmartStart puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Este posibil ca pentru utilizarea acestei funcții să aveți nevoie de alte accesorii tehnice.

Dacă ati activat SmartStart permis, în meniul „Timer“  al programului selectat nu va mai apărea EcoStart, ci SmartStart. Mașina de spălat vase va fi pornită în intervalul de timp indicat de dvs., prin intermediul unui semnal transmis de furnizorul de energie.

Dacă furnizorul de energie nu transmite niciun semnal până la timpul de pornire maxim setat, mașina pornește automat.

## EcoStart

Pentru a spăla cât mai economic cu mașina de spălat, cu ajutorul opțiunii EcoStart puteți să beneficiați de tarifele variabile la energie în funcție de intervalele orare (consultați capitolul „Opțiuni“, secțiunea „Timer“).

Cu această opțiune puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Pentru a folosi această opțiune, trebuie să setați în prealabil până la 3 perioade de tarif în care poate să pornească mașina. Aceste intervale orare puteți să le alocați anumite priorități. Perioada cu tariful cel mai scăzut este prioritatea 1.

Solicitați furnizorului de energie electrică să vă informeze care sunt perioadele cu tariful cel mai scăzut.

După ce ați setat perioadele de tarif, cu opțiunea EcoStart puteți să setați pentru fiecare program ora cea mai târzie de terminare a programului.

Apoi mașina va porni automat în perioada cu tariful cel mai scăzut. Programul se va termina cel târziu la ora de terminare setată.

## Setarea perioadelor de tarif

Înainte de a putea să folosiți opțiunea EcoStart trebuie să setați cel puțin o perioadă de tarif.

- Selectați cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  o perioadă de tarif T1-T3 pe care dorîți să o setați și apoi confirmați cu *OK*.

Este afișată începerea perioadei de tarif și blocul de cifre al orei este marcat.

- Reglați orele și minutele de începere cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  și confirmați cu *OK*.

Este afișată terminarea perioadei de tarif și blocul de cifre al orei este marcat.

- Reglați orele și minutele de terminare cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  și confirmați cu *OK*.

Perioada de tarif este memorată și este afișată prioritatea aferentă acesteia.

- Reglați prioritatea dorită cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  și confirmați cu *OK*.

- Confirmați mesajul cu *OK*.

Perioada de tarif a fost activată.

# Setări

---

## Modificarea perioadelor de tarif

Puteți să modificați ora de începere, ora de terminare sau prioritatea unei perioade de tarif.

- Selectați cu butoanele cu senzori  $\vee \wedge$  o perioadă de tarif T1-T3 pe care dorîți să o modificați și apoi confirmați cu *OK*.
- Selectați setarea pe care dorîți să o modificați și confirmați cu *OK*.
- Cu butoanele cu senzori  $\vee \wedge$  modificați setarea dorită și confirmați cu *OK*.
- Confirmați mesajul cu *OK*.

Modificarea a fost memorată.

## Ștergerea perioadelor de tarif

Puteți să ștergeți setările unei perioade de tarif și astfel să dezactivați intervalul orar pentru opțiunea EcoStart.

- Selectați cu butoanele cu senzori  $\vee \wedge$  o perioadă de tarif T1-T3 pe care dorîți să o ștergeți și apoi confirmați cu *OK*.
  - Selectați de ex. Șterge T1 și confirmați cu *OK*.
  - Selectați de ex. Confirm ștergereT1 și confirmați cu *OK*.
- Parametrii perioadei de tarif selectate sunt resetați.
- Confirmați mesajul cu *OK*.
- Perioada de tarif a fost ștearsă.

## Afișare consum (EcoFeedback)

Puteți seta dacă dorîți să afișați consumul energetic și de apă al programului selectat. Înainte de începerea programului este afișat consumul progozat, iar după terminarea programului este afișat consumul efectiv (consultați capitolul „Spălare ecologică”, secțiunea „Afișarea consumului EcoFeedback”).

## Luminozitate afișaj

Puteți seta luminozitatea afișajului în 7 trepte.

## Volum

Dacă semnalele sonore sunt activate, terminarea unui program și eventualele erori apărute sunt semnalizate printr-o succesiune de semnale sonore.

### Semnale sonore în caz de avarie

Semnalul de avertizare la apariția unei avariilor este emis de 4 ori, la intervale cu o scurtă pauză între ele.

Semnalele sonore în caz de eroare nu pot fi dezactivate.

### Semnale sonore

Semnalele sonore la terminarea programului sunt emise de 4 ori, la intervale cu o scurtă pauză între ele.

Puteți să setați în 7 trepte sau să opriți volumul semnalelor sonore de la terminarea programului. Dacă nu este selectată nicio treaptă, semnalele sonore sunt dezactivate.

### Tonul butoanelor

Fiecare acționare a unui buton cu senzor este confirmată printr-un semnal acustic.

Puteți să setați volumul sunetului butoanelor în 7 trepte. Dacă nu este selectată nicio treaptă, tonul butoanelor este dezactivat (cu excepția butonului cu senzor Pornire/Oprire).

### Melodie de întâmpinare

Atunci când porniți sau opriți mașina de spălat vase, se aude o melodie scurtă.

Puteți dezactiva redarea acestei melodii.

## Mesaje de reumplere

Dacă utilizați permanent produse de curățare combinate sau dozarea automată a detergentului cu Miele PowerDisks (dacă este disponibil) și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje.

Dacă nu mai utilizați detergenti combinați, adăugați sare și agent de clătire. Activați din nou mesajele de atenționare.

## AutoOpen

În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea.

Puteți dezactiva această funcție. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, acest lucru are un efect negativ asupra uscării.

 Pericol de rănire ca urmare a ușii care se deschide automat.

La finalul unui program, ușa se poate deschide automat.

Mențineți zona din vecinătatea ușii liberă de obstacole.

 Pagube ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate deteriora mobila de bucătărie și canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți ușa, iar ventilatorul nu continuă să funcționeze.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii dar dorîți totuși să deschideți ușa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

## a 2-a clătire intermediară

Puteți selecta această funcție pentru a spori puterea de curățare a programelor printr-o a doua clătire intermediară.

Prin activarea acestei funcții, consumul de energie electrică poate crește.

Dacă funcția este activată, ea este valabilă pentru toate programele, până când o dezactivați din nou (cu excepția programului *ECO*).

## Ciclu de igienizare

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C) există pericolul acumulării de germenii și miros neplăcut în cuva de spălare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Ciclu de igienizare”).

Dacă această funcție este activată, după utilizarea repetată a programelor cu temperatură mai scăzută se afișează un mesaj ce recomandă utilizarea unui program cu temperatură mai ridicată.

## Acumulator căldură

Această mașină de spălat vase este dotată cu un acumulator de căldură (consultați capitolul „Spălare ecologică”, secțiunea „Acumulatorul de căldură”).

### Golire manuală

Puteți să goliti manual acumulatorul de căldură, de ex. dacă lipsiți de acasă o perioadă mai lungă de timp sau la transportul mașinii de spălat vase.

- Asigurați-vă că mașina de spălat vase este conectată corespunzător.
- Selectați punctul de meniu Golire manuală.

Operațiunea pornește imediat.

## Racord apă

Puteți seta tipul racordului la apă și puteți controla funcția acumulatorului de căldură.

- La selectarea Automat, mașina de spălat vase detectează racordul la apă utilizat în prezent și selectează automat setarea corectă.
- Selectați Apă rece, dacă aveți alimentare cu apă rece și doriți întotdeauna să utilizați acumulatorul de căldură
- Selectați Apă caldă, dacă aveți alimentare cu apă caldă și nu doriți să utilizați acumulatorul de căldură

# Setări

---

## Informații

Puteți afișa următoarele informații pentru mașina dumneavoastră de spălat vase:

- Ore de funcționare (consultați și capitolul „Optiuni”, afișați secțiunea „Ore de funcționare”)
- Derulări ale programelor
- Consum total
- Salvarea erorii
- Etichetă cu date tehnice
- Versiune de software

## Showroom

Numai pentru distribuitorii.

Mașina de spălat vase este prevăzută cu un regim demo pentru distribuitorii.

## Setări implicate

Puteți readuce toate setările mașinii de spălat vase la valorile implicate din fabricație.

Setările modulului WiFi (dacă este disponibil) trebuie resetate separat (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).

- Selectați resetare și confirmați cu *OK*.

## Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (<http://<adresă ip>/Licenses>). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

### Spălare economică

Mașina de spălat vase este deosebit de economică în privința consumului de apă și energie electrică.

Puteți obține economii maxime la spălare dacă urmați aceste recomandări:

- De regulă, prin spălarea la mașină economisiți apă și energie electrică, comparativ cu spălarea manuală.
- Clătirea vaselor în prealabil sub jet de apă nu este necesară, ea sporind inutil consumul de apă și energie.
- Folosiți la maximum capacitatea coșurilor din mașină, fără însă a le supraîncărca. Atunci are loc spălarea cea mai economică și economisiți energie electrică și apă.
- Alegeți programul cel mai potrivit tipului de vase care urmează a fi spălate și gradului de murdărire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”).
- Selectați programul *ECO* pentru o spălare economică din punct de vedere energetic. Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea vaselor cu un grad normal de murdărire.
- În cazul în care mașina este racordată la apă caldă, selectați programul *SolarSpar* (consultați capitolul „Instalație”, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă”). La acest program apa de spălare nu este încălzită.
- Respectați recomandările de dozare ale producătorului detergentului.

- În cazul dozării manuale a detergentului, reduceți cantitatea de detergent cu  $\frac{1}{3}$  când folosiți detergent pudră sau lichid, dacă încărcați coșurile doar pe jumătate.

# Spălare ecologică

## Afișarea consumului EcoFeedback

Funcția „Afișarea consumului“ vă furnizează informații despre consumul de energie și apă al mașinii dumneavoastră de spălat vase (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Afișarea consumului“).

Pe afișaj pot apărea următoarele informații:

- o prognoză de consum înainte de deschiderea programului
- consumul efectiv la terminarea programului
- consumul total al mașinii de spălat

### 1. Prognoza de consum

După selectarea unui program, este afișat mai întâi numele programului și apoi este afișat timp de câteva secunde consumul prognozat de energie - și apă .

Prognoza de consum este reprezentată sub forma unor bare. Cu cât se afișează mai multe bare () cu atât mașina folosește mai multă energie electrică sau apă.

Valorile se modifică în funcție de program, extraoptiuni, condițiile ambientale și cantitatea de vase.

Afișajul trece automat de la progrona de consum în ecranul care indică timpul rămas până la terminarea programului.

Prognoza de consum este activată din fabricație. Puteți, de asemenea, să dezactivați afișarea (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Afișarea consumului“).

## 2. Afișarea consumului

La sfârșitul programului puteți să vedeați consumul efectiv de energie și apă al programului.

- Confirmați mesajul Consum (OK) cu OK.

Dacă opriți mașina la sfârșitul programului, valorile de consum efectiv ale programului sunt șterse.

### 3. Consum total

Puteți să vizualizați consumul total de energie și apă al tuturor programelor folosite până în prezent (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Informații“).

### Acumulatorul de căldură

Această mașină de spălat vase este dotată cu un acumulator de căldură în care este preîncălzită și stocată apa proaspătă pentru ciclul de spălare, pentru a economisi energie. Spre finalul unui ciclu de spălare, acumulatorul de căldură este umplut din nou cu apă proaspătă, care este păstrată acolo până la următorul ciclu de spălare.

Dacă nu doriți să folosiți această funcție, puteți să o dezactivați, atunci când setați ca și racord la apă Apă caldă (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Racordarea la alimentare și scurgere“) acumulatorul de căldură se dezactivează.

Dacă apa din acumulatorul de căldură nu a fost folosită timp de mai multe săptămâni, aceasta este pompată și evacuată din motive igienice. Acest proces durează câteva minute și pornește chiar dacă mașina este oprită și ușa este deschisă.

Asigurați-vă că mașina de spălat vase este conectată corespunzător.

Afișajul nu se aprinde în timpul acestei operațiuni. La apăsarea butonului cu senzor  pe afișaj va apărea mesajul Golire acumulator. Celelalte funcții nu pot fi folosite în timpul acestei operațiuni. Golirea automată nu poate fi întreruptă. La rularea următorului program, consumul de apă și consumul energetic vor fi mai mari.

Puteți să golitiți manual acumulatorul de căldură dacă doriți să transportați mașina de spălat vase, de ex. atunci când vă mutați (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Acumulatorul de căldură“).

Folosirea acumulatorului de căldură este posibilă numai în cazul alimentării cu apă rece.

Prin selectarea alimentării cu apă caldă (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Racordarea la alimentare și scurgere“) acumulatorul de căldură se dezactivează.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Indicații generale

Înlăturați resturile consistente de mâncare de pe vase.

Nu este nevoie să clătiți în prealabil vasele sub jet de apă.

 Pagube ca urmare a cenușii, nisipului, cerii, unsorii sau vopselei.

Aceste substanțe murdăresc mașina de spălat vase și nu mai pot fi înlăturate.

Nu spălați în mașina de spălat vase articole care conțin astfel de urme de murdărie.

Vesela poate fi încărcată oriunde în coșuri. Este însă indicat să respectați următoarele recomandări:

- Nu puneți vase și tacâmuri în interiorul altor vase, unde nu pot fi accesate de jeturile de apă.
- Puneți vasele astfel încât apa să ajungă pe toate suprafețele. Doar așa pot fi curățate corect.
- Asigurați-vă că toate articolele sunt așezate stabil.
- Articolele cavitare, precum ceștile, paharele, tigăile, etc. trebuie așezate în coș cu deschiderea în jos.
- Articolele înalte, înguste și adânci, precum paharele de șampanie, trebuie așezate în colțurile coșurilor, ci în centrul lor. În acest fel sunt acoperite cel mai bine de jeturile de apă.
- Articolele cu fund adânc trebuie așezate oblic pentru ca apa să se poată scurge liber de pe ele.

- Brațele de stropire nu trebuie să fie blocate de articole prea înalte ori care pătrund prin grilajul coșurilor. Verificați libera mișcare a brațelor rotindu-le manual.

- Asigurați-vă că articolele mici nu riscă să cadă prin grilajul coșurilor.

Din acest motiv, articolele mici, precum capacele, trebuie puse în sertarul 3D-MultiFlex sau în coșul pentru tacâmuri (în funcție de model).

Unele alimente precum morcovii, roșiiile, ketchup-ul, conțin coloranți naturali. Vesela din plastic și componentele din plastic din interiorul mașinii de spălat vase își pot schimba culoarea dacă în mașină ajung mari cantități de astfel de alimente, lăsate pe vase. Stabilitatea componentelor din plastic nu va fi afectată de această decolorare. Componentele din plastic își pot schimba culoarea și la spălarea tacâmurilor din argint.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Articole neadecvate pentru mașina de spălat vase:

- Tacâmurile și vasele din lemn sau articolele cu piese din lemn se pot decolora sau își pot pierde din intensitatea colorii. În plus, adezivul folosit la aceste articole nu este adekvat pentru mașina de spălat vase. Rezultatul: Mânerele din lemn se pot desprinde.
- Articolele de artizanat, antichitățile, vasele de valoare și sticlăria decorativă sunt de asemenea neadecvate pentru spălarea cu mașina de spălat vase.
- Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură. Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.
- Articolele din cupru, alamă, cositor sau aluminiu își pot schimba culoarea sau își pot pierde luciu.
- Vopselele aplicate peste o glazură își pot pierde din intensitate după mai multe spălări.
- Pe pahare pot apărea pete tulburi după spălări frecvente. Nu spălați în mașina de spălat vase articole de sticlărie fragilă sau din cristal plumb.

## Argintărie

Argintăria care a ajuns în contact cu alimentele ce conțin sulf își poate schimba culoarea. Dintre aceste alimente menționăm gălbenușul de ou, ceapa, maioneza, muștarul, leguminoasele, peștele, saramura și marinata de pește.

**Argintăria** curătată anterior cu **soluție de lustruire** poate rămâne umedă sau pătată la finalul programului, deoarece apa nu se scurge ca o peliculă.

**Sfat:** Uscați manual argintăria cu o lavetă moale.



Pagube ca urmare a agenților caustici alcalini.

Componentele din aluminiu (de ex. filtrele de grăsimi ale hotelor) se pot deteriora. În cazuri extreme, pot provoca reacții chimice severe (de ex. reacție hidrogen-oxygen).

Componentele din aluminiu nu trebuie curățate cu agenți caustici alcalini comerciali sau industriali.

**Sfat:** Introduceți în mașina de spălat vase doar vase și tacâmuri adecvate cu inscripția „adecvat pentru mașina de spălat vase”.

## Protejarea sticlei

- Paharele pot căpăta pete după multe spălări. Dacă spălați sticlărie fragilă cu mașina, asigurați-vă că folosiți doar temperaturi foarte scăzute (consultați Tabelul programelor). Acest lucru va reduce riscul apariției petelor tulburi.
- Utilizați sticlărie „adecvată pentru spălarea cu mașina” sau „rezistentă la spălarea cu mașina” (de ex. Riedel).
- Folosiți detergenți cu substanțe speciale de protecție a sticlei.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Coș superior

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați și capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

## Încărcarea coșului superior

 Pagube ca urmare a surgerii de apă.


În cazul spălării fără coșul superior, este posibil ca din mașină să se scurgă apă.

Spălați vasele doar cu coșul superior montat (cu excepția programului Fără coș superior , dacă este disponibil).

- Folosiți coșul superior pentru articole mici, ușoare și fragile, precum cești, farfurioare, pahare, boluri pentru desert etc.  
Și tigăile puțin adânci sau tăvile pot fi așezate în coșul superior.
- Articolele lungi, precum polonicele și lingurile pentru amestecat trebuie culcate de-a curmezișul părții frontale a coșului superior.

## Aranjarea articolelor pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare

Pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare puteți așeza cești, boluri mici și alte vase plate. Pentru mai multă stabilitate în timpul spălării, paharele pot fi aranjate de-a lungul acestui grilaj.




- Pliati grilajul în jos.
- Pentru a putea face loc articolelor înalte, pliați grilajul în sus.

## Încărcarea mașinii de spălat vase

### Reglarea grilajului rabatabil pentru cești FlexCare


Puteți regla înălțimea și adâncimea grilajului rabatabil pentru cești în 2 trepte. Astfel puteți pune vase mai înalte sub grilaj și vase de dimensiuni mai mari pe grilaj.



- Trageți grilajul pentru cești în sus, apoi repuneți-l în poziția dorită, până când se fixează cu un clic (vezi săgețile).

### Aranjarea elementelor din silicon pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare

Datorită elementelor din silicon de pe grilajul rabatabil pentru cești, paharele cu picior foarte înalt capătă mai multă stabilitate.




- Coborâți grilajul și sprijiți paharele în orificiile de prindere.
- Dacă este necesar, deplasați inserția din partea stângă a sertarului 3D-MultiFlex, pentru a face loc pentru paharele mai înalte (consultați capitolul „Tacâmuri”, secțiunea „Sertar 3D-MultiFlex”).

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Rabatarea țepilor

În ambele rânduri de țepi din partea frontală dreaptă, fiecare a două țeapă poate fi rabatată, pentru a putea așeza mai bine vasele mai mari, precum bolurile de müslி.



- Apăsați în jos maneta galbenă ① apoi rabatați țepile de culoare gri închis ②.
- Așezați bolurile vertical în sirul de țepi.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Reglarea coșului superior

Pentru a câștiga mai mult spațiu pentru vasele mai înalte din coșul superior sau cel inferior, coșul superior poate fi reglat pe 3 niveluri, la câte aprox. 2 cm distanță unul de altul.


Coșul superior poate fi, de asemenea, înclinat, pentru ca apa să se scurgă mai bine din adâncituri. Asigurați-vă, însă, mai întâi, că acesta intră și ieșe ușor din cuvâr.

- Trageți afară coșul superior.

## Reglarea coșului superior mai sus:

- Trageți coșul în sus până când se fixează în poziție cu un clic.

## Reglați coșul superior mai jos:



- Trageți în sus manetele aflate de o parte și de alta a coșului superior.
- Reglați coșul la înălțimea dorită și apăsați manetele ferm înapoi în poziție.

Reglați coșul superior în aşa fel încât să nu blocați brațul central de stropire din cauza vaselor înalte din coșul inferior.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Coș inferior


Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

## Încărcarea coșului inferior

- Încărcați în coșul inferior articole mai mari și mai grele, de ex. farfurii, plătouri, oale, castroane.  
Paharele, ceștile și articolele mici precum farfurioarele pot fi de asemenea așezate în coșul inferior.

## Încărcarea suportului detașabil Multi-Comfort

Partea din spate a coșului inferior se folosește la spălarea ceștilor, a paharelor, a farfurioarelor, a cratițelor și a tigăilor.




- Așezați plătourile și vasele mari în centrul coșului inferior.

**Sfat:** Chiar și farfurile mari cu diametrul de până la 35 cm încap în mașină, dacă sunt înclinate.

## Rabatarea țepilor

Șirul frontal de țepi se folosește pentru poziționarea farfurioarelor, a bolurilor de sușă, a platourilor, a bolurilor de desert și a farfurioarelor.

Ambele șiruri de țepi din partea dreaptă pot fi coborâte, pentru a crea mai mult spațiu vaselor mai mari, precum oalele, cratițele și tigăile.



- Apăsați în jos maneta galbenă 1 apoi rabatați șirurile de țepi 2.


## Încărcarea mașinii de spălat vase

### FlexCare Glass & Bottle

Suportul pentru sticle și pahare sunt utilizate pentru clătirea paharelor cu picior, a paharelor înalte și a sticlerelor.

### Reglarea suportului rabatabil pentru pahare și sticle FlexCare


Puteți fixa suportul pentru pahare și sticle la 2 înălțimi.



- Glisați suportul pentru sticle și pahare la înălțimea dorită, până când clemele de fixare se cuplează în partea de sus sau în partea de jos.
- Suportul pentru pahare și sticle poate fi ridicat pentru a crea mai mult spațiu articolelor înalte.

### Încărcarea grilajului pentru pahare FlexCare

Datorită elementelor din silicon, suporurile pentru pahare oferă paharelor sensibile cu picior o susținere sigură și stabilă.



- Paharele cu picior, precum cele de vin, șampanie sau bere, pot fi sprijinate de acest suport de pahare, în orificiile de prindere.


# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Încărcarea suportului pentru pahare și sticle FlexCare

Suporturile pentru sticle și pahare asigură o susținere sigură pentru recipientele goale înalte și subțiri, cum ar fi halbele de bere, sticle, vase.



- Pentru organizarea paharelor sau sticlelor înalte, rabatați inserțiile din suporturile pentru sticle și pahare.




- Înclinați recipientele în suporturi.

**Sfat:** Puteți obține cele mai bune rezultate de curățare utilizând extraopțiunea „BottleClean“ (consultați capitolul „Extraopțiuni“, secțiunea „BottleClean“).

# Încărcarea mașinii de spălat vase


## MultiClip

Cu ajutorul elementelor MultiClips puteți fixa articolele ușoare, de ex. cele din plastic.




- Fixați articolele ușoare pe elementele MultiClips.

Asigurați-vă că vesela nu blochează brațul de stropire din mijloc.



- Ridicați ușor XL-Assist ①, rabatați-l ② și fixați-l înapoi în noua poziție ③.



- Sprijiniți vesela mare cu marginea de pe XL-Assist.

## XL-Assist

XL-Assist este folosit pentru a susține vase spălate mari, cum ar fi tigăi și oale.

Acest lucru permite ca vasele să fie inclinate pentru o mai bună uscare. Vasele mai mici pot fi poziționate sub cele mari.

## Încărcarea XL-Assist

Deschideți XL-Assist și încărcați vasele mari pe acesta.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Tavă pentru tacâmuri/coș pentru tacâmuri (în funcție de model)


Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

- Aranjați tacâmurile în sertarul 3D-MultiFlex sau în coșul pentru tacâmuri (în funcție de model).

## Încărcarea sertarului 3D-MultiFlex

Pentru o descărcare cât mai usoară, este indicat să grupați tacâmurile pe zone, alocând câte o zonă cuțitelor, furculitelor, lingurilor etc.

Capetele concave ale lingurilor trebuie sprijinite de cel puțin unul dintre separatoare de sprijin zimțați de la baza tăvii, pentru a se asigura libera scurgere a apei de pe ele.




- În cazul în care cozile lingurilor nu încap între separatoare de sprijin, așezați lingurile invers.

Puteți deplasa inserția din stânga către mijloc pentru a putea încărca vase mai mari și pahare cu picior în coșul superior (consultați capitolul „Coș superior”, secțiunea „Aranjarea elementelor din silicon pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare”).

În partea centrală coborâtă a sertarului puteți încărca tacâmuri mari și lungi.

Aranjați articolele înalte (de ex. paletele de tort) în aşa fel încât să nu blocheze brațul superior de stropire.



Pentru a crea mai mult spațiu în partea dreaptă a sertarului pentru tacâmurile mari sau pentru vasele mai mici, puteți regla pe înălțime inserția din partea dreaptă.



- Trageți inserția de maneta galbenă spre interior și lăsați-o să se fixeze cu un clic într-una din cele două poziții.

## Încărcarea mașinii de spălat vase

### Încărcarea coșului pentru tacâmuri (dacă este disponibil)




- Dacă este nevoie, potriviți suportul inserabil pe coșul pentru tacâmuri.

Coșul pentru tacâmuri poate fi așezat în stânga sau în dreapta, în colțurile coșului inferior, pe șirurile frontale de țepi.

- Din motive de siguranță, încărcați tacâmurile cu lamele și vârfurile furculițelor în jos, nesortate, în compartimentele coșului pentru tacâmuri.
- Așezați tacâmurile mici în separațiile aflate pe 3 laturi ale coșului pentru tacâmuri.

### Încărcarea suportului inserabil al coșului pentru tacâmuri

Suportul inserabil se folosește la spălarea tacâmurilor foarte murdare. Acest suport separă tacâmurile, astfel încât apa să le poată accesa mai bine.





- Așezați tacâmurile cu mânerele în jos în suportul inserabil.
- Așezați tacâmurile la distanțe egale.

# Încărcarea mașinii de spălat vase



## Exemple de aranjare

Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri

Coș superior





Coș inferior




## Încărcarea mașinii de spălat vase

Tava pentru tacâmuri





Vase foarte murdare





# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Mașină de spălat vase cu coș pentru tacâmuri

Coș superior





Coș inferior




## Încărcarea mașinii de spălat vase

Coș pentru tacâmuri



Vase foarte murdare



# Detergent

## Tipuri de detergent

 Daune provocate de tipuri inadecvate de detergent.

Detergenții care nu sunt adecvați pentru mașinile de spălat vase de uz casnic pot provoca pagube mașinii sau articolelor spălate.

Folosiți doar detergenți fabricați pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Detergenții moderni conțin diverse ingrediente active. Cele mai importante sunt:

- Fosfații, pentru prevenirea calcifierii.
- Bazele, pentru o înlăturare mai eficientă a murdăriei uscate pe vase.
- Enzimele, pentru descompunerea amidonului și a proteinelor.
- Agenții de înălbire pe bază de oxigen, pentru înlăturarea murdăriei în culori persistente (de exemplu ceai, cafea, sos de tomate).

Majoritatea detergenților pentru mașini de spălat vase conțin fosfați și sunt ușor alcalini, cu enzime și agenți de înălbire pe bază de oxigen.

Există diferite tipuri de curățare:

- Detergenții de tip pudră și gel lichid permit ajustarea dozei administrate, în funcție de cantitatea de vase încărcate și gradul de murdărire.
- Detergenți de tip tabletă sunt potriviti pentru majoritatea gradelor de murdărire.

Pe lângă detergenții normali există și produse combinate.

Aceste produse conțin, pe lângă detergent, și înlocuitori pentru soluție de dedurizare a apei (înlocuitor de sare). Consultați ambalajul detergentului pentru a afla dacă produsele combinate sunt potrivite pentru duritatea apei din zonă.

Rețineți că rezultatele de spălare și uscare la folosirea tabletelor combinate pot dифeri foarte mult de la un produs la altul.

Dacă nu mai utilizați detergenti combinați, adăugați sare și agent de clătire.

Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.

 Pericol de iritații ca urmare a detergentului.

Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului. Evitați contactul cu detergentul. Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.

Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. În cuva de spălare pot rămâne încă resturi de detergent. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. Adăugați detergent imediat înainte de pornirea programului.

## Dozarea detergentului

Aveți la dispoziție 2 posibilități de a doza detergentul.

În cazul dozării automate a detergentului, după introducerea unui cartuș PowerDisk, funcția AutoDos dozează automat la fiecare etapă de program cantitatea necesară de detergent (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).

Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, puteți doza detergentul și manual. Pentru aceasta, înainte de fiecare program, trebuie să adăugați cantitatea de detergent necesară în compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului”).

# Detergent

## Dozarea automată a detergentului/AutoDos

Înainte de a putea utiliza dozarea automată a detergentului, trebuie să introduceți un cartuș PowerDisk cu detergent pudră în compartimentul PowerDisk.

Un cartuș PowerDisk conține detergent pentru cca. 20 de cicluri de spălare, în funcție de programul selectat.

Puteți achiziționa cartușele PowerDisk prin magazinul online Miele Webshop, prin Serviciul Clienti Miele sau de la reprezentanța dvs. Miele.

 Pericol de iritații ca urmare a resturilor de detergent.

Detergenții au un efect iritant. Acest lucru poate afecta sănătatea și poate duce la deteriorarea suprafetelor. Ca urmare a unor utilizări greșite sau a unor neatenții ale AutoDos, resturile de detergent pot ajunge pe podeaua din fața mașinii.

Înlăturați întotdeauna imediat resturile de detergent din fața mașinii de spălat vase.

### Activare AutoDos

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Înainte de prima utilizare, înlăturați elementul de agățat din capacul AutoDos și eliminați-l ca deșeu în mod corespunzător.
- Introduceți un cartuș PowerDisk (consultați capitolul „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“, secțiunea „Introducerea unui cartuș PowerDisk“).

Funcția  *AutoDos* este activată automat.



Pe afișaj apare mesajul AutoDos activat.

Această setare este valabilă pentru toate programele și poate fi modificată ori când cu butonul cu senzor  *AutoDos*.

Dacă nu a fost pornit niciun program timp de 48 de ore, cartușul PowerDisk este rotit automat, pentru ca detergentul să nu formeze cocoloașe. Pe afișaj apare mesajul RefreshPudră în rulare atunci când mașina de spălat vase este pornită. Nu este dozat detergent.

## Introducerea unui cartuș PowerDisk

Schimbați cartușul PowerDisk doar atunci când este afișat mesajul PowerDisk gol. Dezactivați AutoDos cu OK..




- Introduceți noul cartuș PowerDisk și apăsați-l în jos pe toată suprafața, astfel încât să stea drept.

- Răsuciți și desfaceți capacul sistemului AutoDos și deschideți compartimentul.

Pe afișaj apare mesajul Deschid. capac AutoDos.

- Scoateți cartușul PowerDisk gol.

# Detergent



Detergentul pudră trebuie să fie uscat, pentru a nu se forma cocoloașe. Nu turnați lichide în AutoDos.

Reumplerea PowerDisk cu detergent pudră nu este permisă și va anula garanția.

Pentru a garanta o funcționare optimă a AutoDos, controlați compartimentul AutoDos la fiecare schimbare a cartușului PowerDisk și curățați-l dacă este necesar (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea AutoDos“).

- Închideți capacul sistemului AutoDos și rotiți-l până când mânerul capacului se situează exact sub simbolul .

Astfel se activează funcția *AutoDos*.

Atunci când cartușul PowerDisk nu stă corect în poziția de start, el este rotit automat.

Așteptați până când se finalizează acest proces, înainte de a porni un program.

Capacul sistemului AutoDos trebuie să fie închis, pentru ca AutoDos să nu se deterioreze.

Închideți întotdeauna capacul sistemului AutoDos înainte de a închide ușa mașinii de spălat vase. În caz contrar, AutoDos se poate deteriora.

Atunci când capacul sistemului AutoDos este deschis, nu este posibilă pornirea unui program.

## Dozarea manuală a detergentului

Dozați manual detergentul atunci când ați dezactivat dozarea automată a acestuia de la butonul cu senzor  AutoDos.

### Dozarea detergentului

În compartimentul pentru detergent încap maximum 50 ml de detergent.


Compartimentul este prevăzut cu mărci care vă ajută să estimați cantitatea de detergent administrat: 20, 30, max. Mărcările indică nivelul aproximativ de umplere când ușa este deschisă în poziție orizontală.

- Respectați dozajul recomandat de producător pe ambalajul detergentului.
- Dacă nu există alte specificații în acest sens, dozați o tabletă de detergent sau, în funcție de gradul de murdărire al vaselor, 20 până la 30 ml de detergent în compartimentul pentru detergent.

Dacă nu se administrează cantitatea de detergent recomandată, rezultatele spălării pot fi mai slabe.

Este posibil ca unele tablete să nu se dizolve complet atunci când utilizați programul QuickPowerWash (Program PowerWash + Extra Quick).


## Adăugarea detergentului



- Ridicați butonul galben de pe capacul compartimentului pentru detergent //\.

Capacul va sări în sus.

După derularea unui program, capacul va fi deschis.




- Adăugați detergent în compartimentul pentru detergent.
- Împingeți în jos capacul compartimentului pentru detergent până când se fixează cu un clic.

## Detergent

Capacul compartimentului pentru detergent nu trebuie să rămână lipit din cauza detergentului. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca acesta să nu se deschidă în timpul derulării programului.

Nu turnați prea mult detergent.

- Dacă este necesar, dezactivați dozarea automată a detergentului/Auto-Dos.
- Închideți și ambalajul detergentului. Altfel detergentul se poate umezi și se pot forma cocoloașe.



- La programele cu pre-clătire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“), puteți administra o cantitate mică de detergent și pe partea interioară a ușii.

### Pornirea mașinii de spălat vase

- Deschideți robinetul de apă, dacă este închis.
- Deschideți ușa.
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.
- Atingeți butonul cu senzor . Dacă mașina de spălat vase a fost oprită în prealabil timp de peste 1 minut, trebuie să atingeți butonul cu senzor  pentru mai mult timp (protecție la ștergere).

Pe afișaj apare scurt programul selectat și butonul cu senzor corespunzător se aprinde.

Apoi este afișată timp de câteva secunde progozoa pentru consumul de energie și apă al programului selectat.

Apoi afișajul indică durata preconizată a programului selectat.

### Selectarea programului

Alegeți programul în funcție de tipul vezelei și gradul de murdărire.

Diferitele programe și funcțiile lor sunt descrise la secțiunea „**Tabelul programelor**“ din acest manual.

- Atingeți butonul cu senzor al programului dorit.

Butonul cu senzor al programului selectat se va aprinde.

La  găsiți programe suplimentare.

- Atingeți eventual butonul cu senzor .

Pe afișaj apare primul dintre programele suplimentare.

- Cu butoanele cu senzori   selectați pe afișaj programul dorit.

Acum puteți selecta extraopțiunile dorite (consultați capitolul „Extraopțiuni“).

Dacă ati selectat și extraopțiuni, se vor aprinde și butoanele cu senzori aferente acestora.

# Mod de utilizare

## Afișarea duratei programului

Durata estimată a programului selectat este indicată pe afişaj înainte ca programul să pornească. În timpul desfăşurării programului, când uşa este deschisă, apare durata rămasă până la finalul acestuia.

Pe afişaj apar simboluri care vă indică etapa la care se află programul:

-  Pre-clătire/Înmuiere
-  Curățare
-  Clătire intermediară
-  Clătire finală
-  Uscare
-  Final

Timpul afișat poate varia la același program. Acest fapt se datorează, de ex., temperaturii apei admise la fiecare alimentare, procesului de regenerare a unității de dedurizare a apei, tipului de detergent folosit, cantității și gradului de murdărire a veselei.

Când selectați un program pentru prima dată, afişajul indică o durată medie pentru alimentare cu apă rece.

Timpii indicați în capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor” se referă la cantități și temperaturi normale.

Ori de câte ori rulați un program, unitatea de comandă a mașinii corectează durata programului luând în calcul temperatura de alimentare a apei și cantitatea de vase.

## Pornirea programului

- Porniți programul închizând uşa. Dacă este cazul, confirmați mesajele apărute anterior pe afişaj cu *OK*.

Controlul optic al funcționării se aprinde pentru a confirma că programul a pornit.

În timpul unui program, în timp ce uşa este deschisă, puteţi să vizualizați numele programului cu butonul *OK*.

 Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți uşa în timpul funcționării mașinii.

### Sfârșitul programului

La finalul unui program, cu uşa închisă, controlul optic al funcționării se aprinde intermitent, încet, și eventual sunt emise și alarme sonore.

Controlul optic al funcționării se stinge la 10 minute după terminarea programului, dacă uşa rămâne închisă.

Programul s-a terminat atunci când pe afișaj apare mesajul  Gata.

Dacă funcția „AutoOpen“ este activată, la unele programe uşa se va întredeschide automat (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoOpen“). Astfel uscarea se îmbunătățește.

Dacă este activată funcția suplimentară Consum, puteți să vedeați consumul efectiv de energie și apă al programului care tocmai s-a încheiat (consultați capitolul „Spălare ecologică“, secțiunea „Afișarea consumului EcoFeedback“).

Este posibil ca ventilatorul de uscare să mai funcționeze timp de câteva minute după terminarea programului.

 Pagube ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate deteriora mobila de bucătărie și canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți uşa, iar ventilatorul nu continuă să funcționeze.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoOpen“) dar dorîți totuși să deschideți uşa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

### Economia de energie

Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat la 10 minute după ultima apăsare a unui buton cu senzor sau după încheierea programului.

Puteți reporni mașina apăsând butonul cu senzor .

Dacă mașina de spălat vase a fost oprită în prealabil timp de peste 1 minut, trebuie să atingeți butonul cu senzor  pentru mai mult timp (protecție la ștergere).

În timpul derulării unui program sau dacă apare o eroare, mașina de spălat vase nu se oprește automat.

## Mod de utilizare

### Oprirea mașinii de spălat vase

- Deschideți ușa.
- Puteți opri oricând mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Dacă opriți mașina de spălat vase în timpul unui program, programul respectiv va fi întrerupt.
- Selectați cu butonul cu senzor  optiunea Oprită aparatul.
- Confirmați interogarea Oprită aparatul cu *OK*.

În acest mod puteți întrerupe și un timer aflat în derulare.



Daune provocate de apa care se scurge.

Apa care se scurge poate provoca daune.

Dacă urmează să nu folosiți mașina mult timp, cum ar fi pe perioada concesiilor, robinetul de apă trebuie închis.

### Descărcarea mașinii de spălat vase

Vesela are tendința să se spargă ori să se ciobească mai ușor atunci când este fierbinte. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașină.

Dacă deschideți complet ușa după ce ați oprit mașina, vesela se va răci mult mai repede.

- Descărcați mai întâi coșul inferior, apoi coșul superior, iar la final sertarul 3D-MultiFlex (dacă există). Astfel, stropii de apă de pe coșul superior și sertarul 3D-MultiFlex nu vor picura pe vasele din coșul inferior.

### Întreruperea unui program

Programul se întrerupe de îndată ce deschideți ușa.

Când închideți ușa la loc, programul se reia după câteva secunde din punctul în care a fost când ați deschis ușa.

 Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

### Anularea sau schimbarea unui program

În cazul anulării unui program pot fi omise etape importante.

Anulați un program doar în primele minute de derulare.

Dacă programul a început deja și doriți să îl anulați, procedați astfel:

- Deschideți ușa.
- Oprîți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Selectați cu butonul cu senzor  opțiunea Oprîți aparatul.
- Confirmați interogarea Oprîți aparatul cu *OK*.

Dacă doriți să selectați un alt program:

- Porniți din nou mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- În cazul dozării manuale a detergentului, verificați dacă compartimentul pentru detergent este încă închis. În cazul în care capacul compartimentului pentru detergent s-a deschis deja, adăugați din nou detergent și închideți capacul.
- Selectați programul dorit, apoi porniți-l închizând ușa.

Controlul optic al funcționării se aprinde pentru a confirma că programul a pornit.

# Opțiuni

## ⌚ Timer

Cu funcția Timer ⌚ aveți mai multe posibilități de a porni un program la un moment ulterior. Puteți să setați ora de începere sau ora de terminare a unui program. În plus, cu funcțiile EcoStart sau SmartStart aveți posibilitatea să folosiți tarifele variabile la curent în funcție de momentele zilei.

În cazul dozării manuale a detergentului, detergentul aflat într-un compartiment umed poate forma cocoloașe, nefiind astfel evacuat complet. La utilizarea funcției Timer aveți grija ca, la adăugarea detergentului, compartimentul pentru detergent să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți în prealabil compartimentul pentru detergent pentru a-l usca.

Nu utilizați detergenti lichizi. Detergentul se poate scurge.

**⚠️ Pericol pentru sănătate cauzat de detergenti.**

Pentru a preveni contactul copiilor cu detergentii pentru mașini de spălat vase:

Adăugați detergent **imediat înainte de** pornirea programului, înainte de a activa funcția Timer.

## Activarea funcției Timer

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor ⌚.
- Selectați programul dorit.
- Atingeți butonul cu senzor ⌚.

Butonul cu senzor ⌚ luminează.

Cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  puteți alege între funcțiile Start la, Încheiere la și EcoStart sau eventual SmartStart.

- Confirmați funcția dorită cu *OK*.

Este afișată ultima oră selectată a timerului, iar blocul numeric al orelor este marcat.

- Introduceți ora dorită a timerului cu ajutorul butoanelor cu senzor  $\vee\wedge$  și confirmați cu *OK*.

Dacă în timpul setării timpului nu efectuați nicio setare timp de câteva secunde, afișajul revine la nivelul de meniu anterior. În acest caz trebuie să repetați setările.

După activarea funcției Timer, toate afișajele se sting după câteva minute, pentru a economisi energie.

Puteți activa funcția Timer și prin aplicația Miele.

## Setarea orei de pornire

Cu funcția Start la setați ora exactă de pornire a unui program.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați orele și confirmați cu *OK*.

Orele sunt salvate, iar blocul numeric al minutelor este marcat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișată timp de câteva minute ora memorată de pornire a programului selectat.

- Închideți ușa.

La ora setată programul selectat pornește automat.

## Setarea orei de oprire

Cu ajutorul funcției Încheiere la setați ora maximă până la care să se termine programul selectat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați orele și confirmați cu *OK*.

Orele sunt salvate, iar blocul numeric al minutelor este marcat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișată timp de câteva minute ora calculată de pornire a programului selectat.

Dacă ora de terminare nu poate fi respectată din cauza duratei prea lungi a programului, pe afișaj apare un mesaj privind perioada selectabilă.

- Dacă este cazul, confirmați mesajul cu *OK*.

- Închideți ușa.

La ora setată programul selectat pornește automat.

# Opțiuni

---

## Setarea „EcoStart”

Cu funcția EcoStart puteți să beneficiați de tarifele la energia electrică, care variază în funcție de intervalele orare. Pentru aceasta trebuie mai întâi să setați până la 3 intervale orare de tarif (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „EcoStart”).

Setați apoi ora maximă până la care să se termine programul selectat.

Mașina de spălat pornește automat în intervalul orar de tarif mai ieftin, în perioada de timp setată.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori și setați orele și confirmați cu *OK*.

Orele sunt salvate, iar blocul numeric al minutelor este marcat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori și setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișată timp de câteva minute ora calculată de pornire a programului selectat.

- Închideți ușa.

La ora setată programul selectat pornește automat.

## Setarea „SmartStart”

Cu funcția SmartStart puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Este posibil ca pentru utilizarea acestei funcții să aveți nevoie de alte accesorii tehnice.

Dacă în meniul Setări ați activat opțiunea SmartStart, în meniul Timer nu mai este afișată funcția EcoStart, ci SmartStart (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).

Dacă furnizorul dvs. de energie electrică oferă acest serviciu, acesta emite un semnal atunci când tariful la energie electrică este foarte ieftin.

Mașina de spălat vase pornește la acest semnal.

Puteți seta o oră maximă până la care programul să se termine. Pentru programul selectat, mașina calculează cel mai târziu timp de pornire posibil și așteaptă semnalul furnizorului de energie până la atingerea acelei ore de pornire.

Setați ora maximă până la care să se termine programul selectat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați orele și confirmați cu *OK*.

Orele sunt salvate, iar blocul numeric al minutelor este marcat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori  $\vee\wedge$  setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișat mesajul Așteptați SmartStart.

- Închideți ușa.

Programul selectat pornește automat de îndată ce furnizorul de energie electrică transmite semnalul sau s-a atins ora de pornire maximă calculată.

### Modificarea sau ștergerea orelor setate

Puteți modifica sau șterge ora setată a timerului.

- Deschideți ușa.
- Atingeți butonul cu senzor  $\odot$ .
- Cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  selectați pe afișaj funcția timerului activată anterior și confirmați cu *OK*.
- Cu butoanele cu senzori  $\vee\wedge$  selectați funcțiile modificare sau ștergere și confirmați cu *OK*.

După confirmarea funcției modificare cu *OK* puteți să modificați ora setată a timerului.

După confirmarea funcției ștergere cu *OK* pe afișaj apare durata programului selectat.

Butonul cu senzor  $\odot$  se stinge, iar butonul cu senzor al programului selectat se aprinde.

Acum puteți porni programul sau puteți opri mașina de spălat vase.

Dacă opriți mașina de spălat vase în timp ce funcția Timer este activată, timerul va fi întrerupt.

Puteți modifica sau șterge ora setată a timerului și cu ajutorul aplicației Miele.

# Optiuni

---

## Activarea MobileStart

Cu ajutorul aplicației Miele, aveți posibilitatea de a porni de la distanță mașina de spălat vase. Pentru aceasta trebuie mai întâi să instalați aplicația pe un terminal mobil, să integrați mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”) și eventual să activați opțiunea (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Comandă la distanță”).

- Deschideți ușa.
  - Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
  - Atingeți butonul cu senzor .
- Butonul cu senzor  luminează.
- Oprîți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
  - Închideți ușa.

Acum puteți să porniți mașina de la distanță prin intermediul aplicației Miele@mobile.

Opțiunea „MobileStart“ rămâne activă până când o dezactivați din nou cu butonul cu senzor . Opțiunea rămâne activă și atunci când oprîți și reporniți mașina de spălat vase.

Chiar dacă opțiunea „MobileStart“ nu este activă, în aplicația Miele@mobile puteți afișa starea mașinii dumneavoastră de spălat vase și puteți efectua setări.


Dacă porniți un program prin închiderea ușii mașinii de spălat vase, opțiunea „MobileStart“ se activează automat pe durata programului.

### Afișare ore de funcționare

Puteți vedea câte ore a funcționat mașina de spălat vase până acum.

- Deschideți ușa.
  - Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
  - Dacă este necesar, confirmați mesajele de atenționare cu *OK*.
  - Atingeți butonul cu senzor  timp de 5 secunde.
- Orele de funcționare sunt afișate pe afișaj.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzor  sau *OK* puteți comuta înapoi în meniul programului.

## Indicații pentru selectarea programului



<sup>1</sup> Depunerile alimentare cu conținut de amidon pot proveni de ex. de la cartofi, paste sau orez. Depunerile alimentare cu conținut proteic pot proveni de la carne sau pește prăjit.


## Indicații pentru selectarea programului

### Program<sup>2</sup>


### Prognoza de consum<sup>3</sup>




**ComfortWash 45 °C**



**Auto**




**ECO**



**PowerWash 60 °C**



**Intensiv 75 °C**



<sup>2</sup> Puteți adapta programele cu ajutorul „Extraopțiuni” (consultați capitolul „Extraopțiuni”). Suplimentar puteți selecta funcția „2. Clătire intermediairă” (consultați capitolul „Setări”).

<sup>3</sup> Valorile prognozate se pot modifica datorită setărilor, extraopțiunilor sau condițiilor de utilizare selectate.

## Privire de ansamblu asupra programelor

Program	Etapele de program				
	Prespălare	Curățare	Clătire inter-mediară	Clătire finală	Uscare/AutoOpen
		°C		°C	
ECO <sup>1</sup>	-	43	✓	42	✓/✓
Auto 45–60 °C		etape de program variabile, reglare pe bază de senzor în funcție de cantitatea de vase și gradul de murdărire al acestora			
	după caz	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
Intensiv 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
Igienizare 75 °C	-	75	✓	75	✓/✓
Extrasilentios 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Delicat 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Curățarea aparatului	-	75	✓✓	70	✓/✓
Clătirea sării	✓	-	-	-	-/-

<sup>1</sup> Program la care se referă informațiile de pe eticheta energetică.

Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea vaselor cu un grad normal de murdărire, în conformitate cu regulamentul european actual.

## Privire de ansamblu asupra programelor

Consum <sup>2</sup>				
energie electrică		Apă	Timp	
Apă rece 15 °C kWh	Apă caldă 60 °C kWh	Litri	Apă rece 15 °C h:min	Apă caldă 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 <sup>3,4</sup>	0,55–0,65 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

<sup>2</sup> Valorile menționate pentru programul *ECO* au fost determinate în condiții de testare standardizate. Valorile menționate pentru celelalte programe au fost determinate în condiții de testare similară.

În practică, date fiind setările selectate, extraopțiunile sau condițiile de utilizare, pot apărea valori de consum diferite (consultați capitolul „Funcționare”, secțiunea „Afisarea duratei programului”).

<sup>3</sup> Valoare minimă: încărcare parțială cu murdărire ușoară

<sup>4</sup> Valoare maximă: încărcare completă cu murdărire puternică

# Privire de ansamblu asupra programelor

---

## alte programe

### **ComfortWash+ 55 °C**

Program pentru veselă mixtă, cu toate resturile de mâncare din mediul casnic.

### **Igienizare 75 °C**

Program pentru curățarea specială a vaselor rezistente care necesită igienă, de ex. biberoane, tocătoare etc., cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate.

### **Extrasilentios 50 °C**

Program foarte silentios cu timp de de- rulare prelungit. Programul este adevarat pentru veselă mixtă cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate.

### **SolarSpar**

Program fără încălzire, atunci când ma- șina de spălat vase este racordată la apă caldă cu temperatura de cel puțin 45 °C (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă“). Utilizarea acestui program este sustenabilă numai dacă apa caldă este produsă de energia solară termică. Pro- gramul este adevarat pentru curățarea veselei mixte cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor usca- te.

### **Delicat 45 °C**

Program pentru curățarea deosebit de delicată a veselei mixte, a paharelor și a materialelor plastice cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate.

## Privire de ansamblu asupra programelor

### Îngrijirea mașinii

Cuva de spălare a mașinii are funcție de autospălare. Dacă totuși se adună resturi alimentare și depunerii, folosiți pentru curățare programul Curățare mașină. Nu încăercați mașina de spălat atunci când folosiți programul. Programul este destinat spălării cuvei cu produse de curățare (detergent pentru mașini de spălat vase, balsam pentru mașini de spălat vase) (consultați capitolul „Accesorii opționale“, secțiunea „Îngrijirea mașinii“). Respectați și indicațiile de pe ambalajul produsului. La utilizarea unor produse de îngrijire, nu adăugați detergent. De aceea, pentru acest program, dozarea automată a detergentului (dacă există) este dezactivată.

### Clătirea sării

Program de clătire a cuvei după fiecare turnare a sării. Rulați programul *Clătire sare* fără vase și fără dozarea detergentului imediat după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare. Astfel eventualele urme de sare din cuvă vor fi înălăturate.

### QuickPowerWash

Programul scurt mai puțin de o oră pentru veselă mixtă cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate. Programul se poate selecta prin programul *PowerWash* în conexiune cu extraopțiunea *Quick* (consultați capitolul „Extraopțiuni“, secțiunea „Quick“).

# Extraopțiuni

---

## Selectare extraopțiuni

Puteți adapta programele cu ajutorul extraopțiunilor.

Pentru aceasta, înainte de pornirea programului dorit, puteți selecta sau deselecta extraopțiunile.

- Atingeți butonul cu senzor  *Extraopțiuni*.
- Selectați extraopțiunea dorită și confirmați cu *OK*.

Extraopțiunile, care nu pot fi combinate cu programul sau extraopțiunea selectată, vor fi marcate cu simbolul lacăt .

Dacă este cazul, pe afișaj va apărea un mesaj în acest sens.

- Confirmați, în acest caz, mesajul cu *OK*.
- Porniți programul închizând ușa.

Puteți seta dacă extraopțiunile selectate ar trebui să rămână activate permanent pentru programul respectiv (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Salvarea extraopțiunilor“).

## BottleClean

Puteți selecta extraopțiunea *Bottle-Clean*, pentru a spori puterea de curățare a programelor, pentru articolele înalte, înguste de ex. halbe de bere, sticle de apă. Articolele care trebuie spălate, care au fost plasate în suportul pentru sticle și pahare din coșul inferior, sunt curățate temeinic (consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălata vase“, secțiunea „FlexCare Glass & Bottle“).

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare poate crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

## IntenseZone

Puteți selecta această extraopțiune *IntenseZone*, pentru a spori puterea de curățare a programelor în coșul inferior.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

## Extra curat

Puteți selecta această extraopțiune pentru a spori puterea de curățare a programelor.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

## Extra uscat

Puteți selecta această extraopțiune pentru a spori puterea de uscare a programelor.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de clăire crește. Consumul de energie crește.

### Selectare Quick

Puteți scurta durata programului cu ajutorul extraopțiunea *Quick*.

Scurtarea duratei de derulare a programului diferă în funcție de programul selectat.

Pentru a obține un rezultat de spălare optim, temperatura este mărită și astfel crește ușor și consumul energetic.

Extraopțiunea *Quick* poate avea prioritate în fața altor extraopțiuni selectate.

Puteți selecta extraopțiunea, înainte de pornirea programului.

■ Atingeți butonul cu senzor  *Quick*.

Butonul cu senzor corespunzător lumenizează, atunci când extraopțiunea este disponibilă pentru programul selectat.

Dacă programul selectat nu poate fi combinat cu extraopțiunea dorită, pe ecran este afișat un mesaj.

■ Confirmați, în acest caz, mesajul cu *OK*.

■ Porniți programul închizând ușa.

Puteți seta dacă extraopțiunea selectată ar trebui să rămână activată permanent pentru programul respectiv (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Salvarea extraopțiunilor“).

În combinație cu programul *PowerWash* extraopțiunea *Quick* activează programul *QuickPowerWash*, un program scurt pentru depunerile de alimente uscate.

## Curățare și întreținere

Verificați mașina de spălat vase în mod regulat (la aprox. 4-6 luni). Astfel puteți evita defecțiunile și problemele.

 Pagube ca urmare a agentilor de curățare.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. Contactul cu agenți de curățare neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea acestora.

Utilizați doar agenți de curățare adecvăți pentru fiecare suprafață.

### Curățarea cuvei de spălare

Cuva de spălare are în mare parte capacitatea de a se auto-curăța, cu condiția să folosiți întotdeauna cantitatea potrivită de detergent.

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare. Pentru a curăța cuva și pentru a evita formarea miroșurilor neplăcute, lăsați programul *Intensiv 75 °C* să se deruleze o dată pe lună.

Dacă totuși s-a depus de ex. calcar sau grăsimi, utilizați pentru curățare programul Curățare mașină (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“, secțiunea „ alte programe“) cu detergent pentru mașini de spălat vase (consultați capitolul „Accesorii opționale“, secțiunea „Îngrijirea mașinii“). Respectați și indicațiile de pe ambalajul produsului.

Produsele de curățare și întreținere de la Miele sunt disponibile prin Serviciul Clienti Miele sau în magazinul online Miele.

- Curățați regulat filtrele din cuva de spălare.

### Ciclu de igienizare

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase există pericolul acumulării de germenii și miroșii neplăcute în cuva de spălare. După utilizări repetate de programe cu temperaturi scăzute, lăsați să se deruleze în mod regulat un program cu o temperatură mai crescută. Astfel se evită formarea depunerilor și miroșului neplăcut.

Acest mesaj cu informații pentru igienizare poate fi activat sau dezactivat (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Ciclu de igienizare“).

Dacă dezactivați mesajul, lăsați programul *Intensiv 75 °C* să se deruleze o dată pe lună, pentru a curăța cuva și pentru a evita formarea miroșurilor neplăcute.

### Curățarea ușii și a garniturii acesteia

Garniturile ușii și părțile laterale nu sunt curățate de jeturile de stropire. De aceea acolo se poate forma mucegai.

- Stergeți garniturile ușii în mod regulat cu o lavetă umedă, pentru a înlătura resturile alimentare.
- Stergeți resturile de mâncare și băutură căzute pe canturile ușii.

### Curățarea panoului de comandă

- Curățați panoul de comandă **doar** cu o lavetă curată, umedă.

### Curățarea cablurilor de fibră optică

Cablurile de fibră optică ale controlului optic al funcțiilor se află pe folia de protecție de sub blatul de bucătărie.

- Dacă este necesar, curățați cablurile de fibră optică doar cu o lavetă umedă.

# Curățare și întreținere

## Curățarea părții frontale a aparatului

 Pagube provocate de murdărie.  
Murdăria fixată devine imposibil de înlăturat, ducând la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor exterioare.  
Ștergeți imediat orice murdărie.

- Curățați partea frontală a aparatului cu un burete curat, cu detergent de vase și cu puțină apă. Apoi ștergeți frontalul cu o lavetă moale.  
Pentru curățare puteți utiliza și o lăvă din microfibre curată și umedă, fără agent de curățare.


## Pentru a evita deteriorarea suprafețelor, nu utilizați la curățare:

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri,
- agenți de curățare cu compuși anticalcar,
- agenți de curățare abrazivi, de exemplu de tip pudră sau cremă,
- agenți de curățare pe bază de solventi,
- agenți de curățare pentru inox,
- detergenți pentru mașini de spălat vase,
- detergenți de curățat cuptoare,
- detergenți pentru curățat sticla,
- bureți abrazivi, lavete și perii dure (de ex. bureți metalici de frecat crătie, bureți uzați care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive),
- radiere speciale de îndepărtat murdăria,
- răzuitoare metalice cu muchii sau vârfuri ascuțite,
- lână de oțel,
- aparate de curățat cu aburi.

### Curățarea AutoDos

Când se afișează mesajul Curăță AutoDos, controlați starea sistemului AutoDos și curățați-l dacă este necesar, de ex. reziduuri de detergent. Acest lucru vă ajută să evitați defecarea AutoDos.

Pentru a garanta o funcționare optimă a AutoDos, controlați compartimentul AutoDos la fiecare schimbare a cartușului PowerDisk și curățați-l dacă este necesar.




① Suport cartuș PowerDisk

② clema de deschidere galbenă pentru deblocarea suportului PowerDisk

③ mâner galbenă ale suportului PowerDisk

■ Răsuciți și desfaceți capacul sistemului AutoDos și deschideți compartimentul.

■ Scoateți cartușul PowerDisk dacă este necesar.




■ Deblocați suportul cartușului PowerDisk prin tragerea clemei de deschidere în direcția săgeată ① și trageți simultan în sus suportul cartușului PowerDisk apucând mânerele galbene ②.

■ Curățați carcasa AutoDos și suportul cartușului PowerDisk cu o lavetă umedă.

■ Uscați bine toate componentele, pentru ca detergentul pudră să nu formeze cocoloașe.

Aveți grijă ca la curățare să nu rămâne umezeală în interiorul compartimentului AutoDos.

## Curățare și întreținere



- Trageți clema galbenă în direcția săgeată ① și puneți simultan suportul PowerDisk din nou la locul său ②. Săgetile din suportul cartușului și din febrastră trebuie să fie îndreptate una spre alta. Suportul trebuie să fie așezat drept.

Capacul sistemului AutoDos trebuie să se închidă etanș, pentru ca detergentul pudră să nu formeze cocoloașe.

Aveți grijă ca toate garniturile de etanșare să fie curate și curătați garniturile de etanșare dacă e necesar.

- Introduceți un cartuș PowerDisk plin și apăsați-l în jos pe toată suprafața, astfel încât să stea drept.
- Închideți capacul sistemului AutoDos și rotiți-l până când mânerul capacului se situează exact sub simbolul (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Introducerea cartușului PowerDisk“).

Controlați regulat brațul inferior de stropire să nu prezinte colmatări, pentru a asigura clătirea completă a ieșirii pentru detergent a sistemului AutoDos (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).

### Curățarea brațelor de stropire

În duzele de stropire și articulațiile brațelor de stropire se pot bloca particule de mâncare. De aceea trebuie să verificați în mod regulat brațele de stropire (aproximativ la fiecare 2–4 luni).

Nu spălați fără brațele de stropire.

**⚠️** Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.


Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.

- Opreți mașina de spălat vase.

### Scoaterea tăvii pentru tacâmuri (dacă există)

Scoateți mai întâi tava pentru tacâmuri (dacă există) pentru a putea scoate brațul de stropire superior.


- Scoateți tava pentru tacâmuri.



- Apăsați pe clemele de siguranță ale șinelor de pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri ① și scoateți simultan clemele de siguranță ②.
- Scoateți tava pentru tacâmuri complet în afară.

## Curățare și întreținere


### Scoaterea brațului de stropire superior



- Apăsați în sus ① brațul superior de stropire, pentru a actiona roata dințată interioară și desurubați brațul rotindu-l în sens antiorar ② (Vedere de jos).


### Scoaterea brațului inferior de stropire

- Scoateți coșul inferior.




- Rotiți îmbinarea filetată a brațului de stropire inferior în sens antiorar ① (Vedere de sus) și trageți brațul de stropire în sus ②.

### Scoaterea brațului de stropire central



- Rotiți îmbinarea filetată a brațului central de stropire în sens orar ① și scoateți brațul de stropire ② (Vedere de sus).

### Curățarea brațelor de stropire




- Folosiți un obiect ascuțit pentru a împinge bucățile mari de mâncare prin duzele de stropire ale brațelor.
- Clătiți bine brațul de stropire sub jet de apă.

### Introducerea brațului de stropire superior

- Montați la loc brațul de stropire superior și strângeți-l cu mâna.

### Introducerea brațului de stropire din mijloc




- Reintroduceți brațul de stropire din mijloc și roțiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic (direcția de privire dinspre partea superioară) până se blochează în poziție. Asigurați-vă că crestăturile sunt una deasupra celei-lalte.

# Curățare și întreținere

## Introducerea brațului de stropire inferior

- Repuneți brațul inferior de stropire și aveți grijă ca ansamblul de filtre să stea drept la baza cuvei de spălare.



- Rotiți îmbinarea filetată a brațului inferior de stropire în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului (Vedere de sus).
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.

Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

## Punerea la loc a tăvii pentru tacâmuri (dacă există)

- Împingeți tava pentru tacâmuri, din față, înapoi pe șine.
- Montați la loc clemele de siguranță pe șine, pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri.

### Verificarea filtrelor din cuva de spălare

Ansamblul de filtre de la baza cuvei reține murdăria din apa de spălare. Acestea sunt împiedicate să ajungă în sistemul de recirculare și să reintre în cuvă prin brațele de stropire.

**⚠️** Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.


În timp,filtrele se pot înfunda cu particulele de mizerie. Gradul de murdărire și frecvența cu care trebuie să curătațifiltrele variază în funcție de modul de utilizare.

Mesajul Verificare filtru va apărea pe afișaj după fiecare 50 de cicluri de spălare.

- Verificați ansamblul de filtre.
- Curătați-l, dacă este cazul.
- Apoi confirmați mesajul apăsând *OK*.



### Curățarea filtrelor

- Oprîți mașina de spălat vase.
- Scoateți brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire”).
- Înainte de a scoate ansamblul de filtre, înlăturați particulele mari de mizerie, pentru ca acestea să nu ajungă în sistemul de recirculare.



- Scoateți ansamblul de filtre.

## Curățare și întreținere



- Pentru a curăta interiorul ansamblului de filtre, trageți în jos micro-filtrul și nână de inelul de plastic și înălăturați-l.
- Clătiți toate elementele sub jet de apă.  
Folosiți o perie de plastic dacă este cazul.
- Repuneți micro-filtrul în ansamblul de filtre.
- Repuneți ansamblul de filtre, astfel încât să stea drept la baza cuvei de spălare.
- Așezați din nou brațul inferior de stropire cu îmbinarea filetată pe ansamblul de filtre.

- Rotiți îmbinarea filetată în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului .

Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

### Curățarea filtrului alimentării cu apă


Pentru a proteja supapa furtunului de alimentare, în îmbinarea filetată este montat un filtru. Când acesta este murdar, în cuvă ajunge prea puțină apă.

 Pericol de electrocutare de la tensiunea de rețea.

Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică.

Carcasa nu trebuie scufundată în apă.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.  
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecarul din priză.
- Închideți robinetul de apă.
- Deșurubați supapa furtunului de alimentare.



- Scoateți cu grijă garnitura din îmbinarea filetată.
- Prindeți filtrul de plastic cu un patent sau cu un clește ascuțit și scoateți-l.
- Curătați filtrul sub jet de apă.
- Reasamblarea se face în ordine inversă.

Înșurubați bine racordul filetat pe robinet. Deschideți încet robinetul. Dacăiese apă, strângeți mai bine racordul filetat.


Filtrul **trebuie** pus la loc după curățare.

# Curățare și întreținere


## Curățarea pompei de evacuare

Dacă există apă în cuvă după terminarea unui program, înseamnă că aceasta nu a fost evacuate. Pompa de evacuare poate fi blocată cu corpurile străine. Puteți înlătura cu ușurință corpurile străine.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.  
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecărul din priză.
- Scoateți ansamblul de filtre din cuva de spălare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).
- Scoateți apa din cuvă cu ajutorul unui mic recipient.



- Apăsați spre interior dispozitivul de blocare al capacului pompei de evacuare ①.
- Înclinați capacul spre interior, până când acesta poate fi înlăturat ②.
- Clătiți capacul sub jet de apă și îndepărtați toate corpurile străine.



⚠ Pagube ca urmare a curățării necorespunzătoare.

Componentele sunt sensibile și se pot deteriora în timpul curățării.  
Curățați cu atenție pompa de evacuare.

Sub capac se află pompa de evacuare (săgeată).

⚠ Pericol de rănire ca urmare a cioburilor de sticlă.

Cioburile de sticlă din pompa de evacuare sunt greu de observat.

Curățați cu atenție pompa de evacuare.

■ Înlăturați cu grijă toate corpurile străine din pompa de evacuare. Rotiți cu mâna rotorul pompei pentru a verifica dacă există și alte obstacole. Veți simți că rotorul opune o ușoară rezistență la rotirea manuală.

■ Puneți la loc capacul, vertical, de sus în jos.

Cuplați neapărat dispozitivul de blocare.

# Ghid de rezolvare a problemelor

Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienti.

Puteți găsi informații despre depanarea dvs. la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

Sunt enumerate doar erorile pe care le puteți remedia în regie proprie, dacă este cazul. Toate celelalte erori sunt cuprinse în categoria  Eroare F.

## Probleme tehnice

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Mașina de spălat nu pornește.</b>	Ușa nu este închisă corect. ■ Apăsați ușa până când se cuplează clapeta.
	Ștecărul mașinii nu este introdus în priză. ■ Introduceți ștecărul în priză.
	Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat. ■ Recuplați siguranța (amperaj minim - consultați eticheta cu date tehnice). ■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.
	Mașina de spălat nu este pornită. ■ Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor  .
<b>Butonul cu senzor  nu răspunde sau răspunde doar după ce a fost atins de mai multe ori.</b>	Managementul energiei: Ușa a fost deschisă sau închisă cu puțin timp înainte de atingerea butonului cu senzor  . Aceasta înseamnă că mașina de spălat vase a fost deja pornită. Componentele electronice au nevoie de câteva secunde pentru a fi operaționale. ■ Așteptați câteva secunde după deschiderea sau închiderea ușii. ■ Atingeți butonul cu senzor  .
<b>Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.</b>	Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat. Afişajul este întunecat iar mașina de spălat vase nu pornește. ■ Recuplați siguranța (amperaj minim, consultați eticheta cu date tehnice). ■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>După pornirea programului, nu se aprinde controlul optic al funcțiilor.</b>	Cablul de fibră optică nu a fost montat corect. ■ Montați corect cablul de fibră optică (consultați schema de instalare).

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Mesaje de eroare

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Controlul optic al funcțiilor luminează intermitent rapid.</b> <b>Se aude sunetul de averțizare.</b> <b>Pe afișaj apare unul din tre următoarele mesaje de eroare:</b>	Înainte de a remedia problema: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li></ul>
 Eroare F	<p>Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Porniți din nou mașina după câteva secunde.</li><li>■ Selectați programul dorit.</li><li>■ Închideți ușa.</li></ul> <p>Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li><li>■ Închideți robinetul de apă.</li><li>■ Contactați Serviciul Clienti Miele.</li></ul>
 Waterproof	Sistemul de etanșezare (Sistemul Waterproof) s-a activat. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Opriți mașina de spălat vase.</li><li>■ Închideți robinetul de apă.</li><li>■ Contactați Serviciul Clienti Miele.</li></ul>

## Deschizător ușă

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Controlul optic al funcțiilor luminează intermitent rapid.</b> <b>Se aude sunetul de averțizare.</b> <b>Pe afișaj apare următorul mesaj de eroare:</b>	Înainte de a remedia problema: ■ Opriți mașina de spălat vase.
 Eroare ușă	<p>Ușa nu se deschide automat. Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <p>■ Deschideți ușa cu mâna (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Deschiderea ușii“) și reporniți mașina.</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</p> <p>După deschiderea ușii, mecanismul de închidere al acesteia nu se cuplează. Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <p>■ Porniți din nou mașina.</p> <p>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.</p>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Eroare legată de alimentarea cu apă

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid.</b> <b>Se aude sunetul de averțizare.</b> <b>Pe afișaj apare unul din tre următoarele mesaje de eroare:</b> ☒ Dechid. robinet apă	
☒ Alimentare cu apă	<p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Oprîți mașina de spălat vase.</li></ul> <p>Alimentarea cu apă este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți complet robinetul și reporniți programul.</li><li>■ Curățați filtrul de la alimentarea cu apă (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrului alimentării cu apă”).</li><li>■ Presiunea apei de alimentare este mai mică de 50 kPa. Solicitați asistență de specialitate.</li><li>■ Este posibil ca racordul scurgerii din locația de instalare să se situeze prea jos și să fie nevoie să aerisiti evacuarea apei (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Racordarea la sistemul de scurgere”).</li></ul>
<b>În programul SolarEconom pe afișaj apare următoarea eroare:</b> Temp. alimentare prea joasă	Apa de alimentare nu a atins temperatura necesară de 45 °C (consultați capitolul „Instalarea”, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă”). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reporniți programul.</li><li>■ Dacă mesajul de eroare este afișat din nou, folosiți un alt program.</li></ul>

## Eroare legată de evacuarea apei

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p><b>Controlul optic al funcțiilor luminează intermitent rapid.</b> <b>Se aude sunetul de averțizare.</b> Pe afișaj apare următorul mesaj:  Evacuare apă</p>	<p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Oprîți mașina de spălat vase.</li></ul> <p>Probleme legate de evacuarea apei. În cuva de spălare rămâne apă.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Curățați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).</li><li>■ Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).</li><li>■ Îndepărtați orice răsucire sau buclă a furtunului de evacuare.</li></ul>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Erori în sistemul AutoDos (dozarea automată a detergentului)

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Pe afișaj apare următorul mesaj:</b> Verificare PowerDisk	Funcția  AutoDos este activată. Nu a fost introdus sau a fost introdus un cartuș PowerDisk gol. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirmați mesajul Verificare PowerDisk cu <i>OK</i>.</li><li>■ Introduceți un cartuș PowerDisk plin.</li><li>■ Selectați cu ajutorul butoanelor cu senzor <math>\vee\wedge</math> mesajul Disponibil și confirmați cu <i>OK</i> (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).</li><li>■ Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, dezactivați funcția cu butonul cu senzor  AutoDos sau prin confirmarea mesajului Nu este disponibil cu <i>OK</i>.</li></ul>
<b>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid.</b> <b>Se aude sunetul de averțizare.</b> <b>Programul nu pornește sau un program aflat deja în derulare nu continuă.</b> <b>Pe afișaj apare următorul mesaj:</b> Deschid. capac AutoDos	Capacul sistemului AutoDos nu este închis corect. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Închideți capacul sistemului AutoDos și blocați capacul complet (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).</li><li>■ Atunci când capacul nu se închide complet, verificați dacă suportul cartușului PowerDisk stă drept (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Introducerea cartușului PowerDisk”).</li><li>■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienti Miele.</li></ul>
<b>Pe afișaj apare următorul mesaj:</b> PowerDisk gol. Dezactivați AutoDos cu <i>OK</i> .	Funcția  AutoDos este activată, iar cartușul PowerDisk este gol. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schimbați cartușul PowerDisk (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).</li><li>■ Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului,dezactivați funcția cu <i>OK</i> sau cu butonul cu senzor  AutoDos.</li></ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p><b>Controlul optic al funcțiilor luminează intermitent rapid.</b></p> <p><b>La finalul programului, dacă este cazul, se audă sunetul de avertizare, iar pe afișaj apare următorul mesaj:</b></p> <p> Eroare F601</p>	<p>A apărut o eroare în AutoDos sau suportul PowerDisk nu este introdus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opreți mașina de spălat vase.</li> <li>■ Dacă este cazul scoateți suportul PowerDisk și reintroduceți suportul (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“).</li> <li>■ Reporniți mașina de spălat vase și reporniți programul.</li> </ul> <p>Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o defecțiune tehnică. Cu toate acestea, puteți continua să utilizați mașina de spălat vase prin îndepărțarea suportului PowerDisk și reintroducerea acestuia. După închiderea capacului dezactivați dozarea automată a detergentului cu butonul cu senzor  AutoDos și dozați detergentul manual prin compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului“).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă dorîți să utilizați din nou dozarea automată a detergentului, contactați Serviciul Clienti Miele.</li> </ul>
<p><b>Controlul optic al funcțiilor luminează intermitent rapid.</b></p> <p><b>La finalul programului, dacă este cazul, se audă sunetul de avertizare, iar pe afișaj apare mesajul:</b></p> <p>Problema la AutoDos.</p> <p><b>Mașina de spălat vase nu se oprește la finalul programului.</b></p> <p><b>Vasele nu sunt curate, deoarece nu a fost dozată o cantitate suficientă de detergent.</b></p> <p><b>Funcția  AutoDos se dezactivează automat în timpul desfășurării programului.</b></p>	<p>Nu a fost introdus sau a fost introdus un cartuș PowerDisk gol sau sistemul AutoDos este blocat cu resturi de detergent. Nu are loc o dozare suficientă a detergentului.</p> <p>Funcția  AutoDos a fost dezactivată automat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opreți și reporniți mașina de spălat vase.</li> </ul> <p>Pe afișaj apar mai multe mesaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați sistemul AutoDos (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Curățarea AutoDos“).</li> <li>■ Introduceți un cartuș plin PowerDisk și închideți capacul AutoDos.</li> <li>■ Curățați brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).</li> <li>■ Confirmați mesajele unul câte unul cu <i>OK</i>.</li> <li>■ Activăți funcția  AutoDos, confirmând mesajul AutoDos posibilă cu <i>OK</i>.</li> <li>■ Reporniți programul.</li> </ul>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Erori brațe de stropire

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p><b>În timpul programului și la finalul acestuia, pe afișaj apare următorul mesaj:</b></p> <p>Verificați brațe stropire</p> <p><b>Mașina de spălat vase nu se oprește la finalul programului.</b></p> <p><b>Vasele nu sunt curate, deoarece nu a fost dozat detergent.</b></p>	<p>Brațul inferior de stropire este blocat sau duzele brațului inferior de stropire sunt înfundate. Ieșirea pentru detergent a sistemului AutoDos nu poate fi clătită complet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Oprîți și reporniți mașina de spălat vase.</li><li>Pe afișaj apare un mesaj.</li><li>■ Verificați dacă brațul inferior de stropire se rotește liber și rearanjați eventual articolele din cuvă, dacă acestea blochează brațul.</li><li>■ Curățați brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).</li><li>■ Confirmați mesajul cu <i>OK</i>.</li><li>■ Reporniți programul.</li></ul>

## Probleme generale

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Indicatoarele luminoase și afișajul sunt stinse.</b>	Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porniți din nou mașina de spălat vase de la butonul cu senzor ⏪.</li> </ul>
<b>După spălare, în compartimentul pentru detergent rămân lipite resturi de detergent.</b>	Atunci când a fost umplut, compartimentul pentru detergent era încă umed. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adăugați detergent doar în compartimentul uscat.</li> </ul>
<b>Capacul compartimentului pentru detergent nu se închide.</b>	Resturi întărite de detergent blochează clipsul de închidere. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Înlăturați resturile de detergent.</li> </ul>
<b>La finalul programului rămâne o peliculă de umedeală pe interiorul ușii și pe pereții cuvei.</b>	Funcționarea normală a sistemului de uscare. Umiditatea se evaporă după un anumit timp.
<b>În cuva de spălare rămân resturi de apă la finalul programului.</b>	<p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opreți mașina de spălat vase.</li> </ul> <p>Ansamblul de filtre din cuva de spălare este înfundat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curătați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).</li> </ul> <p>Pompa de evacuare este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curătați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).</li> </ul> <p>Furtunul de evacuare este răsucit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îndreptați furtunul de evacuare.</li> </ul>
<b>Miros neplăcut în cuva de spălare</b>	În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germenii și mirosi neplăcuți în cuva de spălare. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lăsați să se deruleze în mod regulat un program cu o temperatură mai ridicată. Astfel se evită formarea depunerilor și miroslui neplăcut.</li> </ul>

# Ghid de rezolvare a problemelor

## Zgomote

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pocnituri în cuva de spălare	Unul dintre brațele de stropire se lovește de un articol. ■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele care blochează brațele de stropire.
Zdrăngănit în cuva de spălare	În cuva de spălare sunt vase aşezate instabil. ■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele astfel încât să nu se miște.  Un corp străin (de ex. un ciob) s-a blocat în pompa de evacuare. ■ Înlăturați corpul străin din pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).
Pocnituri în țevile de apă	Acestea pot proveni din conductele principale de apă ale clădirii, respectiv de la secțiunea transversală prea mică a conductei de apă. ■ Acest lucru nu are nici o influență asupra funcționării mașinii de spălat vase. Dacă aveți nedumeriri, contactați un instalator calificat.

## Rezultate de spălare nesatisfăcătoare

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Vesela nu este curată.</b>	<p>Vesela nu a fost încărcată corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectați indicațiile din capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase“.</li> </ul> <p>Programul nu a fost suficient de intens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați un program mai intens (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“).</li> <li>■ Activăți funcția „Extra curat“ (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Extra curat“).</li> <li>■ Activăți funcția „2. Clătire intermedieră (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „2. Clătire intermedieră“).</li> </ul> <p>Nu s-a adăugat suficient detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folosiți mai mult detergent la adăugarea manuală a detergentului sau, eventual, schimbați detergentul.</li> <li>■ Măriți dozajul la adăugarea automată a detegentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoDos“).</li> </ul> <p>Traекторia brațelor de stropire este blocată de articole din cuvă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rearanjați articolele din cuvă astfel încât brațele de stropire să se poată roti liber.</li> </ul> <p>Ansamblul de filtre de la baza cuvei de spălare nu este curat sau nu este poziționat corect. Acest lucru poate duce la înfundarea duzelor de stropire ale brațelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați sau potriviți corect ansamblul de filtre.</li> <li>■ Curățați duzele de stropire ale brațelor (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).</li> </ul>
<b>Sticlăria și tacâmurile sunt mânjite. Sticlăria capătă un luciu albăstriu. Pelicula poate fi ștearsă.</b>	<p>Dozajul programat pentru soluția de clătire este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduceți dozajul (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Soluția de clătire“).</li> </ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Vesela, tacâmurile și păharele nu sunt uscate sau sunt pătate.</b>	<p>Este posibil să nu fie suficientă soluție de clătire, ori ca rezervorul pentru soluție de clătire să fie gol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reumplete rezervorul, măriți dozajul sau schimbați marca soluției de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).</li> </ul>
	<p>Vasele au fost scoase prea devreme din mașină.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lăsați-le mai mult timp în mașină (consultați capitolul „Mod de utilizare”, secțiunea „Descărcarea mașinii de spălat vase”).</li> </ul>
	<p>Durata etapei de uscare a programului de uscare selectat nu este suficientă pentru vesela din mașină (în special vesela din plastic).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați funcția „Extra uscat” (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Extra uscat”).</li> </ul>
	<p>Utilizați produse de curățare combinate, a căror putere de uscare este prea slabă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schimbați detergentul sau reumplete rezervorul pentru soluție de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).</li> </ul>
<b>Sticlăria capătă o culoare maroniu-albăstruie. Pelicula nu poate fi ștearsă.</b>	<p>S-au depus ingrediente ale detergentului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schimbați imediat detergentul.</li> </ul>
<b>Sticlăria devine mată și se decolorizează. Pelicula nu poate fi ștearsă.</b>	<p>Sticlăria nu este potrivită pentru spălarea cu mașina de spălat vase. Suprafața s-a modificat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nu există remediu.</li> <li>Achiziționați sticlărie rezistentă la spălarea cu mașina de spălat vase.</li> </ul>
<b>Urmele de ceai sau ruj nu au fost îndepărtate complet.</b>	<p>Temperatura de spălare a programului selectat a fost prea joasă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați un program cu temperatură de spălare mai ridicată.</li> </ul>
	<p>Capacitatea de curățare a detergentului folosit este prea slabă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schimbați detergentul.</li> </ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Pe veselă și tacâmuri ră-mân urme albe vizibile. Pe pahare și tacâmuri apar pete mate. Pelicula poate fi ștearsă.</b>	<p>Nu s-a folosit suficientă soluție de clătire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Măriți dozajul (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Soluția de clătire“).</li> </ul>
	<p>Nu este sare în rezervorul de sare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umpleți rezervorul de sare (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Sare de regenerare“).</li> </ul>
	<p>Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.</li> </ul>
	<p>Au fost folosite produse de curățare combinate, neadecvate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schimbați detergentul. Utilizați eventual tablete sau detergent pulbere normal și completați și cu sare de regenerare și soluție de clătire.</li> </ul>
	<p>Unitatea de dedurizare a apei este programată la o duritate prea scăzută a apei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programați o setare mai ridicată a unității de dedurizare (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Duritatea apei“).</li> </ul>
	<p>S-a adăugat prea mult detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Micșorați dozajul la adăugarea automată a detergentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoDos“).</li> <li>■ Activați funcția „2. Clătire intermedieră (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „2. Clătire intermedieră“).</li> </ul>
	<p>A fost adăugat prea puțin detergent combinat. Dedurizarea este insuficientă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Măriți dozajul la adăugarea automată a detergentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoDos“).</li> <li>■ Completați cu sare de regenerare suplimentară.</li> </ul>

## Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<b>Articolele din plastic sunt decolorat.</b>	<p>Cauza ar putea fi colorantii naturali, precum cei din morcovi, roșii sau ketchup. Cantitatea ori capacitatea de curățare a detergentului folosit nu sunt eficiente în fața coloranților naturali.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Folosiți mai mult detergent (consultați capitolul „Detergent”).</li><li>Articolele deja decolorate nu își mai recapătă culoarea inițială.</li></ul>
<b>Tacâmurile prezintă urme de rugină.</b>	<p>Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nu există remediul. Achiziționați tacâmuri adecvate pentru spălarea cu mașina de spălat vase.</li><li>După adăugarea sării nu s-a rulat nici un program. Reșurile de sare ajung în circuitul de spălare.<ul style="list-style-type: none"><li>■ După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul Golire apă fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.</li></ul></li><li>Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.<ul style="list-style-type: none"><li>■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.</li></ul></li></ul>

La [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service) veți găsi informații despre cum să remediați singur defectiunile și despre piesele de schimb Miele.

## Contact în caz de defectiuni


În cazul oricărora defectiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienti Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienti Miele online, la [www.miele.ro/service](http://www.miele.ro/service).

Datele de contact ale Serviciului Clienti Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienti are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.


Eticheta cu date tehnice poate fi găsită pe partea dreaptă a ușii.



## Baza de date EPREL

De la 1 martie 2021, informațiile privind etichetarea consumul de energie și cerințele de proiectare ecologică pot fi găsite în baza de date a produselor europene (EPREL). Prin următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> puteți accesa baza de date a produselor. Aici vi se solicită să introduceți indicatorul modelului.

Indicatorul modelului poate fi găsit pe eticheta cu date tehnice.



## Garanție

Perioada de garanție a aparatului este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

## Pentru institutele de testare

Documentul „**Teste de comparație**“ vă oferă toate informațiile referitoare la efectuarea testelor de comparație.

Puteți descărca documentul de pe pagina de internet Miele. Broșura o găsiți pe pagina modelului respectiv de mașină de spălat vase la „Downloads“.

# Accesorii optionale

Pentru această mașină sunt disponibili detergenți, substanțe de îngrijire și accesorii optionale.

Toate produsele sunt concepute pentru a fi compatibile cu mașinile de spălat Miele.

Puteți achiziționa aceste produse și multe altele de la reprezentanța dumneavoastră, de la Serviciul Clienti Miele sau din magazinul online Miele.

## Detergenți

Cumpărând mașina de spălat Miele ați ales calitatea și performanța. Pentru a obține permanent rezultate optime, este important să folosiți și detergentii potriviti. Deoarece nu orice detergent din comerț este potrivit pentru fiecare mașină de spălat.

De aceea există detergenți Miele, creați special pentru mașinile Miele.

## PowerDisk

Rețetă specială Miele pentru o curățare superioară în mașinile de spălat vase Miele, cu sistemul automat de dozare a detergentului AutoDos.

- Granule de pudră exclusiv de la Miele
- cu funcție de agent de clătire și de sare
- cu componente pentru protejarea arăntăriei și sticlăriei
- cu substanță activă pentru curățare în profunzime
- cu superenzime - eficiente chiar și la temperaturi joase

În cazul în care apa este dură, recomandăm sistemul complet Miele: cartușul PowerDisk, agentul de clătire și sarea sunt perfect compatibile.

## Tablete de detergent

- rezultate strălucitoare chiar și la murdărie persistentă
- funcții multiple, de ex. soluție de clătire, sare, aditivi de protejare a sticlei
- fără fosfați - nu poluează mediul
- fără dezambalare, datorită foliei dizolvabile în apă

## Detergent pudră

- cu substanță activă pentru curățare în profunzime
- cu enzime - eficient chiar și la temperaturi de spălare scăzute
- cu formulă de protejare a sticlei, împotriva coroziunii sticlei

## Soluție de clătire

- luciu și strălucire pentru pahare
- ajută la uscarea vaselor
- cu formulă de protejare a sticlei, împotriva coroziunii sticlei
- dozare simplă și precisă cu ajutorul capacului special

## Sare de regenerare

- protejează mașina și vesela împotriva depunerilor de calcar
- granulație mare

### Îngrijirea mașinii

Pentru îngrijirea optimă a mașinii de spălat Miele există produse de curățare și îngrijire de la Miele.

#### Detergent pentru curățarea mașinii

- se utilizează cu programul Curațare mașină fără a se doza detergent de vase
- curățarea eficientă în profunzime a mașinii de spălat
- îndepărtează grăsimile, bacteriile și mirosurile pe care le degajă acestea
- garantează rezultate de spălare perfecte

#### Agent anti-calcar

- înlătură depunerile masive de calcar
- acțiune blândă și protectoare datorită acidului citric natural

#### Balsam

- îndepărtează mirosurile, calcarul și depunerile ușoare
- menține elasticitatea și etanșeitatea garniturilor

#### Odorizant

- neutralizează mirosurile neplăcute
- miros proaspăt și plăcut de lămâie și ceai verde
- fixare simplă și comodă pe coșul de vase
- foarte economic, pentru 60 de spălări

## Sistemul de etanșeizare Miele

Pentru sistemul de etanșeizare Miele (sistemul Waterproof) garantează protecție împotriva daunelor provocate de apă pe întreaga durată de viață a mașinii de spălat vase.

## Racordarea la alimentarea cu apă

 Pericol pentru sănătate cauzat de apa rezultată la clătire.

Apa din mașina de spălat vase nu este potabilă.

Nu beți apă din mașina de spălat vase.

 Pericol pentru sănătate și pagube provocate de apa de alimentare contaminată.

Calitatea apei de alimentare trebuie să corespundă cu cerințele privind apă potabilă din țara respectivă în care este utilizată mașina de spălat vase.

Conectați mașina de spălat vase la o sursă de apă potabilă.

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă cu temperatura maximă de 60 °C.

Vă recomandăm racordarea la o sursă de apă caldă doar dacă acest lucru este economic din punct de vedere al costului energiei electrice și al duratei programelor, de ex. dacă se folosește energie solară. Astfel se economisesc costuri cu energia electrică și timp. Astfel, la toate programele, spălarea se va realiza cu apă caldă.

Pentru programul SolarEconom (dacă este disponibil) apa caldă de la rețea trebuie să aibă minimum 45 °C și maximum 60 °C (temperatura apei de alimentare).

Cu cât temperatura apei la alimentare este mai ridicată, cu atât rezultatele de spălare și uscare a vaselor vor fi mai bune.

Furtunul de alimentare cu apă are o lungime de aprox. 1,5 m. Dacă este nevoie, puteți achiziționa un furtun de prelungire metalic, flexibil, de 1,5 m lungime (presiune de testare de 14.000 kPa/140 bar), disponibil la reprezentantul Miele sau la Serviciul Clienti Miele.

În locația de instalare a mașinii de spălat vase trebuie să existe un robinet de  $\frac{3}{4}$ ". Dacă acesta nu există, racordarea mașinii la rețeaua de apă trebuie realizată de către un instalator calificat.

Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa. Dacă presiunea apei de alimentare este prea ridicată, trebuie să instalați un regulator de presiune.

**⚠️** Daune provocate de apa care se scurge.

Punctul de racordare este supus pre-  
siunii rețelei de apă, iar apa se poate  
vârsa, provocând pagube.

Deschideți încet robinetul și verificați  
să nu existe surgeri. Ajustați poziția  
garniturii și a racordului, dacă este  
cazul. Verificați în mod regulat dacă  
conexiunile cu șurub sunt încă strânse.

**⚠️** Pagube ca urmare a suprapresiunii.

O creștere a presiunii apei pentru  
scurt timp poate deteriora compo-  
nentele mașinii de spălat vase.

Aceasta trebuie racordată la un sis-  
tem de conducte bine ventilat.



**⚠️** Pericol de electrocutare din cau-  
za tensiunii de pe rețea.

În furtunul de alimentare cu apă se  
află componente alimentate.

Nu scurtați sau avariați furtunul de  
alimentare cu apă (vezi imaginea).

# Instalare

## Racordarea la sistemul de scurgere

Sistemul de evacuare al mașinii este dotat cu o supapă de reținere, care împiedică apa murdară să revină în mașină prin furtunul de evacuare.

Mașina de spălat vase este prevăzută cu un furtun de evacuare flexibil de aprox. 1,5 m (diametru interior: 22 mm).

Furtunul de evacuare poate fi prelungit printr-un element de îmbinare și încă un furtun. Distanța de evacuare prin pompă nu trebuie să depășească 4 m, iar înălțimea de evacuare prin pompă nu trebuie să depășească 1 m.

Dacă furtunul de evacuare urmează a fi racordat direct la scurgerea din locația de instalare, folosiți colierul furnizat (consultați schema de instalare).

Furtunul poate fi orientat la stânga sau la dreapta mașinii.

Racordul pentru furtunul de evacuare din locația de instalare poate fi adaptat diferitelor diametre ale furtunului. În cazul în care racordul intră prea adânc în furtunul de evacuare, racordul va trebui scurtat. În caz contrar, furtunul de evacuare se poate bloca.

Nu scurtați furtunul de evacuare.

Nu îndoiați furtunul de evacuare, nu trageți de el și nu exercitați presiune asupra sa.

 Daune provocate de apa care se scurge.


Apa se poate vărsa, provocând pagube.

După racordarea mașinii la alimentarea cu apă, verificați ca toate racordurile să fie etanșe.

## Aerisirea sistemului de scurgere

În cazul în care racordul scurgerii din locația de instalare este situat sub nivelul ghidajului roților coșului inferior din ușa deschisă, sistemul de scurgere trebuie aerisit. În caz contrar, în timpul programelor poate apărea efectul de sifonare, cauzând golirea mașinii de apă.

- Deschideți complet ușa mașinii de spălat vase.



- Scoateți coșul inferior.
- Introduceți o șurubelnită în orificiul central al supapei de aerisire, pe peretele din stânga al cuvei ①.
- Continuați să apăsați șurubelnita în orificiu și perforați membrana aflată acolo ②.

Acum orificiul de aerisire a sistemului de evacuare a apei este deschis.

## Conecțare la rețeaua electrică

La livrare, mașina este prevăzută cu ștecări, pentru conectare la rețeaua electrică prin intermediul unei prize.

Amplasați mașina de spălat vase în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea mașinii de spălat vase conectată la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) a tipului  în instalația electrică a locuiei dumneavoastră alocată conexiunii electrice a mașinii de spălat vase.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecțe cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

**Date tehnice**

Model mașină de spălat vase	normal	XXL
Înălțime	80,5 cm (reglabil +6,5 cm)	84,5 cm (reglabil +6,5 cm)
Înălțime nișă de încastrare	min. 80,5 cm (+6,5 cm)	min. 84,5 cm (+6,5 cm)
Lățime	59,8 cm	59,8 cm
Lățime nișă de încastrare	60 cm	60 cm
Adâncime	55 cm	55 cm
Greutate	max. 47 kg	max. 54 kg
Tensiune	Consultați eticheta cu date tehnice	
Putere instalată	Consultați eticheta cu date tehnice	
Amperaj	Consultați eticheta cu date tehnice	
Certificate de testare acordate	Consultați eticheta cu date tehnice	
Presiunea apei (debit)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Racord de apă caldă	până la max. 60 °C	până la max. 60 °C
Înălțime pompă de evacuare	max. 1 m	max. 1 m
Lungime pompă de evacuare	max. 4 m	max. 4 m
Cablu de alimentare	aprox. 1,7 m	aprox. 1,7 m
Capacitate	13/14 seturi de vase*	13/14 seturi de vase*

\* în funcție de model

## Date tehnice

Model mașină de spălat vase	normal	XXL
Stare oprită	maxim 0,50 W*	
Modul inactiv	maxim 0,50 W*	
Preselectare timp	maxim 4,00 W*	
Consum de putere în modul inactiv	maxim 2,00 W*	
Banda de frecvență a modulului WiFi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
Putere maximă de emisie a modulului WiFi	< 100 mW	

\* valori exacte a se vedea fișa de date a produsului

## Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că această mașină de spălat vase corespunde Directi-vei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe [www.miele.ro](http://www.miele.ro)
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la [www.miele.ro/manual](http://www.miele.ro/manual), indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.





România  
Miele Appliances S.R.L.  
Piața Presei Libere, nr. 3-5,  
sector 1, București  
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5  
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79  
Fax 021 352 07 76  
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germania

**Miele**

G 7650, G 7652, G 7655, G 7657, G 7672, G 7677

ro-RO

M.-Nr. 12 479 830 / 02