

Kasutus- ja paigaldusjuhend Integreeritav kohviautomaat



Lugege kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu **kindlasti** läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Energia säästmine

Järgmiste nõuannete abil saate hoida kokku energiat ja raha ning säästa keskkonda:

- Kasutage kohviautomaati režiimis ECO režiim (eelseadistatud).
- Lülitage kellaaja kuva välja.
- Valige väiksema heledusega valgustus või loobuge sisselülitatud seadme valgustusest täielikult.
- Lülitage valgustus väljalülitatud seadme korral välja.
- Valige ekraanile tume värviskeem.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui muudate taimeri tehaseseadistusi, võib kohviautomaadi energiatarve suureneda.
- Pöörake tähelepanu eelkõige järgmisele teatele ekraanil: This setting increases energy consumption.
- Kui te kohviautomaati ei kasuta, lülitage seade sisse- / väljalülitusnupust ① välja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Teie panus keskkonna heaks	2
Energia säästmine	2
Ohutusjuhised ja hoiatused	7
Seadme kirjeldus	15
Piimanõu	17
Tassiservaanduriga peadüüs	17
Sümbolid ekraanil	18
Kasutamise põhimõte	19
Puuteekraan	19
Kasutusvalikud	20
Esmakordne kasutuselevõtt	23
Enne esimest kasutamist	23
Võrku ühendamine	23
Võrku ühendamise eeltingimused	23
Esimest korda sisselülitamine	24
Oasüsteemi seadistamine	26
Oasüsteem	29
Oasüsteemi seadistuste muutmine (Type of beans)	29
Kohviubade sordi tähistuse muutmine	29
Kohviubade lahtri määramise muutmine	30
Veepaagi täitmine	31
Sisse- ja väljalülitamine	32
Kohviautomaadi sisselülitamine	32
Kohviautomaadi väljalülitamine	32
Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks	32
Jookide valmistamine	33
Kohv	33
Kohvijookide üksikasjad	33
Piim ja alternatiivsed piimatooted	33
Piimanõu täitmine ja paigaldamine	34
Kohvijooogi valmistamine	35
Joogi valmistamise katkestamine	35
Kohvijooogi valmistamine funktsiooniga DoubleShot 	35
Two portions  valmistamine	36
Kannutäie kohvi valmistamine	36
Tee	37
Tee valmistamine	37
Funktsiooni TeaTimer käivitamine käsitsi	38
Kannutäie tee valmistamine	38
Sooja ja kuuma vee valmistamine	38

Sisukord

Expert mode	39
Ekspendirežiimi sisse- ja väljalülitamine	39
Ekspendirežiim: kohviubade lahtri määramine	39
Ekspendirežiim: joogikoguse kohandamine	39
Jahvatusaste	40
Õige jahvatusastme tuvastamine	40
Jahvatusastme reguleerimine	40
Parameetrid	41
Type of beans	41
Jahvatuskogus	41
Kohvipulbri eelniisutus	41
Kohvijookide valmistustemperatuur	41
Teejookide väljastustemperatuur, soe ja kuum vesi	41
Joogi kogus	41
Parameetrite kuvamine ja muutmine	42
Joogikoguse muutmine	42
Jookide lähtestamine	42
Profiilid	43
Profiilid	43
Profiili loomine	43
Profiili muutmine	43
Profiili vahetamise seadistamine	43
MyMiele	45
MobileStart 	46
Funktsiooni MobileStart  ettevalmistamine	46
Funktsiooni MobileStart  sisse- ja väljalülitamine	46
Seadistused	47
Seadistuste kuvamine ja muutmine	47
Keel	47
Kellaaeg	47
Kuupäev	47
Avakuva	47
Taimer	48
Appliance timer	48
Maintenance timer	48
TeaTimer	49
Helitugevus	49
Ekraan	49
Heledus	49
Värviskeem	49
QuickTouch	49

Lighting.....	49
Info (teabe kuvamine)	49
Kõrgus	49
Performance mode.....	50
Eco mode	50
Barista mode	50
Latte mode.....	50
Party mode	50
Vee karedus	51
Movement sensor	52
Kasutuslukk 	52
Miele@home	52
Scan & Connecti kasutamine	53
Kaugjuhtimine	53
SuperVision	53
RemoteUpdate	54
Tarkvaraversioon	54
Õiguslane teave	54
Edasimüüjatele (messirežiim).....	55
Tehaseseadistused.....	55
Puhastamine ja hooldus	56
Ülevaade puhastusintervallidest	56
Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	57
Sobimatud puhastusvahendid.....	57
Seadme ukse avamine	58
Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine.....	58
Tilgaresti puhastamine.....	61
Veepaagi puhastamine	61
Peadüüsi puhastamine	62
Tassiservaanduri puhastamine	63
Kaanega piimanõu puhastamine	64
Piimaventili puhastamine (iga päev)	64
Piimaventili eemaldamine ja puhastamine (iga kuu)	65
Kohviubade lahtri puhastamine	67
Kohvipressi ja sisemuse käsitsi puhastamine	68
Seadme sisemuse, seadme ukse sisekülje ja kogumisvanni puhastamine	70
Seadme esikülje puhastamine.....	71
Hooldusprogrammid	71
Menüü Maintenance avamine	71
Seadme loputamine	71
Piimasüsteemi loputamine	71
Clean the milk pipework.....	71
Kohvipressi puhastamine rasvast.....	73

Sisukord

Katlakivi eemaldamine seadmest	75
Kohvipressi määrimine.....	76
Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine	77
Mida tuleb automaatsete hooldusprogrammide eel ja ajal jälgida?	77
Automaatne puhastamine.....	77
Miele puhastuskassett	78
Puhastuskasseti vahetamine	78
Automaatne katlakivi eemaldamine	79
Miele katlakivieemalduskassett	80
Katlakivieemalduskasseti vahetamine	81
Katlakivieemalduskasseti eemaldamine.....	81
Katlakivieemalduskasseti paigaldamine	81
Katlakivieemalduskassetti ei kasutata	82
Maintenance timer	82
Automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise katkestamine	82
Probleemide kõrvaldamine	83
Teated ekraanil	83
Kohviautomaadi ettearvamatute käitumine	85
Automaatse puhastamise ja / või katlakivi eemaldamise torked.....	88
Ebarahuldav tulemus	89
Klienditeenindus ja garantii.....	92
Trükitud kasutusjuhendi tellimine	92
Garantii	92
Tarvikud	93
Paigaldus.....	94
Elektriühendus	94
Paigaldusmööddud.....	95
Paigaldamine kõrgesse kappi	95
Paigaldus ja ühendused	96
Kohviautomaadi paigaldamine.....	97
Ukse avamise piiraja	98
Tehnilised andmed	100
Vastavusdeklaratsioon.....	101
Autoriõigused ja litsentsid	102
Autoriõigused ja litsentsid	103
Garantii.....	104
Legend	105

See kohviautomaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalist kahju.

Lugege kasutusjuhend enne kohviautomaadi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Nii kaitsete ennast ja vältite kohviautomaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kohviautomaadi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See kohviautomaat on ette nähtud koduseks kasutuseks.
 - ▶ Kohviautomaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
 - ▶ Kohviautomaati tohib kasutada eranditult kõrgusel alla 2000 m.
 - ▶ Kasutage kohviautomaati üksnes kodumajapidamises tavapärastes kogustes jookide, nagu Espresso, *Cappuccino*, *Latte macchiato*, tee jne valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
 - ▶ Isikuid, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või kogematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised kohviautomaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida.
- Sellised isikud tohivad kohviautomaati kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales käsitsemisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

 Põletusohu düüside juures.

Lapse nahk on õrnem ja kõrgete temperatuuride suhtes tundlikum kui täiskasvanul.

Ärge lubage lastel kohviautomaadi kuumi osi puudutada ega kehosi düüside all hoida.

- ▶ Paigaldage kohviautomaat lastele kättesaamatusse kohta.
- ▶ Nooremad kui 8-aastased lapsed tohivad kohviautomaati kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada kohviautomaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama.
- Lapsed alates 8. eluaastast peavad aru saama vale kasutamise võimalikest ohtudest.
- ▶ Ärge jätke kohviautomaadi läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- ▶ Lapsed ei tohi kohviautomaati puhastada, v.a kui nad on 8-aastased või vanemad ning neid jälgitakse.
- ▶ Arvestage, et Espresso ja kohv ei ole lastejoogid.
- ▶ Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilese) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

- ▶ Paigaldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Kohviautomaadi kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige seadmel enne paigaldamist nähtavate kahjustuste puudumist. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustatud seadet.
- ▶ Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Need andmed peavad tingimata kokku langema, et seade kahjustada ei saaks. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.
- ▶ Kohviautomaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise turvanõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Ärge ühendage kohviautomaati elektrivõrku harupesade või pikendusjuhtmete abil. Need ei taga vajalikku ohutust (tuleoht).
- ▶ Kohviautomaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage kohviautomaati vaid paigaldatuna.
- ▶ Kombinatsiooni paigaldamisel on väga oluline, et kohviautomaat oleks altpoolt piiratud suletud vahepõhjaga (v.a gurmeesoojendus-sahtli või integreeritava vaakumsahtliga kombinatsiooni korral).
- ▶ Kasutage kohviautomaati eranditult vaid keskkonnatemperatuuridel +16 °C kuni +38 °C.
- ▶ Järgige väikseimat paigalduskõrgust 850 mm.
- ▶ Seda kohviautomaati ei tohi paigaldada kinnise mööblipaneeli taha. Kinnise paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada seadet ja / või ümbritsevat mööblit.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui kohviautomaati ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Asjatundmatult tehtud paigaldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta. Kohviautomaadi hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Remondi ajaks tuleb kohviautomaat elektrivõrgust lahutada.

Kohviautomaat on elektrivõrgust lahutatud vaid juhul, kui

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud,
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud,
- toitejuhe on elektrivõrgust eemaldatud.

Tõmmake üksnes pistikust, mitte toitejuhtmest.

► Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval näiteks Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Ärge mitte mingil juhul avage korpust. Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektrilise ja mehaanilise konstruktsiooni muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid kohviautomaadi töös.

Otstarbekohane kasutamine

 Põletusoht düüside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Düüsidest võib kuuma vedelikku või auru pritsida. Seetõttu jälgige, et peadüüs oleks puhas ja õigesti monteeritud.

Enne seadme ukse avamist eemaldage seadme ukse ees tilgarestil olevad nõud.

Ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla. Tühjendage tilgavann ettevaatlikult.

 Silmade vigastamise oht!

Ärge vaadake valgustitesse kunagi palja silmaga ega optiliste instrumentidega (luup vms).

► Arvestage kasutatava vee puhul järgmist:

- Veekvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus kohvi- automaati kasutatakse.
- Valage veepaaki eranditult vaid külma ja värsket joogivett. Soe või kuum vesi või muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada.
- Vahetage vett iga päev, et vältida mikroobide teket.
- Ärge kasutage süsihappegaasiga vett.

► Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube. Ärge valage kohviubade lahtrisse maitseainetega töödeldud kohviube ega jahvatatud kohvi.

► Ärge valage kohviubade lahtrisse vedelikke.

► Ärge kasutage toorkohvi (rohelist, röstimata kohvioad) ega kohvi-segusid, mis sisaldavad toorkohvi. Toorkohvi oad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääniiskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

► Ärge valage kohviautomaati suhkrut, karamelli vms ainega töödeldud kohviube ega suhkrut sisaldavaid vedelikke. Suhkur lõhub seadet.

- ▶ Kui pärast kofeiini sisaldava kohvijoogi valmistamist valmistatakse kofeiinivabasid ube, võib veskis või pressikambris olla kofeiini sisaldavate ubade jääke. Kofeiinivaba kohvi tegemiseks visake esimene kohvijook ära.
- ▶ Kasutage vaid ilma lisanditeta piima. Enamasti suhkrut sisaldavad lisandid ummistavad piimatorustiku.
- ▶ Loomse piima kasutamisel tohib kasutada üksnes pastöriseeritud piima.
- ▶ Järgige toiduaine tootja juhiseid, kui valmistate teejooke.
- ▶ Ärge hoidke peadüüsi juures süttivaid alkoholisegusid. Kohvi- automaadi plastosad võivad seetõttu tuld võtta ja sulada.
- ▶ Ärge toetuge kohviautomaadi avatud uksele ega koormake seda esemetega, et kohviautomaadi uksehinged ei saaks kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage kohviautomaati muude esemete puhastamiseks.
- ▶ Tagage, et kohviautomaat ei puutuks kokku käte desinfitseerimisgeeli ja päikesekaitsevahendite / päikesekreemidega, sest need vahendid kahjustavad pindu.

Tarvikud ja varuosad

- ▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.
- ▶ Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.
- ▶ Pärast kohviautomaadi seeriatootmise lõppu annab Miele selle talitlust säilitavatele varuosadele kuni 15-aastase, kuid vähemalt 10-aastase tarnegarantii.


Puhastamine ja hooldus

- ▶ Puhastage kohviautomaati ja piimanõud iga päev, eriti aga enne esimest kasutamist.
- ▶ Puhastage piima juhtivaid osi hoolikalt ja regulaarselt. Piim sisaldab baktereid, mis hakkavad ebapiisava puhastuse korral tugevalt paljunema.
- ▶ Kui te ei kasuta automaatset katlakivi eemaldamist ja puhastamist, peate regulaarselt kasutama piimasüsteemi, kohvipressi puhastamise ja katlakivi eemaldamise hooldusprogramme. Miele ei vastuta kahju eest, mis tekib puhastamata ja / või katlakivi eemaldamata jätmise, vale puhastusvahendi / katlakivieemaldi või ebasobiva kontsentratsiooni tõttu.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks aurupesurit. Aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.
- ▶ Kohvipaks on biojääde ja kuulub komposti hulka. Ärge valage seda kraanikaussi, torud võivad ummistuda.

Roostevabast terasest pindadega seadmete puhul kehtib alljärgnev.


- ▶ Ärge kleepige roostevabast terasest pindadele märkmesilte, kleeplinte ega muud kleepuvat materjali. Kleepuvad materjalid kahjustavad roostevaba pinna katet ning see kaotab oma määrdumisvastase toime.
- ▶ Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad põhjustada kriimustusi.
- ▶ Roostevabast terasest pinnad on kriimustustundlikud. Isegi magnetid võivad kriimustusi põhjustada.

Välisvaade




- ① Sisse- / väljalülitusupp ①
- ② Optiline liides (ainult Miele klienditeenindusele)
- ③ Andurnupp MobileStart 
- ④ Lähenemisandur
- ⑤ Andurnupp Back 
- ⑥ Puuteekraan
- ⑦ Andurnupp Lighting 
- ⑧ Ukse käepide
- ⑨ Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- ⑩ Tilgarest
- ⑪ Piimanõu

Sisevaade



- ① Kohviubade lahter (Type A ja Type C)
- ② Piimaventiil
- ③ Reguleeritava kõrgusega peadüüs koos valgustusega
- ④ Jahvatusastme seadistus
- ⑤ Kohviubade lahter (Type B)
- ⑥ Ventilaatori väljapuhe
- ⑦ Veepaak
- ⑧ Kaanega tilgavann
- ⑨ Kohvipress
- ⑩ Kohvipaksunõu
- ⑪ Hooldusanum
- ⑫ Puhastus- ja katlakivieemalduskassettide pesad (sh adapterid)
- ⑬ Kogumisvann

Piimanõu



- ① Kaas
- ② Piimatoru
- ③ Andurvarras
- ④ Klaasanum

Tassiservaanduriga peadüüs

Tassiservaanduriga peadüüsil on automaatne väljavoolu reguleerimine. Tänu väljavoolu reguleerimisele liigub peadüüs joogi valmistamise alguses automaatselt alla ja peatub tänu tassiser-vaandurile kasutatavate tasside või klaa-side jaoks optimaalsel kõrgusel.

Tassiservaanduriga peadüüsi kõrgust **ei saa** käsitsi reguleerida.

Kui kohviautomaat on välja lülitatud, asub peadüüs keskmises asendis.

Kui kasutatakse hooldusprogramme, liigub peadüüs hooldusanumate kõrgusele või madalamasse hooldusasendisse.

Enne ukse avamist jälgige, et peadüüs oleks ülemises või keskmises asendis.

Seadme kirjeldus

Sümbolid ekraanil

Lisaks tekstile kuvatakse ekraanil sümboleid.


Sümbol	Seletused
	Sümbol tähistab teavet ja juhiseid kasutamise kohta. Kinnitage teated nupuga OK .
	Sümbol märgistab menüüd Settings ja menüüpunkti Language .
	Sümbolit kuvatakse, kui kasutuslukk on sisse lülitatud. Kasutamine on blokeeritud.
	Kui taimer On at ja kellaajanäit on aktiveeritud, kuvatakse sümbol ja soovitud sisselülitusaeg ekraanil 23 h ja 59 minutit varem.
	Sümbolit kuvatakse hooldusprogrammi Clean the milk pipework ja automaatse puhastamise ajal. Sümbol on ka veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.
	Sümbolit kuvatakse katlakivi eemaldamise ajal. Peale selle on sümbol veepaagil: täitke kuni selle märgistuseni veega.
	Tõrke korral kuvatakse sümbolit ja veakoodi.
	Kui kohviautomaadi puhul on aktiveeritud Miele@home , tähistavad need sümbolid WiFi-ühendust. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust astmetel tugevast kuni ühenduse puudumiseni.
	Andurnupp “ MobileStart ” põleb, kui kohviautomaadi jaoks on seadistatud Miele@home ja MobileStart on sisse lülitatud. Kui andurnupp  vaid vilgub, antakse märku, et kohviautomaat ei ole veel võrku ühendatud. Töövalmis kohviautomaadil saab võrku ühendamise käivitada igal ajal andurnupu  lühikese puudutusega.
	Kui kohviautomaadi jaoks on häälestatud Miele@home ja valitud on seadistus SuperVision SuperVision display On , kuvatakse sümbolit “ SuperVision ”.

Puutekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad õrna puutekraani kriimustada.

Puudutage puutekraani ainult sõrmedega.

Puutekraan on jagatud mitmeks piirkonnaks.



Päises kuvatakse vasakul menüüteed. Kui puudutate päises menüü nime, liigub kuva vastavasse menüüsse. Avaekraanile liikumiseks puudutage 

Kellaaega kuvatakse päises paremal. Lisaks võidakse kuvada täiendavaid sümboleid, nt TeaTimer .

Keskelt leiate praeguse menüü koos menüüpunktidega. Ekraanil libistamisega saab lehitseda paremale või vasakule.

Jaluses kuvatakse sõltuvalt menüüst erinevaid kasutusfunktsioone, nt Double-Shot , Save või OK.

Kasutamise põhimõte

Kasutusvalikud

Kõiki valitavaid funktsioone kujutatakse musta või valgega sõltuvalt sellest, millise värviskeemi olete valinud.

Võimaliku valiku iga puudutus muudab vastavad märgid (sõna ja / või sümbol) **oranžiks**.

Menüüpunkti valimine

- Puudutage puutekraanil soovitud Menüüpunkti või soovitud väärtust.

Lehitsemine

Lehitseda saab vasakule või paremale.

- Libistage üle ekraani. Selleks asetage sõrm puutekraanile ja liigutage soovitud suunas.

Alumises osas olev tulp näitab teie asukohta praeguses menüüs.

Menüütasandilt lahkumine

- Puudutage andurnuppu ↵. Või puudutage menüüteel kergema tasandi menüü nime.

Andmeid, mille olete kuni selle ajani sisestanud, kuid pole nupuga *OK* kinnitanud, ei salvestata.


Nõuanne. Kui puudutate andurnuppu ↵ kolm korda järjest, liigute joogimenüüsse.

Numbrite sisestamine numbriribaga

- Libistage numbriribal sõrmega üles või alla, kuni soovitud väärtus on oranžina keskel.
- Kinnitage nupuga *OK*.

Arvude sisestamine numbriplokiga

- Puudutage oranži väärtust keskel, kuni kuvatakse numbriplakk.



- Valige soovitud väärtus: pärast kehtiva väärtuse sisestamist muutub nupu OK taust rohelisteks. Noolega ↵ saab kustutada viimati sisestatud numbri.
- Kinnitage nupuga OK.

Nime sisestamine

Tähed sisestatakse klaviatuurilt. Valige lühikesed, meelde jäävad nimed.

- Puudutage soovitud tähti või märke.

Nõuanne. Noolega ↵ saab kustutada viimati sisestatud märgi.

- Puudutage nuppu Save.

Kontekstimenüü kuvamine

Mõnes menüüs saab lasta kuvada kontekstimenüüd, nt jookide konfigureerimiseks.

- Puudutage nt joogi nime nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.
- Kontekstimenüü sulgemiseks puudutage puuteekraani väljaspool menüüakent.

Kirjete nihutamine

Kirjete järjekorda saab muuta joogimenüüs ning menüüdes Profiles ja MyMiele.

- Puudutage kirjet nii kaua, kuni kuvatakse kontekstimenüü.
- Valige Move.

Kirje ümber kuvatakse oranži raami.

- Puudutage märgistatud kirjet ja hoidke sõrme ekraanil. Nihutage kirje soovitud kohale.

Kasutamise põhimõte


Abi

Valitud funktsioonidele on olemas kontekstiabi. Alumisel real kuvatakse Help.

- Piltide ja tekstiga juhiste kuvamiseks puudutage Help.
- Eelmisesse menüüsse tagasi liikumiseks puudutage Close.

Rippmenüü

Rippmenüüs leiate nt kohviubade lahtrite skemaatilise kujutise ja režiimi Expert mode



- Puudutage ekraani ülemise serva oranži joont ja tõmmake sõrmega ekraanil alla.

Aktiivsed seadistused on märgistatud oranžiga.

- Rippmenüü sulgemiseks puudutage puuteekraanist väljaspool menüüakent ja lükake rippmenüü uuesti üles.

Enne esimest kasutamist

- Ühendage kohviautomaat elektrivõrku.
- Paigaldage kohviautomaat.
- Eemaldage võimalikud teabesildid.
- Eemaldage tilgavanni kaitsekile.
- Puhastage veepaak, kohviubade lahter ja peadüüs.

Võrku ühendamine

Teie kohviautomaat on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui kohviautomaat on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et kohviautomaadi paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Kohviautomaadi ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida kohviautomaati tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoode ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Esmakordse kasutuselevõtu jaoks hoidke käepärast järgmised tarnitud vahendid:

- Miele puhastuskassett,
- Miele katlakivieemalduskassett.

Esmakordne kasutuselevõtt

Esimest korda sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu ①.

Ekraanikeele valimine

- Valige soovitud ekraanikeel.

Vajaduse korral küsitakse ka teie asukohta.

Asukoha valik määrab kellaajanäidu viisi, nt 12 või 24 tunni vorming, või ühikute vms kuvamise.

Võrguühenduse häälestamine (Miele@home)

Tarkvaravärskenduste saamiseks ja kohviautomaadi juhtimiseks mobiilsest lõppseadmest Miele rakenduse kaudu saate kohviautomaadi ühendada oma koduse WiFi-võrguga.

Kasutuselevõtu ajal kuvatakse ekraanil Set up Miele@home?

Nõuanne. Saate Miele@home'i häälestada ka hiljem, nt seadme ukse siseküljel asuva QR-koodi abil (vt peatükki "Scan & Connecti häälestamine"). Valige sellisel juhul Skip.

- Kontrollige, kas kohviautomaadi paigalduskohas on teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.
- Puudutage Continue.
- Valige soovitud ühendusmeetod.
- Järgige kohviautomaadi ekraanil ja Miele rakenduses olevaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Connection successfully established.

Uus tarkvara teie kohviautomaadi jaoks laaditakse järgmisel sisselülitamisel RemoteUpdate'i abil alla, kui see on saa-

daval. Sellisel juhul saate teate, et saate uue tarkvara installida (vt peatükki "RemoteUpdate").

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu.

- Kasutuselevõtuga jätkamiseks puudutage Continue.

Kuupäeva seadistamine

- Seadistage praegune kuupäev.
- Kinnitage nupuga OK.

Kellaaja seadistamine

- Sisestage praegune kellaaj.
- Kinnitage nupuga OK.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga ja registreeritud Miele rakenduses, sünkroniseeritakse kellaaj Miele rakenduses vastavalt asukoha seadistusele.

Vee kareduse seadistamine

Teavet vee kareduse kohta saate ka kohalikust veevarustustevõttest.

Lisateabe saamiseks vee kareduse kohta vaadake peatüki "Seadistused" jaotist "Vee karedus".

- Sisestage kohaliku vee karedus (dH) ja kinnitage andurnupuga OK.

Automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise seadistamine


Ekraanil kuvatakse teavet automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta.

- Kinnitage nupuga OK.


Nõuanne. Ekraanil piltidega juhendi kuvamiseks puudutage Help.

Puhastuskasseti paigaldamine


Teil palutakse nüüd paigaldada puhastuskassett.



- Avage seadme uks.



- Eemaldage vasakult hooldusanum.



- Tõmmake puhastuskasseti pesa ette ja võtke pesa välja.
- Võtke puhastuskassett pakendist välja.
- Keerake keeratav kaas maha.

Keeratavat kaant ei ole teil enam vaja.




- Krivige puhastuskassett tagurpidi pessa.
- Lükake pesa koos kassetiga kohvi-automaati, kuni pesa kuuldavalt fikseerub.

Esmakordne kasutuselevõtt

Katlakivieemalduskasseti paigaldamine

- Võtke katlakivieemalduskassett pakendist välja.



- Tõmmake katlakivieemalduskasseti hoidik ette.
- Pange katlakivieemalduskassett oma kohale ja lükake kassett kuni fikseerumiseni üles.
- Lükake katlakivieemalduskasseti hoidik tagasi.
- Pange hooldusanum tagasi.
- Sulgege seadme uks.

Järgmisel väljalülitamisel täidetakse katlakivieemalduskassett veega.

Igal juhul oodake, kuni kohviautomaat välja lülitub. Mitte mingil juhul ärge tehke sundväljalülitust.

Käivitusaja muutmine

Kui puhastus- ja katlakivieemalduskassett on paigaldatud, kuvatakse teadet automaatse puhastamise ja automaatse katlakivi eemaldamise praegu seadistatud käivitusaja kohta.

- Kui soovite käivitusaega muuta, puudutage Timer.
- Valige soovitud kella-aeg.

- Kinnitage nupuga OK.

Automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise käivitusaega saab igal ajal muuta.

Režiimi Performance mode valimine

Saate valida oma kohvieelistustele vastava võimsusrežiimi (vt peatüki "Seadistused" jaotist "Võimsusrežiim").

- **Eco mode:** see režiim tarbib kõige vähem energiat (eelseadistatud).
- **Barista mode:** see režiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks.
- **Latte mode:** selles režiimis saate piimajooke märksa kiiremini valmistada.

- Valige soovitud võimsusrežiim.

Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui Eco mode, suureneb kohvi-automaadi energiakulu.

Sellega on esmakordne kasutuselevõtt lõpetatud. Nüüd saate häälestada oasüsteemi.

Oasüsteemi seadistamine

Pärast esmakordset kasutuselevõttu küsitakse, kas soovite seadistada oasüsteemi. Kohviautomaat aitab teid kohviubade lahtrite esmakordsel täitmisel ja tähistamisel.

- Puudutage nuppu Yes.


Kui valite No, ei kuvata edaspidi oasüsteemi seadistamise abilist.

Kohviubade lahtrite täitmine

Kohviautomaadil on kaks kohviubade lahtri sahtlit üleval vasakul ja paremal.



■ Avage seadme uks.




- Tõmmake kohviubade lahtrid välja ja eemaldage kaaned.
- Valage kohviubade lahtritesse kohvi-oad.
- Sulgege kohviubade lahter kaanega.
- Lükake kohviubade lahtrid täielikult kohviautomaati. Sulgege seadme uks.

Nõuanne. Kirjutage kohviubade sordid üles.

Pärast kohviubade lahtrite täitmist tähistage kohviubade sordid.

Kohviubade sortide tähistamine

Kolme kohviubade lahtrit kujutatakse ekraanil järgmiselt ja neil on vaiketähised.



Kui soovite kohviubade lahtreid teisiti tähistada, pidage silmas järgmist:

- Valige lühikesed, meeldejäävad nimed.
- Kui tähistate kaks või kõik kohviubade lahtrid ühtemoodi (sest kasutate vaid ühte kohviubade sorti), kasutage täpselt sama kirjaviisi.

Ekraanil kuvatakse Name type of beans for bean container? ja Type A on skeemil märgistatud oranžiga.

■ Puudutage Yes.

Ekraanil avaneb redaktor.

■ Sisestage kohviubade lahtrile soovitatav nimi .

■ Puudutage Save.

■ Tähistage nüüd kaks ülejäänud kohviubade lahtrit.

Ekraanil kuvatakse pealkirjareal <Sort XY> Allocate.

Esmakordne kasutuselevõtt

Kohviubade sortide määramine

Määrake erinevatele kohviubade sortidele soovitud kohvijoogid.

- Valige nüüd need kohvijoogid, mida tuleb valmistada selle kohviubade sortiga.

Valitud kohvijoogid on märgistatud oranžiga.

- Kinnitage nupuga OK.

Määratakse järgmine kohviubade sort ja kuvatakse veel määramata kohvijooke.

- Valige nüüd need kohvijoogid, mida tuleb valmistada selle kohviubade sortiga.

- Kinnitage nupuga OK.

Kõik allesjäänud, valimata kohvijoogid määratakse kolmandale kohviubade sortile.

Olete oasüsteemi seadistanud ja saate nüüd jooke valmistada.

Nõuanne. Kui puudutate valikut All drinks, märgistatakse kõik kohvijoogid. Need kohvijoogid, mida te ei soovi, saab tühistada.

Kui te ei määra kohvijookidele kohviubade lahtreid, küsitakse teilt joogi valmistamise ajal, millist kohviubade sorti kohvijoogi valmistamiseks kasutada.

Pärast kasutuselevõttu valage kaks esimest jooki ära, et eemaldada süsteemist kontrollkäivituse kohvijäägid.

Saate kohvi või espressot valmistada tervetest röstitud kohviubadest, mida kohviautomaat jahvatab iga portsjoni jaoks vahetult enne joogi valmistamist. Kohviautomaadil on oasüsteem kolme kohviubade lahtriga, mille saate täita erinevate kohviubade sortide või vaid ühe kohviubade sordiga. Seejärel saate vastavalt soovile määrata igale kohvijoozile kohviubade sordi. Või luua oma kohvijookidega profiilid ja määrata neile kohvijookidele mõne muu kohviubade sordi kui Miele standardprofiilis.

 Veski võib asjatundmatu kasutamise tõttu kahjustuda.

Kui kohvilahter täidetakse ebasobivate ainete, nagu vedelike, jahvatatud kohvi või eeltöödeldud kohviubadega, milles on suhkrut, karamelli või muud sarnast, kahjustab see kohviautomaati.

Ka toorkohv (rohelist, röstimata kohvioad) või kohvisegud, mis sisaldavad toorkohvi, võivad veskit kahjustada. Toorkohvioad on väga kõvad ja sisaldavad veel jääkniiskust. Kohviautomaadi veski võib juba esimesel jahvatuskorral kahjustada saada.

Valage kohviubade lahtrisse eranditult vaid röstitud kohviube.

Kui pärast kofeiini sisaldavate kohvijookide valmistamist valmistatakse kofeiinivabasid ube, võib veskis või pressikambris olla kofeiinijääke.

Arvestage, et esimeses kohvijoozis võib olla väike jääkkogus kofeiini.

Oasüsteemi seadistuste muutmine (Type of beans)


Kuvatakse joogimenüü.

■ Puudutage andurnuppu ↶.

■ Valige Settings.

■ Valige Type of beans.

Kuvatakse kohviubade lahtrite skemaatiline kujutist.



■ Valige kohviubade sort.

Nüüd saate muuta kohviubade sordi nime või määramist.

Nõuanne. Kui soovite kohvijoozi jaoks määrata teise kohviubade sordi, saate menüüpunkti “Parameetrite muutmine” all kohviubade sordi uuesti määrata (vt peatüki “Parameetrid” jaotist “Kohviubade sort”).

Kohviubade sordi tähistuse muutmine

Kui nimetate kohviubade sordi ümber, pidage silmas järgmist:

- Valige lühikesed, meelde jäävad nimed.
- Kui tähistate kaks või kõik kohviubade lahtrid ühtemoodi (sest kasutate vaid ühte kohviubade sorti), kasutage täpselt sama kirjaviisi.

■ Puudutage Change name.

Ekraanil avaneb redaktor.

■ Sisestage soovitud nimi.

■ Puudutage Save.

Oasüsteem

Kui nimetate eelnevalt sama nimega olnud kohviubade sordid erinevalt, peate seejärel uue nime saanud kohviubade sordile kohvijoogid määrama.

Kohviubade lahtri määramise muutmine

Kui olete lisaks Miele profiilile (standard) loonud muid kohvijookidega profiile, saate vastavas profiilis määrata igale kohvijoogile kohviubade sordi.

■ Puudutage *Change allocation*.

Kui olete loonud ühe või mitu profiili ja salvestanud vähemalt ühe kohvijoogi, valige esmalt profiil.

■ Valige profiil, milles soovite kohviubade sorte määrata.

Kõik kohvijoogid on nimekirjas. Hetkel määratud joogid on märgistatud oranžiga.

■ Muutke määramist vastavalt oma soovile.

■ Kinnitage nupuga *OK*.

Nõuanne. Kui puudutate valikut *All drinks*, märgistatakse kõik kohvijoogid ja te saate need, mida te ei soovi, tühistada.

Kui te ei määra kohviubade sorti, küsitakse teilt joogi valmistamise ajal, millist kohviubade sorti te kohvijoogi valmistamiseks kasutada soovite.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab kauem veepaagis, võib saastuda ja teie tervist ohustada.


Vahetage veepaagis vett **iga päev**.

⚠ Asjatundmatust kasutamisest põhjustatud kahjustusoht.

Sobimatud vedelikud, nagu soe või kuum vesi, samuti muud vedelikud võivad kohviautomaati kahjustada. Süsihappegaasiga vesi tekitab kohviautomaadis liigselt katlakivi.

Valage veepaaki eranditult vaid külma värsket joogivett.

- Avage seadme uks.



- Tõmmake veepaak ettepoole välja.
- Valage veepaaki kuni märgistuseni *max.* külma värsket joogivett.
- Lükake veepaak seadmesse.
- Sulgege seadme uks.

Sisse- ja väljalülitamine

Kohviautomaadi sisselülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Kohviautomaat kuumeneb ja loputab torustiku läbi. Peadüüsisist jookseb kuum vesi.

Nüüd saate jooke valmistada.

Kui kohviautomaat on juba töötemperatuuril, ei loputata sisselülitamise järel torusid.

Kohviautomaadi väljalülitamine

- Puudutage sisse- / väljalülitus-nuppu ①.

Kui on valmistatud jook, teeb kohvi-automaat väljalülitamise eel torude loputuse.

Joogi valmistamise või hooldusprotsesside ajal tekib kohviautomaati niiskus. Seadme ventilaator töötab joogi valmistamise järel või ka pärast väljalülitamist edasi, kuni sisemusest on niiskus piisavalt eemaldatud. Kostab vastav heli.

Valmistumine pikemaks eemalviibimiseks

Kui te ei kasuta kohviautomaati kauem kui kolm päeva, nt puhkuse ajal, toimige järgmiselt:

- Tühjendage tilgavann, kohvipaksunõu ja veepaak.
- Puhastage põhjalikult kõik osad, ka kohvipress ja seadme sisemus.
- Lülitage kohviautomaat välja.



Põletusohut dūūside juures.

Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi dūūside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Kohv

Kohvijookide üksikasjad

Saate kohviautomaadiga valmistada järgmiseid kohvijooke:

- **Ristretto** on kontsentreeritud, kange espresso. Joogiks valmistatakse väga vähese veega sama kogus kohvipulbrit nagu espresso puhul.
- **Espresso** on kange aromaadne kohv, millel on tihe pähkelpruun vahukiht – crema. Espresso valmistamiseks soovitame kasutada espressoröstiga kohviube.
- **Kohv** erineb espressost suurema vee- koguse ja kohviubade teistsuguse röstimise poolest. Kohvi valmistamiseks soovitame kasutada vastava röstiga kohviube.
- **Pikk kohv** on tunduvalt suurema vee- kogusega kohv.
- **Long black** valmistatakse kuumast veest ja kahest portsjonist espressost.
- **Caffè Americano** koosneb espressost ja kuumast veest. Esmalt valmistatakse espresso, seejärel täidetakse tass kuuma veega.
- **Cappuccino** koosneb umbes kahest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.

- **Latte macchiato** koosneb ühest kolmandikust kuumast piimast, ühest kolmandikust piimavahust ja ühest kolmandikust espressost.
- **Caffè latte** valmistatakse kuumast piimast ja espressost.
- **Cappuccino Italiano** on sama kogus piimavahtu ja espressot nagu *Cappuccino*. Ent esmalt valmistatakse Espresso ja seejärel piimavaht.
- **Espresso macchiato** on väikese piimavahumütsiga espresso.
- **Flat white** on *cappuccino* erivariant: piimavahukogusest märksa suurem espressokogus annab intensiivse kohviaroomi.
- **Café au lait** on Prantsuse kohvijook kohvist ja piimavahust. *Café au lait*'d serveeritakse tavaliselt kausikesest.

Lisaks saate valmistada ka **kuuma piima** ja **piimavahtu**.

Piim ja alternatiivsed piimatooted

Suhkrut sisaldavad lisandid lehmapiimas või alternatiivsetes, taimepõhistes piimatootetes, nt sojajookides, võivad piimavooliku ja piima juhtivad osad ära ummistada. Sobimatute vedelike jäägid võivad korrektset valmistamist takistada. Kasutage vaid ilma lisanditeta piima.

Loomne piim sisaldab looduslikke baktereid.

Kui kasutate loomset piima, kasutage üksnes pastöriseeritud piima, nt pastöriseeritud lehmapiima.

Kuuma piima ja piimavahtu saab valmistada lehmapiima või alternatiivsete, taimepõhiste piimatootetega. Sõltuvalt kasutatavast piimast erineb piimavahu

Jookide valmistamine

konsistents siiski olulisel määral. Iga piimasort ei sobi piimavahu valmistamiseks.

Pärast kuumutusfaasi kuumutatakse piimavahustis sisseimetud piima auruga ja vahustatakse koos õhuga piimavahuks.

Nõuanne. Täiusliku konsistentsiga piimavahu saamiseks kasutage lehmapiima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), mille valgusisaldus on vähemalt 3%.

Piima rasvasisalduse võite valida vastavalt oma isiklikele eelistustele. Täispiimaga (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) on piimavaht mõnevõrra kreemjam kui väherasvase piimaga.

Alternatiivsed, taimedepõhised piimatooted – järgnevalt lühidalt “alternatiivsed piimatooted” – sisaldavad muid koostisaineid kui nt lehmapiim. Loomuliku seadmise tõttu tekib alternatiivsetes piimatoodetes paksenemine. Kuuma piima või piimavahu valmistamisel võib paksenemine takistada alternatiivsete piimatoodete sisseimeist.

Segage alternatiivsed piimatooted vahetult enne valmistamist hästi läbi.

Ärge raputage alternatiivseid piimatooteid. Raputamine põhjustab pakendis soovimatut vahu teket ja mõjutab valmistamist.

Nõuanne. Loputage piimasüsteemi pärast valmistamist kohe käsitsi.

Piimanõu täitmine ja paigaldamine

Piimanõus **ei** jahutata piima.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.


Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse seisma.

Järgige tootja juhiseid seoses kasutatava piima säilivusega.

Kui te ei ole pikemat aega piimajooke valmistanud, loputage piimavoolikut enne esimese joogi valmistamist.

Nõuanne. Kvaliteetse piimavahu valmistamiseks kasutage külma piima ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).

- Kui kasutate alternatiivset piimatoodet, segage seda hästi. Optimaalse valmistamise jaoks peavad alternatiivsed piimatooted olema segatud, mitte raputatud.
- Täitke piimanõu piimaga, nii et nõu servast jääks vähemalt 2 cm vabaks.
- Sulgege piimanõu kaanega.



- Lükake piimanõu eestpoolt kohvi-automaati, kuni see lukustub.




Nõuanne. Piimanõud on kergem ära võtta kahe käega.

Kohvijoogi valmistamine

Kui pärast kofeiini sisaldavate kohvijookide valmistamist valmistatakse kofeiinivabasid ube, võib veskis või pressikambris olla kofeiinijääke.

Arvestage, et järgmises kohvijoogis võib olla eelmisest kohvijoogist väike jääkkogus kofeiini.



- Asetage nõu peadüüsi alla.
- Kui soovite valmistada kuuma piima või piimavahuga kohvijooki, täitke piimanõu ja pange see seadmesse.
- Valige kohvijook.

Käivitub valmistamine ja kohvijook jookseb peadüüsisist nõusse.

Nõuanne. Kui valmistasite piimaga kohvijoogi, loputage piimavoolikut pärast joogi valmistamist käsitsi.

Joogi valmistamise katkestamine

- Puudutage nuppu Stop või Cancel.

Kohvijoogi valmistamine funktsiooniga DoubleShot ☺

Eriti kange, aromaatse kohvijoogi jaoks võite valida DoubleShoti funktsiooni ☺. Sellisel juhul jahvatatakse pärast poole valmistusprotsessi möödumist kohviube veel kord ja kasutatakse neid samuti joogi valmistamiseks. Tänu lühendatud ekstraktsiooniajale tekib vähem soovi-matuid aroome ja mõruaineid.

Kohvijookide valmistamise ajal kuvatakse andurnuppu ☺.

- Puudutage andurnuppu ☺ vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.


Valmistamist alustatakse ja andurnupp ☺ süttib. Joogiks jahvatatakse ja valmistatakse üksteise järel kaks portsjonit kohviube.

Funktsiooni DoubleShot saate aktiveerida kõigi kohvijookide puhul, välja arvatud Ristretto ja Long black.

Jookide valmistamine

Two portions ☐ valmistamine

Võimalik on valmistada ka korraga kaks portsjonit ja lasta need ühte suurde või korraga kahte tassi.



- Asetage nõu peadüüsi väljavoolutila alla.
- Puudutage sümbolit ☐ vahetult enne või pärast seda, kui olete alustanud mõne joogi valmistamist.

Valmistamist alustatakse ja sümbol ☐ on ekraanil märgistatud oranžiga. Valmistatakse kaks portsjonit soovitud jooki.

Kannutäie kohvi valmistamine

Funktsiooniga Coffee pot saate automaatselt valmistada mitu tassi kohvi järjest (kuni 1 liiter).

Kuvatakse joogimenüü.

Nõuanne. Jälgige, et kohviubade lahter ja veepaak oleksid enne funktsiooni Coffee pot käivitamist piisavalt täidetud.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.
- Valige Coffee pot.

Nõuanne. Funktsiooni Coffee pot leiate joogimenüü lõpust.

- Valige soovitatav tasside arv (3 kuni 8).
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Iga portsjon kohvi jahvatatakse, valmistatakse ja väljastatakse ükshaaval. Samal ajal kuvatakse ekraanil toimingute kulgu.

Valmistamise saab igal ajal lõpetada.

- Puudutage Cancel.

Tee

Liiga kõrge või liiga madal väljavoolu-temperatuur ja liiga lühike või pikk tõmbamisaeg võivad tee maitset mõjutada.

Järgige teetootja valmistusjuhiseid.

Kohviautomaat ei sobi tööstuslikuks või teaduslikuks otstarbeks. Väljavoolutemperatuuride puhul on tegu ligikaudsete andmetega, mis võivad sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist erineda. Üks temperatuuriaste tähendab u 2 °C muutust.

Tee valmistamisel saate kuuma vee valikutest valida veetemperatuuri järgmiste teejookide jaoks.

- **Japanese tea** on väärtuslik roheline tee ning seda iseloomustab peen värske "roheline" maitse. Väljavoolutemperatuur: u 65 °C, tõmbamisaeg: u 1,5 minutit
- **White tea** on roheline tee, milles kasutatakse üksnes noori, veel avanemata teepõõsa lehepungi, ning neid töödeldakse eriti säästvalt. Valgel teel on eriti mahe maitse. Väljavoolutemperatuur: u 70 °C, tõmbamisaeg: u 2 minutit
- **Green tea** saab oma rohelse värvi teepõõsa lehtedelt. Olenevalt piirkonnast teehti kas röstitakse või aurutatakse. Rohelise tee puru saab mitu korda kasutada. Väljavoolutemperatuur: u 80 °C, tõmbamisaeg: u 2,5 minutit
- **Black tea** saab oma tumeda värvi ja iseloomuliku maitse teehehtede fermenteerimisel. Musta teed on väga hea juua veidikese sidruni või piimaga. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 3 minutit

- **Chai latte** pärineb ajurveeda õpetusest; iseloomulike India vürtsidega ja piimaga must tee. Piim mahendab vürtside teravust ning muudab maitseelamuse pehmemaks. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 3 minutit

- **Herbal tea** on aromaadne taimetee kuivatatud lehtedest või värsketest taimeosadest. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 8 minutit

- **Fruit tea** koosneb kuivatatud puuviljatükkidest ja / või taimeosadest, nt kibuvitsamarjadest. Maitse oleneb kasutatud taimedest ja nende segust. Paljudele puuviljateedele lisatakse lõhna- ja maitseaineid. Väljavoolutemperatuur: u 97 °C, tõmbamisaeg: u 8 minutit

Eelseadistatud väljastustemperatuur erineb sõltuvalt teesordist.

Vastavate väljavoolutemperatuuride puhul on tegu Miele soovituslike temperatuuridega nende teede valmistamiseks.

Kas kasutate lahtisi teehti, teesegusid või teekotte, sõltub teie isiklikest eelistustest.

Teekogus oleneb teesordist. Järgige soovitusi, mis on pakendil või mille saite müüjalt. Teevee kogust saab kohandada teesordile ja tassi suurusele (vt peatükki "Joogikoguse muutmine").

Tee valmistamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Pange lahtised teehehed teefiltrisse vms.
- Asetage ettevalmistatud teefilter või teekott teetassi.
- Asetage teetass peadüüsi alla.

Jookide valmistamine

- Valige ekraanilt teesort.

Kuum vesi jookseb teetassi.

Kui valitud on TeaTimer | Automatic, käivitub tõmbamisaja tarbeks TeaTimer automaatselt.

Alternatiivselt saate funktsiooni TeaTimer käivitada nüüd ka käsitsi.

Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol  vilgub.

- Tõmbamisaja lõpu kinnitamiseks puudutage .

TeaTimer on lõpetatud.

- Eemaldage teeleded või teekott.

Funktsiooni TeaTimer käivitamine käsitsi

- Valmistage tee.

- Puudutage valikut TeaTimer.

Redaktor avaneb soovitusliku tõmbamisajaga.

- Vajadusel muutke tõmbamisaega.

- Kinnitage nupuga OK.

Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol  vilgub.

- Tõmbamisaja lõpu kinnitamiseks puudutage .

TeaTimer on lõpetatud.

- Eemaldage teeleded või teekott.

Kannutäie tee valmistamine

Teekannu funktsiooniga saab valmistada suurema koguse teevett (kuni 1 liiter). Valitud teesort määrab eelseadistatud väljavoolutemperatuuri.

Kuvatakse joogimenüü.

Nõuanne. Jälgige, et veepaak oleks enne teekannu jaoks tee valmistamist piisavalt täidetud.

- Asetage peadüüsi alla sobiva suurusega nõu.

- Valige soovitud teekann.

- Valige soovitatav tasside arv (3 kuni 8).

Valmistamise saab igal ajal lõpetada.

- Puudutage Cancel.

Sooja ja kuuma vee valmistamine

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- kuum vesi, u 90 °C

- soe vesi, u 65 °C

Kuvatakse joogimenüü.

- Asetage sobiv nõu peadüüsi alla.

- Valige soe või kuum vesi.

Valmistamine käivitub.

Eksperdirežiimis saate ühekordselt määrata kohviubade sordi ja joogi valmistamise ajal muuta joogikogust. Seadistust ei salvestata ja see kehtib vaid praeguse valmistamise kohta.

Eksperdirežiimi sisse- ja väljalülitamine

Eksperdirežiim asub ekraani ülemises servas rippmenüüs.

- Expert mode avamiseks puudutage ekraani ülemise serva keskosa ja tõmmake sõrmega ekraanil alla.

Kuvatakse kohviubade lahtrite skemaatiline kujutist.

- Puudutage Expert mode.

Eksperdirežiim on aktiivne, kui Expert mode on oranžiga märgistatud.

- Rippmenüüst lahkumiseks lükake menüüaken üles või puudutage ekraani väljaspool rippmenüüd.

Eksperdirežiim: kohviubade lahtri määramine

- Puudutage ekraani ülemist serva ja avage rippmenüü Expert mode.
- Valige nüüd kohviubade lahter, mille ube tuleb praeguse joogi jaoks kasutada.
- Menüüakna sulgemiseks lükake see tagasi üles.
- Vajaduse korral liikuge joogimenüüsse.
- Käivitage nüüd joogi valmistamine.

Eksperdirežiim: joogikoguse kohandamine

Kuvatakse joogimenüü.

Kui valite funktsiooni DoubleShot ☺ või Two portions ☐, ei saa joogikogust eksperdirežiimis muuta.

- Valige jook.

Valmistamine käivitub. Nüüd saate väljastuse ajal kohandada joogikogust, nt latte macchiato puhul muuta kuuma piima, piimavahu ja espresso kogust.



- Puudutage riba ja lükake regulaatorit (väike kolmnurk) soovitud viisil.

Jahvatusaste

Jahvatusaste määrab kohvipulbri kokkupuuteaja veega ehk ekstraheerimise aja. Ainult siis, kui jahvatusaste on seadistatud optimaalseks, saab valmistada peene, pähklipruuni vahuga täiusliku kohvijoogi.

Õige jahvatusastme tuvastamine

Järgmised tundemärgid annavad märku, et jahvatusastet on vaja muuta.

Jahvatusaste on **liiga jäme**, kui kohv või espresso tundub juues vesine ja maitsetalt hapu. Vaht on kahvatu ja väga hele.

Jahvatusaste on **liiga peen**, kui kohv või espresso tundub juues mõru ja vaht on tumepruun.

Jahvatusastme reguleerimine


Kui jahvatusastet reguleeritakse enam kui ühe astme võrra, võib veski kahjustada saada.

Reguleerige jahvatusastet alati vaid ühe astme võrra.

Selleks et kohviube jahvatataks, käivitage pärast iga reguleerimist joogi valmistamine. Seejärel saate jahvatusastet sammhaaval veel reguleerida.

Jahvatusastme hoob asub veepaagi taga vasakul üleval.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.



- Nihutage jahvatusastme hooba **täpselt ühe astme võrra** ette (peenem jahvatus) või taha (jämedam jahvatus).

Seadistatud jahvatusaste kehtib kõigile kohvijookidele ja kõigile kohviubade sortidele.

- Asetage veepaak sisse.
- Sulgege seadme uks.
- Valmistage üks kohvijook.

Seejärel saate jahvatusastet uuesti reguleerida.

Veski kulub loomulikult aja jooksul mõnevõrra. Valige vajaduse korral peenem jahvatusaste.

Type of beans

Saate lasta kuvada, millist kohviubade sorti praegu selle kohvijooigi jaoks kasutatakse, või ka muuta määratud kohviubade lahtrit valitud kohvijooigi jaoks.

Jahvatuskogus

Kohviautomaat saab tassi kohta jahvutada ja valmistada 7,5–12,5 g kohviube. Mida rohkem kohvipulbrit kasutatakse, seda kangem ja tummisem on kohvijook.

Jahvatuskogus on **liiga väike**, kui Espresso või kohv tundub juues lahja.

Suurendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks rohkem kohvipulbrit.

Jahvatuskogus on **liiga suur**, kui Espresso või kohv tundub juues mõru.

Vähendage jahvatatud kohvi kogust, et joogi valmistamisel kasutataks vähem kohvipulbrit.

Kohvipulbri eelniisutus

Eelniisutuse ajal niisutatakse kohvipulbrit esmalt vähese kuuma veega. Kohvipulber paisub mõnevõrra. Ülejäänud veekogus pressitakse lühikese aja möödumisel läbi niisutatud kohvipulbri. Kui teie jaoks on kohv nt liiga maitsetu ja soovite rohkem “värtsikust” ja “täidlust”, proovige eelniisutuse funktsiooni. Sõltuvalt kasutatavast kohvisordist võib eelniisutus maitset intensiivistada.

Seadistada saab lühikese või pika eelniisutuse või eelniisutuse funktsiooni välja lülitada.

Nõuanne. Eelniisutus on iseäranis soovitatav kohvijookide jaoks.

Kohvijookide valmistustemperatuur

Valmistustemperatuur peab olema kohandatud kasutatavatele kohviubadele ja nende röstile. Seejuures on oluline ka see, kas valmistate espressot või kohvi.

Mõned kohvisordid on kõrge valmistustemperatuuri suhtes väga tundlikud, nii et see mõjutab maitset. Kui kohv maitseb mõrult, võib selle põhjuseks olla liiga kõrge valmistustemperatuur.

Espressot valmistatakse reeglina kõrge temperatuuriga.

Teejookide väljastustemperatuur, soe ja kuum vesi

Saate väljavoolutemperatuuri iga teejooigi, samuti sooja ja kuuma vee puhul muuta, kohandades iga joogi valmistustemperatuuri.

Sellega muudetakse temperatuuristatu 2 °C.

Joogi kogus

Kõigi kohvijookide, kuuma vee ja teesortide veekogust saab muuta.

Kohvijooigi kanguse määrab olulisel määral jahvatuskoguse ja veekoguse suhe. Kui kohvijook valmistatakse sama jahvatuskoguse ja suurema veekogusega, maitseb kohvijook pehmemalt ja lahjemalt. Vastupidi saate veekoguse vähendamisel tugeva ja kange kohvijooigi.

Kui suurendate või vähendate kohvijooigi jaoks oluliselt joogikogust ja sellega veekogust, tuleks vastavalt kohandada ka jahvatuskogust.

Piimaga kohvijookide jaoks saate ka piima ja piimavahu osa suurust vastavalt oma soovile muuta. Samuti saate kohandada kuuma piima ja piimavahu portsjoni suurust.

Parameetrid

Muudetud joogikogus salvestatakse alati aktiivsesse profiili. Aktiivse profiili nime kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

Kui veepaak saab joogi valmistamise ajal tühjaks, katkestab kohviautomaat koguste programmeerimise. Uut joogikogust ei salvestata.

Parameetrite kuvamine ja muutmine

Järgmiseid parameetreid saate iga kohvi-joogi jaoks individuaalselt seadistada:

- kohviubade sort
- jahvatuskogus
- valmistustemperatuur
- eelniisutus

Teejookide ning sooja ja kuuma vee puhul saate valmistusaega kohandada.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage soovitud joogi nime nii kaua, kuni kuvatakse selle joogi kontekstimenüüd.

- Valige Parameters.

Kuvatakse menüü Parameters.

- Valige soovitud parameeter.

Kuvatakse praegust seadistust.

- Muutke seadistust vastavalt soovile.

Joogikoguse muutmine

Kuvatakse joogimenüü.

- Asetage soovitud tass peadüüsi alla.

- Puudutage soovitud jooki nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.

- Puudutage Portion size.

Valmistatakse jook. Kui saavutatud on minimaalne väljastuskogus, kuvatakse ekraanil kiri Save.

- Kui nõu on vastavalt teie soovile täidetud, puudutage nuppu Save.

Kui maksimaalne kogus on saavutatud, seiskub valmistamine ja salvestatakse maksimaalne võimalik kogus.

Kui soovite piima või kuuma veega kohvijookide joogikogust muuta, salvestatakse valmistamise ajal üksteise järel joogi koostisosad.

Nüüdsest valmistatakse seda jooki vastavalt programmeeritud koostisele ja joogikogusele.

Jookide lähtestamine

Üksikute või kõigi jookide koguste ja parameetrite tehaseseadistusi saab taastada.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage soovitud joogi kirjet nii kaua, kuni avaneb kontekstimenüü.

- Valige Reset ja kinnitage nupuga Yes.

Joogikogus ja parameetrid lähtestatakse tehaseseadistustele. Määratud kohviubade sort jääb salvestatuks.

Profiilid

Iga kasutaja maitse ja kohvieelistustega arvestamiseks saate lisaks Miele joogi-menüüle (Miele profiil) luua individuaalseid profile.

Saate kõigi jookide koguseid ja parameetreid igas profiilis individuaalselt kohandada.

Lisaks saate soovimatuid jooke oma profiilist jälle kustutada. Ühte profiili saab salvestada kuni üheksa jooki.

Profiili loomine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage Profiles.

Avaneb menüü Profiles.

- Puudutage Create profile.

Ekraanil avaneb redaktor.

- Sisestage soovitud nimi.

- Puudutage Save.

Profiil on loodud. Nüüd saate jooke luua (vt peatükki "Profiilid: jookide loomine ja muutmine").

Profiili muutmine

Ise loodud profiilide nimesid saab muuta ning profiile kustutada või nende asukohta muuta.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage Profiles.

Avaneb menüü Profiles.

- Selleks puudutage soovitud profiili nime nii kaua, kuni kuvatakse kontekstimenüüd.

- Muutke kirjet soovitud viisil.

Profiili vahetamise seadistamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage Profiles.

Avaneb menüü Profiles.

- Selleks puudutage soovitud profiili nime nii kaua, kuni kuvatakse kontekstimenüüd.

- Tehke soovitud valik.

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- **Manual:** valitud profiil püsib nii kaua, kuni valite muu profiili.
- **After each use:** pärast igakordset joogivalmistamist kuvatakse uuesti Miele profiil.

Joogi loomine

Olemasolevate jookide baasil saab luua uusi jooke.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage Profiles.

Avaneb menüü Profiles.

- Valige soovitav profiil.

Profiili nime kuvatakse ekraani ülaosas vasakul.

- Puudutage Create drink.

- Valige nüüd jook.

- Muutke selle joogi parameetreid ja kogust vastavalt soovile.

Algab joogi valmistamine ning üksikuid koostisosi saab vastavalt soovile salvestada.

- Sisestage loodud joogile nimi ja puudutage nuppu Save.

Äsja loodud jook kuvatakse profiilis.

Profiilid

Oma joogi nime muutmine, joogi asukoha muutmine või joogi kustutamine

Kui olete juba jooke loonud, saate neid jooke kontekstimenüüs muuta.

Kuvatakse soovitud profiili koos loodud jookidega.

- Selleks puudutage joogi nime nii kaua, kuni kuvatakse kontekstimenüüd.
- Muutke kirjet soovitud viisil.

MyMiele kuval saab vaadata sagedasti valmistatavaid jooke, profiilides olevaid jooke ja eelistatud hooldusprogramme.

Nõuanne. Menüüsse MyMiele sisetatud menüüpunkte saab määrata ka avakuvaks (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Avakuva”).

Kuvatakse peamenüü.

■ Puudutage nuppu MyMiele.

Nüüd saate MyMielet seadistada.

MyMiele: kirje lisamine

■ Puudutage nuppu Add entry.

Nüüd saate lisada kirjeid järgmistest menüüdest:

- Drinks
- Profiles
- Maintenance

■ Valige kirje.

■ Kinnitage teade nupuga OK.

Ekraanil kuvatakse kast valitud kirje ja menüüga, millest see pärineb.

MyMiele: kirje kustutamine ja nihutamine

Kui olete juba kirjeid loonud, saate neid MyMiele-ekraanil kontekstimenüüs nihutada või kustutada.

■ Puudutage selleks soovitud kirjet nii kaua, kuni kuvatakse kontekstimenüüd.

■ Nihutage või kustutage kirje soovikohaselt.

Funktsiooni MobileStart ettevalmistamine

 Põletusohu düüside juures.

Kui järelevalveta kasutamisel väljuvad vedelikud või aur, võivad kolmandad isikud põletusi saada, kui nad hoiavad kehaosi peadüüsi all või puudutavad kuumi detaile.

Veenduge, et inimesed, eelkõige lapsed, ei satuks järelevalveta kasutamisel ohtu.

Piima ei jahutata piimanõus ega piimapakis.

Piim (sõltuvalt piimasordist) võib halvaks minna, kui jätate piima pikemaks ajaks jahutamata piimanõusse või piimapakki seisma.

Ärge jätke eelkõige lehmapiima liiga kauaks ajaks jahutamata piimanõusse või piimapakki seisma. Järgige tootja teavet kasutatava piima säilivuse kohta.

Funktsiooniga MobileStart  saate Miele rakenduse kaudu käivitada nt joogi valmistamise.

■ Veenduge, et kohviautomaat oleks kasutamiseks valmis, näiteks et vee- ja kohviubade mahuti oleksid piisavalt täidetud.

■ Asetage peadüüsi alla piisavalt suur tühi nõu.

Funktsiooni MobileStart saab kasutada üksnes siis, kui

- teie kohviautomaadi jaoks on häälestatud Miele@home ja
- funktsioonid Remote control  ja MobileStart on sisse lülitatud.

Seejärel saate jooki valmistada rakenduse abil.

Funktsiooni MobileStart sisse- ja väljalülitamine

Funktsiooni MobileStart  kasutamiseks peab funktsioon Remote control olema sisse lülitatud.

Kuvatakse joogimenüü.

■ Puudutage andurnupp .

Nüüd saate rakenduse abil käivitada joogi valmistamise.

Kui valmistate joogi rakenduse kaudu, antakse teile joogi väljastamist märku akustiliste ja visuaalsete signaalidega. Neid hoiatussignaale ei saa muuta ega välja lülitada.

Kui MobileStart on sisse lülitatud, põleb andurnupp .

Sisselülitamisel ei loputata, et peadüüsi all olevasse tassi ei satuks loputusvett. Kui MobileStart  on aktiveeritud, ei toimu ka automaatset puhastamist ega automaatset katlakivi eemaldamist.

Kui kohviautomaati juhitakse vahetult, ei ole rakenduse teel juhtimine võimalik. Seadmelt juhtimine on ülimuslik. 24 tunni möödumisel joogi valmistamisest või seadme ukse avamisest lülitatakse MobileStart automaatselt välja.

Kohviautomaati saab isikupärastada, kohandades tehaseseadistusi oma vajadustele.

Seadistuste kuvamine ja muutmine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu ↵.
- Valige Settings.
- Valige menüüpunkt, mida soovite muuta.
- Muutke seadistust.

Vajaduse korral kinnitage valik nupuga OK.

Mõnda seadistust, mille leiate menüüst Settings, on kirjeldatud kasutusjuhendi eraldi jaotistes.

Keel

Keelt ja vajaduse korral asukohta saab valida kõigi ekraanitekstide puhul.

Nõuanne. Kui seadistasite kogemata vale keele, leiate menüüpunkti Language sümboli  järgi jälle üles.

Kellaaeg

Kuva (kellaajakuva)

Valige kellaaja kuvamise viis väljalülitatud kohviautomaadil:

- **On:** kellaaga kuvatakse pidevalt.
- **Off:** kellaaga ei kuvata.
- **Night dimming:** kellaaga kuvatakse energia säästmiseks vahemikus kell 5 kuni kell 23.

Sisselülitatud kellaajanäidu korral suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Esitus

Kellaaega saab väljalülitatud kohviautomaadil kuvada **analoogselt** (sihverplaat) või **digitaalselt** (tunnid:minutid, lisaks kuupäev).

Kellaaja vorming

- 24 tunni kuva (24 Std)
- 12 tunni kuva (12 Std (am / pm))

Seadistamine

Seadistada saab tunde ja minuteid.

Nõuanne. Kui puudutate paremal ülal ekraanil kellaaga, saate seadistada kellaaja ilma menüüd Settings avamata.

Kui kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga ja registreeritud Miele rakenduses, sünkroniseeritakse kellaag Miele rakenduses vastavalt asukoha seadistusele.

Kuupäev

Seadistage kuupäev.

Kuupäeva kuvatakse üksnes seadistuses Time | Clock type | Digital.

Avakuva

Saate valida, millist menüüd kohviautomaadi sisselülitamisel kuvatakse. Näiteks saate MyMiele kuvada personaalseeritud menüüd (vt peatükki MyMiele).

Muudetud avakuva kuvatakse alles pärast järgmist sisselülitamist.

Tehaseseadistusena on avakuvana seadistatud joogimenüü.

Seadistused

Taimer

Appliance timer

Kohviautomaadil on kolm seadmetaimerit.

- Switch on at
- Switch off at
- Switch off after

Saate eri nädalapäevadele määrata eraldi taimerifunktsioone. Saate nt nädalalõpuks (Sat. and Sun.) ja / või esmaspäevast reedeni (Monday-Friday) seadistada erinevad taimeriajad. Või valige Daily, kui soovite taimeri aktiveerida igaks päevaks.

Nõuanne. Kui taimereid ei saa seadistada ja ekraan on hall, puudutage taime-
riseadistuse aktiveerimiseks On.

Taimeri seadistuste salvestamiseks ja taimeri aktiveerimiseks valige Accept all.

Kui soovite taimeri inaktiveerida, valige Switch all off.

Delete abil saate taimerid ükshaaval inaktiveerida. Ekraanil kuvatakse siis
-- --

Sisselülitamise kellaaeg (On at)

Kohviautomaat lülitub sisse teatud kellaaajal, näiteks hommikuti hommikusöögi ajaks.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, siis kohviautomaat **ei** lülitu määratud ajal sisse.
Taimeriseadistused inaktiveeritakse.

Kui kohviautomaat lülitub määratud ajal **kolm korda** sisse ja jook ei valmistata, ei lülitu seade enam automaatselt sisse. Nii ei lülitu kohviautomaat pikema eemalviibimise, näiteks puhkuse ajal igapäevaselt sisse.

Sisestatud kellaajad jäävad aga mällu ja need aktiveeruvad pärast järgmist käitsi sisselülitamist.

Kui olete aktiveerinud kellaaaja kuvamise väljalülitatud seadmel (Display | On või Night dimming), ja kellaaega kuvatakse digitaalselt (Clock type | Digital), kuvatakse 23 h ja 59 minutit varem ekraanil sümbol  ja soovitud sisselülitusaeg.

Väljalülitamise kellaaeg (Off at)

Kohviautomaat lülitub teatud kellaaajal sisse.

Väljalülitumine pärast (Switch off after)

Kui ühtegi nuppu ei puudutata, lülitub kohviautomaat teatud aja möödumisel välja.

Tehaseseadistusena lülitub kohviautomaat 20 minuti järel välja.

Seda eelseadistust saab muuta ning valida aja vahemikus 20 minutit kuni 9 tundi.

Kui pikendate Switch off after aega, suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Kui inaktiveerite taimerifunktsioonid Switch all off abil, lülitub kohviautomaat pärast viimati Switch off after juures seadistatud aega välja. Seda taimerit ei saa inaktiveerida.

Maintenance timer

Automaatsete hooldusprogrammide käivitusaja saab valida Maintenance timer (vt peatüki "Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine" jaotist "Maintenance timer").

TeaTimer

Kui valmistate teeveet, saate funktsiooniga TeaTimer käivitada taimerit. Valitud teesortide puhul on eelseadistatud sobiv tõmbamisajaeg. Saate eelseadistatud tõmbamisajaega muuta (kuni 14:59 minutit).

Teie käsutuses on kaks TeaTimerit, mida saab käivitada teineteisest sõltumatult.

Saate valida järgmiste võimaluste vahel:

- **Automatic:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, käivitub TeaTimer automaatselt.
- **Manual:** kui teevee väljastamine on lõpetatud, saate soovi korral käivitada funktsiooni TeaTimer.

TeaTimerit kuvatakse koos vastava tõmbamisajaga ekraanil üleval paremal.

Saate tõmbamisaja kestel kohvi-automaati tavapäraselt edasi kasutada. Pärast tõmbamisaja lõppemist kõlab signaaltoon ja sümbol ⌚ vilgub.

Helitugevus

Helisignaalide ja klahvihelide tugevust saab muuta segmendiribal.

Ekraan

Heledus

Ekraani heledust seadistatakse jaotusribal.

Värviskeem

Valige, kas ekraani kujutatakse heleda või tumeda värviskeemiga.

QuickTouch

Saate seadistada, kas andurnupp ☼ ja lähenemisandur reageerivad, kui kohvi-automaat on välja lülitatud ja ekraanil kuvatakse kellaaega (Time | Display | On või Night dimming).

Lighting

Seadistage valgustuse intensiivsus jaotusribal.

Kui kohviautomaat on sisse lülitatud, saate valgustuse igal ajal andurnupuga ☼ sisse või välja lülitada.

Kui kohviautomaat on välja lülitatud, saate valgustuse igal ajal sisse või välja lülitada, kui valite järgmise seadistuse:

- Time | Display | On või Night dimming (kuvatakse kellaaega)
- Display | QuickTouch | On

Mida heledamaks on seadistatud valgustus ja mida kauem on see sisse lülitatud, seda rohkem suureneb kohvi-automaadi energiakulu.

Info (teabe kuvamine)

Menüüpunktis Info saate kuvada valmistatud jookide arvu ja kassetide täitetaset (kui on paigaldatud).

Kõrgus

Kui kohviautomaat asub kõrgemas kohas, läheb vesi madalama õhurõhu tõttu keema juba suhteliselt madalamal temperatuuril. Valmistustemperatuuride optimaalseks kohandamiseks saate seadistada koha kõrguse.

Seadistused

Performance mode

Saate valida enda kasutusharjumustele sobiva võimsusrežiimi:

- ECO-režiim
- Barista-režiim
- Latte-režiim

Lisaks on kohviautomaadi harvaks intensiivseks kasutuseks olemas režiim .

Eco mode

Režiimis Eco mode tarbib kohviautomaat kõige vähem energiat. Süsteemi kuumutatakse alles siis, kui alustatakse joogi valmistamist.

Tehaseses on seadistatud Eco mode. Kui valite mõne muu võimsusrežiimi kui Eco mode, suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Barista mode

See võimsusrežiim on optimeeritud täiuslikuks kohvinaudinguks. Kohvijooke saab valmistada ilma ooteajata, sest kohviautomaat püsib valmistustemperatuurini kuumutatuna.

Energiakulu režiimis Barista mode on suurem kui režiimis Eco mode.

Latte mode

See võimsusrežiim on optimeeritud piima valmistamiseks. Režiimis Latte mode saate piimajooke märksa kiiremini valmistada.

Energiakulu režiimis Latte mode on suurem kui režiimis Eco mode ja režiimis Barista mode.

Party mode

See intensiivrežiim on mõeldud kohviautomaadi **harvaks** intensiivseks kasutusteks, nt perepidudel.

Tühjendage tilgavann ja täitke vee-paak enne kohviautomaadi väljalülitamist, et vajalikud hooldusprogrammid oleks võimalik läbi viia. Puhastage kohviautomaati pärast intensiivset kasutamist põhjalikult, eriti piimavoolikut. Aeg-ajalt tuleb kohviautomaadist käsitsi eemaldada katlakivi ja kohvipressist rasv.

Pidage peorežiimi puhul silmas järgmisi juhiseid:

- Süsteeme loputatakse märksa harvem või üldse mitte. Piimavoolikut loputatakse esimest korda u 1 tund pärast viimast piimavalmistamist.
- Teated hooldusoleku või nõutavate hooldustoimingute kohta inaktiveeritakse ning lükatakse järgmise sisselülitamiseni edasi.
- Kuni kohvimasin on sisse lülitatud, on tassivalgustus maksimaalse heledusega pidevalt sisse lülitatud.
- Taimer Off at ja Switch off after inaktiveeritakse.
- Kohviautomaat lülitub välja 6 tundi pärast viimast nupupuudutust. Järgmisel uuesti sisselülitamisel on peorežiim välja ja viimati seadistatud võimsusrežiim jälle sisse lülitatud.

Energiakulu on peorežiimis kõrgem kui muudes võimsusrežiimides.

Vee karedus

Seadistage kohvautomaat kasutatava vee karedusele, et seade töotaks tõrgeteta ega saaks kahjustada.

Tähtsaks kohaliku joogivee kareduse kohta saate kohalikest veevarustustevõttest.

Kui kasutate pudelivett, näiteks mineraalvett, tehke seadme seadistus vastavalt kaltsiumisisaldusele. See on märgitud pudeli etiketile kujul mg / l Ca²⁺ või ppm (mg Ca²⁺ / l).

Kasutage ilma süsihappegaasita joogivett.


Tehases on eelseadistatud karedusaste 21 °dH.

Vee karedus		Kaltsiumisisaldus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadistus
°dH	mmol / l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17

Vee karedus		Kaltsiumisisaldus mg / l Ca ²⁺ või ppm (mg Ca ²⁺ / l)	Seadistus
°dH	mmol / l		
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

Nõuanne. Kui vee karedus on > 21 °dH (3,8 mmol / l), soovime selle asemel kasutada pudelitesse villitud joogivett (< 150 mg / l Ca²⁺). Nii peate kohvautomaati harvemini katlakivist puhastama ja säästate keskkonda, sest kasutate vähem katlakivieemaldit.

Movement sensor



Lähenemisandur tuvastab, kui lähenete puutekraanile nt käe või kehaga. Saate ükshaaval aktiveerida järgmised funktsioonid:

- **Switch the light on:** saate eristada, kas valgustus lülitub sisse, kui kohvi-automat on sisse või välja lülitatud.
- **Acknowledge buzzer:** signaaltoonid vaigistatakse, nt teate Fill and replace the water container korral.
- **Switch the appliance on:** avaneb avakuva.

Tehaseseadistusena on lähenemisandur inaktiveeritud.

Kui soovite, et lähenemisandur reageeriks ka väljalülitatud kohviautomaadi korral, lülitage lisaks sisse QuickTouch (Display | QuickTouch | On).

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, on lähenemisanduri funktsioonid inaktiveeritud.

Kasutuslukk

Kohviautomaadi saab lukustada, et kõrvalised isikud, näiteks lapsed, seadet kasutada ei saaks.

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, on taimer On at ja lähenemisanduri seadistused inaktiveeritud. Kohviautomaat ei lülitu määratud ajal sisse ja / või ei reageeri lähenemisele.

Kasutusluku ajutine inaktiveerimine

- Puudutage puutekraani 6 sekundit.

Järgmise väljalülitusega lukustub kohvi-automat uuesti.

Miele@home

Kohviautomaadil on sisseehitatud Wi-Fi-moodul ja masin ühildub Miele@home'iga.

Sõltuvalt sellest, kas olete kohvi-automaaadi ühendanud oma võrguga või mitte, kuvatakse Miele@home'i all järgmiseid punkte:

- **Set up:** see valik kuvatakse ainult siis, kui kohviautomaat ei olnud seni Wi-Fi-võrguga ühendatud või kui võrgu konfiguratsioon lähtestati.
- **Deactivate* / Activate*:** Wi-Fi-võrgu seadistused jäävad alles, ent võrk lülitatakse sisse või välja.
- **Connection status*:** kuvatakse infot Wi-Fi-ühenduse kohta. Sümbolid näitavad ühenduse tugevust.
- **Set up again*:** praeguse Wi-Fi-ühenduse seadistused lähtestatakse. Wi-Fi-ühendus seadistatakse uuesti.
- **Reset*:** võrguühendus lülitatakse välja ja praegused Wi-Fi seadistused lähtestatakse.

* See menüüpunkt kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud Wi-Fi-võrguga.

Nõuanne. Töövalmis kohviautomaadil saab võrku ühendamise igal ajal käivitada andurnupu  lühikese puudutuse või käesolevas kasutusjuhendis oleva QR-koodi skannimisega (vt peatükki "Scan & Connecti tegemine").

Võrku ühendamise tõttu suureneb kohviautomaadi energiakulu, ka sisse lülitatud olekus.

Võrgukonfiguratsioon tuleb lähtestada, kui kõrvaldate või müüte kohvi-automaadi või võtate kasutusele kasutatud kohviautomaadi. Vaid nii on tagatud, et kõik isikuandmed eemaldatakse ja eelmisel omanikul ei ole kohviautomaadile enam juurdepääsu.

Scan & Connecti kasutamine

Esmakordne kasutuselevõtt tehti ilma Miele@home'i häälestamiseta.

■ Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

■ Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.

■ Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



Kaugjuhtimine

See menüüpunkt Remote controlRemote control kuvatakse siis, kui seadistatud on Miele@home ning kohviautomaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Miele rakenduses saab muuta näiteks kohviautomaadi seadistusi, kui kaugjuhtimine on sisse lülitatud. Joogi valmistamise käivitamiseks rakenduse kaudu peab olema lisaks aktiveeritud Mobile-Start.

Tehaseseadistusena on kaugjuhtimine sisse lülitatud.

SuperVision

Funktsiooni SuperVision abil saate jälgida Miele@home'i süsteemis olevaid teisi seadmeid.

SuperVision kuvatakse, kui kohvi-automaat on ühendatud WiFi-võrguga.

Funktsiooni SuperVision saab registreeritud koduseadmete jaoks sisse või välja lülitada. Peale selle saate loetletud koduseadmete jaoks signaaltoonid sisse või välja lülitada.

SuperVisioni näidik

Kui "SuperVision" on sisse lülitatud (SuperVision | On), kuvatakse ekraanil sümbolit

Sisselülitatud SuperVisioni näidiku korral suureneb kohviautomaadi energiakulu.

Kuva ooterežiimis

SuperVision on saadaval ka ooterežiimis, kui kellaaja kuva on sisse lülitatud (Settings | Time | Display | On või Night dimming).

Seadistused

Appliance list

Kuvatakse kõiki Miele@home'i süsteemis registreeritud seadmeid. Kui lülitate mõne koduseadme jaoks SuperVisioni välja, kuvatakse seadmes tekkivaid tõrkeid ikkagi.

Funktsiooni Searching for appliances töötu suureneb kohviautomaadi energia-kulu.

RemoteUpdate

RemoteUpdate'i abil saab uuendada kohviautomaadi tarkvara. Kui kohviautomaadile on olemas uuendus, laaditakse see kohviautomaadi kaudu automaatselt alla. Uuendust ei installita automaatselt, vaid peate selle käsitsi käivitama.

Kui te uuendust ei installi, saate oma kohviautomaati harjumuspärasel viisil kasutada. Miele soovib siiski uuendused installida.

Kuvatakse menüüpunkti "RemoteUpdate" ja seda saab valida vaid siis, kui Miele@home'i kasutamise eeldused on täidetud.

Tehaseseadistusena on RemoteUpdate sisse lülitatud. Saadaolev uuendus laaditakse automaatselt alla ja see tuleb käsitsi käivitada.

Kui soovite, et uuendusi ei laaditaks automaatselt alla, lülitage RemoteUpdate välja.

RemoteUpdate'i kulgemine

Teavet uuenduste sisu ja mahu kohta esitatakse Miele rakenduses.

Kui uuendus on installimiseks saadaval, kuvatakse kohviautomaadi ekraanil teade.

Uuenduse saate installida kohe või lükata installimise hilisemaks. Küsimus esitatakse kohviautomaadi järgmisel siselülitamisel uuesti.

Kui te ei soovi uuendust installida, lülitage RemoteUpdate välja.

Uuendamine võib kesta mõne minuti.

RemoteUpdate'ide puhul pidage silmas järgmist:

- Kui te teadet ei saa, ei ole ühtegi RemoteUpdate'i saadaval.
- Installitud RemoteUpdate'i ei saa tühistada.
- Ärge lülitage kohviautomaati uuendust ajal välja. Muidu katkestatakse uuendamine ja uuendust ei installita.
- Mõnda tarkvarauuendust saab teha vaid Miele klienditeenindus.

Tarkvaraversioon

Menüüpunkt Softwareversion on mõeldud Miele klienditeenindusele. Kodukasutuse jaoks pole seda teavet vaja.

Õiguslane teave

Selle menüüpunkti alt leiate kasutatud avatud lähtekoodiga litsentsid.

Edasimüüjatele (messirežiim)

Kodukasutuse jaoks pole seda funktsiooni vaja.

Kohviautomaati saab funktsiooni Showroom programme | Demo mode abil edasimüüja juures või väljapanekuruumides tutvustada. Sellisel juhul on seade valgustatud, aga sellega ei saa teha ei jookke ega hooldusprogrammi.

Demorežiimi saab aktiveerida ilma esmakordset kasutuselevõttu läbi viimata. Lülitage kohviautomaat sisse ja jälle välja. Puudutage vahetult pärast seda 5 sekundit nuppu ↵. Demorežiim on aktiveeritud.

Tehaseseadistused

Kohviautomaadi seadistusi saate tarneolekusse (tehaseseadistustele) lähtestada.

MyMiele saab lähtestada eraldi.

Järgmisi andmeid **ei** lähtestata:

- valmistatud jookide arv ja seadme olek (jookide arv kuni katlakivi eemaldamiseni, ... kohvipressi puhastamiseni rasvast)
- keel
- kellaaeg ja kuupäev
- profiilid ja juurdekuuluvad joogid (jookidele määratud kohviubade sordid lähtestatakse)
- Miele@home

Maintenance timer lähtestatakse väärtusele 02.00.

Puhastamine ja hooldus



Ebapiisavast puhastamisest põhjustatud oht tervisele.

Soojuse ja niiskuse tõttu kohviautomaadi sisemuses võivad kohvijäägid hallitama ja / või piimajäägid hapuks minna ja tervist ohustada.

Puhastage kohviautomaati hoolikalt ja regulaarselt.

Ülevaade puhastusintervallidest

Soovitav puhastusintervall	Mida tuleb puhastada / hooldada?
Iga päev (päeva lõpus)	piimanõu ja kaas
	piimaventiil
	veepaak
	tilgarest
	tilgaalus ja kohvipaksunõu
1 kord nädalas (tugeva mustuse korral tihedamini)	peadüüs
	tassiservaandur
	siseruum
	kohvipress
	kogumisvann
1 kord kuus	Seadme esikül
	kohviubade lahter
1 kord kuus	eemaldage ja puhastage piimaventiil
	kohvipressi rasvast puhastamine (silikoonmäärdega)
1 kord aastas (vajaduse korral sage-damini)	
Vajaduse / ekraanile ilmuva korraldu-se korral	piimavooliku puhastamine (2 puhastuspulgaga)
	kohvipress rasvast puhastamine (1 puhastustabletiga)
	seadmest katlakivi eemaldamine (2 katlakivieemaldustableti-ga)

Pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Kohvipressi **ei** tohi nõudepesumasinas pesta.

Puhastage kohvipressi vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- peadüüsi roostevabast terasest kate
- kohvipress
- kohviubade lahter ja selle kaas

⚠ Kahjustusohu liiga kõrge temperatuuri tõttu nõudepesumasinas. Masina osad võivad nõudepesumasinas enam kui 55 °C juures kasutuskõlbmatuks muutuda, nt deformeeruda.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C pesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

Järgmisi osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

- tilgavann, selle kaas ja kohvipaksunõu
- tilgarest
- peadüüs (ilma roostevabast terasest katteta)
- kaanega piimanõu
- tassiservaandur

- hooldusanum

- veepaak

⚠ Põletusohu kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Ärge hoidke kehaosi düüside all, kui nendest väljub kuuma vedelikku või auru.

Laske kohviautomaadil enne puhastamist jahtuda.

Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

⚠ Sissetungivast niiskusest põhjustatud kahjustuste oht.

Aurupuhasti aur võib sattuda pinge all olevatele osadele ja põhjustada lühise.

Ärge kasutage kohviautomaadi puhastamiseks aurupuhastit.

Seadme regulaarne puhastamine on väga oluline, sest kohvijäägid lähevad kiiresti hallitama. Piim võib minna hapuks ja piimasüsteemi ummistada.

Sobimatud puhastusvahendid

Kõik pinnad võivad värvi muuta või muutuda, kui need puutuvad kokku sobimatute puhastusvahenditega. Kõik pealispinnad on kriimustustundlikud. Klaasesipaneelidel olevad kriimustused võivad põhjustada purunemist.

Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe. Jälgige, et katlakivi eemaldamise pritsmed eemaldataks kohe.


Puhastamine ja hooldus

Pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamisel:

- soodat, ammoniaaki, happeid või kloori sisaldavaid puhastusvahendeid,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- desinfitseerivaid puhastusvahendeid ja käte desinfitseerimisgeele,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid (ei sobi seadme esikülje puhastamiseks),
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid (ei sobi seadme esikülje puhastamiseks),
- klaasipuhastusvahendeid,
- keraamilisest klaasist pliidiplaatide puhastusvahendeid,
- ahjupuhastusvahendeid,
- auruahju puhastusvahendeid (DG-Clean),
- abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu küürimispulber, puhastuspasta ja puhastuskivi,
- karedaid küürimisvamme, näiteks keedupottide küürimisvamme, harju või kasutatud svamme, millesse on jäänud küürimisvahendite jääke,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid,
- terasvilla või roostevabast terasest küürimisnuustikuid,
- päikesekaitsevahendeid / päikesekreeme.

Seadme ukse avamine

Kahjustusohk ukse avamisel, kui peadüüs asub liiga üleval või all. Kui peadüüs asub liiga üleval või all, ei saa ust avada. Kui proovite ust avada, võib peadüüs kahjustada saada. Enne ukse avamist jälgige, et peadüüs oleks ülemises või keskmises asendis.



■ Avage seadme uks.

Tilgavanni ja kohvipaksunõu puhastamine

⚠ Põletusohk kuumade detailide või kuumade vedelike tõttu.

Kasutamise ajal võivad detailid väga kuumaks muutuda. Kui puudutate kuumi detaile, võib see põhjustada põletust. Väljavoolavad vedelikud ja aur on väga kuumad ja võivad põhjustada põletusi.

Kui torusid on just loputatud, siis oodake veidi, enne kui tilgavanni kohviautomaadist välja võtate.


Arvestage, et ka tilgavannis olev vesi võib väga kuum olla.

Ärge puudutage kuumi detaile.

Ebameeldiva lõhna ja hallituse tekke vältimiseks puhastage tilgavanni ja kohvipaksunõud **iga päev**.

Kohviautomaat annab ekraanil märku, kui tilgavann ja / või kohvipaksunõu on täis ning vajavad tühjendamist. Tühjendage seejärel tilgavann **ja** kohvipaksunõu. Tilgavanni kaant ei pea väljavalamiseks eemaldama.


- Avage seadme uks.



- Võtke tilgavann koos kohvipaksunõuga seadmest välja.
- Võtke kohvipaksunõu tilgavanni küljest ära ja tühjendage kohvipaksunõu.

Kohvipaksunõus võib lisaks kohvijääkidele olla ka loputusvett.

Tilgavanni lahtivõtmine




Oranže klamberkinnitusi ei saa eemaldada.

- Võtke tilgavanni kaas ära: vajutage mõlemal küljel oranže klamberkinnitust väljapoole ja vabastage kaas.
 - Võtke kaas ära.
 - Puhastage tilgavann, selle kaas ja kohvipaksunõu käsitsi sooja, õrna pesuvahendilahusega.
 - Kuivatage kõik osad.
- Nõuanne.** Tilgavanni, selle kaane ja kohvipaksunõu eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. Tugeva määrdumise korral puhastage tilgavanni esmalt harjaga, enne kui panete selle nõudepesumasinasse.
- Puhastage tilgavanni all olev kohviautomaadi sisemus.


Puhastamine ja hooldus

Tilgavanni kontaktide puhastamine




- Puhastage kontaktid (metallplaadid) ja vaheruum hoolikalt, nt harjaga.
- Kuivatage kõik osad korralikult.

Tilgavanni täitumist saab korrektselt tuvastada vaid puhaste ja kuivade kontaktidega. Kontrollige kord nädalas kontaktide piirkonda.



- Pange kohvipaksunõu kaane peale.
- Lükake tilgavann koos kohvipaksunõuga kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.


Tilgavanni kokkupanemine



- Pange tilgavanni kaas peale: pange kaas kontaktide kõrval oleva saki alla ja vajutage kaant, kuni küljel asuvad kinnitused lukustuvad kuuldavalt.

Tilgaresti puhastamine

Puhastage tilgaresti iga päev.



- Eemaldage tilgarest: selleks vajutage tagumisele äärelle, nii et rest kaldub eest üles ja selle saab kergesti ära võtta.
- Puhastage tilgaresti käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage tilgarest.
- Asetage tilgarest oma kohale.


Nõuanne. Tilgaresti eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.

Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki iga päev.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.
- Puhastage veepaaki käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pesuvahendijääkide eemaldamiseks loputage veepaaki puhta veega.
- Kuivatage veepaak väljastpoolt.

Nõuanne. Veepaagi eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.



- Puhastage ja kuivatage veepaagi pesa.
- Valage veepaaki värsket külma joogi-vett.
- Lükake veepaak kuni piirajani kohvi-automaati.
- Sulgege seadme uks.

Arvestage, et automaatsed hooldus-programmid töötavad üksnes piisavalt täidetud ja paigaldatud veepaagiga.

Puhastamine ja hooldus


Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet ainult käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.


Puhastage peadüüsi kõiki osi vähemalt kord nädalas nõudepesumasinas.

Peadüüsi eemaldamine

- Avage seadme uks.
- Tõmmake peadüüsi roostevabast terasest kate ettepoole ära.
- Puhastage peadüüsi roostevabast terasest kate.




- Vabastage piimavoolik väljastusploki küljest: selleks tõmmake keelt ① vasakule.




Ärge eemaldage piimavooliku ühendusdetali.

Puhastage ühendusdetali vajaduse korral puhastusharjaga.



- Võtke väljastusploki külgedest ja tõmmake see allapoole ära.




- Võtke väljastusplokk kolmeks osaks: eraldage üksteisest Y-detail, väljavoolutilad ja kandur.

Peadüüsi puhastamine

Puhastage peadüüsi roostevabast terasest katet ainult käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

- Puhastage kõik osad põhjalikult käsitsi.

Nõuanne. Peadüüsi kõigi osade, v.a roostevabast terasest katte, eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. See eemaldab põhjalikult kohvi- ja piimajägid.




- Puhastage peadüüsi ümbritsev ala niiske lapiga.

Peadüüsi paigaldamine

Väljastusploki saab lihtsamalt kokku panna, kui niisutate üksikuid detaile eelnevalt vees.

Jälgige, et kõik osad oleksid tihedalt koos.

- Pange väljastusplokk uuesti kokku.
- Väljavoolutilade püsivalt kanduriga ühendamiseks vajutage tugevalt.




- Pange väljastusplokk kohviautomaati.
 - Ühendage piimavoolik.
 - Asetage roostevabast terasest kate jälle kohale.
 - Sulgege seadme uks.
- Ekraanil kuvatakse Fit cover to central spout.
- Kinnitage nupuga OK.

Tassiservaanduri puhastamine

Puhastage tassiservaandurit vähemalt kord nädalas, tugeva mustuse korral tihemini.

Peadüüsi all asub tassiservaandur.



- Vajutage mõlemad fiksaatorid kokku (nooled).

Puhastamine ja hooldus

Tassiservaandur vabastatakse.

- Puhastage tassiservaandurit käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesu-vahendiga.

Nõuanne. Tassiservaanduri eriti põhjalikuks puhastamiseks peske seda aeg-ajalt nõudepesumasinas.


- Tassiservaanduri tagasi paigaldamiseks vajutage tassiservaandur alt peadüüsis asuvasse hoidikusse.

Kaane ja piimanõu puhastamine


Piimanõu tuleks iga päev pärast kasutamist koost lahti võtta ja puhastada.

Puhastage nii kaant kui ka klaasnõu nõudepesumasinas või käsitsi sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

- Eemaldage ja tühjendage piimanõu.



- Loputage kaanes olevat piimavoolikut voolava vee all, enne kui panete piimanõu nõudepesumasinasse.
- Kui ühendusdetailist ① enam vett ei voola, puhastage ühendusdetail puhastusharjaga.
- Puhastage klaasnõu.
- Kuivatage kõik osad ning hõõruge eelkõige kaane ja klaasnõu keere puhta lapiga üle.
- Pange piimanõu kokku tagasi.




- Puhastage kohviautomaadi piimanõu pesa niiske lapiga.

Piimaventiili puhastamine (iga päev)

Terava servaga või muud sarnased esemed võivad piimaventiili tihendit kahjustada.

Piimaventiili puhastamiseks ärge kasutage terava servaga esemeid, nt nuga.

Puhastage piimaventiili iga päev. Roostevabast terasest poltidel võib olla nendele sattunud ja kuivanud piimajääke. Neid koorikuid on raske eemaldada. Seetõttu on oluline seadet pärast piima valmistamist korrapäraselt puhastada.



Piimaventiil asub vasakpoolse kohviubade lahtri all.

- Avage seadme uks.
- Puhastage piimaventiili niiske svamm- või mikrokiudlapiga.
- Sulgege seadme uks.

Piimaventiili eemaldamine ja puhastamine (iga kuu)

Eemaldage piimaventiil üksnes siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud. **Ärge** lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.

Eemaldage ja puhastage piimaventiil vähemalt kord kuus. Kui piima valmistamisel tuleb piimavahu asemel üksnes kuum piima või kui piim paiskub väljastamisel välja hooga või pritsib, võib piimaventiil olla ummistunud. Vajaduse korral puhastage piimaventiili sagedamini.


Piimaventiili eemaldamine

Eemaldage piimaventiil üksnes siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud. **Ärge** lülitage kohviautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.

- Lülitage kohviautomaat välja.
- Avage seadme uks.
- Võtke vasakpoolne kohviubade lahter ja hooldusnõu välja.
- Eemaldage peadüüsi roostevabast terasest kate.




- Eemaldage piimaventiili kate: katte lukustuse avamiseks vajutage käepidemesoonele. Üleval paremal katte peal on sakk, millega saate katte ära tõmmata.




- Võtke piimavoolikud peadüüsi ① juurest väljastusploki küljest ning piimaventiili ② ja ③ silikoontihendi küljest lahti.
- Eemaldage piimavoolik ①, mis ühendab piimaventiili peadüüsiga.
- Eraldage kandiline ja ümmargune voolik teineteisest.
- Puhastage voolikuid voolava vee all.

Ärge tõmmake ühendusdetalle voolikult ära.


Puhastamine ja hooldus



- Vajutage piimaventiili hoidikul vasakul ja paremal lukustussakke ja tõmmake hoidik ettepoole ära.



- Võtke hoidik ja silikoontihend lahti.



- Eemaldage roostevabast terasest polid ülevalt.

Piimaventiili puhastamine

Piimaventiili katet ei tohi pesta nõudepesumasinas. Nõudepesumasinas pesemine võib piimaventiili katet kahjustada. Puhastage piimaventiili katet ainult käsitsi.

Ärge lülitage kohvautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.


- Puhastage piimaventiili kõik osad käsitsi.

Nõuanne. Piimaventiili kõigi osade, v.a katte, eriti põhjalikuks puhastamiseks peske neid aeg-ajalt nõudepesumasinas. Kui esiküljel on piimajääke, leotage roostevabast terasest polte veidikesse pesuvahendiga soojas vees.


Piimaventiili paigaldamine

Ärge lülitage kohvautomaati sisse, kui piimaventiil on eemaldatud.


- Pange roostevabast terasest poldid ülevalt sisse.
- Pange silikoontihend piimaventiili hoidikusse.




- Pange silikoontihendiga hoidik seadmesse, kuni see kuuldavalt klõpsatab.



- Ühendage kandiline voolik ja pikem piimavoolik. Nüüd paigutage kõigepealt kandiline voolik ülevalt peadüüsi külge. Must ühendusdetail peab olema suunatud tahapoole.
- Kinnitage kandilise vooliku alumine ots väljastusploki külge.
- Ühendage piimavoolikud vasakult ja paremalt piimaventiili. Lükake ühendusdetailid piirajani silikoontihendisse.
- Kontrollige, kas piimavoolik istub korpusesse hästi ja kas katte saab kergesti peale panna.



Nõuanne. Vajaduse korral keerake piimavoolikut parema ühendusdetaili küljes tahapoole.



- Pange piimaventiili kate peale: selleks pange sakk paremasse ülemisse nurka ja lükake katet tahapoole, kuni see korralikult kinnitub.
- Pange vasakpoolne kohviubade lahter ja hooldusnõu uuesti kohviautomaati.
- Pange peadüüsi roostevabast terasest kate peale.
- Sulgege seadme uks.

Nüüd saate kohviautomaadi taas sisse lülitada.

Kohviubade lahtri puhastamine

⚠ Asjatundmatu kasutamine ja puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Kui kohviubade lahter vedelikesse kasta, võib see põhjustada toimimistõrkeid. Lahtivõtmisel võivad osad murduda või ei toimi mehaanika pärast kokkupanekut enam korralikult.

Ärge võtke kohviubade lahtrit lahti.

Ärge kastke kohviubade lahtrit vedelikesse, nt pesuvahendilahustesse.

Puhastamine ja hooldus


Kohvioad sisaldavad rasvu, mis ladestuvad kohviubade lahtrite seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Seepärast puhastage kohviubade lahtreid vähemalt kord kuus pehme lapiga.

Vajaduse korral saate kohviubade lahtrite kaasi pesta **käsitsi** sooja vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Kuivatage kaaned korralikult, enne kui nendega kohviubade lahtrid sulgete.

- Avage seadme uks.
- Tõmmake kohviubade lahtrid kohvi-automaadist vasakult ja paremalt välja.
- Puhastage seadmes olevad kohviubade lahtrite pesad.

Nõuanne. Kohvijääkide eemaldamiseks puhastage sisemust tolmuimejaga.

- Võtke kaas ära ja tühjendage kohviubade lahtrid.



Ärge eemaldage osi, mis parandavad ubade voolamist (vt noolt).

- Puhastage kohviubade lahtreid ja kaasi **käsitsi** veidi niiske lapiga.
- Kuivatage kõik osad hoolikalt, enne kui täidate lahtrid taas kohviubadega.
- Pange kaaned peale tagasi.

- Lükake kohviubade lahtrid tagasi kohviautomaati.
- Sulgege seadme uks.

Kohvipressi ja sisemuse käsitsi puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.


Võtke kohvipress välja ja peske seda **kord nädalas**. Puhastage ka kohvipressialust pinda kord nädalas. Sõltuvalt sellest, kas paigaldatud on puhastuskassett, kuvatakse ekraanil pärast 100 või 200 portsjonit Remove the brewing unit, rinse and clean the interior.

Kohvipressi eemaldamine


Võimalik, et kohvipressi ei saa enam tagasi sisse panna, kui olete kohvipressi välja võtnud ja muudate käepideme asendit.

Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke käepideme asendit.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage veepaak.



- Vajutage kohvipressi käepideme all olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet ette ②.



- Tõmmake kohvipressi kõigepealt küljele ① ning siis ette välja ③. Selleks kallutage kohvipressi ette ②.


Kui kohvipress ei tule üldse või tuleb väga raskelt välja, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.

Kohvipressi puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.


- Puhastage kohvipressi **käsitsi, voolava sooja vee all**, ilma puhastusvahendit lisamata.



- Eemaldage sõeltelt kohvijäägid. Üks sõel asub lehttris. Teine sõel asub lehtrist vasakul.
- Kuivatage lehter, et kohvipulber järgmise kohvivalmistamise ajal lehtrisse ei kleepuks.

Sisemuse puhastamine

- Eemaldage kohvipulbri jäägid nt tolmuimejaga.




- Puhastage kohvipressi nišš niiske, puhta puhastuslapiga. Puhastage piirkondi, mis on joonisel kujutatud valgega, nt ajamivõlli, eriti põhjalikult.

Puhastamine ja hooldus

Kohvipressi paigaldamine

- Toimige paigaldamisel eemaldamisele vastupidises järjekorras: lükake kohvipress kohviautomaati. Selleks kallutage kohvipressi kergelt ette.

Kui kohvipressi ei saa tagasi panna, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet taha ②.

Nõuanne. Kui kohvipressi käepidet ei saa keerata, vajutage tugevalt kohvipressi külgedele.


- Lükake veepaak kohviautomaati.

Kohvipressi eemaldamisel ja paigaldamisel kukub kohvipulber tilgavanni.

- Eemaldage tilgavann ja puhastage kaas.
- Lükake tilgavann kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.

Seadme sisemuse, seadme ukse sisekülje ja kogumisvanni puhastamine

Puhastage seadme sisemus ja esikülj tavapärase puhastamise ajal. Nt kui olete veepaagi välja võtnud, puhastage ka veepaagialust ala.



Seadme ukse sisekülje all asub kogumisvann. Puhastage tilgaalust regulaarselt.

- Avage seadme uks.
- Puhastage tilgaalus.
- Võtke järgmised osad sisemusest välja:
 - veepaak
 - tilgaalus
 - hooldusnõu
 - kohvipress
 - kohviubade lahter

Nõuanne. Eemaldage kuivad kohvipulbrijäägid tolmuimejaga.

- Puhastage sisemust ja seadme ukse sisekülge käsitsi veidi niiske puhta svamm- või mikrokiudlapiga.
- Seejärel kuivatage sisemus ja seadme uks pehme lapiga.
- Pange kõik osad tagasi sisse.

- Sulgege seadme uks.

Seadme esikülje puhastamine

Pealispinnad võivad värvi muuta, kui mustus neile pikemaks ajaks jääb.

Soovitame mustuse seadme esiküljelt kohe eemaldada.

Jälgige, et vett ei satuks ekraani vahele.

Puhastage seadme esikülge pärast katlakivi käsitsi eemaldamist. Eemaldage katlakivieemaldi lahuse pritsmed võimalikult kohe.

Nõuanne. Avage enne juhtpaneeli puhastamist seadme uks. Nii vältite valekasutusi.

- Puhastage seadme esikülge käsitsi veidi niiske puhta svamm- või mikrokiudlapiga.
- Seejärel kuivatage pinnad pehme lapiga.

Nõuanne. Saate seadme esikülge puhastada ka Miele mikrokiudlapiga.

Hooldusprogrammid

Olemas on järgmised hooldusprogrammid:

- seadme loputamine
- piimavooliku loputamine
- piimavooliku puhastamine*
- kohvipressi puhastamine rasvast*
- katlakivi eemaldamine seadmest*

* Kui te ei ole paigaldanud puhastuskasseti ja olete automaatse puhastamise välja lülitanud, viige see hooldusprogramm ise läbi.

Peale selle peate sõltuvalt kasutuskäitumisest ja kasutatavast veest eemaldama kohviautomaadi torudest regulaarselt käsitsi katlakivi, ka siis, kui katlakivi-

eemalduskasseti on paigaldatud ja automaatne katlakivi eemaldamine on sisse lülitatud.

Menüü Maintenance avamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu ↵.

- Valige Maintenance.

Nüüd saate soovitud hooldusprogrammi käivitada.

Seadme loputamine

Kui olete valmistanud kohvijoogi, teeb kohviautomaat väljalülitamisel loputuse. Saate funktsiooni Rinse the appliance ka käsitsi käivitada.

Piimasüsteemi loputamine

Kui olete valmistanud piimaga joogi, teeb kohviautomaat automaatselt mõne minuti pärast piimasüsteemi loputuse. Saate funktsiooni Rinse the milk pipework ka käsitsi käivitada.

Clean the milk pipework

Hooldusprogrammi saab teha Miele puhastuskasseti või piimavooliku puhastusvahendiga (puhastuspulbriga pulgad). Hooldusprogramm kestab u 20 minutit.

Kui olete automaatse puhastamise sisse lülitanud ja kasutusvalmis puhastuskasseti paigaldanud, viiakse programm Clean the milk pipework läbi puhastuskassetiga.

Puhastamine ja hooldus

Piimasüsteemi puhastamine puhastuskassetiga

Lisaks automaatsele puhastamisele saate käivitada puhastusprogrammi, et nt puhastada piimasüsteemi pärast intensiivset kasutamist.

Kuvatakse menüü Maintenance.

- Puudutage nuppu Clean the milk pipework.
- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Piimasüsteemi puhastamine piimasüsteemi puhastusvahendiga (portsjonpakid)

Kui automaatne puhastamine on välja lülitatud, peate piimasüsteemi puhastama hiljemalt 15 päeva möödumisel. Ekraanil kuvatakse teateid, ms tuletavat teile puhastamist meelde.

Soovitame optimaalseks puhastamiseks kasutada Miele piimasüsteemi puhastusvahendit.

Piimasüsteemi puhastuspulber on välja töötatud spetsiaalselt Miele kohviautomaatide jaoks ja ennetab seeläbi kahjusid.

Puhastuskorra jaoks on vaja kaht piimasüsteemi puhastusvahendi portsjonpakki.


Piimasüsteemi puhastusvahendit saab osta Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindusest.

Ekraanil kuvatakse teadet Clean the milk pipework.

- Kinnitage teade nupuga OK.
- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Kui ekraanil kuvatakse Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the  symbol and replace it. Close the door, toimige järgmiselt.

- Avage **kaks** piimasüsteemi puhastusvahendi portsjonpakki ja valage sisu veepaaki.



- Täitke veepaak kuni tähiseni  leige veega ja segage.

Järgige segu vahekorda. Ärge pange paaki vähem vett. Vastasel juhul jääb puhastamine poolikuks.

- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.
- Kui teil palutakse seda ekraanil teha, loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki ei jääks puhastusvahendi jääke. Täitke veepaak puhta joogiveega.

Puhastamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse Process finished.

Kohvipressi puhastamine rasvast

Aromaatsete kohvijookide ja kohvi-automaaadi laitmatu töö heaks tuleb kohvipressist regulaarselt rasv eemaldada. Sõltuvalt kasutatava kohviubade sordi rasvasisaldusest võib kohvipress kiiremini ummistuda.

Hooldusprogrammi saab teha Miele puhastuskasseti või kohvipressist rasva eemaldamise puhastustablettidega. Hooldusprogramm kestab u 10 minutit.

Kui olete automaatse puhastamise sisse lülitanud ja kasutusvalmis puhastuskasseti paigaldanud, viiakse programm Degrease the brew unit läbi puhastuskassetiga.

Kui olete paigaldanud Miele puhastuskasseti, kuvatakse pärast 200 portsjonit ekraanil Degrease the brew unit.

■ Kinnitage nupuga OK.

Seda teadet kuvatakse nii kaua, kuni kohvipressist rasv eemaldatakse.

Funktsiooni Kohvipressi puhastamine rasvast käivitamine

Kuvatakse menüü Maintenance.

■ Puudutage Degrease the brew unit.

Hooldusprogramm käivitatakse.

■ Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Ekraanil kuvatakse Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine.


Kohvipressi eemaldamine

Võimalik, et kohvipressi ei saa enam tagasi sisse panna, kui olete kohvipressi välja võtnud ja muudate käepideme asendit.


Kui olete kohvipressi välja tõmmanud, **ärge** muutke käepideme asendit.

■ Avage seadme uks.

■ Eemaldage veepaak.



■ Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet ette ②.



■ Tõmmake kohvipressi kõigepealt küljele ① ning siis ette välja ②. Selleks kallutage kohvipressi ette ③.

Puhastamine ja hooldus

Kui kohvipress ei tule üldse või tuleb väga raskelt välja, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.


Kohvipressi ja sisemuse puhastamine

Kohvipressi liikuvad osad on kaetud määrdetega. Puhastusvahendid kahjustavad kohvipressi.

Puhastage kohvipressi eranditult vaid käsitsi sooja veega ja **ilma puhastusvahendita**.

Hea kohvimaitse tagamiseks ja mikroobide tekke ennetamiseks eemaldage kohvipress kord nädalas ja puhastage seda voolava vee all.

- Puhastage kohvipressi **käsitsi, voolava sooja vee all**, ilma puhastusvahendit lisamata.




- Eemaldage sõeltelt kohvijäägid. Üks sõel asub lehtis, teine vasakul lehtri kõrval.

Kohvipressi eemaldamisel kukub kohvipulber tilgavanni.


- Eemaldage tilgavann ja puhastage kaas.
- Puhastage kohviautomaadi sisemust (vt ka peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Kohvipressi väljavõtmine ja käsitsi puhastamine"). Eemaldage kohvipulbri jäägid tolmuimejaga.

Puhastustableti panemine kohvipressi



- Pange puhastustablett ülevalt kohvipressi (nool).
- Lükake kohvipress koos puhastustabletiga kohviautomaati.

Kui kohvipressi ei saa tagasi panna, siis ei ole kohvipressi ajam algasendis.



- Vajutage all kohvipressi käepidemel olevat nuppu ① ja keerake seejuures käepidet taha ②.
- Lükake veepaak ja tilgavann koos kohvipaksunõuga kohviautomaadi sisse.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Puhastamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Katlakivi eemaldamine sead- mest

Katlakivieemaldi lahuse pritsmetest põhjustatud kahjustuste oht.

Õrnad pinnad ja / või looduslikust materjalist põrandad võivad kahjustada saada.

Eemaldage võimalikud katlakivi eemaldamise pritsmed kohe.

Kohviautomaati tekib kasutamisel katlakivi. Kasutatava vee karedusest sõltub, kui kiiresti seadmesse katlakivi tekib. Lubjajäägid tuleb regulaarselt eemaldada.

Seade juhhib teid läbi katlakivieemaldusprotsessi. Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid, näiteks palutakse teil tilgavanni tühjendada või veepaaki täita.

Katlakivi eemaldamine on **hädavajalik** ja kestab u 35 minutit.

Ka siis, kui eemaldate katlakivi automaatselt, peate sõltuvalt kasutuskäitumisest torudest hooldusprogrammiga *Descale the appliance* regulaarselt katlakivi eemaldama.

Kui te ei ole paigaldanud katlakivieemalduskasetti, tuletatakse teile samuti ekraani kaudu kohviautomaadist katlakivi eemaldamist meelde.

Ekraanil kuvatakse *No. of uses until appliance needs descaling: 50*. Kohviautomaat kuvab joogivalmistamise ajal katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arvu.

■ Kinnitage teade nupuga *OK*.

Kui katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv on 0, siis kohviautomaat lukustub.

Kohviautomaadi võib välja lülitada, kui te ei soovi hetkel katlakivi eemaldada. Joo-ke saab jälle valmistada alles pärast katlakivi eemaldamist.

Katlakivi eemaldamine pärast teate kuvamist ekraanil

Ekraanil kuvatakse teadet *Descale the appliance*.

■ Kinnitage teade nupuga *OK*.

Protsess käivitatakse.

■ Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui ekraanil kuvatakse *Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol*  and insert it, toimige järgmiselt.

Soovitame katlakivi optimaalseks eemaldamiseks kasutada Miele katlakivieemaldustablette.


Katlakivieemaldustabletid on spetsiaalselt välja töötatud Miele kohviautomaatide jaoks.

Teised katlakivieemaldid, mis sisaldavad lisaks sidrunhappele ka teisi happeid ja / või muid soovimatuid koostisosi, nt kloriide, võivad toodet kahjustada. Peale selle võib katlakivi eemaldamise lahuse kontsentratsiooni nõuete eiramise korral vajalik toime tagamata jääda.

Katlakivieemaldustabletid on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Katlakivieemalduseks on vaja **2** katlakivieemaldustabletti.

Puhastamine ja hooldus



- Täitke veepaak kuni märgistuseni S leige veega.
- Pange veepaaki 2 katlakivieemaldustabletti.

Järgige katlakivieemaldi segu vahekorra. Oluline on, et te ei paneks veepaaki vähem ega rohkem vett. Vastasel juhul katkestatakse katlakivi eemaldamise protsess.

Katlakivi eemaldamine

- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui ekraanile ilmub Rinse and refill the water container:

- Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega. Jälgige, et veepaaki ei jääks katlakivieemaldi jääke. Täitke veepaak joogiveega.


Katlakivi eemaldamine on lõppenud, kui ekraanil kuvatakse joogimenüü.

Kohvipressi määrimine

Määrige kohvipressi kord aastas ja vajaduse korral, kui kohvipressi on raske eemaldada ja uuesti paigaldada.

Kasutage toiduga kokkupuuteks sobivat silikoonmääret.

- Avage seadme uks.
- Eemaldage kohvipress.



- Kandke kohvipressi ajamivõllile hermetasuurune kogus silikoonmääret.
- Paigaldage kohvipress uuesti.
- Sulgege seadme uks.

Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Puhastus- ja katlakivieemaldilahuse pritsmetest põhjustatud kahjustus-oht.

Õrnad pinnad ja / või looduslikust materjalist põrandad võivad kahjustada saada.

Hooldusanuma võib enne välja-lülitamist peadüüsi alla asetada, et puhastus- ja katlakivieemaldilahus kokku koguda.

Eemaldage puhastus- ja katlakivi-eemaldilahuse pritsmed.

Jälgige juba veega täidetud katlakivi-eemalduskasseti käitlemisel, et katlakivieemaldilahust ei satuks õrnadele pindadele.

Kohviautomaadil on automaatsed hooldusprogrammid piimavooliku ja kohvipressi puhastamiseks, samuti seadmest katlakivi eemaldamiseks. Selle jaoks paigaldatakse kohviautomaati Miele puhastuskassett ja Miele katlakivieemalduskassett. Kui mõlema puhastusprogrammi aeg on samal päeval, tehakse automaatne puhastus alati enne automaatset katlakivi eemaldust (aeg kokku: u 35 minutit).

Igapäevase puhastamise ja katlakivi eemaldamise käivitusaeg määratakse funktsiooni Maintenance timer abil.

Kohviautomaat määrab kasutamiskäitumise põhjal, kas ja millisel päeval viiakse automaatne katlakivi eemaldamine läbi.

Automaatse puhastamise korral puhastatakse piimavoolik ja / või eemaldatakse kohvipressist rasv. Ka automaatse puhastamise jaoks määrab kohviautomaat valmistatud jookide arvu ja liigi põhjal puhastuslahuse kontsentratsiooni ja puhastusprogrammi liigi.

Automaatseid hooldusprogramme ei käivitata, kui jook ei valmistata.

Automaatse puhastusprogrammi jaoks segatakse vesi hooldusvahendiga lahusse ning see pumbatakse läbi kohvi-automaadi torude. Pärast määratud mõjuaega loputatakse lahus täielikult torudest välja ja jook saab taas harjumuspäraselt valmistada.

Automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise ajal kuulete lühikeste ajavahemike järel müra, nt loputusmüra, kuigi seade on välja lülitatud.

Mida tuleb automaatsete hooldusprogrammide eel ja ajal jälgida?

Kohviautomaat peab olema tööks valmis ja järgmised tingimused peavad olema täidetud:

- Tööks valmis puhastus- ja katlakivi-eemalduskassetid on paigaldatud.
- Automaatsete hooldusprogrammide ajal **ei tohi** kohviautomaati elektrivõrgust lahutada.
- Paigaldatud on tilgavann, kohvipress ja peadüüs.
- Veepaak on vähemalt märgistuseni  veega täidetud ja paigaldatud.
- Järgige teateid, mida kuvatakse enne väljalülitamist, näiteks Empty and refill the drip tray and the waste container.
- Seadme uks on käivitamise ajal suletud.
- Kohviautomaat on välja lülitatud.

Automaatne puhastamine

Kui valmistasite piima sisaldava joogi, puhastatakse piimasüsteemi hiljemalt nelja päeva möödumisel.

Kui valmistasite kohvijoogi, puhastatakse kohvipressi rasvast hiljemalt 15 päeva möödumisel.

Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Automaatne puhastamine kestab u 25 minutit.

Automaatse puhastamise sisse- ja väljalülitamine

Reeglina lülitate automaatse puhastamise esmakordsel kasutuselevõtul sisse. Siiski saate funktsiooni Automatic cleaning igal ajal sisse või välja lülitada.

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu ↵.
- Valige Settings ja seejärel Automatic cleaning.
- Valige soovitud seadistus ja kinnitage nupuga OK.

Kui lülitate automaatse puhastamise sisse ja valmistasite juba kohvijooke ja / või piima, tuleb kohviautomaati üks kord käsitsi puhastada. Sellega eemaldatakse piimajäägid ja kohvirasvad ning lähtestatakse loendur.

Miele puhastuskassett

Kasutage automaatse puhastamise jaoks üksnes Miele puhastuskassetti. See on spetsiaalselt selle kohviautomaadi jaoks välja töötatud.

Pärast Miele puhastuskasseti paigaldamist kohviautomaati on see kõlblik u 1 aasta (säilivusaeg pärast pakendi avamist).

Üheaastane säilivusaeg algab kuupäevast, millal puhastuskassett paigaldati ja veega täideti.

Ärge täitke puhastuskassetti vedelike või teiste ainetega.

Miele puhastuskassett sisaldab puhastusvahendit, mis eemaldab tõhusalt piimajäägid ja kohvirasvad.

Sõltuvalt kohviautomaadi kasutamisest jätkub puhastuskassetist kuni 3 kuuks. Kui puhastate sagedamini käsitsi või valmistate väga palju jookke, lüheneb aja-vahemik vastavalt.

Kasseti täitetaset saate lasta kuvada jaotusribana valiku Settings | Info | Fill levels all. Kasseti täitetaseme langemisega kuvatakse regulaarsete vahemike järel teateid, mis tulevad teile meelde hoida käepärast uut katlakivieemalduskassetti.

Esimest teadet kuvatakse, kui kassett on veel u 25% täidetud.

Puhastuskassett on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või teie Miele müügiesinduses.


Piimasüsteemi ja kohvipressi tuleb käsitsi puhastada, kui paigaldatud **ei ole** puhastuskassetti, see **on** tühi või **aegunud**. Selleks vajate vastavaid puhastusvahendeid (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotisi "Piimasüsteemi puhastamine" ja "Kohvipressi puhastamine rasvast").

Puhastuskassett võib pikema eemalviibimise või kohviautomaadi transpordi korral jääda paigaldatuks.


Puhastuskasseti vahetamine

Uue puhastuskasseti saate Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või oma Miele müügiesindusest.

Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine



- Avage seadme uks.
- Eemaldage hooldusanum.



- Tõmmake pesa koos puhastuskasseti- ga ette ja võtke mõlemad välja.
- Keerake puhastuskassett pesast välja.
- Visake kasutatud kassett olmeprügis- se.

Mõnikord võivad puhastusvahendijää- gid kuivada pesale valge sadetusena. Need puhastusvahendijäägid ei mõjuta automaatse puhastamise tööd. Vaja- duse korral saate jäägid niiske lapiga eemaldada või pesa nõudepesu- masinas pesta.

- Võtke uus kassett pakendist välja.

- Keerake keeratav kaas maha. Kaant ei ole enam vaja.



- Kruvige uus kassett tagurpidi pessa.
- Lükake pesa koos kassetiga kohvi- automaati, kuni pesa kuuldavalt fik- seerub.
- Pange hooldusanum tagasi.
- Sulgege seadme uks.

Automaatne katlakivi eemalda- mine

Automaatne katlakivi eemaldamine kes- tab u 12 minutit.

Detailide ettenähtud kasutusea saavu- tamiseks ja joogivalmistuse jaoks kat- lakivivaese keskkonna tagamiseks pea- te kohvautomaadi torudest aeg-ajalt käsitsi katlakivi eemaldama. Intervallid määrab teie kasutuskäitumine ja kasu- tatava vee karedus. Kui valmistate näi- teks kohvijooke piimaga, peate kohvi- automaati katlakivieemaldustablettide- ga sagedamini katlakivist puhastama.

Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Miele katlakivieemalduskassett

Kasutage automaatse katlakivi eemaldamise jaoks üksnes Miele katlakivieemalduskassetti.

Pärast Miele katlakivieemalduskasseti paigaldamist kohviautomaati on see kõlblik u 1 aasta (säilivusaeg pärast pakendi avamist). Üheaastane säilivusaeg algab kuupäevast, millal katlakivieemalduskassett paigaldati ja veega täideti.

Ärge paigaldage katlakivieemalduskassetti, mida kasutati juba mõnes muus Miele kohviautomaadis. Kohviautomaadil puudub info selle kassetti täitetaseme kohta. Katlakivi eemaldamise toime võib olla ebapiisav ja kohviautomaati kahjustada.

Ärge täitke katlakivieemalduskassetti vedelike või teiste ainetega.

Katlakivieemaldi sisaldub katlakivieemalduskassetis tablettidena. Kui kassett on paigaldatud kohviautomaati, täidetakse see veega. Tabletid lahustuvad järk-järgult.

Sõltuvalt kohviautomaadi kasutamisest jätkub katlakivieemalduskassetist 7 kuni 12 kuuks.

Kasseti täitetaset saate lasta kuvada jaotusribana valiku Settings | Info | Fill levels all. Kasseti täitetaseme langemisega kuvatakse regulaarsete vahemike järel teateid, mis tuletavad teile meelde hoida käepärast uut katlakivieemalduskassetti.

Miele katlakivieemalduskassett on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses ja Miele müügiesinduses.

Kui katlakivieemalduskassetti **ei ole** paigaldatud või on paigaldatud **tühi** või **aegunud** kassett, tuleb kohviautomaati katlakivist puhastada hooldusprogrammiga Descalc the appliance. Selleks vajate vastavat katlakivieemaldit (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Katlakivi eemaldamine seadmest”).


Katlakivieemalduskassett võib pikema eemaloleku ajaks paigaldatuks jääda. Kohviautomaadi transportimisel eemaldage kassett enne transporti. Pange seejuures tähele:

- Veega täidetud katlakivieemalduskassetti tohib kohviautomaadiväliselt hoiustada maksimaalselt kolm nädalat.
- Transportige vett täis katlakivieemalduskassetti püstises asendis ja ettevaatlikult. Vältige raputamist. Raputamine või ümberkeeramine lühendavad kasutusiga või kahjustavad kassetti.
- Hoidke kassetti püstises asendis, piimedas ja toatemperatuuril (16–38 °C).


Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Katlakivieemalduskasseti vahetamine


Katlakivieemalduskasseti eemaldamine



- Avage seadme uks.
- Eemaldage hooldusanum.



- Tõmmake kassetihooldik ette.
- Võtke kassett välja.



Nõuanne. Katlakivieemalduskasseti saab sulgeda kattega, mis asub kasseti-silindri juures. Katte saab hõlsalt perforeeritud kohast eraldada.

- Visake kassett olmeprügisse.

Katlakivieemalduskasseti paigaldamine

- Pange kassett oma kohale ja lükake kassett kuni fikseerumiseni üles.
- Lükake kassetihooldik taha ja pange hooldusanum oma kohale.
- Sulgege seadme uks.
- Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.


Järgmine kord, kui te kohviautomaadi välja lülitate, täidetakse loputamise ajal ka uus katlakivieemalduskassett veega. On kuulda, kuidas kassetti lühikeste intervallide järel veega loputatakse.

Igal juhul oodake, kuni kohviautomaat välja lülitub. Mitte mingil juhul ärge tehke sundväljalülitust.

Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Katlakivieemalduskassetti ei kasutata

Kui te ei soovi kasutada katlakivi-eemalduskassetti, sulgege süsteem adapteriga.



- Paigaldage kasseti asemele adapter.

Maintenance timer

Automaatsete hooldusprogrammide käivitusaja saab valida PflegeTimeriga.

Arvestage, et automaatsete hooldusprogrammide jaoks on maksimaalselt vaja u 35 minutit.

Nädalalõpuks ja argipäevadeks esmaspäevast reedeni saab seadistada erinevad käivitusajad.

PflegeTimeri seadistamine

Kuvatakse joogimenüü.

- Puudutage andurnuppu ↵.
- Valige Maintenance.
- Valige Maintenance timer.
- Muutke seadistusi vastavalt soovile.
- Kinnitage nupuga OK.

Käivitusaeg salvestatakse. Automaatsed hooldusprogrammid käivituvad nüüdsest soovitud ajal.

Automaatse puhastamise ja katlakivi eemaldamise katkestamine

Automaatsed puhastusprogrammid saab toimeaja jooksul katkestada.

Kui automaatne puhastamine jääb **viiel korral** järjest tegemata, tõkestatakse jookide valmistamine. Jooke saab uuesti valmistama hakata alles pärast seda, kui olete kohvipressi rasvast puhastanud ja / või piimasüsteemi puhastanud.

- Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu ①.

Järelejäänud aega kuvatakse ekraanil tundides.

- Puudutage Cancel.

Puhastus- või katlakivieemaldi lahus loputatakse torudest välja. Väljaloputamine võib kesta kuni 5 minutit. Nüüd saate jooke valmistada.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Teated ekraanil


Veateated peate nupuga *OK* kinnitama. See tähendab, et isegi kui tõrge on kõrvaldatud, võib teade uuesti ekraanile ilmuda.

Tõrke kõrvaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui veateade ilmub seejärel uuesti ekraanile, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 1 tund.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisselülitamist u 2 minutit.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F73 või Check the brew unit	Kohvipressi ei saa viia õigesse algasendisse või kohvipress on määrdunud. Kohvipulbrit ei saa pressida. ■ Kontrollige, kas saate kohvipressi ära võtta: ■ Kui saate kohvipressi välja võtta, puhastage seda voolava vee all.  ■ Lükake kohvipressi kohvipaksu väljaviskemehhanism põhiasendisse (vt joonist). ■ Pange veepaak tagasi ja sulgege seadme uks. Ärge pange kohvipressi tagasi. Lülitage kohviautomaat sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhi-asendisse. ■ Kui ekraanil kuvatakse teade Insert the brew unit, pange kohvipress kohviautomaati tagasi. ■ Kui kohvipressi ei saa eemaldada, lülitage kohviautomaat välja. Oodake enne seadme uuesti sisse-lülitamist u 2 minutit.
Käsitsi hooldusprogramm katkestatakse enneaegselt ja ekraanil kuvatakse Push the water container in until it engages.	Veepaak pole korralikult täidetud ega paigaldatud. ■ Kontrollige, kas olete valinud õige märgistuse. Veepaagil olevad sümbolid märgivad nõutavat veekoost: hooldusprogrammi Descal the appliance puhul: ☞ ja hooldusprogrammi Clean the milk pipework puhul: ☞. ■ Täitke veepaak kuni märgistuseni ja käivitage programm uuesti.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
F233	Tassiservaandurit ei ole paigaldatud või see on paigaldatud valesti. Kui tassiservaandur puutub peadüüsi ülespoole liikumise ajal näiteks vastu tassi, kaotab tassiservaandur oma referentsasendi. ■ Kinnitage teade nupuga OK. ■ Paigaldage tassiservaandur uuesti. Tassiservatuvastus on kohviautomaadi järgmise sisselülitamiseni inaktiivne ning peadüüs püsib kõige ülemises asendis. Järgmisel sisselülitamisel lähtestatakse tassiservatuvastus uuesti.
F 355, F 357–F 362	Oasüsteem tuleb lähtestada, näiteks on võimalik, et kohvioad on kinni kiilunud. ■ Avage seadme uks ja võtke mõlemad kohviubade lahtrid kohviautomaadist välja. ■ Sulgege seadme uks. Oasüsteem lähtestatakse. ■ Järgige ekraanile ilmutvaid juhiseid.
F 307 või Remove the milk valve and clean it	Tekkinud on piimaventiili tõrge. ■ Eemaldage ja puhastage piimaventiil (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Piimaventiili eemaldamine ja puhastamine”).

Kohviautomaadi ettearvamatu käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kui kohviautomaat lülitakse sisse- / väljalülitusnupust ① sisse, jääb ekraan tumedaks.	Sisse- / väljalülitusnuppu ① ei puudutatud piisavalt. ■ Vajutage sisse- / väljalülitusnupu ① süvendit vähemalt 3 sekundit.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
	Hoone kaitse rakendus, sest kohviautomaat, hoone pinge või muu seade on rikkis. ■ Tõmmake kohviautomaadi toitepistik pistikupesast. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Valgustus ei sütti pärast kohviautomaadi sisse-lülitamist.	Valgustus on välja lülitatud. ■ Lülitage valgustus sisse (vt peatüki “Seadistamine” jaotist “Valgustus”). Valgustus on rikkis. ■ Pöörduge klienditeenindusse.
Kuvatakse kellaaega, ent andurnupp ☀ ja lähenemisandur ei reageeri.	See ei ole tõrge. Funktsioon QuickTouch on välja lülitatud. Valige seadistus Display QuickTouch On, et andurnupp ☀ ja lähenemisandur reageeriks ka välja-lülitatud kohviautomaadi korral.
Kohviautomaat ei reageeri ekraanilt juhtimisele.	Tekkinud on tõrge. ■ Puudutage sisse- / väljalülitusnuppu ①, kuni ekraan lülitub välja ja seade taaskäivitub.
Kohviautomaat lülitub järsku välja.	Tehases eelseadistatud väljalülitusaeg (20 minutit) või teie programmeeritud väljalülitusaeg on möödunud. ■ Vajaduse korral seadistage uus väljalülitusaeg (vt peatüki “Seadistused” jaotist “Taimer”). Toitepistik pole korralikult pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupesasse.
Andurnupud ei reageeri. Kohviautomaati ei saa kasutada.	Tekkinud on sisemine tõrge. ■ Katkestage vooluühendus, lahutades kohviautomaadi toitepistiku võrgust või lülitades hoone kaitsmed välja.
Kuigi jooke ei valmistata või kohviautomaat on välja lülitatud, on kuulda ventilaatorit.	See ei ole tõrge. Seadme ventilaator töötab joogi valmistamise järel või ka pärast väljalülitamist edasi, kuni sisemusest on niiskusest piisavalt eemaldatud.
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa eemaldada.	Kohvipressi ajam pole põhiasendis. ■ Vajaduse korral keerake kohvipressi käepide tagasi algasendisse. ■ Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat välja. ■ Oodake u 1 minut enne kohviautomaadi uuesti sisse-lülitamist. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhiasendisse. ■ Vajaduse korral korrake samme uuesti.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohviautomaadi kohvipressi ei saa sisestada.	Kohvipressi ajam pole põhiasendis. ■ Sulgege seadme uks. ■ Lülitage kohviautomaat sisse. Kohvipressi ajam lähtestatakse ja see läheb põhi-asendisse. ■ Vajaduse korral korrake sammu uuesti.
Joogi valmistamine katkestatakse enneaegselt, ehkki nõu on peadüüsi all.	See pole rike. Kui nõul on väga lai suu, näiteks väga suurel tassil, nii et tassiservaandur ei puutu vastu tassi serva, katkestatakse joogi valmistamine. Kasutage teist nõud või asetage nõu nii, et nõu serva saab tuvastada.
Kohviautomaat ei lülitu sisse, kuigi taimerifunktsioon On at on aktiveeritud.	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk. Valitud pole praegune nädalapäev. ■ Kontrollige taimeri seadistusi ja muutke neid vajaduse korral. Kohviautomaati pole pärast automaatset sisselülitumist kolm korda järjest kasutatud (puhkuserežiim). ■ Lülitage kohviautomaat sisse ja valmistage üks jook. Automaatse katlakivieemalduse ajal ei lülitu kohviautomaat taimeriga On at sisse. See ei ole rike. Valige teine taimeriseadistus.
Te teete kuuma vett või teed ja vee asemel tuleb auru.	Tõenäoliselt on kõrgus valesti seadistatud. ■ Muutke kõrguseseadistusi (Settings Altitude). ■ Vajaduse korral saab muuta ka joogi temperatuuri-seadistusi (Drink parameters).
Ekraan on halvasti loetav või üldse loetamatu.	Ekraani heledus on liiga madal. ■ Muutke seadistust (vt "Seadistused").
Ekraan on valgustatud, aga kohviautomaat ei kuumuta ega valmista jooke.	Aktiveeritud on messirežiim kohviautomaadi esitluseks müügiesinduses või messiruumides. ■ Lülitage messirežiim välja (vt peatükki "Seadistused").

Probleemide kõrvaldamine

Automaatse puhastamise ja / või katlakivi eemaldamise tõrked

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pärast sisselülitamist kuvatakse teadet, et automaatset puhastamist ja / või katlakivi eemaldamist ei saanud teha.	Kohvimasin ei olnud kasutusvalmis: kõik eemaldatavad osad, nagu veepaak, tilgarest, kohvipress või peadüüs peavad olema paigaldatud. Veepaak ei olnud vähemalt katlakivi eemaldamise tähtsini  joogiveega täidetud. Seadme uks ei olnud suletud. ■ Kinnitage teade nupuga OK . ■ Jälgige, et kohviautomaat oleks enne järgmist automaatset puhastamist ja / või katlakivi eemaldamist tööks valmis.
	Kohviautomaat ei olnud käivitusajal välja lülitatud. Automaatsed hooldusprogrammid käivitatakse vaid siis, kui kohviautomaat on välja lülitatud. ■ Kinnitage teade nupuga OK . ■ Vajaduse korral muutke käivitusaega.
Kuvatakse teadet Descal the appliance, kuigi paigaldatud on töövalmis katlakivieemalduskassett. Jooke ei saa valmistada.	Sõltuvalt kasutatava vee karedusest ja oma kasutuskäitumisest peate aeg-ajalt kohviautomaadist katlakivi eemaldama hooldusprogrammiga. Selleks läheb vaja katlakivieemaldit, näiteks Miele katlakivieemaldustablette. ■ Eemaldage kohviautomaadist katlakivi hooldusprogrammiga (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Katlakivi eemaldamine seadmest").

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pärast sisselülitamist kuvatakse ühte nendest teadetest: Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off või: Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off Jooke ei saa valmistada.	Automaatset puhastamist ei saanud viis korda teha. Soovite, et kohviautomaat puhastab ka edaspidi piimasüsteemi automaatselt ja kohvipressi rasvast: ■ jälgige, et kohviautomaat oleks automaatse hoolduse jaoks tööks valmis (vt peatükki "Automaatne puhastamine ja katlakivi eemaldamine"). ■ Automaatse puhastamise käivitamiseks puudutage nuppu OK. Kui valite No ja lülitate sellega automaatse puhastamise välja, peate piimasüsteemi ja kohvipressi rasvast käsitsi puhastama (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus"). Selleks vajate piimasüsteemi puhastusvahendit ja kohvipressi rasvast puhastamise tablette.


Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Kohvijook ei ole piisavalt kuum.	Tass ei ole eelsoojendatud. Mida väiksem ja paksem seinaga on tass, seda olulisem on eelsoojendamine. ■ Eelsoojendage tasse, nt kuuma veega. Valmistustemperatuur on seadistatud liiga madalaks. ■ Seadistage kõrgem valmistustemperatuur. Kohvipressi sõelad on ummistunud. ■ Võtke kohvipress välja ja puhastage seda käsitsi. ■ Puhastage kohvipress rasvast.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Jahvatamisel kostub talvisest valjemat müra.	Kohviubade lahter sai jahvatamise ajal tühjaks. ■ Täitke kohviubade lahter värskete kohviubadega. Kohviubade hulgas võib olla võõrkehi, näiteks plasti või kive. ■ Lülitage kohviautomaat kohe välja. Pöörduge kliendi-teenindusse.
Kohvijook voolab tassi liiga kiiresti.	Jahvatusaste on liiga jäme. ■ Valige peenem jahvatusaste (vt “Kohvinauding teie soovide järgi – jahvatusaste”).
Kohvijook voolab tassi liiga aeglaselt.	Kohvipress on ummistunud. ■ Puhastage kohvipressi rasvast (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).
Kohvile või espressole ei moodustu vahtu.	Kohvioad pole enam värsked. Kui röstitud kohviube hoiustatakse liiga kaua avatult, eraldub järk-järgult kohviubades sisalduv süsinikdioksiid. Seepärast ei moodustu valmistamisel enam vahtu. Loomulikult võite kohviube endiselt kasutada.
Kohv tundub juues lahja. Kohvikoogid (portsjoni kohvipaks) on koh-vipak-sunõus pehmed ja teralised.	Joogiks valmistatakse liiga vähe kohvipulbrit, sest kohviveskisse ei libise piisavalt kohviube. Kas kasutate tumedat rösti? Väga tumeda röstiga kohvioad on sagedasti õlised. Need rasvad võivad ladestuda kohviubade lahtrite seintele ja võivad takistada ubade liikumist. Kas kasutate väga suurte kohviubadega kohvisorti või väga erineva oasuurusega kohvisegu? Võimalik, et kohvioad jäävad servadele või kiiluvad kinni ja moodustavad nn oasillad. ■ Puhastage kohviubade lahtreid sagedamini, kui kasutate väga tumedaid õliseid kohvi röste. ■ Kui kasutate väga suurte kohviubadega või väga erineva oasuurusega kohvisegu, tõmmake kohviubade lahtrit veidi välja ja raputage kohviubade lahtrit. ■ Vajaduse korral proovige teisi kohvisorte.
Kohv ei voola mõlemast väljavoolutilast ühtlaselt. Piima valmistamisel pritsib seda aeg-ajalt.	Peadüüsis olevad kohvijäägid takistavad joogi väljastamist. ■ Võtke peadüüs lahti ja puhastage selle osi nõudepesumasinas, v.a roostevabast terasest katet. Sellist puhastamist tuleks teha kord nädalas.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Piimavahu konsistents pole rahuldav.	Piima temperatuur on liiga kõrge. Hea piimavahu saab vaid külmast piimast ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$). ■ Kontrollige piimanõus oleva piima temperatuuri.
	Piimavoolik on ummistunud ja / või piimaventiil on määrdunud. ■ Eemaldage ja puhastage piimaventiil.
Kohvijoogid voolavad peadüüsisist aeglaselt, tilkudes.	Kohvipress on ummistunud, sest kohviautomaati on väga intensiivselt kasutatud ja / või kohvipressi pole regulaarselt eemaldatud ja käsitsi puhastatud. ■ Kui paigaldatud on puhastuskassett, lülitage esmalt Automatic cleaning välja (Settings Automatic cleaning). ■ Tehke hooldusprogramm Degrease the brew unit ühe puhastustabletiga (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Kohvipressi puhastamine rasvast ja sisemuse puhastamine”).  ■ Puhastage eriti hoolikalt kohvipressi sõelu. ■ Enne joogi valmistamise käivitamist lülitage vajaduse korral sisse Automatic cleaning. Vastasel juhul peate hooldusprogrammid Clean the milk pipework ja Degrease the brew unit uuesti läbi viima.

Klienditeenindus ja garantii

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Klienditeenindus


Tõrgetest, mida te ise kõrvaldada ei oska, teavitage

- Miele müügiesindust
või
- Miele klienditeenindust.

Tehase klienditeeninduse telefoninumbri leiate firma veebiaadressilt selle kasutusjuhendi tagaküljel.

Klienditeenindusel on vaja teada teie kohviautomaadi **modelit** ja **seerianumbrit**.

Mõlemad andmed on toodud tüübisildil:



Trükitud kasutusjuhendi tellimine

Põhjalikku teavet sisaldava trükitud kasutusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.

Kõik Miele kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Esitage tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Neid tooteid ja muid täiendavaid tarvikuid saate Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele müügiesindajalt.

- **Universaalne mikrokiudlapp**
sõrmejälgede ja kerge mustuse eemaldamiseks
- **Piimavoolikute puhastusvahend**
piimasüsteemi puhastamiseks
- **Puhastustabletid**
kohvipressi rasvast puhastamiseks
- **AutoCleaner**
piimavooliku ja kohvipressi automaatse puhastamise jaoks
- **Katlakivieemalduskassett**
katlakivi automaatseks eemaldamiseks
- **Katlakivieemaldustabletid**
katlakivi käsitsi eemaldamiseks
- **CJ Jug, 1,0 l**
termoskann kohvi või tee jaoks (kan-nufunktsioon)

Elektriühendus

Enne kohviautomaadi ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega.

Need andmed peavad kindlasti kokku langema, et kohviautomaat kahjustada ei saaks. Kahtluste korral küsige nõu elektrikult.

Vajalikud ühendusandmed leiate tüübisildilt, mis asub seadme sisemuses.

Kaitse peab olema vähemalt 10 A.

Pistikupesa peaks võimalusel olema hõlpsalt juurdepääsetav. Kui pärast seadme paigaldamist on elektriühenduse koht juurdepääsmatu, peab paigalduspoolel olema iga pooluse jaoks lahklüliti. Lahklülititeks peetakse lüliteid, mille kontaktiava on vähemalt 3 mm. Siia hulka kuuluvad LS-tüüpi lülitid, kaitsmed, kaitsereleed (EN 60335).

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.



Ärge kasutage kohviautomaati niinimetatud **säästupistikutega**. See vähendab energiavoolu seadmesse ja seade läheb liiga soojaks.

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi

Järgige väikseimat paigalduskõrgust 850 mm.

Kõik mõõdud on millimeetrites.





Võimalik on kombineerida teiste Miele integreeritavate seadmetega. Selleks peab kohvautomaat olema altpoolt piiratud suletud vahepõhjaga. Kombinatsioonis gurmeesoojendussahkli / integreeritava vaakumsahliga ei ole vahepõhi vajalik.

Paigaldus

Paigaldus ja ühendused

Kõik mõõdud on millimeetrites.



- ① Toitejuhe
- ② Ärge looge siin piirkonnas elektriühendust

Kohviautomaadi paigaldamine

⚠ Asjatundmatu kasutuse tõttu võivad tekkida kahjustused.

Kui seade pole paigaldatud ja seega kinnitatud, võivad inimesed vigastada saada.


Kasutage kohviautomaati üksnes paigaldatult.

⚠ Asjatundmatu kasutuse tõttu võib tekkida kahjustuste oht.

Kui ei järgita ümbritseva temperatuuri vahemikku, ei pruugi kohviautomaat laitmatult toimida.

Kasutage kohviautomaati üksnes ümbritseva temperatuuri vahemikus +16 °C kuni +38 °C.

Järgige väikseimat paigalduskõrgust 850 mm.



Nõuanne. Kui seina ja kohviautomaadi vahel on kaugus vähemalt 299 mm, saab seadme ust laiemalt avada ja käsitsemine on hõlpsam. Näiteks saab vasakpoolse kohviubade lahtri kergemini välja võtta.

Paigaldamiseks vajate kruvikeerajat suurusega TX 20.


Nõuanne. Paigaldusniši kõrgusel on praktiline hoiuvõimalus kohviautomaadi jaoks. Nii on kergem seadet elektrivarus-tusega ühendada.

Elektrivõrku ühendamine

Selleks järgige peatüki “Elektriühendus” juhiseid.

- Ühendage kohviautomaat elektrivõrku.

Transpordikaitsme eemaldamine



Kruviavas on punane silikoonnupp, mis hoiab transpordi ajal seadme ust kinni ja ennetab nii transpordikahjustusi seadmel.

Eemaldage silikoonnupp **enne**, kui kruvite kohviautomaadi ümbritseva kapi külge.

- Eemaldage punane silikoonnupp kruviavast, tõmmates silikoonnuppu tugevalt.

Silikoonnuppu ei ole enam vaja. Visake silikoonnupp olmeprügisse.

Paigaldus

Kohviautomaadi sisselükkamine ja joondamine

Kui lükkate seadet nišši, jälgige, et elektriühendus ei kiiluks kinni ega saaks kahjustada.

- Lükake kohviautomaat kuni piirajani nišši.


Kohviautomaadi joondamiseks ärge mitte mingil juhul paigutage uksešarniire ümber. Vastasel juhul ei lähe piimanõu enam õigesti paika ja piima valmistamine ei pruugi sujuvalt toimida.

- Kontrollige, kas kohviautomaat asub paigaldusnišis kõrguse suhtes keskel ja sirgelt. Vajaduse korral paigutage seade otse.

Nüüd saate kohviautomaadi kruvida ümbritseva kapi külge.

Kohviautomaadi ümbritseva kapiga kokku kruvimine

- Avage seadme uks.



Tarnemahus sisaldub 2 kruvi TX20 (25 mm).

- Kinnitage kohviautomaat kaasasolevate kruvidega ümbritseva kapi külge seinete külge.

- Keerake mõlemad kruvid käsitsi kinni.


Nõuanne. Ukse avanemisnurka piiraja saab eemaldada ja ukse avanemisnurka u 170°-ni suurendada, et vasakut kruvi hõlpsamini sisse keerata (vt jaotist “Ukse avanemisnurka piiramine”). Kontrollige, et oleks piisavalt ruumi ja et seadme uks ei käiks vastu piirnevat seina.

- Kontrollige kohviautomaadi toimimist.

Ukse avamise piiraja


Kohviautomaadi ukse šarniirid on varustatud ukse avamise piirajatega, mis piiravad seadme ukse avanemisnurka u 120°-ni. Seega vältitakse olukorda, kus uks lööb avamisel vastu piiravat seina ja võib saada kahjustada.

Saate ukse avamise piirajad eemaldada, et laiendada avanemisnurka kuni u 170°-ni. Nii saab nt kohviubade lahtri kerge mini välja võtta.



Ukse avamise piiraja eemaldamine

Kontrollige, et laiendatud ukse avamise nurga puhul oleks piisavalt ruumi ja et seadme uks ei käiks vastu piiravat seina.



- Eemaldage šarniiridelt ukse avamise piiraja, selleks võtke ukse avamise piiraja nt kruvikeerajaga välja.

Seadme ukse avanemisenurk on nüüd laiendatud u 170°-ni.

Tehnilised andmed

Voolutarbimine ooterežiimis:	$\leq 0,3$ vatti
------------------------------	------------------

Voolutarbimine võrku ühendatud valmidusrežiimil:	$\leq 2,0$ vatti
--	------------------

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------	-------------------------

Maksimaalne saatevõimsus	≤ 100 mW
--------------------------	---------------

Miele kinnitab, et see kohviautomaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitsemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Seadme käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamis-
alasse. See / need tarkvara / tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigustega. Jär-
gida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab käesolev seade tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud
lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga kompo-
nendid ning nende juurde kuuluvad autoriõiguste alased märkused, vastavad kehti-
vad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saab avada sead-
mes Settings | Legal information | Open Source licences alt. Seal deklareeritud avatud
lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad
üksnes seoses asjaomaste õiguste omanikega.

Seade sisaldab eelkõige tarkvarakomponente, mida õiguste omanikud litsentsivad
GNU Üldise Avaliku Litsentsi, versioon 2, või GNU Vähema Üldise Avaliku Litsentsi,
versioon 2.1, alusel. Miele teeb teile või kolmandatele isikutele vähemalt 3 aasta
jooksul pärast seadme ostu või tarnet kättesaadavaks seadmes sisalduvate avatud
lähtekoodiga komponentide, mida litsentsitakse GNU Üldise Avaliku Litsentsi, ver-
sioon 2, või GNU Vähema Üldise Avaliku Litsentsi, versioon 2.1, tingimustel, lähte-
koodi masinloetava koopias andmekandjal (CD-ROM, DVD või mälupulk). Lähteko-
di saamiseks võtke – märkides toote nimetuse, seerianumbri ja ostukuupäeva –
meiega ühendust e-posti teel (info@miele.com) või järgmisel aadressil:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Juhime teie tähelepanu piiratud garantiile õiguste omaniku kasuks GNU Üldise Ava-
liku Litsentsi, versioon 2, või GNU Vähema Üldise Avaliku Litsentsi, versioon 2.1,
tingimustel:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and
GNU Lesser General Public License for more details.*

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.

EN	ET
<Type XY> Allocate	Määra <sort XY>
Accept all	Rakenda kõik
Acknowledge buzzer	Kinnita signaaltoonid
Activate	Aktiveeri
Add entry	Lisa kirje
After each use	Pärast joogi valmistamist
All drinks	Kõik joogid
Altitude	Kõrgus merepinnast
Appliance list	Seadmete loend
Automatic	Automaatne
Automatic cleaning	Automaatne puhastus
Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off	Automaatset puhastust ei saanud teha. Kas teha automaatne puhastus (kestus min) kohe? Vastasel juhul lülitatakse automaatne puhastus püsivalt välja.
Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off	Automaatset hooldust ei saanud teha. Kas teha automaatne puhastus automaatse hoolduse (kestus min) osana kohe? Vastasel juhul lülitatakse automaatne puhastus automaatse hoolduse osana püsivalt välja.
Barista mode	Barista-režiim
Black tea	Must tee
Café au lait	Café au lait
Caffè Americano	Caffè Americano
Caffè latte	Caffè latte
Cappuccino	Cappuccino
Cappuccino Italiano	Cappuccino Italiano
Chai latte	Chai latte
Cancel	Katkesta

Legend

EN	ET
Change allocation	Muuda jaotust
Change name	Muuda nime
Check the brew unit	Kontrollige kohvipressi
Check water intake and empty the water container	Kontrollige vee sissevoolu ja tühjendage veepaak
Clean the milk pipework	Puhasta piimasüsteem
Clock type	Esitusviis
Close	Sulge
Coffee	Kohv
Coffee long	Pikk kohv / Coffee long
Coffee pot	Kohvikann
Connection status	Ühenduse olek
Connection successfully established	Ühendus loodud
Continue	Edasi
Create drink	Loo jook
Create profile	Loo profiil
Daily	Iga päev
Deactivate	Inaktiveeri
Degrease the brew unit	Puhastage kohvipress rasvast
Delete	Kustuta
Demo mode	Demorežiim
Descale the appliance	Eemalda seadmest katlakivi
Digital	Digitaalne
Dispensing	Väljastamine
Display	Ekraan
DoubleShot	DoubleShot
Drink parameters	Joogi parameetrid
Drinks	Joogid

EN	ET
Eco mode	Säästlik režiim
Empty and refill the drip tray and the waste container	Tühjendage ja paigaldage tilgavann ja kohvipaksu nõu
Espresso	Espresso
Espresso macchiato	Espresso macchiato
Expert mode	Eksperdirežiim
Fill and replace the watercontainer	Täitke veepaak ja asetage kohale
Fill levels	Täitetasemed
Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the  symbol and replace it. Close the door	Täitke veepaak puhastusvahendi ja leige veega kuni puhastustähiseni  ning asetage kohale. Sulgege uks
Fill water container with lukewarm water and descaling agent up to the  symbol and replace it	Täitke veepaak katlakivieemaldi ja leige veega kuni katlakivi eemaldamise tähiseni  ning asetage kohale
Fit cover to central spout	Pange peadüüsi kate peale
Flat white	Flat white
Fruit tea	Puuviljatee
Green tea	Roheline tee
Help	Abi
Herbal tea	Ürditee
Info	Info
Insert the brew unit	Paigaldage kohvipress
Japanese tea	Jaapani tee
Kohv	Kohv
Language	Keel
Latte macchiato	Latte macchiato
Latte mode	Latte-režiim
Legal information	Juriidiline teave
Lighting	Valgustus

Legend

EN	ET
Long black	Pikk must kohv / Long black
Mains water	Värske vesi
Maintenance	Hooldus
Maintenance timer	Hooldustaimer
Manual	Käsitsi
max.	max
Monday-Friday	E–R
Move	Nihuta
Movement sensor	Liikumisandur
Name type of beans for bean container?	Kas panna kohviubade lahtrile oasordi nimi?
Night dimming	Öine väljalülitus
No	Ei
No. of uses until appliance needs descaling: 50	Katlakivi eemaldamiseni jäänud jookide arv: 50
Off	Välja
Off at	Välja kell
OK	OK
on	Sisse
On at	Sisse kell
Open Source	Avatud lähtekood
Open Source Licences	Avatud lähtekoodiga litsentsid
Parameters	Parameetrid
Party mode	Peorežiim
Performance mode	Jõudlusrežiim
Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol  and insert it.	Pange kaks katlakivieemaldustabletti veepaaki, täitke see leige veega kuni katlakivieemaldusmärgini  ja asetage kohale. Sulgege uks.
Please wait. Water container filling.	Palun oodake. Veepaaki täidetakse.

Legend

EN	ET
Portion size	Joogi kogus
Process finished	Protsess lõpetatud
Profiles	Profiilid
Push the water container in until it engages	Lükake veepaak kuni fikseerumiseni sisse
Remote control	Kaugjuhtimine
RemoteUpdate	Kaugvärskendus
Remove the milk valve and clean it.	Eemaldage piimaventiil ja puhastage see.
Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine	Eemaldage veepaak ja kohvipress. Peske kohvipressi käsitsi. Puhastage sise-mus
Reset	Lähtesta
Rinse and refill the water container	Loputage ja täitke veepaak
Rinse the appliance	Loputa seade
Rinse the milk pipework	Loputa piimasüsteem
Ristretto	Ristretto
Sat. and Sun	L ja P
Save	Salvesta
Set up	Häälesta
Set up again	Häälesta uuesti
Set up Miele@home?	Kas häälestada Miele@home?
Settings	Seadistused
Showroom programme	Edasimüüja
Skip	Jäta vahele
Software version	Tarkvara versioon
Stop	Stopp
SuperVision display	SuperVision-näidik
Switch all off	Lülita kõik välja
Switch the light on	Lülita valgusti sisse

Legend

EN	ET
Switch off after	Väljalülitumine pärast
Switch the appliance on	Lülita seade sisse
TeaTimer	Teetaimer
Time	Kellaaeg
Timer	Taimer
Type A	Sort A
Type B	Sort B
Type C	Sort C
Type of beans	Kohviubade sort
White tea	Valge tee
Yes	Jah



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CVA 7840

et-EE

M.-Nr. 12 860 581 / 01