

## Инструкция по эксплуатации и монтажу Холодильник





**Обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и вводом прибора в эксплуатацию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

# Содержание

---

<b>Указания по безопасности и предупреждения</b> .....	<b>4</b>	Оформление внутреннего пространства .....	35
<b>Экологичность и защита окружающей среды</b> .....	<b>14</b>	Полка с поворотным дном (FlexiTray) .....	35
Это позволит вам экономить энергию .....	15	Перемещение полки с точной регулировкой .....	35
<b>Установка</b> .....	<b>17</b>	Перестановка дверной полки/полки для бутылок .....	36
Крепление прибора в нише для встраивания .....	17	Перестановка полки/полки с подсветкой .....	36
Место установки .....	17	Перестановка полки для бутылок .....	36
Установка типа Side-by-side .....	19	Использование выдвижного модуля (CompactCase) .....	36
Система вентиляции .....	19	Установка полки для бутылок на разделительной панели .....	37
Подключение к сети электропитания .....	20	Извлечение и повторная установка контейнера для хранения .....	37
Выравнивание прибора .....	20	Установка адаптеров для противня для выпечки .....	37
Изменение навески дверцы .....	20	Перемещение фильтра Active AirClean .....	38
Прилагаемые монтажные принадлежности .....	20	Принадлежности, входящие в комплект .....	38
Датчик стука .....	20	Дополнительно приобретаемые принадлежности .....	38
Распорные пластины .....	21	<b>Включение и выключение прибора</b> .....	<b>39</b>
Выравнивающие рейки .....	21	Перед первым использованием .....	39
Защитная планка .....	21	Подключение прибора .....	39
Мебельная дверца .....	22	Заполнение и установка ёмкости для воды для аэрозольного распылителя .....	39
Горизонтальный и вертикальный зазоры .....	22	Включение прибора .....	39
Вес мебельной дверцы .....	23	Выключение прибора .....	39
Размеры для встраивания .....	24	Порядок действий при длительном отсутствии .....	39
Встраивание в высокий шкаф/вид сбоку .....	24	Требования к подключению к сети .....	40
Подключения и система вентиляции .....	25	Подключение к новой сети .....	40
Подключение к электросети .....	26	Выполнить Сканирование и подключение .....	40
<b>Описание прибора</b> .....	<b>28</b>		
Стартовый экран .....	30		
Принцип управления .....	30		
Режим установок  .....	31		
Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor) .....	33		
... При помощи стука .....	33		
... голосовой командой .....	34		

<b>Управление</b> .....	<b>41</b>	<b>Очистка и уход</b> .....	<b>61</b>
Правильная температура .....	41	Размораживание .....	61
Индикатор температуры .....	41	Указания по моющему средству ...	61
Установка температуры .....	41	Подготовка прибора к очистке .....	61
Применение суперохлаждения....	43	Очистка внутреннего простран-	
Хранение продуктов в холодиль-		ства .....	62
ном отделении .....	43	Очистка принадлежностей вруч-	
Различные температурные об-		ную или в посудомоечной маши-	
ласти .....	43	не .....	62
Хранить продукты в упакован-		Извлечение и разборка принад-	
ном виде или без упаковки? ...	44	лежностей для их очистки .....	63
Размещение продуктов в зоне		Чистка уплотнителя дверцы .....	69
PerfectFresh Active .....	45	Очистка вентиляционных отвер-	
Зона PerfectFresh Active .....	45	стий .....	70
Влажное отделение .....	46	После очистки .....	70
Сухое отделение .....	48	<b>Устранение проблем</b> .....	<b>71</b>
<b>Выполнение других установок...</b>	<b>51</b>	Внутренняя подсветка .....	79
Пояснения к некоторым установ-		Посторонние звуки и их причины.	81
кам .....	51	<b>Сервисная служба</b> .....	<b>84</b>
Режим «Вечеринка»  .....	51	Контактная информация для об-	
Режим «Отпуск»  .....	51	ращений в случае неисправнос-	
Включение функции блоки-		тей .....	84
ровки  /  .....	52	База данных EPREL (Европей-	
Режим «Шаббат»  .....	52	ский реестр энергетической мар-	
Автоматическое открывание		кировки) .....	84
дверцы (ActiveDoor)  .....	53	Гарантия .....	84
Изменение времени до сра-		Документы соответствия .....	85
батывания сигнала об откры-		Дата изготовления .....	86
той дверце  при открывании		<b>Технические характеристики</b> .....	<b>87</b>
дверцы вручную .....	56	<b>Информация</b> .....	<b>88</b>
Подключение к сети .....	57	Авторские права и лицензии .....	88
Настройка уровня громкости		<b>Гарантия качества товара</b> .....	<b>89</b>
звуковых/предупреждающих		<b>Контактная информация о Miele</b>	<b>91</b>
сигналов  /  .....	58		
Настройка яркости дисплея  .....	58		
Выключение демонстрацион-			
ного режима  .....	59		
Сброс до заводских настрое-			
к  .....	59		
Информация  .....	59		
Индикатор замены угольного			
фильтра  .....	59		
Режим очистки  .....	60		

## Указания по безопасности и предупреждения

Данный охлаждающий прибор соответствует нормам технической безопасности. Тем не менее его ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу, прежде чем вводить охлаждающий прибор в эксплуатацию. В ней содержатся важные указания по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Это поможет обезопасить себя и предотвратить повреждения охлаждающего прибора.

В соответствии со стандартом IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться со всей информацией по установке охлаждающего прибора и следовать указаниям по безопасности и предупреждениям.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Храните инструкции по эксплуатации и монтажу в надёжном месте. Передавайте инструкции по эксплуатации и монтажу следующему владельцу.

### Надлежащее использование

► Охлаждающий прибор предназначен для использования в быту и в условиях, подобных бытовым, например:

- в магазинах, офисах и т. п.;
- в загородных домах;
- в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях (для использования клиентами).

Этот охлаждающий прибор не предназначен для использования вне помещений.

► Используйте прибор для охлаждения и хранения продуктов только в бытовых целях.

Прибор не подходит для замораживания продуктов.

Применение прибора в любых других целях недопустимо.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

► Прибор не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов и других подобных материалов и продуктов, обозначенных в директиве по медицинским продуктам. Ненадлежащее использование прибора может привести к повреждению или порче продуктов. Данным прибором также запрещено пользоваться во взрывоопасных зонах. Компания Miele не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или неправильной эксплуатацией прибора.

► Лица (включая детей), которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, должны при его эксплуатации находиться под присмотром.

Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они полностью освоили работу с ним и могут это делать с уверенностью и осознанием возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

### Если у Вас есть дети

► Детей младше 8 лет не следует допускать близко к охлаждающему прибору, или они должны быть при этом под постоянным присмотром взрослых.

► Дети старше восьми лет могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили управление им, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание прибора без Вашего присмотра.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

► Опасность удушья! При игре с упаковкой (например плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть её на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

### Техническая безопасность

► Контур хладагента проверен на герметичность. Данный прибор отвечает нормам технической безопасности, а также соответствующим директивам ЕС.

## Указания по безопасности и предупреждения

---



Если контур охлаждения повреждён: хладагент и масло могут вытечь и воспламениться.

► Предупреждение: риск возникновения пожара/воспламеняемые материалы. Данный символ находится на компрессоре и указывает на наличие горючих материалов. Не удаляйте эту наклейку.

Содержащийся хладагент (данные на типовой табличке) является экологичным, но горючим.

Использование этого экологичного хладагента иногда приводит к повышению уровня шума в процессе эксплуатации прибора. Таким образом, наряду с шумом от работающего компрессора могут появиться шумы от движения потока хладагента в контуре охлаждения. К сожалению, эти эффекты неизбежны, однако они никак не влияют на производительность прибора.

При транспортировке и встраивании/установке прибора проследите за тем, чтобы не был повреждён ни один компонент контура охлаждения. При попадании в глаза хладагент может привести к травмам глаз, а улетающий при выбросе хладагент может воспламениться.

При наличии повреждений:

- Избегайте открытого огня или источников воспламенения.
- Отсоедините прибор от электросети.
- Проветривайте помещение, в котором располагается прибор, в течение нескольких минут.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

► Чем больше хладагента в приборе, тем больше должно быть помещение, в котором он размещён. Это связано с тем, что при возможной утечке хладагента в слишком маленьком помещении может образоваться горючая воздушно-газовая смесь. На каждые 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м<sup>3</sup> помещения. Количество хладагента указано на типовой табличке, расположенной внутри прибора.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

- ▶ Если вентиляционные отверстия закрыты или загорожены, при повреждении контура охлаждения может образоваться горючая воздушно-газовая смесь. Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или загорожены.
- ▶ Данные подключения (автомат защиты, напряжение, частота) на типовой табличке прибора должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта. Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.
- ▶ Для возможности экстренного отсоединения прибора от сети электропитания сетевая розетка должна находиться вне пределов области задней стенки прибора и должна быть легко доступной.
- ▶ Если сетевой кабель повреждён, немедленно отключите прибор от электросети. Обратитесь в сервисную службу Miele.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

- ▶ При повреждении прилагаемого сетевого провода его следует заменить оригинальной запчастью во избежание возникновения опасностей для пользователя. Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной компанией Miele.
- ▶ Многочестные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте прибор к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Попадание влаги на детали, находящиеся под напряжением, или на сетевой кабель может привести к короткому замыканию. Поэтому не разрешается эксплуатация прибора в местах, не защищённых от влаги или брызг воды (например, в гараже, домашней прачечной).
- ▶ Не разрешается эксплуатация этого прибора на нестационарных объектах (напр., судах).
- ▶ Повреждения прибора могут быть опасны для Вас. Проверьте, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ Используйте прибор только во встроеном виде, чтобы обеспечить его надежную работу.
- ▶ При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибора он должен быть отключён от электросети. Прибор считается отключённым от сети только в том случае, если:
  - выключен автомат защиты на распределительном щите, или
  - полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите, или
  - отсоединен от электросети сетевой кабель. Для отсоединения сетевого кабеля с вилкой от сети беритесь за вилку, а не за кабель.
- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные компанией Miele.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт прибора выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной компанией Miele.
- ▶ Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей компания Miele может гарантировать, что требования по безопасности, которые предъявляются к приборам, будут выполнены в полном объёме.
- ▶ Данный прибор в связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, износоустойчивости и вибрации) оснащён специальным осветительным элементом. Этот осветительный элемент должен использоваться только по назначению. Осветительный элемент не предназначен для освещения помещений. Замена может осуществляться только авторизованным специалистом или сервисной службой Miele. На данном приборе установлены источники освещения класса энергоэффективности не ниже F.

### Надлежащий монтаж

- ▶ Установите прибор в соответствии с инструкцией по монтажу.
- ▶ При изменении навески дверцы (если требуется) действуйте согласно инструкции по монтажу.
- ▶ При транспортировке, изменении навески дверцы и установке прибора всегда надевайте защитные перчатки.
- ▶ Встраивайте прибор только в устойчивые прямоугольные, горизонтально расположенные шкафы, стоящие на ровном горизонтальном полу, обладающие достаточной механической прочностью.
- ▶ Прибор тяжёлый и при открытой(-ых) дверце(-ах) может опрокинуться вперёд.
  - Транспортировать или передвигать прибор должны как минимум 2 человека.
  - Изменять навеску дверцы прибора должны как минимум 2 человека.
  - Устанавливать прибор должны как минимум 2 человека.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время установки.
- Обязательно закрепите прибор в монтажной нише с помощью прилагаемых фиксирующих и крепёжных деталей (монтажные принадлежности).

### Правильная эксплуатация

- ▶ Прибор изготовлен с учётом определённого климатического класса (пределов температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться. Климатический класс указан на типовой табличке внутри прибора. Более низкая температура окружающей среды приводит к увеличению времени простоя компрессора, вследствие чего прибор не может поддерживать необходимую температуру.
- ▶ Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или загорожены. В противном случае не будет обеспечиваться необходимая вентиляция. Это приведёт к увеличению расхода электроэнергии и может привести к повреждению компонентов.
- ▶ Опасность повреждения из-за продуктов с содержанием жира или масла. Если вы храните в охлаждающем приборе или на дверце прибора продукты с содержанием жира или масла, проследите, чтобы в случае вытекания жир или масло не попали на пластиковые детали охлаждающего прибора. В противном случае в пластике могут образоваться трещины, что приведёт к его разрушению.
- ▶ Опасность возгорания и взрыва вследствие воспламенения горючих газовых смесей! Не храните в охлаждающем приборе взрывчатые вещества и предметы с горючими газами (например, аэрозоли). Возможно воспламенение горючих газовых смесей под воздействием электрических компонентов. На подобных аэрозолях это указано в указаниях по безопасности либо они промаркированы символом пламени. Выходящие газы могут воспламениться от электрических компонентов.
- ▶ Опасность взрыва! Не используйте в охлаждающем приборе электрические приборы (например, для приготовления мягкого мороженого). Это может привести к образованию искр.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

▶ При употреблении продуктов питания, срок хранения которых превысил допустимый, существует опасность пищевого отравления.

Срок хранения зависит от многих факторов, например, свежести и качества продуктов, а также температуры, при которой они хранятся. Учитывайте указания изготовителей относительно сроков годности продуктов и условий хранения!

### Принадлежности и запчасти

▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

### Чистка и уход

▶ Запрещается обрабатывать дверной уплотнитель с помощью масел и жиров.

В противном случае уплотнитель станет со временем пористым и не пригодным к эксплуатации.

▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки и оттаивания прибора пароструйный очиститель.

▶ Острыми и остроконечными предметами можно повредить испаритель, и прибор станет непригоден к эксплуатации. Поэтому никогда не используйте такие предметы для того, чтобы

- удалить слой инея или наледи,
- отделить примерзшие формочки для льда и продукты.

▶ Запрещается помещать в прибор электронагревательные устройства или свечи. Пластмассовые детали могут быть повреждены.

▶ Не используйте аэрозоли и средства для удаления льда. Спреи для размораживания или средства для удаления льда могут выделять взрывоопасные газы, содержать растворители или вспенивающие вещества, повреждающие пластик, и быть опасными для здоровья.

### Транспортировка

▶ Во избежание повреждений всегда транспортируйте прибор в вертикальном положении и в транспортной упаковке.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

▶ Опасность травм и повреждений. Транспортировку прибора выполняйте с помощью второго человека, т. к. прибор очень тяжёлый.

### Утилизация прибора

▶ Во время игры дети могут запереть себя в приборе и задохнуться.

- Установите дверцу(цы) прибора.
- Извлеките выдвижные ящики.
- Оставьте полки в приборе, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.
- При необходимости сломайте замок дверцы вашего отслужившего прибора. Тем самым вы предотвратите ситуацию, при которой играющий ребёнок случайно закроется внутри прибора и подвергнет опасности свою жизнь.

▶ Опасность поражения электрическим током!

- Отрежьте вилку от сетевого кабеля.
- Отрежьте сетевой кабель от старого прибора.

Утилизируйте вилку и сетевой кабель отдельно от старого прибора.

▶ Во время и после утилизации убедитесь, что прибор не находится рядом с бензином или другими легковоспламеняющимися газами и жидкостями.

▶ Опасность возгорания из-за вытекания масла или хладагента! Содержащиеся в этом приборе хладагент и масло являются горючими. Вытекающий хладагент или масло могут воспламениться при достаточно высокой концентрации и вступлении в контакт с внешним источником тепла.

При утилизации прибора следите за тем, чтобы контур охлаждения не был повреждён. Это позволит избежать неконтролируемой утечки хладагента (информация на типовой табличке) и масла.

▶ Выброс хладагента может привести к травме глаз! Не повреждайте детали контура охлаждения, например,

- прокалыванием каналов циркуляции хладагента в испарителе,
- сгибанием трубок,
- соскребанием покрытия с поверхностей.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

### Символ на компрессоре (зависит от модели)

Настоящее указание имеет значение только для утилизации. При обычном режиме опасность отсутствует.



- ▶ Масло из компрессора при проглатывании и проникновении в дыхательные пути может быть смертельно опасным.

# Экологичность и защита окружающей среды


## Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

## Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы содержат множество ценных материалов. В их состав также входят особые вещества, различные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении, они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем вам сдать отслуживший прибор в организацию по приёму и утилизации электрических и электронных приборов в вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо пер-

сональные данные, то их удаление должно выполняться под вашу личную ответственность.

Проследите за тем, чтобы до отправления прибора на утилизацию его трубки не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в контуре охлаждения, а также масла из компрессора.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Информация об этом приведена в данной инструкции по эксплуатации и монтажу, в главе «Указания по безопасности и предупреждения».

## Это позволит вам экономить энергию.


### Это позволит вам экономить энергию

- Место установки** При повышенной температуре в помещении прибор должен чаще охлаждаться, расходуя при этом больше энергии. Поэтому:
- Устанавливайте прибор в помещении с хорошей вентиляцией.
  - Не устанавливайте прибор вблизи источника тепла (рядом с батареей, плитой).
  - Защитите прибор от прямых солнечных лучей.
  - Обеспечьте температуру помещения – около 20 °С.
  - Не закрывайте вентиляционные отверстия и регулярно очищайте их от пыли.
- Установка температуры** Чем ниже установленная температура, тем выше расход электроэнергии. Рекомендуются следующие установки:
- В холодильном отделении: от 4 до 5 °С.
  - В зоне PerfectFresh Active температура составляет около 0 °С.
- Эксплуатация** Поступающее внутрь прибора тепло и нарушение циркуляции воздуха увеличивают расход электроэнергии. Поэтому:
- Всегда открывайте дверцу/дверцы прибора на непродолжительное время. Сортировка продуктов поможет быстрее найти нужный продукт.
  - Закрывайте дверцу/дверцы прибора полностью.
  - Дайте остыть горячим блюдам и напиткам, прежде чем помещать их в охлаждающий прибор.
  - Храните продукты хорошо упакованными или с плотно закрытой крышкой.
  - Не переполняйте полки, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
  - Кладите замороженные продукты для оттаивания в холодильное отделение.

## **Экологичность и защита окружающей среды**

---

- При установке выдвижных ящиков и полок придерживайтесь того расположения, которое было при поставке прибора.

 Выполните установку в соответствии с инструкцией по монтажу (см. QR-код).




M.-Nr. 12544730

## Заказ печатной инструкции по монтажу

Печатную инструкцию по монтажу можно бесплатно заказать в компании Miele.

Все контактные данные Miele указаны в конце данного документа. Укажите номер модели и фабричный номер на типовой табличке.


## Крепление прибора в нише для встраивания

 Опасность получения травм и возникновения повреждений при опрокидывании прибора.


Прибор очень тяжёлый и при открытой дверце может опрокинуться вперёд.

Держите дверцу (дверцы) прибора закрытой (закрытыми), пока он не будет встроен в нишу.

Обязательно закрепите прибор в монтажной нише с помощью прилагаемых фиксирующих и крепёжных деталей в соответствии с инструкцией по монтажу.




## Место установки

 Опасность пожара и повреждений, исходящая от выделяющих тепло приборов.

Бытовые приборы, выделяющие тепло, могут воспламениться, вследствие чего прибор может загореться.


Сетевой кабель не должен соприкасаться с источниками тепла.

Прибор нельзя устанавливать под панелью конфорок.

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия открытого пламени.

Прибор может загореться из-за открытого пламени.

Не держите вблизи прибора источники открытого пламени, например свечи.

 Опасность возгорания и повреждения из-за неправильной установки.

Если сетевая вилка и сетевые кабели касаются задней стенки прибора, они могут быть повреждены из-за вибрации и вызвать короткое замыкание.

Сетевая вилка или сетевые кабели не должны касаться прибора.


Сетевые кабели не должны быть пережаты или повреждены.

Не подключайте другие приборы к розеткам в зоне задней стенки этого прибора.

Не размещайте и не эксплуатируйте многорозеточные переходники, распределительные коробки или другие электронные устройства (например, галогенные трансформаторы) в зоне задней стенки прибора.

Прибор следует устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Встраивайте прибор только в устойчивые прямоугольные, горизонтально расположенные шкафы, стоящие на ровном горизонтальном полу.

 Опасность повреждения вследствие высокой влажности воздуха.

При высокой влажности воздуха возможно образование конденсата на внешних поверхностях охлаждающего прибора.

Этот конденсат может привести к коррозии на внешних стенках охлаждающего прибора.

Чтобы избежать этого, рекомендуется устанавливать прибор с соблюдением размеров вентиляционных отверстий в сухом и/или кондиционируемом помещении.

После встраивания/установки убедитесь, что дверца/дверцы прибора закрываются правильно, и что прибор установлен в соответствии с инструкцией. Соблюдайте указанные размеры вентиляционных отверстий.

При выборе места установки учтите, что расход электроэнергии прибором повышается, если он находится в непосредственной близости от батареи отопления, кухонной плиты или иного источника тепла. Следует избегать прямого попадания солнечных лучей. Повышенная температура окружающего воздуха увеличивает расход электроэнергии, так как компрессор работает дольше.

## Климатический класс

Прибор произведён с учётом определённого климатического класса (пределов температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться. Климатический класс указан на типовой табличке внутри прибора.


Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от 10 до 32 °C
N	от 16 до 32 °C
ST	от 16 до 38 °C
T	от 16 до 43 °C
SN-ST	от 10 до 38 °C
SN-T	от 10 до 43 °C

Более низкая температура окружающей среды приводит к увеличению времени простоя компрессора. Это может привести к повышению температуры в приборе и, как следствие, к ущербу.

## Установка типа Side-by-side

Ваш охлаждающий прибор можно установить рядом с другим охлаждающим прибором со встроенным нагревательным элементом в отдельных монтажных нишах.


**Совет:** Узнайте у авторизованного дилера Miele, какие комбинации возможны для вашего охлаждающего прибора.

 Опасность повреждения вследствие образования конденсата на внешних стенках прибора.

При высокой влажности воздуха и недостаточной вентиляции возможно образование конденсата на внешних стенках прибора, что может привести к коррозии.

Не устанавливайте прибор рядом с другими приборами или над ними, если он не предназначен для этого.

## Система вентиляции

 Опасность возгорания и повреждения вследствие недостаточной вентиляции.

Если прибор недостаточно вентилируется, компрессор будет включаться чаще и работать дольше. Это приведёт к увеличению расхода электроэнергии и повышению рабочей температуры компрессора. Это может привести к повреждению прибора.

Следите за достаточной вентиляцией прибора.

Обязательно выдерживайте предписанные размеры вентиляционных отверстий.


Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или загромождены.

Регулярно очищайте вентиляционные зоны от пыли и грязи.

Воздух у задней стенки прибора нагревается. Поэтому конструкция шкафа для встраивания должна обеспечивать достаточную вентиляцию (см. раздел «Размеры для встраивания» и прилагаемую инструкцию по монтажу).

## Установка

### Подключение к сети электро-снабжения



**⚠** Опасность повреждения из-за автоматически открывающейся дверцы. Повреждение приводного механизма дверцы прибора.

Если прибор еще не полностью встроен в кухонный гарнитур, но вы уже подключили его к электросети, дверца может неожиданно открыться. Если дверца прибора расположена слишком близко к полу ниши, она может задевать пол и повреждать детали привода.

Не вставляйте сетевую вилку в розетку до тех пор, пока прибор не будет правильно установлен.

### Выравнивание прибора

Прибор должен быть выровнен в нише точно по вертикали. Только так дверца прибора будет легко и беспрепятственно открываться и закрываться автоматически.


### Изменение навески дверцы

Изменить навеску дверцы **невозможно**, т. к. прибор оснащён функцией автоматического открывания дверцы.

### Прилагаемые монтажные принадлежности

Установите прибор в соответствии с инструкцией по монтажу.


### Датчик стука



- При установке датчика стука убедитесь, что соединительный кабель не повреждён.
- Приклеивание датчика стука к мебельному фасаду оптимизирует передачу сигнала стука. Перед установкой обязательно удалите защитную плёнку с контактной поверхности датчика.
- Прочное крепление датчика стука винтами из комплекта поставки повышает надёжность его функции.

Чувствительность датчика стука настраивается с помощью ползункового переключателя (см. главу «Описание прибора», раздел «Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor)»).


## Распорные пластины

 Опасность повреждения из-за дверцы, задевающей пол. Повреждение приводного механизма дверцы прибора.

Если не установить в нишу распорные пластины из комплекта поставки, расстояние от дверцы прибора до пола ниши будет слишком маленьким.

Установите распорные пластины на полу ниши.

Всегда соблюдайте расстояние 300 мм от переднего края ниши.




Установка распорных пластин имеет функциональное значение.

Расстояние от дверцы прибора до пола ниши увеличивается.

## Выравнивающие рейки

Прилагаются для ниши высотой 1400 мм.

Благодаря их установке снижается уровень шума.




1 – монтажная ручка, 2 – выравнивающие рейки

Задвиньте обе выравнивающие рейки с помощью монтажной ручки под прибором (см. инструкцию по монтажу).

## Защитная планка

Для установки в нишу с высотой встраивания в неё менее 1777 мм, но как минимум 1772 мм.



Если защитная планка не помещается между прибором и потолком ниши, её не нужно устанавливать.

# Установка

## Мебельная дверца

### Горизонтальный и вертикальный зазоры

Дизайном кухонной мебели задаются толщина и радиус скругления мебельной дверцы, а также окружающий зазор (горизонтальный и вертикальный).

Обязательно учитывайте следующее:

#### - Горизонтальный зазор

Зазор между мебельной дверцей и находящейся над ней или под ней дверцей шкафа должен составлять минимум 3 мм.


#### - Вертикальный зазор

Если зазор между фронтальной панелью прибора и фасадом окружающей кухонной мебели со стороны шарниров или замыкающей боковой стенкой слишком мал, при открывании дверца прибора может столкнуться с фасадом мебели или боковой стенкой.

Размер зазора зависит от толщины и радиуса скругления фронтальной панели.

Учитывайте это при планировании кухни или при замене прибора, определяя соответствующее решение при встраивании.

Толщина фронтальной панели <b>A</b> [мм]	Зазор <b>X</b> [мм] для различных радиусов скругления <b>B</b>			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	мин. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5




расположенный рядом фасад кухонной мебели

A = толщина мебельной дверцы

B = радиус скругления

X = зазор



замыкающая боковая стенка


A = толщина мебельной дверцы

B = радиус скругления

X = зазор

**Совет:** Установите промежуточную прокладку между корпусом мебели и боковой стенкой. Таким образом вы получите зазор соответствующей ширины.

## Вес мебельной дверцы

 Опасность повреждения вследствие тяжёлой мебельной дверцы. Монтаж мебельных дверец, вес которых превышает допустимый, может вызвать повреждения дверных шарниров, что, в свою очередь, может привести к нарушению работы прибора.

Максимально допустимый вес дверцы составляет:


Прибор	кг
К 7797 ...	26

# Установка

## Размеры для встраивания

### Встраивание в высокий шкаф/вид сбоку

Все размеры указаны в мм.





\* Заявленный расход электроэнергии рассчитан для глубины ниши 560 мм. В нише глубиной 550 мм прибор будет полностью работоспособен, однако расход электроэнергии немного увеличится.

Перед встраиванием убедитесь, что шкаф для встраивания точно соответствует заданным размерам.

## Подключения и система вентиляции

Все размеры указаны в мм.

Обязательно соблюдайте указанные размеры вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить правильную работу прибора.



- ① Вид спереди
- ② Длина сетевого кабеля = 2200 мм  
Сетевой кабель большей длины можно приобрести в сервисной службе Miele.
- ③ Отверстие для вентиляции мин. 200 см<sup>2</sup>
- ④ Вентиляция
- ⑤ В этой области не должно быть подключений

## Подключение к электросети

Прибор подключается к электросети исключительно с помощью прилагаемого сетевого кабеля.


При установке прибора обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.

 Опасность пожара из-за перегрева.

Подключение прибора к сети с помощью множественных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте множественные розетки или удлинители.

Подключение выполняется только к электросети с действующим заземлением, выполненным согласно нормам VDE 0100 (ПУЭ).

В целях безопасности для подключения прибора необходимо использовать устройство дифференциального тока (УЗО) типа А .

Повреждённый сетевой кабель замените только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.


Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными электрического

подключения на месте. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация прибора от автономного или не синхронизированного с сетью электроснабжающего оборудования (например, автономные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является соответствие электроснабжающего оборудования требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Соблюдение мер защиты, предусмотренных правилами внутренней электропроводки и данного прибора Miele, должно обеспечиваться также и в режиме автономной и не синхронизированной с сетью эксплуатации, или в процессе монтажа их следует заменить на эквивалентные, как это описано, в локальных нормативных актах, например, в последней редакции правил применения VDE-AR-E 2510-2.

## Подключение прибора




- Вставьте штекер в разъем на обратной стороне прибора.

Обратите внимание на то, что штекер прибора должен быть вставлен правильно.

- Вставьте сетевую вилку прибора в розетку.

Теперь прибор подключен к электросети.

# Описание прибора




На этом рисунке для примера показана модель прибора с правой навесной дверцы.


- ① Дисплей
- ② Вентилятор с подсветкой
- ③ Сухая задняя стенка для предотвращения образования конденсата
- ④ Полка с поворотным основанием (FlexiTray)
- ⑤ Подставка для яиц  
Зафиксируйте подставку для яиц у заднего края полки на внутренней стороне дверцы.
- ⑥ Полка с точной регулировкой:  
Полку можно произвольно переставлять по высоте даже в загруженном состоянии, чтобы освободить место для высоких бутылок.
- ⑦ Выдвижной модуль (CompactCase) для хранения небольших упаковок
- ⑧ Полка с подсветкой (освещение FlexiLight 2.0)
- ⑨ Регулируемая полка для бутылок
- ⑩ Место для противня (ComfortSize)
- ⑪ Полка для бутылок с держателем для бутылок:  
Вы можете передвинуть держатель для бутылок вправо или влево и освободить место для коробок с напитками.
- ⑫ Разделительная панель с полкой для бутылок, ёмкостью для воды и увлажнителем (Humidifier):  
Хранящиеся фрукты и овощи орошаются при каждом открывании дверцы, а также приблизительно каждые 90 минут.
- ⑬ Крышка для регулировки уровня влажности во влажном отделении
- ⑭ Ползунковый переключатель для настройки чувствительности датчика стука (ActiveDoor)
- ⑮ Влажное отделение для овощей и фруктов (зона PerfectFresh Active)
- ⑯ Контейнер для хранения:  
Храните здесь продукты, чувствительные к давлению, например, ягоды.
- ⑰ Жёлоб и отверстие для слива талой воды:  
образовавшийся конденсат стекает и испаряется автоматически.
- ⑱ Сухое отделение с низкой температурой для скоропортящихся продуктов (зона PerfectFresh Active)

# Описание прибора


## Стартовый экран

Дисплей можно поцарапать острыми предметами, например карандашом. Касайтесь дисплея только кончиками пальцев. Если пальцы холодные, то дисплей может не реагировать на касания.
















- ① Индикатор температуры холодильного отделения
- ② Сенсорная кнопка режима установок  для выбора различных функций в режиме установок
- ③ Отображение состояния соединения (отображается только в том случае, если подключение к сети было настроено)
- ④ Индикатор демонстрационного режима (появляется только при включённой функции демонстрационного режима)

## Принцип управления

- Коснитесь нужного поля/символа на стартовом экране.
- Проводите по дисплею влево или вправо, пока посередине не появится нужное значение/нужный символ.
- Для выбора нажмите на это значение/этот символ на дисплее. Выбранное значение/выбранный символ загорится оранжевым (за несколькими исключениями).
- Для выхода из меню установок коснитесь  или *OK*.











## Режим установок

В режиме установок можно выбрать и частично изменить следующие функции:


Символ	Функция	Заводская установка
	Включить или выключить режим «Вечеринка», (см. главу «Выполнение других установок»)	Выкл.
	Включить или выключить режим «Отпуск» (см. главу «Выполнение других установок»)	Выкл.
	Включить или выключить функцию блокировки (см. главу «Выполнение других установок»)	 (Выкл.)
	Выключение прибора	—
	Включить или выключить режим «Шаббат» (см. главу «Выполнение других установок»)	Выкл.
	Вызов версии режима «Шаббат»	—
	Конфигурация или деактивация функции автоматического открывания дверцы (ActiveDoor) (см. главу «Выполнение других установок»)	
	Активация/деактивация ActiveDoor (появляется только при активированной функции ActiveDoor) (см. главу «Выполнение других установок»)	
	Изменение заданного угла открытия дверцы (появляется только при уже заданном угле открытия дверцы) (см. главу «Выполнение других установок»)	
	Изменение времени до срабатывания сигнала об открытой дверце при открывании дверцы вручную (см. главу «Выполнение других установок»)	1:00
	Изменить уровень температуры зоны PerfectFresh Active (см. раздел «Правильная температура»)	5
	Включить или выключить увлажнитель или настроить его интенсивность (см. главу «Размещение продуктов в зоне PerfectFresh Active»)	Выкл.

## Описание прибора

---

	Настроить функцию Miele@home впервые, включить и отключить Wi-Fi или сбросить конфигурации сети (см. главу «Выполнение других установок»)	Мобильное приложение
	Включить или выключить звук нажатия кнопок	Вкл.
	Изменить громкость звуковых/предупреждающих сигналов или полностью отключить их (см. главу «Выполнение других установок»)	Вкл./уровень 5
	Изменить яркость дисплея (см. главу «Выполнение других установок»)	Уровень 4
	Изменить единицу измерения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту)	°C
	Отключить демонстрационный режим (отображается только в том случае, если он активирован) (см. главу «Выполнение других установок»)	Выкл.
	Сбросить настройки до заводских (см. главу «Выполнение других установок»)	—
	Запросить информацию (номер модели и фабричный номер) по вашему прибору (см. главу «Выполнение других установок»)	—
	Включить напоминание о необходимости замены угольного фильтра (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности») (см. главу «Выполнение других установок»)	Выкл.
	Включить или выключить режим чистки (см. главу «Чистка и уход»)	Выкл.


### Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor)

 Опасность получения травм при автоматическом открывании и закрывании дверцы прибора. Опасность защемления частей тела, например пальцев, в зоне открывания дверцы и в зоне дверной петли.

Зона открывания дверцы должна оставаться свободной.


Не помещайте руки на дверную петлю или во внутреннее пространство прибора при закрывании дверцы.

Не блокируйте дверцу.

 Опасность повреждения в результате ручного перемещения дверцы прибора при активированной функции автоматического открывания дверцы. Повреждение приводного механизма дверцы прибора.

Если открывать или закрывать дверцу прибора вручную против автоматического движения дверцы, это может привести к повреждению привода и петли дверцы.



Не перемещайте дверцу прибора вручную против автоматического движения дверцы.


 Опасность повреждения при автоматическом закрывании дверцы прибора

Возможно повреждение выдвинутых выдвижных модулей или телескопических направляющих (в зависимости от модели).

Полностью задвиньте выдвижные модули.

Полностью задвиньте телескопические направляющие после извлечения выдвижного модуля.

Эта функция активируется и конфигурируется в режиме настройки  (см. главу «Выполнение других настроек», раздел «Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor) »).

В процессе автоматического перемещения дверцы на дисплее мигает . Дополнительно раздаётся звуковой сигнал.

При активированном автоматическом открывании дверцы прибора её можно открыть по сигналу стука или голосовой командой.

Дверцу прибора можно открывать вручную, если вы не активировали ActiveDoor или деактивировали эту функцию.

Когда эта функция активна, прибор работает с повышенной мощностью. Из-за этого шумы при движении могут стать громче. Повышается расход электроэнергии.

#### ... При помощи стука


Открывание и закрывание дверцы двукратным стуком по наружной или внутренней стороне дверцы.

Чувствительность сигнала стука можно изменить в любой момент.

# Описание прибора

## Чувствительность датчика стука

Чувствительность датчика стука настраивается с помощью ползункового переключателя. Этот ползунковый переключатель расположен на наружной кромке со стороны петель дверцы, в нижней трети дверцы (см. главу «Описание прибора»).



Возможности настройки

Положение переключателя	Значение
Верх (3 точки)	Высокая чувствительность, достаточно лёгкого стука
Центр (2 точки)	Средняя чувствительность, требуется не очень сильный стук. Эта настройка является предустановленной.
Низ (1 точка)	Низкая чувствительность, требуется сильный стук.

## ... голосовой командой

Помимо сигнала стука, открыть и закрыть дверцу прибора можно также голосовой командой.

Для этого выполните следующие действия:

- Активируйте и сконфигурируйте функцию ActiveDoor (см. главу «Выполнение других установок», раздел «1. Первая активация и конфигурация ActiveDoor»).

Информацию о последующих настройках см. в главе «Выполнение других установок», раздел «Система Miele@home».

- Установите приложение Miele на смартфон.
- Установите WiFi-соединение с прибором.
- Зарегистрируйте прибор в приложении Miele. Следуйте при этом указаниям в приложении.
- Если у вас его ещё нет, установите голосового помощника подходящего поставщика.
- Установите соединение с голосовым помощником через приложение Miele. Следуйте указаниям в приложении.

## Оформление внутреннего пространства


### Полка с поворотным дном (FlexiTray)

**⚠** Опасность повреждения вследствие слишком большой и неравномерно распределённой нагрузки.

Слишком большая неравномерно распределённая нагрузка может привести к повреждению поворотного основания.

Соблюдайте максимальную нагрузку 8 кг. Распределяйте нагрузку равномерно по всей поверхности.

Поворотное дно вращается по часовой стрелке на 180°, что облегчает доступ к продуктам, расположенным сзади.



**⚠** Опасность травмирования при выпадении стеклянной полки.


При снятии полки поворотное основание может перевернуться, стеклянная полка поддона может выпасть и разбиться.

При снятии крепко удерживайте поворотное основание.


Вы можете перемещать полку с поворотным дном как пожелаете.

## Перемещение полки с точной регулировкой

Переставляйте дверные полки/полки для бутылок только в незагруженном состоянии.



- Возьмите полку обеими руками, нащупайте серые кнопки, расположенные под полкой с обеих сторон.
- Нажмите одновременно на серые кнопки и переместите полку с направляющих планок вверх.



- Снимите направляющую планку с фиксаторов и переместите ее в желаемую позицию.
- Установите вторую направляющую планку на одном уровне с первой.
- Передвиньте полку сверху на направляющие планки.


## Описание прибора

### Перестановка дверной полки/полки для бутылок

Переставляйте дверные полки/полки для бутылок только в незагруженном состоянии.

- Сдвиньте дверные полки/полки для бутылок вверх и извлеките их, потянув вперёд.
- Установите дверные полки/полки для бутылок на любой уровень.

### Перестановка полки/полки с подсветкой




- Приподнимите полку спереди и выньте её, потянув вперёд.
- Используя выемки, поднимите её с опорных выступов и переставьте вверх или вниз.
- Задвиньте полку.

Следите за тем, чтобы полка с подсветкой зафиксировалась со щелчком.

Полки защищены от непреднамеренного вытягивания специальными стопорами.

### Перестановка полки для бутылок



Полку для бутылок можно устанавливать в приборе по-разному.


- Слегка приподнимите полку для бутылок спереди, вытяните её вперёд, поднимите с опорных выступов, используя выемки, и переставьте вверх или вниз.

Задняя упорная дужка должна быть направлена вверх, чтобы бутылки не касались задней стенки.


Полка для бутылок защищена от непреднамеренного вытягивания специальными стопорами.

### Использование выдвижного модуля (CompactCase)

Чтобы освободить место для упаковок большего размера, выдвижной ящик можно переставить на один уровень ниже.




- Выдвиньте ящик до упора. Слегка приподнимите ящик и извлеките его.



- Теперь при необходимости установите выдвижной ящик в нижнее крепление держателя.

## Установка полки для бутылок на разделительной панели



- Извлеките заднюю стеклянную полку из разделительной панели и положите в соответствующее место для хранения.
- Положите бутылки, задвиньте их до упора: дно должно быть направлено назад.


**Совет:** Если бутылки выступают за края полки для бутылок, переместите нижнюю полку для бутылок в дверце наверх.

## Извлечение и повторная установка контейнера для хранения


- Для извлечения сортировочного бокса приподнимите его сзади.
- Чтобы заново вставить сортировочный бокс в выдвижной ящик, сначала вставьте его, взявшись за его переднюю часть.

## Установка адаптеров для противня для выпечки

Максимальные размеры противня для выпечки: ширина 466 мм/глубина 386 мм/высота 50 мм.



- Зафиксируйте адаптеры на самых нижних опорах, расположенных справа и слева в холодильном отделении.
- Откройте дверцу прибора до упора.




- Установите противень на адаптеры, установленные в холодильном отделении, и задвиньте до упора.

## Описание прибора

### Перемещение фильтра Active AirClean

Фильтр Active AirClean находится на задней защитной планке полки.

- Чтобы переместить фильтр Active AirClean, потяните его вверх и снимите защитную планку.
- Снимите защитную планку с полки.
- Вставьте защитную планку в выбранное вами место на полке.



- Установите фильтр Active AirClean на защитную планку.

### Принадлежности, входящие в комплект

Полка с поворотным основанием (FlexiTray)

Подставки для яиц

Адаптеры для противня

Сортировочный бокс

Регулируемая полка для бутылок

### Дополнительно приобретаемые принадлежности

В ассортименте компании Miele имеются полезные принадлежности, а также чистящие средства и средства по уходу, созданные для холодильников и морозильников.

Дополнительные принадлежности для данного прибора можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и другую полезную продукцию в нашем интернет-магазине [www.shop.miele.kz](http://www.shop.miele.kz)

В Интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или у авторизованного дилера Miele вы можете приобрести продукцию, предназначенную специально для вашего прибора, например средства по уходу за приборами и принадлежности.

Доступ к Интернет-магазину Miele можно получить с помощью следующего QR-кода:




## Перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы и защитные плёнки.
- Очистите внутреннюю часть прибора и принадлежности.

## Подключение прибора


- Подключите прибор к электросети (см. главу «Электрическое подключение»).

На дисплее сначала появится Miele, а затем .

## Заполнение и установка ёмкости для воды для аэрозольного распылителя

- Заполните свежей питьевой водой ёмкость для воды для аэрозольного распылителя (см. главу «Размещение продуктов в зоне PerfectFresh Active», раздел «Влажное отделение»).
- Установите ёмкость для воды в разделительную панель между холодильным отделением и зоной PerfectFresh Active (см. главу «Размещение продуктов в зоне PerfectFresh Active», раздел «Влажное отделение»).

## Включение прибора



- Откройте дверцу прибора.
- На дисплее коснитесь символа .

Прибор начнёт охлаждать, а при открытой дверце включится внутреннее освещение.

Прибор настраивается на предварительно установленное значение температуры.

Прежде чем в первый раз положить на хранение продукты, дайте прибору охладиться в течение нескольких часов, чтобы температура стала достаточно низкой. Положите продукты в прибор, только когда температура достигнет установленного значения.

## Выключение прибора

- Коснитесь индикатора температуры на дисплее.
- Листайте вправо, пока посередине не появится символ .
- Коснитесь .

Внутреннее освещение погаснет, и охлаждение прекратится.

На дисплее появится .

Обратите внимание: выключенный охлаждающий прибор не отключается от сети электроснабжения.

## Порядок действий при длительном отсутствии

Если оставить прибор на длительное время с закрытой дверцей, выключенным, но не вымытым, внутри него может образоваться плесень.

Перед длительным отсутствием обязательно очищайте прибор.

Если вы в течение длительного срока не будете пользоваться прибором, выполните следующие действия:

- Выключите прибор.
- Вытащите вилку из розетки или отключите автоматический выключатель в электрическом щите.

## Включение и выключение прибора

- Опорожните ёмкость для воды аэрозольного распылителя, промойте и вытрите насухо.
- Для проветривания прибора и во избежание образования запаха проведите очистку прибора и оставьте его открытым.

### Требования к подключению к сети

Обратите внимание на следующие требования для подключения к сети:

1. На месте установки должна быть доступна домашняя сеть. Подготовьте пароль WiFi.
2. Приложение Miele доступно на мобильном устройстве.
3. У вас есть учётная запись пользователя приложения Miele.

### Мобильное приложение Miele


Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.





### Подключение к новой сети

- Нажмите на символ ⚙️.
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ @.
- Нажмите на символ @.

- Коснитесь нужного способа соединения (мобильное приложение или WPS).

После успешного входа в систему на дисплее появится символ .

Если не удалось установить соединение, на дисплее появится символ .

- В этом случае запустите процесс заново.
- Для выхода из меню настроек нажмите на символ .

### Выполнить Сканирование и подключение

- Отсканируйте QR-код.

Если вы установили приложение Miele@mobile и у вас есть учётная запись пользователя, будет выполнен переход непосредственно к подключению.

Если вы еще не установили приложение Miele@mobile, вы будете направлены в Apple App Store® или Google Play Store™.

- Установите приложение Miele@mobile и создайте учётную запись пользователя Miele.
- Отсканируйте QR-код повторно.

Дальнейшие шаги вам подскажет приложение Miele@mobile.

(в зависимости от модели)



## Правильная температура

От правильной установки температуры зависит срок годности продуктов. С понижением температуры замедляется процесс размножения микроорганизмов. За счёт этого замедляется и процесс порчи продуктов.

Температура в приборе повышается:

- чем чаще открывается и дольше остаётся открытой дверца прибора
- чем больше продуктов в нём хранится
- чем теплее закладываемые продукты
- чем выше температура в помещении, где установлен прибор. Прибор изготовлен с учётом определённого климатического класса (пределов температуры окружающей среды), границы которого должны соблюдаться.

### ... в холодильном отделении и зоне PerfectFresh Active

В холодильном отделении рекомендуется поддерживать температуру **4 °C**.

В зоне PerfectFresh Active температура регулируется автоматически и поддерживается в диапазоне от **0 до 3 °C**.

### Автоматическое распределение холодного воздуха (DynaCool)

При включении охлаждения у прибора всегда автоматически включается вентилятор. Таким образом, холодный воздух равномерно распределяется в холодильном отделении, и все хранящиеся продукты имеют приблизительно одинаковую температуру.

## Индикатор температуры

В обычном режиме дисплей показывает **среднюю фактическую температуру продуктов в холодильном отделении**, которая в данный момент установилась в приборе.

В зависимости от температуры в помещении и настроек может пройти несколько часов до того, как будут достигнуты необходимые значения температуры и появится их долговременная индикация.

### Установка температуры

- Коснитесь индикатора температуры на дисплее.
- Проводите по экрану влево или вправо, пока посередине не появится нужная температура.
- Для выбора нажмите на это значение температуры.

Индикатор температуры отображает фактическое значение температуры в приборе в данный момент.



### Возможные установки

- Холодильное отделение: от 3 до 9 °C


### Изменение уровня температуры в зоне PerfectFresh Active

В зоне PerfectFresh Active автоматически поддерживается температура от 0 до 3 °C.

Если вы хотите повысить или понизить температуру, например для хранения рыбы, то можете незначительно и пошагово изменить температуру в этой зоне.

- Нажмите .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .

# Управление

- Нажмите .
- Проводите по экрану влево или вправо, пока посередине не появится нужная установка (1: самая низкая температура; 9: самая высокая температура).
- Для выбора нажмите на нужную установку.

Заводская установка уровня температуры – 5.

При установке уровня от 1 до 4 при определённых условиях возможно падение температуры ниже 0 °С. Продукты могут замёрзнуть.


Проверьте установленную температуру.

## Сигнал об открытой дверце

### Сигнал об открытой дверце при открывании дверцы вручную

Дверца прибора остаётся открытой в течение длительного времени.

Прибор оснащён функцией сигнала об открытой дверце, чтобы избежать потерь электроэнергии, если дверца остаётся открытой и защитить хранящиеся продукты от воздействия тепла.


Если дверца прибора длительное время остаётся открытой,  на индикаторе температуры горит жёлтым цветом. Одновременно раздаётся звуковой сигнал, и внутренняя подсветка мигает.


Время до включения сигнала об открытой дверце можно изменить (см. главу «Выполнение других установок»).

Сигнал об открытой дверце можно также отключить (см. главу «Выполнение других установок»).

Как только дверца прибора закроется, предупреждающий сигнал перестанет звучать и символ  на дисплее погаснет.

### Преждевременное отключение сигнала об открытой дверце

- Нажмите на символ .


Звуковой сигнал выключается, символ  гаснет, внутренняя подсветка начинает гореть непрерывно.

Если дверца прибора не закрыта, сигнал об открытой дверце повторяется прим. через 1 минуту.

### Сигнал об открытой дверце при автоматическом открывании дверцы


ActiveDoor быстро закрывает дверцу.

Прибор оснащён функцией сигнала об открытой дверце, чтобы избежать потерь электроэнергии, если дверца остаётся открытой и защитить хранящиеся продукты от воздействия тепла.

Если дверца прибора остаётся открытой слишком долго, на дисплее загорается жёлтым цветом символ . Одновременно раздаётся звуковой сигнал, и внутренняя подсветка мигает.


Период времени до срабатывания сигнала об открытой дверце **невозможно** изменить.

Сигнал об открытой дверце можно также отключить (см. главу «Выполнение других установок»).


Через короткое время дверца автоматически закроется. Звуковой сигнал прекратится, и символ  на дисплее погаснет.

## Преждевременное отключение сигнала об открытой дверце ActiveDoor

- Коснитесь  на дисплее.


Звуковой сигнал выключится, символ  погаснет, внутренняя подсветка снова начнёт гореть непрерывно.


Если дверца прибора не закрыта, сигнал об открытой дверце повторится через 1 минуту.

Символ  на индикаторе температуры загорится жёлтым цветом. Одновременно раздаётся звуковой сигнал, и внутренняя подсветка мигает (см. раздел «Сигнал об открытой дверце: дверца прибора остаётся открытой в течение длительного времени»).


## Применение суперохлаждения


### Функция суперохлаждения

При включённой функции суперохлаждения  температура в **холодильном отделении** очень быстро опускается до самого низкого значения (в зависимости от температуры в помещении). Прибор работает при максимально высокой мощности охлаждения, и температура понижается. Используйте данную функцию, если вам нужно быстро охладить большое количество свежих продуктов или напитков.


При включённой функции суперохлаждения  прибор может издавать больше шума.


Функцию суперохлаждения  необходимо включить за **4 часа до размещения** в приборе продуктов или напитков.

Функция суперохлаждения  выключается автоматически примерно через 12 часов. Прибор снова работает в нормальном режиме.

**Совет:** Для экономии электроэнергии можно самостоятельно отключить функцию суперохлаждения , как только продукты или напитки станут достаточно холодными.

### Включение и выключение функции суперохлаждения

- Коснитесь индикатора температуры холодильного отделения.
- Для включения и выключения функции коснитесь .

При **включённой** функции суперохлаждения  горит оранжевым.

- Для выхода из меню установок коснитесь индикатора температуры.

## Хранение продуктов в холодильном отделении

### Различные температурные области

Из-за естественной циркуляции воздуха в холодильном отделении устанавливаются разные температурные области.

Тяжёлый холодный воздух опускается в нижнюю область холодильного отделения. Используйте разные зоны отделения при закладке продуктов на хранение.

Это прибор с автоматическим распределением температуры (система динамического охлаждения DynaCool). Прибор автоматически включает вентилятор, как только включается охлаждение холодильного отделения. Это означает, что холод равномерно распределяется по холодильному отделению, а различия между различными зонами охлаждения становятся менее выраженными. Поэтому все хранящиеся продукты охлаждаются примерно при одинаковой температуре.

### Самая теплая область

Самая теплая область в холодильном отделении находится в самой верхней его части спереди и в дверце прибора. Вы можете использовать эту область для хранения масла, чтобы оно оставалось мягким, и сыра, чтобы он сохранял аромат.

### Самая холодная зона

Самая холодная зона в холодильном отделении находится прямо над разделительной панелью у зоны PerfectFresh Active, а также у задней стенки. В отделениях зоны PerfectFresh Active преобладают ещё более низкие температуры.

При настроенной температуре 4 °C и соответствующей гигиене замедляется размножение бактерий, например сальмонелл и листерий, которые могут стать причиной тяжёлых пищевых отравлений.

Поэтому используйте эти области холодильного отделения и зоны PerfectFresh Active для хранения всех чувствительных к температуре, скоропортящихся продуктов, таких как:

- рыба, мясо, птица;
- колбасы, готовые блюда;
- блюда/выпечка из яиц и сливок;
- готовое тесто, тесто для пирогов и пиццы;
- сыр из свежего молока и другие молочные продукты;
- хумус, овощные спреды, растительные заменители сливочного сыра;
- готовые овощи в полиэтиленовой упаковке;
- все свежие продукты (которые для соблюдения минимального срока хранения должны храниться при температуре минимум 4 °C)

### Хранить продукты в упакованном виде или без упаковки?

Храните продукты в холодильном отделении упакованными или хорошо закрытыми (для зоны PerfectFresh Active есть исключения). Это позволит предотвратить поглощение продуктами посторонних запахов, а также их высыхание и распространение, возможно, имеющихся в приборе микробов. На это следует обратить особое внимание при закладывании на хранение продуктов питания животного происхождения. Следите за тем, чтобы такие продукты, как сырое мясо и рыба, не соприкасались с другими продуктами.

При правильной установке температуры и соответствующей гигиене срок хранения продуктов может быть существенно увеличен. Это помогает предотвратить порчу продуктов.



## Размещение продуктов в зоне PerfectFresh Active

### Зона PerfectFresh Active

Зона PerfectFresh Active соответствует требованию к отделению холодного хранения согласно DIN EN 62552:2025.

Зона PerfectFresh Active отличается оптимальными условиями хранения фруктов, овощей, рыбы, мяса и молочной продукции. Продукты остаются свежими гораздо дольше, сохраняются их вкус и витамины.

В зоне PerfectFresh Active температура регулируется автоматически и поддерживается в диапазоне от 0 до 3 °C. Это более низкие температуры, чем в общем холодильном отделении, однако для нечувствительных к холоду продуктов это оптимальная температура хранения.

Влажность воздуха в зоне PerfectFresh Active может быть отрегулирована таким образом, что будет соответствовать хранящимся в ней продуктам. Когда увлажнитель  включён, на хранящиеся фрукты и овощи подаётся водяной пар. Увлажнитель  включается примерно каждые 90 минут и при каждом открывании дверцы. Повышенный уровень влажности воздуха приводит к тому, что продукты сохраняют собственную влажность и не высыхают быстро.

Следует иметь в виду, что сохранность продуктов во многом зависит от их исходного качества.

# Управление

Вынимайте продукты из зоны PerfectFresh Active примерно за 30–60 минут до употребления в пищу. Вкус и аромат продуктов становятся ярко выраженными только при комнатной температуре.

## Влажное отделение



Во **влажном отделении** температура составляет 0–3 °С, влажность воздуха в зависимости от положения крышки отделения может быть не повышена  $\delta$  или повышена  $\delta\delta\delta$ .

## Неповышенная влажность воздуха $\delta$

При этой установке  $\delta$  влажное отделение становится сухим (см. раздел «Сухое отделение»).

## Повышенная влажность воздуха $\delta\delta\delta$

При этой установке отделение становится зоной с контролем уровня влажности, которое подходит для хранения фруктов и овощей.

При повышенном уровне влажности в зоне с контролем уровня влажности в некоторых случаях возможно образование конденсата.

Если, по вашему мнению, образовалось слишком много конденсата, который влияет на продукты, действуйте следующим образом:

Удалите конденсат с помощью сухой салфетки.

Откройте крышку отделения, выбрав положение «Без повышения влажности воздуха  $\delta$ ».


Выключите увлажнитель  $\text{☁}$ .

## Выбор повышенной влажности воздуха $\delta\delta\delta$

Для данной установки необходимо включить  $\delta\delta\delta$  аэрозольный распылитель  $\text{☁}$ .

При включении аэрозольного распылителя  $\text{☁}$  расход электроэнергии незначительно повышается. Прибор также может издавать больше шума.

- Коснитесь  $\text{⚙}$ .
  - Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ  $\text{☁}$ .
  - Коснитесь  $\text{☁}$ .
  - Проводите по экрану влево или вправо, пока посередине не отобразится необходимая интенсивность аэрозольного распылителя (1: лёгкое увлажнение; 3: максимальное увлажнение).
  - Для выбора нажмите на нужную установку.
- Символ  $\text{☁}$  загорится оранжевым.
- Откройте выдвинутой ящик влажного отделения.



- Задвиньте крышку до упора назад.

При закрытой крышке влажный воздух остаётся в ящике  $\delta\delta\delta$ .


## Выбор без повышения влажности воздуха $\delta$

Для данной установки  $\delta$  необходимо выключить аэрозольный распылитель  $\text{☼}$ .

- Коснитесь  $\text{☼}$ .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ  $\text{☼}$ .
- Коснитесь  $\text{☼}$ .
- Пролистайте вправо и коснитесь символа  $\text{☼}$ .

Символ  $\text{☼}$  загорается белым.

- Откройте выдвижной ящик влажного отделения.



- Вытяните крышку до упора вперёд.

При открытой крышке влажность воздуха уменьшится  $\delta$ .

Если продукты выступают за край ящика, положение крышки отсека можно изменить при задвигании ящика и таким образом закрыть её. При заполнении ящика следите за тем, чтобы продукты не упирались в крышку отсека.

## Увлажнитель $\text{☼}$

При активированном увлажнителе  $\text{☼}$  на размещённые во влажном отделении фрукты и овощи при каждом открывании дверцы, а также примерно каждые 90 минут, распыляется вода. Водяной пар подаёт дополнительную влагу во влажное отделение.

Увлажнитель и соответствующая ёмкость для воды находятся в разделительной панели между холодильным отделением и зоной PerfectFresh Active.

Перед включением увлажнителя (см. главу «Выполнение других установок») учитывайте следующее:

- Ёмкость для воды должна быть очищена, наполнена водой и зафиксирована.
- Крышка влажного отделения закрыта (установка  $\delta\delta\delta$ ).

Воды в ёмкости для воды хватает примерно на 4 месяца.

Если увлажнитель больше не подаёт водяной пар, необходимо для начала залить воду.

**⚠** Опасность повреждений вследствие неправильного заполнения.

Сахаросодержащие жидкости могут вызвать неисправность увлажнителя.

Наполняйте ёмкость исключительно свежей питьевой водой.

# Управление

⚠ Опасность для здоровья вследствие загрязнения воды.


Использование неочищенной воды может привести к отравлениям.

Наполняйте ёмкость исключительно свежей питьевой водой.


⚠ Угроза для здоровья вследствие использования загрязнённой воды.

Вода, находившаяся длительное время в ёмкости для воды, может содержать микроорганизмы и представлять угрозу для вашего здоровья.

Если охлаждающий прибор, холодильное отделение или увлажнитель не работали более 2 дней, очистите ёмкость для воды и заполните её свежей питьевой водой.

Если режим «Отпуск»  был включён более 2 недель, очистите ёмкость для воды и наполните её свежей питьевой водой.

## Заполнение ёмкости для воды для увлажнителя



- Нажмите на уголки стеклянной полки ①, расположенные сзади с внешней стороны.

Передняя сторона стеклянной полки откинется вверх.

- Приподнимите и откиньте назад стеклянную полку.

Стеклянная полка стоит вертикально.

- Нажмите на ползунок ②, расположенный слева.

Ёмкость для воды ③ выскочит из углубления.

- Извлеките ёмкость для воды и наполните её питьевой водой до соответствующей отметки.

- Вставьте ёмкость для воды обратно.

- Опустите стеклянную полку ① и прижмите.

## Сухое отделение



В **сухом отделении** температура составляет от 0 до 3 °С, влажность воздуха не повышена  $\delta$ .

Сухое отделение оптимально подходит для хранения скоропортящихся продуктов, например:

- свежей рыбы, морепродуктов
- мяса, птицы, колбас
- деликатесных салатов
- молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, сыр, сливки, творог и т. п.
- продуктов растительного происхождения, таких как тофу, овсяный напиток, хумус, овощная намазка, заменители мяса и сыра и т. д.
- Кроме того, здесь можно хранить любые продукты, если они упакованы.

Учтите, что продукты, богатые белками, портятся быстрее.

Это означает, что морепродукты портятся быстрее, чем рыба, а рыба портится быстрее, чем мясо.

В целях соблюдения гигиены храните такие продукты только **в закрытом или упакованном виде**.

## Управление


---

**Также обратите внимание на следующие указания, если вы не удовлетворены результатом хранения продуктов (например, продукты даже спустя короткий промежуток времени теряют свою свежесть):**


- Помещайте на хранение только свежие продукты. Состояние продуктов является решающим для получения оптимального результата.
- Перед закладкой продуктов на хранение проведите очистку отделений в зоне PerfectFresh Active.
- Обсушите очень влажные продукты перед их укладкой на хранение.
- Не храните чувствительные к холоду продукты в зоне PerfectFresh Active.
- Для хранения продуктов выбирайте правильное отделение зоны PerfectFresh Active, а также правильную позицию крышки отделения (без повышения влажности воздуха  $\delta$  или повышенную влажность  $\delta\delta\delta$ ).
- Повышенный уровень влажности воздуха  $\delta\delta\delta$  в зоне с контролем уровня влажности достигается исключительно за счёт влаги, содержащейся в хранящихся продуктах, если они хранятся без упаковки. Чем больше продуктов хранится в зоне с контролем уровня влажности, тем выше влажность.
- Не перегружайте зоны с контролем уровня влажности.
- Если, по вашему мнению, при настройке  $\delta\delta\delta$  образовалось слишком много конденсата, который влияет на продукты:
  - Удалите конденсат с помощью сухой салфетки.
  - Вложите решётку или что-либо подобное, чтобы излишки влаги могли стекать.
  - Откройте крышку отсека, выбрав положение «Без повышения влажности воздуха  $\delta$ », и выключите увлажнитель  $\text{☺}$ .
- Если влажность воздуха, несмотря на настройку  $\delta\delta\delta$ , будет недостаточной, положите продукты в герметичную упаковку.
- Если вам кажется, что температура в зоне PerfectFresh Active слишком высокая или слишком низкая, попробуйте сначала немного отрегулировать её, изменив температуру в холодильном отделении на 1–2 °C. Как только на дне отделений зоны PerfectFresh Active начнут образовываться кристаллы льда, температуру нужно будет повысить; в противном случае продукты испортятся от воздействия холода.
- Если изменения температуры в холодильном отделении недостаточно, измените температуру в зоне PerfectFresh Active (см. главу «Пользовательские настройки»).


### Пояснения к некоторым установкам



Ниже описаны только те установки, которые требуют дополнительного пояснения.



Пока вы находитесь в режиме установок , сигнал об открытой дверце или другие предупреждающие сигналы автоматически подавляются.



### Режим «Вечеринка»

Режим «Вечеринка»  рекомендован к использованию, если необходимо быстро охладить большое количество свежих продуктов или напитков.


**Совет:** Включите режим «Вечеринка»  примерно за 4 часа до размещения в приборе продуктов и напитков.



При включении режима «Вечеринка»  автоматически включается функция суперохлаждения .

Режим «Вечеринка»  нельзя включить, если включён режим «Отпуск» .

Режим «Вечеринка»  автоматически выключается через 24 часа. Режим «Вечеринка»  можно выключить до истечения данного времени и в любой момент.

### Режим «Отпуск»


Режим «Отпуск»  рекомендуется, если, например, на время отпуска вы не хотите полностью отключать холодильное отделение или не требуется высокая холодопроизводительность.

Если режим «Отпуск»  включён, это отображается на стартовом экране. Его можно отключить через стартовый экран или режим установок .


Холодильное отделение настраивается на температуру 15 °С, причём в зоне PerfectFresh Active автоматически устанавливается температура от 9 °С до 12 °С. Таким образом, холодильное отделение может работать в энергосберегающем режиме.

Средняя температура в холодильном отделении прибора позволяет хранить нескоропортящиеся продукты ещё некоторое время. Расход электроэнергии будет ниже, чем в обычном режиме.

Также не будут образовываться плесень и запахи, как это может случиться, если выключить холодильное отделение и оставить его дверцу закрытой.

 **Опасность для здоровья при употреблении в пищу испорченных продуктов питания.**

Длительное хранение в холодильном отделении при температуре выше 4 °С может негативно повлиять на срок хранения и качество продуктов питания.




Режим «Отпуск»  рекомендуется включать только на ограниченное время.


В это время не храните в приборе скоропортящиеся продукты, такие как фрукты, овощи, рыбу, мясо и молочные продукты.


## Выполнение других установок

### Включение функции блокировки /

Включение функции блокировки защищает от непроизвольного выключения прибора и несанкционированного изменения установок посторонними лицами, например детьми.


- Коснитесь .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Коснитесь .

При включённой функции блокировки символ  горит оранжевым.

- Закройте дверцу прибора. Только в этом случае функция блокировки  активируется.


### Деактивация функции блокировки / на короткое время

Если, например, вы хотите отрегулировать температуру, можно на короткое время деактивировать функцию блокировки:



- Коснитесь индикатора температуры.
- Коснитесь символа  и удерживайте нажатым ок. 6 секунд.


На индикаторе отобразится поле настройки температуры.

- Выполните необходимые настройки.


При закрывании дверцы прибора функция блокировки  снова активируется.

### Полное отключение функции блокировки /

- Коснитесь .
- Коснитесь символа  и удерживайте нажатым ок. 6 секунд.


- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Коснитесь .


Если функция блокировки выключена, горит .

### Режим «Шаббат»


Для поддержки религиозных обычаев прибор имеет режим «Шаббат».


Если режим «Шаббат»  включён, это сразу отображается на стартовом экране.

Через 3 секунды дисплей выключается.

Если включён режим «Шаббат» , выполнить какие-либо настройки охлаждающего прибора невозможно.


Следите за тем, чтобы дверца прибора была плотно закрыта, так как оптический и звуковой предупреждающие сигналы отключены.


Режим «Шаббат»  автоматически выключается примерно через 80 часов.


При включённом режиме «Шаббат»  деактивируются:

- внутренняя подсветка при открытой дверце прибора
- все звуковые и световые сигналы
- индикация температуры
- активированная функция ActiveDoor
- активное WiFi-соединение

Все другие функции, включённые до этого, остаются активированными.

 Опасность для здоровья при употреблении в пищу испорченных продуктов питания.

Поскольку возможный отказ электросети во время режима «Шаббат»  не отображается на дисплее, продукты при определённых обстоятельствах в течение некоторого времени могут подвергаться воздействию повышенных температур. Это сокращает срок годности продуктов.

Если во время режима «Шаббат»  возникла неисправность в электросети, проверьте качество продуктов.

## Отключение режима «Шаббат»


■ Коснитесь погасшего дисплея.

Появится .

■ Нажмите .

 горит оранжевым.

■ Ещё раз коснитесь символа .

Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым.

## Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor)

Можно выполнить следующие настройки:


1. активация и конфигурация ActiveDoor при вводе прибора в эксплуатацию или позднее
2. деактивация ActiveDoor
3. активация ActiveDoor при уже сконфигурированной и деактивированной функции
4. изменение заданного угла открытия дверцы

## 1. Первая активация и конфигурация ActiveDoor


Активация и конфигурация состоят из нескольких этапов.

### Активация ActiveDoor


■ Нажмите .

■ Листайте влево или вправо, пока в центре не появится символ .

■ Нажмите .

Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом.

■ Нажмите *OK*.

Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь необходимо задать угол открытия дверцы.

### Регулировка угла открытия дверцы


Зона открывания дверцы должна оставаться свободной.

■ Откройте дверцу на нужный угол (не менее 70°).


**Совет:** Чтобы беспрепятственно извлекать выдвижные модули, выберите угол открытия дверцы не менее 90°.




## Выполнение других установок


### ■ Нажмите *OK*.



Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом.

### ■ Нажмите *OK*.


- На дисплее отображается : угол открытия дверцы **не** сохранился.

Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Начните снова с этапа « Регулировка угла открытия дверцы».

- На дисплее отображается : угол открытия дверцы успешно сохранён.

Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь нужно выполнить инициализацию.


### **Выполнение инициализации**

 **Опасность** получения травм при автоматическом открывании и закрывании дверцы прибора  
Опасность защемления частей тела, например пальцев, в зоне открывания дверцы и в зоне дверной петли.

Зона открывания дверцы должна оставаться свободной.

Не помещайте руки на дверную петлю или во внутреннее пространство прибора при закрывании дверцы.

Не блокируйте дверцу.

 **Опасность** повреждения при автоматическом закрывании дверцы прибора


Возможно повреждение выдвинутых выдвижных модулей или телескопических направляющих (в зависимости от модели).


Полностью задвиньте выдвижные модули.




Полностью задвиньте телескопические направляющие после извлечения выдвижного модуля.


### ■ Нажмите *OK*.



Инициализация запускается. При этом дверца автоматически однократно закрывается и снова открывается.

Одновременно мигает  на дисплее и раздаётся звуковой сигнал.

- На дисплее отображается : **не** удалось выполнить инициализацию.


Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее горит жёлтым цветом. Начните снова с этапа « Активация ActiveDoor».

- На дисплее отображается : инициализация успешно выполнена.


Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь необходимо сохранить выбранный угол открытия дверцы.

## Сохранение выбранного угла открытия дверцы

- Нажмите **OK**.


На дисплее отображается : угол открытия дверцы успешно сохранён.

- Подтвердите запрос нажатием .


Символ  на дисплее загорится оранжевым цветом. Функция ActiveDoor активирована.

## 2. Деактивация ActiveDoor


- Нажмите .

- Листайте влево или вправо, пока в центре не появится символ .

- Нажмите .


Символ  на дисплее загорится оранжевым цветом.

- Нажмите .

 загорится белым цветом – функция ActiveDoor деактивирована.

## 3. Активация ActiveDoor


- Нажмите .

- Листайте влево или вправо, пока в центре не появится символ .

- Нажмите .


На дисплее отображается .

- Нажмите .


 загорится оранжевым – функция ActiveDoor активирована.


## 4. Изменение заданного угла открытия дверцы

- Нажмите .


- Листайте влево или вправо, пока в центре не появится символ .

- Нажмите .

Символ  на дисплее загорится оранжевым цветом.

- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите .

Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь необходимо задать угол открытия дверцы.


## Регулировка угла открытия дверцы

Зона открывания дверцы должна оставаться свободной.


- Откройте дверцу на нужный угол (не менее 70°).




**Совет:** Чтобы беспрепятственно извлекать выдвижные модули, выберите угол открытия дверцы не менее 90°.


- Нажмите **OK**.



Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом.

- Нажмите **OK**.

- На дисплее отображается : угол открытия дверцы **не** сохранился.


Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Начните снова с этапа « Регулировка угла открытия дверцы».

- На дисплее отображается : угол открытия дверцы успешно сохранён.

Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь нужно выполнить инициализацию.

## Выполнение других установок


### Выполнение инициализации

 Опасность получения травм при автоматическом открывании и закрывании дверцы прибора  
Опасность защемления частей тела, например пальцев, в зоне открывания дверцы и в зоне дверной петли.

Зона открывания дверцы должна оставаться свободной.

Не помещайте руки на дверную петлю или во внутреннее пространство прибора при закрывании дверцы.

Не блокируйте дверцу.

 Опасность повреждения при автоматическом закрывании дверцы прибора


Возможно повреждение выдвинутых выдвигаемых модулей или телескопических направляющих (в зависимости от модели).


Полностью задвиньте выдвигаемые модули.




Полностью задвиньте телескопические направляющие после извлечения выдвигаемого модуля.


- Нажмите *OK*.



Инициализация запускается. При этом дверца автоматически однократно закрывается и снова открывается.

Одновременно мигает  на дисплее и раздаётся звуковой сигнал.

- На дисплее отображается : не удалось выполнить инициализацию.


Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее горит жёлтым цветом. Начните снова с этапа « Активация ActiveDoor».

- На дисплее отображается : инициализация успешно выполнена.


Подтвердите запрос нажатием на . Символ  на дисплее загорится жёлтым цветом. Теперь необходимо сохранить выбранный угол открытия дверцы.

### Сохранение выбранного угла открытия дверцы

- Нажмите *OK*.

На дисплее отображается : угол открытия дверцы успешно сохранён.


- Подтвердите запрос нажатием .

Символ  на дисплее загорится оранжевым цветом. Функция ActiveDoor активирована.

### Изменение времени до срабатывания сигнала об открытой дверце при открывании дверцы вручную

Вы можете установить, через какое время после открывания дверцы прибора вручную будет раздаваться сигнал об открытой дверце.

- Нажмите .

- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите .

- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится нужное время – от 30 секунд до 3 минут 30 секунд.
- Для выбора нажмите на нужную установку.

### Подключение к сети

Ваш холодильный прибор оснащён встроенным модулем WiFi. Модуль WiFi позволяет подключаться к домашней сети и использовать приложение Miele на мобильном устройстве.

После того как ваш холодильный прибор один раз подключится к WiFi, соединение будет автоматически устанавливаться при каждом включении.

Необходимо обеспечить наличие на месте установки холодильного прибора сигнала сети WiFi достаточной мощности.

При подключении холодильного прибора к сети WiFi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

### Функции Smart Extra в приложении Miele\*




Сетевое подключение к приложению Miele предоставляет доступ к расширенным функциям Smart Extra, в том числе:


- запрос информации о статусе
- дополнительные полезные функции
- поддержание холодильного прибора в актуальном состоянии благодаря обновлениям ПО от Miele


Более подробную информацию о функциях Smart Extra можно найти на сайте Miele, в приложениях Apple App Store® или Google Play Store™.


\* Дополнительное цифровое предложение от Miele & Cie. KG. Объём функций может варьироваться в зависимости от модели и страны. Для использования необходимо ваше согласие с Общими положениями и условиями, а также Политикой конфиденциальности в отношении цифровых продуктов и услуг Miele в приложении Miele. Компания Miele оставляет за собой право в любое время изменять или прекращать действие цифровых услуг.

### Подключение к новой сети




- Нажмите на символ .
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите на символ .
- Коснитесь нужного способа соединения (мобильное приложение или WPS).

После успешного входа в систему на дисплее появится символ .


Если не удалось установить соединение, на дисплее появится символ .

- В этом случае запустите процесс заново.
- Для выхода из меню настроек нажмите на символ .


### Деактивация WiFi-соединения

- Нажмите на символ .
- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Нажмите на символ .

## Выполнение других установок


- Чтобы деактивировать соединение WiFi, коснитесь .

Появится символ .


- Для выхода из меню настроек нажмите на символ .


### Активация WiFi-соединения


- Нажмите на символ .


- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите на символ .


- Чтобы активировать соединение WiFi, коснитесь .


Появится символ .

- Для выхода из меню настроек нажмите на символ .


Когда соединение WiFi активно, на дисплее загорается .


### Сброс конфигурации сети

- Нажмите на символ .


- Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите на символ .


- Проводите пальцем по экрану вправо, пока посередине не появится символ .

- Нажмите на символ .

- Нажмите на символ .

- Для выхода из меню настроек нажмите на символ .

Все выполненные настройки и введённые значения сбрасываются.


Соединение WiFi деактивируется, символ  на стартовом экране гаснет.

Сбросьте конфигурацию сети в случае утилизации или продажи прибора, а также при вводе в эксплуатацию использовавшегося ранее прибора. Все личные данные пользователя удалятся с прибора. Кроме того, предыдущий владелец больше не сможет подключиться к прибору.

### Настройка уровня громкости звуковых/предупреждающих сигналов /

Вы можете изменить уровень громкости звуковых/предупреждающих сигналов (например, предупреждающего сигнала об открытой дверце или сигнала сообщения об ошибке). Вы также можете отключить сигналы, если они вам мешают.


- Коснитесь .

- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .

- Коснитесь .

- Выберите нужный уровень громкости, проведя пальцем по сегментной шкале влево или вправо.


- Подтвердите нужный уровень громкости, коснувшись сегментной шкалы.

При выключенных звуковых/предупреждающих сигналах появляется .

### Настройка яркости дисплея

Вы можете настроить яркость дисплея в соответствии с условиями освещения в помещении.


- Коснитесь .


- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .





- Коснитесь .


- Выберите нужный уровень яркости, проведя по сегментной шкале пальцем влево или вправо.
- Подтвердите нужный уровень яркости, коснувшись сегментной шкалы.

## Выключение демонстрационного режима

Демонстрационный режим  позволяет выставлять прибор в специализированных магазинах, не включая охлаждение. Для личного использования эта функция вам не потребуется.




Если демонстрационный режим был включён в заводской настройке, на стартовом экране отображается .

- Коснитесь .
- Коснитесь .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Коснитесь .

После выключения демонстрационного режима  прибор завершает работу и его необходимо включить заново.

## Сброс до заводских настроек

Все установки будут сброшены до заводских настроек (установки см. в главе «Описание прибора»).

- Коснитесь .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Коснитесь .

Появится .

- Коснитесь **OK**.

Прибор завершает работу, и его необходимо включить заново.



## Информация


На дисплее отображаются данные прибора (номер модели и фабричный номер).

Подготовьте следующие данные прибора:

- для подсоединения прибора к вашей сети WiFi (см. главу «Выполнение дополнительных установок», раздел «Система Miele@home») (в зависимости от модели)
- для сообщения о неисправности в сервисную службу Miele (см. главу «Сервисная служба Miele»)
- для запроса информации из базы данных EPREL (см. главу «Сервисная служба Miele»)

## Индикатор замены угольного фильтра


После установки угольного фильтра (дополнительно приобретаемые принадлежности) необходимо сначала активировать индикатор замены угольного фильтра  в режиме установок .


Индикатор замены угольного фильтра  на стартовом экране примерно каждые 6 месяцев напоминает о необходимости замены угольного фильтра (см. главу «Чистка и уход», раздел «Замена угольного фильтра»).



## Выполнение других установок

---

### Режим очистки


Режим очистки  облегчает процесс очистки холодильного отделения (см. главу «Чистка и уход»). Внутренняя подсветка остаётся включённой, хотя холодильное отделение выключено. Акустические и оптические сигналы также выключены.

Если режим очистки  включён, это отображается на стартовом экране.

После завершения очистки необходимо выключить режим очистки . Когда дверца прибора закрыта более 10 минут, автоматически отключается режим очистки .

Не удаляйте типовую табличку внутри охлаждающего прибора. Типовая табличка может понадобиться в случае неисправности.

Следите за тем, чтобы вода не попадала в электронику или систему освещения.

 Опасность повреждения вследствие проникновения влаги.

Пар от пароструйного очистителя может повредить пластик и электрические компоненты.

Не используйте для очистки охлаждающего прибора пароструйные очистители.

## Размораживание

### Холодильное отделение и зона PerfectFresh Active

Холодильное отделение и зона PerfectFresh Active размораживаются автоматически.

### Указания по мощному средству

Используйте внутри прибора только безопасные для продуктов питания чистящие средства и средства по уходу.


Чтобы избежать повреждений всех поверхностей, **не** используйте при чистке





- моющие средства, содержащие соду, аммиак, кислоту или хлориды
- моющие средства для растворения накипи
- абразивные чистящие средства (например, абразивный порошок, пасту и пемзу)


- моющие средства, содержащие растворители
- моющие средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали
- моющие средства для посудомоечных машин
- аэрозоли для очистки духовых шкафов
- очистители для стекла
- жёсткие губки и щетки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль)
- ластик для удаления загрязнений
- острые металлические скребки

Рекомендуем использовать для чистки чистую губчатую салфетку и тёплую воду с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды вручную.

## Подготовка прибора к очистке

**Совет:** Включите режим очистки . Охлаждение в холодильном отделении при этом выключено, внутреннее освещение остаётся включенным.

- Коснитесь .
- Листайте влево или вправо, пока посередине не появится символ .
- Коснитесь .
- Для выхода из меню установок коснитесь .

Включённый режим очистки  отображается на стартовом экране.

- Извлеките из прибора продукты и положите их в прохладное место.
- Для очистки извлеките принадлежности, которые можно снять (см. пункт «Извлечение, разборка и очистка принадлежностей»).

# Очистка и уход

## Очистка внутреннего пространства

Чистите прибор регулярно, не реже одного раза в месяц.

При достаточно длительном воздействии загрязнений на поверхности существует вероятность, что их больше не получится устранить.

Поверхности могут утратить свой изначальный цвет или свои свойства.

Лучше всего удалять загрязнения сразу.

- Очищайте **внутреннее пространство** прибора с помощью чистой губки, тёплой воды и небольшого количества жидкого средства для мытья посуды вручную.
- После очистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо протирочной салфеткой.
- Очистите жёлоб для слива талой воды и сливное отверстие с помощью ватной палочки или подобного предмета.
- Оставьте дверцу прибора ещё на некоторое время открытой, чтобы проветрить прибор в достаточной мере и избежать образования неприятного запаха.


## Очистка принадлежностей вручную или в посудомоечной машине

Следующие детали необходимо очищать исключительно **вручную**:

- пластины или планки из нержавеющей стали
- регулируемая полка для бутылок
- полка с точной регулировкой

- пластмассовые элементы полки с поворотным основанием (FlexiTray)
- задняя защитная планка, а также боковые держатели выдвижного модуля (CompactCase)
- полка с принтом
- разделительная панель с полкой для бутылок
- все выдвижные ящики и крышки
- сортировочный бокс

Следующие элементы **можно мыть в посудомоечной машине**:

 Опасность повреждения вследствие воздействия высокой температуры в посудомоечной машине. В процессе мытья в посудомоечной машине при температуре более 55 °С элементы прибора могут повредиться, например, деформироваться.

Для элементов, пригодных для мытья в посудомоечной машине, выбирайте только программы с температурой, не превышающей 55 °С.


При контакте с естественными красителями, например с морковью, томатами и кетчупом, пластмассовые детали в посудомоечной машине могут поменять свой цвет. Это изменение цвета не влияет на прочность деталей.

- держатель для бутылок, подставка для яиц
- дверные полки и полки для бутылок, расположенные в дверце прибора, (без пластины из нержавеющей стали)

- направляющие планки для полки с точной регулировкой
- полки (без планок и принтов)
- 2 части ёмкости для воды увлажнителя
- адаптер для противня
- держатель угольного фильтра (дополнительно приобретаемая принадлежность)

### Извлечение и разборка принадлежностей для их очистки

#### Извлечение полки с точной регулировкой




- Возьмите полку обеими руками, нажмите на серые кнопки, расположенные под полкой с обеих сторон, и переместите полку с направляющих планок вверх.
- Снимите направляющую планку с фиксаторов.
- После очистки поместите направляющую планку в нужное положение, а вторую направляющую планку поместите параллельно первой на противоположной стороне.
- Вновь передвиньте полку сверху на направляющие планки.

#### Разборка дверной полки/полки для бутылок

Перед мытьём дверной полки/полки для бутылок в посудомоечной машине снимите планки из нержавеющей стали.

Чтобы снять пластину из нержавеющей стали, действуйте следующим образом:

- Положите дверную полку/полку для бутылки на столешницу.



- Нажмите на фиксирующую защёлку в углублении. Затем отделите всю пластину от полки.
- После чистки снова закрепите пластину на полке в обратном порядке.

#### Демонтаж полки/полки с подсветкой

**⚠** Опасность повреждения вследствие неправильной очистки.

Планка из нержавеющей стали с LED-подсветкой может быть повреждена, если положить её для очистки в воду.


Очищайте стальную планку с LED-подсветкой с помощью влажной ткани.

## Очистка и уход

Снимайте стальную планку или стальную планку с LED-подсветкой перед мытьём полки.

- Верхней стороной вниз положите полку на столешницу с мягкой подстилкой (например, на полотенце для посуды).

**!** Опасность повреждения вследствие неправильного обращения. При отсоединении стальной планки с LED-подсветкой могут повредиться металлические контакты. Эти контакты на левом переднем углу необходимы для электропитания LED-подсветки. Всегда сначала освобождайте сторону, на которой отсутствуют контакты.



- Возьмитесь с левой стороны планки из нержавеющей стали за конец пластмассовой окантовки.
1. Снимите с полки пластиковую окантовку и
  2. Одновременно снимите планку с полки. Затем таким же образом освобождается противоположная сторона.
- После очистки закрепите на полке планку из нержавеющей стали в обратном порядке.


## Демонтаж полки с поворотным дном (FlexiTray)

**!** Опасность травмирования при выпадении стеклянной полки.

При снятии полки поворотное основание может перевернуться, стеклянная полка поддона может выпасть и разбиться.


При снятии крепко удерживайте поворотное основание.

- Положите полку с поворотным дном на столешницу, на мягкую подложку (например, на полотенце для посуды).



- Разверните поддон вперёд. Приподнимите стеклянную полку снизу через отверстие и выньте.
- Разверните поддон, чтобы он оказался на полке в исходном положении.

Основание можно вынуть из полки только в том случае, если основание развернуто в исходное положение на полке. Соединительная кнопка должна находиться в круглом конечном положении направляющей ①.




- Удерживайте нижнюю полку вверх справа и с силой вытяните поддон из полки.

Соединительная кнопка на поддоне высвободится из круглого конечного положения направляющей ①.

Теперь вы можете разобрать и очистить все элементы.

Под пластиковой полкой находится стеклянная пластина, которая с помощью фиксирующих выступов ② держится на внешнем крае полки. Стеклянную пластину также можно извлечь для последующей очистки, как описано далее.

- Поверните полку таким образом, чтобы панель из нержавеющей стали была сзади, а передний край слегка выдавался над столешницей.




- Разблокируйте фиксирующие выступы ② и приподнимите полку.

Теперь стеклянная пластина разблокирована. Обе детали можно очистить.

## Сборка полки с поворотным дном (FlexiTray)


- Положите пластиковую полку на столешницу таким образом, чтобы углубление располагалось сверху, а панель из нержавеющей стали спереди.




- Сначала вставьте стеклянную пластину ③ в пазы и затем зафиксируйте её в выступах-фиксаторах ②.

## Очистка и уход

- Поверните полку так, чтобы пластмассовая поверхность была направлена вверх.




- Положите ползковую раму на полку таким образом, чтобы острия стрелок, нанесённые на полку, совпадали с заострёнными пазами на раме.




- Возьмите поддон так, чтобы соединительная кнопка была направлена вниз, и с силой вдавите кнопку в круглое конечное положение направляющей ①.
- Установите стеклянную полку обратно на поддон.


## Извлечение и разбор выдвижного модуля (CompactCase)



- Вытяните выдвижной модуль до упора. Слегка поднимите выдвижной модуль вверх и извлеките его.



- Обеими руками слегка приподнимите полку вместе с креплением 1.).
- Немного потяните полку вперёд 2.) и, используя выемки слева и справа, извлеките её с опорных выступов движением вверх или наискось.
- Положите полку вместе с креплением на столешницу, на мягкую подложку (например, на полотенце для посуды).




- Снимите держатели с боковых сторон полки 1.).
- Снимите планку из нержавеющей стали спереди 2.).
- После очистки планки из нержавеющей стали установите обратно на полку защитную планку и держатели.
- Вставьте в прибор полку вместе с креплением сверху или сбоку.
- Задвиньте полку до упора назад.
- Вставьте выдвижной модуль сверху в крепления ниже или выше расположенных направляющих на выбор.

## Извлечение выдвижных ящиков холодильного отделения

- Вытяните выдвижной ящик до упора.

Выдвижной ящик зафиксирован с помощью зажимов в задней части. Перед извлечением его необходимо высвободить из фиксатора.



- 1. Приподнимите левый зажим и одновременно потяните ящик на себя, чтобы извлечь его из фиксатора.
  - 2. Выполните ту же процедуру с другой стороны.
- Выдвижной ящик освобождён из фиксатора.
- 3. Теперь с усилием потяните за выдвижной ящик.

Затем снова задвиньте телескопические направляющие, чтобы избежать повреждений.


**⚠** Опасность повреждения вследствие неправильной очистки. Телескопические направляющие смазаны специальной смазкой, которая может смыться при очистке, что может привести к их повреждению. Используйте для очистки телескопических направляющих влажную салфетку.

# Очистка и уход

## Установка ящиков


- Положите ящик на полностью задвинутые направляющие.
- С усилием, но осторожно задвиньте выдвижной ящик в прибор вплоть до щелчка.


## Снимите и разберите ёмкость для воды увлажнителя

 Угроза для здоровья вследствие использования загрязнённой воды.

Вода, находившаяся длительное время в ёмкости для воды, может содержать микроорганизмы и представлять угрозу для вашего здоровья.

Если охлаждающий прибор, холодильное отделение или увлажнитель не работали более 2 дней, очистите ёмкость для воды и заполните её свежей питьевой водой.

Если режим «Отпуск»  был включён более 2 недель, очистите ёмкость для воды и наполните её свежей питьевой водой.



- Нажмите на уголки стеклянной полки (1), расположенные сзади с внешней стороны.

Передняя сторона стеклянной полки откинется вверх.


- Приподнимите и откиньте назад стеклянную полку.

Стеклянная полка стоит вертикально.

- Нажмите на ползунок (2), расположенный слева.

Ёмкость для воды (3) выскочит из углубления.


- Извлеките ёмкость для воды.



- Разберите ёмкость для воды на 2 части, вымойте их вручную или в посудомоечной машине.
- Снова вставьте ёмкость для воды.
- Опустите стеклянную полку (1) и прижмите её.

## Снятие разделительной панели с полкой для бутылок


- Снимите переднюю и заднюю стеклянные полки с разделительной панели.



- Приподнимите полку для бутылок спереди и вытяните её.

- После очистки задвиньте до упора и прижмите книзу полку для бутылок.
- Установите стеклянную полку обратно на разделительную панель.

## Снятие крышки отсека




- Приподнимите крышку спереди и вытяните её.
- После очистки задвиньте крышку обратно.

## Замена фильтра Active AirClean (угольного фильтра)


Новый фильтр Active AirClean можно приобрести в сервисной службе Miele, у авторизованных дилеров или в интернет-магазине Miele.

- Снимите держатель угольных фильтров с полки движением вверх.

Установленные угольные фильтры не должны касаться задней стенки прибора, поскольку из-за влажности они могут приклеиться к стенке. Вставьте новые угольные фильтры в держатель на такую глубину, чтобы они не выступали над краем держателя.




- Извлеките оба угольных фильтра и вставьте в держатель новые фильтры ободком (по периметру) вниз.




- Установите держатель по центру задней защитной планки любой полки и защёлкните.

## Подтверждение замены фильтра Active AirClean

- Нажмите *OK*.

Символ  гаснет и счётчик времени сбрасывается.

## Чистка уплотнителя дверцы

 Опасность повреждения вследствие неправильной очистки.

При попадании масел или жиров на уплотнение дверцы оно может стать пористым.

Не обрабатывайте уплотнение дверцы маслами или смазками.

## Очистка и уход

---

- Регулярно очищайте уплотнитель дверцы только чистой водой и тщательно вытирайте его после этого сухой салфеткой.

### Очистка вентиляционных отверстий

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия метёлкой из перьев или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосам Miele).

### После очистки

- Установите все детали прибора на свои места.
- При необходимости снова включите прибор.
- При необходимости снова выключите режим очистки  холодильного отделения.
- Включите на некоторое время функцию SuperCool , чтобы холодильное отделение быстро охладилось.
- Положите в холодильное отделение продукты.
- Выключите функцию SuperCool , как только продукты или напитки станут достаточно холодными.
- Закройте дверцу/дверцы прибора.

Большинство неисправностей вы можете устранить самостоятельно. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы Miele.

На сайте [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) можно найти дополнительную информацию о том, как устранять неисправности самостоятельно.



До устранения неисправности по возможности не открывайте дверцу прибора, чтобы минимизировать потерю холода.

## Общие проблемы с работой прибора





Проблема	Причина и устранение
<b>Прибор не выполняет охлаждение.</b>	Прибор не включён. ■ Включите прибор.
	Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку, или штекер прибора неправильно вставлен в гнездо прибора. ■ Вставьте сетевую вилку в розетку, штекер прибора вставьте в гнездо.
	Сработал предохранитель на распределительном щитке. Это может означать неисправность прибора, дефект электропроводки или другого прибора. ■ Вызовите квалифицированного инженера-электрика или обратитесь в сервисную службу Miele.
<b>Компрессор работает длительное время.</b>	Это не является неисправностью. В целях экономии электроэнергии при низкой потребности в холоде компрессор включается в режим с пониженной скоростью вращения. В связи с этим увеличивается время работы компрессора.
<b>Компрессор включает-ся всё чаще и на более длительное время; температура в приборе слишком низкая.</b>	Дверцы прибора часто открывались. Либо закладывалось слишком большое количество продуктов за один раз. ■ Открывайте дверцы прибора только при необходимости и на непродолжительное время.
	Дверцы прибора закрываются не полностью. Температура в приборе понижается.

## Устранение проблем











Проблема	Причина и устранение
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверьте установку дверей прибора и при необходимости отрегулируйте их с помощью винтов в петлях дверцы.</li></ul> <p>Дверцы прибора закрыты неправильно. При образовании толстого слоя льда снижается холодопроизводительность прибора, из-за чего увеличивается расход электроэнергии.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Всегда полностью закрывайте дверцы прибора.</li><li>■ При необходимости разморозьте и очистите прибор.</li></ul> <p>Температура окружающего воздуха слишком высокая. Чем выше температура окружающего воздуха, тем дольше работает компрессор.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Соблюдайте указания, приведённые в главе «Установка», раздел «Место установки».</li></ul> <p>Вентиляционные отверстия заставлены чем-либо или запылились.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия.</li><li>■ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли.</li></ul> <p>Для встраиваемых приборов: прибор неправильно встроен в нишу.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Встраивайте прибор в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.</li></ul>
<b>Температура в приборе слишком низкая.</b>	<p>В приборе настроена слишком низкая температура.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Исправьте настройку температуры.</li></ul> <p>Функция SuperCool ❄ ещё включена.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Для экономии электроэнергии можно досрочно отключить функцию SuperCool ❄.</li></ul>














Проблема	Причина и устранение
<p><b>Слишком высокая температура в приборе. Замороженные продукты (в зависимости от модели) могут оттаять.</b></p>	<p>Это не является неисправностью. Установленная температура слишком высокая.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Исправьте настройку температуры.</li> <li>■ Проверьте температуру ещё раз через 24 часа.</li> </ul>
	<p>Температура окружающего воздуха ниже того уровня, на который рассчитан прибор. Компрессор включается реже, если температура окружающего воздуха слишком низкая. Температура в приборе повышается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Соблюдайте указания, приведённые в главе «Монтаж», раздел «Место установки».</li> <li>■ Повысьте температуру окружающего воздуха.</li> </ul>
<p><b>В приборе образовался слой наледи или внутри прибора образуется конденсат. Возможно, плохо закрывается дверца прибора.</b></p>	<p>Уплотнитель дверцы выскочил из паза.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте, правильно ли уплотнитель дверцы расположен в пазу.</li> </ul>
	<p>Уплотнитель дверцы повреждён.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверьте, не повреждён ли уплотнитель дверцы.</li> </ul>
<p><b>Уплотнитель дверцы повреждён или его надо заменить.</b></p>	<p>Уплотнитель дверцы можно заменить без использования инструментов. Вставьте гребень уплотнителя в паз на двери.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Замените уплотнитель дверцы. Его можно приобрести в специализированных магазинах или в сервисной службе.</li> </ul>
<p><b>В зоне с контролем уровня влажности при настройке <math>\delta\delta\delta</math> продукты начинают портиться.</b></p>	<p>В зоне с контролем уровня влажности образовалось слишком много конденсата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удалите конденсат с помощью протирочной салфетки.</li> <li>■ Вложите решётку или что-либо подобное, чтобы излишки влаги могли стекать.</li> <li>■ Откройте крышку отделения, выбрав положение «Без повышения влажности воздуха <math>\delta</math>».</li> <li>■ Выключите увлажнитель <math>\overline{\Psi}</math> (в зависимости от модели).</li> </ul>

## Устранение проблем











Проблема	Причина и устранение
Не звучит предупреждающий сигнал, хотя дверца прибора открыта уже долгое время.	<p>Это не ошибка. Предупреждающий сигнал был выключен в режиме установок. Для включения звукового сигнала:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Нажмите <i>OK</i>.</li></ul> <p>На дисплее появится .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ С помощью сенсорной кнопки &lt; или &gt; перейдите к символу .</li><li>■ Нажмите <i>OK</i>.</li><li>■ С помощью сенсорной кнопки &lt; или &gt; перейдите к символу .</li><li>■ Нажмите <i>OK</i>.</li><li>■ С помощью сенсорных кнопок &lt; и &gt; выберите требуемый уровень громкости звуковых/предупреждающих сигналов.</li><li>■ Нажмите <i>OK</i>.</li></ul> <p>При включённых звуковых/предупреждающих сигналах появляется .</p>

## Сообщения на дисплее


Сообщение	Причина и устранение
На стартовом экране горит символ  , охлаждающий прибор не охлаждается, однако управление охлаждающим прибором и внутренняя подсветка работают.	<p>Включён демонстрационный режим.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Нажмите на символ .</li><li>■ Нажмите на символ .</li><li>■ Проводите пальцем по экрану влево или вправо, пока посередине не появится символ .</li><li>■ Нажмите на символ .</li></ul> <p>После отключения демонстрационного режима  охлаждающий прибор завершает работу, и его необходимо включить заново.</p>
На дисплее горит  , и прибором невозможно управлять.	<p>Включена функция очистки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выключите функцию очистки, коснувшись на стартовом экране символа .</li><li>■ Ещё раз коснитесь .</li></ul> <p>Если функция очистки выключена, символ  горит белым.</p> <p>Прибор снова начнёт охлаждать.</p>

Сообщение	Причина и устранение
<p>На дисплее ничего не отображается. Дисплей остаётся чёрным.</p>	<p>Включён режим «Шаббат» . Внутренняя подсветка остается выключенной, и охлаждающий прибор продолжает охлаждать.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Коснитесь чёрного дисплея.</li> </ul> <p>На дисплее появится символ .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Нажмите на символ .</li> </ul> <p>Символ  горит оранжевым цветом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ещё раз коснитесь символа .</li> </ul> <p>Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым цветом.</p>
<p>На дисплее горит символ , охлаждающим прибором невозможно управлять.</p>	<p>Функция блокировки активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Временно разблокируйте охлаждающий прибор или полностью отключите функцию блокировки.</li> </ul>
<p>Автоматическое открытие дверцы активировано. На дисплее красным цветом загорится , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.</p>	<p>Аварийный сигнал сработал из-за перегрева мотора автоматического открывания дверцы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Немного подождите, чтобы мотор остыл.</li> <li>■ Подтолкните дверцу прибора вручную.</li> </ul>
<p>Автоматическое открытие дверцы активировано. На дисплее жёлтым цветом загорится , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.</p>	<p>Перемещению дверцы мешает препятствие.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Устраните препятствие.</li> <li>■ Подтолкните дверцу прибора вручную.</li> </ul> <p>Механизм дверной петли заблокирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не перемещайте дверцу прибора против хода автоматического механизма открывания. Это может повредить петли дверцы и приводной механизм.</li> <li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</li> </ul>
<p>На стартовом экране загорается символ , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.</p>	<p>Индикатор замены угольного фильтра  напоминает о необходимости замены угольного фильтра.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Замените угольный фильтр в держателе (см. главу «Чистка и уход», раздел «Замена угольного фильтра (дополнительно приобретаемая принадлежность)») и подтвердите замену угольного фильтра, коснувшись на дисплее символа .</li> </ul> <p>Символ  на стартовом экране гаснет.</p>

## Устранение проблем

Сообщение	Причина и устранение
<p>На дисплее жёлтым цветом загорится  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал и мигает внутренняя подсветка.</p>	<p>Активирован <b>сигнал об открытой дверце</b>. Функция ActiveDoor не активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Коснитесь   на дисплее.</li> </ul> <p>Звуковой сигнал выключается, символ   гаснет, внутренняя подсветка снова горит непрерывно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Закройте дверцу прибора.</li> </ul>
<p>На дисплее красным цветом загорается символ  и появляется код ошибки F с цифрами. Дополнительно подаётся звуковой сигнал.</p>	<p>Имеет место неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отключите предупреждающий сигнал, нажав на дисплее символ .</li> <li>■ Обратитесь в сервисную службу Miele.</li> </ul> <p>Для сообщения о неисправности, в дополнение к отображённому коду ошибки, укажите также номер модели и фабричный номер охлаждающего прибора. Данную информацию можно вывести непосредственно на дисплей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для этого нажмите на дисплее символ .</li> </ul> <p>На дисплее отобразятся необходимые данные прибора.</p> <p>При подтверждении, если вы нажимаете на символ , осуществляется выход из информационного сообщения и вновь отображается код ошибки.</p> <p>Также охлаждающий прибор можно выключить непосредственно из информационного сообщения.</p>

## Проблемы с автоматическим открыванием дверцы



Проблема	Причина и устранение
<p>Дверца прибора открывается с разной скоростью.</p>	<p>Это не ошибка! Скорость может меняться в зависимости от загрузки полок на внутренней стороне дверцы.</p>
<p>На дисплее отображается . Не удаётся сохранить угол открытия дверцы.</p>	<p>Выбран слишком маленький угол открытия дверцы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выберите угол открытия дверцы не менее 70°. Оптимальный угол открытия дверцы для беспрепятственного извлечения выдвигаемых модулей составляет 90°.</li> </ul>

Проблема	Причина и устранение
<p><b>Дверца прибора не реагирует на сигнал стука.</b></p>	<p>Функция стука не активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активируйте автоматическое открывание дверцы (см. главу «Выполнение других настроек», раздел «Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor) [A]»).</li> </ul>
	<p>Стук слишком слабый.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Повысьте чувствительность датчика стука (см. главу «Описание прибора», раздел «Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor)»).</li> </ul>
	<p>Усилие, необходимое для открывания дверцы, слишком велико.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При открытой дверце прибора установите сбоку прилагаемую проставку.</li> </ul>
	<p>Режим «Шаббат» включён. Активированное устройство автоматического открывания дверцы будет отключено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Откройте дверцу прибора вручную.</li> </ul> <p>После выключения режима «Шаббат» автоматическое открывание дверцы возобновляется.</p>
	<p>Включён режим «Отпуск». Для экономии энергии автоматическое открывание дверцы отключено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Откройте дверцу прибора вручную.</li> </ul> <p>Как только режим «Отпуск» выключается, вновь активируется автоматическое открывание дверцы.</p>

## Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
<b>Дверца прибора не реагирует на голосовую команду.</b>	Автоматическое открывание дверцы не активировано. ■ Активируйте автоматическое открывание дверцы (см. главу «Выполнение других настроек», раздел «Автоматическое открывание дверцы (ActiveDoor) [A]»).
	Голосовой ассистент не настроен. ■ Выполните настройку в приложении Miele.
	Усилие, необходимое для открывания дверцы, слишком велико. ■ При открытой дверце прибора установите сбоку прилагаемую проставку.
	Режим «Шаббат» включён. Активированное устройство автоматического открывания дверцы будет отключено. ■ Откройте дверцу прибора вручную. После выключения режима «Шаббат» автоматическое открывание дверцы возобновляется.
	Включён режим «Отпуск». Для экономии энергии автоматическое открывание дверцы отключено. ■ Откройте дверцу прибора вручную. Как только режим «Отпуск» выключается, вновь активируется автоматическое открывание дверцы.

## Проблемы с увлажнителем

Проблема	Причина и устранение
<b>Увлажнитель не орошает продукты в зоне PerfectFresh Active</b>	Увлажнитель не включен. ■ В режиме настройки  коснитесь символа  .
	Крышка сдвинута вперёд, и тем самым активирована установка «Без повышения влажности воздуха ∂». ■ Сдвиньте крышку назад для выбора установки «Повышенная влажность воздуха ∂∂∂».
	Недостаточно воды в ёмкости. ■ Наполните ёмкость водой.
	Ёмкость для воды плохо зафиксирована. ■ Правильно вставьте ёмкость для воды до щелчка.
	Перед увлажнителем скопилась грязь. ■ Очистите увлажнитель и ёмкость для воды.

## Внутренняя подсветка



Опасность поражения электрическим током из-за открытых токоведущих деталей.

При снятии плафона можно соприкоснуться с токоведущими деталями.

Не снимайте плафон. LED-подсветку разрешается менять или ремонтировать исключительно специалистам сервисной службы.










Опасность получения травм из-за LED-подсветки.

Подсветка соответствует группе риска RG 2. При неисправности плафона можно травмировать глаза.

При неисправности плафона лампы не смотрите на подсветку с близкого расстояния с помощью оптических инструментов (лупы и т. п.).

## Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
<b>Не работает внутренняя подсветка.</b>	Охлаждающий прибор не включён. ■ Включите охлаждающий прибор.
	Включён режим «Шаббат»  дисплей остаётся чёрным, охлаждающий прибор работает. ■ Коснитесь чёрного дисплея. На дисплее появится символ  . ■ Нажмите на символ  .
	Символ  загорается оранжевым цветом. ■ В режиме настройки  коснитесь символа  .
	Если режим «Шаббат» выключен, символ  горит белым цветом.
	Внутренняя подсветка отключается автоматически из-за перегрева примерно через 15 минут при открытой дверце прибора. Если причина не в этом, значит, имеет место неисправность. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
<b>Не работает LED-подсветка у одной из полок.</b>	Полка неправильно вставлена в опорные выступы. ■ Проверьте правильное положение полки в опорных выступах: у полки в левом переднем углу имеются металлические контакты для обеспечения LED-подсветки электропитанием. ■ Задвигайте полку до отчётливой фиксации.
	LED-подсветка на стальной планке вышла из строя. ■ Замените планку из нержавеющей стали с LED-подсветкой. Её можно заказать в сервисной службе.

Проблема	Причина и устранение
<p><b>Не работает LED-подсветка всех полок.</b></p>	<p>Протекла жидкость на LED-подсветку полки или в зазоры между контактами в левых опорных выступях. Система защитного отключения отключает LED-подсветку всех полок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Протрите сначала влажной салфеткой, а затем насухо планку из нержавеющей стали с LED-подсветкой.</li> <li>■ Проследите, чтобы контакты были чистыми и сухими, прежде чем задвигать полку с подсветкой.</li> <li>■ Задвигайте полку до отчётливой фиксации.</li> <li>■ Закройте дверцу прибора.</li> </ul> <p>После нового открывания дверцы прибора внутреннее освещение снова работает.</p> <hr/> <p>Если это не так, значит, имеется техническая неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обратитесь в сервисную службу.</li> </ul>
<p><b>Внутренняя подсветка мигает.</b></p>	<p>Это не является неисправностью. Активирован сигнал об открытой дверце.</p>

### Посторонние звуки и их причины

Во время работы прибор издаёт различные звуки.  
При небольшой охлаждающей мощности прибор работает с экономией электроэнергии, но в течение более длительного времени. Громкость будет ощущаться ниже.  
При более высокой охлаждающей мощности продукты охлаждаются быстрее. Громкость будет ощущаться выше обычного уровня.

## Устранение проблем

<b>Нормальные шумы</b>	<b>Что вызывает шумы?</b>
<b>Шипение, свист</b>	Хладагент впрыскивается в контур охлаждения.
<b>Бульканье, хлокотание, всплески</b>	Хладагент протекает через трубки.
<b>Гудение</b>	Прибор выполняет охлаждение.
<b>Щелчки</b>	Термостат включает или выключает компрессор.
<b>Гудение, шумы</b>	Работает вентилятор. Устройство автоматического открывания дверцы (в зависимости от модели) открывает или закрывает дверцу прибора.
<b>Треск</b>	В охлаждающем приборе происходит расширение материалов.
<b>Грохот</b>	Работают клапаны или заслонки.
<b>Журчание (приборы с ёмкостью для воды)</b>	Вода подаётся из ёмкости для воды.
<b>Звуки втягивания воздуха (приборы с дверным амортизатором)</b>	Дверца прибора с дверным амортизатором открывается или закрывается.
Помните, что нельзя избежать шума в контуре компрессора и контуре охлаждения.	

Шумы	Причина и устранение
<p><b>Вибрация, щелчки, дребезжание</b></p>	<p>Прибор установлен неровно. Выровняйте положение прибора, используя уровень. Используйте для этого регулируемые ножки (в зависимости от модели) под прибором.</p> <p><b>Для встраиваемых приборов:</b> Если ниша для встраивания выше 140 см: задвиньте прилегающие направляющие для стабилизации на нижней стороне дна прибора.</p>
	<p>Прибор соприкасается с другими предметами мебели или другими приборами. Отодвиньте прибор.</p>
	<p>Выдвижные ящики, корзины или полки качаются или застревают. Проверьте положение съёмных деталей и при необходимости установите их заново.</p>
	<p>Бутылки или другие ёмкости соприкасаются друг с другом. Слегка отодвиньте бутылки или ёмкости друг от друга.</p>
	<p>Транспортировочный держатель кабеля (в зависимости от модели) всё ещё висит на задней стенке прибора. Снимите транспортировочный держатель кабеля.</p>

## Сервисная служба

На сайте [www.miele.kz/service](http://www.miele.kz/service) вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

### Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе Miele модель и фабричный номер прибора (Fabr./SN/N<sup>o</sup>). Эти данные вы найдёте на типовой табличке внутри прибора или, в зависимости от модели, в режиме установок в меню информации **i**.

## База данных EPREL (Европейский реестр энергетической маркировки)

С 1 марта 2021 года информацию касательно маркировки энергопотребления и требований к экологическому проектированию потребляющей электроэнергию продукции можно найти в европейском реестре энергетической маркировки на выпускаемые изделия (EPREL). Эта продуктовая база данных на выпускаемые изделия доступна по следующей ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь необходимо ввести номер модели.

Номер модели находится на типовой табличке внутри прибора или, в зависимости от модели, в режиме установок в меню информации **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
<small>WEINTEMPERATURSCHRANK/INTERRSCHNICKEL  MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET/UNDERCOUNTER TOP  ARMOIRE DE MISE EN TEMPERATURES VIN/MOUL ENCASTRABLE SOUS PLAN  FRIGORIFICO CONDIZIONATO VINO/ARMADIO POTREBNOJ ENOMERA  ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ</small>			
<small>Klasse/Class</small>	<small>Ap-Typ/AP-Type</small>	<small>Bruttinhalt/Gross Capacity</small>	<small>Gefriervermögen/Freezing Capacity</small>
<small>Class/Classe</small>	<small>AP-Type/AP-Tipo</small>	<small>Volume Brui/Capacitat Bruta</small>	<small>Pouvoir de Congel/Carac.Congeladora</small>
<small>SN-ST</small>		XXX l	
<small>Nutzinhalt</small>	<small>Ges / K / G / WEIN / KALT</small>	<b>R600a: XXg</b>	
<small>Net Capacity</small>	<small>Tot / R / F / WINE / CHILL</small>		
<small>Volume U e</small>	<small>To / R / C</small>		
<small>Capac. Util</small>	<small>Tot / F / C / WINE / CHILL</small>		

## Гарантия

Гарантийный период составляет 2 года.

Подробную информацию можно найти в прилагаемых Гарантийных условиях.

## **Нижеследующая информация актуальна только для Украины:**

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

## **Документы соответствия**

Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.36393/24 от 30.08.2024 действует до 29.08.2029

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-DE.РА04.B.04492/25 с 29.04.2025 по 28.04.2030

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза

ЕАЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

## **Условия транспортировки**

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

## **Условия хранения**

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

## Дата изготовления

Дата изготовления состоит из трех цифр и указана на типовой табличке в нижней строке следующим образом:

1. Цифра:

последняя цифра года изготовления

2. Цифра /буква:

1 – 9 = месяцы, с января по сентябрь;

A, B, C = месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь

3. Цифра:

1 = 1-й - 9-й день в месяце;

2 = 10-й - 19-й день в месяце;

3 = 20-й - 31-й день в месяце.

Пример: **4 В 1**

**4:** последняя цифра года изготовления (например, 2014)

**В:** ноябрь

**1:** (период с 1 по 9 ноября)

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

## Технические характеристики

Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Предохранитель мин.	10 А
Потребление тока	1,2 А
Класс энергоэффективности	С (Европейская Директива N° 2019/2016)
Брутто-объем К 7797 ...	291 л

## Авторские права и лицензии

Для эксплуатации коммуникационного модуля компания Miele использует собственное или стороннее ПО, которое не подпадает под действие условия предоставления так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в интегрированном в прибор коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере ([http\[s\]://<номер IP-адреса>/Licenses](http[s]://<номер IP-адреса>/Licenses)). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

## Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

## **Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:**

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

## Гарантия качества товара

---

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

### **Гарантийное обслуживание не распространяется на:**

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

### **Недостатками товара не являются:**

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
  - вентиляторов
  - масляных/воздушных доводчиков дверей
  - водяных клапанов
  - электрических реле
  - электродвигателей
  - ремней
  - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
  - потрескивания при нагреве/охлаждении
  - скрипы
  - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

### **Сервисные центры Miele**

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- *для Казахстана:* [www.miele.kz](http://www.miele.kz)
- *для Украины:* [www.miele.ua](http://www.miele.ua)

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

# Контактная информация о Miele

---

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

## **Республика Казахстан**

ТОО « Миле »  
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04  
Тел. (727) 313 23 00  
Факс (727) 311 10 42  
Горячая линия 8-800-080-53-33  
E-mail: info@miele.kz  
Internet: www.miele.kz

## **Украина**

ООО « Миле »  
01033 Киев, Украина  
ул. Короленковская, д. 4  
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)  
(044) 496 03 00  
E-mail: info@miele.ua  
Internet: www.miele.ua

## **Другие страны СНГ**

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.







Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия  
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Либхерр Хаусгерете ГмбХ, Меммингер Штрассе, 77-79, 88416 Оксенхаузен, Германия  
Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Str. 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland

Импортеры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: [info@miele.kz](mailto:info@miele.kz)

Internet: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)



**EAC**

K 7797 ...

ru - KZ

M.-Nr. 12 580 480 / 04 / 002