

Lietošanas instrukcija

Pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsi sevi un nepieļausi iespējamus ierīces bojājumus.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas.

Ieteicams iepakojumu saglabāt iespējami transportēšanai.

Elektroenerģijas taupīšana

Turpmāk minētie norādījumi ļaus taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.

- Darbiniet kafijas automātu "Ecomodus" režīmā (iestatīts rūpnīcā).
- Samaziniet displeja spilgtumu.
- Mainiet taimera rūpnīcas iestatījumu "Izslēgšanās pēc" uz 15 minūtēm. Tad kafijas automāts izslēdzas 15 minūtes pēc pēdējās dzērienu gatavošanas reizes vai pēdējā pieskāriena skārien-taustiņam. Ja taimeram tiek paaugstināts rūpnīcas iestatījums "Izslēgšanās pēc", pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš pieaug.
- Mainot atsevišķus rūpnīcas iestatījumus, pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var pieaugt. Īpaši pievērsiet uzmanību šādam displeja paziņojumam: This setting uses more energy.
- Ja kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā.....	2
Elektroenerģijas taupīšana	2
Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	6
Iekārtas apraksts	15
Vadības un informācijas elementi	16
Piederumi.....	17
Komplektācijā iekļautie piederumi	17
Darbības princips	18
Elektrotīkla pieslēgums	19
Ierīces izmēri.....	20
Norādījumi par uzstādīšanu.....	21
Palaide	22
Ekspluatācijas uzsākšanas pabeigšana	22
Ūdens tvertnes piepildīšana.....	24
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	25
Izslēgšana un izslēgšana.....	26
Kafijas automāta izslēgšana.....	26
Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei.....	26
Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasišu augstumam	27
Dzērienu pagatavošana	28
Kafija.....	28
Sīkāk par kafijas dzērieniem	28
Piens un alternatīvie piena produkti.....	28
Piena izmantošana no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem....	29
Kafijas dzēriena gatavošana	30
Gatavošanas procesa pārtraukšana.....	30
2 porcijas (skārientaustiņš ☐).....	30
Coffee pot.....	31
Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas.....	31
Karstā ūdens pagatavošana (CM 5410, CM 5510, CM 5710)	32
Maluma pakāpe	33
Pareizās maluma pakāpes atpazīšana	33
Maluma pakāpes regulēšana	33
Maluma daudzums, uzliešanas temperatūra un priekšuzliešana.....	34
Maļamais daudzums.....	34
Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra.....	34

Saturs

Maltās kafijas priekšuzliešana	34
Dzēriena daudzums	35
Profili	37
Profili	37
Profila izveidošana	37
Profilā iestatītu dzērienu maiņa	37
Dzēriena pagatavošana no profila	37
Nosaukuma maiņa	37
Profila dzēšana	38
Profila maiņas iestatīšana (Change profile)	38
Iestatījumi	39
Settings rādījumi un maiņa	39
Valoda	39
Taimers: izslēgšanās pēc	39
Eco mode	39
Info (informācijas rādījums)	39
Ieslēgšanas bloķēšana 	39
Ūdens cietība	39
Displeja spilgtums	40
Skaļums	40
Rūpnīcas iestatījumi	40
Demonstrācijas režīms (tirgotājs)	40
Tīrīšana un kopšana	41
Tīrīšanas intervālu pārskats	41
Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā	42
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi	43
Pilienu savākšanas trauka, biežumu tvertnes un pilienu savākšanas paplātes tīrīšana	43
Ūdenstvertnes tīrīšana	45
Ūdenstvertnes sieta tīrīšana	45
Centrālās izplūdes atveres tīrīšana	45
Piena padeves caurulītes tīrīšana	46
Pupiņu tvertnes un maltās kafijas nodalījuma tīrīšana	47
Korpora tīrīšana	47
Izvēlnes Maintenance atvēršana	48
Ierīces skalošana	48
Piena padeves caurulītes skalošana	48
Uzliešanas mezgla attaukošana	49
Iekārtas atkalīķošana	51
Uzliešanas mezgla eļļošana	53

Problēmu novēršana.....	54
Paziņojumi displejā.....	54
Neparedzēta kafijas automāta darbība	57
Neapmierinošs rezultāts	64
Transportēšana	66
Ūdens iztvaicēšana kafijas automātā	66
Kafijas automāta droša iesaiņošana	66
Klientu apkalpošanas dienests un garantija.....	67
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	67
Garantija	67
Garantijas noteikumi	68
Tehniskie dati	69
Displeja tekstu pārskats	70

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat šī pilna darbības cikla kafijas automāta ekspluatāciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi pasargāiet sevi un nepieļausiet iespējamus pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanu un pievienošanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iespējamās iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to jaunajam īpašniekam.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- ▶ Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts tikai lietošanai personīgā mājāsaimniecībā.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu drīkst lietot tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa.
- ▶ Izmantojiet kafijas automātu tikai mājāsaimniecībām raksturīgos apstākļos, lai pagatavotu kafijas dzērienus espresso, kapučīno, late makjato un citus. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilna darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni māsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Bērnu āda uz augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai tuvināt ķermeņa daļas izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērniem līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ļaut tuvoties pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- ▶ Par 8 gadiem vecāki bērni pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
- ▶ Par 8 gadiem vecākiem bērniem ir jāapzinās, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu, izņemot gadījumus, ja viņiem ir 8 gadi vai vairāk un viņi tiek uzraudzīti.
- ▶ Nemiet vērā, ka espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabāriet iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad neliecotiet bojātu kafijas automātu.

► Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji nevar garantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).

► Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nenokarājas. Pastāv pakļupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.

► Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +38 °C.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Uzstādiet pilna darbības cikla kafijas automātu vismaz 850 mm augstumā no grīdas.
- ▶ Pārkaršanas risks. Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts aiz aizvērtas mēbeļu priekšējās virsmas, lietojiet to tikai ar atvērtām mēbeļu durvīm (nišas minimālo izmēru skatīt nodaļā Norādījumi par uzstādīšanu). Aiz aizvērtām mēbeļu priekšējām virsmām uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākt bojāties iekārta un / vai mēbeles. Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad kafijas automāts ir pilnībā atdzisis.
- ▶ Pasargājiet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šļakatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāta remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Nepareizi veikti apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Pilna darbības cikla kafijas automātu apkopes darbus un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.
- ▶ Remonta laikā pilna darbības cikla kafijas automātam ir jābūt pilnībā atvienotam no elektrotīkla.
Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja
 - ir izvilкта kafijas automāta elektrotīkla kontaktdakša.
Atvienojot jāsatver tikai kontaktdakšas korpuss, nevis barošanas kabelis;
 - ir izslēgti mājas elektroinstalācijas drošinātāji;
 - ir pilnībā izskrūvēti skrūvējamie mājas elektroinstalācijas drošinātāji.
- ▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties, piemēram, Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

► Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.

Atbilstoša lietošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Kermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc nodrošiniet, lai centrālā izplūdes atvere būtu tīra un pareizi uzstādīta.

Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

► Ievērojiet šādus noteikumus saistībā ar izmantojamo ūdeni:

- ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām kafijas automāta uzstādīšanas valstī;
- ūdens tvertnē lejiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt kafijas automāta bojājumus;
- lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu;
- nelietojiet ūdeni, kam ir pievienots oglekļa dioksīds.

► Pildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.

► Nelejiet kafijas pupiņu tvertnē šķidrumu.

► Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

► Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, nelejiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.

► Maltās kafijas nodalījumā iepildiet tikai samaltas kafijas pupiņas.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Nelietojiet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salīpina un aizsprosto kafijas automāta uzliešanas mezglu. Uzliešanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrīšanas tabletes nešķīdina šos aizsprostojumus.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Neturiet zem centrālās izplūdes atveres uzliesmojošus alkoholu saturošus maisījumus. Šādu maisījumu liesmas var aizdedzināt un izkausēt pilna cikla kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Nenovietojiet atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci, uz kafijas automāta vai tam blakus. Kafijas automāts var no liesmas aizdegties un uguns var izplatīties tālāk.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.
- ▶ Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts nenonāk saskarē ar roku dezinfekcijas želeju un pretapdeguma līdzekli / sauļošanās krēmu, jo šie līdzekļi bojā virsmas.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu atbilstību drošības prasībām, un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Ieteicams izmantot oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā tiek uzstādītas vai iebūvētas neatbilstošas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu pilna cikla kafijas automāta sērijveida ražošanas pārtraukšanas.


Tīrīšana un kopšana

- ▶ Pirms tīrīšanas izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automāta elektropadeves slēdzi.
- ▶ Katru dienu pēc lietošanas, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi tīriet kafijas automātu (skatīt nodaļu “Tīrīšana un kopšana”).
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Atkarībā no ūdens cietības regulāri atkalļaujiet pilna darbības cikla kafijas automātu. Ja izmantotais ūdens satur daudz kaļķa, atkalļaujiet ierīci biežāk. Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkalļošanas, nepareizu atkalļošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso/kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

Drošības norādījumi un brīdinājumi


Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām

- ▶ Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām līmlapīņas, caurspīdīgo līmanti, dekoratīvo līmplēvi vai citus ar līmi pārklātus materiālus.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējums var radīt pat magnēti.



- ① Apakšējais panelis ar pienu savākšanas paplāti
- ② Centrālā izplūdes atvere ar piena putotāju un karstā ūdens izplūdes atveri
- ③ Taustiņš ieslēgšana/izslēgšana (⏻)
- ④ Vadības panelis
- ⑤ Ūdenstvertne
- ⑥ Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums
- ⑦ Maluma pakāpes regulēšana (aiz ierīces durvīm)
- ⑧ Uzliešanas mezgls (aiz ierīces durvīm)
- ⑨ Piena padeves caurulītes novietošanas pozīcija
- ⑩ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biežumu tvertne

Vadības un informācijas elementi



- ① **Taustiņš ieslēgšana/izslēgšana**
Pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanai un izslēgšanai
- ② **Dzērienu izvēles taustiņi**
Dzērienu pagatavošanai
 - Espresso
 - Kafija
 - Kapučīno
 - Late makjato
- ③ **Displejs**
Parāda informāciju par pašlaik notiekošo darbību vai ierīces statusu
- ④ **Optiskā pieslēgvietā**
(tikai Miele Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ⑤ **Bulttaustiņi**
Izvēles sarakstu ritināšana, izvēles atzīmēšana vai vērtību mainīšana
- ⑥ **Skārientaustiņš OK**
Displeja paziņojumu apstiprināšana un iestatījumu saglabāšana
- ⑦ **Skārientaustiņš Back**
Atgriešanās iepriekšējā augstākās izvēlnes līmenī un nevēlamas darbības atcelšana
- ⑧ **LED gaismas rādījums**
Deg ar pulsējošu gaismu, ja iekārta ir ieslēgta, taču displejs ir elektroenerģijas taupīšanas režīmā
- ⑨ **Skārientaustiņš**
Other drinks
Profiles (CM 5410, CM 5510, CM 5710)
Maintenance
Parameters
Settings
- ⑩ **Skārientaustiņš Two portions**
2 viena dzēriena porciju pagatavošanai uzreiz

Šos izstrādājumus un citus piederumus varat iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Komplektācijā iekļautie piederumi

- “Miele” iekārtu apkopes sākuma komplekts

Piegādes komplektā atkarībā no modeļa ir iekļauti dažādi tīrīšanas līdzekļi.

- Tīrīšanas birste

piemēram, piena padeves sistēmas tīrīšanai

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Miele piedāvājumā ir pieejami vairāki pilna darbības cikla kafijas automātiem paredzēti derīgi piederumi un tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

- Universāla mikrošķiedras drāna

pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām

- Piena padeves sistēmas tīrītājs

piena padeves sistēmas tīrīšanai

- Tīrīšanas tabletes

uzliešanas mezgla attaukošanai

- Atkaļķošanas tabletes

ūdens kanālu atkaļķošanai

- CJ Jug 1,0 l

izolēta kanna kafijai vai tējai (kannas funkcijai)

- Piena tvertne ar vāku

piena uzglabāšanai un sagatavošanai

Darbības princips


Skārientaustiņi

Kafijas automātu vada, ar pirkstiem pieskaroties skārientaustiņiem.

Katru pieskārienu taustiņiem pavada skaņas signāls. Taustiņu toņa skaļumu var regulēt vai arī taustiņu skaņas signālu var izslēgt (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Skaļums").

Dzērienu izvēlne

Dzērienu izvēlne ir atvērta, ja displejā tiek parādīts *Select drink*.



Citi dzērieni ir pieejami izvēlnē *Other drinks* (skārientaustiņš $\equiv$).

Atvērt izvēlni un pārvietoties tajā

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties skārientaustiņam $\equiv$.



Attiecīgajā izvēlnē ir iespējams sākt darbības vai mainīt iestatījumus. Josla ekrāna labajā pusē norāda, ka ir pieejamas papildiespējas vai teksts.

Ja gribat izvēlēties kādu no iespējam, pieskarieties bulttaustiņiem $\wedge$ un $\vee$, līdz vēlamais izvēlnes piedāvājums tiek parādīts uz izgaismota fona.

Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties taustiņam *OK*.

Izvēlnes sarakstā pēc ķeksīša $\checkmark$ sapratīsiet, kurš ir pašlaik izvēlētais iestatījums.

Iziet no izvēlnes vai pārtraukt darbību

Lai izietu no pašlaik atvērtā izvēlnes līmeņa, pieskarieties skārientaustiņam $\hookleftarrow$.

Pirms kafijas automāta pieslēgšanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir noteikti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektriķi.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet identifikācijas datu plāksnītē. Identifikācijas datu plāksnīte ir uzlīmēta uz iekārtas kreisajā pusē un ir redzama, ja izņem pilienu savākšanas trauku.

Iekārta ir sagatavota pieslēgšanai 220–240 V 50 Hz maiņstrāvai.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Pieslēgumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ir ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE) standartam VDE 0100.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus iekārtai un jābūt viegli pieejamai.

Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai vada pagarinātāju. Sadalītāji vai pagarinātāji negarantē nepieciešamo iekārtas drošību (aizdegšanās risks).

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.


Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas

un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontakt Dakšas**. Tās mazina elektroenerģijas padevi iekārtai un tā pārmērīgi sasilst.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

Ierīces izmēri



a = 241 mm

b = 360 mm

c = 460 mm



Pārkaršanas risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.

Ja kafijas automātam netiek pietiekami pievadīts gaiss, ierīce var pārkarst. Pārliecinieties, ka kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss.

Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts aiz slēgtas mēbeļu priekšējās virsmas, aiz aizvērtām mēbeles durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt kafijas automātu un / vai mēbeles.

Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts.

Veicot uzstādīšanu, ņemiet vērā: lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, ierīces durvis jāatver pilnībā.

- Uzstādiet kafijas automātu nišā tā, lai ierīce būtu vienā līmenī ar nišas priekšējo malu.

Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus.

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju
- Uzstādīšanas vietas apkārtējai temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +38 °C
- Kafijas automātam ir jāatrodas uz horizontālas virsmas. Pamatnes virsmai, uz kuras tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt ūdensnecaurīdīgai.


Uzstādot kafijas automātu nišā, minimālajiem nišas izmēriem jābūt šādiem:

Augstums	510 mm
Platums	450 mm
Dziļums	575 mm

Palaide

Pirms pirmās izmantošanas reizes


- Noņemiet norādījumu zīmes, ja tādas ir.



- Noņemiet aizsargplēvi no pilienu savākšanas paplātes un ievietojiet to apakšējā panelī.
- Novietojiet kafijas automātu uz līdzenas, ūdensizturīgas virsmas (skatiet nodaļu “Norādījumi par uzstādīšanu”).

Pirms ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas kafijas automātā rūpīgi iztīriet ierīci (skatiet nodaļu “Tīrīšana un kopšana”).

- Iespraudiet kafijas automāta kontakt-dakšu kontaktligzdā.
- Izņemiet ūdenstvertni un iepildiet tajā svaigu, aukstu ūdeni. Ievērojiet atzīmi “max.” un ievietojiet ūdenstvertni atpakaļ ierīcē.
- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku, iepildiet grauzdētas kafijas pupiņas un uzlieciet atpakaļ vāku.



Norāde: Piena padeves caurulīti varat novietot aiz ierīces durvīm, ja to neizmantojat.

Pirmā ieslēgšanas reize

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt .

Displejā tiek īslaicīgi parādīts paziņojums Miele – Willkommen.

- Pieskarieties bulttaustiņam , līdz uz izgaismota fona tiek parādīts vajadzīgais valodas iestatījums.

- Apstipriniet ar OK.

Iespējams, tiks prasīta arī jūsu atrašanās vieta.

Ekspluatācijas uzsākšanas pa-beigšana

Tādējādi ekspluatācijas uzsākšana ir pabeigta sekmīgi.

- Apstipriniet ar OK.

Kafijas automāts sāk uzkarst un izskalo caurulītes. No centrālās izplūdes atveres plūst skalošanas ūdens.

- Pirms pirmās piena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti (skatiet nodaļu “Piena padeves cauru-lītes skalošana”).

Ņemiet vērā, ka pilnīgs kafijas aromāts un tipiskas putas veidojas tikai pēc vairākām kafijas pagatavošanas reizēm.

Lai no vārīšanas mezgla iztīrītu kafijas atliekas, kas ir palikušas pēc rūpnīcā veiktās pārbaudes, pirmajā lietošanas reizē izlejiet pirmās 2 pagatavotā kafijas dzēriena porcijas.

Gatavojot pirmos kafijas dzērienus, tiek samalts lielāks kafijas pupiņu daudzums. Tādēļ uz pilienu savākšanas trauka vāka var atrasties pulvera atliekas.

Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku stāv ūdens tvertnē, var rasties baktērijas un tas var apdraudēt jūsu veselību.

Mainiet ūdeni ūdens tvertnē **katru dienu**.

⚠ Nepareiza lietošana var radīt bojājumus.

Nepiemēroti šķidrumi, piemēram, silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi, var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

Ūdens, kam ir pievienots oglekļa dioksīds, veicina kafijas automāta apkalpošanos.

Ūdens tvertnē lejiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.

■ Atkal ievietojiet ūdenstvertni iekārtā un aizveriet vāku.

Nemiet vērā: lai vāks cieši aizvērtos, ūdenstvertnes rokturim ir jāatrodas labajā pusē.

Ja ūdenstvertne ir nedaudz pacelta uz augšu vai novietota slīpi, pārbaudiet, vai tā ir ievietota pareizi un vai ūdenstvertnes atbalsta virsma ir tīra. Iespējama ūdens noplūde. Ja nepieciešams, notīriet ūdenstvertnes atbalsta virsmu.



■ Atveriet vāku kafijas automāta kreisajā pusē.

■ Izņemiet ūdenstvertni virzienā uz augšu.

■ Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei *max.*


Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

 Nepareiza lietošana var radīt malšanas mehānisma bojājumus.

Jā kafijas pupiņu tvertnē tiek iepildīts nepiemērots pildījums, piemēram, šķidrums, malta kafija vai ar cukuru, karameli vai kaut ko līdzīgu apstrādātas kafijas pupiņas, kafijas automāts tiek bojāts.

Arī jēlkafija (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumi, kuru sastāvā ir jēlkafija, var bojāt malšanas mehānismu. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var sabojāt kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.



- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
- Uzlieciet vāku atpakaļ.

Kafiju vai espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai. Šim nolūkam ieberiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.

Kafijas dzērienus var pagatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām – kafijas pulvera.

Norāde: Jēlkafiju var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām parasti ir rotējošs nerūsošā tērauda nazis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlāmā kafijas dzēriena pagatavošanai.

Ieslēgšana un izslēgšana

Kafijas automāta ieslēgšana

- Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt .

Ierīce sasilst un veic padeves kanālu skalošanu. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Kad displejā ir redzams rādījums Select drink, var gatavot dzērienus.

Ja kafijas automāts ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, padeves kanāli, to ieslēdzot, netiek skaloti.

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai veikta kopšanas programma, displejs pēc aptuveni 7 minūtēm tiek izslēgts, lai taupītu elektroenerģiju.

Gaismas indikators labajā pusē deg ar pulsējošu gaismu, kamēr vien kafijas automāts ir ieslēgts.

- Lai aktivizētu kafijas automātu un atkal gatavotu dzērienus, pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Kafijas automāta izslēgšana

- Pieskarieties taustiņam “Ieslēgt / Izslēgt” .

Ja tika gatavots dzēriens ar pienu, displejā tiek parādīts rādījums “Ievietot piena padeves caurulīti pilienu savākšanas paplātē”.

- Iespraudiet piena padevies caurulīti pilienu savākšanas paplātē.
- Apstipriniet ar OK.

Ja ir ticis gatavots dzēriens, kafijas automāts skalo caurulītes. Pēc tam kafijas automāts izslēdzas.


Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei

Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk kā trīs dienas, piemēram, atvaļinājuma laikā, iekārta ir jāsagatavo.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu un iekārtas iekšpusi.
- Lai atvienotu pilna darbības cikla kafijas automātu no elektrotīkla, atvienojiet kontaktdakšu.

Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasišu augstumam

Centrālo izplūdes atveri var iestatīt izmantojamās krūzes vai glāzes augstumā. Šādi kafija vai espresso tik ātri neatdziest un ilgāk saglabājas putas.



- Velciet centrālo izplūdes atveri uz leju, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.

Vai arī bīdiet centrālo izplūdes atveri uz augšu, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.

Dzērienu pagatavošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Kafija

Sīkāk par kafijas dzērieniem

Ar kafijas automātu var pagatavot šādus kafijas dzērienus.

- **Ristretto** ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.
- **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā. Espresso pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas espresso pagatavošanai.
- **Kafija** no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu. Kafijas pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas ar atbilstošu grauzdējumu.
- **Dubultā kafija** ir kafija ar ievērojami lielāku daudzumu ūdens.
- **Cappuccino** ir apmēram 2 trešdaļas piena putu un 1 trešdaļa espresso.
- **Latte macchiato** ir pa 1 trešdaļai karsta piena, piena putu un espresso.
- **Caffè Latte** tiek gatavota no espresso un karsta piena.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **piena putas**.

Piens un alternatīvie piena produkti

Cukuru saturošas piedevas govs pienam vai augu izcelsmes piena aizstājējiem, piemēram, sojas dzērieniem, var izraisīt piena caurulīšu un piena padeves daļu aizlipšanu. Nepiemērotu dzērienu atlikumi var ietekmēt drošu gatavošanu.

Izmantojiet tikai pienu bez piedevām.

Dzīvnieku piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas.

Ja lietojat dzīvnieku izcelsmes pienu, izmantojiet tikai pastērizētu, piemēram, govs, pienu.

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem.

Pēc karsēšanas fāzes centrālajā izplūdes atverē iesūktais piens tiek uzsildīts ar tvaiku un piena putu pagatavošanai papildus uzputots ar gaisu. Tomēr atkarībā no izmantotā piena veida ļoti atšķiras piena putu konsistence. Ne visi piena veidi ir vienlīdz piemēroti piena putām.

Norāde: Lai iegūtu teicamas konsistences piena putas, izmantojiet aukstu govs pienu (< 10 °C) ar olbaltumvielu saturu vismaz 3 %.

Varat izvēlēties piena tauku saturu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. No pilnpiena (ar vismaz 3,5 % tauku saturu) gatavotas putas ir nedaudz krēmīgākas nekā no piena ar zemu tauku saturu.

Alternatīvie augu izcelsmes piena produkti, turpmāk tekstā īsumā – “alternatīvie piena produkti”, satur citas sastāvdaļas nekā, piemēram, govju piens. Dabiskas nogulsšanās rezultātā alternatīvajos piena produktos veidojas sabiezējumi. Gatavojot karstu pienu vai piena putas, šie sabiezējumi var traucēt alternatīvā piena produkta iesūkšanu.

Tieši pirms pagatavošanas rūpīgi samaisiet alternatīvo piena produktu.


Nekratiet alternatīvo piena produktu. Kratīšana izraisa nevēlamu putu veidošanos iepakojumā un ietekmē pagatavošanu.

Norāde: Pēc pagatavošanas nekavējoties manuāli izskalojiet piena padeves caurulīti.

Piena izmantošana no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

Ar piena padeves caurulīti pienu var pagatavot tieši no piena pakas vai cita tirdzniecības iepakojuma.



Piena padeves caurulīti var uzglabāt aiz ierīces durvīm.

Norāde: Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).



- Iespraudiet piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.
- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Novietojiet piena iepakojumu blakus kafijas automātam.
- Ievietojiet piena padeves caurulīti iepakojumā. Pārlicinieties, ka piena padeves caurulīte ir pietiekami dziļi iegremdēta pienā.

Dzērienu pagatavošana

Norāde: Miele piena tvertne ir lielisks papildinājums Miele pilna darbības cikla kafijas automātam, ja labprāt gatavojat kafijas dzērienus ar pienu. Piena tvertne ir piemērota mazgāšanai trauku mašīnā un pēc sagatavošanas to var vienkārši ievietot ledusskapī. Jo tikai aukstu pienu (< 10 °C) var labi uzputot.

Piena tvertni var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Kafijas dzēriena gatavošana



- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar karstu pienu vai piena putām, sagatavojiet piena tvertni vai piena iesaiņojumu ar piena padeves caurulīti.
- Izvēlieties dzērienu: pieskarieties vēlamā dzēriena skārientaustiņam. Vai arī atlasiet dzērienu izvēlnē Other drinks (skārientaustiņš '≡').

Sākas gatavošana.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Lai pārtrauktu gatavošanu, atkārtoti pieskarieties dzēriena taustiņam vai skārientaustiņam '≡', ar kuru izvēlējāties dzērienus izvēlnē Other drinks.

Kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Norāde: Tiklīdz displejā tiek parādīts Stop, gatavošanu var pārtraukt, arī pieskaroties skārientaustiņam OK.

Gatavojot **kafijas dzērienus ar pienu** vai **viena dzēriena 2 porcijas**, ir iespējams pārtraukt atsevišķu sastāvdaļu gatavošanu, pieskaroties skārientaustiņam OK.

2 porcijas (skārientaustiņš ☐)

Vienlaicīgi ir iespējams pieprasīt arī 2 dzēriena porcijas un sagatavot vienā lielā tasē vai vienlaicīgi iepildīt 2 tasītes.



- Novietojiet pa vienam traukam zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Pieskarieties skārientaustiņam ☐ tieši pirms vai pēc dzēriena gatavošanas uzsākšanas.

Sākas gatavošana un tiek pagatavotas 2 izvēlētā dzēriena porcijas.

Ja kādu laiku nepieskarsieties dzērienu izvēles taustiņiem, izvēlnē "2 porcijas" ☐ tiks atiestatīta.

Coffee pot

Izmantojot funkciju *Coffee pot*, var automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (maksimāli 0,75 l), piemēram, lai piepildītu kafijas kannu. Šādi var pagatavot līdz 6 tasītēm.

Funkciju *Coffee pot* var izmantot divas reizes pēc kārtas. Pēc tam pilna darbības cikla kafijas automātam ir vienu stundu jāatdziest, lai nepieļautu ierīces bojājumus.

Pievērsiet uzmanību, lai pupiņu tvertne un ūdens trauks būtu pietiekami piepildīti, pirms sākat funkciju *Coffee pot*.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Pieskarieties skārientaustiņam *≡.
- Izvēlieties *Other drinks | Coffee pot* un apstipriniet ar *OK*.
- Izvēlieties vēlamo tasīšu skaitu (3 līdz 6) un apstipriniet to ar *OK*.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Coffee pot funkcijas atcelšana

- Pieskarieties skārientaustiņam *≡.

Gatavošana *Coffee pot* režīmā tiek atcelta.

Norāde: Kafijas kannas funkcijas vajadzībām kā atsevišķi pasūtāmu piederumu var iegādāties “Miele” nerūsējošā tērauda termosā kannu.

“Miele” “CJ JUG” termosā kannu var iegādāties “Miele” interneta veikalā, “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā vai pie “Miele” specializētā tirgotāja.

Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas

Lai pagatavotu kafijas dzērienu no maltām kafijas pupiņām, maltās kafijas nodalījumā ieberiet vairākas maltas kafijas porcijas.

Tādējādi, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu, ir iespējams pagatavot, piemēram, kafiju bez kofeīna.

No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **1** kafijas vai espresso porciju.


Maltās kafijas nodalījumā ieberiet **līdz 12 g** maltas kafijas.

Ja maltās kafijas nodalījumā ir iepildīts pārāk daudz maltās kafijas, uzliesšanas mezgls nevar to nospiegt.

Maltās kafijas iepildīšana

Kafijas automāts izmantos visu iepildīto maltās kafijas daudzumu nākamajā kafijas pagatavošanas reizē.

- Pieskarieties skārientaustiņam *≡.
- Izvēlieties *Other drinks | Use ground coffee?* un apstipriniet ar *OK*.



- Vispirms noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku un pēc tam – maltās kafijas nodalījuma aizslēgu.

Maltās kafijas nodalījumā ieberiet **līdz 12 g** maltas kafijas.


Dzērienu pagatavošana

- Iepildiet malto kafiju maltās kafijas nodalījumā un atkal noslēdziet maltās kafijas nodalījumu.
- Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavots kafijas dzēriens.

Karstā ūdens pagatavošana (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Nemiet vērā, ka karstais ūdens nav pietiekami karsts melnās tējas pagatavošanai.



- Novietojiet vidū zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Izvēlieties Other drinks | Hot water un apstipriniet ar OK.

Karstais ūdens ieplūst traukā zem centrālās izplūdes atveres.

Maluma pakāpe nosaka, cik ilgi maltā kafija saskarsies ar ūdeni jeb tā saucamo ekstrakcijas laiku. Tikai tad, ja ir iestatīta optimālā maluma pakāpe, var pagatavot lielisku kafijas dzērienu ar smalkām putām lazdu riekstu brūnumā.

Pareizās maluma pakāpes atpazīšana

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka ir jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē pārāk ātri
- Espresso vai kafijas garša ir vāja
- Putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilieniem
- Espresso vai kafijas garša ir pārāk rūgta
- Putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.

Maluma pakāpes regulēšana


Ja maluma pakāpe tiek mainīta vairāk nekā par vienu pakāpi, var sabojāt malšanas mehānismu.

Vienmēr regulējiet maluma pakāpes tikai par vienu pakāpi.

Pēc katras regulēšanas reizes sāciet dzēriena gatavošanu, lai tiktu samaltas kafijas pupiņas. Pēc tam atkal var pakāpeniski regulēt kafijas maluma pakāpi.

Svira maluma pakāpes regulēšanai atrodas pa labi augšā aiz iekārtas durvīm.

- Atveriet iekārtas durvis.



- Pabīdiet maluma pakāpes regulēšanas sviru maksimāli par vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērieniem.

- Aizveriet iekārtas durvis.

- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam var atkārtoti regulēt kafijas maluma pakāpi.

Maluma pakāpes izmaiņa tiek aktivēta tikai pēc otrās kafijas porcijas pagatavošanas.

Dzirnaviņas ar laiku dabiski nedaudz nolietojas. Ja ir nepieciešams, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

Maluma daudzums, uzliešanas temperatūra un priekšuzliešana

Katram kafijas dzērienam ir iespējams iestatīt individuālu maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu. Šim nolūkam vispirms izvēlnē Parameters izvēlieties dzērienu un pēc tam var pielāgot dzēriena parametrus.

- Pieskarieties skārientaustiņam  un izvēlieties Parameters.
- Atlasiet dzērienu un apstipriniet ar OK.

Tiek parādīti pašreizējā izvēlētā dzēriena maluma daudzuma, uzliešanas temperatūras un “priekšuzliešanas” iestatījumi.

- Atlasiet Amount of coffee, Brew temperature vai Pre-brewing.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu un apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

CM 5410, CM 5510, CM 5710 Izmaiņītie parametri vienmēr tiek saglabāti pašreizējā profilā. Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 6–14 g kafijas katrai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks un koncentrētāks ir kafijas dzēriens.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja espresso vai kafija garšo ūdeņaini.

Lai uzlietu vairāk maltās kafijas, palieliniet maļamo daudzumu.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja espresso vai kafijai ir rūgta garša.

Lai uzlietu mazāk maltās kafijas, samaziniet maļamo daudzumu.

Norāde: Ja kafijas dzēriens šķiet pārāk stiprs vai pārāk rūgts, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas.

Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra

Uzliešanas temperatūra ir jāpielāgo izmantoto kafijas pupiņu veidam un to grauzdējumam. Turklāt ir svarīgi, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Dažas šķirnes ir jutīgas pret augstu uzliešanas temperatūru, un tas var ietekmēt garšu. Ja kafijai ir rūgta garša, iemesls tam var būt pārāk augsta izvēlētā uzliešanas temperatūra.

Espresso parasti tiek gatavots augstākā temperatūrā.

Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas gadījumā maltā kafija vispirms tiek samitrināta ar nelielu karstu ūdens daudzumu. Maltā kafija mazliet uzbriest. Atlikušais ūdens daudzums pēc īsa laika tiek izspiests caur samitrināto malto kafiju. Ja kafija, piemēram, garšo pārāk maigi un vēlaties vairāk “asuma” un daudzveidības, izmēģiniet funkciju “Priekšuzliešana”. Atkarībā no izmantotās kafijas šķirnes priekšuzliešana var intensificēt garšu.

Var iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanu vai arī atslēgt priekšuzliešanas funkciju.

Norāde: Priekšuzliešana ir īpaši iesakāma, gatavojot kafiju.

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, bet lielā mērā arī no ūdens daudzuma.

Visiem kafijas dzērieniem vai karstajam ūdenim izmantojamo ūdens daudzumu var pielāgot atbilstoši tasišu lielumam un izmantotajai kafijas šķirnei. Maltās kafijas daudzums netiek mainīts.

Kafijas veidiem ar pienu varat atbilstoši vēlmēm pielāgot ne tikai espresso vai kafijas daudzumu dzērienā, bet arī piena vai piena putu daudzumu. Tāpat var mainīt arī karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Katram dzērienam var ieprogrammēt maksimāli iespējamo daudzumu. Ja tas ir sasniegts, gatavošana tiek apturēta. Tad katram dzērienam tiek saglabāts šis maksimālais daudzums.

Ja ūdenstvertne dzēriena gatavošanas laikā tiek iztukšota, kafijas automāts pārtrauc daudzuma programmēšanu. Dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Daudzumu var ieprogrammēt divējādi:

- Ar dzēriena izvēles taustiņiem, gatavojot kafijas dzērienu
- Atverot apakšizvēlni Portion size izvēlnē Parameters.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts pašreizējā profilā. Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

Daudzuma programmēšanas atcelšana

- Atkārtoti pieskarieties dzēriena taustiņam vai skārientaustiņam $\equiv$, ar kuru izvēlējāties dzērienus izvēlnē Other drinks.

Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena pagatavošanas laikā

Dzēriena daudzumu dzērieniem espresso ☐, Kaffee ☐, Cappuccino ☐ un Latte macchiato ☐ var pielāgot un saglabāt tieši gatavošanas laikā.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamā dzēriena skārientaustiņam, līdz displejā tiek parādīts Change.

Sākoties daudzuma programmēšanai, atskan signāls. (Jābūt ieslēgtiem signāla toņiem – skatiet nodaļu “Skaļums”).

Tiek pagatavots izvēlētais dzēriens un displejā ir redzams teksts Save.

- Ja traukā iepildītais dzēriena daudzums atbilst jūsu vēlmēm, apstipriniet ar OK.

Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

- Ja attiecīgās sastāvdaļas daudzums atbilst jūsu vēlmēm, apstipriniet ar OK.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši iestatītajam porcijas lielumam un proporcijām.

Dzēriena daudzums

Dzēriena daudzuma mainīšana izvēlnē Parameters

Kaffee lang , Caffè Latte, karsta piena
un **piena putu** daudzumu var pielāgot
tikai apakšizvēlnē Parameters.

- Novietojiet piemērotu trauku zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Parameters.
- Izvēlieties vēlamo dzērienu.
- Atlasiet Portion size.
- Apstipriniet ar *OK*.

Turpmākās darbības ir tādas pašas kā dzēriena daudzuma programmēšanai dzēriena gatavošanas laikā.

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Profili

Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmes attiecībā uz kafiju, papildus Miele dzērienu izvēlnei (Miele profils) varat izveidot individuālus profilus.

Katrā profilā varat individuāli pielāgot dzēriena daudzumu un parametrus visiem dzērieniem.

Profila izveidošana

■ Pieskarieties skārientaustiņam .

■ Atlasiet Profiles.

■ Apstipriniet ar OK.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Atlasiet Create profile.

Tiek atvērts rediģēšanas logs.

■ Ievadiet profila nosaukumu.

- Lai ievadītu rakstzīmi, atzīmējiet attiecīgo rakstzīmi un apstipriniet izvēli ar OK

- Lai izdžestu rakstzīmi, pieskarieties skārientaustiņam 

- Varat saglabāt nosaukumu, izvēloties ķeksīti  un apstiprinot izvēli ar OK.

Profils ir izveidots.

Profilā iestatītu dzērienu maiņa

Ja maināt dzēriena parametrus profilā, šie iestatījumi attiecas tikai uz aktīvo profilu. Dzērienu iestatījumus citos profilos tas neietekmē.

■ Pieskarieties skārientaustiņam .

■ Atlasiet Profiles.

■ Apstipriniet ar OK.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Izvēlieties vēlamo profilu.

■ Apstipriniet ar OK.

Izvēlētā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Tagad varat individuāli mainīt dzērienus.

Dzēriena pagatavošana no profila

■ Novietojiet piemērotu trauku zem centrālās izplūdes atveres.

■ Pieskarieties skārientaustiņam .

■ Atlasiet Profiles.

■ Apstipriniet ar OK.

Tiek atvērta izvēlne Profiles.

■ Izvēlieties vēlamo profilu.

■ Apstipriniet ar OK.

■ Izvēlieties vēlamo dzērienu.

Sākas dzēriena gatavošana.

Nosaukuma maiņa

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus Miele standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

■ Atlasiet ar bulttaustiņiem   Change name un pieskarieties taustiņam OK.

■ Turpmāk rīkojieties tieši tāpat, kā izveidojot profilu:

- Lai izdžestu rakstzīmi, pieskarieties 

- Lai ievadītu jaunu rakstzīmi, atzīmējiet šo rakstzīmi un apstipriniet ar taustiņu OK

- Izmainīto nosaukumu var saglabāt, izvēloties  un apstiprinot ar OK.

Profilī

Profila dzēšana

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus Miele standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Atlasiet Delete profile un apstipriniet ar *OK*.
- Izvēlieties profilu, kuru vēlaties dzēst.
- Atlasiet Yes un apstipriniet ar *OK*.

Profils tiek dzēsts.

Profila maiņas iestatīšana (Change profile)

- Atlasiet Change profile.
- Apstipriniet ar *OK*.

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- **Manual:** izvēlētais profils paliek aktīvs tik ilgi, līdz izvēlaties citu profilu;
 - **After each use:** pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes atkal tiek parādīts Miele profils;
 - **When switched on:** katru reizi, kad pilna darbības cikla kafijas automāts tiek ieslēgts, tiek parādīts Miele profils neatkarīgi no tā, kurš profils bija izvēlēts pirms pēdējās izslēgšanas.
- Izvēlieties nepieciešamo iespēju.
 - Apstipriniet ar *OK*.

Settings rādījumi un maiņa

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Settings.
- Apstipriniet ar OK.
- Atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties apskatīt vai mainīt.
- Apstipriniet ar OK.
- Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumu.
- Apstipriniet ar OK.

Valoda

Displeja ziņojumu tekstiem varat izvēlēties savu valodu un, ja nepieciešams, arī savu atrašanās vietu.

Norāde: Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna at-
rast apakšizvēlni Language pēc simbola .

Taimers: izslēgšanās pēc

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai gatavots dzēriens, kafijas automāts elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Šo rūpnīcas iestatījumu varat mainīt ar bulttaustiņiem $\vee/\wedge$ un iestatīt laiku no 15 minūtēm līdz 9 stundām.

Paildzinot "Izslēgšanās pēc" laiku, pie-
aug pilna darbības cikla kafijas auto-
māta elektroenerģijas patēriņš.

Eco mode

"Ecomodus" režīmā sistēma sāk uzsilt tikai tad, kad ir uzsākta dzēriena gatavošana.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem Eco mode ir ieslēgts.

Izslēdzot "Ecomodus" režīmu, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Info (informācijas rādījums)

Varat pieprasīt informāciju par pasūtīto dzērienu skaitu un līdz apkopes programmai vēl iespējamo pasūtījumu skaitu.

Ieslēgšanas bloķēšana

Kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

Ieslēgšanas bloķēšanas īslaicīga deaktivizēšana

- 6 sekundes turiet nospiestu OK.

Pēc nākamās izslēgšanas pilna darbības cikla kafijas automāts atkal tiks bloķēts.

Ūdens cietība

Ūdens cietības rādījums norāda ūdenī izšķīdušā kaļķa daudzumu. Jo vairāk kaļķa ir izšķīdis ūdenī, jo cietāks ir ūdens. Un, jo cietāks ir ūdens, jo biežāk ir jāatkalķo pilna darbības cikla kafijas automāts.

Pilna darbības cikla kafijas automāts mēra patērētā ūdens un tvaika daudzumu. Atkarībā no tā, kāda ūdens cietība ir iestatīta, pirms iekārtas atkalķošanas var pagatavot vairāk vai mazāk dzērienu.

Iestatiet kafijas automātu atbilstoši vietējā ūdens cietībai, lai iekārta darbotos nevainojami un tai nerastos bojājumi. Tādā gadījumā atbilstošajā laikā displejā tiks parādīts uzaicinājums sākt atkalķošanas procesu.

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Rūpnīcā ir iestatīta 3. cietības pakāpe.

Iestatījumi

Iekārtā var iestatīt 4 dažādas ūdens cietības pakāpes:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Iestatījums*
0–8,4	0–1,5	0–150	mīksts 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	vidēji ciets 2
14–21	2,5–3,8	250–375	ciets 3
> 21	> 3,8	> 375	ļoti ciets 4

* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai pilna darbības cikla kafijas automātā iestatītu jūsu izmantotā ūdens cietību, **obligāti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

Ūdens cietības iestatīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Settings  | Water hardness.
- Apstipriniet ar OK.
- Atlasiet cietības pakāpi.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Displeja spilgtums

Izmainiet displeja spilgtumu ar bulttaustiņiem  .

Skaļums

Spiežot bulttaustiņus  , mainiet signālu un taustiņu skaņu skaļumu.

Norāde: Lai izslēgtu skaņu, pieskarieties bulttaustiņam , līdz visi segmenti ir tukši un tiek parādīts ziņojums Switched off.

Rūpnīcas iestatījumi

Varat pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus atiestatīt uz sākotnējiem (rūpnīcas) iestatījumiem.

Netiek atiestatīti šādi iestatījumi:

- Pagatavoto dzērienu skaits un ierīces statuss (dzērienu skaits līdz ierīces atkalķošanai, ... uzliesšanas mezgla attaukošanai)
- Valoda
- Profili un atbilstoši tiem iestatītie dzērieni (CM 5410, CM 5510, CM 5710).

Demonstrācijas režīms (tirgo-tājs)

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Izmantojot funkciju Showroom programme, kafijas automātu var demonstrēt tirdzniecības vai izstāžu telpās. Kaut arī šķiet, ka taustiņi un displejs darbojas, termobloks netiek karsēts. Nenotiek ne dzērienu gatavošana, ne apkopes programmu izpilde, un iestatījumi netiek saglabāti.



Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, kafijas atliekās var veidoties pelējums un / vai piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automāta iekšpusi.

Tīrīšanas intervālu pārskats

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra / jākopj?
Katru dienu (dienas beigās)	Ūdenstvertne
	Biezumu tvertne
	Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte
1 reizi nedēļā (ja ir ļoti daudz netīrumu, biežāk)	Centrālā izplūdes atvere ar iebūvētu piena putotāju
	Uzliešanas mezgls
	Iekārtas iekšpuse zem uzliešanas mezgla un pilienu savākšanas trauka
	Korpuss (īpaši svarīgi uzreiz pēc atkalķošanas)
	Piena padeves caurulīte
1 reizi mēnesī	Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums
	Ūdenstvertnes siets
1 reizi gadā (ja nepieciešams, biežāk)	Ieeļļot uzliešanas mezglu (ar silikona eļļu)
Pēc uzaicinājuma	Attaukot uzliešanas mezglu (ar 1 tīrīšanas tableti)
	Atkalķot ierīci (ar 1 atkalķošanas tableti)

Tīrīšana un kopšana

Norāde:  Izmantojot titullapā redzamo QR kodu, var iegūt plašāku informāciju par turpmāk minētajiem jautājumiem.

- Centrālās izplūdes atveres tīrīšana
- Ūdens tvertnes sieta tīrīšana
- Pupiņu tvertnes un maltās kafijas nodalījuma tīrīšana
- Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpusē tīrīšana
- Korpusa tīrīšana
- Kopšanas izvēlnes atvēršana
- Iekārtas skalošana
- Piena padeves caurulītes skalošana
- Piena padeves caurulītes tīrīšana
- Uzliešanas mezgla attaukošana
- Iekārtas atkalķošana
- Uzliešanas mezgla eļļošana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Uzliešanas mezgls **nav** piemērots mazgāšanai trauku mašīnā. Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra tikai **ar rokām**:

- Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs
- Uzliešanas mezgls
- Kafijas pupiņu tvertnes vāks
- Apakšējais panelis.

 Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus.

Mazgājot daļas trauku mašīnā temperatūrās, kas pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas, piemēram, deformēties.

Ja ir pieļaujama daļu mazgāšana trauku mašīnā, izvēlieties trauku mašīnas programmu, kurā netiek pārsniegti 55 °C.

Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, trauku mašīnā var nokrāsoties plastmasas detaļas. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā**:

- Pilienu savākšanas trauks un vāks
- Pilienu savākšanas paplāte
- Kafijas biežumu tvertne
- Ūdens tvertne
- Centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega)
- Maltās kafijas nodalījuma aizslēgs.

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem.

Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.

Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus.

Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Ja stikla virsmas tiek sa-skrāpētas, noteiktos apstākļos tās var saplīst.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas. Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:

- Soda, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus
- Šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus
- Dezinficējošus tīrīšanas līdzekļus un roku dezinfekcijas želeju
- Kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai)
- Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus
- Trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai)
- Stikla tīrīšanas līdzekļus
- Stikla keramikas plītim paredzētus tīrīšanas līdzekļus
- Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus
- Tvaika krāsns tīrīšanas līdzekli (DG-Clean)
- Abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, pastas un pumeku
- Abrazīvus, cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, birstes vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu līdzekļu paliekas
- Gumijas kasīkļus
- Asus metāla skrāpjus
- Tērauda “vilnu” vai nerūsējošā tērauda spirāles
- Pretapdeguma līdzekli / sauļošanās krēmu.

Pilienu savākšanas trauka, bie-zumu tvertnes un pilienu savākšanas paplātes tīrīšana

Lai nepieļautu nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un bie-zumu tvertni **katru dienu**.


Tīrīšana un kopšana

Biezumu tvertne atrodas pilienu savākšanas traukā. Biezumu tvertnē parasti atrodas arī neliels skaļotais ūdens.

Ja pilienu savākšanas trauks un / vai biezumu tvertne ir pilna un ir jāiztukšo, pilna darbības cikla kafijas automāta displejā tiek parādīts attiecīgs uzaicinājums. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

⚠ Apdedzināšanās risks!

Ja kafijas automāts ir tikko izskalots, uzgaidiet brīdi un tikai pēc tam izņemiet pilienu savākšanas trauku no ierīces. Izplūst skalošanas ūdens.



- Uzmanīgi izvelciet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta. Noņemiet vāku ①.
- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.
- Noņemiet pilienu savākšanas paplāti ② un apakšējo paneli ③.


Mazgājiet apakšējo paneli tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Visas pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

- Notīriet visas detaļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas trauku, pilienu savākšanas paplāti un biezumu tvertni, laiku pa laikam mazgājiet šīs detaļas trauku mazgājamajā mašīnā.

- Notīriet ierīces iekšpusi zem pilienu savākšanas trauka.
- Salieciet visas detaļas kopā un iebīdīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā.

Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas trauks ir iebīdīts iekārtā līdz atdurei.



- Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas paplāte ir ievietota pareizi (skatiet attēlu).
- Notīriet zonu zem kafijas automāta. Izvelkot pilienu savākšanas trauku, ūdens var pakļūt zem iekārtas.

Ūdenstvertnes tīrīšana

Tīriet ūdenstvertni katru dienu.

Pārliecinieties, ka vārsts, ūdenstvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīri. Tikai tā var pareizi ievietot ūdenstvertni.

- Izņemiet ūdenstvertni.
- Tīriet ūdenstvertni ar rokām un siltu ūdeni, kuram ir pievienots neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet ūdenstvertni.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi izmazgātu ūdenstvertni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


- Rūpīgi notīriet un nosusiniet kafijas automāta atbalsta virsmu, jo īpaši tās padziļinājumus.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

Ūdenstvertnes sieta tīrīšana

Tīriet ūdenstvertnes sieta reizi mēnesī.

Ūdenstvertnes siets atrodas zem ūdenstvertnes.

- Izņemiet ūdenstvertni.




- Noskrūvējiet blīves pārsegu. Izņemiet blīvgredzenu un sieta.
- Rūpīgi noskalojiet atsevišķās daļas tekošā ūdens strūklā.

- Vispirms ievietojiet ūdenstvertnes sieta (krustiņš vērsts uz augšu) un pēc tam blīvgredzenu. Pēc tam pieskrūvējiet blīves pārsegu.
- Ievietojiet ūdenstvertni.


Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Vismaz reizi nedēļā mazgājiet centrālo izplūdes atveri ar integrēto piena putotāju.

Centrālās izplūdes atveres noņemšana




- Noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.



- Izvelciet izplūdes mezglu virzienā uz leju.

Tīrīšana un kopšana




- Atbrīvojiet augšējo daļu ar piena padeves caurulītes turētāju no daļas ar izplūdes atverēm.

Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Tīriet centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu **tikai** ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

- Rūpīgi notīriet visas detaļas.

Norāde: Lai īpaši rūpīgi nomazgātu atsevišķās izplūdes mezgla detaļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mazgājamajā mašīnā.



- Notīriet ar mitru sūkli virsmu pie centrālās izplūdes atveres un kafijas izplūdes atverēm.

- Aizsērējušus piena padeves caurulītes savienojošos elementus tīriet tekošā ūdenī ar komplektā iekļauto tīrīšanas birsti. Šim nolūkam iespraudiet tīrīšanas birsti savienošanas elementā. Virziet birsti uz priekšu un atpakaļ, līdz visas piena atliekas ir iztīrītas.

Centrālās izplūdes atveres salikšana

Izplūdes mezglu ir vieglāk salikt kopā, ja atsevišķās daļas vispirms samitrina ar ūdeni.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē. Spēcīgi piespiediet, līdz izplūdes mezgls ir stingri ievietots un cieši pieguļ.
- Atkal uzlieciet nerūsējošā tērauda pārsegu.
- Ja nepieciešams, iespraudiet piena padeves caurulīti.

Piena padeves caurulītes tīrīšana

⚠ Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes mikrobi. Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, šie mikrobi var sākt vairoties, piemēram, piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas.


Pilna darbības cikla kafijas automāta piena padeves caurulīte ir jātīra vidēji reizi 5 dienās vai, ja nepieciešams, biežāk.

Piena padeves caurulītes tīrīšanai ir divas izvēles iespējas:

- Izņemiet centrālās izplūdes atveri ar iebūvēto piena putotāju, izjauciet un izmazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni un neredz trauku mazgājamā līdzekļa (skatiet nodaļu "Centrālā izplūdes atvere ar iebūvēto piena putotāju")
- Veiciet piena padeves caurulītes tīrīšanu ar apkopes programmu Clean the milk pipework un piena padeves caurulītes tīrīšanas līdzekli (skatiet nodaļu "Apkopes programmas" – "Piena padeves caurulītes tīrīšana").

Norāde: Papildus ierastajai iknedēļas tīrīšanai ir ieteicams reizi mēnesī veikt arī piena padeves caurulītes atšķirīgu tīrīšanu. Piemēram, ja veicat iknedēļas tīrīšanu ar rokām, reizi mēnesī vajadzētu izpildīt apkopes programmu Clean the milk pipework. Piena padeves caurulīte šīs kombinācijas rezultātā tiks optimāli iztīrīta.

Ja esat atdalījis pieslēguma elementu no piena caurulītes, montējot pievērsiet uzmanību, lai pieslēguma elementa mazākā, plānākā daļa tiktu iebīdīta šļūtenē.



Pupiņu tvertnes un maltās kafijas nodalījuma tīrīšana

⚠ Malšanas mehānisma radītu savainojumu risks!

Pirms kafijas pupiņu tvertnes tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas pupiņu tvertne ir regulāri jātīra ar sausu, mīkstu drānu.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
- Izņemiet tvertnē esošās kafijas pupiņas.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

Tagad var atkal uzpildīt kafijas pupiņu tvertni.

Ja nepieciešams, iztīriet maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu un iztīriet tur esošos maltās kafijas atlikumus.

Norāde: Lai iztīrītu maltās kafijas atliekas, izsūciet pupiņu tvertni un maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēju.

Korpusa tīrīšana

Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku vai tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalīķošanas laikā.

- Izslēdziet kafijas automātu.

Tīrīšana un kopšana

- Tīriet iekārtas priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.
- Nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

Norāde: Korpusu var tīrīt arī ar Miele universālo mikrošķiedras drānu.

Izvēlnes Maintenance atvēršana

Izvēlnē Maintenance ir atrodamas apkopes programmas. Izpildiet attiecīgo apkopes programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Izvēlieties Maintenance un apstipriniet ar OK.

Tagad var izvēlēties apkopes programmu.

Ierīces skalošana


Ja ir pagatavots kāds no kafijas dzērieniem, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu. Rinse the appliance varat uzsākt arī manuāli.

Piena padeves caurulītes skalošana

Piena padeves caurulīti var aizsprostot piena atliekas. Tāpēc piena padeves caurulīte ir regulāri jāskalo. Ja iepriekš ir gatavots piens, ne vēlāk kā ierīces izslēgšanas laikā tiek parādīts uzaicinājums iespraust piena padeves caurulīti pilnienu savākšanas paplātē.

Piena padeves caurulīti ir iespējams izskalot arī manuāli.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Maintenance | Rinse the milk pipework un apstipriniet ar OK.



- Kad tiek parādīts uzaicinājums, ievietojiet piena padeves caurulīti savākšanas paplātes labajā atverē.
- Apstipriniet ar OK.

Piena padeves caurulīte tiek skalota.

Piena padeves caurulītes tīrīšana ar apkopes programmu

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ir ieteicams izmantot Miele piena padeves caurulīšu tīrīšanas līdzekli. Šis piena padeves caurulīšu tīrīšanas pulveris ir radīts īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Piena padeves caurulīšu tīrīšanas līdzekli var iegādāties Miele tiešsaistes veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Apkopes programma Clean the milk pipework ilgst apmēram 10 minūtes.

Piena padeves caurulītes tīrīšanai ir nepieciešams 1 stienītis piena padeves caurulīšu tīrīšanas līdzekļa.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Atlasiet Maintenance | Clean the milk pipework.

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

- Apstipriniet ar **OK**.


Process tiek sākts.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Tīrīšanas šķīduma pagatavošana:

- Izšķīdiniet tīrīšanas pulveri traukā ar 200 ml remdēna ūdens;
- Maisiet šķīdumu ar karoti, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis.

Tīrīšana:



- novietojiet trauku ar tīrīšanas šķīdumu blakus kafijas automātam un ievietojiet šķīdumā piena padeves caurulīti; pārliecinieties, ka piena padeves caurulīte ir pietiekami dziļi iegremdēta tīrīšanas šķīdumā.

- Apstipriniet ar **OK**.

- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas tīrīšanas process ir pabeigts.

Norāde: Noskalojiet tekošā ūdenī tīrīšanas šķīduma atliekas, kas, iespējams, ir saglabājušās piena padeves caurulītē.

Uzliešanas mezgla attaukošana

Uzliešanas mezgls var aizsērēt ātrāk atkarībā no tauku satura izmantotajā kafijas šķirnē. Lai kafijas dzērieni būtu aromātiski un kafijas automāts darbotos bez traucējumiem, uzliešanas mezgls ir regulāri jāattauko.

Optimālai tīrīšanai ir ieteicams izmantot Miele tīrīšanas tabletes. Šīs tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai ir radītas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Tīrīšanas tabletes var iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Pēc 200 porciju pagatavošanas displejā tiek parādīts ziņojums par uzliešanas mezgla attaukošanu.

- Apstipriniet paziņojumu ar **OK**.

Ziņojums tiek rādīts ar regulāru intervālu. Ja ir sasniegts maksimāli iespējamais pagatavoto dzērienu skaits, kafijas automāts tiek bloķēts.

Uzliešanas mezgla attaukošana

Dzērienus nevar pagatavot un displejā ir redzams paziņojums *Degrease the brew unit and clean the interior of the machine*.

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt.
Process ir jāveic pilnībā.

- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Tīrīšana un kopšana


Uzliešanas mezgla un ierīces iekšpus- es tīrīšana

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai **ar rokām** un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļa**. Uzliešanas mezgla kustīgās detaļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai nepieļautu mikrobu veidošanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu tekošā ūdenī.

Displejā tiek parādīts Remove the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it..


- Atveriet iekārtas durvis.



- Turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.
- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.

Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-**
mainiet tā roktura stāvokli.

- Mazgājiet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.




- Notīriet kafijas atlikumus no sietīņiem (skatiet bultiņas).
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas gatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.

⚠ Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Mitrajās maltās kafijas atliekās var veidoties pelējums un apdraudēt veselību.

Regulāri likvidējiet maltās kafijas atliekas un iztīriet iekšpusi.




- Iztīriet pilna darbības cikla kafijas automāta iekšpusi. Ņemiet vērā, ka īpaši rūpīgi ir jātīra zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.


Norāde: Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļu sūcēju.

Tīrīšanas tabletes ievietošana uzliešanas mezglā

Displejā tiek parādīts: Insert brew unit containing tablet.



- Ievietojiet tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Iebīdīet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti pilna darbības cikla kafijas automātā.



- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Tīrīšanas process ir pabeigts, ja tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Iekārtas atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkalpošanas ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes ir regulāri jālikvidē.

Ierīce sniegs norādījumus atkalķošanas procesa laikā. Displejā tiek parādīti dažādi ziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdenstvertni.

Atkalķošana ir **obligāta** un ilgst apmēram 15 minūtes.

Kafijas automāta displejā laikus tiks parādīts uzaicinājums veikt iekārtas atkalķošanu. Displejā tiek parādīts paziņojums No. of uses until "Descaling": 50. Gatavojot dzērienu, kafijas automātā tiks parādīts atlikušo porciju skaits līdz atkalķošanai.

- Lai apstiprinātu paziņojumu, pieskarieties taustiņam OK.

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts.

Izslēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkalķošanu. Dzērienus varēs pagatavot tikai pēc atkalķošanas.

Atkalķošana pēc uzaicinājuma displejā

Displejā tiek parādīts paziņojums De-scale the appliance.

Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

Tīrīšana un kopšana

- Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Ja displejā ir redzams ziņojums Fill the water container with lukewarm water and descaling agent up to the **S** symbol and replace it, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.


Lai sasniegtu optimālu atkaļķošanas rezultātu, iesakām izmantot Miele atkaļķošanas tabletes.

Atkaļķošanas tabletes tika izstrādātas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem.

Citi atkaļķošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un / vai citas nevēlamas vielas, piemēram, hlorīdus. Arī tad, ja netiek ņemta vērā atkaļķošanas šķīduma koncentrācija, nav iespējams nodrošināt vēlamo iedarbību.

Atkaļķošanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Atkaļķošanas procesam ir nepieciešama **1** atkaļķošanas tablete.



- Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atzīmei **S**.
- Ievietojiet ūdenstvertnē **1** atkaļķošanas tableti.

Ievērojiet atkaļķošanas līdzekļa sastāvdaļu proporciju. Iepildiet ūdenstvertnē iepriekš norādīto ūdens daudzumu. Citādi atkaļķošanas rezultāts būs nepilnīgs.

Atkaļķošanas veikšana

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Ja displejā tiek parādīts ziņojums Rinse out, refill and insert the water container. Close the door:

- rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni; pārliecinieties, ka ūdenstvertnē nav palikušas atkaļķošanas līdzekļa atliekas; piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei **S**.


Atkaļķošanas process ir pabeigts, ja tiek parādīta dzērienu izvēlne.

Uzliešanas mezgla eļļošana

Ieeļļojiet uzliešanas mezglu reizi gadā un pēc vajadzības, ja ir uzliešanas mezglu ir kļuvis grūti izņemt un ievietot atpakaļ.

Lietojiet pārtikas produktiem paredzētu silikona smērvielu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet uzliešanas mezglu.



- Uzklājiet zirņa lieluma daudzumu silikona smērvielas uz uzliešanas mezgla.
- Atkal ievietojiet uzliešanas mezglu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Jums ir divas iespējas, kā iegūt informāciju par problēmu novēršanu:

1. Izmantojiet **kvadrātkodu titullapā, lai iegūtu** informāciju par pilna darbības cikla kafijas automāta problēmu novēršanu
2. Vietnē www.miele.lv/support/customer-assistance varat iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.




Paziņojumi displejā

Kļūmes paziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu **OK**. Kaut arī traucējums ir novērsts, paziņojums var tikt atkārtoti parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes paziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Problēma	Cēlonis un novēršana
F1, F2, F80, F82	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni vienu stundu.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes.
F10, F17	Netiek iesūkts ūdens vai ūdens ir pārāk maz. ■ Izņemiet ūdenstvertni. Iepildiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet ūdenstvertni atpakaļ. ■ Izņemiet un iztīriet ūdenstvertnes sietu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
F73 vai Check the brew unit	Uzliešanas mezglu nevar pārvietot sākuma pozīcijā. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. Uzgaidiet divas minūtes, pirms atkal iespraužat kontaktdakšu. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un izmazgājiet to tekošā ūdenī.  ■ Pārbīdiet uzliešanas mezgla kafijas izvadu sākuma pozīcijā. ■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet ierīces durvis un ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Kad tiek parādīts paziņojums Insert the brew unit, atkal ievietojiet uzliešanas mezglu iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis.


Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Too much ground coffee	Maltās kafijas nodalījumā ir pārāk daudz maltās kafijas. Ja maltās kafijas nodalījumā iepilda vairāk nekā divas līdzēnas karotes maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar nospriest malto kafiju. Maltā kafija tiek iztukšota biežumu traukā un displejā tiek parādīts kļūdas paziņojums. ■ Izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . ■ Izņemiet un iztīriet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļu "Uzliešanas mezgla attaukošana un ierīces iekšpusē tīrīšana"). ■ Iztīriet malto kafiju no pilna darbības cikla kafijas automāta iekšpusē, piemēram, ar putekļu sūcēju. ■ Maltās kafijas nodalījumā ieberiet ne vairāk kā 12 g maltas kafijas.

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas  taustiņu, displejs paliek aptumšots.	Pieskāriens ieslēgšanas / izslēgšanas  taustiņam nebija pietiekami spēcīgs. ■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas  taustiņam vismaz trīs sekundes.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta. ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. ■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	Pagājis rūpnīcā iestatītais (20 minūtes) vai jūsu programmētais laiks līdz izslēgšanās brīdim. ■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Taimers").
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Skārientaustiņi nereaģē. Nav iespējams darbināt kafijas automātu.	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.
Displeja rādījums nav salasāms vai ir slikti salasāms.	Ir iestatīta pārāk zema displeja spilgtuma pakāpe. ■ Mainiet šo iestatījumu (skat. nodaļu "Iestatījumi").

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ūdens tvertne ir tukša. Paziņojums Fill and replace the water container netiek parādīts.	Starp ūdens tvertni un korpusa sienu ir ūdens pilieni vai šī zona ir mitra (skatīt attēlu).  ■ Nosusiniet šo zonu. Izņemiet ūdens tvertni, lai iepildītu ūdeni. Uz ūdens tvertnes iekšējām sienām ir pārāk lielas mitruma paliekas, piemēram, ir izveidojusies bioplēve. Vai arī ūdens tvertnē ir izveidojušās lielas kaļķa nogulsnes, piemēram, joslu veidā. ■ Tīriet ūdens tvertni katru dienu.
Tiek parādīts paziņojums Fill and replace the water container, lai gan ūdens tvertne ir piepildīta un ievietota.	Ūdens tvertne nav pareizi ievietota iekārtā. ■ Izņemiet ūdens tvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet to iekārtā. Veicot atkaļķošanu, ūdens tvertne nav pareizi piepildīta un ievietota. ■ Piepildiet tvertni līdz atkaļķošanas atzīmei  un atkārtoti sāciet atkaļķošanas procesu.
Pēc ieslēgšanas displejā tiek parādīts ziņojums Fill and replace the water container, lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ie-ri-ce neveic skalošanu.	Kafijas automāts ir apkaļķojies. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu . Uzgaidiet aptuveni vienu stundu. ■ Atkārtoti ieslēdziet iekārtu. Tiklīdz tiek parādīts ziņojums Heating-up, pieskarieties skārientaustiņam  un atlasiet Descale the appliance. ■ Atkaļķojiet kafijas automātu.


Problēma	Cēlonis un novēršana
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container, kaut gan abi trauki ir iztukšoti.	Tas nav traucējums. Ja pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne tika iztukšoti pēc pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas, iekšējais skaitītājs netika atiestatīts. Tādā gadījumā displejā tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container, lai gan pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne vēl nav maksimāli piepildīti.
No centrālās izplūdes atveres neplūst ne piens, ne piena putas.	Piena padeve ir aizsērējusi. ■ Rūpīgi ar tīrīšanas birsti iztīriet centrālās izplūdes atveri, īpaši piena putotāju un piena padeves savienotājelementus.
Kaut arī pilienu savākšanas trauks tika iztukšots, displejā tiek parādīts paziņojums Empty the drip tray and the waste container.	Tā nav kļūme. Pilienu savākšanas trauks netika pilnībā izņemts un / vai tika pārāk ātri ievietots atpakaļ.
Ir redzams paziņojums Empty the drip tray and the waste container, kaut gan abi trauki ir ievietoti.	Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots ierīcē, tāpēc ierīces sensori to neuztver. ■ Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni. Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.
Pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne ir pārpildīti, kaut arī gan pilienu savākšanas trauks, gan biezumtvertne pēc katra uzaicinājuma displejā tiek iztukšoti.	Šis nav traucējums. Iespējams, pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne tikuši izņemti no iekārtas vai iekārtas durvis tikušas atvērtas, bet pilienu savākšanas trauks un biezumtvertne nav iztukšoti. Izņemot pilienu savākšanas trauku vai atverot iekārtas durvis, pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes iztukšošanas iekšējais skaitītājs tiek atiestatīts. ■ Izvelciet pilienu savākšanas trauku ar biezumtvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet tos.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Lai gan kafijas pupiņu tvertne ir tikko piepildīta, tiek parādīts paziņojums Fill the bean container.	Tā nav kļūda. ■ Apstipriniet ziņojumu ar <i>OK</i>. Malšanas mehānismā neieslīd pietiekami daudz kafijas pupiņu. Varbūt tiek izmantotas tumši grauzdētas pupiņas? Ļoti tumši grauzdētas pupiņas bieži ir eļļainas. Šīs taukvielas var nogulsnēties uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un traucēt pupiņu plūsmu. ■ Pagatavojiet kafijas dzērienu, vienlaikus vērojot, vai kafijas pupiņas ieslīd kafijas pupiņu tvertnē. ■ Ja izmantojat ļoti tumšas, eļļainas kafijas pupiņas, biežāk tīriet kafijas pupiņu tvertni. Izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas, kas nav tik eļļainas.
Kafijas automāts pēc ieslēgšanas netiek skalots.	Tā nav kļūme. Ja kafijas automāts ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, padeves kanāli, to ieslēdzot, netiek skalojami.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atkārtoti tiek pārtraukta kafijas dzēriena gatavošana un tiek parādīts paziņojums Fill the bean container.	Tā nav kļūda. Uzliešanas mezgls nespēj atpazīt malto kafiju. Atsevišķas kafijas šķirnes malšanas rezultātā veido nelielu maltās kafijas tilpumu. Parasti tas nozīmē, ka ir iestatīta smalka maluma pakāpe un minimāls maluma daudzums. ■ Apstipriniet ziņojumu ar <i>OK</i>. Ja kafija šķiet pārāk stipra vai pārāk rūgta, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas. Ja šis paziņojums tiek rādīts visu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ Iestatiet nedaudz rupjāku maluma pakāpi (skatiet nodaļu "Maluma pakāpe") ■ Izvēlieties lielāku maluma daudzumu Nemiet vērā iespēju, ka ir mainīti dzērieni iestatījumā "Profili". Ja šis paziņojums tiek parādīts tikai atsevišķu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ Pārbaudiet maluma daudzuma iestatījumu šiem kafijas dzērienu veidiem (skatiet nodaļu "Maluma daudzums"); izvēlieties lielāku maluma daudzumu ■ Ja nepieciešams, iestatiet arī nedaudz rupjāku maluma pakāpi.
Netīšām tika uzsākts atkalķošanas process.	Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt, ja ir nospiests <i>OK</i>. Tagad process ir jāveic pilnībā. Tas ir drošības iestatījums, lai kafijas automāts tiktu pilnībā atkalķots. Tas ir ļoti svarīgi kafijas automāta ilgmūžības un labas darbības nodrošināšanai. ■ Atkalķojiet kafijas automātu (skatiet "Iekārtas atkalķošana").

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Piens izplūstot šlakstās. Dzērienu gatavošanas laikā dzirdams sīkšanas troksnis. Lai gan būtu jāpagatavo piena putas, no centrālās izplūdes atveres plūst tikai karsts piens.	Izmantotā piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ($< 10^{\circ}\text{C}$) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru. Centrālās izplūdes atvere ar iebūvēto piena putotāju nav pareizi uzstādīta un iesūc gaisu. Iespējams, ir aizsērējušas izplūdes atveres sprauslas. ■ Pārbaudiet, vai centrālās izplūdes atvere ir pareizi samontēta. Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas. ■ Ja nepieciešams, iztīriet centrālās izplūdes atveri. Ir aizsērējusi piena padeves sistēma, savienotājelementi vai piena tvertnes iesūkšanas caurulīte. ■ Rūpīgi iztīriet šīs daļas. Ir aizsprostota centrālās izplūdes atveres tvaika sprausla.  Iebīdiet tīrīšanas birsti līdz 1 cm dziļumam tvaika sprauslā. ■ Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti.
Maltā kafija atrodas uz pilienu savākšanas trauka vāka un iekārtas iekšpusē ap uzliešanas mezglu.	Tas nav traucējums. Uzliešanas procesā uzliešanas mezgla kustības dēļ tam blakus var nobirt nedaudz maltas kafijas. Tās daudzumu ietekmē arī izmantotā pupiņu šķirne, maluma pakāpe un maluma daudzums. Svarīgi! Regulāri iztīriet kafijas automāta iekšpusi, lai nepieļautu pelējuma vai līdzīgu parādību veidošanos. Pārbaudiet, vai nav iestatīts pārāk liels maluma daudzums.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas pupiņu tvertnes vāka iekšpuse ir ļoti mitra. Ir redzami ūdens pilieni.	Secīgi ir pagatavoti ļoti daudzi dzērieni un maltās kafijas nodalījums nav noslēgts vai nav pareizi noslēgts. Ūdens tvaiks kāpj no uzliešanas mezgla caur maltās kafijas nodalījumu uz augšu un kondensējas uz vāka. ■ Uzlieciet maltās kafijas nodalījuma vāku tā, lai maltās kafijas nodalījums būtu cieši noslēgts.
Uz virsmas zem kafijas automāta krājas kafijas ūdens.	Tā nav kļūme. Izvelkot pilienu savākšanas trauku, ūdens var pakļūt zem ierīces. Regulāri notīriet virsmu zem kafijas automāta.
Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti. Kafijas automātu nevar izslēgt.	Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās. ■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu.

Problēmu novēršana

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	Tasīte nav iepriekš uzsildīta. Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana. ■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar karstu ūdeni.
	Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru.
	Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un notīriet to ar rokām. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu.
Uzkaršanas laiks ir ilgāks. Ūdens apjoms nav atbilstošs un kafijas automāta veiktspēja mazinās. Kafijas dzērieni no centrālās izplūdes atveres izplūst ļoti lēni.	Kafijas automātā ir izveidojušās kaļķa nogulsnes. ■ Atkalķojiet kafijas automātu.
No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Kafijas dzēriens plūst tikai no vienas izplūdes sprauslas.	Centrālā izplūdes atvere ir aizsērējusi. ■ Izskalojiet kafijas padeves caurulītes (skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana — Iekārtas skalošana"). ■ Ja kafijas dzēriens pēc tam joprojām neizplūst vai izplūst tikai vienā pusē, ar tīrīšanas birsti iztīriet izplūdes sprauslas.
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (< 10 °C) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē.
	Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi. ■ Ar tīrīšanas birsti iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.
Maļot kafijas pupiņas, dzirdams skaļāks trokšnis nekā parasti.	Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota. ■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.
	Starp kafijas pupiņām var atrasties svešķermeņi, piemēram, plastmasas gabali vai akmeņi. ■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk ātri.	Ir iestatīta pārāk rupja maluma pakāpe. ■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi (skat. “Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm — Maluma pakāpe”).
Kafijas dzēriens tasītē tek pārāk lēni.	Aizsērējis uzliešanas mezgls. ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Uzliešanas mezgla attaukošana un iekārtas iekšpusē tīrīšana”).
Kafijas vai espresso virspusē neveidojas putu kārtiņa.	Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. Ja grauzdētas kafijas pupiņas pārāk ilgi tiek glabātas vaļējā veidā, no tām pakāpeniski izgaro oglekļa dioksīds. Tāpēc gatavošanas laikā vairs neveidojas putu kārtiņa. Protams, kafijas pupiņas var lietot arī turpmāk.

Transportēšana

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jā sagatavo, kā aprakstīts turpmāk.

- Jāiztukšo un jāiztīra kafijas pupiņu tvertne
- Jāiztukšo un jāiztīra ūdens tvertne
- Jāveic iztvaicēšana
- Jāiztīra iekārtas iekšpuse
- Droši jāiesaiņo

Ūdens iztvaicēšana kafijas automātā

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas vai transportēšanas – īpaši, ja temperatūra ir zemāka nekā nulle grādu –, ir jāiztvaicē padeves caurulītēs esošais mitrums.

Iztvaicēšanas laikā tiek iztvaicēts sistēmā esošais ūdens, lai nepieļautu ūdens vai sala izraisītus ierīces bojājumus.

- Ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu .
- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Divreiz pieskarieties skārientaustiņam .

Displejā tiek parādīts *Evaporate*.

- Atlasiet *Yes* un apstipriniet ar *OK*.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.



Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Karsts ūdens tvaiks var izraisīt applaucēšanos.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst tvaiks vai karsts šķidrums.

Nepieskarieties karstām daļām.

Kad displejā tiek parādīts paziņojums *Process finished* un displejs nodziest, iztvaicēšana ir pabeigta.

- Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu pilna darbības cikla kafijas automātu no elektrotīkla.
- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni.

Kafijas automāta droša iesaiņošana

Iesaiņojiet tikai tīru un sausu iekārtu. Maltās kafijas atliekas var piekalst pie virsmām. Turklāt kafijas, piena un ūdens atlikumi veicina baktēriju vairošanos.

Kafijas automāta iesaiņošanai lietojiet oriģinālo iepakojumu.

Iepakojumā ievietojiet arī lietošanas instrukciju. Tad tā būs pieejama, ja atkal gribēsiet izmantot kafijas automātu.


Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.



Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (piegādes brīdis):	≤ 0,3 vati
Sūkņa spiediens:	maks. 15 bāri
Caurplūdes sildelements:	1 nerūsējošā tērauda termobloks
Iekārtas izmēri (P x A x Dz):	241 x 360 x 460 mm
Neto svars:	9,48 kg
Barošanas kabeļa garums:	98 cm
Ūdenstvertnes ietilpība:	1,3 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:	200 g
Pilienu savākšanas trauka ietilpība:	0,8 l
Biezumu tvertnes ietilpība:	maks. 7 porcijas kafijas biezumu
Centrālā izplūdes atvere:	augstuma maiņas diapazons 80–135 mm
Malšanas mehānisms:	koniskās tērauda dzirnaviņas
Maluma pakāpe:	regulēšanas iespējas 5 pakāpēs
Maltās kafijas porcija:	maks. 12 g

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Add ground coffee and select drink	Iepildiet malto kafiju un izvēlieties dzērienu
After each use	Pēc katras lietošanas
Amount of coffee	Kafijas daudzums
Brew temperature	Uzliešanas temperatūra
Buzzer tones	Signāla toņi
Caffè Latte	Late kafija
Cappuccino	Kapučīno
Change	Mainīt
Change name	Mainīt nosaukumu
Change profile	Mainīt profilu
Check the brew unit	Pārbaudīt uzliešanas mezglu
Clean milk pipework	Iztīrīt piena padevi
Coffee	Kafija
Coffee pot	Kafijas kanna
Country	Valsts
Create profile	Izveidot profilu
Degrease the brew unit	Attaukojiet uzliešanas mezglu
Degrease the brew unit and clean inside the machine	Attaukojiet uzliešanas mezglu un iztīriet ierīces iekšpusi
Delete profile	Dzēst profilu
Demo mode	Demonstrācijas režīms
Descale the appliance	Atkalķot ierīci
deutsch	vācu
Display brightness	Displeja spilgtums
Do not reset	Neatīstatīt
Eco mode	Energoekonomiskais režīms
Empty the drip tray and the waste container	Iztukšojiet pilienu trauku un biezumu tvertni

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Empty the system?	Vai iztukšot sistēmu?
Espresso	Espresso
Factory default	Rūpnīcas iestatījums
Fill and replace the water container	Uzpildiet un ievietojiet ūdens tvertni
Fill the bean container	Uzpildiet pupiņu tvertni
Fill water container with descaling agent and lukewarm water up to the symbol  and place in the appliance	Iepildiet ūdens tvertnē atkaļķošanas šķīdumu un remdenu ūdeni līdz atkaļķošanas atzīmei  un ievietojiet ierīcē
Ground coffee	Maltā kafija
Hard*	Ciets
Hot milk	Karsts piens
Hot water	Karsts ūdens
Info	Informācijas rādījums
Insert the brew unit	Ievietojiet uzliešanas mezglu
Insert the brew unit with a cleaning tab in it and close the machine	Iebīdiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti ierīcē un aizveriet durtiņas
Insert the drip tray and the waste container	Ievietojiet pilienu trauku un biezumu tvertni
Keypad tone	Taustiņu tonis
Language	Valoda
Latte macchiato	Late makjato
Long coffee	Dubultā kafija
Maintenance	Kopšana
Manually	Manuāli
Medium	Vidēji ciets
Miele - Willkommen	Laipni lūdzam “Miele”!
Milk froth	Piena putas
No. of uses until	Atlikušo porciju skaits līdz
No. of uses until appliance needs descaling: 50	Atlikušo porciju skaits līdz ierīces atkaļķošanai: 50

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Number of drinks	Dzērienu skaits
OK	“OK”
On / Off	Ieslēgt/izslēgt
Other drinks	Pārējie dzērieni
Parameters	Parametri
Place milk pipe in cleaning agent	Ievietojiet piena caurulīti tīrīšanas šķīdumā
Place milk pipe in drip tray	Ievietojiet piena padeves caurulīti pilienu paplātē
Portion size	Dzēriena daudzums
Pre-brewing	Priekšuzliešana
Press the OK button for 6 seconds to unlock	Lai atbloķētu, 6 sekundes turiet nospiestu taustiņu “OK”
Profiles	Profilu
Prog. finished	Process pabeigts
Reset	Atiestatīt
Rinse appliance	Izskalot ierīci
Rinse milk pipework	Izskalot piena padevi
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Noskalojiet ar rokām uzliešanas mezglu un iztīriet ierīces iekšpusi
Rinse the water container and fill with fresh tap water up to the symbol 	Izskalojiet ūdens tvertni un iepildiet tajā tīru dzeramo ūdeni līdz atkalģošanas atzīmei 
Ristretto	Ristreto
Save	Saglabāt
Select drink	Izvēlēties dzērienu
Select profile	Izvēlēties profilu
Set the brightness	Iestatīt spilgtumu
Settings	Iestatījumi
Showroom programme	Demonstrācijas režīms

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Soft	Mīksts
Stop	Apturēt
Switch off after	Izslēgt pēc
Switched off	Izslēgts
System lock	Sistēmas bloķēšana
This setting uses more energy	Šis iestatījums palielina elektroenerģijas patēriņu
Timer	Taimers
Too much ground coffee	Pārāk daudz maltās kafijas
Total coffee drinks	Kopējais kafijas dzērienu skaits
Total no. of portions	Kopējais dzērienu skaits
Very hard	Ļoti ciets
Volume	Skaļums
Water hardness	Ūdens cietība
When switched on	Ieslēgtā stāvoklī
Yes	Jā



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 5310, CM 5315, CM 5410, CM 5510, CM 5710