

## Ligação das máquinas a **rede internet móvel**



### Como proceder:

1. Compre um **router Wi-Fi de configuração automática**, bem como um **cartão SIM** e insira o cartão no router.
2. Coloque o **router perto das máquinas** e assegure-se de que há alimentação elétrica permanente. O router não deve ser colocado perto do chão pois piora a capacidade de receção. Se não for possível colocar o router perto das máquinas ou se a receção Wi-Fi for demasiado fraca, adicione um **repetidor Wi-Fi** para melhorar o alcance da rede.
3. A **rede Wi-Fi** é então estabelecida automaticamente. Pode verificar o estado da configuração do sinal no seu router, que é frequentemente indicado por uma luz verde. Consulte as instruções do seu router para obter informações sobre o procedimento específico e a interpretação dos sinais.
4. Quando o sinal estiver estável, a sua rede está pronta. Pode então **ligar as máquinas** à Internet. Para tal, ligue primeiro o seu computador (recomenda-se um portátil) com o qual pretende ligar a máquina em rede à nova rede através das definições de Wi-Fi do aparelho. Para tal, selecione o **nome da rede** (SSID) da sua nova rede e introduza a **palavra-passe Wi-Fi** para estabelecer uma ligação. Para mais informações sobre a configuração da ligação à Internet, consulte as instruções de utilização da sua máquina.
5. Inicie sessão na sua **conta Miele MOVE** e selecione «Aparelhos» e depois «Adicionar aparelho». Insira o **número de série** das suas máquinas se não conseguir encontrar a máquina, tal significa que esta não se encontra ainda ligada à sua rede. Selecione «Como ativo a ligação à Internet no meu aparelho?» e siga as instruções. Depois de selecionar o tipo de máquina que pretende ligar em rede, selecione **«Wi-Fi» como método de ligação em rede**. Será agora guiado passo a passo ao longo do processo.

**Nota importante:** durante o processo de ligação em rede, o seu computador deve estar ligado à mesma rede em que a máquina vai ser integrada (ver ponto 4). A distância entre a máquina e o computador não deve ser superior a 10 metros durante a ligação em rede.

#### **Compatibilidade com a rede Wi-Fi: frequência de 2,4 GHz**

Para ligar as nossas máquinas à Internet através de Wi-Fi é necessária uma banda de frequência de 2,4 GHz. Isto corresponde à norma habitual. Não é possível a utilização de redes de 5 GHz. A maioria dos routers oferece a opção de ativar as bandas de frequência de 5 GHz e 2,4 GHz em simultâneo. É o que se designa por routers dual-band. Consulte as informações do fabricante e as definições do router para saber qual a banda de frequência utilizada pelo seu router. Ao alterar a definição da banda de frequência, os outros aparelhos ligados à rede devem ser novamente ligados à rede Wi-Fi.