

Hijyen tavsiyeleri:

Önden doldurulmalı makineler için

- Kirli çamaşırların renk kodlu çamaşır torbalarında toplandığından ve çamaşırhaneye teslim edildiğinden emin olun. Tercihen kendiliğinden açılan çamaşır torbalarında türlerine göre sıralayın.
- Çamaşır makinelerini önce torba içeriğini çıkarmadan kendiliğinden açılan torbalarla doldurun. Kendiliğinden açılan torbalar, büzme ipi serbest bırakıldığında yıkama işlemi sırasında otomatik olarak açılır.
- Hijyenik temizlik için doğru yıkama programını (termal veya kemo-termal dezenfeksiyon) seçin.
- Deterjanı manuel olarak eklerken öngörülen miktarın doğru ölçüldüğünden ve deterjan için uygun bir sıcaklığın ayarlandığından emin olun.
- Temiz çamaşırları makineden çıkarmadan önce kapağı ve çevresini (kapı, kapıcontası, makine önü) dezenfekte edin.
- İş kıyafetlerini yıkamak için asla eve götürmeyin.
- Giyen kişiyi ve diğerlerini korumak için her zaman çamaşırhanede yıkanmalıdır. Bu amaçla her zaman dezenfeksiyon yıkama programı kullanın.
- Hassas giysilerin düşük sıcaklıklarda yıkanması gerekir.
- Doğru deterjan ve/veya dezenfektan seçimini sağlamak için lütfen deterjan tedarikçinizle iletişime geçin.