

Gebruiksaanwijzing en instructies voor het plaatsen Luchtafvoerdroger



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu Verwijdering van pluizen	7 7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	8
Bediening van de droogkast Bedieningspaneel Sensortoetsen en touchdisplay met sensortoetsen Hoofdmenu Voorbeelden voor de bediening. Bediening van de wasserettevariant	16 17 17 18 19
Eerste ingebruikneming Droger inschakelen Verwijzing naar externe toestellen in acht nemen Helderheid display instellen Datum instellen Programmapakketten kiezen Ingebruikneming afsluiten	21 22 22 22 23 24
1. De juiste wasverzorging in acht nemen Wassen Drogen Textielbehandelingssymbolen	26 26 26 26
2. Droogautomaat laden	27
3. Programma kiezen Droger inschakelen Programma kiezen	28 28 28
 4. Het kiezen van een programma-instelling Basismenu van een programma Het kiezen van de droogtegraad Programmaduur kiezen (Tijdgestuurde programma's) Extra functies kiezen Beschermen Kreukbeveiliging 	29 29 29 30 30 30
5. Programma starten	31
6. Einde van het programma – Trommel leeghalen Einde programma Trommel leegmaken Neem de aanwijzingen op het onderhoudsetiket in acht	32 32 32 32
Timer	33

Programma-overzicht	34
Label	34
Programmapakketten	34
Standaard	34
Sport	39
Huishoudtextiel	40
Hygiëne	41
WetCare	42
Platgoed	42
Speciale programma's	43
Programmaverloop wijzigen	44
Lopend programma wijzigen	44
Programma stoppen	44
Afgebroken programma opnieuw kiezen	44
Trommel bijvullen	44
Reiniging en onderhoud	45
Hoe vaak reinigen?	45
Dluizenfiltere reinigen	45
Pluizenfilter verwijderen	45
Pluizenfilter demonteren	46
Delen van de nluizenfilter droog reinigen	46
Delen van de pluizenfilter met water reinigen	46
Luchtgeleidingsgedeelte reinigen	40
Pluizenfilter monteren en plaatsen	48
Drogor roinigon	70 70
	43
Nuttige tips	50
Programma wordt afgebroken en foutmelding in de display	50
Meldingen in de display	52
Een tegenvallend droogresultaat	53
Het droogprogramma duurt erg lang	55
Algemene problemen met de droogkast	56
Klantendienst	57
Contact bij storingen	57
Bij te bestellen accessoires	57
Onderhoud	57
Installatie	58
Voorkant	58
Achterkant	59

Plaatsingsmogelijkheden Was-droogzuil Droogzuil met 2 droogkasten Stalen sokkel Zij-aanzicht Bovenaanzicht Droogkast naar de plaats van opstelling dragen	60 60 61 61 61 62
Plaatsen	63
Droogkast stellen	63
Externe besturingsinrichtingen	63
Elektrische aansluiting	64
Installatie van de luchtafvoerleiding Stelregels luchtafvoer Stelregels luchtaanvoer Totale buislengte berekenen Aansluitstukken van de luchtafvoer aan de achterkant van de droogkast Het aansluitstuk van de luchtafvoer sluiten Afmetingen aansluitstuk van de luchtafvoer. Installeren van ingeschoven buizen Voorbeeld Flexibele slang installeren Platte buis Voorbeelden Centrale luchtafvoerleiding	65 65 66 67 67 67 68 68 69 69 70 71
Technische gegevens	73
Verklaring van overeenstemming	74
Exploitatieniveau	75
Exploitatieniveau openen	75
Toegang via code	75
Code wijzigen	75
Demo-programma	75
Het sluiten van het menu voor de instellingen	75

Bediening / Display	75
Taal	75
Taalstartmenu	75
Talen vastleggen	76
Lichtsterkte display	76
Dagtijd	76
Datum	76
Volume	76
Weergave restvocht	77
Zichtbaarheid parameters	77
Uitschakeling display	77
Uitschakeling machine	77
Voorpro-grammering	78
Memory	78
Temperatuureenheid	78
Gewichtseenheid	78
Logo	78
Code exploitant	78
Programmakeuze	78
Besturing	78
Programmapakketten	79
Favoriete programma's	80
Speciale programma's	80
Programma's ordenen	81
Kleurtoewij-zing program	82
Procestechniek	82
Kreuk-beveiliging	82
Droogte-graden	82
Extra afkoelen	82
Afkoeltemperatuur	82
Service	82
Luchtweg reinigen	82
Zeven reinigen	83
Serviceinterval	83

Externe toepassingen	83
Luchtafvoer-klep extern	83
Extra ventilator	84
Druksensor	84
Signaal piekbelasting	84
Piekbelasting vermijden	84
Keuze COM-module	84
Toepassingsgebied	85
Beschikbaarheid van digitale Miele producten	85
WiFi / LAN	85
Netwerk-tijd	86
Remote	86
Remote-Update	86
SmartGrid	87
Machineparameters	87
Juridische informatie	87
Betaal-systeem	87
Instelling voor muntautomaten	87
Ext. programmavergr	88
Tijd / impuls	88
Terugmeld-sign. bet.sys	88
Vergrendeling betaalsysteem	88
Wissen be-taaldsignaal	88
Debounce-tijd betaalsysteem	89
Tijdoverschr. betaalsyst	89
Duur tijdprogramma koud	89
Duur tijdprogramma warm	89
Gratis programma's	89

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.

X	

Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Verwijdering van pluizen

Door het schuren komen er uit kleding met synthetische vezels microplastics vrij die schadelijk zijn voor het milieu en die na het wassen op het wasgoed achterblijven. Gooi pluizen die door het pluizenfilter worden opgevangen daarom in de vuilnisbak voor huisvuil. Om de verspreiding van microplastics in het rioleringssysteem te voorkomen, mogen pluizen niet in de afvoer terechtkomen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



Lees altijd eerst deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogkast voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogkast in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan de droogkast.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogkast en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Als meerdere personen de droogkast bedienen, moeten de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor deze personen toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

Verantwoord gebruik

▶ De droogkast is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de droogkast mag worden gedroogd. Andere gebruiksdoeleinden zijn mogelijk gevaarlijk. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door foutieve bediening.

Deze droogkast mag ook in openbare ruimtes worden gebruikt.

Deze droogkast is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit toestel niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de droogkast komen als ze constant onder toezicht staan.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogkast alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de droogkast veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Kinderen mogen de droogkast niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de droogkast bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.

Technische veiligheid

Controleer de droogkast voor plaatsing op zichtbare schade. Een beschadigde droogkast mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.

▶ Voer geen aanpassingen aan de droogkast uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alonenetten, backupsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ De elektrische veiligheid van deze droogkast is uitsluitend gegarandeerd als ze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarding.

Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker. Miele kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd, anders kan bij eventuele schade geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.

Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een door Miele erkende vakman worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen.

▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.

Als apparatuur niet tijdig en volgens de voorschriften wordt onderhouden, kunnen de prestaties ervan afnemen. Bovendien kunnen er storingen optreden en kunnen er brandgevaarlijke situaties ontstaan.

▶ In geval van een storing of bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is deze droogkast alleen spanningsvrij als:

- de stekker uit het stopcontact is getrokken
- de zekering(en) van de huisinstallatie uitgeschakeld is/zijn of
- de betreffende zekering(en) van de huisinstallatie er helemaal is/ zijn uitgedraaid.

Zie ook het hoofdstuk "Installatie", paragraaf "Elektrische aansluiting".

Deze droogkast mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.

▶ Volg de aanwijzingen uit de hoofdstukken "Installatie", "Installatie van de luchtafvoerleiding" en "Technische gegevens".

Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de droogkast te halen.

Als er sprake is van een vaste aansluiting, moet de droogkast via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. ▶ De spleet tussen de onderkant van de droogkast en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

▶ De deur van de droogkast moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droogkast geen andere deur worden geplaatst.

▶ Deze droogkast heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. De lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele Service.

Veilig gebruik

▶ De maximale beladingscapaciteit is 8 kg (droog wasgoed). Sommige programma's hebben een lagere beladingscapaciteit, zie het hoofstuk "Programmaoverzicht".

Leun niet op de deur. Anders kan deze droogkast gaan kantelen en kunt u zichzelf of andere personen verwonden.

Sluit de deur iedere keer nadat u de droogkast heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen proberen in de droogkast te klimmen of er voorwerpen in verstoppen.
- huisdieren in de droogkast klimmen.

▶ Voor de reiniging van de droogkast mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden gebruikt.

▶ Houd het vertrek waar de droogkast staat altijd stof- en pluisvrij. Vuildeeltjes in de aangezogen lucht kunnen verstoppingen veroorzaken. Er kan een storing optreden en er bestaat brandgevaar.

De droogkast mag alleen worden gebruikt als er een luchtafvoerleiding is geïnstalleerd en de ruimte voldoende geventileerd kan worden.

▶ Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Installatie van de luchtafvoerleiding".

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ De luchtafvoerleiding mag nooit worden geïnstalleerd op een van de volgende schoorstenen of schachten.

- In werking zijnde schoorstenen voor rook- of verbrandingsgassen.
- Schachten die bestemd zijn voor de ventilatie van ruimtes met stookplaatsen.
- Andere in gebruik zijnde schoorstenen.

Als rook of verbrandingsgas wordt teruggeduwd, bestaat er gevaar voor vergiftiging.

▶ Er bestaat gevaar voor verstikking en vergiftiging door de aanzuiging van verbrandingsgas, als doorstroomgeisers op gas, gasverwarming, kolenkachels met aansluiting op de schoorsteen enz. in dezelfde ruimte of in de woning of in kamers ernaast zijn geïnstalleerd en de onderdruk 4 Pa of meer bedraagt.

Door de volgende maatregelen zorgt u voor voldoende ventilatie van de ruimte waar het toestel staat en kunt u onderdruk in de ruimte vermijden (voorbeelden):

- Breng niet afsluitbare ventilatie-openingen in de buitenmuur aan.
- Vensterschakelaar: De droogkast kan alleen worden ingeschakeld als het venster open staat.

Laat in ieder geval door de schoorsteenveger controleren of gebruik zonder risico en het vermijden van onderdruk van 4 Pa of meer van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Controleer regelmatig de correcte werking van alle onderdelen van de luchtafvoerleiding (bijv. muurdoorvoer, ventilatierooster, buigingen, bochten enz.) en of deze de lucht goed doorlaten. Reinig eventueel de onderdelen. Als zich daar pluisjes hebben opgehoopt, verhinderen deze het uitblazen van de lucht en daardoor het correct functioneren van de droogkast.

Als er al een gebruikte luchtafvoerleiding aanwezig is, dan moet deze worden gecontroleerd voordat deze aan de droogkast wordt aangesloten.

▶ Bij het installeren van meerdere droogkasten op een centrale luchtafvoerleiding moet er per droogkast een terugslagklep direct op de centrale leiding worden geïnstalleerd.

Wanneer dit niet in acht wordt genomen, kunnen de droogkasten beschadigd raken en kan de elektrische veiligheid verminderen.

Reinig de pluizenzeef regelmatig.

▶ De droogkast mag niet worden gebruikt zonder pluizenzeef of als de pluizenzeef beschadigd is. Dit kan leiden tot storingen in de werking van de droogkast. De pluizen verstoppen de luchtwegen, verwarming en de luchtafvoerleiding, wat tot brand kan leiden.

Schakel de droogkast onmiddellijk uit en vervang de beschadigde pluizenzeef.

Plaats uw droogkast niet in vorstgevoelige ruimten. Temperaturen rondom het vriespunt hebben al een nadelig effect op de functionaliteit van de droogkast.

De toelaatbare temperatuur in de ruimte mag liggen tussen 2 °C en 35 °C.

- In verband met brandgevaar mag u wasgoed niet drogen als het:
- niet gewassen is.
- niet grondig genoeg is gereinigd en daardoor nog olie-, vet- of crèmeresten bevat. Het gaat hier bijvoorbeeld om textiel uit keukens of schoonheidssalons met spijsolie-, olie-, vet- of crèmeresten. Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd bestaat zelfs na afloop van het droogprogramma en zelfs buiten de droogkast nog gevaar voor brand.
- brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine, was, wasremover of chemicaliën. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.
- resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.

Reinig dit soort sterk vervuild textiel zeer grondig, met extra wasmiddel en op een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig meerdere keren.

Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit de zakken van het textiel.

Waarschuwing: Schakel de droogkast nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u alle stukken wasgoed direct uit het toestel haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Brandgevaar.

Deze droogkast mag in verband met brandgevaar niet worden aangesloten op een regelbare wandcontactdoos, bijvoorbeeld via een tijdschakelaar of combi-regelaar wasautomaat – droogautomaat. De droogkast mag uitsluitend op een piekbelastingssysteem worden aangesloten als dit via de Miele XCI-box met de droogkast is verbonden en de daarbij behorende instellingen in de droogkast zijn vastgelegd.

Als het droogprogramma wordt afgebroken voordat de afkoelfase is geëindigd, bestaat er risico dat de was uit zichzelf in brand vliegt.

▶ In verband met brandgevaar mogen textiel of producten nooit in het toestel worden gedroogd

- als ze met industriële chemicaliën zijn gereinigd, bijv. in een stomerij.
- dat overwegend (schuim)rubberen of rubberachtige onderdelen bevat. als ze overwegend rubber of schuimrubber bevatten, zoals latexschuim, douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kledingstukken, hoofdkussens met schuimrubbervlokken.
- als ze vullingen bevatten en beschadigd zijn (bijv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt, kan brand veroorzaken.

▶ Het programma is beëindigd als de afkoelfase begint. De afkoelfase volgt bij veel programma's, zodat u er zeker van kunt zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het verbrandt en beschadigd raakt (bijv. vermijden van zelfontbranding van het wasgoed).

Neem al het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel.

Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Bewaar en gebruik in de buurt van de droogkast geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Door zulke stoffen bestaat er brand- en explosiegevaar.

Zorg voor de toevoer van schone, frisse lucht. De lucht mag geen chloor-, fluor- of andere oplosmiddeldampen bevatten. Daardoor kan brand ontstaan. Voor roestvrijstalen toestelonderdelen geldt:

Vermijd contact tussen roestvrijstalen oppervlakken en vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhypochloride bevatten. Deze stoffen kunnen op het roestvrije staal corrosie veroorzaken.

Agressieve dampen van bleekmiddelen die chloor bevatten, kunnen eveneens corrosie veroorzaken.

Bewaar geopende verpakkingen van deze middelen daarom niet in de onmiddellijke omgeving van de toestellen.

Accessoires

Accessoires mogen alleen worden aan- of ingebouwd als ze nadrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven.

Worden andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Miele-droogkasten en Miele-wasmachines kunnen als was-droogzuil opgesteld worden. Daarvoor is als te bestellen accessoire een Miele-tussenstuk vereist. Let erop dat het tussenstuk bij de Mieledroogkast en Miele-wasmachine past.

▶ Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat hij bij uw droogkast past.

▶ Miele geeft u na afloop van de productie van de droogkast een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor reserve-onderdelen.

Als de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bedieningspaneel



① Sensortoets Taal

Om de actuele bedieningstaal te selecteren.

Na afloop van het programma wordt de exploitatietaal opnieuw weergegeven.

(2) Sensortoets Terug \leftrightarrows

Hiermee gaat u een niveau terug in het menu.

③ Touchscreen

(4) Sensortoets *Start/Stop*

Met deze toets kunt u het gekozen droogprogramma starten en een gestart programma afbreken. Zodra de sensortoets knippert, kunt u het gekozen programma starten.

5 **Optische interface** Voor de Miele technici.

6 Toets ()

Met deze toets kunt u de droogkast in- en uitschakelen. De droogkast wordt met het oog op energiebesparing automatisch uitgeschakeld. Dat gebeurt 15 minuten nadat Einde programma/Kreukbeveiliging is verschenen of na het inschakelen als er verder niets gebeurt.

Sensortoetsen en touchdisplay met sensortoetsen

Door puntige of scherpe voorwerpen, zoals pennen, kunnen er krassen op het bedieningspaneel met de sensortoetsen en het touchdisplay ontstaan.

Raak het bedieningspaneel alleen met uw vingers aan.

Hoofdmenu

Nadat de droogkast is ingeschakeld, verschijnt het hoofdmenu in het display.

Via het hoofdmenu komt u in alle belangrijke submenu's.

Door op de sensortoets 🗋 te drukken, komt u op ieder gewenst moment terug in het hoofdmenu. Eerder ingestelde waarden worden niet opgeslagen.



O Programma's

Voor de keuze van de droogprogramma's.

☆ Favorieten

Voor het kiezen van 12 favoriete droogprogramma's, die door de exploitant kunnen worden aangepast en opgeslagen (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau", paragraaf "Favoriete programma's").

🕸 Exploitant

In het exploitatieniveau kunt u de elektronica van de droogkast aan veranderende situaties aanpassen (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau").

Netwerk

Als er sprake is van een netwerkverbinding, geeft het symbool [¬] de signaalsterkte aan van het netwerk (SSID) waarmee de droogkast is verbonden. Als u het symbool aanraakt, verschijnt de naam van het netwerk.

Help

Hier kunt u hulp bij de bediening laten weergeven.

Bediening van de droogkast

Voorbeelden voor de bediening

Keuzelijsten

<u>Menu Programma's (enkelvoudige keu-</u> ze)

🛆 Programma's		11:02
Witte/ Bonte was	Express	Overhemden
Kreuk- herstellend	Fijne was	Jeans

U kunt naar links en rechts bladeren door over het beeldscherm te vegen. Leg uw vinger op het display en beweeg met de vinger in de gewenste richting.

De oranje schuifbalk geeft aan dat er meer keuzemogelijkheden volgen.

Raak een programmanaam aan om een droogprogramma te kiezen.

Het display gaat naar het basismenu van het gekozen programma.

<u>Menu Extra functies (meervoudige keu-</u> <u>ze)</u>



Raak een of meerdere *Extra functies* aan om deze te kiezen.

De actueel gekozen *Extra functies* worden oranje gemarkeerd.

Om een *Extra functie* weer uit te schakelen, raakt u de *Extra functie* opnieuw aan.

Met de sensortoets OK worden de gemarkeerde *Extra functies* geactiveerd.

Waarden verlagen of verhogen

In enkele menu's kunt u waarden instellen.



Voer de getallen in door omhoog of omlaag te vegen. Leg uw vinger op het cijfer dat moet worden gewijzigd en beweeg met de vinger in de gewenste richting. Met de sensortoets OK wordt de ingestelde waarde overgenomen.

Bediening van de droogkast

Tip: Bij sommige instellingen is het, afhankelijk van het waardebereik en de grootte van de stappen, ook mogelijk om een waarde via een cijferblok in te stellen. Als u de cijfers maar kort aanraakt, verschijnt het cijferblok. Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, is de sensortoets OK groen gemarkeerd.



Raak de cijfers tussen de beide lijnen kort aan.

Het cijferblok wordt geactiveerd. 🛆 | Dagtijd 12:00

- Raak de cijfers aan en bevestig met OK.

Vervolgkeuzemenu

In het vervolgkeuzemenu kunt u verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld over een droogprogramma, laten weergeven.



Als er bovenaan de rand van het beeldscherm in het midden van het display een oranje balk verschijnt, kunt u het vervolgkeuzemenu laten weergeven. Raak de balk aan en sleep uw vinger op het display omlaag.

Menuniveau verlaten

Raak de sensortoets 5 aan om naar het vorige scherm te gaan.

Alle gegevens die u tot dat moment hebt ingevoerd en niet met OK hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.

Help weergeven

Bij enkele menu's verschijnt op de onderste regel van het display Help.

- Raak de sensortoets Help aan om de aanwijzing weer te geven.
- Raak de sensortoets Sluiten aan om naar het vorige scherm terug te gaan.

Bediening van de wasserettevariant

Afhankelijk van de programmering kan het startmenu verschillend worden weergegeven (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau", paragraaf "Besturing").

De vereenvoudigde bediening vindt plaats met behulp van een sneltoets. Gebruikers kunnen de vooraf ingestelde programma's niet wijzigen.

Bediening van de droogkast

WS-eenvoudig



Er kunnen maximaal 12 programma's gekozen worden.

Afhankelijk van de instelling in het exploitatieniveau kunnen de programma's met of zonder omraming worden weergegeven.

WS-logo



U kunt de eerste 3 programma's direct kiezen. U kunt nog maximaal 9 programma's via het keuzemenu 品 kiezen.

Symbolen in de display

Droogtegraden

- <u><u> </u> Extra droog</u>
- 🗄 Kastdroog
- Strijkdroog plus
- Strijkdroog
- Mangeldroog

WS-logo tijd intern / WS-logo tijd extern



U kunt kiezen uit 4 tijdprogramma's met verschillende temperatuurniveaus.

- J^o Temperatuurniveau koud
- 🕼 Temperatuurniveau laag
- 🕼 Temperatuurniveau gemiddeld
- J^o Temperatuurniveau hoog

WS-logo tijd extern: de droogkast functioneert alleen op de juiste manier als door een externe eenheid een externe tijd wordt doorgegeven.

	\int	
	-	

Lichamelijk letsel of materiële schade door verkeerde opstelling. Een verkeerde opstelling van de droogkast kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Stel voor het eerste gebruik de droogkast juist op en sluit hem volgens de voorschriften aan. Volg de aanwijzingen uit de hoofdstukken "Installatie", "Installatie van de luchtafvoerleiding".

Voor de eerste ingebruikneming volledig uit.

Bij de eerste ingebruikneming legt u de instellingen voor het dagelijks gebruik van de droogkast vast. Enkele instellingen kunt u uitsluitend tijdens de eerste ingebruikneming wijzigen. Daarna kunnen instellingen alleen nog door de Miele Service worden gewijzigd.

De instellingen zijn ook beschreven in het hoofdstuk "Exploitatieniveau".

Droger inschakelen

■ Druk op de toets (¹).

De startdisplay licht op.

Tip: Binnen de eerste ingebruikneming kunt u naar het vorige scherm terugkeren als u een eerdere invoer wilt corrigeren.

De taal van het display instellen

U wordt verzocht de gewenste taal van het display in te stellen. U kunt de taal op elk gewenst moment aanpassen (zie het hoofdstuk "Exploitatieniveau", paragraaf "Taal").

Taal		
deutsch	english (CA)	english (US)
english (AU)	english (GB)	español
		OK

- Blader naar rechts of links totdat de gewenste taal verschijnt.
- Raak de sensortoets van de gewenste taal aan.

De gekozen taal is oranje gemarkeerd en het display gaat naar de volgende instelling.

Verwijzing naar externe toestellen in acht nemen

U krijgt een verwijzing naar externe hardware.

Bevestig met de sensortoets OK.

Sluit vóór het eerste gebruik de accessoire XCI-box of XCI-AD aan. Schuif anders een communicatiemodule in de moduleschacht aan de achterkant van de droogkast. De droogkast moet op dat moment zijn losgekoppeld van het stroomnet. Gebruik de droogkast pas daarna.

Helderheid display instellen

U wordt verzocht de helderheid van het display in te stellen.



 Raak de segmentbalk aan tot de gewenste helderheid is bereikt.

De gekozen stand wordt oranje gemarkeerd.

Bevestig met OK.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Datum instellen

Datum		
21 22	Mei Juni	2026
	Juli	
24	Augustus	2023
25	September	2022
		OK

- Leg uw vinger op de waarde die moet worden gewijzigd en beweeg met de vinger in de gewenste richting.
- Als alle waarden zijn ingesteld, bevestigt u dit met de sensortoets OK.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Opvragen tijd bevestigen

In de display verschijnt de vraag: Wilt u de dagtijdweergave uitschakelen?

■ Raak de sensortoets Ja of Nee aan.

Als u Ja heeft gekozen, wordt de instelling Dagtijd overgeslagen.

Als u Nee heeft gekozen, gaat de display naar de instelling Dagtijd.

Tijd instellen



- Leg uw vinger op het cijfer dat moet worden gewijzigd en beweeg met de vinger in de gewenste richting.
- Bevestig met de sensortoets OK.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Programmapakketten kiezen

U kunt verschillende programma's uit de programmapakketten kiezen. De al actieve programma's zijn oranje gemarkeerd.



- Blader naar rechts tot het volgende, niet oranje gemarkeerde programma verschijnt.
- Raak de sensortoets van het gewenste programma aan.

Het gekozen programma is oranje gemarkeerd, dat wil zeggen dat het actief is.

 Nu kunt u de overige programma's kiezen.

Tip: U kunt een gekozen programma deactiveren door de sensortoets van het programma opnieuw aan te raken.

 Als u verder geen programma wilt kiezen, bevestig dan met OK.

De display gaat naar de volgende instelling.

Muntautomaat instellen

Als u een muntautomaat wilt opnemen, lees dan het hoofdstuk "Exploitatieniveau", paragraaf "Muntautomaat". Deze instellingen kunt u uitsluitend bij de eerste ingebruikneming uitvoeren. Wilt u deze later toch wijzigen, neem dan contact op met de Miele Service.

Als u geen muntautomaat wilt opnemen, kunt u het instellen van een muntautomaat overslaan.

Betaal-systeem		11:02
Geen betaalsysteem	Tijdgestuurd	COM-module
Programma- gestuurd	Tijdgest. met impulsteller	
		OK

 Raak de sensortoets Geen betaalsysteem aan.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Communicatiemodule selecteren



- Raak de sensortoets interne module aan als u de interne communicatiemodule wilt gebruiken.
- Raak de sensortoets externe module aan als u de externe communicatiemodule wilt gebruiken.

Bevestig met de sensortoets *OK*.

De display gaat naar de volgende instelling.

Toepassing selecteren

Toepassingsgebied	11:02
Professionele omgeving	
Privé – omgeving	
	OK

- Raak de sensortoets Professionele omgeving aan als u verbinding wilt maken met Miele MOVE.
- Raak de sensortoets Privé-omgeving aan als u verbinding wilt maken met de Miele app.
- Bevestig met de sensortoets OK.

In de display verschijnt de melding: Overname instelling geslaagd

Bevestig met de sensortoets OK.

De display gaat naar de volgende instelling.

Ingebruikneming afsluiten

De ingebruikneming is pas afgerond als aansluitend het programma Ingebruikneming volledig wordt uitgevoerd.

Het programma duurt 20 minuten en moet met een lege trommel worden uitgevoerd.

Als de netvoeding wordt onderbroken (of uitgeschakeld met de toets ()) voor of tijdens het uitvoeren van het programma Ingebruikneming, wordt de ingebruikneming afgebroken. In dit geval moet de eerste ingebruikneming opnieuw worden uitgevoerd. Bevestig met de sensortoets OK.



- Raak de knipperende sensortoets Start/Stop aan.
- Schakel de droger uit en na enige tijd weer in zodra het programma beëindigd is.

De ingebruikneming is afgerond en de droger is gereed om te gaan drogen.

Wassen

- Was ernstig vervuild textiel extra grondig. Gebruik voldoende wasmiddel en was op een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig meerdere keren.
- Was nieuw gekleurd textiel extra grondig en apart van ander textiel. Droog dit textiel niet samen met lichtgekleurd textiel. Dit textiel kan bij het drogen kleur afgeven (ook op de kunststof onderdelen in de droogkast). Op het textiel kunnen ook pluisjes van een andere kleur gaan zitten.

Drogen

Schade door vreemde voorwerpen die in het wasgoed zijn blijven zitten.

Vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen smelten, verbranden of exploderen.

Verwijder alle voorwerpen uit het wasgoed die er niet in horen (zoals doseerbolletjes, aanstekers etc.).

Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Er kan brand ontstaan in het wasgoed, waardoor de droogkast en de omgeving onherstelbaar beschadigd kunnen raken.

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

- Controleer of de zomen en naden van het textiel/wasgoed intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen die tot brand kunnen leiden.
- Maak losgeraakte bh-beugels vast of verwijder ze.

- Droog indien mogelijk altijd de maximaal aangegeven belading voor het betreffende programma. Met een volle trommel bespaart u energie, omdat u geen extra droogprogramma hoeft te starten. Het energieverbruik is dan relatief gezien het laagst.

Textielbehandelingssymbolen

Drogen

- ☑ normale/hogere temperatuur
- ☑ lagere temperatuur*

* Extra functie *Beschermen* selecteren.

🛛 niet geschikt voor de droogkast

Strijken en mangelen

- 🖂 zeer heet
- 🖂 heet
- 🖂 warm
- 😹 niet strijken/mangelen

Trommel vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees voordat u de trommel vult hoofdstuk "1. Tips voor een correcte verzorging van de was".



- Open de deur.
- Leg het wasgoed in de trommel.

Het wasgoed kan beschadigd raken. Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur klemt als u deze sluit.

Zorg ervoor dat u de trommel nooit te zwaar belaadt. Dit is slecht voor het wasgoed en heeft een nadelig effect op het droogresultaat. Bovendien leidt dit tot extra kreukvorming.

Deur sluiten



■ Sluit de deur met een lichte zwaai.

Droger inschakelen

■ Druk op de toets (¹).

De trommelverlichting gaat aan.

De trommelverlichting gaat in het kader van energiebesparing automatisch na enige minuten of na de start van het programma uit.

Programma kiezen



U hebt verschillende mogelijkheden om een programma te kiezen.

Raak de sensortoets Programma's aan.



- Blader in het display naar rechts tot het gewenste programma verschijnt.
- Raak de sensortoets van het programma aan.

Het display gaat naar het basismenu van het droogprogramma. Als alternatief kunt u ook een programma kiezen via: ☆ Favorieten*.

* De vooraf ingestelde programma's bij Favorieten kunnen niet meer worden gewijzigd.

■ Raak de sensortoets ☆ Favorieten aan.

De programma's verschijnen in de display. Onder de programmanamen zijn de vooraf ingestelde parameters (droogtegraad, extra functies of tijden) met symbolen aangegeven.

☐ Favorieten	11:02
+ Witte/ Bonte was ⊞⁺	Fijne was
Witte/ Bonte was	Witte/ Bonte was 2

- Blader in de display naar rechts tot het gewenste programma verschijnt.
- Raak de sensortoets van het programma aan.

De display gaat naar het basismenu van het droogprogramma.

Basismenu van een programma

Het kiezen van de droogtegraad

Bij veel programma's kunt u de vooraf ingestelde droogtegraad wijzigen. Afhankelijk van het programma kunt u verschillende droogtegraden kiezen.



Raak de sensortoets Droogtegraad aan.

Het keuzemenu voor de droogtegraden wordt geopend.

🛆 Droogtegraden		11:02
Mangeldroog	Strijkdroog plus	Kastdroog plus
Strijkdroog	Kastdroog	Extra droog

 Raak de sensortoets van de gewenste droogtegraad aan.

Programmaduur kiezen (Tijdgestuurde programma's)

U kunt zelf de duur van het programma instellen.*

* Het tijdschema voor het kiezen van de programmaduur kan door de Miele-servicedienst worden beperkt.

- Tijdprogram-ma warm = 0:10-2:00 uur
- Tijdprogram-ma koud = 0:10-2:00 uur
- Mandprogramma/Mand sensitive = 0:20-1:30 uur
- Tijdprogram. warm hygiëne = 0:50-2:00 uur



Raak de sensortoets Duur aan.

Het keuzemenu voor het instellen van de duur wordt geopend.



- Kies een duur.
- Bevestig alleen met OK als het in het display aangeboden wordt.

4. Het kiezen van een programma-instelling

Extra functies kiezen

U kunt de droogprogramma's met extra functies aanvullen.



Raak de sensortoets Extra's aan.



- Raak de sensortoets voor de gewenste extra functie aan.
- Bevestig alleen met OK als het in het display aangeboden wordt.

Het symbool voor de gewenste extra functie 🕲 of 📣 brandt.

Niet alle extra functies kunnen bij alle programma's worden geselecteerd, alleen bij die waarbij het praktisch is.

Beschermen

Kwetsbaar wasgoed (met het onderhoudssymbool , bijvoorbeeld van acryl) wordt met een lagere temperatuur en langer gedroogd.

Kreukbeveiliging

De trommel draait na afloop van het programma, afhankelijk van het programma, in een speciaal ritme om kreuken te voorkomen. Dit vermindert de kreukvorming na afloop van een programma.

De kreukbeveiliging is in de fabriek uitgeschakeld. Op exploitatieniveau kan hij met een variabele duur tot 12 uren worden ingeschakeld.

Muntautomaat

Tip: Let op het betaalverzoek in het display als het toestel voorzien is van een muntautomaat.

Open na de programmastart niet de deur of breek het programma na de programmastart niet af.

Afhankelijk van de instelling kan dit bij een muntautomaat leiden tot waardeverlies.

Programma starten

Als de sensortoets *Start/Stop* knippert, kan er een programma worden gestart.

■ Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Als er een starttijd is ingesteld, dan wordt deze in het display getoond.

Na afloop van die tijd of direct na de start wordt in het display weergegeven hoe lang het programma gaat duren. Het programmaverloop wordt bovendien op het display getoond.

Tip: In het vervolgkeuzemenu kunt u de gekozen droogtegraad of duur en de gekozen extra functies laten weergeven.

Programmaduur (resttijd)/Resttijdprognose

De programmaduur is afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het type wasgoed en het restvocht in het wasgoed, maar ook van de waterhardheid. De programmaduur van de programma's voor droogtegraden kan daarom verschillen of verspringen. De elektronica van de droogkast leert dit steeds beter herkennen en de weergegeven programmaduur wordt steeds nauwkeuriger.

6. Einde van het programma – Trommel leeghalen

Einde programma

Het wasgoed wordt kort voor het einde van het programma afgekoeld. U kunt het wasgoed eruit halen.

- Einde brandt

Als u *Kreukbeveiliging* (43)* hebt gekozen, dan draait de trommel in intervallen. Zo ontstaan er minder kreukels als u het wasgoed er niet direct uit kunt halen.

* De kreukbeveiliging is in de fabriek uitgeschakeld.

De droogkast wordt 15 minuten na afloop van het programma automatisch uitgeschakeld.

Trommel leegmaken



Open de deur.

Haal de trommel altijd helemaal leeg.

Wasgoed dat in de trommel achterblijft, kan te droog worden en daardoor beschadigd raken. Haal altijd al het wasgoed uit de trommel

■ Schakel de droogkast uit.

Neem de aanwijzingen op het onderhoudsetiket in acht

Deze droogkast moet regelmatig worden onderhouden, in het bijzonder wanneer deze continu wordt gebruikt.

Tip: Lees het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". En lees daar dan eerst de paragraaf "Hoe vaak reinigen?".

De Voorpro- grammering moet in de Exploitatieniveau worden geactiveerd, zodat de timer kan worden gekozen. Met de Timer kunt u de tijd tot de start of het einde van een programma instellen.

Timer instellen

- Raak de sensortoets ① Timer aan.
- Kies de optie Einde om, Start over of Start om.
- Stel de uren en minuten in en bevestig deze met de sensortoets OK.

Timer wijzigen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewijzigd voor de programmastart.

- Raak de sensortoets �, 🕑 of 🖄 aan.
- Wijzig, indien gewenst, de aangegeven tijd en bevestig met de sensortoets OK.

Timer verwijderen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewist voor de programmastart.

■ Raak de sensortoets ♦, ♦ of ♦ aan.

Het gekozen starttijdstip staat in het display.

- Raak de sensortoets Wissen aan.
- Bevestig met de sensortoets OK.

Het gekozen starttijdstip wordt gewist.

Timer starten

■ Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

De deur wordt vergrendeld en in het display staat de resterende tijd tot de start van het programma.

Na de programmastart kan het gekozen starttijdstip alleen nog worden gewijzigd door het programma te onderbreken.

U kunt het programma altijd direct starten.

Raak de sensortoets Meteen starten aan.

Programma-overzicht

Alle met een * gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

Label

Katoen PRO	Maximaal 8 kg	*
Artikel	Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Witte/bonte was kastdroog</i> beschreven.	
Opmerking	In dit programma wordt alleen de droogtegraad Kastdroog bereikt.	

Programmapakketten

U kunt verschillende programma's uit de programmapakketten kiezen. De programma's worden in de programmalijst weergegeven.

Standaard

Katoen	maximaal 8 kg*
Extra droog, Kastdroog plus, Kastdroog	
Textiel- soort	- Katoenen wasgoed uit één of meerdere lagen.
	 Badstof handdoeken/badlakens/badmantels, t-shirts, ondergoed, badstof beddengoed, babywas.
	 Werkkleding, jassen, dekens, schorten, badstof/linnen doeken, beddengoed, handdoeken, badlakens, kookbestendig tafellinnen, stofjassen.
Opmerking	- Kies <i>Extra droog</i> voor divers wasgoed van bijzonder dik katoen uit meerdere lagen.
	 Gebreid ondergoed (bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleer- tjes) niet Extra droog drogen i.v.m. krimpgevaar.
Strijkdroog plus, Strijkdroog, Mangeldroog	
Textiel- soort	- Wasgoed van katoen of linnen.
	- Tafellinnen, beddengoed, gesteven wasgoed.
Тір	Rol wasgoed dat nog moet worden gladgestreken op. Zo blijft het langer vochtig.

Kreukherstellend maximaal 4 kg*		
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog		
Textiel- soort	 Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of ge- mengde weefsels. 	
	 Werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen en kousen. 	
Opmerking	🕲 wordt automatisch gekozen.	
Express	maximaal 4 kg*	
Extra droog,	Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog, Mangeldroog	
Textiel- soort	Sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Katoen</i> wordt ge- droogd	
Opmerking	Kortere programmaduur	
Fijne was maximaal 4 kg*		
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus		
Textiel- soort	 Kwetsbaar wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemeng- de weefsels. 	
	 Kwetsbare truien, jurken, broeken, stofjassen, tafelkleden, over- hemden, blouses. 	
	- Lingerie en wasgoed met applicaties.	
Opmerking	In dit programma kreukt het wasgoed nauwelijks.	
Tip	Reduceer de belading wanneer u extra kreukarm wilt drogen.	
Overhemden	maximaal 2 kg*	
Kastdroog,	Strijkdroog plus	
Textiel- soort	Overhemden en blouses.	
Jeans	maximaal 3,5 kg*	
Kastdroog, Strijkdroog plus		
Textiel- soort	Wasgoed van jeansstof zoals bijvoorbeeld broeken, jassen, rokken en hemden.	

Wol	maximaal 2 kg*	
Textiel- soort	Wollen wasgoed en wasgoed uit wolmengsels: truien, vesten en sokken.	
Opmerking	 Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en lekker zacht, maar niet helemaal droog. 	
	 Haal het wasgoed na het programma meteen uit de trommel. Hang het aan de lijn of een hangertje en laat het verder drogen. 	
Zijde	maximaal 1 kg	
Textiel- soort	Wasgoed van zijde dat in de droogkast kan worden gedroogd: blou- ses, hemden	
Opmerking	- Dit programma vermindert de kreukvorming.	
	- Het wasgoed wordt niet helemaal droog.	
	 Haal het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel. 	
Badstof	maximaal 8 kg*	
Textiel- soort	Grote hoeveelheden een- en meerlaags textiel van badstof. Dit zijn bijv. badstof handdoeken, badlakens, badmantels, washandjes of badstof beddengoed.	
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog plus gedroogd.	
Ontkreuken	maximaal 1 kg	
Textiel- soort	- Wasgoed van katoen of linnen.	
	 Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of syn- thetisch materiaal: katoenen broeken, windjacks en overhemden. 	
Opmerking	- Dit programma vermindert de kreukels die er na het centrifugeren nog in zitten.	
	- Het wasgoed wordt niet geheel gedroogd.	
	- Kies voor het extra voorzichtig ontkreuken de extra functie <i>Be-schermen</i> .	
	 Haal het wasgoed na het programma meteen uit de trommel. Hang het aan de lijn of een hangertje en laat het verder drogen. 	
Automatic plus maximaal 5 kg*		
---	---	--
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus		
Textiel- soort	Een gemengde belading van wasgoed voor de programma's <i>Witte/ bonte was</i> en <i>Kreukherstellend</i> .	
Microvezel maximaal 7 kg		
Kastdroog pl	us, Kastdroog	
Textiel- soort	Mops en reinigingsdoeken van microvezel.	
Tijdprogramma warm maximaal 8 k		
Textiel-	- Jassen, hoofdkussens, slaapzakken en ander volumineus textiel.	
soort	- Dikker wasgoed, bijvoorbeeld zware katoenen tafelkleden.	
	 Drogen van enkele stuks: badhanddoeken, zwemkleding, schoon- maakdoekjes. 	
Opmerking	 Voor het nadrogen van dikkere stof en volumineus wasgoed, die door hun aard niet gelijkmatig worden gedroogd. 	
	 Voor het drogen van kleinere hoeveelheden wasgoed of enkele stuks. 	
	- Kies in het begin niet de langste tijd. Door proberen komt u erach- ter wat de beste tijd is.	
Tijdprogramr	na koud maximaal 8 kg*	
Textiel- soort	Al het wasgoed dat moet worden gelucht.	

Rekprogramma Belading re		
Rek sensitief	Belading rek: 3,5 kg	
Wasgoed/ Producten	- De aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het droogrek moe- ten worden opgevolgd.	
	 Gebruik deze programma's alleen voor het drogen of luchten van producten die in de droogkast mogen, maar die niet mechanisch mogen worden belast. 	
Opmerking	king - Kies deze programma's alleen als u over een Miele droogrek be schikt. (Het droogrek kunt u nabestellen).	
	- Zonder droogrek zijn er geen goede droogresultaten mogelijk.	
	- Kies <i>Rek sensitief</i> voor temperatuurgevoelige producten.	
	 Let erop dat het product (tas, laars) de trommel niet aanraakt: de droogtrommel draait in dit geval, waardoor bij onjuiste belading het droogrek en de trommel beschadigd kunnen raken. Zie daar- voor de gebruiksaanwijzing van het droogrek. 	
	- De gebruiksaanwijzing van het droogrek moet worden nageleefd.	

Sport

Sportkleding maximaal 3 k	
Textiel- soort	Sportkleding van materiaal dat in de droogkast mag worden ge- droogd.
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog gedroogd.
Outdoor	maximaal 2,5 kg*
Kastdroog, S	trijkdroog plus
Textiel- soort	Outdoorkleding van materiaal dat in de droogkast mag worden ge- droogd.
Impregneren maximaal 2,5	
Textiel	Voor wasgoed dat geschikt is voor de droogkast, zoals microvezels, ski- en outdoorkleding, fijne dichte katoen (poplin) en tafelkleden.
Opmerking	- Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren.
	 Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met im- pregneermiddelen die de aanduiding hebben "Geschikt voor membraanwasgoed". Deze middelen zijn gebaseerd op fluorche- mische verbindingen.
	 Droog geen wasgoed dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat. Door dit middel bestaat brandgevaar.
	- In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog gedroogd.
Reactivering maximaal 2,5 k	
Textiel- soort	Outdoorkleding van materiaal dat in de droogkast mag worden ge- droogd.
Opmerking	 De vezels worden opgericht, waardoor het materiaal beter wa- terafstotend wordt.
	- In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog gedroogd.

Huishoudtextiel

Beddengoed Dons maximaal 2 k		
Textiel- soort	Voor beddengoed dat geschikt is om in de droogkast te worden ge- droogd (dekbedden of hoofdkussens met een vulling van dons, ve- ren of een synthetische vulling).	
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Тір	Veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. Laat bedden- goed na het drogen buiten de droogkast luchten.	
Beddengoed Synthet. maximaal 2 kg		
Textiel- soort	Voor beddengoed dat geschikt is om in de droogkast te worden ge- droogd (dekbedden of hoofdkussens met synthetische vulling).	
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog gedroogd.	
Grote stukken wasgoed maximaal 4 kg		
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog		
Textiel- soort	Grote stukken sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Witte/bonte was</i> wordt gedroogd. Dit zijn bijv. spreien, dekens die uit meerdere lagen bestaan, grote stukken volumineus wasgoed.	

Hygiëne

In het hygiëneprogramma wordt er met een temperatuur gedroogd die lange tijd gelijk blijft (langere gelijkblijvende temperatuur). Hierdoor worden micro-organismen zoals kiemen of huismijt gedood en de allergenen in het wasgoed verminderd.

Als een hygiëneprogramma voortijdig wordt afgebroken, worden de micro-organismen niet gedood.

Onderbreek het programma dus niet.

Katoen Hygiëne maximaal 4		
Textiel- soort	Textiel van katoen of linnen, dat in direct contact met de huid komt. Dit zijn bijvoorbeeld ondergoed, babykleertjes, beddengoed, badstof handdoeken, badhanddoeken en badjassen, saunadoeken of was- handjes.	
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend Kastdroog gedroogd.	
Kreukherstel	lend Hygiëne maximaal 4 kg*	
Artikel	- Kreukherstellend textiel van synthetische stoffen, katoen of meng- weefsels.	
	 Werkkleding, stofjassen, truien, jurken, broeken, tafellinnen en kousen. 	
Opmerking	In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog plus</i> gedroogd.	
Tijdprogramma hygiëne maximaal 4		
Textiel-	- Jassen, hoofdkussens, slaapzakken en ander volumineus textiel.	
soort	- Dikker wasgoed, bijvoorbeeld zware katoenen tafelkleden.	
	 Drogen van enkele stuks: badhanddoeken, zwemkleding, schoon- maakdoekjes. 	
Opmerking	 Voor het nadrogen van dikkere stof en volumineus wasgoed, die door hun aard niet gelijkmatig worden gedroogd. 	
	 Voor het drogen van kleinere hoeveelheden wasgoed of enkele stuks. 	
	- Kies in het begin niet de langste tijd. Door proberen komt u erach- ter wat de beste tijd is.	

Programma-overzicht

WetCare

WetCare sensitief maximaal 2,5 kg*		
Artikel	Niet wasbare bovenkleding	
Opmerking	rking Producten worden korte tijd opgeschud.	
WetCare zijde maximaal 2,5 kg*		naximaal 2,5 kg*
Kastdroog, Strijkdroog plus, Strijkdroog		
Textiel- soort	Niet wasbare, kreukgevoelige bovenkleding van zijde	
WetCare intensief maximaal 2,5 kg		naximaal 2,5 kg*
Kastdroog, Strijkdroog, Strijkdroog plus, Mangeldroog		
Textiel- soort	Wasbare bovenkleding	

Platgoed

Katoen 40% restvocht maximaal 8		
Katoen 25% restvocht maximaal a		maximaal 8 kg*
Kreukherstellend 20% restvocht maximaal 4 k		maximaal 4 kg*
Textiel- soort	- Wasgoed van hotels, tehuizen en ziekenhuizen dat verder verwerkt moet worden (gestreken, gemangeld, gevouwen).	
	 Hiertoe behoort katoenen en kreukherstel beddengoed, tafellinnen en diverse soorte 	llend wasgoed, zoals en badstof textiel.
Opmerking	 De weefselvezels zwellen op door het res door beter ontkreukt worden. 	tvocht en kunnen daar-
	- In deze programma's wordt uitsluitend M	<i>angeldroog</i> gedroogd.
Тір	 Rol wasgoed dat nog moet worden gladge langer vochtig. 	estreken op. Zo blijft het
	- Sla het wasgoed uit voordat u het mangel	t.

Speciale programma's

U kunt 5 speciale programma's individueel samenstellen en deze opslaan met een programmanaam naar keuze. Voer deze in de tabellen in.

Belading: maximaal 8 kg (gewicht van het droge wasgoed/product) Voorbeeld

(2) ---------



(4)	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
(5)	

(5)	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Muntautomaat

De gebruiker kan geld verliezen als hij/ zij de deur na de programmastart opent of het programma afbreekt (afhankelijk van de instelling*).

* Tijdens de eerste ingebruikneming of achteraf kan Miele een tijdspanne programmeren waarin het nog toegestaan is het programma te wijzigen.

Lopend programma wijzigen

Het kiezen van een programma is niet meer mogelijk (bescherming tegen onbedoelde wijzigingen). Als u een nieuw programma wilt kiezen, moet u het lopende programma eerst afbreken.

A Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Er kan brand ontstaan in het wasgoed, waardoor de droogkast en de omgeving onherstelbaar beschadigd kunnen raken.

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Programma stoppen

■ Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Op het display wordt gevraagd of u wilt stoppen.

Raak de sensortoets ja aan.

Afgebroken programma opnieuw kiezen

- Open en sluit de deur.
- Kies en start een ander programma.

Trommel bijvullen

Open de deur.

A Gevaar voor verbranding bij het aanraken van heet wasgoed of de droogrommel.

U kunt zich verbranden.

Laat het wasgoed afkoelen en haal het voorzichtig uit de trommel.

- Vul eventueel wasgoed bij.
- Sluit de deur.
- Start het programma.

Stroomstoring

Als een stroomstoring is veroorzaakt door het uitschakelen van de droogkast met de toets(¹):

- Schakel de droogkast in.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Als een stroomstoring is veroorzaakt door stroomuitval:

- Bevestig na een stroomstoring met OK.
- Raak de sensortoets *Start/Stop*. aan.

Resttijd

Bij wijzigingen in het programmaverloop kan de resttijd die in het display verschijnt verspringen.

Hoe vaak reinigen?

Een pluizenfilter uit twee delen in het luchtgeleidingsgedeelte vangt bij een droogcyclus alle pluizen op.

Als niet regelmatig wordt gereinigd, is het mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.

A Brandgevaar door onregelmatig onderhoud.

Door te veel pluizenresten in de pluizenfilter en in de droogkast bestaat er brandgevaar.

Controleer de pluizenfilter en het luchtgeleidingsgedeelte regelmatig. Reinig altijd in geval van pluizen.

A Schade door een ontbrekende of beschadigde pluizenfilter.

Door te veel pluizenresten in de pluizenfilter en in de droogkast bestaat er risico dat het toestel defect raakt en brandgevaar.

Droog nooit zonder pluizenfilter. Vervang een beschadigde pluizenfilter onmiddellijk door een nieuw exemplaar.

Reinig de filter altijd als dit in de display wordt gemeld. Er kunnen verschillende meldingen verschijnen:

Zeven reinigen.

Reinig het pluizenfilter en spoel het sokkelfilter af.

Reinig het pluizenfilter en het sokkel- filter.Controleer de luchtgeleiding.



- Melding verwijderen (de droogkast is ingeschakeld): open het klepje van de pluizenfilter en wacht min. 10 seconden.
- In sommige gevallen moet u met OK bevestigen.

Pluizenfilters reinigen

Pluizenfilter verwijderen

De klep van het pluizenfilter mag niet worden geopend terwijl het programma loopt.

Anders kan er een technische storing optreden.



- Ontgrendel met een vinger de vergrendeling.
- Open het klepje van de pluizenfilter.



 Trek de pluizenfilter er aan de greep uit.

Pluizenfilter demonteren



- Houd de pluizenfilter aan beide handgrepen vast.
- Draai het binnenste deel enigszins tegen de klok in totdat u duidelijk een klik hoort (1.).
- Trek de beide delen van de pluizenfilter uit elkaar (2).

Delen van de pluizenfilter droog reinigen

Milieuvervuiling veroorzaakt door het verkeerd afvoeren van pluizen.

Om de verspreiding van microplastics in het rioleringssysteem te voorkomen, mogen pluizen niet in de afvoer terechtkomen.

Gooi de pluizen die door de pluizenfilters wordt verzameld bij het huisvuil.

Tip: U bereikt het beste reinigingsresultaat met een stofzuiger.



 Verwijder de pluizen met de hand of met een stofzuiger.

Delen van de pluizenfilter met water reinigen

Reinig de onderdelen van de pluizenfilter ook nog onder stromend warm water, als deze erg vervuild of zelfs verstopt zijn.

Alle pluizen moeten worden verwijderd voordat u nat reinigt.

Reiniging en onderhoud

Een natte pluizenfilter kan functiestoringen bij het drogen veroorzaken. Schud het water daarna van de beide delen van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

Luchtgeleidingsgedeelte reinigen

Open de deur.



Het ronde deksel **(D)** heeft geen functie en kan er niet worden afgehaald.

 Trek het deksel van het luchtgeleidingsgedeelte eruit.



- Reinig het deksel van het luchtgeleidingsgedeelte met een vochtige doek.
- Leg het deksel van het luchtgeleidingsgedeelte aan de kant.



 Pluisjes kunt u met een stofzuiger verwijderen.

Het ventilatorrad aan de binnenkant van de droogkast kan vervuild zijn door wasmiddelresten en pluizen.



- Verwijder met een vochtige doek voorzichtig
 - ... de aanslag van het ventilatorrad.

... de pluisjes uit het gedeelte voor het ventilatorrad.

Reiniging en onderhoud



Verwijder met een vochtige doek de pluisjes. Beschadig daarbij niet de afdichtrubber.

Pluizenfilter monteren en plaatsen



 Schuif het deksel van het luchtgeleidingsgedeelte erin.



- Zet het binnenste en buitenste deel van de pluizenfilter in elkaar (1.).
- Draai het binnenste deel van de pluizenfilter enigszins met de klok mee totdat u duidelijk een klik hoort (2.).



 Schuif de pluizenfilter in het toestel totdat deze duidelijk vastklikt.



Sluit het klepje van de pluizenfilter.

Alleen als de filter en het klepje van de pluizenfilter goed zitten, kan er geen water uit het condenssysteem lopen en kan de droogkast goed functioneren.

Droger reinigen

Haal de spanning van de droger.

Schade door het gebruik van verkeerde onderhoudsproducten. Verkeerde onderhoudsproducten kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.

🕂 Gevaar voor elektrische schok door water.

Als er water over of in de droogkast loopt, bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Besproei de droogkast nooit met water. Reinig de droogkast hooguit vochtig met een zachte doek. Reinigingsadvies: reinig 1 tot 2 keer per jaar en indien nodig.



- Reinig de droger en de afdichting aan de binnenkant van de deur alleen met een licht vochtige, zachte doek en een mild reinigingsmiddel of met zeepsop.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.
- Reinig de trommel en andere delen van roestvrij staal met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

De meeste storingen en defecten die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Programma wordt afgebroken en foutmelding in de display

Melding		Oorzaak en oplossing
0	De trommel is leeg of het wasgoed is te droog.	 Bij sommige programma's wordt het programma afgebroken, wanneer er te weinig of geen wasgoed in de trommel zit. Het programma kan ook worden afgebroken als het wasgoed al gedroogd is. Het gaat dus niet om een storing. Open de deur en controleer het wasgoed. Plaats wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit. Sluit de deur. Start een droogprogramma. Droog kleine hoeveelheden wasgoed met het programma <i>Warme lucht</i>.
	Blokkering vastge- steld. Haal het was- goed los en start op- nieuw.	 Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. Open de deur en schud het wasgoed los. Haal een deel van het wasgoed uit de trommel. Sluit de deur. Start een droogprogramma.

Melding		Oorzaak en oplossing
•	Reinig het pluizenfil- ter en het sokkel- fil- ter.Controleer de luchtgeleiding.	 U heeft weinig en wasgoed van verschillende afmetingen gedroogd. Een klein stuk wasgoed werd in de vulopening van de deur aangezogen. Daarom zijn de gaatjes van de wasgoedbeschermer verstopt. Melding verwijderen: raak de sensortoets OK aan. Open de deur van de droogkast. Droog enkele en kleine stukken wasgoed alleen samen met grotere stukken wasgoed. Haal het storende stuk wasgoed uit de droogkast. Als u deze mogelijkheden allemaal kunt uitsluiten, dan is er sprake van een verstopping door pluizen of resties wasmiddel.
		 Er is sprake van een verstopping door pluizen en restjes wasmiddel. Reinig de pluizenfilter en de luchtkanalen. Controleer in de luchtafvoerleiding of de lucht van de droogkast ongehinderd eruit geblazen kan worden. Lees de reinigingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". U moet een beschadigde pluizenfilter vervangen. Melding verwijderen: raak de sensortoets OK aan.
	Fout F. Is het pro- bleem na een her- start niet opgelost, neem dan contact op met Miele.	 De oorzaak voor het afbreken van het programma is niet direct vast te stellen. Let op de melding in de display. Druk op de sensortoets OK . Start een droogprogramma. Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een technische sto- ring. Neem contact op met Miele.

Meldingen in de display

Melding		Oorzaak en oplossing
i	Sluit de klep van het pluizenfilter	Het klepje van de pluizenfilter is open. ■ Sluit het klepje van de pluizenfilter. De melding verdwijnt.
		Open het klepje van de pluizenfilter nooit terwijl een programma loopt. Als het klepje van de pluizenfilter geopend wordt terwijl een programma loopt, wordt de luchtstroom afgebroken. Het programma wordt ook afgebroken. Hierdoor kan de droogkast de hete drogingslucht niet snel genoeg afvoeren. De droog- kast kan dan permanent uitgeschakeld worden door de veiligheidsfunctie. Neem in dat geval contact op met Miele.
i	Zeven reinigen	 De aanwijzing brandt na een tijdsbestek na afloop van het programma. Reinig de pluizenfilter. Controleer en reinig het luchtgeleidingsgedeelte. Lees de reinigingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Melding verwijderen: open het klepje van de pluizenfilter gedurende min. 10 seconden terwijl de droogkast is ingeschakeld.
		U kunt een frequentie voor deze controlemelding in- stellen. De frequentie is afhankelijk van de mate van pluisvorming en van de vraag hoe vaak u, bijv. om hy- giënische redenen, de filter wilt reinigen. In het hoofdstuk "Exploitantniveau", paragraaf "Pro- cestechniek" vindt u meer informatie bij "Zeven reini- gen".

Nuttige tips

Melding		Oorzaak en oplossing
i	Reinig het pluizenfil- ter en spoel het sok- kelfilter af.	 Deze informatie verschijnt aan het einde van het programma als de droogkast niet optimaal of niet zuinig werkt. De pluizenfilters kunnen verstopt zijn. Reinig de pluizenfilter. Controleer en reinig het luchtgeleidingsgedeelte. Lees de reinigingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Melding verwijderen: open het klepje van de pluizenfilter gedurende min. 10 seconden terwijl de droogkast is ingeschakeld.
i	Stroomstoring pro- gramma gestopt	De stroom was uitgevallen. ■ Bevestig na een stroomstoring met OK. ■ Raak de sensortoets <i>Start/Stop</i> aan.
Einde/Afkoelen		 Er is geen storing, hoewel het drogen nog doorgaat. Het wasgoed wordt nog verder afgekoeld. Het programma is bijna klaar. ■ U kunt het wasgoed uit het toestel halen en uitvouwen of in de droogkast verder laten afkoelen.

Een tegenvallend droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed is niet vol- doende gedroogd.	De belading bestond uit verschillende soorten textiel. ■ Droog in het programma <i>Tijdprogramma warm</i> na.
Groot wasgoed is on- handig opgerold. Het daarin gewikkelde was- goed is niet voldoende gedroogd.	 In het door u gekozen programma kon het wasgoed niet van elkaar loskomen. Daardoor is kleiner wasgoed gewikkeld in groter wasgoed. Schud het wasgoed op. Kies het programma <i>Groot textiel</i>.
	Als het programma <i>Groot textiel</i> niet wordt weerge- geven in de display, kunt u het later activeren. Het naderhand activeren van een programma wordt
	beschreven in het hoofdstuk "Exploitatieniveau", pa- ragrafen "Exploitatieniveau openen" en "Programma- keuze/Programmapakketten".

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
Wasgoed of een hoofd- kussen met veren vulling ruikt onaangenaam na- dat het is gedroogd.	 Er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddel gebruikt. Veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. Gebruik voor wasgoed genoeg wasmiddel bij het wassen. Laat hoofdkussens na het drogen buiten de droog-kast luchten.
Wasgoed van synthe- tisch materiaal kan sta- tisch zijn nadat het is ge- droogd.	 Dit is bij synthetisch materiaal normaal. ■ Door bij het wassen een wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Bij het drogen ontstaan pluizen.	 Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluisjes los. De wrijving in de droogkast is gering. Pluizen worden door de pluizenzeven en het fijnfilter opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd. ■ Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Het droogprogramma duurt erg lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
De droogcyclus duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.*	 U moet mogelijk weer de luchtwegen/zeven reinigen. ■ Controleer alle hierna beschreven mogelijke oorzaken.
	Resten wasmiddel, haren en kleine pluisjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenzeef (zie "Reiniging en onder- houd").
	 Reinig het luchtgeleidingsgedeelte. Het deksel in de vulopening kunt u verwijderen om
	het luchtgeleidingsgedeelte daaronder te reinigen.
	 Het luchtafvoerkanaal of de uitmonding daarvan is bij- voorbeeld verstopt met haren en pluisjes. ■ Controleer en reinig regelmatig alle onderdelen van de luchtafvoerleiding (bijv. muurdoorvoer, ventilatie-
	rooster, bochten of buigingen enz.).
	De luchttoevoer in kleine en niet geventileerde ruimtes is onvoldoende. ■ Open bij het drogen een deur of raam ter ventilatie.
	 Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed in de wasmachine met een hoger centrifugetoerental.
	De trommel is te vol. ■ Neem bij ieder droogprogramma de maximale bela- dingscapaciteit in acht.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kon worden berekend.
	 Doe de ritssluitingen de volgende keer open. Doet het probleem zich oppieuw voor droog dit
	 Doet net probleem zich opniedw voor, droog dit wasgoed dan met het programma <i>Tijdprogramma</i> warm.

* Schakel de droogkast uit en na korte tijd weer in voordat u een nieuw programma start.

Algemene problemen met de droogkast

Probleem	Oorzaak en oplossing	
In de trommel is sprake van condensvorming.	 De droogkast is aangesloten op een centrale luchtafvoerleiding. De droogkast mag alleen met een terugslagklep op een centrale luchtafvoerleiding worden aangesloten. Controleer regelmatig de terugslagklep op een mogelijk defect en vervang deze eventueel. 	
De trommelverlichting brandt niet.	 De trommelverlichting wordt na verloop van tijd en na de start van het programma automatisch uitgescha- keld (energiebesparing). Schakel de droogkast uit en weer in. Open de deur van de droogkast om de trommelver- lichting in te schakelen. 	
	 De trommelverlichting is defect. De trommelverlichting is gemaakt voor een lange levensduur en hoeft daarom normaal gesproken niet te worden vervangen. ■ Als de trommelverlichting ondanks alle pogingen niet brandt, neem dan contact op met Miele. 	
In het display staat een vreemde taal.	De taalinstelling is gewijzigd. ■ Wijzig de taalinstelling. Het vlaggetje Pdient daarbij als richtlijn.	

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service.

De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar wanneer u de deur van de droogkast geopend hebt:



Bij te bestellen accessoires

Onderdelen voor deze droogkast kunt u bijbestellen bij de Miele-vakhandel of bij de Miele-service.

Onderhoud

Preventief onderhoud helpt mee aan een storingsvrij gebruik en het voorkomen van onnodige reparaties.

Miele adviseert daarom regelmatig onderhoud door de Miele Service.

Installatie

Voorkant



- 1 Aansluitsnoer
- 2 Bedieningspaneel
- ③ Deur
- ④ Pluizenfilter

De klep van het pluizenfilter mag niet worden geopend terwijl het programma loopt. Het klepje mag alleen worden geopend als er een melding op de display verschijnt. Anders kan er een technische storing optreden.

- ⁽⁵⁾ Vier in hoogte verstelbare stelvoeten
- ⁽⁶⁾ Opening voor de koeling
- Iuchtafvoerleiding op locatie (installatie aan de rechter of linker achterkant)

Achterkant



- ① Interface voor de communicatie met externe toestellen
- 2 Aansluitsnoer
- ③ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden
- Moduleschacht (voor externe communicatiemodule)
- 5 Luchtafvoeraansluitingen
 - De luchtafvoeraansluiting die niet nodig is moet met het kapje worden afgesloten.

Plaatsingsmogelijkheden

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.

De wandafstanden zijn aanbevelingen om de servicewerkzaamheden te vergemakkelijken. Als de opstellingsmogelijkheden beperkt zijn, kan de machine ook tegen de wand worden geschoven.

Was-droogzuil

Het opstellen van de was-droogzuil op een Miele sokkel is niet toegestaan.



Een tussenstuk* (APCL 001) is vereist. De montage dient door een door Miele geautoriseerde vakman/vakvrouw te worden uitgevoerd. Zet de wasmachine vast met de bij de wasmachine meegeleverde bevestigingsbeugel.

* bij te bestellen Miele accessoire

Droogzuil met 2 droogkasten

De droogzuil mag niet op een Miele sokkel worden geplaatst.



2 Miele droogkasten kunnen worden opgesteld als droogzuil. Hiervoor is een tussenstuk* nodig. De montage dient door een door Miele geautoriseerde vakman/vakvrouw te worden uitgevoerd.

* bij te bestellen Miele accessoire

Om te voorkomen dat de droogzuil verschuift of kantelt, moet de onderste droogkast met 2 spanstrips (bij te bestellen accessoires) worden geborgd.



 Borg 2 voeten op de droogkast <u>diago-naal vooraan en achteraan</u> of <u>alleen</u> <u>achteraan</u>.

Alleen in de tabel genoemde modellen van de "Kleine Reuzen" mogen als droogzuil in de voorgeschreven combinatie worden opgesteld.

Andere combinaties zijn niet toegestaan.

Droogzuil met 2 droogkasten		
Onderste mo- del droogkast	Bovenste mo- del droogkast	Tussenstuk*
PDR 3xx/5xx/ 9xxHP P	PDR 3xx/5xx/ 9xxHP P	APCL 001
PDR 3xx/5xx/ 9xxHP P	PDR 3xx/5xx/ 9xx ROP EL	APCL 001
PDR 3xx/5xx/ 9xx ROP EL	PDR 3xx/5xx/ 9xxHP P	APCL 001
Zet het onderste model droogkast vast met 2 spanstrips		

* bij te bestellen Miele accessoire

Stalen sokkel



Stalen sokkel* (open of gesloten onderbouw)

Zij-aanzicht



Bovenaanzicht



Droogkast naar de plaats van opstelling dragen

A Schade door verkeerd transport van de droogkast.

Als de droogkast kantelt, kan dit leiden tot verwondingen en beschadigingen.

Zorg ervoor dat de droogkast tijdens het transport stevig staat.

Droogkast transporteren



- Bij liggend transport: leg de droogkast alleen op de linker of rechter zijkant.
- Bij staand transport: vervoer de droogkast eveneens alleen op de linker of rechter zijkant als u een steekwagentje gebruikt.

Droogkast naar de plaats van opstelling dragen

(!) Gevaar voor verwonding doordat het bovenblad niet vastzit.

De achterste bevestiging van het bovenblad kan door omstandigheden breekbaar worden. Het bovenblad kan afbreken tijdens het dragen.

Controleer voor het dragen of de rand van het bovenblad goed vastzit.



 Draag de droogkast aan de voorste stelvoetjes en de achterste rand van het bovenblad.

Plaatsen

De deur van de droogkast moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droogkast geen andere deur worden geplaatst.

Droogkast stellen



Deze droogkast kan alleen optimaal functioneren als deze waterpas staat.



Door aan de stelvoeten te draaien, kunt u de oneffenheden in de vloer compenseren.

Deze droogkast is niet geschikt voor onderbouw.

Dek in geen geval ventilatiespleten op de droogkast af. De spleet tussen de onderkant van de droogkast en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

Schade door een verkeerd geïnstalleerde of ontbrekende luchtafvoerleiding.

De vochtige lucht van de droogkast kan schade veroorzaken in het vertrek waar de droogkast staat opgesteld. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Installatie van de luchtafvoerleiding".

Externe besturingsinrichtingen

U heeft een bij te bestellen accessoire nodig om verbinding te maken met externe systemen:

- Communicatiemodule XCI-box (bijvoorbeeld voor piekbelastingsschakelaar, betaalsysteem)
- Communicatieadapter XCI-AD (alleen voor betaalsystemen)

Muntautomaat

De droogkast kan worden voorzien van een muntautomaat (bij te bestellen Miele-accessoire). Hiervoor moet Miele de elektronica van de droogkast programmeren en het betaalsysteem aansluiten.

Haal de ingeworpen munten/waardemunten regelmatig uit de muntautomaat. De muntautomaat kan anders verstopt raken.

Elektrische aansluiting

De beschrijving is geldig voor droogkasten met en zonder stekker.

Voor droogkasten met stekker geldt:

- Deze droogkast is voorzien van een aansluitkabel met stekker en kan meteen op een geschikte contactdoos worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de droogkast te halen.

A Schade door verkeerde aansluitspanning.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de bijbehorende zekering.

Vergelijk de specificaties op het typeplaatje met de gegevens van het electriciteitsnet.

Aansluiting mag alleen plaatsvinden op een vast geïnstalleerde elektrische installatie die voldoet aan alle daarvoor geldende nationale en lokale voorschriften (zoals NEN 1010).

Sluit de droogkast nooit aan op verlengsnoeren, stekkerdozen en dergelijke. Dit zijn potentiële gevarenbronnen (brandgevaar).

Als er een vaste aansluiting is voorzien, moet het toestel via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (IEC/EN 60947). Deze aansluiting mag alleen door een elektricien worden uitgevoerd. De stekkerverbinding of de schakelaar voor het loskoppelen van de netspanning moet altijd toegankelijk zijn.

Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Als de droogkast wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet, moet u ervoor zorgen dat deze niet onbedoeld weer kan worden ingeschakeld.

Zorg ervoor dat bij loskoppeling van de netspanning het betreffende systeem afsluitbaar is of dat daarop te allen tijde controle mogelijk is.

Werkzaamheden in verband met heraansluiting, veranderingen in de installatie of controle van de aarding of de zekeringen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien die op de hoogte is van alle geldende voorschriften en de bijzondere eisen van het nutsbedrijf op het gebied van elektriciteit.

Als de droogkast naar een andere spanningssoort moet worden omgeschakeld, moet de betreffende instructie op het schakelschema in acht worden genomen.

De omschakeling mag alleen door de geautoriseerde vakhandel en door de Miele-service worden uitgevoerd.

Installeer geen voorzieningen die de droogkast automatisch uitschakelen (zoals tijdschakelklokken).

Stelregels luchtafvoer

Schade door een verkeerd geïnstalleerde of ontbrekende luchtafvoerleiding.

De vochtige lucht van de droogkast kan schade veroorzaken in het vertrek waar de droogkast staat opgesteld.

Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Installatie van de luchtafvoerleiding".

⚠️ Overlast (geur) of schade (vocht) door een verkeerd geïnstalleerde uitmonding van de luchtafvoerleiding. De lucht van de droogkast kan storend zijn of schade veroorzaken. Installeer de uitmonding van de luchtafvoerleiding ver verwijderd van ramen, deuren of andere openingen.

Koppel gedurende de installatie van de luchtafvoerleiding de droogkast los van het net.

Vermijd te lange luchtafvoerleidingen en te veel en krappe bochten of buigingen. Zo voorkomt u een lage droogcapaciteit met lange droogtijden en die bovendien veel tijd en energie kost.

Tip: Gebruik de onderdelen die met * zijn aangegeven (kan worden nabe-steld):

- Luchtafvoerleiding met een minimale doorsnede van 100 mm, bijvoorbeeld luchtafvoerslang* (van kunststof of aluminium) of kunststof afvoerleiding. (HT Rohrsysteme)
- Uitmonding van de luchtafvoerleiding,

bijvoorbeeld de muurdoorvoer* of de vensteraansluiting*

Stelregels luchtaanvoer

De lucht die voor het drogen wordt aangezogen, wordt onttrokken aan de lucht in de ruimte waar de droogkast staat. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte.

Verstikkingsgevaar door het gebruik van vlakbij gelegen stookplaatsen of andere technische installaties, zodat deze worden beïnvloed door het gebruik van de droogkast. De droogkast betrekt de lucht die voor het drogen nodig is uit de lucht van de ruimte waar hij staat opgesteld. Daardoor kunnen rookgassen van stookplaatsen of technische installaties worden teruggezogen. Neem daarom overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing bij het drogen maatregelen voor voldoende ventilatie in de ruimte.

Maatregelen voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de droogkast staat opgesteld

- Zet het raam wijd open
- Installeer venstercontactschakelaars: de elektrische aansluiting voor de droogkast schakelt alleen in als het raam open staat
- zorg voor een niet afsluitbare ventilatieopening in de buitenmuur: ca.
 237 cm²

Totale buislengte berekenen

De gehele luchtafvoerleiding (inclusief bochten en onderdelen) zorgt voor luchtweerstand in de luchtafvoerbuis. Daarom moeten de vergelijkende buislengtes en de totale buislengte worden berekend:

- De vergelijkende buislengte (Tabel I) geeft aan hoeveel groter de luchtweerstand van bijv. een bocht is in vergelijking met een rechte kunststof afvalwaterbuis van 1 meter lang.
- Na het optellen van alle vergelijkende buislengtes krijgt u de **③ totale buislengte**. Dat is niet de daadwerkelijke lengte, maar een rekenkundige waarde. De totale buislengte (Tabelle II) drukt de luchtweerstand uit van het totale luchtafvoersysteem.

Omdat een grotere **O** buisdiameter (Tabel II) de luchtweerstand verlaagt, is voor een grote totale buislengte een grotere diameter van de buis vereist.

Werkwijze

- Meet uit hoe lang de rechte stukken van de aan te leggen luchtafvoerleiding moeten zijn. Vermenigvuldig deze lengte met de overeenkomstige vergelijkende buislengte uit Tabel I.
- Bereken het aantal bochten en onderdelen dat u nodig heeft. Tel de vergelijkende buislengtes daarvan op met behulp van Tabel I.
- Bereken de totale buislengte: tel alle onder 1 en 2 berekende vergelijkende buislengtes op.
- Kijk in Tabel II welke buisdiameter voor de totale buislengte nodig is.

Tabel I		
Onderdelen	Ver- gelijkende buisleng- te	
Luchtafvoerslang (zeer flexibel)*		
1 m recht aangelegd	1,8 m	
Bocht 45° (buigradius = 0,25 m)	1,5 m	
Bocht 90° (buigradius = 0,25 m)	2,5 m	
Luchtafvoerslang (flexibel of alu- flex)*/kunststof afvalwaterbuis		
1 m recht aangelegd/rechte buis	1,0 m	
Bocht 45° (buigradius = 0,25 m)	0,6 m	
Bocht 90° (buigradius = 0,25 m)	0,8 m	
Muurdoorvoer* of vensteraanslui- ting*		
met roosterinzet	3,8 m	
met terugslagklep (bewegende klep)	1,5 m	
Terugslagklep* voor het integreren in de luchtafvoerleiding	14,3 m	
(zie paragraaf "Centrale luchtafvoer- leiding")		
Platte buis (voor zuilopstelling)*	11,0 m	
* bij te bestellen accessoires		

Tabel II		
B Totale buislengte	Buisdiameter	
maximaal 20 m	100 mm	
maximaal 40 m	125 mm	
maximaal 80 m	150 mm	

Installatie van de luchtafvoerleiding

Rekenvoorbeeld



Α	Muurdoorvoer, met roosterin- zet	= 3.8 m
B/D	= 1 x 3,8 m vergelijkende buis- lengte 2 bochten, 90° kunststof afval- waterbuis	= 1.6 m
с	= 2 x 0,8 m vergelijkende buis- lengte 0,5 m kunststof afvalwaterbuis	·,- ···
	= 0,5 x 1 m vergelijkende buis- lengte	= 0,5 m
	Totale buislengte	= 5,9 m

Omdat de totale buislengte minder dan 20 m bedraagt (volgens Tabel II), is een buisdiameter van 100 mm voldoende.

Aansluitstukken van de luchtafvoer aan de achterkant van de droogkast

Het aansluitstuk van de luchtafvoer sluiten

De luchtafvoerleiding wordt aan de achterzijde van de droogkast aan de linkerof rechterkant geïnstalleerd. U moet het ongebruikte aansluitstuk van de luchtafvoer afsluiten met de dop.



- Draai de dop naar links eruit.
- Druk de dop stevig in het open aansluitstuk van de luchtafvoer.

Afmetingen aansluitstuk van de luchtafvoer



de afmetingen zijn in mm aangegeven

Installeren van ingeschoven buizen

Bij de droogkast is een aansluitstuk geleverd voor het installeren van een buis. Als er een groot aantal buizen gebruikt moet worden, is het voordelig om dan ingeschoven buizen te gebruiken. Een buis zorgt voor minder weerstand bij de luchtafvoer dan bijvoorbeeld een zeer flexibele luchtafvoerslang. Dit heeft een positieve uitwerking op de benodigde tijd en energie bij het drogen.

U heeft het volgende nodig

- het bijgeleverde aansluitstuk
- een muurdoorvoer* of een vensteraansluiting* (*kan nabesteld worden)
- kunststof afvalwaterbuis uit de vakhandel. Bij een buisdiameter van meer dan 100 mm zijn voor het buizensysteem extra overgangsbuizen nodig (bijv. van 100 mm naar 125 mm).



- Steek de stekker (2) in het aansluitstuk van de luchtafvoer.
- Installeer de buis (1).

Voorbeeld



- Muurdoorvoer (bij de muurdoorvoer van Miele wordt een montagehandleiding geleverd)
- 2 Aansluitstuk
- ③ Kunststof afvalwaterbuis, diameter DN 100

Flexibele slang installeren

U kunt een luchtafvoerslang installeren als u een adapter* of een platte buis* gebruikt.

U heeft het volgende nodig

- een luchtafvoerslang* (zeer flexibel, flexibel of alu-flex)
- een adapter of platte buis* (voor flexibele luchtafvoerslang)
- een muurdoorvoer* of een vensteraansluiting*
- * (bij te bestellen accessoires)



- Steek de adapter* (2) in het aansluitstuk van de luchtafvoer.
- Installeer de luchtafvoerslang (1).

Platte buis

Als voor een aansluiting naar achteren toe geen ruimte is, sluit u de luchtafvoerslang* met behulp van de platte buis op de droogkast aan.

- Zet de platte buis enigszins schuin in tot u weerstand voelt.
- Draai de platte buis naar beneden totdat hij vastklikt.



Installatie van de luchtafvoerleiding

Voorbeelden

Aansluiting luchtafvoerschoorsteen



- Buis met aansluitstuk

 (= afzonderlijk onderdeel van de Miele-muurdoorvoer)
- ② Adapter voor flexibele luchtafvoerslang
- ③ Luchtafvoerschoorsteen, geïsoleerd tegen inwerking van vocht

Nergiftigingsgevaar door het aanzuigen van giftige rookgassen. De droogkast betrekt de lucht voor het drogen uit het vertrek waar hij staat opgesteld. Bij het tegelijkertijd gebruiken van vlakbij gelegen stook-

plaatsen of andere technische installaties, waardoor deze worden beïnvloed door het gebruik van de droogkast, kunnen giftige rookgassen teruggezogen worden.

De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

Vensteraansluiting



- ① Vensteraansluiting (ingezet in plexiglas)
- Adapter voor flexibele luchtafvoerslang



Er kan condenswater in de droogkast lopen.

Leg de luchtafvoerslang niet in lussen aan. Kort de luchtafvoerslang in tot de noodzakelijke lengte.

Centrale luchtafvoerleiding

Beschadiging en nadelig effect op de droogkast en de elektrische veiligheid daarvan door condenswater.

Condenswater in de centrale luchtafvoerleiding loopt terug in de droogkast en kan tot schade leiden.

Installeer volgens deze gebruiksaanwijzing de centrale luchtafvoerleiding op de droogkast.



A = Afvoer voor condenswater

Aan de centrale luchtafvoerleiding moet een afvoer worden geïnstalleerd.

R = Terugslagklep

De terugslagklep wordt direct op de centrale luchtafvoerleiding aangesloten.

D = Buisdiameter

Is afhankelijk van het aantal geïnstalleerde droogkasten

Er mogen maximaal vijf droogkasten zijn aangesloten op een centrale luchtafvoerleiding.

Installatie van de luchtafvoerleiding

Tabel "Buisdiameter centrale luchtafvoerleiding" Als 3–5 droogkasten op de centrale luchtafvoerleiding worden geïnstalleerd, moet de buisdiameter Dworden vergroot. Aantal droogkasten Vergrotingsfactor voor de buisdiameter uit Tabel II

3	1,25
4–5	1,5

De berekening van de totale lengte van de buizen (tabel I) met de vereiste buisdiameter (**Tabel II**) vindt u in het hoofdstuk "Installatie van de luchtafvoerleiding", paragraaf "Totale buislengte berekenen".



- ① Aansluiting op de centrale luchtafvoerleiding
- 2 Miele terugslagklep*
- ③ extra Miele-adapter*
- (4) Miele luchtafvoerslang*, zeer flexibel
- Druk de terugslagklep (2) geheel in de adapter (3).

Tip: De met * aangegeven onderdelen kunnen worden nabesteld.
Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Breedte (alleen voor toestel met roest- vrijstalen bovenblad)	605 mm
Diepte	717 mm
Diepte bij geopende deur	1131 mm
Gewicht	52 kg
Trommelvolume	130 l
Beladingscapaciteit	8 kg (gewicht van het droge wasgoed)
Lengte aansluitkabel	2000 mm
Aansluitspanning	zie typeplaatje op de achterzijde van het toestel
Aansluitwaarde	zie typeplaatje op de achterzijde van het toestel
Zekering	zie typeplaatje op de achterzijde van het toestel
Verstrekte keurmerken	zie typeplaatje op de achterzijde van het toestel
LED licht-emitterende diode	Klasse 1
Max. vloerbelasting bij gebruik	670 N
Gehanteerde normen inzake product- veiligheid	volgens EN 50570, EN 60335
Geluidsdrukniveau met A-label L _{pa} vol- gens EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa
Frequentieband	2,4000–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze luchtafvoerdroger voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op https://miele.be/gebruiksaanwijzingen door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Exploitatieniveau openen



Door de sensortoets 🕸 aan te raken, komt u in het exploitatieniveau.

Toegang via code

Het exploitatieniveau moet worden geopend met een code.

Fabrieksinstelling: de code is **000**.

Code wijzigen

U kunt de code voor de toegang tot het exploitatieniveau wijzigen om de droogkast tegen onbevoegde toegang te beschermen.

Ga voorzichtig te werk bij het uitgeven van een nieuwe code.

Als u de code later niet meer weet, moet de Miele Service worden geïnformeerd. De Miele Service moet de code resetten.

Noteer de nieuwe code en bewaar deze op een veilige plek.

Demo-programma

In expositieruimtes kan een demoprogramma met een simulatie worden gestart.

Er wordt geen programma gestart. Een bediening is enkel een simulatie.

Tip: Het demoprogramma wordt enkel aangeboden voor zover er geen droogprogramma langer dan 1 uur heeft gedraaid. Daarna is het demoprogramma niet meer beschikbaar.

Het sluiten van het menu voor de instellingen

■ Raak de sensortoets 🕤 aan.

Het display gaat een menuniveau terug.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Bediening / Display

Taal

De meldingen op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven. Via het submenu *Taal* kunt u de vaste taal kiezen die in het display moet worden weergegeven.

- U kunt de taal als volgt wijzigen:
- Permanent via het exploitatieniveau (= "Exploitatietaal").
- Alleen voor de duur van een lopend programma via de sensortoets 🕸 🕮 . Na afloop van het programma wordt weer de "Exploitatietaal" weergegeven.

Taalstartmenu

De meldingen op het display kunnen in verschillende bedieningstalen worden weergegeven. Met deze instelling legt u vast op welke manier het mogelijk is om talen te kiezen.

U kunt de taal als volgt wijzigen:

Internationaal

U hebt de keuze uit 6 talen. De sensortoets 🕸 🕫 is niet actief. Let op de instelling Talen vastleggen.

<u>Taalkeuze</u>

Met de sensortoets ☜ूष् kunt u een taal kiezen. U kunt alle talen kiezen (fabrieksinstelling).

De volgorde van de eerste 4 talen kan verschillen. Hier worden de talen weergegeven die het meest worden gekozen.

<u>Standaardtaal</u>

De taal voor de bediening kan niet worden gewijzigd. De taal voor de bediening komt overeen met de exploitatietaal. De sensortoets \mathbb{B} is niet actief.

Talen vastleggen

De talen voor de instelling Taalstartmenu Internationaal kunnen worden gewijzigd.

U kunt 6 talen kiezen. U kunt alle talen kiezen.

Als er een nieuwe taal in het startmenu voor de taal moet worden opgenomen, gaat u als volgt te werk:

U kunt 6 talen kiezen. U kunt alle talen kiezen.

Als er een nieuwe taal in het startmenu voor de taal moet worden opgenomen, gaat u als volgt te werk:

Kies de taal die moet worden vervangen.

Alle beschikbare talen worden weergegeven.

Kies en bevestig de taal die de eerder gekozen taal moet vervangen.

De oude taal wordt vervangen door de nieuwe taal, deze staat op de plaats van de oude taal.

Lichtsterkte display

De lichtsterkte van het display kan worden gewijzigd. De instelling is afhankelijk van de verschillende lichtverhoudingen op de plek waar de machine is geplaatst.

- U kunt 10 standen instellen.

Dagtijd

Na de keuze van het tijdsformaat kan de tijd worden ingesteld.

Tijdsformaat

- Fabrieksinstelling: 24-uursweergave
- 12-uursweergave
- Geen klok

Instellen

- De tijd kan worden ingesteld.

Datum

Na de keuze van het datumformaat kan de datum worden ingesteld.

- Datumformaat

De weergave van de datum kan beginnen met de dag, maand of het jaar.

- Datum

De datum wordt ingesteld.

Volume

U kunt de geluidssterkte van de verschillende signalen wijzigen.

De geluidssterkte kan worden gewijzigd.

- Volume eindsignaal
- Toetssignaal
- Volume begroeting

- Storings-zoemer

Het akoestische signaal dat op een storing duidt kan worden uitgeschakeld. Hier kan de geluidssterkte niet worden gewijzigd.

Weergave restvocht

Behalve de droogtegraad kan ook het percentage restvocht worden weergegeven.

- Fabrieksinstelling: zonder vermelding in procenten
- Met vermelding in procenten

Zichtbaarheid parameters

Bij de programmakeuze worden er verschillende parameters aangeboden/ weergegeven. Leg vast welke parameters u niet wilt laten weergeven. Deze parameters kunnen dan bij de programmakeuze ook niet worden gewijzigd.

- Restvocht
- Duur
- Behoedzaam
- Kreuk-beveiliging
- Beladingshoeveelheid

Uitschakeling display

Om energie te besparen, wordt de verlichting van het display uitgeschakeld en alleen de sensortoets *Start/Stop* knippert langzaam. Dit kunt u wijzigen.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

- Uit

verlichting display niet uitschakelen

- Aan na 10 min niet tijd. prog. De display blijft tijdens het programma verlicht en wordt pas 10 minuten na afloop van het programma donker.
- Logo (10 min) niet tijd. prog.
 De display blijft tijdens het programma verlicht, maar 10 minuten na afloop van het programma gaat het logo branden.
- Fabrieksinstelling: *Aan na 10 minuten* de verlichting van de display gaat na 10 minuten uit.
- Aan na 30min niet tijd. prog.
 De display blijft tijdens het programmaverloop verlicht, maar wordt 30 minuten na het einde van het programma donker.
- Logo (30 min) niet tijd. prog.
 De display blijft tijdens het programmaverloop verlicht, maar 30 minuten na het einde van het programma wordt het logo verlicht.
- *Aan na 30 minuten* De display wordt na 30 minuten donker.

Uitschakeling machine

Om energie te besparen, wordt de droogkast automatisch uitgeschakeld na afloop van het programma of als de machine niet wordt gebruikt. Dit kunt u wijzigen.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

- Niet uitschakelen
- Fabrieksinstelling: uitschakelen na 15 minuten
- Uitschakelen na 20 minuten
- Uitschakelen na 30 minuten

Voorpro-grammering

De voorprogrammering (timer) kan worden geactiveerd of gedeactiveerd.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

SG ready

De functie van de voorprogrammering wordt gewijzigd, wanneer de instelling *SmartGrid* is geactiveerd. In de display wordt dan het tijdsbestek weergegeven, waarin het droogprogramma automatisch wordt gestart: *SmartStart tot*, *SmartStart over* of *SmartEnd tot*.

De start van het programma vindt plaats via een extern signaal.

U kunt een tijdsbestek tot 24 uur vastleggen. In dit tijdsbestek wacht de droogkast op een extern signaal. Als er binnen dit tijdsbestek geen signaal wordt verzonden, start de droogkast het droogprogramma na het verlopen van de tijd.

Memory

De droogkast slaat de laatst gekozen instellingen van een droogprogramma op (droogtegraad en/of Extra functies of bij enkele programma's de duur).

- Fabrieksinstelling: uit
- aan

Temperatuureenheid

U kunt kiezen in welke eenheid de temperatuur wordt weergegeven.

- Fabrieksinstelling: °C / Celsius
- °F / Fahrenheit

Gewichtseenheid

U kunt kiezen of de beladingshoeveelheid in "kg" of "lbs" wordt weergegeven.

- Fabrieksinstelling: kg
- Lb

Logo

Sommige toestelvarianten hebben een extra logo. U kunt kiezen of het logo van "Miele Professional" of een ander logo in de display verschijnt.

Bij de instelling Bediening moet de optie *WS-logo, WS-logo tijd intern* of *WS-logo tijd extern* zijn geselecteerd.

Code exploitant

U kunt de code voor de toegang tot het exploitatieniveau wijzigen.

- Voer de huidige code in.
- Voer de nieuwe code in.

Programmakeuze

Besturing

U kunt instellen dat de droogkast als "wasserettevariant" wordt bediend. De vereenvoudigde bediening vindt plaats met behulp van een sneltoets. Gebruikers kunnen de vooraf ingestelde programma's niet wijzigen.

Tip: Voer eerst alle benodigde instellingen en wijzigingen op de droogkast uit, voordat u een van de volgende opties kiest. Let op: als u een van deze opties activeert, wordt het exploitatieniveau niet meer aangeboden.

Het exploitatieniveau kan niet meer via het display worden geopend. Als u nog meer instellingen wilt wijzigen, volg dan de hierna volgende beschrijving.

Exploitatieniveau openen (wasserettevariant)

- Schakel de droogkast in en open de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan en laat deze niet los tijdens de stappen 2-3.
- 2 Sluit de deur van de droogkast.
- Wacht totdat de sensortoets Start/ Stop die nu snel knippert <u>continu</u> brandt ...
- ... en laat de sensortoets *Start/Stop* daarna los.
- Standaard

Fabrieksinstelling: alle (geselecteerde) programma's staan ter beschikking.

- WS-eenvoudig

U kunt kiezen uit 12 programma's.

Bij de *Favoriete programma's* moet u dan vastleggen welke of hoeveel programma's moeten worden geselecteerd/gewijzigd.

- WS-logo

U kunt kiezen uit 12 programma's.

Bij de *Favoriete programma's* moet u dan vastleggen welke of hoeveel programma's moeten worden geselecteerd/gewijzigd. De eerste 3 programma's kunnen direct worden gekozen. De overige programma's worden via een vervolglijst gekozen.

- WS-logo tijd extern

4 tijdprogramma's* met verschillende temperatuurniveaus worden tijdgestuurd via een externe muntautomaat. De maximale beladingscapaciteit is 8 kg.

De ingestelde waarde geeft de programmaduur aan en kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.

Deze optie is alleen mogelijk met een externe muntautomaat.

* De maximale programmaduur wordt vastgelegd bij de eerste ingebruikneming.

- WS-logo tijd intern

4 tijdprogramma's* met verschillende temperatuurniveaus worden tijdgestuurd door de elektronica van de droogkast. De maximale beladingscapaciteit is 8 kg.

De ingestelde waarde geeft de maximale programmaduur aan en kan worden gewijzigd door de gebruiker.

* De maximale programmaduur wordt vastgelegd bij de eerste ingebruikneming.

- Externe programmakeuze

Met behulp van een communicatiemodule kan het programma vanaf een externe terminal worden gekozen.

Programmapakketten

Hiermee legt u de hoeveelheid programma's voor de droogkast vast. U kunt alle of afzonderlijke programma's uit de betreffende programmapakketten kiezen.

De programmapakketten worden gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk "Programma-overzicht".

Favoriete programma's

Als alternatief kunt u na het inschakelen ook een programma kiezen via: ☆ Favorieten.

U kunt 12 programma's individueel volgens uw eigen prioriteiten als favorieten opslaan.

Deze favorieten worden bovendien in de besturingsvarianten

- WS-logo
- WS-eenvoudig aangeboden.

U legt de besturingsvarianten vast bij *Besturing*.

Tip: Hier kunt u elk programma een aparte kleur geven. Hiervoor moet bij Kleurtoewij-zing program. de instelling *Aan* zijn gekozen.

Favoriete programma's wijzigen

- Kies het programma dat u wilt wijzigen of vervangen.
- Bevestig het programma of de instelling die moet worden gewijzigd.

Er wordt een volgend menu geopend, waarin u een nieuw programma kunt kiezen of parameters kunt wijzigen.

 Bevestig met de sensortoets Opslaan.

Uw keuze is geactiveerd.

Aantal favoriete programma's verminderen

U kunt het aantal favoriete programma's verminderen door afzonderlijke programma's te "deactiveren".

 Kies het programma dat u wilt deactiveren.

- Bevestig het programma.
- Selecteer in het keuzemenu <leeg> in plaats van een programma.

De keuze in ☆ Favorieten en de keuze in de besturingsvarianten WS-eenvoudig en WS-logo wordt verminderd.

Als u een programma heeft gedeactiveerd, wordt in plaats daarvan \mathscr{P} <leeg> weergegeven. U kunt op elk moment weer een programma toevoegen.

Het aantal favoriete programma's kan verminderd worden tot O als u alle programma's "deactiveert". In dit geval wordt de keuze ☆ Favorieten in het hoofdmenu niet meer weergegeven.

Verminder het aantal favorieten niet tot O als u aansluitend de besturingsvariant WS-logo of WS-eenvoudig wilt instellen.

Anders is er geen programmakeuze mogelijk.

Volgorde favoriete programma's wijzigen

U kunt de volgorde van de favoriete programma's wijzigen door programma's te verschuiven.

Raak het programma aan dat u wilt verschuiven.

Om het gekozen programma ziet u een oranje rand.

- Houd uw vinger op het programma.
- Verschuif het programma naar de gewenste plek.

Speciale programma's

U kunt 5 speciale programma's individueel samenstellen en deze opslaan als restvochtprogramma's of als tijdprogramma's met een programmanaam naar keuze. Voer eerst de programmanaam in.

 Kies het speciale programma dat u wilt wijzigen.

Het menu Opslaan als wordt geopend.

- Voer met behulp van de onder de lijn liggende letters en symbolen de naam in.
- Raak de sensortoets Opslaan aan.

U kunt nu de parameters voor een O----Restvochtprogramma of een 🙂 Tijd- programma invoeren.

De 5 speciale programma's zijn in de fabriek voorgeprogrammeerd. U kunt deze speciale programma's wijzigen.

De speciale programma's worden aan de programmapakketten toegevoegd. Voer de namen en kenmerken van de speciale programma's die u hebt aangemaakt in de tabel "Speciale programma's" in het hoofdstuk "Programma-overzicht" in.

Restvochtprogramma

- Eindrestvocht:
 6% (droog) 40% (vochtig)
- Nadroogtijd:
 0–60 minuten
- Temperatuur (proceslucht): koud 60 °C
- Houdfase
 - Houdtijd:
 0–60 minuten
 - Houdtemperatuur (proceslucht): koud – 60 °C
- Afkoeltemperatuur (proceslucht): 40–55 °C
- Kreukbeveiliging
 - Hoofddraairicht. trommel: 0–500 seconden

- Pauze:
 - 100-3000 seconden
- Trommel reverseren:
 0–500 seconden
- Tijd- programma
- Looptijd: 1–120 minuten
- Temperatuur (proceslucht): koud – 60 °C
- Afkoeltemperatuur (proceslucht): 40–55 °C
- Kreukbeveiliging
 - Hoofddraairicht. trommel: 0–500 seconden
 - Trommel reverseren:
 0–500 seconden
 - Pauze: 100–3000 seconden

Programma's ordenen

De programma's kunnen binnen de programmalijst en de favorietenlijst worden verschoven.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan
- Kies de optie "Aan".
- Verlaat het exploitatieniveau.
- Kies 🗋 Programma's.
- Raak het programma aan dat u wilt verschuiven.

Om het gekozen programma ziet u een oranje rand.

- Houd uw vinger op het programma.
- Verschuif het programma naar de gewenste plek.

Kleurtoewij-zing program.

U kunt een favoriet programma een bepaalde kleur geven. Het favoriete programma krijgt in de favorietenlijst een gekleurde rand. De kleur hiervan kunt u uitkiezen.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

Procestechniek

Kreuk-beveiliging

Als het wasgoed niet direct na beëindiging van het programma uit de trommel wordt gehaald, draait de trommel met intervallen.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

De instelling (ﷺ) kan worden uitgeschakeld of er kan een tijdsduur van 1 tot 12 uur worden gekozen.

Fabrieksinstelling: uit

Droogte-graden

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

De droogtegraden van de programma's *Katoen, Kreukherstellend en Automatic+* kunnen individueel worden aangepast.

U kunt 7 standen instellen.

Fabrieksinstelling: normaal

De droogtegraad *Mangeldroog* in het programma *Witte/bonte was* kan individueel worden aangepast.

U kunt in dit programma het percentage van het restvocht in 11 stappen oplopend wijzigen: van 16% (droger) tot 26% (vochtiger). Fabrieksinstelling: 20%

Extra afkoelen

Voor het einde van het programma wordt de temperatuur van de gedroogde was in de gaten gehouden. Indien nodig wordt de afkoelfase aan het einde van het programma verlengd.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

- Fabrieksinstelling: uit
- aan

Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt voor het einde van het programma automatisch afgekoeld. U kunt in alle droogprogramma's de automatische afkoelfase die voor het einde van het programma wordt uitgevoerd koeler instellen waardoor de afkoelfase wordt verlengd.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

De instelling kan worden gewijzigd van 40 °C-55 °C.

Fabrieksinstelling: 55 °C

Service

Luchtweg reinigen

De elektronica van de droogkast berekent de mate van een nadelig effect door pluizen of resten wasmiddel in pluizenfilters en in de luchtgeleiding. Er verschijnt een controlemelding. U kunt zelf instellen bij welke hoeveelheid pluizen deze controlemelding weergegeven moet worden.

Het gaat hierbij om deze melding, die u kunt beïnvloeden: Reinig het pluizenfilter en spoel het sokkelfilter af. - uit

De controlemelding verschijnt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom wordt het programma afgebroken en verschijnt de controlemelding wel, ook als u deze optie heeft uitgezet.

- niet gevoelig

De controlemelding verschijnt alleen bij sterke pluisvorming.

- Fabrieksinstelling: normaal
- gevoelig

De controlemelding verschijnt al bij geringe pluisvorming.

Zeven reinigen

De pluizenfilter in het luchtgeleidingsgedeelte moet regelmatig worden gereinigd. U kunt een controlemelding instellen voor een ureninterval.

De keuze van het juiste ureninterval is afhankelijk van de hoeveelheid pluizen en van hoe vaak u, om hygiënische redenen, wilt reinigen.

U kunt deze melding beïnvloeden: Zeven reinigen

- Tijdinterval van 5-55 uur
- Fabrieksinstelling: na 55 uur
- Uit

Serviceinterval

De droogkast geeft een individuele meldingstekst na een interval dat u zelf kunt kiezen, zodat u bepaalde onderhoudswerkzaamheden kunt uitvoeren.

U kunt 3 verschillende meldingsteksten 1/2/3 maken. Elke meldingstekst wordt in de taal en tekenset van de actuele exploitatietaal bewerkt. Na afloop van het programma wordt de meldingstekst getoond die u zelf kunt kiezen. Met OK wordt deze verborgen. Na afloop van het volgende programma verschijnt dezelfde meldingstekst opnieuw.

Instellingen

Hiermee legt u het interval (afhankelijk van uren of datum) vast voor het verschijnen van de meldingstekst.

- Fabrieksinstelling: uit
- Op tijd
 U kunt vervolgens een tijdinterval van
 1-9999 uur kiezen.
- Op datum
 Vervolgens kunt u een datum invoeren.

<u>Meldingstekst</u>

Hier voert u uw individuele meldingstekst voor uw geplande onderhoudswerkzaamheden in. U kunt 1, 2 of 3 meldingsteksten 1/2/3 bewerken.

Weergave resetten

De meldingstekst verschijnt totdat de weergave permanent wordt gereset. De meldingstekst verschijnt dan pas weer als het volgende interval wordt bereikt.

Externe toepassingen

Luchtafvoer-klep extern

Externe hardware wordt via de Miele XCI-box aangesloten.

De tijdvertraging tussen het tijdstip van aansturen van de externe afvoerklep en het inschakelen van de motor van de trommel/ventilator wordt geregeld.

Terwijl de afvoerklep wordt geopend, verschijnt hierover een melding in het display.

- Fabrieksinstelling: uit

Deze optie moet altijd worden gekozen als er een afvoerklep aangestuurd moet worden. Daardoor voorkom je een programma-afbreking.

- aan
 - 0 seconden
 - 1 seconde
 - 2 seconden
 - •••
 - 300 seconden

Extra ventilator

Externe hardware wordt via de Miele XCI-box aangesloten.

Als er een extra ventilator is aangesloten, dan moet deze gelijk met de aandrijving worden ingeschakeld.

- uit
- aan

Druksensor

Externe hardware wordt via de Miele XCI-box aangesloten.

Voor het gebruik bij een centrale luchtafvoerleiding kan het noodzakelijk zijn bij bepaalde drukverhoudingen in de luchtavoerleiding de werking van de droogkast af te breken of bij voorbaat al te verhinderen. Daar het bij een druksensor gaat om een externe eenheid, bestaat de optie om een logisch moment van sluiten en openen in te lezen.

Terwijl de afvoerklep wordt geopend, verschijnt hierover een melding in het display.

- Uit = niet actief

- Maakcontact = actief
 Reactie op high-potential
- Verbreek-contact = actief Reactie op low-potential

Signaal piekbelasting

Externe hardware wordt via de Miele XCI-box aangesloten.

Met de piekbelastingsschakelaar kan de droogkast worden geïntegreerd in een energiemanagementsysteem. Als er een signaal wordt geregistreerd, wordt de verwarming van de droogkast korte tijd uitgeschakeld of het inschakelen wordt verhinderd. De droogkast mag uitsluitend op een piekbelastingssysteem worden aangesloten als hij via de Miele XCI-box met de droogkast is verbonden.

- Fabrieksinstelling: geen functie
- Piekbelasting met 230 V
- Piekbelasting met 0 V
- KOM-module

Piekbelasting vermijden

Met deze functie wordt bij een verwacht piekbelastingssignaal het uitvoeren van een hygiëneprogramma niet gewijzigd. De verwarming blijft ingeschakeld.

- Fabrieksinstelling: uit
- aan

Keuze COM-module

Deze droogkast is uitgerust met een geïntegreerde Wifi-module. De droogkast kan echter ook worden uitgerust met een externe module.

- Interne module (fabrieksinstelling) De interne WiFi-module wordt gebruikt.
- Externe module Er is een XKM- of RS232-module in de moduleschacht geschoven.

Toepassingsgebied

- Commerciële omgeving Er wordt een verbinding met Miele MOVE gemaakt.
- Privé-omgeving
 Er wordt een verbinding met de Miele
 app gemaakt.

Beschikbaarheid van digitale Miele producten

Het gebruik van digitale Miele producten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de services in uw land.

De verschillende services zijn niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

WiFi / LAN

Sluit de droogkast aan op een netwerk.

Door de droogkast in uw Wifi-netwerk op te nemen, wordt het energieverbruik hoger, ook als de droogkast is uitgeschakeld.

- Instellen

Deze melding verschijnt enkel als de droogkast nog niet met het Wifi-netwerk is verbonden.

- Deactiveren (zichtbaar als het netwerk is geactiveerd)

Het netwerk blijft ingesteld, de WiFifunctie wordt uitgeschakeld.

- Activeren (zichtbaar als het netwerk is gedeactiveerd)
 De WiFi-functie wordt weer ingeschakeld.
- Verbindingsstatus (zichtbaar als het netwerk is geactiveerd)
 De volgende waarden worden weergegeven:
 - de Wifi-ontvangstkwaliteit
 - de naam van het netwerk
 - het IP-adres
- Opnieuw instellen (zichtbaar als dit is ingesteld)

Reset de WiFi-verbinding (netwerk) om deze onmiddellijk opnieuw in te stellen.

- Resetten (zichtbaar als het is ingesteld)

Het netwerk is niet meer ingesteld. Om het netwerk opnieuw te kunnen gebruiken, moet er een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht.

- De WiFi wordt uitgeschakeld
- De verbinding met WiFi wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen

<u>WiFi instellen</u>

Er zijn 2 verbindingsmethodes mogelijk.

per WPS

 Activeer binnen 2 minuten de functie "WPS" op uw router.

Tip: Als de opbouw van de verbinding na afloop van de time-outtijd nog niet uitgevoerd is, moet u het proces herhalen.

 Activeer binnen 10 minuten de functie met de Miele app op uw smarttoestel.

Tip: De app leidt u door de verdere stappen.

Netwerk-tijd

De datum en tijd kunnen via het netwerk worden gesynchroniseerd.

- Uit

De datum en tijd worden niet via het netwerk gesynchroniseerd.

- als master

De machines zijn opgenomen in een combinatie zonder internetverbinding. Eén machine wordt aangewezen als master en stuurt gegevens aan de *slave*-toestellen.

- als slave

De machines zijn opgenomen in een combinatie met internetverbinding. Alle machines worden ingesteld op *slave*. De gegevens wordt met het internet gesynchroniseerd.

Remote

De programma's worden op een externe terminal gekozen.

- Fabrieksinstelling: aan

- uit

Remote-Update

De software van uw droogkast kan met de remote update worden bijgewerkt.

Fabrieksinstelling: aan

Als u geen remote update installeert, kunt u uw droogkast gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om remote updates te installeren.

Activering

Het menupunt RemoteUpdate wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als u uw droogkast in uw WiFi-netwerk hebt geïntegreerd.

De functie RemoteUpdate van Miele kan alleen worden gebruikt als de droogkast is verbonden met een WiFi-netwerk en u een account hebt in de Miele Professional app. De droogkast moet daar zijn geregistreerd.

De gebruiksvoorwaarden vindt u in de Miele Professional-app.

Enkele software-updates kunnen alleen door de Miele Service worden uitgevoerd.

Verloop van de RemoteUpdates

Als er een RemoteUpdate voor uw wasmachine beschikbaar is, dan wordt dat in het geopende exploitatieniveau aangegeven.

U kunt kiezen of u de RemoteUpdate direct of later wilt starten. Als u "later starten" kiest, wordt de vraag nog een keer gesteld als u de wasmachine opnieuw inschakelt.

De RemoteUpdate kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de RemoteUpdate:

- Zolang u geen melding krijgt, staat er geen RemoteUpdate ter beschikking.
- Is een RemoteUpdate geïnstalleerd, dan kunt u deze niet ongedaan maken.
- Schakel de droogkast tijdens de RemoteUpdate niet uit. Anders wordt de RemoteUpdate afgebroken en niet geinstalleerd.

SmartGrid

De instelling SmartGrid is alleen zichtbaar als er een netwerk geïnstalleerd en geactiveerd is. Met deze functie kunt u uw droogkast in energiemanagementsystemen van gebouwen integreren.

Machineparameters

Juridische informatie

Open source licenties

Hier kunt u informatie inzien.

Auteursrechten en licenties voor bedienings- en besturingssoftware

Voor de bediening en sturing van de installatie gebruikt Miele eigen software of software van derden die niet onder een zogenaamde open-sourcelicentie valt. Op deze software/softwarecomponenten is auteursrecht van toepassing. De auteursrechten van Miele en van derden dienen in acht te worden genomen.

Deze installatie bevat ook softwarecomponenten die onder Open Source-licentievoorwaarden worden gedistribueerd. U kunt de daarin opgenomen Open Source-componenten oproepen, samen met de bijbehorende copyrightvermeldingen, kopieën van de op dat moment geldige licentievoorwaarden en alle verdere informatie in de installatie onder het menupunt Instellingen | Machinenparameters | Wettelijke informatie | Open-Source-licenties. De aansprakelijkheidsen garantiebepalingen van de opensource-licentievoorwaarden zoals daarin vermeld, zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.

Betaal-systeem

Voor het aansluiten van een betaalautomaat is het accessoire XCI-AD of XCI-box vereist.

Instelling voor muntautomaten

Wilt u deze later toch wijzigen, neem dan contact op met de Miele-service.

Er moet een muntautomaat worden aangesloten.

- Geen muntautomaat

De volgende instellingen worden overgeslagen en de eerste ingebruikneming kan worden beëindigd.

- Programmabediening

De wasmachine is voorzien van een muntautomaat. De gebruiker koopt een programma.

- Tijdgestuurde bediening

De droogkast is voorzien van een muntautomaat met tijdmeter. De gebruiker koopt een tijdgestuurd programma.

- Tijdgestuurde bediening met impulsmeter

Voor muntautomaten, waarbij de gebruiksduur steeds kan worden verlengd door een munt in te werpen.

- KOM-module

De bediening vindt plaats met een centrale besturing

Ext. programmavergr.

De besturing biedt de mogelijkheid programma's te blokkeren. De blokkering vindt plaats door een extern systeem via de KOM-interface. De blokkering van een programma kan afhankelijk van de ter beschikking staande tijd of van het ter beschikking staande saldo of algemeen plaatsvinden.

- Fabrieksinstelling : uit
- aan

Tijd / impuls

Kan alleen worden ingesteld voor tijdgestuurde bediening met impulsteller.

Om de droogkast te kunnen gebruiken voor op de markt gangbare muntautomaten waar herhaaldelijk munten ingeworpen kunnen worden, kan worden ingesteld hoeveel tijd per muntinworp kan worden gekocht.

U kunt in stappen een tijd tussen 5 minuten en maximaal 60 minuten instellen.

Fabrieksinstelling: 30 minuten

Terugmeld-sign. bet.sys.

Instelling van het terugmeld-signaal van de muntautomaat.

- Fabrieksinstelling : uit
- Programma-einde

De machine geeft het terugmeld-signaal na afloop van het programma.

- Vrijgeven starttoets

De machine geeft het terugmeld-signaal na het vrijgeven van de starttoets.

- Start en einde programma

De machine geeft het terugmeld-signaal bij de start en na afloop van het programma.

- Het programma loopt

De machine geeft het terugmeld-signaal continu vanaf de start tot het einde van het programma.

- Procesluchttemperatuur

Het bevestigingssignaal vindt afhankelijk van de temperatuur plaats, als de temperatuur van de proceslucht gelijk is aan of hoger is dan de ingestelde temperatuur.

Vergrendeling betaalsysteem

Om manipulatie te voorkomen, kan bij de programmabediening een programmavergrendeling worden ingesteld. Als de machine is vergrendeld, wordt het programma afgebroken en gaat het geld verloren als de deur van de droogkast wordt geopend.

Om wel de mogelijkheid te bieden om wasgoed bij te vullen, kan het tijdstip van de vergrendeling worden gewijzigd.

- Fabrieksinstelling : uit
- Direct na de start van het programma
- 1–5 minuten na de start van het programma

Wissen be-taaldsignaal

Het "betaald-signaal" bij gebruik met een muntautomaat kan tot het einde van het programma worden bewaard of na 5 minuten zonder programmastart worden verwijderd.

- Fabrieksinstelling: uit
- aan

Debounce-tijd betaalsysteem

Bij gebruik met een muntautomaat kan de minimale debounce-tijd voor het betaalsignaal worden ingesteld.

- Fabrieksinstelling: kort

Voor muntautomaten waarbij de vallende munt de "betaald"-impuls genereert.

- lang

Voor centrale besturingen. op basis van 230 V.

Tijdoverschr. betaalsyst.

Instelling van de overlappingstijd van de muntautomaat. Veiligheidstijd om manipulaties aan de muntautomaat te voorkomen.

De overlappingstijd kan in stappen van een minuut van 30 minuten tot maximaal 4 uur worden ingesteld of uitgeschakeld.

Als het programma binnen de overlappingstijd niet wordt beëindigd, dan wordt een instelling in de muntautomaat gereset. Het programma wordt afgebroken.

Fabrieksinstelling: 3 uur

Duur tijdprogramma koud

De programmaduur kan worden ingesteld.

U kunt in stappen van 5 minuten een tijd tussen 10 minuten en maximaal 2 uur instellen.

Fabrieksinstelling: 2 uur

Duur tijdprogramma warm

De programmaduur kan worden ingesteld. U kunt in stappen van 5 minuten een tijd tussen 20 minuten en maximaal 2 uur instellen.

Fabrieksinstelling: 2 uur

Gratis programma's

Bij gebruik met een muntautomaat kan worden vastgelegd of het programma *Tijdprogramma koud* gratis mag worden gebruikt.

- Fabrieksinstelling: uit
- aan

nv Miele België

Z.5 Mollem 480 1730 Mollem (Asse) Tel. 02/451.15.40 E-mail: professional@miele.be Internet: www.miele-professional.be



Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Duitsland

nl-BE

PDR 908 ROP EL

