

# 사용설명서 커피머신



사고나 제품 손상 위험을 피하기 위해 제품을 설치하고 처음 사용하기 전에 **반드시** 본 설명서를 읽어보십시오.

M.-Nr. 12 345 430

#### 포장재

포장재는 운반 중에 커피 머신을 보호합 니다.

처음 제공된 상자와 폴리스티렌 조각을 보관하여, 나중에 장치를 운반해야 할 때 장치를 안전하게 포장하십시오.

#### 오래된 기기의 폐기

전기 및 전자 제품에는 자원이 되는 자재 가 포함되어 있습니다. 또한 이 중에는 올바른 기능 및 안전을 위한 필수적인 물 질도 포함하고 있습니다. 이러한 물질은 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 사람의 건강 및 환경에 유해 할 수 있습니다. 따라서 제품을 일반 쓰 레기와 함께 버리지 마십시오.



거주지의 전기 및 전자 폐기물 집하지 또 는 재활용 센터에 폐기하거나 현지 대리 점 또는 밀레에 문의하십시오. 또한, 폐 기할 제품에 저장된 개인 데이터를 삭제 하는 일은 사용자의 책임입니다. 폐기 전 기기를 보관하는 동안 위험할 수 있으므 로 아이들의 손이 닿지 않게 하십시오.

환경 보호	2
경고 및 안전 지침	7
<b>커피머신 가이드</b>	14
우유통과 우유 사이펀	15
<b>포장 제거 및 설치</b>	16
커피머신 포장 제거	16
제공된 액세서리	16
커피머신 설정 및 연결	16
<b>작동</b>	18
터치 디스플레이	18
작동	18
디스플레이의 기호	20
Miele@home	22
<b>처음 사용하기 전</b>	23
물경도 수준 설정	23
물통 채우기	25
원두통 채우기	26
<b>전원 켜기 및 끄기</b>	27
커피머신 켜기	27
커피머신 끄기	27
장기간 사용하지 않을 경우에 대비	27
<b>컵 테두리 센서가 있는 중앙 추출구</b>	28
중앙 추출구 위치	28
추출구 조절 켜기 및 끄기	28
컵 예열	29

음료 만들기	30
커피	30
우유를 넣는 커피와 넣지 않는 커피	30
우유	30
우유 사이펀 및 우유통 연결 부품	31
우유통	31
우유통 사용하기	32
우유 사이펀 사용하기	32
커피 만들기	33
음료 제조 취소	33
더블샷	33
두 잔 추출⑦	34
커피 포트: 여러 잔의 커피를 연속 제조	34
차	35
티타이머	36
차 만들기	36
차 준비 취소	37
티 포트: 여러 잔의 차를 연속적으로 만듦	37
온수 배출	37
파라미터	38
커피의 양	38
브루잉 온도	38
분쇄 원두 프리브루잉	38
브세 저드	20
이사저이 브새 저도 아이보기	20
이상 국민 준계 중도 할아도가	29
문제 영도 꼬절이기	29
음료량 (한 잔)	40
음료 초기화	41
고근피	10
프로럴	42
프로필 성경에게	42
프로필 같더도기	42
프로필 구경	42
프도될에서 금도 경영하기 우리 버경, 우리랴, 우리 파리미디 미 이르 버경	43
금요 건경, 금요경, 금요 피나비너 곳 이금 건경 고금피에너 요금 마드기	40
프모델에시 금묘 건물기	43
전문가 모드	44
	45
"설정" 메뉴 열기	45

설정 변경 및 저장	45
언어	45
시간	45
타이머	45
전원 켜짐 시각	46
전원 꺼짐 시각	46
설정 시간 경과 후 전원 꺼짐	46
요일 할당	46
에코모드	46
· 조명	47
물 경도	47
정보(디스플레이 정보)	47
시스템 잠금 요	47
Miele@home	48
디스플레이 받기	48
으랴	18
日 0 서비ㅅ	40 // Q
거지 거지	40
신고 데ㅇ ㅇㄷ	40 10
니도 エニ	40 10
이이 가는 걸어 기기 서저	40
기기 실장	48
네트이크 그서	10
네트워크 구성	48
네트워크 구성 네트워킹	48 49
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 섬정(Miele@home)	48 49 49
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재석정	48 49 49 49
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 커트록	48 49 49 49 49
네트워크 구성 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤	48 49 49 49 49
네트워크 구성 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원경 언데이트 (Pomotel Indate)	48 49 49 49 49 49 49
네트워크 구성 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate)	48 49 49 49 49 49 51
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 청소 및 관리	48 49 49 49 49 49 51 52
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 청소 및 관리 세척 주기 살펴보기	48 49 49 49 49 49 51 52 52
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 청소 및 관리 세척 주기 살펴보기 손이나 식기세척기로 세척	48 49 49 49 49 49 51 52 52 52 53
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 원격 업데이트(RemoteUpdate) <b>청소 및 관리</b> 세척 주기 살펴보기 손이나 식기세척기로 세척	48 49 49 49 49 49 51 52 52 53 53
네트워크 구성 네트워킹 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 원격 업데이트(RemoteUpdate) <b>청소 및 관리</b> 세척 주기 살펴보기 손이나 식기세척기로 세척 적합하지 않은 세척제	48 49 49 49 49 51 52 52 53 53 53
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 51 52 53 53 53 54 55
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 49 51 52 52 53 53 54 55 55
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 49 51 52 52 53 53 54 55 55
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 51 52 52 53 53 54 55 55 55 55
네트워크 구성 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 원격 업데이트(RemoteUpdate) <b>청소 및 관리</b> 세척 주기 살펴보기 손이나 식기세척기로 세척 물받이와 찌꺼기통 세척 물받이와 찌꺼기통 세척 물반이와 찌꺼기통 세척 물반이 커버 세척하기 물통 청소하기 중앙 추출구 세척하기	48 49 49 49 49 51 52 52 53 53 54 55 55 55 57 77
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 51 52 53 53 53 55 55 55 55 57 57
네트워크 구성 네트워크 설정(Miele@home) 네트워크 재설정 리모트 컨트롤 MobileStart 원격 업데이트(RemoteUpdate) 청소 및 관리 세척 주기 살펴보기 손이나 식기세척기로 세척 작합하지 않은 세척제 물받이와 찌꺼기통 세척 물받이와 찌꺼기통 세척 물받이 커버 세척하기 물통 청소하기 중앙 추출구 세척하기	48 49 49 49 49 51 52 53 53 53 54 55 55 55 57 57 57 58
네트워크 구성 네트워킹	48 49 49 49 49 51 52 53 53 54 55 55 55 57 57 57 58 58

원두통 청소하기 원두 가루 투입구 청소하기 케이스 세척하기 유지관리 프로그램 제품 헹굼 우유관 헹굼 우유관 세척하기 브루잉 유닛 기름때 제거 및 내부 세척 디스플레이의 메시지	59 60 60 61 61 62 63 63
안내에 따라 브루잉 유닛 기늠때 세거하기 브루잉 유닛 및 내부 세척하기	63 63
커피머신 물때제거	65
<b>문제 해결 가이드</b> 디스플레이 메시지 커피머신의 성능 이상 불만족스러운 결과	67 67 69 73
<b>AS 서비스 및 보증</b> 문제 발생시 연락처 보증	75 75 75
<b>커피머신 운반</b>	76 76 76
액세서리	77
에너지 절약	78
전기 연결	79
크기	80
기술 데이터	81

이 커피머신은 규정된 모든 안전 요건을 준수합니다. 그러나 부적절 한 사용은 사용자의 부상이나 실질적인 손상으로 이어질 수 있습니 다.

커피머신을 처음 사용하기 전에 사용 설명서를 읽어주십시오. 설명 서에는 제품 설치, 안전, 사용 및 유지관리에 대한 중요한 설명이 포 함되어 있습니다. 이를 통해 사용자의 부상과 커피머신의 손상 모두 를 예방할 수 있습니다.

IEC 60335-1 표준에 따라, 밀레는 이 커피머신의 설치 및 연결에 대 한 지침 및 안전 지침과 경고 항목을 숙지하고 준수할 것을 명확하게 강권합니다.

밀레는 이러한 지침을 준수하지 않아 발생한 부상 또는 손상을 책임 지지 않습니다.

사용 설명서를 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해 주 십시오.

# 경고 및 안전 지침

### 올바른 용도

▶ 이 커피머신은 가정용으로 제작되었습니다.

▶ 본 제품은 에스프레소, 카푸치노, 라떼 마키아토, 차 등을 만드는 가 정용 기기로만 이용해야 합니다. 다른 용도는 허용되지 않습니다.

▶ 본 커피머신은 실외용으로 만들어지지 않았습니다.

▶ 이 커피머신은 2000 m 이상의 고도에서는 사용이 불가합니다.

▶ 커피머신은 신체적, 감각적, 정신적 능력이 감퇴되었거나 경험 및 지식이 부족한 사람은 사용 시 타인의 감독을 받거나 안전한 사용법을 배우고 잘못된 작동 시 발생하는 결과를 이해하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

### 아동 안전

^^ 추출구 화상 위험
 어린이의 피부는 성인 피부보다 고온에 민감합니다.
 아동이 커피머신의 뜨거운 표면을 만지거나 신체 부위를 추출구 아 래에 넣지 않도록 하십시오.

▶ 커피머신은 아동의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오.

▶ 8 세 미만의 아동은 커피머신과 전원 케이블 및 플러그/소켓에 가까 이 가서는 안됩니다.

▶ 8 세 이상의 어린이는 안전한 방식으로 사용하는 방법을 안내받은 경우에만 감독을 받지 않고 커피머신을 사용할 수 있습니다. 8 세 이상의 어린이는 잘못된 사용으로 인한 잠재적 위험을 알고 있어 야 합니다.

▶ 커피머신 근처에 있는 아동을 감독하고 커피머신으로 장난을 치지 않도록 하십시오.

▶ 절대 어린이가 커피머신을 세척하도록 해서는 안됩니다. 어린이의 경우 8 세 이상이 되어야만 세척이 허용되나 이 경우에도 성인의 감독 하에 이루어져야 합니다. ▶ 커피와 에스프레소는 아동이 마시기에 적절하지 않다는 점을 기억 하십시오.

▶ 질식 위험! 어린이가 장난을 치다가 포장재(예: 비닐 포장)에 걸려 넘 어지거나 포장지를 머리에 뒤집어쓰게 되면 질식될 수 있습니다. 포장 재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 기술 안전

▶ 손상된 커피머신은 위험합니다. 커피머신을 설치하기 전에 손상된 부분이 있는지 눈으로 확인하십시오. 손상된 커피머신은 사용하지 마 십시오.

▶ 커피머신의 손상 위험을 방지하기 위해, 커피머신을 전원에 연결하 기 전에 데이터 플레이트 상의 연결 데이터(전압 및 주파수)가 주택 전 원공급과 일치하는지 확인하십시오. 잘 모르겠다면 자격을 갖춘 기술 자에게 문의하십시오.

▶ 이 커피머신의 전기 안전은 올바르게 접지를 한 경우에만 보장할 수 있습니다. 반드시 본 표준 안전 조건을 준수해야 합니다. 확실히 모르 시겠다면 자격을 갖춘 전기기술자의 전기 설치 테스트를 받으십시오.

▶ 자율 전원 공급 시스템 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 전원 공급 시스템(예: 아일랜드 네트워크, 백업 시스템)에서 일시적인 또는 영구적인 작동이 가능합니다. 작동 요구 사양은 EN 50160 또는 동등한 표준을 준수하는 전원 공급 장치 시스템입니다.

가정용 전기 설비 및 밀레 제품에서 제공되는 보호 조치 기능 및 작동 은 독립된 작동 또는 주 전원 공급 장치와 동기화되지 않은 작동에서도 유지되어야 합니다. 또는 설치 시 이와 동등한 조치로 대체되어야 합니 다. 예를 들어, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 현 버전에서 설명하는 내용과 같습니다.

▶ 커피머신을 멀티 소켓 어댑터나 연장선으로 제공되는 주전원 공급 장치에 연결하지 마십시오. 그럴 경우 화재 위험이 있으며 제품에 필요 한 안전을 보장할 수 없습니다.

▶ 커피 머신을 고정되지 않은 장소(예: 선박)에서 사용해서는 안됩니 다. ▶ 손상이나 타는 냄새 등이 확인되면 커피 머신의 전원 공급을 즉시 차단하십시오.

▶ 전원 공급 케이블이 접히거나 날카로운 모서리에 손상되지 않도록 하십시오.

▶ 전원 공급 케이블은 공중에 매달아서는 안됩니다. 누군가 걸려 넘어 져 다칠 수 있으며 커피머신이 손상될 수 있습니다.

▶ 커피머신은 대기온도가 +16 °C에서 +38 °C 사이인 실내에서만 사 용하십시오.

▶ 커피머신을 바닥에서 최소 850 mm 높이에 위치시켜 주십시오.

과열 위험 커피머신 주변이 충분히 환기되는지 확인하십시오. 커피 머신을 사용 중일 때는 티타월 등으로 덮지 마십시오.

▶ 이 커피머신은 빌트인으로 설치하면 안 됩니다. 설치공간에 열기와 습도가 누적될 수 있습니다. 이로 인해 기기 및/또는 가구장이 손상될 수 있습니다.

▶ 커피머신을 물과 물 분사장치로부터 보호하십시오. 커피머신을 물 에 담그지 마십시오.

▶ 자격을 갖추지 않은 사람이 커피머신을 수리하거나 케이블을 연결 하면 위험할 수 있습니다. 제조사는 승인을 받지 않은 작업에 대한 책 임을 질 수 없습니다. Miele 또는 공인 서비스 기술자만 수리를 할 수 있습니다.

▶ 커피 머신 A/S 보증 기간 동안 수리는 밀레 공식 서비스 기술자에게 서만 받을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 A/S 보증이 적용되지 않습니 다.

▶ 수리 작업 중에는 커피머신의 전원 공급을 차단해야 합니다.

▶ 커피머신의 외부 케이스를 절대 열지 마십시오. 전기 연결이나 부 품, 기계 부품을 개조할 경우, 사용자에게 매우 위험하며 작동 결함 또 는 감전이 발생할 수 있습니다.

### 올바른 사용

. 추출구 화상 위험 배출되는 액체와 증기는 매우 뜨겁습니다.

뜨거운 액체와 증기가 배출될 때에는 추출구 아래에 가까이 가지 마 십시오.

뜨거운 부품을 만지지 마십시오.

추출구에서 뜨거운 액체나 증기가 튈 수 있습니다. 중앙 추출구가 깨 끗하고 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

물받이의 물도 매우 뜨거울 수 있습니다. 물받이를 비울 때 주의하십 시오.

. 눈 상해 위험.
조명을 직접 바라보거나 광학 장치를 이용하여 보지 마십시오.

- ▶ 물과 관련하여 다음에 주의하십시오.
  - 수질은 커피머신을 사용하고 있는 해당 국가의 식수 요건에 적합해
     야 합니다.
  - 차가운 물만 물통에 담으십시오. 뜨거운 물이나 미지근한 물, 다른 액체는 커피머신을 손상시킬 수 있습니다.
  - 물을 매일 갈아 박테리아가 생기지 않도록 하십시오.
  - 탄산수를 사용하지 마십시오.

▶ 원두통에는 로스팅된 에스프레소/커피 원두만 넣으십시오. 원두통 에 첨가제가 처리된 원두나 원두가루를 넣지 마십시오.

▶ 원두통에는 어떠한 액체도 채우지 마십시오.

로스팅되지 않은 녹색 원두나 녹색 원두가 포함된 원두 혼합물을 이 용하지 마십시오. 녹색 원두는 매우 단단하고 수분이 남아 있습니다. 이로 인해 그라인딩을 시작하면 커피머신 그라인더가 바로 손상될 수 있습니다.

카라멜이나 설탕, 기타 단맛이 나는 액체로 처리한 원두를 이용하 지 마십시오. 설탕은 커피머신을 손상시킵니다. ▶ 원두가루만 원두가루 투입장치에 넣으십시오.

▶ 카라멜을 첨가한 인스턴트 원두가루는 사용하지 마십시오. 커피 안 에 들어간 설탕이 달라붙어 커피머신의 혼합기가 막힐 것입니다. 혼합 기 세척 태블릿세제는 이러한 설탕류를 제거하지 못합니다.

▶ 첨가제가 들어가지 않은 우유만 이용하십시오. 우유의 첨가제는 일 반적으로 설탕을 포함하고 있으며 우유관에 달라붙습니다.

▶ 우유를 이용할 경우, 저온살균하십시오.

▶ 차를 만들 때는 포장에 있는 다음 안내를 따르십시오.

▶ 중앙 추출구 아래에는 인화성 알코올 혼합물을 두지 마십시오. 불꽃 이 플라스틱 부품에 옮겨 붙어 녹아내릴 수 있습니다.

▶ 커피 머신 위 또는 근처에서 촛불 등의 노출된 불을 이용하지 마십 시오. 커피 머신에 불이 붙어 번질 위험이 있습니다.

▶ 커피머신은 세척용으로 이용해서는 안됩니다.

### 액세서리 및 부속품

▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 커피머신의 안전을 보증합니다. 결함 부품은 밀레 정품 교체 부품으로만 교체해야 합니다.

▶ 정품 밀레 액세서리만 사용하십시오. 미승인 부품을 사용한 경우 보 증, 성능 및/또는 제품에 대한 책임 청구는 무효화됩니다.

▶ 밀레는 커피머신이 단종된 후에도 최소 10 년에서 최대 15 년 동안 부품 공급을 보장합니다.

### 청소 및 관리

▶ 커피머신과 우유통을 매일, 특히 처음 사용하기 전에 세척하십시오.

▶ 우유 시스템의 모든 부품은 정기적으로 철저히 청소해야 합니다. 우 유는 세척을 잘못할 경우 빠르게 번지는 박테리아를 포함하고 있습니 다.

▶ 이 커피머신을 스팀 클리너로 청소하지 마십시오. 스팀이 전기 부품 에 들어가 합선을 일으킬 수 있습니다.

지역 내 물 경도에 따라 정기적으로 커피머신 물때를 제거하십시오.
 물 경도가 아주 높은 지역에서는 물때제거를 보다 자주 하십시오.
 Miele는 불충분한 물때제거, 잘못된 물때제거제 사용, 농도가 적절하지 않은 물때제거제를 이용할 경우 손상 책임을 인정하지 않습니다.

▶ 세척 태블릿세제로 혼합기 기름을 정기적으로 제거하십시오. 커피 의 천연 오일 함량에 따라 혼합기가 상당히 빨리 막힐 수 있습니다.

▶ 사용된 원두는 유기폐기물과 함께 폐기하거나 퇴비로 처리해야 합 니다. 싱크대에 버리면 막힐 수 있으므로 싱크대에 버려서는 안됩니다.

### 표면이 스테인리스 스틸인 커피머신:

▶ 스테인리스 스틸 표면에 포스트잇이나 접착 테이프, 마스킹 테이프, 기타 접착제를 부착하지 마십시오.

▶ 스테인리스 스틸 표면은 스크레치에 취약합니다. 자석으로도 스크 레치가 생길 수 있으니 주의하십시오.



- ① 켜짐/꺼짐 버튼 ①
- ② "뒤로" ∽ 센서
- ③ 터치 디스플레이
- ④ 컵 예열
- ⑤ 물통
- ⑥ 원두통
- ⑦ 우유관 고정 위치
- ⑧ 그라인더 설정
- ⑨ 커피 스쿱이 포함된 원두가루 투입구
- 10 혼합기
- 11) 중앙 추출구 (조명 포함, 높이 조절됨)
- 12 뚜껑과 찌꺼기통이 포함된 물받이
- 13 물받이 커버가 장착된 하단 패널

### 우유통과 우유 사이펀



- 우유통
- ② 우유 사이펀
- ③ 우유관

### 중앙 추출구 세부 항목



- ① 커피 및 우유의 배출구
- ② 컵 센서
- ③ 온수 추출구
- ④ 스테인리스 스틸 커버

# 포장 제거 및 설치

### 커피머신 포장 제거

- 커피머신의 포장재를 제거합니다.
- 커피머신에서 보호용 포일과 메모를 제거합니다.

**팁:** 나중에 운반해야 할 경우를 대비해 원 포장재를 보관해 둡니다.

물받이 뚜껑은 액세서리 팩에 있습니다.



물받이 뚜껑에서 보호용 포일을 제거 하고 하단 패널에 물받이 커버를 놓습 니다.

### 제공된 액세서리

커피머신에는 다음과 같은 액세서리가 포함되어 있습니다:

- 우유통 MB-CM-G(용량 0.5 l)
- 우유 사이펀
- 청소솔

# 커피머신 설정 및 연결

// 불충분한 환기로 인한 과열 위험. 커피머신이 충분히 환기되지 않으면 제품이 과열될 수 있습니다. 커피머신 주변이 충분히 환기되는지 확인하십시오. 커피머신을 사용 중일 때는 티타월 등 으로 덮지 마십시오.

커피머신이 빌트인으로 설치되면 설 치 공간 내에 열기와 습기가 누적될 수 있습니다. 이는 커피머신의 및/또는 가구장의 손상으로 이어질 수 있습니 다.

제품을 빌트인으로 설치하지 마십시 오.

다음 설치 안내를 준수하십시오.

- 커피머신의 위치는 건조하고 환기가 잘 되는 곳이어야 합니다.
- 커피머신은 대기온도가 16 °C에서 38 °C 사이인 실내에서만 사용하십시 오.
- 커피머신은 평평한 표면에 설치해야 합니다. 표면은 방수가 되어야 합니다.
- 혼합기를 분리하려면 제품 문을 완전 히 열어야 합니다.
- 사용할 장소에 커피머신을 놓습니다.
- 식수와 원두를 넣기 전 제품을 깨끗이 청소합니다.
- 커피머신 플러그를 콘센트에 연결합니 다("전기 연결" 참조).

커피머신을 전원에 연결하면 디스플레이 에 Miele?가 잠시 나타납니다.

- 물통을 꺼내 차가운 수돗물을 채웁니 다. 물은 "max." 표시까지만 채웁니다.
- 물통을 다시 커피머신에 넣습니다.

- 원두통의 뚜껑을 엽니다.
- 원두통에 로스팅된 원두를 넣습니다.
- 뚜껑을 닫습니다.



**팁:** 사용하지 않는 우유관은 제품 도어 안에 보관할 수 있습니다.

### 터치 디스플레이

섬세한 터치 디스플레이는 펜같이 뾰 족하거나 날카로운 물체로 긁힐 수 있 습니다. 손가락으로만 디스플레이를 터치하십 시오.

#### 손가락이 차가운 경우 터치 디스플레이 가 반응하지 않을 수 있습니다.



디스플레이는 세 부분으로 나뉩니다.

디스플레이에서 메뉴 이름은 좌측 상단 에, 시간은 우측 상단에 표시됩니다. 메 뉴 항목 수에 따라 중간에 스크롤바가 나 타날 수 있습니다.

중간 열은 현재 메뉴 및 옵션을 보여줍니 다. 가장 인기 있는 음료는 음료 메뉴에 기호로 표시되어 있습니다(기호 설명은 "디스플레이 기호" 참조).

디스플레이 하단의 < 및 > 화살표를 사 용해 왼쪽이나 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다. 내용에 기반한 기능 및 메뉴는 화살표 센서의 왼쪽과 오른쪽에서 확인 할 수 있습니다.

#### 작동

옅은 회색으로 강조된 옵션만 선택할 수 있습니다. 이용할 수 있는 옵션을 터치할 때마다 관 련 필드의 부분 또는 전체가 **오렌지색**으 로 점등됩니다.

#### 메뉴 선택 또는 열기

원하는 필드를 손가락으로 터치하십시 오.

#### 스크롤 탐색

< 및 > 화살표 센서를 사용해 왼쪽이나 오른쪽으로 이동할 수 있습니다.

원하는 방향으로 화살표 센서를 터치 하십시오.

#### 메뉴 돌아가기("뒤로" ∽ 센서 버튼)

● <sup>↔</sup> 센서 버튼을 터치하면 이전 화면으 로 돌아갑니다.

OK로 확인하지 않은 입력값은 저장되지 않습니다.

#### 숫자 입력

타이머 작동 시간 등을 설정하려는 경우 숫자 키패드를 사용해 숫자를 입력합니 다. 숫자 키패드는 자동으로 관련 메뉴에 나타납니다.



■ 원하는 숫자를 터치합니다.

허용되는 값을 입력하면 OK 부분이 초록 색이 됩니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

화살표 센서 버튼을 사용해 한 번에 한 글자를 삭제할 수 있습니다.

#### 글자 입력

프로필 이름 또는 만든 음료의 이름은 키 보드를 사용해 입력합니다.

짧은 이름을 선택하는 것이 좋습니다 (최 대 8자).

추가 글자 또는 기호는 < 및 > 화살표 센 서를 사용해 이용할 수 있습니다. 숫자는 123 센서를 터치하면 확인할 수 있습니 다.



- 원하는 글자 또는 알파벳을 선택하십 시오.
- 저장하기 **를 터치하십시오**.

### 디스플레이의 기호

디스플레이에는 다음 기호도 문자열과 함께 표시될 수 있습니다.

기호	설명
•	이 기호는 "설정" 메뉴 및 "언어" 메뉴 옵션을 나타냅니다.
<b>===</b>	예를 들어 디스플레이 밝기와 부저/키패드 음량과 같은 일부 설정은 막대그래프를 사용해 선택합니다.
i	이 기호는 추가 정보와 커피머신 사용에 대한 조언이 있다는 것을 나타냅니다. <i>OK</i> 를 선택해 정보를 확인하십시오.
e	켜짐 시간(이)가 활성화되었습니다 ("설정 – 타이머" 참조). 시 간 표시에 대해 켜짐 또는 야간 조명(이)가 선택되어 있는 한, 커 피머신이 켜지기 23:59시간 전에 이 기호와 원하는 켜짐 시간 이 디스플레이에 나타납니다.
X	TeaTimer (티타이머) 남은 시간 알림이 시작되었습니다 ("티타 이머" 참조). 잔여 시간은 기호 옆에 표시됩니다.
£	시스템 잠금이 활성화된 경우 기호가 나타납니다. 작동이 잠 겼습니다.
Ş	이 기호는 제품에 대한 물때 제거 시 나타납니다. (이 기호는 물통: 이 표시까지 채우기 에서도 확인할 수 있습 니다).
	이 기호는 프로필 메뉴를 열면 나타납니다.

기호	설명
Â	오류가 발생하면 이 기호와 오류 코드가 나타납니다.
((;•	WiFi 연결의 강도는 설정 ┡│Miele@home│연결 상태에 표시됩
<b>(</b> •	니다. 기호는 연결 강도를 '강'에서 '연결되지 않음'까지 나타냅니
•	다.
•	
Ŕ	
.)»	MobileStart가 활성화되면 보이는 기호입니다.
	음료 메뉴 기호:
$\nabla$	에스프레소
	커피
Ô	카푸치노
	라떼 마끼아또
Ō	두 잔 추출

# Miele@home

커피머신에는 WiFi 모듈이 내장되어 있 습니다.

커피머신을 최종 장소에 설치하기 전, WiFi 네트워크의 신호 강도가 충분한지 확인합니다.

해당 기능을 사용하려면 다음 사항이 필 요합니다.

- WiFi 네트워크
- 밀레 앱
- 밀레 사용자 계정(Miele@mobile 앱에 서 생성 가능)

커피머신을 가정의 WiFi 네트워크에 연 결하면 밀레 앱이 연결 과정을 안내합니 다.

커피머신이 Wi-Fi 네트워크에 연결되면 밀레 앱을 이용해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 커피머신의 작동 상태 정보 불러오기
- 커피머신 설정 변경
- 커피머신 원격 제어

커피머신을 WiFi 네트워크에 연결하면 전원이 꺼진 상태에서도 에너지 소비량 이 증가합니다.

### WiFi 연결 가능 여부 (국가별 상 이)

WiFi에 연결하면 다른 기기와 주파수 대 역을 공유할 수도 있습니다(전자레인지 와 무선 장난감 등). 이로 인해 가끔 연결 이 끊기거나 전혀 연결되지 않을 수 있습 니다. 따라서 해당 기능의 가용 여부를 보장할 수 없습니다.

### Miele@home 이용 가능 여부 (국 가별 상이)

Miele 앱의 이용 가능 여부는 해당 국가 의 Miele@home 서비스 이용 가능 여부 에 따라 달라집니다.

일부 국가에서는 Miele@home 서비스를 이용할 수 없습니다.

이용 가능 여부에 대한 정보는 www.miele.co.kr에서 확인하시기 바랍 니다.

### Miele 앱

Miele 앱은 Apple App Store<sup>®</sup> 또는 Google Play Store™에서 이용할 수 있습 니다 (국가별 서비스 제공여부 상이).



커피머신을 전원에 연결하면 디스플레이 에 Miele가 잠시 나타납니다.

커피머신 전원을 처음 켜면 디스플레이 에 Miele가 다시 한 번 잠시 나타납니다.

다음 설정이 검색됩니다.

- 언어 및 국가
- 날짜
- 현재 시간
- 시간 표시
- 물 경도
- 켜기/끄기 버튼 ①을 터치합니다.

### 언어 설정

- 언어를 선택합니다.
- *OK* 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 위치 정보를 요청할 수 있습니다.

### 날짜 설정

■ 오늘 날짜를 입력합니다.

■ *OK* 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 이제 설정이 저장됩니다.

### 현재 시간 설정

■ 현재 시간을 입력합니다.

■ *OK* 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 이제 설정이 저장됩니다.

### 시계 표시 설정

다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- <sub>켜짐</sub>: 제품이 꺼진 뒤에도 시간과 날짜 가 디스플레이에 항상 표시됩니다.
- 꺼짐: 제품이 꺼지면 디스플레이가 어 두워집니다.

- 야간 조명: 오전 5:00부터 오후 11:00까 지 시간과 날짜가 표시됩니다.
- 시계 표시 방법을 선택합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

선택하는 옵션에 따라 커피머신이 더 많은 전력을 소비할 수 있습니다. 디스 플레이에 해당 메시지가 표시됩니다.

### 물경도 수준 설정

필요한 경우, 지역 수도 공급업체에 문의 하여 지역 물경도 범위를 확인하십시오.

커피머신은 네 개의 수준을 가지고 있습 니다.

°dH	mmol/l	<b>ppm</b> (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	설정*
0-8.4	0 – 1.5	0 – 150	연수
8.4 – 14	1.5 – 2.5	150 - 250	중간
14 – 21	2.5 – 3.7	250 – 375	경수
> 21	> 3.7	> 375	초경수

\* 디스플레이에 표시된 물경도는 지역 내 물경도와 다를 수 있습니다. 사용자는 **반드시** 차트의 값을 준 수하여 지역 물경도에 맞게 기기를 설정해야 합니 다.

Miele@home기능이 가능한 제품 메시지가 디스플레이에 표시됩니다. 커피머신을 주변 WiFi 네트워크에 연결할 수 있습니 다("네트워킹" 참조).

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

커피머신의 설정이 완료되고 사용할 준 비가 되었습니다.

공장 테스트 절차로 인해 발생한 잔여 물을 혼합기에서 완전히 제거할 수 있 도록, 커피머신 최초 사용시 추출된 첫 두 잔은 버리십시오. 설정을 완료하고 난 후에는 첫 번째 음 료를 만들 수 있습니다. 커피머신에서 향이 풍부한 커피를 만들기 위한 충분 한 원두가루가 있는지 확인하기 때문에 원두는 최대 다섯 번까지 그라인딩할 수 있으며, 필요한 경우 원두를 추가로 그라인딩합니다. ⚠️ 오염된 물로 인한 건강 위험. 물통에 너무 오래 담겨있던 물에 박테 리아가 생길 수 있으며 이는 건강에 위 험이 됩니다. 물통의 물은 매일 갈아주십시오.

차가운 물만 물통에 담으십시오.



- 커피머신의 왼쪽에 있는 뚜껑을 엽니 다.
- 물통 손잡이를 잡고 당겨 빼냅니다.
- 신선하고 차가운 식수를 물통의 max. (최대) 표시까지 채웁니다.
- 물통을 다시 커피머신에 넣습니다.
- 뚜껑을 닫습니다.

물통이 올바르게 장착되지 않은 경우 (예: 너무 높거나 경사진 경우), 배출 밸브에서 물이 샐 수 있습니다. 물통이 위치한 표면이 더러워졌는지 확인합니다. 필요한 경우 물통이 위치 한 표면을 청소합니다.

# 원두통 채우기

커피 또는 에스프레소는 한 잔 분량의 통 원두를 그라인딩해 신선하게 만들어집니 다. 이를 위해 원두통에 원두를 채워야 합니다.

또는 이미 그라인딩된 원두가루로 음료 를 만들 수 있습니다.

⚠ 잘못된 작동으로 인한 그라인더 손상 위험.
원두통에 액체, 원두가루 또는 정제당, 캬라멜 또는 비슷한 것으로 처리한 원 두 등 적합하지 않은 내용물을 채운 경 우 커피머신이 손상될 수 있습니다.
또한 로스팅되지 않은 녹색 원두나 녹 색 원두가 포함된 원두 혼합물은 그라 인더를 손상시킬 수 있습니다. 녹색 원 두는 매우 단단하고 수분이 남아 있습니다. 이로 인해 그라인딩을 시작하면 커피머신 그라인더가 바로 손상될 수 있습니다.

원두통에는 갈색의 로스팅된 커피만 넣으십시오.

**팁:** 녹색 원두를 그라인딩하려면 너트나 씨앗용 그라인더를 이용할 수 있습니다. 이러한 그라인더는 일반적으로 스테인리 스 스틸 날로 되어 있습니다. **한 번에 한 잔 추출분**의 녹색 원두가루를 투입장치 에 넣어서 원하는 커피 음료를 만듭니다 ("원두가루를 이용한 커피 음료 만들기" 참조).



- 원두통의 뚜껑을 여십시오.
- 원두통에 로스팅된 원두를 넣으십시 오.
- 뚜껑을 닫으십시오.

**팁:** 원두는 며칠 동안 이용할 만큼만 넣 으십시오. 원두와 공기가 접촉하면 향을 잃게 됩니

편구좌 증기가 접속하면 경을 끓게 됩니 다.

### 커피머신 켜기

■ ① 켜기/끄기 센서 버튼을 터치합니다.

디스플레이에 Miele가 잠시 나타납니다.

기기가 가열되고 배관을 헹굽니다. 중앙 추출구에서 뜨거운 물이 나옵니다.

이제 음료를 만들 수 있습니다.

커피머신이 이미 작동 온도에 도달한 경우, 커피머신의 전원이 켜졌을 때 헹 굼이 진행되지 않습니다.

### 커피머신 끄기

■ ① 켜기/끄기 스위치를 터치합니다.

음료가 나오면 커피머신의 전원을 끄기 전 커피 관이 자동으로 헹궈집니다.

### 장기간 사용하지 않을 경우에 대 비

휴가 등의 이유로 장기간 커피머신을 사 용하지 않을 경우, 다음 과정을 꼭 실행 합니다.

- 물받이와 찌꺼기통, 물통을 비웁니다.
- 브루잉 유닛을 포함한 모든 부품을 잘 세척합니다.
- 커피머신의 전원을 분리합니다.

설정한 시간은 최대 10일 동안 저장되 며 그 이후에는 다시 설정해야 합니다. 타이머 설정, 프로필 및 기타 설정은 유 지됩니다.

# 컵 테두리 센서가 있는 중앙 추출구

컵 테두리 센서가 있는 중앙 추출구에는 자동 추출 조절 기능이 있습니다. 추출 조절 기능으로 음료 준비 단계를 시작할 때 지금 사용하는 컵이나 유리컵의 높이 에 맞춰 중앙 추출구가 자동으로 아래로 내려갑니다.



중앙 추출구와 컵 테두리 센서는 **수동** 으로 조절할 수 없습니다.

### 중앙 추출구 위치

추출구 조절 기능을 끌 수 있습니다. 음 료가 만들어지는 동안 중앙 추출구는 상 단 위치를 유지합니다. 유지 관리 프로그 램이 실행되면 중앙 추출구는 청소하는 통이나 유지 관리 위치 높이로 이동합니 다.

**팁:** 중앙 추출구를 유지 관리 위치로 이 동하려면 ∽ 항목을 3 초 동안 터치합니 다.

커피머신의 전원이 꺼진 경우 언제든 중 앙 추출구 부품을 분리하여 청소할 수 있 습니다. 중앙 추출구는 전원이 꺼졌을 때 중앙 위치에 있습니다.

### 추출구 조절 켜기 및 끄기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- ∽ 항목을 선택합니다.
- 설정 **▶ 항목을 선택합니다**.
- 분출구 조절 항목을 선택합니다.
- 필요한 옵션을 선택해 추출구 조절을 켜거나 끕니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

이제 설정이 저장됩니다.

커피의 풍미를 깊게 하고 온도를 유지할 수 있도록 항상 컵을 예열해 두는 것을 권장합니다.

커피머신 위에 있는 컵 예열판에서 컵이 나 유리잔을 예열할 수 있습니다.

컵 예열판이 활성화되면 커피머신이 꺼 질 때까지 컵 받침대가 계속 보온됩니 다.

# 컵 예열 기능 켜기 또는 끄기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- ∎ ∽ 항목을 선택합니다.
- 설정 **항목을 선택합니다**.
- 잔 예열 **항목을 선택합니다**.
- 필요한 설정을 선택해 컵 예열을 켜거 나 끕니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

이제 설정이 저장됩니다.

커피머신은 컵 예열이 꺼진 상태로 배 송됩니다. 컵 예열하기



커피머신 위에 있는 컵 예열판에 컵이 나 글라스를 두십시오.

### 커피

.^. 추출구 화상 위험
 배출되는 액체와 증기는 매우 뜨거우
 며 화상을 일으킬 수 있습니다.
 뜨거운 액체와 증기가 배출될 때에는
 추출구 아래에 가까이 가지 마십시오.
 뜨거운 부품을 만지지 마십시오.

#### 우유를 넣는 커피와 넣지 않는 커피

커피머신을 이용해 다음 커피 종류를 준 비할 수 있습니다.

- **까페오레**. 약간 뜨거운 우유가 들어가 는 에스프레소입니다.
- 카페 아메리카노는 에스프레소와 온수 를 동일한 비율로 넣은 커피입니다. 에 스프레소가 먼저 만들어진 후 온수가 컵에 배출됩니다.
- **까페라떼**는 뜨거운 우유와 커피가 들 어갑니다.
- 카푸치노에는 약 2/3 의 우유 거품과
   1/3 의 에스프레소가 들어갑니다.
- 카푸치노 이탈리아노는 카푸치노와 똑 같은 비율의 우유 거품과 에스프레소 가 들어갑니다. 차이점은 에스프레소 가 먼저 들어간 후 우유 거품이 추가된 다는 점입니다.
- 에스프레소는 위에 크레마라고 하는 헤이즐넛 빛깔의 진한 갈색 거품이 올 라간 진한 향을 가진 커피입니다. 에스프레소를 만들 때는 에스프레소 로스팅 원두를 이용하실 것을 권장합 니다.

- 에스프레소 마끼아또. 이 음료는 위에 약간의 우유 거품이 올라가는 에스프 레소입니다. 이 음료를 위해서는 최소 100 ml를 담 을 수 있는 컵을 선택하십시오.

- 플랫 화이트는 우유 거품과 에스프레 소가 많이 들어가는 큰 카푸치노입니 다.
- 커피는 물의 양과 원두 로스팅의 측면 에서 에스프레소와 다릅니다.
   커피를 만들기 위해서는 정확한 로스 팅의 원두를 사용할 것을 권장합니다.
- **롱 커피**는 일반 커피에 비해 물이 훨씬 많이 들어간 커피입니다.
- 라떼 마끼아또는 뜨거운 우유와 우유 거품, 에스프레소가 각 1/3 씩 들어갑 니다.
- **롱 블랙** 이 음료는 뜨거운 물에 2잔의 에스프레소를 부어 만듭니다.
- 리스트레토는 진하게 농축된 에스프레 소입니다. 리스트레토의 커피원두 양 은 에스프레소와 같지만 물이 매우 조 금 들어갑니다.

**뜨거운 우유** 또는 **우유거품**도 만들 수 있 습니다.

#### 우유

우유 또는 식물성 대체 유제품(예: 두 유)에 설탕을 첨가하면 우유관과 나머 지 배관이 막힐 수 있습니다. 부적합한 액체의 잔여물은 우유를 준비하는 데 방해가 될 수 있습니다. 사용하는 우유에는 첨가물이 없어야 합니다.

우유는 자연적으로 박테리아를 함유 하고 있습니다. 우유를 사용하는 경우, 우유는 저온살 균 처리된 우유여야 합니다.

우유가 들어가는 음료를 선택하면 커피 머신은 바로 가열을 시작합니다. 중앙 추 출구에 우유가 들어와 스팀으로 가열되 고, 우유 거품이 필요한 음료의 거품을 만듭니다. 우유 또는 식물성 대체 유제품을 사용하 는 경우, 우유를 충분히 저어줍니다. 하 지만 사용하는 우유의 종류에 따라 우유 거품은 다르게 나옵니다. 모든 종류의 우 유가 거품이 잘 나는 것은 아닙니다.

**팁:** 단백질 함량이 약 3 % 이상인 차가운 우유(< 10 ℃)를 사용하면 완벽한 우유 거품을 만들 수 있습니다. 기호에 따라 지방 함량을 기준으로 우유 를 선택할 수 있습니다. 전유(지방 3.5 % 이상)를 이용하면 저지방 우유보다 우유 거품이 좀 더 크리미해집니다.

식물성 대체 유제품, 즉 "대체 유제 품"은 우유와는 다른 성분을 포함하고 있습니다. 자연적인 침전으로 인해 대 체 유제품은 걸죽해지는 경향이 있습니 다. 뜨거운 우유 또는 우유 거품을 준비 할 때 대체 유제품은 더 걸쭉하기 때문 에 우유관으로 흡입되는 데 방해가 될 수 있습니다.

그렇기 때문에 준비 직전에 대체 유제 품을 잘 저어주어야 합니다.

대체 유제품을 흔들어서는 안 됩니다. 흔들면 용기 내에 거품이 생겨 준비 절 차에 지장을 줍니다.

**팁:** 준비 직전에 우유관을 직접 헹구어 놓습니다. 우유 사이펀 및 우유통 연결 부품

우유 사이펀 또는 우유통으로 우유를 준 비할 수 있습니다.



배송 시 우유 사이펀 또는 우유통 뚜껑으 로 삽입할 수 있는 연결 부품이 하나 제 공됩니다.

연결 부품은 우유통 뚜껑에 삽입된 상태 로 커피머신과 함께 제공됩니다. 연결 부 품은 우유통 뚜껑 안쪽에서 쉽게 밀어낼 수 있습니다.

#### 우유통



- ① 연결 부품
- 2 뚜껑
- ③ 씰 링
- ④ 스테인리스 스틸 관
- 5 유리

# 음료 만들기

#### 우유통 사용하기

우유통의 우유는 **냉장 보관되지 않습** 니다. 우유를 냉장하지 않고 오랜 시간 우유 통에 넣어두면 상할 수 있습니다(우유 종류에 따라 다름). 특히나 우유는 냉장하지 않고 우유통 에 오랜 시간 보관하지 마십시오. 우유 유통기한에 관한 제조사의 사용 지침을 준수하시기를 바랍니다.

오랫동안 우유 음료를 만들지 않았다 면 첫 잔을 내리기 전에 우유관을 꼼꼼 히 세척합니다.

- 수평이 될 때까지 연결 부품을 뚜껑에 삽입합니다.
- 스테인리스 스틸 관을 뚜껑 안쪽에 연 결합니다. 스테인리스 스틸 관의 비스 등한 끝이 아래를 향하는지 확인합니 다.
- 대체 유제품을 사용한다면 잘 저어줍니다. 최적으로 준비하려면 대체 유제 품은 흔들지 않고 저어야 합니다.
- 우유통의 위 테두리 아래 최대 2 cm까 지 우유를 채웁니다.

**팁:** 높은 품질의 우유 거품을 위해 항상 차가운 우유(< 10 ℃)를 사용합니다.

■ 우유통의 뚜껑을 닫습니다.



- 우유통을 커피머신 옆에 놓습니다.
- 우유통 뚜껑에 우유관을 연결합니다.
- 우유관을 중앙 추출구 구멍에 꽂아 커 피머신과 우유통을 연결합니다.

**팁:** 중앙 추출구가 유지 관리 위치에 있 는 경우 우유관을 쉽게 중앙 추출구 구멍 에 연결할 수 있습니다. ← 버튼을 3 초 동안 터치합니다.

#### 우유 사이펀 사용하기

오랫동안 우유 음료를 만들지 않았다 면 첫 잔을 내리기 전에 우유관을 꼼꼼 히 세척합니다.

우유 사이펀을 사용하면 우유팩이나 기 타 적절한 용기에서 직접 우유를 추출할 수 있습니다. 우유 사이펀은 연결 부품과 긴 스테인리스 스틸 관으로 구성되어 있 습니다.

팁: 높은 품질의 우유 거품을 위해 항상 차가운 우유(< 10 ℃)를 사용합니다.



■ 우유 사이펀에 연결 부품을 연결합니 다.

■ 연결 부품에 우유관을 연결합니다.

- 대체 유제품을 사용한다면 잘 저어줍니다. 최적으로 준비하려면 우유는 흔 들지 않고 저어야 합니다.
- 커피머신 옆에 우유통을 둡니다.
- 우유 사이펀을 우유에 담금니다.
- 우유관을 중앙 추출구 구멍에 연결합 니다.

**팁:** 중앙 추출구가 유지 관리 위치에 있 는 경우 우유관을 쉽게 중앙 추출구 구멍 에 연결할 수 있습니다. ∽ 버튼을 3 초 동안 터치합니다.

**팁:** 사용 후 우유 사이펀을 흐르는 물에 헹굽니다. 커피 만들기

추가 음료는 > 화살표 센서를 이용해 표 시 및 선택할 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

우유가 들어가는 커피를 만들고 싶다 면, 우유통 또는 우유 팩과 우유 사이 펀을 준비합니다.



- 중앙 추출구 아래에 컵을 놓습니다.
- 만들고자 하는 커피의 기호 또는 이름 을 터치합니다.

배출이 시작됩니다.

#### 음료 제조 취소

예를 들어 컵이 충분히 크지 않은 경우 개별 음료 구성요소 배출을 미리 끝낼 수 있습니다.

#### 개별음료 구성요소 취소

■ 중단하기**를 누릅니다**.

#### 전체 음료 준비 취소

■ 취소**를 누릅니다.** 

#### 더블샷

특히 더 향이 진하고 강한 커피를 즐기고 싶으시면 <sub>더블샷</sub> 기능을 선택하십시오. 이 경우, 더 많은 원두가 그라인딩되고

# 음료 만들기

브루잉 과정이 절반 정도로 짧아집니다. 짧은 추출 시간은 원치 않는 향과 떫은 맛이 적게 추출됨을 의미합니다.

음료가 만들어지는 동안 더블샷(이)가 표 시됩니다. 더블샷은 "리스트레토"와 "롱 블랙"을 제외한 모든 음료에서 사용할 수 있습니다.

#### 더블샷 커피 만들기

음료 메뉴에서 시작합니다.

- 중앙 추출구 아래에 컵을 놓습니다.
- 원하는 커피 종류를 선택합니다.

배출이 시작되고 아래에 다음 화면이 표 시됩니다.

### 🗗 더블샷

■ 더블샷 항목을 선택합니다.

원두 2 배 분량이 그라인딩되고 브루잉 됩니다.

#### 두 잔 추출 🗇

"두 잔 추출" ⑦ 기능을 통해 동시에 두 잔의 음료를 추출할 수 있습니다.



- 중앙 추출구의 각 커피 배출구 아래에 컵을 두십시오.
- ⑦ 를 누르십시오.

■ 음료를 선택하십시오.

두 잔에 해당하는 음료가 추출됩니다.

#### 커피 포트: 여러 잔의 커피를 연속 제조

커피 포트 기능을 이용하면 커피 포트 채 우기와 같이 여러 잔의 커피를 자동으로 연속 제조할 수 있습니다(최대 1 L). 이 방 법으로 최대 여덟 잔을 만들 수 있습니 다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

커피 포트기능을 연속으로 두 번 사용할 수 있습니다. 이 작업 후에는 커피머신 의 손상을 방지하기 위해 한 시간 동안 열을 식혀야 합니다.

- 중앙 추출구에 크기가 충분한 용기를 놓습니다.
- 커피 포트 **항목을 선택합니다**.
- 원하는 잔 수를 선택합니다(3-8).
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

커피는 한 잔 분량씩 차례로 추출됩니다. 디스플레이의 절차를 따릅니다.

#### 커피 포트 취소하기

준비 과정은 언제든 정지할 수 있습니다.

■ 취소 항목을 선택합니다.

#### 원두 가루로 커피 음료 만들기

이미 그라인딩된 원두 가루로 커피를 만 들 수 있습니다. 이를 통해 원두통에 이 미 일반 커피 원두가 들어 있는 경우에도 다른 종류의 커피를 만들 수 있습니다.

만들기 위해서는 먼저 원두 가루 투입구 를 원두 가루로 채웁니다. 커피머신은 투 입구에 추가된 원두 가루를 모두 이용하 여 다음의 커피를 만듭니다.

한 번에 커피나 에스프레소 **한** 잔만 만 들 수 있습니다.

#### 원두 가루 넣기



커피 스쿱은 원두 가루 투입구에 포함되 어 있습니다.

- 제품 도어를 엽니다.
- 핸들(화살표 확인)을 왼쪽으로 돌려 원 두 가루 투입구를 분리합니다.



커피 스쿱을 원두 가루로 채웁니다. 원 두 가루 투입장치에 원두 가루 투입구 를 수평으로 밀어넣습니다.

브루잉 유닛을 너무 꽉 채우지 않으려 면 원두 가루 투입장치에 최대 2 번의 평평한 스쿱을 추가합니다.

- 핸들을 시계 방향으로 돌려 브루잉 유 닛을 원두 가루로 채우고 원두 가루 투 입장치를 닫습니다.
- 도어를 닫습니다.

원두가루를 사용하시겠습니까? 문구가 디 스플레이에 표시됩니다.

#### 원두가루로 커피 만들기

■ 예를 누릅니다.

이제 원두가루로 만들고자 하는 음료의 유형을 선택할 수 있습니다.

- 중앙 추출구 아래에 컵을 두십시오.
- 음료를 선택하십시오.

이제 커피가 만들어집니다.

아니오를 선택하면 원두가루가 브루잉되 지 않고 찌꺼기통에 배출됩니다. 기기가 헹굼을 완료합니다.

#### 차

^. 온수 배출구 화상 위험
 배출되는 액체와 스팀은 매우 뜨거우
 며 화상을 일으킬 수 있습니다.
 뜨거운 액체와 증기가 배출될 때에는
 온수 배출구 아래에 가까이 가지 않습니다.
 뜨거운 부품을 만지지 않습니다.

\_\_\_\_\_ 본 커피머신은 상업용 또는 과학용으로

제조되지 않았습니다. 설정된 온도는 예상치이며, 주변 환경에 따라 변할 수 있습니다.

차를 만들려면 다음 중에서 선택합니다.

- **녹차** 약 80 °C
- **허브차** 약 90 °C
- **과일차** 약 90 °C
- **홍차** 약 90 °C

# 음료 만들기

차 종류에 따라 사전 설정 온도가 결정됩 니다.

각각의 배출 온도는 홍차, 녹차, 허브 또 는 과일차를 만들 때 밀레의 권장값입니 다.

차를 만들 때는 차 포장지에 있는 안내 를 따릅니다.

차의 풍미는 사용하는 물의 유형에 영향 을 받습니다. 물은 향을 증가시키기 위해 가능한 한 연수여야 합니다.

통잎, 블렌드 차 또는 티백 사용 여부는 개인적인 선호도에 따라 다릅니다.

차의 양과 브루잉 시간은 차의 종류에 따 라 달라집니다. 항상 포장지에 있는 제조 사 또는 판매업체의 권장사항을 따릅니 다. 사용하는 온수량은 차의 종류 및 컵 크기에 따라 조절할 수 있습니다("음료 량" 참조).

**팁:** 차는 서늘하고 어두운 곳에 단단히 밀봉한 용기에 넣어 보관합니다. 향 손실 을 막으려면 적은 양을 구매하는 것이 좋 습니다.

#### 티타이머

차를 만들 때 남은 시간을 알려주는 티타 이머를 사용할 수 있습니다. 2분의 브루 잉 타임이 표준으로 사전 설정되어 있습 니다. 사전 설정 브루잉 타임은 선호도에 따라 조절할 수 있습니다 (1:00부터 23:59 분까지).

티타이머는 연속으로 두 번 시작할 수 있 습니다.

티타이머를 시작하면 차를 우리는 시간 을 카운트다운 할 때 커피머신을 정상적 으로 사용할 수 있습니다. 브루잉 시간이 경과하면 신호음이 나게 됩니다.

신호음을 끄게 되면 브루잉 시간이 끝 나면 알림을 받을 수 없습니다. 티타이머 켜기 및 끄기

설정 ▶ 메뉴가 표시됩니다.

- 타이머 **항목을 선택합니다**.
- TeaTimer 항목을 선택합니다.
- 켜짐: 온수를 준비하는 동안 TeaTimer 글자가 표시됩니다. 준비가 끝나고 TeaTimer 기능을 시작할 수 있습니다.
- 꺼짐: 티타이머가 표시되지 않습니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

#### 차 만들기

온수 배출구는 중앙 추출구 오른쪽에 있 습니다.

> 화살표 센서로 차 종류를 표시 및 선택 합니다. 우유거품 이후의 음료 메뉴에서 다양한 종류의 차를 찾을 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ 통잎을 티 필터 또는 유사한 품목에 담 거나 티백을 포장지에서 꺼냅니다.

■ 티 필터 또는 티백을 찻잔에 놓습니다.



- 컵을 온수 배출구 아래에 놓습니다.
- 디스플레이에서 차 종류를 선택합니다.

뜨거운 물이 컵으로 배출됩니다.
티타이머가 켜진 경우 남은 브루잉 시간 알림을 시작할 수 있습니다.

### 티타이머 시작

디스플레이 좌측 하단에 TeaTimer 글자가 나타납니다.

### TeaTimer

■ TeaTimer 항목을 선택합니다.

티타이머가 선택됩니다. 배출 후에는 제 안된 시간과 함께 편집창이 열립니다.

- 필요한 경우 차 우리는 시간을 변경합 니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 시간이 끝나면 신호음이 울립니다.
- 찻잎 또는 티백을 제거합니다.

### 차 준비 취소

■ 중단하기 또는 취소(을)를 터치하십시 오.

티 포트: 여러 잔의 차를 연속적으로 만 듦

티 포트 기능을 사용하여 티 포트 채우기 와 같이 여러 잔의 차를 자동으로 연속 제조할 수 있습니다 (최대 1 L). 이 방법으 로 최대 여덟 잔을 만들 수 있습니다.

음료 메뉴에서 시작하십시오.

- 차 또는 티백을 티 포트에 놓습니다.
- 알맞은 크기의 티 포트를 온수 추출구 아래에 놓습니다.
- 티 포트를 선택합니다.
- 원하는 차 종류를 선택합니다.
- 원하는 잔 수를 선택합니다 (3부터 8까 지).
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

티 포트가 채워집니다. 디스플레이의 절 차를 따르십시오.

#### 준비 과정은 언제든 정지할 수 있습니다.

■ 취소를 누릅니다.

## 온수 배출

온수는 배출할 때의 온도가 약 90 °C입니 다.

사용하는 온수량은 컵 크기에 따라 조절 할 수 있습니다 ("음료량" 참조).

### 음료 메뉴에서 시작하십시오.



- 온수 배출구 아래에 적절한 용기를 두 십시오.
- 뜨거운 물**를 선택합니다**.

추출이 시작됩니다.

### 음료 제조 취소

■ 중단하기 또는 취소(을)를 터치하십시 오.

## 파라미터

각 음료에 대해 다음 파라미터를 개별로 조정할 수 있습니다.

- 커피의 양
- 브루잉 온도
- 프리브루잉

#### 음료 파라미터 변경

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 편집 **항목을 선택합니다**.
- 음료 바꾸기 **항목을 선택합니다**.
- 음료를 선택합니다.

음료량("음료량" 참조)을 조절하거나 음 료 파라미터를 설정할 수 있습니다.

- 음료 설정값 **항목을 선택합니다**.
- 커피의 양, 혼합 온도, 사전 혼합 항목을 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.
- *OK* 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

음료 파라미터 개요가 디스플레이에 나 타납니다.

■ OK를 다시 터치하여 변경된 설정을 저 장합니다.

### 커피의 양

커피머신은 한 컵당 6-14 g의 원두를 분 쇄 및 브루잉할 수 있습니다. 원두 가루 의 양이 많을수록 음료는 더 진해집니다.

에스프레소 혹은 커피의 맛에서 바디감 이 부족하다면 커피 양을 **너무 적게** 설정 했기 때문입니다.

더 많은 원두 가루를 브루잉하여 커피 양 을 늘립니다.

에스프레소 혹은 커피의 맛이 쓰다면 커 피 양을 **너무 많이** 설정했기 때문입니다. 더 적은 원두 가루를 브루잉하여 커피 양 을 줄입니다.

### 브루잉 온도

브루잉 온도는 사용하는 원두와 원두가 로스팅된 방법에 맞추어야 합니다. 또한 온도는 에스프레소를 추출하는지 혹은 커피를 추출하는지에 따라서도 달라집니 다.

어떤 원두 종류는 고온의 브루잉 온도에 민감하게 반응하여 맛이 떨어지게 됩니 다. 커피 맛이 쓰다면 선택한 브루잉 온 도가 너무 높기 때문일 수 있습니다.

일반적으로 에스프레소는 고온에서 브루 잉합니다.

### 분쇄 원두 프리브루잉

프리브루잉 기능을 켜면, 커피 추출 전에 적은 양의 온수로 분쇄한 커피를 살짝 적 셔 먼저 수분을 머금게 합니다. 분쇄한 원두는 약간 부풀게 됩니다. 곧 남은 물 이 젖은 커피를 고압으로 통과합니다. 커 피 맛이 너무 심심해서 맛과 풍미를 더하 고 싶다면 "프리브루잉" 기능을 사용해 보세요. 사용하는 커피 종류에 따라 프리 브루잉은 더 깊은 맛을 끌어낼 수 있습니 다.

프리브루잉에 짧거나 긴 시간을 설정하 거나 "프리브루잉" 기능을 완전히 끌 수 있습니다.

**팁:** "프리브루잉"은 특별히 권장하는 커 피 추출 기능입니다. 분쇄 정도는 추출 시간, 즉 원두와 물의 접촉 시간에 영향을 미칩니다. 적절한 분 쇄 정도를 선택하였을 때, 커피머신은 황 금빛 크레마가 있는 완벽한 커피를 내립 니다.

## 이상적인 분쇄 정도 알아보기

분쇄 정도가 적절하게 설정되었는지 확 인하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

### 분쇄 정도가 너무 굵은 경우

- 에스프레소나 커피가 컵에 너무 빠르 게 흘러 들어가는 경우
- 에스프레소나 커피의 맛이 쓴 경우
- 크레마가 아주 흐리고 고르지 않은 경 우

### 분쇄 정도가 너무 가늘다면:

- 에스프레소나 커피가 컵에 매우 천천 히 흘러들어가는 경우
- 에스프레소나 커피의 맛이 너무 쓴 경 우
- 크레마가 다크 브라운인 경우

## 분쇄 정도 조절하기

분쇄 정도가 한 단계 이상 조절된다면 그라인더에 손상이 생길 수 있습니다. 분쇄 정도를 조절할 때는 한 번에 한 단계만 조절합니다. 설정을 조절할 때마다 새 음료를 만들 어 원두가 갈리게 합니다. 그러면 다시 분쇄 정도를 한 단계 조절할 수 있습니 다.

분쇄 정도를 조절하는 슬라이드 조절 장 치는 기기 도어 뒤의 오른쪽 상단에 있습 니다.

■ 제품 도어를 엽니다.



■ 슬라이더를 최대 한 칸 왼쪽으로 밀거 나(고운 분쇄) 한 칸 오른쪽으로 밉니다 (굵은 분쇄).

선택한 분쇄 정도는 모든 커피 음료에 적 용됩니다.

■ 도어를 닫습니다.

■ 커피 한 잔을 추출합니다.

필요하다면 다시 분쇄 정도를 조절합니 다.

두 번째 커피 이후부터 변경된 분쇄 정 도가 적용됩니다.

그라인더는 시간이 지나면서 자연스럽 게 마모됩니다. 필요하다면 그라인더를 더 고운 분쇄 정도로 설정합니다. 생성된 커피향은 사용된 커피의 종류 및 물 사용량에 따라 달라집니다. 모든 커피 음료, 차에 대한 물의 양과 온 수의 양을 사용자는 컵의 사이즈와 커피 의 종류에 적합하게 설정할 수 있습니다. 사용하는 커피의 양은 달라지지 않습니 다.

우유가 포함된 커피 음료의 경우, 개인적 인 취향에 맞게 우유나 우유 거품의 양도 설정할 수 있습니다. 또한 뜨거운 우유와 우유거품 양도 설정할 수 있습니다.

변경된 음료량은 언제나 현재 프로필에 저장됩니다. 현재 프로필의 이름은 디 스플레이 좌측 상단에 나타납니다.

음료를 만드는 중에 물통이 비면, 커피 머신는 음료량 설정을 중지합니다. 음 료량은 저장되지 **않습니다**.

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 원하는 컵을 중앙 추출구 또는 온수 배 출구 아래에 놓습니다.
- 편집 항목을 선택합니다.
- 음료 바꾸기 항목을 선택합니다.
- 음료를 선택합니다.
- 음료 양 항목을 선택합니다.

우유 또는 차가 들어간 음료를 선택한 경우 음료량 프로그래밍이 자동으로 시 작됩니다. 음료 양 옵션을 열 필요가 없 습니다.

음료가 완성되고 최소 배출량에 도달하 자마자 디스플레이에 <sub>저장</sub>이 표시됩니다.

컵이 원하는 수위로 채워지면 저장 버 튼으로 확인합니다.

최대 음료량에 도달하면 준비 과정이 멈추고 가능한 최대 음료량이 저장됩니 다. 우유 또는 온수가 들어가는 커피의 음료 량 변경 시, 음료를 만드는 동안 음료를 구성하는 재료가 하나씩 저장됩니다.

이제 해당 음료를 선택할 때마다 설정된 재료와 음료량으로 추출됩니다. 개별 음료 또는 모든 음료에 대한 음료량 과 파라미터를 초기 설정으로 재설정할 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ 편집 항목을 선택합니다.

### 음료 초기화

- 음료 재설정하기 **항목을 선택합니다**.
- 음료를 선택합니다.

음료를 공장 출고시 설정으로 초기화하겠습 니까? 메시지가 디스플레이에 표시됩니 다.

■ 예 버튼을 터치해 확인합니다.

### 모든 음료 초기화

■ 모든 음료 재설정하기 **항목을 선택합니** 다.

모든 음료 설정을 초기화하시겠습니까? 메시 지가 디스플레이에 표시됩니다.

■ 예 버튼을 터치해 확인합니다.

## 프로필

밀레 음료 메뉴(밀레 프로필)에 더해 다양 한 취향과 기호에 맞는 8 개의 개별 프로 필을 입력할 수 있습니다.

현재 프로필의 이름은 디스플레이 좌측 상단에 나타납니다.

### 프로필 생성하기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 사용자 프로필 설정 항목을 선택합니다.
  디스플레이에 편집창이 열립니다.
- 원하는 이름을 입력합니다(최대 8 자).
- 저장하기 버튼을 터치해 확인합니다.

프로필이 생성됩니다. 이제 음료를 생성 할 수 있습니다("프로필: 음료 생성 및 편 집" 참조).

### 프로필 불러오기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 원하는 프로필을 선택합니다.

이제 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 프로필에 저장된 음료 만들기
- 음료 생성
- 프로필에 있는 개별 음료의 파라미터 변경 혹은 음료 삭제

#### 프로필 수정

최소 하나의 프로필을 생성하면 이 프로 필을 수정할 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 편집 항목을 선택합니다.

다음 프로필 설정을 수정할 수 있습니다.

- 프로필 변경
- 이름 변경
- 프로필 삭제

#### 프로필 변경

각 음료가 추출된 후에 커피머신이 밀레 음료 메뉴로 다시 자동 변경되거나, 가장 최근 선택된 프로필이 유지되도록 설정 할 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 편집 항목을 선택합니다.
- 프로필 변경 항목을 선택합니다.

이제 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 수동: 다른 프로필을 선택할 때까지 선 택된 프로필이 활성화 상태를 유지합 니다.
- 각 사용 후: 음료가 추출된 후 커피머 신이 밀레 음료 메뉴로 자동 변경됩니 다.
- 전원을 켤 때: 커피머신을 마지막으로 껐을 때 어떤 프로필이 설정되어 있는 지 여부에 관계없이 커피머신을 켤 때 마다 자동으로 밀레 음료 메뉴를 선택 합니다.
- 원하는 옵션을 선택합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

이름 변경하기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 편집 항목을 선택합니다.
- 이름 변경 항목을 선택합니다.

- 원하는 프로필을 선택합니다.
- 원하는 이름으로 변경합니다.

■ 저장하기 버튼을 터치해 확인합니다.
 변경된 프로필 이름이 저장됩니다.

#### 프로필 삭제

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 편집 항목을 선택합니다.
- 프로필 삭제 **항목을 선택합니다**.
- 원하는 프로필을 터치합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 프로필이 삭제됩니다.

### 프로필에서 음료 생성하기

기존 음료에 기반해 새로운 음료를 생성 할 수 있습니다.

- 원하는 프로필을 엽니다.
- 음료 생성 **항목을 선택합니다**.
- 이제 음료를 선택합니다.
- 음료량 또는 음료 파라미터를 변경하 여 원하는 음료를 생성합니다.

준비가 시작되며 각 재료의 양을 원하는 대로 저장할 수 있습니다.

- 새로운 음료의 이름을 입력합니다(최 대 8 자).
- 저장하기 버튼을 터치해 확인합니다.

새 음료가 프로필의 첫 번째 위치에 나타 납니다.

마지막으로 만들었던 음료는 언제나 프 로필 첫 번째 위치에 표시됩니다. 프로 필에서 음료의 순서는 변경할 수 없습 니다.

### 음료 변경: 음료량, 음료 파라미터 및 이름 변경

커피 및 우유 음료, 온수 및 차에 대한 음 료량 및 파라미터는 각 프로필에서 조절 할 수 있습니다.

새로 생성된 음료와 원하는 프로필이 디 스플레이에 나타납니다.

- 원하는 프로필을 엽니다.
- 음료 편집 **항목을 선택합니다**.
- 음료 바꾸기 **항목을 선택합니다**.
- 음료를 선택합니다.

음료량, 음료 파라미터 또는 이름을 변경 할 수 있습니다.

### 프로필에서 음료 삭제하기

음료와 원하는 프로필이 디스플레이에 나타납니다.

- 원하는 프로필을 엽니다.
- 음료 편집 항목을 선택합니다.
- 음료 삭제 **항목을 선택합니다**.
- 음료를 선택합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 입력값이 삭제됩니다.

### 프로필에서 음료 만들기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- 프로필 항목을 선택합니다.
- 원하는 프로필을 선택합니다.

선택한 프로필의 이름이 디스플레이의 좌측 상단에 표시됩니다. 이제 원하는 음 료를 만들 수 있습니다.

- 중앙 추출구 아래에 적절한 용기를 놓 습니다.
- 음료를 선택합니다.

배출이 시작됩니다.

## 전문가 모드

전문가 모드에서는 음료를 만드는 동안 커피의 양과 음료량을 변경할 수 있습니 다. 설정은 저장되지 **않으며** 현재 음료에 만 적용됩니다.

## 전문가 모드 켜기 및 끄기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- ∽ 항목을 선택합니다.
- 설정 **▶ 항목을 선택합니다**.
- 전문가 모드 항목을 선택합니다.
- 전문가 모드를 켜거나 끄려면 원하는 옵션을 선택합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

전문가 모드가 켜진 경우 음료가 배출되 는 동안 커피의 양과 음료량을 변경할 수 있습니다.

### 전문가 모드: 커피의 양 및 음료량 변경

음료 메뉴에서 시작하십시오.

파라미터는 음료를 만드는 동안 각각의 원료를 처리할 때에만 변경할 수 있습 니다.

### 커피 양 변경

■ 커피 음료를 선택하십시오.

추출이 시작됩니다. 이제 원두를 분쇄하 는 동안 커피 양을 변경할 수 있습니다.



디지털 숫자표시를 터지하고 원하는 대로 표시점(작은 삼각형)을 조절합니 다.

디지털 숫자표시를 터지하면 조절하기 (이)가 나타납니다.

### 음료량 변경

■ 음료를 선택하십시오.

더블샷 또는 두 잔에 해당하는 양⑦을 선택하면 전문가 모드는 음료량 변경에 사용할 수 없습니다.

추출이 시작됩니다. 음료가 배출되는 동 안 개별적으로 뜨거운 우유, 우유 거품 및 라떼 마끼아또용 에스프레소 등의 음 료량을 조절할 수 있습니다.

■ 디지털 숫자표시를 터지하고 원하는 대로 표시점(작은 삼각형)을 조절합니 다. "설정" 메뉴를 사용해 사용자 요구사항 에 맞게 커피머신을 맞춤 조절할 수 있습 니다.

설정 메뉴에서 확인할 수 있는 일부 설 정은 사용 설명서 별도 섹션에 설명되 어 있습니다.

### "설정" 메뉴 열기

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ ∽ 항목을 선택합니다.

■ 설정 **▶ 항목을 선택합니다**.

이제 설정을 확인하거나 변경할 수 있습 니다.

현재 선택한 설정은 색상으로 표시됩니 다.

☆ 버튼을 터치하면 이전 메뉴로 돌아 갑니다.

## 설정 변경 및 저장

설정 ▶ 메뉴가 표시됩니다.

- 변경하고자 하는 옵션을 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.

■ *OK* 센서 버튼을 터치해 확인합니다. 이제 설정이 저장됩니다.

## 언어

모든 디스플레이 텍스트를 위한 언어(및 해당 언어의 국가별 설정)를 선택할 수 있 습니다.

**팁:** 실수로 언어를 잘못 선택했다면 깃 발 기호 ▶를 통해 "언어" 옵션을 다시 설 정할 수 있습니다. 시간

시간 표시, 시계 형식 및 시간을 설정할 수 있습니다.

### 시간 표시

- 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- <sub>켜짐</sub>: 제품이 꺼진 뒤에도 시간과 날짜 가 디스플레이에 항상 표시됩니다.
- 꺼짐: 제품이 꺼진 뒤 시간과 날짜는 디 스플레이에서 보이지 않습니다.
- 야간 조명: 오전 5:00부터 오후 11:00까 지 시간과 날짜가 표시됩니다.

선택하는 옵션에 따라 커피머신이 더 많은 전력을 소비할 수 있습니다. 디스 플레이에 해당 메시지가 표시됩니다.

### 시계 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 24시간 표시(24 H)
- 12시간 표시(12 H (am/pm))

### 설정

시간과 분을 설정합니다.

커피머신이 WiFi 네트워크에 연결되어 있고 밀레 앱에 로그인한 경우, 시간은 밀레 앱에 있는 지역 설정에 따라 동기 화됩니다.

## 타이머

다음 기능을 가진 두 가지의 타이머가 있 습니다.

커피머신

- 아침식사 시간과 같은 특정 시간에 전 원을 켭니다 (켜짐 시간).
- 정해진 시간에 전원을 끕니다 (꺼짐 시 간),

- 어떠한 센서도 터치하지 않을 경우 또 는 음료를 만들지 않는 경우 일정 시간 이 지난 후에 전원을 끕니다 (다음시간 이후 전원 끄기; 타이머 1에만 사용 가 능).

타이머 기능을 개별 요일에 할당할 수 있 습니다.

켜짐 시간 및 꺼짐 시간에 대해서는 타이 머가 활성화되어있어야 하며 최소 일주 일 중 하루가 할당되어야 합니다.

### 타이머 선택

옵션은 다음과 같습니다.

- 타이머 1: 켜짐 시간, 꺼짐 시간, 다음시간 이후 전원 끄기
- 타이머 2: 켜짐 시간, 꺼짐 시간

### 전원 켜짐 시각

시스템 잠금을 활성화한 경우, 필요한 시각에 커피머신 전원이 켜지지 **않음**에 유의하십시오. 타이머 설정이 비활성화됩니다.

커피머신이 세 번 <sub>켜짐 시간</sub> 타이머 기능 을 통해 자동으로 켜지고 아무 음료도 추 출되지 않았다면, 커피머신은 다시 자동 으로 켜지지 않습니다. 이를 통해 휴가 기간 동안과 같이 필요하지 않을 때 커피 머신이 켜지는 것을 방지합니다. 하지만 설정된 시간은 메모리에 저장되 어 수동으로 커피머신을 켜면 다시 활성 화됩니다.

### 전원 꺼짐 시각

장기간 부재 시, 설정된 시간은 메모리에 저장되어 수동으로 커피머신을 켜면 다 시 활성화됩니다 ("전원 켜짐 시각" 참 조).

### 설정 시간 경과 후 전원 꺼짐

다음시간 이후 전원 끄기 타이머 기능은 타이머 1에서만 사용할 수 있습니다.

센서를 누르지 않거나 음료를 만들지 않 으면, 커피머신는 에너지 절약을 위해 20 분 후 전원이 꺼집니다.

이는 또 다른 15 분과 9 시간 사이의 값으 로 변경할 수 있습니다.

### 요일 할당

선택한 요일은 ☑ 아이콘으로 표시됩니 다.

- 필요한 요일을 선택합니다.
- 필요한 모든 요일을 표시하면 OK 버튼 으로 확인합니다.

#### 타이머 활성화 및 비활성화

시간 표시에 대해 켜짐 또는 야간 조명(을) 를 선택한 경우:

타이머에 대해 켜짐 시간(이)가 활성화된 경우, 디스플레이에 ① 기호 및 원하는 켜짐 시간이 23:59 시간 전에 나타납니 다.

시스템 잠금이 활성화되면 타이머의 켜 집 시간 옵션을 선택할 수 없습니다.

원하는 타이머 기능을 선택합니다. 선택 된 타이머 기능은 옆에 ☑ 이 있습니다.

### 에코모드

에코 모드는 에너지 절약 모드입니다. 커 피머신은 사용자가 음료를 만들 때까지 가열을 시작하지 않습니다.

에코모드(이)가 기본으로 활성화 상태입 니다.

## 조명

다음과 같은 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 커피머신 켜진 상태: 밝기 설정.
- 커피머신 꺼진 상태: 밝기 설정 및 조 명을 꺼야하는 시간을 설정.

커피머신이 켜진 경우 마지막 조작 이 후 일정 시간 동안 조명이 켜진 상태를 유지합니다. 이 시간은 조절할 수 없습 니다.

## 물 경도

지역 물 경도에 맞게 커피머신을 설정하 여 커피머신이 올바르게 작동하고 손상 되지 않도록 하십시오.

필요한 경우, 지역 수도 공급업체에 문의 하여 지역 물 경도 범위를 확인하십시오.

미네랄 워터와 같이 병에 들은 식수를 사 용하는 경우, 칼슘 함량에 따라 설정을 선택하십시오. 칼슘 함량은 병에 붙은 라 벨에 mg/I Ca<sup>2+</sup> 또는 ppm(mg Ca<sup>2+</sup>/I) 단 위로 지정되어 있습니다.

탄산수를 사용하지 마십시오.

**팁:** 물 경도가 >21 °dH (3.8 mmol/l)인 경 우, 병에 들은 식수(< 150 mg/l Ca<sup>2+</sup>)를 사용할 것을 권장합니다. 이는 커피머신 의 물때 제거 빈도를 줄이기 위해서이며, 물때 제거제 사용이 줄어들기 때문에 환 경적인 영향도 줄어들게 됩니다.

공장 출하 시 물 경도는 3 수준으로 설정 됩니다.

커피머신은 네 개의 수준을 가지고 있습 니다.

°dH	mmol/l	<b>ppm</b> (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	설- 정*
0–8.4	0–1.5	0–150	낮음 1
8.4–14	1.5–2.5	150–250	보통 2
14–21	2.5–3.8	250–375	높음 3
> 21	> 3.8	> 375	매우 높음 4

\* 디스플레이에 표시된 물 경도는 지역 내 물 경도 와 다를 수 있습니다. 사용자는 **반드시** 차트의 값을 준수하여 지역 물 경도에 맞게 설정해야 합니다.

## 정보(디스플레이 정보)

<sub>정보</sub> 옵션을 통해 각 음료의 추출 잔 수를 볼 수 있습니다.

또한 커피머신의 물때 제거를 하기 전, 또는 혼합기 기름때 제거를 하기 어느 정 도의 음료량을 추출할 수 있는지 확인할 수 있습니다 (남은 사용 횟수).

■ 이전 화면으로 돌아가려면 5 를 터치 합니다.

## 시스템 잠금 🖯

커피머신을 잠금으로써 사용자가 알지 못하는 사이에 어린이가 사용하는 경우 가 없도록 합니다.

### 시스템 잠금 활성화 및 비활성화⊖

시스템 잠금이 활성화되면 <sub>켜짐 시간</sub>에 대한 타이머 설정이 비활성화됩니다. 설정된 시각에 커피머신 시스템이 켜지 지 **않습니다**.

### 시스템 잠금 임시 비활성화 🖯

켜짐/꺼짐 ① 센서 버튼을 터치하면 🖯 아이콘이 나타납니다.

디스플레이에 관련 안내가 나타나면
 ① 아이콘을 터치합니다.

커피머신을 끄는 즉시 커피머신이 잠깁 니다.

### Miele@home

다음 옵션이 Miele@home에 나타날 수 있습니다.

- 설정: 이 옵션은 커피머신이 WiFi 네트 워크에 연결되지 않았거나 네트워크 구 성(이)가 초기화된 경우에만 나타납니 다.
- 비활성화\*/활성화\*: WiFi 네트워크에 대 한 설정이 유지되지만 네트워크는 켜 지거나 꺼집니다.
- 연결 상태\*: WiFi 연결에 대한 정보가 표 시됩니다. 이 기호는 연결의 강도를 나 타냅니다.
- 재설정\*: 현재 WiFi 네트워크에 대한 설 정이 초기화됩니다. WiFi 연결이 다시 초기화됩니다.

\* 이 메뉴 옵션은 Miele@home이 설정되 어 있고 커피머신이 WiFi 네트워크에 연 결(해당되는 경우)된 경우에만 나타납니 다.

## 디스플레이 밝기

바 차트를 사용해 디스플레이 밝기를 설 정할 수 있습니다.

## 음량

막대그래프를 사용해 부저의 음량 및 키 패드음을 설정할 수 있습니다.

## 서비스

### 건조

커피머신을 장기간 보관하거나 멀리 운 반하는 경우에는 건조시켜야 합니다 ("커 피머신 운반" 참조).

### 데모 모드

가정용에서는 이 설정을 활성화하지 마 십시오!

전시장에서는 데모모드을 이용하여 커피 머신을 시연할 수 있습니다. 이 모드에서 는 커피머신에 불이 들어오지만 음료가 만들어지거나 동작이 수행되지는 않습니 다.

## 공장 기본 설정

커피머신을 공장 기본 설정으로 리셋할 수 있습니다.

공장 기본 설정에 대해서는 "이용 가능한 설정 개요"를 참조하십시오.

### 기기 설정

다음 항목은	은 초기화되지	않습니다:
--------	---------	-------

- 추출되는 음료의 수와 제품 상태(물 때 제거, 혼합기 기름때 제거 필요 시까지 추출되는 음료량)
- 언어
- 날짜 및 시간
- 프로필과 해당 음료

### 네트워크 구성

WiFi 네트워크에 대한 설정이 초기화됩 니다.

네트워크 구성은 커피머신을 폐기하거 나 판매하는 경우, 또는 사용된 적이 있 는 커피머신을 작동하는 경우 항상 초 기화해야 합니다. 이는 모든 개인 정보 를 삭제하고 이전 사용자가 커피머신에 접속할 수 없도록 할 수 있는 유일한 방 법입니다. 이 커피머신은 WiFi 연결이 가능하며, 스 마트폰 또는 태블릿에서 밀레 앱으로 작 동시킬 수 있습니다.

밀레 앱을 통해 커피머신을 작동시킬 때도 이러한 사용 설명서에 있는 경고 및 안전 안내를 준수하도록 합니다.

커피머신이 WiFi 네트워크에 연결되면 에너지 소비량이 증가합니다. 이는 커피 머신이 꺼져있을 때에도 적용됩니다.

## 네트워크 설정(Miele@home)

네트워크는 기본적으로 활성화되어 있 습니다.

- 커피머신을 설치하려는 장소에서 WiFi 네트워크 신호 강도가 충분한지 확인 합니다.
- 설정 ▶ 메뉴가 표시됩니다.
- Miele@home 항목을 선택합니다.
- 설정 **항목을 선택합니다**.
- 원하는 연결 방법을 선택합니다.
- 밀레 앱
- WPS
- 커피머신 디스플레이와 밀레 앱에 나 온 안내를 따릅니다.

연결됨 메시지가 디스플레이에 표시됩니 다.

## 네트워크 재설정

WiFi 네트워크가 변경된 경우 커피머신 에서 Miele@home을 다시 설정할 수 있 습니다.

설정 ▶ 메뉴가 표시됩니다.

- Miele@home 항목을 선택합니다.
- 재설정 **항목을 선택합니다**.

■ "네트워크 설정(Miele@home)"에 있는 안내를 따릅니다.

## 리모트 컨트롤

커피머신이 WiFi 네트워크에 연결된 경 우에만 원격 조종이 나타납니다.

밀레 앱에서 원격 제어 기능이 켜져 있을 때 커피머신 설정을 변경할 수 있습니다. 앱으로 음료를 만들려면 모바일스타트가 활성화되어 있어야 합니다.

리모트 컨트롤은 기본적으로 활성화되 어 있습니다.

### 원격 조정 켜기 또는 고기

음료 메뉴가 표시됩니다.

- ∽ 항목을 선택합니다.
- 설정 **▶ 항목을 선택합니다.**
- 원격 조종 **항목을 선택합니다**.
- 필요한 옵션을 선택해 원격 조정을 켜 거나 끕니다.

### MobileStart

MobileStart를 이용해(예: 밀레 앱) 음료를 만들 수 있습니다.

 ^^ 추출구 화상 위험.
 커피머신을 감독 없이 사용할 때 액체 또는 증기가 배출되는 경우 중앙 추출 구에 신체 부위를 대거나 뜨거운 부품 을 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
 감독 없이 기기를 작동하는 경우, 특히 어린이를 포함해 누구도 상해를 입지 않도록 해야 합니다.

# 네트워킹

커피머신이 켜졌을 때 중앙 추출구 아 래에 있는 컵이 헹굼용 물로 채워지지 않도록 배관은 사전 예열되지 않습니 다.

우유통에서 우유는 냉각되지 않습니다. 앱으로 우유가 들어간 음료를 만들고자 하는 경우 우유가 충분히 차가운지 (< 10 °C) 확인합니다.

커피머신을 수동으로 작동하는 경우, 동시에 앱을 통해 작동할 수 없습니다. 수동 작동이 우선 순위로 적용됩니다.

원격으로 음료를 만들려면, MobileStart가 활성화되어야 하며 커피머신을 사용할 준비가 되어 있어야 합니다. 이는 다음을 의미합니다.

- 물통이 충분히 차있는 상태입니다.
- 원두통에 충분한 원두가 들어있습니 다.
- 물받이와 찌꺼기통이 비어있습니다.
- 커피머신이 마지막으로 꺼지기 전에 우유를 사용한 경우 우유관은 전원을 끄기 전에 미리 헹구어 놓아야 합니다.
- 우유를 준비하는 경우, 우유통이 연결 되어 있어야 합니다. 우유 온도에 유의 합니다.
- 충분히 큰 빈 컵을 중앙 추출구 밑에 놓아야 합니다.

MobileStart는 24 시간 이후 비활성화됩니다.

MobileStart가 활성화되어 있으면 커피 머신이 꺼져 있더라도 []<sup>9</sup> 기호가 보입 니다.

MobileStart(이)가 포함된 음료를 만드는 경우 신호음 및 시각 신호를 통해 음료 배출 알림이 나타납니다. 이러한 알림 은 변경하거나 끌 수 있습니다. 모바일 스타트 (MobileStart) 켜기 및 끄 기

모바일 스타트 (MobileStart) (을)를 사용하 고자 하는 경우, 원격 조종 옵션이 켜져 있 어야 합니다.

음료 메뉴에서 시작하십시오.

- ∎ ∽ 를 누르십시오.
- 모바일 스타트 (MobileStart) 를 선택합 니다.
- 필요한 옵션을 선택해 원격 조정을 켜 거나 끕니다.

이제 앱을 통해 음료를 만들 수 있습니 다. 만드는 과정에서 나타나는 안내에 따 르십시오.

## 원격 업데이트(RemoteUpdate)

원격 업데이트 메뉴는 Miele@home 사 용 요건이 모두 충족되었을 때에만 표 시 및 선택할 수 있습니다.

원격 업데이트 기능을 통해 커피머신의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 커피머신에 대한 업데이트가 존재하면 자동으로 다운로드합니다. 업데이트는 자동으로 설치되지 않습니다. 반드시 수 동으로 실행해야 합니다.

업데이트를 설치하지 않아도 일상적인 방식으로 커피머신을 사용할 수 있습니 다. 그러나 Miele에서는 업데이트 설치를 권장합니다.

### 활성화/비활성화

원격 업데이트 기능은 기본으로 활성화 되어 있습니다. 업데이트가 준비되면 자 동으로 다운로드되지만 업데이트 실행은 수동으로만 진행할 수 있습니다.

만약 업데이트를 자동으로 다운로드하지 않으려면 원격 업데이트를 비활성화하시 기 바랍니다.

### 원격 업데이트 실행

업데이트 내용과 범위에 관한 정보는 밀레 앱에서 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있는 경우 커피머신 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

업데이트를 즉시 시작하거나 나중에 설 치할 수 있습니다. 커피머신을 다시 켜면 업데이트 재알림이 나타납니다.

만약 업데이트를 설치하지 않으려면 원 격 업데이트를 비활성화하시기 바랍니 다.

업데이트 설치에는 몇 분이 소요될 수 있습니다. 원격 업데이트 기능과 관련해서는 다음 정보를 참고합니다.

- 업데이트를 사용할 수 있는 경우에만 메시지가 표시됩니다.
- 업데이트가 설치되면 설치를 취소할 수 없습니다.
- 업데이트 중에는 커피머신의 전원을 끄지 않습니다. 그렇지 않으면 업데이 트가 중단되고 설치되지 않습니다.
- 일부 소프트웨어 업데이트는 밀레 서 비스 센터에서만 수행할 수 있습니다.

. 불충분한 세척으로 인한 건강 위험.
 커피머신 내부의 열기 및 습기로 인해 커피 찌꺼에 곰팡이가 슬거나 우유 찌꺼기
 가 상해 건강에 위협이 될 수 있습니다.
 커피머신을 주기적으로 조심스럽게 청소하십시오.

### 세척 주기 살펴보기

권장 주기	무엇을 세척/관리해야 합니까?
매일	물통
(하루 사용 마감 시)	찌꺼기통
	물받이 및 물받이 커버
	우유통
	우유 사이펀
	컵 테두리 센서
일주일에 한 번	중앙 추출구
(심하게 오염된 경우 더 자수)	혼합기
	혼합기 아래 부분 및 물받이
	케이스
한 달에 한 번	원두통
	원두 가루 투입장치 및 원두 가루 투입 스쿱
알림 시	우유관
	혼합기 기름때 제거(혼합기 세척제 사용)
	기기 물때 제거

<b>손이나 식기세척기로 세척</b> 혼합기는 식기세척기 사용에 안전하 지 <b>않습니다</b> .	- 원두가루 투입구 - 뚜껑이 있는 우유통 - 우유 사이펀
호드는 온수를 이용하여 온으로한 온 합기를 세척하십시오. <b>세척액이나 기</b> 타 세척제를 이용하지 마십시오.	⚠️ 뜨거운 부품이나 액체로 인한 화 상 위험.
다음 부품은 <b>손으로만</b> 세척해야 합니다: - 스테인리스 스틸 중앙 추출구 커버 - 컵 센서 - 혼합기 - 원두통 뚜껑 - 하단 패널	작동 중에는 부품이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 뜨거운 부품을 만지는 것은 화상을 유발할 수 있습니다. 배출되는 액체와 증기는 매우 뜨거우며 화상을 일으킬 수 있습니다. 뜨거운 액체와 증기가 배출될 때에는 추출구 아래에 가까이 가지 마십시오. 청소를 하기 전에 항상 커피머신을 냉 각시키십시오.
/ 너무 높은 식기세척기 온도로 인	주의를 기울이십시오.
신 근당 뛰급. 식기세척기에서 55 °C를 초과하는 온 도로 세척할 경우 부품이 손상(예: 휨) 될 수 있습니다. 식기세척기에서 사용 가능한 부품에 대해서는 최대 온도가 55°C인 식기세 척기 프로그램만 선택하십시오.	
당근, 토마토 및 케첩에 포함된 천연 염 색제로 인해 식기세척기의 플라스틱 부 품이 변색될 수 있습니다. 하지만 이러 한 변색은 부품의 안정성에 영향을 주	사용된 커피가루에는 금방 곰팡이가 생 기기 때문에 주기적으로 커피머신을 청 소하는 것이 중요합니다. 우유 잔여물이 상하고 우유관이 막힐 수 있습니다.
지 않습니다.	적합하지 않은 세척제
다음 부품은 <b>식기세척기</b> 에 사용할 수 있 습니다. - 물받이와 뚜껑 - 물받이 커버 - 찌꺼기통 - 물통	적합하지 않은 세척제로 인해 모든 표 면에 변형이나 변색이 일어날 수 있습 니다. 모든 표면은 긁힘에 취약합니다. 특정 환경에서 유리 표면의 긁힘은 파 손을 유발할 수도 있습니다. 세제 잔여물은 모두 즉시 제거해야 합 니다. 물때 제거제가 흐르거나 튀면 즉 시 제거합니다.
- 중앙 주술구(스테인리스 스틸 커버 제 외)	외부 표면의 손상을 피하기 위해 다음을 사용하지 않습니다.

- 소다, 암모니아, 산 또는 염화물이 포 함된 세척제
- 용제형 세척제
- 석회 제거제를 포함한 세척제(케이스 세척에 부적합)
- 스테인리스 스틸 세척제
- 식기세척기 세척제(케이스 세척에 부 적합)
- 유리 세척제
- 세라믹 유리 쿡탑용 세척제
- 오븐 세척제
- 가루 클리너 및 크림 클리너와 같은 연 마성 세척제
- 연마성 세척제와 함께 사용했던 수세 미, 브러시, 스펀지 등과 같은 단단한 연마성 스펀지
- 얼룩 제거 스펀지
- 날카로운 금속 긁개
- 철 수세미 또는 스테인리스 스틸 수세 미

### 물받이와 찌꺼기통 세척

불쾌한 냄새와 곰팡이가 생기지 않도 록 물받이와 찌꺼기통을 **매일** 세척합 니다.

물받이 및 찌꺼기통이 가득 차서 비워야 하는 경우, 커피머신 디스플레이에 안내 가 표시됩니다. 물받이 **및** 찌꺼기통을 비 웁니다.

찌꺼기통은 물받이에 있습니다.

커피머신이 켜진 상태에서 물받이와 물 통을 분리합니다. 그렇지 않으면 물받 이 및 물통이 최대로 차 있지 않은 경우 에도 디스플레이에 물받이와 찌꺼기통을 비우세요. 메시지가 나타납니다.

주의를 기울여 물받이를 커피머신에서 꺼냅니다.

헹굴 때 사용된 물도 찌꺼기통으로 들어 갑니다.

■ 물받이 및 찌꺼기통을 비웁니다.



■ 뚜껑 ①, 물받이 커버 ②, 하단 패널 ③ 을 분리합니다.

따뜻한 물과 약간의 세척액만을 이용 하여 손으로 하단 패널을 청소합니다. 다른 모든 부품은 식기세척기에서 세 척할 수 있습니다.

■ 모든 부품은 손으로 청소합니다.

**팁:** 물받이, 찌꺼기통, 뚜껑, 물받이 커버 를 더 깨끗하게 세척하고 싶다면 식기세 척기로 세척합니다.



접촉부(금속 디스크)와 사이 틈은 조심 스럽게 청소합니다.

■ 모든 부품을 잘 말립니다.

접촉부가 축축하거나 더러울 경우 물받 이를 감지할 수 없습니다. 주 1 회씩 접촉부와 주변 영역을 확인합 니다.

- 물받이 아래의 기기 내부를 세척합니다.
- 물받이를 커피머신에 다시 넣기 전에 물통, 뚜껑과 하단 패널을 교체합니다. 물받이를 기기 안으로 끝까지 올바르 게 밀어 넣었는지 확인합니다.

## 물받이 커버 세척하기

- 물받이 커버를 분리합니다.
- 따뜻한 물과 소량의 세척액을 이용하 여 손으로 물받이 커버를 세척합니다.
- 물받이 커버를 말립니다.



물받이 커버를 다시 장착합니다. 물받 이 커버가 올바르게 장착되었는지 확 인합니다(그림 참조).

**팁:** 물받이 커버를 더 깨끗하게 세척하고 싶다면 식기세척기로 세척합니다.

## 물통 청소하기

물통은 매일 세척합니다.

밸브와 물통 아래 부분, 물통 아래 표 면이 깨끗한지 확인합니다. 그렇지 않 으면 물통이 잘 맞지 않을 수 있습니 다.

- ∎ 물통을 분리합니다.
- 따뜻한 물과 약간의 세척액을 사용해 물통을 손으로 세척합니다.
- 물통을 잘 말립니다.

**팁:** 물통을 더 깨끗하게 세척하고 싶다면 식기세척기로 세척합니다.

- 물통이 장착되는 표면, 특히 들어간 부 분을 잘 청소하고 말립니다.
- 물통을 다시 커피머신에 넣습니다.

## 중앙 추출구 세척하기

카푸치나토레(우유거품 생성기)가 내장 된 중앙 추출구의 모든 부품은 적어도 **주 1 회** 세척해야 합니다. 음료 메뉴가 표시됩니다.

#### 중앙 추출구 분리 및 분해하기

중앙 추출구가 가장 높은 위치에 있는 경 우에는 분해할 수 없습니다. 중앙 추출구 를 분해하려면 유지 관리 위치로 옮겨야 합니다.

■ ∽ 센서 버튼을 3 초간 터치합니다.

중앙 추출구가 유지 관리 위치로 이동합 니다.

**팁:** 커피머신의 전원이 꺼진 경우 언제든 중앙 추출구 부품을 분리하여 청소할 수 있습니다.



조심스럽게 스테인리스 스틸 커버를 당겨 빼냅니다.



■ 배출 장치를 앞쪽으로 빼냅니다.



■ 우유관 홀더 상단부 ①를 비틀어 엽니 다. 부품을 당겨 빼냅니다. 그런 다음 Y 자 부품 ②을 빼내고 추출구 ③를 분리 합니다.

#### 중앙 추출구 세척하기

따뜻한 물과 소량의 세척액을 이용하 여 **손으로만** 중앙 추출구의 스테인리 스 스틸 커버를 세척합니다.

■ 모든 부품은 손으로 깨끗이 세척합니다.

**팁:** 스테인리스 스틸 커버를 제외하고 중 앙 추출구의 모든 부품은 더 깨끗하게 관 리하기 위해 최소 주 1 회 식기세척기로 세척해야 합니다. 이 방법을 통해 커피 찌꺼기와 우유 잔여물을 효과적으로 제 거할 수 있습니다.



- 젖은 수세미로 중앙 추출구 표면을 닦 습니다.
- 제공된 세척 브러시를 이용하여 흐르 는 물로 우유관의 막힌 부분을 세척합 니다. 브러시를 우유관에 넣어 청소합 니다. 브러시를 넣고 앞뒤로 끝까지 넣 었다 빼서 모든 우유 찌꺼기를 제거합 니다.

### 중앙 추출구 넣기.

개별 부품을 물에 적신 경우 추출 장치를 더 쉽게 재조립할 수 있습니다.

■ 추출 장치를 다시 조립합니다. 추출 구 ③를 추출 장치에 단단히 밀어 넣습 니다.

모든 부품이 서로 확실히 연결되었는 지 확인합니다.

- 배출 장치를 중앙 추출구에 다시 맞춰 넣습니다.
- 스테인리스 스틸 커버를 다시 장착합 니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

## 스팀 배출구 세척하기

스팀 배출구는 월 1 회 세척합니다.

- 중앙 추출구를 유지 관리 위치로 이동 하려면 <>> 항목을 3 초 동안 터치합니 다.
- 조심스럽게 스테인리스 스틸 커버를 당겨 빼냅니다.
- 배출 장치를 앞쪽으로 빼냅니다.



세척용 브러시를 스팀 배출구에 최 대 1 cm 넣습니다.

- 세척용 브러시로 스팀 배출구를 세척 합니다.
- 배출 장치를 중앙 추출구에 다시 맞춰 넣습니다.
- 스테인리스 스틸 커버를 다시 장착합 니다.

### 컵 테두리 센서 세척하기

컵 테두리 센서는 매일 세척합니다.

컵 테두리 센서는 중앙 추출구 아래에 있 습니다.



■ 두 개의 걸쇠를 같이 누릅니다(화살표 참조).

컵 테두리 센서가 해제됩니다.

- 컵 테두리 센서는 따뜻한 물과 소량의 세척액을 이용해 손으로 청소합니다.
- 컵 테두리 센서를 잘 말립니다.

재장착:

■ 컵 테두리 센서를 아래에서 중앙 추출 구 홀더 쪽으로 누릅니다.

## 우유 사이펀 청소하기

우유 사이펀은 매일 청소합니다.

- 흐르는 물에 우유 사이펀을 헹굽니다.
- 스테인리스 스틸 관에서 연결 부품을 제거합니다.
- 흐르는 물에서 소량의 세제로 부품을 손으로 세척합니다.
- 필요하다면 세제를 약간 푼 물에 하루 정도 담가둡니다.
- 이후 흐르는 물에 부품을 헹굽니다.
- 부품을 잘 건조합니다.

**팁:** 각 부품을 더 깨끗하게 세척하고 싶 다면 식기세척기로 세척합니다. 우유통 청소하기

우유통은 매일 세척합니다.

- 유리 우유병의 뚜껑을 엽니다.
- 스테인리스 스틸 관을 분리합니다.



통 뚜껑에서 분리할 수 있습니다. 스테 인리스 스틸 관을 분리하면 연결 부품 을 뚜껑 내부에서 쉽게 밀어낼 수 있습 니다.

- 우유통의 모든 부품은 뜨거운 물과 소 량의 세제를 사용해 손으로만 세척합 니다.
- 모든 부품을 잘 말립니다.

**팁:** 우유통을 더 깨끗하게 세척하고 싶다 면 식기세척기로 세척합니다.

### 수동 세척 또는 유지관리 프로그 램을 사용한 우유관 세척

/ 불충분한 세척으로 인한 건강 위 험.

우유는 자연적으로 박테리아를 함유 하고 있습니다. 커피머신 내부의 열기 및 습기로 인해 우유 잔여물이 상하면 박테리아가 증식해 건강에 위협이 될 수 있습니다. 우유를 전달하는 모든 부품은 정기적

으로 세척하십시오.

우유관은 일주일에 한 번 이상 청소해야 합니다. 이 작업이 필요하면 디스플레이 메시지를 통해 안내됩니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

OK로 우유관 세척 메시지를 확인하면 세 척 주기 내부 카운터가 초기화됩니다. 다시 알림이 표시되지 **않습니다**.

우유관 세척 방법에는 2 가지가 있습니 다.

- 우유거품 제조기가 내장된 중앙 추출 구는 탈착 및 분해가 가능하며, 식기세 척기로 세척하거나 따뜻한 물과 약간 의 세척액을 이용하여 손으로 세척할 수 있습니다("우유거품 제조기가 내장 된 중앙 추출구 청소" 참조).
- 커피머신 우유관 세척제와 함께 우유관 세척 유지관리 프로그램으로 우유관을 세척할 수 있습니다("우유관 세척" 참 조).

우유관에서 연결 피스를 분리한 경우: 다시 조립할 때 반드시 연결 피스의 작 고 얇은 쪽 끝을 호스에 밀어 넣어야 합 니다.



**팁:** 주 1회의 정기적인 세척뿐만 아니라 다른 세척 절차도 월 1회 수행하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 기기를 주 1회 직접 세척하는 경우 유지 프로그램을 월 1회 실행해야 합니다. 이 조합을 통해 최적의 우유관 청소가 가능합니다.

## 원두통 청소하기

 ^^. 움직이는 그라인더로 인한 상해 위험!
 그라인더 안에 손을 넣거나 숟가락과 같은 물체가 그라인더에 남아있는 상 태에서 분쇄 과정이 의도치 않게 시작 되면 상해를 입을 수 있습니다.
 기기의 전원을 끄고 전원 공급장치에 서 분리한 후 원두 시스템을 청소합니 다.

원두는 원두통 벽에 쌓여 원두의 움직임 을 방해할 수 있는 기름을 함유하고 있습 니다. 따라서 부드러운 천으로 원두통을 정기적으로 세척해야 합니다.

- 원두통의 뚜껑을 엽니다.
- 원두를 모두 제거합니다.

**팁:** 진공청소기를 이용하여 원두통에서 건조한 커피 찌꺼기를 청소합니다.

부드럽고 마른 천으로 원두통을 닦습 니다.

이제 원두통을 다시 채울 수 있습니다.

■ 뚜껑을 닫습니다.

**팁:** 필요한 경우 원두통의 뚜껑을 따뜻한 물과 소량의 세척액을 사용해 **손으로** 세 척할 수 있습니다. 뚜껑은 원두통에 다시 장착하기 전에 잘 건조합니다.

## 원두 가루 투입구 청소하기

원두 가루 투입구 및 원두 가루 투입 장 치를 브루잉 유닛 기름때 제거와 같은 세 척시 주기적으로 세척합니다.

■ 제품 도어를 엽니다.



- 핸들(화살표 확인)을 왼쪽으로 돌려 원 두 가루 투입구를 분리합니다.
- 따뜻한 물과 소량의 세척액을 이용하 여 손으로 원두 가루 투입구를 세척합 니다.
- 원두 가루 투입구를 건조합니다.

**팁:** 원두 가루 투입구를 더 깨끗하게 세 척하고 싶다면 식기세척기로 세척합니 다.

- 부드럽고 건조한 천으로 원두 가루 투 입 장치에서 모든 원두 가루 잔여물을 제거합니다.
- 원두 가루 투입구를 다시 장착합니다.
- 핸들을 오른쪽으로 돌려 원두 가루 투 입 장치를 닫습니다.
- 도어를 닫습니다.

### 케이스 세척하기

오염물이 오랜 시간 동안 존재하거나 적합하지 않은 세척제와 접촉하는 경 우 표면이 변형되거나 변색될 수 있습 니다. 모든 이물질은 즉시 제거합니다. 제거제가 튀면 즉시 닦아내야 합니다.

- 커피머신 전원을 끕니다.
- 기기 전면은 따뜻한 물에 세제를 약간 풀어 부드러운 수세미에 묻혀 세척합 니다.
- 부드러운 천으로 표면의 물기를 모두 닦아냅니다.

**팁:** 또한 밀레 다목적 초극세사 천으로 기기 케이스를 청소할 수도 있습니다.

### 유지관리 프로그램

커피머신은 다음과 같은 유지관리 프로 그램을 가지고 있습니다.

- 커피머신 헹굼
- 우유관 헹굼
- 우유관 세척
- 혼합기 기름때 제거
- 커피머신 물때제거

디스플레이에 안내가 표시되면 유지관리 프로그램을 수행하십시오. 커피머신이 불가능한 시간에 세척 안내를 하지 않도 록, 가능할 때 언제든 유지 관리 프로그 램을 시작할 수 있습니다.

각 유지관리 프로그램은 종료될 때까지 수행해야 하며, 중간에 취소할 수 없다 는 점을 참고하십시오.

#### "유지관리" 메뉴 열기

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ ∽ 항목을 선택합니다.

■ 유지관리 항목을 선택합니다.

이제 유지관리 프로그램을 선택할 수 있 습니다.

### 제품 헹굼

커피를 추출한 후 커피머신는 자동으로 커피관을 헹군 후 전원이 꺼집니다. 이를 통해 남은 커피 가루가 제거됩니다.

배관도 직접 헹굴 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ ∽ 항목을 선택합니다.

■ 유지관리 **항목을 선택합니다**.

■ 기기 헹굼 **항목을 선택합니다**.

우유관 끝을 물받이 커버에 꽂으라는 안 내가 표시될 수 있습니다.

### 우유관 헹굼

우유관이 우유 잔여물로 막힐 수 있습니 다. 그러므로 우유관을 정기적으로 세척 해야 합니다. 우유를 이용하여 음료를 만 드는 경우, 커피머신 전원을 끄기 전까지 우유관을 물받이 커버에 배치하라는 안 내가 표시됩니다.

우유관도 직접 헹굴 수 있습니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

**팁:** 중앙 추출구 아래에 적절한 용기를 놓습니다.

- ∽ 항목을 선택합니다.
- 유지관리 **항목을 선택합니다**.
- 우유관 헹굼 **항목을 선택합니다**.



- 우유관 끝부분을 물받이 커버 구멍에 꽂습니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.
- 이제 우유관을 헹궈냅니다.

### 우유관 세척하기

우유관 세척에 적합한 세척제를 사용하 시기 바랍니다. 커피머신 전용 가루 세척 제는 커피머신용으로 특별히 개발되어 차후 손상을 방지합니다.

우유관 용 세척제는 밀레 온라인 몰, 밀 레 고객 서비스, 밀레 매장에서 구입할 수 있습니다.

우유관 세척 유지 프로그램은 약 10 분 동 안 진행됩니다.

우유관을 세척하려면 세척제 1 봉지가 필요합니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

■ ∽ 항목을 선택합니다.

세척 절차는 취소할 수 없습니다. 절차 를 끝까지 완료해야 합니다.

- 유지관리 항목을 선택합니다.
- 우유관 세척 **항목을 선택합니다**.

세척이 시작됩니다.

디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

우유 파이프를 세척용 세제를 녹인 물에 넣으 세요. 메시지가 디스플레이에 표시됩니 다.

#### 세척액 준비:

미지근한 물 200 ml가 담긴 통에 가루 세척제를 녹입니다. 세척제가 완전히 녹을 때까지 숟가락으로 용액을 젓습 니다. 세척 절차 진행:



- 커피머신 옆에 통을 두고 우유관을 세 척제 용액에 넣습니다. 우유관이 세척 액에 충분히 잠기도록 합니다.
- OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.
- 디스플레이에 표시되는 추가 지시사항 을 따릅니다.

세척 절차는 헹굼 사이클이 종료될 때 끝 납니다.

### 브루잉 유닛 기름때 제거 및 내부 세척

커피의 천연 오일 함량에 따라 브루잉 유 닛이 상당히 빨리 막힐 수 있습니다. 커 피의 향을 유지하고 커피머신이 문제없 이 작동할 수 있도록 정기적으로 혼합기 의 기름을 제거해야 합니다.

브루잉 유닛은 세척용 태블릿으로 세척 할 것을 권장합니다. 이는 밀레 커피머신 의 브루잉 유닛에서 기름을 제거하고 후 속 손상을 방지하기 위해 특별히 개발되 었습니다.

세척용 태블릿은 밀레 온라인 샵, 밀레 고객 서비스 센터, 밀레 매장에서 주문할 수 있습니다.

### 디스플레이의 메시지

200 잔을 추출한 후에는 혼합기 기름때 제 거 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

이 메시지는 주기적으로 다시 나타납니 다. 최대 음료 추출 수에 도달하면 커피 머신이 잠깁니다.

유지관리 프로그램을 예정된 시간에 수 행하기 원하지 않는 경우 커피머신 전원 을 끄면 됩니다. 하지만 브루잉 유닛의 기름때 제거가 끝난 후에만 커피 음료를 만들 수 있습니다.

안내에 따라 브루잉 유닛 기름때 제거하 기

디스플레이에 혼합기의 기름때를 제거합니 다. 메시지가 표시되고, 음료를 만들 수 없습니다. 브루잉 유닛 기름때 제거 전용 세척 태 블릿 1 개가 필요합니다.

브루잉 유닛 기름때 제거 유지관리 프 로그램은 약 10 분 동안 진행됩니다.

유지관리 프로그램은 취소할 수 없습니 다. 절차를 끝까지 완료해야 합니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

유지관리 프로그램이 시작됩니다.

디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

#### 브루잉 유닛 및 내부 세척하기

좋은 커피 맛을 유지하고 기기의 세균 증 식을 방지하려면 주 1 회는 브루잉 유닛 을 분리하여 흐르는 물로 세척해야 합니 다.

브루잉 유닛을 세척하려면 세척 태블릿 1 개가 필요합니다.

 ^. 불충분한 세척으로 인한 건강 위 험.
 커피머신 내부의 축축한 커피 잔여물 로 인해 곰팡이가 슬고 건강에 위협이 될 수 있습니다.
 커피 잔여물을 주기적으로 닦아내고 커피머신 내부를 청소합니다.

■ 제품 도어를 엽니다.



■ 브루잉 유닛 손잡이 ① 아래 버튼을 누 른 상태에서 손잡이를 왼쪽 ②으로 돌 립니다.

브루잉 유닛을 분리했을 때 **손잡이 위 치를 변경하지 않습니다**. 변경하는 경 우 브루잉 유닛을 다시 삽입할 수 없습 니다.

커피머신에서 브루잉 유닛을 조심스럽 게 당겨 빼냅니다.

브루잉 유닛에서 움직이는 부품은 윤 활되어 있습니다. 세척제는 브루잉 유 닛의 손상을 유발합니다. 브루잉 유닛은 따뜻한 물로 손으로만 세척합니다. **세척제는 사용하지 않습** 니다.

■ 브루잉 유닛은 세척제를 사용하지 않 고 흐르는 따뜻한 물에서 손으로 세척 합니다.



- 두 필터에 남은 커피를 닦아냅니다(화 살표 참조).
- 다음 커피를 만들 때 커피 가루가 달라 붙지 않도록 깔때기를 건조합니다.



커피머신 내부를 세척합니다. 그림에 서 강조 표시된 부분은 특히 주의하여 세척합니다.

**팁:** 진공청소기로 수분이 없는 커피 가루 를 제거합니다.

디스플레이에 다음 메세지가 표시됩니 다. 혼합기에 태블릿세제를 넣고 제 위치에 끼워 넣으세요.



- 브루잉 유닛 세척 태블릿을 브루잉 유 닛(화살표)에 넣습니다.
- 브루잉 유닛 세척 태블릿을 넣은 브루 잉 유닛을 커피머신에 밀어 넣고 직선 방향으로 들어가는지 확인합니다.



■ 브루잉 유닛 ① 손잡이 하단에 있는 버 튼을 누른 채로 핸들을 오른쪽으로 돌 립니다 ②.

손잡이가 소리를 내며 맞물립니다.

- 도어를 닫습니다.
- 디스플레이에 표시되는 추가 지시사항
   을 따릅니다.

세척 절차는 헹굼 사이클이 종료될 때 끝 납니다. 이제 음료를 다시 만들 수 있습 니다.

## 커피머신 물때제거

흘러나온 물때 제거 용액으로 인한 손 상 위험.

부드러운 표면 및 천연 소재나 원목 바 닥재에 손상이 생길 수 있습니다. 물때 제거 용액이 흐르면 바로 닦아내 십시오.

커피 머신을 사용하면 석회가 쌓입니다. 커피 머신의 물때 제거 주기는 지역 내 물 경도에 따라 다릅니다. 석회는 정기적 으로 제거해야 합니다.

기기가 물때 제거 진행 순서를 안내해드 립니다. 물받이 비우기나 물통 채우기 등 여러 메시지가 디스플레이에 표시됩니 다.

물때 제거는 **반드시 해야 합니다**. 과정은 약 25 분이 소요됩니다.

물때 제거가 필요하면 커피머신에서 계 속해서 경고 메시지를 표시합니다. 디스 플레이에 물때 제거까지 남은 사용 횟수: 50 이 나타납니다. 각 음료가 나온 후에 물때 제거를 하기 전까지 만들 수 있는 남은 음료 수가 표시됩니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

남은 잔 수가 0 이 되면 커피머신이 잠깁 니다.

기기 물때 제거 **메시지가 디스플레이에 표** 시됩니다.

물때 제거 프로그램을 예정된 시간에 실 행하길 원치 않는 경우 커피머신 전원을 끄면 됩니다. 하지만 커피머신의 물때 제 거를 수행할 때까지 음료를 만들 수 없습 니다.

### 디스플레이에 안내된 물때 제거 진행

기기 물때 제거 **메시지가 디스플레이에 표** 시됩니다.

물때 제거 절차가 일단 시작되면 중간 에 취소할 수 없습니다. 절차를 끝까지 완료해야 합니다.

■ OK 센서 버튼을 터치해 확인합니다.

세척이 시작됩니다.

디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

디스플레이에 영기호 까지 물때 제거 세제 용액을 넣고 미지근한 물을 넣어 기기에 다시 장착하세요. 메시지가 표시되면 다음과 같 이 진행합니다.

### 물때 제거액 준비

물때 제거를 위해 물때 제거 세제를 사용 하십시오.

물때 제거 전용 세제를 사용해야 기기 손 상을 방지할 수 있습니다.

시트르산 및/또는 염소와 같이 부적절 한 물질이 포함된 다른 물때 제거제는 제품을 손상시킬 수 있습니다. 또한 물 때 제거액의 농도가 적절하지 않으면 필요한 물때 제거 효과를 보장할 수 없 습니다.

커피머신 전용 물때 제거제를 사용하십 시오.



■ 물통에 미지근한 물을 중 기호까지 채 웁니다. ■ 물통에 물때 제거 태블릿 세제 1 개를 넣습니다.

주의을 기울여 물때 제거제 혼합률 지 시사항을 따릅니다. 물통에 물의 양을 알맞게 넣는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 물때 제거 절차가 완료되기 전 에 취소됩니다.

#### 물때 제거 진행

- 물통을 다시 커피머신에 넣습니다.
- 디스플레이에 표시되는 추가 지시사항 을 따릅니다.

물통을 헹구어내고 영기호 까지 신선한 수돗 물을 채우세요. 메시지가 디스플레이에 나 왔을 때:

- 물통을 분리하고 깨끗한 물로 헹굽니 다. 물통에 물때 제거제가 **남지 않았는** 지 확인합니다.
- 신선한 마실 수 있는 물을 물통의
   중 물때 제거 기호까지 채웁니다.

헹굼 과정이 종료되면 물때 제거 과정이 완료됩니다. 이제 음료를 다시 만들 수 있습니다. 일상적인 작동에서 발생할 수 있는 대부분의 오작동과 고장을 손쉽게 해결할 수 있 습니다. 밀레 서비스 센터를 부를 필요가 없으므로 많은 경우에 시간과 비용을 절약 할 수 있습니다.

문제를 직접 해결하기 위한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니 다.

다음 표는 오작동이나 문제의 원인을 찾고 해결하는 데 도움을 주기 위해 작성되었 습니다.

## 디스플레이 메시지

오류 메시지를 확인 후 *OK*를 눌러야 합니다. 그렇지 않으면 문제 해결 후에도 디스 플레이에 메시지가 다시 표시될 수 있습니다.

디스플레이에 표시된 지시사항에 따라 문제를 해결하십시오.

그런 후에도 디스플레이에 오류 메시지가 다시 표시되면 밀레 서비스로 문의하십시 오.

문제	원인과 해결
F1, F2, F80, F82	내부 오류가 있습니다. ■ 켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. 약 1 시 간 동안 기다린 후 다시 제품의 전원을 켭니다.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	내부 오류가 있습니다. ■ 켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. 약 2 분 동안 기다린 후 다시 제품의 전원을 켭니다.

# 문제 해결 가이드

문제	원인과 해결
<b>F73 또는</b> 혼합기를 점검하세요.	혼합기를 올바른 위치에 삽입할 수 없습니다. ■ 켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. ■ 혼합기를 분리해 세척합니다.
	<ul> <li>혼합기의 커피 배출장치를 올바른 위치로 누릅니다.</li> <li>혼합기를 장착하지 않습니다. 제품 도어를 닫고 켜 짐/꺼짐 버튼 ①을 이용하여 커피머신을 켭니다.</li> </ul>
	이를 통해 혼합기 구동장치가 초기화되고 시작 위치로 돌아갑니다.
	■ 디스플레이에 혼합기를 넣으세요.(이)가 표시되면 혼 합기를 제품 안에 다시 장착합니다. 도어를 닫습니 다.
	메시지가 다시 나타나면 커피 양을 줄이거나 더 고운 그라인더 설정(원두 분쇄도)을 선택합니다. 일부 커피 종류는 더 높은 분쇄량이 요구됩니다.
F233	컵 테두리 센서가 삽입되지 않았거나 잘못 삽입되었습 니다.
	스테인리스 스틸 중앙 추출구 커버가 앞으로 약간 치 우쳐있는 등 올바르게 장착되지 않았습니다. 중앙 추출구가 위로 이동하고 컵 테두리 센서가 컵 등 과 부딪히면 컵 테두리 센서는 기준 위치를 잃게 됩니 다.
	<ul> <li>메시지를 확인하고 OK 를 누릅니다.</li> <li>켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. 약 2 분 동안 기다린 후 다시 제품의 전원을 켭니다.</li> <li>컵 테두리 센서를 다시 장착합니다.</li> <li>스테인리스 스틸 커버를 다시 장착합니다. 커버가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.</li> </ul>

# 커피머신의 성능 이상

문제	원인과 해결
커피머신 전원을 켠 후 조 명이 꺼진 상태가 유지됩 니다.	조명이 꺼졌습니다. ■ 조명을 켭니다 ("설정 – 조명" 참조).
	조명에 오류가 있습니다. ■ 밀레 서비스 센터에 문의하십시오.
켜짐/꺼짐 버튼 ①을 사용 해 커피머신을 켰을 때 디 스플레이가 어둡게 유지됩	켜짐/꺼짐 버튼 ①을 충분히 길게 누르지 않았습니다. ■ 켜짐/꺼짐 버튼 ①을 터치한 채로 최소 3 초간 유지 합니다.
	전원 플러그가 콘센트에 올바르게 꽂히지 않았습니다. ■ 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
	커피머신, 전압 또는 기타 기기의 결함으로 인해 퓨즈 가 이탈하였습니다. ■ 벽면 콘센트의 전원을 끄고 커피머신 플러그를 뺍니 다. ■ 자격을 갖춘 전기 기술자나 밀레 서비스 센터에 문 의합니다.
커피머신의 전원이 갑자기 꺼집니다.	공장 설정 꺼짐 시간(20 분) 또는 설정한 꺼짐 시간에 도달했습니다. ■ 필요한 경우 새로운 꺼짐 시간을 선택할 수 있습니 다("설정 – 타이머" 참조).
	플러그가 소켓에 올바르게 삽입되지 않았습니다. ■ 플러그를 소켓에 삽입합니다.
커피머신이 켜졌습니다. 조명이 갑자기 꺼집니다.	커피머신을 오랫동안 사용하지 않은 경우 조명이 자 동으로 꺼집니다. 자동 꺼짐 시간은 변경할 수 없습니 다.
센서가 터치에 반응하지 않습니다. 커피머신을 작동시킬 수 없습니다.	내부 오류가 있습니다. ■ 소켓에서 플러그를 빼 커피머신 전원을 분리합니다.

# 문제 해결 가이드

문제	원인과 해결
타이머의 켜짐 시간 설정이 활성화되었어도 커피머신 전원이 켜지지 않습니다.	시스템 잠금이 활성화되었습니다. ■ 시스템 잠금을 비활성화합니다.
	요일을 선택하지 않았거나 타이머가 활성화되지 않았 습니다.
	■ 타이머 설정을 확인하고 필요한 경우 변경합니다.
	커피머신을 자동으로 켠 후에 세 번 연속으로 사용하 지 않았습니다 (휴일 모드).
	■ 커피머신 전원을 켜고 음료를 추출하십시오.
물통이 가득 찬 상태로 커 피머신에 들어 있는데 디	물통이 올바른 위치에 있지 않습니다. ■ 물통을 빼 교체하십시오.
<b>스플레이에</b> 물통을 채운 다	■ 필요한 경우 물통 아래 표면을 확인합니다.
음 제자리에 넣으세요. <b>이 표</b> 시됩니다.	물때제거시 물통을 올바르게 채운 뒤 넣지 않았습니 다.
	■ 물통을 물때제거 기호 ✑ 까지 채우고 물때제거 프 로세스를 다시 시작합니다.
용기를 채우고 커피머신에 장착해도 전원을 켜면 물	커피머신 물때 제거가 필요합니다. ■ 켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. 약 1 시
통을 채운 다음 제자리에 넣	간 동안 기다립니다.
으세요.(이)가 표시됩니다. 헹굼이 진행되지 않습니 다.	<ul> <li>기기를 다시 켭니다. 예열 단계가 표시되면 바로 유지 관리를 터치하고 기기 물때 제거를 선택합니다.</li> <li>키피머신 물때 제거를 진행합니다.</li> </ul>
<b>두 가지 모두 삽입되어 있</b> 어도 물받이와 찌꺼기통을	물받이가 제대로 놓여있지 않아 감지되지 않습니다. ■ 필요한 경우 물받이와 찌꺼기통을 비우십시오.
플레이에 표시됩니다.	■ 모든 구굼을 나시 소립하고 커피버신에 물받이들 딸 깍 소리가 날 때까지 밀어넣으십시오.
물받이를 비운 상태여도 물받이와 찌꺼기통을 비우세 요. <b>가 디스플레이에 표시</b> 됩니다.	

문제	원인과 해결
알림 이후 물받이와 찌꺼 기통을 비웠는데도 찌꺼기 통이 가득 차 있습니다.	찌꺼기통을 비우지 않은 상태로 물받이를 분리한 것일 수 있습니다. 물받이를 분리하면 찌꺼기통에 대한 내부 카운터가 리 셋됩니다. ■ 물받이를 분리하면 항상 찌꺼기통을 비우십시오.
	특정 원두는 분쇄될 때 더 많은 원두 가루가 나와 더 큰 커피 퍽(커피 찌꺼기)이 나올 수 있습니다. ■ 필요한 경우 커피양과 그라인더 설정을 조정하십시 오. ■ 찌꺼기통을 디스플레이에 표시되는 것보다 더 자주 비우십시오.
혼합기를 분리할 수 없습 니다.	그라인딩 또는 브루잉 과정에 기기 도어가 열려있었거 나 하는 등의 이유로 혼합기가 올바른 위치에 장착되 지 않았습니다. ■ 필요한 경우 혼합기의 핸들을 시작 위치로 다시 이 동합니다. 도어를 닫습니다. ■ 켜기/끄기 버튼 ①으로 커피머신을 끕니다. ■ 커피머신을 전원 공급에서 분리합니다. ■ 커피머신을 전원 공급에 다시 연결할 때까지 최소 1 분 동안 기다렸다가 전원을 켭니다. 이를 통해 혼합기 구동장치가 초기화되고 시작 위치로 돌아갑니다. ■ 필요한 경우 이러한 단계를 반복합니다.
커피가 중앙 추출구에서 나오지 않습니다. 또는 커피가 한 추출구를 통해서만 나옵니다.	<ul> <li>중앙 추출구가 막혔습니다.</li> <li>키피 배관을 헹구십시오("세척 및 관리 – 커피머신 헹굼" 참조).</li> <li>커피가 계속 나오지 않거나 한쪽에서만 나오는 경우</li> <li>중앙 추출구를 분해해 모든 부품을 조심스럽게 세척 합니다.</li> <li>모든 부품이 올바르게 재조립되었는지 확인하십시 오.</li> </ul>
우유나 우유거품이 중앙 추출구에서 나오지 않습니 다.	우유관이 막혔습니다. ■ 중앙 추출구와 우유관을 브러시로 조심스럽게 청소 하십시오.

문제	원인과 해결
우유를 배출할 때 소리가 납니다. 우유를 가열하거 나 거품을 만들 때 소음이 들릴 수 있습니다. 우유 거품을 만들어야 할 때에도 뜨거운 우유만 중 앙 추출구로 나옵니다.	우유 온도가 너무 높습니다. 좋은 우유 거품은 차가운 우유(< 10 °C)로만 만들어집니다. ■ 우유 온도를 확인합니다.
	중앙 추출구가 올바르게 장착되지 않아 공기가 들어옵 니다. 또는 중앙 추출구가 막혔습니다. ■ 중앙 추출구가 올바르게 조립되었는지 확인합니다. 모든 부품이 서로 확실히 연결되었는지 확인합니다. ■ 중앙 추출구를 세척합니다. 흐르는 물에서 추출구를 눌러 이물질을 빼냅니다.
	우유관, 연결 부품, 우유통의 스테인리스 스틸 튜브가 막혔습니다. ■ 청소용 브러시로 모든 부품을 깨끗이 청소합니다.
	중앙 추출구의 스팀 배출구가 막혔습니다. ■ 세척용 브러시로 스팀 배출구를 세척합니다(최대 1 cm 너비).
디스플레이에 불이 들어왔 지만 커피머신이 가열되지 않고 음료가 만들어지지 않습니다. 커피머신의 전원을 끌 수 없습니다.	전시장에서 커피머신을 시연하는 데모 모드가 활성화 되었습니다. ■ 데모 모드를 비활성화하십시오.
# 불만족스러운 결과

문제	원인과 해결
커피가 충분히 따뜻하지 않습니다.	컵이 예열되지 않았습니다. 컵이 작고 옆면이 두꺼울수록 예열이 중요합니다. ■ 컵 예열 기능을 이용하는 등의 방법으로 컵을 예열 하십시오 (모델별 상이).
	브루잉 온도가 너무 낮게 설정되었습니다. ■ 브루잉 온도를 높게 설정하십시오.
	혼합기의 필터가 막혔습니다. ■ 혼합기를 분리하여 손으로 세척하십시오. ■ 혼합기의 기름때를 제거하십시오.
예열 시간이 길어지고 배 출되는 물의 양이 부정확 하며 커피머신이 올바르게 작동하지 않습니다. 커피 가 중앙 추출구에서 아주 느리게 흐릅니다.	커피머신 물때제거가 필요합니다. ■ 커피머신 물때제거를 하십시오.
우유거품이 균일하지 않습 니다.	우유 온도가 너무 높습니다. 좋은 우유거품은 차가운 우유(10 ℃ 미만)로만 만들어집니다. ■ 우유통에서 우유 온도를 확인하십시오.
	우유관이 막혔습니다. ■ 중앙 추출구와 우유관을 브러시로 청소하십시오.
커피 그라인더 소음이 평 상시보다 큽니다.	분쇄 중에 원두통이 비었습니다. ■ 원두통을 신선한 원두로 채우십시오.
	플라스틱이나 돌과 같이 원두에 이물질이 있을 수 있 습니다. ■ 즉시 커피머신 전원을 끄십시오. 밀레 서비스 센터 에 문의하십시오.
커피 혹은 에스프레소에 크레마가 없습니다.	원두가 더이상 신선하지 않습니다. 로스팅된 원두를 장기간 열어둔 상태로 보관한다면 원두의 이산화탄 소가 점차 날아갑니다. 그렇기 때문에 커피를 내릴 때 크레마가 더는 만들어지지 않습니다. 물론 원두는 계속 사용할 수 있습니다.

문제	원인과 해결
커피의 맛이 약합니다. 찌 꺼기통에 있는 커피가루가 질퍽하고 거칩니다.	<ul> <li>그라인더에 커피원두가 충분히 들어가지 않았고 덜 갈 린 커피가 브루잉되었습니다. 다크 로스팅 커피 원두 는 특히 기름기가 많습니다. 이 기름이 원두통 내부에 쌓여 원두의 움직임을 방해할 수 있습니다.</li> <li>키피를 만들 때 커피원두가 원두통으로 떨어지는지 확인하십시오.</li> <li>더 진하고 더 기름이 많은 원두를 사용하는 경우 커 피머신을 더 자주 세척하십시오.</li> <li>기름기가 적은 원두를 사용해 보십시오.</li> </ul>

문제를 직접 해결하기 위한 정보와 밀 레 부품에 대한 정보는 www.miele.com/service에서 찾아볼 수 있습니다.

## 문제 발생시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 고장은 밀 레 고객 서비스 센터로 문의해 주십시오.

밀레 고객 서비스 센터 연락처는 사용 설명서 마지막 장에서 확인하실 수 있 습니다.

밀레 고객 서비스 센터에 문의하실 때 기 기의 모델명과 제품번호(SN)를 말씀해주 시면 빠르게 도움을 드릴 수 있습니다. 해당 정보는 데이터 플레이트에서 확인 하실 수 있습니다.



#### 보증

제품은 구입일로부터 2년간 보증됩니다. 보증 사용 약관에 대한 자세한 내용은 보 증서를 참조하시거나 밀레 서비스 센터 로 문의하십시오. 휴일이나 이사를 하는 기간 등 커피머신 을 장기간 사용하지 않을 경우, 안전을 위해 여러 절차를 수행해야 합니다.

- 원두통을 비우고 청소하십시오.
- 물통을 비우고 세척하십시오.
- 커피머신을 건조시키십시오.
- 기기 내부 청소
- 커피 머신을 확실하게 포장하십시오.

### 증발

커피머신을 장기간 보관하거나 멀리 운 반하는 경우, 특히 영하의 온도에서는 먼 저 커피머신 배관을 잘 건조시켜야 합니 다.

기기의 건조는 내부 부품의 모든 수분을 제거하여 결빙으로 인한 손상 위험을 방 지합니다.

음료 메뉴가 표시됩니다.

^^ 추출구 화상 위험
 뜨거운 증기는 화상을 일으킬 수 있습니다.
 뜨거운 액체나 증기가 배출될 때에는 추출구 아래에 가까이 가지 않습니다.
 뜨거운 부품을 만지지 않습니다.

- ∎ ∽ 항목을 선택합니다.
- 설정 **▶ 항목을 선택합니다**.
- 서비스 **항목을 선택합니다**.
- 물 없애기 **항목을 선택합니다**.
- 예 버튼을 터치해 확인합니다.
- 디스플레이에 나오는 안내에 따릅니다.

디스플레이가 꺼지면 커피머신이 건조를 완료한 것입니다.

■ 물받이와 찌꺼기통을 세척하십시오.

### 포장

포장 전 커피머신이 깨끗하고 건조한지 확인합니다. 바닥의 남아있는 커피 가루 는 표면에 흠집을 낼 수 있습니다. 남아 있는 커피, 우유, 물은 박테리아 증식을 유발할 수 있습니다.

원래 포장으로 커피머신을 포장합니다.

박스에 사용 설명서를 보관합니다. .사용 설명서를 포장하여 다음에 커피머신을 사용할 때 볼 수 있도록 하십시오. Miele 온라인 쇼핑몰, Miele MEC (연락처 는 뒷면 참조) 또는 Miele 매장에서 본 제 품과 기타 유용한 액세서리를 구매할 수 있습니다 (\*국가 및 모델별 구매 가능 액 세서리 및 세제 상이).

- **초극세사 천** 지문과 가벼운 오염물 제거용
- **커피포트 1.0 L** 커피 또는 차용 단열 용기

#### 다음의 유용한 정보는 에너지 및 비용 절 약, 환경 보호에 도움이 됩니다.

- 커피머신을 에코 모드(기본 설정)로 작 동합니다.
- 기기를 켰을 때 조금 어두운 조명을 선 택하거나 조명 사용을 자제합니다.
- 기기를 껐을 때 조명 꺼짐 시간을 끕니 다.
- 시계 표시를 끕니다.
- "타이머" 설정을 변경하면 커피머신의 에너지 소비량이 증가할 수 있습니다.

이 설정에서는 더 많은 에너지가 소비됩니 다. **메시지가 디스플레이에 표시됩니다.** 

- 커피머신을 한동안 사용하지 않는 경 우, ① 켜짐/꺼짐 센서 버튼으로 커피 머신의 전원을 끕니다.
- 타이머의 시간 경과 후 전원 꺼짐 설정을 20 분으로 변경합니다. 커피머신은 마 지막 음료를 만든 후 또는 센서 버튼을 마지막으로 누른 후 20 분이 경과하면 자동으로 꺼집니다.
- 가끔씩만 컵을 예열하고자 하는 경우 컵 예열 기능을 끌 수 있습니다. 그 대 신 온수를 사용해 컵을 예열할 수 있습 니다.

커피머신을 연결하기 전에 데이터 플레 이트에서 연결 데이터(전압 및 주파수)가 전원 공급장치와 일치하는지 확인하십시 오.

커피머신이 손상을 입는 위험을 방지하 려면 해당 데이터가 일치해야 합니다. 확 실하지 않은 경우 자격을 갖춘 기술자에 게 문의하십시오.

필요한 연결 데이터는 데이터 플레이트 에 설명되어 있습니다. 데이터 플레이트 는 물받이를 꺼냈을 때 커피머신 왼쪽에 서 확인할 수 있습니다.

제품을 AC 220-240 V 60 Hz의 전원 공 급장치에 연결할 수 있는 주전원 케이블 이 제공됩니다.

커피머신은 적절한 접지 콘센트를 통해 주전원 공급장치에 연결되어야 합니다. 연결은 국가 및 현지 안전 규정에 따라야 합니다.

퓨즈 정격은 10 A 이상이어야 합니다.

콘센트는 제품 옆에 쉽게 접근할 수 있는 곳에 있어야 합니다.

커피머신을 멀티 어댑터나 연장선을 사 용해서 주전원 공급장치에 연결하지 마 십시오. 이러한 행위에 대해서는 커피머 신의 안전을 보장할 수 없습니다(화재 위 험).

커피머신을 **자립형 인버터**에 연결하지 마십시오. 자립형 인버터는 태양광 시스 템과 같이 자체적인 전원 공급을 위해 사 용됩니다. 전원 서지에 의해 안전 전원차 단기능이 작동될 수 있습니다. 이로 인해 전자 모듈이 손상될 수 있습니다.

커피머신은 "**에너지 절약 플러그**"로 알 려진 장치와 함께 사용하면 안됩니다. 이 로 인하여 기기에 공급되는 에너지 양이 줄어들어 과열이 발생할 수 있습니다. 주전원 연결 케이블에 결함이 있는 경우, 위험을 방지하기 위해 공인 기술자만 이 를 교체해야 합니다.



- **a** = 311 mm
- **b** = 397 mm
- **c** = 445 mm

# 기술 데이터

대기 모드시 전력 사용량:	< 0,4 W
네트워크 대기 모드 전력 사용량:	< 0,9 W
펌프 압력:	최대 15 bar
스루플로우(Through-flow) 히터:	1 스테인리스 스틸 서모 블록
치수 (W x H x D):	311 x 397 x 445 mm
순 중량:	13 kg
주전원 연결 케이블 길이	120 cm
물통 용량:	2,2 I
원두통 용량:	약 500 g
우유통 용량:	0,5 l
물받이 용량:	0,8 I
찌꺼기통 용량:	커피찌꺼기 최대 16 개
중앙 추출구:	높이 조절 80-160 mm
그라인더:	원뿔형 스틸 그라인더
그라인더 설정:	5 설정
원두 가루 양:	최대 12 g
주파수 대역:	2.400–2.4835 GHz
최대 전송 전력	< 100 mW

- (주)밀레코리아 서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (06126)
   ■ 홈페이지: www.miele.co.kr
   ■ 온라인 쇼핑몰: shop.miele.co.kr
- A/S 신청: 전국 1577-1597
- .....
- 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.



CM 7350

ko-KR

M.-Nr. 12 345 430 / 02