









Degrease the brew unit / 혼합기의 기름때를 제거합니다.



| Maintenance | Degrease the brew unit
| 유지관리 | 혼합기의 기름때를 제거합니다.







Remove the brew unit. Clean the interior of the machine. Rinse the brew unit by hand and refit it with a cleaning tablet in it.

혼합기를 꺼내세요. 기기 내부를 청소하세요. 손으로 혼합기를 행구고 세척용 태블릿을 넣어서 장착하세요.






Degrease the brew unit / 혼합기의 기름때를 제거합니다.




Insert brew unit containing tablet



태블릿을 넣어 혼합기를 끼우세요.



Degrease the brew unit / 혼합기의 기름때를 제거합니다.



ca. 6 Min.
approx. 6 min.



CM 6160, CM 6360, CM 6560

These short instructions are **not** a substitute for the operating instructions supplied with the machine. Please read the operating instruction manual and pay particular attention to the Warning and Safety instructions.

이 간단 사용설명서는 제품과 함께 제공된 사용설명서를 대체하지 **않습니다**. 사용설명서를 읽고 '경고 및 안전 지침'에 특히 주의를 기울이시기 바랍니다.