


Princip upravljanja

Prikazovalnik na dotik



Izbira/priklic menija	■ Dotaknite se zelenega vnosa ali zelene vrednosti na prikazovalniku.
Listanje	■ Povlecite preko prikazovalnika. To pomeni, da prst položite na prikazovalnik na dotik in potegnete z njim v želeni smeri.
Izhod iz menijske ravni	■ Dotaknite se ↩. Ali pa se v menijski poti dotaknite nadrejenega imena menija. Vnosi, ki ste jih opravili doslej in jih niste potrdili z OK, se ne shranijo.
Vnos števil	Številke vnašate tako, da povlečete po prikazovalniku in se dotaknete ustrezne številke, ali pa prek numerične tipkovnice. Prvi način: ■ Povlecite po številkah na prikazovalniku navzgor ali navzdol, dokler zelena vrednost ni obarvana oranžno in je v sredini. Potrdite z OK. Drugi način: ■ Dotaknite se oranžno obarvane vrednosti v sredini in jo zadržite, dokler se ne pojavi numerična tipkovnica. ■ Izberite zeleno vrednost: takoj ko vnesete veljavno vrednost, je možnost OK označena z zelenim ozadjem. S puščico izbršete nazadnje vneseno številko. ■ Potrdite z OK.
Vnos črk	Ime vnesete prek tipkovnice. Izberite kratka, jedrnata imena. ■ Dotaknite se zelenih črk ali znakov. ■ Dotaknite se možnosti Shrani.
Prikaz kontekstnega menija	V nekaterih menijih lahko prikažete kontekstni meni, npr. za konfiguracijo napitka. ■ Dotaknite se na primer imena napitka in ga zadržite, dokler se ne odpre kontekstni meni. ■ Ko želite kontekstni meni zapreti, se dotaknite prikazovalnika zunaj okna menija.
Prikaz pomoči	■ Pri izbranih funkcijah je na voljo pomoč. Na prikazovalniku je izpisano Pomoč. ■ Če želite prikazati napotke s slikami in besedilom, se dotaknite možnosti Pomoč.

Pregled napitkov

Kavni napitki

– **Ristretto** je koncentriran, močan ekspreso. Pripravi se z enako količino kave kot ekspreso, vendar z zelo malo vode.

– **Ekspreso** je močna, aromatična kava s slojem goste kreme pene lešnikove barve.

– **Kava** se razlikuje od ekspresa po tem, da se uporabi večja količina vode in da so zrna kave drugače pražena.

– **Dolga kava** je kava z bistveno več vode.

– **Long black** je pripravljena iz vroče vode in dveh porcij ekspresa.

– **Caffè americano** je sestavljen iz enakih delov ekspresa in vroče vode. Najprej se pripravi ekspreso, nato pa se skodelica dopolni z vročo vodo.

– **Caffè latte** se pripravi iz ekspresa in vročega mleka.

– **Cappuccino italiano** je sestavljen iz enakih deležev spenjenga mleka in ekspresa kot kapučino, vendar se najprej pripravi ekspreso in šele nato spenjeno mleko.

– **Espresso macchiato** je ekspreso z majhnim slojem spenjenga mleka.

– **Flat white** je posebna različica kapučina: bistveno večja količina ekspresa kot spenjenga mleka poskrbi za intenzivno kavno aromo.

– **Café au lait** je francoska kavna specialiteta, sestavljena iz kave in spenjenga mleka. Café au lait se običajno servira v veliki skodelici.

– **Beli čaj**

– **Japonski čaj**

– **Zeleni čaj**

– **Zeliščni čaj**

– **Sadni čaj**

– **Črni čaj**

– **Chai latte** je čajna specialiteta z mlekom.



Opis

Zunanost

- 1 Tipka Vklp/izklp
- 2 Optični vmesnik (samo za servisno službo Miele)
- 3 Senzorska tipka MobileStart
- 4 Senzor približevanja
- 5 Senzorska tipka „nazaj“
- 6 Prikazovalnik na dotik
- 7 Senzorska tipka
- 8 Ročaj vrat
- 9 Po višini nastavljen centralni izliv z osvetlitvijo
- 10 Prestrezna plošča
- 11 Posoda za mleko

Notranjost


- 1 Posodi za kavo v zrnju (vrsta A in vrsta C)
- 2 Mlečni ventil
- 3 Po višini nastavljen centralni izliv z osvetlitvijo
- 4 Nastavitev stopnje mletja
- 5 Posoda za kavo v zrnju (vrsta B)
- 6 Izhodna odprtina ventilatorja
- 7 Posoda za vodo
- 8 Prestrezni pladenj s pokrovom
- 9 Enota za kuhanje
- 10 Posoda za kavno usedlino
- 11 Posoda za vzdrževanje
- 12 Ležišči za čistilno kartušo in kartušo za odstranjevanje vodnega kamna (vključno z adapterjem)
- 13 Prestrezna posoda



Priprava

Polnjenje posode za vodo

- Odprite vrata aparata.




- Posodo za vodo izvlecite iz aparata.
- V posodo nalijte hladno, svežo pitno vodo do oznake „max.“.
- Posodo za vodo potisnite v kavni avtomat in zaprite vrata aparata.

Polnjenje posod za kavo v zrnju

Uporabljajte izključno praženo kavo v zrnju.


- Odprite vrata aparata.



- Izvlecite posode za kavo v zrnju iz aparata in odstranite pokrove.
- Posode za kavo v zrnju napolnite s kavo in jih zaprite s pokrovi.
- Posode za kavo v zrnju potisnite do konca v kavni avtomat.
- Zaprite vrata aparata.

Priprava napitkov

Priprava napitka



- Pod centralni izliv postavite skodelico. Izberite napitek.
- Prekinitev priprave napitka
- Dotaknite se možnosti Stop ali Prekini.


DoubleShot

Za posebej močan, aromatičen kavni napitek lahko izberete funkcijo „DoubleShot“ ☪. Pri tem se bodo po polovici postopka kuhanja ponovno zmelala in poparila kavna zrna.

- Dotaknite se ☪ pri pripravi kavnega napitka.

Priprava dveh porcij

Če želite hkrati napolniti dve skodelici:




- Pod vsako šobo centralnega izliva postavite po eno skodelico.
- Dotaknite se ☒.
- Izberite napitek.

Uporaba posode za mleko

Mleko se v posodi za mleko ne hladi. Zato v primeru, da dlje časa ne boste pripravili nobenega napitka z mlekom, posodo za mleko postavite v hladilnik. Samo s hladnim mlekom (< 10 °C) namreč lahko pripravite dobro spenjeno mleko.

- Posodo za mleko napolnite z mlekom največ do 2 cm pod robom.



- Posodo za mleko potisnite od spredaj v kavni avtomat, tako da se zaskoči.
- Zdaj lahko pripravite napitke z mlekom.

Priprava čaja

Vroča voda se pripravi z optimalno temperaturo za različne vrste čaja.

- Pripravljeni čajni filter oziroma čajno vrečko položite v čajno skodelico.
- Pod centralni izliv postavite čajno skodelico.
- Izberite vrsto čaja na prikazovalniku.
- V skodelico priteče vroča voda.
- Po zelenem času namakanja odstranite čajni filter oz. čajno vrečko.

Nasvet: Kadar pripravljate vodo za čaj, lahko s funkcijo TeaTimer vklopite nastavljen zvočni signal (glejte navodila za uporabo).

Funkcija vrča

S funkcijo vrča lahko avtomatsko pripravite več skodelic kave ali čaja eno za drugo (največ 1 l). Tako lahko pripravite do osem skodelic napitka.

Priprava vrča

- Prikazan je meni napitkov.
- Pod centralni izliv postavite dovolj veliko posodo.
- Izberite zeleno funkcijo vrča.
- Izberite zeleno število skodelic (3 do 8).
- Sledite navodilom na prikazovalniku.

Način za strokovnjake

V načinu za strokovnjake lahko enkrat dodelite vrsto kave in med pripravo napitka spremenite njegovo količino. Za to mora biti aktiviran način za strokovnjake (v spustnem meniju: izraz Način za strokovnjake je označen oranžno).

Nastavitev se ne shrani in velja samo za trenutno pripravo.

Začasna dodelitev posode za kavo v zrnju

- Dotaknite se zgornjega roba zaslona in odprite spustni meni.
- Zdaj izberite posodo za kavo v zrnju, katere kavo želite uporabiti za trenutni napitek.
- Zaprite okno menija, tako da ga potisnete navzgor.
- Zdaj zaženite pripravo napitka.

Priprava napitka

Količino napitka lahko spreminjate samo med posameznimi fazami priprave.



- Dotaknite se drsnika in pomaknite kazalec (mali trikotnik) v zeleni položaj.

Čiščenje in vzdrževanje

Upošteвайте podrobne informacije o čiščenju in vzdrževanju, ki so navedene v navodilih za uporabo. Kavni avtomat skrbno in redno čistite.

Priporočeni interval čiščenja	Kaj moram očistiti/narediti?
vsak dan (ob koncu dneva)	– Posoda za mleko in pokrov – Mlečni ventil – Posoda za vodo – Prestrezna plošča – Prestrezni pladenj in posoda za kavno usedlino
1-krat tedensko (pri močnejši umazaniji bolj pogosto)	– Centralni izliv – Senzor roba skodelic – Notranjost aparata – Enota za kuhanje – Prestrezna posoda – Sprednja stran aparata
1-krat mesečno	– Posoda za kavo v zrnju
Po potrebi/ko se izpiše zahteva	– Cev za mleko – Razmastičev enote za kuhanje – Odstranjevanje vodnega kamna iz aparata

Ročno čiščenje ali pomivanje v pomivalnem stroju

- izključno na roke:**
- Pokrov iz plemenitega jekla na centralnem izlivu
 - Enota za kuhanje
 - Posode za kavo v zrnju in pokrovi
- primerno za strojno pomivanje:**
- Prestrezni pladenj, pokrov in posoda za kavno usedlino
 - Prestrezna plošča
 - Centralni izliv (brez pokrova iz plemenitega jekla)
 - Posoda za mleko in pokrov
 - Senzor roba skodelic
 - Prestrezna posoda
 - Posoda za vzdrževanje
 - Posoda za vodo