

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.

The following installation instructions assume that there is a solid surface behind the wall as outlined in the Operating and Installation instructions!

Wall anchors included in the packaging are not for use in USA / CDN.

CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire les Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.

Les instructions pour l'installation suivantes exigent qu'il y ait une surface solide derrière le mur, tel qu'indiqué dans les Instructions pour l'utilisation et l'installation!

Les ancrages de cloison compris dans l'emballage ne conviennent pas aux E.U. / CDN.

AVERTISSEMENT : Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.

Las siguientes instrucciones de instalación suponen que hay una superficie sólida detrás de la pared, tal como se describe en el Manual de uso y manejo. Los taquetes de pared incluidos en el paquete no son para usarse en EE.UU. ni en Canadá.

PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

1

2

15 9/16" 395 mm

S

3

∅1/8" ∅3mm

6x T30 5x60mm

4

AE

RM

- Air extraction mode
- Mode d'évacuation
- Modalidad de extracción de aire

- Recirculation mode
- Mode de circulation d'air
- Modalidad de recirculación

5

2x M6

6

5 mm

2x

7

2x

8

2x

9 AE

10 RM

Miele DUW 20

11

12 AE

12 RM

13

14

2x T20 3.9x7.5mm

15

3x

16 RM

Miele DKF 12-900

17

3x