


**Miele**

Quick Start Guide –  
M Sense Topf

Quick Start Guide –  
M Sense pot

Guide de démarrage rapide –  
M Sense




Videoanleitung  
Video tutorial  
Guide vidéo



# Einmalige Installation

One-time installation

Connexion initiale




Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.


These short instructions are not a substitute for the operating instructions supplied with the machine. Please read the operating instruction manual and pay particular attention to the Warning and Safety instructions.

Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le mode d'emploi et les instructions de montage. Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité et mises en garde.


# 1



# 2







# 3



# Einmalige Installation

One-time installation

Connexion initiale




**Einmalige** Installation

One-time installation

Connexion initiale

8




Kochvorgang starten<sup>1</sup>


Start cooking<sup>1</sup>

Commencez à cuisiner<sup>1</sup>


1




3



2



4




<sup>1</sup> Abweichend für KM 8684 FR/FL: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.  
<sup>1</sup> Exception for KM 8684 FR/FL: Please read the instruction manual.  
<sup>1</sup> Dérogation pour le KM 8684 FR/FL : Veuillez lire le mode d'emploi.

Kochvorgang starten<sup>1</sup>

Start cooking<sup>1</sup>

Commencez à cuisiner<sup>1</sup>

5



Programm auswählen

Choose program

Choisir le programme

<sup>1</sup> Abweichend für KM 8684 FR/FL: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.


<sup>1</sup> Exception for KM 8684 FR/FL: Please read the instruction manual.


<sup>1</sup> Dérogation pour le KM 8684 FR/FL : Veuillez lire le mode d'emploi.





## Programmübersicht | Program overview | Aperçu du programme

**Statusanzeige**  
**Status display**  
**Affichage de l'état**


 **Erwärmen**  
 z. B. Milch,  
 Suppen, Pochieren von  
 Fisch  
**Warming**  
 e.g. milk,  
 poaching fish  
**Réchauffer**  
 Par exemple, lait,  
 soupes, poisson poché

 **Köcheln**  
 z. B. Saucen,  
 Schmorgerichte  
**Simmering**  
 e.g. sauces, stews  
**Mijoter**  
 Par exemple, sauces,  
 plats mijotés

 **Kochen**  
Wasser inklusive  
 Lebensmittel aufkochen  
 und weiterkochen, z. B.  
 Kartoffeln, Reis, Suppen  
**Boiling**  
 Bring water and food to  
 a boil and continue  
 cooking, e.g. potatoes,  
 rice, soups  
**Bouillir**  
 Faire bouillir l'eau avec  
 les aliments et pour-  
 suivre la cuisson, p. ex.  
 pommes de terre, riz,  
 soupes.

 **Braten**  
 z. B. Zwiebeln,  
 Pilze, Fleisch  
**Frying**  
 e.g. onions, mushrooms,  
 meat  
**Saisir**  
 Par exemple, oignons,  
 champignons, viande

**Remote Confirmation**  
 Zeichen leuchtet nur  
 bei Nutzung der  
 Miele App.  
**Remote Confirmation**  
 The symbol only  
 appears when using  
 the Miele app.  
**Remote Confirmation à distance**  
 Le symbole apparaît  
 uniquement lors de  
 l'utilisation de l'App  
 Miele.

 **Booster**  
 2x Wasser besonders schnell aufkochen und  
 anschließend mit Lebensmittel weiterkochen, z. B.  
 Nudeln  
**Booster**  
 Bring water to a boil very quickly and then continue  
 cooking with food, e.g. pasta  
**Booster**  
 Faites bouillir l'eau très rapidement, puis poursuivez la  
 cuisson avec les aliments, par exemple des pâtes

**Wichtig:** Lebensmittel erst nach Abschluss der  
 Aufheizphase ins Wasser geben (wenn das Signal  
 ertönt und das Symbol statisch leuchtet). Andernfalls  
 kann es zum Überkochen kommen.  
**Important:** Only add food to the water once the  
 heating-up phase is complete (when the signal sounds  
 and the symbol lights up continuously). Otherwise, it  
 may boil over.  
**Important :** Ne plongez les aliments dans l'eau qu'une  
 fois la phase de préchauffage terminée (un signal  
 retentit et le symbole reste allumé). Sinon, cela peut  
 entraîner un débordement.