

## ESW 7010

Nahrievač Gourmet bez rukoväti s výškou 14 cm

na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.



- Jedinečný pôžitok – príprava pri nízkej teplote
- Neustále primeraná teplota – štyri prevádzkové režimy
- Komfortné a jednoduché – dotykové ovládanie
- Najjednoduchšie otváranie zásuvky – Push2open
- Istota je istota – funkcia časovača s automatickým vypnutím

EAN: 4002516128199 / Číslo materiálu: 11103110 / Číslo starého materiálu: 30701030D

<b>Prevedenie a dizajn</b>	
Nahrievač Gourmet	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Bez rukovätí	•
Farba	Grafitová sivá
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Nahrievanie šálok	•
Nahrievanie tanierov	•
Udržiavanie teploty pokrmov	•
Príprava pri nízkej teplote	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Kapacita	Súprava riadu pre 6 osôb
Mechanizmus otvárania dvierok Push2Open	•
Plnovýsuv pre jednoduché naloženie a vyloženie	•
Ovládacia lišta so senzorovými tlačidlami	•
Ovládacia lišta so symbolmi	•
Programovanie konca programu	•
Funkcia časovača	•
Program Sabat	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Zapustená ovládacia lišta	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Studená čelná strana	•
Protišmyková podložka	•
Bezpečnostné vypínanie	•
<b>Technické údaje</b>	
Min. teploty v °C	40
Max. teploty v °C	85
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	141
Hĺbka prístroja v mm	570
Využitelná vnútorná výška v mm	80
Celkový príkion v kW	0,70
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so zástrčkou	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0

ESW 7010

Nahrievač Gourmet bez rukoväti s výškou 14 cm

na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.

EAN: 4002516128199 / Číslo materiálu: 11103110 / Číslo starého materiálu: 30701030D

**Dodávané príslušenstvo**




Protišmyková podložka

1


## ESW 7010

Nahrievač Gourmet bez rukoväti s výškou 14 cm




na nahrievanie riadu, zachovanie teploty jedla a prípravu pri nízkej teplote.





ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



ESW7x10, EVS7010 installation drawings



ESW7x10, installation drawings



ESW7010, ESW7110, EVS7010 - installation drawing