

stop
Stop
pentru ghidajul pentru coșurile din mașina de spălat vase

EAN: 4002511508910 / Numărul materialului: 02154400 / Vechi Numărul materialului:



- Împiedică scoaterea coșului
- pentru tava pentru tacâmuri
- pentru G1 xxx–G6 xxx
- pentru G3xx, G5xx, G6xx, G7xx, G8xx