

Butée Guide de Panier

Butée

Pour le guidage des paniers dans le lave-vaisselle

Code EAN: 4002512425438 / Numéro de matériel: 05310670 /
Ancien Numéro de matériel:



- arrête l'extraction du panier
- pour paniers
- Pour G3xx, G6xx, G7xx, G8xx