

ESW 7020

Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.



- Plaisir suprême – cuisson à basse température
- Toujours la bonne température – quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité – Commande à touches tactiles
- Tiroir très facile à ouvrir – Push2open
- Fiabilité garantie – fonction minuterie avec arrêt automatique

Code EAN: 4002516175551 / Numéro de matériel: 11168790 / Ancien Numéro de matériel: 30702030B

Modèle et design	
Tiroir chauffant Gourmet	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Coloris	Gris graphite
Modes de fonctionnement	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Maintenir les plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour faciliter chargement et déchargement	•
Panneau de commande avec touches sensibles	•
Bandeau de commande avec symboles	•
Programmation arrêt	•
Fonction Minuterie	•
Programme Shabbat	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Bandeau de commande à fleur de plan	•
Sécurité	
Façade tempérée	•
Tapis antidérapant	•
Arrêt de sécurité	•
Tiroir à accessoires	
Capacité	Couverts pour 12 personnes
Caractéristiques techniques	
Températures min. en °C	40
Températures max. en °C	85
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	289
Profondeur de l'appareil en mm	570
Hauteur intérieure utile en mm	230
Puissance totale de raccordement en kW	0,70
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

ESW 7020

Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm

pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.



Code EAN: 4002516175551 / Numéro de matériel: 11168790 /

Ancien Numéro de matériel: 30702030B

Câble d'alimentation avec prise

•

Longueur du câble de branchement électrique en m

2,0

Accessoires fournis

Tapis antidérapant

1

Grille pour surélever la surface d'appui

1

ESW 7020

Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm
pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.

