

Butée  
Butée  
pour le guide-panier des lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002511508910 / Numéro de matériel: 02154400 /  
Ancien Numéro de matériel:



- arrête la sortie du panier
- pour les tiroirs à couverts
- pour G1xxx – G6xxx
- pour G3xx, G5xx, G6xx, G7xx, G8xx