

Butée Guide de Panier
Butée
pour le guide-panier des lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002512425438 / Numéro de matériel: 05310670 /
Ancien Numéro de matériel:



- arrête la sortie du panier
- pour paniers
- pour G3xx, G6xx, G7xx, G8xx