

Curseur
Poussoir
pour appareils de froid, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs

Numéro EAN: 4002514361680 / Numéro de matériel: 06245273 /
Ancien Numéro de matériel:



- Si nécessaire, seul le curseur peut être remplacé au lieu de la poignée entière
-
- Le curseur fait partie de la poignée du réfrigérateur 6699793