

Crochet Fixation façade
Crochet fixation de façade
pour les lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002516154907 / Numéro de matériel: 10530610 /
Ancien Numéro de matériel:



- La pièce de rechange permet de fixer facilement la façade du lave-vaisselle
- remplacement facile
- G5xxx depuis 2020, G7xxx