

Socle noir profond
Socle noir profond
pour les lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002516526032 / Numéro de matériel: 11662550 /
Ancien Numéro de matériel:

- Le socle sert à cacher la zone libre des appareils encastrables
- s'adapte de manière esthétique à l'environnement de l'appareil
- G1xxx, G2xxx, G4xxx, G5xxx, G6xxx, G7xxx