


ESW 7020

Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm
pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.




- Plaisir suprême – cuisson à basse température
- Toujours la bonne température – quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité – commande sensitive
- Tiroir très facile à ouvrir – Push2open
- Fiabilité garantie – fonction minuterie avec arrêt automatique

Numéro EAN: 4002516816034 / Numéro de matériel: 12598960 /
Ancien Numéro de matériel: 30702060CH

Modes de cuisson	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Modes de cuisson	
Maintenir les plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour charger et décharger facilement	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•
Fonction Timer	•
Programme Shabbat	•
Sécurité	
Façade froide	•
Caractéristiques techniques	
Puissance de raccordement totale en kW	0,70
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Grille pour surélever la surface de pose	1
Construction et design	
Tiroir chauffant Gourmet	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Couleur des appareils	Pearlbeige
Avantages	
Préchauffage de vaisselle	•
Maintien des plats au chaud	•
Résultats de cuisson parfaits à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Bandeau de commande avec symboles	•
Programmation Arrêt	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

ESW 7020

Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm
pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.




Numéro EAN: 4002516816034 / Numéro de matériel: 12598960 /
Ancien Numéro de matériel: 30702060CH


Confort d'entretien	
Bandeau de commande à fleur de plan	•
Sécurité	
Tapis antidérapant	•
Arrêt de sécurité	•
Tiroir à accessoires	
Capacité	Couverts pour 12 personnes
Caractéristiques techniques	
Températures min. en °C	40
Températures max. en °C	85
Hauteur de l'appareil en mm	289
Profondeur de l'appareil en mm	570
Hauteur intérieure utile en mm	230
Largeur de l'appareil en mm	595
Accessoires fournis	
Tapis antidérapant	1

ESW 7020


Tiroir chauffant Gourmet sans poignée, hauteur 29 cm
pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7020, Installation drawings, XL combination niche height



side view ESW7x20, installation drawing



built-in ESW7x20, installation drawing



Installation ESW7x20, installation drawing