

FlexTop1-Bowl

Plat de cuisson/récipient

pour préparer les aliments à griller et les sauces et les maintenir au chaud.

Numéro EAN: 4002516905349 / Numéro de matériel: 12846180 /
Ancien Numéro de matériel: 33996030INT1



- Convient pour une utilisation dans le FlexRack Cooking System
- Peut être monté n'importe où dans le FlexRack avec un cadre FlexBase
- 65 mm de profondeur pour conserver/maintenir au chaud aliments à griller/sauces
- Donne une nouvelle dimension au grill et à la cuisson
- 100 % inox, idéal pour le nettoyage au lave-vaisselle