


ESW 7030

Tiroir Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche hauteur 90 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.




- Plaisir suprême – cuisson à basse température
- Toujours la bonne température – quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité – commande sensitive
- Tiroir très facile à ouvrir – Push2open
- Fiabilité garantie – fonction minuterie avec arrêt automatique

Numéro EAN: 4002516923466 / Numéro de matériel: 12866010 /
Ancien Numéro de matériel: 30703060CH

Modes de cuisson	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Modes de cuisson	
Maintenir les plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour charger et décharger facilement	•
Bandeaup de commande avec touches sensitives	•
Fonction Timer	•
Programme Shabbat	•
Sécurité	
Façade froide	•
Caractéristiques techniques	
Puissance de raccordement totale en kW	0,70
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Grille pour surélever la surface de pose	1
Construction et design	
Tiroir chauffant Gourmet	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Couleur des appareils	Pearlbeige
Avantages	
Préchauffage de vaisselle	•
Maintien des plats au chaud	•
Résultats de cuisson parfaits à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Bandeaup de commande avec symboles	•
Programmation Arrêt	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20

ESW 7030

Tiroir Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche hauteur 90 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.



Numéro EAN: 4002516923466 / Numéro de matériel: 12866010 /
Ancien Numéro de matériel: 30703060CH

Durée avant passage automatique en mode veille avec
maintien de la connexion au réseau en min 20

Confort d'entretien

Bandeau de commande à fleur de plan •

Sécurité

Tapis antidérapant •

Arrêt de sécurité •

Tiroir à accessoires

Capacité Couverts pour 12 personnes

Caractéristiques techniques

Températures min. en °C 40

Températures max. en °C 85

Hauteur de l'appareil en mm 317

Profondeur de l'appareil en mm 570

Hauteur intérieure utile en mm 230


Largeur de l'appareil en mm 595

Accessoires fournis


Tapis antidérapant 1

ESW 7030



Tiroir Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche hauteur 90 cm pour préchauffer les plats, maintenir au chaud et cuire à basse température.





ESW7030, installation drawings



ESW7030, installation drawings



ESW7030 installation drawings



ESW7030, installation drawings