

Crochet Fixation façade
Crochet fixation de façade
pour lave-vaisselle

Code EAN: 4002516154907 / Numéro de matériel: 10530610 /
Ancien Numéro de matériel:



- Cette pièce de rechange permet de fixer facilement la façade du lave-vaisselle
- facile à remplacer
- G5xxx depuis 2020, G7xxx