

Triflex HX2 Sprinter

Aspirateur balai sans fil

Triflex HX2 Sprinter avec design 3en1 et batterie supplémentaire



- Électrobrosse large avec détection du revêtement de sol
- 99,999 %* de rétention de la poussière grâce au filtre HEPA*
- L'aspirateur le plus performant de Miele**
- Design 3 en 1 breveté*** pour un nettoyage polyvalent
- Deux batteries Li-Ion VARTA, jusqu'à 60 minutes d'autonomie****

* CEI 62885-4

** Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

*** Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

**** Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

Code EAN: 4002516472315 / Numéro de matériel: 11897010 / Ancien Numéro de matériel: 41OML533EU1

Modèle	
Aspirateur balai sans fil	•
Gamme	Triflex HX2
Type de produit	SOML5
Couleur de l'appareil	Gris cachemire
Technologie d'aspiration	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430	•
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Curseur de réglage à 3 niveaux
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	192
Système de filtration	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo	2 x 60
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	2 x 30
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	2 x 14
Puissance au m ²	2 x 125
Temps de charge en min.	240
Accessoires fournis	
Trois accessoires	Support mural intégré
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Carpet Care Tool	•