


ESW 7030

Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.




- Rien que des saveurs – cuisson à basse température
- Toujours la bonne température – quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité – Commande tactile
- Tiroir très facile à ouvrir – Push2open
- Fiabilité garantie – fonction minuterie avec arrêt automatique

Code EAN: 4002516925613 / Numéro de matériel: 12873710 / Ancien Numéro de matériel: 30703060EU3

Modes de cuisson	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Modes de cuisson	
Maintenir les plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour faciliter le chargement et le déchargement	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•
Fonction Timer	•
Programme Shabbat	•
Sécurité	
Façade tempérée	•
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW	0,70
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Grille pour surélever la surface d'appui	1
Modèle et design	
Tiroir chauffant	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Couleur de l'appareil	Pearlbeige
Avantages gustatifs	
Préchauffage de vaisselle	•
Maintien des plats au chaud	•
Résultats de cuisson parfaits à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Bandeau de commande avec symboles	•
Programmation arrêt	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20

ESW 7030

Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.



Code EAN: 4002516925613 / Numéro de matériel: 12873710 /

Ancien Numéro de matériel: 30703060EU3

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 20

Confort d'entretien

Bandeau de commande à fleur de plan •

Sécurité

Tapis antidérapant •

Sécurité Oubli •

Tiroir à accessoires

Capacité Couverts pour 12 personnes

Caractéristiques techniques

Températures min. en °C 40

Températures max. en °C 85

Hauteur de l'appareil en mm 317

Profondeur de l'appareil en mm 570

Hauteur intérieure utile en mm 230


Largeur des appareils en mm 595

Accessoires fournis


Tapis antidérapant 1

ESW 7030


Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.




ESW7030, installation drawings



ESW7030, installation drawings



ESW7030 installation drawings



ESW7030, installation drawings