

Ersatzteile Küche
Cache
pour cuisinières/fours

Code EAN: 4002511858510 / Numéro de matériel: 04051320 /
Ancien Numéro de matériel:



- pour le cache de la lampe de l'enceinte de cuisson
- Matériau : verre