

Ersatzteile Küche  
Bouton-poussoir  
pour les aspirateurs

Code EAN: 4002514212623 / Numéro de matériel: 05780932 /  
Ancien Numéro de matériel:



- pour déverrouiller le tube télescopique à longueur réglable
- Accessoires : ressort , bouton-poussoir, boîtier, étrier