

ESW 7010

Calientaplatos Gourmet sin tirador de 14 cm de alto

Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.



- Magníficas creaciones culinarias: cocción a baja temperatura
- Siempre a la temperatura adecuada: cuatro funciones
- Cómodo y fácil: manejo Touch
- La forma más fácil de abrir el cajón: Push2open
- Seguridad garantizada: función Timer con desconexión automática

Código EAN: 4002516162544 / Número de material: 11149250 /
Número de material antiguo: 307010201B

Diseño constructivo	
Calientaplatos Gourmet	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sin tirador	•
Color	Negro Obsidiano
Funciones	
Atemperar tazas	•
Atemperar platos	•
Mantener calientes los alimentos	•
Cocción a baja temperatura	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Capacidad	Vajilla para 6 personas
Mecanismo Push2open	•
Extracción completa para una fácil carga y descarga	•
Listón de mandos con teclas sensoras	•
Panel de mandos con símbolos	•
Programación Stop	•
Función Timer	•
Programa Sabbat	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Listón de mandos enrasado	•
Seguridad	
Frontal frío	•
Base antideslizante	•
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Temperaturas mín. en °C	40
Temperaturas máx. en °C	85
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	141
Fondo del aparato en mm	570
Altura interior útil en mm	80
Potencia nominal total en kW	0,70
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0

ESW 7010

Calientaplatos Gourmet sin tirador de 14 cm de alto

Precalentar vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.

Código EAN: 4002516162544 / Número de material: 11149250 /
Número de material antiguo: 307010201B

Accesorios suministrados

Base antideslizante

1

ESW 7010

Calientaplatos Gourmet sin tirador de 14 cm de alto

Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.

