pulsante nero
Pulsante nero
per lavastoviglie



Numero EAN: 4002513733556 / Numero di materiale: 06003710 /
Vecchio numero di materiale:

Informazioni generali	
Identificativo del modello	Pushbutton deep black
Numero materiale del produttore	06003710
Codice EAN	4002513733556

- per il pannello comandi
- per G1xxx, G2xxx, G4xxx, G5xxx fino al 2017