pulsador zermatt prateado
Botão prata Zermatt
para máquinas de lavar louça



Código EAN: 4002513813715 / Número de material: 06003731 /
Número de material antigo:

Informações gerais	
Designação do modelo	Pushbutton zermattsilver
N.º de mat. do fabricante	06003731
Número EAN	4002513813715

- Para séries G1xxx, G2xxx