

ESW 7010

Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas, edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.



- A tökéletes íz – alacsony hőmérsékletű sütés
- Mindig a megfelelő hőmérséklet – négy üzemmód
- Kényelmes és egyszerű – érintőképernyős kezelés
- A fiók legegyszerűbb nyitási módja – Push2open
- Biztos, ami biztos – Időzítő funkció automatikus kikapcsolással

EAN: 4002516819394 / Cikkszám: 12613920 / Régi cikkszám: 30701060D

Kialakítás és design	
Szín	Pearlbeige
Kialakítás és design	
VitroLine	•
ArtLine	•
Élvezeti előnyök	
Edények előmelegítése	•
Az ételek melegen tartása	•
Tökéletes ételkészítési eredmény alacsony hőmérsékleten	•
Üzemmódok	
Csészemelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Ételek melegen tartása	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kikapcsoláshoz	•
Programozható leállítás	•
Időzítő funkció	•
Sabbat program	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Biztonság	
Hűvös előlap	•
Csúszásgátló betét	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Tartozékfiók	
Befogadóképesség	teríték 6 személy számára
Műszaki adatok	
Hőmérséklet min. (°C)	40
Hőmérséklet max. (°C)	85
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	141
Készülék mélysége (mm)	570
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,70
Feszültség (V)	230

ESW 7010


Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas,
edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.

EAN: 4002516819394 / Cikkszám: 12613920 / Régi cikkszám30701060D



Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Mellékelt tartozékok	
Csúszásgátló betét	1

ESW 7010


Fogantyú nélküli Gourmet edénymelegítő fiók, 14 cm magas, edény előmelegítésre, ételek melegen tartására, alacsony hőmérsékletű sütésére.





Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings





Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing