

Ersatzteile Küche
Úchyt sáčku
pro vysavače

EAN: 4002515053836 / Číslo materiálu: 06081322 / Číslo starého materiálu:



- Držák pro sáček
- do úchytu se připevňuje i 6434090
- Pro vysavače S5xxx, SFxxx,
Complete C2