

Ersatzteile Küche  
Úchyt sáčku  
pro vysavače

EAN: 4002515105542 / Číslo materiálu: 06843174 / Číslo starého materiálu:



- Držák pro sáček
- Pro vysavače S2xxx, SBxxx,  
Classic C1