

FUNZIONE FRIGGITRICE AD ARIA - AIRFRY

Vuoi ottenere risultati croccanti ma il tuo forno Miele non dispone della funzione AirFry? Nessun problema! Cerca il modello del tuo forno qui sotto e segui le indicazioni.

Ti consigliamo di spruzzare dell'olio sulla pietanza per un risultato ancora più gustoso!

| Modello Forno | Programmi da attivare contemporaneamente | Temperatura | Ripiano del forno su cui riporre la pietanza | Teglie consigliate |
|--------------------------------------|---|-------------|--|--|
| H2861BP | Air Fry | 190°C | 2 | HBBL 71 – Clicca qui HUBB 71 – Clicca qui HGBB 71 – Clicca qui |
| Tutti i forni che iniziano con H2xxx | Grill ventilato | 210°C | 3 | |
| H7260BP | Grill ventilato | 210°C | 3 | |
| H7264BP | Grill ventilato | 210°C | 3 | |
| H7464BP | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 3 | |
| H7860BP | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 3 | |
| H7440BM | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 2 | HBFP 27-1 – Clicca qui HBF 27-1 – Clicca qui |
| H7840BM | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 2 | |
| DGC7250 | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 3 | HBBL 71 – Clicca qui HUBB 71 – Clicca qui HGBB 71 – Clicca qui |
| DGC7450 | Thermovent Plus Funzione Crisp: per risultati croccanti Booster: riscaldamento rapido | 210°C | 3 | |
| DGC7440 HC PRO | Cottura combinata Thermovent Plus 0% Umidità | 210°C | 2 | |
| DGC7640 HC PRO | Cottura combinata Thermovent Plus 0% Umidità | 210°C | 2 | |
| DGC7840/5 HC PRO | Cottura combinata Thermovent Plus 0% Umidità | 210°C | 2 | |
| DGC7860/5 HC PRO | Cottura combinata Thermovent Plus 0% Umidità | 210°C | 2 | |