

## Řada PWD 86

Mycí a dezinfekční automaty  
Koše, moduly a přípojky











## Steelco PWD 86 – základní koše & speciální mycí moduly

Speciální moduly pro řadu přístrojů Steelco PWD 86 jsou základem flexibilního úložného systému, který garantuje nejlepší výsledky čištění, optimální použití chemie a redukci spotřeby vody a energie.

Představujeme zde **pravidla kompatibility** modulů 4 základních mycích košů. (Na základě výšky osazení jsou některé pozice možné, avšak ne současně.)





- = povolená přípojka
- = nepovolená přípojka
- = volná plocha pro uložení, nebo k dispozici pro různé typy modulů.
- = jednoduchá přípojka
- = dvojitá přípojka
- = dodatečná přihrádka








## Předkonfigurované koše



## Koše pro robotické instrumentárium


Modulární systém propojuje mycí vozík s přípojkami pro systémové příslušenství DaVinci a lze ho vybavit odnímatelným držákem na až 8 ks chirurgického standardního instrumentária. Tyto přípojky je možné vyměnit za přípojky pro speciální instrumentárium (např. stapler).




S/Si




Xi




S/Si



Si



Si



Xi

# Kombinace flexibilního úložného systému\* se základními koši & speciálními mycími moduly




\*Zde uvedené kombinace jsou identifikovány kontrolním systémem RFID mycích a dezinfekčních automatů řady PWD 86. Možné kombinace prošly ve výrobě Steelco celou řadou testů. Zobrazené volné místo lze využít pro síta, která nevyžadují přípojky.

Kapacita přípojek se může lišit, pokud jsou mycí moduly ukončeny dalšími přípojkami pro instrumentárium.

**Podrobnější informace jsou dostupné v návodech k použití jednotlivých košů, modulů a variant přípojek.**




+  
1×  
nebo  
2×



= 5 úrovní  
s až  
15 DIN-síty  
  
= 6 úrovní  
s až  
18 DIN-síty



+  
1×



= 5 úrovní

+  
1×



+  
1×



= 18 přípojek  
pro duté instrumentárium  
= 12 DIN-sít




= 4 úrovně


+  
2×



+  
2×



= 36 přípojek  
pro duté instrumentárium  
= 6 DIN-sít



+  
1x




+  
1x



+  
1x




+  
1x



**8 přípojek**  
pro Power Pulse Cleaning  
**18 přípojek**  
pro duté instrumentárium  
**24 přípojek**  
pro oftalmologické  
instrumentárium  
**1 DIN-síť**



+  
1x



**= 4 úrovně**

+  
1x




+  
1x



**18 přípojek**  
pro duté instrumentárium  
**9 DIN-sít**



+  
1x



**= 4 úrovně**


+  
3x



+  
1x




**18 přípojek**  
pro duté instrumentárium  
**7 DIN-sít**



+  
1x




+  
1x



+  
1x



+  
1x



**8 přípojek**  
pro Power Pulse Cleaning  
**18 přípojek**  
pro duté instrumentárium  
**24 přípojek**  
pro oftalmologické  
instrumentárium  
**1 DIN-síť**






+  
2x



A 604

=

**kapacita až 64 ks**  
stomatologického  
instrumentária



A 503



+  
1x



A 606

+  
1x  
nebo

2x



A 611

=

**až 12 přípojek**  
hřídelové duté instrumentárium  
pro ortopedickou chirurgii: mycí  
trubice, pracovní hřídele, vodící  
pouzdra, kostní dřevové vrtáky...  
**až 5 sít**



A 503



+  
3x



A 618

=


**kapacita až 72**  
anesteziologických  
masek  
nebo  
**kapacita až 18**  
dýchacích vaků



A 504



+  
6x



A 619

=

**kapacita až 60**  
Guedelových/endotracheálních  
trubic, laryngeálních masek nebo  
podobného instrumentária pro  
anestezii a intenzivní péči

Miele, spol. s r.o.  
Holandská 4  
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 139  
Servis tel.: 543 553 741-5  
Servisní služba Miele:  
800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

Miele s.r.o.  
Plynárenská 1  
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111  
Fax: 02/58 103 119  
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: [info@miele.sk](mailto:info@miele.sk)  
Internet: [www.miele.sk](http://www.miele.sk)



#### **Dodávky**

Platí výhradně prodejní a dodací podmínky Miele.

#### **Balení**

Všechny přístroje jsou pro přepravu řádně zabaleny. Cena obalů je zahrnuta do ceny přístroje.

#### **Uvedení do provozu**

První uvedení přístroje do provozu a zaškolení pracovníků obsluhy provádí servisní služba Miele nebo jí pověřené osoby a jsou zahrnuty v kupní ceně.

#### **Záruka**

Na stroje, přístroje a zařízení pro profesionální používání poskytujeme záruku dle zákona. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající rychlému opotřebení a na škody vzniklé neodborným používáním.

#### **Servisní smlouvy**

Možno uzavřít servisní smlouvu o preventivních prohlídkách.

#### **Technika**

Přístroje jsou připraveny pro připojení na trojfázovou elektrickou síť 3N AC 400 V, 50 Hz. Zvláštní napětí na vyžádání.

#### **Validace firemním servisem**

Provádíme validace IQ - OQ - PQ mycích a dezinfekčních automatů Miele dle vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb. Ceny na vyžádání.

**Jistota originálu**



**Značkový servis Miele**

**Servisní síť po celé České a Slovenské republice**