

Kom godt i gang med Miele MOVE Connect

Overvåg dine maskiner digitalt, og få værdifuld indsigt i data om performance, program og forbrugsdata*.
Netværkskompatible maskiner kan tilsluttes Miele MOVE Connect og overvåges via webbrowseren på din computer, tablet eller smartphone.




www.miele-move.com

Gratis registrering og aktivering af en Miele MOVE Connect-brugerkonto

- Besøg www.miele-move.com via din foretrukne webbrowser. Websiden kan tilgås fra din PC, tablet eller smartphone.
- Vælg "Tilmeld dig" for at oprette en ny brugerkonto.
- Indtast dine data, og angiv en adgangskode.
- Bekræft din tilmelding ved at klikke på "Tilmeld dig", hvorefter du modtager en e-mail for at aktivere din konto.
- Klik på linket i denne e-mail. Når du har læst og bekræftet databeskyttelseserklæringen samt vilkår og betingelser for brug, bliver du ført videre til næste trin.
- Herefter følger tilknytning af din konto til en virksomhed. Du kan nu oprette en ny virksomhed eller tilslutte dig en eksisterende. Oplysninger om din tilknytning til en virksomhed bliver derefter opdateret på din brugerkonto.
- Næste gang du besøger www.miele-move.com, kan du logge ind på din brugerkonto ved at klikke på "Login" og derefter indtaste din e-mailadresse samt adgangskode.


Administration af brugere og oprettelse af forskellige maskinlokationer (valgfrit)

- Du kan efter behov invitere flere brugere til virksomhedens konto. Dette gøres ved at vælge "Administration" efterfulgt af "Brugeradministration".
- Indtast e-mailadressen på den bruger, du ønsker at invitere, og tildel en rolle. Bekræft din tilmelding ved at klikke på "Send invitation".
- Brugeren modtager en e-mail og kan nu også logge ind. Afhængig af den rolle, som du har tildelt den nye bruger, er forskellige funktioner tilgængelige for brugeren.
- I menupunktet "Administration" efterfulgt af "Lokationsstyring" kan du efter behov oprette forskellige maskinlokationer. Administration af samtykke til digital servicesupport fra Miele Service varetages under "Samtykke til servicepartner".



Kontroller, at maskinen har forbindelse til internettet

- For at du kan se dine maskindata i realtid, kræves en internetforbindelse. Afhængigt af maskintypen er netværkstilslutning mulig via LAN og/eller wi-fi. Tilslutning via LAN er den mest benyttede - brug den, hvis forholdene på maskinens placering tillader dette.
- Som det første skal du sørge for, at din maskine er forbundet til internettet. Maskiner med display viser den aktive netværkstilslutning via et tilsvarende symbol.
- Miele MOVE Connect guider dig trin for trin gennem opsætningen. Dette kan gøres under maskinens ibrugtagning eller på et senere tidspunkt.
- Som et alternativ til et netværk med fast internetadgang er der mulighed for en mobil internetforbindelse, fx ved at bruge en LTE-router med et SIM-kort.



Oprettelse og netværkstilslutning af maskiner

- For at tilslutte din maskine til netværk skal du og din maskine være på samme netværk og tæt på maskinen.
- Hav maskinens serienummer ved hånden. Det står på typeskiltet, som typisk er placeret på indersiden af maskinens dør.
- Log ind på din Miele MOVE Connect-brugerkonto, vælg menupunkt "Maskiner", og klik derefter på plusset i øverste højre hjørne.
- Du vil nu blive guidet gennem processen med digitale trin-for-trin-instruktioner.
- Din maskine vil blive genkendt og vist af Miele MOVE Connect takket være netværkstilslutningen til dit lokale eller mobile netværk. Følg nu de yderligere trin for at fuldføre processen.
- Efter en vellykket netværksforbindelse har du mulighed for at tilpasse dine maskinoplysninger, fx maskinnavn og maskinens brugsperioder (valgfrit). Den nye maskine er derefter synlig i maskinoversigten og maskindata er tilgængelig for alle brugere tilknyttet din virksomhed.
- Du er nu klar til at tilslutte den næste maskine til virksomhedens Miele MOVE Connect-konto. Tilslut gratis et ubegrænset antal ekstra maskiner.

Kontroller tekniske krav

- Det er muligt, at din it-afdeling har truffet foranstaltninger med implementering og konfiguration af en firewall, som blokerer nogle hjemmesider (URL'er) og porte. For at forebygge mulige brugsbegrænsninger af Miele MOVE Connect er det nødvendigt at fjerne blokeringen af bestemte URL'er og porte. Har du brug for yderligere informationer, så kontakt os, hvorefter vi kan fremsende et dokument med tekniske krav til netværkstilslutning af en Miele Professional-maskine.
- Hvis der ikke er nogen eksisterende internetforbindelse på maskinens placering, kan en mobil internetforbindelse (LTE-router med SIM-kort) opsættes som et alternativ. Har du brug for yderligere informationer, så kontakt os, hvorefter vi kan fremsende et dokument med krav til opbygning af et selvstændigt wi-fi-netværk.

Du er nu klar til Miele MOVE Connect

Overvåg dine maskiner digitalt og få værdifuld indsigt i performance, programmer og forbrugsdata*. Netværkskompatible maskiner kan tilsluttes Miele MOVE Connect og overvåges via webbrowseren på din computer, tablet eller smartphone.

Dit værktøj til digital maskinstyring

Baseret på dine Miele Professional-maskiners el- og vandforbrug* informerer Miele MOVE Connect dig om dine maskiners CO₂-udledning. Det gør dig i stand til at træffe informerede beslutninger med hensyn til bæredygtighed og bevidst brug af ressourcer. Miele MOVE – din professionelle platform til digitalisering af din virksomhed.



Miele MOVE
Connect

* Tilgængeligheden af forbrugsdata afhænger af maskintypen.