

Haluatko nähdä **selkeän yleiskuvan** koko konekannastasi?

Ole huoletta! Miele MOVE Connectilla voit verkottaa koneesi ilmaiseksi ja saada selkeän yleiskuvan koneidesi tiedoista kätevästi älypuhelimella, tabletilla tai pöytätietokoneella.

Näin voit tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä ja toimia kustannus- ja ympäristötietoisesti.


Luettelon verkkovalmiuksista koneista löydät osoitteesta: www.miele-move.com



- **Informatiiviset kulutustiedot*** – vastuullisuutta tukevat reaaliaikaiset CO₂-arvot
- **Automaattinen prosessidokumentointi** todistaa prosessien asianmukaisuuden
- **Kattava huoltotuki ja etäpäivitykset**
 - Koneiden tila aina nähtävissä
 - Kaikki koneiden sijoituspaikat kattava yleiskuva
 - Personoidut näkymät
 - Hyödylliset ilmoitukset

Helppo verkottaminen

Jotta pääset hyödyntämään ilmaista digitaalista ratkaisuamme, tarvitset vain Professional-koneesi, Miele MOVE Connect käyttäjätilin ja internet-yhteyden. Huoltotiimimme auttaa sinua mielellään verkkosi luomisessa.




Miele Professional
-kone




Miele MOVE
Connect

Ilmainen Miele MOVE
Connect -käyttäjätili



Internet



Sopiva
älylaite



Rekisteröidy nyt ilmaiseksi Miele MOVE Connectin käyttäjäksi, niin olet valmis asentamaan koneesi. Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa www.miele-move.com