

Hijyen Tavsiyeleri:

Hijyen bariyerli makinelerin kullanımı için

- Kirli tekstil ürünlerinin çamaşırhaneye uygun, renk kodlu kirli torbalarında, ideal olarak "sarma torbaları" olarak adlandırılan torbalarda, türlerine göre sıralanmış olarak teslim edilmesini sağlayın.
- Makineye ambalaj torbalarını boşaltmadan önce yükleme yapın. Torbalar yıkama işlemi sırasında bağlantı elemanı serbest bırakıldığında otomatik olarak açılır.
- Hijyenik temizlik için doğru yıkama döngüsünü (termal veya kemotermal dezenfeksiyon yıkama) seçin.
- Deterjanı manuel olarak eklerken belirtilen deterjan miktarlarını doğru ölçtüğünüzden ve deterjan için uygun sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun.
- Kirli alandan ayrılmadan veya makineleri boşaltmadan önce koruyucu giysilerinizi değiştirin.
- İş kıyafetlerinizi ve koruyucu giysilerinizi her zaman çamaşırhanede dezenfektanlı yıkama programında temizleyin veya tek kullanımlık giysileri uygun şekilde atın.

